STC12C5A60S2 系列
单片机原理及应用



扫码去微信小商城

推荐的技术交流论坛：www.STCAIMCU.com

资料更新日期：2025/1/13

(本文档可直接添加备注和标记)

利用 Ai8051U-LQFP48 核心板“擎天柱”**仿真** STC12C5A60S2，详细内容请查阅【附录 A】

目录 （上篇）

1 单片机基础概述 1

1.1 数制与编码 1
1.1.1 数制转换 2
1.1.2 原码、反码及补码 5
1.1.3 常用编码 5
1.2 几种常用的逻辑运算及其图形符号 6

2 STC12C5A60S2 系列单片机总体介绍 9

2.1 STC12C5A60S2 系列单片机简介 9
2.1.1 STC12C5A60S2 系列单片机主要性能简介 11
2.1.2 STC12C5A60S2 系列单片机选型一览表 14
2.2 STC12C5A60S2 系列单片机管脚图 15
2.2.1 管脚图，PDIP40，最小系统 15
2.2.2 管脚图，LQFP44，最小系统 16
2.2.3 管脚图，LQFP48，最小系统 17
2.2.4 管脚图，PLCC44，最小系统 19
2.2.5 USB-Link1D 对 STC12C5A60S2 系列自动停电/上电烧录，串口通讯 20
2.2.6 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口通讯 22
2.2.7 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口通讯，5V 24
2.2.8 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口通讯，3.3V 原理图 26
2.2.9 USB 转双串口芯片进行自动烧录+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 28
2.2.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，5V 原理图 30
2.2.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，3.3V 原理图 32
2.2.12 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/通信，5V/3.3V 跳线选择 34
2.2.13 USB 转串口芯片进行烧录，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 36
2.2.14 USB 转串口芯片进行烧录，手动停电/上电，3.3V 原理图 38
2.2.15 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明 40
2.2.16 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节 41
2.2.17 USB-Writer1A 编程器/烧录器 支持 插在 锁紧座上 烧录 43
2.2.18 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口 44
2.3 USB-LINK1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项 46
2.3.1 工具接口说明 46
2.3.2 附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明 47
2.3.3 USB-Link1D 实际应用 52
2.3.4 USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示 59
2.3.5 如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级 60
2.3.6 主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片 61
2.4 ISP 下载相关硬件选项的说明 64
2.5 STC12C5A60S2 系列单片机典型应用电路 65
2.5.1 使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V） 65
2.5.2 使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V） 66
2.5.3 使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V） 68
2.5.4 使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V） 69

3 STC12C5A60S2 单片机封装尺寸图 70

3.1 PDIP40 封装尺寸图 70
3.2 LQFP44/QFP44 封装尺寸图（12MM*12MM） 71
3.3 LQFP48/QFP48 封装尺寸图（9MM*9MM） 72
3.4 PLCC44 封装尺寸图（17.526MM*17.526MM） 73

4 STC12C5A60S2 系列单片机命名规则 74

5 指令系统分类总结及与普通 8051 指令执行时间对比 75

6 存储器与特殊功能寄存器映像 SFR MAPPING 81

6.1 内部常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序 81
6.2 内部扩展 1024 字节 RAM 的使用 82
6.3 片外 64K 数据总线速度控制 86
6.4 双数据指针 DPTR0，DPTR1 的使用 87
6.5 每个单片机具有全球唯一身份证号码（ID 号） 88
6.6 特殊功能寄存器映像 SFR MAPPING 88

7 I/O 口结构 90

7.1 I/O 口各种不同的工作模式及配置介绍 90
7.2 I/O 口各种不同的工作模式结构框图 91
7.3 STC12C5A60S2 系列单片机 P4/P5 口的使用 93
7.4 一种典型三极管控制电路 95
7.5 典型发光二极管控制电路 95
7.6 混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连 96
7.7 如何让 I/O 口上电复位时为低电平 98
7.8 PWM 输出时 I/O 口的状态 98
7.9 I/O 口驱动 LED 数码管应用线路图 99
7.10 I/O 口直接驱动 LCD 应用线路图 102
7.11 A/D 做按键扫描应用线路图 103
7.12 AIAPP-ISP|I/O 口配置工具(普通配置模式) 104

8 中断系统 105

8.1 中断优先级 105
8.2 几个新增加的中断控制位 107

9 时钟管理 108

9.1 时钟分频及分频寄存器 108
9.2 可编程时钟输出 108
9.3 内部 / 外部工作时钟可选 111
9.4 如何知道单片机内部 R/C 振荡器频率（内部时钟频率） 112

10 复位、掉电模式、看门狗应用 113

10.1 PCON 寄存器的高级应用，上电复位标志，进入掉电模式 113
10.2 利用外部中断实现单片机从掉电模式唤醒(C 语言) 114
10.3 通过外部中断从掉电模式唤醒 117
10.4 外部掉电检测专用比较器 119
10.5 新增额外外部中断，及可将 CPU 从掉电模式唤醒的管脚 122

10.6 新增第二复位功能脚选择与应用 123
10.7 看门狗应用介绍 125
10.8 一个完整的看门狗测试程序，在 STC 的下载板上可以直接测试 127
10.9 如何用软件实现系统复位 128
10.10 热启动复位和冷启动复位 128

11 定时器应用 129

11.1 定时器 0/1 的介绍 129
11.2 定时器 0/1 应用举例 133
11.3 用定时器 1 做波特率发生器 137
11.4 AIAPP-ISP | 定时器计算器工具 143

12 串行口通信 144

12.1 串行口相关寄存器 145
12.2 串行口工作模式 148
12.2.1 串行口工作模式 0：同步移位寄存器 148
12.2.2 串行口工作模式 1：8 位 UART，波特率可变 150
12.2.3 串行口工作模式 2：9 位 UART，波特率固定 152
12.2.4 串行口工作模式 3：9 位 UART，波特率可变 154
12.3 串行通信中波特率的设置 156
12.4 串行口的测试程序(C 程序及汇编程序) 158
12.5 双机通信 163
12.6 多机通信 171
12.7 将 STC12C5A60S2 系列 UART2 从 P1 口切换到 P4 口 176
12.8 串行口 1 使用独立波特率发生器作为波特率发生器 177
12.9 串行口 2 的使用 183
12.10 UART 串口的速度 193
12.11 AIAPP-ISP | 串口波特率计算器工具 194
12.12 AIAPP-ISP | 串口助手/USB-CDC 195

13 EEPROM 的应用 198

13.1 IAP 及 EEPROM 新增特殊功能寄存器介绍 198
13.2 STC12C5A60S2 系列单片机 EEPROM 地址 200
13.3 IAP 及 EEPROM 汇编简介 202
13.4 一个完整的 EEPROM 测试程序，用 STC 下载板可以直接测试 204

14 A/D 转换 208

14.1 A/D 转换相关寄存器 208
14.2 A/D 转换典型应用线路，按键扫描 211
14.3 A/D 转换模块的参考电压源 211
14.4 一个完整的 A/D 转换测试程序 211

15 PCA/PWM 应用 215

15.1 将 STC12C5A60S2 系列 PWM 从 P1 口切换到 P4 口 215
15.2 PCA/PWM 寄存器列表 216
15.3 PCA/PWM 功能介绍 218
15.4 用 PCA 功能扩展外部中断的示例程序 222

15.5 用 PCA 功能做定时器的示例程序 225
15.6 PWM 输出 C 语言示例程序 229
15.7 PCA/PWM 新增特殊功能寄存器声明 230
15.8 PWM 输出汇编语言示例程序 231
15.9 用 PCA 做高速脉冲输出示例程序 234
15.10 利用定时器 0 的溢出作为 PCA 模块的时钟输入源 237
15.11 利用 PWM 实现 D/A 功能的典型应用电路图 244

16 同步串行外围接口（SPI）及测试程序 245

16.1 将 STC12C5A60S2 系列 SPI 从 P1 口切换到 P4 口 245
16.2 SPI 功能模块特殊功能寄存器介绍 246
16.3 SPI 功能测试程序 1(适用于单主单从系统) 252
16.4 SPI 功能测试程序 2(适用于单主多从系统) 258
16.5 SPI 功能测试程序 3(适用于单主多从系统,C 语言) 265

17 电气特性 273

18 开发/编程工具说明 275

18.1 在系统可编程（ISP）原理，官方演示工具使用说明 275
18.1.1 在系统可编程（ISP）原理使用说明 275
18.1.2 STC12C5A60S2 在系统可编程（ISP）典型应用线路图 276
18.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明 277
18.2 编译器/汇编器， 编程器， 仿真器 278
18.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载) 279

目录 （下篇）

19 AI8051U 系列选型简介、特性、价格、管脚图 284

19.1 Ai8051U-LQFP48 总体介绍，USB 下载，烧录/仿真 线路图 284
19.1.1 特性及价格 284
19.1.2 Ai8051U 系列内部结构图 287
19.1.2.1 Ai8051U-32Bit 内部结构图 287
19.1.2.2 Ai8051U-8Bit 内部结构图 288
19.1.3 LQFP48/QFN48 管脚图，USB-ISP 下载，烧录，仿真线路图 289
19.1.4 USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯 301
19.1.5 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯 305
19.1.6 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 306
19.1.7 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 307
19.1.8 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 308
19.1.9 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 309
19.1.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 310
19.1.11 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 311
19.1.12 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 313
19.1.13 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图 315
19.1.14 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明 316
19.1.15 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节 317
19.1.16 USB-Writer1A 编程器/烧录器 支持 插在 锁紧座上 烧录 319
19.1.17 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口 320
19.2 LQFP44 管脚图，USB-ISP 下载，各种 烧录/仿真 线路图 322
19.2.1 USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯 334
19.2.2 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯 340
19.2.3 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 341
19.2.4 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 342
19.2.5 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 343
19.2.6 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 344
19.2.7 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 345
19.2.8 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 346
19.2.9 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 349
19.2.10 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图 352
19.2.11 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明 353
19.2.12 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节 354
19.2.13 USB-Writer1A 编程器/烧录器 支持 插在 锁紧座上 烧录 356
19.2.14 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口 357
19.3 PDIP40 管脚图，USB-ISP 下载，各种 烧录/仿真 线路图 359
19.3.1 USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯 371
19.3.2 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯 376
19.3.3 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 377
19.3.4 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 378
19.3.5 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 379
19.3.6 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 380

19.3.7 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 381
19.3.8 USB 转串口芯片进行全自动烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 382
19.3.9 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 385
19.3.10 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图 388
19.3.11 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明 389
19.3.12 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节 390
19.3.13 USB-Writer1A 编程器/烧录器 支持 插在 锁紧座上 烧录 392
19.3.14 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口 393
19.4 USB-LINK1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项 395
19.4.1 工具接口说明 395
19.4.2 附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明 396
19.4.3 USB-Link1D 实际应用 401
19.4.4 USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示 408
19.4.5 如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级 409
19.4.6 主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片 410
19.5 ISP 下载相关硬件选项的说明 413
19.6 通用 USB 转双串口芯片：USB-2UART, TSSOP20/SOP16 414
19.6.1 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（MOS 管） 414
19.6.2 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（三极管） 415
19.6.3 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，手动停电上电 416
19.6.4 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（MOS 管） 417
19.6.5 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（三极管） 418
19.6.6 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-SOP16，手动停电上电 419

20 AI8052U 系列选型简介、特性、价格、管脚图 420

20.1 AI8052U-LQFP100 总体介绍，USB 下载，烧录/仿真 线路图 420
20.1.1 特性及价格 420
20.1.2 管脚图，最小系统（LQFP100/QFN100） 424
20.1.3 多功能管脚切换 425
20.1.4 管脚图，最小系统（LQFP64/QFN64） 426
20.1.5 管脚图，最小系统（LQFP48） 427
20.1.6 管脚图，最小系统（LQFP44） 428
20.2 两组独立 DAC、4 组运放、4 组比较器结构及应用，整理中 430
20.2.1 反相放大 435
20.2.2 同相/正相放大 439
20.2.3 Input BUFFER Mode（输入缓冲模式） 441
20.2.4 DAC BUFFER Mode（DAC 缓冲模式） 442
20.2.5 常见的运放应用电路，不是本器件的内部特定电路 Other mode:(建议使用 GP MODE 来外接电路) 443

21 功能脚切换 446

21.1 功能脚切换相关寄存器 446
21.1.1 串口 1/SPI，功能脚切换控制（P_SW1） 447
21.1.2 串口 2/3/4/I^2C/比较器输出，功能脚切换控制（P_SW2） 448
21.1.3 I2S/串口 1 的 SPI/串口 2 的 SPI，功能脚切换控制（P_SW3） 449
21.1.4 QSPI，功能脚切换控制（P_SW4） 449

21.1.5 SPI 的 MOSI 和 MISO 脚交换控制（HSSPI_CFG2）.....450
21.1.6 主时钟输出脚，输出选择寄存器（MCLKOCR）.....451
21.1.7 PCA/CCP 输出/捕获，功能脚切换控制（CMOD）.....451
21.1.8 高级 PWM 输出脚/外部捕获脚，切换控制（PWMn_PS）.....451
21.1.9 高级 PWM 外部触发脚/刹车脚，切换控制（PWMx_ETRPS）.....454
21.1.10 ADC 外部触发脚，切换控制（ADCEXCFG）.....454
21.2 范例程序.....455
21.2.1 串口 1 切换.....455
21.2.2 串口 2 切换.....455
21.2.3 串口 3 切换.....456
21.2.4 串口 4 切换.....456
21.2.5 SPI 切换.....457
21.2.6 I2C 切换.....458
21.2.7 比较器输出切换.....458
21.2.8 主时钟输出切换.....459

22 封装尺寸图.....460

22.1 SOP8 封装尺寸图.....460
22.2 DFN8 封装尺寸图（3MM*3MM）.....461
22.3 SOP16 封装尺寸图.....462
22.4 SOP20 封装尺寸图.....463
22.5 TSSOP20 封装尺寸图.....464
22.6 QFN20 封装尺寸图（3MM*3MM）.....465
22.7 SOP28 封装尺寸图.....466
22.8 TSSOP28 封装尺寸图.....467
22.9 LQFP32 封装尺寸图（9MM*9MM）.....468
22.10 QFN32 封装尺寸图（4MM*4MM）.....469
22.11 PDIP40 封装尺寸图.....470
22.12 LQFP44/QFP44 封装尺寸图（12MM*12MM）.....471
22.13 LQFP48/QFP48 封装尺寸图（9MM*9MM）.....472
22.14 QFN48 封装尺寸图（6MM*6MM）.....473
22.15 LQFP64 封装尺寸图（12MM*12MM）.....474
22.16 QFN64 封装尺寸图（8MM*8MM）.....475

23 编译、仿真开发环境的建立与 ISP 下载.....476

23.1 安装 KEIL.....476
23.1.1 安装 C251 编译环境.....476
23.1.2 如何同时安装 Keil 的 C51、C251 和 MDK.....479
23.2 添加型号和头文件到 KEIL.....480
23.3 AI8051U 的 8 位/32 位【头文件，编译器，ISP 烧录时的设置】说明.....482
23.4 单片机程序中头文件的使用方法.....484
23.5 新建与设置超 64K 程序代码的项目（SOURCE 模式）.....486
23.5.1 设置项目路径和项目名称.....486
23.5.2 选择目标单片机型号.....487
23.5.3 添加源代码文件到项目.....488
23.5.4 设置项目 1（“CPU Mode”选择 Source 模式）.....489

23.5.5 设置项目 2（“Memory Model”选择 XSmall 模式）.....490
23.5.6 设置项目 3（“Code Rom Size”选择 Large 或者 Huge 模式）.....493
23.5.7 设置项目 4（超 64K 代码的相关设置）.....494
23.5.8 设置项目 5（HEX 文件格式设置）.....495
23.6 KEIL 中基于 AI8051U 系列的汇编代码编写.....496
23.6.1 代码大小在 64K 以内的汇编程序编写方法.....496
23.6.2 代码大小超过 64K 的汇编程序编写方法.....497
23.7 如何在 KEIL C251 中对变量、常量、表格数据、函数指定绝对地址.....499
23.7.1 Keil C251 中，变量如何指定绝对地址.....499
23.7.2 Keil C251 中，常量如何指定绝对地址.....500
23.7.3 Keil C251 中，表格数据如何指定绝对地址.....501
23.7.4 Keil C251 中，函数如何指定绝对地址.....502
23.8 KEIL 软件中获取帮助的简单方法.....504
23.9 在 KEIL 中建立多文件项目的方法.....507
23.10 关于中断号大于 31 在 KEIL 中编译出错的处理.....509
23.10.1 使用网上流行的中断号拓展工具.....509
23.10.2 使用保留中断号进行中转.....511
23.11 程序超 64K 时如何设置保留 EEPROM 空间.....520
23.12 使用 USB-LINK1D 仿真 AI8051U 系列步骤.....522
23.13 用户程序复位到系统区进行 USB 模式 ISP 下载的方法（不停电）.....531
23.14 ISP 下载流程及典型应用线路图.....534
23.14.1 ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）.....534
23.14.2 ISP 下载流程图（串口下载模式）.....536
23.14.3 使用 USB-Link1D 工具下载，支持在线和脱机下载.....538
23.14.4 硬件 USB 直接 ISP 下载（5V 系统）.....540
23.14.5 硬件 USB 直接 ISP 下载（3.3V 系统）.....542
23.14.6 使用一箭双雕之 USB 转串口工具下载.....543
23.14.7 使用 USB 转双串口/TTL 下载（有外部晶振）.....545
23.14.8 使用 USB 转双串口/TTL 下载（无外部晶振）.....546
23.14.9 使用 USB 转双串口/TTL 下载（自动停电/上电）.....548
23.14.10 使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V）.....549
23.14.11 使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V）.....549
23.14.12 使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V）.....551
23.14.13 使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V）.....551
23.14.14 使用【USB Writer1A】工具下载，支持 ISP 在线和脱机下载.....552
23.14.15 使用 PL2303-GL 下载.....554
23.15 ISP 下载软件高级应用,下载需口令,程序加密后传输,发布项目程序/远程现场升级 APP 发布等.....555
23.15.1 发布项目程序/远程现场升级 App 发布.....555
23.15.2 程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序）.....559
23.15.3 发布项目程序/远程现场升级 App 发布+程序加密后传输结合使用.....564
23.15.4 用户自定义下载（实现不停电下载）.....565
23.15.5 如何简单的控制下载次数，通过 ID 号来限制实际可以下载的 MCU 数量.....569
23.15.6 下载需口令高级功能.....575

24 时钟管理，芯片上电工作过程.....579

24.1 系统时钟控制.....579

24.2 芯片上电工作过程: 581
24.3 时钟配置相关寄存器，外设，选择高频 PLL 时钟及分频 582
24.3.1 USB 时钟控制寄存器（USBCLK） 583
24.3.2 系统时钟选择寄存器（CLKSEL） 584
24.3.3 时钟分频寄存器（CLKDIV） 584
24.3.4 内部高速高精度 IRC 控制寄存器（HIRCCR） 585
24.3.5 外部振荡器控制寄存器（XOSCCR） 585
24.3.6 内部低速 IRC 控制寄存器（IRC32KCR） 586
24.3.7 主时钟输出控制寄存器（MCLKOCR） 587
24.3.8 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB） 588
24.3.9 内部 48MHz 高速 IRC 控制寄存器（IRC48MCR） 589
24.3.10 外部 32K 振荡器控制寄存器（X32KCR） 589
24.3.11 高速时钟分频寄存器（HSCLKDIV） 589
24.3.12 SPI 时钟分频寄存器（SPI_CLKDIV） 590
24.3.13 PWMA 时钟分频寄存器（PWMA_CLKDIV） 590
24.3.14 PWMB 时钟分频寄存器（PWMB_CLKDIV） 590
24.3.15 TFPU 时钟分频寄存器（TFPU_CLKDIV） 591
24.3.16 I2S 时钟分频寄存器（I2S_CLKDIV） 591
24.3.17 I2C 总线速度控制 591
24.4 Ai8051U 系列内部 IRC 频率调整 592
24.4.1 IRC 频段选择寄存器（IRCBAND） 592
24.4.2 内部 IRC 频率调整寄存器（IRTRIM） 592
24.4.3 时钟分频寄存器（CLKDIV） 593
24.5 外部晶振及外部时钟电路 594
24.5.1 外部晶振输入电路 594
24.5.2 外部时钟输入电路（P5.6 为高阻输入模式，可当输入口使用） 594
24.6 范例程序 595
24.6.1 选择内部高速 IRC（HIRC）作为系统时钟源 595
24.6.2 选择内部 IRC（IRC32K）作为系统时钟源 595
24.6.3 选择内部 48M 的 IRC（IRC48M）作为系统时钟源 596
24.6.4 选择外部高速晶振（XOSC）作为系统时钟源 597
24.6.5 选择外部低速晶振（X32K）作为系统时钟源 597
24.6.6 选择内部 PLL 作为系统时钟源 598
24.6.7 选择主时钟（MCLK）作为高速外设时钟源 599
24.6.8 选择内部 PLL 时钟作为高速外设时钟源 599
24.6.9 选择系统时钟（SYSCLK）作为 USB 时钟源 600
24.6.10 选择内部 PLL 时钟作为 USB 时钟源 601
24.6.11 选择内部 USB 专用 48M 的 IRC 作为 USB 时钟源 602
24.6.12 主时钟分频输出 602

25 自动频率校准，自动追频（CRE） 604

25.1 相关寄存器 604
25.1.1 CRE 控制寄存器（CRECR） 604
25.1.2 CRE 校准计数值寄存器（CRECNT） 605
25.1.3 CRE 校准误差值寄存器（CRERES） 605
25.2 范例程序 606

25.2.1 自动校准内部高速 IRC（HIRC） 606

26 复位、看门狗、掉电唤醒专用定时器与电源管理 607

26.1 系统复位 607
26.1.1 看门狗控制寄存器（WDT_CONTR） 608
26.1.2 IAP 控制寄存器（IAP_CONTR） 609
26.1.3 复位配置寄存器（RSTCFG） 609
26.1.4 复位标志寄存器（RSTFLAG） 610
26.1.5 复位控制寄存器（RSTCRx） 612
26.1.6 内置专业级复位电路，不需传统的阻容式上电延时电路 613
26.1.7 外部低电平按键复位电路 613
26.1.8 传统 8051 高电平上电复位参考电路 613
26.2 主时钟停振/省电模式，系统电源管理 614
26.2.1 电源控制寄存器（PCON） 614
26.2.2 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB） 615
26.3 可以唤醒省电模式/主时钟停振模式的中断资源 616
26.4 主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电 617
26.5 掉电唤醒定时器 618
26.5.1 掉电唤醒定时器计数寄存器（WKTCL，WKTCH） 618
26.6 省电模式，I/O 口如何设置才省电 620
26.7 范例程序 621
26.7.1 看门狗定时器应用 621
26.7.2 软复位实现自定义下载 621
26.7.3 低压检测 622
26.7.4 省电模式 623
26.7.5 使用 INT0/INT1/INT2/INT3/INT4 管脚中断唤醒省电模式 624
26.7.6 使用 T0/T1/T2/T3/T4 管脚中断唤醒省电模式 625
26.7.7 使用 RxD/RxD2/RxD3/RxD4 管脚中断唤醒省电模式 627
26.7.8 使用 I2C 的 SDA 脚唤醒 MCU 省电模式 628
26.7.9 使用掉电唤醒定时器唤醒省电模式 629
26.7.10 LVD 中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器 630
26.7.11 比较器中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器 631
26.7.12 使用 LVD 功能检测工作电压（电池电压） 632

27 使用第三方 MCU 对 AI8051U 系列单片机进行 ISP 下载范例程序 635

27.1 电源控制参考电路 635
27.2 通信协议流程图 636
27.3 参考代码（C 语言） 639
27.4 如何在用户程序中设置程序运行时的工作频率 646
27.4.1 用户自定义内部 IRC 频率 646
27.5 如何在用户程序中设置复位脚、低压检测门槛电压等参数 648

28 存储器（32/16/8 位访问）及 CHIPID（全球唯一 ID 号） 649

28.1 程序存储器 651
28.1.1 程序读取等待控制寄存器（WTST） 652
28.2 数据存储器（32 位访问，16 位访问，8 位访问） 653

28.2.1 Keil 选项 Memory Model 设置.....654
28.2.2 内部 edata-RAM（C 语言声明关键字为 edata）.....656
28.2.3 程序状态寄存器（PSW）.....657
28.2.4 程序状态寄存器 1（PSW1）.....657
28.2.5 内部 xdata-RAM（C 语言声明关键字为 xdata）.....658
28.2.6 辅助寄存器（AUXR）.....658
28.2.7 片外用户自己扩展的外部 XRAM/xdata.....658
28.2.8 片外用户扩展 RAM 的总线速度控制寄存器（BUS_SPEED）.....659
28.2.9 片内 MCU 扩展 RAM 数据总线时钟控制寄存器（CKCON）.....660
28.2.10 片外扩展 RAM 地址总线扩展寄存器（MXAX）.....660
28.2.11 Ai8051U 系列单片机中可位寻址的数据存储器.....661
28.2.12 扩展 SFR 使能寄存器 EAXFR 的使用说明.....663
28.3 寄存器堆.....664
28.3.1 寄存器堆结构图.....664
28.3.2 字节、字以及双字寄存器.....665
28.3.3 专用寄存器.....665
28.3.4 扩展数据指针，DPX.....667
28.3.5 扩展堆栈指针，SPX.....667
28.4 只读特殊功能寄存器中存储的唯一 ID 号和重要参数（CHIPID 和 CHIPIDX）.....668
28.4.1 CHIPID 相关寄存器.....668
28.4.2 CHIPIDX 相关寄存器.....669
28.4.3 CHIPID 之全球唯一 ID 号解读.....671
28.4.4 CHIPID 之内部参考信号源解读.....671
28.4.5 CHIPID 之内部 32K 的 IRC 振荡频率解读.....671
28.4.6 CHIPID 之高精度 IRC 参数解读.....673
28.4.7 CHIPIDX 之高精度 IRC 参数解读.....674
28.4.8 CHIPID 之测试时间参数解读.....675
28.4.9 CHIPID 之芯片封装形式编号解读.....675
28.5 范例程序.....676
28.5.1 读取内部 1.19V 参考信号源值（BGV）.....676
28.5.2 读取全球唯一 ID 号.....677
28.5.3 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率.....678
28.5.4 用户自定义内部 IRC 频率.....680
28.5.5 读写片外扩展 RAM.....682

29 特殊功能寄存器（SFR、XFR）.....684

29.1 Ai8051U 系列.....684
29.2 特殊功能寄存器列表（SFR：0x80-0xFF）.....689
29.3 扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFE00-0x7EFEFF）.....692
29.4 扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFD00-0x7EFDFF）.....697
29.5 扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFB00-0x7EFBFF）.....702
29.6 扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFA00-0x7EFAFF）.....703
29.7 扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EF900-0x7EF9FF）.....708

30 I/O 口.....710

30.1 I/O 口相关寄存器.....710

30.1.1 端口数据寄存器（Px）.....713
30.1.2 端口模式配置寄存器（PxM0，PxM1）.....713
30.1.3 端口上拉电阻控制寄存器（PxPU）.....714
30.1.4 端口施密特触发控制寄存器（PxNCS）.....714
30.1.5 端口电平转换速度控制寄存器（PxSR）.....714
30.1.6 端口驱动电流控制寄存器（PxDR）.....715
30.1.7 端口数字信号输入使能控制寄存器（PxIE）.....715
30.1.8 端口下拉电阻控制寄存器（PxPD）.....716
30.1.9 端口模式用户控制寄存器（PxBP）.....716
30.2 配置 I/O 口.....717
30.3 I/O 的结构图.....718
30.3.1 准双向口（弱上拉）.....718
30.3.2 推挽输出.....718
30.3.3 高阻输入.....719
30.3.4 开漏模式.....719
30.3.5 新增 4K@5V/6.3K@3.3V 上拉电阻和 47K@5V/32K@3.3V 下拉电阻.....720
30.3.6 如何设置 I/O 口对外输出速度.....721
30.3.7 如何设置 I/O 口电流驱动能力.....721
30.3.8 如何降低 I/O 口对外辐射.....721
30.4 AIAPP-ISP | I/O 口配置工具.....722
30.4.1 普通配置模式.....722
30.4.2 高级配置模式.....723
30.5 典型发光二极管控制电路.....724
30.6 一种典型三极管控制电路.....725
30.7 混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连.....726
30.8 如何让 I/O 口上电复位时为低电平.....728
30.9 I/O 口直接驱动 LED 数码管应用线路图.....729
30.10 利用 74HC595 驱动 8 个数码管(串行扩展,3 根线)，节省 I/O.....730
30.11 利用 ADC 做按键扫描节省 I/O 口.....731
30.12 范例程序.....732
30.12.1 端口模式设置（适用于所有的 I/O）.....732
30.12.2 双向口读写操作（适用于所有的 I/O）.....732
30.12.3 打开 I/O 口内部上拉电阻（适用于所有的 I/O）.....733
30.12.4 将端口设置成传统 8051 I/O 模式（适用于所有的 I/O）.....734

31 中断系统.....735

31.1 AI8051U 系列中断源.....735
31.2 AI8051U 中断及中断优先级结构图.....737
31.3 AI8051U 系列中断向量地址及同级中断优先级中断查询次序表.....738
31.4 中断相关寄存器.....742
31.4.1 中断使能寄存器（中断允许位）.....746
31.4.2 中断请求寄存器（中断标志位）.....757
31.4.3 中断优先级寄存器.....764
31.5 范例程序.....771
31.5.1 INT0 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿.....771
31.5.2 INT0 中断（下降沿）.....771

31.5.3 INT1 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿 772
31.5.4 INT1 中断（下降沿） 773
31.5.5 INT2 中断（下降沿），只支持下降沿中断 774
31.5.6 INT3 中断（下降沿），只支持下降沿中断 775
31.5.7 INT4 中断（下降沿），只支持下降沿中断 775
31.5.8 定时器 0 中断 776
31.5.9 定时器 1 中断 777
31.5.10 定时器 2 中断 778
31.5.11 定时器 3 中断 778
31.5.12 定时器 4 中断 779
31.5.13 UART1 中断 780
31.5.14 UART2 中断 781
31.5.15 UART3 中断 782
31.5.16 UART4 中断 783
31.5.17 ADC 中断 784
31.5.18 LVD 中断 784
31.5.19 比较器中断 785
31.5.20 SPI 中断 786
31.5.21 I2C 中断 787

32 普通 I/O 口均可中断，不是传统外部中断 789

32.1 I/O 口中断相关寄存器 789
32.1.1 端口中断使能寄存器（PxINTE） 790
32.1.2 端口中断标志寄存器（PxINTF） 791
32.1.3 端口中断模式配置寄存器（PxIM0，PxIM1） 791
32.1.4 端口中断优先级控制寄存器（PINIPL，PINIPH） 792
32.1.5 端口中断掉电唤醒使能寄存器（PxWKUE） 792
32.2 范例程序 793
32.2.1 P0 口下降沿中断 793
32.2.2 P1 口上升沿中断 794
32.2.3 P2 口低电平中断 796
32.2.4 P3 口高电平中断 797

33 定时器/计数器（24 位定时器，8 位预分频+16 位自动重装载） 800

33.1 定时器的相关寄存器 801
33.2 定时器 0/1 802
33.2.1 定时器 0/1 控制寄存器（TCON） 802
33.2.2 定时器 0/1 模式寄存器（TMOD） 803
33.2.3 定时器 0 模式 0（16 位自动重装载模式） 804
33.2.4 定时器 0 模式 1（16 位不可重装载模式） 805
33.2.5 定时器 0 模式 2（8 位自动重装载模式） 806
33.2.6 定时器 0 模式 3（不可屏蔽中断 16 位自动重装载，实时操作系统节拍器） 807
33.2.7 定时器 1 模式 0（16 位自动重装载模式） 808
33.2.8 定时器 1 模式 1（16 位不可重装载模式） 809
33.2.9 定时器 1 模式 2（8 位自动重装载模式） 810
33.2.10 定时器 0 计数寄存器（TL0，TH0） 811

33.2.11 定时器 1 计数寄存器（TL1，TH1）.....811
33.2.12 辅助寄存器 1（AUXR）.....811
33.2.13 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）.....812
33.2.14 定时器 0 的 8 位预分频寄存器（TM0PS）.....812
33.2.15 定时器 1 的 8 位预分频寄存器（TM1PS）.....812
33.2.16 定时器 0 计算公式.....813
33.2.17 定时器 1 计算公式.....814
33.3 定时器 2.....815
33.3.1 辅助寄存器 1（AUXR）.....815
33.3.2 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）.....815
33.3.3 定时器 2 计数寄存器（T2L，T2H）.....815
33.3.4 定时器 2 的 8 位预分频寄存器（TM2PS）.....815
33.3.5 定时器 2 工作模式.....816
33.3.6 定时器 2 计算公式.....816
33.4 定时器 3/4.....817
33.4.1 定时器 4/3 控制寄存器（T4T3M）.....817
33.4.2 定时器 3 计数寄存器（T3L，T3H）.....818
33.4.3 定时器 4 计数寄存器（T4L，T4H）.....818
33.4.4 定时器 3 的 8 位预分频寄存器（TM3PS）.....818
33.4.5 定时器 4 的 8 位预分频寄存器（TM4PS）.....818
33.4.6 定时器 3 工作模式.....819
33.4.7 定时器 4 工作模式.....820
33.4.8 定时器 3 计算公式.....821
33.4.9 定时器 4 计算公式.....821
33.5 定时器 T11（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）.....822
33.5.1 定时器 T11 控制寄存器（T11CR）.....822
33.5.2 定时器 T11 的 8 位预分频寄存器（T11PS）.....823
33.5.3 定时器 T11 计数寄存器（T11L，T11H）.....823
33.5.4 定时器 T11 工作模式.....824
33.5.5 定时器 T11 计算公式.....825
33.6 AIAPP-ISP | 定时器计算器工具.....826
33.7 范例程序.....827
33.7.1 定时器 0（模式 0－16 位自动重载），用作定时.....827
33.7.2 定时器 0（模式 1－16 位不自动重载），用作定时.....827
33.7.3 定时器 0（模式 2－8 位自动重载），用作定时.....828
33.7.4 定时器 0（模式 3－16 位自动重载不可屏蔽中断），用作定时.....829
33.7.5 定时器 0（外部计数－扩展 T0 为外部下降沿中断）.....830
33.7.6 定时器 0（测量脉宽－INT0 高电平宽度）.....831
33.7.7 定时器 0（模式 0），时钟分频输出.....831
33.7.8 定时器 1（模式 0－16 位自动重载），用作定时.....832
33.7.9 定时器 1（模式 1－16 位不自动重载），用作定时.....833
33.7.10 定时器 1（模式 2－8 位自动重载），用作定时.....834
33.7.11 定时器 1（外部计数－扩展 T1 为外部下降沿中断）.....834
33.7.12 定时器 1（测量脉宽－INT1 高电平宽度）.....835
33.7.13 定时器 1（模式 0），时钟分频输出.....836
33.7.14 定时器 1（模式 0）做串口 1 波特率发生器.....837

33.7.15 定时器 1（模式 2）做串口 1 波特率发生器 839
33.7.16 定时器 2（16 位自动重载），用作定时 840
33.7.17 定时器 2（外部计数－扩展 T2 为外部下降沿中断） 841
33.7.18 定时器 2，时钟分频输出 842
33.7.19 定时器 2 做串口 1 波特率发生器 842
33.7.20 定时器 2 做串口 2 波特率发生器 844
33.7.21 定时器 2 做串口 3 波特率发生器 846
33.7.22 定时器 2 做串口 4 波特率发生器 847
33.7.23 定时器 3（16 位自动重载），用作定时 849
33.7.24 定时器 3（外部计数－扩展 T3 为外部下降沿中断） 850
33.7.25 定时器 3，时钟分频输出 851
33.7.26 定时器 3 做串口 3 波特率发生器 851
33.7.27 定时器 4（16 位自动重载），用作定时 853
33.7.28 定时器 4（外部计数－扩展 T4 为外部下降沿中断） 854
33.7.29 定时器 4，时钟分频输出 855
33.7.30 定时器 4 做串口 4 波特率发生器 856
33.7.31 定时器 T11 应用范例 857

34 超级简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，还可以 USB 不停电下载 860

34.1 USB-CDC 虚拟串口概述 860
34.2 使用 C#/C++/VB 开发 USB-CDC 虚拟串口的应用程序与普通串口一样吗？ 861
34.3 新建 KEIL 项目并加入 CDC 模块 862
34.4 USB-CDC 虚拟串口与电脑进行数据传输 870
34.5 USB-CDC 虚拟串口实现不停电自动 ISP 下载 871

35 同步/异步串口通信（USART1、USART2） 872

35.1 串口功能脚切换 873
35.2 串口相关寄存器 874
35.3 串口 1（同步/异步串口 USART） 876
35.3.1 串口 1 控制寄存器（SCON） 876
35.3.2 串口 1 数据寄存器（SBUF） 877
35.3.3 电源管理寄存器（PCON） 877
35.3.4 辅助寄存器 1（AUXR） 877
35.3.5 串口 1 模式 0，模式 0 波特率计算公式 878
35.3.6 串口 1 模式 1，模式 1 波特率计算公式 880
35.3.7 串口 1 模式 2，模式 2 波特率计算公式 882
35.3.8 串口 1 模式 3，模式 3 波特率计算公式 883
35.3.9 自动地址识别，从机地址控制寄存器（SADDR，SADEN） 884
35.3.10 串口 1 同步模式控制寄存器 1（USARTCR1） 885
35.3.11 串口 1 同步模式控制寄存器 2（USARTCR2） 886
35.3.12 串口 1 同步模式控制寄存器 3（USARTCR3） 886
35.3.13 串口 1 同步模式控制寄存器 4（USARTCR4） 887
35.3.14 串口 1 同步模式控制寄存器 5（USARTCR5） 887
35.3.15 串口 1 同步模式保护时间寄存器（USARTGTR） 888
35.3.16 串口 1 同步模式波特率寄存器（USARTBR） 888
35.3.17 串口 1 接收超时控制寄存器（UR1TOCR） 889

35.3.18 串口 1 超时状态寄存器（UR1TOSR）.....889
35.3.19 串口 1 超时长度控制寄存器（UR1TOTE/H/L）.....889
35.4 串口 2（同步/异步串口 USART2）.....890
35.4.1 串口 2 控制寄存器（S2CON）.....890
35.4.2 串口 2 数据寄存器（S2BUF）.....891
35.4.3 串口 2 配置寄存器（S2CFG）.....891
35.4.4 串口 2 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....892
35.4.5 串口 2 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....894
35.4.6 串口 2 模式 2，模式 2 波特率计算公式.....896
35.4.7 串口 2 模式 3，模式 3 波特率计算公式.....897
35.4.8 串口 2 自动地址识别.....898
35.4.9 串口 2 从机地址控制寄存器（S2ADDR，S2ADEN）.....898
35.4.10 串口 2 同步模式控制寄存器 1（USART2CR1）.....899
35.4.11 串口 2 同步模式控制寄存器 2（USART2CR2）.....900
35.4.12 串口 2 同步模式控制寄存器 3（USART2CR3）.....901
35.4.13 串口 2 同步模式控制寄存器 4（USART2CR4）.....901
35.4.14 串口 2 同步模式控制寄存器 5（USART2CR5）.....902
35.4.15 串口 2 同步模式保护时间寄存器（USART2GTR）.....902
35.4.16 串口 2 同步模式波特率寄存器（USART2BR）.....902
35.4.17 串口 2 接收超时控制寄存器（UR2TOCR）.....903
35.4.18 串口 2 超时状态寄存器（UR2TOSR）.....903
35.4.19 串口 2 超时长度控制寄存器（UR2TOTE/H/L）.....903
35.5 AIAPP-ISP | 串口波特率计算器工具.....904
35.6 AIAPP-ISP | 串口助手/USB-CDC.....905
35.7 范例程序.....909
35.7.1 串口 1 使用定时器 2 做波特率发生器.....909
35.7.2 串口 1 使用定时器 1（模式 0）做波特率发生器.....910
35.7.3 串口 1 使用定时器 1（模式 2）做波特率发生器.....912
35.7.4 串口 2 使用定时器 2 做波特率发生器.....914
35.7.5 使用 USART1 的 SPI 接口访问串行 FLASH（DMA 方式）.....915
35.7.6 USART1 和 USART2 的 SPI 接口相互传输数据（中断方式）.....920
35.7.7 串口多机通讯（主机模式）.....924
35.7.8 串口多机通讯（从机模式）.....929

36 异步串口通信（UART3、UART4）.....936

36.1 串口功能脚切换.....936
36.2 串口相关寄存器.....937
36.3 串口 3（异步串口 UART3）.....938
36.3.1 串口 3 控制寄存器（S3CON）.....938
36.3.2 串口 3 数据寄存器（S3BUF）.....938
36.3.3 串口 3 接收超时控制寄存器（UR3TOCR）.....939
36.3.4 串口 3 超时状态寄存器（UR3TOSR）.....939
36.3.5 串口 3 超时长度控制寄存器（UR3TOTE/H/L）.....939
36.3.6 串口 3 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....940
36.3.7 串口 3 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....941
36.4 串口 4（异步串口 UART4）.....942

36.4.1 串口 4 控制寄存器（S4CON）.....942
36.4.2 串口 4 数据寄存器（S4BUF）.....942
36.4.3 串口 4 接收超时控制寄存器（UR4TOCR）.....943
36.4.4 串口 4 超时状态寄存器（UR4TOSR）.....943
36.4.5 串口 4 超时长度控制寄存器（UR4TOTE/H/L）.....943
36.4.6 串口 4 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....944
36.4.7 串口 4 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....945
36.5 串口注意事项.....946
36.6 范例程序.....947
36.6.1 串口 3 使用定时器 2 做波特率发生器.....947
36.6.2 串口 3 使用定时器 3 做波特率发生器.....948
36.6.3 串口 4 使用定时器 2 做波特率发生器.....950
36.6.4 串口 4 使用定时器 4 做波特率发生器.....952

37 比较器，掉电检测，内部固定比较电压.....954

37.1 比较器内部结构图.....954
37.2 比较器功能脚切换.....954
37.3 比较器相关的寄存器.....955
37.3.1 比较器控制寄存器 1（CMPCR1）.....955
37.3.2 比较器控制寄存器 2（CMPCR2）.....956
37.3.3 比较器扩展配置寄存器（CMPEXCFG）.....957
37.4 范例程序.....958
37.4.1 比较器的使用（中断方式）.....958
37.4.2 比较器的使用（查询方式）.....959
37.4.3 比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）.....960
37.4.4 比较器作外部掉电检测（掉电过程中应及时保存用户数据到 EEPROM 中）.....961
37.4.5 比较器检测工作电压（电池电压）.....962

38 IAP/EEPROM.....965

38.1 EEPROM 操作时间.....965
38.2 关于 EEPROM 操作时是否需要关闭中断的问题.....965
38.3 EEPROM 相关的寄存器.....966
38.3.1 EEPROM 数据寄存器（IAP_DATA）.....966
38.3.2 EEPROM 地址寄存器（IAP_ADDR）.....966
38.3.3 EEPROM 命令寄存器（IAP_CMD）.....967
38.3.4 EEPROM 触发寄存器（IAP_TRIG）.....967
38.3.5 EEPROM 控制寄存器（IAP_CONTR）.....968
38.3.6 EEPROM 擦除等待时间控制寄存器（IAP_TPS）.....968
38.4 EEPROM 大小及地址.....969
38.4.1 Ai8051U 系列 EEPROM 操作.....969
38.5 范例程序.....971
38.5.1 EEPROM 基本操作.....971
38.5.2 使用 MOV 读取 EEPROM（Ai8051U 系列）.....973
38.5.3 使用串口送出 EEPROM 数据.....974
38.5.4 串口 1 读写 EEPROM-带 MOV 读.....977
38.5.5 口令擦除写入-多扇区备份-串口 1 操作.....984

39 ADC 模数转换、传统 DAC 实现.....993

39.1 ADC 相关的寄存器.....993
39.1.1 ADC 控制寄存器（ADC_CONTR），PWM 触发 ADC 控制.....994
39.1.2 ADC 配置寄存器（ADCCFG）.....995
39.1.3 ADC 转换结果寄存器（ADC_RES，ADC_RESL）.....995
39.1.4 ADC 时序控制寄存器（ADCTIM）.....996
39.1.5 ADC 扩展配置寄存器（ADCEXCFG）.....997
39.2 ADC 静态特性.....998
39.3 ADC 相关计算公式.....999
39.3.1 ADC 速度计算公式.....999
39.3.2 ADC 转换结果计算公式.....999
39.3.3 反推 ADC 输入电压计算公式.....999
39.3.4 反推工作电压计算公式.....999
39.4 ADC 应用参考线路图.....1000
39.4.1 ADC 参考线路图，输入信号与内部 1.19V 或外接 2.5V 辅助信号源进行比较，只需计算一次 1000
39.5 AIAPP-ISP | ADC 转换速度计算器工具.....1002
39.6 范例程序.....1003
39.6.1 ADC 基本操作（查询方式）.....1003
39.6.2 ADC 基本操作（中断方式）.....1004
39.6.3 格式化 ADC 转换结果.....1005
39.6.4 利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源，反推其他通道的输入电压或 VCC，只需计算一次.....1006
39.6.5 ADC 作按键扫描应用线路图.....1011
39.6.6 检测负电压参考线路图.....1011
39.6.7 常用加法电路在 ADC 中的应用.....1012
39.7 使用 I/O 和 R-2R 电阻分压实现 DAC 的经典线路图.....1013
39.8 利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图.....1014

40 PCA/CCP/PWM 应用.....1015

40.1 PCA 功能脚切换.....1015
40.2 PCA 相关的寄存器.....1016
40.2.1 PCA 控制寄存器（CCON）.....1017
40.2.2 PCA 模式寄存器（CMOD）.....1017
40.2.3 PCA 计数器寄存器（CL，CH）.....1018
40.2.4 PCA 模块模式控制寄存器（CCAPMn）.....1018
40.2.5 PCA 模块模式捕获值/比较值寄存器（CCAPnL，CCAPnH）.....1018
40.2.6 PCA 模块 PWM 模式控制寄存器（PCA_PWMn）.....1019
40.3 PCA 工作模式.....1020
40.3.1 捕获模式.....1020
40.3.2 软件定时器模式.....1021
40.3.3 高速脉冲输出模式.....1021
40.3.4 PWM 脉宽调制模式及频率计算公式.....1022
40.3.4.1 8 位 PWM 模式.....1022
40.3.4.2 7 位 PWM 模式.....1023

40.3.4.3 6 位 PWM 模式 1024
40.3.4.4 10 位 PWM 模式 1025
40.3.4.5 如何控制 PWM 固定输出高电平/低电平 1025
40.4 范例程序 1026
40.4.1 PCA 输出 PWM（6/7/8/10 位） 1026
40.4.2 PCA 捕获测量脉冲宽度 1027
40.4.3 PCA 实现 16 位软件定时 1028
40.4.4 PCA 实现 16 位软件定时（ECI 外部时钟模式） 1029
40.4.5 PCA 输出高速脉冲 1030
40.4.6 PCA 扩展外部中断 1031

41 同步串行外设接口（SPI） 1033

41.1 SPI 的 MOSI 和 MISO 脚交换控制 1033
41.2 SPI 功能脚切换 1033
41.3 SPI 相关的寄存器 1035
41.3.1 SPI 状态寄存器（SPSTAT） 1035
41.3.2 SPI 控制寄存器（SPCTL），SPI 速度控制 1036
41.3.3 SPI 数据寄存器（SPDAT） 1036
41.3.4 SPI 从机超时控制寄存器（SPITOCR） 1037
41.3.5 SPI 从机超时状态寄存器（SPITOSR） 1037
41.3.6 SPI 从机超时长度控制寄存器（SPITOTE/H/L） 1037
41.4 SPI 通信方式 1038
41.4.1 单主单从 1038
41.4.2 互为主从 1039
41.4.3 单主多从 1040
41.5 配置 SPI 1041
41.6 数据模式 1043
41.7 范例程序 1044
41.7.1 SPI 单主单从系统主机程序（中断方式） 1044
41.7.2 SPI 单主单从系统从机程序（中断方式） 1045
41.7.3 SPI 单主单从系统主机程序（查询方式） 1045
41.7.4 SPI 单主单从系统从机程序（查询方式） 1046
41.7.5 SPI 互为主从系统程序（中断方式） 1047
41.7.6 SPI 互为主从系统程序（查询方式） 1048

42 高速 SPI（HSSPI） 1050

42.1 相关寄存器 1050
42.1.1 高速 SPI 配置寄存器（HSSPI_CFG） 1051
42.1.2 高速 SPI 配置寄存器 2（HSSPI_CFG2）（交换 MISO 和 MOSI） 1051
42.1.3 高速 SPI 状态寄存器（HSSPI_STA） 1052
42.1.4 高速 SPI 时钟分频器（HSSPI_PSCR） 1052
42.2 范例程序 1053
42.2.1 使能 SPI 的高速模式 1053

43 四线 SPI（QSPI） 1055

43.1 QSPI 功能脚切换 1055

43.2 QSPI 主要特性 1055
43.3 QSPI 功能说明 1056
43.3.1 QSPI 框图 1056
43.3.2 QSPI 应用注意事项 1056
43.3.3 QSPI 命令序列 1057
43.3.4 QSPI 信号接口协议模式 1058
43.3.5 QSPI 间接模式 1059
43.3.6 QSPI 状态标志轮询模式 1061
43.3.7 QSPI Flash 配置 1062
43.3.8 QSPI 延迟数据采样 1062
43.3.9 QSPI 配置 1062
43.3.10 QSPI 的用法 1063
43.3.11 指令仅发送一次 1064
43.3.12 QSPI 差错管理 1064
43.3.13 QSPI 的繁忙位和中止功能 1064
43.3.14 nCS 行为 1065
43.4 QSPI 中断 1066
43.5 QSPI 相关的寄存器 1067
43.5.1 QSPI 控制寄存器 1（QSPI_CR1） 1067
43.5.2 QSPI 控制寄存器 2（QSPI_CR2） 1068
43.5.3 QSPI 控制寄存器 3（QSPI_CR3） 1068
43.5.4 QSPI 控制寄存器 4（QSPI_CR4） 1069
43.5.5 QSPI 器件配置寄存器 1（QSPI_DCR1） 1069
43.5.6 QSPI 器件配置寄存器 2（QSPI_DCR2） 1069
43.5.7 QSPI 状态寄存器 1（QSPI_SR1） 1070
43.5.8 QSPI 状态寄存器 2（QSPI_SR2） 1070
43.5.9 QSPI 标志清零寄存器（QSPI_FCR） 1070
43.5.10 QSPI 数据长度寄存器（QSPI_DLR） 1071
43.5.11 QSPI 通信配置寄存器 1（QSPI_CCR1） 1071
43.5.12 QSPI 通信配置寄存器 2（QSPI_CCR2） 1072
43.5.13 QSPI 通信配置寄存器 3（QSPI_CCR3） 1072
43.5.14 QSPI 通信配置寄存器 4（QSPI_CCR4） 1073
43.5.15 QSPI 地址寄存器（QSPI_AR） 1073
43.5.16 QSPI 交替字节寄存器（QSPI_ABR） 1073
43.5.17 QSPI 数据寄存器（QSPI_DR） 1074
43.5.18 QSPI 状态屏蔽寄存器（QSPI_PSMKR） 1074
43.5.19 QSPI 状态匹配寄存器（QSPI_PSMAR） 1074
43.5.20 QSPI 轮训间隔寄存器（QSPI_PIR） 1074
43.6 范例程序 1075
43.6.1 使用 QSPI 直接读写串行 Flash 1075
43.6.2 使用 QSPI DMA 读写串行 Flash 1075

44 I2C 总线 1076

44.1 I2C 功能脚切换 1076
44.2 I2C 相关的寄存器 1077
44.3 I2C 主机模式 1078

44.3.1 I2C 配置寄存器（I2CCFG），总线速度控制 1 1078
44.3.2 I2C 主机时钟分频寄存器（I2CPSCR），总线速度控制 2 1078
44.3.3 I2C 主机控制寄存器（I2CMSCR） 1080
44.3.4 I2C 主机辅助控制寄存器（I2CMSAUX） 1082
44.3.5 I2C 主机状态寄存器（I2CMSST） 1082
44.4 I2C 从机模式 1083
44.4.1 I2C 从机控制寄存器（I2CSLCR） 1083
44.4.2 I2C 从机状态寄存器（I2CSLST） 1083
44.4.3 I2C 从机地址寄存器（I2CSLADR） 1085
44.4.4 I2C 数据寄存器（I2CTXD，I2CRXD） 1085
44.4.5 I2C 从机超时控制寄存器（I2CTOCR） 1086
44.4.6 I2C 从机超时状态寄存器（I2CTOSR） 1086
44.4.7 I2C 从机超时长度控制寄存器（I2CTOTE/H/L） 1086
44.5 范例程序 1087
44.5.1 I2C 主机模式访问 AT24C256（中断方式） 1087
44.5.2 I2C 主机模式访问 AT24C256（查询方式） 1090
44.5.3 I2C 主机模式访问 PCF8563 1093
44.5.4 I2C 从机模式（中断方式） 1096
44.5.5 I2C 从机模式（查询方式） 1098
44.5.6 测试 I2C 从机模式代码的主机代码 1100

45 16 位高级 PWM 定时器，支持正交编码 1102

45.1 高级 PWM 定时器（PWMA）内部结构框图 1104
45.2 高级 PWM 定时器（PWMB）内部结构框图 1106
45.3 简介 1108
45.4 主要特性 1108
45.5 时基单元 1109
45.5.1 读写 16 位计数器 1110
45.5.2 16 位 PWMA_ARR 寄存器的写操作 1110
45.5.3 预分频器 1110
45.5.4 向上计数模式 1111
45.5.5 向下计数模式 1113
45.5.6 中间对齐模式（向上/向下计数） 1115
45.5.7 重复计数器 1117
45.6 时钟/触发控制器 1118
45.6.1 预分频时钟（CK_PSC） 1118
45.6.2 内部时钟源（fMASTER） 1118
45.6.3 外部时钟源模式 1 1119
45.6.4 外部时钟源模式 2 1120
45.6.5 触发同步 1121
45.6.6 与 PWMB 同步 1123
45.7 捕获/比较通道 1126
45.7.1 16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写流程 1128
45.7.2 输入模块 1129
45.7.3 输入捕获模式 1130
45.7.4 输出模块 1132

45.7.5 强制输出模式 1133
45.7.6 输出比较模式 1133
45.7.7 PWM 模式 1134
45.7.8 使用刹车功能（PWMFLT） 1140
45.7.9 在外部事件发生时清除 OCiREF 信号 1142
45.7.10 编码器接口模式 1142
45.8 中断 1144
45.9 PWMA/PWMB 寄存器描述 1146
45.9.1 功能脚切换（PWMx_PS） 1146
45.9.2 高级 PWM 功能脚选择寄存器（PWMx_ETRPS） 1148
45.9.3 输出使能寄存器（PWMx_ENO） 1149
45.9.4 输出附加使能寄存器（PWMx_IOAUX） 1150
45.9.5 控制寄存器 1（PWMx_CR1） 1151
45.9.6 控制寄存器 2（PWMx_CR2），及实时触发 ADC 1152
45.9.7 从模式控制寄存器(PWMx_SMCR) 1155
45.9.8 外部触发寄存器(PWMx_ETR) 1158
45.9.9 中断使能寄存器(PWMx_IER) 1159
45.9.10 状态寄存器 1(PWMx_SR1) 1159
45.9.11 状态寄存器 2(PWMx_SR2) 1160
45.9.12 事件产生寄存器（PWMx_EGR） 1161
45.9.13 捕获/比较模式寄存器 1（PWMx_CCMR1） 1162
45.9.14 捕获/比较模式寄存器 2（PWMx_CCMR2） 1165
45.9.15 捕获/比较模式寄存器 3（PWMx_CCMR3） 1167
45.9.16 捕获/比较模式寄存器 4（PWMx_CCMR4） 1169
45.9.17 捕获/比较使能寄存器 1（PWMx_CCER1） 1171
45.9.18 捕获/比较使能寄存器 2（PWMx_CCER2） 1172
45.9.19 计数器高 8 位（PWMx_CNTRH） 1173
45.9.20 计数器低 8 位（PWMx_CNTRL） 1173
45.9.21 预分频器高 8 位（PWMx_PSCRH），输出频率计算公式 1173
45.9.22 预分频器低 8 位（PWMx_PSCRL） 1173
45.9.23 自动重装载寄存器高 8 位（PWMx_ARRH） 1174
45.9.24 自动重装载寄存器低 8 位（PWMx_ARRL） 1174
45.9.25 重复计数器寄存器（PWMx_RCR） 1174
45.9.26 捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H） 1174
45.9.27 捕获/比较寄存器 1/5 低 8 位（PWMx_CCR1L） 1175
45.9.28 捕获/比较寄存器 2/6 高 8 位（PWMx_CCR2H） 1175
45.9.29 捕获/比较寄存器 2/6 低 8 位（PWMx_CCR2L） 1175
45.9.30 捕获/比较寄存器 3/7 高 8 位（PWMx_CCR3H） 1175
45.9.31 捕获/比较寄存器 3/7 低 8 位（PWMx_CCR3L） 1175
45.9.32 捕获/比较寄存器 4/8 高 8 位（PWMx_CCR4H） 1175
45.9.33 捕获/比较寄存器 4/8 低 8 位（PWMx_CCR4L） 1176
45.9.34 刹车寄存器（PWMx_BKR） 1176
45.9.35 死区寄存器（PWMx_DTR） 1177
45.9.36 输出空闲状态寄存器（PWMx_OISR） 1178
45.10 范例程序 1179
45.10.1 PWMA+PWMB 实现 8 组定时器 1179

45.10.2 高级 PWM 时钟输出应用（系统时钟分频输出） 1183
45.10.3 输出任意周期和任意占空比的波形 1184
45.10.4 输出占空比为 100%和 0%的 PWM 波形的方法（以 PWM1P 为例） 1185
45.10.4.1 方法 1：设置 PWMx_ENO 禁止输出 PWM 1185
45.10.4.2 方法 2：设置 PWMx_CCMRn 寄存器强制输出有效/无效电平 1185
45.10.5 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（软件方式） 1186
45.10.6 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（硬件方式） 1189
45.10.7 PWM 端口做外部中断（下降沿中断或者上升沿中断） 1192
45.10.8 输入捕获模式测量脉冲周期（捕获上升沿到上升沿或者下降沿到下降沿） 1193
45.10.9 输入捕获模式测量脉冲高电平宽度（捕获上升沿到下降沿） 1195
45.10.10 输入捕获模式测量脉冲低电平宽度（捕获下降沿到上升沿） 1197
45.10.11 输入捕获模式同时测量脉冲周期和高电平宽度（占空比） 1199
45.10.12 同时捕获 4 路输入信号的周期和高电平宽度（占空比） 1201
45.10.13 带死区控制的 PWM 互补输出 1206
45.10.14 利用 PWM 实现互补 SPWM 1207
45.10.15 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形（网友提供） 1211
45.10.16 使用 PWM 的 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC 1213
45.10.17 PWM 周期重复触发 ADC 1214
45.11 利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图 1215
45.11.1 正交编码器模式 1215
45.11.2 使用高级 PWM 实现编码器 1216
45.11.3 无 HALL 三相无刷电机驱动，电位器调速用 1220
45.11.4 带 HALL 三相无刷电机驱动，电位器调速，捕捉中断换相 1229

46 高级 PWM-硬件移相 1237

46.1.1 高级 PWM 硬件移相功能脚切换 1237
46.2 相关寄存器 1238
46.2.1 输出使能寄存器 2（PWMA_ENO2） 1239
46.2.2 输出附加使能寄存器 2（PWMA_IOAUX2） 1239
46.2.3 控制寄存器 3（PWMA_CR3） 1240
46.2.4 状态寄存器 3(PWMA_SR3) 1241
46.2.5 捕获/比较使能寄存器 3（PWMA_CCER3） 1241
46.2.6 捕获/比较模式扩展寄存器 1（PWMA_CCMR1X） 1242
46.2.7 捕获/比较模式扩展寄存器 2（PWMA_CCMR2X） 1243
46.2.8 捕获/比较模式扩展寄存器 3（PWMA_CCMR3X） 1243
46.2.9 捕获/比较模式扩展寄存器 4（PWMA_CCMR4X） 1243
46.2.10 捕获/比较模式寄存器 5（PWMx_CCMR5） 1244
46.2.11 捕获/比较模式扩展寄存器 5（PWMA_CCMR5X） 1244
46.2.12 捕获/比较模式寄存器 6（PWMx_CCMR6） 1244
46.2.13 捕获/比较模式扩展寄存器 6（PWMA_CCMR6X） 1244
46.2.14 捕获/比较寄存器 5 高 8 位（PWMA_CCR5H） 1245
46.2.15 捕获/比较寄存器 5 低 8 位（PWMA_CCR5L） 1245
46.2.16 捕获/比较扩展寄存器 5（PWMA_CCR5X） 1245
46.2.17 捕获/比较寄存器 6 高 8 位（PWMA_CCR6H） 1246
46.2.18 捕获/比较寄存器 6 低 8 位（PWMA_CCR6L） 1246
46.3 移相 PWM 输出模式 1247

46.3.1 不对称 PWM 模式 1247
46.3.2 组合 PWM 模式 1248
46.3.3 组合三相 PWM 模式 1249
46.4 PWM 硬件移相范例程序 1250
46.5 利用不对称 PWM 实现高速正交编码信号输出 （热心网友冲哥提供） 1250

47 高速高级 PWM（HSPWM），可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源 1259

47.1 相关寄存器 1259
47.1.1 HSPWM 配置寄存器（HSPWMn_CFG） 1260
47.1.2 HSPWM 地址寄存器（HSPWMn_AD） 1260
47.1.3 HSPWM 数据寄存器（HSPWMn_DAT） 1261
47.2 高速高级 PWM + DMA（组合使用）特别注意事项 1262
47.3 范例程序 1263
47.3.1 使能高级 PWM 的高速模式（异步模式） 1263

48 USB 2.0-FS 通用串行总线 1266

48.1 USB 相关的寄存器 1267
48.1.1 USB 控制寄存器（USBCON） 1267
48.1.2 USB 时钟控制寄存器（USBCLK） 1268
48.1.3 USB 间址地址寄存器（USBADR） 1269
48.1.4 USB 间址数据寄存器（USBDAT） 1269
48.2 USB 控制器寄存器（SIE） 1270
48.2.1 USB 功能地址寄存器（FADDR） 1271
48.2.2 USB 电源控制寄存器（POWER） 1271
48.2.3 USB 端点 IN 中断标志位（INTRIN1） 1272
48.2.4 USB 端点 OUT 中断标志位（INTROUT1） 1272
48.2.5 USB 电源中断标志（INTRUSB） 1273
48.2.6 USB 端点 IN 中断允许寄存器（INTRIN1E） 1273
48.2.7 USB 端点 OUT 中断允许寄存器（INTROUT1E） 1274
48.2.8 USB 电源中断允许寄存器（INTRUSBE） 1274
48.2.9 USB 数据帧号寄存器（FRAMEn） 1275
48.2.10 USB 端点索引寄存器（INDEX） 1275
48.2.11 IN 端点的最大数据包大小（INMAXP） 1275
48.2.12 USB 端点 0 控制状态寄存器（CSR0） 1276
48.2.13 IN 端点控制状态寄存器 1（INCSR1） 1277
48.2.14 IN 端点控制状态寄存器 2（INCSR2） 1278
48.2.15 OUT 端点的最大数据包大小（OUTMAXP） 1278
48.2.16 OUT 端点控制状态寄存器 1（OUTCSR1） 1279
48.2.17 OUT 端点控制状态寄存器 2（OUTCSR2） 1280
48.2.18 USB 端点 0 的 OUT 长度（COUNT0） 1280
48.2.19 USB 端点的 OUT 长度（OUTCOUNTn） 1280
48.2.20 USB 端点的 FIFO 数据访问寄存器（FIFOn） 1281
48.2.21 USB 跟踪控制寄存器（UTRKCTL） 1281
48.2.22 USB 跟踪状态寄存器（UTRKSTS） 1282
48.3 USB 产品开发注意事项 1283
48.4 如何软复位到系统区启动【USB 直接下载，不管 P3.2】 1284

48.5 范例程序 1285
48.5.1 HID 人机接口设备范例 1285
48.5.2 HID(Human Interface Device)协议范例 1296
48.5.3 CDC(Communication Device Class)协议范例 1296
48.5.4 基于 HID 协议的 USB 键盘范例 1296
48.5.5 基于 HID 协议的 USB 鼠标范例 1296
48.5.6 基于 HID 协议的 USB 鼠标+键盘二合一范例 1297
48.5.7 基于 WINUSB 协议的范例 1297
48.5.8 MSC(Mass Storage Class)协议范例 1297

49 RTC 实时时钟，年/月/日/时/分/秒 1298

49.1 RTC 相关的寄存器 1299
49.1.1 RTC 控制寄存器（RTCCR） 1300
49.1.2 RTC 配置寄存器（RTCCFG） 1300
49.1.3 RTC 中断使能寄存器（RTCIEN） 1301
49.1.4 RTC 中断请求寄存器（RTCIF） 1302
49.1.5 RTC 闹钟设置寄存器 1302
49.1.6 RTC 实时时钟初始值设置寄存器 1303
49.1.7 RTC 实时时钟计数寄存器 1304
49.2 RTC 实战线路图 1305
49.3 范例程序 1306
49.3.1 串口打印 RTC 时钟范例 1306
49.3.2 利用 ISP 软件的用户接口实现不停电下载保持 RTC 参数 1309
49.3.3 内部 RTC 时钟低功耗休眠唤醒-比较器检测电压程序 1315

50 TFT 彩屏接口接口（8/16 位 I8080/M6800 接口） 1320

50.1 TFT 彩屏接口功能脚切换 1320
50.2 TFT 彩屏相关的寄存器 1321
50.2.1 TFT 彩屏接口配置寄存器（LCMIFCFG） 1321
50.2.2 TFT 彩屏接口配置寄存器 2（LCMIFCFG2） 1322
50.2.3 TFT 彩屏接口控制寄存器（LCMIFCR） 1322
50.2.4 TFT 彩屏接口状态寄存器（LCMIFSTA） 1322
50.2.5 TFT 彩屏接口数据寄存器（LCMIFDATL，LCMIFDATH） 1322
50.2.6 TFT 彩屏接口时钟预分频（LCMIFPSCR） 1323
50.3 i8080/M6800 模式 TFT 彩屏接口时序图 1324
50.3.1 i8080 模式 1324
50.3.2 M6800 模式 1325

51 DMA，支持解放 CPU 的外设到外设传输（P2P） 1326

51.1 外设到外设（P2P）DMA 矩阵 1327
51.2 存储器与存储器之间的数据读写（M2M_DMA） 1328
51.2.1 相关的寄存器 1328
51.2.2 M2M_DMA 配置寄存器（DMA_M2M_CFG） 1329
51.2.3 M2M_DMA 控制寄存器（DMA_M2M_CR） 1329
51.2.4 M2M_DMA 状态寄存器（DMA_M2M_STA） 1330
51.2.5 M2M_DMA 传输总字节寄存器（DMA_M2M_AMT） 1330

51.2.6 M2M_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_M2M_DONE） 1330
51.2.7 M2M_DMA 发送地址寄存器（DMA_M2M_TXAx） 1330
51.2.8 M2M_DMA 接收地址寄存器（DMA_M2M_RXAx） 1330
51.3 ADC 数据自动存储（ADC_DMA） 1331
51.3.1 相关的寄存器 1331
51.3.2 ADC_DMA 配置寄存器（DMA_ADC_CFG） 1332
51.3.3 ADC_DMA 控制寄存器（DMA_ADC_CR） 1332
51.3.4 ADC_DMA 状态寄存器（DMA_ADC_STA） 1332
51.3.5 ADC_DMA 循环扫描总次数寄存器（DMA_ADC_AMT） 1333
51.3.6 ADC_DMA 完成扫描次数寄存器（DMA_ADC_DONE） 1333
51.3.7 ADC_DMA 接收地址寄存器（DMA_ADC_RXAx） 1333
51.3.8 ADC_DMA 配置寄存器 2（DMA_ADC_CFG2） 1333
51.3.9 ADC_DMA 通道使能寄存器（DMA_ADC_CHSWx） 1333
51.3.10 ADC_DMA 转换周期（DMA_ADC_ITVx） 1334
51.3.11 ADC_DMA 的数据存储格式 1335
51.4 SPI 与存储器之间的数据交换（SPI_DMA） 1337
51.4.1 相关的寄存器 1337
51.4.2 SPI_DMA 配置寄存器（DMA_SPI_CFG） 1338
51.4.3 SPI_DMA 控制寄存器（DMA_SPI_CR） 1339
51.4.4 SPI_DMA 状态寄存器（DMA_SPI_STA） 1339
51.4.5 SPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_SPI_AMT） 1339
51.4.6 SPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_SPI_DONE） 1340
51.4.7 SPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_SPI_TXAx） 1340
51.4.8 SPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_SPI_RXAx） 1340
51.4.9 SPI_DMA 配置寄存器 2（DMA_SPI_CFG2） 1340
51.4.10 SPI_DMA 传输周期（DMA_SPI_ITVx） 1340
51.5 串口 1 与存储器之间的数据交换（UR1T_DMA，UR1R_DMA） 1341
51.5.1 相关的寄存器 1341
51.5.2 UR1T_DMA 配置寄存器（DMA_UR1T_CFG） 1342
51.5.3 UR1T_DMA 控制寄存器（DMA_UR1T_CR） 1342
51.5.4 UR1T_DMA 状态寄存器（DMA_UR1T_STA） 1343
51.5.5 UR1T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1T_AMT） 1343
51.5.6 UR1T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1T_DONE） 1343
51.5.7 UR1T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR1T_TXAx） 1343
51.5.8 UR1_DMA 传输周期（DMA_UR1_ITVx） 1343
51.5.9 UR1R_DMA 配置寄存器（DMA_UR1R_CFG） 1344
51.5.10 UR1R_DMA 控制寄存器（DMA_UR1R_CR） 1344
51.5.11 UR1R_DMA 状态寄存器（DMA_UR1R_STA） 1345
51.5.12 UR1R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1R_AMT） 1345
51.5.13 UR1R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1R_DONE） 1345
51.5.14 UR1R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR1R_RXAx） 1345
51.6 串口 2 与存储器之间的数据交换（UR2T_DMA，UR2R_DMA） 1346
51.6.1 相关的寄存器 1346
51.6.2 UR2T_DMA 配置寄存器（DMA_UR2T_CFG） 1347
51.6.3 UR2T_DMA 控制寄存器（DMA_UR2T_CR） 1347
51.6.4 UR2T_DMA 状态寄存器（DMA_UR2T_STA） 1348

51.6.5 UR2T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2T_AMT） 1348
51.6.6 UR2T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2T_DONE） 1348
51.6.7 UR2T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR2T_TXAx） 1348
51.6.8 UR2_DMA 传输周期（DMA_UR2_ITVx） 1348
51.6.9 UR2R_DMA 配置寄存器（DMA_UR2R_CFG） 1349
51.6.10 UR2R_DMA 控制寄存器（DMA_UR2R_CR） 1349
51.6.11 UR2R_DMA 状态寄存器（DMA_UR2R_STA） 1350
51.6.12 UR2R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2R_AMT） 1350
51.6.13 UR2R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2R_DONE） 1350
51.6.14 UR2R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR2R_RXAx） 1350
51.7 串口 3 与存储器之间的数据交换（UR3T_DMA，UR3R_DMA） 1351
51.7.1 相关的寄存器 1351
51.7.2 UR3T_DMA 配置寄存器（DMA_UR3T_CFG） 1352
51.7.3 UR3T_DMA 控制寄存器（DMA_UR3T_CR） 1352
51.7.4 UR3T_DMA 状态寄存器（DMA_UR3T_STA） 1353
51.7.5 UR3T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3T_AMT） 1353
51.7.6 UR3T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3T_DONE） 1353
51.7.7 UR3T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR3T_TXAx） 1353
51.7.8 UR3_DMA 传输周期（DMA_UR3_ITVx） 1353
51.7.9 UR3R_DMA 配置寄存器（DMA_UR3R_CFG） 1354
51.7.10 UR3R_DMA 控制寄存器（DMA_UR3R_CR） 1354
51.7.11 UR3R_DMA 状态寄存器（DMA_UR3R_STA） 1355
51.7.12 UR3R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3R_AMT） 1355
51.7.13 UR3R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3R_DONE） 1355
51.7.14 UR3R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR3R_RXAx） 1355
51.8 串口 4 与存储器之间的数据交换（UR4T_DMA，UR4R_DMA） 1356
51.8.1 相关的寄存器 1356
51.8.2 UR4T_DMA 配置寄存器（DMA_UR4T_CFG） 1357
51.8.3 UR4T_DMA 控制寄存器（DMA_UR4T_CR） 1357
51.8.4 UR4T_DMA 状态寄存器（DMA_UR4T_STA） 1358
51.8.5 UR4T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4T_AMT） 1358
51.8.6 UR4T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4T_DONE） 1358
51.8.7 UR4T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR4T_TXAx） 1358
51.8.8 UR4_DMA 传输周期（DMA_UR4_ITVx） 1358
51.8.9 UR4R_DMA 配置寄存器（DMA_UR4R_CFG） 1359
51.8.10 UR4R_DMA 控制寄存器（DMA_UR4R_CR） 1359
51.8.11 UR4R_DMA 状态寄存器（DMA_UR4R_STA） 1360
51.8.12 UR4R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4R_AMT） 1360
51.8.13 UR4R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4R_DONE） 1360
51.8.14 UR4R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR4R_RXAx） 1360
51.9 TFT 彩屏与存储器之间的数据读写（LCM_DMA） 1361
51.9.1 相关的寄存器 1361
51.9.2 TFT 彩屏 DMA 配置寄存器（DMA_LCM_CFG） 1362
51.9.3 TFT 彩屏 DMA 控制寄存器（DMA_LCM_CR） 1362
51.9.4 TFT 彩屏 DMA 状态寄存器（DMA_LCM_STA） 1363
51.9.5 TFT 彩屏 DMA 传输总字节寄存器（DMA_LCM_AMT） 1363

51.9.6 TFT 彩屏 DMA 传输完成字节寄存器（DMA_LCM_DONE） 1363
51.9.7 TFT 彩屏 DMA 发送地址寄存器（DMA_LCM_TXAx） 1363
51.9.8 TFT 彩屏 DMA 接收地址寄存器（DMA_LCM_RXAx） 1363
51.9.9 TFT 彩屏 DMA 传输周期（DMA_LCM_ITVx） 1364
51.10 I2C 与存储器之间的数据交换（I2CT_DMA，I2CR_DMA） 1365
51.10.1 相关的寄存器 1365
51.10.2 I2CT_DMA 配置寄存器（DMA_I2CT_CFG） 1366
51.10.3 I2CT_DMA 控制寄存器（DMA_I2CT_CR） 1366
51.10.4 I2CT_DMA 状态寄存器（DMA_I2CT_STA） 1366
51.10.5 I2CT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2CT_AMT） 1367
51.10.6 I2CT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2CT_DONE） 1367
51.10.7 I2CT_DMA 发送地址寄存器（DMA_I2CT_TXAx） 1367
51.10.8 I2C_DMA 传输周期（DMA_I2C_ITVx） 1367
51.10.9 I2CR_DMA 配置寄存器（DMA_I2CR_CFG） 1368
51.10.10 I2CR_DMA 控制寄存器（DMA_I2CR_CR） 1369
51.10.11 I2CR_DMA 状态寄存器（DMA_I2CR_STA） 1369
51.10.12 I2CR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2CR_AMT） 1369
51.10.13 I2CR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2CR_DONE） 1369
51.10.14 I2CR_DMA 接收地址寄存器（DMA_I2CR_RXAx） 1370
51.10.15 I2C_DMA 控制寄存器（DMA_I2C_CR） 1370
51.10.16 I2C_DMA 状态寄存器（DMA_I2C_ST） 1370
51.11 I2S 与存储器之间的数据交换（I2ST_DMA，I2SR_DMA） 1371
51.11.1 相关的寄存器 1371
51.11.2 I2ST_DMA 配置寄存器（DMA_I2ST_CFG） 1372
51.11.3 I2ST_DMA 控制寄存器（DMA_I2ST_CR） 1372
51.11.4 I2ST_DMA 状态寄存器（DMA_I2ST_STA） 1372
51.11.5 I2ST_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2ST_AMT） 1373
51.11.6 I2ST_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2ST_DONE） 1373
51.11.7 I2ST_DMA 发送地址寄存器（DMA_I2ST_TXAx） 1373
51.11.8 I2SR_DMA 配置寄存器（DMA_I2SR_CFG） 1373
51.11.9 I2S_DMA 传输周期（DMA_I2S_ITVx） 1374
51.11.10 I2SR_DMA 控制寄存器（DMA_I2SR_CR） 1374
51.11.11 I2SR_DMA 状态寄存器（DMA_I2SR_STA） 1374
51.11.12 I2SR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2SR_AMT） 1374
51.11.13 I2SR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2SR_DONE） 1375
51.11.14 I2SR_DMA 接收地址寄存器（DMA_I2SR_RXAx） 1375
51.12 QSPI 与存储器之间的数据交换（QSPI_DMA） 1376
51.12.1 相关的寄存器 1376
51.12.2 QSPI_DMA 配置寄存器（DMA_QSPI_CFG） 1377
51.12.3 QSPI_DMA 控制寄存器（DMA_QSPI_CR） 1378
51.12.4 QSPI_DMA 状态寄存器（DMA_QSPI_STA） 1378
51.12.5 QSPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_QSPI_AMT） 1378
51.12.6 QSPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_QSPI_DONE） 1379
51.12.7 QSPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_QSPI_TXAx） 1379
51.12.8 QSPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_QSPI_RXAx） 1379
51.12.9 QSPI_DMA 传输周期（DMA_QSPI_ITVx） 1379

51.13 PWMA 与存储器之间的数据交换（PWMAT_DMA，PWMAR_DMA） 1380
51.13.1 相关的寄存器 1380
51.13.2 PWMAT_DMA 配置寄存器（DMA_PWMAT_CFG） 1381
51.13.3 PWMAT_DMA 控制寄存器（DMA_PWMAT_CR） 1381
51.13.4 PWMAT_DMA 状态寄存器（DMA_PWMAT_STA） 1382
51.13.5 PWMAT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_PWMAT_AMT） 1382
51.13.6 PWMAT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_PWMAT_DONE） 1382
51.13.7 PWMAT_DMA 发送地址寄存器（DMA_PWMAT_TXAx） 1382
51.13.8 PWMA_DMA 传输周期（DMA_PWMA_ITVx） 1383
51.13.9 PWMAR_DMA 配置寄存器（DMA_PWMAR_CFG） 1383
51.13.10 PWMAR_DMA 控制寄存器（DMA_PWMAR_CR） 1383
51.13.11 PWMAR_DMA 状态寄存器（DMA_PWMAR_STA） 1384
51.13.12 PWMAR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_PWMAR_AMT） 1384
51.13.13 PWMAR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_PWMAR_DONE） 1384
51.13.14 PWMAR_DMA 接收地址寄存器（DMA_PWMAR_RXAx） 1384
51.13.15 PWMA_DMA 事件使能寄存器（PWMA_DER） 1385
51.13.16 PWMA_DMA 基址寄存器（PWMA_DBA） 1385
51.13.17 PWMA_DMA 突发传输次数寄存器（PWMA_DBL） 1386
51.13.18 PWMA_DMA 控制寄存器（PWMA_DMACR） 1386
51.14 外设与外设之间的数据交换（P2P_DMA） 1388
51.14.1 相关的寄存器 1388
51.14.2 P2P_DMA 配置寄存器 1（DMA_P2P_CR1） 1388
51.14.3 P2P_DMA 配置寄存器 2（DMA_P2P_CR2） 1389
51.15 范例程序 1390
51.15.1 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 接收超时中断 1390
51.15.2 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 数据校验 1395
51.15.3 使用 SPI_DMA+TFT 彩屏 DMA 双缓冲对 TFT 刷屏 1403

52 I2S 音频总线，可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源 1411

52.1 I2S 功能脚切换 1411
52.2 I2S 相关的寄存器 1411
52.2.1 I2S 控制寄存器（I2SCR） 1412
52.2.2 I2S 状态寄存器（I2SSR） 1412
52.2.3 I2S 数据寄存器（I2SDRH、I2SDRL） 1413
52.2.4 I2S 分频寄存器高字节（I2SPRH） 1413
52.2.5 I2S 分频寄存器低字节（I2SPRL） 1413
52.2.6 I2S 配置寄存器高字节（I2SCFGH） 1414
52.2.7 I2S 分频寄存器低字节（I2SCFGL） 1414
52.2.8 I2S 从模式控制寄存器（I2SMD） 1415
52.2.9 I2S 主时钟分频寄存器（I2SMCKDIV） 1415
52.3 范例程序 1416
52.3.1 输出 2 路三角波 1416
52.3.2 输出 2 路正弦波 1419

53 32 位硬件乘除单元（MDU32） 1422

53.1 相关的特殊功能寄存器 1423

53.2 运算执行时间表 1423
53.3 MDU32 算术运算 1424
53.3.1 32 位乘法 1424
53.3.2 32 位无符号除法 1424
53.3.3 32 位有符号除法 1424
53.4 范例程序 1425

54 TFPU（三角函数+单精度浮点运算器），可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源 1427

54.1 TFPU 浮点运算器简介 1427
54.2 相关的特殊功能寄存器 1427
54.3 运算执行时间表 1428
54.4 TFPU 基本算术运算 1429
54.4.1 浮点数加法（+） 1429
54.4.2 浮点数减法（－） 1429
54.4.3 浮点数乘法（×） 1429
54.4.4 浮点数除法（÷） 1430
54.4.5 浮点数开方/平方根（sqrt） 1430
54.4.6 浮点数比较（comp） 1430
54.4.7 浮点数检测（check） 1431
54.5 TFPU 三角函数 1432
54.5.1 正弦函数（sin） 1432
54.5.2 余弦函数（cos） 1432
54.5.3 正切函数（tan） 1432
54.5.4 反正切函数（arctan） 1432
54.6 TFPU 数据转换操作 1433
54.6.1 浮点数转 8 位整数（float → char） 1433
54.6.2 浮点数转 16 位整数（float → short） 1433
54.6.3 浮点数转 32 位整数（float → long） 1433
54.6.4 8 位整数转浮点数（char → float） 1433
54.6.5 16 位整数转浮点数（short → float） 1434
54.6.6 32 位整数转浮点数（long → float） 1434
54.7 TFPU 协处理器控制操作 1435
54.7.1 初始化协处理器 1435
54.7.2 清除异常 1435
54.7.3 读状态寄存器 1435
54.7.4 写状态寄存器 1435
54.7.5 读控制寄存器 1435
54.7.6 写控制寄存器 1435
54.8 如何选择 TFPU 的时钟源 1436
54.8.1 选择系统时钟（和 CPU 时钟同步）作为 TFPU 时钟源 1436
54.8.2 选择 PLL 时钟（和 CPU 时钟异步）作为 TFPU 时钟源 1436
54.9 范例程序 1437

55 DPU32（DSP 指令，32 位及 64 位整数运算器） 1439

55.1 相关的特殊功能寄存器 1439
55.2 DPU32 操作寄存器说明 1440

55.3 运算执行时间表 1441
55.4 DPU32 指令说明 1444

目录 （附录）

附录 A 如何让传统的 8051 单片机学习板可仿真 1465

附录 B 编译器（汇编器）/仿真器/头文件使用指南 1466

附录 C 一个 I/O 口驱动发光二极管并扫描按键 1468

附录 D AI8051U 系列单片机取代 STC12C5A60S2 系列的注意事项 1469

附录 E STC12C5A60S2 系列单片机取代传统 8051 单片机注意事项 1472

附录 F 关于回流焊前是否要烘烤 1475

附录 G 如何使用万用表检测芯片 I/O 口好坏 1476

附录 H AIAPP-ISP 下载软件高级应用 1477

H.1 发布项目程序 1477

H.2 用户自定义下载（实现不停电下载） 1481

附录 I 如何测试 I/O 口 1485

附录 J 运行用户程序时收到用户命令后自动启动 ISP 下载(不停电) 1486

附录 K 用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法（不停电） 1487

附录 L 使用第三方应用程序调用 STC 发布项目程序对单片机进行 ISP 下载 1492

附录 M 如何使用 AIAPP-ISP 下载软件制作和编辑 EEPROM 文件 1495

附录 N 单片机电源系统最简易自我保护电路 1496

附录 O 单片机电源控制电路 1497

O.1 三极管控制电路 1497

O.2 MOS 管控制电路 1497

附录 P 在 KEIL 中建立多文件项目的方法 1498

附录 Q 关于 KEIL 软件中 0XFD 问题的说明 1501

附录 R 大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节 1502

附录 S 单片机是否可以提供裸芯 1503

附录 T 开源汇编语言调用 USB-CDC 库文件实现 USB-CDC 虚拟串口通信 1504

附录 U 更新记录 1505

1 单片机基础概述

——无微机原理的用户请从本章开始学习

这一章主要讲述的内容有：①在数字设备中进行算术运算的基本知识——数制和编码；②数字电路中一些常用逻辑运算及其图形符号。它们是学习单片机这门课程的基础。对于没有微机原理基础的用户和同学，请从这章开始学习。

1.1 数制与编码

数制是人们利用符号进行计数的科学方法。

数制有很多种，常用的数制有：二进制，十进制和十六进制。

进位计数制是把数划分为不同的位数，逐位累加，加到一定数量之后，再从零开始，同时向高位进位。进位计数制有三个要素：数码符号、进位规律和计数基数。下表是各常用数制的总体介绍。

常用的数制	表示符号	数码符号	进制规律	计数基数
二进制	B	0、1	逢二进一	2
十进制	D	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9	逢十进一	10
十六进制	H	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 A、B、C、D、E、F	逢十六进一	16

我们日常生活中计数一般采用十进制。计算机中采用的是二进制，因为二进制具有运算简单，易实现且可靠，为逻辑设计提供了有利的途径、节省设备等优点。为区别于其它进制数，二进制数的书写通常在数的右下方注上基数 2，或加后面加 B 表示。二进制数中每一位仅有 0 和 1 两个可能的数码，所以计数基数为 2。二进制数的加法和乘法运算如下：

0 + 0 = 0　　0 + 1 = 1 + 0 = 1　　1 + 1 = 10

0 × 0 = 0　　0 × 1 = 1 × 0 =0　　1 × 1 = 1

由于二进制数在使用中位数太长，不容易记忆，为了便于描述，又常用十六进制作为二进制的缩写。十六进制通常在表示时用尾部标志 H 或下标 16 以示区别。

1.1.1 数制转换

现在我们来介绍这些常用数制之间的转换。

一：二进制 — 十进制转换

方法：将二进制数按权（如下式）展开，然后将各项的数值按十进制数相加，就得到相应的等值十进制数。

例如：N=（1101.101）B，那么 N 所对应的十进制数时多少呢?

按权展开 $N=1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=8+4+0+1+0.5+0+0.125$ = （13.625） D

二：十进制 — 二进制转换

方法：分两部分进行即整数部分和小数部分。

①整数部分转换（基数除法）：

★把我们要转换的数除以二进制的基数（二进制的基数为 2），把余数作为二进制的最低位；

★把上一次得的商在除以二进制基数（即 2），把余数作为二进制的次低位；

★继续上一步，直到最后的商为零，这时的余数就是二进制的最高位.

②小数部分转换（基数乘法）：

★把要转换数的小数部分乘以二进制的基数（二进制的基数为 2），把得到的整数部分作为二进制小数部分的最高位；

★把上一步得的小数部分再乘以二进制的基数（即 2），把整数部分作为二进制小数部分的次高位；

★继续上一步，直到小数部分变成零为止。或者达到预定的要求也可以。

例如：将（213.8125）$_{10}$化为二进制数可按如下进行：
先化整数部分：

2	213	余数=1=k_0
2	106	余数=0=k_1
2	53	余数=1=k_2
2	26	余数=0=k_3
2	13	余数=1=k_4
2	6	余数=0=k_5
2	3	余数=1=k_6
2	1	余数=1=k_7
	0	

于是整数部分（213）$_{10}$=（11010101）$_2$

再化小数部分：

0.8125 × 2 = 1.6250 ---------- 整数部分=1=k_{-1}

0.6250 × 2 = 1.2500 ---------- 整数部分=1=k_{-2}

0.2500 × 2 = 0.5000 ---------- 整数部分=0=k_{-3}

0.5000 × 2 = 1.0000 ---------- 整数部分=1=k_{-4}

于是小数部分（0.8125）$_{10}$=（0.1101）$_2$

综上所述，十进制数 213.8125=（11010101.1101）$_2$=（11010101.1101）B

三：二进制 — 十六进制转换

方法：二进制和十六进制之间满足 24 的关系，因此把要转换的二进制从低位到高位每 4 位一组，高位不足时在有效位前面添“0”，然后把每组二进制数转换成十六进制即可。

例如，将（010111011110.10110010）B 转换为十六进制数：

（0101 1101 1110 . 1011 0010）B
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
=（ 5 D E B 2 ）H

于是，（010111011110.10110010）B=（5DE.B2）H

四：十六进制 — 二进制转换

方法：十六进制转换为二进制时，把上面二进制转换十六进制的过程逆过来，即转换时只需将十六进制的每一位用等值的 4 位二进制代替就行了。

例如：将（C1B.C6）H 转换为二进制数：

（ C 1 B . C 6 ）H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
=（1100 0001 1011 1100 0110）B

于是，（C1B.C6）H=（110000011011.11000110）B

五：十六进制 — 十进制转换

方法：将十六进制数按权（如下式）展开，然后将各项的数值按十进制数相加，就得到相应的等值十进制数。

例如：N=（2A.7F）H，那么 N 所对应的十进制数时多少呢？
按权展开 $N=2\times16^{1}+10\times16^{0}+7\times16^{-1}+15\times16^{-2}=32+10+0.4375+0.05859375$ = （ 42.49609375 ）D
于是，（2A.7F）H = （ 42.49609375 ）D

六：十进制 — 十六进制转换

方法：将十进制数转换为十六进制数时，可以先将十进制数转换为二进制数，然后再将得到的二进制数转换为等值的十六进制数。

1.1.2 原码、反码及补码

在生活中，数有正负之分，在计算机中是怎样表示数的正负符号呢？

在生活中表示数的时候一般都是把正数前面加一个“+”，负数前面加一个“-”，但是计算机是不认识这些的，通常在二进制数前面增加一位符号位。符号位为“0”表示“+”，符号位为“1”表示“-”。这种形式的二进制数称为原码。如果原码为正数，则原码的反码和补码都与原码相同。如果原码为负数，则将原码（除符号位外）按位取反，所得的新二进制数称为原码的反码，反码加 1 为其补码。

原码、反码、补码这三种形式的总结如下表所示：

	真值	原码	反码	补码
正数	+N	0N	0N	0N
负数	-N	1N	（2^n-1）+N	2^n+N

例 1：求+18 和-18 八位原码、反码、补码形式。

真值	原码	反码	补码
+18	00010010	00010010	00010010
-18	10010010	11101101	11101110

1.1.3 常用编码

指定某一组二进制数去代表某一指定的信息，就称为编码。

一：十进制编码

用二进制码表示的十进制数，称为十进制编码。它具有二进制的形式，还具有十进制的特点它可作为人们与数字系统的联系的一种间表示。十进制编码有很多种，最常用的一种是 BCD 码，又称 8421 码。

下面我们用表列出几种常见的十进制编码：

编码种类 / 十进制数	8421 码（BCD 码）	余 3 码	2421 码	5211 码	7321 码
0	0000	0011	0000	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001	0001
2	0010	0101	0010	0100	0010
3	0011	0110	0011	0101	0011
4	0100	0111	0100	0111	0101
5	0101	1000	1011	1000	0110
6	0110	1001	1100	1001	0111
7	0111	1010	1101	1100	1000
8	1000	1011	1110	1101	1001
9	1001	1100	1111	1111	1010
权	8421		2421	5211	7321

十进制编码分为有权和无权编码。有权编码码是指每一位十进制数符均用一组四位二进制码来表示，而且二进制码的每一位都有固定权值。无权编码码是指二进制码中每一位都没有固 定的权值。上表中 8421 码（即 BCD 码）、2421 码、5211 码、7321 码都是有权编码，而余 3 码是无权编码。

二：奇偶校验码

在数据的存取、运算和传送过程中，难免会发生错误，把“1”错成“0”或把“0”错成“1”。奇偶校验码是一种能检验这种错误的代码。它分为两部分；信息位和奇偶校验位。有奇数个“1”称为奇校验，有偶数个“1”则称为偶校验。

1.2 几种常用的逻辑运算及其图形符号

逻辑代数中常用的运算有：与（AND）、或（OR）、非（NOT）、与非（NAND）、或非（NOR）、与或非（AND-NOR）、异或（EXCLUSIVE OR）、同或（EXCLUSIVE NOR）等。其中与（AND）、或（OR）、非（NOT）运算时三种最基本的运算。

一：与运算及与门

与运算：决定事件结果的全部条件同时具备时，事件才发生。
逻辑变量 A 和 B 进行与运算时可写成：Y=A • B

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

与门：实行与逻辑运算的单元电路。
与门图形符号：

二：或运算及或门

或运算：决定事件结果的各条件中只要有任何一个满足，事件就会发生。
逻辑变量 A 和 B 进行或运算时可写成：Y=A+B

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

或门：实行或逻辑运算的单元电路。
或门图形符号：

三：非运算及非门

非运算：条件具备时，事件不会发生；条件不具备时，事件才会发生。
逻辑变量 A 进行非运算时可写成：Y=A′

真值表	
A	Y
0	1
1	0

非门：实行非逻辑运算的单元电路。
非门图形符号： 

四：与非运算及与非图形符号

与非运算：先进行与运算，然后将结果求反，最后得到的即为与非运算结果。
逻辑变量 A 和 B 进行与非运算时可写成：Y=（A・B）′

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

与非图形符号：

五：或非运算及或非图形符号

或非运算：先进行或运算，然后将结果求反，最后得到的即为或非运算结果。
逻辑变量 A 和 B 进行或非运算时可写成：Y=（A+B）′

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

或非图形符号：

六：与或非运算及与或非图形符号

与或非运算：在与或非逻辑运算中有 4 个逻辑变量 A、B、C、D。假设 A 和 B 为一组，C 和 D 为一 组，A、B 之间以及 C、D 之间都是与的关系，只要 A、B 或 C、D 任何一组同时为 1，输出 Y 就是 0。只有当每一组输入都不全是 1 时，输出 Y 才是 1。
逻辑变量 A 和 B 进行或非运算时可写成：Y=（A・B+C・D）′

真值表				
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

与或非图形符号： 

七：异或运算及异或图形符号

异或运算：当 A、B 不同时，输出 Y 为 1；而当 A、B 相同时，输出 Y 为 0。 逻辑变量 A 和 B 进行异或运算时可写成：Y = A⊕B = （A • B′） + （A′ • B）

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或图形符号：

八：同或运算及同或图形符号

同或运算：当 A、B 不同时，输出 Y 为 0；而当 A、B 相同时，输出 Y 为 1。 逻辑变量 A 和 B 进行同或运算时可写成：Y = A⊙B = （A • B）+（A′ • B′）

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

同或图形符号：

2 STC12C5A60S2 系列单片机总体介绍

2.1 STC12C5A60S2 系列单片机简介

STC12C5A60S2 系列单片机是 STC 生产的单时钟 / 机器周期(1T)的单片机，是高速 / 低功耗 /超强抗干扰的新一代 8051 单片机，指令代码完全兼容传统 8051，但速度快 8 - 12 倍。内部集成 MAX810 专用复位电路，2 路 PWM，8 路高速 10 位 A/D 转换(250K/S)，针对电机控制，强干扰场合。

1. 增强型 8051CPU，1T，单时钟 / 机器周期，指令代码完全兼容传统 8051
2. 工作电压：
   - ✓ STC12C5A60S2 系列工作电压：5.5V - 3.3V（5V 单片机）
   - ✓ STC12LE5A60S2 系列工作电压：3.6V - 2.2V（3V 单片机）
3. 工作频率范围：0 - 35MHz，相当于普通 8051 的 0 ～ 420MHz
4. 用户应用程序空间 8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K 字节.....
5. 片上集成 1280 字节 RAM
6. 通用 I/O 口（36/40/44 个），复位后为：准双向口 / 弱上拉（普通 8051 传统 I/O 口）
   - ✓ 可设置成四种模式：准双向口 / 弱上拉，推挽 / 强上拉，仅为输入 / 高阻，开漏
   - ✓ 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA，但整个芯片最大不要超过 55mA
7. ISP（在系统可编程） / IAP（在应用可编程），无需专用编程器，无需专用仿真器
   - ✓ 可通过串口（P3.0/P3.1）直接下载用户程序，数秒即可完成一片
8. 有 EEPROM 功能（STC12C5A62S2/AD/PWM 无内部 EEPROM）
9. 看门狗
10. 内部集成 MAX810 专用复位电路（ 外部晶体 12M 以下时，复位脚可直接 1K 电阻到地）
11. 外部掉电检测电路：在 P4.6 口有一个低压门槛比较器
    - ✓ 5V 单片机为 1.32V，误差为 +/-5%
    - ✓ 3.3V 单片机为 1.30V，误差为 +/-3%
12. 时钟源：外部高精度晶体 / 时钟，内部 R/C 振荡器（温漂为 +/-5% 到 +/-10% 以内）
    - ✓ 用户在下载用户程序时，可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体 / 时钟
    - ✓ 常温下内部 R/C 振荡器频率为： 5.0V 单片机为：11MHz ～ 15.5MHz
      3.3V 单片机为： 8MHz ～ 12MHz
    - ✓ 精度要求不高时，可选择使用内部时钟，但因为有制造误差和温漂，以实际测试为准
13. 共 4 个 16 位定时器
    - ✓ 两个与传统 8051 兼容的定时器 / 计数器，16 位定时器 T0 和 T1，没有定时器 2，但有独立波特率发生器做串行通讯的波特率发生器

- ✓ 再加上 2 路 PCA 模块可再实现 2 个 16 位定时器

14. 2 个时钟输出口，可由 T0 的溢出在 P3.4/T0 输出时钟，可由 T1 的溢出在 P3.5/T1 输出时钟

15. 外部中断 I/O 口 7 路，传统的下降沿中断或低电平触发中断，并新增支持上升沿中断的 PCA 模块，

- ✓ Power Down 模式可由外部中断唤醒
- ✓ INT0/P3.2，INT1/P3.3，T0/P3.4，T1/P3.5，RxD/P3.0
- ✓ CCP0/P1.3（也可通过寄存器设置到 P4.2 ），CCP1/P1.4 （也可通过寄存器设置到 P4.3）

16. PWM（2 路）/ PCA（可编程计数器阵列，2 路）

- ✓ ---- 也可用来当 2 路 D/A 使用
- ✓ ---- 也可用来再实现 2 个定时器
- ✓ ---- 也可用来再实现 2 个外部中断（上升沿中断 / 下降沿中断均可分别或同时支持）

17. A/D 转换，10 位精度 ADC，共 8 路，转换速度可达 250K/S（每秒钟 25 万次）

18. 通用全双工异步串行口（UART），由于 STC12 系列是高速的 8051，可再用定时器或 PCA 软件实现多串口

19. STC12C5A60S2 系列有双串口，后缀有 S2 标志的才有双串口，RxD2/P1.2（可通过寄存器设置到 P4.2），TxD2/P1.3（可通过寄存器设置到 P4.3）

20. 工作温度范围：-40 - +85℃（工业级）/ 0 - 75℃（商业级）

21. 封装： PDIP-40，LQFP-44，LQFP-48，PLCC44

- ✓ I/O 口不够时，可用 2 到 3 根普通 I/O 口线外接 74HC164/165/595（均可级联）来扩展 I/O 口，还可用 A/D 做按键扫描来节省 I/O 口，或用双 CPU，三线通信，还多了串口。

2.1.1 STC12C5A60S2 系列单片机主要性能简介

STC12C5A60S2 系列双串口，1T 8051 单片机

1 个时钟/机器周期，高速、高可靠，2 路 PWM，8 路 10 位 A/D 转换，25 万次/秒

STC 是新一代增强型 8051 单片机标准的制定者和领导厂商，致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术。在高品质的基础上，以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。现全力推出“1 个时钟/机器周期”的单片机，全面提升 8051 单片机性能。

传统 8051 单片机划时代升级换代产品 Ai8051U，管脚完全兼容，请直接取代传统单片机。每片 Ai8051U 单片机具有全球唯一身份证号码（ID 号）无法解密，加密坚不可摧。



STC12C5A60S2/AD/PWM 系列主要性能：

- 高速：1 个时钟/机器周期，增强型 8051 内核，速度比普通 8051 快 8 ~ 12 倍
- 宽电压：5.5 ~ 3.3V，2.2 ~ 3.6V（STC12LE5A60S2 系列）
- 增加第二复位功能脚（高可靠复位，可调整复位门槛电压，频率<12MHz 时，无需此功能）

- 增加外部掉电检测电路，可在掉电时，及时将数据保存进 EEPROM，正常工作时无需操作 EEPROM
- 低功耗设计：空闲模式，（可由任意一个中断唤醒）
- 低功耗设计：掉电模式（可由外部中断唤醒），可支持下降沿/上升沿和远程唤醒
- 工作频率：0～35MHz，相当于普通 8051：0～420MHz
- 时钟：外部晶体或内部 RC 振荡器可选，在 ISP 下载编程用户程序时设置
- 8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K 字节片内 F1ash 程序存储器，擦写次数 10 万次以上
- 1280 字节片内 RAM 数据存储器
- 芯片内 EEPROM 功能，擦写次数 10 万次以上
- ISP / IAP，在系统可编程 / 在应用可编程，无需编程器 / 仿真器
- 8 通道，10 位高速 ADC，速度可达 25 万次/秒，2 路 PWM 还可当 2 路 D/A 使用
- 2 通道捕获/比较单元（PWM/PCA/CCP），

  ---也可用来再实现 2 个定时器或 2 个外部中断（支持上升沿/下降沿中断）
- 4 个 16 位定时器，兼容普通 8051 的定时器 T0/T1，2 路 PCA 实现 2 个定时器
- 可编程时钟输出功能，T0 在 P3.4 输出时钟，T1 在 P3.5 输出时钟，BRT 在 P1.0 输出时钟
- 硬件看门狗（WDT）
- 高速 SPI 串行通信端口
- 全双工异步串行口（UART），兼容普通 8051 的串口
- 先进的指令集结构，兼容普通 8051 指令集，有硬件乘法/除法指令
- 通用 I/O 口（36/40/44 个），复位后为：准双向口/弱上拉（普通 8051 传统 I/O 口）

  可设置成四种模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，仅为输入/高阻，开漏

  每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA，但整个芯片最大不得超过 100mA
- 复位脚：烧录程序时如设置为 I/O 口，可当 I/O 口使用或浮空
- EX LVD：是外部低压检测中断/比较器
- 不用的 I/O 口：浮空即可
- 使用 LQFP48/PDIP48 封装时，最多有 44 个 I/O 口
- 使用 LQFP44 封装时，最多有 40 个 I/O 口
- 使用 PDIP40 封装时，最多有 36 个 I/O 口

选择 STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机的理由：

★ 超强抗干扰，整机轻松过 2 万伏静电测试

★ 速度快，1 个时钟/机器周期，可用低频晶振，大幅降低 EMI

★ 支持掉电唤醒的管脚：INT0/P3.2，INT1/P3.3，T0/P3.4，T1/P3.5，RxD/P3.0，CCP0/P1.3（或 P4.2），CCP1/P1.4（或 P4.3），EX_LVD/P4.6

★ 超低功耗：

- ✓ 掉电模式：外部中断唤醒功耗〈0.1uA，支持下降沿/上升沿/低电平和远程唤醒
- ✓ 适用于电池供电系统，如水表、气表、便携设备等。
- ✓ 空闲模式：典型功耗<1.3mA，正常工作模式：2mA-7mA

★ 输入/输出口多，最多有 44 个 I/O 口，A/D 做按键扫描还可以节省很多 I/O

★ 在系统可编程，无需编程器，无需仿真器，可远程升级

★ 可送 AIapp-ISP 下载编程器，1 万片/人/天

★ 内部集成高可靠复位电路，外部复位电路可彻底省掉，当然也可以继续用外部复位电路

【温馨提示】：推荐使用管脚兼容的 Ai8051U 系列：

Ai8051U-LQFP48，RMB2.3（含税），比普通 32 位机强太多的地方：

1，Ai8051U 有 TFPU@120MHz，算力强，uS 级硬件三角函数/浮点运算器；

2，Ai8051U 的抗干扰强；12 位 ADC 全新设计更精准；

3，Ai8051U 内置专业级复位电路，彻底省外部复位；

4，Ai8051U 的内部高可靠时钟完全满足串口通信要求，4 组串口；

5，Ai8051U 有 QSPI 读 Flash，直送 i8080/M6800-TFT 接口，视频级刷彩屏，C8T6 没有；

6，Ai8051U 的 PWM 支持硬件移相@120MHz，DMA 可以外设直接到外设，P2P；

7，Ai8051U 是 34K SRAM，64K Flash；

8，Ai8051U 是自带硬件 USB，1 个芯片就能直接 USB 连接电脑仿真/下载，全球首创。

2.1.2 STC12C5A60S2 系列单片机选型一览表

型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器字节	SRAM 字节	定时器 T0 T1	PCA 定时器	UART	独立波特率发生器	DPTR	EEPROM	PCA 16 位 PWM 8 位	A/D 8 路 25 万次每秒	I/O	看门狗	内置复位	外部可调复位门槛电压	外部实时低压检测中断	封装 40-Pin 36 个 I/O	封装 44-Pin 40 个 I/O LQFP44 PLCC44	封装 48-Pin 44 个 I/O LQFP48 PDIP48
STC12C5A60S2 系列单片机选型一览表（另有 3V 低电压系列单片机可供用户选择）																			
STC12C5A08S2	5.5 – 3.5	8K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A16S2	5.5 – 3.5	16K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A20S2	5.5 – 3.5	20K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A32S2	5.5 – 3.5	32K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A40S2	5.5 – 3.5	40K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A48S2	5.5 – 3.5	48K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A52S2	5.5 – 3.5	52K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A56S2	5.5 – 3.5	56K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
STC12C5A60S2	5.5 – 3.5	60K	1280	有	2	2	有	2	有	2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有
IAP12C5A62S2	5.5 – 3.5	62K	1280	有	2	2	有	2		2 路	10 位	36/40/44	有	有	有	有	PDIP40	全有	全有

STC12C5A60S2 系列单片机单片机 P4.7/RST 做 I/O 口使用时，必须外接晶振，内部 RC 振荡器无效。为防止第一次在用户目标板上因为 P4.7/RST 被外围器件拉高，造成无法下载用户程序，建议用户在 P4.7 / RST 接一个 470Ω 到 1K 的下拉电阻。

以上只列举了 STC12C5A60S2 系列部分 5V 型号，3V 单片机型号请参阅 STC12C5A60S2 系列用户手册。

更多型号请登陆技术交流论坛：www.STCAIMCU.com 了解、交流、下载更多资料。

2.2 STC12C5A60S2 系列单片机管脚图

2.2.1 管脚图，PDIP40，最小系统



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

2.2.2 管脚图，LQFP44，最小系统



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

2.2.3 管脚图，LQFP48，最小系统



STC12C5A60S2 系列（有第二串口，有 A/D 转换，有 PWM/PCA 功能，有内部 EEPROM）
STC12LE5A60S2 系列（有第二串口，有 A/D 转换，有 PWM/PCA 功能，有内部 EEPROM）

由 P4SW 寄存器设置（NA/P4.4，ALE/P4.5，EX_LVD/P4.6）三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBh	Port-4 switch		LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4					x000, xxxx

NA/P4.4： 0，复位后 P4SW.4 = 0，NA/P4.4 脚是弱上拉，无任何功能

1，通过设置 P4SW.4 = 1，将 NA/P4.4 脚设置成 I/O 口（P4.4）

ALE/P4.5： 0，复位后 P4SW.5 = 0，ALE/P4.5 脚是 ALE 信号，只有在用 MOVX 指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1，通过设置 P4SW.5 = 1，将 ALE/P4.5 脚设置成 I/O 口（P4.5）

EX_LVD/P4.6： 0，复位后 P4SW.6 = 0，EX_LVD/P4.6 是外部低压检测脚，可使用查询方式或设置成中断来检测

1，通过设置 P4SW.6 = 1 将 EX_LVD/P4.6 脚设置成 I/O 口（P4.6）

在 ISP 烧录程序时设置 RST/P4.7 的第二功能

RST/P4.7 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P4.7 口，如设置成 P4.7 口，必须使用外部时钟。

由 AUXR1 寄存器设置（PCA/PWM/SPI/UART2）是在 P1 口还是在 P4 口

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000, 00x0

PCA_P4：0，复位后 AUXR1.6 = 0，PCA/PWM 在 P1 口

1，通过设置 AUXR1.6 = 1，将 PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口

SPI_P4：0，复位后 AUXR1.5 = 0，SPI 在 P1 口

1，通过设置 AUXR1.5 = 1，将 SPI 从 P1 口切换到 P4 口

S2_P4： 0，复位后 AUXR1.4 = 0，UART2/ 串口 2 在 P1 口（仅针对双串口单片机有效）

1，通过设置 AUXR1.4 = 1，将 UART2/ 串口 2 从 P1 口切换到 P4 口（仅针对双串口单片机有效）

2.2.4 管脚图，PLCC44，最小系统





【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

2.2.5 USB-Link1D 对 STC12C5A60S2 系列自动停电/上电烧录，串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC12C5A60S2系列 进行全自动停电/上电串口烧录、串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图



使用【USB Link1D】对 STC12C5A60S2系列 进行全自动停电/上电串口烧录、串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.6 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口通讯

使用【一箭双雕之USB转双串口】对 STC12C5A60S2系列 进行串口烧录、串口通讯

【一箭双雕之USB转双串口】：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载

一箭双雕之USB转双串口工具可支持其中一个串口仿真，另外一个串口通讯

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图



使用【一箭双雕之USB转双串口】对 STC12C5A60S2系列 进行串口烧录、串口通讯

【一箭双雕之USB转双串口】：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载

一箭双雕之USB转双串口工具可支持其中一个串口仿真，另外一个串口通讯

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.7 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口通讯，5V



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.8 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口通讯，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.9 USB 转双串口芯片进行自动烧录+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图





【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，5V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图





【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12C5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图





【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.12 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/通信，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U　　P5.4管脚高电平供电

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

STC12LE5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.13 USB 转串口芯片进行烧录，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC12LE5A60S2，PDIP40 最小系统 示意图





【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC12LE5A60S2，LQFP48 最小系统 示意图



2.2.14 USB 转串口芯片进行烧录，手动停电/上电，3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功





【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功



2.2.15 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了



2.2.16 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分原件贴错，部分原件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



操作流程：见下页

操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上
2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

2.2.17 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录



USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A（人民币100元）

2.2.18 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口



自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：

Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置



OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。



2.3 USB-Link1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项

2.3.1 工具接口说明

USB-Link1D 工具是 STC-USB Link1 的升级版、功能在 STC-USB Link1 的基础上增加了两个 STC-CDC 串口，可作为通用 USB 转串口使用。

工具 STC-USB Link1 的使用注意事项请参考附录章节

工具正面图

工具反面图

管脚编号	接口名称	接口功能
1	User-Vcc	仅由用户系统给本工具供电
2	S-RxD	第 2 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
3	S-TxD	第 2 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
4	S-Vcc	仅从本工具给用户系统供电
5	S-P3.0	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口发送脚，连接目标单片机的 P3.0
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的数据脚，连接目标单片机的 SWDDAT
		第 1 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
6	S-P3.1	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口接收脚，连接目标单片机的 P3.1
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的时钟脚，连接目标单片机的 SWDCLK
		第 1 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
7	Gnd	地线

2.3.2 附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明



正面



反面

USB-Link1D 各种豪华配线的应用场景介绍

USB转双串口/TTL，连接线
不从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
不从本工具给目标系统供电，目标系统自己供电
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具和目标系统各自独立供电，ISP下载需要手动给目标系统停电再上电。
当目标系统的耗电大于300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选这种接线方式。

USB转双串口/TTL，连接线
从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mA以内
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具给目标系统自动 停电/上电 供电，ISP下载不需要手动停电/上电。
当目标系统电流不超过300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选择这种线方式。

USB转串口/TTL，脱机烧录连接线
从用户系统给本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1
连接目标用户系统的P3.0
目标用户系统给工具供电

这种连接方式为常用的脱机下载连接方式，从用户的目标系统给本脱机工具供电。
如果用户系统电流大于300mA，建议使用这种连接方式。用户系统上电之后自动脱机下载程序，下载成功之后，给用户系统停电，换下一个待烧录用户程序的新的用户系统，再上电，脱机下载程序，重复如上过程即为常见的【批量生产脱机烧录】。

USB转串口/TTL，专门定制的TypeC接口线
但此处为TTL串口，不是USB

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mmA以内

USB转串口/TTL，专门定制的TypeA接口线
但此处为TTL串口，不是USB

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mmA以内

USB直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeC 线

这种一端为 USB-TypeA ，另一端为 USB-TypeC 的标准线，STCAI.com 也会提供这种连接线，方便预留了 USB-TypeC 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载。



USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeA 线

这种两端同为 USB-TypeA 接口的标准线，
方便预留了 USB-TypeA 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载



USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到流行的 2.54mm 间距通用插座

STCAI.com提供这种连接线，方便对只预留了2.54mm间距的通用插座目标系统芯片进行硬件USB直接下载



2.3.3 USB-Link1D 实际应用

1、使用 USB-Link1D 工具对 STC12C5A60S2 系列单片机进行 SWD 硬件仿真

按照如下图所示的方式将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（SWDDAT）、P3.1（SWDCLK）、GND 相连接，然后参考前面章节中硬件仿真的步骤和设置即可进行 SWD 硬件仿真

使用 USB-Link1D 的 USB转串口/TTL，用单排2.54mm间距插头连接目标芯片系统，串口下载连接示意图-正面

使用 USB-Link1D 的 USB转串口/TTL，用单排2.54mm间距插头连接目标芯片系统，串口下载连接示意图-反面

使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeC接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeA接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 普通四芯单排插座接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



2、使用 USB-Link1D 工具对 Ai15 和 Ai8 系列进行串口仿真

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，然后 Keil 仿真设置中选择 USB-CDC1 所对应的串口号，然后参考 AI15/AI8 系列数据手册中的直接串口仿真章节中仿真的步骤和设置，即可进行串口仿真。

3、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 在线下载

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，然后点击“下载/编程”按钮即可进行 ISP 在线下载。



4、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 脱机下载

在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，后点击“U8W/Link1 脱机”页面中的“将用户程序下载到编程器以供脱机下载”按钮，将用户代码和相关设置下载到 USB Link1D 工具上的存储器中。



将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、

GND 相连接，然后按下工具上的“Key1”按键即可对目标芯片进行脱机下载（即不需要 PC 端的控制，独立进行 ISP 下载）

5、USB-Link1D 工具当作通用 USB 专串口工具使用

USB-Link1D 工具提供了两个 USB-CDC 串口，可作为通用 USB 专串口工具使用，由于第一个串口 CDC1 与硬件仿真、ISP 下载共用 S-P3.0 和 S-P3.1 端口，而第二个串口 CDC2 是独立串口，所以建议 S-P3.0 和 S-P3.1 作为仿真和 ISP 下载使用，当需要使用通用 USB 专串口工具时，使用 S-TxD 和 S-RxD 所对应的 CDC2。（注：在没有使用冲突的情况下，CDC1 和 CDC2 均可各自独立的当作通用 USB 专串口工具使用）

2.3.4 USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示

USB-Link1D 工具在出厂时，主控芯片内已烧录了 USB-Link1D 的控制程序。正常情况下，工具连接到电脑后，在 AIapp-ISP 下载软件中会立即识别出“（Link1）USB-HID-UART1”，如下图所示



正确识别后，即可使用 USB-Link1D 进行在线 ISP 下载或者脱机 ISP 下载。

在驱动安装成功后，还会自动识别出两个 STC-CDC 串口，如下图所示：



可以当作通用 USB 转串口工具使用。

2.3.5 如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级

当使用工具进行 ISP 下载时，软件弹出如下画面，表示工具的固件需要升级



点击“是”按钮，工具便会自动开始升级。

2.3.6 主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片

USB-Link1D 工具在出厂时，我公司的操作人员已经将主控芯片制作完成，所以客户拿到工具后不需要自己手动再次制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。只有在客户将工具的主控芯片更换为一颗全新的芯片才需要进行下面的步骤。

1、将 USB-Link1D 工具插入电脑的 USB 口，如果 AIapp-ISP 下载软件的端口列表中没有显示出“（Link1）USB-HID-UART1”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片为空片，需要继续接下来的步骤



2、先使用 USB 线将工具和电脑相连，按住工具的“Key1”按键不要松开，再轻按一下“Key2”按键后松开 Key2 按键（此时需要保持 Key1 按键一直处于按下状态），等待 AIapp-ISP 下载软件的端口列表中显示出“(HID1) USB-Writer”的设备（如下图）时，再松开 Key1 按键注：工具上的 Key1 为主控芯片的 P3.2 口，Key2 为工具主控芯片的电源键）





3、点击 AIapp-ISP 下载软件中“USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 脱机”页面的“设置 USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 主控芯片”按钮



4、弹出的 Link1D 工具设置窗口中可以根据实际需要进行设置，若无特殊需要可保持默认选项



5、接下来软件会自动开始制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。制作完成后，建议将工具的 USB 线重新插拔一次（特别是对一颗全新的芯片第一次制作主控芯片时必须重新插拔一次）。

当主控芯片制作完成并再次重新插入电脑的USB 口时，AIapp-ISP 下载软件的端口列表中显示出“（Link1）USB-HID-UART1”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片制作成功。



2.4 ISP 下载相关硬件选项的说明

硬件选项	选项何时生效
☑ 选择使用内部IRC时钟(不选为外部时钟)	需要重新上电才生效
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz	动态调整，立即生效
☑ 振荡器放大增益(12M以上建议选择)	需要重新上电才生效
☑ 使用快速下载模式	只与本次下载有关
设置用户EEPROM大小 0.5 K	需要重新上电才生效
☐ 下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序	下次下载时有效
☑ 上电复位使用较长延时	需要重新上电才生效
☑ 复位脚用作I/O口	需要重新上电才生效
☑ 允许低压复位(禁止低压中断)	需要重新上电才生效
低压检测电压 2.20 V	需要重新上电才生效
☑ 低压时禁止EEPROM操作	需要重新上电才生效
☐ 上电复位时由硬件自动启动看门狗 看门狗定时器分频系数 256 ☑ 空闲状态时停止看门狗计数	需要重新上电才生效
☑ 下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区	下次下载时有效
☐ 在程序区的结束处添加重要测试参数	每次下载时一并写入

需要重新上电才生效：选项修改后，目标芯片需要断电一次（停电），重新再上电，新的设置才生效

动态调整，立即生效：本次 ISP 下载有效

只与本次下载有关：此选项只与本次 ISP 下载有关，不影响下一次下载

下次下载时有效：选项修改后，下次下载时才生效，修改对本次 ISP 下载无效

每次下载时一并写入：选择此选项后，在本次下载时将附加的数据一并写入，与下次下载无关

2.5 STC12C5A60S2 系列单片机典型应用电路

2.5.1 使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V）



2.5.2 使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V）



ISP 下载软件中 RS485 相关设置界面如下图：



设置项详细说明如下

“接收控制设置”：设置控制 RS485 接收脚的 I/O 口以及控制有效电平

“发送控制设置”：设置控制 RS485 发送脚的 I/O 口以及控制有效电平

“下次下载时使能目标芯片的 RS485 控制功能”：设置目标单片机下次 ISP 下载时使能 RS485 控制（特别注意：如果用户产品需要使能 RS485 功能，则每次下载时都需要勾选此选项）

“本次使用 RS485 进行控制下载”：本次 ISP 下载软件使用 RS485 模式对目标单片机进行下载。

7.3.x 固件版本的单片机，需要固件版本等于或大于 7.3.12 才能很好的支持 RS485

7.4.x 固件版本的单片机都可很好的支持 RS485

2.5.3 使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V）



2.5.4 使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V）



2.6

3 STC12C5A60S2 单片机封装尺寸图

3.1 PDIP40 封装尺寸图





一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	4.83
A1	0.38	-	0.51
A2	3.81	3.94	4.06
b	1.14	-	1.70
D	51.5	52.00	52.5
E	-	15.24	-
E1	13.72	13.84	13.97
L	3.05	3.30	3.56

3.2 LQFP44/QFP44 封装尺寸图（12mm*12mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.33	0.37	0.42
b1	0.32	0.35	0.38
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.95	12.00	12.05
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.95	12.00	12.05
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-





(A-A的截面图)



3.3 LQFP48/QFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.45	0.50	0.55
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-



(A-A的截面图)

3.4 PLCC44 封装尺寸图（17.526mm*17.526mm）





一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	4.191	-	4.572
A1	0.508	-	-
A2	3.734	-	4.013
b	0.33	0.432	0.533
b1	0.660	0.711	0.813
c	0.178	0.254	0.330
D	16.510	16.586	16.662
E	16.510	16.586	16.662
e	1.270BSC		
Gd	14.986	15.494	16.002
Ge	14.986	15.494	16.002
Hd	17.399	17.526	17.653
He	17.399	17.526	17.653
L	2.540	-	2.845
Y	-	-	0.102

1 inch=1000 mil

4 STC12C5A60S2 系列单片机命名规则



5 指令系统分类总结及与普通 8051 指令执行时间对比

----与 8051 指令代码完全兼容，但执行的时间效率大幅提升
----其中 INC DPTR 指令的执行速度大幅提升 24 倍
----共有 12 条指令，一个时钟就可以执行完成，平均速度快 8～ 12 倍
如果按功能分类，STC12C5A60S2 及 STC12C5201AD 系列单片机指令系统可分为：
1.数据传送类指令；
2.算术操作类指令；
3.逻辑操作类指令；
4.控制转移类指令；
5.布尔变量操作类指令。
传统 12T 的 8051 指令执行所需时钟
STC12C5A60S2 系列指令执行所需时钟
按功能分类的指令系统表如下表所示。



数据传送类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/机器周期所需时钟	1 时钟/机器周期所需时钟	效率提升
MOV A,Rn	寄存器内容送入累加器	1	12	1	12 倍
MOV A,direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	12	2	6 倍
MOV A,@Ri	间接 RAM 中的数据送入累加器	1	12	2	6 倍
MOV A,#data	立即送入累加器	2	12	2	6 倍
MOV Rn,A	累加器内容送入寄存器	1	12	2	6 倍
MOV Rn,direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	24	4	6 倍
MOV Rn,#data	立即数送入寄存器	2	12	2	6 倍
MOV direct,A	累加器内容送入直接地址单元	2	12	3	4 倍
MOV direct,Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	24	3	8 倍
MOV direct,direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接地址单元	3	24	4	6 倍
MOV direct,@Ri	间接 RAM 中的数据送入直接地址单元	2	24	4	6 倍
MOV direct,#data	立即数送入直接地址单元	3	24	3	8 倍
MOV @Ri,A	累加器内容送间接 RAM 单元	1	12	3	4 倍
MOV @Ri,direct	直接地址单元数据送入间接 RAM 单元	2	24	4	6 倍
MOV @Ri,#data	立即数送入间接 RAM 单元	2	12	3	4 倍
MOV DPTR,#data16	16 位立即数送入地址寄存器	3	24	3	8 倍
MOVC A,@A+DPTR	以 DPTR 为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6 倍
MOVC A,@A+PC	以 PC 为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6 倍
MOVX A,@Ri	逻辑上在外部的片内扩展 RAM,（8 位地址）送入累加器	1	24	4	6 倍
MOVX A,@DPTR	逻辑上在外部的片内扩展 RAM,（16 位地址）送入累加器	1	24	3	8 倍
MOVX @Ri,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展 RAM（8 位地址）	1	24	3	8 倍
MOVX @DPTR,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展 RAM（16 位地址）	1	24	3	8 倍
MOVX A,@Ri	物理上在外部的片外扩展 RAM,（8 位地址）送入累加器	1	24	7	*Note1
MOVX A,@DPTR	物理上在外部的片外扩展 RAM,（16 位地址）送入累加器	1	24	7	*Note1
MOVX @Ri,A	累加器送物理上在外部的片外扩展 RAM,（8 位地址）	1	24	7	*Note1
MOVX @DPTR,A	累加器送物理上在外部的片外扩展 RAM,（16 位地址）	1	24	7	*Note1
PUSH direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	24	4	6 倍

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/机器周期所需时钟	1 时钟/机器周期所需时钟	效率提升
POP direct	出栈送直接地址单元	2	24	3	8 倍
XCH A,Rn	寄存器与累加器交换	1	12	3	4 倍
XCH A,direct	直接地址单元与累加器交换	2	12	4	3 倍
XCH A,@Ri	间接 RAM 与累加器交换	1	12	4	3 倍
XCHD A,@Ri	间接 RAM 的低半字节与累加器交换	1	12	4	3 倍

Note1：

- 访问物理上在片外的扩展 RAM 所需时钟： 7 + 2 x ALE_Bus_Speed + RW_Bus_Speed
- 其中 ALE_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 ALES1/ALES0 决定
- 其中 RW_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 RWS2/RWS1/RWS0 决定

算术操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/周期所需时钟	1 时钟/周期所需时钟	提升效率
ADD A,Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6 倍
ADD A,direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4 倍
ADD A,@Ri	间接 RAM 中的数据加到累加器	1	12	3	4 倍
ADD A,#data	立即加到累加器	2	12	2	6 倍
ADDC A,Rn	寄存器内容带进位加到累加器	1	12	2	6 倍
ADDC A,direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4 倍
ADDC A,@Ri	间接 RAM 内容带进位加到累加器	1	12	3	4 倍
ADDC A,#data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6 倍
SUBB A,Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6 倍
SUBB A,direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4 倍
SUBB A,@Ri	累加器带借位减间接 RAM 中的内容	1	12	3	4 倍
SUBB A,#data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6 倍
INC A	累加器加 1	1	12	2	6 倍
INC Rn	寄存器加 1	1	12	3	4 倍
INC direct	直接地址单元加 1	2	12	4	3 倍
INC @Ri	间接 RAM 单元加 1	1	12	4	3 倍
DEC A	累加器减 1	1	12	2	6 倍
DEC Rn	寄存器减 1	1	12	3	4 倍
DEC direct	直接地址单元减 1	2	12	4	3 倍
DEC @Ri	间接 RAM 单元减 1	1	12	4	3 倍
INC DPTR	地址寄存器 DPTR 加 1	1	24	1	24 倍
MUL AB	A 乘以 B	1	48	4	12 倍
DIV AB	A 除以 B	1	48	5	9.6 倍
DA A	累加器十进制调整	1	12	4	3 倍

逻辑操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/周期所需时钟	1 时钟/周期所需时钟	提升效率
ADD A,Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6 倍
ADD A,direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4 倍
ADD A,@Ri	间接 RAM 中的数据加到累加器	1	12	3	4 倍
ADD A,#data	立即加到累加器	2	12	2	6 倍
ADDC A,Rn	寄存器内容带进位加到累加器	1	12	2	6 倍
ADDC A,direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4 倍
ADDC A,@Ri	间接 RAM 内容带进位加到累加器	1	12	3	4 倍
ADDC A,#data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6 倍
SUBB A,Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6 倍
SUBB A,direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4 倍
SUBB A,@Ri	累加器带借位减间接 RAM 中的内容	1	12	3	4 倍
SUBB A,#data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6 倍
INC A	累加器加 1	1	12	2	6 倍
INC Rn	寄存器加 1	1	12	3	4 倍
INC direct	直接地址单元加 1	2	12	4	3 倍
INC @Ri	间接 RAM 单元加 1	1	12	4	3 倍
DEC A	累加器减 1	1	12	2	6 倍
DEC Rn	寄存器减 1	1	12	3	4 倍
DEC direct	直接地址单元减 1	2	12	4	3 倍
DEC @Ri	间接 RAM 单元减 1	1	12	4	3 倍
INC DPTR	地址寄存器 DPTR 加 1	1	24	1	24 倍
MUL AB	A 乘以 B	1	48	4	12 倍
DIV AB	A 除以 B	1	48	5	9.6 倍
DA A	累加器十进制调整	1	12	4	3 倍

逻辑操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/周期所需时钟	1 时钟/周期所需时钟	提升效率
ANL A,Rn	累加器与寄存器相“与”	1	12	2	6 倍
ANL A,direct	累加器与直接地址单元相“与”	2	12	3	4 倍
ANL A,@Ri	累加器与间接 RAM 单元相“与”	1	12	3	4 倍
ANL A,#data	累加器与立即数相“与”	2	12	2	6 倍
ANL direct,A	直接地址单元与累加器相“与”	2	12	4	3 倍
ANL direct,#data	直接地址单元与立即数相“与”	3	24	4	6 倍
ORL A,Rn	累加器与寄存器相“或”	1	12	2	6 倍
ORL A,direct	累加器与直接地址单元相“或”	2	12	3	4 倍
ORL A,@Ri	累加器与间接 RAM 单元相“或”	1	12	3	4 倍
ORL A,#data	累加器与立即数相“或”	2	12	2	6 倍
ORL direct,A	直接地址单元与累加器相“或”	2	12	4	3 倍
ORL direct,#data	直接地址单元与立即数相“或”	3	24	4	6 倍
XRL A,Rn	累加器与寄存器相“异或”	1	12	2	6 倍
XR LA,direct	累加器与直接地址单元相“异或”	2	12	3	4 倍
XRL A,@Ri	累加器与间接 RAM 单元相“异或”	1	12	3	4 倍
XRL A,#data	累加器与立即数相“异或”	2	12	2	6 倍
XRL direct,A	直接地址单元与累加器相“异或”	2	12	4	3 倍
XRL direct,#data	直接地址单元与立即数相“异或”	3	24	4	6 倍
CLR A	累加器清“0”	1	12	1	12 倍
CPL A	累加器求反	1	12	2	6 倍
RL A	累加器循环左移	1	12	1	12 倍
RLC A	累加器带进位位循环左移	1	12	1	12 倍
RR A	累加器循环右移	1	12	1	12 倍
RRC A	累加器带进位位循环右移	1	12	1	12 倍
SWAP A	累加器半字节交换	1	12	1	12 倍

控制转移类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/周期所需时钟	1 时钟/周期所需时钟	提升效率
ACALL addr11	绝对（短）调用子程序	2	24	6	4 倍
LCALL addr16	长调用子程序	3	24	6	4 倍
RET	子程序返回	1	24	4	6 倍
RETI	中断返回	1	24	4	6 倍
AJMP addr11	绝对（短）转移	2	24	3	8 倍
LJMP addr16	长转移	3	24	4	6 倍
SJMP re1	相对转移	2	24	3	8 倍
JMP @A+DPTR	相对于 DPTR 的间接转移	1	24	3	8 倍
JZ re1	累加器为零转移	2	24	3	8 倍
JNZ re1	累加器非零转移	2	24	3	8 倍
CJNE A,direct,re1	累加器与直接地址单元比较,不相等则转移	3	24	5	4.8 倍
CJNE A,#data,re1	累加器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6 倍
CJNE Rn,#data,re1	寄存器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6 倍
CJNE @Ri,#data,re1	间接 RAM 单元与立即数比较,不相等则转移	3	24	5	4.8 倍
DJNZ Rn,re1	寄存器减 1,非零转移	3	24	4	6 倍
DJNZ direct,re1	直接地址单元减 1,非零转移	3	24	5	4.8 倍
NOP	空操作	1	12	1	12 倍

布尔变量操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12 时钟/周期所需时钟	1 时钟/周期所需时钟	提升效率
CLR C	清 0 进位位	1	12	1	12 倍
CLR bit	清 0 直接地址位	2	12	4	3 倍
SETB C	置 1 进位位	1	12	1	12 倍
SETB bit	置 1 直接地址位	2	12	4	3 倍
CPL C	进位位求反	1	12	1	12 倍
CPL bit	直接地址位求反	2	12	4	3 倍
ANL C,bit	进位位和直接地址位相“与”	2	24	3	8 倍
ANL C,bit	进位位和直接地址位的反码相“与”	2	24	3	8 倍
ORL C,bit	进位位和直接地址位相“或”	2	24	3	8 倍
ORL C,bit	进位位和直接地址位的反码相“或”	2	24	3	8 倍
MOV C,bit	直接地址位送入进位位	2	12	3	4 倍
MOV bit,C	进位位送入直接地址位	2	24	3	8 倍
JC re1	进位位为 1 则转移	2	24	3	8 倍
JNC re1	进位位为 0 则转移	2	24	3	8 倍
JB bit,re1	直接地址位为 1 则转移	3	24	4	6 倍
JNB bit,re1	直接地址位为 0 则转移	3	24	4	6 倍
JBC bit,re1	直接地址位为 1 则转移,该位清 0	3	24	5	4.8 倍

指令执行速度效率提升总结：

指令系统共包括 111 条指令，其中：

执行速度快 24 倍的	共 1 条
执行速度快 12 倍的	共 12 条
执行速度快 9.6 倍的	共 1 条
执行速度快 8 倍的	共 19 条
执行速度快 6 倍的	共 39 条
执行速度快 4.8 倍的	共 4 条
执行速度快 4 倍的	共 21 条
执行速度快 3 倍的	共 14 条

根据对指令的使用频率分析统计，STC12 系列 1T 的 8051 单片机比普通的 8051 单片机在同样的工作频率下运行速度提升了 8～ 12 倍。

指令执行时钟数统计（ 供参考）：

指令系统共包括 111 条指令，其中：

1 个时钟就可执行完成的指令　　共 12 条

2 个时钟就可执行完成的指令　　共 20 条

3 个时钟就可执行完成的指令　　共 39 条

4 个时钟就可执行完成的指令　　共 33 条

5 个时钟就可执行完成的指令　　共 5 条

6 个时钟就可执行完成的指令　　共 2 条

6 存储器与特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

6.1 内部常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序

```
;/* --- STC12C5A60S2 系列单片机 内部常规 RAM 间接寻址测试程序 ------------------ */
;/* --- 本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过 ------------- */
TEST_CONST      EQU     5AH
;TEST_RAM       EQU     03H
        ORG     0000H
        LJMP    INITIAL
        ORG     0050H
INITIAL:
        MOV     R0, #253
        MOV     R1, #3H
TEST_ALL_RAM:
        MOV     R2, #0FFH
TEST_ONE_RAM:
        MOV     A, R2
        MOV     @R1, A
        CLR     A
        MOV     A, @R1
        CJNE    A, 2H, ERROR_DISPLAY
        DJNZ    R2, TEST_ONE_RAM
        INC     R1
        DJNZ    R0, TEST_ALL_RAM
OK_DISPLAY:
        MOV     P1, #11111110B
Wait1:
        SJMP    Wait1
ERROR_DISPLAY:
        MOV     A, R1
        MOV     P1, A
Wait2:
        SJMP    Wait2
        END
```

6.2 内部扩展 1024 字节 RAM 的使用

1）低 128 字节的内部 RAM（地址：00H ～ 7FH），可直接寻址或间接寻址，（data/idata）

2）高 128 字节的内部 RAM（地址：80H ～ FFH），只能间接寻址（普通 89C51 没有），（idata）

3）特殊功能寄存器 SFR（地址：80H ～ FFH），只能直接寻址，（data）

特殊功能寄存器 SFR 和高 128 字节的内部 RAM 是通过寻址方式来区分的，传统的 8051 系列单片机只有 128-256 字节 RAM 供用户使用，在此情况下 STC 公司响应广大用户的呼声，在一些单片机内部增加了扩展 RAM。STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机内部扩展了 1024 个字节 RAM，共 1280 字节 RAM。访问内部扩展 RAM 时，不影响 P0 口/P2 口/P3.6/P3.7/

STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机 8051 单片机扩展 RAM 管理及禁止 ALE 输出特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000

Symbol 符号　　Function 功能

EXTRAM　　Internal/External RAM access 内部 / 外部 RAM 存取

0：内部扩展的 EXT_RAM 可以存取.

STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机

- 在 00H 到 3FFH 单元（1024 字节），使用 MOVX @DPTR 指令访问，超过 400H 的地址空间
- 总是访问外部数据存储器（含 400H 单元），MOVX @Ri 只能访问 00H 到 FFH 单元

1：External data memory access.

外部数据存储器存取，禁止访问内部扩展 RAM，此时 MOVX @DPTR / MOVX @Ri 的使用同普通 8052 单片机

【温馨提示】如果需要使用片外扩展 RAM，还不如使用管脚兼容的 Ai8051U：

Ai8051U-LQFP48，RMB2.3（含税），比普通 32 位机强太多的地方：

1，Ai8051U 有 TFPU@120MHz，算力强，uS 级硬件三角函数/浮点运算器；

2，Ai8051U 的抗干扰强；12 位 ADC 全新设计更精准；

3，Ai8051U 内置专业级复位电路，彻底省外部复位；

4，Ai8051U 的内部高可靠时钟完全满足串口通信要求，4 组串口；

5，Ai8051U 有 QSPI 读 Flash，直送 i8080/M6800-TFT 接口，视频级刷彩屏，C8T6 没有；

6，Ai8051U 的 PWM 支持硬件移相@120MHz，DMA 可以外设直接到外设，P2P；

7，Ai8051U 是 34K SRAM，64K Flash；

8，Ai8051U 是自带硬件 USB，1 个芯片就能直接 USB 连接电脑仿真/下载，全球首创。

应用示例供参考（ 汇编）：

访问内部扩展的 EXTRAM

```
;新增特殊功能寄存器声明（汇编方式）
AUXR        DATA 8EH                    ;或者用 AUXR EQU 8EH 定义
MOV         AUXR, #00000000B            ;EXTRAM 位清为“0”，其实上电复位时此位就为“0”
        ;MOVX   A,@DPTR / MOVX      @DPTR,A  指令可访问内部扩展的 EXTRAM
```

```
        ;MOVX   A,@Ri / MOVX      A,@Ri  指令可直接访问内部扩展的 EXTRAM
;写芯片内部扩展的 EXTRAM
MOV         DPTR, #address
MOV         A, #value
MOVX        @DPTR, A
;读芯片内部扩展的 EXTRAM
MOV         DPTR, #address
MOVX        A, @DPTR
```

禁止访问内部扩展的 EXTRAM ，以防冲突

```
MOV         AUXR, #00000010B            ;EXTRAM 控制位设置为“1”，禁止访问 EXTRAM，以防冲突。
```

有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区，有时与此内部扩展的 EXTRAM 逻辑地址上有冲突，将此位设置为“1”，禁止访问此内部扩展的 EXTRAM 就可以了。

大实话：其实不用设置 AUXR 寄存器即可直接用 MOVX @DPTR 指令访问此内部扩展的 EXTRAM，超过此 RAM 空间，将访问片外单元。如果系统外扩了 SRAM，而实际使用的空间小于 1024 字节，则可直接将此 SRAM 省去，比如省去 STC62WV256，IS62C256，UT6264 等。

应用示例供参考（ C 语言）：

```
/*  访问内部扩展的 EXTRAM */
/* STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机为（00H - 3FFH，共 1024 字节扩展的 EXTRAM）*/
/*  新增特殊功能寄存器声明（C 语言方式）*/
sfr    AUXR =  0x8e                 /*如果不需设置 AUXR 就不用声明 AUXR*/
AUXR =  0x00;                       /*0000，0000 EXTRAM 位清 0，其实上电复位时此位就为 0*/
unsigned char xdata sum, loop_counter, test_array[128];
                                    /*将变量声明成 xdata 即可直接访问此内部扩展的 EXTRAM*/
/*  写芯片内部扩展的 EXTRAM */
sum = 0;
loop_counter = 128;
test_array[0] = 5;
/*  读芯片内部扩展的 EXTRAM */
sum = test_array[0];
```

禁止访问内部扩展的 EXTRAM，以防冲突

```
AUXR= 0x02;             /* 0000,0010，EXTRAM 位设为“1”，禁止访问 EXTRAM，以防冲突 */
```

有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区，有时与此内部扩展的 EXTRAM 逻辑上有冲突，将此位设置为“1”，禁止访问此内部扩展的 EXTRAM 就可以了。

STC12C5A60S2 系列单片机内部扩展 RAM 演示程序

```
;/* ----演示 STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机 MCU 内部扩展 RAM 演示程序  --------- */
;/* ----本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过  ---------------------- */
#include <intrins.h>                    /* use _nop_() function */
sfr         AUXR = 0x8e;
sbit        ERROR_LED = P1^5;
sbit        OK_LED = P1^7;
void main()
{
    unsigned int array_point = 0;
```

```
/* 测试数组 Test_array_one[512]，Test_array_two[512]*/
unsigned char xdata Test_array_one[512] =
{
    0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f,
    0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f,
    0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f,
    0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3a, 0x3b, 0x3c, 0x3d, 0x3e, 0x3f,
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c, 0x4d, 0x4e, 0x4f,
    0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5a, 0x5b, 0x5c, 0x5d, 0x5e, 0x5f,
    0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6f,
    0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7a, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x7e, 0x7f,
    0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d, 0x8e, 0x8f,
    0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0x9b, 0x9c, 0x9d, 0x9e, 0x9f,
    0xa0, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xac, 0xad, 0xae, 0xaf,
    0xb0, 0xb1, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0xbe, 0xbf,
    0xc0, 0xc1, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xcb, 0xcc, 0xcd, 0xce, 0xcf,
    0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda, 0xdb, 0xdc, 0xdd, 0xde, 0xdf,
    0xe0, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec, 0xed, 0xee, 0xef,
    0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff,
    0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfb, 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7, 0xf6, 0xf5, 0xf4, 0xf3, 0xf2, 0xf1, 0xf0,
    0xef, 0xee, 0xed, 0xec, 0xeb, 0xea, 0xe9, 0xe8, 0xe7, 0xe6, 0xe5, 0xe4, 0xe3, 0xe2, 0xe1, 0xe0,
    0xdf, 0xde, 0xdd, 0xdc, 0xdb, 0xda, 0xd9, 0xd8, 0xd7, 0xd6, 0xd5, 0xd4, 0xd3, 0xd2, 0xd1, 0xd0,
    0xcf, 0xce, 0xcd, 0xcc, 0xcb, 0xca, 0xc9, 0xc8, 0xc7, 0xc6, 0xc5, 0xc4, 0xc3, 0xc2, 0xc1, 0xc0,
    0xbf, 0xbe, 0xbd, 0xbc, 0xbb, 0xba, 0xb9, 0xb8, 0xb7, 0xb6, 0xb5, 0xb4, 0xb3, 0xb2, 0xb1, 0xb0,
    0xaf, 0xae, 0xad, 0xac, 0xab, 0xaa, 0xa9, 0xa8, 0xa7, 0xa6, 0xa5, 0xa4, 0xa3, 0xa2, 0xa1, 0xa0,
    0x9f, 0x9e, 0x9d, 0x9c, 0x9b, 0x9a, 0x99, 0x98, 0x97, 0x96, 0x95, 0x94, 0x93, 0x92, 0x91, 0x90,
    0x8f, 0x8e, 0x8d, 0x8c, 0x8b, 0x8a, 0x89, 0x88, 0x87, 0x86, 0x85, 0x84, 0x83, 0x82, 0x81, 0x80,
    0x7f, 0x7e, 0x7d, 0x7c, 0x7b, 0x7a, 0x79, 0x78, 0x77, 0x76, 0x75, 0x74, 0x73, 0x72, 0x71, 0x70,
    0x6f, 0x6e, 0x6d, 0x6c, 0x6b, 0x6a, 0x69, 0x68, 0x67, 0x66, 0x65, 0x64, 0x63, 0x62, 0x61, 0x60,
    0x5f, 0x5e, 0x5d, 0x5c, 0x5b, 0x5a, 0x59, 0x58, 0x57, 0x56, 0x55, 0x54, 0x53, 0x52, 0x51, 0x50,
    0x4f, 0x4e, 0x4d, 0x4c, 0x4b, 0x4a, 0x49, 0x48, 0x47, 0x46, 0x45, 0x44, 0x43, 0x42, 0x41, 0x40,
    0x3f, 0x3e, 0x3d, 0x3c, 0x3b, 0x3a, 0x39, 0x38, 0x37, 0x36, 0x35, 0x34, 0x33, 0x32, 0x31, 0x30,
    0x2f, 0x2e, 0x2d, 0x2c, 0x2b, 0x2a, 0x29, 0x28, 0x27, 0x26, 0x25, 0x24, 0x23, 0x22, 0x21, 0x20,
    0x1f, 0x1e, 0x1d, 0x1c, 0x1b, 0x1a, 0x19, 0x18, 0x17, 0x16, 0x15, 0x14, 0x13, 0x12, 0x11, 0x10,
    0x0f, 0x0e, 0x0d, 0x0c, 0x0b, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01, 0x00
};
unsigned char xdata Test_array_two[512] =
{
    0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f,
    0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f,
    0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f,
    0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3a, 0x3b, 0x3c, 0x3d, 0x3e, 0x3f,
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c, 0x4d, 0x4e, 0x4f,
    0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5a, 0x5b, 0x5c, 0x5d, 0x5e, 0x5f,
    0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6f,
```

```
        0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7a, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x7e, 0x7f,
        0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d, 0x8e, 0x8f,
        0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0x9b, 0x9c, 0x9d, 0x9e, 0x9f,
        0xa0, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xac, 0xad, 0xae, 0xaf,
        0xb0, 0xb1, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0xbe, 0xbf,
        0xc0, 0xc1, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xcb, 0xcc, 0xcd, 0xce, 0xcf,
        0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda, 0xdb, 0xdc, 0xdd, 0xde, 0xdf,
        0xe0, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec, 0xed, 0xee, 0xef,
        0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff,
        0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfb, 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7, 0xf6, 0xf5, 0xf4, 0xf3, 0xf2, 0xf1, 0xf0,
        0xef, 0xee, 0xed, 0xec, 0xeb, 0xea, 0xe9, 0xe8, 0xe7, 0xe6, 0xe5, 0xe4, 0xe3, 0xe2, 0xe1, 0xe0,
        0xdf, 0xde, 0xdd, 0xdc, 0xdb, 0xda, 0xd9, 0xd8, 0xd7, 0xd6, 0xd5, 0xd4, 0xd3, 0xd2, 0xd1, 0xd0,
        0xcf, 0xce, 0xcd, 0xcc, 0xcb, 0xca, 0xc9, 0xc8, 0xc7, 0xc6, 0xc5, 0xc4, 0xc3, 0xc2, 0xc1, 0xc0,
        0xbf, 0xbe, 0xbd, 0xbc, 0xbb, 0xba, 0xb9, 0xb8, 0xb7, 0xb6, 0xb5, 0xb4, 0xb3, 0xb2, 0xb1, 0xb0,
        0xaf, 0xae, 0xad, 0xac, 0xab, 0xaa, 0xa9, 0xa8, 0xa7, 0xa6, 0xa5, 0xa4, 0xa3, 0xa2, 0xa1, 0xa0,
        0x9f, 0x9e, 0x9d, 0x9c, 0x9b, 0x9a, 0x99, 0x98, 0x97, 0x96, 0x95, 0x94, 0x93, 0x92, 0x91, 0x90,
        0x8f, 0x8e, 0x8d, 0x8c, 0x8b, 0x8a, 0x89, 0x88, 0x87, 0x86, 0x85, 0x84, 0x83, 0x82, 0x81, 0x80,
        0x7f, 0x7e, 0x7d, 0x7c, 0x7b, 0x7a, 0x79, 0x78, 0x77, 0x76, 0x75, 0x74, 0x73, 0x72, 0x71, 0x70,
        0x6f, 0x6e, 0x6d, 0x6c, 0x6b, 0x6a, 0x69, 0x68, 0x67, 0x66, 0x65, 0x64, 0x63, 0x62, 0x61, 0x60,
        0x5f, 0x5e, 0x5d, 0x5c, 0x5b, 0x5a, 0x59, 0x58, 0x57, 0x56, 0x55, 0x54, 0x53, 0x52, 0x51, 0x50,
        0x4f, 0x4e, 0x4d, 0x4c, 0x4b, 0x4a, 0x49, 0x48, 0x47, 0x46, 0x45, 0x44, 0x43, 0x42, 0x41, 0x40,
        0x3f, 0x3e, 0x3d, 0x3c, 0x3b, 0x3a, 0x39, 0x38, 0x37, 0x36, 0x35, 0x34, 0x33, 0x32, 0x31, 0x30,
        0x2f, 0x2e, 0x2d, 0x2c, 0x2b, 0x2a, 0x29, 0x28, 0x27, 0x26, 0x25, 0x24, 0x23, 0x22, 0x21, 0x20,
        0x1f, 0x1e, 0x1d, 0x1c, 0x1b, 0x1a, 0x19, 0x18, 0x17, 0x16, 0x15, 0x14, 0x13, 0x12, 0x11, 0x10,
        0x0f, 0x0e, 0x0d, 0x0c, 0x0b, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01, 0x00
    };
    ERROR_LED = 1;
    OK_LED = 1;

    for (array_point=0; array_point < 512; array_point++)
    {
        if (Test_array_one[array_point] != Test_array_two[array_point])
        {
            ERROR_LED = 0;
            OK_LED = 1;
            break;
        }
        else
        {
            OK_LED = 0;
            ERROR_LED = 1;
        }
    }
    while(1);
}
```

6.3 片外 64K 数据总线速度控制

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	ResetValue
BUS_SPEED	A1h	Bus-SpeedControl			ALES1	ALES0		RWS2	RWS1	RWS0	xx10,x011

ALES1	ALES0	
0	0	P0 地址建立时间和保持时间到 ALE 信号的下降沿是 1 个时钟
0	1	P0 地址建立时间和保持时间到 ALE 信号的下降沿是 2 个时钟
1	0	P0 地址建立时间和保持时间到 ALE 信号的下降沿是 3 个时钟（复位之后默认设置）
1	1	P0 地址建立时间和保持时间到 ALE 信号的下降沿是 4 个时钟

RWS2	RWS1	RWS0	
0	0	0	MOVX 读/写脉冲是 1 个时钟
0	0	1	MOVX 读/写脉冲是 2 个时钟
0	1	0	MOVX 读/写脉冲是 3 个时钟
0	1	1	MOVX 读/写脉冲是 4 个时钟（复位之后默认设置）
1	0	0	MOVX 读/写脉冲是 5 个时钟
1	0	1	MOVX 读/写脉冲是 6 个时钟
1	1	0	MOVX 读/写脉冲是 7 个时钟
1	1	1	MOVX 读/写脉冲是 8 个时钟

当 MOVX 指令访问物理上在内部，逻辑上在外部的片内扩展的 1024 字节 EXT_RAM 时，以上设置均被忽略，以上设置只是在访问真正的片外扩展器件时有效。

助记符	功能说明	字节数	1 时钟/机器周期 单片机所需时钟	效率提升
MOVXA, @Ri	逻辑上在外部的片内扩展 RAM，（8 位地址）送入累加器	1	4	6 倍
MOVXA, @DPTR	逻辑上在外部的片内扩展 RAM，（16 位地址）送入累加器	1	3	8 倍
MOVX @Ri, A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展 RAM（8 位地址）	1	3	8 倍
MOVX @DPTR, A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展 RAM（16 位地址）	1	3	8 倍
MOVXA, @Ri	物理上在外部的片外扩展 RAM，（8 位地址）送入累加器	1	7+?	*Note1
MOVXA, @DPTR	物理上在外部的片外扩展 RAM，（16 位地址）送入累加器	1	7+?	*Note1
MOVX @Ri, A	累加器送物理上在外部的片外扩展 RAM，（8 位地址）	1	7+?	*Note1
MOVX @DPTR, A	累加器送物理上在外部的片外扩展 RAM，（16 位地址）	1	7+?	*Note1

Note1：访问物理上在片外的扩展 RAM 所需时钟：7 + 2 x ALE_Bus_Speed + RW_Bus_Speed

其中 ALE_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 ALES1/ALES0 决定

其中 RW_Bus_Speed 由 BUS_SPEED 控制寄存器中的 RWS2/RWS1/RWS0 决定

6.4 双数据指针 DPTR0，DPTR1 的使用

STC12C5A60S2/AD/PWM 系列 8051 单片机双数据指针特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	ResetValue
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

Symbol 符号　　Function 功能

DPS　　DPTR registers select bit.　　DPTR 寄存器选择位

0：DPTR0 is selected　　DPTR0 被选择

1：DPTR1 is selected　　DPTR1 被选择

此系列单片机有两个 16-bit 数据指针，DPTR0，DPTR1。

- 当 DPS 选择位为 0 时，选择 DPTR0
- 当 DPS 选择位为 1 时，选择 DPTR1。

AUXR1 特殊功能寄存器，位于 A2H 单元，其中的位不可用布尔指令快速访问。但由于 DPS 位位于 bit0，故对 AUXR1 寄存器用 INC 指令，DPS 位便会反转，由 0 变成 1 或由 1 变成 0，即可实现双数据指针的快速切换。

应用示例供参考：

```
;新增特殊功能寄存器定义
AUXR1     DATA 0A2H
MOV       AUXR1, #0          ;此时 DPS 为 0,DPTR0 有效

MOV       DPTR, #1FFH        ;置 DPTR0 为 1FFH
MOV       A, #55H
MOVX      @DPTR,A            ;将 1FFH 单元置为 55H

MOV       DPTR, #2FFH        ;置 DPTR0 为 2FFH
MOV       A, #0AAH
MOVX      @DPTR, A           ;将 2FFH 单元置为 0AAH

INC       AUXR1              ;此时 DPS 为 1, DPTR1 有效
MOV       DPTR, #1FFH        ;置 DPTR1 为 1FFH
MOVX      A, @DPTR           ;读 DPTR1 数据指针指向的 1FFH 单元的内容，累加器 A 变为 55H.

INC       AUXR1              ;此时 DPS 为 0, DPTR0 有效
MOVX      A, @DPTR           ;读 DPTR0 数据指针指向的 2FFH 单元的内容，累加器 A 变为 0AAH.

INC       AUXR1              ;此时 DPS 为 1, DPTR1 有效
MOVX      A, @DPTR           ;读 DPTR1 数据指针指向的 1FFH 单元的内容，累加器 A 变为 55H.

INC       AUXR1              ;此时 DPS 为 0, DPTR0 有效
MOVX      A, @DPTR           ;读 DPTR0 数据指针指向的 2FFH 单元的内容，累加器 A 变为 0AAH.
```

6.5 每个单片机具有全球唯一身份证号码（ID 号）

STC12C5A60S2/STC12C5201AD 系列每一个单片机出厂时都具有全球唯一身份证号码（ID 号），用户可以在单片机上电后读取内部 RAM 单元从 F1H - F7H 连续 7 个单元的值来获取此单片机的唯一身份证号码（ID 号），使用“ MOV @Ri”指令来读取。

6.6 特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

	Bit Addressable 可位操作	Non Bit Addressable 不可以位操作（寄存器地址不可以被 8 整除的不可以进行位操作）							
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h		CH 0000,0000	CCAP0H 0000,0000	CCAP1H 0000,0000					FFh
F0h	B 0000,0000		PCA_PWM0 xxxx,xx00	PCA_PWM1 xxxx,xx00					F7h
E8h		CL 0000,0000	CCAP0L 0000,0000	CCAP1L 0000,0000					EFh
E0h	ACC 0000,0000								E7h
D8h	CCON 00xx,xx00	CMOD 0xxx,0000	CCAPM0 x000,0000	CCAPM1 x000,0000					DFh
D0h	PSW 0000,0000								D7h
C8h	P5 xxxx,1111	P5M1 xxxx,0000	P5M0 xxxx,0000			SPSTAT 00xx,xxxx	SPCTL 0000,0100	SPDAT 0000,0000	CFh
C0h	P4 1111,1111	WDT_CONTR xx00,0000	IAP_DATA 1111,1111	IAP_ADDRH 0000,0000	IAP_ADDRL 0000,0000	IAP_CMD xxxx,xx00	IAP_TRIG xxxx,xxxx	IAP_CONTR 0000,1000	C7h
B8h	IP 0000,0000	SADEN		P4SW x000,xxxx	ADC_CONTR 0000,0000	ADC_RES 0000,0000	ADC_RESL 0000,0000		BFh
B0h	P3 1111,1111	P3M1 0000,0000	P3M0 0000,0000	P4M1 0000,0000	P4M0 0000,0000	IP2 xxxx,xx00	IP2H xxxx,xx00	IPH 0000,0000	B7h
A8h	IE 0000,0000	SADDR						IE2xxxx,xx00	AFh
A0h	P2 1111,1111	BUS_SPEED xx10,x011	AUXR1 0000,0000					TEST_WDT don't use	A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx	S2CON 0000,0000	S2BUF xxxx,xxxx	BRT 0000,0000	P1ASF 0000,0000			9Fh
90h	P1 1111,1111	P1M1 0000,0000	P1M0 0000,0000	P0M1 0000,0000	P0M0 0000,0000	P2M1 0000,0000	P2M0 0000,0000	CLK_DIV xxxx,x000	97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR 0000,0000	WAKE_CLKO 0000,0x00	8Fh
80h	P0 1111,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000				PCON 0011,0000	87h
1	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

【注意】：寄存器地址能够被 8 整除的才可以进行位操作，不能够被 8 整除的不可以进行位操作

特别标出部分为在 Intel 8052 基础上新增加的特殊功能寄存器，一般用户可不管

新增特殊功能寄存器如何声明地址，举例如下：

汇编语言（新增 P4 口地址声明）：P4 EQU 0C0H

C 语言 （新增 P4 口地址声明）：

```
sfr     P4 = 0xC0
sbit    P40 = 0xC0;
sbit    P41 = 0xC1;
sbit    P42 = 0xC2;
```

STC12C5204AD 系列 8051 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	ResetValue
ACC	E0h	Accumulator									0000，0000
B	F0h	B Register									0000，0000
PSW	D0h	Program Status Word	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P	0000，0000
SP	81h	Stack Pointer									0000，0111
DPL	82h	Data Pointer Low Byte									0000，0000
DPH	83h	Data Pointer High Byte									0000，0000

STC12C5A60S2 系列单片机新增加的特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4	C0h	8 - bit Port 4	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	1111,1111
P4M1	B3h	P4 Configuration 1									0000,0000
P4M0	B4h	P4 Configuration 0									0000,0000
P4SW	BBh	Port - 4 switch		LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4					x000,xxxx
P5	C8h	8 - bit Port 5	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0	xxxx,1111
P5M1	C9h	P5 Configuration 1									0000,0000
P5M0	CAh	P5 Configuration 0									0000,0000
ADC_RESL	BEh	ADC Result low									0000,0000
SPSTAT	CDh	SPI Status register	SPIF	WCOL							00xx,xxxx
SPCTL	CEh	SPI Control register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	0000.0100
SPDAT	CFh	SPI Data register									0000,0000
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1		PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ		DPS	0000,0000
IE2	AFh	Interrupt Enable 2							ESPI	ES2	xxxx,xx00
IP2	B5h	2rd Interrupt Priority Low register							PSPI	PS2	xxxx,xx00
IP2H	B6h	2rd Interrupt Priority High register							PSPIH	PS2H	xxxx,xx00
S2CON	9Ah	Serial 2 Control register	S2SM0	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S2BUF	9Bh	Serial 2 Buffer									xxxx,xxxx
BRT	9Ch	Serial 2 Baud-Rate timer									0000,0000
BUS_SPEED	A1h	Bus-Speed Control			ALES1	ALES0		RWS2	RWS1	RWS0	xx10,x011

7 I/O 口结构

7.1 I/O 口各种不同的工作模式及配置介绍

I/O 口配置

单片机其所有 I/O 口均可由软件配置成 4 种工作类型之一，如下表所示。4 种类型分别为：准双向口（标准 8051 输出模式）、推挽输出、仅为输入（高阻）或开漏输出功能。每个口由 2 个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。单片机上电复位后为准双向口（传统 8051 的 I/O 口）模式。2V 以上时为高电平，0.8V 以下时为低电平。

I/O 口工作类型设定

P3 口设定<P3.7, P3.6, P3.5, P3.4, P3.3, P3.2, P3.1, P3.0 口>

P3M1【7：0】	P3M0【7：0】	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统 8051I/O 口模式)， 灌电流可达 20mA,拉电流为 230μA， 由于制造误差，实际为 250uA ～ 150uA
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达 20mA，要加限流电阻）
1	0	仅为输入（高阻）
1	1	开漏(Open Drain)，内部上拉电阻断开，要外加

P2 口设定<P2.7, P2.6, P2.5, P2.4, P2.3, P2.2, P2.1, P2.0>

P2M1【7：0】	P2M0【7：0】	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统 8051I/O 口模式)， 灌电流可达 20mA，拉电流为 230μA， 由于制造误差，实际为 250uA ～ 150uA
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达 20mA，要加限流电阻）
1	0	仅为输入（高阻）
1	1	开漏(Open Drain)，内部上拉电阻断开，要外加

P1 口设定<P1.7, P1.6, P1.5, P1.4, P1.3, P1.2, P1.1, P1.0 口>

P1M1【7：0】	P1M0【7：0】	I/O 口模式（P1.x 如做 A/D 使用， 需先将其设置成开漏或高阻输入）
0	0	准双向口（传统 8051I/O 口模式）， 灌电流可达 20mA，拉电流为 230μA， 由于制造误差，实际为 250uA ～ 150uA
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达 20mA，要加限流电阻）
1	0	仅为输入（高阻），如果该 I/O 口需作为 A/D 使用，可选此模式
1	1	开漏(Open Drain)，如果该 I/O 口需作为 A/D 使用，可选此模式

P0 口设定<P0.7, P0.6, P0.5, P0.4, P0.3, P0.2, P0.1, P0.0 口>

P0M1【7：0】	P0M0【7：0】	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统 8051I/O 口模式)， 灌电流可达 20Ma，拉电流为 230μA， 由于制造误差，实际为 250uA ～ 150uA
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达 20mA，要加限流电阻）

P0M1【7：0】	P0M0【7：0】	I/O 口模式
1	0	仅为输入（高阻）
1	1	开漏(Open Drain)，内部上拉电阻断开，要外加

举例： MOV P1M1, #10100000B
MOV P1M0, #11000000B
;P1.7 为开漏，P1.6 为强推挽输出，P1.5 为高阻输入，P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0 为弱上拉

注意：

虽然每个 I/O 口在弱上拉时都能承受 20mA 的灌电流(还是要加限流电阻，如 1K，560Ω 等)，在强推挽输出时都能输出 20mA 的拉电流（也要加限流电阻），但整个芯片的工作电流推荐不要超过 55mA。即从 MCU-VCC 流入的电流不超过 55mA，从 MCU-Gnd 流出电流不超过 55mA，整体流入/流出电流都不能超过 55mA。

7.2 I/O 口各种不同的工作模式结构框图

1．准双向口输出配置

准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为 1 时驱动能力很弱，允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时，它的驱动能力很强，可吸收相当大的电流。准双向口有 3 个上拉晶体管适应不同的需要。

在 3 个上拉晶体管中，有 1 个上拉晶体管称为“弱上拉”，当口线寄存器为 1 且引脚本身也为 1 时打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为 1。如果一个引脚输出为 1 而由外部装置下拉到低时，弱上拉关闭而“极弱上拉”维持开状态，为了把这个引脚强拉为低，外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压降到门槛电压以下。

第 2 个上拉晶体管，称为“极弱上拉”，当口线锁存为 1 时打开。当引脚悬空时，这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第 3 个上拉晶体管称为“强上拉”。当口线锁存器由 0 到 1 跳变时，这个上拉用来加快准双向口由逻辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时，强上拉打开约 2 个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

准双向口输出如下图所示。



STC12LE5A60S2 系列单片机为 3V 器件，如果用户在引脚加上 5V 电压，将会有电流从引脚流向 VDD，这样导致额外的功率消耗。因此，建议不要在准双向口模式中向 3V 单片机引脚施加 5V 电压，如使用的话，要加限流电阻，或用二极管做输入隔离，或用三极管做输出隔离。

准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

准双向口读外部状态前，要先锁存为‘1’,才可读到外部正确的状态。

2．推挽输出配置

推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同，但当锁存器为 1 时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

推挽引脚配置如下图所示。



3．仅为输入（高阻）配置

输入口配置如下图所示



输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

4．开漏输出配置

当口线锁存器为 0 时，开漏输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时，这种配置方式必须有外部上拉，一般通过电阻外接到 VDD。这种方式的下拉与准双向口相同。输出口线配置如下图所示。

开漏端口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。



关于 I/O 口应用注意事项：

少数用户反映 I/O 口有损坏现象，后发现是：

1、有些是 I/O 口由低变高读外部状态时，读不对，实际没有损坏，软件处理一下即可。

- 是因为 1T 的 8051 单片机速度太快了，软件执行由低变高指令后立即读外部状态，此时由于实际输出还没有变高，就有可能读不对，正确的方法是在软件设置由低变高后加 1 到 2 个空操作指令延时，再读就对了。

2、有些实际没有损坏，加上拉电阻就 OK 了。

- 是因为外围接的是 SPI/I2C 等漏极开漏的电路，要加 10K 上拉电阻。
- 有些是外围接的是 NPN 三极管，没有加上拉电阻，其实基极串多大电阻，I/O 口就应该上拉多大的电阻，或者将该 I/O 口设置为强推挽输出。

3、有些确实是损坏了，原因：

- 发现有些是驱动 LED 发光二极管没有加限流电阻，建议加 1K 以上的限流电阻，至少也要加 470Ω 以上。
- 发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时，实际工作时没有加限流电阻，实际工作时可能出现

2 个 I/O 口均输出为低，并且在按键按下时，短接在一起，我们知道一个 CMOS 电路的 2 个输出脚不应该直接短接在一起，按键扫描电路中，此时一个口为了读另外一个口的状态，必须先置高才能读另外一个口的状态，而 8051 单片机的弱上拉口在由 0 变为 1 时，会有 2 个时钟的强推挽高输出电流，输出到另外一个输出为低的 I/O 口，就有可能造成 I/O 口损坏。建议在其中的一侧加 1K 限流电阻，或者在软件处理上，不要出现按键两端的 I/O 口同时为低。

7.3 STC12C5A60S2 系列单片机 P4/P5 口的使用

STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机与 P4/P5 口有关的特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4	C0h	8-bitPort4	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	1111,1111
P4M1	B3h	P4 Configuration 1									0000,0000
P4M0	B4h	P4 Configuration 0									0000,0000
P4SW	BBh	Port-4 switch	-	LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	-	-	-	-	x000,xxxx
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0
P5	C8h	8-bit Port5	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0	xxxx,1111
P5M1	C9h	P5 Configuration 1									0000,0000
P5M0	CAh	P5 Configuration 0									0000,0000

对 STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机的 P4/P5 口的访问，如同访问常规的 P1/P2/P3 口，并且均可位寻址，P4 的地址 C0H，P5 口的地址在 C8H。

P4 端口的地址在 C0h，P4 口中的每一位均可位寻址，位地址如下：

位	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0
位地址	C7h	C6h	C5h	C4h	C3h	C2h	C1h	C0h

P5 端口的地址在 C8h，P5 口中的每一位均可位寻址，位地址如下：

位	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0
位地址	CBh	CAh	C9h	C8h				

由 P4SW 寄存器设置（NA/P4.4，ALE/P4.5，EX_LVD/P4.6）三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBh	Port-4 switch		LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4					x000,xxxx

NA/P4.4： 0，复位后 P4SW.4 = 0，NA/P4.4 脚是弱上拉，无任何功能

1，通过设置 P4SW.4 = 1，将 NA/P4.4 脚设置成 I/O 口（P4.4）

ALE/P4.5： 0，复位后 P4SW.5 = 0，ALE/P4.5 脚是 ALE 信号，只有在用 MOVX 指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1，通过设置 P4SW.5 = 1，将 ALE/P4.5 脚设置成 I/O 口（P4.5）

EX_LVD/P4.6：0，复位后 P4SW.6 = 0，EX_LVD/P4.6 是外部低压检测脚，可使用查询方式或设置成中断来检测

1，通过设置 P4SW.6 = 1,将 EX_LVD/P4.6 脚设置成 I/O 口（P4.6）

在 ISP 烧录程序时设置 RST/P4.7 的第二功能

RST/P4.7 在 ISP 烧录程序时选择是复位脚还是 P4.7 口，如设置成 P4.7 口，必须使用外部时钟。

由 AUXR1 寄存器设置（PCA/PWM/SPI/UART2）是在 P1 口还是在 P4 口

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

PCA_P4： 0，复位后 AUXR1.6 = 0，PCA/PWM 在 P1 口

1，通过设置 AUXR1.6 = 1，将 PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口

SPI_P4：　　0，复位后 AUXR1.5 = 0，SPI 在 P1 口

1，通过设置 AUXR1.5 = 1，将 SPI 从 P1 口切换到 P4 口

S2_P4：　　0，复位后 AUXR1.4 = 0，UART2 在 P1 口（仅针对双串口单片机有效）

1，通过设置 AUXR1.4 = 1，将 UART2 从 P1 口切换到 P4 口（仅针对双串口单片机有效）

具体的 PCA/SPI/S2 管脚是如何从 P1 口影射到 P4 口的，见单片机管脚图

7.4 一种典型三极管控制电路



如果用弱上拉控制，建议加上拉电阻 R1（3.3K ～ 10K），如果不加上拉电阻 R1（3.3K ～ 10K），建议 R2 的值在 15K 以上，或用强推挽输出。

7.5 典型发光二极管控制电路





7.6 混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连

12C5A60S2 系列单片机工作在 5V 时:

如需要直接连接 3.3V 器件时，只能使用 P0 口。为防止 3.3V 器件承受不了 5V，可将相应的单片机 I/O 口先串一个 330Ω 的限流电阻到 3.3V 器件 I/O 口，如果我方 P0 口是开漏工作模式，则需要在开漏口加 10K 上拉电阻到 3.3V 器件的 Vcc，这样高电平是 3.3V，低电平是 0V，输入输出一切正常。



12LE5A60S2 系列单片机工作在 3.3V 时:

如需要连接到 5V 器件：

1、如果对方 5V 器件可以工作在开漏模式：



2、如是连接到 5V 器件的高阻输入，则可以直接相连，或串个 300 欧电阻相连。工作在 3.3V 的 12LE5A60S2 系列单片机的 I/O 为准双向口/弱上拉模式。

3、如果对方是 5V 输出，我方可工作在高阻输入模式，打开内部上拉电阻，外部串接一个锗二极管隔离，隔离高压 5V。外部电压高于单片机工作电压时锗二极管截止，I/O 口因内部上拉到高电平，所以读 I/O 口状态是高电平；外部电压为低时隔离的锗二极管导通，I/O 口被钳位在 0.3V，小于 0.8V 时单片机读 I/O 口状态是低电平。锗二极管可以使用 1N5817/1N5819，不要使用硅二极管。2.2V 以上是高电平，0.8V 以下是低电平。



4、12LE 系列单片机工作在 3.3V 时，如需要控制 5V 器件，还可以用下图同相控制电路：



A端	B端
高阻输入	1
输出“1”	1
输出“0”	0

5、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下【三极管+二极管】双向电路：



从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0.1V

从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0.3V

6、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下 MOS 管双向电路：



从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0V

从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0V

7.7 如何让 I/O 口上电复位时为低电平

普通 8051 单片机上电复位时普通 I/O 口为弱上拉高电平输出，而很多实际应用要求上电时某些 I/O 口为低电平输出，否则所控制的系统(如马达)就会误动作，现 STC12C5A60S2 系列单片机由于既有弱上拉输出又有强推挽输出，就可以很轻松的解决此问题。

现可在 STC12C5A60S2 系列单片机 I/O 口上加一个下拉电阻(1K/2K/3K)，这样上电复位时，虽然单片机内部 I/O 口是弱上拉/高电平输出，但由于内部上拉能力有限，而外部下拉电阻又较小，无法将其拉高，所以该 I/O 口上电复位时外部为低电平。如果要将此 I/O 口驱动为高电平，可将此 I/O 口设置为强推挽输出，而强推挽输出时，I/O 口驱动电流可达 20mA，故肯定可以将该口驱动为高电平输出。



7.8 PWM 输出时 I/O 口的状态

当某个 I/O 口作为 PWM 输出用时，该口的状态：

PWM 之前口的状态	PWM 时口的状态
弱上拉 / 准双向口	强推挽输出 / 强上拉输出 可加输出限流电阻 100Ω - 1K
强推挽输出	强推挽输出 / 强上拉输出 可加输出限流电阻 100Ω - 1K
仅为输入 / 高阻	PWM 无效
开漏	开漏



7.9 I/O 口驱动 LED 数码管应用线路图



【温馨提示】 如果用户需要使用 I/O 口驱动 LED 数码管功能，建议使用功能更强大更齐全的 **Ai8H4K32TL / Ai8H4K48TL / Ai8H4K64TL**：

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	DMA 串口并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏驱动(8 位和 16 位)	80mA 大电流，LED 数码管自动刷新驱动	触摸按键	RTC 实时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装			
																																			LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	LQFP32	TSSOP20
Ai8H4K32TL	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是	¥1.6	¥1.6	¥1.6	¥1.5
Ai8H4K48TL	1.9-5.5	48K	256	4K	2	16K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是	√		√	√
Ai8H4K64TL	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是	¥1.9	¥1.9	¥1.9	¥1.8





详细资料请到技术交流论坛：www.STCAIMCU.com，下载相应的 **Ai8** 技术手册来了解。

7.10 I/O 口直接驱动 LCD 应用线路图



如何点亮相应的 LCD 像素：当相应的 Common 端和相应的 Segment 端压差大于 1/2Vcc 时，相应的像素就显示，当压差小于 1/2Vcc 时，相应的像素就不显示。

I/O 口如何控制 Segment：I/O 口直接控制 Segment，程序控制相应的口输出高或低时，对应的 Segment 就是 Vcc 或 0V。

I/O 口如何控制 Common：I/O 口和 2 个 100K 的分压电阻组成 Common，当 I/O 口输出为 0 时，相应的 Common 端为 0V，当 I/O 口强推挽输出为 1 时，相应的 Common 端为 Vcc，当 I/O 口为高阻输入时，相应的 Common 端为 1/2Vcc。

【温馨提示】 如果用户需要使用 I/O 口驱动 LED 数码管功能，建议使用功能更强大更齐全的 **Ai8H4K32TLCD / Ai8H4K48TLCD / Ai8H4K64TLCD**：

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	DMA 串口并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏驱动(8 位和 16 位)	段码 LCD 液晶驱动（4COM*40SEG）	触摸按键	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP64 <12mm*12mm>	QFN64 <8mm*8mm>	LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>
Ai8H4K32TLCD	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥2.0		¥1.8	¥1.8
Ai8H4K48TLCD	1.9-5.5	48K	256	4K	2	16K	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√		√	
Ai8H4K64TLCD	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥2.5		¥2.2	¥2.2

详细资料请到技术交流论坛：www.STCAIMCU.com，下载相应的 **Ai8** 技术手册来了解。

7.11 A/D 做按键扫描应用线路图



7.12 AIapp-ISP | I/O 口配置工具(普通配置模式)



普通模式可以配置所有 I/O 的 4 中模式：

准双向口模式
推挽输出模式
高阻输入模式
开漏模式

①：在下载软件中选择“I/O 口配置工具”功能页，进入 I/O 口配置界面
②：选择需要配置的 I/O 口组，支持 P0~P7
③：整组 I/O 进行设置（将整组 P0/P1/…/P7 设置为）准双向口模式、推挽输出模式等
④：选择使能配置每组 I/O 中的端口
⑤：复制当前组 I/O 的配置代码
⑥：复制 P0~P7 口的全部配置代码

8 中断系统

8.1 中断优先级

STC12C5A60S2 系列及 STC12C5204AD 系列单片机 中断优先级及中断查询次序，与 8051 完全兼容

Interrupt Source 中断源	Vector Address 中断向量地址	Polling Sequence 中断查询次序	中断优先级设置 (IPH,IP)	优先级 0 最低	优先级 1	优先级 2	优先级 3 最高	Interrupt Request 中断请求标志位	Interrupt Enable Control Bit 中断允许控制位
/INT0	0003H	0(最优先)	PX0H,PX0	0,0	0,1	1,0	1,1	IE0	EX0 / EA
Timer 0	000BH	1	PT0H,PT0	0,0	0,1	1,0	1,1	TF0	ET0 / EA
/INT1	0013H	2	PX1H,PX1	0,0	0,1	1,0	1,1	IE1	EX1 / EA
Timer 1	001BH	3	PT1H,PT1	0,0	0,1	1,0	1,1	TF1	ET1 / EA
UART	0023H	4	PSH,PS	0,0	0,1	1,0	1,1	RI + TI	ES / EA
ADC	002BH	5	PADCH,PADC	0,0	0,1	1,0	1,1	ADC_FLAG	EADC / EA
LVD	0033H	6	PLVDH,PLVD	0,0	0,1	1,0	1,1	LVDF	ELVD / EA
PCA	003BH	7	PPCAH,PPCA	0,0	0,1	1,0	1,1	CF+CCF0+CCF1	(ECF+ECCF0+ECCF1)/EA
以上是 12C5A60S2/AD/PWM 系列和 12C5204AD/12C5204PWM/12C5204 系列共有的中断									
UART2	0043	8	PS2H,PS2	0,0	0,1	1,0	1,1	S2TI+S2RI	ES2 / EA
UART2 是 12C5A60S2 系列独有的第二个串口中断（12C5A60AD 系列/12C5A60PWM 系列/12C5202AD 系列没有 UART2）									
SPI	004B	9	PSPIH,PSPI	0,0	0,1	1,0	1,1	SPIF	ESPI / EA
SPI 是 12C5A60S2/12C5A60AD/12C5A60PWM 系列系列系列独有的 SPI 中断									

通过设置新增加的特殊功能寄存器 IPH 中的相应位，可将中断优先级设为四级，如果只设置 IP，那么中断优先级就只有两级，与传统 8051 单片机两级中断优先级完全兼容。

如果使用 C 语言编程，中断查询次序号就是中断号，例如：

```
void    Int0_Routine（void）        interrupt  0;
void    Timer0_Routine（void）      interrupt  1;
void    Int1_Routine（void）        interrupt  2;
void    Timer1_Routine（void）      interrupt  3;
void    UART_Routine（void）        interrupt  4;
void    ADC_Routine（void）         interrupt  5;
void    LVD_Routine（void）         interrupt  6;
void    PCA_Routine（void）         interrupt  7;
void    UART2_Routine（void）       interrupt  8;
void    SPI_Routine（void）         interrupt  9;
```

STC12C5A60S2 系列和 STC12C5204AD 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000
IE2	AFh	Interrupt Enable 2							ESPI	ES2	xxxx,xx00
IP2	B5h	2rd Interrupt Priority Low register							PSPI	PS2	xxxx,xx00
IP2H	B6h	2rd Interrupt Priority High register							PSPIH	PS2H	xxxx,xx00
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLKO	8Fh	CLK_Output Powerdown_Wakeup Control Register	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO	0000,0x00
ADC_CONTR	BCh	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	-	-	CCF1	CCF0	00xx,xx00
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,0000
CCAPM0	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOM0	CAPP0	CAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000

PCA/PWM 特殊功能寄存器 ，其中部分位与 PCA 中断有关

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	-	-	CCF1	CCF0	00xx,xx00
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,0000
CCAPM0	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOM0	CAPP0	CAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
CH	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAP0L	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
CCAP0H	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EPC0H	EPC0L	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00

* 以上寄存器中标为红色的部分为 STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机特有的寄存器或者控制位，STC12C5204AD/PWM 系列没有*

8.2 几个新增加的中断控制位

如果要允许 A/D 转换中断则需要将相应的控制位置 1：

1、将 EADC 置 1，允许 ADC 中断，这是 ADC 中断的中断控制位。

2、将 EA 置 1，打开单片机总中断控制位，此位不打开，也是无法产生 ADC 中断的
A/D 中断服务程序中要用软件清 A/D 中断请求标志位 ADC_FLAG（也是 A/D 转换结束标志位）。

与 A/D 转换有关的特殊功能寄存器表

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1ASF	9Dh	P1 Analog Special Function	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000,0000
ADC_CONTR	BCh	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0000,0000
ADC_RES	BDh	A/D 转换结果寄存器	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000

如果要允许低压中断则需要将相应的控制位置 1：

1、将 ELVD 置 1，允许低压检测中断，这是低压中断的中断控制位。

2、将 EA 置 1，打开单片机总中断控制位，此位不打开，也是无法产生低压检测中断的

3、如要在掉电模式时，允许低压检测中断唤醒 CPU，还要将 WAKE CLKO 寄存器当中的 LVD WAKE 位置 1

低压检测中断服务程序中要用软件清低压中断请求标志位 LVDF。

低压检测中断发生的条件是 P1.2 口的输入电压低于：

5V 单片机为 1.32V，但有制造误差+/-5%

3V 单片机为 1.30V，但有制造误差+/-3%

上电复位后 LVDF 标志位为 1，要由软件清 0，当 P1.2 口外部输入电压低于检测门槛电压时，LVDF=1

如果要求在掉电模式下外部低压检测中断继续工作，可将 CPU 从掉电模式唤醒，应将特殊功能寄存器 WAKE CLKO 中的相应控制位 LVD WAKE 置 1。如果不需要在掉电模式下外部低压检测中断唤醒，建议将 P1ASF 寄存器中的第二位 P12ASF 置 1，否则在掉电模式时，此低压检测电路会继续有几十 uA 的电流消耗。

与外部低压检测 LVD 有关的特殊功能寄存器表

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1ASF	9Dh	P1 Analog Special Function	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLKO	8Fh	Clk_output Powerdown_Wakeup Control register	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO	0000,0x00
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000

如果要允许 PCA 中断则需要将相应的控制位置 1：

1、将 ECF/ECCF0/ECCF1 中断允许位需要置 1 的位置 1，允许 PCA 模块中相应的模块产生中断

2、将 EA 置 1，打开单片机总中断控制位，此位不打开，也是无法产生 PCA 中断的
PCA 中断服务程序中要用软件清相应的 PCA 中断请求标志位 CF/CCF0/CCF1。

9 时钟管理

9.1 时钟分频及分频寄存器

时钟分频寄存器，可将时钟分成较低频率工作

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CLK_DIV	97h	Clock Divder	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

CLKS2	CLKS1	CLKS0	分频后 CPU 的实际工作时钟
0	0	0	系统时钟（外部时钟或内部 R/C 振荡时钟）
0	0	1	系统时钟/2
0	1	0	系统时钟/4
0	1	1	系统时钟/8
1	0	0	系统时钟/16
1	0	1	系统时钟/32
1	1	0	系统时钟/64
1	1	1	系统时钟/128

时钟分频寄存器，可将时钟分成较低频率工作

9.2 可编程时钟输出

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000
WAKE_CLK0	8Fh	CLK_Output Powerdown_Wakeup Control Register	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLK0	T1CLK0	T0CLK0	0000,0x00
BRT	9Ch	dedicated Baud-Rate Timer									0000,0000

sfr WAKE_CLK0 = 0x8F ;新增加的特殊功能寄存器 sfr

/*

如何利用 CLKOUT0/P3.4 和 CLKOUT1/P3.5 管脚输出时钟

- CLKOUT0/P3.4 和 CLKOUT1/P3.5 的时钟输出控制由 WAKE CLK0 寄存器的 T0CLK0 位和 T0CLK1 位控制。
- CLKOUT0 的输出时钟频率由定时器 0 控制，CLKOUT1 的输出时钟频率由定时器 1 控制，相应的定时器需要工作在定时器模式 2 方式（8 位自动重装载模式），不要允许相应的定时器中断，免得 CPU 反复进中断。

新增加的特殊功能寄存器：WAKECLK0（地址：0x8F）

b7-PCAWAKEUP： 允许 PCA 上升沿/下降沿中断唤醒 powerdown。

b6-RXD PIN IE： 允许 P3.0（RXD）下降沿置 RI，也能使 RXD 唤醒 powerdown。

b5-T1_PIN_IE： 允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志，也能使 T1 脚唤醒 powerdown。

b4-T0_PIN_IE： 允许 T0/P3.4 脚下降沿置 T0 中断标志，也能使 T0 脚唤醒 powerdown。

b3-LVD_WAKE： 1， 允许在掉电模式下，LVD/P4.6 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5A60S2 系列）。
允许在掉电模式下，LVD/P1.2 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5201AD 系列）。

b2-BRTCLK0： 1， 允许 P1.0 脚输出时钟，输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = （Fosc/2）/（256-BRT）
BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = （Fosc/2）/12/（256- BRT）

0， 不允许 BRT 在 P1.0 脚输出时钟

b1-T1CLK0： 1， 允许 T1 脚输出 T1（P3.5）溢出脉冲，输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 = （Fosc/2）/（256 - TH1）
T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 = （Fosc/2）/12/（256 - TH1）

0， 不允许 T1 脚输出 T1（P3.5）溢出脉冲

b0-TOCLKO： 1， 允许 T0 脚输出 T0（P3.4）溢出脉冲，输出时钟频率 = 1/2 T0 溢出率
T0 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT0 = （Fosc/2）/（256 - TH0）
T0 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT0 = （Fosc/2）/12/（256 - TH0）

0， 不允许 T0 脚输出 T0（P3.4）溢出脉冲

*/

如何利用 CLKOUT2/P1.0 管脚输出时钟（只针对 12C5A60S2/AD/PWM 系列）

CLKOUT2/P1.0 的时钟输出频率：

BRTx12=1，独立波特率发生器工作在 1T 模式
CLKOUT2 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = （Fosc/2）/（256 - BRT）

BRTx12=0，独立波特率发生器工作在 12T 模式
CLKOUT2 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = （Fosc/2）/12/（256 - BRT）

用户在程序中如何具体设置 CLKOUT2/P1.0 管脚输出时钟

1.对 BRT 寄存器独立波特率发生器定时器送 8 位重装载值，BRT= #reload_data

2.对 AUXR 寄存器中的 BRTR 位置 1，让独立波特率发生器定时器运行

3.对 WAKE_CLK0 寄存器中的 BRTCLK0 位置 1，让独立波特率发生器定时器的溢出在 P1.0 口输出时钟

```
/* 本程序演示 CLKOUT0/INT/T0/P3.4，CLKOUT1/INT/T1/P3.5，CLKOUT2/P1.0 输出时钟演示程序 */
/* 时钟频率 Fosc = 18.432MHz，T0，T1，独立波特率发生器均工作在 12 模式 */
#include "reg51.h"
sfr     WAKE_CLKO = 0x8F;
sfr     AUXR = 0x8E;
sfr     BRT = 0x9C;
void main()
{
/* 附加的 SFR WAKE_CLKO(地址：0x8F)
b7 - PCAWAKEUP：        允许 PCA 上升沿 / 下降沿中断 唤醒 powerdown。
b6 - RXD_PIN_IE：       1，允许 RxD/P3.0(或 RxD/P1.6)下降沿置 RI，也能使 RxD 脚唤醒 powerdown。
b5 - T1_PIN_IE：        1，允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志，也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
b4 - T0_PIN_IE：        1，允许 T0/P3.4 脚下降沿置 T0 中断标志，也能使 T0 脚唤醒 powerdown。
b3 - N/A
b2 - BRTCLK0：          1，允许 P1.0 脚输出时钟，输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
                          BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2) / (256 - BRT)
                          BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 = (Fosc / 2) / 12 / (256 - BRT)
                        0，不允许 BRT 在 P1.0 脚输出时钟
b1 - T1CLK0：           1，允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲，输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
                          T1 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT1 = (Fosc / 2) / (256 - TH1)
                          T1 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT1 = (Fosc / 2) / 12 / (256 - TH1)
                        0，不允许 T1 脚输出 T1(P3.5)溢出脉冲
b0 - T0CLK0：           1，允许 T0 脚输出 T0(P3.4)溢出脉冲，输出时钟频率 = 1/2 T0 溢出率
                          T0 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT0 =( Fosc / 2 ) / ( 256 - TH0 )
```

```
                    T0 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT0 =( Fosc / 2 ) / 12 / ( 256 - TH0 )
                0，不允许 T0 脚输出 T0(P3.4) 溢出脉冲
*/
    TMOD = 0x22;                    //T0，T1 工作在模式 2，8 位自动重装计数器
    AUXR = (AUXR | 0x80);           //T0 工作在 1T 模式
    AUXR = (AUXR | 0x40);           //T1 工作在 1T 模式
    AUXR = (AUXR | 0x04);           //独立波特率发生器工作在 1T 模式

    BRT = (256-74);         //对 BRT 独立波特率发生器定时器送 8 位重装载值，输出时钟频率 124.540KHz
    TH0 = (256-74);         //对 T0 做时钟输出的 8 位重装载数，18432000/2/74 = 124540.54 约等于 125K
    TH1 = (256-240);        //对 T1 做时钟输出的 8 位重装载数，输出时钟频率 18432000/2/240 = 38400

    WAKE_CLK0 = ( WAKE_CLK0 | 0x07);        //允许 T0，T1，独立波特率发生器输出时钟
    TR0 = 1;                                //启动 T0 开始计数工作，对系统时钟进行分频输出
    TR1 = 1;                                //启动 T1 开始计数工作，对系统时钟进行分频输出
    AUXR = (AUXR | 0x10);           // 启动独立波特率发生器开始计数工作，对系统时钟进行分频输出
                                    // 至此时钟已经输出，用户可以通过示波器观看到输出的时钟频率
    while(1);
}
```

9.3 内部 / 外部工作时钟可选

STC12C5A60S2 系列是 1T 的 8051 单片机，系统时钟兼容传统 8051。

现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器，5V 单片机常温下频率是 11MHz - 15.5MHz，3V 单片机常温下频率是 8MHz - 12MHz，因为随着温度的变化，内部 R/C 振荡器的频率会有一些温漂，再加上制造误差，故内部 R / C 振荡器只适用于对时钟频率要求不敏感的场合。

在对 STC12C5A60S2 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时，可以在选项中选择：

“下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟”

这样下载完用户程序后，停电，再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部 R/C 振荡器，而是外部晶体振荡后产生的高精度时钟了(接在 XTAL1/XTAL2 管脚上)，也可以直接从 XTAL1 脚输入外部时钟，XTAL2 脚浮空。用户以后外部必须接晶体或时钟单片机才可以工作。

如果已被设置成用外部晶体或时钟工作的单片机，还要再设回使用内部 R/C 振荡器工作，则需给单片机外接晶体或时钟，再对 STC12C5A60S2 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时在选项中选择：



下载用户程序后，新的设置就设置进单片机内部了，但必须停电后再上电单片机才会用新的设置工作。

9.4 如何知道单片机内部 R/C 振荡器频率（内部时钟频率）

STC12C5A60S2/STC12C5201AD 系列单片机除了可以使用传统的外部时钟外，还可以选择内部 R/C 振荡器时钟源（内部时钟。如果选择单片机工作在内部 R/C 振荡器频率（内部时钟频率），则可以省掉外部晶振。这时 XTAL1/XTAL2 浮空。但由于使用内部时钟源误差较大，所以在对时序要求较高或者有串行通信的情况下不建议使用内部 R/C 时钟源。在上电初始化程序时，我们可以通过读取内部 RAM 单元（FCH，FDH，FEH，FFH 连续四个单元）的值来获取单片机出厂时的内部 R/C 振荡器频率（内部时钟频率）。可以通过读取内部 RAM 单元（F8H，F9H，FAH，FBH 连续四个单元）的值来获取用户最后一次使用内部 R/C 振荡器时钟下载程序时的频率（内部时钟频率），使用“MOV @Ri”指令来读取。

10 复位、掉电模式、看门狗应用

10.1 PCON 寄存器的高级应用，上电复位标志，进入掉电模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

POF：上电复位标志位，单片机停电后，上电复位标志位为 1，可由软件清 0。

实际应用：要判断是上电复位（冷启动），还是外部复位脚输入复位信号产生的复位，还是内部看门狗复位，可通过如下方法来判断：



判断复位种类流程图

PD： 将其置 1 时，进入 PowerDown 模式，可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒，进入掉电模式时，外部时钟停振，CPU、定时器、串行口全部停止工作，只有外部中断继续工作。

可将 CPU 从掉电模式唤醒的外部管脚有：INT0/P3.2，INT1/P3.3，INT/T0/P3.4，INT/T1/P3.5，INT/RxD/P3.0

IDL： 将其置 1，进入 IDLE 模式（空闲），除 CPU 不工作外，其余仍继续工作，可由任何一个中断唤醒。

可将 CPU 从空闲模式(IDLE 模式)唤醒的外部中断脚有:

INT0/P3.2，INT1/P3.3，INT/T0/P3.4，INT/T1/P3.5，INT/RxD/P3.0

内部定时器 Timer0，Timer1 也可以将单片机从空闲模式唤醒

串行口中断(UART)也可以将单片机从空闲模式唤醒

GF1，GF0:两个通用工作标志位，用户可以任意使用。

SMOD： 波特率倍速位，置 1，串口通讯波特率快一倍

10.2 利用外部中断实现单片机从掉电模式唤醒(C 语言)

```
/* --- STC12C5A60S2 系列单片机,掉电模式唤醒测试程序(从外部中断 0 唤醒)---------- */
/* --- 本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过 ---------- */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit    Begin_Led = P1^2;                       //系统开始工作指示灯
unsigned char Is_Power_Down = 0;                //进入 Power Down 之前，将其置为 1，以供判断
sbit    Is_Power_Down_Led_INT0 = P1^7;          // 掉电唤醒指示灯，在外部中断 0 中
sbit    Not_Power_Down_Led_INT0 = P1^6;         // 不是掉电唤醒指示灯，在外部中断 0 中
sbit    Is_Power_Down_Led_INT1 = P1^5;          // 掉电唤醒指示灯，在外部中断 1 中
sbit    Not_Power_Down_Led_INT1 = P1^4;         // 不是掉电唤醒指示灯，在外部中断 1 中
sbit    Power_Down_Wakeup_Pin_INT0 = P3^2;      // 掉电唤醒管脚，外部中断 0
sbit    Power_Down_Wakeup_Pin_INT1 = P3^3;      // 掉电唤醒管脚，外部中断 1
sbit    Normal_Work_Flashing_Led = P1^3;        // 系统处于正常工作状态指示灯
void    Normal_Work_Flashing(void);
void    INT_System_init(void);
void    INT0_Routine(void);
void    INT1_Routine(void);

void main(void)
{
    unsigned char j = 0;
    unsigned char wakeup_counter = 0;           // 中断唤醒次数变量初始为 0
    Begin_Led = 0;                              // 系统开始工作指示灯
    INT_System_init();                          // 中断系统初始化
    while(1)
    {
        P2 = ~wakeup_counter;                   // 中断唤醒次数显示，先将 wakeup_counter 取反
        wakeup_counter++;                       // 中断唤醒次数显示
        for(j=0;j<2;j++)
            {
                Normal_Work_Flashing();         // 系统正常工作指示灯
            }
        Is_Power_Down = 1;                      // 进入 Power Down 之前，将其置为 1，以供判断
        PCON = 0x02;                    // 执行完此句，单片机进入 Power Down 模式，外部时钟停止振荡
        nop_();
//STC12C5A60S2 系列掉电模式，外部中断唤醒后，首先执行上句，然后才会进入中断服务程序
        _nop_();
        _nop_();                                // 建议多加几个空操作指令 NOP
        _nop_();                                // 建议多加几个空操作指令 NOP
    }
}

void INT_System_init(void)
{
```

```
    IT0 = 0;                                    /* 外部中断 0，低电平触发中断 */
//  IT0 = 1;                                    /* 外部中断 0，下降沿触发中断 */
    EX0 = 1;                                    /* 允许外部中断 0 中断 */
    IT1 = 0;                                    /* 外部中断 1，低电平触发中断 */
//  IT1 = 1;                                    /* 外部中断 1，下降沿触发中断 */
    EX1 = 1;                                    /* 允许外部中断 1 中断 */
    EA = 1;                                     /* 开总中断控制位*/
}
void INT0_Routine(void) interrupt 0
{
    if(Is_Power_Down)
    {                                           //Is_Power_Down ==1,掉电唤醒,在外部中断 0 中
        Is_Power_Down = 0;
        Is_Power_Down_Led_INT0 = 0;             // 点亮外部中断 0 掉电唤醒指示灯
        while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
        {
            /* 等待变高 */
        }
        Is_Power_Down_Led_INT0 = 1;             // 关闭外部中断 0 掉电唤醒指示灯
    }
    else
    {
        Not_Power_Down_Led_INT0 = 0;            // 点亮外部中断 0 正常工作中断指示灯
        while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT0==0)
            {
                /* 等待变高 */
            }
        Not_Power_Down_Led_INT0 = 1;            // 关闭外部中断 0 正常工作中断指示灯
    }
}

void INT1_Routine(void) interrupt 2
{
    if(Is_Power_Down)
    {                                           //Is_Power_Down ==1,掉电唤醒,在外部中断 1 中
        Is_Power_Down = 0;
        Is_Power_Down_Led_INT1 = 0;             // 顶亮外部中断 1 掉电唤醒指示灯
        while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
        {
            /* 等待变高 */
        }
        Is_Power_Down_Led_INT1 = 1;             // 关闭外部中断 1 掉电唤醒指示灯
    }
    else
    {
        Not_Power_Down_Led_INT1 = 0;            // 顶亮外部中断 1 正常工作中断指示灯
```

```
            while(Power_Down_Wakeup_Pin_INT1==0)
            {
                /* 等待变高 */
            }
            Not_Power_Down_Led_INT1 = 1;              // 关闭外部中断 1 正常工作中断指示灯
        }
}

void delay(void)
{
        unsigned int j = 0x00;
        unsigned int k = 0x00;
        for(k=0;k<2;++k)
        {
            for(j=0;j<=30000;++j)
            {
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
            }
        }
}

void Normal_Work_Flashing(void)
{
        Normal_Work_Flashing_Led = 0;
        delay();
        Normal_Work_Flashing_Led = 1;
        delay();
}
```

10.3 通过外部中断从掉电模式唤醒

```
;*******************************************************************************
;Wake Up Idle and Wake Up Power Down
;*******************************************************************************
        ORG         0000H
        AJMP        MAIN
        ORG         0003H
int0_interrupt:
        CLR         P1.7            ;点亮 P1.7 LED 表示已响应 int0 中断
        ACALL       delay           ;延时是为了便于观察, 实际应用不需延时
        CLR         EA              ;关闭中断, 简化实验. 实际应用不需关闭中断
        RETI
        ORG         0013H
int1_interrupt:
        CLR         P1.6            ;点亮 P1.6 LED 表示已响应 int1 中断
        ACALL       delay           ;延时是为了便于观察, 实际应用不需延时
        CLR         EA              ;关闭中断, 简化实验. 实际应用不需关闭中断
        RETI

        ORG         0100H
delay:
        CLR         A
        MOV         R0, A
        MOV         R1, A
        MOV         R2, #02
delay_loop:
        DJNZ        R0, delay_loop
        DJNZ        R1, delay_loop
        DJNZ        R2, delay_loop
        RET

main:
        MOV         R3, #0              ;P1 LED 递增方式变化, 表示程序开始运行
main_loop:
        MOV         A, R3
        CPL         A
        MOV         P1, A
        ACALL       delay
        INC         R3
        MOV         A, R3
        SUBB        A, #18H
        JC          main_loop
        MOV         P1, #0FFH           ;熄灭全部灯表示进入 Power Down 状态
        CLR         IT0                 ;设置低电平激活外部中断
        ; SETB      IT0
```

```
    SETB    EX0             ;允许外部中断 0
    CLR     IT1             ;设置低电平激活外部中断
    ; SETB  IT1
    SETB    EX1             ;允许外部中断 1
    SETB    EA              ;开中断, 若不开中断就不能唤醒 Power Down
;下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态
;低电平激活外部中断可以将 MCU 从 Power Down 状态中唤醒
;其方法为:将外部中断脚拉低
    MOV     PCON, #00000010B    ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.1
;   MOV     PCON, #00000001B    ;删除本语句前的 ";", 同时将前 1 条语句前加上注释符号 ";",
                                ;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.0
    MOV     P1, #0DFH           ;1101,1111 请注意:
                                ; 1.外部中断使 MCU 退出 Power Down 状态,执行本条指令后
                                ;响应中断, 表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INT0 唤醒)
                                ; 2.外部中断使 MCU 退出 idle 状态,先响应中断然后再执行本条指令,
                                ; 表现为 P1.7 的 LED 先亮(INT0 唤醒)P1.5 的 LED 后亮
                                ; 3.实际使用掉电模式时,本语句应用 NOP 代替
    NOP             ;实际使用掉电模式时,应在 MOV PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP
    NOP             ;实际使用掉电模式时,应在 MOV PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP
    NOP             ;实际使用掉电模式时,应在 MOV PCON, #00000010B 语句后面多加几个 NOP
WAIT1：
    SJMP    WAIT1   ;跳转到本语句, 停机
END
```

10.4 外部掉电检测专用比较器

----外部低压检测，增加了外部低压检测比较功能，可产生中断

STC12C5A60S2 系列单片机在 P4.6 口增加了外部低压检测功能

STC12C5201AD 系列单片机在 P1.2 口增加了外部低压检测功能

这样用户可以用查询方式或中断方式检查外部电压是否偏低。

5 伏单片机内部检测门槛电压是 1.32V（+/-5%）

3 伏单片机内部检测门槛电压是 1.30V（+/-3%）

上电复位后外部低压检测标志位是 1，要由软件清零（注意该位不可位寻址），建议清零后，再读一次该位是否为零，如为零，才代表 P1.2 口的外部电压高于检测门槛电压。

相应的中断控制允许位是：EA/ELVD，ELVD 是低压检测中断允许位

相应的中断优先级控制位是：PLVDH/PLVD，0/0，0/1，1/0，1/1，四级中断优先级

相应的中断请求标志位是：LVDF，要由软件清零

如果要求在掉电模式下外部低压检测中断继续工作，可将 CPU 从掉电模式唤醒，应将特殊功能寄存器 WAKE_CLKO 中的相应控制位 LVD_WAKE 置 1。如果不需要在掉电模式下外部低压检测中断唤醒，建议将 P1ASF 寄存器中的第二位 P12ASF 置 1，否则在掉电模式时，此低压检测电路会继续有几十 uA 的电流消耗。

当 P1.2 口作为外部低压检测时，如设置 P12ASF 位=1，在掉电模式时，该电路没有电流消耗，除非 LVD_WAKE = 1，当 P1 口中的相应位作为 A/D 使用时，要将 P1ASF 中的相应位置 1。

与外部低压检测 LVD 有关的特殊功能寄存器表

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1ASF	9Dh	P1 Analog Special Function	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	P0F	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLK0	BFh	Clk_output Powerdown_Wakeup Control register	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLK0	T1CLK0	T0CLK0	0000,0x00
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000

利用增加的外部低压检测 LVD 功能作外部低压检测，典型应用线路图



如交流电在 220V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 11V，当交流电降到 160V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 8.5V，图中的电阻 R1 和 R2 将 8.5V 的电压分压到低于低压检测门槛电压。

此时 CPU 可以用查询方式查询，推荐使用中断，在中断服务程序里面，将 LVDF 位清零，再读 LVDF 位。

如果为 0，则认为是电源抖动；

如果为 1，则认为电源掉电，立即进行保存现场数据的工作。

保存现场完成后，再将 LVDF 位清零，再读 LVDF 位的值。

如果为 0，则认为电源系统恢复正常，此时 CPU 可恢复正常工作；

如果为 1，继续将 LVDF 位清 0，再读 LVDF 的值，用此方法，等到电源恢复正常，或电源彻底掉电，CPU 进入复位状态。

```
;本程序用查询方式演示 P1.2 口外部低压检测
;IE：      EA,     ELVD,    EADC,    ES,    ET1,   EX1,   ET0,   EX0
;IP：      PPCA,   PLVD,    PADC,    PS,    PT1,   PX1,   PT1,   PX0
;IPH：     PPCAH,  PLVDH,   PADCH,   PSH,   PT1H,  PX1H,  PT0H,  PX0H
;PCON：    SMOD,   SMOD0,   LVDF,    POF,   GF1,   GF0,   PD,    IDL
    P1ASF   EQU   9DH
    ORG     0000H
    AJMP    MAIN
    ORG     0100H
MAIN：
    MOV     SP, #0E0H           ;堆栈指针指向 0E0H 单元
    MOV     P1, #0F0H           ;演示程序开始工作
    LCALL   Delay               ;延时
    MOV     P1,#0FH             ;演示程序开始工作
    LCALL   Delay               ;延时
    MOV     P1,#0FFH
MAIN1：
    MOV     P1ASF, #00000100B   ;P1.2 口为模拟功能口
    MOV     A, PCON
    JBC     ACC.5, POWER_ON_1
    CLR     P3.7                ;ERROR_LED
    SETB    P3.5
    SETB    P3.4
    SETB    P3.3
ERROR：
    SJMP    ERROR
POWER_ON_1：
    SETB    P3.7
    CLR     P3.5                ;POWER_ON_LED
    SETB    P3.4
    SETB    P3.3
    LCALL   Delay               ;延时
Continue_Read：
    MOV     A, #11011111B
    ANL     PCON, A
    NOP
    MOV     A, PCON
```

```
    JBC     ACC.5, Low_Voltage
High_Voltage：
    SETB    P3.7
    SETB    P3.5
    CLR     P3.4            ;High_Voltage_LED
    SETB    P3.3
    SJMP    Continue_Read
Low_Voltage：
    SETB    P3.7
    SETB    P3.5
    SETB    P3.4
    CLR     P3.3            ;Low_Voltage_LED
    SJMP    Continue_Read
Delay：
    CLR     A
    MOV     R0, A
    MOV     R1, A
    MOV     R2, #30H
Delay_Loop：
    DJNZ    R0, Delay_Loop
    DJNZ    R1, Delay_Loop
    DJNZ    R2, Delay_Loop
    RET
    ;-------------------------------------------------
END
```

10.5 新增额外外部中断，及可将 CPU 从掉电模式唤醒的管脚

```
;/* --- 演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 从掉电模式唤醒 ---------------------------------- */
;*******************************************************************************
;Wake Up Idle and Wake Up Power Down
;*******************************************************************************
;定义 STC12C5A60S2 系列 MCU 特殊功能寄存器
#include " STC12C5A60S2.H"
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义特殊功能寄存器
WAKE_CLKO           EQU     8FH
;附加的 SFR WAKE_CLKO（地址：0x8F）
;b7 - PCAWAKEUP：    1，允许 PCA 上升沿 / 下降沿中断 唤醒 powerdown。
;b6 - RXD_PIN_IE：   1，允许 P3.0（RXD）下降沿置 RI，也能使 RXD 唤醒 powerdown。
;b5 - T1_PIN_IE：    1，允许 T1/P3.5 脚下降沿置 T1 中断标志，也能使 T1 脚唤醒 powerdown。
;b4 - T0_PIN_IE：    1，允许 T0/P3.4 脚下降沿置 T0 中断标志，也能使 T0 脚唤醒 powerdown。
;b3 - LVD_WAKE：     1，允许在掉电模式下，LVD/P1.2 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5201AD 系列）。
                        允许在掉电模式下，LVD/P4.6 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5A60S2 系列）。
                    0，不许在掉电模式下，LVD/P1.2 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5201AD 系列）。
                        不允许在掉电模式下，LVD/P4.6 低压检测中断唤醒 CPU（STC12C5A60S2 系列）。
;b2 - BRTCLK0：      1，允许 P1.0 脚输出时钟，输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
                        BRT 工作在 1T 模式时的输出频率 CLKOUT2 =（Fosc / 2） /（256 - BRT）
                        BRT 工作在 12T 模式时的输出频率 CLKOUT2 =（Fosc / 2） / 12/（256 - BRT）
                    0，不允许 BRT 在 P1.0 脚输出时钟
;b1 - T1CLK0：       1，允许 T1 脚输出 T1（P3.5）溢出脉冲，Fck1 = 1/2 T1 溢出率
                    0，不允许 T1 脚输出 T1（P3.5）溢出脉冲
;b0 - T0CLK0：       1，允许 T0 脚输出 T0（P3.4）溢出脉冲，Fck0 = 1/2 T1 溢出率
                    0，不允许 T0 脚输出 T0（P3.4）溢出脉冲
;-------------------------------------------------------------------------------
```

10.6 新增第二复位功能脚选择与应用



关于复位电路：

时钟频率高于 12MHz 时，建议使用第二复位功能脚(STC12C5A60S2 系列在 RST2/EX_LVD/P4.6 口，STC12C5201AD 系列在 RST2/EX_LVD/P1.2 口)

上图中，稳压块 7805 后端的直流电是 5V，稳压块 7805 后端的直流电电掉到 4V 附近时，上图中的电阻 R1 和 R2 将 4V 附近的电压分压到低于低压检测门槛电压(1.33V 附近)，此时第二复位功能脚 RST2 就让 CPU 处于复位状态；当稳压块 7805 后端的直流电压高于 4V 以上时，上图中的电阻 R1 和 R2 将 4V 的电压分压到高于低压检测门槛电压(1.33V 附近)，单片机就解除复位状态，恢复到正常工作状态。



如交流电在 220V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 11V，当交流电降到 160V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 8.5V，上图中的电阻 R1 和 R2 将 8.5V 的电压分压到低于低压检测门槛电压(1.33V 附近)。此时第二复位功能脚 RST2 就让 CPU 处于复位状态；当稳压块 7805 前端的直流电压高于 8.5V 以上时，上图中的电阻 R1 和 R2 将 8.5V 的电压分压到高于低压检测门槛电压(1.33V 附近)，单片机就解除复位状态，恢复到正常工作状态。

10.7 看门狗应用介绍

在工业控制 / 汽车电子 / 航空航天等需要高可靠性的系统中，为了防止“系统在异常情况下，受到干扰，MCU/CPU 程序跑飞，导致系统长时间异常工作”，通常是引进看门狗，如果 MCU/CPU 不在规定的时间内按要求访问看门狗，就认为 MCU/CPU 处于异常状态，看门狗就会强迫 MCU/CPU 复位，使系统重新从头开始按规律执行用户程序。单片机内部也引进了此看门狗功能，使单片机系统可靠性设计变得更加方便 / 简洁。为此功能，我们增加如下特殊功能寄存器 WDT_CONTR：

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

Symbol 符号　　Function 功能

WDT_FLAG　　When WDT overflows, this bit is set. It can be cleared by software.
看门狗溢出标志位，当溢出时， 该位由硬件置 1， 可用软件将其清 0。

EN_WDT　　Enable WDT bit. When set, WDT is started
看门狗允许位，当设置为“ 1 ” 时，看门狗启动。

CLR_WDT　　WDT clear bit. When set, WDT will recount. Hardware will automatically clear this bit.
看门狗清“ 0 ” 位，当设为“ 1 ”时，看门狗将重新计数。硬件将自动清“ 0 ” 此位。

IDLE_WDT　　When set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE
看门狗“IDLE”模式位，当设置为“ 1 ” 时，看门狗定时器在“空闲模式”计数
当清“ 0” 该位时，看门狗定时器在“ 空闲模式” 时不计数

PS2， PS1，　　PS0 Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:
看门狗定时器预分频值，如下表所示

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @ 20MHz
0	0	0	2	39.3mS
0	0	1	4	78.6mS
0	1	0	8	157.3mS
0	1	1	16	314.6mS
1	0	0	32	629.1mS
1	0	1	64	1.25S
1	1	0	128	2.5S
1	1	1	256	5S

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间 =（ 12 × Pre-scale × 32768) / Oscillator frequency

设时钟为 12MHz：

看门狗溢出时间 = （ 12 × Pre-scale × 32768) / 12000000 = Pre-scale × 393216 / 12000000

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @ 12MHz
0	0	0	2	65.5mS
0	0	1	4	131.0mS
0	1	0	8	262.1mS
0	1	1	16	524.2mS
1	0	0	32	1.0485S
1	0	1	64	2.0971S
1	1	0	128	4.1943S
1	1	1	256	8.3886S

设时钟为 11.0592MHz：

看门狗溢出时间 = (12 × Pre-scale x 32768) / 11059200 = Pre-scale × 393216 / 11059200

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @ 11.0592MHz
0	0	0	2	71.1mS
0	0	1	4	142.2mS
0	1	0	8	284.4mS
0	1	1	16	568.8mS
1	0	0	32	1.1377S
1	0	1	64	2.2755S
1	1	0	128	4.5511S
1	1	1	256	9.1022S

汇编语言程序示例

```
WDT_CONTR    DATA    0C1H                ; 或者 WDT_CONTR   EQU     0C1H
;复位入口
     ORG     0000H
     LJMP    Initial
     …
     ORG     0060H
Initial:
     MOV     WDT_CONTR, #00111100B       ; Load initial value  看门狗定时器控制寄存器初始化
                                         ; EN_WDT = 1, CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0
…
Main_Loop:
     LCALL   Display_Loop
     LCALL   Keyboard_Loop
     …
     MOV     WDT_CONTR, #00111100B       ; 喂狗, 不要用  ORL WDT_CONTR, #00010000B
     …
     LJMP    Main_Loop
```

C 语言程序示例

```
#include <reg51.h>
sfr   WDT_CONTR = 0xc1;
void main()
{ …
     WDT_CONTR = 0x3c;
                         /* 0011,1100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1,IDLE_WDT = 1,PS2 = 1,PS1 = 0,PS0 = 0 */
     while(1)
     {
          display();
          keyboard();
          …
          WDT_CONTR = 0x3c;              /*  喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;*/
     }
}
```

10.8 一个完整的看门狗测试程序，在 STC 的下载板上可以直接测试

```
;/* --- 演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 - ----------*/
;本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过,相关的工作状态在 P1 口上显示
;看门狗及其溢出时间 = (12 × Pre_scale ×32768)/Oscillator frequency
WDT_CONTR           EQU     0C1H        ;看门狗地址
WDT_TIME_LED        EQU     P1.5        ;用 P1.5 控制看门狗溢出时间指示灯,
;看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示
WDT_FLAG_LED        EQU     P1.7        ;用 P1.7 控制看门狗溢出复位指示灯，如点亮表示为看门狗溢出复位
Last_WDT_Time_LED_Status    EQU 00H     ;位变量，存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位
;WDT 复位时间(所用的 Oscillator frequency = 18.432MHz):
;Pre_scale_Word      EQU     00111100B   ;清 0,启动看门狗，预分频数 =32, 0.68S
Pre_scale_Word      EQU     00111101B   ;清 0,启动看门狗，预分频数 =64, 1.36S
;Pre_scale_Word      EQU     00111110B   ;清 0,启动看门狗，预分频数 =128, 2.72S
;Pre_scale_Word      EQU     00111111B   ;清 0,启动看门狗，预分频数 =256, 5.44S

    ORG     0000H
    AJMP    MAIN
    ORG     0100H
MAIN:
    MOV     A, WDT_CONTR                ;检测是否为看门狗复位
    ANL     A, #10000000B
    JNZ     WDT_Reset                   ;WDT_CONTR.7 = 1，看门狗复位，跳转到看门狗复位程序
                                        ;WDT_CONTR.7 = 0,上电复位，冷启动, RAM 单元内容为随机值
    SETB    Last_WDT_Time_LED_Status    ;上电复位,
                                        ;初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1
    CLR     WDT_TIME_LED                ;上电复位，点亮看门狗溢出时间指示灯
    MOV     WDT_CONTR, #Pre_scale_Word  ;启动看门狗
WAIT1:
    SJMP    WAIT1                       ;循环执行本语句(停机)，等待看门狗溢出复位
                                ;WDT_CONTR.7 = 1,看门狗复位，热启动, RAM 单元内容不变，为复位前的值
WDT_Reset:                              ;看门狗复位，热启动
    CLR     WDT_FLAG_LED                ;是看门狗复位,点亮看门狗溢出复位指示灯
    JB      Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED
                                        ;为 1 熄灭相应的灯，为 0 亮相应灯
;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT_TIME_LED 灯,
;若上次亮本次就熄灭，若上次熄灭本次就亮
    CLR     WDT_TIME_LED                ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯
    CPL     Last_WDT_Time_LED_Status    ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反
WAIT2:
    SJMP    WAIT2                       ;循环执行本语句(停机)，等待看门狗溢出复位
Power_Off_WDT_TIME_LED:
    SETB    WDT_TIME_LED                ;上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯
    CPL     Last_WDT_Time_LED_Status    ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反
WAIT3:
    SJMP    WAIT3                       ;循环执行本语句(停机)，等待看门狗溢出复位
```

END

10.9 如何用软件实现系统复位

用户应用程序在运行过程当中，有时会有特殊需求，需要实现单片机系统软复位（热启动之一），传统的 8051 单片机由于硬件上未支持此功能，用户必须用软件模拟实现，实现起来较麻烦。现 STC 新推出的增强型 8051，根据客户要求增加了 IAP_CONTR 特殊功能寄存器，实现了此功能。用户只需简单的控制 IAP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。

IAP_CONTR：IAP 控制寄存器，地址在 0C7H 单元

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	ResetValue
IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000,x000

IAPEN： ISP/IAP 功能允许位。

0：禁止 IAP 编程改变 Flash

1：允许编程改变 Flash

SWBS： 软件选择从用户应用程序区启动（0），还是从 ISP 程序区启动（1）。要与 SWRST 直接配合才可以实现

SWRST：0：不操作

1：产生软件系统复位，硬件自动清零。

CMD_FAIL：如果送了 ISP/IAP 命令，并对 IAP_TRIG 送 5Ah/A5h 触发失败，则为 1，需由软件清零。

```
;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #00100000B       ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;从用户应用程序区(AP 区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #00100000B       ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;从用户应用程序区(AP 区)软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #01100000B       ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #01100000B       ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
```

本复位是整个系统复位，所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值，I/O 口也会初始化。

10.10 热启动复位和冷启动复位

	复位源	现象
热启动复位	内部看门狗复位	会使单片机直接从用户程序区 0000H 处开始执行用户程序
	通过控制 RESET 脚产生的硬复位	会使系统从用户程序区 0000H 处开始直接执行用户程序
	通过对 IAP_CONTR 寄存器送入 20H 产生的软复位	会使系统从用户程序区 0000H 处开始直接执行用户程序
	通过对 IAP_CONTR 寄存器送入 60H 产生的软复位	会使系统从系统 ISP 监控程序区开始执行程序，检测不到合法的 ISP 下载命令流后，会软复位到用户程序区执行用户程序
冷启动复位	系统停电后再上电引起的硬复位	会使系统从系统 ISP 监控程序区开始执行程序，检测不到合法的 ISP 下载命令流后，会软复位到用户程序区执行用户程序

11 定时器应用

11.1 定时器 0/1 的介绍

STC12C5A60S2 系列有 4 个定时器，其中定时器 0 和定时器 1 两个 16 位定时器，与传统 8051 的定时器完全兼容，也可以设置为 1T 模式，其中在定时器 1 做波特率发生器时，定时器 0 可以当两个 8 位定时器用(另外 2 路 PCA/PWM 可以再实现 2 个 16 位定时器)。

定时器 0 和 1

定时和计数功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/T 进行选择，TMOD 寄存器的各位信息如下表所列。可以看出，2 个定时/计数器有 4 种操作模式，通过 TMOD 的 M1 和 M0 选择。2 个定时/计数器的模式 0、1 和 2 都相同，模式 3 不同，各模式下的功能如下所述。

寄存器 TMOD 各位的功能描述

TMOD　　地址：89H　　复位值：00H

不可位寻址

7	6	5	4	3	2	1	0
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
定时器 1				定时器 0			

位	符号	功能
TMOD.7/	GATE	MOD.7 控制定时器 1，置 1 时只有在 INT1 脚为高及 TR1 控制位置 1 时才可打开定时器/计数器 1。
TMOD.3/	GATE	TMOD.3 控制定时器 0，置 1 时只有在 INT0 脚为高及 TR0 控制位置 1 时才可打开定时器/计数器 0。
TMOD.6/	C/T	TMOD.6 控制定时器 1 用作定时器或计数器，清零则用作定时器（从内部系统时钟输入），置 1 用作计数器（从 T1/P3.5 脚输入）
TMOD.2/	C/T	TMOD.2 控制定时器 0 用作定时器或计数器，清零则用作定时器（从内部系统时钟输入），置 1 用作计数器（从 T0/P3.4 脚输入）
TMOD.5/TMOD.4	M1、M0	定时器定时器/计数器 1 模式选择
	0　0	13 位定时器/计数器，兼容 8048 定时器模式，TL1 只用低 5 位参与分频，TH1 整个 8 位全用。
	0　1	16 位定时器/计数器，TL1、TH1 全用
	1　0	8 位自动重装载定时器，当溢出时将 TH1 存放的值自动重装入 TL1。
	1　1	定时器/计数器 1 此时无效（停止计数）。
TMOD.1/TMOD.0	M1、M0	定时器/计数器 0 模式选择
	0　0	13 位定时器/计数器，兼容 8048 定时器模式，TL0 只用低 5 位参与分频，TH0 整个 8 位全用。
	0　1	16 位定时器/计数器，TL0、TH0 全用
	1　0	8 位自动重装载定时器，当溢出时将 TH0 存放的值自动重装入 TL0。
	1　1	定时器 0 此时作为双 8 位定时器/计数器。TL0 作为一个 8 位定时器/计数器，通过标准定时器 0 的控制位控制。TH0 仅作为一个 8 位定时器，由定时器 1 的控制位控制。

1．模式 0

将定时器设置成模式 0 时类似 8048 定时器，即 8 位计数器带 32 分频的预分频器。下图所示为模式 0 工作方式。此模式下，定时器配置为 13 位的计数器，由 TLn 的低 5 位和 THn 的 8 位所构成。TLn 低 5

位溢出向 THn 进位，THn 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TFn（n=0，1）。

GATE=0 时，如 TRn=1，则定时器计数。

GATE=1 时，允许由外部输入 INT1 控制定时器 1，INT0 控制定时器 0，这样可实现脉宽测量。

TRn 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见 TCON 寄存器各位的具体功能描述表。



表 寄存器 TCON 各位的功能描述

TCON 地址： 88H								
可位寻址		7	6	5	4	3	2	1	0
复位值：00H		TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
位	符号					功能			
TCON.7	TF1	定时器/计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后，T1 从初值开始加 1 计数，最高位产生溢出时，置“1”TF1，并向 CPU 请求中断，当 CPU 响应时，由硬件清“0”TF1，TF1 也可以由程序查询或清“0”。							
TCON.6	TR1	定时器 T1 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE（TMOD.7）=0，TR1=1 时，就允许 T1 开始计数，TR1=0 时禁止 T1 计数。当 GATE（TMOD.7）=1，TR1=1 且 INT1 输入高电平时，才允许 T1 计数。							
TCON.5	TF0	定时器/计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后，T0 从初值开始加 1 计数，最高位产生溢出时，置“1”TF0，并向 CPU 请求中断，当 CPU 响应时，由硬件清“0”TF0，TF0 也可以由程序查询或清“0”。							
TCON.4	TR0	定时器 T0 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE（TMOD.3）=0，TR0=1 时，就允许 T0 开始计数，TR1=0 时禁止 T0 计数。当 GATE（TMOD.3）=1，TR0=1 且 INT0 输入高电平时，才允许 T0 计数。							
TCON.3	IE1	外部中断 1 中断请求标志位。当主机响应中断转向该中断服务程序执行时，由内部硬件自动将 IE1 位清 0。							
TCON.2	IT1	外部中断 1 触发方式控制位。IT1=0 时，外部中断 1 为低电平触发方式，当 INT1（P3.3）输入低电平时，置位 IE1。采用低电平触发方式时，外部中断源（输入到 INT1 必须保持低电平有效，直到该中断被 CPU 响应，同时在该中断服务程序执行完之前，外部中断源必须被清除（P3.3 要变高），否则将产生另一次中断。当 IT1=1 时，则外部中断 1（INT1）端口由“1”→“0”下降沿跳变，激活中断请求标志位 IE1，向主机请求中断处理。							
TCON.1	IE0	外部中断 0 中断请求标志位。当主机响应中断转向该中断服务程序执行时，由内部硬件自动将 IE0 位清 0。							
TCON.0	IT0	外部中断 0 触发方式控制位。IT0=0 时，外部中断 0 为低电平触发方式，当 INT0（P3.2）输入低电平时，置位 IE0。采用低电平触发方式时，外部中断源（输入到 INT0 必须保持低电平有效，直到该中断被 CPU 响应，同时在该中断服务程序执行完之前，外部中断源必须被清除（P3.2 要变高），否则将产生另一次中断。当 IT0=1 时，则外部中断 0（INT0）端口由“1”→“0”下降沿跳变，激活中断请求标志位 IE1，向主机请求中断处理。							

该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。TLn 的高 3 位不定，可将其忽略。置位运行标志（TRn）不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位（TMOD.7 和 TMOD.3）分别分配给定时器 1 及定时器 0。

2．模式 1

模式 1 除了使用了 THn 及 TLn 全部 16 位外，其他与模式 0 完全相同。



定时器/计数器0和定时器/计数器1的模式 1：16位定时器/计数器

3．模式 2

此模式下定时器/计数器 0 和 1 作为可自动重装载的 8 位计数器（TLn），如下图所示。TLn 的溢出不仅置位 TFn，而且将 THn 内容重新装入 TLn，THn 内容由软件预置，重装时 THn 内容不变。模式 2 的操作对于定时器 0 及定时器 1 是相同的。



在T0x12 = 0模式下，d=12（12T）；在T0x12 = 1模式下，d=1（1T）

定时器/计数器0和1的模式 2：8位自动重装载

4．模式 3

对定时器 1，在模式 3 时，定时器 1 停止计数，效果与将 TR1 设置为 0 相同。

对定时器 0，此模式下定时器 0 的 TL0 及 TH0 作为 2 个独立的 8 位计数器。下图为模式 3 时的定时器 0 逻辑图。TL0 占用定时器 0 的控制位：C/T、GATE、TR0、INT0 及 TF0。TH0 限定为定时器功能（计数器周期），占用定时器 1 的 TR1 及 TF1。此时，TH0 控制定时器 1 中断。

模式 3 是为了增加一个附加的 8 位定时器/计数器而提供的，使单片机具有三个定时器/计数器。模式 3 只适用于定时器/计数器 0，定时器 T1 处于模式 3 时相当于 TR1=0，停止计数（此时 T1 可用来作串行口波特率发生器），而 T0 可作为两个定时器用。



在T0x12 = 0模式下，d=12（12T）；在T0x12 = 1模式下，d=1（1T）

定时器/计数器0的模式 3：两个8位计数器

5．也可将定时器 0 和定时器 1 设置为 1T 模式

STC12C5A60S2 系列是 1T 的 8051 单片机，为兼容传统 8051，定时器 0 和定时器 1 复位后是传统 8051 的速度，即 12 分频，这是为了兼容传统 8051。但也可不进行 12 分频，通过设置新增加的特殊功能寄存器 AUXR，将 T0,T1 设置为 1T。普通 111 条机器指令是固定的，快 3 到 24 倍，无法改变。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	-	-	-	-	-	0000,000

T0x12:

0，定时器 0 是传统 8051 速度，12 分频；

1，定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍，不分频

T1x12:

0，定时器 1 是传统 8051 速度，12 分频；

1，定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍，不分频

如果 UART 串口用定时器 1 做波特率发生器，T1x12 位就可以控制 UART 串口是 12T 还是 1T 了。

UART 串口的模式 0:

STC12C5A60S2 系列是 1T 的 8051 单片机，为了兼容传统 8051，UART 串口复位后是兼容传统 8051 的。

UART_M0x6:

0，UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度，12 分频；

1，UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍，2 分频

如果用定时器 T1 做波特率发生器时，UART 串口的速度由 T1 的溢出率决定。

11.2 定时器 0/1 应用举例

【例 1】定时/计数器编程，定时/计数器的应用编程主要需考虑：根据应用要求，通过程序初始化，正确设置控制字，正确计算和计算计数初值，编写中断服务程序，适时设置控制位等。通常情况下，设置顺序大致如下：

1) 工作方式控制字（TMOD、T2CON）的设置；
2) 计数初值的计算并装入 THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L；
3) 中断允许位 ETx、EA 的设置，使主机开放中断；
4) 启/停位 TRx 的设置等。

现以定时/计数器 0 或 1 为例作一简要介绍。

8051 系列单片机的定时器/计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的，即属加 1 计数器，因此，就不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去，而必须将实际计数值以 2^8、2^{13}、2^{16} 为模求补，以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。

设：实际计数值为 X，计数器长度为 n（n=8、13、16），则应装入计数器 THx、TLx 中的计数初值为 2^n-x，式中 2^n 为取模值。例如，工作方式 0 的计数长度为 13 位，则 n=13，以 2^{13} 为模，工作方式 1 的计数长度为 16，则 n=16，以 2^{16} 为模等等。所以，计数初值为（x）=2^n - x。

对于定时模式，是对机器周期计数，而机器周期与选定的主频密切相关。因此，需根据应用系统所选定的主频计算出机器周期值。现以主频 6MHz 为例，则机器周期为：

$$\text{一个机器周期} = \frac{12}{\text{主振频率}} = \frac{12}{6\times10^6}\text{us} = 2\text{us}$$

实际定时时间 Tc = x·Tp

式中 Tp 为机器周期，Tc 为所需定时时间，x 为所需计数次数。Tc 和 Tp 一般为已知值，在求出 Tp 后即可求得所需计数值 x，再将 x 求补码，即求得定时计数初值。即

（x）补=2^n - x

例如，设定时时间 Tc=5ms，机器周期 TP=2μs，可求得定时计数次数

$$x = \frac{5\text{ms}}{2\text{us}} = 2500\text{次}$$

设选用工作方式 1，则 n=16，则应设置的定时时间计数初值为：（x）补=2^{16}-x=65536-2500=63036，还需将它分解成两个 8 位十六进制数，分别求得低 8 位为 3CH 装入 TLx，高 8 位为 F6H 装入 THx 中。

工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。

对外部事件计数模式，只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例 2】定时/计数器应用编程，设某应用系统，选择定时/计数器 1 定时模式，定时时间 Tc=10ms，主频频率为 12MHz，每 10ms 向主机请求处理。选定工作方式 1。计算得计数初值：低 8 位初值为 F0H，高 8 位初值为 D8H。

（1）初始化程序

所谓初始化，一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序，本例初始化程序如下：

```
START:
        …
        MOV     SP, #60H            ;设置堆栈区域
        MOV     TMOD, #10H          ;选择 T1、定时模式，工作方式 1
        MOVT    H1, #0D8H           ;设置高字节计数初值
        MOV     TL1, #0F0H          ;设置低字节计数初值
```

```
        SETB    EA              ;开中断
        SETB    ET1             ;开中断
        …                       ;其他初始化程序
        SETB    TR1             ;启动 T1 开始计时
        …                       ;继续主程序
```

（2）中断服务程序

```
INTT1:  PUSHA                   ;现场保护
        PUSH    DPL             ;现场保护
        PUSH    DPH             ;现场保护
        …
        MOV     TL1, #0F0H      ;重新置初值
        MOV     TH1, #0D8H      ;重新置初值
        …                       ;中断处理主体程序
        POP     DPH             ;现场恢复
        POP     DPL             ;现场恢复
        POP     A               ;现场恢复
        RETI                    ;返回
```

这里展示了中断服务子程序的基本格式。8052 系列单片机的中断属于矢量中断，每一个矢量中断源只留有 8 个字节单元，一般是不够用的，常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例 3】对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器 2 进行脉宽测试较方便，但也可选用定时/计数器 0 或定时/计数器 1 进行测宽操作。本例选用定时/计数器 0（T0）以定时模式，工作方式 1 对 INT0 引脚上的正脉冲进行脉宽测试。



设置 GATE 为 1，机器周期 TP 为 1μs。本例程序段编制如下：

```
INTT0:  MOV     TMOD, #09H      ;设 T0 为定时方式 1，GATE 为 1
        MOV     TL0, #00H       ;TL0 清零
        MOV     TH0, #00H       ;TH0 清零
        CLR     EX0             ;关 INT0 中断
LOP1:   JB      P3.2, LOP1      ;等待 INT0 引低电平
LOP2:   JNB     P3.2, LOP2      ;等待 INT0 引脚高电平
        SETB    TR0             ;启动 T0 开始计数
LOP3:   JB      P3.2, LOP3      ;等待 INT0 低电平
        CLR     TR0             ;停止 T0 计数
        MOV     A, TL0          ;低字节计数值送 A
        MOV     B, TH0          ;高字节计数值送 B
        …                       ;计算脉宽和处理
```

【例 4】利用定时/计数器 0 或定时/计数器 1 的 Tx 端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。

在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源 INT0 和 INT1 不够用，而定时/计数器有多余，则可将 Tx 用于增加的外部中断源。现选择定时/计数器 1 为对外部事件计数模式工作方式 2（自动再装入），设置计数初值为 FFH，则 T1 端口输入一个负跳变脉冲，计数器即回 0 溢出，置位对应的中断请求标志位 TF1 为 1，向主机请求中断处理，从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时/计数器 1（T1）的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下：

（1）主程序段：

```
        ORG     0000H
        AJMP    MAIN            ;转主程序
        ORG     001BH
        LJMP    INTER           ;转 T1 中断服务程序
        ORG     0100            ;主程序入口
MAIN:
        …
        MOV     SP, #60H        ;设置堆栈区
        MOV     TMOD, #60H      ;设置定时/计数器 1，计数方式 2
        MOV     TL1, #0FFH      ;设置计数常数
        MOV     TH1, #0FFH
        SETB    EA              ;开中断
        SETB    ET1             ;开定时/计数器 1 中断
        SETB    TR1             ;启动定时/计数器 1 计数
```

（2）中断服务程序（具体处理程序略）

```
        ORG     1000H
INTER:  PUSH    A               ;现场入栈保护
        PUSH    DPL             ;现场入栈保护
        PUSH    DPH             ;现场入栈保护
        ……                      ;中断处理主体程序
        POP     DPH             ;现场出栈复原
        POP     DPL             ;现场出栈复原
        POP     A               ;现场出栈复原
        RETI                    ;返回
```

这是中断服务程序的基本格式。

【例 5】某应用系统需通过 P1.0 和 P1.1 分别输出周期为 200μs 和 400μs 的方波。为此，系统选用定时器/计数器 0（T0），定时方式 3，主频为 6MHz，TP=2μs，经计算得定时常数为 9CH 和 38H。

本例程序段编制如下：

（1）初始化程序段

```
…
PLT0:   MOV     TMOD, #03H      ;设置 T0 定时方式 3
        MOV     TL0, #9CH       ;设置 TL0 初值
        MOV     TH0, #38H       ;设置 TH0 初值
        SETB    EA              ;开中断
        SETB    ET0
        SETB    ET1
        SETB    TR0             ;启动
        SETB    TR1             ;启动
```

```
        …
```

(2)中断服务程序段

1)

```
INT0P:
        …
        MOV     TL0, #9CH       ;重新设置初值
        …
        CPL     P1.0            ;对 P1.0 输出信号取反
        …
        RETI                    ;返回
```

2)

```
INT1P   …
        …
        MOV     TH0, #38H       ;重新设置初值
        CPL     P1.1            ;对 P1.1 输出信号取反
        …
        RETI                    ;返回
```

在实际应用中应注意的问题如下。

（1）定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后，当计满回 0 溢出向主机请求中断处理，由内部硬件自动进行。但从回 0 溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟，且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而不同，一般需延时 3 个机器周期以上，这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计，但对某些要求实时性苛刻的场合，应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时，对定时/计数器工作于方式 0 或 1 而言有两种含义：一是由于中断响应延时而引起的实时处理的误差；二是如需多次且连续不间断地定时/计数，由于中断响应延时，则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差，特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式 1 设置系统时钟，由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办法以减少系统始终误差。所谓动态补偿，即在中断服务程序中对 THx、TLx 重新置计数初值时，应将 THx、TLx 从回 0 溢出又重新从 0 开始继续计数的值读出，并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考虑如下补偿方法：

```
        CLR     EA              ;禁止中断
        MOV     A, TLx          ;读 TLx 中已计数值
        ADD     A, #LOW         ;LOW 为原低字节计数初值
        MOV     TLx, A          ;设置低字节计数初值
        MOV     A, #HIGH        ;原高字节计数初值送 A
        ADDC    A, THx          ;高字节计数初值补偿
        MOV     THx, A          ;置高字节计数初值
        SETB    EA              ;开中断
```

（2）动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时，如果不加注意，就可能出错。这是因为不可能在同一时刻同时读取 THx 和 TLx 中的计数值。比如，先读 TLx 后读 THx，因为定时/计数器处于运行状态，在读 TLx 时尚未产生向 THx 进位，而在读 THx 前已产生进位，这时读得的 THx 就不对了；同样，先读 THx 后读 TLx 也可能出错。

一种可避免读错的方法是：先读 THx，后读 TLx，将两次读得的 THx 进行比较；若两次读得的值相等，则可确定读的值是正确的，否则重复上述过程，重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程如下：

```
RDTM:   MOV     A, THx          ;读取 THx 存 A 中
```

```
MOV         R0, TLx          ;读取 TLx 存 R0 中
CJNE        A, THx, RDTM     ;比较两次 THx 值，若相等，则读得的值正确，
                             ;程序往下执行，否则重读
MOV         R1，A            ;将 THx 存于 R1 中
    … …
```

11.3 用定时器 1 做波特率发生器

```
;/*---演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 定时器 1 作波特率发生器功能----------------------------*/
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
;本程序演示 STC12C5A60S2 系列单片机用定时器 1 作 RS-232 通信
;波特率发生器的使用方法，有关波特率自动重装数的计算，请查看程序后面的内容
;STC12C5A60S2 系列是"一个时钟/机器周期"的 8051 单片机。它的定时器 0、定时器 1 有两种计数速率，
;一种是 12T 模式：每 12 个时钟加 1，与普通的 8051 单片机相同；
;另一种是 1T 模式：每个时钟加 1，是普通 8051 单片机的 12 倍。
;STC89C51RC/RD+系列是"12 个时钟/机器周期"的 8051 单片机，与普通的 8051 单片机相同。
;STC12C5A60S2 系列的单片机，定时器 0、定时器 1 的计数速率由特殊功能寄存器 AUXR 的 bit7、bit6 决定，
;bit7 的符号是 T0x12，如果 T0x12=1，定时器 0 就工作在 1T 模式。
;bit6 的符号是 T1x12，如果 T1x12=1，定时器 1 就工作在 1T 模式。
;使用方法:
;1.修改程序，改变波特率参数或改变定时器 1 的计数速率(1T 模式/12T 模式)
;2.汇编程序，将代码下载到单片机中
;3.调整串口调试助手的波特率与单片机的波特率相同，并打开调试助手的串口。
; STC 下载程序 AIapp-ISP.exe Ver6.95E 以上有串口调试助手功能。
;4.打开单片机电源，可以在串口调试助手的接收区看到单片机发出的数据
;5.用串口调试助手发送单个字节到单片机，单片机收到后会立即回发到串口调试助手
;6.反复步骤 1-5，检验波特率参数是否正确，特别要观察定时器 1 工作在 1T 模式的波特率。
;   例如，先设置定时器 1 工作在 12T 模式,设置波特率为 9600，执行步骤 2-5，检验波特率参数是否正确。
;   然后仅仅将定时器 1 的计数速率改成 1T 模式，执行步骤 2-5，就会发现本程序的波特率变成了 115200，
;   波特率是 12T 模式的 12 倍。

;定义 STC12C5A60S2 系列 MCU 特殊功能寄存器
AUXR                EQU     8EH
;-------------------------------------------------------------------------
;定义波特率自动重装数
;*************************************************************************
;以下是 Fosc = 22.1184MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT       EQU     0FFH    ;Baud=1,382,400 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0FEH    ;Baud=691,200 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0FDH    ;Baud=460,800 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0FCH    ;Baud=345,600 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0FBH    ;Baud=276,480 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0FAH    ;Baud=230,400 bps
RELOAD_COUNT        EQU     0F4H    ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0E8H    ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT       EQU     0DCH    ;Baud=38,400 bps
```

```
;RELOAD_COUNT    EQU    0B8H    ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    70H     ;Baud=9,600 bps
;以上是 Fosc = 22.1184MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;*************************************************************************
;*************************************************************************
;以下是 Fosc = 1.8432MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT    EQU    0FFH    ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FEH    ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FDH    ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FCH    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FAH    ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0F4H    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0E8H    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0D0H    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0A0H    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 1.8432MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;*************************************************************************
;*************************************************************************
;以下是 Fosc = 18.432MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT    EQU    0FFH    ;Baud=1,152,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FEH    ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FDH    ;Baud=288,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FCH    ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0F6H    ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0ECH    ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0E2H    ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0D8H    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0C4H    ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    088H    ;Baud=9,600 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz，1T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;*************************************************************************
;*************************************************************************
;以下是 Fosc = 18.432MHz，1T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT    EQU    0FFH    ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FEH    ;Baud=288,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FDH    ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0FCH    ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0F6H    ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0ECH    ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0E2H    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0D8H    ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    0C4H    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT    EQU    088H    ;Baud=4,800 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz，1T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
;*************************************************************************
;*************************************************************************
```

```
;以下是 Fosc = 18.432MHz，12T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
RELOAD_COUNT    EQU     0FBH    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0F6H    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0ECH    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0D8H    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz，12T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
;*******************************************************************************
;*******************************************************************************
;以下是 Fosc = 18.432MHz，12T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT   EQU     0FBH    ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0F6H    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0ECH    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0D8H    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0B0H    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz，12T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;*******************************************************************************
;*******************************************************************************
;以下是 Fosc = 11.0592MHz，12T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT   EQU     0FFH    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FEH    ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FDH    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FAH    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0F4H    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0E8H    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz，12T 模式，SMOD=0 时，计算出的自动重装数和波特率
;*******************************************************************************
;*******************************************************************************
;以下是 Fosc = 11.0592MHz，12T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT   EQU     0FFH    ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FEH    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FDH    ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0FAH    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0F4H    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0E8H    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT   EQU     0D0H    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz，12T 模式，SMOD=1 时，计算出的自动重装数和波特率
;*******************************************************************************
;定义指示灯
LED_MCU_START   EQU     P1.7    ;MCU 工作指示灯
;------------------------------------------------------------------------------
    ORG         0000H
    AJMP        MAIN
;------------------------------------------------------------------------------
    ORG         0023H
    AJMP        UART_Interrupt      ;RS232 串口中断服务程序
    NOP
```

```
    NOP
;-------------------------------------------------------------------------
MAIN:
    MOV     SP, #7FH                ;设置堆栈指针
    CLR     LED_MCU_START           ;点亮 MCU 工作指示灯
    ACALL   Initial_UART            ;初始化串口
    MOV     R0, #30H                ;30H = 可打印字符 '0' 的 ASCII 码
    MOV     R2, #10                 ;发送 10 个字符 '0123456789'
LOOP:
    MOV     A, R0
    ACALL   Send_One_Byte           ;发送一个字节,可将 PC 串口调试助手设置成字符显示
                                    ;如果是字符显示, 显示为 0123456789,
                                    ;如设置成 16 进制显示, 显示 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
    INC     R0
    DJNZ    R2, LOOP
MAIN_WAIT:
    SJMP    MAIN_WAIT               ;跳转到本行, 无限循环
;-------------------------------------------------------------------------
UART_Interrupt:                     ;串口中断服务程序
    JB      RI, Is_UART_Receive
    CLR     TI                      ;清零串口发送中断标志
    RETI                            ;发送时使用的是查询方式，不使用中断
Is_UART_Receive:
    CLR     RI
    PUSH    ACC
    MOV     A, SBUF                 ;取接收到的字节
    ACALL   Send_One_Byte           ;回发收到的字节
    POP     ACC
    RETI
;-------------------------------------------------------------------------
Initial_UART:                       ;初始化串口
; SCON Bit:   7       6       5       4       3       2       1     0
;          SM0/FE     SM1     SM2     REN     TB8     RB8     TI    RI
    MOV     SCON, #50H              ; 0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验
    MOV     TMOD, #21H              ;设置定时器 1 为 8 位自动重装计数器
    MOV     TH1, #RELOAD_COUNT      ;设置定时器 1 自动重装数
    MOV     TL1, #RELOAD_COUNT
;---------------------------------------
;   ORL     PCON, #80H              ;若本行有效, 波特率可以加倍
;---------------------------------------
;以下两行指令只能有一行有效
;   ORL     AUXR, #01000000B        ;定时器 1 工作在 1T 模式，波特率可以快 12 倍
    ANL     AUXR, #10111111B        ;定时器 1 工作在 12T 模式，与普通的 8051 相同
;以上两行指令只能有一行有效
;---------------------------------------
    SETB    TR1                     ;启动定时器 1
```

```
        SETB    ES
        SETB    EA
        RET
;-------------------------------------------------------------------------
;入口参数:      A =  要发送的字节
Send_One_Byte:                          ;发送一个字节
        CLR     ES
        CLR     TI                      ;清零串口发送中断标志
        MOV     SBUF, A
Wait_Send_Finish:
        JNB     TI, Wait_Send_Finish    ;等待发送完毕
        CLR     TI                      ;清零串口发送中断标志
        SETB    ES
        RET
;-------------------------------------------------------------------------
END
;-------------------------------------------------------------------------
;计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位):
; 1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)
; a) 12T 模式的计算公式：    RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5)
; b) 1T 模式的计算公式：     RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)
; 式中:   INT() 表示取整运算即舍去小数，在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的
;         Fosc =  晶振频率
;         Baud0 =  标准波特率
;
; 2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:
; a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12          12T 模式
; b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32             1T 模式
;
; 3. 计算误差
; error = (Baud - Baud0)/Baud0 × 100%
;
; 4. 如果误差绝对值 > 3% 要更换波特率或者更换晶体频率，重复步骤 1-4
;
例: Fosc = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD  = 256 - INT( 22118400/57600/32/12 + 0.5)
;           = 256 - INT( 1.5 )
;           = 256 - 1
;           = 255
;           = 0FFH
; 2. Baud    = 22118400/(256-255)/32/12
;           = 57600
; 3. 误差等于零

;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD  = 256 - INT( 18432000/57600/32/12 + 0.5)
```

```
;                   = 256 - INT( 0.833 + 0.5 )
;                   = 256 - INT( 1.333 )
;                   = 256 - 1
;                   = 255
;                   = 0FFH
; 2. Baud           = 18432000/(256-255)/32/12
;                   = 48000
; 3. error          = (48000 - 57600)/57600 × 100%
;                   = -16.66%
; 4. 误差很大, 要更换波特率或者更换晶体频率, 重新计算请见下一例

;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)
; 1. RELOAD   = 256 - INT( 18432000/9600/32/12 + 0.5)
;                   = 256 - INT( 5.5 )
;                   = 256 - 5
;                   = 251
;                   = 0FBH
; 2. Baud           = 18432000/(256-251)/32/12
;                   = 9600
; 3. 一目了然, 误差等于零
;
;例: Fosc = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD   = 256 - INT( 2000000/4800/32 + 0.5)
;                   = 256 - INT( 13.02 + 0.5 )
;                   = 256 - INT( 13.52 )
;                   = 256 - 13
;                   = 243
;                   = 0F3H
; 2. Baud           = 2000000/(256-243)/32
;                   = 4808
; 3. error          = 0.16%
;--------------------------------------------------------------------------------
```

11.4 AIapp-ISP | 定时器计算器工具



①：在下载软件中选择“定时器计算器”功能页，进定时器代码生成界面

②：设置系统工作频率（单位：MHz）

③：设置定时时间长度（单位：毫秒/微秒）

④：选择目标定时器，并设置定时器工作模式

⑤：选择是否需要使能定时器中断

⑥：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

12 串行口通信

STC12C5A60S2 系列单片机内部集成有一个功能很强的全双工串行通信口，与传统 8051 单片机的串口完全兼容。设有 2 个互相独立的接收、发送缓冲器，可以同时发送和接收数据。发送缓冲器只能写入而不能读出，接收缓冲器只能读出而不能写入，因而两个缓冲器可以共用一个地址码(99H)。**两个缓冲器统称串行通信特殊功能寄存器 SBUF。**

串行通信设有 4 种工作方式，其中两种方式的波特率是可变的，另两种是固定的，以供不同应用场合选用。波特率由内部定时器/计数器产生，用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理，使用十分灵活。

STC12C5A60S2 系列单片机串行口 1 对应的硬件部分对应的管脚是 P3.0/RxD 和 P3.1/TxD，串行口 2 对应的硬件部分对应的管脚是 P1.2/RxD2 和 P1.3/TxD2。

STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信口，除用于数据通信外，还可方便地构成一个或多个并行 I/O 口，或作串----并转换，或用于扩展串行外设等。

12.1 串行口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址及符号								复位值
			MSB							LSB	
SCON	Serial Control	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000 0000B
SBUF	Serial Buffer	99H									xxxx xxxxB
PCON	Power Control	87H	SMOD	SMOD0	-	POF	GF1	GF0	PD	IDL	00x1 0000B
IE	Interrupt Enable	A8H	EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0x00 0000B
IPH	中断优先级寄存器高	B7H	-	-	PT2H	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	xx00 0000B
IP	中断优先级寄存器低	B8H	-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00 0000B
SADEN	Slave Address Mask	B9H									0000 0000B
SADDR	Slave Address	A9H									0000 0000B

1、串行口控制寄存器 SCON 和 PCON

STC12C5A60S2 系列单片机的串行口设有两个控制寄存器：串行控制寄存器 SCON 和波特率选择特殊功能寄存器 PCON。

串行控制寄存器 SCON 用于选择串行通信的工作方式和某些控制功能。其格式如下：

SCON：串行控制寄存器 (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	name	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SM0/FE：当 PCON 寄存器中的 SMOD0/PCON.6 位为 1 时，该位用于帧错误检测。当检测到一个无效停止位时，通过 UART 接收器设置该位。它必须由软件清零。
当 PCON 寄存器中的 SMOD0/PCON.6 位为 0 时，该位和 SM1 一起指定串行通信的工作方式，如下表所示。

其中 SM0、SM1 按下列组合确定串行口的工作方式：

SM0	SM1	工作方式	功能说明	波特率
0	0	方式 0	同步移位串行方式：移位寄存器	波特率是 SYSclk/12,
0	1	方式 1	8 位 UART，波特率可变	(2^{SMOD}/32)×(定时器 1 的溢出率)
1	0	方式 2	9 位 UART	(2^{SMOD} / 64) x SYSclk 系统工作时钟频率
1	1	方式 3	9 位 UART，波特率可变	(2^{SMOD}/32)x(定时器 1 的溢出率)
当单片机工作在 12T 模式时，定时器 1 的溢出率 = SYSclk/12/(256 - T H1)； 当单片机工作在 6T 模式时，定时器 1 的溢出率 定时器 1 的溢出率 = SYSclk / 6 / (256 - T H1)				

SM2：允许方式 2 或方式 3 多机通信控制位。在方式 2 或方式 3 时，如 SM2 位为 1，REN 位为 1，则从机处于只有接收到 RB8 位为 1(地址帧)时，才激活中断请求标志位 RI 为 1，并向主机请求中断处理。被确认为寻址的从机则复位 SM2 位为 0，从而才接收 RB8 为 0 的数据帧。在方式 1 时，如果 SM2 位为 1，则只有在接收到有效的停止位时，才置位中断请求标志位 RI 为 1；在方式 0 时，SM2 应为 0。

REN：允许/禁止串行接收控制位。由软件置位 REN，即 REN=1 为允许串行接收状态，可启动串行接收器 RxD，开始接收信息。软件复位 REN，即 REN=0，则禁止接收。

TB8：在方式 2 或方式 3，它为要发送的第 9 位数据，按需要由软件置位或清 0。例如，可用作数据的校验位或多机通信中表示地址帧/数据帧的标志位。

RB8：在方式 2 或方式 3，是接收到的第 9 位数据。在方式 1，若 SM2=0，则 RB8 是接收到的停止位。方式 0 不用 RB8。

TI ：发送中断请求标志位。在方式 0，当串行发送数据第 8 位结束时，由内部硬件自动置位，即 TI=1，向主机请求中断，响应中断后必须用软件复位，即 TI=0。在其他方式中，则在停止位开始发送时由内部硬件置位，必须用软件复位。

RI ：接收中断请求标志位。在方式 0，当串行接收到第 8 位结束时，由内部硬件自动置位 RI=1，向主机请求中断，响应中断后必须用软件复位，即 RI=0。在其他方式中，串行接收到停止位的中间时刻由内部硬件置位，即 RI=1(例外情况见 SM2 说明)，必须由软件复位，即 RI=0。

SCON 的所有位可通过整机复位信号复位为全“0”。SCON 的字节地址尾 98H，可位寻址，各位地址为 98H~9FH，可用软件实现位设置。当用指令改变 SCON 的有关内容时，其改变的状态将在下一条指令的第一个机器周期的 S1P1 状态发生作用。如果一次串行发送已经开始，则输出 TB8 将是原先的值，不是新改变的值。

串行通信的中断请求：当一帧发送完成，内部硬件自动置位 TI，即 TI=1，请求中断处理；当接收完一帧信息时，内部硬件自动置位 RI，即 RI=1，请求中断处理。由于 TI 和 RI 以“或逻辑”关系向主机请求中断，所以主机响应中断时事先并不知道是 TI 还是 RI 请求的中断，必须在中断服务程序中查询 TI 和 RI 进行判别，然后分别处理。因此，两个中断请求标志位均不能由硬件自动置位，必须通过软件清 0，否则将出现一次请求多次响应的错误。

电源控制寄存器 PCON 中的 SMOD/PCON.7 用于设置方式 1、方式 2、方式 3 的波特率是否加倍。

电源控制寄存器 PCON 格式如下：

PCON：电源控制寄存器（不可位寻址）

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	name	SMOD	SMOD0	-	POF	GF1	GF0	PD	IDL

SMOD：波特率选择位。当用软件置位 SMOD，即 SMOD=1，则使串行通信方式 1、2、3 的波特率加倍；SMOD=0，则各工作方式的波特率不加倍。复位时 SMOD=0。

SMOD0：帧错误检测有效控制位。当 SMOD0=1，SCON 寄存器中的 SM0/FE 位用于 FE(帧错误检测)功能；当 SMOD0=0，SCON 寄存器中的 SM0/FE 位用于 SM0 功能,和 SM1 一起指定串行口的工作方式。复位时 SMOD0=0。

2、串行口数据缓冲寄存器 SBUF

STC89xx 系列单片机的串行口缓冲寄存器(SBUF)的地址是 99H，实际是 2 个缓冲器，写 SBUF 的操作完成待发送数据的加载，读 SBUF 的操作可获得已接收到的数据。两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器，1 个是只读寄存器。

串行通道内设有数据寄存器。在所有的串行通信方式中，在写入 SBUF 信号的控制下，把数据装入相同的 9 位移位寄存器，前面 8 位为数据字节，其最低位为移位寄存器的输出位。根据不同的工作方式会自动将“1”或 TB8 的值装入移位寄存器的第 9 位，并进行发送。

串行通道的接收寄存器是一个输入移位寄存器。在方式 0 时它的字长为 8 位，其他方式时为 9 位。当一帧接收完毕，移位寄存器中的数据字节装入串行数据缓冲器 SBUF 中，其第 9 位则装入 SCON 寄存器中的 RB8 位。如果由于 SM2 使得已接收到的数据无效时，RB8 和 SBUF 中内容不变。

由于接收通道内设有输入移位寄存器和 SBUF 缓冲器，从而能使一帧接收完将数据由移位寄存器装

入 SBUF 后，可立即开始接收下一帧信息，主机应在该帧接收结束前从 SBUF 缓冲器中将数据取走，否则前一帧数据将丢失。SBUF 以并行方式送往内部数据总线。

3、从机地址控制寄存器 SADEN 和 SADDR

为了方便多机通信，STC12C5A60S2 系列单片机设置了从机地址控制寄存器 SADEN 和 SADDR。其中 SADEN 是从机地址掩模寄存器(地址为 B9H，复位值为 00H)，SADDR 是从机地址寄存器(地址为 A9H，复位值为 00H)。

4、串行口中断相关的寄存器 IE 和 IPH、IP

串行口中断允许位 ES 位于中断允许寄存器 IE 中，中断允许寄存器的格式如下：

IE：中断允许寄存器 (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE	A8H	name	EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA：CPU 的总中断允许控制位。EA 的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受 EA 控制；其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

EA=1，CPU 开放中断

EA=0，CPU 屏蔽所有的中断申请。

ES：串行口中断允许位，ES=1，允许串行口中断，ES=0，禁止串行口中断。

串行口中断优先级控制位 PS/PSH 位于中断优先级控制寄存器 IP/IPH 中，中断优先级控制寄存器的格式如下：

IPH：中断优先级控制寄存器高(不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IPH	B7H	name	PX3H	PX2H	PT2H	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H

IP：中断优先级控制寄存器低 (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IP	B8H	name	-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

PSH, PS：串口 1 中断优先级控制位。

当 PSH=0 且 PS=0 时，串口 1 中断为最低优先级中断(优先级 0)

当 PSH=0 且 PS=1 时，串口 1 中断为较低优先级中断(优先级 1)

当 PSH=1 且 PS=0 时，串口 1 中断为较高优先级中断(优先级 2)

当 PSH=1 且 PS=1 时，串口 1 中断为最高优先级中断(优先级 3)

12.2 串行口工作模式

STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信有 4 种工作模式，可通过软件编程对 SCON 中的 SM0、SM1 的设置进行选择。其中模式 1、模式 2 和模式 3 为异步通信，每个发送和接收的字符都带有 1 个启动位和 1 个停止位。在模式 0 中，串行口被作为 1 个简单的移位寄存器使用。

12.2.1 串行口工作模式 0：同步移位寄存器

在模式 0 状态，串行通信工作在同步移位寄存器模式，当当单片机工作在 6T 模式时，其波特率固定为 SYSclk/6。当单片机工作在 12T 时，其波特率固定为 SYSclk/12。串行口数据由 RxD(RxD/P3.0)端输入，同步移位脉冲(SHIFT CLOCK)由 TxD(TxD/P3.1)输出，发送、接收的是 8 位数据，低位在先。

模式 0 的发送过程：当主机执行将数据写入发送缓冲器 SBUF 指令时启动发送，串行口即将 8 位数据以 SYSc1k/12 或 SYSc1k/6 的波特率从 RxD 管脚输出(从低位到高位)，发送完中断标志 TI 置"1”，TxD 管脚输出同步移位脉冲(SHIFT　CLOCK)。波形如图 8-1 中“发送”所示。

当写信号有效后，相隔一个时钟，发送控制端 SEND 有效(高电平)，允许 RxD 发送数据，同时允许 TxD 输出同步移位脉冲。一帧(8 位)数据发送完毕时，各控制端均恢复原状态，只有 TI 保持高电平，呈中断申请状态。在再次发送数据前，必须用软件将 TI 清 0。

模式 0 接收过程：模式 0 接收时，复位接收中断请求标志 RI，即 RI=0，置位允许接收控制位 REN=1 时启动串行模式 0 接收过程。启动接收过程后，RxD 为串行输入端，TxD 为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为 SYSc1k/12 或 SYSc1k/6。其时序图如图 8-1 中“接收”所示。

当接收完成一帧数据(8 位)后，控制信号复位，中断标志 RI 被置“1”，呈中断申请状态。当再次接收时，必须通过软件将 RI 清 0。

工作于模式 0 时，必须清 0 多机通信控制位 SM2，使不影响 TB8 位和 RB8 位。由于波特率固定为 SYSc1k/12 或 SYSc1k/6，无需定时器提供，直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串行口工作模式 0 的示意图如下图所示。

由示意图中可见，由 TX 和 RX 控制单元分别产生中断请求信号并置位 TI=1 或 RI=1，经“或门”送主机请求中断，所以主机响应中断后必须软件判别是 TI 还是 RI 请求中断，必须软件清 0 中断请求标志位 TI 或 RI。



串行口模式0 功能结构示意图



串行口模式0 时序示意图

12.2.2 串行口工作模式 1：8 位 UART，波特率可变

当软件设置 SCON 的 SM0、SM1 为“01”时，串行通信则以模式 1 工作。此模式为 8 位 UART 格式，一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位(低位在先)和 1 位停止位。波特率可变，即可根据需要进行设置。TxD(TxD/P3.1)为发送信息，RxD(RxD/P3.0)为接收端接收信息，串行口为全双工接受/发送串行口。

下图为串行模式 1 的功能结构示意图及接收/发送时序图。

模式 1 的发送过程：串行通信模式发送时，数据由串行发送端 TxD 输出。当主机执行一条写“SBUF”的指令就启动串行通信的发送，写“SBUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第 9 位，并通知 TX 控制单元开始发送。发送各位的定时是由 16 分频计数器同步。

移位寄存器将数据不断右移送 TxD 端口发送，在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置，紧跟其后的是第 9 位“1”，在它的左边各位全为“0”，这个状态条件，使 TX 控制单元作最后一次移位输出，然后使允许发送信号“SEND”失效，完成一帧信息的发送，并置位中断请求位 TI，即 TI=1，向主机请求中断处理。

模式 1 的接收过程：当软件置位接收允许标志位 REN，即 REN=1 时，接收器便以选定波特率的 16 分频的速率采样串行接收端口 RxD，当检测到 RxD 端口从“1”→“0”的负跳变时就启动接收器准备接收数据，并立即复位 16 分频计数器，将 1FFH 值装入移位寄存器。复位 16 分频计数器是使它与输入位时间同步。

16 分频计数器的 16 个状态是将 1 波特(每位接收时间)平均分为 16 等份，在每位时间的 7、8、9 状态由检测器对 RxD 端口进行采样，所接收的值是这次采样值中“三中取二”的值，即 3 次采样至少 2 次相同的值，以此消除干扰影响，提高可靠性。在起始位，如果接收到的值不为“0”(低电平)，则起始位无效，复位接收电路，并重新检测“1”→“0”的跳变。如果接收到的起始位有效，则将它输入移位寄存器，并接收本帧的其余信息。

接收的数据从接收移位寄存器的右边移入，已装入的 1FFH 向左边移出，当起始位“0”移到移位寄存器的最左边时，使 RX 控制器作最后一次移位，完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件：

- RI=0；
- SM2=0 或接收到的停止位为 1。

则接收到的数据有效，实现装载入 SBUF，停止位进入 RB8，置位 RI，即 RI=1，向主机请求中断，若上述两条件不能同时满足，则接收到的数据作废并丢失，无论条件满足与否，接收器都会重新检测起始位（RxD 端口上的“1”→“0”的跳变），继续下一帧的接收。接收有效，在响应中断后，必须由软件清 0，即 RI=0。通常情况下，串行通信工作于模式 1 时，SM2 设置为“0”。

串行通信模式 1 的波特率是可变的，可变的波特由定时器/计数器 1 或独立波特率发生器产生。

串行通信模式 1 的波特率=$2^{SMOD}/32\times$(定时器/计数器 1 溢出率)

当单片机工作在 12T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/12/(256-TH1)；

当单片机工作在 6T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/6/(256-TH1)



串行口模式1 功能结构示意图



串行口模式1 接收/发送时序图

12.2.3 串行口工作模式 2：9 位 UART，波特率固定

当 SM0、SM1 两位为 10 时，串行口工作在模式 2。串行口工作模式 2 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位(低位在先)，1 位可编程位(第 9 位数据)和 1 位停止位。发送时可编程位(第 9 位数据)由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8(TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位)。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 2 的波特率为：

串行通信模式 2 波特率=$2^{SMOD}/64\times$(SYSclk 系统工作时钟频率)

上述波特率可通过软件对 PCON 中的 SMOD 位进行设置，当 SMOD=1 时，选择 1/32(SYSclk)；当 SMOD=0 时，选择 1/64(SYSclk)，故而称 SMOD 为波特率加倍使能位。可见，模式 2 的波特率基本上是固定的。

下图为串行通信模式 2 的功能结构示意图及其接收/发送时序图。

由图可知，模式 2 和模式 1 相比，除波特率发生源略有不同，发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1，并且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，并置位 RI=1，向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。

在模式 2 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。



串行口模式2 功能结构示意图



串行口模式2 接收/发送时序图

12.2.4 串行口工作模式 3：9 位 UART，波特率可变

当 SM0、SM1 两位为 11 时，串行口工作在模式 3。串行通信模式 3 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位(低位在先)，1 位可编程位(第 9 位数据)和 1 位停止位。发送时可编程位(第 9 位数据)由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8(TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位)。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收 1 发送。

模式 3 的波特率为：

串行通信模式 3 波特率=$2^{SMOD}/32\times$(定时器/计数器 1 的溢出率)

当单片机工作在 12T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/12/(256-TH1)；

当单片机工作在 6T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/6/(256-TH1)

可见，模式 3 和模式 1 一样，其波特率可通过软件对定时器/计数器 1 或独立波特率发生器的设置进行波特率的选择，是可变的。

下图为串行口工作模式 3 的功能结构示意图及其接收/发送时序图。

由图可知，模式 3 和模式 1 相比，除发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收、发送操作过程及时序也基本相同。当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1，并且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，并置位 RI=1，向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。

在模式 3 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。



串行口模式3 功能结构示意图



串行口模式3 接收/发送时序图

12.3 串行通信中波特率的设置

STC12C5A60S2 系列单片机串行通信的波特率随所选工作模式的不同而异，对于工作模式 0 和模式 2，其波特率与系统时钟频率 SYSclk 和 PCON 中的波特率选择位 SMOD 有关，而模式 1 和模式 3 的波特率除与 SYSclk 和 PCON 位有关外，还与定时器/计数器 1 或 BRT 独立波特率发生器设置有关。通过对定时器/计数器 1 或 BRT 独立波特率发生器的设置，可选择不同的波特率，所以这种波特率是可变的。

串行通信模式 0，其波特率与系统时钟频率 SYSclk 有关。

当用户在烧录用户程序时在 AIapp-ISP 编程器中设置单片机为 6T/双倍速时，其波特率 SYSclk/12.

当用户在烧录用户程序时在 AIapp-ISP 编程器中设置单片机为 12T/单倍速时，其波特率=SYSclk/2.

一旦 SYSclk 选定且单片机在烧录用户程序时在 AIapp-ISP 编程器设置好，则串行通信工作模式 0 的波特率固定不变。

串行通信工作模式 2，其波特率除与 SYSclk 有关外，还与 SMOD 位有关。

其基本表达式为：串行通信模式 2 波特率=$2^{SMOD}/64\times$(SYSck 系统工作时钟频率)

当 SMOD=1 时，波特率=2/64(SYSclk)=1/32(SYSclk)；

当 SMOD=0 时，波特率=1/64(SYSclk)。

当 SYSclk 选定后，通过软件设置 PCON 中的 SMOD 位，可选择两种波特率。所以，这种模式的波特率基本固定。

串行通信模式 1 和 3，其波特率是可变的：

模式 1、3 波特率=$2^{SMOD}/32\times$(定时器/计数器 1 的溢出率或 BRT 独立波特率发生器的溢出率)

当单片机工作在 12T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/12/(256-TH1)；

当单片机工作在 6T 模式时，定时器 1 的溢出率=SYSclk/6/(256-TH1)

通过对定时器/计数器 1 和 BRT 独立波特率发生器的设置，可灵活地选择不同的波特率。在实际应用中多半选用串行模式 1 或串行模式 3。显然，为选择波特率，关键在于定时器/计数器 1 和 BRT 独立波特率发生器的溢出率的计算。SMOD 的选择，只需根据需要执行下列指令就可实现 SMOD=0 或 1：

```
MOV     PCON, #00H      ；使 SMOD=0；
MOV     PCON, #80H      ；使 SMOD=1
```

SMOD 只占用电源控制寄存器 PCON 的最高一位，其他各位的具体设置应根据实际情况而定。

为选择波特率，关键在于定时器/计数器 1 的溢出率。下面介绍如何计算定时器/计数器 1 的溢出率。

定时器/计数器 1 的溢出率定义为：单位时间(秒)内定时器/计数器 1 回 0 溢出的次数，即定时器/计数器 1 的溢出率=定时器/计数器 1 的溢出次数/秒。

STC12C5A60S2 系列单片机设有两个定时器/计数器，因定时器/计数器 1 具有 4 种工作方式，而常选用定时器/计数器 1 的工作方式 2(8 位自动重装)作为波特率的溢出率。

设置定时器/计数器 1 工作于定时模式的工作方式 2(8 位自动重装)，TL1 的计数输入来自于 SYSclk 经 12 分频或不分频的脉冲。

当单片机工作在 12T 模式，TL1 的计数输入来自于 SYSclk 经 12 分频的脉冲；

当单片机工作在 6T 模式，TL1 的计数输入来自于 SYSclk 经 6 分频的脉冲。

可见，定时器/计数器 1 的溢出率与 SYSclk 和自动重装值 N 有关，SYSclk 越大，特别是 N 越大，溢出率也就越高。对于一般情况下，

当单片机工作在 12T 模式时，定时器/计数器 1 溢出一次所需的时间为：

$$(2^8 - N) \times 12\text{时钟} = (2^8 - N) \times 12 \times \frac{1}{SYSc1k}$$

当单片机工作在 6T 模式时，定时器/计数器 1 溢出一次所需的时间为

$$(2^8 - N) \times 6\text{时钟} = (2^8 - N) \times 6 \times \frac{1}{SYSc1k}$$

于是得定时器/计数器每秒溢出的次数，即

当单片机工作在 12T 模式时，定时器/计数器 1 的溢出率=SYSclk/12×(2^8－N)(次/秒)

当单片机工作在 6T 模式时，定时器/计数器 1 的溢出率=SYSclk/6×(2^8－N)(次/秒)

式中 SYSclk 为系统时钟频率，N 为再装入时间常数。

显然，选用定时器/计数器 0 作波特率的溢出率也一样。选用不同工作方式所获得波特率的范围不同。因为不同方式的计数位数不同，N 取值范围不同，且计数方式较复杂。

下表给出各种常用波特率与定时器/计数器 1 各参数之间的关系。

常用波特率与定时器/计数器 1 各参数关系（T1x12/AUXR.6=0）

常用波特率	系统时钟频率 (MHz)	SMOD	定时器 1		
			C/T	方式	重新装入值
方式 0 MAX：1M	12	×	×	×	×
方式 2 MAX：375K	12	1	×	×	×
方式 1 和 3 62.5K	12	1	0	2	FFH
19.2K	11.059	1	0	2	FDH
9.6K	11.059	0	0	2	FDH
4.8K	11.059	0	0	2	FAH
2.4K	11.059	0	0	2	F4H
1.2K	11.059	0	0	2	F8H
137.5	11.986	0	0	2	1DH
110	6	0	0	2	72H
110	12	0	0	1	FFFBH

设置波特率的初始化程序段如下：

```
…
    MOV     TMOD, #20H              ;设置定时器/计数器 1 定时、工作方式 2
    MOV     TH1, #××H               ;设置定时常数 N
    MOV     TL1, #××H               ;
```

```
    SETB    TR1                 ;启动定时器/计数器 1
    MOV     PCON, #80H          ;设置 SMOD=1
    MOV     SCON, #50H          ;设置串行通信方式 1
…
```

执行上述程序段后，即可完成对定时器/计数器 1 的操作方式及串行通信的工作方式和波特率的设置。

由于用其他工作方式设置波特率计算方法较复杂，一般应用较少，故不一一论述。

12.4 串行口的测试程序(C 程序及汇编程序)

1. C 程序：

```
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/* --- 演示 STC89xx 系列单片机串行口功能  (8-bit/9-bit) ----------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned int WORD;
#define   FOSC 18432000L                    //System frequency
#define   BAUD 9600                         //UART baudrate

/*Define  UART parity mode*/
#define   NONE_PARITY     0                 //None parity
#define   ODD_PARITY      1                 //Odd parity
#define   EVEN_PARITY     2                 //Even parity
#define   MARK_PARITY     3                 //Mark parity
#define   SPACE_PARITY    4                 //Space parity
#define   PARITYBIT EVEN_PARITY             //Testing even parity
sbit bit9 = P2^2;                           //P2.2 show UART data bit9
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
void main()
{
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;                            //8-bit variable UART
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT ==
MARK_PARITY)
    SCON = 0xda;                            //9-bit variable UART, parity bit initial to 1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    SCON = 0xd2;                            //9-bit variable UART, parity bit initial to 0

#endif

    TMOD = 0x20;                            //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
```

```
    TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD);          //Set auto-reload vaule
    TR1 = 1;                                 //Timer1 start run
    ES = 1;                                  //Enable UART interrupt
    EA = 1;                                  //Open master interrupt switch

    SendString("STC89-90xx\r\nUart Test !\r\n");
    while(1);
}
/*----------------------------
UART interrupt service routine
----------------------------*/
void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
{
    if (RI)
    {
        RI = 0;                              //Clear receive interrupt flag
        P0 = SBUF;                           //P0 show UART data
        bit9 = RB8;                          //P2.2 show parity bit
    }
    if (TI)
    {
        TI = 0;                              //Clear transmit interrupt flag
        busy = 0;                            //Clear transmit busy flag
    }
}
/*----------------------------
Send a byte data to UART
Input:  dat (data to be sent)
Output: None
----------------------------*/
void SendData(BYTE dat)
{
    while (busy);                            //Wait for the completion of the previous data is sent
    ACC = dat;                               //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
    if (P)                                   //Set the parity bit according to P
    {
        #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
            TB8 = 0;                         //Set parity bit to 0
        #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
            TB8 = 1;                         //Set parity bit to 1
    #endif
    }
    else
    {
        #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
            TB8 = 1;                         //Set parity bit to 1
```

```
        #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
            TB8 = 0;                                //Set parity bit to 0
        #endif
    }
    busy = 1;
    SBUF = ACC;                                     //Send data to UART buffer
}
/*---------------------------
Send a string to UART
Input：  s (address of string)
Output：None
---------------------------*/
void SendString(char *s)
{
    while (*s)                                      //Check the end of the string
        {
            SendData(*s++);                         //Send current char and increment string ptr
        }
}
```

2. 汇编程序:

```
/*------------------------------------------------------------------------*/
/* --- 演示 STC89xx 系列单片机串行口功能  (8-bit/9-bit) ---------------------*/
/*------------------------------------------------------------------------*/
;/*Define UART parity mode*/
#define   NONE_PARITY       0               //None parity
#define   ODD_PARITY        1               //Odd parity
#define   EVEN_PARITY       2               //Even parity
#define   MARK_PARITY       3               //Mark parity
#define   SPACE_PARITY      4               //Space parity
#define   PARITYBIT EVEN_PARITY             //Testing even parity

;---------------------------------------
    BUSY        BIT         20H.0           ;transmit busy flag
;---------------------------------------
    ORG         0000H
    LJMP        MAIN
    ORG         0023H
    LJMP        UART_ISR
;---------------------------------------
    ORG         0100H
MAIN:
    CLR         BUSY
    CLR         EA
    MOV         SP,#3FH
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
```

```
    MOV     SCON,#50H                   ;8-bit variable UART
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    MOV     SCON,#0DAH                  ;9-bit variable UART, parity bit initial to 1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    MOV     SCON,#0D2H                  ;9-bit variable UART, parity bit initial to 0
#endif
;------------------------------

    MOV     TMOD,#20H                   ;Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
    MOV     A,#0FBH                     ;256-18432000/12/32/9600
    MOV     TH1,A                       ;Set auto-reload vaule
    MOV     TL1,A
    SETB    TR1                         ;Timer1 start run
    SETB    ES                          ;Enable UART interrupt
    SETB    EA                          ;Open master interrupt switch
;------------------------------
    MOV     DPTR,#TESTSTR               ;Load string address to DPTR
    LCALL   SENDSTRING                  ;Send string
;------------------------------
    SJMP    $
;----------------------------------------
TESTSTR:                                ;Test string
    DB      "STC89-90xx Uart Test !",0DH,0AH,0
;/*---------------------------
;UART2 interrupt service routine
;---------------------------*/
UART_ISR:
    PUSH    ACC
    PUSH    PSW
    JNB     RI,CHECKTI                  ;Check RI bit
    CLR     RI                          ;Clear RI bit
    MOV     P0,SBUF                     ;P0 show UART data
    MOV     C, RB8
    MOV     P2.2,C                      ;P2.2 show parity bit
CHECKTI:
    JNB     TI,ISR_EXIT                 ;Check S2TI bit
    CLR     TI                          ;Clear S2TI bit
    CLR     BUSY                        ;Clear transmit busy flag
ISR_EXIT:
    POP     PSW
    POP     ACC
    RETI
;/*---------------------------
;Send a byte data to UART
;Input: ACC (data to be sent)
```

```
;Output:None
;----------------------------*/
SENDDATA:
    JB      BUSY,$              ;Wait for the completion of the previous data is sent
    MOV     ACC,A               ;Calculate the even parity bit P (PSW.0)
    JNB     P,EVEN1INACC        ;Set the parity bit according to P

ODD1INACC:
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
    CLR     TB8                 ;Set parity bit to 0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
    SETB    TB8                 ;Set parity bit to 1
#endif
    SJMP    PARITYBITOK
EVEN1INACC:
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
    SETB    TB8                 ;Set parity bit to 1
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
    CLR     TB8                 ;Set parity bit to 0
#endif
PARITYBITOK:                    ;Parity bit set completed
    SETB    BUSY
    MOV     SBUF,A              ;Send data to UART buffer
    RET
;/*---------------------------
;Send a string to UART
;Input: DPTR (address of string)
;Output:None
;----------------------------*/
SENDSTRING:
    CLR A
    MOVC    A, @A+DPTR          ;Get current char
    JZ      STRINGEND           ;Check the end of the string
    INC     DPTR                ;increment string ptr
    LCALL   SENDDATA            ;Send current char
    SJMP    SENDSTRING          ;Check next
STRINGEND:
    RET
;----------------------------------------
END
```

12.5 双机通信

STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信根据其应用可分为双机通信和多机通信两种。下面先介绍双机通信。

如果两个 8051 应用系统相距很近，可将它们的串行端口直接相连(TXD--RXD，RXD--TXD，GND--GND--地)，即可实现双机通信。为了增加通信距离，减少通道及电源干扰，可采用 RS-232C 或 RS-422、RS-485 标准进行双机通信，两通信系统之间采用光--电隔离技术，以减少通道及电源的干扰，提高通信可靠性。



为确保通信成功，通信双方必须在软件上有系列的约定通常称为软件通信“协议”。现举例简介双机异步通信软件“协议”如下：

通信双方均选用 2400 波特的传输速率，设系统的主频 SYSclk=6MHz，甲机发送数据，乙机接收数据。在双机开始通信时，先由甲机发送一个呼叫信号(例如“06H”)，以询问乙机是否可以接收数据；乙机接收到呼叫信号后，若同意接收数据，则发回“00H”作为应答信号，否则发“05H”表示暂不能接收数据。甲机只有在接收到乙机的应答信号“00H”后才可将存储在外部数据存储器中的内容逐一发送给乙机，否则继续向乙机发呼叫信号，直到乙机同意接收。其发送数据格式如下：

字节数 n	数据 1	数据 2	数据 3	…	数据 n	累加校验和

字节数 n：甲机向乙机发送的数据个数；

数据 1--数据 n：甲机将向乙机发送的 n 帧数据；

累加校验和：为字节数 n、数据 1、…、数据 n，这(n+1)个字节内容的算术累加和。

乙机根据接收到的“校验和”判断已接收到的 n 个数据是否正确。若接收正确，向甲机回发“0FH”信号，否则回发“F0H”信号。甲机只有在接收到乙机发回的“0FH”信号才算完成发送任务，返回被调用的程序，否则继续呼叫，重发数据。

不同的通信要求，软件“协议”内容也不一样，有关需甲、乙双方共同遵守的约定应尽量完善，以防止通信不能正确判别而失败。

STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信，可直接采用查询法，也可采用自动中断法。

（1）查询方式双机通信软件举例

①甲机发送子程序段

下图为甲机发送子程序流程图。



甲机发送程序设置：

(a) 波特率设置：选用定时器/计数器 1 定时模式、工作方式 2，计数常数 F3H，SMOD=1。波特率为 2400（位/秒）；

(b) 串行通信设置：异步通信方式 1，允许接收；

(c) 内部 RAM 和工作寄存器设置：31H 和 30H 单元存放发送的数据块首地址；2FH 单元存放发送的数据块个数；R6 为累加和寄存器。

甲机发送子程序清单：

```
START:
    MOV     TMOD, #20H          ;设置定时器/计数器 1 定时、工作方式 2
    MOV     TH1, #0F3H          ;设置定时计数常数
    MOV     TL1, #0F3H ;
    MOV     SCON, #50H          ;串口初始化
    MOV     PCON, #80H          ;设置 SMOD=1
    SETB    TR1                 ;启动定时
ST-RAM:
    MOV     DPH, 31H            ;设置外部 RAM 数据指针
```

```
    MOV     DPL, 30H                ;DPTR 初值
    MOV     R7, 2FH                 ;发送数据块数送 R7
    MOV     R6, #00H                ;累加和寄存器 R6 清 0
TX-ACK:                             ;发送呼叫信号“06H”
    MOV     A, #06H
    MOV     SBUF, A
WAIT1:
    JBC     T1,RX – YES             ;等待发送完呼叫信号
    SJMP    WAIT1                   ;未发送完转 WATI1
RX-YES:
    JBC     RI, NEXT1               ;判断乙机回答信号
    SJMP    RX-YES                  ;未收到回答信号，则等待
NEXT1:
    MOV     A, SBUF                 ;接收回答信号送 A
    CJNE    A, #00H,TX-ACK          ;判断是否“00H”，否则重发呼叫信号
TX-BYT:                             ;发送数据块数 n
    MOV     A,R7
    MOV     SBUF,A
    ADD     A,R6
    MOV     R6,A
WAIT2:                              ;等待发送完
    JBC     TI,TX-NES
    JMP     WAIT2
TX-NES:
    MOVX    A,@DPTR                 ;从外部 RAM 取发送数据
    MOV     SBUF,A                  ;发送数据块
    ADD     A,R6
    MOV     R6,A
    INC     DPTR                    ;DPTR 指针加 1
WAIT3:
    JBC     TI,NEXT2                ;判断一数据块发送完否
    SJMP    WAIT3                   ;等待发送完
NEXT2:
    DJNZ    R7,TX-NES               ;判断发送全部结束否
TX-SUM:
    MOV     A,R6                    ;发送累加和给乙机
    MOV     SBUF, A
WAIT4:                              ;等待发送完
    JBC     TI,RX-0FH
    SJMP    WAIT4
RX-0FH:                             ;等待接收乙机回答信号
    JBC     RI,IF-0FH
    SJMP    RX-0FH
IF-0FH:                             ;判断传输是否正确，否则重新发送
    MOV     A,SBUF
    CJNE    A,#0FH,ST-RAM
```

```
    RET                                     ;返回
```

乙机接收子程序段

接收程序段的设置：

（a）波特率设置初始化：同发送程序；

（b）串行通信初始化：同发送程序；

（c）寄存器设置：

内部 RAM 31H、30H 单元存放接收数据缓冲区首地址。

R7——数据块个数寄存器。

R6——累加和寄存器。

（d）向甲机回答信号：“0FH”为接收正确，“F0H”为传送出错，“00H”为同意接收数据，“05H”为暂不接收

下图为双机通信查询方式乙机接收子程序流程图



接收子程序清单：

```
TART:
    MOV         TMOD, #20H
```

```
    MOV     TH1, #0F3H
    MOV     TL1, #0F3H          ;定时器/计数器 1 设置
    SETB    TR1                 ;启动定时器/计数器 1
    MOV     SCON, #50H          ;置串行通信方式 1，允许接收
    MOV     PCON, #80H          ;SMOD 置位
ST-RAM:
    MOV     DPH, 31H
    MOV     DPL, 30H            ;设置 DPTR 首地址
    MOV     R6, #00H            ;校验和寄存器清 0
RX-ACK:
    JBC     RI, IF-06H          ;判断接收呼叫信号
    SJMP    RX-ACK              ;等待接收呼叫信号
IF-06H:
    MOV     A, SBUF             ;呼叫信号送 A
    CJNEA   #06H, TX-05H        ;判断呼叫信号正确否？
TX-00H:                         ;向甲机发送“00H”，同意接收
    MOV     A, #00H
    MOV     SBUF, A
WAIT1:
    JBC     TI, RX-BYS          ;等待应答信号发送完
    SJMP    WAIT1
TX-05H:
    MOV     A, #05H             ;向甲机发送“05H”呼叫
    MOV     SBUF, A             ;不正确信号
WAIT2:
    JBC     TI, HAVE1           ;等待发送完
    SJMP    WAIT2
HAVE1:
    LJMP    RX-ACK              ;因呼叫错，返回重新接收呼叫
RX-BYS:
    JBC     RI, HAVE2           ;等待接收数据块个数
    SJMP    RX-BYS
HAVE2:
    MOV     A, SBUF
    MOV     R7, A               ;数据块个数帧送 R7,R6
    MOV     R6, A
RX-NES:                         ;接收数据帧
    JBC     RI, HAVE3
    SJMP    RX-NES
HAVE3:
    MOV     A, SBUF
    MOVX    @DPTR, A            ;接收到的数据存入外部 RAM
    INC     DPTR                ;形成累加和
    ADD     A, R6
    MOV     R6, A
    DJNZ    R7, RX-NES          ;判断数据是否接收完
```

```
RX-SUM:                          ;等待接收校验和
    JBC     RI, HAVE4
    SJMP    RX-SUM
HAVE4:                           ;判断传输是否正确
    MOV     A, SBUF
    CJNE    A, R6, TX-ERR
TX-RIT:                          ;向甲机发送接收正确信息
    MOV     A, #0FH
    MOV     SBUF, A
WAIT3:                           ;等待发送结束
    JBC     TI, GOOD
    SJMP    WAIT3
TX-ERR:
    MOV     A, #0F0H             ;向甲机发送传输有误信号
    MOV     SBUF, A
WAIT4:
    JBC     TI, AGAIN            ;等待发送完
    SJMP    WAIT4
AGAIN:
    LJMP    ST-RAM               ;返回重新开始接收
GOOD:
    RET                          ;传输正确返回
```

(2)中断方式双机通信软件举例

在很多应用场合，双机通信的双方或一方采用中断方式以提高通信效率。由于 STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信是双工的，且中断系统只提供一个中断矢量入口地址，所以实际上是中断和查询必须相结合，即接收/发送均可各自请求中断，响应中断时主机并不知道是谁请求中断，统一转入同一个中断矢量入口，必须由中断服务程序查询确定并转入对应的服务程序进行处理。

这里，仍以上述协议为例，甲方(发送方)任以查询方式通信(从略)，乙方(接收方)则改用中断一查询方式进行通信。

在中断接收服务程序中，需设置三个标志位来判断所接收的信息是呼叫信号还是数据块个数，是数据还是校验和。增设寄存器：内部 RAM32H 单元为数据块个数寄存器，33H 单元为校验和寄存器，位地址 7FH、7EH、7DH 为标志位。

乙机接收中断服务程序清单

采用中断方式时，应在主程序中安排定时器/计数器、串行通信等初始化程序。通信接收的数据存放在外部 RAM 的首地址也需在主程序中确定。

```
主程序:
    ORG     0000H
    AJMP    START                ;转至主程序起始处
    ORG     0023H
    LIMP    SERVE                ;转中断服务程序处
    . . .
```

```
START:
    MOV     TMOD, #20H          ;定义定时器/计数器 1 定时、工作方式 2
    MOV     TH1, #0F3H          ;设置波特率为 2400 位/秒
    MOV     TL1, #0F3H
    MOV     SCON, #50H          ;设置串行通信方式 1，允许接收
    MOV     PCON, #80H          ;设置 SMOD=1
    SETB    TR1                 ;启动定时器
    SETB    7FH
    SETB    7EH                 ;设置标志位为 1
    SETB    7DH
    MOV     31H,  #10H          ;规定接收的数据存储于外部 RAM 的
    MOV     30H,  #00H          ;起始地址 1000H
    MOV     33H,  #00H          ;累加和单元清 0
    SETB    EA                  ; 开中断
    SETB    ES
     …
```

中断服务程序：

```
SERVE:
    CLR     EA                  ;关中断
    CLR     RI                  ;清除接收中断请求标志
    PUSH    DPH
    PUSH    DPL                 ;现场保护
    PUSH    A ;
    JB      7FH, RXACK          ;判断是否是呼叫信号
    JB      7EH, RXBYS          ;判断是否是数据块数据
    JB      7DH, RXDATA         ;判断是否是接收数据帧
RXSUM：
    MOV     A, SBUF             ;接收到的校验和
    CJNE    A, 33H, TXERR       ;判断传输是否正确
TXRI：                          ;向甲机发送接收正确信号“0FH”
    MOV     A, #0FH
    MOV     SBUF, A
WAIT1：
    JNB     TI, WAITI           ;等待发送完毕
    CLR     TI                  ;清除发送中断请求标志位
    SJMP    AGAIN               ;转结束处理
TXERR：                         ;向甲机发送接收出错信号“F0H”
    MOV     A, #0F0H
    MOV     SBUF, A
WAIT2：
    JNB     TI, WAIT2           ;等待发送完毕
    CLR     TI                  ;清除发送中断请求标志
    SJMP    AGAIN               ;转结束处理
RXACK：
    MOV     A, SBUF             ;判断是否是呼叫信号“06H”
```

```
    XRL     A, #06H                 ;异或逻辑处理
    JZ      TXREE                   ;是呼叫，则转 TXREE
TXNACK：
    MOV     A, #05H                 ;接收到的不是呼叫信号，则向甲机发送
    MOV     SBUF, A                 ;“05H”，要求重发呼叫
WAIT3：
    JNB     TI, WAIT3               ;等待发送结束
    CLR     TI
    SJMP    RETURN                  ;转恢复现场处理
TXREE：
    MOV     A, #00H                 ;接收到的是呼叫信号，发送“00H”
    MOV     SBUF, A                 ;接收到的是呼叫信号，发送“00H”
WAIT4：
    JNB     TI, WAIT4               ;等待发送完毕
    CLR     TI                      ;清除 TI 标志
    CLR     7FH                     ;清除呼叫标志
    SJMP    RETURN                  ;转恢复现场处理
RXBYS：
    MOV     A, SBUF                 ;接收到数据块数
    MOV     32H, A                  ;存入 32H 单元
    ADD     A, 33H                  ;形成累加和
    MOV     33H, A
    CLR     7EH                     ;清除数据块数标志
    SJMP    RETURN                  ;转恢复现场处理
RXDATA：
    MOV     DPH, 31H                ;设置存储数据地址指针
    MOV     DPL, 30H
    MOV     A, SBUF                 ;读取数据帧
    MOVX    @DPTR,A                 ;将数据存外部 RAM
    INC     DPTR                    ;地址指针加 1
    MOV     31H, DPH                ;保存地址指针值
    MOV     30H, DPL
    ADD     A, 33H ;                ;形成累加和
    MOV     33H, A
    DJNZ    32H, RETURN             ;判断数据接收完否
    CLR     7DH                     ;清数据接收完标志
    SJMP    RETURN                  ;转恢复现场处理
AGAIN：
    SETB    7FH;
    SETB    7EH                     ;恢复标志位
    SETB    7DH;
    MOV     33H, #00H               ;累加和单元清 0
    MOV     31H, #10H               ;恢复接收数据缓冲区首地址
    MOV     30H, #00H
RETURN：
    POP     A;
```

```
POP     DPL                 ;恢复现场
POP     DPH;
SETB    EA                  ;开中断
RET1                        ;返回
```

上述程序清单中，ORG 为程序段说明伪指令，在程序汇编时，它向汇编程序说明该程序段的起始地址。

在实际应用中情况多种多样，而且是两台独立的计算机之间进行信息传输。因此，应周密考虑通信协议，以保证通信的正确性和成功率。

12.6 多机通信

在很多实际应用系统中，需要多台微计算机协调工作。STC12C5A60S2 系列单片机的串行通信方式 2 和方式 3 具有多机通信功能，可构成各种分布式通信系统。下图为全双工主从式多机通信系统的连接框图。



上图为一台主机和几台从机组成的全双工多机通信系统。主机可与任一台从机通信，而从机之间的通信必须通过主机转发。

(1)多机通信的基本原理

在多机通信系统中，为保证主机(发送)与多台从机(接收)之间能可靠通信，串行通信必须具备识别能力。MCS-51 系列单片机的串行通信控制寄存器 SCON 中设有多机通信选择位 SM2。

当程序设置 SM2=1，串行通信工作于方式 2 或方式 8，发送端通过对 TB8 的设置以区别于发送的是地址帧(TB8=1)还是数据帧(TB8=0)，接收端通过对接收到 RB8 进行识别：

- 若接收到 RB8=1，则被确认为呼叫地址帧，将该帧内容装入 SBUF 中，并置位 RI=1，向 CPU 请求中断，进行地址呼叫处理；
- 若 RB8=0 为数据帧，将不予理睬，接收的信息被丢弃。

若 SM2=0，则无论是地址帧还是数据帧均接收，并置位 RI=1，向 CPU 请求中断，将该帧内容装入 SBWF。

据此原理，可实现多机通信。

对于上图的从机式多机通信系统，从机的地址为 0，1，2，…，n。实现多机通信的过程如下：

① 置全部从机的 SM2=1，处于只接收地址帧状态。
② 主机首先发送呼叫地址帧信息，将 TB8 设置为 1，以表示发送的是呼叫地址帧。
③ 所有从机接收到呼叫地址帧后，各自将接收到的主机呼叫的地址与本机的地址相比较：若比较结果相等，则为被寻址从机，清除 SM2=0，准备接收从主机发送的数据帧，直至全部数据传输完：若比较不相等，则为非寻址从机，任维持 SM2=1 不变，对其后发来的数据帧不予理睬，即接收到的数据帧内容不装入 SBUF，不置位，RI0，不会产生中断请求，直至被寻址为止。
④ 主机在发送完呼叫地址帧后，接着发送一连串的数据帧，其中的 TB8=0，以表示为数据帧。
⑤ 当主机改变从机通信时间则再发呼叫地址帧，寻呼其他从机，原先被寻址的从机经分析得知主机在寻呼其他从机时，恢复其 SM2=1，对其后主机发送的数据帧不子理睬。

上述过程均在软件控制下实现。

(2)多机通信协议简述

由于串行通信是在二台或多台各自完全独立的系统之间进行信息传输，这就需要根据时间通信要求制定某些约定，作为通信规范遵照执行，协议要求严格、完善，不同的通信要求，协议的内容也不相同。在多机通信系统中要考虑的问题较多，协议内容比较复杂。这里仅例举几条作一说明。

上图的主从式多机通信系统，允许配置 255 台从机，各从机的地址分别为 00H-FEH。

① 约定地址 FFH 为全部从机的控制命令，命令各从机恢复 SM2=1 状态，准备接收主机的地址呼叫。

② 主机和从机的联络过程约定：主机首先发送地址呼叫帧，被寻址的从机回送本机地址给主机，经验证地址相符后主机再向被寻址的从机发送命令字，被寻址的从机根据命令字要求回送本机的状态，若主机判断状态正常，主机即开始发送或接收数据帧，发送或接收的第一帧为传输数据块长度。

③ 约定主机发送的命令字为：

00H：要求从机接收数据块；

01H：要求从机发送数据块;

其他：非法命令。

④ 从机的状态字格式约定为：

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ERR	0	0	0	0	0	TRDY	RRDY

定义：若 ERR=1，从机接收到非法命令；
若 TRDY=1，从机发送准备就绪；
若 RRDY=1，从机接收准备就绪；

⑤ 其他：如传输出错措施等

(3)程序举例

在实际应用中如传输波特率不太高，系统实时性有一定要求以及希望提高通信效率，则多半采用中断控制方式，但程序调试较困难，这就要求提高程序编制的正确性。采用查询方式，则程序调试较方便。这里仅以中断控制方式为例简单介绍主一从机之间一对一通信软件。

① 主机发送程序

该主机要发送的数据存放在内部 RAM 中，数据块的首地址为 51H，数据块长度存放做 50H 单元中，有关发送前的初始化、参数设置等采用子程序格式，所有信息发送均由中断服务程序完成。当主机需要发送时，在完成发送子程序的调用之后，随即返回主程序继续执行。以后只需查询 PSW.5 的 F0 标志位的状态即可知道数据是否发送完毕。

要求主机向#5 从机发送数据，中断服务程序选用工作寄存存器区 1 的 R0-R7。

主机发送程序清单：

```
        ORG     0000H
        AJMP    MAIN                ;转主程序
        ORG     0023H               ;发送中断服务程序入口
        LJMP    SERVE               ;转中断服务程序
        . . .
MAIN:                               ;主程序
        . . .
        . . .
        ORG     1000H               ;发送子程序入口
TXCALL:
        MOV     TMOD, #20H          ;设置定时器/计数器 1 定时、方式 2
        MOV     TH1, #0F3H          ;设置波特率为 2400 位/秒
        MOV     TL1, #0F3H          ;置位 SMOD
        MOV     PCON, #80H
        SETB    TR1                 ;启动定时器/计数器 1
        MOV     SCON, #0D8H         ;串行方式 8, 允许接收,  TB8=1
        SETB    EA                  ;开中断总控制位
        CLR     ES                  ;禁止串行通信中断
TXADDR:
        MOV     SBUF, #05H          ;发送呼叫从机地址
WAIT1:
        JNB     TI, WAIT1           ;等待发送完毕
        CLR     TI                  ;复位发送中断请求标志
RXADDR:
        JNB     RI, RXADDR          ;等待从机回答本机地址
        CLR     TI                  ;复位接收中断请求标志
        MOV     A, SBUF             ;读取从机回答的本机地址
        CJNE    A, #05H, TXADDR     ;判断呼叫地址符否, 否则重发
        CLR     TB8                 ;地址相符, 复位 TB8=0, 准备发数据
        CLR     PSW.5               ;复位 F0=0 标志位
        MOV     08H, #50H           ;发送数据地址指针送 R0
```

```
    MOV     0CH, 50H        ;数据块长度送 R4
    INC     0CH             ;数据块长度加 1
    SETB    ES              ;允许串行通信中断
    RET                     ;返回主程序
    . . .
SERVE：
    CLR     TI              ;中断服务程序段，清中断请求标志 TI
    PUSH    PSW             ;现场入栈保护
    PUSH    A
    CLR     RS1             ;选择工作寄存器区 1
    SETB    RS0
TXDATA：
    MOV     SBUF, @R0       ;发送数据块长度及数据
WAIT2：
    JNB     TI, WAIT2       ;等待发送完毕
    CLR     TI              ;复位 TI=0
    INC     R0              ;地址指针加 1
    DJNZ    R4, RETURN      ;数据块未发送完，转返回
    SETB    PSW.5           ;已发送完毕置位 F0=1
    CLR     ES              ;关闭串行中断
RETURN：
    POP     A               ;恢复现场
    POP     PSW
    RETI                    ;返回
```

② 从机接收程序

主机发送的地址呼叫帧，所有的从机均接收，若不是呼叫本机地址即从中断返回；若是本机地址，则回送本机地址给主机作为应答，并开始接收主机发送来的数据块长度帧，并存放于内部 RAM 的 60H 单元中，紧接着接收的数据帧存放于 61H 为首地址的内部 RAM 单元中，程序中还选用 20H.0、20H.1 位作标志位，用来判断接收的是地址、数据块长度还是数据，选用了 2FH、2EH 两个字节单元用于存放数据字节数和存储数据指针。#5 从机的接收程序如下，供参考。

#5 从机接收程序清单：

```
    ORG     0000H
    AJMP    START           ;转主程序段
    ORG     0023H
    LJMP    SERVE           ;从中断入口转中断服务程序
    ORG     0100H
START：
    MOV     TMOD, #20H      ;主程序段：初始化程序,设置定时
    MOV     TH1, #0F3H      ;器/计数器 1 定时、工作方式 2,设
    MOV     TL1, #0F3H      ;置波特率为 2400 位/秒的有关初值
    MOV     PCON, #80H      ;置位 SMOD
    MOV     SCON, #0F0H     ;设置串行方式 3,允许接收,SM2=1
```

```
    SETB    TR1             ;启动定时器/计数器 1
    SETB    20H.0           ;置标志位为 1
    SETB    20H.1
    SETB    EA              ;开中断
    SETB    ES
    . . .
    ORG     1000H
SERVE：
    CLR     RI              ;清接收中断请求标志 RI=0
    PUSH    A               ; 现场保护
    PUSH    PSW
    CLR     RS1             ;选择工作寄存器区 1
    SETB    RS0
    JB      20H.0, ISADDR   ;判断是否是地址帧
    JB      20H.1, ISBYTE   ;判断是否是数据块长度帧
ISDATA：
    MOV     R0, 2EH         ;数据指针送 R0
    MOV     A, SBUF         ;接收数据
    MOV     @R0, A
    INC     2EH             ;数据指针加 1
    DJNZ    2FH, RETURN     ;判断数据接收完否？
    SETB    20H.0           ;恢复标志位
    SETB    20H.1
    SETB    SM2             ;转入恢复现场,返回
    SJMP    RETURN
ISADDR：
    MOV     A, SBUF         ;是地址呼叫,判断与本机地址
    CJNE    A, #05H,RETURN  ;相符否,不符则转返回
    MOV     SBUF, #01H      ;相符,发回答信号“01H”
WAIT：
    JNB     TI, WAIT        ;等待发送结束
    CLR     TI              ;清 0TI,20H.0,SM2
    CLR     20H.0           ;清 0TI,20H.0,SM2
    CLR     SM2             ;清 0TI,20H.0,SM2
    SJMP    RETURN          ;转返回
ISBYTES：
    MOV     A, SBUF         ;接收数据块长度帧
    MOV     R0, #60H
    MOV     @R0, A          ;将数据块长度存入内部 RAM
    MOV     2FH, A          ;60H 单元及 2FH 单元
    MOV     2EH, #61H       ;置首地址 61H 于 2EH 单元
    CLR     20H.1           ;清 20H.1 标志,表示以后接收的为数据
RETURN：
    POP     PSW             ;恢复现场
    POP     A
    RETI                    ;返回
```

多机通信方式可多种多样，上例仅以最简单的住一从式作了简单介绍，仅供参考。

对于串行通信工作方式 0 的同步方式，常用于通过移位寄存器进行扩展并行 I/O 口，或配置某些串行通信接口的外部设备。例如，串行打印机、显示器等。这里就不一一举例了。

12.7 将 STC12C5A60S2 系列 UART2 从 P1 口切换到 P4 口

STC12C5A60S2/12C5A60AD/12C5A60PWM 系列单片机的 AUXR1 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

PCA_P4：　0，缺省 PCA 在 P1 口
　　1，PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口
　　ECI 从 P1.2 切换到 P4.1 口
　　PCA0/PWM0 从 P1.3 切换到 P4.2 口
　　PCA1/PWM1 从 P1.4 切换到 P4.3 口

SPI_P4：　0，缺省 SPI 在 P1 口
　　1，SPI 从 P1 口切换到 P4 口
　　SPICLK 从 P1.7 切换到 P4.3 口
　　MISO 从 P1.6 切换到 P4.2 口
　　MOSI 从 P1.5 切换到 P4.1 口
　　SS 从 P1.4 切换到 P4.0 口

S2_P4：　0，缺省 UART2 在 P1 口
　　1，UART2 从 P1 口切换到 P4 口
　　TxD2 从 P1.3 切换到 P4.3 口
　　RxD2 从 P1.2 切换到 P4.2 口

GF2：　通用标志位

ADRJ：　0，10 位 A/D 转换结果的高 8 位放在 ADC_RES 寄存器，
　　低 2 位放在 ADC_RESL 寄存器
　　1，10 位 A/D 转换结果的最高 2 位放在 ADC_RES 寄存器的低 2 位，
　　低 8 位放在 ADC_RESL 寄存器

DPS：　0，使用缺省数据指针 DPTR0
　　1，使用另一个数据指针 DPTR1

12.8 串行口 1 使用独立波特率发生器作为波特率发生器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
BRT	9Ch	dedicated Baud-Rate timer 独立波特率发生器定时器,装入重装载数									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx,xxxx
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000,0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000,0000
以下是使用定时器 1 作为串口 1 的波特率发生器时需要用到的寄存器，现在可以不用了											
TCON	88h	Timer/Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer/Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# CT1#	M1 M1_1	M0 M0_1	GATE GATE0	C/T# C/T0#	M1 M0_1	M0 M0_0	0000,0000
TH1	8Dh	Timer/Counter 1 High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer/Counter 1 Low Byte									0000,0000

当设置 AUXR 寄存器中的 S1BRS 位（串口 1 波特率选择位）为 1 时，串口 1 选择独立波特率发生器作为波特率发生器，此时定时器 1 可以释放出来作为定时器 / 计数器 / 时钟输出使用。

SM0	SM1	方式	功能说明	串口 1 波特率
0	0	0	同步移位串行方式	Fosc / 12，UART_M0 × 6 = 1 时，波特率是 Fosc / 2
0	1	1	8 位 UART，波特率可变	(2 SMOD / 32) × BRT 独立波特率发生器的溢出率
1	0	2	9 位 UART	(2 SMOD / 64) × Fosc 系统工作时钟频率
1	1	3	9 位 UART，波特率可变	(2 SMOD / 32) × BRT 独立波特率发生器的溢出率
BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT)，当 BRTx12 = 0 时 BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/(256 - BRT)，当 BRTx12 = 1 时				

串口 1 模式 0：

串行数据通过 RxD/P3.0 接收，TxD/P3.1 输出同步移位时钟，发送接收的是八位数据，低位在先，波特率固定在 Fosc / 12，忽略波特率发生器

串口 1 波特率在模式 0 = Fosc 系统工作时钟频率 / 12

串口 1 模式 1：

10 位数据通过 TxD/P3.1 发送，通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位（0），8 个数据位（低位在先），和一个停止位（1）。接收时，停止位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。波特率由独立波特率发生器 BRT 的溢出率决定。

串口 1 波特率在模式 1 = (2^{SMOD} / 32) × BRT 独立波特率发生器的溢出率

当 SMOD = 0 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32，

当 SMOD = 1 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT)，当 BRTx12 = 0 时，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / (256 - BRT)，当 BRTx12 = 1 时

串口 1 模式 2：

11 位数据通过 TxD/P3.1 发送，通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位(0)，8 个数据位(低位在先)，一个可编程的第 9 位，和一个停止位(1)。

发送时，第 9 位数据位来自特殊功能寄存器 SCON 的 TB8 位。

接收时，第 9 位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。

波特率可编程为系统时钟频率：Fosc / 32 或者 Fosc / 64，串口 2 工作在模式 2 和串口 1 工作在模式 2 是相同的。

串口 1 波特率在模式 2 = (2SMOD / 64) × Fosc 系统工作时钟频率

当 SMOD = 0 时，串口 2 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 64

当 SMOD = 1 时，串口 2 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 32

串口 1 模式 3：

波特率是可变的，其它和模式 2 相同

11 位数据通过 TxD/P3.1 发送，通过 RxD/P3.0 接收。一帧数据包含一个起始位(0)，8 个数据位(低位在先)，一个可编程的第 9 位，和一个停止位(1)。

发送时，第 9 位数据位来自特殊功能寄存器 SCON 的 TB8 位。

接收时，第 9 位进入特殊功能寄存器 SCON 的 RB8 位。

串口 1 波特率在模式 3 = (2SMOD / 32) × BRT 独立波特率发生器的溢出率

当 SMOD = 0 时，串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32，

当 SMOD = 1 时，串口 1 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/(256 - BRT)，当 BRTx12 = 0 时，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / (256 - BRT)，当 BRTx12 = 1 时

用户在程序中如何具体使用串口 1 和独立波特率发生器 BRT

1. 设置串口 1 的工作模式，SCON 寄存器中的 SM0 和 SM1 两位决定了串口 1 的 4 种工作模式。
2. 设置串口 1 的波特率，使用独立波特率发生器寄存器和相应的位：

   BRT 独立波特率发生器寄存器，BRTx12 位，SMOD 位
3. 启动独立波特率发生器，让 BRTR 位为 1，BRT 独立波特率发生器寄存器就立即开始计数。
4. 设置串口 1 的中断优先级，及打开中断相应的控制位是：

   PS，PSH，ES，EA
5. 如要串口 1 接收，将 REN 置 1 即可

   如要串口 1 发送，将数据送入 SBUF 即可，

   接收完成标志 RI，发送完成标志 TI，要由软件清 0。

```
;当串口工作在模式 1 和模式 3 时，计算相应的波特率需要设置的重装载数，结果送入 BRT 寄存器
;计算自动重装数 REL0AD (SMOD = 0，SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位)：
;1. 计算 REL0AD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)
;
;    a) 12T 模式的计算公式：REL0AD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5)
;    b) 1T 模式的计算公式：REL0AD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)
     计算出的 REL0AD 数直接送 BRT 寄存器
;
;    式中：  INT()表示取整运算即舍去小数，在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的
;            Fosc = 晶振频率
;            Baud0 = 标准波特率
;
;2. 计算用 RELOAD 产生的波特率：
```

```
;      a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12 12T 模式
;      b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32 1T 模式
;
;3. 计算误差
;      error = (Baud - Baud0)/Baud0 × 100%
;4. 如果误差绝对值 > 3% 要更换波特率或者更换晶体频率，重复步骤 1-4
;
;
;例：Fosc = 22.1184MHz，Baud0 = 57600 (12T 模式)
;1. RELOAD        = 256 - INT( 22118400/57600/32/12 + 0.5)
;                 = 256 - INT( 1.5 )
;                 = 256 - 1
;                 = 255
;                 = 0FFH
;2. Baud          = 22118400/(256-255)/32/12
;                 = 57600
;3. 误差等于零

;例：Fosc = 18.432MHz，Baud0 = 57600 (12T 模式)
;1. RELOAD        = 256 - INT( 18432000/57600/32/12 + 0.5)
;                 = 256 - INT( 0.833 + 0.5 )
;                 = 256 - INT( 1.333 )
;                 = 256 - 1
;                 = 255
;                 = 0FFH
; 2. Baud         = 18432000/(256-255)/32/12
;                 = 48000
; 3. error        = (48000 - 57600)/57600 × 100%
;                 = -16.66%
; 4. 误差很大，要更换波特率或者更换晶体频率，重新计算请见下一例

;例：Fosc = 18.432MHz，Baud0 = 9600 (12T 模式)
;1. RELOAD        = 256 - INT( 18432000/9600/32/12 + 0.5)
;                 = 256 - INT( 5.5 )
;                 = 256 - 5
;                 = 251
;                 = 0FBH
;2. Baud          = 18432000/(256-251)/32/12
;                 = 9600
;3. 一目了然，误差等于零

;例：Fosc = 2.000MHz，Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD       = 256 - INT( 2000000/4800/32 + 0.5)
;                 = 256 - INT( 13.02 + 0.5 )
;                 = 256 - INT( 13.52 )
;                 = 256 - 13
```

```
;                   = 243
;                   = 0F3H
;2. Baud            = 2000000/(256-243)/32
;                   = 4808
;3. error           = 0.16%
```

串行通信口----使用独立波特率发生器作串行通信测试程序

```
;/* --- 演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式 ---------------------------- */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sfr     AUXR = 0x8e;
sfr     AUXR1 = 0xA2;
sfr     BRT = 0x9c;
sbit    MCU_Start_Led    = P1^4;
//unsigned char array[9] = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16};
unsigned char array[9] = {0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10};
#define RELOAD_COUNT 0xfb           //18.432MHz, 12T, SMOD=0, 9600bps
void    serial_port_initial();
void    send_UART(unsigned char);
void    UART_Interrupt_Receive(void);
void    delay(void);
void    display_MCU_Start_Led(void);
void    main(void)
{
    unsigned char i = 0;
    serial_port_initial();          // 串口初始化
    display_MCU_Start_Led();        // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
    send_UART(0x34);                // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
    send_UART(0xa7);                // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
    for (i = 0; i<9; i++)
    {
        send_UART(array[i]);
    }
    while(1);
}

/*
void serial_port_initial()          // 使用定时器 1 作为波特率发生器
{
    SCON = 0x50;                    //0101, 0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位
    TMOD = 0x21;                    //0011, 0001 设置定时器 1 为 8 位自动重装计数器
    TH1 = RELOAD_COUNT;             //设置定时器 1 自动重装数
    TL1 = RELOAD_COUNT;
    TR1 = 1;                        // 开定时器 1
    ES = 1;                         // 允许串口中断
    EA = 1;                         // 开总中断
```

```
}
*/
void serial_port_initial()          //  使用独立波特率发生器作为波特率发生器
{
    SCON =  0x50;                   //0101, 0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位
    BRT = RELOAD_COUNT;
    AUXR = 0x11;
                                    // T0x12, T1x12, UART_M0x6, BRTR, S2SMOD, BRTx12, XRAM, S1BRS
                                    // Baud = Fosc/(256 - RELOAD_COUNT)/32/12 (12T  模式)
                                    // Baud = Fosc/(256 - RELOAD_COUNT)/32 (1T  模式)
                                    // BRTR = 1, 启动独立波特率发生器
                                    // S1BRS = 1, 串口 1 选择独立波特率发生器作为波特率发生器,
                                    //  此时定时器 1 可以释放出来作为定时器, 计数器, 时钟输出使用
    AUXR1 = 0x80;                   //  释放该行指令, 则串行口从 P3 口切换到 P1 口
    ES = 1;                         //  允许串口中断
    EA = 1;                         //  开总中断
}

void send_UART(unsigned char i)
{
    ES = 0;                         //  关串口中断
    TI = 0;                         //  清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF = i;
    while (TI == 0);                //  等待发送完成
    TI = 0;                         //  清零串口发送完成中断请求标志
    ES = 1;                         //  允许串口中断
}

void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char k = 0;
    if (RI == 1)
    {
        RI = 0;
        k = SBUF;
        send_UART(k+1);
    }
    else
    {
        TI = 0;
    }
}

void delay(void)
{
    unsigned int j = 0;
```

```
    unsigned int g = 0;
    for (j=0; j<5; j++)
    {
        for (g=0; g<50000; g++)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}

void display_MCU_Start_Led(void)
{
    unsigned char i = 0;
    for (i=0; i<5; i++)
    {
        MCU_Start_Led = 0;              // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 1;              // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 0;              // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
    }
}
```

12.9 串行口 2 的使用

串口 2 用到的相应寄存器											
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
S2CON	9Ah	Serial 2 Control register	S2SM0	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S2BUF	9Bh	Serial 2 Data Buffer									xxxx, xxxx
BRT	9Ch	dedicated Baud-Rate timer 独立波特率发生器定时器, 装入重装载数									0000, 0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000, 0000
IE2	AFh	Interrupt Enable 2							ESPI	ES2	xxxx, xx00
IP2	B5h	2rd Interrupt Priority Low register							PSPI	PS2	xxxx, xx00
IPH2	B6h	2rd Interrupt Priority High register							PSPIH	PS2H	xxxx, xx00
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1		PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ		DPS	0000, 0000
串口 1 用到的相应寄存器											
SCON	98h	SerialControl	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000, 0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx, xxxx
TCON	88h	Timer/Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000, 0000
TMOD	89h	Timer/Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	M0 M1_0	GATE GATE0	C/T# C/T0#	M1 M0_1	M0 M0_0	0000, 0000
TH1	8Dh	Timer/Counter 1 High Byte									0000, 0000
TL1	8Bh	Timer/Counter 1 Low Byte									0000, 0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011, 0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000, 0000
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000, 0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000, 0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000, 0000
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000, 0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000, 0000

S2SM0	S2SM1	方式	功能说明	串口 2 波特率
0	0	0	同步移位串行方式	Fosc / 12
0	1	1	8 位 UART，波特率可变	（2^{S2SMOD} / 32） × BRT 独立波特率发生器的溢出率
1	0	2	9 位 UART	（2^{S2SMOD} / 64） × Fosc 系统工作时钟频率
1	1	3	9 位 UART，波特率可变	（2^{S2SMOD} / 32） × BRT 独立波特率发生器的溢出率
BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/（256 - BRT），当 BRTx12 = 0 时 BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc /（256 - BRT），当 BRTx12 = 1 时				

串口 2 模式 0：

串行数据通过 RxD2/P1.2（RxD2/P4.2）接收，TxD2/P1.3（TxD2/P4.3）输出同步移位时钟，发送接收的是 8 位数据，低位在先，波特率固定在 Fosc / 12，忽略波特率发生器，串口 2 的模式 0 操作和串口 1 的模式 0 操作方式相同。

串口 2 波特率在模式 0 = Fosc 系统工作时钟频率 / 12

串口 2 模式 1：

10 位数据通过 TxD2/P1.3（TxD2/P4.3）发送，通过 RxD2/P1.2（RxD2/P4.2）接收。一祯数据包含一个起始位（0），8 个数据位，和一个停止位（1）。接收时，停止位进入特殊功能寄存器 S2CON 的 S2RB8 位。波特率由独立波特率发生器 BRT 的溢出率决定。

串口 2 波特率在模式 1 = （2^{S2SMOD} / 32） × BRT 独立波特率发生器的溢出率

当 S2SMOD = 0 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32，

当 S2SMOD = 1 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/（ 256 - BRT ），当 BRTx12 = 0 时，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / （ 256 - BRT ），当 BRTx12 = 1 时

串口 2 模式 2：

11 位数据通过 TxD2/P1.3（TxD2/P4.3）发送，通过 RxD2/P1.2（RxD2/P4.2）接收。一祯数据包含一个起始位（0），8 个数据位，一个可编程的第 9 位，和一个停止位（1）。

发送时，第 9 位数据位来自特殊功能寄存器 S2CON 的 S2TB8 位。

接收时，第 9 位进入特殊功能寄存器 S2CON 的 S2RB8 位。

波特率可编程为系统时钟频率：Fosc / 32 或者 Fosc / 64，串口 2 工作在模式 2 和串口 1 工作在模式 2 是相同的。

串口 2 波特率在模式 2 = （2^{S2SMOD} / 64） × Fosc 系统工作时钟频率

当 S2SMOD = 0 时，串口 2 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 64

当 S2SMOD = 1 时，串口 2 波特率 = Fosc 系统工作时钟频率 / 32

串口 2 模式 3 ：

波特率是可变的，其它和模式 2 相同

11 位数据通过 TxD2/P1.3（TxD2/P4.3）发送，通过 RxD2/P1.2（RxD2/P4.2）接收。一祯数据包含一个起始位（0），8 个数据位，一个可编程的第 9 位，和一个停止位（1）。发送时，第 9 位数据位来自特殊功能寄存器 S2CON 的 S2TB8 位。接收时，第 9 位进入特殊功能寄存器 S2CON 的 S2RB8 位。

串口 2 波特率在模式 3 = （2^{S2SMOD} / 32） × BRT 独立波特率发生器的溢出率

当 S2SMOD = 0 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32，

当 S2SMOD = 1 时，串口 2 波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc/12/（256 - BRT），当 BRTx12 = 0 时，

BRT 独立波特率发生器的溢出率 = Fosc / （256 - BRT），当 BRTx12 = 1 时

用户在程序中如何具体使用串口 2

1.设置串口 2 的工作模式，S2CON 寄存器中的 S2SM0 和 S2SM1 两位决定了串口 2 的 4 种工作模式。

2.设置串口 2 的波特率相应的寄存器和位：

BRT 独立波特率发生器寄存器，BRTx12 位，S2SMOD 位

3.启动独立波特率发生器，让 BRTR 位为 1，BRT 独立波特率发生器寄存器就立即开始计数。

4.设置串口 2 的中断优先级，及打开中断相应的控制位是：

PS2，PS2H，ES2，EA

5.如要串口 2 接收，将 S2REN 置 1 即可

如要串口 2 发送，将数据送入 S2BUF 即可，

接收完成标志 S2RI，发送完成标志 S2TI，要由软件清 0。

串行口 2 作串行通信测试程序(C 语言)

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sfr     S2CON = 0x9A;                   //S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, SRB8, S2TI, S2RI
```

```
sfr         IE2 = 0xAF;                                 //X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2
sfr         S2BUF = 0x9B;
sfr         AUXR = 0x8e;
sfr         BRT = 0x9c;
sfr         IAP_CONTR = 0xC7;
sfr         CCON = 0xD8;
sfr         CMOD = 0xD9;
sfr         CL = 0xE9;
sfr         CH = 0xF9;
sfr         CCAP0L = 0xEA;
sfr         CCAP0H = 0xFA;
sfr         CCAPM0 = 0xDA;
sfr         CCAPM1 = 0xDB;
sbit        CR = 0xDE;
sbit        MCU_Start_Led = P1^7;
sbit        S2_Interrupt_Receive_Led = P1^4;
//unsigned      char self_command_array[4] = {0x22, 0x33, 0x44, 0x55};
#define         Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define         RELOAD_COUNT        0xfb            //18.432MHz, 12T, SMOD=0, 9600bps
//#define       RELOAD_COUNT        0xf6            //18.432MHz, 12T, SMOD=0, 4800bps
//#define       RELOAD_COUNT        0xec            //18.432MHz, 12T, SMOD=0, 2400bps
//#define       RELOAD_COUNT        0xd8            //18.432MHz, 12T, SMOD=0, 1200bps
void            serial_port_one_initial();
void            send_UART_one(unsigned char);
void            UART_one_Interrupt_Receive(void);
void            serial_port_two_initial();
void            send_UART_two(unsigned char);
void            UART_two_Interrupt_Receive(void);
void            soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void            delay(void);
void            display_MCU_Start_Led(void);
void            send_PWM(void);

void main(void)
{
    unsigned int array_point = 0;
    unsigned char xdata Test_array_one[512] =
    {
        0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f,
        0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f,
        0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f,
        0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x3a, 0x3b, 0x3c, 0x3d, 0x3e, 0x3f,
        0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c, 0x4d, 0x4e, 0x4f,
        0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5a, 0x5b, 0x5c, 0x5d, 0x5e, 0x5f,
        0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x6d, 0x6e, 0x6f,
        0x70, 0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7a, 0x7b, 0x7c, 0x7d, 0x7e, 0x7f,
```

```
        0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d, 0x8e, 0x8f,
        0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x98, 0x99, 0x9a, 0x9b, 0x9c, 0x9d, 0x9e, 0x9f,
        0xa0, 0xa1, 0xa2, 0xa3, 0xa4, 0xa5, 0xa6, 0xa7, 0xa8, 0xa9, 0xaa, 0xab, 0xac, 0xad, 0xae, 0xaf,
        0xb0, 0xb1, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xb5, 0xb6, 0xb7, 0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0xbe, 0xbf,
        0xc0, 0xc1, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7, 0xc8, 0xc9, 0xca, 0xcb, 0xcc, 0xcd, 0xce, 0xcf,
        0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7, 0xd8, 0xd9, 0xda, 0xdb, 0xdc, 0xdd, 0xde, 0xdf,
        0xe0, 0xe1, 0xe2, 0xe3, 0xe4, 0xe5, 0xe6, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec, 0xed, 0xee, 0xef,
        0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff,
        0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfc, 0xfb, 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7, 0xf6, 0xf5, 0xf4, 0xf3, 0xf2, 0xf1, 0xf0,

        0xef, 0xee, 0xed, 0xec, 0xeb, 0xea, 0xe9, 0xe8, 0xe7, 0xe6, 0xe5, 0xe4, 0xe3, 0xe2, 0xe1, 0xe0,
        0xdf, 0xde, 0xdd, 0xdc, 0xdb, 0xda, 0xd9, 0xd8, 0xd7, 0xd6, 0xd5, 0xd4, 0xd3, 0xd2, 0xd1, 0xd0,
        0xcf, 0xce, 0xcd, 0xcc, 0xcb, 0xca, 0xc9, 0xc8, 0xc7, 0xc6, 0xc5, 0xc4, 0xc3, 0xc2, 0xc1, 0xc0,
        0xbf, 0xbe, 0xbd, 0xbc, 0xbb, 0xba, 0xb9, 0xb8, 0xb7, 0xb6, 0xb5, 0xb4, 0xb3, 0xb2, 0xb1, 0xb0,
        0xaf, 0xae, 0xad, 0xac, 0xab, 0xaa, 0xa9, 0xa8, 0xa7, 0xa6, 0xa5, 0xa4, 0xa3, 0xa2, 0xa1, 0xa0,
        0x9f, 0x9e, 0x9d, 0x9c, 0x9b, 0x9a, 0x99, 0x98, 0x97, 0x96, 0x95, 0x94, 0x93, 0x92, 0x91, 0x90,
        0x8f, 0x8e, 0x8d, 0x8c, 0x8b, 0x8a, 0x89, 0x88, 0x87, 0x86, 0x85, 0x84, 0x83, 0x82, 0x81, 0x80,
        0x7f, 0x7e, 0x7d, 0x7c, 0x7b, 0x7a, 0x79, 0x78, 0x77, 0x76, 0x75, 0x74, 0x73, 0x72, 0x71, 0x70,
        0x6f, 0x6e, 0x6d, 0x6c, 0x6b, 0x6a, 0x69, 0x68, 0x67, 0x66, 0x65, 0x64, 0x63, 0x62, 0x61, 0x60,
        0x5f, 0x5e, 0x5d, 0x5c, 0x5b, 0x5a, 0x59, 0x58, 0x57, 0x56, 0x55, 0x54, 0x53, 0x52, 0x51, 0x50,
        0x4f, 0x4e, 0x4d, 0x4c, 0x4b, 0x4a, 0x49, 0x48, 0x47, 0x46, 0x45, 0x44, 0x43, 0x42, 0x41, 0x40,
        0x3f, 0x3e, 0x3d, 0x3c, 0x3b, 0x3a, 0x39, 0x38, 0x37, 0x36, 0x35, 0x34, 0x33, 0x32, 0x31, 0x30,
        0x2f, 0x2e, 0x2d, 0x2c, 0x2b, 0x2a, 0x29, 0x28, 0x27, 0x26, 0x25, 0x24, 0x23, 0x22, 0x21, 0x20,
        0x1f, 0x1e, 0x1d, 0x1c, 0x1b, 0x1a, 0x19, 0x18, 0x17, 0x16, 0x15, 0x14, 0x13, 0x12, 0x11, 0x10,
        0x0f, 0x0e, 0x0d, 0x0c, 0x0b, 0x0a, 0x09, 0x08, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01, 0x00
    };
    unsigned char i = 0;
    serial_port_one_initial();          // 串口 1 初始化
    serial_port_two_initial();          // 串口 2 初始化
    display_MCU_Start_Led();            // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
    send_UART_two(0x55);                // 串口 2 发送数据表示单片机串口正常工作
    send_UART_two(0xaa);                // 串口 2 发送数据表示单片机串口正常工作

    for(array_point=0; array_point<512; array_point++)
    {
        send_UART_two(Test_array_one[array_point]);
    }
    send_UART_one(0x34);                // 串口 1 发送数据表示单片机串口正常工作
    send_UART_one(0xa7);                // 串口 1 发送数据表示单片机串口正常工作
    for(array_point=0; array_point<512; array_point++)
    {
        send_UART_one(Test_array_one[array_point]);
    }
    send_PWM();                         //6kHz PWM, 50% duty
    while(1);
}
```

```
void serial_port_one_initial()
{
    SCON = 0x50;                //0101, 0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位
                                // TMOD = 0x21; //0011, 0001 设置顶时器 1 为 8 位自动重装计数器
                                // TH1 = RELOAD_COUNT; // 设置定时器 1 自动重装数
                                // TL1 = RELOAD_COUNT;
                                // TR1 = 1; // 开定时器 1
    BRT = RELOAD_COUNT;
                                // BRTR = 1, S1BRS = 1, EXTRAM = 1 ENABLE EXTRAM
    AUXR = 0x11;                // T0x12, T1x12, UART_M0x6, BRTR, S2SMOD, BRTx12, EXTRAM, S1BRS
    ES = 1;                     // 允许串口中断
    EA = 1;                     // 开总中断
}

void serial_port_two_initial()
{
    //sfr SCON = 0x98;
    //SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI
    //sfr S2CON = 0x9A;
    //S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, S2RB8, S2TI, S2RI
    //sfr S2BUF = 0x9B;
    //sfr IE2 = 0xAF;
    //X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2

    S2CON = 0x50;               //0101, 0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位, 允许接收
    BRT = RELOAD_COUNT;
                                // BRTR = 1, S1BRS = 1, EXTRAM = 0 ENABLE EXTRAM
    AUXR = 0x11;                // T0x12, T1x12, UART_M0x6, BRTR, S2SMOD, BRTx12, EXTRAM, S1BRS
                                // ES = 1; // 允许串口 1 中断
                                // ES2 = 1
    IE2 = 0x01;                 // 允许串口 2 中断, ES2=1
    EA = 1;                     // 开总中断
}

void send_UART_one(unsigned char i)
{
    ES = 0;                     // 关串口中断
    TI = 0;                     // 清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF = i;
    while(TI ==0);              // 等待发送完成
    TI = 0;                     // 清零串口发送完成中断请求标志
    ES = 1;                     // 允许串口中断
}

void send_UART_two(unsigned char i)
```

```
{
                                    //sfr SCON = 0x98;
                                    //SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI
                                    //sfr S2CON = 0x9A;
                                    //S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, S2RB8, S2TI, S2RI
                                    //sfr S2BUF = 0x9B;
                                    //sfr IE2 = 0xAF;
                                    //X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2
    unsigned char temp = 0;
                                    // ES = 0; // 关串口 1 中断
    IE2 = 0x00;                     // 关串口 2 中断, es2=0
                                    // TI = 0; // 清零串口 1 发送完成中断请求标志
    S2CON = S2CON & 0xFD;           //B'11111101, 清零串口 2 发送完成中断请求标志
                                    // SBUF = i;
    S2BUF = i;
                                    // while(TI ==0); // 等待发送完成

    do
    {
        temp = S2CON;
        temp = temp & 0x02;
    }while(temp==0);
                                    // TI = 0; // 清零串口发送完成中断请求标志
    S2CON = S2CON & 0xFD;           //B'11111101, 清零串口 2 发送完成中断请求标志
                                    // ES = 1; // 允许串口 1 中断
                                    // ES2 = 1
    IE2 = 0x01;                     // 允许串口 2 中断, ES2=1
}

void UART_one_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char k = 0;
    if(RI==1)
    {
        RI = 0;
        k = SBUF;
        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)   // 是自定义下载命令
        {
            delay();                              // 延时 1 秒就足够了
            delay();                              // 延时 1 秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();          // 软复位到系统 ISP 监控区
        }
        send_UART_one(k+1);
    }
    else
    {
```

```
            TI = 0;
        }
}

void UART_two_Interrupt_Receive(void) interrupt 8
{
                                    //sfr SCON = 0x98;
                                    //SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI
                                    //sfr S2CON = 0x9A;
                                    //S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, S2RB8, S2TI, S2RI

                                    //sfr S2BUF = 0x9B;
                                    //sfr IE2 = 0xAF;
                                    //X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2
    unsigned char k = 0;
    k = S2CON ;
    k = k & 0x01;
                                    //if(S2RI==1)
    if(k==1)
    {
                                    //RI = 0;
        S2CON = S2CON & 0xFE;   //1111, 1110
        S2_Interrupt_Receive_Led = 0;
        k = S2BUF;
        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)        // 是自定义下载命令
        {
            delay();                                   // 延时 1 秒就足够了
            delay();                                   // 延时 1 秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();               // 软复位到系统 ISP 监控区
        }
        send_UART_two(k+1);
    }
    else
    {
                                                       //TI = 0;
        S2CON = S2CON & 0xFD;                          //1111, 1101
    }
}

void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
{
    IAP_CONTR = 0x60;                                  //0110, 0000 软复位到系统 ISP 监控区
}

void delay(void)
{
```

```
    unsigned int j = 0;
    unsigned int g = 0;
    for(j=0;j<5;j++)
    {
        for(g=0;g<60000;g++)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}

void display_MCU_Start_Led(void)
{
                                        //sbit MCU_Start_Led = P1^7;
    unsigned char i = 0;
    for(i=0;i<1;i++)
    {
        MCU_Start_Led = 0;              // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 1;              // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 0;              // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
    }
}

void send_PWM(void)
{
    CMOD = 0x00;                        // CIDL - - - - CPS1 CPS0 ECF Setup PCA Timer
                                        // CPS1 CPS0 = 00, Fosc/12 is PCA/PWM clock
                                        // 18432000/12/256 = 6000
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAP0L = 0x80;                      //Set the initial value same as CCAP0H
    CCAP0H = 0x80;                      //50% Duty Cycle
    CCAPM0 = 0x42;                      //0100, 0010 Setup PCA module 0 in 8BIT PWM, P3.7
    CR = 1;                             // 启动 PCA/PWM 定时器
}
```

串行口 2 作串行通信测试程序(汇编语言)

```
S2CON       EQU     9AH         ;S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, SRB8, S2TI, S2RI
IE2         EQU     0AFH        ;//X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2
S2BUF       EQU     9BH
```

```
AUXR            EQU     8EH
BRT             EQU     9CH
IAP_CONTR       EQU     0C7H
RELOAD_COUNT EQU    0FBH    ;18.432MHz, 12T, SMOD=0, 9600bps
                            ;RELOAD_COUNT EQU 0F6H ;18.432MHz, 12T, SMOD=0, 4800bps
                            ;RELOAD_COUNT EQU 0ECH ;18.432MHz, 12T, SMOD=0, 2400bps
                            ;RELOAD_COUNT EQU 0D8H ;18.432MHz, 12T, SMOD=0, 1200bps
;=========================================================================
    ORG         0000H
    LJMP        MAIN
    ORG         0043H
    LJMP        UART_two_Interrupt_Receive
    ORG         0100H
MAIN：
    MOV         SP, #0C0H
    LCALL       UART2_Initial
    MOV         11H, #55H
    LCALL       send_UART_two
    MOV         11H, #0AAH
    LCALL       send_UART_two
    SJMP        $

;=========================================================================
UART2_Initial：
    PUSH        ACC
    MOV         S2CON, #50H         ;0101, 0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验位, 允许接收
    MOV         BRT, #RELOAD_COUNT

    MOV         AUXR, #11H
                ;T0x12, T1x12, UART_M0x6, BRTR, S2SMOD, BRTx12, EXTRAM, S1BRS
                ;BRTR = 1, S1BRS = 1, EXTRAM = 0 ENABLE EXTRAM
    MOV         IE2, #01H           ;允许串口 2 中断, ES2=1
    SETB        EA                  ;开总中断
    POP         ACC
    RET
;=========================================================================
send_UART_two：
    PUSH        ACC
                                    ;sfr S2CON = 0x9A;
                                    ;S2SM0, S2SM1, S2SM2, S2REN, S2TB8, S2RB8, S2TI, S2RI
                                    ;sfr S2BUF = 0x9B;
                                    ;sfr IE2 = 0xAF;
                                    ;X, X, X, X, X, X, ESPI, ES2
    MOV         IE2, #00H           ;关串口 2 中断, es2=0
    MOV         A, S2CON            ;11111101B, 清零串口 2 发送完成中断请求标志
    ANL         A, #0FDH
```

```
    MOV     S2CON, A
    MOV     S2BUF, 11H

UART2_SEND_WAIT：
    MOV     A, S2CON
    ANL     A, #02H             ; 0000, 0010
    CJNE    A, #02H, UART2_SEND_WAIT
    MOV     A, S2CON
    ANL     A, #0FDH            ; 1111, 1101, 清零串口 2 发送完成中断请求标志
    MOV     S2CON,  A
    MOV     IE2, #01H           ;允许串口 2 中断, ES2=1
    POP     ACC

    RET
//
=========================================================================
UART_two_Interrupt_Receive：
    PUSH    ACC
    MOV     A, S2CON
    ANL     A, #01H
    CJNE    A, #01H, CLEAR_S2TI_RETI
    MOV     A, S2CON
    ANL     A, #0FEH            ; 1111, 1110
    MOV     S2CON, A
    MOV     11H, S2BUF
    INC     11H
    LCALL   send_UART_two
    POP     ACC
    RETI

CLEAR_S2TI_RETI：
    MOV     A, S2CON
    ANL     A, #0FDH            ; 1111, 1101
    MOV     S2CON, A
    POP     ACC
    RETI

    END
```

12.10 UART 串口的速度

STC12C5A60S2/12C5A60AD/12C5A60PWM 系列单片机的 AUXR 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000

BRTR（S2TR）：　0，不允许独立波特率发生器运行
　　1，允许独立波特率发生器运行

S2SMOD：　0，缺省
　　1，串口 2 / UART2 的波特率 x 2

BRTx12（S2Tx12）：　0，独立波特率发生器每 12 个时钟计数一次
　　1，独立波特率发生器每 1 个时钟计数一次

EXTRAM：　0，允许使用内部扩展的 1024 字节扩展 RAM
　　1，禁止使用内部扩展的 1024 字节扩展 RAM

S1BRS：　0，缺省，串口 1 波特率发生器选择定时器 1，S1BRS 是串口 1 波特率发生器选择位
　　1，独立波特率发生器作为串口 1 的波特率发生器，此时定时器 1 得到释放，可以作为独立定时器使用

注意 ：

有串口 2 的单片机，串口 2 永远是使用独立波特率发生器（2）作为波特率发生器，串口 2 不能够选择定时器 1 做波特率发生器。

串口 1 可以选择定时器 1 做波特率发生器，也可以选择独立波特率发生器（2）作为波特率发生器。

12.11 AIapp-ISP | 串口波特率计算器工具



①：在下载软件中选择“串口波特率计算器”功能页，进入串口代码生成界面

②：设置系统工作频率（单位：MHz）

③：设置串口波特率

④：选择目标串口，并设置串口模式、波特率发生器等参数

⑤：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

12.12 AIapp-ISP | 串口助手/USB-CDC

串口助手主界面



①：在下载软件中选择“USB-CDC/串口助手”功能页，进入串口助手界面

②：选择接收数据的显示格式

③：保存/复制接收的数据

④：设置接收数据自动存储到文件

⑤：选择发送数据的格式

⑥：“多字符串”控制界面

⑦：数据/文件发送按钮

⑧：设置重复下载的周期

⑨：选择串口号，设置串口参数

⑩：设置 ISP 下载完成后是否自动打开串口

⑪：设置发送完成数据后，是否自动发送结束符

串口助手更多设置



①：点击“更多设置”按钮，进入串口助手更多设置界面

②：设置接收缓存大小（缓存越大，软件反应越慢）

③：设置 HEX 接收数据每行显示的数据个数

④：设置接收数据的汉字编码格式

支持如下汉字编码格式：

ANSI：GB2312 汉字编码

UTF8：UNICODE 互联网常用编码

UTF16-LE：小端 UTF16 编码

UTF16=BE：大端 UTF16 编码

⑤：设置是否显示发送的数据

⑥：设置数据是否自动分包显示

⑦：设置界面的显示颜色

⑧：设置接收窗口数据显示的前导字符

⑨：设置接收数据的换行显示模式

⑩：设置接收窗口是否自动换行

⑪：设置发送数据是否自动追加校验数据

支持如下校验格式：

ADD8：字节校验和

ADD8N：字节校验和补码

ADD16-LE：小端双字节校验和

ADD16-BE：大端双字节校验和

XOR8：字节异或

CRC16-MODBUS：MODBUS 协议的 CRC16

CRC16-USB：USB 协议的 CRC16

CRC16-XMODEM：XMODEM 协议的 CRC16

CRC32：32 位 CRC 校验

⑫：设置是否使能终端模式（终端模式：将光标定位到接收窗口，按下键盘按键实时发送相应的键码）

⑬：进入流控制设置界面

⑭：进入多字符串界面设置界面

从⑭也可以进入多字符串界面设置界面

多字符串设置界面



①：鼠标右键点击“自动循环发送”按钮，点击右键菜单“设置...”进入多字符串设置界面

②：设置多字符串循环发送顺序

③：设置多字符串循环发送间隔时间

④：设置多字符串循环发送的起始编号

⑤：设置是否需要用箭头指示当前正在发送的字符串

⑥：多字符串导出到文件或从文件导入

13 EEPROM 的应用

---- 利用 ISP/IAP 技术将内部 Data Flash 当 EEPROM，擦写次数 10 万次以上

13.1 IAP 及 EEPROM 新增特殊功能寄存器介绍

- 5V 单片机在 3.7V 以上对 EEPROM 进行操作才有效，3.7V 以下对 EEPROM 进行操作，MCU 不执行此功能，但会继续往下执行程序。
- 3.3V 单片机在 2.4V 以上对 EEPROM 进行操作才有效，2.4V 以下对 EEPROM 进行操作，MCU 不执行此功能，但会继续往下执行程序。

  所以建议上电复位后在初始化程序时加 200MS 延时。

STC12C5A60S2 系列 1T 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IAP_DATA	C2h	ISP/IAP Flash Data Register	1111,1111								
IAP_ADDRH	C3h	ISP/IAP Flash Address High	0000,0000								
IAP_ADDRL	C4h	ISP/IAP Flash Address Low	0000,0000								
IAP_CMD	C5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	-	MS1	MS0	xxxx,xx00
IAP_TRIG	C6h	ISP/IAP Flash Command Trigger	xxxx,xxxx								
IAP_CONTR	C7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000,x000

IAP_DATA: ISP/IAP 操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处，向 Flash 写的数据也需放在此处

IAP_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。

IAP_ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。

IAP_CMD: ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器，须命令触发寄存器触发方可生效。

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	命令 / 操作模式选择
保留						命令		
-	-	-	-	-	-	0	0	Standby 待机模式，无 ISP 操作
-	-	-	-	-	-	0	1	从用户的应用程序区对"DataFlash/EEPROM 区"进行字节读
-	-	-	-	-	-	1	0	从用户的应用程序区对"DataFlash/EEPROM 区"进行字节编程
-	-	-	-	-	-	1	1	从用户的应用程序区对"DataFlash/EEPROM 区"进行扇区擦除

程序在用户应用程序区时，仅可以对数据 Flash 区(EEPROM)进行字节读/字节编程/扇区擦除，STC12C5206AD/STC12C5206PWM/12LE5206AD/12LE5206PWM 除外，这几个型号可在应用程序区修改应用程序区。

IAP_TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在 IAPEN(IAP_CONTR.7) = 1 时，对 IAP_TRIG 先写入 5Ah,再写入 A5h, ISP/IAP 命令才会生效。

IAP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器，地址在 0C7H 单元

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	ResetValue
IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WT0	0000,1000

IAPEN: ISP/IAP 功能允许位。

0：禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash

1：允许编程改变 Flash

SWBS: 软件选择从用户主程序区启动（0），还是从 ISP 程序区启动（1）。

SWRST: 0：不操作

1：产生软件系统复位，硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 ISP/IAP 命令，并对 ISP_TRIG 送 5Ah/A5h 触发失败，则为 1，需由软件清零。

```
;在用户应用程序区(AP 区)软件复位并从用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #00100000B          ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;在用户应用程序区(AP 区)软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #01100000B          ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从用户应用程序区(AP 区)开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #00100000B          ;SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)
;在系统 ISP 监控程序区软件复位并从系统 ISP 监控程序区开始执行程序
    MOV     IAP_CONTR, #01100000B          ;SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)
```

设置等待时间			CPU 等待时间(多少个 CPU 工作时钟)			
WT2	WT1	WT0	Read 读	Program 编程	Sector Erase 扇区擦除	Recommended System Clock 跟等待参数对应的推荐系统时钟
1	1	1	2 个时钟	55 个时钟	21012 个时钟	〈1MHz
1	1	0	2 个时钟	110 个时钟	42024 个时钟	〈2MHz
1	0	1	2 个时钟	165 个时钟	63036 个时钟	〈3MHz
1	0	0	2 个时钟	330 个时钟	126072 个时钟	〈6MHz
0	1	1	2 个时钟	660 个时钟	252144 个时钟	〈12MHz
0	1	0	2 个时钟	1100 个时钟	420240 个时钟	〈20MHz
0	0	1	2 个时钟	1320 个时钟	504288 个时钟	〈24MHz
0	0	0	2 个时钟	1760 个时钟	672384 个时钟	〈30MHz

利用增加的外部低压检测 LVD 功能作外部低压检测，判断是否要开始保存数据典型应用线路图



如交流电在 220V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 11V，当交流电降到 160V 时，稳压块 7805 前端的直流电是 8.5V，图中的电阻 R1 和 R2 将 8.5V 的电压分压到低于低压检测门槛电压。此时 CPU 可以用查询方式查询，推荐使用中断，在中断服务程序里面，将 LVDF 位清零，再读 LVDF 位。如果为 0，则认为是电源抖动；如果为 1，则认为电源掉电，立即进行保存现场数据的工作。保存现场完成后，再将 LVDF 位清零，再读 LVDF 位的值。如果为 0，则认为电源系统恢复正常，此时 CPU 可恢复正常工作，如果为 1，继续将 LVDF

位清 0，再读 LVDF 的值，用此方法，等到电源恢复正常，或电源彻底掉电，CPU 进入复位状态。

【注意】:

为了防止在电压不稳定的情况下对 EEPROM 的操作失效，可以在对 EEPROM 内的数据进行操作前，先行向 IAP_DATA 寄存器写入一个已知数，然后读取 EEPROM 某个已知地址单元内的数据。如果此时 IAP_DATA 内的数据依然是刚才写入 IAP_DATA 寄存器的数，此时可再向 IAP_DATA 寄存器写入另外一个已知数，再读刚才的已知地址单元的数据，如果此时读出的数据仍然为刚刚写入 IAP_DATA 寄存器的数，则可判断此时电源电压偏低，此时指令执行 EEPROM 读写操作无效，因为此时读出的数据并不是 EEPROM 里面的数据，而是我们刚才给 IAP_DATA 赋的值。（5V 单片机在 3.7V 以下禁止操作 EEPROM，而单片机在 3.3V 以上程序仍可正常运行。3.3V 单片机在 2.4V 以下禁止操作 EEPROM，而单片机在 2.2V 以上程序仍可运行。）

13.2 STC12C5A60S2 系列单片机 EEPROM 地址

<table>
<tr><th colspan="9">STC12C5A32S2/AD/PWM/CCP、STC12LE5A32S2/AD/PWM/CCP 单片机的内部 EEPROM 地址表</th></tr>
<tr><td colspan="2">第一扇区</td><td colspan="2">第二扇区</td><td colspan="2">第三扇区</td><td colspan="2">第四扇区</td><td rowspan="34">每个扇区 512 字节

建议同一次修改的数据放在同一扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>0000h</td><td>1FFh</td><td>200h</td><td>3FFh</td><td>400h</td><td>5FFh</td><td>600h</td><td>7FFh</td></tr>
<tr><td colspan="2">第五扇区</td><td colspan="2">第六扇区</td><td colspan="2">第七扇区</td><td colspan="2">第八扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>800h</td><td>9FFh</td><td>A00h</td><td>BFFh</td><td>C00h</td><td>DFFh</td><td>E00h</td><td>FFFh</td></tr>
<tr><td colspan="2">第九扇区</td><td colspan="2">第十扇区</td><td colspan="2">第十一扇区</td><td colspan="2">第十二扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>1000h</td><td>11FFh</td><td>1200h</td><td>13FFh</td><td>1400h</td><td>15FFh</td><td>1600h</td><td>17FFh</td></tr>
<tr><td colspan="2">第十三扇区</td><td colspan="2">第十四扇区</td><td colspan="2">第十五扇区</td><td colspan="2">第十六扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>1800h</td><td>19FFh</td><td>1A00h</td><td>1BFFh</td><td>1C00h</td><td>1DFFh</td><td>1E00h</td><td>1FFFh</td></tr>
<tr><td colspan="2">第十七扇区</td><td colspan="2">第十八扇区</td><td colspan="2">第十九扇区</td><td colspan="2">第二十扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>2000h</td><td>21FFh</td><td>2200h</td><td>23FFh</td><td>2400h</td><td>25FFh</td><td>2600h</td><td>27FFh</td></tr>
<tr><td colspan="2">第二十一扇区</td><td colspan="2">第二十二扇区</td><td colspan="2">第二十三扇区</td><td colspan="2">第二十四扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>2800h</td><td>29FFh</td><td>2A00h</td><td>2BFFh</td><td>2C00h</td><td>2DFFh</td><td>2E00h</td><td>2FFFH</td></tr>
<tr><td colspan="2">第二十五扇区</td><td colspan="2">第二十六扇区</td><td colspan="2">第二十七扇区</td><td colspan="2">第二十八扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>3000h</td><td>31FFh</td><td>3200h</td><td>33FFh</td><td>3400h</td><td>35FFh</td><td>3600h</td><td>37FFH</td></tr>
<tr><td colspan="2">第二十九扇区</td><td colspan="2">第三十扇区</td><td colspan="2">第三十一扇区</td><td colspan="2">第三十二扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>3800h</td><td>39FFh</td><td>3A00h</td><td>3BFFh</td><td>3C00h</td><td>3DFFh</td><td>3E00h</td><td>3FFFH</td></tr>
<tr><td colspan="2">第三十三扇区</td><td colspan="2">第三十四扇区</td><td colspan="2">第三十五扇区</td><td colspan="2">第三十六扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>4000h</td><td>41FFh</td><td>4200h</td><td>43FFh</td><td>4400h</td><td>45FFh</td><td>4600h</td><td>47FFH</td></tr>
<tr><td colspan="2">第三十七扇区</td><td colspan="2">第三十八扇区</td><td colspan="2">第三十九扇区</td><td colspan="2">第四十扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
<tr><td>4800h</td><td>49FFh</td><td>4A00h</td><td>4BFFh</td><td>4C00h</td><td>4DFFh</td><td>4E00h</td><td>4FFFH</td></tr>
<tr><td colspan="2">第四十一扇区</td><td colspan="2">第四十二扇区</td><td colspan="2">第四十三扇区</td><td colspan="2">第四十四扇区</td></tr>
<tr><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td><td>起始地址</td><td>结束地址</td></tr>
</table>

5000h	51FFh	5200h	53FFh	5400h	55FFh	5600h	57FFH
第四十五扇区		第四十六扇区		第四十七扇区		第四十八扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
5800h	59FFh	5A00h	5BFFh	5C00h	5DFFh	5E00h	5FFFH
第四十九扇区		第五十扇区		第五十一扇区		第五十二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
6000h	61FFh	6200h	63FFh	6400h	65FFh	6600h	67FFH
第五十三扇区		第五十四扇区		第五十五扇区		第五十六扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
6800h	69FFh	6A00h	6BFFh	6C00h	6DFFh	6E00h	6FFFH

STC12C5A60S2/AD/CCP 系列单片机内部 EEPROM 选型一览表				
型号	EEPROM 字节数	扇区数	起始扇区首地址	结束扇区末尾地址
STC12C5A08S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12C5A16S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12C5A20S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12C5A32S2/AD/PWM	28K	56	0000h	6FFFh
STC12C5A40S2/AD/PWM	20K	40	0000h	4FFFh
STC12C5A48S2/AD/PWM	12K	24	0000h	2FFFh
STC12C5A52S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12C5A56S2/AD/PWM	4K	8	0000h	0FFFh
STC12C560S2/AD/PWM	1K	2	0000h	03FFh
STC12LE5A60S2/AD/CCP 系列单片机内部 EEPROM 选型一览表				
STC12LE5A08S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12LE5A16S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12LE5A20S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12LE5A32S2/AD/PWM	28K	56	0000h	6FFFh
STC12LE5A40S2/AD/PWM	20K	40	0000h	4FFFh
STC12LE5A48S2/AD/PWM	12K	24	0000h	2FFFh
STC12LE5A52S2/AD/PWM	8K	16	0000h	1FFFh
STC12LE5A56S2/AD/PWM	4K	8	0000h	0FFFh
STC12LE560S2/AD/PWM	1K	2	0000h	03FFh

13.3 IAP 及 EEPROM 汇编简介

```
;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器 / 编译器
    IAP_DATA        DATA    0C2h        ;或 IAP_DATA      EQU     0C2h
    IAP_ADDRH       DATA    0C3h        ;或 IAP_ADDRH     EQU     0C3h
    IAP_ADDRL       DATA    0C4h        ;或 IAP_ADDRL     EQU     0C4h
    IAP_CMD         DATA    0C5h        ;或 IAP_CMD       EQU     0C5h
    IAP_TRIG        DATA    0C6h        ;或 IAP_TRIG      EQU     0C6h
    IAP_CONTR       DATA    0C7h        ;或 IAP_CONTR     EQU     0C7h
;定义 ISP/IAP 命令及等待时间
    ISP_IAP_BYTE_READ           EQU 1   ;字节读
    ISP_IAP_BYTE_PROGRAM        EQU 2   ;字节编程，前提是该字节是空, 0FFh
    ISP_IAP_SECTOR_ERASE        EQU 3   ;扇区擦除，要某字节为空，要擦一扇区
    WAIT_TIME                   EQU 0   ;设置等待时间, 30MHz 以下 0, 24M 以下 1,
                                        ;20MHz 以下 2, 12M 以下 3, 6M 以下 4, 3M 以下 5,
                                        ;2M 以下 6, 1M 以下 7 字节读
    MOV     IAP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH  ;送地址高字节。地址需要改变时才需重新送地址
    MOV     IAP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW   ;送地址低字节。地址需要改变时才需重新送地址
    MOV     IAP_CONTR, #WAIT_TIME       ;设置等待时间
    ORL     IAP_CONTR, #10000000B       ;允许 ISP/IAP 操作
    MOV     IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ ;送字节读命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    MOV     IAP_TRIG, #5Ah              ;先送 5Ah，再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器，每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5h             ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后，才会继续执行程序。
    NOP                                 ;数据读出到 IAP_DATA 寄存器后，CPU 继续执行程序
    MOV     A, ISP_DATA                 ;将读出的数据送往 Acc
;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已
    MOV     IAP_CONTR, #00000000B       ;禁止 ISP/IAP 操作
    MOV     IAP_CMD, #00000000B         ;去除 ISP/IAP 命令
    ;MOV    IAP_TRIG, #00000000B        ;防止 ISP/IAP 命令误触发
    ;MOV    IAP_ADDRH, #0FFh            ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
    ;MOV    IAP_ADDRL, #0FFh            ;送地址低字节单元为 00,防止误操作

;字节编程，该字节为 FFh / 空时，可对其编程，否则不行，要先执行扇区擦除
    MOV     IAP_DATA, #ONE_DATA         ;送字节编程数据到 IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送
    MOV     IAP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH  ;送地址高字节。地址需要改变时才需重新送地址
    MOV     IAP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW   ;送地址低字节。地址需要改变时才需重新送地址
    MOV     IAP_CONTR, #WAIT_TIME       ;设置等待时间
    ORL     IAP_CONTR, #10000000B       ;允许 ISP/IAP 操作
    MOV     IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM  ;送字节编程命令
    MOV     IAP_TRIG, #5Ah              ;先送 5Ah，再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器，每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5h             ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后，才会继续执行程序.
    NOP                                 ;字节编程成功后，CPU 继续执行程序
;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已
```

```
    MOV     IAP_CONTR, #00000000B           ;禁止 ISP/IAP 操作
    MOV     IAP_CMD, #00000000B             ;去除 ISP/IAP 命令
    ;MOV    IAP_TRIG, #00000000B        ;防止 ISP/IAP 命令误触发
    ;MOV    IAP_ADDRH, #0FFh                ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作
    ;MOV    IAP_ADDRL, #0FFh                ;送地址低字节单元为 00,指向非 EEPROM 区,防止误操作

;扇区擦除，没有字节擦除，只有扇区擦除，512 字节 / 扇区，每个扇区用得越少越方便
;如果要对某个扇区进行擦除，而其中有些字节的内容需要保留，则需将其先读到单片机
;内部的 RAM 中保存，再将该扇区擦除，然后将须保留的数据写回该扇区，所以每个扇区
;中用的字节数越少越好，操作起来越灵活越快.
;扇区中任意一个字节的地址都是该扇区的地址,无需求出首地址.
    MOV     IAP_ADDRH, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH     ;送扇区起始地址高字节
    MOV     IAP_ADDRL, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW      ;送扇区起始地址低字节
    MOV     IAP_CONTR, #WAIT_TIME                       ;设置等待时间
    ORL     IAP_CONTR, #10000000B                       ;允许 ISP/IAP
    MOV     IAP_CMD, #ISP_IAP_SECTOR_ERASE      ;送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
    MOV     IAP_TRIG, #5Ah                  ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5h                 ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后，才会继续执行程序.
    NOP                                     ;扇区擦除成功后， CPU 继续执行程序
;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已
    MOV     IAP_CONTR, #00000000B           ;禁止 ISP/IAP 操作
    MOV     IAP_CMD, #00000000B             ;去除 ISP/IAP 命令
    ;MOV    IAP_TRIG, #00000000B        ;防止 ISP/IAP 命令误触发
    ;MOV    IAP_ADDRH, #0FFh                ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
    ;MOV    IAP_ADDRL, #0FFh                ;送地址低字节单元为 00,防止误操作
```

小常识：(STC 单片机的 Data Flash 当 EEPROM 功能使用)

3 个基本命令 - - - - 字节读，字节编程，扇区擦除

字节编程：只能将“ 1 ”改为“ 0 ”，对“ 0 ”用字节编程是无用的。如果该字节是“1111, 1111B”，则可将其中的“ 1 ”编程为“ 0 ”，如果该字节中有位为“ 0 ”，要将其改为“ 1 ”，则须先将整个扇区擦除，因为只有“扇区擦除”才可以将“ 0 ”变为“ 1 ”。

扇区擦除：只有“扇区擦除”才可能将“ 0 ”擦除为“ 1 ”。

大建议：

1. 同一次修改的数据放在同一扇区中，不是同一次修改的数据放在另外的扇区,就不须读出保护。
2. 如果一个扇区只用一个字节，那就是真正的 EEPROM，STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多，读一个字节 / 编程一个字节大概是 0.2uS/60uS。
3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据，某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时，则另外的不需要修改的数据须先读出放在 STC 单片机的 RAM 中，然后擦除整个扇区，再将需要保留的数据和需修改的数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)

13.4 一个完整的 EEPROM 测试程序，用 STC 下载板可以直接测试

```
;STC12C5A60S2 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
;/* ------------  演示  STC12C5A60S2  系列  MCU EEPROM/IAP  功能  ---------------------------------- */
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;声明与 IAP/ISP/EEPROM 有关的特殊功能寄存器的地址
IAP_DATA        EQU     0C2H
IAP_ADDRH       EQU     0C3H
IAP_ADDRL       EQU     0C4H
IAP_CMD         EQU     0C5H
IAP_TRIG        EQU     0C6H
IAP_CONTR       EQU     0C7H

;定义 ISP/IAP 命令
ISP_IAP_BYTE_READ           EQU     1H   ;字节读
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM        EQU     2H   ;字节编程,可以将 1 写成 0,要将 1 变成 0,  必须执行字节编程
ISP_IAP_SECTOR_ERASE        EQU     3H   ;扇区擦除,可以将 0 擦成 1,要将 0 变成 1,  必须擦除整个扇区

;定义  Flash  操作等待时间及允许  IAP/ISP/EEPROM  操作的常数
;ENABLE_IAP     EQU     80H             ;系统工作时钟<30MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     81H             ;系统工作时钟<24MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
ENABLE_IAP      EQU     82H             ;系统工作时钟<20MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     83H             ;系统工作时钟<12MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     84H             ;系统工作时钟<6MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     85H             ;系统工作时钟<3MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     86H             ;系统工作时钟<2MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_IAP     EQU     87H             ;系统工作时钟<1MHz 时，对 IAP_CONTR 寄存器设置此值
DEBUG_DATA      EQU     5AH             ;是本测试程序选定的  EEPROM  单元的数值如正确应等于的数值
;-------------------------------------------------
;选择 MCU EEPROM 测试起始地址
DATA_FLASH_START_ADDRESS    EQU 0000H    ;STC12C5201AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
;-------------------------------------------------
    ORG         0000H
    LJMP        MAIN
;-------------------------------------------------
    ORG 0100H
MAIN:
    MOV         P1,#0F0H            ;演示程序开始工作,让 P1.0/P1.1/P1.2/P1.3 控制的灯亮
    LCALL       Delay               ;延时
    MOV         P1,#0FH             ;演示程序开始工作,让 P1.7/P1.6/P1.5/P1.4 控制的灯亮


    LCALL       Delay               ;延时
    MOV         SP, #7FH            ;堆栈指针指向 7FH 单元

;*************************************************
```

```
;将 EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
MAIN1:
    MOV     DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
                                ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针
    LCALL   Byte_Read
    MOV     40H, A              ;将 EEPROM 的值送 40H 单元保存
    CJNE    A, #DEBUG_DATA, DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA
                                ;如果数据比较不正确,就跳转
DATA_IS_DEBUG_DATA:
                ;数据是对的,亮 P1.7 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
    MOV     P1, #01111111B
                ;如(DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值等于#DEBUG_DATA,亮 P1.7
    LCALL   Delay               ;延时
    MOV     A, 40H              ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A
    CPL     A                   ;取反的目的是相应的灯亮代表 1,不亮代表 0
    MOV     P1,A                ;数据是对的，送 P1 显示
WAIT1:
    SJMP    WAIT1               ;数据是对的，送 P1 显示后，CPU 在此无限循环执行此句

DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA:
                ;EEPROM 里的数据是错的,亮 P1.3 控制的灯,然后在 P1 口上将错误的数据显示出来,
                ;再将该 EEPROM 所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后,亮 P1.5 控制的灯
    MOV     P1, #11110111B
                ;如(DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值不等于#DEBUG_DATA,亮 P1.3
    LCALL   Delay               ;延时
    MOV     A, 40H              ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A
    CPL     A                   ;取反的目的是相应的灯亮代表 1,不亮代表 0
    MOV     P1, A               ;数据不对，送 P1 显示
    LCALL   Delay               ;延时

    MOV     DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
                                ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针
    ACALL   Sector_Erase        ;擦除整个扇区
    MOV     DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
                                ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针
    MOV     A, #DEBUG_DATA      ;写入 EEPROM 的数据为#DEBUG_DATA
    ACALL   Byte_Program        ;字节编程
    MOV     P1, #11011111B      ;将先前亮的 P1.3 灯关闭,再亮 P1.5 灯,代表数据已被修改
WAIT2:
    SJMP    WAIT2               ;字节编程后,CPU 在此无限循环执行此句

;-------------------------------------------------------------
;读一字节，调用前需打开 IAP 功能，入口:DPTR = 字节地址，返回:A = 读出字节
Byte_Read:
    MOV     IAP_CONTR, #ENABLE_IAP          ;打开 IAP 功能, 设置 Flash 操作等待时间
    MOV     IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ     ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节读模式命令
```

```
    MOV     IAP_ADDRH, DPH      ;设置目标单元地址的高 8 位地址
    MOV     IAP_ADDRL, DPL      ;设置目标单元地址的低 8 位地址
    ;CLR     EA
    MOV     IAP_TRIG, #5AH      ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5H     ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
    NOP
    MOV     A, IAP_DATA         ;读出的数据在 IAP_DATA 单元中,送入累加器 A
    ;SETB    EA
    ACALL   IAP_Disable         ;关闭 IAP 功能，清相关的特殊功能寄存器,
                                ;使 CPU 处于安全状态,一次连续的 IAP 操作完成之后,
                                ;建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
    RET

;-------------------------------------------------------
;字节编程，调用前需打开 IAP 功能，入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
Byte_Program:
    MOV     IAP_CONTR, #ENABLE_IAP      ;打开 IAP 功能，设置 Flash 操作等待时间
    MOV     IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM
                                        ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节编程模式命令
    MOV     IAP_ADDRH, DPH              ;设置目标单元地址的高 8 位地址
    MOV     IAP_ADDRL, DPL              ;设置目标单元地址的低 8 位地址
    MOV     ISP_DATA, A                 ;要编程的数据先送进 ISP_DATA 寄存器
    ;CLR     EA
    MOV     IAP_TRIG, #5AH      ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5H             ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
    NOP
    ;SETB    EA
    ACALL   IAP_Disable     ;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,
                            ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
    RET

;-------------------------------------------------------------
;擦除扇区，入口:DPTR = 扇区地址
Sector_Erase:
    MOV     IAP_CONTR, #ENABLE_ISP      ;打开 IAP 功能，设置 Flash 操作等待时间
    MOV     IAP_CMD, #03H               ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除模式命令
    MOV     IAP_ADDRH, DPH              ;设置目标单元地址的高 8 位地址
    MOV     IAP_ADDRL, DPL              ;设置目标单元地址的低 8 位地址
    ;CLR     EA
    MOV     IAP_TRIG, #5AH      ;先送 5Ah,再送 A5h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    MOV     IAP_TRIG, #0A5H             ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发起动
    NOP
    ;SETB    EA
    ACALL   IAP_Disable     ;关闭 IAP 功能，清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,
                            ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
    RET
```

```
;-------------------------------------------------
IAP_Disable:
                                ;关闭 IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,
                                ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关
    MOV         IAP_CONTR, #0           ;关闭 IAP 功能
    MOV         IAP_CMD, #0             ;清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    MOV         IAP_TRIG, #0            ;清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    MOV         IAP_ADDRH, #0FFH        ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
    MOV         IAP_ADDRL, #0FFH        ;送地址低字节单元为 00,防止误操作
    RET
;-------------------------------------------------
Delay:
    CLR         A
    MOV         R0, A
    MOV         R1, A
    MOV         R2, #20H
Delay_Loop:
    DJNZ        R0, Delay_Loop
    DJNZ        R1, Delay_Loop
    DJNZ        R2, Delay_Loop
    RET
;-------------------------------------------------
END
;*************************************************
```

14 A/D 转换

14.1 A/D 转换相关寄存器

STC12C5A60S2/AD 系列带 A/D 转换的单片机的 A/D 转换口在 P1 口(P1.7-P1.0)，有 8 路 10 位高速 A/D 转换器，速度可达到 250KHz(25 万次/秒)。8 路电压输入型 A/D，可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。上电复位后 P1 口为弱上拉型 I/O 口，用户可以通过软件设置将 8 路中的任何一路设置为 A/D 转换，不需作为 A/D 使用的口可继续作为 I/O 口使用。

需作为 A/D 使用的口需先将 P1ASF 特殊功能寄存器中的相应位置为‘1’，将相应的口设置为模拟功能。

STC12C5A60S2/AD 系列单片机 P1 口模拟功能控制寄存器(该寄存器是只写寄存器，读无效)

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1ASF	9Dh	P1 Analog Special Function	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000,0000

当 P1 口中的相应位作为 A/D 使用时，要将 P1ASF 中的相应位置 1。

P1ASF[7:0]	P1.x 的功能	其中 P1ASF 寄存器地址为：[9DH](不能够进行位寻址)
P1ASF.0 = 1	P1.0 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.1 = 1	P1.1 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.2 = 1	P1.2 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.3 = 1	P1.3 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.4 = 1	P1.4 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.5 = 1	P1.5 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.6 = 1	P1.6 口作为模拟功能 A/D 使用	
P1ASF.7 = 1	P1.7 口作为模拟功能 A/D 使用	

与 A/D 转换有关的特殊功能控制寄存器表

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1ASF	9Dh	P1 Analog Special Function	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000,0000
ADC_CONTR	BCh	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0000,0000
ADC_RES	BDh	A/D 转换结果寄存器									0000,0000
ADC_RESL	BEh	A/D 转换结果寄存器低									0000,0000
AUXR1	A2h	Auxiliary register 1		PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ		DPS	0000,0000
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000

如果要允许 A/D 转换中断则需要将相应的控制位置 1:

1、将 EADC 置 1，允许 ADC 中断，这是 ADC 中断的中断控制位。

2、将 EA 置 1，打开单片机总中断控制位，此位不打开，也是无法产生 ADC 中断的

A/D 中断服务程序中要用软件清 A/D 中断请求标志位 ADC_FLAG(也是 A/D 转换结束标志位)。

ADC_CONTR 特殊功能寄存器：A/D 转换控制特殊功能寄存器，地址在 0BCh 单元

A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0000,0000

对 ADC_CONTR 寄存器进行操作，建议直接用 MOV 赋值语句，不要用‘与’和‘或’语句

CHS2/CHS1/CHS0：模拟输入通道选择，CHS2/CHS1/CHS0

CHS2	CHS1	CHS0	Analog Channel Select 模拟输入通道选择
0	0	0	选择 P1.0 作为 A/D 输入来用
0	0	1	选择 P1.1 作为 A/D 输入来用
0	1	0	选择 P1.2 作为 A/D 输入来用
0	1	1	选择 P1.3 作为 A/D 输入来用
1	0	0	选择 P1.4 作为 A/D 输入来用
1	0	1	选择 P1.5 作为 A/D 输入来用
1	1	0	选择 P1.6 作为 A/D 输入来用
1	1	1	选择 P1.7 作为 A/D 输入来用

ADC_START: 模数转换器(ADC)转换启动控制位，设置为“1”时，开始转换，转换结束后为 0。

ADC_FLAG: 模数转换器转换结束标志位,当 A/D 转换完成后，ADC_FLAG=1，要由软件清 0。

不管是 A/D 转换完成后由该位申请产生中断，还是由软件查询该标志位 A/D 转换是否结束,

当 A/D 转换完成后，ADC_FLAG=1，一定要软件清 0。

SPEED1，SPEED0：模数转换器转换速度控制位

SPEED1	SPEED0	A/D 转换所需时间
1	1	90 个时钟周期转换一次，CPU 工作频率 21MHz 时，A/D 转换速度约 300KHz
1	0	180 个时钟周期转换一次
0	1	360 个时钟周期转换一次
0	0	540 个时钟周期转换一次

STC12C5A60AD/S2 系列单片机的 A/D 转换模块所使用的时钟，是外部晶体时钟或内部 R/C 振荡器所产生的系统时钟，不使用时钟分频寄存器 CLK_DIV 对系统时钟分频后所产生的供给 CPU 工作所使用的时钟。好处:

这样可以让 ADC 用较高的频率工作，提高 A/D 的转换速度

这样可以让 CPU 用较低的频率工作，降低系统的功耗

程序中需要注意的事项:

由于是 2 套时钟,所以,设置 ADC_CONTR 控制寄存器后，要加 4 个空操作延时才可以正确读到 ADC_CONTR 寄存器的值，原因是设置 ADC_CONTR 控制寄存器的语句执行后，要经过 4 个 CPU 时钟的延时，其值才能够保证被设置进 ADC_CONTR 控制寄存器。

```
MOV     ADC_CONTR, #DATA
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV     A, ADC_CONTR          ;经过 4 个时钟延时后,才能够正确读到 ADC_CONTR 控制寄存器的值
```

ADC_POWER: ADC 电源控制位。

0：关闭 ADC 电源；

1：打开 A/D 转换器电源。

建议进入空闲模式前，将 ADC 电源关闭，ADC_POWER =0。

启动 AD 转换前一定要确认 AD 电源已打开，AD 转换结束后关闭 AD 电源可降低功耗，也可不关闭。

初次打开内部 A/D 转换模拟电源，需适当延时，等内部模拟电源稳定后，再启动 A/D 转换

建议启动 A/D 转换后，在 A/D 转换结束之前，不改变任何 I/O 口的状态，有利于高精度 A/D 转换

ADC_RES 特殊功能寄存器: A/D 转换结果特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ADC_RES	BDh	A/D 转换结果寄存器									0000,0000
ADC_RESL	BEh	A/D 转换结果寄存器低									0000,0000
AUXR1	A2h	Auxiliary register1		PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	0000,00x0

AUXR1 寄存器的 ADRJ 位是 A/D 转换结果寄存器(ADC_RES,ADC_RESL)的数据格式调整控制位

ADRJ：0，10 位 A/D 转换结果的高 8 位存放在 ADC_RES 中，低 2 位存放在 ADC_RESL 的低 2 位中

Mnemonic	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ADC_RES	A/D 转换结果寄存器	ADC_RES9	ADC_RES8	ADC_RES7	ADC_RES6	ADC_RES5	ADC_RES4	ADC_RES3	ADC_RES2	0000,0000
ADC_RESL	A/D 转换结果寄存器低							ADC_RES1	ADC_RES0	0000,0000
AUXR1	Auxiliary register 1						ADRJ=0			

ADRJ：1，10 位 A/D 转换结果的高 2 位存放在 ADC_RES 中低 2 位中，低 8 位存放在 ADC_RESL 中

Mnemonic	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ADC_RES	A/D 转换结果寄存器							ADC_RES9	ADC_RES8	0000,0000
ADC_RESL	A/D 转换结果寄存器低	ADC_RES7	ADC_RES6	ADC_RES5	ADC_RES4	ADC_RES3	ADC_RES2	ADC_RES1	ADC_RES0	0000,0000
AUXR1	Auxiliary register 1						ADRJ=1			

ADRJ = 0，模/数转换结果计算公式如下：取 10 位结果(ADC_RES[7:0], ADC_RESL[1:0]) = 1024 × Vin / Vcc

ADRJ = 0，模/数转换结果计算公式如下：取 8 位结果 ADC_RES[7:0] = 256 × Vin / Vcc

ADRJ = 1，模/数转换结果计算公式如下：取 10 位结果(ADC_RES[1:0], ADC_RESL[7:0]) = 1024 × Vin / Vcc

Vin 为模拟输入通道输入电压，Vcc 为单片机实际工作电压，用单片机工作电压作为模拟参考电压。

14.2 A/D 转换典型应用线路，按键扫描



14.3 A/D 转换模块的参考电压源

STC12C5A60S2 系列单片机的参考电压源是输入工作电压 Vcc，所以一般不用外接参考电压源。如 7805 的输出电压是 5V，但实际电压可能是 4.88V 到 4.96V，用户需要精度比较高的话，可在出厂时将实际测出的工作电压值记录在单片机内部的 EEPROM 里面，以供计算。

如果有些用户的 Vcc 不固定，如电池供电，电池电压在 5.3V - 4.2V 之间漂移，则 Vcc 不固定，就需要在 8 路 A/D 转换的一个通道外接一个稳定的参考电压源，来计算出此时的工作电压 Vcc，再计算出其他几路 A/D 转换通道的电压。

如可在 ADC 转换通道的第七通道外接一个 1.25V（或 1V，或. . .）的基准参考电压源，由此求出此时的工作电压 Vcc，再计算出其它几路 A/D 转换通道的电压。

14.4 一个完整的 A/D 转换测试程序

```
;/* -----演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 的 A/D 转换功能 ---------------------------------- */
;本程序用 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具测试通过，相关的 A/D 转换结果在 P1 口上显示
;转换结果也以 16 进制形式输出到串行口，可以用串行口调试程序观察输出结果。
;时钟 18.432MHz，波特率 = 9600。
;转换结果也在 P1 口利用 LED 显示出来，方便观察。
LED_MCU_START       EQU     P3.7
ADC_CONTR           EQU     0BCH        ;A/D 转换寄存器
ADC_RES             EQU     0BDH        ;8 位 A/D 转换结果寄存器
P1ASF               EQU     9DH         ;P1 口中的相应位作为模拟功能使用时的控制寄存器，
                                        ;如做 A/D 用，相应位要置 1
ADC_Power_On_Speed_Channel_0    EQU     11100000B       ;P1.0 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_1    EQU     11100001B       ;P1.1 作为 A/D 输入
```

```
ADC_Power_On_Speed_Channel_2    EQU     11100010B    ;P1.2 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_3    EQU     11100011B    ;P1.3 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_4    EQU     11100100B    ;P1.4 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_5    EQU     11100101B    ;P1.5 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_6    EQU     11100110B    ;P1.6 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_7    EQU     11100111B    ;P1.7 作为 A/D 输入
;-------------------------------------------------
;定义变量
ADC_Channel_0_Result            EQU     30H          ;0 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_1_Result            EQU     31H          ;1 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_2_Result            EQU     32H          ;2 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_3_Result            EQU     33H          ;3 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_4_Result            EQU     34H          ;4 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_5_Result            EQU     35H          ;5 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_6_Result            EQU     36H          ;6 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_7_Result            EQU     37H          ;7 通道 A/D 转换结果

;-------------------------------------------------
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
        ORG     0050H
MAIN:
        CLR     LED_MCU_START           ;MCU 工作指示灯 LED_MCU_START EQU P3.7
        MOV     SP, #7FH                ;设置堆栈
        ACALL   Initiate_RS232          ;初始化串口
        ACALL   ADC_Power_On            ;开 ADC 电源, 第一次使用时要打开内部模拟电源
                                        ;开 ADC 电源, 可适当加延时，1mS 以内就足够了
        ACALL   Set_P12_ASF             ;设置 P1.2 为模拟功能口
        ACALL   Set_ADC_Channel_2       ;设置 P1.2 作为 A/D 转换通道
        ACALL   Get_AD_Result           ;测量电压并且取 A/D 转换结果
        ACALL   Send_AD_Result          ;发送转换结果到 PC 机
        ACALL   Set_P12_Normal_IO       ;设置 P1.2 为普通 IO
        MOV     A, ADC_Channel_2_Result ;用 P1 口显示 A/D 转换结果
        CPL     A
        MOV     P1, A
Wait_Loop:
        SJMP    Wait_Loop               ;停机
;-------------------------------------------------------------
Initiate_RS232:                         ;串口初始化
        CLR     ES                      ;禁止串口中断
        MOV     TMOD, #20H              ;设置 T1 为波特率发生器
        MOV     SCON, #50H              ;0101,0000 8 位数据位, 无奇偶校验
        MOV     TH1, #0FBH              ;18.432MHz 晶振, 波特率 = 9600
        MOV     TL1, #0FBH
        SETB    TR1                     ;启动 T1
        RET
```

```
;-------------------------------------------------------------
Send_Byte:
    CLR         TI
    MOV         SBUF, A
Send_Byte_Wait_Finish:
    JNB         TI, Send_Byte_Wait_Finish
    CLR         TI
    RET
;-------------------------------------------------------------
ADC_Power_On:
    PUSH        ACC
    ORL         ADC_CONTR, #80H         ;开 A/D 转换电源
    MOV         A, #20H
    ACALL       Delay                   ;开 A/D 转换电源后要加延时， 1mS 以内就足够了
    POP         ACC
    RET
;-------------------------------------------------------------
;设置 P1.2 为模拟功能
Set_P12_ASF:
    PUSH        ACC
    MOV         A, #00000100B
    ORL         P1ASF, A
    POP         ACC
    RET
;-------------------------------------------------------------
;设置 P1.2 为普通 IO
Set_P12_Normal_IO:
    PUSH        ACC
    MOV         A, #11111011B
    ANL         P1ASF, A
    POP         ACC
    RET
;-------------------------------------------------------------
Set_ADC_Channel_2:
    MOV         ADC_CONTR, #ADC_Power_On_Speed_Channel_2
                            ;选择 P1.2 作为 A/D 转换通道
    MOV         A, #05H     ;更换 A/D 转换通道后要适当延时，使输入电压稳定
                            ;以后如果不更换 A/D 转换通道的话，不需要加延时
    ACALL       Delay       ;切换 A/D 转换通道,加延时 20Us ～ 200uS 就可以了,与输入电压源的内阻有关
                            ;如果输入电压信号源的内阻在 10K 以下,可不加延时
    RET
;-------------------------------------------------------------
Send_AD_Result:
    PUSH        ACC
    MOV         A, ADC_Channel_2_Result     ;取 AD 转换结果
    ACALL       Send_Byte                   ;发送转换结果到 PC 机
```

```
    POP     ACC
    RET
;---------------------------------------------------------
Get_AD_Result:
    PUSH    ACC                     ;入栈保护
    MOV     ADC_RES, #0
    ORL     ADC_CONTR, #00001000B   ;启动 AD 转换
    NOP             ;在对 ADC_CONTR 寄存器进行写操作后,要加 4 个空操作延时,才能够正确读到 ADC_CONTR 的值
    NOP             ;在对 ADC_CONTR 寄存器进行写操作后,要加 4 个空操作延时,才能够正确读到 ADC_CONTR 的值
    NOP             ;在对 ADC_CONTR 寄存器进行写操作后,要加 4 个空操作延时,才能够正确读到 ADC_CONTR 的值
    NOP             ;在对 ADC_CONTR 寄存器进行写操作后,要加 4 个空操作延时,才能够正确读到 ADC_CONTR 的值
Wait_AD_Finishe:
    MOV     A, #00010000B           ;判断 AD 转换是否完成
    ANL     A, ADC_CONTR
    JZ      Wait_AD_Finishe         ;AD 转换尚未完成, 继续等待
    ANL     ADC_CONTR, #11100111B   ;清 0 ADC_FLAG, ADC_START 位, 停止 A/D 转换
    MOV     A, ADC_RES
    MOV     ADC_Channel_2_Result, A ;保存 AD 转换结果
    POP     ACC
    RET
;---------------------------------------------------------
Delay:
    PUSH    02                      ;将寄存器组 0 的 R2 入栈
    PUSH    03                      ;将寄存器组 0 的 R3 入栈
    PUSH    04                      ;将寄存器组 0 的 R4 入栈
    MOV     R4, A
Delay_Loop0:
    MOV     R3, #200                ;2 CLOCK
Delay_Loop1:
    MOV     R2, #249                ;2 CLOCK
Delay_Loop:                         ;1002 CLOCK, 200406 CLOCK
    DJNZ    R2, Delay_Loop          ;4 CLOCK
    DJNZ    R3, Delay_Loop1         ;4 CLOCK
    DJNZ    R4, Delay_Loop0         ;4 CLOCK
    POP     04
    POP     03
    POP     02
    RET
;---------------------------------------------------------
END
```

15 PCA/PWM 应用

15.1 将 STC12C5A60S2 系列 PWM 从 P1 口切换到 P4 口

STC12C5A60S2/12C5A60AD/12C5A60PWM 系列单片机的 AUXR1 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

PCA_P4： 0，缺省 PCA 在 P1 口
1，PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口
ECI 从 P1.2 切换到 P4.1 口
PCA0/PWM0 从 P1.3 切换到 P4.2 口
PCA1/PWM1 从 P1.4 切换到 P4.3 口

SPI_P4： 0，缺省 SPI 在 P1 口
1，SPI 从 P1 口切换到 P4 口
SPICLK 从 P1.7 切换到 P4.3 口
MISO 从 P1.6 切换到 P4.2 口
MOSI 从 P1.5 切换到 P4.1 口
SS 从 P1.4 切换到 P4.0 口

S2_P4： 0，缺省 UART2 在 P1 口
1，UART2 从 P1 口切换到 P4 口
TxD2 从 P1.3 切换到 P4.3 口
RxD2 从 P1.2 切换到 P4.2 口

GF2： 通用标志位

ADRJ： 0，10 位 A/D 转换结果的高 8 位放在 ADC_RES 寄存器，
低 2 位放在 ADC_RESL 寄存器
1，10 位 A/D 转换结果的最高 2 位放在 ADC_RES 寄存器的低 2 位，
低 8 位放在 ADC_RESL 寄存器

DPS： 0，使用缺省数据指针 DPTR0
1，使用另一个数据指针 DPTR1

15.2 PCA/PWM 寄存器列表

STC12C5A60S2 系列 1T 8051 单片机 PCA/PWM 特殊功能寄存器表 PCA/PWM SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	-	-	CCF1	CCF0	00xx,xx00
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,0000
CCAPM0	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOM0	CAPP0	CAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
CH	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAP0L	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
CCAP0H	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1CaptureRegisterHigh									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EPC0H	EPC0L	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00

CMOD - PCA 模式寄存器（地址：D9H）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF

CMOD - PCA 模式 寄存器的位描述（地址：D9H）

位	符号	描述
7	CIDL	计数器阵列空闲控制：CIDL=0 时，空闲模式下 PCA 计数器继续工作。 CIDL＝1 时，空闲模式下 PCA 计数器停止工作。
6-4	-	保留为将来之用。
3-1	CPS2,CPS1,CPS0	PCA 计数脉冲选择（见下表）。
0	ECF	PCA 计数溢出中断使能：ECF=1 时，使能寄存器 CCONCF 位的中断。ECF=0 时，禁止该功能。

CMOD - PCA 计数器阵列的计数脉冲选择（地址：D9H）

CPS2	CPS1	CPS0	选择 PCA/PWM 时钟源输入
0	0	0	0，系统时钟，Fosc/12
0	0	1	1，系统时钟，Fosc/2
0	1	0	2，定时器 0 的溢出,可以实现可调频率的 PWM 输出
0	1	1	3，ECI/P3.4 脚的外部时钟输入（最大速率＝Fosc/2）
1	0	0	4，系统时钟，Fosc
1	0	1	5，系统时钟/4，Fosc/4
1	1	0	6，系统时钟/6，Fosc/6
1	1	1	7，系统时钟/8，Fosc/8

CPS2/CPS1/CPS0 = 1/0/0 时，PCA/PWM 的时钟源是 Fosc，不用 Timer0，PWM 的频率为 Fosc/256。

如果要得到系统时钟/3 来作为 PCA 的时钟源，应让 T0 工作在 1T 模式，记数 3 个脉冲即产生溢出。

如果此时使用内部 RC 作为系统时钟(室温情况下，5V 单片机为 11MHz~15.5MHz)，可以输出 14K~19K 频率的 PWM。用 T0 的溢出可对系统时钟进行 1~256 级分频。

CCON - PCA 控制寄存器的位分配（地址：D8H）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CF	CR	-	-	-	-	CCF1	CCF0

CCON - PCA 控制寄存器的位描述（地址：D8H）

位	符号	描述
7	CF	PCA 计数器阵列溢出标志。计数值翻转时该位由硬件置位。如果 CMOD 寄存器的 ECF 位置位，CF 标志可用来产生中断。CF 位可通过硬件或软件置位，但只可通过软件清零。
6	CR	PCA 计数器阵列运行控制位。该位通过软件置位，用来起动 PCA 计数器阵列计数。该位通过软件清零，用来关闭 PCA 计数器。
5-4	-	保留位，保留为将来使用。
3	-	保留位，保留为将来使用。
2	-	保留位，保留为将来使用。
1	CCF1	PCA 模块 1 中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。
0	CCF0	PCA 模块 0 中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。

CCAPMn - PCA 比较/捕获模块寄存器的位分配（CCAPM0 地址：0DAH；CCAPM1 地址：0DBH）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn

CCAPMn - PCA 比较/捕获模块寄存器的位描述（n：0,1）

位	符号	描述 n: 0, 1
7	-	保留为将来之用。
6	ECOMn	使能比较器。ECOMn＝1 时使能比较器功能。
5	CAPPn	正捕获。CAPPn＝1 时使能上升沿捕获。
4	CAPNn	负捕获。CAPNn＝1 时使能下降沿捕获。
3	MATn	匹配。当 MATn＝1 时，PCA 计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位 CCON 寄存器的中断标志位 CCFn。
2	TOGn	翻转。当 TOGn＝1 时，工作在 PCA 高速输出模式，PCA 计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使 CEXn 脚翻转。 (CEX0/PCA0/PWM0/P3.7, CEX1/PCA0/PWM0/P3.5)
1	PWMn	脉宽调节模式。当 PWMn＝1 时，使能 CEXn 脚用作脉宽调节输出。
0	ECCFn	使能 CCFn 中断。使能寄存器 CCON 的比较/捕获标志 CCFn，用来产生中断。

PCA 模块工作模式（CCAPMn 寄存器，n：0,1）

-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn	模块功能
	0	0	0	0	0	0	0	无此操作
	1	0	0	0	0	1	0	8 位 PWM，无中断
	1	1	0	0	0	1	1	8 位 PWM 输出，由低变高可产生中断
	1	0	1	0	0	1	1	8 位 PWM 输出，由高变低可产生中断
	1	1	1	0	0	1	1	8 位 PWM 输出，由低变高或者由高变低均可产生中断
	X	1	0	0	0	0	X	16 位捕获模式，由 CEXn/PCAn 的上升沿触发
	X	0	1	0	0	0	X	16 位捕获模式，由 CEXn/PCAn 的下降沿触发
	X	1	1	0	0	0	X	16 位捕获模式，由 CEXn/PCAn 的跳变触发
	1	0	0	1	0	0	X	16 位软件定时器
	1	0	0	1	1	0	X	16 位高速输出

15.3 PCA/PWM 功能介绍

STC12C5A60S2 系列单片机有 2 路可编程计数器阵列 PCA/PWM(其中 STC12C5A60S2 系列单片机可以通过 AUXR1 寄存器设置 PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口)，详情请参阅 P4 口的使用相关章节内容。

PCA 含有一个特殊的 16 位定时器，有 2 个 16 位的捕获/比较模块与之相连。每个模块可编程工作在 4 种模式下：上升/下降沿捕获、软件定时器、高速输出或可调制脉冲输出。

STC12C5201AD 系列：模块 0 连接到 P3.7/CCP0，模块 1 连接到 P3.5/CCP1。

STC12C5A60S2 系列：模块 0 连接到 P1.3/CCP0(可以切换到 P4.2/CCP0/MISO 口)，
模块 1 连接到 P1.4/CCP1(可以切换到 P4.3/CCP1/SCLK 口)。

寄存器 CH 和 CL 的内容是正在自由递增计数的 16 位 PCA 定时器的值。PCA 定时器是 2 个模块的公共时间基准，可通过编程工作在：1/12 振荡频率、1/8 振荡频率、1/6 振荡频率、1/4 振荡频率、1/2 振荡频率、振荡频率、定时器 0 溢出或 ECI 脚的输入（STC12C5201AD 系列在 P3.4 口，STC12C5A60S2 系列在 P1.2 口）。定时器的计数源由 CMODSFR 的 CPS2，CPS1 和 CPS0 位来确定（见 CMOD 特殊功能寄存器说明）。



Programmable Counter Array



PCA Time/Counter

CMODSFR 还有 2 个位与 PCA 相关。它们分别是：

CIDL，空闲模式下允许停止 PCA；

ECF，置位时，使能 PCA 中断，当 PCA 定时器溢出将 PCA 计数溢出标志 CF（CCONSFR）置位。

CCONSFR 包含 PCA 的运行控制位（CR）和 PCA 定时器标志（CF）以及各个模块的标志（CCF1/CCF0）。通过软件置位 CR 位（CCON.6）来运行 PCA。CR 位被清零时 PCA 关闭。当 PCA 计数器溢出时，CF 位（CCON.7）置位，如果 CMOD 寄存器的 ECF 位置位，就产生中断。CF 位只可通过软件清除。CCON 寄存器的位 0 ～ 3 是 PCA 各个模块的标志（位 0 对应模块 0，位 1 对应模块 1），当发生匹配或比较时由硬件置位。这些标志也只能通过软件清除。所有模块共用一个中断向量。PCA 的中断系统如图所示。

PCA 的每个模块都对应一个特殊功能寄存器。它们分别是：模块 0 对应 CCAPM0，模块 1 对应 CCAPM1，特殊功能寄存器包含了相应模块的工作模式控制位。

当模块发生匹配或比较时，ECCFn 位（CCAPMn.0，n＝0，1 由工作的模块决定）使能 CCONSFR 的 CCFn 标志来产生中断。

PWM（CCAPMn.1）用来使能脉宽调制模式。

当 PCA 计数值与模块的捕获/比较寄存器的值相匹配时，如果 TOG 位（CCAPMn.2）置位，模块的 CEXn 输出将发生翻转。

当 PCA 计数值与模块的捕获/比较寄存器的值相匹配时，如果匹配位 MATn（CCAPMn.3）置位，CCON 寄存器的 CCFn 位将被置位。

CAPNn（CCAPMn.4）和 CAPPn（CCAPMn.5）用来设置捕获输入的有效沿。CAPNn 位使能下降沿有效，CAPPn 位使能上升沿有效。如果两位都置位，则两种跳变沿都被使能，捕获可在两种跳变沿产生。

通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOMn 位（CCAPMn.6）来使能比较器功能。

每个 PCA 模块还对应另外两个寄存器，CCAPnH 和 CCAPnL。当出现捕获或比较时，它们用来保存 16 位的计数值。当 PCA 模块用在 PWM 模式中时，它们用来控制输出的占空比。

PCA 捕获模式

要使一个 PCA 模块工作在捕获模式（下图），寄存器 CCAPMn 的两位（CAPNn 和 CAPPn）或其中任何一位必须置 1。对模块的外部 CEXn 输入（STC12C5201AD 系列：CEX0/P3.7，CEX1/P3.5，STC12C5A60S2 系列 CEX0/P1.3，CEX1/P1.4）的跳变进行采样。当采样到有效跳变时，PCA 硬件就将 PCA 计数器阵列寄存器（CH 和 CL）的值装载到模块的捕获寄存器中（CCAPnL 和 CCAPnH）。



如果 CCONSFR 的位 CCFn 和 CCAPMnSFR 的位 ECCFn 位被置位，将产生中断。

16 位软件定时器模式

通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOM 和 MAT 位，可使 PCA 模块用作软件定时器（下图）。PCA 定时器的值与模块捕获寄存器的值相比较，当两者相等时，如果位 CCFn（在 CCONSFR 中）和位 ECCFn（在 CCAPMnSFR 中）都置位，将产生中断。



高速输出模式

该模式中（下图），当 PCA 计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时，PCA 模块的 CCPn 输出将发生翻转。要激活高速输出模式，模块 CCAPMnSFR 的 TOG，MAT 和 ECOM 位必须都置位。



脉宽调节模式(PWM)

所有 PCA 模块都可用作 PWM 输出（下图）。输出频率取决于 PCA 定时器的时钟源。



CPS2/CPS1/CPS0=1/0/0 时，PCA/PWM 的时钟源是 Fosc，不用 Timer0，PWM 的频率为 Fosc/256，如果要使用系统时钟/3 来作为 PCA 的时钟源，应让 T0 工作在 1T 模式，记数 3 个脉冲即产生溢出。此时使用内部 RC 作为系统时钟，可以输出 14K～19K 频率的 PWM。用 T0 的溢出可对系统时钟进行 1～256 级分频。

由于所有模块共用仅有的 PCA 定时器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变化的，与使用的捕获寄存器｛EPCnL，CCAPnL｝有关。当 CLSFR 的值小于｛EPCnL，CCAPnL｝时，输出为低，当 PCACLSFR 的值等于或大于｛EPCnL，CCAPnL｝时，输出为高。当 CL 的值由 FF 变为 00 溢出时，｛EPCnH，CCAPnH｝的内容装载到｛EPCnL，CCAPnL｝中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。要使能 PWM 模式，模块 CCAPMn 寄存器的 PWMn 和 ECOMn 位必须置位。

$$\text{由于PWM是8位的，所以：PWM的频率} = \frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{256}$$

PCA 时钟输入源可以从以下 8 种中选择一种：

Fosc，Fosc/2，Fosc/4，Fosc/6，Fosc/8，Fosc/12，定时器 0 的溢出，ECI/P3.4 输入

举例：要求 PWM 输出频率为 38KHz，选 Fosc 为 PCA/PWM 时钟输入源，求出 Fosc 的值

由计算公式 38000 = Fosc/256，得到外部时钟频率 Fosc = 38000×256×1 = 9,728,000

如果要实现可调频率的 PWM 输出，可选择定时器 0 的溢出率或者 ECI 脚的输入作为 PCA/PWM 的时钟输入源。

当 EPCnL = 0 及 ECCAPnL = 00H 时，PWM 固定输出高

当 EPCnL = 1 及 CCAPnL = 0FFH 时，PWM 固定输出低

当某个 I/O 口作为 PWM 使用时，该口的状态：

PWM 之前口的状态	PWM 输出时口的状态
弱上拉/准双向口	强推挽输出/强上拉输出，要加输出限流电阻 1K-10K
强推挽输出/强上拉输出	强推挽输出/强上拉输出，要加输出限流电阻 1K-10K
仅为输入/高阻	PWM 无效
开漏	开漏



15.4 用 PCA 功能扩展外部中断的示例程序

```
;/*---使用 STC12C5A60S2/STC12C5204AD 系列单片机 PCA 功能扩展外部中断的示例程序------*/
;本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过
;-------------------------------------------------------------------------------------
;P3.7(PCA 模块 0)扩展为下降沿外部中断，
;P3.5(PCA 模块 1)扩展为上升沿/下降沿都可触发的外部中断。
;
;1)汇编源程序，把汇编程序产生的的程序代码下载到单片机中，上电运行本程序。
;2)将 P3.7/PCA0 短路到地，这一动作产生一个下降沿，此时本演示程序对 P1.6 取反，
;   P1.6 控制的 LED 灯将会变化一次。
;3)改变 P3.5/PCA1 的外部高低状态(由高到低--产生下降沿；由低到高--产生上升沿)，
;  本演示程序在 P3.5/PCA1 的下降沿/上升沿都产生中断，此时本演示程序对 P1.5 取反，
;   P1.5 控制的 LED 灯状态将会发生变化。
;   所谓 LED 灯状态发生变化是指 LED 由灭变亮或由亮变灭。
;-------------------------------------------------------------------------
;声明 STC12C5204AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH         EQU     0B7H        ;中断优先级高位寄存器
CH          EQU     0F9H        ;PCA 计数器高 8 位。
CL          EQU     0E9H        ;PCA 计数器低 8 位。
;------------------------
CCON        EQU     0D8H        ;PCA  控制寄存器。
CCF0        EQU     CCON.0      ;PCA 模块 0 中断标志，由硬件置位，必须由软件清 0。
CCF1        EQU     CCON.1      ;PCA 模块 1 中断标志，由硬件置位，必须由软件清 0。
CR          EQU     CCON.6      ;1:允许 PCA 计数器计数，必须由软件清 0。
CF          EQU     CCON.7      ;PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                                ;PCA 计数器溢出后由硬件置位，必须由软件清 0
;------------------------
CMOD        EQU     0D9H        ;PCA  工作模式寄存器。
;CMOD.7     CIDL:   idle        状态时  PCA  计数器是否继续计数, 0:  继续计数, 1:  停止计数。
;CMOD.2     CPS1:   PCA         计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1     CPS0:   PCA         计数器计数脉冲源选择位 0。
;           CPS1    CPS0
```

```
;               0       0               外部晶体频率 /12。
;               0       1               外部晶体频率 /2。
;               1       0               Timer 0 溢出脉冲，
;                                       Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
;               1       1               从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0         ECF:    PCA             计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7)产生中断。
;------------------------
CCAP0H          EQU     0FAH            ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H          EQU     0FBH            ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP0L          EQU     0EAH            ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L          EQU     0EBH            ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
;------------------------
PCA_PWM0        EQU     0F2H            ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1        EQU     0F3H            ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn:      7   6   5   4   3   2   1       0
;               -   -   -   -   -   -   EPCnH   EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH):                              在 PWM 模式下，与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL):                              在 PWM 模式下，与 CCAPnL 组成 9 位数。
;------------------------
CCAPM0          EQU     0DAH            ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1          EQU     0DBH            ;PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
;CCAPMn:        7   6       5       4       3       2       1       0
;               -   ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;
;ECOMn = 1:     允许比较功能。
;CAPPn = 1:     允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:     允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:      当匹配情况发生时，允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:      当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:      将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:     允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn  CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;0      0       0       0       0       0       0       00H 未启用任何功能。
;x      1       0       0       0       0       x       21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
;x      0       1       0       0       0       x       11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
;x      1       1       0       0       0       x       31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
;1      0       0       1       0       0       x       49H 16 位软件定时器。
;1      0       0       1       1       0       x       4DH 16 位高速脉冲输出。
;1      0       0       0       0       1       0       42H 8 位 PWM。
;------------------------------------------------------------------------------
;定义单片机管脚
LED_MCU_START   EQU     P1.7
LED_PCA_INT0    EQU     P1.6
LED_PCA_INT1    EQU     P1.5
;------------------------------------------------------------------------------
```

```
        ORG     0000H
        LJMP    MAIN
;-------------------------------------------------------------------------
        ORG     003BH               ;interrupt 7(0,1,2,3,4,5,6,7)
        LJMP    PCA_Interrupt
;-------------------------------------------------------------------------
        ORG     0050H
MAIN:
        MOV     SP, #7FH
        CLR     LED_MCU_START       ;点亮 LED_MCU_START LED, 表示程序正在运行
        LCALL   PCA_Initiate        ;初始化 PCA
WAIT:
        SJMP    WAIT                ;跳转到本行，无限循环


-------------------------------------------------------------------------
PCA_Initiate:
        MOV     CMOD, #10000000B    ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作，PCA 时钟源为 fosc/12
                                    ;禁止 PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
        MOV     CCON, #00H          ;CF = 0，清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
                                    ;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数
                                    ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位，如 CCF1，CCF0
        MOV     CL, #00H            ;清 0 PCA 计数器
        MOV     CH, #00H
;------------------------
;设置模块 0
        MOV     CCAPM0, #11H    ;设置 PCA 模块 0 下降沿触发捕捉功能, ECCF0 = 1, 允许产生中断
        ; MOV   CCAPM0, #21H    ;如果送的是#21h, 则 PCA 模块 0 为上升沿触发, ECCF0 = 1, 允许产生中断
;------------------------
;设置模块 1
        MOV     CCAPM1, #31H    ;设置 PCA 模块 1 上升沿/下降沿均可触发的捕捉功能,ECCF1 = 1,可产生中断
;------------------------
        SETB    EA              ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
        SETB    CR              ;启动 PCA 计数器(CH, CL)计数
        RET
;-------------------------------------------------------------------------
PCA_Interrupt:
        PUSH    ACC
        PUSH    PSW
        JNB     CCF0, Not_PCA0_Else_PCA1    ;如果 CCF0 不等于 1 就不是 PCA 模块 0 中断
                                            ;就直接去判是否是 PCA 模块 1 中断
;模块 0 中断服务程序
        CPL     LED_PCA_INT0                ;P1.6 LED 变化一次, 表示 PCA 模块 0 发生了一次中断
        CLR     CCF0                        ;清 PCA 模块 0 中断标志
Not_PCA0_Else_PCA1:
        JNB     CCF1, PCA_Interrupt_Exit    ;如果 CCF1 不等于 1 就不是 PCA 模块 1 中断, 就立即退出
;模块 1 中断服务程序
```

```
    CPL     LED_PCA_INT1            ;P1.5 LED 变化一次，表示 PCA 模块 1 发生了一次中断
    CLR     CCF1                    ;清 PCA 模块 1 中断标志
PCA_Interrupt_Exit:
    POP     PSW
    POP     ACC
    RETI
;------------------------------------------------------------------------------
    END
;-------------------------------------------------------------
```

15.5 用 PCA 功能做定时器的示例程序

```
;/* --- PCA_12C5201_ASM_Timer ------------------------------------------------- */
;/* --- 使用 STC12C5A60S2 系列单片机 PCA 功能做定时器的示例程序 ---------------------- */
;本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过
;------------------------------------------------------------------------------
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz，在 P1.5 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
;------------------------------------------------------------------------------
;声明 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH             EQU     0B7H            ;中断优先级高位寄存器
CH              EQU     0F9H            ;PCA 计数器高 8 位。
CL              EQU     0E9H            ;PCA 计数器低 8 位。
;-----------------------
CCON            EQU     0D8H            ;PCA 控制寄存器。
CCF0            EQU     CCON.0          ;PCA 模块 0 中断标志，由硬件置位，必须由软件清 0。
CCF1            EQU     CCON.1          ;PCA 模块 1 中断标志，由硬件置位，必须由软件清 0。
CR              EQU     CCON.6          ;1:允许 PCA 计数器计数，必须由软件清 0。
CF              EQU     CCON.7          ;PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                                        ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
;-----------------------
CMOD            EQU     0D9H            ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7         CIDL:   idle            状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2         PS1:    PCA             计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1         CPS0:   PCA             计数器计数脉冲源选择位 0。
;CMOD.1         CPS0:   PCA             计数器计数脉冲源选择位 0。
;               CPS2    CPS1    CPS0
;               0       0       0       系统时钟频率 /12
;               0       0       1       系统时钟频率 /2
;               0       1       0       Timer 0 溢出脉冲
;               0       1       1       ECI/P3.4 脚的外部时钟输入，最大速率 = Fosc/2
;               1       0       0       系统时钟频率
;               1       0       1       系统时钟频率/4
;               1       1       0       系统时钟频率/6
;               1       1       1       系统时钟频率/8

;CMOD.0         ECF:    PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7)产生中断。
```

```
;------------------------
CCAP0H      EQU     0FAH            ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H      EQU     0FBH            ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP0L      EQU     0EAH            ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L      EQU     0EBH            ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
;------------------------
PCA_PWM0    EQU     0F2H            ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1    EQU     0F3H            ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn:      7   6   5   4   3   2   1       0
;               -   -   -   -   -   -   EPCnH   EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH):                          在 PWM 模式下，与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL):                          在 PWM 模式下，与 CCAPnL 组成 9 位数。
;------------------------
CCAPM0      EQU     0DAH            ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1      EQU     0DBH            ;PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
;CCAPMn:    7   6       5       4       3       2       1       0
;           -   ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;
;ECOMn = 1:  允许比较功能。
;CAPPn = 1:  允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:  允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:   当匹配情况发生时，允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:   当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:   将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:  允许 CCON 中的 CCFn 触发中断
;ECOMn  CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;0      0       0       0       0       0       0       00H，未启用任何功能。
;1      0       0       0       0       1       0       42H, 8 位 PWM
;1      1       0       0       0       1       1       63H, 8 位 PWM,由低变高可产生中断,上升沿中断
;1      0       1       0       0       1       1       53H, 8 位 PWM,由高变低可产生中断,下降沿中断
;1      1       1       0       0       1       1       73H, 8 位 PWM,由低变高和由高变低均可产生中断
;x      1       0       0       0       0       x       21H, 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能
;x      0       1       0       0       0       x       11H, 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能
;x      1       1       0       0       0       x       31H, 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能
;1      0       0       1       0       0       x       49H, 16 位软件定时器
;1      0       0       1       1       0       x       4DH, 16 位高速脉冲输出
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义单片机管脚
LED_MCU_START       EQU     P1.7
LED_5mS_Flashing    EQU     P1.6
LED_1S_Flashing     EQU     P1.5
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义常量
;Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
```

```
Channe0_5mS_H       EQU     1EH             ;模块 0 5mS 定时常数高位
Channe0_5mS_L       EQU     00H             ;模块 0 5mS 定时常数低位
;-------------------------------------------------------------------------
;定义变量
Counter             EQU     30H             ;声明一个计数器，用来计数中断的次数
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG     0000H
    LJMP    MAIN
    ORG     003BH                           ;interrupt 7(0,1,2,3,4,5,6,7)
    LJMP    PCA_interrupt
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG     0050H
MAIN:
    CLR     LED_MCU_START                   ;点亮 MCU 开始工作指示灯
    MOV     SP, #7FH
    MOV     Counter, #0                     ;清 Counter 计数器
    ACALL   PCA_Initiate                    ;初始化 PCA
WAIT:
    SJMP    WAIT                            ;跳转到本行，无限循环。
;-------------------------------------------------------------------------
PCA_Initiate:
    MOV     CMOD, #10000000B                ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                                            ;PCA 时钟源为 fosc/12
                                            ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
    MOV     CCON, #00H                      ;CF = 0, 清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
                                            ;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数
                                            ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位，如 CCF1，CCF0
    MOV     CL, #00H                        ;清 0 PCA 计数器
    MOV     CH, #00H


-------------------------
;Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
    MOV     CCAP0L, #Channe0_5mS_L          ;给 PCA 模块 0 的 CCAP0L 置初值
    MOV     CCAP0H, #Channe0_5mS_H          ;给 PCA 模块 0 的 CCAP0H 置初值
    MOV     CCAPM0, #49H                    ;设置 PCA 模块 0 为 16 位软件定时器,
                                            ;ECCF0=1 允许 PCA 模块 0 中断
;当[CH, CL] == [CCAP0H, CCAP0L]时, 产生中断请求, CCF0=1, 请求中断
    SETB    EA                              ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
    SETB    CR                              ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
PCA_Interrupt:
    PUSH    ACC
    PUSH    PSW
    CPL     LED_5mS_Flashing                ;本程序 PCA 模块 0 每 5mS 中断一次,
                                            ;每次进中断将该灯状态取反
```

```
    ;在本程序中[CH, CL]每 12 个时钟脉冲加 1，当[CH, CL]增加到等于[CCAP0H, CCAP0L]时
    ;CCF0=1，产生中断请求. 如果每次 PCA 模块 0 中断后，在中断服务程序中给
    ;[CCAP0H, CCAP0L]增加一个相同的数值，那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相同的。
    ;本程序中这个" 相同的数值 "就是 Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L
    ;举例：时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 1E00H 次才是 5mS。
    ;计算 PCA 计数器计数多少次：
    ; Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L     = T/( (1/Fosc)×12 )
    ;                                  = 0.005/ ( (1/18432000) ×12 )
    ;                                  = 7680 (10 进制数)
    ;                                  = 1E00H (16 进制数)
; 即 Channe0_5mS_H = 1EH, Channe0_5mS_L = 00H
;
; Channe0_5mS_H, Channe0_5mS_L: 每次给[CCAP0H, CCAP0L]增加的数值(步长)
    MOV     A, #Channe0_5mS_L       ;给[CCAP0H, CCAP0L]增加一个数值
    ADD     A, CCAP0L
    MOV     CCAP0L, A
    MOV     A, #Channe0_5mS_H
    ADDC    A, CCAP0H
    MOV     CCAP0H, A
    CLR     CCF0                    ;清 PCA 模块 0 中断标志
    INC     Counter                 ;中断次数计数器 + 1
    MOV     A, Counter
    CLR     C
    SUBB    A, #200                 ;检测是否中断了 200 次（1 秒）
    JC      PCA_Interrupt_Exit      ;有借位，表示 Counter 小于 200，立即跳转退出
    MOV     Counter, #0             ;已中断了 200 次，清 0 中断次数计数器
    CPL     LED_1S_Flashing         ;在 LED_1S_Flashing 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
PCA_Interrupt_Exit:
    POP     PSW
    POP     ACC
    RETI
;--------------------------------------------------------------------------------
    END
```

15.6 PWM 输出 C 语言示例程序

```
/* ---  使用 STC12C5A60S2 系列单片机 PWM 输出 C 语言示例程序  ----------------- */
/* ---  本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过  ----------- */
#include <reg51.h>
sfr    CCON = 0xD8;
sfr    CMOD = 0xD9;
sfr    CL = 0xE9;
sfr    CH = 0xF9;
sfr    CCAP0L = 0xEA;
sfr    CCAP0H = 0xFA;
sfr    CCAPM0 = 0xDA;
sfr    CCAPM1 = 0xDB;
sbit   CR = 0xDE;
void main(void)
{
       CMOD = 0x02;                  // Setup PCA timer
       CL = 0x00;
       CH = 0x00;
       CCAP0L = 0xc0;                //Set the initial value same as CCAP0H
       CCAP0H = 0xc0;                //25% Duty Cycle
       CCAPM0 = 0x42;                //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
       CR = 1;                       //Start PCA Timer.
       while(1);
}
```

15.7 PCA/PWM 新增特殊功能寄存器声明

```
;STC12C5A60S2 特殊功能寄存器头文件, STC12C5A60S2_PCA_SFR.ASM
;声明 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH     EQU     0B7H        ;中断优先级高位寄存器
CH      EQU     0F9H        ;PCA 计数器高 8 位。
CL      EQU     0E9H        ;PCA 计数器低 8 位。
;------------------------
CCON    EQU     0D8H        ;PCA 控制寄存器。
CCF0    EQU     CCON.0      ;PCA 模块 0 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF1    EQU     CCON.1      ;PCA 模块 1 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF2    EQU     CCON.2      ;PCA 模块 2 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF3    EQU     CCON.3      ;PCA 模块 3 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF4    EQU     CCON.4      ;PCA 模块 4 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF5    EQU     CCON.5      ;PCA 模块 5 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CR      EQU     CCON.6      ;1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清 0。
CF      EQU     CCON.7      ;PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                            ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
;------------------------
CMOD    EQU     0D9H        ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7     CIDL: idle      状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2     CPS1: PCA       计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1     CPS0: PCA       计数器计数脉冲源选择位 0。
;           CPS1    CPS0
;           0       0       外部晶体频率/12。
;           0       1       外部晶体频率/2。
;           1       0       Timer 0 溢出脉冲,
;                           Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
;           1       1       从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟(STC12C5A60S2: ECI/P1.2)。
;CMOD.0     ECF: PCA        计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
;------------------------
CCAP0H  EQU     0FAH        ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H  EQU     0FBH        ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H  EQU     0FCH        ;PCA 模块 2 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H  EQU     0FDH        ;PCA 模块 3 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H  EQU     0FEH        ;PCA 模块 4 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP5H  EQU     0FFH        ;PCA 模块 5 的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP0L  EQU     0EAH        ;PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP1L  EQU     0EBH        ;PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP2L  EQU     0ECH        ;PCA 模块 2 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP3L  EQU     0EDH        ;PCA 模块 3 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L  EQU     0EEH        ;PCA 模块 4 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP5L  EQU     0EFH        ;PCA 模块 5 的捕捉/比较寄存器低 8 位。
;------------------------
PCA_PWM0 EQU    0F2H        ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1 EQU    0F3H        ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。
```

```
PCA_PWM2   EQU     0F4H     ;PCA 模块 2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3   EQU     0F5H     ;PCA 模块 3 PWM 寄存器。
PCA_PWM4   EQU     0F6H     ;PCA 模块 4 PWM 寄存器。
PCA_PWM5   EQU     0F7H     ;PCA 模块 5 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn: 7   6   5   4   3   2   1       0
;          -   -   -   -   -   -   EPCnH   EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下，与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下，与 CCAPnL 组成 9 位数。
;------------------------
CCAPM0     EQU     0DAH     ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1     EQU     0DBH     ;PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
CCAPM2     EQU     0DCH     ;PCA 模块 2 的工作模式寄存器。
CCAPM3     EQU     0DDH     ;PCA 模块 3 的工作模式寄存器。
CCAPM4     EQU     0DEH     ;PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5     EQU     0DFH     ;PCA 模块 5 的工作模式寄存器。
;CCAPMn:    7   6       5       4       3       2       1       0
;           -   ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;
;ECOMn = 1:  允许比较功能。
;CAPPn = 1:  允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:  允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:   当匹配情况发生时，允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:   当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:   将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:  允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn  CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;0      0       0       0       0       0       0       00H 未启用任何功能。
;x      1       0       0       0       0       x       21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能
;x      0       1       0       0       0       x       11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能
;x      1       1       0       0       0       x       31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
;1      0       0       1       0       0       x       49H 16 位软件定时器。
;1      0       0       1       1       0       x       4DH 16 位高速脉冲输出。
;1      0       0       0       0       1       0       42H 8 位 PWM。
;------------------------------------------------------------------------------
```

15.8 PWM 输出汇编语言示例程序

```
;/* --- 使用 STC12C5A60S2 系列单片机 PWM 输出汇编语言示例程序 ---------- */
;/* --- 本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过 ---------- */
; STC12C5A60S2 系列单片机 PCA 功能 PWM 示例程序，使用 18.432MHz 晶振。
;-------------------------------------------------------
#include <..\STC12_PCA_SFR.ASM>          ;定义 PCA 特殊功能寄存器
;-------------------------------------------------------
;定义常量
;pulse_width_MAX = pulse_width_MIN 时，输出脉冲宽度不变。
```

```
pulse_width_MAX     EQU     0F0H            ;PWM 脉宽最大值, 占空比 = 93.75%
pulse_width_MIN     EQU     10H             ;PWM 脉宽最小值, 占空比 = 6.25%
step                EQU     38H             ;PWM 脉宽变化步长
;-------------------------------------------------------
;定义变量
pulse_width         EQU     30H
;-------------------------------------------------------
    ORG     0000H
    AJMP    main
;-------------------------------------------------------
    ORG     0050H
main:
    MOV     SP, #0E0H
    ACALL   PCA_init
main_loop:
    ACALL   PWM
    SJMP    main_loop
;-------------------------------------------------------
PCA_init:
    MOV     CMOD, #80H              ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                                    ;PCA 时钟模式为 fosc/12
                                    ;禁止 PCA 计数器溢出中断
    MOV     CCON, #00H              ;禁止 PCA 计数器工作, 清除中断标志、 计数器溢出标志
    MOV     CL, #00H                ;清 0 计数器
    MOV     CH, #00H
;-------------------------
;设置模块 0 为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在 P3.7(第 11 脚)输出
    MOV     CCAPM0, #42H            ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010
    MOV     PCA_PWM0, #00H          ;*** 示例程序核心语句
    ; MOV   PCA_PWM0, #03H          ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。
;-------------------------
;设置模块 1 为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在 P3.5(第 9 脚)输出
    MOV     CCAPM1, #42H            ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010
    MOV     PCA_PWM1, #00H          ;*** 示例程序核心语句
    ;MOV    PCA_PWM1, #03H          ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。
    ;SETB   EPCA_LVD                ;开 PCA 中断
    ;SETB   EA                      ;开总中断
    SETB    CR                      ;将 PCA 计数器打开
    RET
    ;-------------------------------------------------------
PWM:                                ;用示波器进行观察较为理想。
                                    ;逐渐变亮。
    MOV     A, #pulse_width_MIN     ;为输出脉冲宽度设置初值。
    MOV     pulse_width, A          ;pulse_width 数字越大脉宽越窄， P3.5 的 LED 越亮。
PWM_loop1:
    MOV     A, pulse_width          ;判是否到达最大值。
```

```
    CLR     C
    SUBB    A, #pulse_width_MAX
    JNC     PWM_a                   ;到达最大值就转到逐渐变暗。
    MOV     A, pulse_width          ;设置脉冲宽度。 数字越大、 脉宽越窄、 LED 越亮。
    MOV     CCAP0H, A               ;*** 示例程序核心语句
    MOV     CCAP1H, A               ;*** 示例程序核心语句

    CPL     A                       ;用 P1 口的 LED 显示占空比,
    MOV     P1, A                   ;占空比 = ( pulse_width/256 ) * 100%

    MOV     A, pulse_width          ;计算下一次输出脉冲宽度数值。
    ADD     A, #step
    MOV     pulse_width, A
    ACALL   delay                   ;在一段时间内保持输出脉冲宽度不变。
    SJMP    PWM_loop1

PWM_a:                              ;逐渐变暗。
    MOV     A, #pulse_width_MAX     ;为输出脉冲宽度设置初值。
    MOV     pulse_width, A          ;pulse_width 数字越大脉宽越窄，P3.5 的 LED 越亮。
PWM_loop2:
    MOV     A, pulse_width          ;判是否到达最小值。
    CLR     C
    SUBB    A, #pulse_width_MIN
    JC      PWM_b                   ;到达最小值就返回。
    JZ      PWM_b                   ;到达最小值就返回。
    MOV     A, pulse_width          ;设置脉冲宽度。数字越大、脉宽越窄、LED 越亮。
    MOV     CCAP0H, A               ;*** 示例程序核心语句
    MOV     CCAP1H, A               ;*** 示例程序核心语句
    CPL     A                       ;用 P1 口的 LED 显示占空比,
    MOV     P1, A                   ;占空比 = ( pulse_width/256 ) * 100% 。
    MOV     A, pulse_width          ;计算下一次输出脉冲宽度数值。
    CLR     C
    SUBB    A, #step
    MOV     pulse_width, A
    ACALL   delay                   ;在一段时间内保持输出脉冲宽度不变。
    SJMP    PWM_loop2
PWM_b:
    RET
;-------------------------------------------------------------
delay:
    CLR     A
    MOV     R1, A
    MOV     R2, A
    MOV     R3, #80H
delay_loop:
    NOP
```

```
    NOP
    NOP
    DJNZ        R1, delay_loop
    DJNZ        R2, delay_loop
    DJNZ        R3, delay_loop
    RET
;----------------------------------------------------------
END
```

15.9 用 PCA 做高速脉冲输出示例程序

```
;/* --- 使用 STC12C5A60S2 系列单片机 高速脉冲输出功能汇编语言示例程序 -------- */
;/* --- 本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过 ---------- */
;*******************************************************************************
; 输出 125.0KHz 的脉冲(晶体频率 = 33.000MHz)
; 示例程序: 使用功能, 在 P3.5(第 9 脚)输出
; 125.0KHz 的方脉冲。
;-------------------------------------------------------------------------
; 程序中定义的常量 CCAPnL_Value 决定了 PCA 模块 n 输出脉冲的频率 f:
;           f = Fosc / (4 × CCAPnL_Value )
;           式中 Fosc = 晶体频率
;           CCAPnL_Value = Fosc / (4 × f)

; 如算出的结果不是整数，则进行取整 CCAPnL_Value = INT(Fosc / (4 × f) + 0.5)
; INT() 为取整数运算, 直接去掉小数。
;*******************************************************************************
;定义 MCU 特殊功能寄存器
IPH         EQU     0B7H        ;中断优先级高位寄存器
CH          EQU     0xF9        ;PCA 计数器高 8 位。
CL          EQU     0xE9        ;PCA 计数器低 8 位。
;-----------------------
CCON        EQU     0D8H        ;PCA 控制寄存器。
CCF0        EQU     CCON.0      ;PCA 模块 0 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF1        EQU     CCON.1      ;PCA 模块 1 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CR          EQU     CCON.6      ;1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清 0。
CF          EQU     CCON.7      ;PCA 计数器溢出标志, 由硬件或软件置位, 必须由软件清 0。
;
CMOD        EQU     0D9H        ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7     CIDL:   idle        状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2     CPS1:   PCA         计数器脉冲源选择位 1。
;CMOD.1     CPS0:   PCA         计数器脉冲源选择位 0。
;           CPS1    CPS0
;           0       0           内部时钟, fosc/12。
;           0       1           内部时钟, fosc/2。
;           1       0           Timer0 溢出。
;           1       1           由 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
```

```
;CMOD.0     ECF:    PCA                 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7)产生中断。
;------------------------
CCAP0H      EQU     0FAH                ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP1H      EQU     0FBH                ;PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP0L      EQU     0EAH                ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP1L      EQU     0EBH                ;PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
;------------------------
PCA_PWM0    EQU     0F2H                ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1    EQU     0F3H                ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn: 7   6   5   4   3   2   1       0
;             -   -   -   -   -   -   EPCnH   EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下，与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下，与 CCAPnL 组成 9 位数。
;------------------------
CCAPM0      EQU     0DAH                ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1      EQU     0DBH                ;PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
;CCAPMn:    7   6       5       4       3       2       1       0
;           -   ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;
;ECOMn = 1:  允许比较功能。
;CAPPn = 1:  允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:  允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:   当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:   当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:   将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:  允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn  CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;0      0       0       0       0       0       0   0x00未启用任何功能。
;x      1       0       0       0       0       x   0x2116 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
;x      0       1       0       0       0       x   0x1116 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
;x      1       1       0       0       0       x   0x3116 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
;1      0       0       1       0       0       x   0x4916 位软件定时器。
;1      0       0       1       1       0       x   0x4d16 位高速脉冲输出。
;1      0       0       0       0       1       0   0x428 位 PWM。
;------------------------------------------------------------
;定义常量 CCAPnL_Value
;CCAPnL_Value 决定了模块 1 输出脉冲的频率 f：
;       f = Fosc / (4 × CCAPnL_Value )
;       式中 Fosc = 晶体频率
;       或 CCAPnL_Value = INT(Fosc / (4 × f) + 0.5)
;       INT() 为取整数运算。
;
; 假定 fosc = 20MHz 时, 要求 PCA 高速脉冲输出 125KHz 的方波:
;   CCAPnL_Value = INT( 20000000/4/125000 + 0.5)
;                = INT( 40 + 0.5)
```

```
;                   = INT( 40.5 )
;                   = 40
;                   = 28H
; 输出脉冲的频率  f = 20000000/4/40
;                   = 125000 (125.0KHz)
;CCAPnL_Value   EQU   25H          ;25H = 37, fosc = 18.432MHz 时, 高速脉冲输出 = 124.540KHz
;CCAPnL_Value   EQU   28H          ;28H = 40, fosc = 20MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHz
CCAPnL_Value    EQU   42H          ;42H = 66, fosc = 33MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHz
;------------------------------------------------------------
        ORG     0000H
        AJMP    main
;------------------------------------------------------------
        ORG     003BH              ;interrupt 7
PCA_interrupt:
        PUSH    ACC                ;4 Clock
        PUSH    PSW                ;4 Clock

        CLR     CCF1               ;1 Clock, 清 PCA 模块 1 中断标志

        MOV     A, #CCAPnL_Value   ;2 Clock
        ADD     A, CCAP1L          ;3 Clock
        MOV     CCAP1L, A          ;3 Clock
        CLR     A                  ;1 Clock
        ADDC    A, CCAP1H          ;3 Clock
        MOV     CCAP1H, A          ;3 Clock

        POP     PSW                ;3 Clock
        POP     ACC                ;3 Clock
        RETI                       ;4 Clock
;此中断服务程序共用 34 Clock, 进入中断服务程序还要数个 Clock
;------------------------------------------------------------
        ORG     0060H
main:
        MOV     SP, #0E0H          ;设置堆栈指针
        ACALL   PCA_init           ;调用 PCA 初始化程序
main_loop:
        NOP
        NOP
        NOP
        SJMP    main_loop
;------------------------------------------------------------
PCA_init:                          ;PCA 初始化程序
        MOV     CMOD, #00000010B   ;02H，PCA 计数器在空闲模式下继续工作, CIDL = 0
                                   ;PCA 计数器计数脉冲来源为系统时钟源 fosc/2, CPS1, CPS0 = (0,1)
                                   ;禁止 PCA 计数器(CH, CL)计数溢出(CH, CL=0000H)中断, ECF = 0
        MOV     CCON, #00H         ;清除 PCA 计数器(CH, CL)计数溢出中断标志, CF = 0
```

```
                                        ;停止 PCA 计数器(CH, CL)计数, CR = 0
                                        ;清除模块 1 中断标志, CCF1 = 0
                                        ;清除模块 0 中断标志, CCF0 = 0
    MOV         CH, #00H                ;清  0 PCA  计数器高  8  位
    MOV         CL, #00H                ;清  0 PCA  计数器低  8  位
;-------------------------
;设置模块 1 为高速脉冲输出模式, 脉冲在 P3.5(第 9 脚)输出
    MOV         CCAPM1, #01001101B
    ;4DH, 设置 PCA 模块 1 为高速脉冲输出模式,ECCF1=1,允许触发中断
;CCAPMn:   7   6       5       4       3       2       1       0
;          -   ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;          0   1       0       0       1       1       0       1

    MOV         CCAP1L, #CCAPnL_Value   ;给模块 1 置初值, 此句不可少
    MOV         CCAP1H, #0              ;给模块 1 置初值, 此句不可少
    ;其它中断服务可能会使模块 1 高速脉冲输出的某个周期突然变得很大， 因此必须将
    ;PCA 中断的优先级设置为唯一的最高级, 其它中断的优先级都要比它低。
    MOV         IPH, #10000000B         ;PCA 中断的优先级设置为唯一的最高级
    MOV         IP, #10000000B
    SETB        EA                      ;开总中断
    SETB        CR                      ;将 PCA 计数器打开
    RET
;-------------------------------------------------------------
END
;-------------------------------------------------------------
```

15.10 利用定时器 0 的溢出作为 PCA 模块的时钟输入源

---利用 PCA 模块 0 实现了可调频率的 PWM 输出
---利用 PCA 模块 1 重新实现了一个 16 位定时器

```
;/*---使用 STC12C5A60S2 系列单片机定时器 0 的溢出，作为 PCA 模块的时钟输源--*/
;/*---实现了可调频率的 PWM 输出,同时利用 PCA 模块再实现了定时器功能----------*/
;/* ---  本演示程序在  AIapp-ISP Ver6.95E  的下载编程工具上测试通过  ---------- */
;---------------------------------------------------------------------
;使用定时器 0 的溢出，作为 PCA 模块的时钟输入源，利用 PCA 模块的多种功能
;实现了可调频率的 PWM 输出(还可以改变占空比)，同时利用 PCA 模块再实现了定时器功能
;使用 STC12C5A60S2 系列单片机 PCA 模块的模块 0 的 PWM 功能做 PWM 输出的示例程序
;使用 STC12C5A60S2 系列单片机 PCA 模块的模块 1 的 16 位软定时器功能做定时器的示例程序
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz，在 P1.5 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
;---------------------------------------------------------------------------
;声明 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH         EQU     0B7H            ;中断优先级高位寄存器
CH          EQU     0F9H            ;PCA 计数器高 8 位。
CL          EQU     0E9H            ;PCA 计数器低 8 位。
;-------------------------
CCON        EQU     0D8H            ;PCA 控制寄存器。
```

```
CCF0        EQU     CCON.0          ;PCA 模块 0 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF1        EQU     CCON.1          ;PCA 模块 1 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF2        EQU     CCON.2          ;PCA 模块 2 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF3        EQU     CCON.3          ;PCA 模块 3 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF4        EQU     CCON.4          ;PCA 模块 4 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CCF5        EQU     CCON.5          ;PCA 模块 5 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清 0。
CR          EQU     CCON.6          ;1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清 0。
CF          EQU     CCON.7          ;PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                                    ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
;------------------------
CMOD        EQU     0D9H            ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7     CIDL:   idle            状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
;CMOD.2     CPS1:   PCA             计数器计数脉冲源选择位 1。
;CMOD.1     CPS0:   PCA             计数器计数脉冲源选择位 0。
;           CPS1        CPS0
;           0           0           外部晶体频率 /12。
;           0           1           外部晶体频率 /2。
;           1           0           Timer 0 溢出脉冲，
;                                   Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
;           1           1           从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0     ECF:                    PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7)产生中断。
;------------------------
CCAP0H      EQU     0FAH            ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP1H      EQU     0FBH            ;PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP2H      EQU     0FCH            ;PCA 模块 2 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP3H      EQU     0FDH            ;PCA 模块 3 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP4H      EQU     0FEH            ;PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP5H      EQU     0FFH            ;PCA 模块 5 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP0L      EQU     0EAH            ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP1L      EQU     0EBH            ;PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP2L      EQU     0ECH            ;PCA 模块 2 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP3L      EQU     0EDH            ;PCA 模块 3 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP4L      EQU     0EEH            ;PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP5L      EQU     0EFH            ;PCA 模块 5 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
;------------------------
PCA_PWM0    EQU     0F2H            ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1    EQU     0F3H            ;PCA 模块 1 PWM 寄存器。
PCA_PWM2    EQU     0F4H            ;PCA 模块 2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3    EQU     0F5H            ;PCA 模块 3 PWM 寄存器。
PCA_PWM4    EQU     0F6H            ;PCA 模块 4 PWM 寄存器。
PCA_PWM5    EQU     0F7H            ;PCA 模块 5 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn:  7   6   5   4   3   2   1       0
;           -   -   -   -   -   -   EPCnH    EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下，与 CCAPnH 组成 9 位数。
;B0(EPCnL): 在 PWM 模式下，与 CCAPnL 组成 9 位数。
```

```
;
CCAPM0      EQU     0DAH            ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1      EQU     0DBH            ;PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
CCAPM2      EQU     0DCH            ;PCA 模块 2 的工作模式寄存器。
CCAPM3      EQU     0DDH            ;PCA 模块 3 的工作模式寄存器。
CCAPM4      EQU     0DEH            ;PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5      EQU     0DFH            ;PCA 模块 5 的工作模式寄存器。
;CCAPMn:    7       6       5       4       3       2       1       0
;           -       ECOMn   CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;
;ECOMn = 1:  允许比较功能。
;CAPPn = 1:  允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:  允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1:   当匹配情况发生时，允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1:   当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:   将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:  允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn  CAPPn   CAPNn   MATn    TOGn    PWMn    ECCFn
;0      0       0       0       0       0       0   00H 未启用任何功能。
;x      1       0       0       0       0       x   21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
;x      0       1       0       0       0       x   11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
;x      1       1       0       0       0       x   31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
;1      0       0       1       0       0       x   49H 16 位软件定时器。
;1      0       0       1       1       0       x   4DH 16 位高速脉冲输出。
;1      0       0       0       0       1       0   42H 8 位 PWM。
;------------------------------------------------------------------------------
;定义单片机管脚
LED_MCU_START       EQU     P1.7
LED_5mS_Flashing    EQU     P1.6
LED_1S_Flashing     EQU     P1.5
;------------------------------------------------------------------------------
;定义常量
;Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
;-----------------------------------
;用定时器 0 的溢出率作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源时
;Channe1_5mS_H      EQU     03H         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数高位, Fosc = 18.432
Channe1_5mS_H       EQU     01H         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数高位, Fosc = 18.432
Channe1_5mS_L       EQU     00H         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数低位, Fosc = 18.432
;Channe1_5mS_H      EQU     03H         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数高位, Fosc = 22.1184
;Channe1_5mS_L      EQU     099H        ;PCA 模块 1 5mS 定时常数低位, Fosc = 22.1184
;------------------
;内部时钟频率(fosc)/12 作 PCA 计数器(CH, CL)的时钟源
;Channe1_5mS_H      EQU     1EH         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数高位
;Channe1_5mS_L      EQU     00H         ;PCA 模块 1 5mS 定时常数低位
;-----------------------------------
Timer0_Reload_1     EQU     0F6H        ;Timer0 自动重装数 = -10
```

```
Timer0_Reload_2     EQU     0ECH            ;Timer0 自动重装数 = -20

;---------------------------------
PWM_PULSE_WIDTH  EQU     0FFH            ;数字越大脉宽越窄(占空比越小)，P3.5 的 LED 越亮。
;-------------------------------------------------------------------------
;定义变量
Counter             EQU     30H             ;声明一个计数器，用来计数中断的次数
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG         0000H
    LJMP        MAIN
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG         003BH                   ;interrupt 7(0,1,2,3,4,5,6,7)
    LJMP        PCA_interrupt
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG 0050H
MAIN:
    CLR         LED_MCU_START           ;点亮 MCU 开始工作指示灯
    MOV         SP, #7FH
    MOV         Counter, #0             ;清 Counter 计数器
    ACALL       PCA_Initiate            ;初始化 PCA
    ACALL       Timer0_Initiate         ;初始化 T0
MAIN_Loop:
;######### P3.5 的 LED 亮 #################
    MOV         TH0, #Timer0_Reload_1   ;T0 溢出率高
    MOV         TL0, #Timer0_Reload_1
    MOV         A, #PWM_PULSE_WIDTH     ;亮，数字越大 PWM 占空比越小，P3.5 的 LED 越亮。
    MOV         CCAP0H, A
    ACALL       delay
;--------------------
;请注意 T0 溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢，而 PWM 的 LED 亮度未改变
    MOV         TH0, #Timer0_Reload_2   ;T0 溢出率低
    MOV         TL0, #Timer0_Reload_2
    ACALL       delay
;######### P3.5 的 LED 较亮 ################
    MOV         TH0, #Timer0_Reload_1   ;T0 溢出率高
    MOV         TL0, #Timer0_Reload_1
    MOV         A, #PWM_PULSE_WIDTH
    ACALL       RL_A                    ;改变 PWM 占空比
    ACALL       RL_A
    MOV         CCAP0H, A               ;较亮，数字越大 PWM 占空比越小，P3.5 的 LED 越亮
    ACALL       delay
;--------------------
;请注意 T0 溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢，而 PWM 的 LED 亮度未改变
    MOV         TH0, #Timer0_Reload_2   ;T0 溢出率低
    MOV         TL0, #Timer0_Reload_2
    ACALL       delay
```

```
    MOV     CCAP0H, A               ;暗，数字越大 PWM 占空比越小，P3.5 的 LED 越亮
    ACALL   delay

;######### P3.5 的 LED 暗 ###################
    MOV     TH0, #Timer0_Reload_1   ;T0 溢出率高
    MOV     TL0, #Timer0_Reload_1
    MOV     A, #PWM_PULSE_WIDTH
    ACALL   RL_A                    ;改变 PWM 占空比
    ACALL   RL_A
    ACALL   RL_A
    ACALL   RL_A
;--------------------
;请注意 T0 溢出率变低后定时器脉冲的 LED 闪烁速度变慢，而 PWM 的 LED 亮度未改变
    MOV     TH0, #Timer0_Reload_2   ;T0 溢出率低
    MOV     TL0, #Timer0_Reload_2
    ACALL   delay
;##########################################
    SJMP    MAIN_Loop               ;无限循环。
;------------------------------------------------------------------------------
RL_A:
    CLR     C
    RRC     A
    RET
;------------------------------------------------------------------------------
Timer0_Initiate:
;初始化 T0，其溢出脉冲作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源
    MOV     TMOD, #02H              ;设置定时器 0 为自动重装工作模式
    MOV     TH0, #Timer0_Reload_1
    MOV     TL0, #Timer0_Reload_1
    SETB    TR0                     ;启动定时器 0
    RET
;------------------------------------------------------------------------------
PCA_Initiate:
    ; MOV   CMOD, #10000000B        ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                                    ;PCA 时钟源为 fosc/12
                                    ;禁止 PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
    MOV     CMOD, #10000100B        ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                                    ;PCA 时钟源为定时器 0 (T0)的溢出率
                                    ;禁止 PCA 计数器溢出(CH, CL 由 FFFFH 变为 0000H 时)中断
    MOV     CCON, #00H              ;CF = 0，清 0 PCA 计数器溢出中断请求标志位
                                    ;CR = 0，不允许 PCA 计数器计数
                                    ;清 0 PCA 各模块中断请求标志位，如 CCF1，CCF0
    MOV     CL, #00H                ;清 0 PCA 计数器
    MOV     CH, #00H
;-------------------------
;设置模块 0 为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在 P3.7(第 11 脚)输出
```

```
    MOV         CCAPM0, #42H            ;*** 示例程序核心语句, 设置模块 0 为 8 位 PWM 输出模式
    MOV         PCA_PWM0, #00H          ;*** 示例程序核心语句, 清 0 PWM 模式下的第 9 位
    ; MOV       PCA_PWM0, #03H          ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。


;-------------------------
;设置 PCA 模块 1
;Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
    MOV         CCAP1L, #Channe1_5mS_L      ;给 PCA 模块 1 的 CCAP1L 置初值
    MOV         CCAP1H, #Channe1_5mS_H      ;给 PCA 模块 1 的 CCAP1H 置初值
    MOV         CCAPM1, #49H    ;设置 PCA 模块 1 为 16 位软件定时器, ECCF1=1 允许 PCA 模块 1 中断
                                ;当[CH, CL]==[CCAP1H,CCAP1L]时，产生中断请求，CCF1=1，请求中断
    SETB        EA                          ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
    SETB        CR                          ;启动 PCA 计数器(CH, CL)计数
    RET
;------------------------------------------------------------------------------
PCA_Interrupt:
    PUSH        ACC
    PUSH        PSW
    CPL         LED_5mS_Flashing        ;本程序 PCA 模块 1 每 5mS 中断一次,每次进中断将该灯状态取反
    ;用定时器 0 的溢出率作 PCA 计数器(CH, CL)的时钟源时, 计算 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
    ;在本程序中定时器 0 每 12 个时钟脉冲加 1, 定时器 0 每加 10 次后产生 1 次溢出, 即每 120 个时钟脉冲
    ;PCA 计数器(CH, CL)加 1。当[CH, CL]增加到等于[CCAP1H, CCAP1L]时 CCF0=1,
    ;PCA 模块 1 产生中断请求。如果每次 PCA 模块 1 中断后, 在中断服务程序中给
    ;[CCAP1H, CCAP1L]增加一个相同的数值，那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相同的。
    ;本程序中这个"相同的数值"就是 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
    ;举例: 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 300H 次等于 5mS。
    ; Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L = T/( (1/Fosc) × 120 )
    ;                               = 0.005/ ( (1/18432000) × 120 )
    ;                               = 768 (10 进制数)
    ;                               = 300H (16 进制数)
    ; 即 Channe1_5mS_H = 03H, Channe1_5mS_L = 00H
;
;Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L：每次给[CCAP1H, CCAP1L]增加的数值(步长)
;内部时钟频率(fosc)/12 作 PCA 计数器(CH,CL)的时钟源, 计算 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
;在本程序中[CH, CL]每 12 个时钟脉冲加 1, 当[CH, CL]增加到等于[CCAP1H, CCAP1L]时 CCF0=1,
;PCA 模块 1 产生中断请求。如果每次 PCA 模块 1 中断后, 在中断服务程序中给
;[CCAP1H, CCAP1L]增加一个相同的数值，那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相同的。
;本程序中这个"相同的数值"就是 Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L
;举例: 时钟频率 Fosc=18.432MHz, PCA 计数器计数 1E00H 次才是 5mS。
; Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L = T/( (1/Fosc) × 12 )
;                               = 0.005/ ( (1/18432000) × 12 )
;                               = 7680 (10 进制数)
;                               = 1E00H (16 进制数)
; 即 Channe1_5mS_H = 1EH, Channe1_5mS_L = 00H
;
; Channe1_5mS_H, Channe1_5mS_L：每次给[CCAP1H, CCAP1L]增加的数值(步长)
```

```
    MOV     A, #Channe1_5mS_L       ;给[CCAP1H, CCAP1L]增加一个数值
    ADD     A, CCAP1L
    MOV     CCAP1L, A
    MOV     A, #Channe1_5mS_H
    ADDC    A, CCAP1H
    MOV     CCAP1H, A
    CLR     CCF1                    ;清 PCA 模块 1 中断标志
    INC     Counter                 ;中断次数计数器 + 1
    MOV     A, Counter
    CLR     C
    SUBB    A, #100                 ;检测是否中断了 100 次（0.5 秒）
    JC      PCA_Interrupt_Exit      ;有借位，表示 Counter 小于 100，立即跳转退出
    MOV     Counter, #0             ;已中断了 100 次，清 0 中断次数计数器
    CPL     LED_1S_Flashing         ;在 LED_1S_Flashing 输出脉冲宽度为 0.5 秒钟的方波
PCA_Interrupt_Exit:
    POP     PSW
    POP     ACC
    RETI
;------------------------------------------------------------------------------
delay:
    CLR     A
    MOV     R1, A
    MOV     R2, A
    MOV     R3, #80H
delay_loop:
    NOP
    NOP
    NOP
    DJNZ    R1, delay_loop
    DJNZ    R2, delay_loop
    DJNZ    R3, delay_loop
    RET
;------------------------------------------------------------------------------
END
```

15.11 利用 PWM 实现 D/A 功能的典型应用电路图



16 同步串行外围接口（SPI）及测试程序

16.1 将 STC12C5A60S2 系列 SPI 从 P1 口切换到 P4 口

STC12C5A60S2/12C5A60AD/12C5A60PWM 系列单片机的 AUXR1 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

PCA_P4： 0，缺省 PCA 在 P1 口
1，PCA/PWM 从 P1 口切换到 P4 口
ECI 从 P1.2 切换到 P4.1 口
PCA0/PWM0 从 P1.3 切换到 P4.2 口
PCA1/PWM1 从 P1.4 切换到 P4.3 口

SPI_P4： 0，缺省 SPI 在 P1 口
1，SPI 从 P1 口切换到 P4 口
SPICLK 从 P1.7 切换到 P4.3 口
MISO 从 P1.6 切换到 P4.2 口
MOSI 从 P1.5 切换到 P4.1 口
SS 从 P1.4 切换到 P4.0 口

S2_P4： 0，缺省 UART2 在 P1 口
1，UART2 从 P1 口切换到 P4 口
TxD2 从 P1.3 切换到 P4.3 口
RxD2 从 P1.2 切换到 P4.2 口

GF2： 通用标志位

ADRJ： 0，10 位 A/D 转换结果的高 8 位放在 ADC_RES 寄存器，
低 2 位放在 ADC_RESL 寄存器
1，10 位 A/D 转换结果的最高 2 位放在 ADC_RES 寄存器的低 2 位，
低 8 位放在 ADC_RESL 寄存器

DPS： 0，使用缺省数据指针 DPTR0
1，使用另一个数据指针 DPTR1

16.2 SPI 功能模块特殊功能寄存器介绍

STC12C5A60S2 系列单片机还提供另一种高速串行通信接口——SPI 接口。SPI 是一种全双工、高速、同步的通信总线，有两种操作模式：主模式和从模式。在主模式中支持高达 3Mbit/s 的速率(工作频率为 12MHz 时,如果 CPU 主频采用 20MHz 到 36MHz,则可更高，从模式时速度无法太快，Fosc/8 以内较好)，还具有传输完成标志和写冲突标志保护。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
SPCTL	CEh	SPI Control Register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	0000,0000
SPSTAT	CDh	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPDAT	CFh	SPI Data Register									0000,0000



SPI 方框图

SPI 接口有 4 个管脚：SPICLK/P1.7，MOSI/P1.5，MISO/P1.6 和 SS/P1.4。

- SPICLK，MOSI 和 MISO 通常和两个或更多 SPI 器件连接在一起。数据通过 MOSI 由主机传送到从机，通过 MISO 由从机传送到主机。SPICLK 信号在主模式时为输出，在从模式时为输入。如果 SPI 系统被禁止，即 SPEN(SPCTL.6)=0(复位值)，这些管脚都可作为 I/O 口使用。
- /SS 为从机选择管脚。在典型的配置中，SPI 主机使用 I/O 口选择一个 SPI 器件作为当前的从机。SPI 从器件通过其/SS 脚确定是否被选择。如果满足下面的条件之一，/SS 就被忽略：
  - －如果 SPI 系统被禁止，即 SPEN(SPCTL.6)=0(复位值)
  - －如果 SPI 配置为主机，即 MSTR(SPCTL.4)=1，并且 P1.4 配置为输出（通过 P1M0.4 和 P1M1.4）
  - －如果/SS 脚被忽略，即 SSIG(SPCTL.7)位＝1，该脚配置用于 I/O 口功能。

注：即使 SPI 被配置为主机（MSTR＝1），它仍然可以通过拉低/SS 脚配置为从机（如果 P1.4 配置为输入且 SSIG=0）。要使能该特性，应当置位 SPIF(SPSTAT.7)。

典型连接如 SPI 图 1～3 所示。

SPI 控制寄存器的位分配（SPCTL - 地址：CEh）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0
复位	0	0	0	0	0	1	0	0

SPI 控制寄存器的位描述（SPCTL – 地址：CEh）

位	符号	描述
0	SPR0	SPR0/SPR1 是 SPI 时钟速率选择控制位。
1	SPR1	SPR1, SPR0：0 0 － CPU_CLK/4 0 1 － CPU_CLK/16 1 0 － CPU_CLK/64 1 1 － CPU_CLK/128
2	CPHA	SPI 时钟相位选择（见 SPI 图 4 ～ 图 7）： 1：数据在 SPICLK 的前时钟沿驱动，并在后时钟沿采样。 0：数据在/SS 为低（SSIG＝00）时被驱动，在 SPICLK 的后时钟沿被改变，并在前时钟沿被采样。 （注：SSIG=1 时的操作未定义）
3	CPOL	SPI 时钟极性（见 SPI 图 4～图 7）： 1：SPICLK 空闲时为高电平。SPICLK 的前时钟沿为下降沿而后沿为上升沿。 0：SPICLK 空闲时为低电平。SPICLK 的前时钟沿为上升沿而后沿为下降沿。
4	MSTR	主/从模式选择（见 SPI 主从选择表）。
5	DORD	SPI 数据顺序： 1：数据字的 LSB(最低位)最先发送； 0：数据字的 MSB(最高位)最先发送。
6	SPEN	SPI 使能。 1：SPI 使能。 0：SPI 被禁止，所有 SPI 管脚都作为 I/O 口使用。
7	SSIG	/SS 忽略。 1：MSTR（位 4）确定器件为主机还是从机。 0：/SS 脚用于确定器件为主机还是从机。/SS 脚可作为 I/O 口使用（见 SPI 主从选择表）。

SPI 状态寄存器的位分配（SPSTAT–地址：CDh）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-
复位	0	0	X	X	X	X	X	X

SPI 状态寄存器的位描述（SPSTAT–地址：CDh）

位	符号	符号
7	SPIF	SPI 传输完成标志。当一次串行传输完成时，SPIF 置位，并当 ESPI 和 EA 都置位时产生中断。当 SPI 处于主模式且 SSIG=0 时，如果/SS 为输入并被驱动为低电平，SPIF 也将置位。SPIF 标志通过软件向其写入“1”清零。
6	WCOL	SPI 写冲突标志。在数据传输的过程中如果对 SPI 数据寄存器 SPDAT 执行写操作，WCOL 将置位。WCOL 标志通过软件向其写入“1”清零。
5-0	-	保留

SPI 数据寄存器的位分配（SPDAT – 地址：CFh）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	MSB							LSB
复位	0	0	0	0	0	0	0	0

SPDAT.7 - SPDAT.0: 传输的数据位 Bit7 ～ Bit0



SPI图1 单主机-单从机 配置

SPI 图 1 中，从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0，/SS 用于选择从机。SPI 主机可使用任何端口（包括 P1.4/SS）来驱动/SS 脚。



SPI图2 双器件配置（器件可互为主从）

SPI 图 2 所示为两个器件互为主从的情况。当没有发生 SPI 操作时，两个器件都可配置为主机（MSTR=1），将 SSIG 清零并将 P1.4(/SS)配置为准双向模式。当其中一个器件启动传输时，它可将 P1.4 配置为输出并驱动为低电平，这样就强制另一个器件变为从机。



SPI图3 单主机-多从机 配置

SPI 图 3 中，从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0，从机通过对应的/SS 信号被选中。SPI 主机可使用任何端口（包括 P1.4/SS）来驱动/SS 脚。

对 SPI 进行配置

下表所示为主/从模式的配置以及模式的使用和传输方向。

SPI 主从模式选择

SPEN	SSIG	/SS 脚 P1.4	MSTR	主或从模式	MISO P1.6	MOSI P1.5	SPICLK P1.7	备注
0	X	P1.4	X	SPI 功能禁止	P1.6	P1.5	P1.7	SPI 禁止。P1.4/P1.5/P1.6/P1.7 作为普通 I/O 口使用
1	0	0	0	从机模式	输出	输入	输入	选择作为从机
1	0	1	0	从机模式 未被选中	高阻	输入	输入	未被选中。MISO 为高阻状态，以避免总线冲突
1	0	0	1—>0	从机模式	输出	输入	输入	P1.4/SS 配置为输入或准双向口。SSIG 为 0。如果择/SS 被驱动为低电平，则被选择作为从机。当 SS 变为低电平时，MSTR 将清零。注：当/SS 处于输入模式时，如被驱动为低电平且 SSIG=0 时，MSTR 位自动清零。
1	0	1	1	主(空闲)	输入	高阻	高阻	当主机空闲时 MOSI 和 SPICLK 为高阻状态以避免总线冲突。用户必须将 SPICLK 上拉或下拉（根据 CPOL-SPCTL.3 的取值）以避免 SPICLK 出现悬浮状态。
				主(激活)		输出	输出	作为主机激活时，MOSI 和 SPICLK 为推挽输出
1	1	P1.4	0	从	输出	输入	输入	
1	1	P1.4	1	主	输入	输出	输出	

作为从机时的额外注意事项

当 CPHA＝0 时，SSIG 必须为 0，/SS 脚必须取反并且在每个连续的串行字节之间重新设置为高电平。如果 SPDAT 寄存器在/SS 有效（低电平）时执行写操作，那么将导致一个写冲突错误。CPHA=0 且 SSIG=0 时的操作未定义。

当 CPHA＝1 时，SSIG 可以置位。如果 SSIG＝0，/SS 脚可在连续传输之间保持低有效（即一直固定为低电平）。这种方式有时适用于具有单固定主机和单从机驱动 MISO 数据线的系统。

作为主机时的额外注意事项

在 SPI 中，传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能（SPEN=1）并选择作为主机，主机对 SPI 数据寄存器的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位时间后，数据将出现在 MOSI 脚。

需要注意的是，主机可以通过将对应器件的/SS 脚驱动为低电平实现与之通信。写入主机 SPDAT 寄存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发送到主机的 MISO 脚。

传输完一个字节后，SPI 时钟发生器停止，传输完成标志（SPIF）置位并产生一个中断（如果 SPI 中断使能）。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16 循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时，数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中，主机和从机的数据相互交换。

通过/SS 改变模式

如果 SPEN=1，SSIG=0 且 MSTR=1，SPI 使能为主机模式。/SS 脚可配置为输入或准双向模式。这种情况下，另外一个主机可将该脚驱动为低电平，从而将该器件选择为 SPI 从机并向其发送数据。

为了避免争夺总线，SPI 系统执行以下动作:

1)MSTR 清零并且 CPU 变成从机。这样 SPI 就变成从机。MOSI 和 SPICLK 强制变为输入模式，而 MISO 则变为输出模式。

2）SPSTAT 的 SPIF 标志位置位。如果 SPI 中断已被使能，则产生 SPI 中断。

用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测，如果该位被一个从机选择所清零而用户想继续将 SPI 作为主机，这时就必须重新置位 MSTR，否则就进入从机模式。

写冲突

SPI 在发送时为单缓冲，在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前，不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器进行写操作时，WCOL 位（SPSTAT.6）将置位以指示数据冲突。在这种情况下，当前发送的数据继续发送，而新写入的数据将丢失。

当对主机或从机进行写冲突检测时，主机发生写冲突的情况是很罕见的，因为主机拥有数据传输的完全控制权。但从机有可能发生写冲突，因为当主机启动传输时，从机无法进行控制。

接收数据时，接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区，这样将释放移位寄存器以进行下一个数据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据，否则，前一个接收数据将丢失。

WCOL 可通过软件向其写入“1”清零。

数据模式

时钟相位位(CPHA)允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性位 CPOL 允许用户设置时钟极性。SPI 图 4～图 7 所示为时钟相位位 CPHA 的不同设定。



SPI图4 SPI从机传输格式（CPHA=0）



SPI图5 SPI从机传输格式（CPHA=1）



SPI图6 SPI主机传输格式（CPHA=0）



SPI图7 SPI主机传输格式（CPHA=1）

SPI 时钟预分频器选择

SPI 时钟预分频器选择是通过 SPCTL 寄存器中的 SPR1-SPR0 位实现的

16.3 SPI 功能测试程序 1(适用于单主单从系统)

```
;/* --- one_master_one_slave ------------------------------------------- */
;-------------------------------------------------------------------------
;1. 本示例程序演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 的 SPI 功能, 适用于单主单从系统
;-------------------------------------------------------------------------
;2. 硬件连接:三线连接
;
;     主单片机              I/O 口                      I/O 口           从单片机
;
;+-------------------------+ MISO <-- 位流方向        MISO +---------------------+
;|          SPI           |<<---------------------------------------|          SPI         |
;|8 位移位寄存器  |                                        |8 位移位寄存器 |
;|                        |--------------------------------------->>|                      |
;+-----------+----------+ MOSI         位流方向  ---> MOSI +----------^----------+
;            |                                                       |
;            |             SCLK                      SCLK            |
;            +-------------------------------->>---------------------------------+
;
;    除此之外，主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232 串行口相连接。
;
;3.SPI 通讯过程：
;主单片机与从单片机的 SPI8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。
;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时，立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程:
;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲，在这串脉冲的驱动下,
;主单片机 SPI8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI8 位移位寄存器中;
;与此同时，从单片机 SPI8 位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI8 位移位寄存器中。
;利用这样的数据交换机制，主单片机既可向从单片机发送数据，又可读从单片机中的数据。
;
;4.使用方法
;a)修改程序，使 MASTEREQU1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到主单片机中。
;b)修改程序，使 MASTEREQU0 的那行有效。汇编后的程序代码下载到从单片机中。
;c)给主、从单片机上电。
;d)用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 AIapp-ISP.exe3.2 以上版本提供了该功能)向主单片机发送一串数据。
;主单片机的 RS-232 串口每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口发送到从单片机中，
;与此同时主单片机会收到从单片机发回的一个字节(见 3.SPI 通讯过程)，
;主单片机又立刻把这个字节通过 RS-232 口发送到 PC 机。
;从单片机的 SPI 口收到的数据后，把收到的数据放到自己的 SPDAT 寄存器中，
;当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。
;e)在串口调试助手接收区观察接收的数据。
;
;5.怎样用巡测方式接收 SPI 数据
;本示例为中断方式接收 SPI 口数据，若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下
;几行指令实现：
; Wait_SPI_Receive_Byte:
;     MOV           A, SPSTAT                   ;判收到从 SPI 发回的数据否
```

```
;       ANL         A, #80H
;       JZ          Wait_SPI_Receive_Byte       ;SPI 未收到数据，继续等待
;       MOV         A, SPDAT                    ;SPI 已收到数据，将收到的数据送累加器 A
;       ...
;
;6. 实验条件: MCU 晶振频率  Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600
;       实验结果: SPI 口传输数据无误。
;由于本程序的 RS232 接收，SPI 端口的接收都没有使用接收缓冲区，所以 RS232 串口波特率不要高于 57600，
;若使用接收缓冲区，波特率可以到 115200 以上。
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义常量
;-----------------
;定义功能常量，以下两行注释其中一行，取消另一行注释使之有效
;MASTER                  EQU     1       ;汇编后的程序代码下载到主单片机中
MASTERE                 QU      0       ;汇编后的程序代码下载到从单片机中
;-----------------
;定义波特率自动重装数常量
;以下波特率是 PCON.7=0 时的数值，若使 PCON.7=1 可将波特率加倍
;RELOAD_8BIT_DATA        EQU     0FFH    ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600
;RELOAD_8BIT_DATA        EQU     0FBH    ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200
RELOAD_8BIT_DATA        EQU     0F6H    ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600
;RELOAD_8BIT_DATA        EQU     0FFH    ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义特殊功能寄存器
AUXR                    EQU     8EH
;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI
;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC_SPI
;要产生 SPI 中断,需要 ESPI/EADC_SPI/EA 都为 1
;---------------------------------------------------------------------
;定义 SPI 特殊功能寄存器,详细说明见本程序的后部或 STC12C5410AD 中文指南
SPCTL                   EQU     CEH
SPSTAT                  EQU     CDH
SPDAT                   EQU     CFH
EADC_SPI                EQU     IE.5
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义 SPI 脚
SCLK                    EQU     P1.7
MISO                    EQU     P1.6
MOSI                    EQU     P1.5
SS                      EQU     P1.4
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义单片机管脚
LED_MCU_START           EQU     P3.4
;-------------------------------------------------------------------------------
;定义变量
Flags                   EQU     20H
```

```
SPI_Receive     EQU     Flags.0             ;SPI 端口收到数据标志位
SPI_buffer      EQU     30H                 ;该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
;------------------------------------------------------------------------------
    ORG         0000H
    LJMP        MAIN
;------------------------------------------------------------------------------
    ORG         002BH                       ;ADC_SPI 中断服务程序入口
    LJMP        ADC_SPI_Interrupt_Routine
;------------------------------------------------------------------------------
    ORG         0080H
MAIN:
    CLR         LED_MCU_START               ;点亮 MCU 开始工作指示灯
    MOV         SP, #7FH
    ACALL       Init_System                 ;系统初始化
if  MASTER
Check_RS232:
    JNB         RI, Master_Check_SPI        ;判 RS-232 串口中收到数据否
                                            ;主单片机 RS-232 串口已收到新的数据
    ACALL       Get_Byte_From_RS232         ;主单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A
    ACALL       SPI_Send_Byte               ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI
    SJMP        Check_RS232
Master_Check_SPI:
    JNB         SPI_Receive, Check_RS232    ;判收到从 SPI 发回的数据否
                                            ;主单片机 SPI 端口已收到新的数据
    MOV A,      SPI_buffer                  ;将 " 从 SPI 发回的数据 " 送到累加器 A
    CLR         SPI_Receive                 ;清 0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位
    ACALL       RS232_Send_Byte             ;将累加器 A 中的数据发送到 PC 机
    SJMP        Check_RS232
else
Slave_Check_SPI:
    JNB         SPI_Receive, Slave_Check_SPI ;判收到主 SPI 发回的数据否
                                            ;从单片机 SPI 端口已收到新的数据
    MOV         A, SPI_buffer               ;取 " 主单片机 SPI 端口发的数据 "
    CLR         SPI_Receive                 ;清 0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位
    MOV         SPDAT, A                    ;将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回
    SJMP        Slave_Check_SPI
endif
;------------------------------------------------------------------------------
ADC_SPI_Interrupt_Routine:                  ;ADC_SPI 中断服务程序
                                            ;SPI 中断服务程序
    MOV         SPSTAT, #11000000B          ;0C0H, 清 0 标志位 SPIF 和 WCOL
                                ;特别注意：是向标志位 SPIF/WCOL 写 1，将 SPIF/WCOL 清成 0
                                ;特别注意：不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0，将 SPIF/WCOL 清成 0
    MOV         A, SPDAT                    ;保存收到的数据
    MOV         SPI_buffer, A
    SETB        SPI_Receive                 ;树立 SPI 端口收到数据标志
```

```
        RETI
;-------------------------------------------------------------------------
Init_System:
        ACALL   Initial_UART            ;初始化串口
        ACALL   Initial_SPI             ;初始化 SPI
        MOV     Flags, #0               ;清标志字
        SETB    EA                      ;开总中断
        RET
;-------------------------------------------------------------------------
Initial_UART:                           ;初始化串口
; SCON Bit:  7        6       5       4       3       2       1   0
;            SM0/FE   SM1     SM2     REN     TB8     RB8     TI  RI
        MOV     SCON, #50H              ;0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验
        MOV     TMOD, #21H              ;T1 为自动重装模式
        MOV     TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
        MOV     TL1, #RELOAD_8BIT_DATA
        ; MOV   PCON, #80H              ;取消本行指令注释， 波特率加倍。
                                        ;使以下两行有效，波特率快 12 倍，即波特率 = 4800×12=57600
        MOV     A, #01000000B           ;T1 以 1T 的速度计数，是普通 8051 的 12 倍
        ORL     AUXR, A
        SETB    TR1                     ;启动定时器 1 开始计数
        RET
;-------------------------------------------------------------------------

Initial_SPI:                            ;初始化 SPI
;SPI 控制寄存器
;           7       6       5       4       3       2       1       0
;SPCTL   SSIG    SPEN    DORD    MSTR    CPOL    CPHA    SPR1    SPR0
if  MASTER
        MOV     SPCTL,#11111100B        ;0FCH, 忽略 SS 脚, 设为主机
                                        ;SSIG=1: 忽略 SS 脚
                                        ;SPEN=1: 允许 SPI 工作
                                        ;DORD=1: 先传低位 LSB
                                        ;MSTR=1: 设为主机
                                        ;CPOL=1: SPI 空闲时 SPICLK = 1，前跳变沿是下降沿，后跳变沿是上升沿。
                                        ;CPHA=1: 数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
                                        ;SPR1, SPR0 = 00: 主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
else
        MOV     SPCTL,#11101100B        ;0ECH, 忽略 SS 脚, 设为从机
                                        ;SSIG=1: 忽略 SS 脚
                                        ;SPEN=1: 允许 SPI 工作
                                        ;DORD=1: 先传低位 LSB
                                        ;MSTR=0: 设为从机
                                        ;CPOL=1: SPI 空闲时 SPICLK = 1，前跳变沿是下降沿，后跳变沿是上升沿。
                                        ;CPHA=1: 数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
                                        ;SPR1, SPR0 = 00: 主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
```

```
endif
    MOV     SPSTAT,#11000000B       ;清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                                    ;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0
    MOV     A, #00001000B
    ORL     AUXR, A                 ;令 ESPI(AUXR.3)=1,允许 SPIF(SPSTAT.7)产生中断
    SETB    EADC_SPI                ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
RS232_Send_Byte:                    ;RS232 串口发送一个字节
    CLR     TI                      ;清零串口发送中断标志
    MOV     SBUF, A
RS232_Send_Wait:
    JNB     TI, RS232_Send_Wait     ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行
    CLR     TI                      ;清零串口发送中断标志
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
;此段程序只有主 MCU 调用
SPI_Send_Byte:                      ;SPI 发送一个字节
    CLR     EADC_SPI                ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    MOV     SPDAT, A                ;SPI 发送数据
SPI_Send_Byte_Wait:
    MOV     A, SPSTAT               ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕
    ANL     A, #80H
    JZ      SPI_Send_Byte_Wait
    SETB    EADC_SPI                ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
Get_Byte_From_RS232:                ;取 RS-232 串口中收到的数据送累加器 A
    MOV     A, SBUF
    CLR     RI
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
END
;-------------------------------------------------------------------------
;
;SPI 控制寄存器
;       7       6       5       4       3       2       1       0
;SPCTL  SSIG    SPEN    DORD    MSTR    CPOL    CPHA    SPR1    SPR0
;
;SSIG:    忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定 SPI 主模式或从模式,
;                    如果 SSIG=0, 由 SS 脚决定 SPI 主模式或从模式.
;SPEN:   SPI 使能位. 如果 SPEN=0, SPI 功能被禁止, SPI 脚用作普通 IO 口
;DORD:   SPI 数据传输顺序。
;        1: 先传低位 LSB
;        0: 先传高位 MSB
;MSTR:   SPI 主 / 从模式选择位
```

```
;CPOL:   SPI 时钟信号极性选择位
;        1: SPI 空闲时 SPICLK = 1, 前跳变沿是下降沿, 后跳变沿是上升沿。
;        0: SPI 空闲时 SPICLK = 0, 前跳变沿是上升沿, 后跳变沿是下降沿。
;CPHA:   SPI 时钟信号相位选择位
;        1: 数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
;        0: 当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线, 并且在 SPICLK 后跳变沿数据
;           被改变(被驱动到口线), 在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意：SSIG = 1 时操作未定义。
;SPR1-SPR0: 主模式时 SPI 时钟源选择
;        00: fosc/4
;        01: fosc/16
;        10: fosc/64
;        11: fosc/128
;
;当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。
;当 SS 有效(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误, WCOL 标志被置 1。
;当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以一直保持为 0)。
;当系统中只有一个主和一个从 SPI 时, 这是首选配置。
;--------------------
;SPI 状态寄存器
;          7      6      5   4   3   2   1   0
;SPSTAT    SPIF   WCOL   -   -   -   -   -   -
;SPIF:   SPI 传输结束标志。 当一次传输结束时, SPIF 被置 1, 如果 SPI 中断被打开:
;        ESPI(AUXR.3)=1, EADC_SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI
;        由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0, SS=1), 当 SS 变成 0 时, SPIF 也会被置 1,
;        表示 " 模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。
;WCOL:   SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时, 又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,
;        WCOL 就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。
;--------------------
;SPI 主 / 从模式选择
;
;SPEN  SSIG  SS  MSTR  模式      MISO  MOSI  SPICLK  注释
;  0   X     X   X     禁止 SPI  输入  输入  输入    禁止SPI 功能
;  1   0     0   0     从        输出  输入  输入    被选为从
;  1   0     1   0     未选从    输入  输入  输入    从，但没有被选中
;  1   0     0   1->0  从        输出  输入  输入    由主变为从
;  1   0     1   1     主        输入  输出  输出
;  1   1     X   0     从        输出  输入  输入    从
;  1   1     X   1     主        输入  输出  输出    主
```

16.4 SPI 功能测试程序 2(适用于单主多从系统)

```
;-------------------------------------------------------------------------------
;1. 本示例程序演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 的 SPI 功能, 适用于单主多从系统
;-------------------------------------------------------------------------------
;2. 硬件连接:
;
;                主单片机                                        从单片机 #1
;          +----------------------+ <-- 位流方向                +-----------------------------+
;          |              MISO |<<--------------------*-----------| MISO                        |
;          |                   |      位流方向 -->   |           |                             |
;          |              MOSI |--------------------*----|--------->>| MOSI                        |
;          |                   |                    |   |           |                             |
;          |              SCLK |-------------*------|----|--------->>| SCLK                        |
;          |                   |             |    |    |           | __                          |
;          |               P1.2 |---------------|----|----|--------->>| SS                          |
;          |                   |             |    |    |           |                             |
;          |                   |             |    |    |           +-----------------------------+
;          |                   |             |    |    |
;          |                   |             |    |    |                 从单片机 #2
;          |                   |             |    |    |           +-----------------------------+
;          |                   |             |    |    <<----------| MISO                        |
;          |                   |             |    |               |                             |
;          |                   |             |    +-------------->>| MOSI                        |
;          |                   |             |                    |                             |
;          |                   |             +------------------>>| SCLK                        |
;          |                   |                                  | __                          |
;          |               P1.3 |----------------------------------->>| SS                          |
;          |                   |                                  |                             |
;          +----------------------+                               +-----------------------------+
;
; 除此之外, 主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232 串行口相连接。
;
;3.SPI 通讯过程：
;主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。
;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时，立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程:
;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲，在这串脉冲的驱动下,
;主单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8 位移位寄存器中;
;与此同时，从单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8 位移位寄存器中。
;利用这样的数据交换机制，主单片机既可向从单片机发送数据，又可读从单片机中的数据。
;
;4.使用方法
;a)修改程序，使 MASTER_SLAVE    EQU     0 的那行有效。汇编后的程序代码下载到主单片机中。
;b)修改程序，使 MASTER_SLAVE    EQU     1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到从单片机#1 中。
;c)修改程序，使 MASTER_SLAVE    EQU     2 的那行有效。汇编后的程序代码下载到从单片机#2 中。
;d)给主、从单片机上电。
```

```
;e)主单片机用 Slave1_SS 和 Slave2_SS 口线选择当前选中的从单片机，每一时刻只有一个从单片机被选中。
;     当 Slave1_SS  的 LED 灯亮时，从单片机#1 被选中;
;     当 Slave2_SS  的 LED 灯亮时，从单片机#2 被选中。
;     用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 AIapp-ISP  Ver6.94 以上版本提供了该功能)向主单片机发送一串数据。
;     主单片机每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口发送到当前选中的从单片机中。
;     从单片机#1 将 SPI  口收到的数据再放到自己的 SPDAT 寄存器中，
;     当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机;
;     从单片机#2 将 SPI 口收到的数据加 1 以后再放到自己的 SPDAT 寄存器中，
;     当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。
;f)   在串口调试助手接收区观察接收的数据。
;
;5.用巡测方式接收 SPI 数据
;本示例为中断方式接收 SPI 口数据，若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下几行指令实现：
; Wait_SPI_Receive_Byte:
;     MOV         A, SPSTAT                   ;判收到从  SPI  发回的数据?
;     ANL         A, #80H
;     JZ          Wait_SPI_Receive_Byte       ;SPI  未收到数据，继续等待
;     ...                                     ;SPI  已收到数据
;       ...
;
;6.实验条件: MCU 晶振频率 Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600
;  实验结果: SPI 口传输数据无误。
;------------------------------------------------------------------------------
;定义常量
;-----------------
;定义功能常量，以下 3 行注释其中 2 行，使一行有效

MASTER_SLAVE            EQU     0           ;汇编后的程序代码下载到主单片机中
;MASTER_SLAVE           EQU     1           ;汇编后的程序代码下载到从单片机  #1  中
;MASTER_SLAVE           EQU     2           ;汇编后的程序代码下载到从单片机  #2  中
;-----------------
;定义波特率自动重装数常量
;以下波特率是  PCON.7 = 0  时的数值，若使  PCON.7 = 1  可将波特率加倍
;RELOAD_8BIT_DATA       EQU     0FFH        ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600
;RELOAD_8BIT_DATA       EQU     0FBH        ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T  运行时  Baud=115200
RELOAD_8BIT_DATA        EQU     0F6H        ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T  运行时  Baud=57600
;RELOAD_8BIT_DATA       EQU     0FFH        ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800、
;------------------------------------------------------------------------------
;定义特殊功能寄存器
AUXR                    EQU     8EH
;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI
;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC_SPI
;要产生 SPI 中断，需要 ESPI/EADC_SPI/EA 都为 1
;------------------------------------------------------------------------------
;定义 SPI 特殊功能寄存器，详细说明见本程序的后部
```

```
SPCTL                   EQU     CEH
SPSTAT                  EQU     CDH
SPDAT                   EQU     CFH
EADC_SPI                EQU     IE.5
;-------------------------------------------------------------------------
;定义 SPI 脚
SCLK                    EQU     P1.7
MISO                    EQU     P1.6
MOSI                    EQU     P1.5
SS                      EQU     P1.4
Slave1_SS               EQU     P1.2
Slave2_SS               EQU     P1.3
;-------------------------------------------------------------------------
;定义单片机管脚
LED_MCU_START           EQU     P3.4
;-------------------------------------------------------------------------
;定义变量
Flags                   EQU     20H
SPI_Receive             EQU     Flags.0         ;SPI 端口收到数据标志位
T0_10mS_count           EQU     30H             ;该变量用于保存 10 毫秒计数(T0 中断次数)
SPI_buffer              EQU     31H             ;该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG         0000H
    AJMP        MAIN
;-------------------------------------------------

    ORG         000BH                           ;定时器 0 中断服务程序入口
    AJMP        timer0_Routine
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG         002BH                           ;ADC_SPI 中断服务程序入口
    AJMP        ADC_SPI_Interrupt_Routine
;-------------------------------------------------------------------------
    ORG         0080H
MAIN:
    CLR         LED_MCU_START                   ;点亮 MCU 开始工作指示灯
    MOV         SP, #7FH
    ACALL       Initial_System                  ;系统初始化

if  MASTER_SLAVE == 0
    CLR         Slave1_SS                       ;选择从单片机 #1 为当前的从单片机
Check_RS232:
    JNB         RI, Master_Check_SPI            ;判 RS-232 串口中收到数据否
                                                ;主单片机 RS-232 串口已收到新的数据
    ACALL       Get_Byte_From_RS232             ;主单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A
    ; ACALL     RS232_Send_Byte                 ;调试用, 将累加器 A 中的数据发送到 PC 机
    ; SJMP      Check_RS232                     ;调试用
```

```
        ACALL   SPI_Send_Byte                   ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI
        SJMP    Check_RS232
Master_Check_SPI:
        JNB     SPI_Receive, Check_RS232        ;判收到从 SPI 发回的数据否
                                                ;主单片机 SPI 端口已收到新的数据
        MOV     A, SPI_buffer                   ;将 " 从 SPI 发回的数据 " 送到累加器 A
        CLR     SPI_Receive                     ;清 0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位
        ACALL   RS232_Send_Byte                 ;将累加器 A 中的数据发送到 PC 机
        SJMP    Check_RS232
else
Slave_Check_SPI:
        JNB     SPI_Receive, Slave_Check_SPI    ;判收到主 SPI 发回的数据否
                                                ;从单片机 SPI 端口已收到新的数据
        MOV     A, SPI_buffer                   ;取 " 主单片机 SPI 端口发的数据 "
        CLR     SPI_Receive                     ;清 0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位

if      MASTER_SLAVE == 2
        ADD     A, #1                           ;如果是从单片机 #2， 就把收到的数据加 1
endif
        MOV     SPDAT, A                        ;将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回
        SJMP    Slave_Check_SPI
endif
;------------------------------------------------------------------------------

if      MASTER_SLAVE == 0
timer0_Routine:
        PUSH    PSW                             ;保存断点现场
        PUSH    ACC

        MOV     TH0, #0C4H                      ;重装数 = 65536-15360 = 50176 = C400H
                                                ;晶振频率 =18.432MHz 时，每 10mS 中断 1 次
        INC     T0_10mS_count                   ;10 毫秒计数(T0 中断次数) + 1
        MOV     A, #0C7H                        ;0C8H = 199, 检测是否中断了 200 次（ 2 秒）
        CLR     C
        SUBB    A, T0_10mS_count
        JNC     timer0_Exit
        CPL     Slave1_SS                       ;改变当前选择的从单片机
        CPL     Slave2_SS
        MOV     T0_10mS_count, #0               ;清 0 10 毫秒计数(T0 中断次数)
timer0_Exit:
        POP     ACC                             ;恢复断点现场
        POP     PSW
        RETI
else
timer0_Routine:                                 ;本程序中从单片机不需要使用定时器 0
        RETI
```

```
endif
;-------------------------------------------------------------------------
ADC_SPI_Interrupt_Routine:                          ;ADC_SPI 中断服务程序
                                                    ;SPI 中断服务程序
    MOV         SPSTAT, #11000000B                  ;0C0H, 清 0 标志位 SPIF 和 WCOL
                                ;特别注意：是向标志位 SPIF/WCOL 写 1，将 SPIF/WCOL 清成 0
                                ;特别注意：不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0，将 SPIF/WCOL 清成 0
    MOV         A, SPDAT                            ;保存收到的数据
    MOV         SPI_buffer, A
    SETB        SPI_Receive                         ;树立 SPI 端口收到数据标志
    RETI
;-------------------------------------------------------------------------
Initial_System:
    ACALL       Initial_UART                        ;初始化串口
    ACALL       Initial_SPI                         ;初始化 SPI
    SETB        TR0                                 ;启动 T0
    SETB        ET0                                 ;开 T0 中断
    MOV         Flags, #0                           ;清标志字
    SETB        EA                                  ;开总中断
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
Initial_UART:                   ;初始化串口
;SCON Bit:   7       6       5       4       3       2       1   0
;           SM0/FE  SM1     SM2     REN     TB8     RB8     Tl  Rl
    MOV         SCON, #50H                          ;0101,0000 8 位可变波特率, 无奇偶校验
    MOV         TMOD, #21H                          ;T1 为自动重装模式
    MOV         TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
    MOV         TL1, #RELOAD_8BIT_DATA
    ; MOV       PCON, #80H                          ;取消本行指令注释， 波特率加倍。

    ;使以下两行有效，波特率快 12 倍，即波特率 = 4800×12=57600
    MOV         A, #01000000B                       ;T1 以 1T 的速度计数，是普通 8051 的 12 倍
    ORL         AUXR, A
    SETB        TR1                                 ;启动定时器 1 开始计数
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
Initial_SPI:                                        ;初始化 SPI
if  MASTER_SLAVE == 0
    MOV         SPCTL,#11111100B                    ;0FCH, 忽略 SS 脚, 设为主机
    ;SSIG=1:    忽略 SS 脚
    ;SPEN=1:    允许 SPI 工作
    ;DORD=1:    先传低位 LSB
    ;MSTR=1:    设为主机
    ;CPOL=1:    SPI 空闲时 SPICLK = 1，前跳变沿是下降沿，后跳变沿是上升沿。
    ;CPHA=1:    数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线，SPI 模块在后跳变沿采样数据。
    ;SPR1, SPR0 = 00: 主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
```

```
else
    MOV         SPCTL,#01101100B                ;6CH，设为从机，由 SS 脚决定是否已被选中
    ;SSIG=0:    由 SS 脚决定主模式或从模式。
    ;SPEN=1:    允许 SPI 工作
    ;DORD=1:    先传低位 LSB
    ;MSTR=0:    设为从机
    ;CPOL=1:    SPI 空闲时 SPICLK = 1，前跳变沿是下降沿，后跳变沿是上升沿。
    ;CPHA=1:    数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线，SPI 模块在后跳变沿采样数据。
    ;SPR1, SPR0 = 00: 主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
endif
    MOV         SPSTAT,#11000000B               ;清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                                                ;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0
    MOV         A, #00001000B
    ORL         AUXR, A                         ;令 ESPI(AUXR.3)=1,允许 SPIF(SPSTAT.7)产生中断
    SETB        EADC_SPI                        ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
RS232_Send_Byte:                                ;RS232 串口发送一个字节
    CLR         TI                              ;清零串口发送中断标志
    MOV         SBUF, A
RS232_Send_Wait:
    JNB         TI, RS232_Send_Wait             ;等待发送完毕，未发送完毕跳回本行
    CLR         TI                              ;清零串口发送中断标志
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
;此段程序只有主 MCU 调用
SPI_Send_Byte:                                  ;SPI 发送一个字节
    CLR         EADC_SPI                        ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    MOV         SPDAT, A                        ;SPI 发送数据
SPI_Send_Byte_Wait:
    MOV         A, SPSTAT                       ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕
    ANL         A, #80H
JZ SPI_Send_Byte_Wait
    SETB        EADC_SPI                        ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
Get_Byte_From_RS232:                            ;取 RS-232 串口中收到的数据累加器 A
    MOV         A, SBUF
    CLR         RI
    RET
;-------------------------------------------------------------------------
END

;-------------------------------------------------------------------------
;SPI 控制寄存器
;       7       6       5       4       3       2       1       0
```

```
;SPCTL   SSIG      SPEN      DORD     MSTR     CPOL      CPHA      SPR1      SPR0
;
;SSIG:    忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定主模式或从模式,
;                    如果 SSIG=0,由 SS 脚决定主模式或从模式。
;SPEN:    SPI 使能位。如果 SPEN=0, SPI 功能被禁止, SPI 脚用作普通 IO 口
;DORD:    SPI 数据传输顺序。
;         1: 先传低位 LSB
;         0: 先传高位 MSB
;MSTR:    主/从模式选择位
;CPOL:    SPI 时钟信号极性选择位
;         1: SPI 空闲时 SPICLK=1, 前跳变沿是下降沿, 后跳变沿是上升沿。
;         0: SPI 空闲时 SPICLK=0, 前跳变沿是上升沿, 后跳变沿是下降沿。
;CPHA:    SPI 时钟信号相位选择位
;         1: 数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到口线, 后跳变沿采样。
;         0: 当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线, 并且在 SPICLK 后跳变沿数据被改变(被驱动到口线),
;            在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意: SSIG=1 时操作未定义。
;SPR1-SPR0: 主模式时 SPI 时钟速率选择
;         00: fosc/4
;         01: fosc/16
;         10: fosc/64
```

16.5 SPI 功能测试程序 3(适用于单主多从系统,C 语言)

1.本示例程序演示 STC12C5A60S2 系列 MCU 的 SPI 功能, 适用于单主单从系统

2.硬件连接:三线连接



除此之外，主、从单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232 串行口相连接。

3.SPI 通讯过程：

主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时，立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程：

主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲，在这串脉冲的驱动下，主单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8 位移位寄存器中；与此同时，从单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8 位移位寄存器中。利用这样的数据交换机制，主单片机既可向从单片机发送数据，又可读从单片机中的数据。

主单片机将 RS-232 串口收到的数据通过 SPI 口连续地发送到从单片机中。从单片机的 SPI 口收到的数据后，先将收到的数据发送到 PC 机，用于检验主机向从机发送数据的正确性。随后主机连续地读从机中的数据，将读回的数据发送到 PC 机，用于检验主机读从机数据的正确性。

4.使用方法

a)修改程序, 使#defineMASTER 的那行有效。编译后的程序代码下载到主单片机中。

b)修改程序, 使#defineMASTER 的那行无效。编译后的程序代码下载到从单片机中。

c)给主、从单片机上电。

d)用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 AIapp-ISP.exe3.2 以上版本提供了该功能)
向主单片机发送一串数据。

e)在串口调试助手接收区观察接收的数据。

5.实验条件：MCU 晶振频率 Fosc=18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 115200

```
//-------------------------------------------------------------------------
typedef    unsigned char INT8U;
typedef    unsigned int INT16U;
typedef    unsigned long INT32U;
//-------------------------------------------------------------------------
#include  "NEW_8051.H"
#define    SPI_INTERRUPT_VECTOR 9
// 定义常量
//-------------------------------------------------------------------------
#define    TRUE 1
#define    FALSE 0
//-------------------------------------------------------------------------
//#define MASTER                          // 释放本行注释编译后的程序代码下载到主单片机中
                                          // 注释本行, 编译后的程序代码下载到从单片机中
```

```
//-----------------------------------------------------------------------
// 使 SSIG = 1, 忽略 SS 脚。
// 定义 SPI 模式常量, 只有当 CPOL, CPHA = 0,0 时 SPI 才能正确通讯
//                                                                    测试结果
#define   CONFIG_MASTER 0xD0        //11010000 = 0D0H, 忽略 SS 脚, 设为主机, fosc/4      OK
#define   CONFIG_SLAVE 0xC0         //11000000 = 0C0H, 忽略 SS 脚, 设为从机, fosc/4      OK
//#define CONFIG_MASTER 0xF0         //11110000 = 0F0H, 忽略 SS 脚, 设为主机, fosc/4      OK
//#define CONFIG_SLAVE 0xE0          //11100000 = 0E0H, 忽略 SS 脚, 设为从机, fosc/4      OK
/*
sfr       SPCTL = 0xCE;
//SPI Control Register: SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 0000,0100
     SSIG=1:      忽略 SS 脚
     SPEN=1:      允许 SPI 工作
     DORD=1:      先传低位 LSB
     MSTR=0:      设为从机
CPOL=1:           SPI 空闲时 SPICLK = 1，前跳变沿是下降沿, 后跳变沿是上升沿。
CPHA=1:           数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
SPR1, SPR0 = 00:  主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
*/
//----------------------------------
#define       SPIF_WCOL_MASK 0xC0           // 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)掩码
// 晶体频率, 波特率
#define       FOSC 18432000
#define       BAUD 9600                     //12T: 9600, 1T: 115200
//-----------------------------------------------------------------------
// 定义单片机管脚

// 定义 SPI 脚
//#define     SCLK P1^7
//#define     MISO P1^6
//#define     MOSI P1^5
sbit          LED_MCU_START = P3^4;
//-----------------------------------------------------------------------
// 定义变量
bit           SPI_Receive;                  //SPI 端口收到数据标志位
bit           SPI_status;                   //0: 接收, 1: 发送
INT8U         SPI_buffer;                   // 该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
#define       BUF_SIZE 0x20
INT8U         data RS232_point;
INT8U         data ISP_point;
INT8U         data buffer[BUF_SIZE];
//-----------------------------------------------------------------------
// 函数
void          Initial_SPI(void);            // 初始化 SPI
void          Init_System(void);
```

```
INT8U       Get_Byte_From_RS232();          // 取 RS-232 串口中收到的数据
RS232_Send_Byte(INT8U ch);                  //RS232 串口发送一个字节
SPI_Send_Byte(INT8U ch);                    //SPI 发送一个字节

void        send_buffer_to_PC(void);        // 将 buffer 中数据发送到 PC 机
void        clear_buffer(void);
void        delay(INT16U d);
void        SPI_read_from_slave(INT8U n);   //SPI 读从机数据
//-----------------------------------------------------------------------
void main()
{
    INT32U i=0;
    LED_MCU_START = 0;                      // 点亮 MCU 开始工作指示灯
    Init_System();                          // 系统初始化
    SPI_Receive = 0;                        //SPI 端口收到数据标志位
    RS232_point = 0;

    ISP_point = 0;
    clear_buffer();

#ifdef  MASTER
    while(1)
    {
        if(RI)                              // 判 RS-232 串口收到数据否
        {
            RI = 0;
            if (RS232_point < BUF_SIZE)
            {
                buffer[RS232_point++] = SBUF;
            }
            i = 65000;
        }
        if (i>0)
        {                                               // 在一定时间内没有接收到新的数据，
            i--;                                        // 就将已收到的数据发送出去
            if (0 == i)
                {
                    if (RS232_point > 0)
                    {
                        ISP_point = 0;
                        SPI_status = 1;                 //1: SPI 发送
                        SPDAT = buffer[ISP_point++];    // 启动 SPI 发送，后续字节由中
                                                        // 断服务程序发送
                        while (ISP_point < RS232_point);
                    }
                    delay(300);                         // 等待从机将接收的数据发送到 PC 机
```

```
                    SPI_read_from_slave(RS232_point);   //SPI 读从机数据
                    send_buffer_to_PC();                // 将 buffer 中数据发送到 PC 机
                    clear_buffer();
                    SPI_Receive = 0;
                    RS232_point = 0;
                    ISP_point = 0;
                    RI = 0;
                }
            }
        }
#else
    SPI_Receive = 0;
    SPI_status = 0;                                     //0: SPI 接收

    RS232_point = 0;
    ISP_point = 0;
    while(1)
    {
        if (SPI_Receive)
        {
            SPI_Receive = 0;
            i = 10000;
        }
        if (i>0)
        {                                               // 在一定时间内没有接收到新的数据，
            i--;                                        // 就将已收到的数据发送出去
            if (0 == i)
            {
                if (!SPI_status)                        //0: SPI 接收
                {
                    RS232_point = ISP_point;
                    ISP_point = 0;
                    send_buffer_to_PC();                // 将 buffer 中数据发送到 PC 机
                }
                ISP_point = 0;
                SPI_status = 1;                         //1: SPI 发送
                SPI_Receive = 0;
                while(!SPI_Receive);                    // 等待发送第一个字节
                delay(50);                             // 限定发送时间，超过此段时间后转为接收状态
                clear_buffer();
                RS232_point = 0;
                ISP_point = 0;
                SPI_status = 0;                         //0: SPI 接收
                SPI_Receive = 0;
            }
        }
```

```
    }
#endif
}

//-----------------------------------------------------------------------
void SPI_Interrupt_Routine (void) interrupt SPI_INTERRUPT_VECTOR       //ADC_SPI 中断服务程序入口
{
    SPI_buffer = SPDAT;                         // 保存收到的数据
    SPSTAT = SPIF_WCOL_MASK;                    // 清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                                // 特别注意: 是向标志位 SPIF/WCOL 写 1, 将 SPIF/WCOL 清成 0
                                // 特别注意: 不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0, 将 SPIF/WCOL 清成 0
    SPI_Receive = 1;                            // 树立 SPI 端口收到数据标志
    if (SPI_status)
    {                                           //1: SPI 发送
        if (ISP_point < RS232_point)
        {
            SPDAT = buffer[ISP_point];
            ISP_point++;
        }
    }
    else
    {                                           //0: SPI 接收
        if (ISP_point < BUF_SIZE)
        {
            buffer[ISP_point] = SPI_buffer;
            ISP_point++;
        }
    }
}

void Initial_RS232(void)                        // 初始化串口
{
    ES = 0;
    SCON = 0x50;                                // 串口工作模式 1： 8 位、 可变波特率。
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x20;                               //T1 工作模式 2： 8 位计数器， 自动重装。
    TH1 = (256 - FOSC/384/BAUD);                // 自动重装数
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;                                    // 启动 T1。

    AUXR |= 0x40;                               //T1 以 1T 的速度计数， 是普通 8051 的 12 倍。
}

void Initial_SPI(void)                          // 初始化 SPI
{
#ifdef      MASTER
```

```
    SPCTL = CONFIG_MASTER;                  // 忽略 SS 脚，设为主机
#else
    SPCTL = CONFIG_SLAVE;                   // 忽略 SS 脚，设为从机
#endif
    SPSTAT = SPIF_WCOL_MASK;                // 清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                                            // 向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0
    IE2 |= 0x02;                            // 允许 SPI 中断控制位
}

void Init_System(void)
{
    Initial_RS232();                        // 初始化串口
    Initial_SPI();                          // 初始化 SPI
    EA = 1;                                 // 开总中断
}

RS232_Send_Byte(INT8U ch)                   //RS232 串口发送一个字节
{
    TI = 0;                                 // 清零串口发送中断标志
    SBUF = ch;
    while(TI == 0);                         // 等待发送完毕，未发送完毕跳回本行
    TI = 0;                                 // 清零串口发送中断标志
}
//-----------------------------------------------------------------------

void send_buffer_to_PC(void)                // 将 buffer 中数据发送到 PC 机
{
    INT8U i;
    if (0 == RS232_point) {return;}
    RS232_Send_Byte(RS232_point);
    for (i=0; i<RS232_point; i++)
    { RS232_Send_Byte(buffer[i]); }
}
//-----------------------------------------------------------------------
void clear_buffer(void)
{
    INT8U i;
    for (i=0; i<BUF_SIZE; i++)
    {
        buffer[i] = 0;
    }
}
//-----------------------------------------------------------------------
void delay(INT16U d)
{
    INT16U i;
```

```
    while (d--)
    {
        i = 1000;
        while (i--);
    }
}

#ifdef MASTER
void SPI_read_from_slave(INT8U n)           //SPI 读从机数据
{
    INT8U j;
    clear_buffer();
    SPI_status = 0;                         //0: SPI 接收
    ISP_point = 0;
    SPI_Receive = 0;
    SPDAT = 0x00;                           // 向从机发 SPI 时钟脉冲, 读从机数据。向 SPDAT 赋值
                                            // 仅是启动一次 SPI 字节传输过程，在主机的 SCLK 脚上
                                            // 输出 8 个时钟脉冲
    while (!SPI_Receive);
    SPI_Receive = 0;
    SPI_Receive = 0;
    ISP_point = 0;                          // 读到的第一个字节应舍弃

    for (j=0; j<n; j++)
    {
        SPDAT = 0x00;                       // 向从机发 SPI 时钟脉冲, 读从机数据
        while (!SPI_Receive);
        SPI_Receive = 0;
    }
}
#endif
/*
SPI 控制寄存器
        7       6       5       4       3       2       1       0
SPCTL   SSIG    SPEN    DORD    MSTR    CPOL    CPHA    SPR1    SPR0
SSIG:   忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1,由 MSTR 位决定 SPI 主模式或从模式,
                如果 SSIG=0,由 SS 脚决定 SPI 主模式或从模式。
SPEN:   SPI 使能位。如果 SPEN=0，SPI 功能被禁止，SPI 脚用作普通 IO 口
DORD:   SPI 数据传输顺序。
        1：先传低位 LSB
        0：先传高位 MSB
MSTR：SPI 主/从模式选择位
CPOL：SPI 时钟信号极性选择位
        1：SPI 空闲时 SPICLK=1，前跳变沿是下降沿，后跳变沿是上升沿。
        0：SPI 空闲时 SPICLK=0，前跳变沿是上升沿，后跳变沿是下降沿。
CPHA：SPI 时钟信号相位选择位
```

1：数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线，SPI 模块在后跳变沿采样数。

0：当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线，并且在 SPICLK 后跳变沿数据被改变(被驱动到口线)，在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。

注意：SSIG=1 时操作未定义。

SPR1-SPR0：主模式时 SPI 时钟源选择

时钟=18.432MHz

00：	fosc/4	每字节需 2uS,	2 字节之间约有 2uS 的间隔	250.000k
01：	fosc/16	每字节需 4.5uS,	2 字节之间约有 4.5uS 的间隔	111.111K
10：	fosc/64	每字节需 20uS,	2 字节之间约有 10uS 的间隔	33.333K
11：	fosc/128	每字节需 40uS,	2 字节之间约有 20uS 的间隔	16.666K

当 CPHA=0,SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误，WCOL 标志被置 1。

当 CPHA=1，SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0，SS 脚在连续的传输时为 0(可以一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SIP 时，这是首选配置。

SPI 状态寄存器

	7	6	5	4	3	2	1	0
SPSTAT	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-

SPIF: SPI 传输结束标志。当一次传输结束时，SPIF 被置 1，如果 SPI 中断被打开：
ESPI(AUXR.3)=1，EADC_SPI(IE.5)=1，EA(IE.7)=1，就引起中断。
如果原来 SPI 由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1)，当 SS 变成 0 时，SPIF 也会被置 1，表示 " 模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。

WCOL: SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据，WCOL 就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。

SPI 主 / 从模式选择

SPEN	SSIG	SS	MATR	模式	MISO	MOSI	SPICLK	注释
0	X	*	X	禁止 SPI	*	*	*	禁止 SPI 功能
1	0	0	X	从	输出	输入	输入	被选为从
1	0	1	0	未选从	输入	输入	输入	从，但没有被选中
1	0	1	1	主	输入	输出	输出	主
1	1	X	0	从	输出	输入	输入	从,MISO 电平随着 SPDAT 改变
1	1	X	1	主	输入	输出	输出	主,MOSI 电平随着 SPDAT 改变

*/

17 电气特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	MIN	MAX	UNIT
Storage temperature	TST	-55	+125	℃
Operating Temperature(I)	TA	-40	+85	℃
Operating Temperature(C)	TA	0	+70	℃
DC Power Supply(5V MCU)	VDD-VSS	-0.3	+5.5	V
DC Power Supply(3V MCU)	VDD-VSS	-0.	3+3.6	V
Voltage on any Pin		-0.3	VCC+0.3	V

DC Specification (5V MCU)

Symbol	Parameter	Specification				Test Condition
		Min.	Typ.	Max.	Unit	
VDD	Operating Voltage	3.3	5.0	5.5	V	
IPWDN	Power Down Current		<0.1		uA	5V
IIDLE	Idle Current		3.0		mA	5V
ICC	Operating Current		4mA	20	mA	5V
VIL1	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	5V
VIH1	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.0			V	5V
VIH2	Input High voltage (RESET)	2.2			V	5V
IOL1	Sinking Current for Output Low (P0,P1,P2,P3)		20		mA	5V Vpin=0.45V
IOH1	(Quasi-output) Sourcing Current for Output high (P0,P1,P2,P3)	150	230		uA	5V
IOH2	(Push-Pull,Strong-output) Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)		20		mA	5V Vpin=2.4V
IIL	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)			50	uA	VPIN=0V
ITL	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)	100	270	600	uA	VPIN=2V

DC Specification (3.3V MCU)

Symbol	Parameter	Specification				Test Condition
		Min.	Typ.	Max.	Unit	
VDD	Operating Voltage	2.2	3.3	3.6	V	
IPWDN	Power Down Current		<0.1		uA	3.3V
IIDLE	Idle Current		2.0		mA	3.3V
ICC	Operating Current		4mA	10	mA	3.3V
VIL1	Input low voltage (P0,P1,P2,P3)			0.8	V	3.3V
VIH1	Input High voltage (P0,P1,P2,P3)	2.0			V	3.3V
VIH2	Input High voltage (RESET)	2.2			V	3.3V
IOL1	Sinking Current for Output Low (P0,P1,P2,P3)		20		mA	3.3V Vpin=0.45V
IOH1	(QUasi-output) Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)	40	70		uA	3.3V
IOH2	(Push-Pull,Strong-output)Sourcing Current for Output High (P0,P1,P2,P3)		20		mA	3.3V
IIL	Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)		8	50	uA	VPIN=0V
ITL	Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)		110	600	uA	VPIN=2V

18 开发/编程工具说明

18.1 在系统可编程（ISP）原理，官方演示工具使用说明

18.1.1 在系统可编程（ISP）原理使用说明



在系统可编程（ISP）原理使用说明

18.1.2 STC12C5A60S2 在系统可编程（ISP）典型应用线路图



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

18.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明



ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接
2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮
3、开始 ISP 下载
（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

关于硬件连接：

(1). MCU/单片机 RXD(P3.0)---RS-232 转换器---PC/电脑 TXD(COMPortPin3)

(2). MCU/单片机 TXD(P3.1)---RS-232 转换器---PC/电脑 RXD(COMPortPin2)

(3). MCU/单片机 GND----------PC/电脑 GND(COMPortPin5)

(4). 如果您的系统 P3.0/P3.1 连接到 RS-485 电路，推荐

在选项里选择“下次冷启动需要 P1.0/P1.1=0,0 才可以下载用户程序”

这样冷启动后如 P1.0/P1.1 不同时为 0,单片机直接运行用户程序，免得由于 RS-485 总线上的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法，浪费几百 mS 的时间，其实如果你的系统本身 P3.0/P3.1 就是做串口使用，也建议选择 P1.0/P1.1=0/0 才可下载用户程序，以便下次冷启动直接运行用户程序。

(5). RS-232 转换器可选用 MAX232/SP232(4.5-5.5V)，MAX3232/SP3232(3V-5.5V)

18.2 编译器/汇编器， 编程器， 仿真器

STC 单片机应使用何种编译器/汇编器：

1.任何老的编译器/汇编器都可以支持，流行用 KeilC51

2.把 STC 单片机，当成 Intel 的 8052/87C52/87C54/87C58，Philips 的 P87C52/P87C54/P87C58 就可以了

3.如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器，直接对该地址单元设置就行了，当然先声明特殊功能寄存器的地址较好

注意:有专门下载 28PIN/20PIN 的不同演示板，

28PIN 是 28PIN 的演示板，20PIN 是 20PIN 的演示板

编程烧录器:

我们有：STC12C5A60S2/系列 ISP 经济型下载编程工具(人民币 50 元，可申请免费样品)

仿真器：如您已有老的仿真器，可仿真普通 8052 的基本功能

STC12C5A60S2 系列单片机扩展功能，它仿不了

可以用 AIapp-ISP.EXE 直接下载用户程序看运行结果就可以了，如需观察变量，可自己写一小段测试程序通过串口输出到电脑端的 AIapp-ISP.EXE 的“串口调试助手”来显示，也很方便。

无须添加新的设备

无仿真器如何调试/开发用户程序

1.首先参照本手册当中的“用定时器 1 做波特率发生器”，调通串口程序，这样，要观察变量就可以自己写一小段测试程序，将变量通过串口输出到电脑端的 AIapp-ISP.EXE 的“串口调试助手”来显示，也很方便。

2.调通按键扫描程序(到处都有大量的参考程序)

3.调通用户系统的显示电路程序，此时变量/寄存器也可以通过用户系统的显示电路显示了

4.调通 A/D 检测电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)

5.调通 PWM 等电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)

这样分步骤模块化调试用户程序，有些系统，熟练的 8051 用户，三天就可以调通了，难度不大的系统，一般一到二周就可以调通。

用户的串口输出显示程序可以在输出变量/寄存器的值之后，继续全速运行用户程序，也可以等待串口送来的“继续运行命令”，方可继续运行用户程序，这就相当于断点。这种断点每设置一个地方，就必须调用一次该显示寄存器/变量的程序，有点麻烦，但却很实用。

18.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)

```
/* --- STC12C5A60S2 系列单片机,软件实现自定义下载程序 ------------------------- */
/* --- 本演示程序在 AIapp-ISP Ver6.95E 的下载编程工具上测试通过 ---------------- */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sfr         IAP_CONTR = 0xC7;
sfr         CCON = 0xD8;
sfr         CMOD = 0xD9;
sfr         CL = 0xE9;
sfr         CH = 0xF9;
sfr         CCAP0L = 0xEA;
sfr         CCAP0H = 0xFA;
sfr         CCAPM0 = 0xDA;
sfr         CCAPM1 = 0xDB;
sbit        CR = 0xDE;
sbit        MCU_Start_Led = P1^7;

//unsigned char self_command_array[4] = {0x22,0x33,0x44,0x55};

#define     Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define     RELOAD_COUNT 0xfb                   //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
void        serial_port_initial();
void        send_UART(unsigned char);
void        UART_Interrupt_Receive(void);
void        soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void        delay(void);
void        display_MCU_Start_Led(void);
void        send_PWM(void);
void          main(void)
{
    unsigned char i = 0;
    serial_port_initial();                      // 串口初始化
    display_MCU_Start_Led();                    // 点亮发光二极管表示单片机开始工作
    send_UART(0x34);                            // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
    send_UART(0xa7);                            // 串口发送数据表示单片机串口正常工作
    send_PWM();                                 //6kHz PWM, 50% duty
    while(1);
}

void serial_port_initial()
{
    SCON = 0x50;                                //0101,0000 8 位可变波特率， 无奇偶校验位
    TMOD = 0x21;                                //0011,0001 设置顶时器 1 为 8 位自动重装计数器
    TH1 = RELOAD_COUNT;                         // 设置定时器 1 自动重装数
    TL1 = RELOAD_COUNT;
```

```
    TR1 = 1;                                    // 开定时器 1
    ES = 1;                                     // 允许串口中断
    EA = 1;                                     // 开总中断
}

void send_UART(unsigned char i)
{
    ES = 0;                                     // 关串口中断
    TI = 0;                                     // 清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF = i;
    while(TI ==0);                              // 等待发送完成
    TI = 0;                                     // 清零串口发送完成中断请求标志
    ES = 1;                                     // 允许串口中断
}

void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char k = 0;
    if(RI==1)
    {
        RI = 0;
        k = SBUF;
        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)     // 是自定义下载命令
        {
            delay();                                // 延时 1 秒就足够了
            delay();                                // 延时 1 秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();            // 软复位到系统 ISP 监控区
        }
        send_UART(k);
    }
    else
    {
        TI = 0;
    }
}

void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
{
    IAP_CONTR = 0x60;                               //0110,0000 软复位到系统 ISP 监控区
}

void delay(void)
{
    unsigned int j = 0;
    unsigned int g = 0;
    for(j=0; j<5; j++)
```

```
    {
        for(g=0; g<60000; g++)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}

void display_MCU_Start_Led(void)
{
    unsigned char i = 0;
    for(i=0; i<3; i++)
    {
        MCU_Start_Led = 0;                  // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 1;                  // 熄灭 MCU 开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 0;                  // 顶亮 MCU 开始工作指示灯
    }
}

void send_PWM(void)
{
    CMOD = 0x00;                            // CIDL - - - - CPS1 CPS0 ECF Setup PCA Timer
                                            // CPS1 CPS0 = 00, Fosc/12 is PCA/PWM clock
                                            // 18432000/12/256 = 6000
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAP0L = 0x80;                          //Set the initial value same as CCAP0H
    CCAP0H = 0x80;                          //50% Duty Cycle
    CCAPM0 = 0x42;                          //0100,0010 Setup PCA module 0 in 8BIT PWM, P3.7
    CR = 1;                                 // 启动 PCA/PWM 定时器
}
```

自定义下载在 STC 的电脑端 ISP 软件 AIapp-ISP.EXE 中，还应做相应设置，具体参考设置见下图

文件(F) 编程(O) 工具(T) 调试仿真接口(G) 资料下载(D) USB驱动安装(D) English
芯片型号 STC12C5A60S2 引脚数 Auto
扫描串口 (Link1) USB-HID-UART1 设置
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区 打开程序文件
0x0000 清除EEPROM缓冲区 打开EEPROM文件
下载口令 收到用户命令后复位到ISP监控程序区
USB-CDC/串口模式 USB(HID)模式
波特率 115200 VID 34BF
校验位 无校验 PID FFO1
RTS DTR
自定义命令 @STCISP# Hex
使用默认的内部自定义命令"@STCISP#"
下次使用HID接口进行ISP下载
每次下载前都先发送自定义命令
发送用户自定义命令并开始下载
下载/编程 停止 重复编程
检测选项 帮助 重复延时 3 秒
每次下载前都重新装载目标文件 重复次数 无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 CDC/HID-串口助手 USB-HID助手 CAN助手 Keil仿真设置 范例程序 I/O口配置
代码长度 00000 校验和 000000 区域填充 清空区域 保存数据
远程现场升级APP发布 发布APP帮助 读取本机硬盘号 清除 动态信息 提示音 成功计数 0 清零

车规 AEC-Q100 Grade1 MCU 设计公司

下篇

Ai8051U

单片机原理及应用

Ai8051U 系列是 32 位 8051
也是优秀的 16 位机
更是兼容 8 位机的最强悍的 1 位机

- 10 个 32 位累加器
- 16 个 16 位累加器
- 16 个 8 位累加器
- 32 位加减指令
- 16 位乘除指令
- 32 位乘除运算（MDU32）
- 单精度浮点运算+三角/反三角函数（TFPU）
- 32 位算术比较指令
- 所有的 SFR（80H~FFH）均支持位寻址
- ebdata（20H~7FH）全部支持位寻址
- 单时钟 32/16/8 位数据读写（edata）
- 单时钟端口读写
- 堆栈理论深度可达 64K（实际取决于 edata）
- 编译器：Keil C51 / 8 位，Keil C251 / 32 位
- 已移植的 RTOS：uC/OS-II，FreeRTOS
- 已移植的文件系统：FATFS，Petit FATFS
- 已移植的 GUI：uGFX，U8g2
- 工作温度：－40℃ ～ ＋125℃

扫码去微信小商城

技术支持网站：www.STCAI.com
官方技术论坛：www.STCAIMCU.com
资料更新日期：2025/1/13
(本文档可直接添加备注和标记)

19　Ai8051U 系列选型简介、特性、价格、管脚图

19.1　Ai8051U-LQFP48 总体介绍，USB 下载，烧录/仿真 线路图

19.1.1　特性及价格

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	edata 内部扩展 DATA RAM 可做堆栈或变量 字节	xdata 内部大容量扩展 SRAM 可做变量 字节	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有 I/O 口均支持高电平 低电平 上升沿 下降沿中断，可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏模块驱动(8 位和 16 位)	RTC 实时时钟 年/月/日/时/分/秒 对内部时钟追频 掉电唤醒	DMA UART 异步串口并可掉电唤醒	DMA USART 同步/异步串口并可掉电唤醒 额外支持两组 SPI/LIN	全速 USB，支持 USB-CDC, USB-HID	DMA I2S 音频总线 掉电唤醒	DMA SPI 并可掉电唤醒	DMA QSPI	DMA I²C 并可掉电唤醒	TFPU (108MHz)硬件浮点 / 硬件三角 / 反三角函数运算器	MDU32，硬件 32 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4/T11 外部管脚也可掉电唤醒）	144MHz，16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	传统的 PCA/CCP/PWM（可当外部中断并可掉电唤醒） 支持上升沿中断，下降沿中断以及边沿中断	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（42MHz 以下可调），满足串口通信，追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持硬件 USB 直接下载和硬件 USB 仿真	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP48	价格及封装 LQFP44	价格及封装 PDIP40	供货信息
Ai8051U-34K64	1.9-5.5	64K	2K	32K	IAP	45	有	有	有	有	2	2	有	有	3	有	有	有	有	6	8	3	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥2.3	¥3.9	¥4.0	
Ai8051U-34K32	1.9-5.5	32K	2K	32K	32K	45	有	有	有	有	2	2	有	有	3	有	有	有	有	6	8	3	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是				
Ai8051U-34K16	1.9-5.5	16K	2K	32K	48K	45	有	有	有	有	2	2	有	有	3	有	有	有	有	6	8	3	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是				

- **内核**
  - ✓ 超高速 32 位 8051 内核（1T），比传统 8051 约快 70 倍以上
  - ✓ 4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- **工作电压**
  - ✓ 1.9V～5.5V（当工作温度低于-40℃时，工作电压不得低于 3.0V）
- **工作温度**
  - ✓ -20℃~65℃（内部高速 IRC 温漂-0.76%~+0.98%）
  - ✓ -40℃~85℃（内部高速 IRC 温漂±1.3%）
  - ✓ -40℃~125℃（内部高速 IRC 温漂±3%，当温度高于 85℃时请使用外部 35MHz 及以下的晶振）

扫码去微信小商城

- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户可配置部分 FLASH 作为 DATA FLASH/EEPROM 使用，512 字节单页擦除，
    典型单个扇区擦除次数可达 10 万次，用户保守可当 2 万次使用
  - ✓ 支持硬件 USB 直接下载和普通串口下载
  - ✓ 支持硬件 SWD 实时仿真，P3.0/P3.1（需 USB-Link1D 工具）
  - ✓ **Flash 数据保持时间：100 年@25℃，20 年@105℃，10 年@125℃。由于汽车及单片机的平均温度不可能长时间大于 105℃，从严考虑，Flash 数据保持时间可达 20 年以上，不保证 100 年。**

- **SRAM，共 34K 字节**
  - ✓ 2K 字节内部 SRAM（edata）
  - ✓ 32K 字节内部扩展 RAM（内部 xdata）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC（ISP 编程时可进行上下调整）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（全温度范围，-40℃～85℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（温度范围，-20℃～65℃）
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（4MHz～42MHz）和外部时钟，有专门的外部时钟干扰内部电路，可软件启动
  - ✓ 内部 PLL 输出时钟（注：PLL 输出的 144MHz/96MHz 可独立作为高速 PWM 和高速 SPI 的时钟源）
    用户可自由选择上面的 4 种时钟源
  - ✓ **注：内部 PLL 输出时钟频率最高可达 144MHz / 148MHz，若高速 PWM 使用 PLL 作为时钟源，**
    125℃时建议高速 PWM 的输入时钟控制在 138MHz 以下，
    105℃时高速 PWM 的输入时钟可用 144MHz

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位，复位电压值为 1.7V～1.9V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P4.7 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P4.7 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P4.7 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 中断源：INT0、INT1、INT2、INT3、INT4、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、USART1、USART2、UART3、UART4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、USB、TFT 彩屏接口中断、RTC 实时时钟、所有的 I/O 中断（8 组）、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、串口 3 的 DMA 接收和发送中断、串口 4 的 DMA 接收和发送中断、I2C 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断、LCD 驱动的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。
  - ✓ 提供 4 级中断优先级

- **数字外设**
  - ✓ 6 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 11，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 11：可选时钟源
  - ✓ 2 个高速同步/异步串口：串口 1（USART1）、串口 2（USART2），波特率时钟源最快可为 FOSC/4。支持同步串口模式、异步串口模式、SPI 模式、LIN 模式、红外模式（IrDA）、智能卡模式（ISO7816）
  - ✓ 2 个高速异步串口：串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4

- ✓ 2 组高级 PWM，可实现 8 通道（4 组互补对称）带死区的控制的 PWM，并支持外部异常检测功能
- ✓ 3 组 16 位 CCP/PCA/PWM 模块：CCP0、CCP1、CCP2，可用于捕获、高速脉冲输出，及 6/7/8/10 位的 PWM 输出
- ✓ SPI：3 组硬件 SPI（一组独立 SPI，两组 USART 的 SPI 模式）支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换（注：3 组 SPI 均支持 DMA）
- ✓ QSPI：支持单线、双线和四线模式
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ ICE：硬件支持仿真
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ USB：USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区
- ✓ I2S：音频总线
- ✓ MDU32：硬件 32 位乘除法器（包含 32 位除以 32 位、32 位乘以 32 位）
- ✓ TFPU：单精度浮点运算器（支持浮点加、减、乘、除以及正弦、余弦、正切和反正切等运算）
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。I/O 口中断可以进行掉电唤醒，且有 4 级中断优先级。
- ✓ LCD 驱动模块：支持 8080 和 6800 两种接口以及 8 位和 16 位数据宽度
- ✓ DMA：支持 SPI 移位接收数据到存储器、SPI 移位发送存储器的数据、I2C 发送存储器的数据、I2C 接收数据到存储器、串口 1/2/3/4 接收数据到的存储器、串口 1/2/3/4 发送存储器的数据、ADC 自动采样数据到存储器（同时计算平均值）、LCD 驱动发送存储器的数据、以及存储器到存储器的数据复制
- ✓ 硬件数字 ID：支持 32+32 字节

- ➢ 模拟外设
  - ✓ ADC：超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0～通道 14）的模数转换，ADC 的通道 15 用于测试内部参考电压（芯片在出厂时，内部参考电压调整为 1.19V，误差±1%）
  - ✓ 比较器：一组比较器

- ➢ GPIO
  - ✓ 最多可达 46 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.3、P5.6~P5.7
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式
  - ✓ 另外每个 I/O 均可独立使能内部 10K 上拉电阻和 10K 下拉电阻

- ➢ **封装**
  - ✓ LQFP48、LQFP44、PDIP40

19.1.2 Ai8051U 系列内部结构图

19.1.2.1 Ai8051U-32Bit 内部结构图



32-Bit内部结构图

19.1.2.2 Ai8051U-8Bit 内部结构图



8-Bit内部结构图

19.1.3　LQFP48/QFN48 管脚图，USB-ISP 下载，烧录，仿真线路图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！



【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】Ω

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项:

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项:

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）：



打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件，如下图所示：



选择好对应的正确型号，打开要烧录的文件

将 USB 数据线，如前面的原理图连接好，

注意是【USB+5V，D-，D+，Gnd】USB 数据线，不是【USB+5V，NC，NC，Gnd】USB 电源线

在 P3.2 接地按键按下的状态下，

给 MCU 上电，或重新上电。

则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：



点击“下载/编程”按钮，

则会如下图显示：正在下载用户代码，操作成功！

如上硬件 USB，ISP 下载/编程 烧录成功。



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

USB 转串口/TTL，全自动 ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接
2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮
3、开始 ISP 下载
（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

ISP 下载流程图（串口下载模式）



将【MCU-VCC，P3.0，P3.1，Gnd】，如前面的原理图连接到 USB-Link1D 工具;
将 USB-Link1D 全自动烧录工具，通过 USB 数据线连接到电脑，【USB+5V，D-，D+，Gnd】
打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件
则 AIapp-ISP 软件显示如下：

选择好对应的正确型号，
打开要烧录的文件
点击“下载/编程”按钮，全自动烧录
则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

19.1.4　USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3	P4.0
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口USART1,USART2可做异步串口或SPI,分时复用另有独立的SPI共可实现3组SPI

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3



I²S

I2SBCK	I2SMCK	I2SData	I2SLRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
P4.3	P1.6	P4.1	P4.0

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电



如何设置 USB-Link1D 输出 5V



如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V



19.1.5 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯

一箭双雕之USB转双串口工具可支持其中一个串口仿真，另外一个串口通讯

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3	P4.0
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口USART1,USART2可做异步串口或SPI,分时复用另有独立的SPI共可实现3组SPI

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3



I²S

I2SBCK	I2SMCK	I2SData	I2SLRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
P4.3	P1.6	P4.1	P4.0

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.1.6 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.1.7 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.1.8 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.1.9 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.1.10通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.1.11 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.1.12 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.1.13USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.1.14 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了



19.1.15 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分原件贴错，部分原件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

19.1.16 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录



19.1.17 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口



自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：

Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置



OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。



19.2 LQFP44 管脚图，USB-ISP 下载，各种 烧录/仿真 线路图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！



【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项:

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项:

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）：



打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件，如下图所示：



选择好对应的正确型号，打开要烧录的文件

将 USB 数据线，如前面的原理图连接好，

注意是【USB+5V，D-，D+，Gnd】USB 数据线，不是【USB+5V，NC，NC，Gnd】USB 电源线

在 P3.2 接地按键按下的状态下，

给 MCU 上电，或重新上电。

则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：



点击“下载/编程”按钮，
则会如下图显示：正在下载用户代码，操作成功！



如上硬件 USB，ISP 下载/编程 烧录成功。



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

USB 转串口/TTL，全自动 ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接

2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、开始 ISP 下载

（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

ISP 下载流程图（串口下载模式）



将【MCU-VCC，P3.0，P3.1，Gnd】，如前面的原理图连接到 USB-Link1D 工具;

将 USB-Link1D 全自动烧录工具，通过 USB 数据线连接到电脑，【USB+5V，D-，D+，Gnd】

打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件

则 AIapp-ISP 软件显示如下：

选择好对应的正确型号，
打开要烧录的文件
点击“下载/编程”按钮，全自动烧录
则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：



关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

19.2.1　USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接

2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、开始 ISP 下载

（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电



如何设置 USB-Link1D 输出 5V



如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V



19.2.2 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯



一箭双雕之USB转双串口工具可支持其中一个串口仿真，另外一个串口通讯

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3	P4.0
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口
USART1, USART2
可做异步串口
或SPI, 分时复用
另有独立的SPI
共可实现3组SPI

I²S

BCK	MCK	Data	LRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
P4.3	P1.6	P4.1	P4.0

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

USB转串口/TTL，下载/仿真线路图
USB转SWD/TTL，仿真线路图

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.2.3 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.2.4 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.2.5 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



19.2.6 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.2.7 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.2.8　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.2.9 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）

下载编程进行中，数秒后提示成功



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：



也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）
下载编程进行中，数秒后提示成功

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）
下载编程进行中，数秒后提示成功

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.2.10USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.2.11 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了



19.2.12 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分原件贴错，部分原件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

19.2.13 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录



19.2.14 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口



自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：

Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置



OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。



19.3　PDIP40 管脚图，USB-ISP 下载，各种 烧录/仿真 线路图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

比较一下流行的
USB-TypeC接口：





备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P4.7-nRST 出厂时默认是 P4.7-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P4.7-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）：



打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件，如下图所示：



选择好对应的正确型号，打开要烧录的文件

将 USB 数据线，如前面的原理图连接好，

注意是【USB+5V，D-，D+，Gnd】USB 数据线，不是【USB+5V，NC，NC，Gnd】USB 电源线

在 P3.2 接地按键按下的状态下，

给 MCU 上电，或重新上电。

则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：



点击“下载/编程”按钮，

则会如下图显示：正在下载用户代码，操作成功！

如上硬件 USB，ISP 下载/编程 烧录成功。

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
-	-	-	-	-	-
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口
USART1,USART2
可做异步串口
或SPI,分时复用
另有独立的SPI
共可实现3组SPI

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I²S

BCK	MCK	Data	LRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
-	-	-	-

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1



USB转串口/TTL，下载/仿真线路图
USB转SWD/TTL，仿真线路图

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

USB 转串口/TTL，全自动 ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接
2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮
3、开始 ISP 下载
（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

ISP 下载流程图（串口下载模式）



将【MCU-VCC，P3.0，P3.1，Gnd】，如前面的原理图连接到 USB-Link1D 工具;
将 USB-Link1D 全自动烧录工具，通过 USB 数据线连接到电脑，【USB+5V，D-，D+，Gnd】
打开 AIapp-ISP-V6.94S 以上版本软件
则 AIapp-ISP 软件显示如下：

选择好对应的正确型号，
打开要烧录的文件
点击“下载/编程”按钮，全自动烧录
则 AIapp-ISP 软件出现如下显示：



19.3.1 USB-Link1D 对 Ai8051U 自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
-	-	-	-	-	-
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口USART1,USART2可做异步串口或SPI，分时复用另有独立的SPI共可实现3组SPI

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I²S

BCK	MCK	Data	LRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
-	-	-	-

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

ISP 下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接

2、点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、开始 ISP 下载

（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于200mA，否则会导致下载失败。）

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电



如何设置 USB-Link1D 输出 5V



如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V



19.3.2 【一箭双雕之 USB 转双串口】工具进行烧录，串口仿真+串口通讯

一箭双雕之USB转双串口工具可支持其中一个串口仿真，另外一个串口通讯

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

QSPI

IO0	IO1	IO2	IO3	SCLK	NCS
P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7	P1.4
-	-	-	-	-	-
P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7	P4.7

USART1_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I²S

BCK	MCK	Data	LRCK
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
-	-	-	-

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

CMP(比较器)

CMP+	CMP-
P4.6	P4.4
P5.0	1.19V
P5.1	-
ADCIN	-

独立SPI （MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

同步/异步串口USART1, USART2可做异步串口或SPI, 分时复用另有独立的SPI共可实现3组SPI

USART2_SPI （MOSI和MISO不可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I²C

SCL	SDA
P2.4	P2.3
P1.5	P1.4
-	-
P3.2	P3.3

UART2

RxD2	TxD2
P1.2	P1.3
P4.2	P4.3

CMPO

CMPO
P4.5
P4.1

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.3.3 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB0.99（含税）　出厂自带USB转双串口程序

Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,　RMB1.1（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.3.4 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.3.5 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.3.6 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.3.7 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。

备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.3.8　USB 转串口芯片进行全自动烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚。



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振
传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图：



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，下载编程进行中，数秒后提示下载编程成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P4.7/nRST变成复位脚

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.3.9 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

比较下传统的 89C52RC 系列相应下载线路图：





也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）
下载编程进行中，数秒后提示成功

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



比较下传统的 12C5A60S2 相应下载线路图，



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）
下载编程进行中，数秒后提示成功

传统单片机需要外部晶振，现在的单片机不需要外部晶振

传统单片机需要外部高电平复位，现在的不需要，并且已改为低电平复位



19.3.10USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图



【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、上电，或者重新上电（如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电）

下载编程进行中，数秒后提示成功



备注：上图中红色管脚部分是 2024 年 10 月 15 日之后生产的芯片才有。

19.3.11 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了



19.3.12 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分原件贴错，部分原件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

19.3.13 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录



19.3.14 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口



自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：

Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置



OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。



19.4 USB-Link1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项

19.4.1 工具接口说明

USB-Link1D 工具是 USB Link1 的升级版、功能在 USB Link1 的基础上增加为两个 USB-CDC 串口，可作为通用 USB 转串口使用，【Win10，1903 版本】以后的系统不需要安装 CDC 驱动，并且支持 ISP 烧录时默认是 USB-HID 烧录，免驱动安装。

工具 USB Link1 的使用注意事项请参考附录章节

工具正面图

工具反面图

User-Vcc，外部给工具供电

S-RxD，第2组STC-CDC串口发送脚，接用户单片机串口的接收脚

S-TxD，第2组STC-CDC串口接收脚，接用户单片机串口的发送脚

S-Vcc，本工具给外部系统供电

S-P3.0，Link1硬件仿真数据线、Link1进行ISP下载的串口发送脚、第1组STC-CDC串口发送脚

S-P3.1，Link1硬件仿真时钟线、Link1进行ISP下载的串口接收脚、第1组STC-CDC串口接收脚

Gnd，地线

管脚编号	接口名称	接口功能
1	User-Vcc	仅由用户系统给本工具供电
2	S-RxD	第 2 组 USB-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
3	S-TxD	第 2 组 USB-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
4	S-Vcc	仅从本工具给用户系统供电
5	S-P3.0	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口发送脚，连接目标单片机的 P3.0
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的数据脚，连接目标单片机的 SWDDAT
		第 1 组 USB-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
6	S-P3.1	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口接收脚，连接目标单片机的 P3.1
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的时钟脚，连接目标单片机的 SWDCLK
		第 1 组 USB-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
7	Gnd	地线

19.4.2　附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明



正面



反面

USB-Link1D 各种豪华配线的应用场景介绍

USB转双串口/TTL，连接线
不从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
不从本工具给目标系统供电，目标系统自己供电
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具和目标系统各自独立供电，ISP下载需要手动给目标系统停电再上电。
当目标系统的耗电大于300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选这种接线方式。

USB转双串口/TTL，连接线
从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mA以内
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具给目标系统自动 停电/上电 供电，ISP下载不需要手动停电/上电。
当目标系统电流不超过300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选择这种线方式。

USB转串口/TTL，脱机烧录连接线
从用户系统给本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1
连接目标用户系统的P3.0
目标用户系统给工具供电

这种连接方式为常用的脱机下载连接方式，从用户的目标系统给本脱机工具供电。
如果用户系统电流大于300mA，建议使用这种连接方式。用户系统上电之后自动脱机下载程序，下载成功之后，给用户系统停电，换下一个待烧录用户程序的新的用户系统，再上电，脱机下载程序，重复如上过程即为常见的【批量生产脱机烧录】。

USB转串口/TTL，专门定制的TypeC接口线
但此处为TTL串口，不是USB

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mA以内

USB转串口/TTL，专门定制的TypeA接口线
但此处为TTL串口，不是USB

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mA以内

USB直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeC 线

这种一端为 USB-TypeA ，另一端为 USB-TypeC 的标准线，STCAI.com 也会提供这种连接线，方便预留了 USB-TypeC 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载。



USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeA 线

这种两端同为 USB-TypeA 接口的标准线，
方便预留了 USB-TypeA 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载



USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到流行的 2.54mm 间距通用插座

STCAI.com提供这种连接线，方便对只预留了2.54mm间距的通用插座目标系统芯片进行硬件USB直接下载



19.4.3　USB-Link1D 实际应用

1、使用 USB-Link1D 工具对 Ai8051U 系列单片机进行 SWD 硬件仿真

按照如下图所示的方式将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（SWDDAT）、P3.1（SWDCLK）、GND 相连接，然后参考前面章节中硬件仿真的步骤和设置即可进行 SWD 硬件仿真

使用 USB-Link1D 的 USB转串口/TTL，用单排2.54mm间距插头连接目标芯片系统，串口下载连接示意图-正面

使用 USB-Link1D 的 USB转串口/TTL，用单排2.54mm间距插头连接目标芯片系统，串口下载连接示意图-反面

使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeC接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeA接口 是 USB转串口/TTL,
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 普通四芯单排插座接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图



2、使用 USB-Link1D 工具对 Ai15 和 Ai8 系列进行串口仿真

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，然后 Keil 仿真设置中选择 USB-CDC1 所对应的串口号，然后参考 AI15/AI8 系列数据手册中的直接串口仿真章节中仿真的步骤和设置，即可进行串口仿真

3、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 在线下载

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，然后点击“下载/编程”按钮即可进行 ISP 在线下载



4、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 脱机下载

在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，后点击“U8W/Link1 脱机”页面中的“将用户程序下载到编程器以供脱机下载”按钮，将用户代码和相关设置下载到 USB Link1 工具上的存储器中。



将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，然后按下工具上的“Key1”按键即可对目标芯片进行脱机下载（即不需要 PC 端的控制，独立进行 ISP 下载）

5、USB-Link1D 工具当作通用 USB 专串口工具使用

USB-Link1D 工具提供了两个 USB-CDC 串口，可作为通用 USB 专串口工具使用，由于第一个串口 CDC1 与硬件仿真、ISP 下载共用 S-P3.0 和 S-P3.1 端口，而第二个串口 CDC2 是独立串口，所以建议 S-P3.0 和 S-P3.1 作为仿真和 ISP 下载使用，当需要使用通用 USB 专串口工具时，使用 S-TxD 和 S-RxD 所对应的 CDC2。（注：在没有使用冲突的情况下，CDC1 和 CDC2 均可各自独立的当作通用 USB 专串口工具使用）

19.4.4　USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示

USB-Link1D 工具在出厂时，主控芯片内已烧录了 USB-Link1D 的控制程序。正常情况下，工具连接到电脑后，在 ISP 下载软件中会立即识别出“（Link1）USB-HID-UART1”，如下图所示



正确识别后，即可使用 USB-Link1D 进行在线 ISP 下载或者脱机 ISP 下载。

在驱动安装成功后，还会自动识别出两个 USB-CDC 串口，如下图所示：



可以当作通用 USB 转双串口工具使用。

19.4.5　如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级

当使用工具进行 ISP 下载时，如新版本软件弹出如下画面，表示工具的固件需要升级



点击“是”按钮，工具便会自动开始升级。

19.4.6　主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片

USB-Link1D 工具在出厂时，我公司的操作人员已经将主控芯片制作完成，所以客户拿到工具后不需要自己手动再次制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。只有在客户将工具的主控芯片更换为一颗全新的芯片才需要进行下面的步骤。

1、将 USB-Link1D 工具插入电脑的 USB 口，如果 AIapp-ISP 下载软件的端口列表中没有显示出“（Link1）USB-HID-UART1”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片为空片，需要继续接下来的步骤



2、先使用 USB 线将工具和电脑相连，然后按住工具的“Key1”按键不要松开，再轻按一下“Key2”按键后松开 Key2 按键（此时需要保持 Key1 按键一直处于按下状态），等待 AIapp-ISP 下载软件的端口列表中显示出“(HID1) USB-Writer”的设备（如下图）时，再松开 Key1 按键（注：工具上的 Key1 为主控芯片的 P3.2 口，Key2 为工具主控芯片的电源键）





3、点击 AIapp-ISP 下载软件中“USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 脱机”页面的“设置 USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 主控芯片”按钮



4、弹出的 Link1D 工具设置窗口中可以根据实际需要进行设置，若无特殊需要可保持默认选项



5、接下来软件会自动开始制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。制作完成后，建议将工具的 USB 线重新插拔一次（特别是对一颗全新的芯片第一次制作主控芯片时必须重新插拔一次）。

当主控芯片制作完成并再次重新插入电脑的USB 口时，AIapp-ISP 下载软件的端口列表中显示出“（Link1）USB-HID-UART1”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片制作成功。



19.5 ISP 下载相关硬件选项的说明

硬件选项	选项何时生效
☑ 选择使用内部IRC时钟(不选为外部时钟)	需要重新上电才生效
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz	动态调整，立即生效
☑ 振荡器放大增益(12M以上建议选择)	需要重新上电才生效
☑ 使用快速下载模式	只与本次下载有关
设置用户EEPROM大小 0.5 K	需要重新上电才生效
☐ 下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序	下次下载时有效
☑ 上电复位使用较长延时	需要重新上电才生效
☑ 复位脚用作I/O口	需要重新上电才生效
☑ 允许低压复位(禁止低压中断)	需要重新上电才生效
低压检测电压 2.20 V	需要重新上电才生效
☑ 低压时禁止EEPROM操作	需要重新上电才生效
☐ 上电复位时由硬件自动启动看门狗 看门狗定时器分频系数 256 ☑ 空闲状态时停止看门狗计数	需要重新上电才生效
☑ 下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区	下次下载时有效
☐ 在程序区的结束处添加重要测试参数	每次下载时一并写入

需要重新上电才生效：选项修改后，目标芯片需要断电一次（停电），重新再上电，新的设置才生效

动态调整，立即生效：本次 ISP 下载有效

只与本次下载有关：此选项只与本次 ISP 下载有关，不影响下一次下载

下次下载时有效：选项修改后，下次下载时才生效，修改对本次 ISP 下载无效

每次下载时一并写入：选择此选项后，在本次下载时将附加的数据一并写入，与下次下载无关

19.6 通用 USB 转双串口芯片：USB-2UART, TSSOP20/SOP16

19.6.1 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（MOS 管）



19.6.2 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（三极管）



USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.6.3 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，手动停电上电



USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.6.4　USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（MOS 管）



USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.6.5 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（三极管）



USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

19.6.6　USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-SOP16，手动停电上电



USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

20　Ai8052U 系列选型简介、特性、价格、管脚图

20.1　Ai8052U-LQFP100 总体介绍，USB 下载，烧录/仿真 线路图

20.1.1　特性及价格

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，两组 12 位 ADC，15+15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	edata 内部扩展 DATA RAM 可做堆栈或变量 字节	xdata 内部大容量扩展 SRAM 可做变量 字节	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有 I/O 口均支持高电平 低电平 上升沿 下降沿中断，可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏模块驱动(8 位和 16 位)	RTC 实时时钟 年/月/日/时/分/秒/星期 对内部时钟追频 掉电唤醒	DMA USART 同步/异步串口并可掉电唤醒 额外支持 8 组 SPI/LIN	全速 USB，支持 USB-CDC, USB-HID	DMA I2S 音频总线 掉电唤醒（全双工录音 + 放音）	DMA SPI 并可掉电唤醒	DMA QSPI	DMA I^2C 并可掉电唤醒	DMA 汽车电子通讯 CAN-FD 总线并可掉电唤醒	汽车电子通讯 LIN 总线	TFPU (250MHz)硬件浮点 / 硬件三角 / 反三角函数运算器	DSP32 （80MHz），硬件 32 位/64 位 DSP 指令	定时器/计数器（T0～T11, T17/T18 外部管脚也可掉电唤醒）	250MHz，16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 支持两个独立的 12 位 ADC，每个 16 通道，共 32 通道	DMA 支持两个独立的 12 位高速 DAC	比较器（6P6N 模式，6 个正极输入，6 个负极输入）	运算放大器（OPA）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（80MHz 以下可调），满足串口通信，追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截），可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	本身就可在线仿真，支持硬件 USB 直接下载和硬件 USB 仿真	价格及封装 LQFP100	LQFP64	LQFP48	LQFP44	供货信息
Ai8052U-144K256	1.9-5.5	256K	16K	132K	IAP	96	有	有	有	有	8	有	2	3+8	有	2	2	2+8	有	有	14	3+3	有	2 组	2 组	4 组	4 组	有	有	4 级	有	是	是	是	是					

➢ **内核**

✓ 超高速 32 位 8051 内核（1T），比传统 8051 约快 70 倍以上

✓ 4 级中断优先级

✓ 支持在线仿真

➢ **工作电压**

✓ 1.9V～5.5V（当工作温度低于-40℃时，工作电压不得低于 3.0V）

➢ **工作温度**

✓ -20℃~65℃（内部高速 IRC 温漂-0.76%~+0.98%）

✓ -40℃~85℃（内部高速 IRC 温漂±1.3%）

✓ -40℃~125℃（内部高速 IRC 温漂±3%，当温度高于 85℃时请使用外部 35MHz 及以下的晶振）

扫码去微信小商城

➢ **Flash 存储器**

✓ 最大 256K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码

✓ 支持用户可配置部分 FLASH 作为 DATA FLASH/EEPROM 使用，512 字节单页擦除，

典型单个扇区擦除次数可达 10 万次，用户保守可当 2 万次使用

✓ 支持硬件 USB 直接下载和普通串口下载

✓ 支持硬件 SWD 实时仿真，P3.0/P3.1（需 USB-Link1D 工具）

✓ **Flash 数据保持时间：100 年@25℃，20 年@105℃，10 年@125℃。由于汽车及单片机的平均温度不可能长时间大于 105℃，从严考虑，Flash 数据保持时间可达 20 年以上，不保证 100 年。**

➢ **SRAM，共 148K 字节**

- ✓ 16K 字节内部 SRAM（edata）
- ✓ 128K 字节内部扩展 RAM（内部 xdata）
- ✓ **4K 字节高端扩展 RAM（可映射到 80H:0000H～80H:0FFFH 区执行用户程序）**

➢ **时钟控制**

- ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC（ISP 编程时可进行上下调整）
  - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
  - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（全温度范围，-40℃～85℃）
  - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（温度范围，-20℃～65℃）
- ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
- ✓ 外部晶振（4MHz～80MHz）和外部时钟，有专门的外部时钟干扰内部电路，可软件启动
- ✓ **内部两组独立的 500MHz 的 PLL，可输出 250MHz 的时钟提供给 TFPU、PWM、I2S、SPI 等高速外设**

用户可自由选择上面的 4 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

➢ **复位**

- ✓ 硬件复位
  - ⌖ 上电复位，复位电压值为 1.7V～1.9V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
  - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
  - ⌖ 看门狗溢出复位
  - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
- ✓ 软件复位
  - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

- ✓ 中断源：INT0、INT1、INT2、INT3、INT4、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 5、定时器 6、定时器 7、定时器 8、定时器 9、定时器 10、定时器 11、定时器 17、定时器 18、USART1、USART2、USART3、USART4、USART5、USART6、USART7、USART8、ADCA 模数转换、ADCB 模数转换、DACA 数模转换、DACB 数模转换、LVD 低压检测、SPI1、SPI2、SPI3、I^2C1、I^2C2、比较器 1、比较器 2、比较器 3、比较器 4、PWMA、PWMB、PWMC、PWMD、PWME、PWMF、USB、TFT 彩屏接口中断、RTC 实时时钟、所有的 I/O 中断（8 组）、所有的 USART 串口的 DMA 接收和发送中断（8 组）、I2C 的 DMA 接收和发送中断（两组）、I2S 的 DMA 接收和发送中断（两组）、SPI 的 DMA 中断（3 组）、QSPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断（两组）、DAC 的 DMA 中断（两组）、LCD 驱动的 DMA 中断、、CAN-FD 的 DMA 中断（两组）、PWM 的 DMA 中断（PWMA/PWMC/PWME）、存储器到存储器的 DMA 中断以及**两组外设到外设的 DMA 中断**。
- ✓ 提供 4 级中断优先级

➢ **数字外设**

- ✓ 14 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 5、定时器 6、定时器 7、定时器 8、定时器 9、定时器 10、定时器 11、定时器 17、定时器 18，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 11：可选时钟源。**定时器 17 和定时器 18 可同步触发两组 ADC 或者同步触发两组 DAC**。
- ✓ 8 个高速同步/异步串口：串口 1（USART1）、串口 2（USART2）、串口 3（USART3）、串口 4（USART4）、

串口 5（USART5）、串口 6（USART6）、串口 7（USART7）、串口 8（USART8），波特率时钟源最快可为 FOSC/4。支持同步串口模式、异步串口模式、SPI 模式、LIN 模式、红外模式（IrDA）、智能卡模式（ISO7816）

- ✓ 3+3 组高级 PWM，PWMA/PWMC/PWME 均可实现 8 通道（4 组互补对称）带死区的控制的 PWM，PWMB/PWMD/PWMF 均可实现 4 通道的 PWM 输出，并支持外部异常检测功能。**速度可达 250MHz**
- ✓ SPI：3+8 组硬件 SPI（3 组独立 SPI，8 组 USART 的 SPI 模式）支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换（注：11 组 SPI 均支持 DMA，11 组 SPI 的 MISO 和 MOSI 脚均可软件设置进行功能交换），**速度可达 250MHz**
- ✓ QSPI：支持单线、双线和四线模式
- ✓ I^2C：两组独立的硬件 I^2C，均支持主机模式和从机模式
- ✓ ICE：支持硬件仿真，支持串口和 USB 口直接仿真，还支持 SWD 硬件仿真
- ✓ RTC：支持年、月、日、星期、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟。芯片复位时 RTC 的时间计数值不复位。
- ✓ USB：USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，**16 个双向端点**，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），端点拥有 64/128/256/512/1024 字节的 FIFO 缓冲区，不同的端点的 FIFO 缓冲区大小不等。
- ✓ CAN：两个独立的 CAN-FD 2.0 控制单元。CAN-FD 的 STB 脚可软件设置是否使能，若不使能 STB 脚可当作 GPIO 使用。
- ✓ LIN：2+8 组硬件 LIN（两组组独立 LIN，8 组 USART 的 LIN 模式），一个独立的 LIN 控制单元（支持 1.3 和 2.1 版本）
- ✓ I2S：两路独立的 I2S 音频总线，**可支持全双工方式的录音和放音**
- ✓ DSP32：硬件 32 位/64 位 DSP 运算指令，**速度可达 80MHz**
- ✓ TFPU：单精度浮点运算器（支持浮点加、减、乘、除以及正弦、余弦、正切和反正切等运算），**速度可达 250MHz**
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。I/O 口中断可以进行掉电唤醒，且有 4 级中断优先级。
- ✓ LCD/TFT 彩屏驱动模块：支持 8080 和 6800 两种接口以及 8 位和 16 位数据宽度。对 16 位数据支持大小端数据格式选择。
- ✓ DMA：支持 SPI（3 组）、QSPI、I2C（两组）、I2S（两组）、串口（8 组）、PWM（3 组，PWMA/PWMC/PWME）、ADC（两组，ADCA/ADCB）、DAC（两组，DACA/DACB）、CAN-DA（两组）、LCM 的 DMA，以及外设到外设直接的 DMA
- ✓ 硬件数字 ID：支持 32+32 字节

➢ 模拟外设

- ✓ ADC：两组独立的高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0～通道 14）的模数转换，ADC 的通道 15 用于测试内部参考电压（芯片在出厂时，内部参考电压调整为 1.19V，误差±1%）
- ✓ DAC：两组独立的高速 DAC，支持 12 位转换精度。两组 DAC 的模拟输出均从芯片内部直接连接到比较器和运算放大器。
- ✓ 比较器：4 组独立的 6P6N 模式比较器（CMP）
- ✓ 运算放大器：4 组独立的运算放大器（OPA）

➢ GPIO

- ✓ 最多可达 96 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（P1.2 和 P5.4 为同一个 PIN 脚）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4、P6.0~P6.7、P7.0~P7.7、P8.0~P8.7、P9.0~P9.7、PA.0~PA.7、PB.0~PB.7、PC.0~PC.3
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下模式：~~准双向口模式~~、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式

- ✓ 另外每个 I/O 均可独立使能内部 10K 上拉电阻和 10K 下拉电阻

- **封装**
  - ✓ LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP44

20.1.2　管脚图，最小系统（LQFP100/QFN100）



1、CPU，DSP 可工作在 80MHz 及以下

2、TFPU，PWM 可工作在 250MHz 及以下

3、144K SRAM，256K Flash

20.1.3 多功能管脚切换

USART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

USART1_SPI（MOSI和MISO可切换）

U1SS	U1MOSI	U1MISO	U1SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.2
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7

USART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P4.6	P4.7
P8.4	P8.5
PA.0	PA.1

USART2_SPI（MOSI和MISO可切换）

U2SS	U2MOSI	U2MISO	U2SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.2
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7

USART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1
P8.6	P8.7
PB.6	PB.7

USART3_SPI（MOSI和MISO可切换）

U3SS	U3MOSI	U3MISO	U3SCLK
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
P0.2	P0.3	P0.4	P0.5
PB.1	PB.2	PB.3	PB.4
P9.4	P9.5	P9.6	P9.7

USART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3
PA.2	PA.3
PC.0	PC.1

USART4_SPI（MOSI和MISO可切换）

U4SS	U4MOSI	U4MISO	U4SCLK
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
P0.2	P0.3	P0.4	P0.5
PB.1	PB.2	PB.3	PB.4
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3

USART5

RxD5	TxD5
P0.4	P0.5
P4.0	P4.1
P1.4	P1.5
P2.0	P2.1

USART5_SPI（MOSI和MISO可切换）

U5SS	U5MOSI	U5MISO	U5SCLK
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3
P8.4	P8.5	P8.6	P8.7
P9.0	P9.1	P9.2	P9.3

USART6

RxD6	TxD6
P0.6	P0.7
P6.2	P6.3
P3.2	P3.3
P2.6	P2.7

USART6_SPI（MOSI和MISO可切换）

U6SS	U6MOSI	U6MISO	U6SCLK
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3
P8.4	P8.5	P8.6	P8.7
P9.4	P9.5	P9.6	P9.7

USART7

RxD7	TxD7
P5.0	P5.1
PA.4	PA.5
P9.0	P9.1
P1.2	P1.3

USART7_SPI（MOSI和MISO可切换）

U7SS	U7MOSI	U7MISO	U7SCLK
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3
PA.4	PA.5	PA.6	PA.7
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7
PC.0	PC.1	PC.2	PC.3

USART8

RxD8	TxD8
P5.2	P5.3
PA.6	PA.7
P9.2	P9.3
P6.0	P6.1

USART8_SPI（MOSI和MISO可切换）

U8SS	U8MOSI	U8MISO	U8SCLK
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3
PA.4	PA.5	PA.6	PA.7
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7
PA.0	PA.1	P2.3	
P6.0	P6.1	P6.2	P6.3

CAN-FD

CANRx	CANTx	CANSTB
P0.0	P0.1	P0.6
P5.0	P5.1	P2.2
P4.2	P4.5	P5.1
P7.0	P7.1	P4.5
P3.0	P3.1	P3.3
P3.6	P3.7	P1.2
P1.4	P1.5	P3.3
P4.3	P4.4	P7.4

CAN-FD2

CAN2Rx	CAN2Tx	CAN2STB
P0.2	P0.3	P0.7
P5.2	P5.3	P2.3
P4.6	P4.7	P5.3
P7.2	P7.3	P4.7
P1.0	P1.1	P0.7
P8.4	P8.5	P8.3
PA.0	PA.1	P2.3
-	-	-

LIN

LINRx	LINTx
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3
P4.6	P4.7
P7.2	P7.3

LIN2

LIN2Rx	LIN2Tx
P0.6	P0.7
P2.6	P2.7
P6.2	P6.3
P8.4	P8.5

SPI（MOSI和MISO可切换）

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.2
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

SPI2（MOSI和MISO可切换）

SS2	MOSI2	MISO2	SCLK2
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
P0.2	P0.3	P0.4	P0.5
PB.1	PB.2	PB.3	PB.4
P8.0	P8.1	P8.2	P8.3

SPI3（MOSI和MISO可切换）

SS3	MOSI3	MISO3	SCLK3
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3
P8.4	P8.5	P8.6	P8.7
P9.0	P9.1	P9.2	P9.3

QSPI

NCS	IO0	IO1	SCLK	IO2	IO3
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.1	P1.0
P5.4	P4.0	P4.1	P4.3	P4.6	P4.7
P7.5	P7.0	P7.2	P7.1	P7.3	P7.4
-	-	-	-	-	-

I2C（第1个I2C模块）

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
P7.7	P7.6
P3.2	P3.3

I2C2（第2个I2C模块）

SCL2	SDA2
P2.7	P2.6
P3.7	P3.6
P1.7	P1.6
P6.1	P6.0

I2S（第1个I2S模块）

CK	MCK	SD	WS
P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
P6.6	P6.7	P6.4	P6.5
P2.5	P2.4	P2.3	P2.2
P4.3	P1.6	P4.0	P4.1

I2S2（第2个I2S模块）

CK2	MCK2	SD2	WS2
P5.3	P5.2	P5.1	P5.0
P6.3	P6.2	P6.1	P6.0
P8.3	P8.2	P8.1	P8.0
PB.4	PB.3	PB.2	PB.1

PWMA（可互补对称带死区输出，每路均可独立选择）

PWMA1P	PWMA1N	PWMA2P	PWMA2N	PWMA3P	PWMA3N	PWMA4P	PWMA4N	PWMAE1	PWMAE2	PWMAETR	PWMBBRK
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7	P4.6	P4.7	P3.2	P3.5
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P0.4	P0.5	P4.1	P4.5
P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7	P7.2	P7.3	P7.3	-
P9.4	P9.5	P9.6	P9.7	P9.4	P9.5	P9.6	P9.7	P1.3	P1.5	-	-

PWMC（可互补对称带死区输出，每路均可独立选择）

PWMC1P	PWMC1N	PWMC2P	PWMC2N	PWMC3P	PWMC3N	PWMC4P	PWMC4N	PWMCE1	PWMCE2	PWMCETR	PWMCBRK
P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7	P1.1	P1.7	P3.2	P3.5
P8.0	P8.1	P8.2	P8.3	P8.4	P8.5	P8.6	P8.7	P3.6	P3.7	P7.0	P7.1
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P4.5	P4.6	P4.7	P9.6	P9.7	P9.4	P9.5
PB.0	PB.1	PB.2	PB.3	PB.4	PB.5	PB.6	PB.7	P6.3	P6.5	-	-

PWME（可互补对称带死区输出，每路均可独立选择）

PWME1P	PWME1N	PWME2P	PWME2N	PWME3P	PWME3N	PWME4P	PWME4N	PWMEE1	PWMEE2	PWMEETR	PWMEBRK
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3	P7.4	P7.5	P7.6	P7.7	P5.0	P5.1	P3.2	P3.5
P9.0	P9.1	P9.2	P9.3	P9.4	P9.5	P9.6	P9.7	P4.3	P4.4	PC.2	PC.3
PA.0	PA.1	PA.2	PA.3	PA.4	PA.5	PA.6	PA.7	PB.4	PB.5	P0.2	P0.3
-	-	-	-	-	-	-	-	P9.5	P9.7	-	-

PWMB（单端输出，每路均可独立选择）

PWMB5P	PWMB6P	PWMB7P	PWMB8P	PWMBETR	PWMBBRK
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P3.2	P3.5
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4	P0.6	P0.7
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	-	-
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7	-	-

PWMD（单端输出，每路均可独立选择）

PWMD5P	PWMD6P	PWMD7P	PWMD8P	PWMDETR	PWMDBRK
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P3.2	P3.5
P8.1	P8.3	P8.5	P8.7	P7.0	P7.1
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3	PC.0	PC.1
PB.4	PB.5	PB.6	PB.7	-	-

PWMF（单端输出，每路均可独立选择）

PWMF5P	PWMF6P	PWMF7P	PWMF8P	PWMFETR	PWMFBRK
P7.0	P7.1	P7.2	P7.3	P3.2	P3.5
PA.1	PA.3	PA.5	PA.7	PB.1	PB.3
P9.0	P9.1	P9.2	P9.3	P0.0	P0.1
-	-	-	-	-	-

CMP（第1个比较器）

CMP1+	CMP1-	CMP1O
P3.7	P3.6	P3.4
P5.0	P5.1	P4.1
OP1O	OP2O	-
ADCIN	1.19V	-
DAC1O	DAC1O	-
DAC2O	DAC2O	-

CMP2（第2个比较器）

CMP2+	CMP2-	CMP2O
P6.7	P6.6	P4.7
P1.0	P1.1	P4.0
OP2O	OP3O	-
ADCIN	1.19V	-
DAC1O	DAC1O	-
DAC2O	DAC2O	-

CMP3（第3个比较器）

CMP3+	CMP3-	CMP3O
P7.7	P7.6	P2.4
P5.3	P5.2	P4.5
OP3O	OP4O	-
ADCBIN	1.19V	-
DAC1O	DAC1O	-
DAC2O	DAC2O	-

CMP4（第4个比较器）

CMP4+	CMP4-	CMP4O
P2.7	P2.6	P2.5
P4.3	P4.4	P4.6
OP4O	OP1O	-
ADCBIN	1.19V	-
DAC1O	DAC1O	-
DAC2O	DAC2O	-

比较器的正极输入端CMPn+和负极输入端CMPn-均可独立选择

OPA1（输入可独立选择）

OP1+	OP1-	OP1O
P0.4	P0.5	P0.7
P0.5	P0.4	P0.0
P6.0	P6.1	P7.4
DAC1O	DAC1O	P6.3

OPA2（输入可独立选择）

OP2+	OP2-	OP2O
P2.6	P2.7	P4.2
P6.0	P6.1	P0.0
P7.5	P7.6	P7.4
P7.7	DAC2O	P6.2

OPA3（输入可独立选择）

OP3+	OP3-	OP3O
P3.5	P5.1	P3.2
P2.0	P4.2	P2.1
P7.0	P7.1	P7.4
DAC2O	DAC2O	P5.0

OPA4（输入可独立选择）

OP4+	OP4-	OP4O
P1.6	P1.7	P1.3
P6.3	P6.5	P4.0
P6.4	P3.3	P7.4
DAC2O	DAC1O	P6.3

DAC不能直接输出到I/O，必须经过OPA放大后才能输出到I/O

DAC1

输出
DAC1O

DAC2

输出
DAC2O

ADC（第1个ADC模块）

ADC0	ADC1	AIDC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	DC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	OP1O	OP2O	OP3O	OP4O	1.19V

ADCB（第2个ADC模块）

ADCB0	ADCB1	ADCB2	ADCB3	ADCB4	ADCB5	ADCB6	ADCB7
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	P0.7
ADCB8	ADCB9	ADCB10	ADCB11	ADCB12	ADCB13	ADCB14	ADCB15
P6.0	P6.1	P6.2	OP1O	OP2O	OP3O	OP4O	1.19V

TFT-i8080/M6800接口 - 8位数据

RS	WR	RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
P4.5	P4.2	P4.4	P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.5	P3.6	P3.7	P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
P4.0	P4.2	P4.4	P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P3.6	P3.7	P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7

TFT-i8080/M6800接口 - 16位数据

RS	WR	RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
P4.5	P4.2	P4.4	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	P0.7	P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.5	P3.6	P3.7	P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
P4.0	P4.2	P4.4	P4.1	P4.3	P4.6	P4.7	P0.4	P0.5	P0.6	P0.7	P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P4.0	P3.6	P3.7	P7.0	P7.1	P7.2	P7.3	P7.4	P7.5	P7.6	P7.7	P6.0	P6.1	P6.2	P6.3	P6.4	P6.5	P6.6	P6.7

说明：

1、ADC为第一个ADC模块，ADCB为第二个ADC模块，每个ADC模块都有16个通道,其中11个通道的输入可以选择外部I/O，另外5个通道的输入可以选择内部的模拟信号。

2、CMP1/CMP2/CMP3/CMP4为4个比较器模块，每个比较器都是6P6N模式，都支持6个正极输入，6个负极输入。

3、OPA1/OPA2/OPA3/OPA4为4个运算放大器，运算放大器的输入信号可以从外部I/O输入，也可选择内部的模拟信号。OP1O/OP2O/OP3O/OP4O分别为4个运放的输出信号。

4、Ai8052U芯片内部集成了两个数模转换模块（DAC1/DAC2），DAC1O/DAC2O分别为2个DAC的输出。

由于DAC的输出信号驱动能力弱，不能直接输出到外部管脚，芯片内部将DAC的输出直接连接到OPA（运算放大器）的输入端，驱动能力经过放大后再输出到外部管脚。

5、1.19V信号为内部BandGap电压放大后的电压，是辅助固定参考信号源，不能直接作为ADC或者DAC的参考电压。

6、ADC、PWM、比较器、运算放大器的输入和输出端均可独立选择，其他的外设USART、SPI、QSPI、I2C、I2S、CAN-FD、LIN、TFT，均为整组（整行）选择。

20.1.4　管脚图，最小系统（LQFP64/QFN64）



1、CPU，DSP 可工作在 80MHz 及以下

2、TFPU，PWM 可工作在 250MHz 及以下

3、144K SRAM，256K Flash

20.1.5　管脚图，最小系统（LQFP48）



1、CPU，DSP 可工作在 80MHz 及以下

2、TFPU，PWM 可工作在 250MHz 及以下

3、144K SRAM，256K Flash

尽量选 LQFP100、LQFP64，尽量不选 LQFP48，减轻库存及生产压力

20.1.6　管脚图，最小系统（LQFP44）



正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

1、CPU，DSP 可工作在 80MHz 及以下

2、TFPU，PWM 可工作在 250MHz 及以下

3、144K SRAM，256K Flash

尽量选 LQFP100、LQFP64，尽量不选 LQFP44，减轻库存及生产压力

备战 2025 年 全国大学生智能汽车竞赛，全国大学生电子设计竞赛

大家先看下管脚图合不合理，10 月底流片，12 月回来，新年送样
帮设计强大的 AI8052U-144K256-LQFP100 实验箱

又名：AI32G144K256-250MHz-LQFP100, LQFP64, LQFP48/44
144K SRAM, 256K Flash

管脚兼容 8H8K64U, 32G12K128, 32G8K64, 32F12K54 系列

20.2 两组独立 DAC、4 组运放、4 组比较器结构及应用，整理中






PSel 运放正端输入选择
通过内部寄存器设置
P3.5 (OP+_0)
P2.0 (OP+_1)
P7.0 (OP+_2)
DAC2O (OP+_3)
00
01
10
11
运放
正端输入
OP3
运放输出
OSel 运放输出选择
通过内部寄存器设置
(OPO_0) P3.2
(OPO_1) P2.1
(OPO_2) P7.4
(OPO_3) P5.0
P5.1 (OP-_0)
P4.2 (OP-_1)
P7.1 (OP-_2)
DAC2O (OP-_3)
运放
负端输入
OE 运放输出使能
通过内部寄存器设置
NSel
运放负端输入选择
通过内部寄存器设置
NSel
运放负端
输入选择
OP3MSel
运放模式选择
10：反相放大
01：Buffer
11：同相放大
OPO
OP的输出信号
可连接到比较器的输入端
或连接到ADC的输入端
GainSel 内部增益放大倍数设置
通过内部寄存器设置
PGA内部放大增益可以设置：
1，2，4，8，16，32，48倍
运放模式选择
通过内部寄存器设置 OP3MSel
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


PSel 运放正端输入选择
通过内部寄存器设置
P1.6 (OP+_0)
P6.3 (OP+_1)
P6.4 (OP+_2)
DAC2O (OP+_3)
00
01
10
11
运放
正端输入
OP4
运放输出
OSel 运放输出选择
通过内部寄存器设置
(OPO_0) P1.3
(OPO_1) P4.0
(OPO_2) P7.4
(OPO_3) P6.3
P1.7 (OP-_0)
P6.5 (OP-_1)
P3.3 (OP-_2)
DAC1O (OP-_3)
运放
负端输入
OE 运放输出使能
通过内部寄存器设置
NSel
运放负端输入选择
通过内部寄存器设置
NSel
运放负端
输入选择
OP4MSel
运放模式选择
10：反相放大
01：Buffer
11：同相放大
OPO
OP的输出信号
可连接到比较器的输入端
或连接到ADC的输入端
GainSel 内部增益放大倍数设置
通过内部寄存器设置
PGA内部放大增益可以设置：
1，2，4，8，16，32，48倍
运放模式选择
通过内部寄存器设置 OP4MSel
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


CMPPS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的正端输入选择
P3.7 (CMP+_0)
P5.0 (CMP+_1)
OP1O (CMP+_2)
ADCAINx (CMP+_3)
DAC1O (CMP+_4)
DAC2O (CMP+_5)
000
001
010
011
100
101
OP1O：第1组运算放大器的输出
ADCAINx：第1组ADC的输入通道，0~15通道
比较器的负端输入选择
P3.6 (CMP-_0)
P5.1 (CMP-_1)
OP2O (CMP-_2)
1.19V (CMP-_3)
DAC1O (CMP-_2)
DAC2O (CMP-_3)
OP2O：第2组运算放大器的输出
DAC1O：第1组DAC的输出
DAC2O：第2组DAC的输出
CMPNS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的负端输入选择
CMP1
模拟滤波
数字滤波
通过内部的寄存器控制位来选择
CMPO_S
0
1
(CMPO_0) P3.4
(CMPO_1) P4.1
比较器的输出可通过I/O口输出
CMPO
比较器的输出，可输出到内部的PWM刹车信号
PWM刹车输入信号，可通过寄存器选择比较器的输出
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


CMPPS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的正端输入选择
P6.7 (CMP+_0)
P1.0 (CMP+_1)
OP2O (CMP+_2)
ADCAINx (CMP+_3)
DAC1O (CMP+_4)
DAC2O (CMP+_5)
000
001
010
011
100
101
OP2O：第2组运算放大器的输出
ADCAINx：第1组ADC的输入通道，0~15通道
比较器的负端输入选择
P6.6 (CMP-_0)
P1.1 (CMP-_1)
OP3O (CMP-_2)
1.19V (CMP-_3)
DAC1O (CMP-_2)
DAC2O (CMP-_3)
OP3O：第3组运算放大器的输出
DAC1O：第1组DAC的输出
DAC2O：第2组DAC的输出
CMPNS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的负端输入选择
CMP2
模拟滤波
数字滤波
通过内部的寄存器控制位来选择
CMPO_S
0
1
(CMPO_0) P4.7
(CMPO_1) P4.0
比较器的输出可通过I/O口输出
CMPO
比较器的输出，可输出到内部的PWM刹车信号
PWM刹车输入信号，可通过寄存器选择比较器的输出
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


CMPPS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的正端输入选择
P7.7 (CMP+_0)
P5.3 (CMP+_1)
OP3O (CMP+_2)
ADCBINx (CMP+_3)
DAC1O (CMP+_4)
DAC2O (CMP+_5)
000
001
010
011
100
101
OP3O：第3组运算放大器的输出
ADCBINx：第2组ADC的输入通道，0~15通道
比较器的负端输入选择
P7.6 (CMP-_0)
P5.2 (CMP-_1)
OP4O (CMP-_2)
1.19V (CMP-_3)
DAC1O (CMP-_2)
DAC2O (CMP-_3)
OP4O：第4组运算放大器的输出
DAC1O：第1组DAC的输出
DAC2O：第2组DAC的输出
CMPNS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的负端输入选择
CMP3
模拟滤波
数字滤波
通过内部的寄存器控制位来选择
CMPO_S
0
1
(CMPO_0) P2.4
(CMPO_1) P4.5
比较器的输出可通过I/O口输出
CMPO
比较器的输出，可输出到内部的PWM刹车信号
PWM刹车输入信号，可通过寄存器选择比较器的输出
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


CMPPS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的正端输入选择
P2.7 (CMP+_0)
P4.3 (CMP+_1)
OP4O (CMP+_2)
ADCBINx (CMP+_3)
DAC1O (CMP+_4)
DAC2O (CMP+_5)
000
001
010
011
100
101
OP4O：第4组运算放大器的输出
ADCBINx：第2组ADC的输入通道，0~15通道
比较器的负端输入选择
P2.6 (CMP-_0)
P4.4 (CMP-_1)
OP1O (CMP-_2)
1.19V (CMP-_3)
DAC1O (CMP-_2)
DAC2O (CMP-_3)
OP1O：第1组运算放大器的输出
DAC1O：第1组DAC的输出
DAC2O：第2组DAC的输出
CMPNS
通过内部的寄存器控制位来选择
比较器的负端输入选择
CMP4
模拟滤波
数字滤波
通过内部的寄存器控制位来选择
CMPO_S
0
1
(CMPO_0) P2.5
(CMPO_1) P4.6
比较器的输出可通过I/O口输出
CMPO
比较器的输出，可输出到内部的PWM刹车信号
PWM刹车输入信号，可通过寄存器选择比较器的输出
芯片外部端口
芯片内部控制信号（有对应寄存器控制位）


第一组独立ADC的
输入通道选择
ADC_CHS
通过内部寄存器选择第一组
独立ADC的输入通道
OP1O是运放1的输出信号
OP2O是运放2的输出信号
OP3O是运放3的输出信号
OP4O是运放4的输出信号
1.19V是内部辅助信号源
ADC（第一组ADC）
P1.0 (ADC0)
P1.1 (ADC1)
P1.2 (ADC2)
P1.3 (ADC3)
P1.4 (ADC4)
P1.5 (ADC5)
P1.6 (ADC6)
P1.7 (ADC7)
P0.0 (ADC8)
P0.1 (ADC9)
P0.2 (ADC10)
OP1O (ADC11)
OP2O (ADC12)
OP3O (ADC13)
OP4O (ADC14)
1.19V (ADC15)
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
CMP
SAR
控制逻辑
ADC_RES[11:0]
Σ
DAC
12
ADC_VRef+
ADC_VRef-
VREF
ADC_VRef-接到了ADC的AGnd，ADC_VRef+有独立的管脚


第二组独立ADC的
输入通道选择
ADCB_CHS
通过内部寄存器选择第二组
独立ADC的输入通道
ADCB中的字母B代表第2组ADC
OP1O是运放1的输出信号
OP2O是运放2的输出信号
OP3O是运放3的输出信号
OP4O是运放4的输出信号
1.19V是内部辅助信号源
ADCB（第二组ADC）
P0.0 (ADCB0)
P0.1 (ADCB1)
P0.2 (ADCB2)
P0.3 (ADCB3)
P0.4 (ADCB4)
P0.5 (ADCB5)
P0.6 (ADCB6)
P0.7 (ADCB7)
P6.0 (ADCB8)
P6.1 (ADCB9)
P6.2 (ADCB10)
OP1O (ADCB11)
OP2O (ADCB12)
OP3O (ADCB13)
OP4O (ADCB14)
1.19V (ADCB15)
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
CMP
SAR
控制逻辑
ADCB_RES[11:0]
Σ
DAC
12
ADC_VRef+
ADC_VRef-
VREF
ADC_VRef-接到了ADC的AGnd，ADC_VRef+有独立的管脚

20.2.1　反相放大

一般作电流转电压时的应用，可以用此电路 (如烟感 ….)

我们的芯片可以做以下设置

1. OP 对外部信号进行反相放大，增益电路外接，OP 工作在缓冲模式





2. OP 对内部 DAC 输出信号进行反相放大，增益电路外接，OP 工作在缓冲模式



外部参考电路



内部信号走线

3. OP 对外部信号进行反相放大，使用内部增益电路，OP 工作在反相放大模式（不建议使用，用内部 DAC 更好)



外部参考电路



内部信号走线

4. OP 对内部 DAC 输出信号进行反相放大，使用内部增益电路，OP 工作在反相放大模式





20.2.2　同相/正相放大

一般作小电压放大时的应用, 可以用此电路如(压力表头 ，耳温枪 ，电流侦测 ，过电流保护)
我们的芯片可以做以下设置

1. OP 对外部信号进行正相放大，增益电路的电阻外接，OP 工作在缓冲模式





2. OP 对外部信号进行正相放大，使用内部增益电路，OP 工作在正相放大模式



外部参考电路



内部信号走线

20.2.3 Input BUFFER Mode（输入缓冲模式）





20.2.4 DAC BUFFER Mode（DAC 缓冲模式）



外部参考电路



20.2.5　常见的运放应用电路，不是本器件的内部特定电路

Other mode:(建议使用 GP MODE 来外接电路)







$$T = RC = R_FC$$

$$V_O = V_{IN}\left(-\frac{R_F}{R_1} \times \frac{1}{1 + j\omega R_FC}\right)$$

低通滤波器/积分器



$$V_O = V_{IN}\left(-\frac{R_F}{R_1} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_1C}}\right)$$

高通滤波器/微分器



$$V_O = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$

反相放大器



$$V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{IN}$$

同相放大器



$$V_O = V_{IN}$$

电压随耦器

21　功能脚切换

Ai8051U 系列单片机的特殊外设串口、SPI、PWM、I^2C 以及总线控制脚可以在多个 I/O 直接进行切换，以实现一个外设当作多个设备进行分时复用。

21.1　功能脚切换相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P_SW1	外设端口切换寄存器 1	A2H	S1_S[1:0]		CAN_S[1:0]		SPI_S[1:0]		LIN_S[1:0]		nn00,0000
P_SW2	外设端口切换寄存器 2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S	0x00,0000
P_SW3	外设端口切换寄存器 3	BBH	I2S_S[1:0]		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]		CAN2_S[1:0]		0000,0000
P_SW4	外设端口切换寄存器 4	BFH	-		-		-		QSPI_S[1:0]		xxxx,xx00

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	7EFE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
PWMA_PS	PWMA 切换寄存器	7EFEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]		0000,0000
PWMA_PS2	PWMA 切换寄存器 2	7EFEB8H	-		-		AC6PS[1:0]		AC5PS[1:0]		xxxx,0000
PWMB_PS	PWMB 切换寄存器	7EFEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]		0000,0000
PWMA_ETRPS	PWMA 的 ERT 切换寄存器	7EFEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]		xxx,x000
PWMB_ETRPS	PWMB 的 ERT 切换寄存器	7EFEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]		xxx,x000
CMOD	PCA 模式寄存器	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF	0000,0000
ADCEXCFG	ADC 扩展配置寄存器	7EFEADH	ADCETR_PS[1:0]		ADCETRS[1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]			0000,x000

21.1.1　串口 1/SPI，功能脚切换控制（P_SW1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		-		SPI_S[1:0]		-	

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

21.1.2　串口 2/3/4/I²C/比较器输出，功能脚切换控制（P_SW2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写。建议上电初始化时直接设置为 1，后续不要再修改

I2C_S[1:0]：I²C 功能脚选择位

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P2.4	P2.3
01	P1.5	P1.4
10	-	-
11	P3.2	P3.3

CMPO_S：比较器输出脚选择位

CMPO_S	CMPO
0	P4.5
1	P4.1

S4_S：串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S：串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

S2_S：串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.2	P1.3
1	P4.2	P4.3

21.1.3　I2S/串口 1 的 SPI/串口 2 的 SPI，功能脚切换控制（P_SW3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW3	BBH	I2S_S		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]			

S2SPI_S[1:0]：USART2 的 SPI 功能脚选择位（适用于 USART2 的 SPI 模式）

S2SPI_S[1:0]	S2SS	S2MOSI	S2MISO	S2SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

S1SPI_S[1:0]：USART1 的 SPI 功能脚选择位（适用于 USART1 的 SPI 模式）

S1SPI_S[1:0]	S1SS	S1MOSI	S1MISO	S1SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2S_S[1:0]：I2S 功能脚选择位

I2S_S[1:0]	I2SBCK	I2SMCK	I2SData	I2SLRCK
00	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
01	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
10	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
11	P4.3	P1.6	P4.1	P4.0

21.1.4　QSPI，功能脚切换控制（P_SW4）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW4	BFH	-		-		-		QSPI_S[1:0]	

QSPI_S[1:0]：QSPI 功能脚选择位

QSPI_S[1:0]	QSPINCS	QSPIIO0	QSPIIO1	QSPIIO2	QSPIIO3	QSPICLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7n
01	P4.0	P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3
10	P4.7	P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7
11						

21.1.5　SPI 的 MOSI 和 MISO 脚交换控制（HSSPI_CFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_CFG2	7EFBF9H	-	IOSW	HSSPIEN	FIFOEN	SS_DACT[3:0]			

IOSW：交换 MOSI 和 MISO 脚位（普通 SPI 模式和高速 SPI 模式通用）

0：不交换，维持上电默认脚位。

1：交换 MOSI 和 MISO 的脚位。

21.1.6　主时钟输出脚，输出选择寄存器（MCLKOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MCLKOCR	7EFE07H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]						

MCLKO_S：主时钟输出脚选择位

MCLKO_S	MCLKO
0	P4.7
1	P5.6

21.1.7　PCA/CCP 输出/捕获，功能脚切换控制（CMOD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P1.2	P1.3	P1.4	P1.1
01	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4
10	P2.3	P2.0	P2.1	P2.2
11	-	-	-	-

21.1.8　高级 PWM 输出脚/外部捕获脚，切换控制（PWMn_PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PS	7EFEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]	
PWMA_PS2	7EFEB8H	-		-		AC6PS[1:0]		AC5PS[1:0]	
PWMB_PS	7EFEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]	

C1PS[1:0]：高级 PWM 通道 1 输出脚选择位

C1PS[1:0]	PWM1P	PWM1N
00	P1.0	P1.1
01	P0.0	P0.1
10	P2.0	P2.1
11	-	-

C2PS[1:0]：高级 PWM 通道 2 输出脚选择位

C2PS[1:0]	PWM2P	PWM2N
00	P1.2	P1.3
01	P0.2	P0.3
10	P2.2	P2.3
11	-	-

C3PS[1:0]：高级 PWM 通道 3 输出脚选择位

C3PS[1:0]	PWM3P	PWM3N
00	P1.4	P1.5
01	P0.4	P0.5
10	P2.4	P2.5
11	-	-

C4PS[1:0]：高级 PWM 通道 4 输出脚选择位

C4PS[1:0]	PWM4P	PWM4N
00	P1.6	P1.7
01	P0.6	P0.7
10	P2.6	P2.7
11	-	-

AC5PS[1:0]：高级 PWMA 通道 5 输出脚选择位

AC5PS[1:0]	PWMAPS5
00	P3.3
01	P4.4
10	P5.6
11	-

AC6PS[1:0]：高级 PWMA 通道 6 输出脚选择位

AC6PS[1:0]	PWMAPS6
00	P3.4
01	P4.7
10	P5.7
11	-

C5PS[1:0]：高级 PWM 通道 5 输出脚选择位

C5PS[1:0]	PWM5
00	P0.1
01	P1.1
10	P2.1
11	P5.0

C6PS[1:0]：高级 PWM 通道 6 输出脚选择位

C6PS[1:0]	PWM6
00	P0.3
01	P1.3
10	P2.3
11	P5.1

C7PS[1:0]：高级 PWM 通道 7 输出脚选择位

C7PS[1:0]	PWM7
00	P0.5
01	P1.5
10	P2.5
11	P5.2

C8PS[1:0]：高级 PWM 通道 8 输出脚选择位

C8PS[1:0]	PWM8
00	P0.7
01	P1.7
10	P2.7
11	P5.3

21.1.9 高级 PWM 外部触发脚/刹车脚，切换控制（PWMx_ETRPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ETRPS	7EFEB0H					BRKAPS[1:0]		ETRAPS[1:0]	
PWMB_ETRPS	7EFEB4H					BRKBPS[1:0]		ETRBPS[1:0]	

ETRAPS[1:0]：高级 PWMA 的外部触发脚 ERI 选择位

ETRAPS [1:0]	PWMETI
00	P3.2
01	P4.1
10	P2.3
11	P1.2

ETRBPS[1:0]：高级 PWMB 的外部触发脚 ERIB 选择位

ETRBPS [1:0]	PWMETI2
00	P3.2
01	P4.1
10	P2.3
11	P1.2

BRKAPS[1:0]：高级 PWMA 的刹车脚 PWMFLT 选择位

BRKAPS[1:0]	PWMFLT
00	P3.5
01	比较器的输出
10	P0.6
11	-

BRKBPS[1:0]：高级 PWMB 的刹车脚 PWMFLT2 选择位

BRKBPS[1:0]	PWMFLT2
00	P3.5
01	比较器的输出
10	P0.6
11	-

21.1.10 ADC 外部触发脚，切换控制（ADCEXCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCEXCFG	7EFEADH	ADCETR_PS[1:0]		ADCETRS[1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]		

ADCETR_PS[1:0]：ADC 外部触发脚 ADC_ETR 功能脚选择

ADCETR_PS[1:0]	ADC_ETR
00	P4.7
01	P4.0
10	P2.0
11	-

21.2 范例程序

21.2.1 串口 1 切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S1_S1 = 0; S1_S0 = 0;                     //RXD/P3.0, TXD/P3.1
//  S1_S1 = 0; S1_S0 = 1;                     //RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7
//  S1_S1 = 1; S1_S0 = 0;                     //RXD_3/P1.6, TXD_3/P1.7
//  S1_S1 = 1; S1_S0 = 1;                     //RXD_4/P4.3, TXD_4/P4.4

    while (1);
}
```

21.2.2 串口 2 切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
```

```
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S2_S = 0;                       //RXD2/P1.2, TXD2/P1.3
//  S2_S = 1;                       //RXD2_2/P4.2, TXD2_2/P4.3

    while (1);
}
```

21.2.3 串口 3 切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S3_S = 0;                       //RXD3/P0.0, TXD3/P0.1
//  S3_S = 1;                       //RXD3_2/P5.0, TXD3_2/P5.1

    while (1);
}
```

21.2.4 串口 4 切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S4_S = 0;                           //RXD4/P0.2, TXD4/P0.3
//  S4_S = 1;                           //RXD4_2/P5.2, TXD4_2/P5.3

    while (1);
}
```

21.2.5 SPI 切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPI_S1 = 0; SPI_S1 = 0;             //SS/P1.4, MOSI/P1.5, MISO/P1.6, SCLK/P1.7
//  SPI_S1 = 0; SPI_S0 = 1;             //SS_2/P2.4, MOSI_2/P2.5, MISO_2/P2.6, SCLK_2/P2.7
//  SPI_S1 = 1; SPI_S0 = 0;             //SS_3/P4.0, MOSI_3/P4.1, MISO_3/P4.2, SCLK_3/P4.3
```

```
//      SPI_S1 = 1; SPI_S0 = 1;                 //SS_4/P3.5, MOSI_4/P3.4, MISO_4/P3.3, SCLK_4/P3.2

        while (1);
}
```

21.2.6 I2C 切换

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件

void main()
{
        P_SW2 = 0X80;                           //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
        CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将CPU 执行程序的速度设置为最快

        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;

        I2C_S1 = 0; I2C_S0 = 0;                 //SCL/P2.4, SDA/P2.3
//      I2C_S1 = 0; I2C_S0 = 1;                 //SCL_2/P1.5, SDA_2/P1.4
//      I2C_S1 = 1; I2C_S0 = 1;                 //SCL_4/P3.2, SDA_4/P3.3

        while (1);
}
```

21.2.7 比较器输出切换

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件

void main()
{
        P_SW2 = 0X80;                           //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
        CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将CPU 执行程序的速度设置为最快

        P0M0 = 0x00;
```

```
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPO_S = 0;                                 //CMPO/P4.5
//  CMPO_S = 1;                                 //CMPO_2/P4.1

    while (1);
}
```

21.2.8　主时钟输出切换

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "Ai8051U.H"                            //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    MCLKOCR = 0x04;                             //IRC/4 output via MCLKO/P4.7
//  MCLKOCR = 0x84;                             //IRC/4 output via MCLKO_2/P5.6

    while (1);
}
```

22　封装尺寸图

22.1　SOP8 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.35	0.40	0.45
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e		1.27BSC	
L	0.45	0.60	0.80
L1		1.04REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.07	-	-
R2	0.07	-	-





22.2　DFN8 封装尺寸图（3mm*3mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.203REF	-
b	0.175	0.20	0.225
D	2.89	3.00	3.11
E	2.89	3.00	3.11
D2	1.65	1.70	1.75
E2	2.35	2.40	2.45
e	0.45	0.50	0.55
L	0.381	0.40	0.419
K	0.25REF		
R	0.125	-	-

现有 DFN8 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.25mm，否则会造成管脚短路

22.3 SOP16 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.35	0.40	0.45
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e		1.27BSC	
L	0.45	0.60	0.80
L1		1.04REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.07	-	-
R2	0.07	-	-





22.4 SOP20 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	2.465	2.515	2.565
A1	0.10	0.15	0.20
A2	2.10	2.30	2.50
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.356	0.406	0.456
D	12.50	12.70	12.90
E	10.20	10.30	10.40
E1	7.45	7.50	7.55
e		1.27BSC	
L	0.80	0.86	0.90
L1		1.40REF	
L2		0.27BSC	
R1	-	0.30	-
R2	-	0.20	-





22.5 TSSOP20 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.34	0.44	0.54
b	0.20	0.24	0.28
D	6.40	6.50	6.60
E	6.20	6.50	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e		0.65BSC	
L	0.45	0.60	0.75
L1		1.00REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.09	-	-
R2	0.09	-	-





22.6　QFN20 封装尺寸图（3mm*3mm）





一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.20REF	-
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
D2	1.40	1.50	1.60
E2	1.40	1.50	1.60
e	0.30	0.40	0.50
L	0.35	0.40	0.45
K	0.35REF		
R	0.085	-	-
C1	-	0.07	-
C2	-	0.07	-



现有 QFN20 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.35mm，否则会造成管脚短路

22.7 SOP28 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	2.65
A1	0.03	0.08	0.12
A2	2.15	2.20	2.25
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.39	-	0.47
D	17.90	18.00	18.10
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e		1.27BSC	
L	0.70	-	1.00
L1		1.40REF	
L2		0.27BSC	
R1	-	0.30	-
R2	-	0.20	-



22.8 TSSOP28 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.20
A1	0.03	0.08	0.12
A2	0.80	-	1.00
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.29
D	9.60	9.70	9.80
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e		0.65BSC	
L	0.45	0.60	0.75
L1		1.00REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.09	-	-
R2	0.09	-	-



22.9 LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.01	-	0.21
A2	1.35	1.40	1.45
A3	-	0.254	-
b1	0.30	0.35	0.40
b	0.31	0.37	0.43
c	-	0.127	-
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.43	-	0.71
L	1.00REF		
L1	0.25BSC		
R	0.1	-	0.25
R1	0.1	-	-
?	0°	-	10°



22.10　QFN32 封装尺寸图（4mm*4mm）







一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.20REF	-
b	0.15	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
E	3.90	4.00	4.10
D2	2.60	2.70	2.80
E2	2.60	2.70	2.80
e	0.30	0.40	0.50
L	0.35	0.40	0.45
K	0.25REF		
R	0.09	-	-
C1	-	0.16	-
C2	-	0.16	-

现有 QFN32 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.25mm，否则会造成管脚短路

22.11　PDIP40 封装尺寸图



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	4.83
A1	0.38	-	0.51
A2	3.81	3.94	4.06
b	1.14	-	1.70
D	51.5	52.00	52.5
E	-	15.24	-
E1	13.72	13.84	13.97
L	3.05	3.30	3.56

22.12　LQFP44/QFP44 封装尺寸图（12mm*12mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.33	0.37	0.42
b1	0.32	0.35	0.38
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.95	12.00	12.05
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.95	12.00	12.05
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-







(A-A的截面图)

22.13　LQFP48/QFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.45	0.50	0.55
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-



(A-A的截面图)

22.14　QFN48 封装尺寸图（6mm*6mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D	5.90	6.00	6.10
E	5.90	6.00	6.10
D2	3.95	4.05	4.15
E2	3.95	4.05	4.15
e	0.35	0.40	0.45
L	0.35	0.40	0.45
K		0.575	
R	0.09	-	-





现 Ai8051U 的 QFN48 封装芯片的背面金属片（衬底），接了内部 ADC 的模拟地线，在用户的 PCB 板上可以接模拟地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响。

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.2mm，否则会造成管脚短路

22.15　LQFP64 封装尺寸图（12mm*12mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.50BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-
?	0°	3.5°	7°
?1	0°	-	-
?2	11°	12°	13°
?3	11°	12°	13°





(A-A的截面图)

22.16　QFN64 封装尺寸图（8mm*8mm）



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D	7.90	8.00	8.10
E	7.90	8.00	8.10
D2	5.90	6.00	6.10
E2	5.90	6.00	6.10
e	0.30	0.40	0.50
L	0.30	0.40	0.50
K		0.60	
R	0.09	-	-



现有 QFN64 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.4mm，否则会造成管脚短路

23　编译、仿真开发环境的建立与 ISP 下载

23.1　安装 Keil

23.1.1　安装 C251 编译环境

首先登录 Keil 官网，下载最新版的 C251 安装包，下载链接如下：

Keil Product Downloads

信息随便填写，点确定后进入下载页面进行下载。

双击下载的安装包开始安装，点击“Next”：



勾选“I agree to all the terms of the preceding License Agreement”,然后点击“Next”：



选择安装目录，然后点击“Next”：



填写个人信息，然后点击“Next”：



安装完成，点击“Finish”结束。



23.1.2　如何同时安装 Keil 的 C51、C251 和 MDK

旧版本的 Keil 软件的安装目录默认是 C:\Keil，C51、C251 和 MDK 分别会被安装在 C:\Keil 目录下的 C51、C251 和 ARM 目录中，如下图所示。



新版本的 Keil 软件的安装目录默认是 C:\Keil_v5，C51、C251 和 MDK 分别会被安装在 C:\Keil_v5 目录下的 C51、C251 和 ARM 目录中，如下图所示。



无论是新版本还是旧版本，C51、C251 和 MDK 是安装在不同的目录，并不会有冲突。软件的和谐也是 3 个软件分别进行的，之前已经安装完成并设置好的软件，并不会因为后续有安装新的软件而改变。所以安装时只需要按照默认方式安装即可，Keil 软件会自动处理好。

23.2　添加型号和头文件到 Keil

使用 Keil 之前需要先安装 仿真驱动。仿真驱动的安装步骤如下：

首先打开 ISP 下载软件，然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加仿真器驱动到 Keil 中”按钮：



按下后会出现如下画面：



将目录定位到 Keil 软件的安装目录，然后确定。安装成功后会弹出如下的提示框：

即表示驱动正确安装了

头文件默认复制到 Keil 安装目录下的“C251\INC\AI”目录中
在 C 代码中使用“#include <Ai8051U.H>”或者“#include "Ai8051U.H"”进行包含均可正确使用

23.3　Ai8051U 的 8 位/32 位【头文件，编译器，ISP 烧录时的设置】说明

Ai8051U 型号可支持 32 位模式和 8 位模式。如果用户需要使用 32 位模式，则需要安装 Keil 的 C251 编译器；如果用户需要使用 8 位模式，则需要安装 Keil 的 C51 编译器；如果需要同时使用 32 位模式和 8 位模式，则 C251 和 C51 都需要安装。

“AIapp-ISP”下载软件的如下界面可自动安装 Keil 的仿真驱动程序和所有系列的头文件

对于 Ai8051U 系列：

如果有安装 Keil C51 编译器，则会在 Keil 安装目录中的“C51\INC\STC”目录，安装“Ai8051U.h”头文件，这个是 8 位 8051 的文件；

如果有安装 Keil C251 编译器，则会在 Keil 安装目录中的“C251\INC\STC”目录，安装“Ai8051U.h”头文件。这个是 32 位 8051 的同名但放在不同目录的实际不同的 32 位 8051 的头文件。

特别注意:

我们 ISP 软件在 Keil 中添加的 Ai8051U 系列，32 位 8051 的头文件，和 8 位 8051 的头文件的文件名相同，但放在不同的目录，是不同的文件，内容实际不相同，不可混用，不建议用户自行修改和复制。

如果在 Keil 创建项目时选择的器件是“Ai8051U-8B”,即 8 位模式,且在代码中包含“Ai8051U.h”，Keil C51 编译器会自动在“C51\INC\STC”目录中查找 8 位模式的“Ai8051U.h”头文件。

如果在 Keil 创建项目时选择的器件是“Ai8051U-32B”，即 32 位模式，在代码中包含“Ai8051U.h”， Keil C251 编译器会自动在“C251\INC\STC”目录中查找 32 位模式的“Ai8051U.h 头文件。

所以对于用户来说,只需要在创建项目时选择好正确的 Ai8051U 模式，就是在 Keil 创建项目时选择不同的对应器件：【Ai8051U-8B】,【Ai8051U-32B】





对应的 Keil C51 编译器或 Keil C251 编译器就会自动搜索正确的头文件，用户不用担心 32 位模式的头文件和 8 位模式的头文件名称相同会弄错，实际是地址不同的同名文件而已。编译器生成的对应目标文件，用 AIapp-ISP 烧录时，指定对应的模式 8-Bit / 32-Bit，如下图：

23.4　单片机程序中头文件的使用方法

c 语言中 include 用法

#include 命令是预处理命令的一种，预处理命令可以将别的源代码内容插入到所指定的位置。
有两种方式可以指定插入头文件：

#include <文件名.h>
#include "文件名.h"

使用尖括号< >和双引号" "的区别在于头文件的搜索路径不同：
使用尖括号< >，编译器会到系统路径下查找头文件；
使用双引号" "，编译器首先在当前目录下查找头文件，如果没有找到，再到系统路径下查找。

路径设置方式 1：

通过 keil 设置界面，添加包含文件的路径：



添加后，调用时直接使用 #include "文件名.h" 就可以将需要的文件包含进来，编译器会自动到以上路径下面寻找所包含的文件。
这种情况下，使用双引号" "包含头文件，编译器首先在当前目录下查找头文件，如果没有找到，编译器会到 keil 设置路径查找，还没有的话再到系统路径下查找。（注：系统路径是编译器安装位置存放头文件的目录）

路径设置方式 2：

在包含文件名前添加绝对路径，例如：

#include "E:\xxxx\xxxx\文件名.h"
#include "E:/xxxx/xxxx/文件名.h"

路径设置方式 3：

在包含文件名前添加相对路径，例如：

#include "..\comm\文件名.h"
#include "../comm/文件名.h"

其中 ".."是指上一级目录，以上路径是指包含文件在当前目录的上一级目录的 comm 目录下面。

汇编语言中 include 用法与 c 语言类似，将"#"换成"$"，用小括号()包含文件：

$include (../../comm/AI8H.INC)

以上指令表示要包含的文件 AI8H.INC，在当前目录的上一级目录的上一级目录的 comm 目录下面。

23.5 新建与设置超 64K 程序代码的项目（Source 模式）

23.5.1 设置项目路径和项目名称

打开 Keil 软件，并点击“Project”菜单中的“New uVision Project ...”项



将目录定位在准备好的项目文件夹中，并输入项目名称（例如：Demo）



23.5.2　选择目标单片机型号

在弹出的“Select a CPU Data Base File”窗口中选择“AI MCU Database”



在“Select Device for Target ...”窗口中选择正确的目标单片机型号（例如：AI32G12K128）



23.5.3　添加源代码文件到项目

如下图所示，在“Source Group 1”所在的图标点击鼠标右键，并选择右键菜单中的“Add Existing Files to Group ' Source Group 1'...”



选择已编辑完成的代码文件加入到项目中



23.5.4　设置项目 1（“CPU Mode”选择 Source 模式）

如下图所示，在“Target1”所在的图标点击鼠标右键，并选择“Options for Target ' Target 1'...”



在弹出的“Options for Target ' Target 1'”窗口中选择“Target”选项页，在“CPU Mode”的下拉选项中选择“Source (251 Native)”



80251 的指令模式有“Binary”和“Source”两种模式，Ai8051U 系列目前只支持“Source”模式

由于 Ai8051U 系列单片机在中断中的压栈和出栈都是 4 字节模式，建议“4 Byte Interrupt Frame Size”选项也打上钩

23.5.5　设置项目 2（“Memory Model”选择 XSmall 模式）

在“Memory Model”的下拉选项中选择“XSmall: ...”模式。80251 的存储器模式，在 Keil 环境下有如下图所示的 5 种模式：



各种模式对比如下表：

Memory Model	默认变量类型（数据存储器）	默认常量类型（程序存储器）	默认指针变量	指针访问范围
Tiny 模式	data	near	2 字节	00:0000 ~ 00:FFFF
XTiny 模式	edata	near	2 字节	00:0000 ~ 00:FFFF
Small 模式	data	far	4 字节	00:0000 ~ FF:FFFF
XSmall 模式	**edata**	**far**	**4 字节**	**00:0000 ~ FF:FFFF**
Large 模式	xdata	far	4 字节	00:0000 ~ FF:FFFF

由于 Ai8051U 的程序逻辑地址为 FF:0000H~FF:FFFFH，需要使用 24 位地址线才能正确访问，默认的常量类型（程序存储器类型）必须使用“far”类型，默认指针变量必须为 4 字节。

不建议使用“Small”“Tiny”和“XTiny”模式，推荐使用“XSmall”模式，这种模式默认将变量定义在内部 RAM(edata)，单时钟存取，访问速度快，且 Ai8051U 系列芯片有 2K 的 edata 可以使用；使用“Small”模式时，默认将变量定义在内部 RAM(data)，data 默认只有 128 字节，当用户对 RAM 需求超过 128 字节时，Keil 编译器会报错，data 区数量有限，容易报错，所以不建议使用；不推荐使用“Large”模式，虽然该模式也能正确访问 Ai8051U 的全部 16M 寻址空间，但“Large”模式默认将变量定义在内部扩展 RAM(xdata)里面，存取需要 2~3 个时钟，访问速度慢

注意：当项目编译时出现如下错误提示时表示 edata 已经超出当前单片机内部 edata 的容量了，则需要您强制使用 xdata 将部分变量分配到 XRAM（例如将数组强制指定为 xdata 类型：int xdata buffer[256];）

```
Build target 'Target 1'
compiling Test.c...
linking...
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   EDATA
    SEGMENT: ?ED?TEST
    LENGTH:  001400H
Program Size: data=8.0 edata+hdata=5416 xdata=0 const=49 code=1021
Target not created
```

Ai8051U 系列 edata 大小为 2K

与之相对应的 AI8H8K64U 系列，在 Keil 软件中的“Memory Model”有如下 3 个选择



各种模式对比如下表：

Memory Model	默认变量类型（数据存储器）	存储器大小	地址范围
Small 模式	data	128 字节	D:00 ~ D:7F
Compact 模式	pdata	256 字节	X:0000 ~ X:00FF
Large 模式	**xdata**	**64K 字节（理论值）**	**X:0000 ~ X:FFFF**

为了达到比较高的效率，一般建议选择“Small”模式，当编译器出现“error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE”错误时，则需要手动将部分比较大的数组通过“xdata”强制分配到 XDATA 区域（例如：char xdata buffer[256];）

23.5.6　设置项目 3（“Code Rom Size”选择 Large 或者 Huge 模式）

在“Code Rom Size”的下拉选项中选择“Large: ...”或者“Huge: ...”模式 80251 的代码大小模式，在 Keil 环境下有如下图所示的 5 种模式：



各种模式对比如下表：

Code Rom Size	跳转/调用指令	代码大小限制	
		单个函数/模块/文件的代码大小	总代码大小
Small 模式	AJMP/ACALL	2K	2K
Medium 模式	内部模块代码使用 AJMP/ACALL 外部模块代码使用 LJMP/LCALL	2K	64K
Compact 模式	LCALL/AJMP	2K	64K
Large 模式	LCALL/LJMP	64K	64K
Huge 模式	内部模块代码使用 LJMP/ECALL 外部模块代码使用 EJMP/ECALL （多文件项目中，文件内部的代码为内部模块代码，其他文件的代码为外部模块代码）	64K	16M

23.5.7　设置项目 4（超 64K 代码的相关设置）

如果代码大小在 64K 以内，选择“Large”模式即可。若代码大小超过 64K，则需要选择“Huge”模式，并需要保证单个函数以及单个文件的代码大小必须在 64K 字节以内，并且单个表格的数据量也必须在 64K 字节以内。同时还需要作如下图所示的设置：



请务必注意：设置的是 ROM 区域

23.5.8　设置项目 5（HEX 文件格式设置）

“Options for Target ' Target 1'”窗口中选择“Output”选项页，勾选其中的“Create HEX File”选项。若程序空间超过 64K，则“HEX format”必须选择“HEX-386”模式，只有程序空间在 64K 以内，“HEX format”才可选择 “HEX-80”模式；



完成上面的设置后，鼠标单击如下图所示的编译按钮，如果代码没有错误，即可生成 HEX 文件

23.6 Keil 中基于 Ai8051U 系列的汇编代码编写

23.6.1 代码大小在 64K 以内的汇编程序编写方法

```
P0      DATA    080H
P0M1    DATA    093H
P0M0    DATA    094H
WTST    DATA    0E9H
CKCON   DATA    0EAH

        ORG     0000H                   ;复位入口地址
        JMP     RESET                   ;1.  64K 程序大小的代码,可直接使用 0000H 定义地址
                                        ;    编译器会自动将代码连接到 FF:0000 开始的地方
                                        ;2.  中断向量处可使用 JMP 语句,编译器会自动
                                        ;    根据实际编译情况智能替换成 AJMP/LJMP/EJMP

        ORG     0003H                   ;中断入口地址
        JMP     INT0_ISR
        ORG     000BH
        JMP     TIMER0_ISR
        ORG     0013H
        JMP     INT1_ISR
        ORG     001BH
        JMP     TIMER1_ISR

        ORG     0200H
        NOP

INT0_ISR:                               ;中断函数
        NOP
        NOP
        RETI                            ;64K 程序大小的中断使用 RETI 返回

TIMER0_ISR
        NOP
        NOP
        RETI

INT1_ISR
        NOP
        NOP
        RETI

TIMER1_ISR
        NOP
        NOP
        RETI

RESET:
        MOV     SPX,#0100H              ;设置堆栈指针初始值
        MOV     WTST,#0                 ;设置程序指令延时参数，
                                        ;赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
        MOV     CKCON,#0                ;提高访问 XRAM 速度
```

```
        MOV     P0M0,#0                 ;系统初始化
        MOV     P0M1,#0
MAINLOOP:
        INC     P0
        LCALL   DELAY                   ;64K 程序大小的函数使用 LCALL 或者 ACALL 调用
        JMP     MAINLOOP

DELAY:
        MOV     WR0,#5
DELAY1:
        DEC     WR0,#1
        JNE     DELAY1
        RET                             ;64K 程序大小的函数使用 RET 返回

        END
```

23.6.2 代码大小超过 64K 的汇编程序编写方法

```
P0      DATA    080H
P0M1    DATA    093H
P0M0    DATA    094H
WTST    DATA    0E9H
CKCON   DATA    0EAH

        ORG     0FF:0000H               ;复位入口地址
        JMP     RESET                   ; 1.  超 64K 程序大小的代码,
                                        ;     ORG 定址必须使用 0xx:xxxx 的方式
                                        ;2.   中断向量处可使用 JMP 语句,编译器会自动
                                        ;     根据实际编译情况智能替换成 AJMP/LJMP/EJMP

        ORG     0FF:0003H               ;中断入口地址
        JMP     INT0_ISR
        ORG     0FF:000BH
        JMP     TIMER0_ISR
        ORG     0FF:0013H
        JMP     INT1_ISR
        ORG     0FF:001BH
        JMP     TIMER1_ISR

        ORG     0FF:0200H

INT0_ISR:                               ;中断函数
        NOP
        NOP
        RETI                            ;中断返回

TIMER0_ISR:
        NOP
        NOP
        RETI

INT1_ISR:
        NOP
        NOP
```

```
        RETI

TIMER1_ISR:
        NOP
        NOP
        RETI

RESET:
        MOV     SPX,#0100H              ;设置堆栈指针初始值
        MOV     WTST,#0                 ;设置程序指令延时参数，
                                        ;赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
        MOV     CKCON,#0                ;提高访问 XRAM 速度

        MOV     P0M0,#0                 ;系统初始化
        MOV     P0M1,#0
MAINLOOP:
        INC     P0
        ECALL   DELAY                   ;超 64K 程序大小的函数使用 ECALL 调用
        JMP     MAINLOOP

        ORG     0FE:0000H

DELAY:
        MOV     WR0,#1000
DELAY1:
        DEC     WR0,#1
        JNE     DELAY1
        ERET                            ;超 64K 程序大小的函数使用 ERET 返回

        END
```

23.7 如何在 Keil C251 中对变量、常量、表格数据、函数指定绝对地址

23.7.1 Keil C251 中，变量如何指定绝对地址

语法如下：

数据类型 [存储类型] 变量名称 **_at_** 绝对地址;

在 data 区域指定绝对地址变量的范例：

```
int  data  var_data_abs  _at_  0x50;
```

在 edata 区域指定绝对地址变量的范例：

```
int  edata  var_edata_abs  _at_  0x200;
```

在 xdata 区域指定绝对地址变量的范例：

```
int  xdata  var_xdata_abs  _at_  0x30;
```

在 data 区域指定绝对地址变量的范例：

```
char  xdata  arr_xdata_abs[256]  _at_  0x1000;
```

编译完成后地址分配如下图：



Demo.c

```
#include <AI8051U.H>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>

#define FOSC        42000000UL
#define BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)

int  data  var_data_abs          _at_  0x50;
int  edata  var_edata_abs        _at_  0x200;
int  xdata  var_xdata_abs        _at_  0x30;
char  xdata  arr_xdata_abs[256]  _at_  0x1000;

void main()
{
    P_SW2 = 0x80;
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x52;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;

    printf("AI8051U测试 !\n");

    while (1);
}
```

Demo.map

```
MEMORY MAP OF MODULE:  .\Objects\Demo (Demo)


START     STOP      LENGTH    ALIGN  RELOC    MEMORY CLASS   SEGMENT NAME
=============================================================================
000000H   000007H   000008H   ---    AT..     DATA           "REG BANK 0"
000008H   00002FH   000028H   BYTE   UNIT     EDATA          _EDATA_GROUP_
000030H   00004FH   000020H   ---    ---      **GAP**
000050H   000051H   000002H   BYTE   AT..     DATA           ?DT?AT_50_?4?DEMO
000052H   0001FFH   0001ADH   ---    ---      **GAP**
000200H   000201H   000002H   BYTE   AT..     EDATA          ?ED?AT_200_?1?DEMO
000202H   000301H   0000FFH   BYTE   UNIT     EDATA          ?STACK
000302H   01002FH   00ED2EH   ---    ---      **GAP**
010030H   010031H   000002H   BYTE   OFFS..   XDATA          ?XD?OF_30_?3?DEMO
010032H   010FFFH   000FCEH   ---    ---      **GAP**
011000H   0110FFH   000100H   BYTE   OFFS..   XDATA          ?XD?OF_1000_?2?DEMO
011100H   FDFFFFH   FCEF00H   ---    ---      **GAP**
FE0000H   FE0313H   000314H   BYTE   INSEG    ECODE          ?C?LIB_CODE?
FE0314H   FE0353H   000040H   BYTE   INSEG    ECODE          ?PR?DEMO
FE0354H   FE0362H   00000FH   BYTE   UNIT     HCONST         ?HC?DEMO
FE0363H   FE0366H   000004H   BYTE   INSEG    HCONST         ?HC?PRINTF
FE0367H   FEFFFFH   00FC99H   ---    ---      **GAP**
FF0000H   FF0002H   000003H   ---    OFFS..   CODE           ?CO?start251?4
FF0003H   FF0015H   000013H   BYTE   UNIT     CODE           ?C_C51STARTUP
FF0016H   FF0019H   000004H   BYTE   UNIT     CODE           ?C_C51STARTUP?3


OVERLAY MAP OF MODULE:   .\Objects\Demo (Demo)


BL251 LINKER/LOCATER V4.66.93.0


FUNCTION/MODULE              EDATA_GROUP
--> CALLED FUNCTION/MODULE   START  STOP
=========================================
?C_C51STARTUP                ------ ------

*** NEW ROOT **************

?C_C51STARTUP?3              ------ ------
  +--> main?/Demo

main?/Demo                   ------ ------
  +--> PRINTF?/PRINTF?
```

23.7.2 Keil C251 中，常量如何指定绝对地址

语法如下：

数据类型 **const** 变量名称 **_at_** 绝对地址;

在 code 区域指定绝对地址常量的范例：

```
int  const  const_abs  _at_  0xff0150  =  0x100;
```

编译完成后地址分配如下图：



Demo.c

```
#include <AI8051U.H>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>

#define FOSC        42000000UL
#define BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)

int  data  var_data_abs          _at_  0x50;

int  edata  var_edata_abs        _at_  0x200;

int  xdata  var_xdata_abs        _at_  0x30;

char  xdata  arr_xdata_abs[256]  _at_  0x1000;

int  const  const_abs  _at_  0xff0150  =  0x100;

void main()
{
    P_SW2 = 0x80;
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    SCON = 0x52;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;

    printf("AI8051U测试 !\n");

    while (1);
}
```

Demo.map

```
000202H   000301H   000100H   BYTE   UNIT     EDATA          ?STACK
000302H   01002FH   00FD2EH   ---    ---      **GAP**
010030H   010031H   000002H   BYTE   OFFS..   XDATA          ?XD?OF_30_?4?DEMO
010032H   010FFFH   000FCEH   ---    ---      **GAP**
011000H   011DFFH   000100H   BYTE   OFFS..   XDATA          ?XD?OF_1000_?3?DEMO
011100H   FDFFFFH   FCEF00H   ---    ---      **GAP**
FE0000H   FE0313H   000314H   BYTE   INSEG    ECODE          ?C?LIB_CODE?
FE0314H   FE036BH   000058H   BYTE   INSEG    ECODE          ?PR?DEMO
FE036CH   FE037AH   00000FH   BYTE   UNIT     HCONST         ?HC?DEMO
FE037BH   FE037EH   000004H   BYTE   INSEG    HCONST         ?HC?PRINTF
FE037FH   FEFFFFH   00FC81H   ---    ---      **GAP**
FF0000H   FF0002H   000003H   ---    OFFS..   CODE           ?CO?start251?4
FF0003H   FF0015H   000013H   BYTE   UNIT     CODE           ?C_C51STARTUP
FF0016H   FF0019H   000004H   BYTE   UNIT     CODE           ?C_C51STARTUP?3
FF001AH   FF014FH   000136H   ---    ---      **GAP**
FF0150H   FF0151H   000002H   BYTE   AT..     HCONST         ?HC?AT_FF0150_?1?DEMO


OVERLAY MAP OF MODULE:   .\Objects\Demo (Demo)
L251 LINKER/LOCATER V4.66.93.0



FUNCTION/MODULE             EDATA_GROUP
--> CALLED FUNCTION/MODULE  START   STOP
=====================================
?C_C51STARTUP               ----- -----

*** NEW ROOT **************

?C_C51STARTUP?3             ----- -----
  +--> main?/Demo

main?/Demo                  ----- -----
  +--> PRINTF?/PRINTF?

PRINTF?/PRINTF?             0008H 002FH
  +--> OUT/PRINTF?

OUT/PRINTF?                 ----- -----
  +--> PUTCH/PRINTF?
```

23.7.3 Keil C251 中，表格数据如何指定绝对地址

语法如下：

数据类型 **code** 变量名称 **_at_** 绝对地址 = { 表格数据 };

或者

数据类型 **ecode** 变量名称 **_at_** 绝对地址 = { 表格数据 };

注：使用 code 储存类型时，地址范围为 FF:0000H~FF:FFFFH，需要用 0000H~FFFFH 的 16 位地址指定的绝对地址；使用 ecode 储存类型时，地址范围为 80:0000H~FF:FFFFH，需要用 800000H~FFFFFFH 的 24 位地址指定的绝对地址

在 code 区域指定绝对地址表格的范例：

```
int   code   ctab_abs[8]   _at_   0x0100   =   {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
int   ecode   etab_abs[8]   _at_   0xff0200   =   {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
```



23.7.4 Keil C251 中，函数如何指定绝对地址

C251 中无法直接在程序中指定函数的绝对地址，需要通过如下方法实现

首先在程序编写完成函数代码，编译成功后，获取函数的链接符号（如下图为“?PR?TEST?DEMO”）



Demo.c

```
#include <AI8051U.H>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>

#define FOSC        42000000UL
#define BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)

int  data  var_data_abs          _at_  0x50;

int  edata  var_edata_abs        _at_  0x200;

int  xdata  var_xdata_abs        _at_  0x30;

char  xdata  arr_xdata_abs[256]  _at_  0x1000;

int  const  const_abs  _at_  0xff0150  =  0x100;

int  code  ctab_abs[8]  _at_  0x0100  =
     {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};

int  ecode  etab_abs[8]  _at_  0xff0200  =
     {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};

void test()
{
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
}

void main()
{
    P_SW2 = 0x80;
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    SCON = 0x52;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;

    printf("AI8051U测试 !\n");

    test();

    while (1);
}
```

Demo.map

```
000000H     FF0000H     FFFFFFH     000010H   ECODE
010000H     010000H     01FFFFH     000102H   XDATA
000000H     000000H     00007FH     00000AH   DATA
FF0000H     FF0000H     FFFFFFH     000004H   CONST


MEMORY MAP OF MODULE:  .\Objects\Demo (Demo)


START     STOP      LENGTH    ALIGN  RELOC    MEMORY CLASS    SEGMENT NAME
=============================================================================
000000H   000007H   000008H   ---    AT..     DATA            "REG BANK 0"
000008H   00002FH   000028H   BYTE   UNIT     EDATA           _EDATA_GROUP_
000030H   00004FH   000020H   ---    ---      **GAP**
000050H   000051H   000002H   BYTE   AT..     DATA            ?DT?AT_50_??DEMO
000052H   0001FFH   0001AEH   ---    ---      **GAP**
000200H   000201H   000002H   BYTE   AT..     EDATA           ?ED?AT_200_?4?DEMO
000202H   000301H   000100H   BYTE   UNIT     EDATA           ?STACK
000302H   01002FH   00FD2EH   ---    ---      **GAP**
010030H   010031H   000002H   BYTE   OFFS..   XDATA           ?XD?OF_30_?6?DEMO
010032H   010FFFH   000FCEH   ---    ---      **GAP**
011000H   0110FFH   000100H   BYTE   OFFS..   XDATA           ?XD?OF_1000_?5?DEMO
011100H   FEFFFFH   FDEF00H   ---    ---      **GAP**
FF0000H   FF0002H   000003H   ---    OFFS..   CODE            ?CO?start251?4
FF0003H   FF005CH   00005AH   BYTE   INSEG    CODE            ?PR?MAIN?DEMO
FF005DH   FF006FH   000013H   BYTE   UNIT     CODE            ?C_C51STARTUP
FF0070H   FF0072H   000003H   BYTE   UNIT     CODE            ?C_C51STARTUP23
FF0073H   FF0076H   000004H   BYTE   INSEG    CODE            ?PR?TEST?DEMO
FF0077H   FF007AH   000004H   BYTE   UNIT     CONST           ?CO?PRINTF
FF007BH   FF0089H   00000FH   BYTE   UNIT     HCONST          ?HC?DEMO
FF008AH   FF00FFH   000076H   ---    ---      **GAP**
FF0100H   FF010FH   000010H   BYTE   OFFS..   CODE            ?CO?OF_100_?1?DEMO
FF0110H   FF014FH   000040H   ---    ---      **GAP**
FF0150H   FF0151H   000002H   BYTE   AT..     HCONST          ?HC?AT_FF0150_?3?DEMO
FF0152H   FF01FFH   0000AEH   ---    ---      **GAP**
FF0200H   FF020FH   000010H   BYTE   AT..     ECODE           ?EC?AT_FF0200_?2?DEMO
BL251 LINKER/LOCATER V4.66.93.0


FF0210H   FF0521H   000312H   BYTE   UNIT     CODE            ?C?LIB_CODE


OVERLAY MAP OF MODULE:   .\Objects\Demo (Demo)


FUNCTION/MODULE             EDATA_GROUP
--> CALLED FUNCTION/MODULE  START  STOP
=========================================
?C_C51STARTUP               ----- -----

*** NEW ROOT **************

?C_C51STARTUP?3             ----- -----
  +--> main/Demo

main/Demo                   ----- -----
  +--> PRINTF/PRINTF
```

接下来在项目设置项中打开“L251 Locate”设置页面

在“User Segments”一栏中按照：链接名称 (链接地址)　的格式，输入绝对地址

注：链接地址需要使用 24 位地址指定

如下图，将函数指定到代码区的 0xff2000 的绝对地址



设置完成后，再次编译，函数即可被链接到指定的绝对地址，如下图：



23.8　Keil 软件中获取帮助的简单方法

Keil 软件提供了很完整的帮助文件，对于一般的软件使用和编程问题，直接使用 Keil 软件的帮助基本都可以得到解决。如下图：





若需要了解项目设置中的相关设置的，可按下图所示的方法获取帮助





另外，也可在帮助窗口中直接输入想了解的内如。比如需要了解如何在程序中设置特殊的编译指示，可按下图所示，在搜索框输入“#pragma”即可



如果需要更详细的帮助详细，可登录 Keil 官网进行查询

23.9　在 Keil 中建立多文件项目的方法

在 Keil 中，一般比较小的项目都只有一个源文件，但对于一些稍微复杂的项目往往需要多个源文件建立多文件项目的方法如下：

1、首先打开 Keil，在菜单“Project”中选择“New uVision Project ...”



即可完成一个空项目的建立

2、在空项目的项目树中，鼠标右键单击“Source Group 1”，并选择右键菜单中的“Add Existing Files to Group "Source Group 1" ...”



3、在弹出的文件对话框中，多次添加源文件



如下图所示即可完成多文件项目的建立



23.10　关于中断号大于 31 在 Keil 中编译出错的处理

注：目前 Keil 各个版本的 C51 和 C251 编译器均只支持 32 个中断号（0~31），经我公司与 Keil 公司多方协商和探讨，Keil 公司答应会在后续某个版本增加我公司对中断号超过 32 个的需求。但对于目前现有的 Keil 版本，只能使用本章节的方法进行临时解决。

23.10.1　使用网上流行的中断号拓展工具

热心网友有提供一个简单的拓展工具，可将中断号拓展到 254。工具界面如下：



点击“打开”按钮，定位到 Keil 的安装目录后，点击“确定”即可。

由于 Keil 的版本在不断更新，而早期版本过多，有无法收集齐，这里列举一下已测试通过的 C51.EXE 版本和 C251.EXE 版本

已测试通过的 C51.EXE 版本：

V6.12.0.1
V8.8.0.1
V9.0.0.1
V9.1.0.1
V9.53.0.0
V9.54.0.0
V9.57.0.0
V9.59.0.0
V9.60.0.0

已测试通过的 C251.EXE 版本：

V5.57.0.0
V5.60.0.0

查看 C51.EXE 版本的方法：

在 keil 中打开一个基于 AI8 系列或者 AI15 系列单片机的项目，在 Keil 软件菜单项“Help”中打开“About uVision...”



查看 C251.EXE 版本的方法：

在 keil 中打开一个基于 Ai8051U 系列单片机的项目，在 Keil 软件菜单项“Help”中打开“About uVision...”



23.10.2　使用保留中断号进行中转

在 Keil 的 C251 编译环境下，中断号只支持 0~31，即中断向量必须小于 0100H。



下表是目前所有系列的中断列表：

中断号	中断向量	中断类型
0	0003 H	INT0
1	000B H	定时器 0
2	0013 H	INT1
3	001B H	定时器 1
4	0023 H	串口 1
5	002B H	ADC
6	0033 H	LVD
8	0043 H	串口 2
9	004B H	SPI
10	0053 H	INT2
11	005B H	INT3
12	0063 H	定时器 2
13	**006B H**	
14	0073 H	系统内部中断
15	007B H	系统内部中断

中断号	中断向量	中断类型
16	0083 H	INT4
17	008B H	串口 3
18	0093 H	串口 4
19	009B H	定时器 3
20	00A3 H	定时器 4
21	00AB H	比较器
24	00C3 H	I2C
25	00CB H	USB
26	00D3 H	PWMA
27	00DB H	PWMB
28	00E3 H	CAN1
29	00EB H	CAN2
30	00F3 H	LIN
36	**0123 H**	**RTC**
37	**012B H**	**P0 口中断**
38	**0133 H**	**P1 口中断**
39	**013B H**	**P2 口中断**
40	**0143 H**	**P3 口中断**
41	**014B H**	**P4 口中断**
42	**0153 H**	**P5 口中断**
43	**015B H**	**P6 口中断**
44	**0163 H**	**P7 口中断**
45	**016B H**	**P8 口中断**
46	**0173 H**	**P9 口中断**
47	**017BH**	**M2M DMA 中断**
48	**0183H**	**ADC DMA 中断**
49	**018BH**	**SPI DMA 中断**
50	**0193H**	**UR1T DMA 中断**
51	**019BH**	**UR1R DMA 中断**
52	**01A3H**	**UR2T DMA 中断**
53	**01ABH**	**UR2R DMA 中断**
54	**01B3H**	**UR3T DMA 中断**
55	**01BBH**	**UR3R DMA 中断**
56	**01C3H**	**UR4T DMA 中断**
57	**01CBH**	**UR4R DMA 中断**
58	**01D3H**	**TFT 彩屏 DMA 中断**
59	**01DBH**	**TFT 彩屏中断**
60	**01E3H**	**I2CT DMA 中断**
61	**01EBH**	**I2CR DMA 中断**
62	**01F3H**	**I2S 中断**
63	**01FBH**	**I2ST DMA 中断**
64	**0203H**	**I2SR DMA 中断**

不难发现，RTC 中断开始，后面所有的中断服务程序，在 keil 中均会编译出错，如下图所示：



处理这种错误有如下三种方法：（均需要借助于汇编代码，优先推荐使用方法 1）

方法 1：借用 13 号中断向量

0~31 号中断中，第 13 号是保留中断号，我们可以借用此中断号

操作步骤如下：

1、将我们报错的中断号改为“13”，如下图：



2、新建一个汇编语言文件，比如“isr.asm”，加入到项目，并在地址“0103H”的地方添加一条“LJMP 006BH”，如下图：



3、编译即可通过。

此时经过 Keil 的 C51 编译器编译后，在 006BH 处有一条“LJMP　　PWM5_ISR”，在 0103H 处有一条“LJMP　　006BH”，如下图：



当发生 PWM5 中断时，硬件会自动跳转到 0103H 地址执行“LJMP　　006BH”，然后在 006BH 处再执行“LJMP　　PWM5_ISR”即可跳转到真正的中断服务程序，如下图：



中断服务程序执行完成后，再通过 RETI 指令返回。整个中断响应过程只是多执行了一条 LJMP 语句而已。

方法 2：与方法 1 类似，借用用户程序中未使用的 0~31 的中断号

比如在用户的代码中，没有使用 INT0 中断，则可将上面的代码作类似与方法 1 的修改：







执行效果与方法 1 相同，此方法适用于需要重映射多个中断号大于 31 的情况。

方法 3：将中断服务程序定义成子程序，然后在汇编代码中的中断入口地址中使用 LCALL 指令执行服务程序

操作步骤如下：

1、首先将中断服务程序去掉“interrupt”属性，定义成普通子程序



2、然后在汇编文件的 0103H 地址输入如下图所示的代码



3、编译通过后，即可发现在 0103H 地址的地方即为中断服务程序



此方法不需要重映射中断入口，不过这种方法有一个问题，在汇编文件中具体需要将哪些寄存器压入堆栈，需要用户查看 C 程序的反汇编代码来确定。一般包括 PSW、ACC、B、DPL、DPH 以及 R0~R7。除 PSW 必须压栈外，其他哪些寄存器在用户子程序中有使用，就必须将哪些寄存器压栈。

23.11　程序超 64K 时如何设置保留 EEPROM 空间

若用户代码大小在 64K 以内，则可设置“Code Rom Size”为“Large”模式，Keil 编译器在链接代码块时会自动将代码全部链接在 FF:0000~FF:FFFF 的地址范围内。FE:0000~FE:FFFF 的 64K 可根据用户的 EEPROM 大小设置，任意使用



若用户代码大小超过 64K，则“Code Rom Size”必须设置为“Huge”模式，此时 Keil 编译器在链接代码块时，首先会将复位代码和中断向量代码链接在 FF:0000 开始的地址，其他代码块则会自动从用户设置的地址范例开始存放。由于 AI32G12K128 的 EEPROM 在 FLASH 中的地址固定为 FE:0000，所以为了让编译器不要将用户代码放在 EEPROM 区，则必须进行如下的相应设置：

比如用户需要 EEPROM 的大小为 8K，即 FLASH 地址的 FE:0000~FE:1FFF 区域为 EEPROM 区域，FLASH 地址的 FE:2000~FF:FFFF 区域为用户代码区。则在 Keil 中需要进行如下设置：



在 ISP 下载软件中需要进行如下设置：



23.12　使用 USB-Link1D 仿真 Ai8051U 系列步骤

1、 务必先去官网下载最新的 ISP 软件，因为新版本会优化掉一些历史遗留问题，特别是仿真这块。

（下载地址：工具软件-深圳国芯人工智能有限公司 https://www.stcai.com/gjrj）

2、 将 USB-Link1D 连接电脑，然后添加仿真器的固件和芯片型号到 KEIL 中（此步骤建议在每次 ISP 下载软件更新时都重新添加一次，以免仿真驱动更新，另 KEIL 也建议装在 C 盘中）





3、 建议手动更新一下固件，此时切记 USB-Link1D 仿真器不要连接我们的单片机!!（注意下这里的设置主控和清除数据两个步骤的操作顺序），成功更新固件或者清楚数据都会有相应的提示。





4、 此时连接我们的单片机，然后进行如下的设置就可以通过 ISP 软件正常下载程序了。（注意一下这里的 IRC 频率一定要和程序里设置的主时钟一样!!）





5、如果提示下载成功但是板子上没有运行，原因是没有勾选下图的“在线下载完成后持续给目标芯片供电”选项，勾选后则能看到板子上面程序在运行。



6、以上步骤为下载程序的步骤，旨在测试工具和芯片是否能正常使用。现在开始进行仿真的步骤，先设置为仿真芯片，AI32G12K128 目前仅支持 SWD 仿真，选择型号后会默认使用 SWD 口进行仿真（Ai8051U、AI32F 以及后续出的 AI32 系列不仅支持 SWD 仿真也支持串口仿真，且串口仿真不占用用户的串口资源）。（这里选择了 P3.0/3.1 作为仿真端口，所以程序里不能出现任何占用 3.0 和 3.1 引脚的功能，此楼最后的仿真注意事项贴中也会说明，像什么 USB-CDC 之类的就先不要用了，先用点亮一个 LED 的程序进行测试，比较容易观察结果！）



7、成功制作完仿真芯片之后一定要去掉“当目标文件变化时自动装在并发送下载命令”的勾勾，或者关闭软件（后台一起关闭），不然编译完程序就会自动下载在把仿真程序覆盖掉。之后打开 KEIL C251， 进行下述操作（由于 AIapp-ISP 的版本仿真驱动更新，内部已实现了自动断电再上电，如果是 S-Vcc 给用户系统供电，则在制作完仿真芯片之后无需给 MCU 断电再上电，在仿真时勾不勾选“在线下载完成后持续给目标芯片供电”选项也都无影响。但是如果不是 S-Vcc 给用户系统供电，则在制作完仿真芯片之后还需要给 MCU 断电再上电。）：




C:\Keil_v5\Demo\Test.uvproj - µVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
Target 1
Project
Project: Test
Target 1
Demo.c
Isr.asm
#include <AI8051U.H>
#include <intrins.h>
Options for Target 'Target 1'
Device Target Output Listing User C251 A251 L251 Locate L251 Misc Debug Utilities
AI AI32G12K128 Series
Xtal: 35.0
Use On-chip Code Rom
CPU Mode: Source (251 native)
4 Byte Interrupt Frame Size
Memory Model: XSmall: near vars, far const, ptr-4
Treat far pointer as huge pointer
Code Rom Size: Large: 64K program
这里这样设置
Data Threshold
data: 0
near: 0
xdata: 0
Code Banking
Start: End:
Banks: 2
Bank Area: 0x0000 0x10000
External Memory
Start: Size:
#1: RAM 0 0
#2: RAM
#3: RAM
#4: RAM
#5: RAM
#6: RAM
OK
Cancel
Defaults
Help
Build Output
Rebuild start
Rebuild targe
compiling Den
assembling Is
linking...
Program Size:
"Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:00
Simulation


C:\Keil_v5\Demo\Test.uvproj - µVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
Target 1
Project
Project: Test
Target 1
Options for Target 'Target 1'
Device Target Output Listing User C251 A251 L251 Locate L251 Misc Debug Utilities
1、选中仿真器
2、点击设置
Configure Flash Menu Command
Use Target Driver for Flash Programming
Use Debug Driver
AI Monitor-251 Driver
Settings
Update Target before Debugging
Init File:
Edit...
Use External Tool for Flash
5、最后勾上这个勾
Command:
Arguments:
Program Setup
Flash Programming
Erase
Erase sectors Used
Program
Verify
3、这里这样设置
Configure Image File Processing
Output File:
to Group:
Run after programming
Image Files Root Folder:
OK
Cancel
Generate Listing
4、点击OK
OK
Cancel
Defaults
Help
Build Output
Load "C:\\Keil
Driver versio
Adapter versi
Flash Erase Done .
Flash Program Done .
Flash Load finished at 17:15:35
Driver version : V1.08
Adapter version : 1.15 (6.55.45)
AI Monitor-25

8、这样就可以编译并且调试了



9、 出现下面这个界面，说明已经成功的进入了仿真模式，然后就可以用变量监测，断点等等的功能



10、 如果想编译后直接下载程序也可以，不进 DEBUG 模式，如下操作就可以下载程序（注：这个步骤新版软件已经不需要断电）



23.13　用户程序复位到系统区进行 USB 模式 ISP 下载的方法（不停电）

当项目处于开发阶段时，需要反复的下载用户代码到目标芯片中进行代码验证，使用 USB 模式对单片机进行正常的 ISP 下载，需要先将 P3.2 口短路到 GND，然后对目标芯片进行重新上电，从而会使得项目在开发阶段烧录步骤比较繁琐。为此单片机增加了一个特殊功能寄存器 IAP_CONTR，当用户向此寄存器写入 0x60，即可实现软件复位到系统区，进而实现不停电就可进行 ISP 下载。

注：当用户程序软复位到系统区时，若 P3.0/D-和 P3.1/D+已经和电脑的 USB 口相连，则系统代码会自动进入 USB 下载模式等待 ISP 下载，此时不需要 P3.2 连接到地

下面介绍如下两种方法：

1、使用 P3.2 口的按键（非 USB 项目）

这里使用 P3.2 口的按键触发软复位和“P3.2 口短路到 GND，然后对目标芯片进行重新上电”的方法不一样。用户程序的主循环中，判断 P3.2 口电平状态，当检测到 P3.2 口电平为 0 时，触发软件复位到系统区即可进行 USB ISP 下载。P3.2 口的按键在释放状态时，用户程序从 P3.2 口读取的电平为 1，当需要复位到 ISP 进行 USB 下载时，只需手动按一下 P3.2 即可。

程序中判断 P3.2 电平的范例程序如下：

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数,
                                        //赋值为0 可将CPU 执行程序的速度设置为最快

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P32 = 1;

    while (1)
    {
        if (!P32) IAP_CONTR = 0x60;     //当检测到P3.2 的电平为低时
                                        //软件复位到系统区

        ...                             //用户代码
    }
}
```

2、使用 ISP 下载软件发送的用户下载命令（USB 项目）



1. 选择正确的单片机型号
2. 打开“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”选项页
3. 选择“USB(HID)模式”，并设置 USB 设备的 VID 和 PID，范例中的 VID 为“34BF”，PID 为“FF01”
4. 选择 HEX 模式或者文本模式
5. 设置自定义下载命令，需要和代码中的自定义命令相一致
6. 选择上这两项，当目标代码重新编译后，ISP 下载软件便会自动发送复位命令，并自动开始 USB 模式的 ISP 下载

注意：若需要使用此模式，则必须将 “stc_usb_hid.lib”代码库添加到项目中，并按照下图所示的方式设置自定义下载命令。



详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“76-通过 USB HID 协议打印数据信息-可用于调试”

23.14　ISP 下载流程及典型应用线路图

23.14.1　ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）



注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。【注 1】

【注 1】：AI15，AI8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

AIapp-ISP 界面如下图所示：


文件(F) 编程(O) 工具(T) 调试仿真接口(G) USB驱动安装(D) English
芯片型号 AI8051U-34K64 引脚数 Auto
扫描串口 (HID1) USB-Writer 设置
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区 打开程序文件
0x0000 清除EEPROM缓冲区 打开EEPROM文件
硬件选项 USB-Link1D/U8W/U8W-Mini脱机 程序加
本次下载需要修改硬件选项
选择CPU指令模式 32-Bit
IRC调节模式 总是动态调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
使能用户系统区功能
设置用户系统区大小 0.5 K
设置用户EEPROM大小 1 K
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 2.00 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
下载/编程 停止 重复编程
检测选项 帮助 重复延时 3 秒
每次下载前都重新装载目标文件 重复次数 无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 CDC/HID-串口助手 USB-HID助手 CAN助手 Keil仿真设置 范例程序 I/O口配置
0FF0000h 02 00 35 E4 FF FE E4 FD FC 0D BD 00 01 0C BC 03
0FF0010h F8 BD E8 F5 0F BF 00 01 0E BE 01 EA BF F4 E7 22
0FF0020h 43 BA 80 E4 F5 95 75 96 FF C2 A0 12 00 03 D2 A0
0FF0030h 12 00 03 80 F4 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 07 02 00
0FF0040h 20
代码长度 00041 校验和 00208B 区域填充 清空区域 保存数据
C:\Users\Lenovo\Desktop\App-Demo\1-LED.hex
远程现场升级APP发布 发布APP帮助 读取本机硬盘号 清除 提示音 成功计数 14 清零

23.14.2　ISP 下载流程图（串口下载模式）



注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。【注 1】

【注 1】：AI15，AI8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

AIapp-ISP 界面如下图所示：


文件(F) 编程(O) 工具(T) 调试仿真接口(G) USB驱动安装(D) English
芯片型号 AI8051U-34K64 引脚数 Auto
扫描串口 (COM1) 通信端口 设置
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区 打开程序文件
0x0000 清除EEPROM缓冲区 打开EEPROM文件
硬件选项 USB-Link1D/U8W/U8W-Mini脱机 程序加
本次下载需要修改硬件选项
选择CPU指令模式 32-Bit
IRC调节模式 总是动态调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
使能用户系统区功能
设置用户系统区大小 0.5 K
设置用户EEPROM大小 1 K
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 2.00 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
下载/编程 停止 重复编程
检测选项 帮助 重复延时 3 秒
每次下载前都重新装载目标文件 重复次数 无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 CDC/HID-串口助手 USB-HID助手 CAN助手 Keil仿真设置 范例程序 I/O口配置
0FF0000h 02 00 35 E4 FF FE E4 FD FC 0D BD 00 01 0C BC 03
0FF0010h F8 BD E8 F5 0F BF 00 01 0E BE 01 EA BF F4 E7 22
0FF0020h 43 BA 80 E4 F5 95 75 96 FF C2 A0 12 00 03 D2 A0
0FF0030h 12 00 03 80 F4 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 07 02 00
0FF0040h 20
代码长度 00041 校验和 00208B 区域填充 清空区域 保存数据
C:\Users\Lenovo\Desktop\App-Demo\1-LED.hex
远程现场升级APP发布 发布APP帮助 读取本机硬盘号 清除 提示音 成功计数 14 清零

23.14.3　使用 USB-Link1D 工具下载，支持在线和脱机下载



ISP 下载步骤：

1、 按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接

2、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

项目开发温馨提示：一般 USB 直接进行 ISP 下载是提供给您的客户升级代码时使用的，而项目开发阶段应该使用（强烈建议）我公司提供的 USB-Link1D 工具。USB-Link1D 工具给项目开发可提供如下便利：

1、ISP 下载时，工具能够自动停电和上电，可免去手动给目标芯片上电的麻烦

2、工具能够根据选择的目标单片机智能的提供 3.3V 或者 5V 的 VCC 电源

3、可直接使用工具对目标芯片进行串口模式仿真

4、在不进行 ISP 下载时，下载口就是一个 USB-CDC 串口 1，可协助工程师调试程序

5、另外工具还额外送一个独立的 USB-CDC 串口 2，当使用 USB-CDC 串口 1 进行仿真的同时还可以使用 USB-CDC 串口 2 调试程序中的串口模块。所以，对于一个专业的企业级公司，应给您的软件工程师人手一个 USB-Link1D 工具，从而极大提高项目开发进度。



如果用户板上的串口接收脚 P3.0 口上有强上拉或者强下拉（比如处于接收状态的 RS485），此时使用 USB-Link1D 可能会无法下载，用户可将 USB-Link1D 工具上的 30mA 的保险丝 R6 用 0 欧姆电阻替换（实际测量 30mA 的保险丝的静态电阻值为 10～15 欧姆）



上面 RMB35 是配上面全部的线，是亏本补助大家的

23.14.4　硬件 USB 直接 ISP 下载（5V 系统）



USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电，等待 ISP 下载软件中自动识别出“USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

当用户使用硬件 USB 对 Ai8051U 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率，但用户可以选择芯片出厂时内部预置的 16 个频率（分别是 5.5296M、6M、11.0592M、12M、18.432M、20M、22.1184M、24M、27M、30M、33.1776M、35M、36.864M、40M、44.2368M 和 48M，不同的系列可能不一样，具体以下载软件的频率列表为准）。下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一，而不能手动输入其他频率。（使用串口下载则可用输入 4M~48M 之间的任意频率）。



USB Type-C
实物图(正面)



USB Type-C
实物图(反面)



USB Type-C
电路原理图

	A1	B12	A4	B9	A8	A5	B7	A6	A7	B6	B8	B5	B4	A9	B1	A12
	GND	GND	VBUS	VBUS	SBU1	CC1	D-2	D+1	D-1	D+2	SBU2	CC2	VBUS	VBUS	GND	GND
Type-C 16PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Type-C 12PIN	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	

23.14.5　硬件 USB 直接 ISP 下载（3.3V 系统）



USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电，等待 ISP 下载软件中自动识别出“USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

项目开发温馨提示：一般 USB 直接进行 ISP 下载是提供给您的客户升级代码时使用的，而项目开发阶段应该使用（强烈建议）我公司提供的 USB-Link1D 工具。USB-Link1D 工具给项目开发可提供如下便利：

1、ISP 下载时，工具能够自动停电和上电，可免去手动给目标芯片上电的麻烦

2、工具能够根据选择的目标单片机智能的提供 3.3V 或者 5V 的 VCC 电源

3、可直接使用工具对目标芯片进行串口模式仿真

4、在不进行 ISP 下载时，下载口就是一个 USB-CDC 串口 1，可协助工程师调试程序

5、另外工具还额外送一个独立的 USB-CDC 串口 2，当使用 USB-CDC 串口 1 进行仿真的同时还可以使用 USB-CDC 串口 2 调试程序中的串口模块。所以，对于一个专业的企业级公司，应给您的软件工程师人手一个 USB-Link1D 工具，从而极大提高项目开发进度。

23.14.6　使用一箭双雕之 USB 转串口工具下载



ISP 下载步骤：

1、 按照如图所示的连接方式将 USB 转串口工具和目标芯片连接

2、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

一箭双雕之USB转串口工具
（人民币9元包邮销售，只含一条SIP7-SIP4的线，亏本补助大家）

23.14.7　使用 USB 转双串口/TTL 下载（有外部晶振）



ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给“USB-2UART”芯片停电

2、 由于“USB-2UART”芯片的发送脚是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和“USB-2UART”的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。

3、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电

5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

23.14.8　使用 USB 转双串口/TTL 下载（无外部晶振）



USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给“USB-2UART”芯片停电

2、 由于“USB-2UART”芯片的发送脚是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和“USB-2UART”的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。

3、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电

5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

注意：如果使用无外部晶振的 USB 转双串口/TTL 下载时，强烈建议 ISP 下载选项“选择 IRC 调节模式”选择“不调节，使用内部预置的频率”选项，这样可以避免调节频率时将无外部晶振的 USB 转双串口/TTL 工具本身的频率误差代入目标芯片。如下图：



23.14.9　使用 USB 转双串口/TTL 下载（自动停电/上电）



USB转双串口芯片可选用如下型号：

AI8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
AI8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管



USB转双串口芯片可选用如下型号：

AI8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
AI8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

23.14.10 使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V）



23.14.11 使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V）



ISP 下载软件中 RS485 相关设置界面如下图：



设置项详细说明如下

“接收控制设置”：设置控制 RS485 接收脚的 I/O 口以及控制有效电平

“发送控制设置”：设置控制 RS485 发送脚的 I/O 口以及控制有效电平

“下次下载时使能目标芯片的 RS485 控制功能”：设置目标单片机下次 ISP 下载时使能 RS485 控制（特别注意：如果用户产品需要使能 RS485 功能，则每次下载时都需要勾选此选项）

“本次使用 RS485 进行控制下载”：本次 ISP 下载软件使用 RS485 模式对目标单片机进行下载。

7.3.x 固件版本的单片机，需要固件版本等于或大于 7.3.12 才能很好的支持 RS485

7.4.x 固件版本的单片机都可很好的支持 RS485

23.14.12 使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V）



23.14.13 使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V）



23.14.14 使用【USB Writer1A】工具下载，支持 ISP 在线和脱机下载



ISP 下载步骤（连线方式）：

1、 按照如图所示的连接方式将【USB Writer1A】和目标芯片连接

2、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载

注意：若是使用【USB Writer1A】给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。

ISP 下载步骤（在板方式）：

1、 将芯片按照 1 脚靠近锁紧扳手、管脚向下靠齐的方向放置好目标芯片

2、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

开始 ISP 下载

实际使用参考下图：


（仅从本工具用户系统供电）S-Vcc
USB-CDC串口连接用户的TxD
USB-CDC串口连接用户的RxD
（仅由用户系统给本工具供电）User-Vcc
S-P3.0（连接从机的P3.0）
S-P3.1（连接从机的P3.1）
Gnd（地线）
脱机烧录用户程序按键
编程接口
USB Type-C接口
用于USB通信和供电
如电脑USB电流不够，外接5V电源供电
USB接口
用于USB通信和供电
如电脑USB电流不够，外接5V电源供电
40Pin锁紧座
USB Writer1A更新系统程序按键
升级USB Writer1A编程器
主控CPU电源按键
自动烧录机
分选机接口
ERROR（错误信号）
OK（成功信号）
EOT（完成信号）
Start（开始信号）
Gnd（地线）

23.14.15 使用 PL2303-GL 下载



ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给 USB 转串口芯片停电（如：CH340、PL2303-GL 等）

2、 由于 USB 转串口芯片的发送脚一般都是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和 USB 转串口芯片的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。

3、 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电

5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

23.15 ISP 下载软件高级应用,下载需口令,程序加密后传输,发布项目程序/远程现场升级 App 发布等

23.15.1 发布项目程序/远程现场升级 App 发布

发布项目程序/远程现场升级 App 发布功能主要是将用户的程序代码与相关的选项设置打包成为一个可以直接对目标芯片进行下载编程的超级简单的用户自己界面的可执行文件。

关于界面，用户可以自己进行定制（用户可以自行修改发布项目程序/远程现场升级 App 发布的标题、按钮名称以及帮助信息），同时用户还可以指定目标电脑的硬盘号和目标芯片的 ID 号，指定目标电脑的硬盘号后，便可以控制发布应用程序只能在指定的电脑上运行（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走,如通过网络发走,如通过 U 盘烤走,防不胜防,当然盗走你的电脑那就没办法那,所以脱机下载工具比电脑烧录安全,能限制可烧录芯片数量,让前台文员小姐烧,让老板娘烧都可以），拷贝到其它电脑，应用程序不能运行。同样的，当指定了目标芯片的 ID 号后，那么用户代码只能下载到具有相应 ID 号的目标芯片中（对于一台设备要卖几千万的产品特别有用---坦克,可以发给客户自己升级,不需冒着生命危险跑到战火纷飞的伊拉克升级软件啦），对于 ID 号不一致的其它芯片，不能进行下载编程。

发布项目程序/远程现场升级 App 发布详细的操作步骤如下：

1、首先选择目标芯片的型号

2、打开程序代码文件

3、设置好相应的硬件选项



4、试烧一下芯片，并记下目标芯片的 ID 号，如下图所示（如不需要对目标芯片的 ID 号进行校验，可跳过此步）



5、设置自动增量（如不需要自动增量，可跳过此步）



6、设置 RS485 控制信息（如不需要 RS485 控制，可跳过此步）



7、点击界面上的“读取本机硬盘号”按钮，并记下目标电脑的硬盘号（如不需要对目标电脑的硬盘号进行校验，可跳过此步）



8、点击“远程现场升级 APP 发布”按钮，进入发布应用程序的设置界面。

9、根据各自的需要，修改发布软件的标题、下载按钮的名称、重复下载按钮的名称、自动增量的名称以及帮助信息

10、若需要校验目标电脑的硬盘号,则需要勾选上“校验硬盘号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标电脑的硬盘号

11、若需要校验目标芯片的 ID 号，则需要勾选上“校验芯片 ID 号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标芯片的 ID 号



12、最后点击发布按钮，将项目发布程序保存，即可得到相应的可执行文件。发布的项目程序打界面如下图



23.15.2　程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序）

目前，所有的普通串口下载烧录编程都是采用明码通信的（电脑和目标芯片通信时，或脱机下载板和目标芯片通信时），问题：如果烧录人员通过分析下载烧录编程时串口通信的数据，高手是可以在烧录时在串口上引 2 根线出来，通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码的。当然用脱机下载板烧程序总比用电脑烧程序强（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走，如通过网络发走，如通过 U 盘烤走，防不胜防，当然盗走你的电脑那就没办法那，所以脱机下载工具比电脑烧录安全，让前台文员小姐烧，让老板娘烧都可以）。即使是全球首创的脱机下载工具，对于要防止天才的不法分子在脱机下载工具烧录的过程中通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码，也是没有办法达到要求的，这就需要用到最新的单片机所提供的程序加密后传输功能。

程序加密后传输下载是用户先将程序代码通过自己的一套专用密钥进行加密，然后将加密后的代码再通过串口下载，此时下载传输的是加密文件，通过串口分析出来的是加密后的乱码，如不通过派人潜入你公司盗窃你电脑里面的加密密钥，就无任何价值，便可起到防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的。

程序加密后传输功能的使用需要如下的几个步骤：

1、生成并保存新的密钥

如下图，进入到“程序加密后传输”页面，点击“生成新密钥”按钮，即可在缓冲区显示新生成的 256 字节的密钥。然后点击“保存密钥”按钮，即可将生成的新密钥保存为以“.K”为扩展名的的密钥文件（**注意：这个密钥文件一定要保存好，以后发布的代码文件都需要使用这个密钥加密，而且这个密钥的生成是非重复的，即任何时候都不可能生成两个完全相同的密钥，所以一旦密钥文件丢失将无法重新获得**）。例如我们将密钥保存为“New.k”。



2、对代码文件加密

加密文件前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。如下图，在“程序加密后传输”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，例如“New.k”，然后返回到“程序加密后传输”页面中点击“加密代码”按钮，如下图所示，首先会弹出“打开源文件（未加密）”的对话框，此时选择的是原始的未加密的代码文件



点击打开按钮后，马上有会弹出一个类似的对话框，但此时是对加密后的文件进行保存的对话框。如下图所示，点击保存按钮即可保存加密后的文件。





3、将用户密钥更新到目标芯片中

更新密钥前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。如下图，在“自定义加密下载”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，例如“New.k”。密钥打开后，如下图所示，勾选上“下载用户代码前先更新用户密钥”选项和“本

次下载的代码为加密代码”的选项，然后打开我们之前加密过后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载完成即可更新用户密钥。



4、加密更新用户代码

密钥更新成功后，目标芯片便具有接收加密代码并还原的功能。此时若需要再次升级/更新代码，则只需要参考第二步的方法，将目标代码进行加密，然后如下图



对于一片新的单片机，可将步骤 3 和步骤 4 合并完成，即将密钥更新到目标单片机的同时也可将加密后的代码一并下载到单片机中，若已经执行过步骤 3（即已经将密钥更新到目标芯片中了），则后续的代码更新就只需要按照步骤 4，只需要在“程序加密后传输”页面中选择“本次下载的代码为加密代码”的选项（“下载用户代码前先更新用户密钥”选项不需要选了），然后打开我们之前加过密后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载即可完成用用户自己专用的加密文件更新用户代码的目的（防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的）。

23.15.3　发布项目程序/远程现场升级 App 发布+程序加密后传输结合使用

发布项目程序/远程现场升级 App 发布与程序加密后传输两项新的特殊功能可以结合在一起使用。首先程序加密后传输可以确保用户代码在烧录编程时串口通信传输过程当中的保密性，而发布项目程序/远程现场升级 App 发布可实现让最终使用者远程升级功能（方案公司的人员不需要亲自到场）。所以两项功能结合起来使用，非常适用于方案公司/生产商在软件需要更新时，让最终使用者自己对终端产品进行软件更新的目的，又确保现场烧录人员无法通过串口分析出有用程序，强烈建议方案公司使用。

发布项目程序/远程现场升级 App 发布可参考 5.16.1 章节步骤，示意图如下：



程序加密后传输可参考 5.16.2 章节步骤，示意图如下：



23.15.4　用户自定义下载（实现不停电下载）

将用户的目标程序下载到单片机是通过执行单片机内部的ISP 系统代码和上位机进行串口或者 USB 通讯来实现的。但单片机内部的 ISP 系统代码只有在每次重新停电再上电时才会被执行，这就要求用户每次需要对目标单片机更新程序时就必须重新上电，而 USB 模式的 ISP，处理需要重新对目标芯片上电外，还需要在上电时将 P3.2 口下拉到 GND。对于处于开发阶段的项目，需要频繁的修改代码、更新代码，每次下载都需要重新上电会导致操作非常麻烦。

单片机在硬件设计时，增加了一个软复位寄存器（IAP_CONTR），让用户可以通过设置此寄存器来决定 CPU 复位后重新执行用户代码还是复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x20 时，CPU 复位后重新执行用户代码；当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x60 时，CPU 复位后复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。

要实现不停电进行 ISP 下载，用户可以在程序中设计一段代码，例如检测一个特殊的按键、或者监控串口等待一个特殊的串口命令，当检测到满足下载条件时，就通过软件触发软复位寄存器复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码，从而实现不停电 ISP 下载。当触发条件是外部按键时，则在用户代码中实时监控按键状态即可。若要实现 AIapp-ISP 软件和用户触发软复位完全同步，则需要使用 AIapp-ISP 软件中所提供的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”这个功能。



实现不停电 ISP 下载的步骤如下：

1、编写用户代码，并在用户代码中添加串口命令监控程序

（参考代码如下，测试单片机型号为 AI8H8K64U）

```
#include "AI8H.h"

#define    FOSC        11059200UL
#define    BAUD        (65536 - (FOSC/115200+2)/4)        //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                          //自动实现四舍五入运算

char code *STCISPCMD = "@STCISP#";          //自定义下载命令
char index;

void uart_isr()   interrupt 4
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;                        //接收串口数据

        if (dat == STCISPCMD[index])        //判断接收的数据和当前的命令字符是否匹配
        {
            index++;                        //若匹配则索引+1
            if (STCISPCMD[index] == '\0')   //判断命令是否配完成
                IAP_CONTR = 0x60;           //若匹配完成则软复位到 ISP
        }
        else
        {
            index = 0;                      //若不匹配,则需要从头开始
            if (dat == STCISPCMD[index])
                index++;
        }
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
```

```
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                    //串口初始化
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TL1 = BAUD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    index = 0;                      //初始化命令

    while (1);
}
```

2、按下图所示的步骤进行设置自定义下载命令（范例使用默认命令“@STCISP#”）



3、第一次下载时需要对目标单片机重新上电，之后的每次更新只需要点击下载软件中的“下载/编程”按钮，下载软件自动将下载命令发送给目标单片机，目标单片机接收到命令后自动复位到系统 ISP 区，即可实现不停电更新用户代码。

4、AIapp-ISP 还可实现项目开发阶段，完全自动下载功能，即当下载软件侦测到目标代码被更新了，就会自动发送下载命令。要实现这个功能只需要勾选下图中的选项即可



23.15.5　如何简单的控制下载次数，通过 ID 号来限制实际可以下载的 MCU 数量

————————下载日志+发布项目高级应用

第一步、打开下载日志记录功能



1、打开“编程”菜单

2、点击“在线下载日志记录设置”，打开下面窗口



1、勾选“使能在线 ISP 下载日志记录功能”

2、点击“浏览”按钮选择日志文件存放目录

3、点击“确定”进行确认

设置完成后，接下来所有的 ISP 在线下载的下载信息都会自动记录到文件中，日志文件的文件名为当天的日期，扩展名为 log

第二步、从下载日志文件中导出 ID 号列表到列表文件

（注：Ver6.92D 版本及之后的 ISP 软件可自动从列表中导入 ID 号，如需自动导入可跳过此步）

1、从日志文件存放目录中打开目标日期的日志文件（例如打开 2024 年 09 月 02 日的日志，则打开日志文件存放目录中的“20240902.log”）。日志记录格式如下图：



2、从日志文件中复制 ID 号到一个列表文件中，如下图



第三步、发布项目程序/远程现场升级 App 发布时导入列表文件中的 ID（如果需要从日志中自动导入，可跳到第四步）



1、点击 AIapp-ISP 下载界面中的“发布项目程序”按钮
2、勾选“校验芯片 ID 号”
3、点击“导入 ID 号”
4、选择“从列表文件中导入”
5、打开上一步导出的列表文件



6、列表导入成功后，在下面的 ID 号文本框内会显示刚刚导入的全部 ID 号



7、最后点击“发布”按钮即可发布项目。

第四步、发布项目程序时从日志文件中自动导入 ID



1、点击 AIapp-ISP 下载界面中的“发布项目程序”按钮
2、勾选“校验芯片 ID 号”
3、点击“导入 ID 号”
4、选择“从下载日志文件中导入”



5、打开日志保存目录

6、设置需要导入日志的起始时间和结束时间

7、选择需要导入的 ID 号的序号

8、列表导入成功后，在下面的 ID 号文本框内会显示刚刚导入的全部 ID 号



9、最后点击“发布”按钮即可发布项目。

23.15.6　下载需口令高级功能

芯片提供了下载需口令的功能，此功能主要是实现将目标芯片设置下载口令，下次再下载程序【更新程序】时，必须输入正确的下载口令才可下载代码，从而防止了芯片内部的程序被恶意修改。下面详细说明一下下载需口令功能的使用。

➢ 使能下载需口令功能

1、单片机在出厂时默认没有使能下载需口令的功能，所以第一次 ISP 下载时，需要使能此功能。使能的方法如下图的的勾选（步骤②处勾选功能）。

2、对未设置下载口令的芯片进行设置下载口令在本次下载口令输入框内不需要输入（步骤③处保持为空白），在下次下载口令输入框内输入初始的下载口令（步骤④处输出下载口令），然后正常下载即可。



➢ 使用下载口令进行 ISP 下载

对已设置下载口令的芯片进行正常 ISP 下载时，必须要勾选下载口令功能（**步骤②处进行勾选**），在本次下载口令输入框和下次下载口令输入框内都输入之前设置的下载口令（**步骤③和步骤④均输入之前设置的下载口令**），然后正常下载即可



➢ 修改 ISP 下载口令

当需要修改下载口令时，可以在 ISP 下载时进行如下设置，勾选下载口令功能（**步骤②处进行勾选**）在本次下载口令输入框内输入之前设置的下载口令（**步骤③处输入之前设置的下载口令**），在下次下载口令输入框内输入新的下载口令（**步骤④处输入新的下载口令**），然后正常下载即可



➢ 取消下载需口令功能

对已设置下载口令的芯片，如果需要取消下载口令，本次下载时仍然需要勾选下载口令功能（**步骤②处进行勾选**），在本次下载口令输入框内输入之前设置的下载口令（**步骤③处输入之前设置的下载口令**），在下次下载口令输入框内不需要输入任何内容（**步骤④处处保持为空白**），然后正常下载即可。本次下载完成后，下次下载时就不需要口令，也不用勾选下载口令功能了



下载需口令功能的特别注意事项：

1、对于设置了下载口令的芯片，最多只允许进行 5 次的错误尝试（即输入 5 次错误的口令）。当尝试的次数达到 5 次后，目标芯片将被永久锁死，即使再输入正确的下载密码也不能解锁。所以一定要将设置的密码保存好。

2、口令的最大长度为 63 个字符，一个 ASCII 字符为一个字符长度，一个汉字或一个全角字符为两个字符长度。口令的字符不能包含空格、TAB 符号、回车换行符等空白字符。用户密码的格式必须以‘#’开头，以‘$’结尾。

下载需口令功能的应用场景：

1、电子衡器/电子秤市场，市场监督部门在找他们要杜绝衡器出厂后，被更改程序后，变成作弊的电子秤，这个场景更新程序就需要【下载口令】的功能。

2、电子密码锁，防止上门维修人员，擅自更改程序，留后门密码，破坏厂家形象。

24　时钟管理，芯片上电工作过程

24.1　系统时钟控制

系统时钟控制器为单片机的 CPU 和所有外设系统提供时钟源，系统时钟有 4 个时钟源可供选择：内部高精度 IRC、内部 32KHz 的 IRC（误差较大）、外部晶振、内部 PLL 输出时钟。用户可通过程序分别使能和关闭各个时钟源，以及内部提供时钟分频以达到降低功耗的目的。



[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位

[2]：为使PLL能够正常锁频到96M和144M，必须保证PLLCKI经过分频后的PLL输入时钟为12M
（注：PLL输入时钟范围为12M*(1±35%)，即约为8M~16M，用户可通过适当调整输入频率以达到PLL输出特殊频率的需求）

[3]：虽然时钟系统能产生高达144M的频率，但不同的单片机系列的工作频率不同，AI8051U系列的系统时钟最高可达42M，
所以如果主时钟频率比所使用单片机的最高工作频率，必须通过CLKDIV进行分频

[4]：为使USB正常工作，USB的工作时钟USBCLK必须为48M

[5]：高速时钟HSCLK是高速外设PWM/SPI/I2S/TFPU的时钟源，由于I/O速度的原因，高速SPI的输出频率不要高于33M(VCC=5.0V)或
20M(VCC=3.3V)，并将SPI的输出口通过PxSR寄存器设置为高速输出模式；TFPU的工作频率不要超过108MHz；
高速PWM的工作频率不要超过144MHz@105℃ / 138MHz@125℃

系统及外设时钟选择参考表（详细设置参考范例程序）

主时钟选择 （MCLK）	内部 IRC	内部高速 IRC（HIRC）
		内部低速 IRC（IRC32K）
		内部 USB 专用 48M 高速 IRC（IRC48M）
	外部晶振	外部高速晶振（XOSC）
		外部低速晶振（X32K）
	PLL	内部 PLL 时钟（PLL）
		内部 PLL 时钟 2 分频（PLL/2）
高速外设时钟选择 （HSIOCK）	主时钟（MCLK）	
	内部 PLL 时钟（PLL）	
USB 时钟选择（48M）	内部 USB 专用 48M 高速 IRC（IRC48M）	
	内部 PLL 时钟 2 分频（PLL/2）	
	系统时钟（SYSCLK）	

注：系统时钟（SYSCLK）为主时钟（MCLK）通过 CLKDIV 分频所得的时钟
HSCLK 为高速外设时钟（HSIOCK）通过 HSCLKDIV 分频所得的时钟

PLL 输入时钟选择参考

MCKSEL[1:0]	PLL 输入时钟源
00	内部高速 IRC（HIRC）
01	外部高速晶振（XOSC）
10	外部低速晶振（X32K）
11	内部低速 IRC（IRC32K）

24.2　芯片上电工作过程：

上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 32KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换。

启动流程如下：



24.3　时钟配置相关寄存器，外设，选择高频 PLL 时钟及分频

相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IRCBAND	IRC 频段选择	9DH	USBCKS	USBCKS2	-	-	-	-	SEL[1:0]		10xx,xxnn
IRTRIM	IRC 频率调整寄存器	9FH	IRTRIM[7:0]								nnnn,nnnn
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CLKSEL	时钟选择寄存器	7EFE00H	CKMS	HSIOCK	-	-	MCK2SEL[1:0]		MCKSEL[1:0]		00xx,0000
CLKDIV	时钟分频寄存器	7EFE01H									nnnn,nnnn
HIRCCR	内部高速振荡器控制寄存器	7EFE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST	1xxx,xxx0
XOSCCR	外部晶振控制寄存器	7EFE03H	ENXOSC	XITYPE	GAIN		XCFILTER[1:0]			XOSCST	000x,00x0
IRC32KCR	内部低速振荡器控制寄存器	7EFE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST	0xxx,xxx0
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	7EFE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
IRCDB	内部高速振荡器稳定时间控制	7EFE06H									1000,0000
IRC48MCR	内部 48M 振荡器控制寄存器	7EFE07H	ENIRC48M	-	-	-	-	-	-	IRC48MST	0xxx,xxx0
X32KCR	外部 32K 晶振控制寄存器	7FFE08H	ENX32K	GAIN32K		-	-	-	-	X32KST	00xx,xxx0
HSCLKDIV	高速时钟分频寄存器	7EFE0BH									0000,0010
SPI_CLKDIV	SPI 时钟分频寄存器	7EFE90H									0000,0000
PWMA_CLKDIV	PWMA 时钟分频寄存器	7EFE91H									0000,0000
PWMB_CLKDIV	PWMB 时钟分频寄存器	7EFE92H									0000,0000
TFPU_CLKDIV	TFPU 时钟分频寄存器	7EFE93H									0000,0000
I2S_CLKDIV	I2S 时钟分频寄存器	7EFE94H									0000,0000

24.3.1　USB 时钟控制寄存器（USBCLK）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCLK	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]	

ENCKM：PLL 倍频控制

0：禁止 PLL 倍频

1：使能 PLL 倍频

PCKI[1:0]：PLL 时钟选择

PCKI[1:0]	PLL 时钟源
00	/1
01	/2
10	/4
11	/8

CRE：时钟追频控制位

0：禁止时钟追频

1：使能时钟追频

24.3.2　系统时钟选择寄存器（CLKSEL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKSEL	7EFE00H	CKMS	HSIOCK	-	-	MCK2SEL[1:0]		MCKSEL[1:0]	

CKMS：内部 PLL 输出时钟选择

0：PLL 输出 96MHz

1：PLL 输出 144MHz

HSIOCK：高速 I/O 时钟源选择

0：主时钟 MCLK 为高速 I/O 时钟源

1：PLL 输出 96MHz/144MHz 的 PLLCLK 为高速 I/O 时钟源

MCK2SEL[1:0]：主时钟源选择

MCK2SEL[1:0]	主时钟源
00	MCKSEL 选择的时钟源
01	内部 PLL 输出
10	内部 PLL 输出/2
11	内部 48MHz 高速 IRC

MCKSEL[1:0]：主时钟源选择

MCKSEL[1:0]	主时钟源
00	内部高精度 IRC
01	外部高速晶振
10	外部 32KHz 晶振
11	内部 32KHz 低速 IRC

24.3.3　时钟分频寄存器（CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKDIV	7EFE01H								

CLKDIV：主时钟分频系数。系统时钟 SYSCLK 是对主时钟 MCLK 进行分频后的时钟信号。

CLKDIV	系统时钟频率
0	MCLK/1
1	MCLK/1
2	MCLK/2
3	MCLK/3
…	…
255	MCLK/255

24.3.4　内部高速高精度 IRC 控制寄存器（HIRCCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HIRCCR	7EFE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST

ENHIRC：内部高速高精度 IRC 使能位

0：关闭内部高精度 IRC

1：使能内部高精度 IRC

HIRCST：内部高速高精度 IRC 频率稳定标志位。（只读位）

当内部的 IRC 从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 HIRCST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用内部 IRC 时，首先必须设置 ENHIRC=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 HIRCST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

24.3.5　外部振荡器控制寄存器（XOSCCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
XOSCCR	7EFE03H	ENXOSC	XITYPE	GAIN		XCFILTER[1:0]			XOSCST

ENXOSC：外部晶体振荡器使能位

0：关闭外部晶体振荡器

1：使能外部晶体振荡器

XITYPE：外部时钟源类型

0：外部时钟源是外部时钟信号（或有源晶振）。信号源只需连接单片机的 XTALI（P5.7），此时 P5.6 口为高阻输入模式，P5.6 可当作输入口使用。

1：外部时钟源是晶体振荡器。信号源连接单片机的 XTALI（P5.7）和 XTALO（P5.6）

XCFILTER[1:0]：外部晶体振荡器抗干扰控制寄存器

00：外部晶体振荡器频率在 48M～24M 之间时可选择此项

01：外部晶体振荡器频率在 24M～12M 之间时可选择此项

1x：外部晶体振荡器频率在 12M 及以下时可选择此项

GAIN：外部晶体振荡器振荡增益控制位

0：关闭振荡增益（低增益）

1：使能振荡增益（高增益）

XOSCST：外部晶体振荡器频率稳定标志位。（只读位）

当外部晶体振荡器从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 XOSCST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用外部晶体振荡器时，首先必须设置 ENXOSC=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 XOSCST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

24.3.6　内部低速 IRC 控制寄存器（IRC32KCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRC32KCR	7EFE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST

ENIRC32K：内部低速 IRC 使能位

0：关闭内部低速 IRC

1：使能内部低速 IRC

IRC32KST：内部低速 IRC 频率稳定标志位。（只读位）

当内部低速 IRC 从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 IRC32KST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用内部低速 IRC 时，首先必须设置 ENIRC32K=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 IRC32KST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。





24.3.7　主时钟输出控制寄存器（MCLKOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MCLKOCR	7EFE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]						

MCLKODIV[6:0]：主时钟输出分频系数

MCLKODIV[6:0]	系统时钟分频输出频率
0000000	不输出时钟
0000001	SYSclk/1
0000010	SYSclk /2
0000011	SYSclk /3
...	...
1111110	SYSclk /126
1111111	SYSclk /127

MCLKO_S：系统时钟输出管脚选择

0：系统时钟分频输出到 P4.7 口

1：系统时钟分频输出到 P5.6 口

24.3.8　内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCDB	FE06H								

IRCDB[7:0]：内部高速 IRC 时钟从主时钟停振/省电模式（掉电模式）恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器。**上电复位后初始值为 80H。**

IRCDB	系统时钟数
0	255 个时钟
1	0 个时钟
2	1 个时钟
3	2 个时钟
…	…
128	**127 个时钟（上电初始值）**
…	…
255	254 个时钟

【寄存器说明】:

1、芯片使用内部高速 IRC 时钟作为系统时钟时，当芯片从主时钟停振/省电模式（掉电模式）被唤醒后，系统会等待 IRCDB 寄存器设置的等待时钟数，再将时钟提供给 CPU 和系统并开始继续运行用户程序。建议在主时钟停振语句的下一句后面增加 7~9 个 NOP。

2、需要设置等待多少个时钟再给 CPU 供应时钟，让 CPU 开始跑程序，根据用户实际使用的工作频率来确定。（目前测试部分芯片运行在 33MHz 附近时，需要将 IRCDB 设置为 0x10 时最稳定）

3、如果用户的工作频率较高时，强烈建议：用户程序在进入主时钟停振/省电模式前将内部高速 IRC 频率调整到 24MHz，再进入主时钟停振/省电模式。等芯片唤醒后再将内部高速 IRC 调整到用户需要的工作频率。内部高速 IRC 时钟，出厂时有多种校准值，用户程序可以任意选择预置的校准时钟频率。

24.3.9　内部 48MHz 高速 IRC 控制寄存器（IRC48MCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRC48MCR	7EFE07H	ENIRC48M	-	-	-	-	-	-	IRC48MST

ENIRC48M：内部 48M 高速 IRC 使能位

0：关闭内部 48M 高速 IRC

1：使能内部 48M 高速 IRC

IRC48MST：内部 48M 高速 IRC 频率稳定标志位。（只读位）

当内部 48M 高速 IRC 从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 IRC48MST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用内部 48M 高速 IRC 时，首先必须设置 ENIRC48M=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 IRC48MST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

24.3.10　外部 32K 振荡器控制寄存器（X32KCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
X32KCR	7EFE08H	ENX32K	GAIN32K	-	-	-	-	-	X32KST

ENX32K：外部 32K 晶体振荡器使能位

0：关闭外部 32K 晶体振荡器

1：使能外部 32K 晶体振荡器

GAIN32K：外部 32K 晶体振荡器振荡增益控制位

0：关闭 32K 振荡增益（低增益）

1：使能 32K 振荡增益（高增益）

X32KST：外部 32K 晶体振荡器频率稳定标志位。（只读位）

24.3.11　高速时钟分频寄存器（HSCLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSCLKDIV	7EFE0BH								

HSCLKDIV：高速 I/O 时钟分频系数。

CLKDIV	系统时钟频率
0	高速 I/O 时钟源/1
1	高速 I/O 时钟源/1
2	高速 I/O 时钟源/2
3	高速 I/O 时钟源/3
…	…
255	高速 I/O 时钟源/255

24.3.12　SPI 时钟分频寄存器（SPI_CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPI_CLKDIV	7EFE90H								

SPI_CLKDIV：高速 SPI 时钟分频系数。

SPI_CLKDIV	SPI 工作时钟频率
0	HSCLK /1
1	HSCLK /1
2	HSCLK /2
3	HSCLK /3
…	…
255	HSCLK /255

24.3.13　PWMA 时钟分频寄存器（PWMA_CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CLKDIV	7EFE91H								

PWMA_CLKDIV：高速 PWMA 时钟分频系数。（注：PWMA 最高工作频率必须在 144MHz 以下）

PWMA_CLKDIV	PWMA 工作时钟频率
0	HSCLK /1
1	HSCLK /1
2	HSCLK /2
3	HSCLK /3
…	…
255	HSCLK /255

24.3.14　PWMB 时钟分频寄存器（PWMB_CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMB_CLKDIV	7EFE92H								

PWMB_CLKDIV：高速 PWMB 时钟分频系数。（注：PWMB 最高工作频率必须在 144MHz 以下）

PWMB_CLKDIV	PWMB 工作时钟频率
0	HSCLK /1
1	HSCLK /1
2	HSCLK /2
3	HSCLK /3
…	…
255	HSCLK /255

24.3.15　TFPU 时钟分频寄存器（TFPU_CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TFPU_CLKDIV	7EFE93H								

TFPU_CLKDIV：TFPU 时钟分频系数。（注：TFPU 最高工作频率必须在 108MHz 以下）

TFPU_CLKDIV	TFPU 工作时钟频率
0	HSCLK /1
1	HSCLK /1
2	HSCLK /2
3	HSCLK /3
…	…
255	HSCLK /255

24.3.16　I2S 时钟分频寄存器（I2S_CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2S_CLKDIV	7EFE94H								

I2S_CLKDIV：I2S 时钟分频系数。

I2S_CLKDIV	I2S 工作时钟频率
0	HSCLK /1
1	HSCLK /1
2	HSCLK /2
3	HSCLK /3
…	…
255	HSCLK /255

24.3.17　I2C 总线速度控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CCFG	7EFE80H	ENI2C	MSSL	**MSSPEED[5:0]**					
I2CPSCR	7EFE889H	**MSSPEED[13:6]**							

MSSPEED[13:0]：I^2C 总线速度（等待时钟数）控制，**I2C 总线速度＝SYSCLK / 2 / (MSSPEED * 2 + 4)**

（I2C 最快速度为 SYSCLK/8）

MSSPEED[13:0]	对应的时钟数
0	4
1	6
2	8
…	…
x	2x+4
…	…
62	128
63	130
…	…
16383	32770

24.4 Ai8051U 系列内部 IRC 频率调整

Ai8051U 系列单片机内部均集成有一颗高精度内部 IRC 振荡器。在用户使用 ISP 下载软件进行下载时，ISP 下载软件会根据用户所选择/设置的频率自动进行调整，一般频率值可调整到±0.3%以下，调整后的频率在全温度范围内（－40℃~85℃）的温漂可达-1.35%~1.30%。

Ai8051U 系列内部 IRC 有 4 个频段，频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，每个频段的调节范围约为±27%（注意：不同的芯片以及不同的生成批次可能会有约 5%左右的制造误差）。

注意：对于一般用户，内部 IRC 频率的调整可以不用关心，因为频率调整工作在进行 ISP 下载时已经自动完成了。所以若用户不需要自行调整频率，那么下面相关的 4 个寄存器也不能随意修改，否则可能会导致工作频率变化。

内部 IRC 频率调整主要使用下面的 4 个寄存器进行调整

24.4.1 IRC 频段选择寄存器（IRCBAND）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCBAND	9DH	USBCKS	USBCKS2	-	-	-	-	SEL[1:0]	

USBCKS/USBCKS2：USB 时钟选择寄存器

USBCKS	USBCKS2	USB 时钟
0	0	PLLCLK/2
1	0	IRC48M
x	1	系统时钟 SYSCLK

SEL[1:0]：频段选择

00：选择 6MHz 频段

01：选择 10MHz 频段

10：选择 27MHz 频段

11：选择 44MHz 频段

Ai8051U 系列内部 IRC 有四个频段，频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，每个频段的调节范围约为±27%。

24.4.2 内部 IRC 频率调整寄存器（IRTRIM）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRTRIM	9FH	IRTRIM[7:0]							

IRTRIM[7:0]：内部高精度 IRC 频率调整寄存器

IRTRIM 可对 IRC 频率进行 256 个等级的调整，每个等级所调整的频率值在整体上呈线性分布，局部会有波动。宏观上，每一级所调整的频率约为 0.24%，即 IRTRIM 为（n+1）时的频率比 IRTRIM 为（n）时的频率约快 0.24%。但由于 IRC 频率调整并非每一级都是 0.24%（每一级所调整频率的最大值约为 0.55%，最小值约为 0.02%，整体平均值约为 0.24%），所以会造成局部波动。

24.4.3　时钟分频寄存器（CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKDIV	7EFE01H								

CLKDIV：主时钟分频系数。系统时钟 SYSCLK 是对主时钟 MCLK 进行分频后的时钟信号。

CLKDIV	系统时钟频率
0	MCLK/1
1	MCLK/1
2	MCLK/2
3	MCLK/3
…	…
255	MCLK/255

24.5　外部晶振及外部时钟电路

24.5.1 外部晶振输入电路



注意：

1、一般不需外部晶振，我司内部高速HIRC时钟完全满足串口通讯需求。
如接外部晶振，C1、C2两个电容一定不能省，否则晶振可能不起振

2、RTC时钟必须使用外部32768晶振，外挂电容要<=20pF，例如20p/15p/10p

3、若外部连接高速晶振（例如：24MHz），外挂电容47pF为宜

4、外部晶振会增加额外的系统功耗，32768晶振增加1.5uA的功耗，
高速晶振（例如：24MHz）会增加2mA以上的功耗

24.5.2 外部时钟输入电路（P5.6 为高阻输入模式，可当输入口使用）



注：当使用内部时钟时，P5.6/P5.7 都可以当普通 I/O 使用。当 P5.7 口外接有源时钟或外接其他时钟源时，P5.6 口为高阻输入模式，可当输入口使用，此时 P5.6 的端口模式不可改变。有 RTC 功能的 MCU，外部 32768 时钟可从 P5.7 口输入。

24.6 范例程序

24.6.1 选择内部高速 IRC（HIRC）作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                        //注：芯片上电后系统会默启动内部高速 HIRC，
                                        //并选择为系统时钟，所以一般情况下不需要作
                                        //如下设置
    HIRCCR = 0x80;                      //启动内部高速 IRC
    while (!(HIRCCR & 1));              //等待时钟稳定
    CLKSEL = 0x00;                      //选择内部高速 HIRC

    while (1);
}
```

24.6.2 选择内部 IRC（IRC32K）作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
```

```
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRC32KCR = 0x80;                    //启动内部低速 IRC
    while (!(IRC32KCR & 1));            //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                      //时钟不分频
    CLKSEL = 0x03;                      //选择内部低速 IRC

    while (1);
}
```

24.6.3　选择内部 48M 的 IRC（IRC48M）作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRC48MCR = 0x80;                    //启动内部 48M IRC
    while (!(IRC48MCR & 1));            //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x02;                      //时钟 2 分频
    CLKSEL = 0x0c;                      //选择 IRC48M

    while (1);
}
```

24.6.4　选择外部高速晶振（XOSC）作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    XOSCCR = 0xc0;                      //启动外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));              //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                      //时钟不分频
    CLKSEL = 0x01;                      //选择外部晶振

    while (1);
}
```

24.6.5　选择外部低速晶振（X32K）作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    X32KCR = 0xc0;                          //启动外部 32K 晶振
    while (!(X32KCR & 1));                  //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                          //时钟不分频
    CLKSEL = 0x02;                          //选择外部 32K 晶振

    while (1);
}
```

24.6.6　选择内部 PLL 作为系统时钟源

```
//测试工作频率为 12MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件

void delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CLKSEL &= ~0x80;                        //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
//  CLKSEL |= 0x80;                         //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟

    USBCLK &= ~0x60;
    USBCLK |= 0x00;                         //PLL 输入时钟为 12M 则选择 1 分频
//  USBCLK |= 0x20;                         //PLL 输入时钟为 24M 则选择 2 分频
//  USBCLK |= 0x40;                         //PLL 输入时钟为 48M 则选择 4 分频
```

```
//      USBCLK |= 0x60;                          //PLL 输入时钟为 96M 则选择 8 分频

        USBCLK |= 0x80;                          //启动 PLL

        delay();                                 //等待 PLL 锁频，建议 50us 以上

        CLKDIV = 0x04;                           //时钟 4 分频，主时钟选择高速频率前,
                                                 //必须先设置分频系数,否则程序会当掉
        CLKSEL &= 0xf0;                          //选择 PLL 时钟源
        CLKSEL |= 0x04;

        while (1);
}
```

24.6.7　选择主时钟（MCLK）作为高速外设时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件

void main()
{
        P_SW2 = 0X80;                            //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
        CKCON = 0x00;                            //设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;                             //设置程序代码等待参数，
                                                 //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;

        HSCLKDIV = 0x00;
        CLKSEL &= ~0x40;                         //选择主时钟（MCLK）作为高速外设时钟源

        while (1);
}
```

24.6.8　选择内部 PLL 时钟作为高速外设时钟源

```
//测试工作频率为 12MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CLKSEL &= ~0x80;                //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
//  CLKSEL |= 0x80;                 //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟

    USBCLK &= ~0x60;
    USBCLK |= 0x00;                 //PLL 输入时钟为 12M 则选择 1 分频
//  USBCLK |= 0x20;                 //PLL 输入时钟为 24M 则选择 2 分频
//  USBCLK |= 0x40;                 //PLL 输入时钟为 48M 则选择 4 分频
//  USBCLK |= 0x60;                 //PLL 输入时钟为 96M 则选择 8 分频

    USBCLK |= 0x80;                 //启动 PLL

    delay();                        //等待 PLL 锁频，建议 50us 以上

    HSCLKDIV = 0x00;
    CLKSEL |= 0x40;                 //选择 PLL 时钟作为高速外设时钟源

    while (1);
}
```

24.6.9　选择系统时钟（SYSCLK）作为 USB 时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
```

```
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCBAND |= 0x40;                    //选择系统时钟（SYSCLK）作为 USB 时钟源

    while (1);
}
```

24.6.10　选择内部 PLL 时钟作为 USB 时钟源

```
//测试工作频率为 12MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CLKSEL &= ~0x80;                    //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
//  CLKSEL |= 0x80;                     //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟

    USBCLK &= ~0x60;
    USBCLK |= 0x00;                     //PLL 输入时钟为 12M 则选择 1 分频
//  USBCLK |= 0x20;                     //PLL 输入时钟为 24M 则选择 2 分频
//  USBCLK |= 0x40;                     //PLL 输入时钟为 48M 则选择 4 分频
//  USBCLK |= 0x60;                     //PLL 输入时钟为 96M 则选择 8 分频

    USBCLK |= 0x80;                     //启动 PLL

    delay();                            //等待 PLL 锁频，建议 50us 以上

    IRCBAND &=~ 0xc0;                   //选择 PLL 时钟（96M/2=48M）作为 USB 时钟源
```

```
    while (1);
}
```

24.6.11　选择内部 USB 专用 48M 的 IRC 作为 USB 时钟源

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRC48MCR = 0x80;                          //启动内部 48M IRC
    while (!(IRC48MCR & 1));                  //等待时钟稳定

    IRCBAND |= 0x80;                          //选择 IRC48M 作为 USB 时钟源
    IRCBAND &= ~0x40;

    while (1);
}
```

24.6.12　主时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  MCLKOCR = 0x01;                 //主时钟输出到 P4.7 口
//  MCLKOCR = 0x02;                 //主时钟 2 分频输出到 P4.7 口
    MCLKOCR = 0x04;                 //主时钟 4 分频输出到 P4.7 口
//  MCLKOCR = 0x84;                 //主时钟 4 分频输出到 P5.6 口

    while (1);
}
```

25　自动频率校准，自动追频（CRE）

产品线	自动追频
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 单片机系列内建一个频率自动校准模块（CRE），CRE 模块是使用外部的 32.768KHz 晶振对内部高速 IRC（HIRC）的 IRTRIM 寄存器进行自动调整，以达到自动频率校准的功能。需要使用自动校准时，只需要根据给定的公式设置好目标频率的计数值和误差范围，然启动 CRE 模块，硬件便会进行自动频率校准，当 HIRC 的频率达到用户所设置误差范围内时，校准完成标志会被置位。

25.1　相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CRECR	CRE 控制寄存器	7EFDA8H	ENCRE	MONO	UPT[1:0]		CREHF	CREINC	CREDEC	CRERDY	0000,0000
CRECNTH	CRE 校准目标寄存器	7EFDA9H	CNT[15:8]								0000,0000
CRECNTL	CRE 校准目标寄存器	7EFDAAH	CNT[7:0]								0000,0000
CRERES	CRE 分辨率控制寄存器	7EFDABH	RES[7:0]								0000,0000

25.1.1　CRE 控制寄存器（CRECR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRECR	7EFDA8H	ENCRE	MONO	UPT[1:0]		CREHF	CREINC	CREDEC	CRERDY

ENCRE：CRE模块控制位

0：关闭 CRE 模块。

1：使能 CRE 模块。

MONO：自动校准步幅控制

0：单步模式。每个校准周期，硬件自动将 IRTRIM 递增或递减 1。

1：双步模式。每个校准周期，硬件自动将 IRTRIM 递增或递减 2。

单步模式比双步模式校准后的 IRC 精度更高，但自动校准的时间比双步模式长。

UPT[1:0]：CRE 校准周期选择

UPT[1:0]	校准周期
00	1ms
01	4ms
10	32ms
11	64ms

CREHF：高频模式选择

0：低频模式（目标频率小于或等于 50MHz）。

1：高频模式（目标频率大于 50MHz）。

CREINC：CRE校准正处于上调状态。只读位。

CREDEC：CRE校准正处于下调状态。只读位。

CRERDY：CRE校准完成状态。只读位。

0：CRE 校准功能未启动或者未校准完成。

1：CRE 校准已完成。

25.1.2　CRE 校准计数值寄存器（CRECNT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRECNTH	7EFDA9H	CRECNT[15:8]							
CRECNTL	7EFDAAH	CRECNT[7:0]							

CRECNT[15:0]：16位校准计数值。

目标校准值计算公式：

低频模式（CREHF=0）：CRECNT = (16 * 目标频率(Hz)) / 32768

高频模式（CREHF=1）：CRECNT = (8 * 目标频率(Hz)) / 32768

（详细设置见范例程序）

25.1.3　CRE 校准误差值寄存器（CRERES）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRERES	7EFDABH	CRERES[7:0]							

CRERES[7:0]：8位校准误差值（解析度控制）。

由于内部高速IRC的解析度远低于外部的32.768K晶振，最终的校准值无法与CRECNT所设置的目标值完全一致，所以必须通过CRERES寄存器设定一个误差范围。

校准误差计算公式：

CRERES = 误差范围(%) * 目标校准值

（误差范围一般控制在 1%~0.3%即可，不建议超出此范围）

（详细设置见范例程序）

25.2 范例程序

25.2.1 自动校准内部高速 IRC（HIRC）

例如：校准的目标频率为40MHzMHz，校准误差范围为±0.5%

则需要将CREHF设置为0，CRECNT设置为(16*40000000)/32768＝19531（4C4B0H），

即将CRECNTH设置为4CH，CRECNTL设置为4BH，CRERES设置为19531 * 0.5%＝98（62H）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

#define   FOSC        22118400UL
#define   FOSC        35000000UL
#define   FOSC        40000000UL
#define   FOSC        42000000UL

#define   CNT         (16 * (FOSC)) / 32768)  //校准目标频率为 22.1184M
#define   RES         (CNT *5 / 1000)         //设置校准误差为 0.5%

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    X32KCR = 0xc0;                            //启动外部 32K 晶振
    while (!(X32KCR & 1));                    //等待时钟稳定

    IRCBAND &= ~0x03;
    IRCBAND |= 0x02;                          //选择 27M 频段
    CLKSEL = 0x00;                            //选择内部高速 HIRC 为系统时钟
    CRECNTH = CNT22M >> 8;                    //设置目标校准值
    CRECNTL = CNT22M;
    CRERES = RES22M;                          //设置校准误差
    CRECR = 0x90;                             //使能 CRE 功能，并设置校准周期为 4ms

    while (1)
    {
        if (CRECR & 0x01)
        {
                                              //频率自动校准完成
        }
    }
}
```

26　复位、看门狗、掉电唤醒专用定时器与电源管理

26.1　系统复位

Ai8051U 系列单片机的复位分为硬件复位和软件复位两种。

硬件复位时，所有的寄存器的值会复位到初始值，系统会重新读取所有的硬件选项。同时根据硬件选项所设置的上电等待时间进行上电等待。硬件复位主要包括：

- 上电复位
- 低压复位
- 复位脚复位（低电平复位）
- 看门狗复位

软件复位时，除与时钟相关的寄存器保持不变外，其余的所有寄存器的值会复位到初始值，软件复位不会重新读取所有的硬件选项。软件复位主要包括：

- 写 IAP_CONTR 的 SWRST 所触发的复位

相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
WDT_CONTR	看门狗控制寄存器	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]			0x00,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	SWBS2	-			0000,x000
RSTCFG	复位配置寄存器	FFH	-	ENLVR	-	P47RST	-	-	LVDS[1:0]		0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
RSTFLAG	复位标志寄存器	7EFE99H	-	-	-	LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF	xxx1,0100
RSTCR0	复位控制寄存器 0	7EFE9AH	-	-	-	-	RSTTM34	TSTTM2	-	RSTTM01	xxxx,00x0
RSTCR1	复位控制寄存器 1	7EFE9BH	-	-	-	-	RSTUR4	RSTUR3	RSTUR2	RSTUR1	xxxx,0000
RSTCR2	复位控制寄存器 2	7EFE9CH	RSTCAN2	RSTCAN	RSTLIN	RSTRTC	RSTPWMB	RSTPWMA	RSTI2C	RSTSPI	0000,0000
RSTCR3	复位控制寄存器 3	7EFE9DH	RSTFPU	RSTDMA	RSTLCM	RSTLCD	RSTLED	RSTTKS	RSTCMP	RSTADC	0000,0000
RSTCR4	复位控制寄存器 4	7EFE9EH	-	-	-	-	-	-	-	RSTMDU	xxxx,xxx0
RSTCR5	复位控制寄存器 5	7EFE9FH	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx

26.1.1　看门狗控制寄存器（WDT_CONTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WDT_CONTR	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]		

WDT_FLAG：看门狗溢出标志

看门狗发生溢出时，硬件自动将此位置 1，需要软件清零。

EN_WDT：看门狗使能位

0：对单片机无影响

1：启动看门狗定时器

CLR_WDT：看门狗定时器清零

0：对单片机无影响

1：清零看门狗定时器，硬件自动将此位复位

IDL_WDT：IDLE 模式时的看门狗控制位

0：IDLE 模式时看门狗停止计数

1：IDLE 模式时看门狗继续计数

WDT_PS[2:0]：看门狗定时器时钟分频系数

WDT_PS[2:0]	分频系数	12M 主频时的溢出时间	20M 主频时的溢出时间
000	2	≈ 65.5 毫秒	≈ 39.3 毫秒
001	4	≈ 131 毫秒	≈ 78.6 毫秒
010	8	≈ 262 毫秒	≈ 157 毫秒
011	16	≈ 524 毫秒	≈ 315 毫秒
100	32	≈ 1.05 秒	≈ 629 毫秒
101	64	≈ 2.10 秒	≈ 1.26 秒
110	128	≈ 4.20 秒	≈ 2.52 秒
111	256	≈ 8.39 秒	≈ 5.03 秒

看门狗溢出时间计算公式如下：

$$\text{看门狗溢出时间} = \frac{12 \times 32768 \times 2^{(\text{WDT_PS}+1)}}{\text{SYSclk}}$$

26.1.2　IAP 控制寄存器（IAP_CONTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CONTR	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	SWBS2	-	-	-

SWBS/SWBS2：软件复位启动选择

SWBS	SWBS2	复位	说明
0	0	软件复位后从用户程序区开始执行代码	用户数据区的数据保持不变
0	1	软件复位后从用户系统区开始执行代码	用户数据区的数据保持不变
1	x	软件复位后从系统 ISP 区开始执行代码	用户数据区的数据会被初始化

SWRST：软件复位触发位

0：对单片机无影响

1：触发软件复位

范例程序：

源程序区 （从此程序区）	目标程序区 （复位到此程序区）	代码
用户程序区	系统 ISP 区	IAP_CONTR = 0x60;
用户系统区		
用户程序区	用户系统区	IAP_CONTR = 0x28;
系统 ISP 区		
用户系统区	用户程序区	IAP_CONTR = 0x20;
系统 ISP 区		

26.1.3　复位配置寄存器（RSTCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RSTCFG	FFH	-	ENLVR	-	P47RST	-	-	LVDS[1:0]	

ENLVR：低压复位控制位

0：禁止低压复位。当系统检测到低压事件时，会产生低压中断

1：使能低压复位。当系统检测到低压事件时，自动复位

P47RST：RST 管脚功能选择

0：RST 管脚用作普通 I/O 口（P4.7）

1：RST 管脚用作复位脚（低电平复位）

LVDS[1:0]：低压检测门槛电压设置

LVDS[1:0]	低压检测门槛电压
00	2.0V
01	2.4V
10	2.7V
11	3.0V

26.1.4　复位标志寄存器（RSTFLAG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RSTFLAG	7EFE99H	-			LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF

LVDRSTF：LVD 低压复位标志

读 0：无意义

读 1：当前的复位是由 LVD 低压复位所触发（上电复位默认值为 1）

写 0：无效果

写 1：清除 LVDRST 标志位

WDTRSTF：看门狗复位标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是由看门狗溢出所触发

写 0：无效果

写 1：清除 WDTRST 标志位

SWRSTF：软复位标志

读 0：无意义

读 1：当前的复位是由软件写 SWRST（IAP_CONTR.5）所触发（用户程序复位默认值为 1）

写 0：无效果

写 1：清除 SWRST 标志位

ROMOVF：代码区溢出标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是由于 CPU 执行代码到非程序区导致的代码区溢出所触发

写 0：无效果

写 1：清除 ROMOV 标志位

EXRSTF：外部复位标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是外部复位脚（P4.7/RST）被拉低所触发

写 0：无效果

写 1：清除 EXRST 标志位

关于用户程序软复位到系统区进行 USB-ISP 下载的说明：

上电时时需要 P3.2 同时接地才可进入 USB-ISP 下载模式，为方便用户自主控制 ISP 下载，特别增加：当用户程序软复位到系统区时，可不用 P3.2 接地就可进行 USB-ISP 下载。此功能的判断方式为进入 ISP 后判断 SWRSTF（RSTFLAG.2）是否为 1，若为 1 表示是用户软复位到系统区，则不用 P3.2 接地，否则需要 P3.2 接地。若用户需要按键复位或者看门狗复位或者低压复位后需要进行 USB-ISP 下载，可保持 SWRSTF（RSTFLAG.2）为 1，否则请在用户代码初始化时将 SWRSTF（RSTFLAG.2）写 1，以清零 SWRSTF（RSTFLAG.2）。

详细各种情况说明见下表

基本情况介绍：上电冷启动后，硬件自动将 SWRSTF（RSTFLAG.2）标志位清 0，并进入到系统程序区，此时无论是否进行 ISP 下载，从系统程序区复位到用户程序区，硬件都会自动将 SWRSTF 标志位置 1。用户程序中可对 SWRSTF 标志位写 1 清 0，也可不对 SWRSTF 标志位写 1 清 0，即维持 SWRSTF 标志位的值为 1。

SWRSTF 标志位 （RSTFLAG.2）	复位情况及 USB 下载情况	USB 下载是否 需要 P3.2 接地
重新上电复位， 复位脚按键复位， 看门狗复位， LVD 低压复位 都会复位到系统程序区， 最后都会从系统程序区 软复位到用户程序区，并 将 SWRSTF 标志位置 1 如果用户程序中对 SWRSTF 写 1 则会清 0	从用户程序区软复位到系统区时，硬件自动将 SWRSTF 软件标志位重新置 1，此时系统程序判断到此位为 1， 此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
	复位脚按键复位，看门狗复位，低压复位， 复位到系统区复位到系统区，系统程序判断到此位为 0， 此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要
	重新上电复位到系统区，硬件自动将 SWRSTF 复位为 0， 系统程序判断到此位为 0，此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要
重新上电复位， 复位脚按键复位， 看门狗复位， LVD 低压复位 都会复位到系统程序区， 最后都会从系统程序区 软复位到用户程序区，并 将 SWRSTF 标志位置 1 如果用户程序不对 SWRSTF 写 1 清 0， SWRSTF 保持为 1	从用户程序区软复位到系统区时，硬件自动将 SWRSTF 软件标志位重新置 1，此时系统程序判断到此位为 1， 此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
	复位脚按键复位，看门狗复位，低压复位， 复位到系统区复位到系统区，系统程序判断到此位为 1， 此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
	重新上电复位到系统区，硬件自动将 SWRSTF 复位为 0， 系统程序判断到此位为 0，此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要

总结：

1、用户程序软件复位到系统区，无论用户软件是否对 SWRSTF 写 1 清 0，USB 下载均不需要 P3.2 接地
2、对芯片重新上电复位到系统区，无论用户软件是否对 SWRSTF 写 1 清 0，USB 下载均需要 P3.2 接地
3、按键复位/看门狗复位/低压复位到系统区，如果用户软件对 SWRSTF 写 1 清 0，则 USB 下载需要 P3.2 接地；如果用户不对 SWRSTF 写 1 清 0，保持 SWRSTF 为 1，则 USB 下载不需要 P3.2 接地

26.1.5　复位控制寄存器（RSTCRx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RSTCR0	7EFE9AH	-	-	-	-	RSTTM34	RSTTM2	-	RSTTM01
RSTCR1	7EFE9BH	-	-	-	-	RSTUR4	RSTUR3	RSTUR2	RSTUR1
RSTCR2	7EFE9CH	RSTCAN2	RSTCAN	RSTLIN	RSTRTC	RSTPWMB	RSTPWMA	RSTI2C	RSTSPI
RSTCR3	7EFE9DH	RSTFPU	RSTDMA	RSTLCM	RSTLCD	RSTLED	RSTTKS	RSTCMP	RSTADC
RSTCR4	7EFE9EH	-	-	-	-	-	-	-	RSTMDU

RSTTM01：TIMER0/1 复位控制位
RSTTM2：TIMER2 复位控制位
RSTTM34：TIMER3/4 复位控制位
RSTUARTn：UART1/2/3/4 复位控制位
RSTSPI：SPI 复位控制位
RSTI2C：I2C（SSB）复位控制位
RSTPWMA：PWMA 复位控制位
RSTPWMB：PWMB 复位控制位
RSTRTC：RTC 复位控制位
RSTLIN：LIN 复位控制位
RSTCAN：CAN 复位控制位
RSTCAN2：CAN2 复位控制位
RSTADC：ADC 复位控制位
RSTCMP：CMP（比较器）复位控制位
RSTTKS：TKS（TouchKey）复位控制位
RSTLED：LED 驱动复位控制位
RSTLCD：LCD 驱动复位控制位
RSTLCM：TFT 彩屏驱动复位控制位
RSTDMA：DMA 复位控制位
RSTFPU：FPU 复位控制位
RSTMDU：MDU32 复位控制位

写 1：复位相应的外设模块模块，需软件清零

26.1.6　内置专业级复位电路，不需传统的阻容式上电延时电路



26.1.7　外部低电平按键复位电路



26.1.8　传统 8051 高电平上电复位参考电路



上图为传统 8051 的高电平复位电路，Ai8051U 的复位为低电平复位，与传统复位电路不同

26.2　主时钟停振/省电模式，系统电源管理

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

26.2.1　电源控制寄存器（PCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

LVDF：低压检测标志位。当系统检测到低压事件时，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此位需要用户软件清零。

POF：上电标志位。当硬件自动将此位置 1。

PD：掉电模式控制位

0：无影响

1：单片机进入主时钟停振/省电模式，CPU 以及全部外设均停止工作。唤醒后硬件自动清零。

（**注：主时钟停振/省电模式下，CPU 和全部的外设均停止工作，但 SRAM 和 XRAM 中的数据是一直维持不变的**）

IDL：IDLE（空闲）模式控制位

0：无影响

1：单片机进入 IDLE 模式，只有 CPU 停止工作，其他外设依然在运行。唤醒后硬件自动清零

【特别注意】

Ai8051U系列单片机进入主时钟停振/省电模式前，必须根据工作频率正确设置IAP_TPS寄存器（若工作频率为12MHz，则需要将IAP_TPS设置为12；若工作频率为24MHz，则需要将IAP_TPS设置为24，其他频率以此类推）。单片机从主时钟停振/省电模式唤醒后，硬件会自动对主时钟恢复起振，主时钟开始起振到最后稳定，中间的等待时间会以IAP_TPS寄存器所设置的时间作为基准。

强烈建议用户在进行系统初始化时对IAP_TPS进行初始化。

26.2.2　内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCDB	FE06H								

IRCDB[7:0]：内部高速 IRC 时钟从主时钟停振/省电模式（掉电模式）恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器。**上电复位后初始值为 80H。**

IRCDB	系统时钟数
0	255 个时钟
1	0 个时钟
2	1 个时钟
3	2 个时钟
…	…
128	**127 个时钟（上电初始值）**
…	…
255	254 个时钟

【寄存器说明】:

1、芯片使用内部高速 IRC 时钟作为系统时钟时，当芯片从主时钟停振/省电模式（掉电模式）被唤醒后，系统会等待 IRCDB 寄存器设置的等待时钟数，再将时钟提供给 CPU 和系统并开始继续运行用户程序。建议在主时钟停振语句的下一句后面增加 7~9 个 NOP。

2、需要设置等待多少个时钟再给 CPU 供应时钟，让 CPU 开始跑程序，根据用户实际使用的工作频率来确定。（目前测试部分芯片运行在 33MHz 附近时，需要将 IRCDB 设置为 0x10 时最稳定）

3、如果用户的工作频率较高时，强烈建议：用户程序在进入主时钟停振/省电模式前将内部高速 IRC 频率调整到 24MHz，再进入主时钟停振/省电模式。等芯片唤醒后再将内部高速 IRC 调整到用户需要的工作频率。内部高速 IRC 时钟，出厂时有多种校准值，用户程序可以任意选择预置的校准时钟频率。

26.3 可以唤醒省电模式/主时钟停振模式的中断资源

唤醒源	相应端口	边沿类型
RTC 中断		
掉电唤醒定时器唤醒，不是中断		
定时器 11 中断		
外部中断	INT0（P3.2） INT1（P3.3）	下降沿 上升沿+下降沿
	INT2（P3.6） INT3（P3.7） INT4（P3.0）	下降沿
所有的普通 I/O 口都支持的外部中断	所有的 I/O 口	上升沿，下降沿 注意：不支持高电平和低电平唤醒
PCA 的 CCP 脚	CCP0（P1.3/P4.2/P2.0） CCP1（P1.4/P4.3/P2.1） CCP2（P1.1/P4.4/P2.2）	上升沿 下降沿 上升沿+下降沿
串口接收脚	RXD（P3.0/P3.6/P1.6/P4.3） RXD2（P1.0/P4.6） RXD3（P0.0/P5.0） RXD4（P0.2/P5.2）	下降沿 注意：串口接收脚的下降沿唤醒 CPU，如果需要唤醒后能接收到完整的串口数据，需将串口波特率设置到 9600 或以下。
I2C 的数据输入脚	SDA（P1.4/P2.4/P3.3）	下降沿
SPI 的 SS 脚	SS（P1.4/P2.4/P4.0/P3.5）	下降沿
I2S 的数据输入脚	I2SData（P3.4/P1.5/P2.1/P4.1）	下降沿
定时器的外部计数输入管脚	T0（P3.4） T1（P3.5） T2（P1.0） T3（P0.4） T4（P0.6）	下降沿
比较器中断		
低压检测中断		

26.4 主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电

===主时钟停振/省电模式， Ai8051U 系列如何省电

主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电，进入主时钟停振/省电模式前：

1，不用的 I/O 口，就是浮空的 I/O，关闭数字输入

2，用作模拟输入的口，一般是配置成高阻输入，也必须关闭数字输入

　　＝＝＝指用作 ADCx 外部模拟输入的 I/O

　　＝＝＝指用作比较器外部模拟输入的 I/O

3，用作高阻输入的 I/O，也必须关闭数字输入

　　如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在【不是逻辑高的电压，也不是逻辑低的电压】

　　这时内部数字输入电路就会有翻转，就会有几十 uA 的功耗

　　关闭数字输入，就不会有功耗

4，I/O 外部是高电平的，你如要工作在输出，你就置高

　　I/O 外部是低电平的，你如要工作在输出，你就置低

　　否则两边的电平电位不同，就会水往低处走，有电流流进或流出

　　如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在 MCU_Gnd < Vx < MCU_VCC，这时工作在输出，也会有电流流动所以进省电模式前，必须改设置为高阻输入，并关闭数字输入

5，如有启动 RTC/实时时钟功能，在省电时工作的 MCU，【P5.7/XTALI, P5.6/XTALO】

　　【P5.7/XTALI，P5.6/XTALO】- 接外部 32768-RTC 晶振，

　　这 2 个口上电默认是高阻输入，可用户程序配置为高阻输入

　　省电模式时必须保持高阻输入，并必须关闭数字输入

总之，省电模式时，I/O 尽量高阻输入并关闭数字输入

26.5　掉电唤醒定时器

内部掉电唤醒定时器是一个 15 位的计数器（由{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}组成 15 位）。用于唤醒处于掉电模式的 MCU。

26.5.1　掉电唤醒定时器计数寄存器（WKTCL，WKTCH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WKTCL	AAH								
WKTCH	ABH	WKTEN							

WKTEN：掉电唤醒定时器的使能控制位

0：停用掉电唤醒定时器

1：启用掉电唤醒定时器

注意：读写分别位不同的寄存器（但地址相同），写必须先写 WKTCL，再同时写 WKTCH 和 WKTEN 位，不能用读-修改-写的方式。

如果 Ai8051U 系列单片机内置掉电唤醒专用定时器被允许（通过软件将 WKTCH 寄存器中的 WKTEN 位置 1），当 MCU 进入掉电模式/停机模式后，掉电唤醒专用定时器开始计数，当计数值与用户所设置的值相等时，掉电唤醒专用定时器将 MCU 唤醒。MCU 唤醒后，程序从上次设置单片机进入掉电模式语句的下一条语句开始往下执行，注意不会进入中断。掉电唤醒之后，可以通过读 WKTCH 和 WKTCL 中的内容获取单片机在掉电模式中的睡眠时间。

这里请注意：用户在寄存器{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}中写入的值必须比实际计数值少 1。如用户需计数 10 次，则将 9 写入寄存器{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}中。同样，如果用户需计数 32767 次，则应对{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}写入 7FFEH（即 32766）。（**计数值 0 和计数值 32767 为内部保留值，用户不能使用**）

内部掉电唤醒定时器固定使用内部低速 IRC 时钟，时钟频率大约为 32KHz。其中掉电唤醒定时器计数一次的时间就是由该时钟决定的。出于功耗考虑，无抗温漂压漂电路，误差较大。用户可以通过读 RAM 区 F8H 和 F9H 的内容（F8H 存放频率的高字节，F9H 存放低字节）来获取内部掉电唤醒专用定时器出厂时所记录的时钟频率。注意该频率为出厂温度（25℃）下的频率，当温度不同时，存在温漂。

掉电唤醒专用定时器计数时间的计算公式如下所示：（F_{wt} 为我们从 RAM 区 F8H 和 F9H 获取到的内部掉电唤醒专用定时器的时钟频率）

$$\text{掉电唤醒定时器定时时间} = \frac{10^6 \times 16 \times \text{计数次数}}{F_{wt}} \text{(微秒)}$$

假设 F_{wt}=32KHz，则有：

{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}	掉电唤醒专用定时器计数时间
~~0（内部保留）~~	
1	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+1) \approx 1$ 毫秒
9	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+9) \approx 5$ 毫秒
99	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+99) \approx 50$ 毫秒
999	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+999) \approx 0.5$ 秒
4095	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+4095) \approx 2$ 秒
32766	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+32766) \approx 16$ 秒
~~32767（内部保留）~~	

26.6　省电模式，I/O 口如何设置才省电

省电模式，I/O 口如何设置才省电，进入主时钟停振/省电模式前：

===主时钟停振/省电模式，STC8/STC32 系列如何省电

1、不用的 I/O 口，就是浮空的 I/O，设置为高阻输入，并关闭数字输入，也不怕短路了

2、用作模拟输入的口，一般是配置成高阻输入，也必须关闭数字输入

===指用作 ADCx 外部模拟输入的 I/O

===指用作 比较器外部模拟输入的 I/O

===省电模式时，他外部来个 1.5V 附近变化的电压，

数字部分不关闭数字输入可能就会产生额外的功耗

3、用作高阻输入的 I/O，也必须关闭数字输入

如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在 【不是逻辑高的电压，也不是逻辑低的电压】

这时内部数字输入电路就会有翻转，就会有几十 uA 的功耗

关闭数字输入，就不会有功耗

4、I/O 外部是高电平的，你如要工作在输出，你就置高

I/O 外部是低电平的，你如要工作在输出，你就置低

否则两边的电平电位不同，就会水往低处走，有电流流进或流出

如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在 MCU_Gnd < Vx < MCU_VCC

这时工作在输出，也会有电流流动

所以进省电模式前，必须改设置为高阻输入，并关闭数字输入

5、如有启动 RTC/实时时钟功能，在省电时工作的 MCU，【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】

【P1.7/XTALI，P1.6/XTALO】- 接外部 32768-RTC 晶振，

这 2 个口上电默认是高阻输入，可用户程序配置为高阻输入

这个场景有外部 32768 晶振在振荡，省电模式时必须保持高阻输入，

===并必须关闭数字输入，否则浮空的口，外部不停的在变化，就会产生额外的功耗

6、MCU 如有 ADC_VRef+，ADC_VRef+不能浮空，否则也会产生额外的电流

总之，省电模式时，I/O 尽量 高阻输入并关闭数字输入

26.7 范例程序

26.7.1 看门狗定时器应用

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  WDT_CONTR = 0x23;                         //使能看门狗,溢出时间约为 0.5s
    WDT_CONTR = 0x24;                         //使能看门狗,溢出时间约为 1s
//  WDT_CONTR = 0x27;                         //使能看门狗,溢出时间约为 8s
    P32 = 0;                                  //测试端口

    while (1)
    {
//      WDT_CONTR = 0x33;                     //清看门狗,否则系统复位
        WDT_CONTR = 0x34;                     //清看门狗,否则系统复位
//      WDT_CONTR = 0x37;                     //清看门狗,否则系统复位

        Display();                            //显示模块
        Scankey();                            //按键扫描模块
        MotorDriver();                        //电机驱动模块
    }
}
```

26.7.2 软复位实现自定义下载

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

void main()
```

```
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P32 = 1;                                        //测试端口
    P33 = 1;                                        //测试端口

    while (1)
    {
        if (!P32 && !P33)
        {
            IAP_CONTR |= 0x60;                      //检查到 P3.2 和 P3.3 同时为0 时复位到 ISP
        }
    }
}
```

26.7.3　低压检测

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件

#define   ENLVR         0x40                      //RSTCFG.6
#define   LVD2V0        0x00                      //LVD@2.0V
#define   LVD2V4        0x01                      //LVD@2.4V
#define   LVD2V7        0x02                      //LVD@2.7V
#define   LVD3V0        0x03                      //LVD@3.0V

void Lvd_Isr() interrupt 6
{
    LVDF = 0;                                       //清中断标志
    P32 = ~P32;                                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LVDF = 0;                       //测试端口
//  RSTCFG = ENLVR | LVD3V0;        //使能 3.0V 时低压复位,不产生 LVD 中断
    RSTCFG = LVD3V0;                //使能 3.0V 时低压中断
    ELVD = 1;                       //使能 LVD 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

26.7.4　省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P34 = ~P34;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数,
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    EX0 = 1;                                    //使能 INT0 中断,用于唤醒 MCU
    EA = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IDL = 1;                                    //MCU 进入 IDLE 模式
//  PD = 1;                                     //MCU 进入掉电模式
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    P35 = 0;

    while (1);
}
```

26.7.5　使用 INT0/INT1/INT2/INT3/INT4 管脚中断唤醒省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                           //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT2_Isr() interrupt 10
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT3_Isr() interrupt 11
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT4_Isr() interrupt 16
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数,
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT0 = 0;                    //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
//  IT0 = 1;                    //使能 INT0 下降沿中断
    EX0 = 1;                    //使能 INT0 中断

    IT1 = 0;                    //使能 INT1 上升沿和下降沿中断
//  IT1 = 1;                    //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;                    //使能 INT1 中断

    EX2 = 1;                    //使能 INT2 下降沿中断
    EX3 = 1;                    //使能 INT3 下降沿中断
    EX4 = 1;                    //使能 INT4 下降沿中断

    EA = 1;

    PD = 1;                     //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                    //掉电模式被唤醒后,MCU 首先会执行此语句
                                //然后再进入中断服务程序

    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.6　使用 T0/T1/T2/T3/T4 管脚中断唤醒省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void TM1_Isr() interrupt 3
{
```

```
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断

    TL1 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断

    T2L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    T2R = 1;                                    //启动定时器
    ET2 = 1;                                    //使能定时器中断

    T3L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T3R = 1;                                    //启动定时器
    ET3 = 1;                                    //使能定时器中断
```

```
    T4L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4R = 1;                                    //启动定时器
    ET4 = 1;                                    //使能定时器中断

    EA = 1;

    PD = 1;                                     //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                    //掉电唤醒后不会立即进入中断服务程序,
                                                //而是等到定时器溢出后才会进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.7　使用 RxD/RxD2/RxD3/RxD4 管脚中断唤醒省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                           //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void UART1_Isr() interrupt 4
{
}

void UART2_Isr() interrupt 8
{
}

void UART3_Isr() interrupt 17
{
}

void UART4_Isr() interrupt 18
{
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数,
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S1_S1 = 0; S1_S0 = 0;                   //RXD 下降沿唤醒
//  S1_S1 = 0; S1_S0 = 1;                   //RXD_2 下降沿唤醒
//  S1_S1 = 1; S1_S0 = 0;                   //RXD_3 下降沿唤醒
//  S1_S1 = 1; S1_S0 = 1;                   //RXD_4 下降沿唤醒

    S2_S = 0;                               //RXD2 下降沿唤醒
//  S2_S = 1;                               //RXD2_2 下降沿唤醒

    S3_S = 0;                               //RXD3 下降沿唤醒
//  S3_S = 1;                               //RXD3_2 下降沿唤醒

    S4_S = 0;                               //RXD4 下降沿唤醒
//  S4_S = 1;                               //RXD4_2 下降沿唤醒

    ES = 1;                                 //使能串口中断
    ES2 = 1;                                //使能串口中断
    ES3 = 1;                                //使能串口中断
    ES4 = 1;                                //使能串口中断
    EA = 1;

    PD = 1;                                 //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                //掉电唤醒后不会进入中断服务程序,
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.8　使用 I2C 的 SDA 脚唤醒 MCU 省电模式




```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
```

```
void i2c_isr() interrupt 24
{
    I2CSLST &= ~0x40;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2C_S1 = 0; I2C_S0 = 0;             //SDA 下降沿唤醒
//  I2C_S1 = 0; I2C_S0 = 1;             //SDA_2 下降沿唤醒
//  I2C_S1 = 1; I2C_S0 = 1;             //SDA_4 下降沿唤醒

    I2CCFG = 0x80;                      //使能 I2C 模块的从机模式
    I2CSLCR = 0x40;                     //使能起始信号中断
    EA = 1;

    PD = 1;                             //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                            //掉电唤醒后不会进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.9　使用掉电唤醒定时器唤醒省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
```

```
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数,
                                            //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    WKTCL = 0xff;                           //设定掉电唤醒时钟约为 1 秒钟
    WKTCH = 0x87;

    while (1)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        PD = 1;                             //MCU 进入掉电模式
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.10　LVD 中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器

主时钟停振/省电模式下，不建议启动 LVD 和比较器，否则硬件系统还会自动启动内部 1.19V 的高精准参考源，这个高精准参考源有有相应的抗温漂和调校线路，大约会额外增加 300uA 的耗电，而 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，3.3V 工作电压时只耗约 0.4uA 的电流，所以进入主时钟停振/省电模式时不建议开 LVD 和比较器。如果确实需要用，建议开启掉电唤醒定时器，掉电唤醒定时器只会增加约 1.4uA 的耗电，这个耗电一般系统是可以接受的。让掉电唤醒定时器每 5 秒唤醒一次 MCU，唤醒后可用 LVD、比较器、 ADC 检测外部电池电压，检测工作约耗时 1mS 后再进入主时钟停振/省电模式，这样增加的平均电流小于 1uA，则整体功耗大约为 2.8uA（0.4uA + 1.4uA + 1uA）。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   ENLVR       0x40                //RSTCFG.6
#define   LVD2V0      0x00                //LVD@2.0V
#define   LVD2V4      0x01                //LVD@2.4V
#define   LVD2V7      0x02                //LVD@2.7V
#define   LVD3V0      0x03                //LVD@3.0V
```

```
void LVD_Isr() interrupt 6
{
    LVDF = 0;                                   //清中断标志
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数,
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LVDF = 0;                                   //上电需要清中断标志
    RSTCFG = LVD3V0;                            //设置 LVD 电压为 3.0V
    ELVD = 1;                                   //使能 LVD 中断
    EA = 1;

    PD = 1;                                     //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                    //掉电唤醒后立即进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.11　比较器中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器

主时钟停振/省电模式下，不建议启动 LVD 和比较器，否则硬件系统还会自动启动内部 1.19V 的高精准参考源，这个高精准参考源有有相应的抗温漂和调校线路，大约会额外增加 300uA 的耗电，而 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，3.3V 工作电压时只耗约 0.4uA 的电流，所以进入主时钟停振/省电模式时不建议开 LVD 和比较器。如果确实需要用，建议开启掉电唤醒定时器，掉电唤醒定时器只会增加约 1.4uA 的耗电，这个耗电一般系统是可以接受的。让掉电唤醒定时器每 5 秒唤醒一次 MCU，唤醒后可用 LVD、比较器、 ADC 检测外部电池电压，检测工作约耗时 1mS 后再进入主时钟停振/省电模式，这样增加的平均电流小于 1uA，则整体功耗大约为 2.8uA（0.4uA + 1.4uA + 1uA）。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPIF = 0;                                //清中断标志
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPEN = 1;                                //使能比较器模块
    PIE = 1; NIE = 1;                         //使能比较器边沿中断
    CMPOE = 1;                                //使能比较器输出
    EA = 1;

    PD = 1;    //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                  //掉电唤醒后立即进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

26.7.12　使用 LVD 功能检测工作电压（电池电压）

若需要使用 LVD 功能检测电池电压，则在 ISP 下载时需要将低压复位功能去掉，如下图 “允许低压复位（禁止低压中断）”的硬件选项的勾选项需要去掉




```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define FOSC            11059200UL          //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define T1MS            (65536 - FOSC/4/100)

#define     LVD2V0          0x00            //LVD@2.0V
#define     LVD2V4          0x01            //LVD@2.4V
#define     LVD2V7          0x02            //LVD@2.7V
#define     LVD3V0          0x03            //LVD@3.0V

void delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<100; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    unsigned char power;

    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数,
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LVDF = 0;
    RSTCFG = LVD3V0;
```

```
    while (1)
    {
        power = 0x0f;

        RSTCFG = LVD3V0;
        delay();
        LVDF = 0;
        delay();
        if (LVDF)
        {
            power >>= 1;
            RSTCFG = LVD2V7;
            delay();
            LVDF = 0;
            delay();
            if (LVDF)
            {
                power >>= 1;
                RSTCFG = LVD2V4;
                delay();
                LVDF = 0;
                delay();
                if (LVDF)
                {
                    power >>= 1;
                    RSTCFG = LVD2V0;
                    delay();
                    LVDF = 0;
                    delay();
                    if (LVDF)
                    {
                        power >>= 1;
                    }
                }
            }
        }
        RSTCFG = LVD3V0;
        P2 = ~power;     //P2.3~P2.0 显示电池电量
    }
}
```

27　使用第三方 MCU 对 Ai8051U 系列单片机进行 ISP 下载范例程序

27.1　电源控制参考电路

ISP 下载需要对目标进行硬件复位才能进入 ISP 下载模式。当使用第三方 MCU 对芯片进行 ISP 下载时，建议使用下面的电源控制电路来实现。



27.2 通信协议流程图


发送数据包
命令头：4字节
[46H B9H 6AH 00H]
数据包长度：1字节
不包含46H和B9H
命令字节：1字节
命令参数
数据包校验和：2字节
不包含46H和B9H
命令结束：1字节
[16H]


接收数据包
命令头：4字节
[46H B9H 68H 00H]
数据包长度：1字节
不包含46H和B9H
命令字节：1字节
命令参数
数据包校验和：2字节
不包含46H和B9H
命令结束：1字节
[16H]


总体流程
开始
串口初始化
握手
设置参数
准备编程
擦除FLASH
写用户代码
结束


串口初始化
设置最低波特率
（建议为2400）
设置偶校验方式
设置8位数据位
设置1位停止位
模块结束


握手
发送7FH
接收到完整的
数据包？
N
Y
模块结束


设置参数
设置命令字节：01H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：重装数高字节
参数4：重装数低字节
参数5：00H
参数6：00H
参数7：00H
重装数为串口
最高波特率对应
定时器的重装数
计算方法可参考
范例或串口章节
发送数据包
接收到完整的
数据包？
N
Y
接收到的
数据正确？
N
出错处理
Y
设置串口最高波特率
模块结束


准备编程
设置命令字节：05H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：5AH
参数4：A5H
发送数据包
接收到完整的
数据包？
N
Y
接收到的
数据正确？
N
出错处理
Y
模块结束


擦除Flash
设置命令字节：03H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：5AH
参数4：A5H
发送数据包
接收到完整的
数据包？
N
Y
接收到的
数据正确？
N
出错处理
Y
模块结束


写用户代码
设置命令字节：22H
设置命令参数：
参数1：目标地址高字节
参数2：目标地址低字节
参数3：5AH
参数4：A5H
参数5：代码字节1
参数6：代码字节2
……
发送数据包
接收到完整的数据包？
N
Y
接收到的数据正确？
N
出错处理
Y
代码下载完成？
Y
模块结束
N
设置命令字节：02H

27.3　参考代码（C 语言）

C 语言代码

```
//注意:使用本代码对 AI8H 系列的单片机进行下载时,必须要执行了 Download 代码之后,
//才能给目标芯片上电,否则目标芯片将无法正确下载

#include "reg51.h"

typedef    bit              BOOL;
typedef    unsigned char    BYTE;
typedef    unsigned short   WORD;

//宏、常量定义
#define    FALSE            0
#define    TRUE             1
#define    LOBYTE(w)        ((BYTE)(WORD)(w))
#define    HIBYTE(w)        ((BYTE)((WORD)(w) >> 8))

#define    MINBAUD          2400L
#define    MAXBAUD          115200L

#define    FOSC             11059200L          //主控芯片工作频率
#define    BR(n)            (65536 - (FOSC/(n)+2) /4)   //主控芯片串口波特率计算公式
                                               //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                               //自动实现四舍五入运算

#define    T1MS             (65536 - FOSC/1000)         //主控芯片 1ms 定时初值

#define    FUSER            24000000L          //Ai8051U 系列目标芯片工作频率
#define    RL(n)            (65536 - (FUSER/(n)+2) /4)  //Ai8051U 系列目标芯片串口波特率计算公式
                                               //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                               //自动实现四舍五入运算

sfr        AUXR = 0x8e;
sfr        P3M1 = 0xB1;
sfr        P3M0 = 0xB2;

//变量定义
BOOL f1ms;                          //1ms 标志位
BOOL UartBusy;                      //串口发送忙标志位
BOOL UartReceived;                  //串口数据接收完成标志位
BYTE UartRecvStep;                  //串口数据接收控制
BYTE TimeOut;                       //串口通讯超时计数器
BYTE xdata TxBuffer[256];           //串口数据发送缓冲区
BYTE xdata RxBuffer[256];           //串口数据接收缓冲区
char code DEMO[256];                //演示代码数据

//函数声明
void Initial(void);
void DelayXms(WORD x);
BYTE UartSend(BYTE dat);
void CommInit(void);
void CommSend(BYTE size);
BOOL Download(BYTE *pdat, long size);

//主函数入口
void main(void)
```

```
{
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    Initial();
    if (Download(DEMO, 256))
    {
        //下载成功
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
    }
    else
    {
        //下载失败
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
    }

    while (1);
}

//1ms 定时器中断服务程序
void tm0(void) interrupt 1
{
    static BYTE Counter100;

    f1ms = TRUE;
    if (Counter100-- == 0)
    {
        Counter100 = 100;
        if (TimeOut) TimeOut--;
    }
}

//串口中断服务程序
void uart(void) interrupt 4
{
```

```
    static WORD RecvSum;
    static BYTE RecvIndex;
    static BYTE RecvCount;
    BYTE dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
        UartBusy = FALSE;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;
        switch (UartRecvStep)
        {
        case 1:
            if (dat != 0xb9) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 2:
            if (dat != 0x68) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 3:
            if (dat != 0x00) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 4:
            RecvSum = 0x68 + dat;
            RecvCount = dat - 6;
            RecvIndex = 0;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 5:
            RecvSum += dat;
            RxBuffer[RecvIndex++] = dat;
            if (RecvIndex == RecvCount)     UartRecvStep++;
            break;
        case 6:
            if (dat != HIBYTE(RecvSum))     goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 7:
            if (dat != LOBYTE(RecvSum))     goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 8:
            if (dat != 0x16) goto L_CheckFirst;
            UartReceived = TRUE;
            UartRecvStep++;
            break;
L_CheckFirst:
        case 0:
        default:
            CommInit();
            UartRecvStep = (dat == 0x46     ? 1 : 0);
            break;
```

```
            }
        }
}

//系统初始化
void Initial(void)
{
    UartBusy = FALSE;

    SCON = 0xd0;                    //串口数据模式必须为 8 位数据+1 位偶检验
    AUXR = 0xc0;
    TMOD = 0x00;
    TH0 = HIBYTE(T1MS);
    TL0 = LOBYTE(T1MS);
    TR0 = 1;
    TH1 = HIBYTE(BR(MINBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MINBAUD));
    TR1 = 1;
    ET0 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
}

//Xms 延时程序
void DelayXms(WORD x)
{
    do
    {
        f1ms = FALSE;
        while (!f1ms);
    } while (x--);
}

//串口数据发送程序
BYTE UartSend(BYTE dat)
{
    while (UartBusy);

    UartBusy = TRUE;
    ACC = dat;
    TB8 = P;
    SBUF = ACC;

    return dat;
}

//串口通讯初始化
void CommInit(void)
{
    UartRecvStep = 0;
    TimeOut = 20;
    UartReceived = FALSE;
}

//发送串口通讯数据包
void CommSend(BYTE size)
{
    WORD sum;
    BYTE i;
```

```
        UartSend(0x46);
        UartSend(0xb9);
        UartSend(0x6a);
        UartSend(0x00);
        sum = size + 6 + 0x6a;
        UartSend(size + 6);
        for (i=0; i<size; i++)
        {
            sum  += UartSend(TxBuffer[i]);
        }
        UartSend(HIBYTE(sum));
        UartSend(LOBYTE(sum));
        UartSend(0x16);
        while (UartBusy);

        CommInit();
}

//对 Ai8051U 系列的芯片进行 ISP 下载程序
BOOL Download(BYTE *pdat, long size)
{
        BYTE offset;
        BYTE cnt;
        DWORD addr;                     //超 64K 代码空间，地址需定义为 4 字节

        //握手
        CommInit();
        while (1)
        {
            if (UartRecvStep == 0)
            {
                UartSend(0x7f);
                DelayXms(10);
            }
            if (UartReceived)
            {
                if (RxBuffer[0] == 0x50) break;
                return FALSE;
            }
        }

        //设置参数(设置从芯片使用最高的波特率)
        TxBuffer[0] = 0x01;
        TxBuffer[1] = 0x00;
        TxBuffer[2] = 0x00;
        TxBuffer[3] = HIBYTE(RL(MAXBAUD));
        TxBuffer[4] = LOBYTE(RL(MAXBAUD));
        TxBuffer[5] = 0x00;
        TxBuffer[6] = 0x00;
        TxBuffer[7] = 0x97;
        CommSend(8);
        while (1)
        {
            if (TimeOut == 0) return FALSE;
            if (UartReceived)
            {
                if (RxBuffer[0] == 0x01) break;
                return FALSE;
```

```
        }
    }

    //准备
    TH1 = HIBYTE(BR(MAXBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MAXBAUD));
    DelayXms(10);
    TxBuffer[0] = 0x05;
    TxBuffer[1] = 0x00;
    TxBuffer[2] = 0x00;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    CommSend(5);
    while (1)
    {
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
        {
            if (RxBuffer[0] == 0x05) break;
            return FALSE;
        }
    }

    //擦除
    DelayXms(10);
    TxBuffer[0] = 0x03;
    TxBuffer[1] = 0x00;
    TxBuffer[2] = 0x00;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    CommSend(5);
    TimeOut = 100;
    while (1)
    {
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
        {
            if (RxBuffer[0] == 0x03) break;
            return FALSE;
        }
    }

    //写用户代码
    DelayXms(10);
    addr = 0;
    TxBuffer[0] = 0x22;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    offset = 5;
    while (addr < size)
    {
        if (addr < 0x10000)                 //程序代码的目标地址信息需从原 HEX 文件中获取
        {
            TxBuffer[0] |= 0x10;            //目标编程地址为 FE:0000~FE:FFFF
        }
        else
        {
            TxBuffer[0] &= ~0x10;           //目标编程地址为 FF:0000~FF:FFFF
        }
```

```
            TxBuffer[1] = HIBYTE(addr);
            TxBuffer[2] = LOBYTE(addr);
            cnt    = 0;
            while (addr < size)
            {
                TxBuffer[cnt+offset] = pdat[addr];
                addr++;
                cnt++;
                if (cnt >= 128) break;
            }
            CommSend(cnt + offset);
            while (1)
            {
                if (TimeOut == 0) return FALSE;
                if (UartReceived)
                {
                    if ((RxBuffer[0] == 0x02) && (RxBuffer[1] == 'T')) break;
                    return FALSE;
                }
            }
            TxBuffer[0] = 0x02;
        }

        //下载完成
        return TRUE;
}

char code DEMO[256] =
{
        0x80,0x00,0x75,0xB2,0xFF,0x75,0xB1,0x00,0x05,0xB0,0x11,0x0E,0x80,0xFA,0xD8,0xFE,
        0xD9,0xFC,0x22,
};
```

27.4 如何在用户程序中设置程序运行时的工作频率

27.4.1 用户自定义内部 IRC 频率

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   T22M_ADDR       CHIPID11                    //22.1184MHz
#define   T24M_ADDR       CHIPID12                    //24MHz
#define   T27M_ADDR       CHIPID13                    //27MHz
#define   T30M_ADDR       CHIPID14                    //30MHz
#define   T33M_ADDR       CHIPID15                    //33.1776MHz
#define   T35M_ADDR       CHIPID16                    //35MHz
#define   T36M_ADDR       CHIPID17                    //36.864MHz
#define   T40M_ADDR       CHIPID18                    //40MHz
#define   T44M_ADDR       CHIPID19                    //44.2368MHz
#define   T48M_ADDR       CHIPID20                    //48MHz
#define   VRT6M_ADDR      CHIPID21                    //VRTRIM_6M
#define   VRT10M_ADDR     CHIPID22                    //VRTRIM_10M
#define   VRT27M_ADDR     CHIPID23                    //VRTRIM_27M
#define   VRT44M_ADDR     CHIPID24                    //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                     //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                     //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                      //设置程序代码等待参数，
                                                      //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 22.1184MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
    IRCBAND &= ~0x03;
```

```
    IRCBAND |= 0x02;
    CLKDIV = 0x00;

//  //选择 27MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T27M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 30MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T30M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 33.1776MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T33M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 35MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T35M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 44.2368MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T44M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 48MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T48M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

    while (1);
}
```

27.5　如何在用户程序中设置复位脚、低压检测门槛电压等参数

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    RSTCFG |= 0x10;                     //设置 P4.7 为复位脚
//  RSTCFG &= ~0x10;                    //设置 P4.7 为普通 I/O 口

    RSTCFG |= 0x40;                     //使能低压复位功能
//  RSTCFG &= ~0x40;                    //禁止低压复位

    RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 0;      //选择低压复位/检测门槛电压为 2.0V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 1;      //选择低压复位/检测门槛电压为 2.4V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 2;      //选择低压复位/检测门槛电压为 2.7V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 3;      //选择低压复位/检测门槛电压为 3.0V

    while (1);
}
```

28　存储器（32/16/8 位访问）及 CHIPID（全球唯一 ID 号）

Ai8051U 系列单片机的程序存储器和数据存储器是统一编址的。Ai8051U 系列单片机提供 24 位寻址空间，最多能够访问 16M 的存储器（8M 数据存储器+8M 程序存储器）。由于没有提供访问外部程序存储器的总线，所以单片机的所有程序存储器都是片上 Flash 存储器，不能访问外部程序存储器。

Ai8051U 系列单片机内部集成了大容量的数据存储器。Ai8051U 系列单片机内部的数据存储器在物理和逻辑上都分为两个地址空间:内部 RAM（edata）和内部扩展 RAM（xdata）。



Ai8051U-32Bit 存储器结构图



Ai8052U-32Bit 存储器结构图

28.1　程序存储器

程序存储器用于存放用户程序、固定不变的数据以及表格等信息。

单片机系列	Flash 程序存储器（ROM）	地址范围
Ai8051U 系列	64K 字节	FF:0000H~FF:FFFFH



（Ai8051U 系列与传统 8051 中断入口地址对比）

	Ai8051U 系列	传统 8051
复位入口地址	FF:0000H	0000H
INT0 中断入口地址	FF:0003H	0003H
TIMER0 中断入口地址	FF:000BH	000BH
INT1 中断入口地址	FF:0013H	0013H
TIMER1 中断入口地址	FF:001BH	001BH
UART 中断入口地址	FF:0023H	0023H

单片机复位后，程序计数器(PC)的内容为 FF:0000H，从 FF:0000H 单元开始执行程序。另外中断服务程序的入口地址(又称中断向量)也位于程序存储器单元。在程序存储器中，每个中断都有一个固定的入口地址，当中断发生并得到响应后，单片机就会自动跳转到相应的中断入口地址去执行程序。外部中断 0（INT0）的中断服务程序的入口地址是 FF:0003H，定时器/计数器 0（TIMER0）中断服务程序的入口地址是 FF:000BH，外部中断 1（INT1）的中断服务程序的入口地址是 FF:0013H，定时器/计数器 1（TIMER1）的中断服务程序的入口地址是 FF:001BH 等。更多的中断服务程序的入口地址(中断向量)请参考中断介绍章节。

由于相邻中断入口地址的间隔区间仅仅有 8 个字节，一般情况下无法保存完整的中断服务程序，因此在中断响应的地址区域存放一条无条件转移指令，指向真正存放中断服务程序的空间去执行。

Ai8051U 系列单片机中都包含有 Flash 数据存储器（EEPROM）。以字节为单位进行读/写数据，以 512 字节为页单位进行擦除，可在线反复编程擦写 10 万次以上，提高了使用的灵活性和方便性。

28.1.1　程序读取等待控制寄存器（WTST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WTST	E9H	WTST[7:0]							

WTST[7:0]：CPU 读取程序存储器的等待时间控制

WTST[7:0]	等待时钟数
0	0 个时钟
1	1 个时钟
…	…
7	7 个时钟
8	保留
…	保留
255	保留

每条指令的实际执行时钟数＝指令时钟数＋程序存储器的等待时钟数

28.2 数据存储器（32 位访问，16 位访问，8 位访问）

Ai8051U 的 edata 区域可对 32-BIT/16-BIT/8-BIT 的数据进行单时钟读写访问，xdata 区域可对 16-BIT/8-BIT 的数据读写访问。edata 区域的 SRAM 目前的最大存储深度已设计为 64K 字节；xdata 区域的 SRAM 最大存储深度为 8M 字节。

将来新增的特殊功能寄存器 32-BIT SFR32（如 ADC_DATA32），如将 SFR32 的逻辑地址映射在 edata 区域，就可以支持对新增特殊功能寄存器的 32-BIT/16-BIT/8-BIT 访问；

将来新增的特殊功能寄存器 16-BIT SFR16（如 ADC_DATA16），如将 SFR16 的逻辑地址映射在 xdata 区域，就可以支持对新增特殊功能寄存器的 16-BIT/8-BIT 访问

Ai8051U 系列单片机内部集成的 RAM 可用于存放程序执行的中间结果和过程数据。

单片机系列	内部 RAM （edata）	内部扩展 RAM （xdata）
Ai8051U 系列	2K 字节	32K 字节

EDATA：单时钟存取，访问速度快，可做堆栈使用，成本高；

XDATA：存取需要 2~3 个时钟，访问速度慢，寻址空间可达 8M，成本低。

28.2.1　Keil 选项 Memory Model 设置

对于 Ai8051U 系列的项目的存储器模式，在 Keil 环境下有如下图所示的 5 种模式：



各种模式对比如下表：

Memory Model	默认变量类型（数据存储器）	默认常量类型（程序存储器）	默认指针变量	指针访问范围
Tiny 模式	data	near	2 字节	00:0000 ~ 00:FFFF
XTiny 模式	edata	near	2 字节	00:0000 ~ 00:FFFF
Small 模式	data	far	4 字节	00:0000 ~ FF:FFFF
XSmall 模式	**edata**	**far**	**4 字节**	**00:0000 ~ FF:FFFF**
Large 模式	xdata	far	4 字节	00:0000 ~ FF:FFFF

由于 AI851H 的程序逻辑地址为 FF:0000H~FF:FFFFH，需要使用 24 位地址线才能正确访问，默认的常量类型（程序存储器类型）必须使用“far”类型，默认指针变量必须为 4 字节。

不建议使用“Small”“Tiny”和“XTiny”模式，推荐使用“XSmall”模式，这种模式默认将变量定义在内部 RAM(edata)，单时钟存取，访问速度快，且 Ai8051U 系列芯片有 2K 的 edata 可以使用；使用“Small”模式时，默认将变量定义在内部 RAM(data)，data 默认只有 128 字节，当用户对 RAM 需求超过 128 字节时，Keil 编译器会报错，data 区数量有限，容易报错，所以不建议使用；不推荐使用“Large”模式，虽然该模式也能正确访问 Ai8051U 的全部 16M 寻址空间，但“Large”模式默认将变量定义在内部扩展 RAM(xdata)里面，存取需要 2~3 个时钟，访问速度慢

Ai8051U 系列单片机的 C 语言变量声明建议：

1、 当用户变量需求量较小时，建议不要使用“edata、xdata”等关键字声明变量，而使用如下方式直接声明变量：

```
char    bCounter = 1;       //声明字节变量
int     wCounter = 100;     //声明双字节变量
long    dwCounter = 0x1234; //声明 4 字节变量
```

然后在项目选项中将“Memory Model”设置为“XSmall”，让编译器自动将声明的变量分配到 edata 区域

2、 当用户变量需求量接近或超过（单片机 edata 容量-1K）的大小时，建议将超出部分使用“xdata”关键字强制分配到 xdata 区域，如下所示：

```
int  xdata  pBuffer = 5;        //使用 xdata 关键字强制分配到 xdata 区域
```

28.2.2　内部 edata-RAM（C 语言声明关键字为 edata）

内部可 edata-RAM 共 2K 字节，2K 字节低端的 256 字节与 8051 的 256 字节 DATA 完全兼容，可分为 2 个部分：低 128 字节 RAM 和高 128 字节 RAM。低 128 字节的数据存储器与传统 8051 兼容，既可直接寻址也可间接寻址。高 128 字节 RAM（在 8052 中扩展了高 128 字节 RAM）只能间接寻址。特殊功能寄存器分布在 80H~FFH 区域，只可直接寻址。

低端 256 字节 RAM 的结构如下图所示：



Ai8051U 的堆栈放在 EDATA，设计上理论深度可达 64K，实际放了 2K Bytes；Ai8051U 的普通扩展 XDATA，设计上理论深度可达（8M-64K），实际放了 32K Bytes。所以 Ai8051U 的 SRAM 总共是 34K（2K edata + 32K xdata）。

在 C 语言代码中将变量声明在 EDATA 区域，即可实现单时钟进行 32 位/16 位/8 位的读写操作

```
char    edata   bCounter;      //在 EDATA 区域声明字节变量（单时钟进行 8 位读写操作）
int     edata   wCounter;      //在 EDATA 区域声明双字节变量（单时钟进行 16 位读写操作）
long    edata   dwCounter;     //在 EDATA 区域声明 4 字节变量（单时钟进行 32 位读写操作）
```

在 C 语言代码中将变量声明在 XDATA 区域，即可实现 8 位/16 位的读写操作

```
char    xdata   bCounter;      //在 XDATA 区域声明字节变量（3/2 个时钟进行 8 位读/写操作）
int     xdata   wCounter;      //在 XDATA 区域声明双字节变量（3/2 个时钟进行 16 位读/写操作）
```

28.2.3　程序状态寄存器（PSW）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PSW	D0H	CY	AC	F0	**RS1**	**RS0**	OV	-	P

CY：进位标志

AC：辅助进位标志

F0：通用标志

OV：溢出标志

P：ACC 的偶校验标志

RS1，RS0：工作寄存器选择位

RS1	RS0	工作寄存器组（R0~R7）
0	0	第 0 组（00H~07H）
0	1	第 1 组（08H~0FH）
1	0	第 2 组（10H~17H）
1	1	第 3 组（18H~1FH）

可位寻址区的地址从 20H ~ 2FH 共 16 个字节单元。20H~2FH 单元既可像普通 RAM 单元一样按字节存取，也可以对单元中的任何一位单独存取，共 128 位，所对应的逻辑位地址范围是 00H~7FH。位地址范围是 00H~7FH，内部 RAM 低 128 字节的地址也是 00H~7FH，从外表看，二者地址是一样的，实际上二者具有本质的区别；位地址指向的是一个位，而字节地址指向的是一个字节单元，在程序中使用不同的指令区分。

28.2.4　程序状态寄存器 1（PSW1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PSW1	D1H	CY	AC	N	RS1	RS0	OV	Z	-

CY：进位标志（与 PSW 中的 CY 相同）

AC：辅助进位标志（与 PSW 中的 AC 相同）

N：计算结果负标志位，运算结果的最高位为 1 时 N 为 1，否则为 0

RS1，RS0：工作寄存器选择位（与 PSW 中的 RS0、RS1 相同）

OV：溢出标志（与 PSW 中的 OV 相同）

Z：计算结果零标志位，运算结果为 0 时 Z 为 1，否则为 0

28.2.5　内部 xdata-RAM（C 语言声明关键字为 xdata）

Ai8051U 系列单片机片内部扩展了 XRAM，不是用户实际在片外扩展的 XRAM）。

访问内部扩展的 XRAM 的方法和传统 8051 单片机访问外部扩展 RAM 的方法相同，但是不影响 P0 口、P2 口、以及 RD、WR 和 ALE 等端口上的信号。

在汇编语言中，内部扩展 RAM 通过 MOVX 指令访问，

```
MOVX    A , @DPTR
MOVX    @DPTR , A
MOVX    A , @Ri
MOVX    @Ri , A
```

在 C 语言中，可使用 xdata 关键字声明存储类型即可。**（强烈建议不要使用 pdata 关键字声明变量）**

28.2.6　辅助寄存器（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	**EXTRAM**	S1BRT

EXTRAM：片外用户实际扩展的 XRAM 访问控制

0：不能访问用户实际在外部用并行总线扩展的 XRAM 或外设，这部分用户可以实际在外部并行扩展的 XRAM 或外设地址范围在：特殊的地址 7F:0000H~7F:FFFFH

1：可以访问用户实际在外部用并行总线扩展的 XRAM 或外设，这部分用户可以实际在外部并行扩展的 XRAM 或外设地址范围在：特殊的地址 7F:0000H~7F:FFFFH。当 EXTRAM 设置为 1 后，必须目标地址在 7F:0000H - 7F:FFFFH 范围之内，P0/P2/ALE/WR/RD 才会送出控制信号。

注：Ai8051U 系列 MCU 芯片内部的扩展 RAM/XRAM/xdata 的访问不受任何其他特殊功能寄存器的影响控制，用户随时都可以进行读写。片内的 XRAM 的访问不受任何 SFR 限制。

28.2.7　片外用户自己扩展的外部 XRAM/xdata

Ai8051U 系列单片机具有片外扩展 64KB 外部数据存储器 XRAM 或外设的能力（用户实际在外部用并行总线扩展的 XRAM 或外设），映射到内部的逻辑地址范围为 7F:0000H~7F:FFFFH。访问片外的外部数据存储器或外设期间，P0/P2/WR/RD/ALE 信号才有效。Ai8051U 系列单片机控制片外扩展的外部 64K 字节数据存储器或外设的总线速度的特殊功能寄存器 BUS_SPEED 说明如下：

28.2.8　片外用户扩展 RAM 的总线速度控制寄存器（BUS_SPEED）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BUS_SPEED	A1H	RW_S[1:0]					SPEED[2:0]		

RW_S[1:0]：RD/WR 控制线选择位

00：P4.4 为 RD，P4.2 为 WR

01：P3.7 为 RD，P3.6 为 WR

1x：保留

SPEED[2:0]：总线读写速度控制（读写数据时控制信号和数据信号的准备时间和保持时间）

读写外部扩展 RAM 时序如下图所示：



28.2.9 片内 MCU 扩展 RAM 数据总线时钟控制寄存器（CKCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CKCON	EAH	-	-	-	T1M	T0M	CKCON[2:0]		

T1M：保留

T0M：保留

CKCON[2:0]：外部数据总线时钟控制寄存器（上电复位值为 7，强烈建议上电初始化为 0）

CKCON[2:0]	等待时钟数
0	0 个时钟
1	1 个时钟
…	…
7	7 个时钟

28.2.10 片外扩展 RAM 地址总线扩展寄存器（MXAX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MXAX	EBH								

使用汇编指令 MOVX A,@Ri 和 MOVX @Ri,A 指令访问 XRAM 时，XRAM[23:16]地址由 MXAX 寄存器设置，XRAM[15:8]地址由 P2 口（P2 寄存器）设置，XRAM[7:0]地址由 Ri（R0/R1）设置。

只有在使用汇编指令 MOVX A,@Ri 和 MOVX @Ri,A 指令访问 XRAM，或者在 C 语言程序中使用 pdata 变量访问 XRAM 时，才需要使用 MXAX 寄存器（注：强烈不建议使用 pdata 定义变量）

28.2.11Ai8051U 系列单片机中可位寻址的数据存储器

Ai8051U 系列单片机内部可位寻址的数据存储器包括两部分：第一部分的地址范围为 DATA 区域的 20H~7FH，第二部分的地址范围是特殊功能寄存器 SFR：80H~FFH，下面对这两部分区域分别进行说明。

DATA 区域

DATA 区域的 00H~1FH 为寄存器 R0~R7 的映射区，不可位寻址，剩下 20H~7FH，共 96 个字节，每个字节均可位寻址。

汇编代码的定义方法：

```
BVAR1    BIT    20H.0        ;定义位变量 BVAR1
BVAR2    BIT    50H.1        ;定义位变量 BVAR2
BVAR3    BIT    70H.2        ;定义位变量 BVAR3
```

汇编代码的使用方法：

```
SETB     BVAR1                ;BVAR1 = 1
CLR      BVAR2                ;BVAR2 = 0
CPL      BVAR3                ;BVAR3 = ~BVAR3
```

C 语言代码的定义方法：

```
char  ebdata      flag;       //在可位寻址区域定义一个字节变量
sbit  bVar1   =   flag^0;     //使用 sbit 在 flag 中声明位变量 bVar1
sbit  bVar2   =   flag^7;     //使用 sbit 在 flag 中声明位变量 bVar2
bit   ebdata      bVar3;      //使用 bit ebdata 直接声明位变量 bVar3
```

C 语言代码的使用方法：

```
bVar1 = 1;                    //位变量置 1
bVar2 = 0;                    //位变量清 0
bVar3 = ~bVar3                //位变量取反
```

特殊功能寄存器（SFR）区域

全部 SFR 区域的 80H~FFH，共 128 个字节，每个字节均可位寻址。

汇编代码的定义方法：

```
BVAR1    BIT    80H.0        ;定义位变量 BVAR1
BVAR2    BIT    87H.1        ;定义位变量 BVAR2
BVAR3    BIT    FFH.2        ;定义位变量 BVAR3
```

汇编代码的使用方法：

```
SETB     BVAR1                ;BVAR1 = 1
CLR      BVAR2                ;BVAR2 = 0
CPL      BVAR3                ;BVAR3 = ~BVAR3
```

C 语言代码的定义方法：

```
sfr   P0      =   0x80;       //定义 SFR
sbit  P00     =   P0^0;       //使用 sbit 在 SFR 中声明 SFR 位
sfr   PCON    =   0x87;       //定义 SFR
sbit  PD      =   PCON^1;     //使用 sbit 在 SFR 中声明 SFR 位
sfr   ACC     =   0xE0;       //定义 SFR
sbit  ACC7    =   ACC^7;      //使用 sbit 在 SFR 中声明 SFR 位
```

C 语言代码的使用方法：

```
PD = 0;                       //位变量置 1
P00 = 1;                      //位变量清 0
```

```
ACC7 = ~ACC7                                    //位变量取反
```

注意：位变量不支持数组和指针类型的定义

28.2.12扩展 SFR 使能寄存器 EAXFR 的使用说明

Ai8051U 系列单片机存储器地址的编址如下：

区域	地址范围	功能	说明
数据区	00:0000H — 00:FFFFH	数据区（edata）	堆栈区
	01:0000H — 01:FFFFH	内部扩展数据区（xdata）	
	02:0000H — 7D:FFFFH	数据保留区	
	7E:0000H — 7E:FFFFH	**扩展 SFR 区（XFR）**	**需使能 EAXFR（P_SW2.7）才能访问**
	7F:0000H — 7F:FFFFH	外部数据区（xdata）	需使能 EXTRAM（AUXR.1）才能访问
代码区	80:0000H — FD:FFFFH	代码保留区	
	FE:0000H — FE:FFFFH	扩展代码区（ecode）	
	FF:0000H — FF:FFFFH	代码区（code）	

如需访问 XFR 区域的扩展 SFR，需要先将 EAXFR（P_SW2.7）置 1，由于 Ai8051U 的存储器地址的编址方式是线性编址的，XFR 区域的地址是独立的一块地址区域，所以可以在**上电系统初始化时将 EAXFR 寄存器写 1（例如：EAXFR = 1;），后续一直保持为 1 不用再修改**，即可正常访问 XFR 区域。

注意：由于 EAXFR 控制位和 S2_S、S3_S 等位寄存器位共用 P_SW2，在设置 P_SW2 中的 S2_S、S3_S 时，建议直接使用位操作语句（例如 S2_S = 0; S3_S = 1;），避免直接操作 P_SW2 寄存器。如代码中确实需要直接对 P_SW2 进行修改，也一定要使用与或指令（例如 P_SW2 &= ~0x01; P_SW2 |= 0x02;）。

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写。建议上电初始化时直接设置为 1，后续不要再修改

28.3　寄存器堆

28.3.1 寄存器堆结构图

Ai8051U 系列单片机的寄存器堆由 40 个位置组成：0～31 以及 56～63，如下图所示。这些位置可作为字节、字和双字访问。



位置 0 到 7 的寄存器堆实际上由四个可切换组组成，每个组有 8 个寄存器，如下图所示。这四个组使用片上内存的前 32 个字节，并且始终可在存储地址空间的 00：0000H ～ 00:001FH 的位置访问。通过 PSW 寄存器的 RS1 和 RS0 位选择四个组中的一个进行访问。

位置 8 到 31 和 56 到 63 的寄存器组始终可以访问。这些位置在 CPU 中作为寄存器使用。这些位置在寄存器堆是专用的，所以它们不作为片上内存的一部分。

位置 32 到 55 的寄存器堆保留，不能访问。



寄存器组选择

组	地址范围	PSW 选择位	
		RS1	RS0
工作组 0	00H–07H	0	0
工作组 1	08H–0FH	0	1
工作组 2	10H–17H	1	0
工作组 3	18H–1FH	1	1

28.3.2 字节、字以及双字寄存器

根据在寄存器堆中的位置，寄存器可作为字节、字以及、或者双字寻址。寄存器以其最低编号的字节位置命名。例如：

R4 是由位置 4 组成的字节寄存器。

WR4 是由第 4 和第 5 寄存器组成的字寄存器。

DR4 是由第 4 到第 7 寄存器组成的双字寄存器。

位置 R0～R15 可作为字节、字或者双字寻址。位置 16～31 只能作为字或者双字寻址。位置 56 到 63 只能作为双字寻址。

28.3.3 专用寄存器

寄存器堆有四个专用寄存器：

- R10 是寄存器 B
- R11 是累加器 ACC
- DR56 是扩展数据指针，DPX
- DR60 是扩展堆栈指针，SPX

这些寄存器位于寄存器堆中；然而 R10、R11 以及 DR56 和 DR60 的某些字节也可作为 SFR 访问。寄存器堆中的 DPX 和 SPX 字节只能通过双字寄存器寻址来访问。寄存器堆中的专用寄存器及其对应的 SFR 如下图所示



寄存器堆中的专用寄存器及其对应的 SFR

寄存器堆						SFR	
名称			助记符	寄存器	位置	助记符	地址
堆栈指针（SPX）	—		—	DR60	60	—	—
	—		—		61	—	—
	堆栈指针，高		SPH		62	SPH	S:85H
	堆栈指针，低		SP		63	SP	S:81H
数据指针（DPX）	—		—	DR56	56	—	—
	数据指针，扩展低		DPXL		57	DPXL	S:84H
	DPTR	数据指针，高	DPH		58	DPH	S:83H
		数据指针，低	DPL		59	DPL	S:82H
累加器（寄存器 A）			A	R11	11	ACC	S:E0H
寄存器 B			B	R10	10	B	S:F0H

28.3.4 扩展数据指针，DPX

双字寄存器 DR56 是扩展数据指针 DPX。DPX 的低三个字节（DPL、DPH 和 DPXL）可作为 SFR 访问。DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR。DPXL 的字节在位置 57 处。在用 MOVX 指令将数据搬入和搬出外部存储器时由 DPXL 寻址指定的区域。DPXL 的复位值为 01H。

28.3.5 扩展堆栈指针，SPX

双字寄存器 DR60 是堆栈指针 SPX。位置 63 的字节是 8 位堆栈指针 SP。位置 62 处的字节是堆栈指针高位 SPH。这两个字节允许堆栈扩展到内存 00 区域的顶部。SP 和 SPH 可以作为 SFR 访问。

PUSH 和 POP 两条指令直接寻址堆栈指针。子程序调用（ACALL、ECALL、LCALL）和返回（ERET、RET、RETI）也使用堆栈指针。请勿将 DR60 用作通用寄存器。

28.4 只读特殊功能寄存器中存储的唯一 ID 号和重要参数（CHIPID 和 CHIPIDX）

产品线	CHIPID
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部的只读特殊功能寄存器 CHIPID 中保存有与芯片相关的一些特殊参数，包括：全球唯一 ID 号、32K 掉电唤醒定时器的频率、内部 1.19V 参考信号源值（BGV）以及 IRC 参数。在用户程序中只能读取 CHIPID 中的内容，不可修改。使用 CHIPID 中的数据对用户程序进行加密是官方推荐的最优方案。

28.4.1 CHIPID 相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID0	硬件数字 ID00	7EFDE0H	全球唯一 ID 号（第 0 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID1	硬件数字 ID01	7EFDE1H	全球唯一 ID 号（第 1 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID2	硬件数字 ID02	7EFDE2H	全球唯一 ID 号（第 2 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID3	硬件数字 ID03	7EFDE3H	全球唯一 ID 号（第 3 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID4	硬件数字 ID04	7EFDE4H	全球唯一 ID 号（第 4 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID5	硬件数字 ID05	7EFDE5H	全球唯一 ID 号（第 5 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID6	硬件数字 ID06	7EFDE6H	全球唯一 ID 号（第 6 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID7	硬件数字 ID07	7EFDE7H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID8	硬件数字 ID08	7EFDE8H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID9	硬件数字 ID09	7EFDE9H	32K 掉电唤醒定时器的频率（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID10	硬件数字 ID10	7EFDEAH	32K 掉电唤醒定时器的频率（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID11	硬件数字 ID11	7EFDEBH	22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID12	硬件数字 ID12	7EFDECH	24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID13	硬件数字 ID13	7EFDEDH	27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID14	硬件数字 ID14	7EFDEEH	30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID15	硬件数字 ID15	7EFDEFH	33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID16	硬件数字 ID16	7EFDF0H	35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID17	硬件数字 ID17	7EFDF1H	36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID18	硬件数字 ID18	7EFDF2H	40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID19	硬件数字 ID19	7EFDF3H	44.2368MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID20	硬件数字 ID20	7EFDF4H	45.1584MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID21	硬件数字 ID21	7EFDF5H	6M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID22	硬件数字 ID22	7EFDF6H	10M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID23	硬件数字 ID23	7EFDF7H	27M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID24	硬件数字 ID24	7EFDF8H	44M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID25	硬件数字 ID25	7EFDF9H	00H[2]								nnnn,nnnn
CHIPID26	硬件数字 ID26	7EFDFAH	用户程序空间结束地址（高字节）								nnnn,nnnn

CHIPID27	硬件数字 ID27	7EFDFBH	芯片测试时间（年）	nnnn,nnnn
CHIPID28	硬件数字 ID28	7EFDFCH	芯片测试时间（月）	nnnn,nnnn
CHIPID29	硬件数字 ID29	7EFDFDH	芯片测试时间（日）	nnnn,nnnn
CHIPID30	硬件数字 ID30	7EFDFEH	芯片封装形式编号	nnnn,nnnn
CHIPID31	硬件数字 ID31	7EFDFFH	5AH/5BH[1]	nnnn,nnnn

备注[1]：当 CHIPID31 为 5AH 时，CHIPID25 为保留值 00H；当 CHIPID31 为 5BH 时，CHIPID25 为内置 CHIPID13～CHIPID20 这 8 个 IRC 频率的频段的 bitmap 值，详情参考备注[2]

备注[2]：当 CHIPID25 的值为频段的 bitmap 值时，对应关系如下：

CHIPID25	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
频段	B_{CID20_45M}	B_{CID19_44M}	B_{CID18_40M}	B_{CID17_36M}	B_{CID16_35M}	B_{CID15_33M}	B_{CID14_30M}	B_{CID13_27M}

B_{CID20_45M}：45.1584MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID19_44M}：44.2368MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID18_40M}：40MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID17_36M}：36.864MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID16_35M}：35MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID15_33M}：33.1776MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID14_30M}：30MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID13_27M}：27MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

28.4.2　CHIPIDX 相关寄存器

固件版本等于或高于 7.4.10 的 Ai8051U 系列芯片才有 CHIPIDX 功能

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPIDX0	扩展硬件数字 ID00	7EFBD0H	33.8688MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX1	扩展硬件数字 ID01	7EFBD1H	33.8688MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX2	扩展硬件数字 ID02	7EFBD2H	40.96MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX3	扩展硬件数字 ID03	7EFBD3H	40.96MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX4	扩展硬件数字 ID04	7EFBD4H	42MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX5	扩展硬件数字 ID05	7EFBD5H	42MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX6	扩展硬件数字 ID06	7EFBD6H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX7	扩展硬件数字 ID07	7EFBD7H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX8	扩展硬件数字 ID08	7EFBD8H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX9	扩展硬件数字 ID09	7EFBD9H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX10	扩展硬件数字 ID10	7EFBDAH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX11	扩展硬件数字 ID11	7EFBDBH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX12	扩展硬件数字 ID12	7EFBDCH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX13	扩展硬件数字 ID13	7EFBDDH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX14	扩展硬件数字 ID14	7EFBDEH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX15	扩展硬件数字 ID15	7EFBDFH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX16	扩展硬件数字 ID16	7EFBE0H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX17	扩展硬件数字 ID17	7EFBE1H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX18	扩展硬件数字 ID18	7EFBE2H	保留								nnnn,nnnn

CHIPIDX19	扩展硬件数字 ID19	7EFBE3H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX20	扩展硬件数字 ID20	7EFBE4H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX21	扩展硬件数字 ID21	7EFBE5H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX22	扩展硬件数字 ID22	7EFBE6H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX23	扩展硬件数字 ID23	7EFBE7H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX24	扩展硬件数字 ID24	7EFBE8H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX25	扩展硬件数字 ID25	7EFBE9H	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX26	扩展硬件数字 ID26	7EFBEAH	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX27	扩展硬件数字 ID27	7EFBEBH	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX28	扩展硬件数字 ID28	7EFBECH	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX29	扩展硬件数字 ID29	7EFBEDH	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX30	扩展硬件数字 ID30	7EFBEEH	保留	nnnn,nnnn
CHIPIDX31	扩展硬件数字 ID31	7EFBEFH	5AH	nnnn,nnnn

28.4.3 CHIPID 之全球唯一 ID 号解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID0	硬件数字 ID00	7EFDE0H	全球唯一 ID 号（第 0 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID1	硬件数字 ID01	7EFDE1H	全球唯一 ID 号（第 1 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID2	硬件数字 ID02	7EFDE2H	全球唯一 ID 号（第 2 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID3	硬件数字 ID03	7EFDE3H	全球唯一 ID 号（第 3 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID4	硬件数字 ID04	7EFDE4H	全球唯一 ID 号（第 4 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID5	硬件数字 ID05	7EFDE5H	全球唯一 ID 号（第 5 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID6	硬件数字 ID06	7EFDE6H	全球唯一 ID 号（第 6 字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID0, CHIPID1]：16 位 MCU ID，用于区别不同的单片机型号（高位在前）。

[CHIPID2, CHIPID3]：16 位测试机台编号（高位在前）。

[CHIPID4, CHIPID5, CHIPID6]：24 位测试流水编号（高位在前）。

28.4.4 CHIPID 之内部参考信号源解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID7	硬件数字 ID07	7EFDE7H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID8	硬件数字 ID08	7EFDE8H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（低字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID7, CHIPID8]：16 位内部参考信号源电压值（高位在前）。

标准值为 1190（04A6H），单位为 mV，即 1.19V。但实际的芯片由于存在制造误差。内部参考信号源的电压值并不会受工作电压 VCC 的影响，所以内部参考信号源可以和 ADC 结合用于校准 ADC，也可和比较器结合用于侦测工作电压。

28.4.5 CHIPID 之内部 32K 的 IRC 振荡频率解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID9	硬件数字 ID09	7EFDE9H	32K 掉电唤醒定时器的频率（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID10	硬件数字 ID10	7EFDEAH	32K 掉电唤醒定时器的频率（低字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID9, CHIPID10]：16 位 32K IRC 振荡器频率值（高位在前）。

标准值为 32768（8000H），单位为 Hz，即 32.768KHz。但实际的芯片由于存在制造误差，而且温漂和压漂均比较大。

内部 32K 振荡器的压漂测试线性图和温漂线性图如下：


压漂测试
（测试温度：室温27℃）
40000
35000
30000
25000
20000
15000
频率（Hz）
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
电压（V）
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10


温漂测试
（测试电压：5.0V）
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
频率（Hz）
-40
-20
0
25
45
65
85
温度（℃）
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

28.4.6　CHIPID 之高精度 IRC 参数解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID11	硬件数字 ID11	7EFDEBH	22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID12	硬件数字 ID12	7EFDECH	24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID13	硬件数字 ID13	7EFDEDH	27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID14	硬件数字 ID14	7EFDEEH	30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID15	硬件数字 ID15	7EFDEFH	33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID16	硬件数字 ID16	7EFDF0H	35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID17	硬件数字 ID17	7EFDF1H	36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID18	硬件数字 ID18	7EFDF2H	40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID19	硬件数字 ID19	7EFDF3H	44.2368MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID20	硬件数字 ID20	7EFDF4H	45.1584MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID21	硬件数字 ID21	7EFDF5H	6M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID22	硬件数字 ID22	7EFDF6H	10M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID23	硬件数字 ID23	7EFDF7H	27M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID24	硬件数字 ID24	7EFDF8H	44M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn

支持 CHIPID 功能的 Ai8051U 系列单片机，内部集成的高精度 IRC 分 4 个频段，每个频段对应的参考电压值在出厂时已进行了校准，当选择不同的频段时，只需要将相应频段的电压校准值填入 VRTRIM 寄存器即可。4 个频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，由于制造误差，中心频率一般可能有±5%的偏差，为了得到精确的用户频率，可使用 IRTRIM 对频率进行微调校准。使用官方提供的下载软件下载用户程序时，系统会根据用户所设定频率自动设置 VRTRIM 和 IRTRIM 寄存器。同时，在 CHIPID 也内部预置了 10 个常用频率的 IRTRIM 值以及 4 个频段的参考电压校准值，让用户可以在程序运行过程中动态的修改工作频率。

[CHIPID11 : CHIPID20]：10 个常用频率的 IRTRIM 值。括号里面的注解即为对应的频段

[CHIPID21 : CHIPID24]：4 个频段的参考电压值校准值。

用户动态修改频率时，只需要将[CHIPID11 : CHIPID20]中的某个频率校准值读出并写入 IRTRIM 寄存器，同时根据该频率所对应的频段将[CHIPID21 ： CHIPID24]中的某个电压校准值读出并写入 VRTRIM 寄存器即可。详细操作请参考后续章节的范例程序。

当 CHIPID31 为 5AH 时，CHIPID25 为保留值 00H；当 CHIPID31 为 5BH 时，CHIPID25 为内置 CHIPID13～CHIPID20 这 8 个 IRC 频率的频段的 bitmap 值，对应关系如下：

CHIPID25	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
频段	B_{CID20_45M}	B_{CID19_44M}	B_{CID18_40M}	B_{CID17_36M}	B_{CID16_35M}	B_{CID15_33M}	B_{CID14_30M}	B_{CID13_27M}

B_{CID20_45M}：45.1584MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID19_44M}：44.2368MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID18_40M}：40MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID17_36M}：36.864MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID16_35M}：35MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID15_33M}：33.1776MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID14_30M}：30MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

B_{CID13_27M}：27MHz 频率的频段，0：27M 频段；1：44M 频段

28.4.7　CHIPIDX 之高精度 IRC 参数解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPIDX0	扩展硬件数字 ID00	7EFBD0H	33.8688MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX1	扩展硬件数字 ID01	7EFBD1H	33.8688MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX2	扩展硬件数字 ID02	7EFBD2H	40.96MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX3	扩展硬件数字 ID03	7EFBD3H	40.96MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX4	扩展硬件数字 ID04	7EFBD4H	42MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX5	扩展硬件数字 ID05	7EFBD5H	42MHz 的频段参数								nnnn,nnnn

注：固件版本等于或高于 7.4.10 的 Ai8051U 系列芯片才有 CHIPIDX 功能

目前的 7.4.10 固件版本，在 CHIPIDX 中记录了 3 组 IRC 参数，每组参数包括两项内容：IRC 参数和频段参数，IRC 参数是该频率所对应的 IRTRIM 的校准值，频段参数是该频率所在的频段值。

例如：软件加载 33.8688MHz 的 IRC 参数的示例代码如下：

```
CLKDIV = 0x04;                          //先将系统频率降低，防止程序跑飞
IRTRIM = CHIPIDX0;                      //加载 IRC 校准参数到 IRTRIM
VRTRIM = CHIPID[21 + CHIPIDX1];         //根据 IRC 频段从 CHIPID 中加载 VR 值到 VRTRIM
IRCBAND = (IRCBAND & ~0x03) | CHIPIDX1; //配置 IRC 频段寄存器
CLKDIV = 0x01;                          //恢复系统除频寄存器
```

28.4.8　CHIPID 之测试时间参数解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID27	硬件数字 ID27	7EFDFBH	芯片测试时间（年）								nnnn,nnnn
CHIPID28	硬件数字 ID28	7EFDFCH	芯片测试时间（月）								nnnn,nnnn
CHIPID29	硬件数字 ID29	7EFDFDH	芯片测试时间（日）								nnnn,nnnn

测试时间的年、月、日参数均为 BCD 码。（例如：CHIPID27＝0x21，CHIPID28=0x11，CHIPID29=0x18，则目标芯片的生产测试日期为 2021 年 11 月 18 日）

28.4.9　CHIPID 之芯片封装形式编号解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID30	硬件数字 ID30	7EFDFEH	芯片封装形式编号								nnnn,nnnn

封装编号	封装形式		封装编号	封装形式
0x00	DIP8		0x50	SOP32
0x01	SOP8		0x51	LQFP32
0x02	DFN8		0x52	QFN32
0x10	DIP16		0x53	PLCC32
0x11	SOP16		0x54	QFN32S
0x20	DIP18		0x60	PDIP40
0x21	SOP18		0x70	LQFP44
0x30	DIP20		0x71	PLCC44
0x31	SOP20		0x72	PQFP44
0x32	TSSOP20		0x80	LQFP48
0x33	LSSOP20		0x81	QFN48
0x34	QFN20		0x90	LQFP64
0x40	SKDIP28		0x91	LQFP64S
0x41	SOP28		0x92	LQFP64L
0x42	TSSOP28		0x93	LQFP64M
0x43	QFN28		0x94	QFN64

28.5 范例程序

28.5.1 读取内部 1.19V 参考信号源值（BGV）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC          11059200UL            //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

#define   VREFH_ADDR    CHIPID7
#define   VREFL_ADDR    CHIPID8

bit       busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSend(VREF_ADDRH);                    //读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
    UartSend(VREF_ADDRL);                    //读取内部 1.19V 参考信号源的低字节

    while (1);
}
```

28.5.2　读取全球唯一 ID 号

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                        //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL            //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                            //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                            //自动实现四舍五入运算

#define   ID_ADDR           (&CHIPID0)

bit       busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
```

```
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    char i;

    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    for (i=0; i<7; i++)
    {
        UartSend(ID_ADDR[i]);
    }

    while (1);
}
```

28.5.3　读取 32K 掉电唤醒定时器的频率

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
```

```
#define   FOSC          11059200UL                  //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

#define   F32K_ADDRH    CHIPID9
#define   F32K_ADDRL    CHIPID10

bit       busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
```

```
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    UartSend(F32K_ADDRH);                   //读取 32K 频率的高字节
    UartSend(F32K_ADDRL);                   //读取 32K 频率的低字节

    while (1);
}
```

28.5.4 用户自定义内部 IRC 频率

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                        //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   T22M_ADDR     CHIPID11            //22.1184MHz
#define   T24M_ADDR     CHIPID12            //24MHz
#define   T27M_ADDR     CHIPID13            //27MHz
#define   T30M_ADDR     CHIPID14            //30MHz
#define   T33M_ADDR     CHIPID15            //33.1776MHz
#define   T35M_ADDR     CHIPID16            //35MHz
#define   T36M_ADDR     CHIPID17            //36.864MHz
#define   T40M_ADDR     CHIPID18            //40MHz
#define   T44M_ADDR     CHIPID19            //44.2368MHz
#define   T48M_ADDR     CHIPID20            //48MHz
#define   VRT6M_ADDR    CHIPID21            //VRTRIM_6M
#define   VRT10M_ADDR   CHIPID22            //VRTRIM_10M
#define   VRT27M_ADDR   CHIPID23            //VRTRIM_27M
#define   VRT44M_ADDR   CHIPID24            //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 22.1184MHz
```

```
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
    IRCBAND &= ~0x03;
    IRCBAND |= 0x02;
    CLKDIV = 0x00;

//  //选择 27MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T27M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 30MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T30M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 33.1776MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T33M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//  IRCBAND &= ~0x03;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 35MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T35M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 44.2368MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T44M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 48MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T48M_ADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;
```

```
    while (1);
}
```

28.5.5 读写片外扩展 RAM




```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    EXRAMB        ((unsigned char volatile far *)0x7f0000)
#define    EXRAMW        ((unsigned int volatile far *)0x7f0000)
#define    EXRAMD        ((unsigned long volatile far *)0x7f0000)

void main()
{
    char x8;
    int x16;
    long x32;

    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                        //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
```

```
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    EXTRAM = 1;                     //使能访问片外
    BUS_SPEED = 2;                  //设置外部总线访问速度

    x8 = EXRAMB[0x0100];            //从外部扩展 RAM 的 0x0100 地址读取 1 字节数据到变量 x8
    x16 = EXRAMW[0x0200];           //从外部扩展 RAM 的 0x0400 地址读取 2 字节数据到变量 x16
    x32 = EXRAMD[0x0300];           //从外部扩展 RAM 的 0x0C00 地址读取 4 字节数据到变量 x32
                                    //注意：Keil 中的多字节数据格式使用的是 BE(big-endian)格式，
                                    //即高字节存放在较低的地址，低字节存放在较高的地址

    EXRAMB[0x0101] = x8;            //将变量 x8 的数据写入外部扩展 RAM 的 0x0101 地址
    EXRAMB[0x0205] = x16;           //将变量 x16 的数据写入外部扩展 RAM 的 0x040A 地址
    EXRAMB[0x030c] = x32;           //将变量 x32 的数据写入外部扩展 RAM 的 0x0C30 地址

    while (1);
}
```

29 特殊功能寄存器（SFR、XFR）

29.1 Ai8051U 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H					USBADR	S4CON	S4BUF	RSTCFG
F0H	B				USBCON	IAP_TPS	IAP_ADDRE	
E8H		WTST	CKCON	MXAX	USBDAT	DMAIR	IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC			DPS			CMPCR1	CMPCR2
D8H					USBCLK	T4T3M	ADCCFG	IP3
D0H	PSW	PSW1	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2	P_SW3	ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	P_SW4
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH	S3CON	S3BUF	TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1				VRTRIM	
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	AUXR2
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH	DPXL	SPH		PCON

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
7EFEF8	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
7EFEF0	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
7EFEE8	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
7EFEE0	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
7EFED8	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
7EFED0	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
7EFEC8	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
7EFEC0	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
7EFEB8	PWMA_PS2	PWMA_RCRH	PWMB_RCRH					
7EFEB0	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
7EFEA8	ADCTIM					ADCEXCFG	CMPEXCFG	
7EFEA0	TM0PS	TM1PS	TM2PS	TM3PS	TM4PS			
7EFE98		RSTFLAG	RSTCR0	RSTCR1	RSTCR2	RSTCR3	RSTCR4	RSTCR5
7EFE90	SPI_CLKDIV	PWMA_CLKDIV	PWMB_CLKDIV	TFPU_CLKDIV	I2S_CLKDIV			
7EFE88	I2CMSAUX	I2CPSCR						
7EFE80	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
7EFE78	T11CR	T11PS	T11H	T11L				
7EFE70	YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MIN	SEC	SSEC	
7EFE68	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	INIWEEK WEEK
7EFE60	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
7EFE50	LCMIFCFG	LCMIFCFG2	LCMIFCR	LCMIFSTA	LCMIFDATL	LCMIFDATH	LCMIFPSCR	
7EFE48	P0BP	P1BP	P2BP	P3BP	P4BP	P5BP		
7EFE40	P0PD	P1PD	P2PD	P3PD	P4PD	P5PD		
7EFE30	P0IE	P1IE	P2IE	P3IE	P4IE	P5IE		
7EFE28	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR		
7EFE20	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR		
7EFE18	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS		
7EFE10	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU		
7EFE08	X32KCR			HSCLKDIV				
7EFE00	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	IRC48MCR

7EFDF8	CHIPID[24]	CHIPID[25]	CHIPID[26]	CHIPID[27]	CHIPID[28]	CHIPID[29]	CHIPID[30]	CHIPID[31]
7EFDF0	CHIPID[16]	CHIPID[17]	CHIPID[18]	CHIPID[19]	CHIPID[20]	CHIPID[21]	CHIPID[22]	CHIPID[23]
7EFDE8	CHIPID[8]	CHIPID[9]	CHIPID[10]	CHIPID[11]	CHIPID[12]	CHIPID[13]	CHIPID[14]	CHIPID[15]
7EFDE0	CHIPID[0]	CHIPID[1]	CHIPID[2]	CHIPID[3]	CHIPID[4]	CHIPID[5]	CHIPID[6]	CHIPID[7]
7EFDC8	USART2CR1	USART2CR2	USART2CR3	USART2CR4	USART2CR5	USART2GTR	USART2BRH	USART2BRL
7EFDC0	USARTCR1	USARTCR2	USARTCR3	USARTCR4	USARTCR5	USARTGTR	USARTBRH	USARTBRL
7EFDB0					S2CFG	S2ADDR	S2ADEN	
7EFDA8	CRECR	CRECNTH	CRECNTL	CRERES				
7EFDA0	I2SMD	I2SMCKDIV						
7EFD98	I2SCR	I2SSR	I2SDRH	I2SDRL	I2SPRH	I2SPRL	I2SCFGH	I2SCFGL
7EFD88	UR1TOTE	UR2TOTE	UR3TOTE	UR4TOTE	SPITOTE	I2CTOTE		
7EFD80	SPITOCR	SPITOSR	SPITOTH	SPITOTL	I2CTOCR	I2CTOSR	I2CTOTH	I2CTOTL
7EFD78	UR3TOCR	UR3TOSR	UR3TOTH	UR3TOTL	UR4TOCR	UR4TOSR	UR4TOTH	UR4TOTL
7EFD70	UR1TOCR	UR1TOSR	UR1TOTH	UR1TOTL	UR2TOCR	UR2TOSR	UR2TOTH	UR2TOTL
7EFD60	PINIPL	PINIPH			CCON	CL	CH	CMOD
7EFD58	CCAPM0	CCAP0L	CCAP0H	PCA_PWM0	CCAPM1	CCAP1L	CCAP1H	PCA_PWM1
7EFD50	CCAPM2	CCAP2L	CCAP2H	PCA_PWM2	CCAPM3	CCAP3L	CCAP3H	PCA_PWM3
7EFD40	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE	P4WKUE	P5WKUE		
7EFD30	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1	P4IM1	P5IM1		
7EFD20	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0	P4IM0	P5IM0		
7EFD10	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF	P5INTF		
7EFD00	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE	P4INTE	P5INTE		

7EFBF8	HSSPI_CFG	HSSPI_CFG2	HSSPI_STA	HSSPI_PSCR				
7EFBF0	HSPWMA_CFG	HSPWMA_ADR	HSPWMA_DAT	-	HSPWMB_CFG	HSPWMB_ADR	HSPWMB_DAT	-
7EFBE8	CHIPIDX[24]	CHIPIDX[25]	CHIPIDX[26]	CHIPIDX[27]	CHIPIDX[28]	CHIPIDX[29]	CHIPIDX[30]	CHIPIDX[31]
7EFBE0	CHIPIDX[16]	CHIPIDX[17]	CHIPIDX[18]	CHIPIDX[19]	CHIPIDX[20]	CHIPIDX[21]	CHIPIDX[22]	CHIPIDX[23]
7EFBD8	CHIPIDX[8]	CHIPIDX[9]	CHIPIDX[10]	CHIPIDX[11]	CHIPIDX[12]	CHIPIDX[13]	CHIPIDX[14]	CHIPIDX[15]
7EFBD0	CHIPIDX[0]	CHIPIDX[1]	CHIPIDX[2]	CHIPIDX[3]	CHIPIDX[4]	CHIPIDX[5]	CHIPIDX[6]	CHIPIDX[7]

7EFAF8	DMA_ARBCFG	DMA_ARBSTA						
7EFAF0	DMA_P2P_CR1	DMA_P2P_CR2						
7EFAD8	DMA_QSPI_RXAL			DMA_QSPI_AMTH	DMA_QSPI_DONEH		DMA_QSPI_ITVH	DMA_QSPI_ITVL
7EFAD0	DMA_QSPI_CFG	DMA_QSPI_CR	DMA_QSPI_STA	DMA_QSPI_AMT	DMA_QSPI_DONE	DMA_QSPI_TXAH	DMA_QSPI_TXAL	DMA_QSPI_RXAH
7EFAC8	DMA_UR1_ITVH	DMA_UR1_ITVL	DMA_UR2_ITVH	DMA_UR2_ITVL	DMA_UR3_ITVH	DMA_UR3_ITVL	DMA_UR4_ITVH	DMA_UR4_ITVL
7EFAC0	DMA_I2ST_AMTH	DMA_I2ST_DONEH	DMA_I2SR_AMTH	DMA_I2SR_DONEH	DMA_I2C_ITVH	DMA_I2C_ITVL	DMA_I2S_ITVH	DMA_I2S_ITVL
7EFAB8	DMA_I2SR_CFG	DMA_I2SR_CR	DMA_I2SR_STA	DMA_I2SR_AMT	DMA_I2SR_DONE	DMA_I2SR_RXAH	DMA_I2SR_RXAL	
7EFAB0	DMA_I2ST_CFG	DMA_I2ST_CR	DMA_I2ST_STA	DMA_I2ST_AMT	DMA_I2ST_DONE	DMA_I2ST_TXAH	DMA_I2ST_TXAL	
7EFAA8	DMA_I2CT_AMTH	DMA_I2CT_DONEH	DMA_I2CR_AMTH	DMA_I2CR_DONEH		DMA_I2C_CR	DMA_I2C_ST1	DMA_I2C_ST2
7EFAA0	DMA_I2CR_CFG	DMA_I2CR_CR	DMA_I2CR_STA	DMA_I2CR_AMT	DMA_I2CR_DONE	DMA_I2CR_RXAH	DMA_I2CR_RXAL	
7EFA98	DMA_I2CT_CFG	DMA_I2CT_CR	DMA_I2CT_STA	DMA_I2CT_AMT	DMA_I2CT_DONE	DMA_I2CT_TXAH	DMA_I2CT_TXAL	
7EFA90	DMA_UR3T_AMTH	DMA_UR3T_DONEH	DMA_UR3R_AMTH	DMA_UR3R_DONEH	DMA_UR4T_AMTH	DMA_UR4T_DONEH	DMA_UR4R_AMTH	DMA_UR4R_DONEH
7EFA88	DMA_UR1T_AMTH	DMA_UR1T_DONEH	DMA_UR1R_AMTH	DMA_UR1R_DONEH	DMA_UR2T_AMTH	DMA_UR2T_DONEH	DMA_UR2R_AMTH	DMA_UR2R_DONEH
7EFA80	DMA_M2M_AMTH	DMA_M2M_DONEH	DMA_ADC_AMTH	DMA_ADC_DONEH	DMA_SPI_AMTH	DMA_SPI_DONEH	DMA_LCM_AMTH	DMA_LCM_DONEH
7EFA78	DMA_LCM_RXAL						DMA_LCM_ITVH	DMA_LCM_ITVL
7EFA70	DMA_LCM_CFG	DMA_LCM_CR	DMA_LCM_STA	DMA_LCM_AMT	DMA_LCM_DONE	DMA_LCM_TXAH	DMA_LCM_TXAL	DMA_LCM_RXAH
7EFA68	DMA_UR4R_CFG	DMA_UR4R_CR	DMA_UR4R_STA	DMA_UR4R_AMT	DMA_UR4R_DONE	DMA_UR4R_RXAH	DMA_UR4R_RXAL	
7EFA60	DMA_UR4T_CFG	DMA_UR4T_CR	DMA_UR4T_STA	DMA_UR4T_AMT	DMA_UR4T_DONE	DMA_UR4T_TXAH	DMA_UR4T_TXAL	
7EFA58	DMA_UR3R_CFG	DMA_UR3R_CR	DMA_UR3R_STA	DMA_UR3R_AMT	DMA_UR3R_DONE	DMA_UR3R_RXAH	DMA_UR3R_RXAL	
7EFA50	DMA_UR3T_CFG	DMA_UR3T_CR	DMA_UR3T_STA	DMA_UR3T_AMT	DMA_UR3T_DONE	DMA_UR3T_TXAH	DMA_UR3T_TXAL	
7EFA48	DMA_UR2R_CFG	DMA_UR2R_CR	DMA_UR2R_STA	DMA_UR2R_AMT	DMA_UR2R_DONE	DMA_UR2R_RXAH	DMA_UR2R_RXAL	
7EFA40	DMA_UR2T_CFG	DMA_UR2T_CR	DMA_UR2T_STA	DMA_UR2T_AMT	DMA_UR2T_DONE	DMA_UR2T_TXAH	DMA_UR2T_TXAL	
7EFA38	DMA_UR1R_CFG	DMA_UR1R_CR	DMA_UR1R_STA	DMA_UR1R_AMT	DMA_UR1R_DONE	DMA_UR1R_RXAH	DMA_UR1R_RXAL	
7EFA30	DMA_UR1T_CFG	DMA_UR1T_CR	DMA_UR1T_STA	DMA_UR1T_AMT	DMA_UR1T_DONE	DMA_UR1T_TXAH	DMA_UR1T_TXAL	
7EFA28	DMA_SPI_RXAL	DMA_SPI_CFG2					DMA_SPI_ITVH	DMA_SPI_ITVL
7EFA20	DMA_SPI_CFG	DMA_SPI_CR	DMA_SPI_STA	DMA_SPI_AMT	DMA_SPI_DONE	DMA_SPI_TXAH	DMA_SPI_TXAL	DMA_SPI_RXAH
7EFA18	DMA_ADC_RXAL	DMA_ADC_CFG2	DMA_ADC_CHSW0	DMA_ADC_CHSW1			DMA_ADC_ITVH	DMA_ADC_ITVL
7EFA10	DMA_ADC_CFG	DMA_ADC_CR	DMA_ADC_STA	DMA_ADC_AMT	DMA_ADC_DONE			DMA_ADC_RXAH
7EFA08	DMA_M2M_RXAL							
7EFA00	DMA_M2M_CFG	DMA_M2M_CR	DMA_M2M_STA	DMA_M2M_AMT	DMA_M2M_DONE	DMA_M2M_TXAH	DMA_M2M_TXAL	DMA_M2M_RXAH

7EF998	DMA_PWMAR_RXAH	DMA_PWMAR_RXAL						
7EF990	DMA_PWMAR_CFG	DMA_PWMAR_CR	DMA_PWMAR_STA		DMA_PWMAR_AMTH	DMA_PWMAR_AMT	DMA_PWMAR_DONE_NH	DMA_PWMAR_DONE_N
7EF988	DMA_PWMAT_TXAH	DMA_PWMAT_TXAL					PWMA_BMM_ITVH	PWMA_BMM_ITVL
7EF980	DMA_PWMAT_CFG	DMA_PWMAT_CR	DMA_PWMAT_STA		DMA_PWMAT_AMTH	DMA_PWMAT_AMT	DMA_PWMAT_DONE_NH	DMA_PWMAT_DONE_N
7EF948	PWMA_DER	PWMA_DBA	PWMA_DBL	PWMA_DMACR				
7EF940	PWMA_CCR5H	PWMA_CCR5L	PWMA_CCR5X	PWMA_CCR6H	PWMA_CCR6L			
7EF938	PWMA_CCMR1X	PWMA_CCMR2X	PWMA_CCMR3X	PWMA_CCMR4X	PWMA_CCMR5	PWMAX_CCMR5X	PWMA_CCMR6	PWMA_CCMR6X
7EF930	PWMA_ENO2	PWMA_IOAUX2	PWMA_CR3	PWMA_SR3	PWMA_CCER3			
7EF928	QSPI_PSMAR1				QSPI_PIR1	QSPI_PIR2		
7EF920	QSPI_DR				QSPI_PSMKR1			
7EF918	QSPI_AR1	QSPI_AR2	QSPI_AR3	QSPI_AR4	QSPI_ABR			
7EF910	QSPI_DLR1	QSPI_DLR2			QSPI_CCR1	QSPI_CCR2	QSPI_CCR3	QSPI_CCR4
7EF908	QSPI_FCR	QSPI_HCR1	QSPI_HCR2					
7EF900	QSPI_CR1	QSPI_CR2	QSPI_CR3	QSPI_CR4	QSPI_DCR1	QSPI_DCR2	QSPI_SR1	QSPI_SR2

29.2　特殊功能寄存器列表（SFR：0x80-0xFF）

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0	P0 端口	80H	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	1111,1111
SP	堆栈指针	81H	SP[7:0]								0000,0111
DPL	数据指针（低字节）	82H	DPTR[7:0]								0000,0000
DPH	数据指针（高字节）	83H	DPTR[15:8]								0000,0000
DPXL	数据指针（最高字节）	84H	DPTR[23:16]								0000,0001
SPH	堆栈指针高字节	85H	SP[15:8]								0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	定时器模式寄存器	89H	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0	0000,0000
TL0	定时器 0 低 8 位寄存器	8AH	TMR0[7:0]								0000,0000
TL1	定时器 1 低 8 位寄存器	8BH	TMR1[7:0]								0000,0000
TH0	定时器 0 高 8 位寄存器	8CH	TMR0[15:8]								0000,0000
TH1	定时器 1 高 8 位寄存器	8DH	TMR1[15:8]								0000,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT	0000,0001
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
P1	P1 端口	90H	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	1111,1111
P1M1	P1 口配置寄存器 1	91H	P1M1[7:0]								1111,1111
P1M0	P1 口配置寄存器 0	92H	P1M0[7:0]								0000,0000
P0M1	P0 口配置寄存器 1	93H	P0M1[7:0]								1111,1111
P0M0	P0 口配置寄存器 0	94H	P0M0[7:0]								0000,0000
P2M1	P2 口配置寄存器 1	95H	P2M1[7:0]								1111,1111
P2M0	P2 口配置寄存器 0	96H	P2M0[7:0]								0000,0000
AUXR2	辅助寄存器 2	97H	TINY	CPUMODE	-	-	-	-	-	-	0nxx,xxxx
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	串口 1 数据寄存器	99H	SBUF[7:0]								0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0/FE	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S2BUF	串口 2 数据寄存器	9BH	S2BUF[7:0]								0000,0000
IRCBAND	IRC 频段选择检测	9DH	USBCKS	USBCKS2	-	-	-	-	SEL[1:0]		10xx,xxnn
IRTRIM	IRC 频率调整寄存器	9FH	IRTRIM[7:0]								nnnn,nnnn
P2	P2 端口	A0H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	1111,1111
BUS_SPEED	总线速度控制寄存器	A1H	RW_S[1:0]		-	-	-	SPEED[2:0]			00xx,x000
P_SW1	外设端口切换寄存器 1	A2H	S1_S[1:0]		-		SPI_S[1:0]		-		nnxx,00xx
IE	中断允许寄存器	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
SADDR	串口 1 从机地址寄存器	A9H	SADDR[7:0]								0000,0000
WKTCL	掉电唤醒定时器低字节	AAH	WKTC[7:0]								1111,1111
WKTCH	掉电唤醒定时器高字节	ABH	WKTEN	WKTC[14:8]							0111,1111
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S3BUF	串口 3 数据寄存器	ADH	S3BUF[7:0]								0000,0000
TA	DPTR 时序控制寄存器	AEH	TA[7:0]								0000,0000
IE2	中断允许寄存器 2	AFH	EUSB	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2	0000,0000

P3	P3 端口	B0H	P37	P36	P35	P34	P33	P32	P31	P30	1111,1111
P3M1	P3 口配置寄存器 1	B1H	P3M1[7:0]								1111,1100
P3M0	P3 口配置寄存器 0	B2H	P3M0[7:0]								0000,0000
P4M1	P4 口配置寄存器 1	B3H	P4M1[7:0]								1111,1111
P4M0	P4 口配置寄存器 0	B4H	P4M0[7:0]								0000,0000
IP2	中断优先级控制寄存器 2	B5H	PUSB	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2	0000,0000
IP2H	高中断优先级控制寄存器 2	B6H	PUSBH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H	0000,0000
IPH	高中断优先级控制寄存器	B7H	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	x000,0000
IP	中断优先级控制寄存器	B8H	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x000,0000
SADEN	串口 1 从机地址屏蔽寄存器	B9H	SADEN[7:0]								0000,0000
P_SW2	外设端口切换寄存器 2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S	0x00,0000
P_SW3	外设端口切换寄存器 3	BBH	I2S_S[1:0]		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]		-		0000,00xx
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				0000,0000
ADC_RES	ADC 转换结果高位寄存器	BDH									0000,0000
ADC_RESL	ADC 转换结果低位寄存器	BEH									0000,0000
P_SW4	外设端口切换寄存器 4	BFH	-		-		-		QSPI_S[1:0]		xxxx,xx00
P4	P4 端口	C0H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	1111,1111
WDT_CONTR	看门狗控制寄存器	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]			0x00,0000
IAP_DATA	IAP 数据寄存器	C2H	IAP_DATA[7:0]								0000,0000
IAP_ADDRH	IAP 高地址寄存器	C3H	IAP_ADDR[15:8]								0000,0000
IAP_ADDRL	IAP 低地址寄存器	C4H	IAP_ADDR[7:0]								0000,0000
IAP_CMD	IAP 命令寄存器	C5H	-	-	-	-	-	CMD[2:0]			xxxx,x000
IAP_TRIG	IAP 触发寄存器	C6H									0000,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	SWBS2	-	-	-	0000,0xxx
P5	P5 端口	C8H	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50	1111,1111
P5M1	P5 口配置寄存器 1	C9H	P5M1[7:0]								1111,1111
P5M0	P5 口配置寄存器 0	CAH	P5M0[7:0]								xx00,0000
P6M1	P6 口配置寄存器 1	CBH	P6M1[7:0]								1111,1111
P6M0	P6 口配置寄存器 0	CCH	P6M0[7:0]								0000,0000
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPCTL	SPI 控制寄存器	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]		0000,0100
SPDAT	SPI 数据寄存器	CFH	SPDAT[7:0]								0000,0000
PSW	程序状态字寄存器	D0H	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P	0000,0000
PSW1	程序状态字 1 寄存器	D1H	CY	AC	N	RS1	RS0	OV	Z		0000,000x
T4H	定时器 4 高字节	D2H	TMR4[15:8]								0000,0000
T4L	定时器 4 低字节	D3H	TMR4[7:0]								0000,0000
T3H	定时器 3 高字节	D4H	TMR3[15:8]								0000,0000
T3L	定时器 3 低字节	D5H	TMR3[7:0]								0000,0000
T2H	定时器 2 高字节	D6H	TMR2[15:8]								0000,0000
T2L	定时器 2 低字节	D7H	TMR2[7:0]								0000,0000
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000
T4T3M	定时器 4/3 控制寄存器	DDH	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO	0000,0000
ADCCFG	ADC 配置寄存器	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]				xx0x,0000
IP3	中断优先级控制寄存器 3	DFH	-	-	-	-	PI2S	PRTC	PS4	PS3	xxxx,0000

ACC	累加器	E0H								0000,0000
P7M1	P7 口配置寄存器 1	E1H	P7M1[7:0]							1111,1111
P7M0	P7 口配置寄存器 0	E2H	P7M0[7:0]							0000,0000
DPS	DPTR 指针选择器	E3H	ID1	ID0	TSL	AU1	AU0	-	-	SEL	0000,0xx0
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES	0000,xx00
CMPCR2	比较器控制寄存器 2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]						0000,0000
P6	P6 端口	E8H	P67	P66	P65	P64	P63	P62	P61	P60	1111,1111
WTST	程序读取等待控制寄存器	E9H	WTST[7:0]								0000,0111
CKCON	XRAM 控制寄存器	EAH	-	-	-	T1M	T0M	CKCON[2:0]			0000,0111
MXAX	MOVX 扩展地址寄存器	EBH	MXAX[7:0]								0000,0001
USBDAT	USB 数据寄存器	ECH	USBDAT[7:0]								0000,0000
DMAIR	FMU DMA 指令寄存器	EDH	DMAIR[7:0]								0000,0000
IP3H	高中断优先级控制寄存器 3	EEH	-	-	-	-	PI2SH	PRTCH	PS4H	PS3H	xxxx,0000
AUXINTIF	扩展外部中断标志寄存器	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF	x000,x000
B	B 寄存器	F0H									0000,0000
USBCON	USB 控制寄存器	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM	0000,0000
IAP_TPS	IAP 等待时间控制寄存器	F5H	-	-	IAP_TPS[5:0]						xx00,0000
IAP_ADDRE	IAP 扩展高地址寄存器	F6H									1111,1111
P7	P7 端口	F8H	P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70	1111,1111
USBADR	USB 地址寄存器	FCH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]						0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	FDH	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
S4BUF	串口 4 数据寄存器	FEH	S4BUF[7:0]								0000,0000
RSTCFG	复位配置寄存器	FFH	-	ENLVR	-	P47RST	-	-	LVDS[1:0]		x0x0,xx00

29.3　扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFE00-0x7EFEFF）

下列特殊功能寄存器为扩展 SFR（XFR），逻辑地址位于 XDATA 区域，访问前需要将 P_SW2 寄存器的最高位（EAXFR）置 1，然后使用 MOV @DRk, Rm 和 MOV Rm, @DRk 指令进行访问，例如：

```
MOV     A,#00H
MOV     WR6,#WORD0 CLKSEL          ; CLKSEL 可换为需要访问的寄存器
MOV     WR4,#WORD2 CLKSEL
MOV     @DR4,R11
```

和

```
MOV     WR6,#WORD0 CLKSEL          ; CLKSEL 可换为需要访问的寄存器
MOV     WR4,#WORD2 CLKSEL
MOV     R11,@DR4
```

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CLKSEL	时钟选择寄存器	7EFE00H	CKMS	HSIOCK	-	-	MCK2SEL[1:0]		MCKSEL[1:0]		00xx,0000
CLKDIV	时钟分频寄存器	7EFE01H	DIV[7:0]								0000,0100
HIRCCR	内部高速振荡器控制寄存器	7EFE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST	1xxx,xxx0
XOSCCR	外部晶振控制寄存器	7EFE03H	ENXOSC	XITYPE	GAIN	-	XCFILTER[1:0]		-	XOSCST	000x,00x0
IRC32KCR	内部低速振荡器控制寄存器	7EFE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST	0xxx,xxx0
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	7EFE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
IRCDB	内部高速振荡器去抖控制	7EFE06H	DB[7:0]								1000,0000
IRC48MCR	内部 48M 振荡器控制寄存器	7EFE07H	ENIRC48M	-	-	-	-	-	-	IRC48MST	1xxx,xxx0
X32KCR	外部 32K 晶振控制寄存器	7FFE08H	ENX32K	GAIN32K	-	-	-	-	-	X32KST	00xx,xxx0
HSCLKDIV	高速时钟分频寄存器	7EFE0BH	DIV[7:0]								0000,0010
P0PU	P0 口上拉电阻控制寄存器	7EFE10H	P0PU[7:0]								0000,0000
P1PU	P1 口上拉电阻控制寄存器	7EFE11H	P1PU[7:0]								0000,0000
P2PU	P2 口上拉电阻控制寄存器	7EFE12H	P2PU[7:0]								0000,0000
P3PU	P3 口上拉电阻控制寄存器	7EFE13H	P3PU[7:0]								0000,0000
P4PU	P4 口上拉电阻控制寄存器	7EFE14H	P4PU[7:0]								0000,0000
P5PU	P5 口上拉电阻控制寄存器	7EFE15H	P5PU[7:0]								0000,0000
P6PU	P6 口上拉电阻控制寄存器	7EFE16H	P6PU[7:0]								0000,0000
P7PU	P7 口上拉电阻控制寄存器	7EFE17H	P7PU[7:0]								0000,0000
P0NCS	P0 口施密特触发控制寄存器	7EFE18H	P0NCS[7:0]								0000,0000
P1NCS	P1 口施密特触发控制寄存器	7EFE19H	P1NCS[7:0]								0000,0000
P2NCS	P2 口施密特触发控制寄存器	7EFE1AH	P2NCS[7:0]								0000,0000
P3NCS	P3 口施密特触发控制寄存器	7EFE1BH	P3NCS[7:0]								0000,0000
P4NCS	P4 口施密特触发控制寄存器	7EFE1CH	P4NCS[7:0]								0000,0000
P5NCS	P5 口施密特触发控制寄存器	7EFE1DH	P5NCS[7:0]								0000,0000
P6NCS	P6 口施密特触发控制寄存器	7EFE1EH	P6NCS[7:0]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号						复位值
P7NCS	P7 口施密特触发控制寄存器	7EFE1FH	P7NCS[7:0]						0000,0000
P0SR	P0 口电平转换速率寄存器	7EFE20H	P0SR[7:0]						1111,1111
P1SR	P1 口电平转换速率寄存器	7EFE21H	P1SR[7:0]						1111,1111
P2SR	P2 口电平转换速率寄存器	7EFE22H	P2SR[7:0]						1111,1111
P3SR	P3 口电平转换速率寄存器	7EFE23H	P3SR[7:0]						1111,1111
P4SR	P4 口电平转换速率寄存器	7EFE24H	P4SR[7:0]						1111,1111
P5SR	P5 口电平转换速率寄存器	7EFE25H	P5SR[7:0]						1111,1111
P6SR	P6 口电平转换速率寄存器	7EFE26H	P6SR[7:0]						1111,1111
P7SR	P7 口电平转换速率寄存器	7EFE27H	P7SR[7:0]						1111,1111
P0DR	P0 口驱动电流控制寄存器	7EFE28H	P0DR[7:0]						1111,1111
P1DR	P1 口驱动电流控制寄存器	7EFE29H	P1DR[7:0]						1111,1111
P2DR	P2 口驱动电流控制寄存器	7EFE2AH	P2DR[7:0]						1111,1111
P3DR	P3 口驱动电流控制寄存器	7EFE2BH	P3DR[7:0]						1111,1111
P4DR	P4 口驱动电流控制寄存器	7EFE2CH	P4DR[7:0]						1111,1111
P5DR	P5 口驱动电流控制寄存器	7EFE2DH	P5DR[7:0]						1111,1111
P6DR	P6 口驱动电流控制寄存器	7EFE2EH	P6DR[7:0]						1111,1111
P7DR	P7 口驱动电流控制寄存器	7EFE2FH	P7DR[7:0]						1111,1111
P0IE	P0 口输入使能控制寄存器	7EFE30H	P0IE[7:0]						1111,1111
P1IE	P1 口输入使能控制寄存器	7EFE31H	P1IE[7:0]						1111,1111
P2IE	P2 口输入使能控制寄存器	7EFE32H	P2IE[7:0]						1111,1111
P3IE	P3 口输入使能控制寄存器	7EFE33H	P3IE[7:0]						1111,1111
P4IE	P4 口输入使能控制寄存器	7EFE34H	P4IE[7:0]						1111,1111
P5IE	P5 口输入使能控制寄存器	7EFE35H	P5IE[7:0]						1111,1111
P6IE	P6 口输入使能控制寄存器	7EFE36H	P6IE[7:0]						1111,1111
P7IE	P7 口输入使能控制寄存器	7EFE37H	P7IE[7:0]						1111,1111
P0PD	P0 口下拉电阻控制寄存器	7EFE40H	P0PD[7:0]						0000,0000
P1PD	P1 口下拉电阻控制寄存器	7EFE41H	P1PD[7:0]						0000,0000
P2PD	P2 口下拉电阻控制寄存器	7EFE42H	P2PD[7:0]						0000,0000
P3PD	P3 口下拉电阻控制寄存器	7EFE43H	P3PD[7:0]						0000,0000
P4PD	P4 口下拉电阻控制寄存器	7EFE44H	P4PD[7:0]						0000,0000
P5PD	P5 口下拉电阻控制寄存器	7EFE45H	P5PD[7:0]						0000,0000
P6PD	P6 口下拉电阻控制寄存器	7EFE46H	P6PD[7:0]						0000,0000
P7PD	P7 口下拉电阻控制寄存器	7EFE47H	P7PD[7:0]						0000,0000
P0BP	P0 口模式用户控制寄存器	7EFE48H	P0BP[7:0]						1111,1111
P1BP	P1 口模式用户控制寄存器	7EFE49H	P1BP[7:0]						1111,1111
P2BP	P2 口模式用户控制寄存器	7EFE4AH	P2BP[7:0]						1111,1111
P3BP	P3 口模式用户控制寄存器	7EFE4BH	P3BP[7:0]						1111,1111
P4BP	P4 口模式用户控制寄存器	7EFE4CH	P4BP[7:0]						1111,1111
P5BP	P5 口模式用户控制寄存器	7EFE4DH	P5BP[7:0]						1111,1111
P6BP	P6 口模式用户控制寄存器	7EFE4EH	P6BP[7:0]						1111,1111
P7BP	P7 口模式用户控制寄存器	7EFE4FH	P7BP[7:0]						1111,1111
LCMIFCFG	TFT 彩屏接口配置寄存器	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]	D16_D8 M68_I80	0x00,0000
LCMIFCFG2	TFT 彩屏接口配置寄存器 2	7EFE51H	-	LCMIFCPS[1:0]	SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]	x000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
LCMIFCR	TFT 彩屏接口控制寄存器	7EFE52H	ENLCMIF	-	-	ST_ENDIAN	-	CMD[2:0]			0xx0,x000
LCMIFSTA	TFT 彩屏接口状态寄存器	7EFE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
LCMIFDATL	TFT 彩屏接口低字节数据	7EFE54H	LCMIFDAT[7:0]								0000,0000
LCMIFDATH	TFT 彩屏接口高字节数据	7EFE55H	LCMIFDAT[15:8]								0000,0000
LCMIFPSCR	TFT 彩屏接口时钟预分频	7EFE56H	LCMIFPSCR[7:0]								0000,0000
RTCCR	RTC 控制寄存器	7EFE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC	xxxx,xxx0
RTCCFG	RTC 配置寄存器	7EFE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC	xxxx,xx00
RTCIEN	RTC 中断使能寄存器	7EFE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I	0000,0000
RTCIF	RTC 中断请求寄存器	7EFE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF	0000,0000
ALAHOUR	RTC 闹钟的小时值	7EFE64H	-	-	-	HOUR[4:0]					xxx0,0000
ALAMIN	RTC 闹钟的分钟值	7EFE65H	-	-	MIN[5:0]						xx00,0000
ALASEC	RTC 闹钟的秒值	7EFE66H	-	-	SEC[5:0]						xx00,0000
ALASSEC	RTC 闹钟的 1/128 秒值	7EFE67H	-	SSEC[6:0]							x000,0000
INIYEAR	RTC 年初始化	7EFE68H	-	YEAR[6:0]							x000,0000
INIMONTH	RTC 月初始化	7EFE69H	-	-	-	-	MONTH[3:0]				xxxx,0000
INIDAY	RTC 日初始化	7EFE6AH	-	-	-	DAY[4:0]					xxx0,0000
INIHOUR	RTC 小时初始化	7EFE6BH	-	-	-	HOUR[4:0]					xxx0,0000
INIMIN	RTC 分钟初始化	7EFE6CH	-	-	MIN[5:0]						xx00,0000
INISEC	RTC 秒初始化	7EFE6DH	-	-	SEC[5:0]						xx00,0000
INISSEC	RTC1/128 秒初始化	7EFE6EH	-	SSEC[6:0]							x000,0000
INIWEEK	RTC 星期初始化	7EFE6FH	-	-	-	-	-	WEEK[2:0]			xxxx,x000
WEEK	RTC 的星期计数值	7EFE6FH	-	-	-	-	-	WEEK[2:0]			xxxx,x000
YEAR	RTC 的年计数值	7EFE70H	-	YEAR[6:0]							x000,0000
MONTH	RTC 的月计数值	7EFE71H	-	-	-	-	MONTH[3:0]				xxxx,0000
DAY	RTC 的日计数值	7EFE72H	-	-	-	DAY[4:0]					xxx0,0000
HOUR	RTC 的小时计数值	7EFE73H	-	-	-	HOUR[4:0]					xxx0,0000
MIN	RTC 的分钟计数值	7EFE74H	-	-	MIN[5:0]						xx00,0000
SEC	RTC 的秒计数值	7EFE75H	-	-	SEC[5:0]						xx00,0000
SSEC	RTC 的 1/128 秒计数值	7EFE76H	-	SSEC[6:0]							x000,0000
T11CR	定时器 T11 控制寄存器	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
T11PS	T11 时钟预分频寄存器	7EFE79H	PS[7:0]								0000,0000
T11H	定时器 T11 高字节	7EFE7AH	CNT[15:8]								0000,0000
T11L	定时器 T11 低字节	7EFE7BH	CNT[7:0]								0000,0000
I2CCFG	I²C 配置寄存器	7EFE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[5:0]						0000,0000
I2CMSCR	I²C 主机控制寄存器	7EFE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I²C 主机状态寄存器	7EFE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I²C 从机控制寄存器	7EFE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I²C 从机状态寄存器	7EFE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
I2CSLADR	I²C 从机地址寄存器	7EFE85H	SLADR[6:0]							MA	0000,0000
I2CTXD	I²C 数据发送寄存器	7EFE86H	TXD[7:0]								0000,0000
I2CRXD	I²C 数据接收寄存器	7EFE87H	RXD[7:0]								0000,0000
I2CMSAUX	I²C 主机辅助控制寄存器	7EFE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA	xxxx,xxx0
I2CPSCR	I²C 主机时钟分频寄存器	7EFE89H	MSSPEED[13:6]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
SPI_CLKDIV	SPI 时钟分配器	7EFE90H	DIV[7:0]								0000,0000
PWMA_CLKDIV	PWMA 时钟分配器	7EFE91H	DIV[7:0]								0000,0000
PWMB_CLKDIV	PWMB 时钟分配器	7EFE92H	DIV[7:0]								0000,0000
TFPU_CLKDIV	TFPU 时钟分配器	7EFE93H	DIV[7:0]								0000,0000
I2S_CLKDIV	I2S 时钟分配器	7EFE94H	DIV[7:0]								0000,0000
RSTFLAG	复位标志寄存器	7EFE99H	-	-	-	LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF	xxx1,0100
RSTCR0	复位控制寄存器 0	7EFE9AH	-	-	-	-	RSTTM34	TSTTM2	-	RSTTM01	xxxx,00x0
RSTCR1	复位控制寄存器 1	7EFE9BH	-	-	-	-	RSTUR4	RSTUR3	RSTUR2	RSTUR1	xxxx,0000
RSTCR2	复位控制寄存器 2	7EFE9CH	-	-	-	RSTRTC	RSTPWMB	RSTPWMA	RSTI2C	RSTSPI	xxx0,0000
RSTCR3	复位控制寄存器 3	7EFE9DH	RSTFPU	RSTDMA	RSTLCM	RSTLCD	RSTLED	RSTTKS	RSTCMP	RSTADC	0000,0000
RSTCR4	复位控制寄存器 4	7EFE9EH	-	-	-	-	-	-	-	RSTMDU	xxxx,xxx0
RSTCR5	复位控制寄存器 5	7EFE9FH	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx
TM0PS	定时器 0 时钟预分频寄存器	7EFEA0H	PS[7:0]								0000,0000
TM1PS	定时器 1 时钟预分频寄存器	7EFEA1H	PS[7:0]								0000,0000
TM2PS	定时器 2 时钟预分频寄存器	7EFEA2H	PS[7:0]								0000,0000
TM3PS	定时器 3 时钟预分频寄存器	7EFEA3H	PS[7:0]								0000,0000
TM4PS	定时器 4 时钟预分频寄存器	7EFEA4H	PS[7:0]								0000,0000
ADCTIM	ADC 时序控制寄存器	7EFEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]					0010,1010
ADCEXCFG	ADC 扩展配置寄存器	7EFEADH	ADCETR_PS[1:0]		ADCETRS [1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]			0000,x000
CMPEXCFG	比较器扩展配置寄存器	7EFEAEH	CHYS[1:0]			-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]		00xx,x000
PWMA_ETRPS	PWMA 的 ETR 选择寄存器	7EFEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]		xxxx,x000
PWMA_ENO	PWMA 输出使能控制	7EFEB1H	ENO4N	ENO4P	ENO3N	ENO3P	ENO2N	ENO2P	ENO1N	ENO1P	0000,0000
PWMA_PS	PWMA 输出脚选择寄存器	7EFEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]		0000,0000
PWMA_IOAUX	PWMA 辅助寄存器	7EFEB3H	AUX4N	AUX4P	AUX3N	AUX3P	AUX2N	AUX2P	AUX1N	AUX1P	0000,0000
PWMB_ETRPS	PWMB 的 ETR 选择寄存器	7EFEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]		xxxx,x000
PWMB_ENO	PWMB 输出使能控制	7EFEB5H	-	ENO8P	-	ENO7P	-	ENO6P	-	ENO5P	x0x0,x0x0
PWMB_PS	PWMB 输出脚选择寄存器	7EFEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]		0000,0000
PWMB_IOAUX	PWMB 辅助寄存器	7EFEB7H	-	AUX8P	-	AUX7P	-	AUX6P	-	AUX5P	x0x0,x0x0
PWMA_PS2	PWMA 输出脚选择寄存器 2	7EFEB8H	-		-		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]		xxxx,0000
PWMA_RCRH	PWMA 重复计数器寄存器 2	7EFEB9H	REP1[15:8]								0000,0000
PWMB_RCRH	PWMB 重复计数器寄存器 2	7EFEBAH	REP2[15:8]								0000,0000
PWMA_CR1	PWMA 控制寄存器 1	7EFEC0H	ARPE	CMS[1:0]		DIR	OPM	URS	UDIS	CEN	0000,0000
PWMA_CR2	PWMA 控制寄存器 2	7EFEC1H	-	MMS[2:0]			-	COMS	-	CCPC	x000,x0x0
PWMA_SMCR	PWMA 从模式控制寄存器	7EFEC2H	MSM	TS[2:0]			-	SMS[2:0]			0000,x000
PWMA_ETR	PWMA 外部触发寄存器	7EFEC3H	ETP	ECE	ETPS[1:0]		ETF[3:0]				0000,0000
PWMA_IER	PWMA 中断使能寄存器	7EFEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE	0000,0000
PWMA_SR1	PWMA 状态寄存器 1	7EFEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF	0000,0000
PWMA_SR2	PWMA 状态寄存器 2	7EFEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-	xxx0,000x
PWMA_EGR	PWMA 事件发生寄存器	7EFEC7H	BG	TG	COMG	CC4G	CC3G	CC2G	CC1G	UG	0000,0000
PWMA_CCMR1	PWMA 捕获模式寄存器 1	7EFEC8H	OC1CE	OC1M[2:0]			OC1PE	OC1FE	CC1S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 1		IC1F[3:0]				IC1PSC[1:0]		CC1S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCMR2	PWMA 捕获模式寄存器 2	7EFEC9H	OC2CE	OC2M[2:0]			OC2PE	OC2FE	CC2S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 2		IC2F[3:0]				IC2PSC[1:0]		CC2S[1:0]		0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
PWMA_CCMR3	PWMA 捕获模式寄存器 3	7EFECAH	OC3CE	OC3M[2:0]			OC3PE	OC3FE	CC3S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 3		IC3F[3:0]				IC3PSC[1:0]		CC3S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCMR4	PWMA 捕获模式寄存器 4	7EFECBH	OC4CE	OC4M[2:0]			OC4PE	OC4FE	CC4S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 4		IC4F[3:0]				IC4PSC[1:0]		CC4S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCER1	PWMA 捕获比较使能寄存器 1	7EFECCH	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E	0000,0000
PWMA_CCER2	PWMA 捕获比较使能寄存器 2	7EFECDH	CC4NP	CC4NE	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E	0000,0000
PWMA_CNTRH	PWMA 计数器高字节	7EFECEH	CNT[15:8]								0000,0000
PWMA_CNTRL	PWMA 计数器低字节	7EFECFH	CNT[7:0]								0000,0000
PWMA_PSCRH	PWMA 预分频高字节	7EFED0H	PSC[15:8]								0000,0000
PWMA_PSCRL	PWMA 预分频低字节	7EFED1H	PSC[7:0]								0000,0000
PWMA_ARRH	PWMA 自动重装寄存器高字节	7EFED2H	ARR[15:8]								0000,0000
PWMA_ARRL	PWMA 自动重装寄存器低字节	7EFED3H	ARR[7:0]								0000,0000
PWMA_RCR	PWMA 重复计数器寄存器	7EFED4H	REP[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR1H	PWMA 比较捕获寄存器 1 高位	7EFED5H	CCR1[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR1L	PWMA 比较捕获寄存器 1 低位	7EFED6H	CCR1[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR2H	PWMA 比较捕获寄存器 2 高位	7EFED7H	CCR2[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR2L	PWMA 比较捕获寄存器 2 低位	7EFED8H	CCR2[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR3H	PWMA 比较捕获寄存器 3 高位	7EFED9H	CCR3[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR3L	PWMA 比较捕获寄存器 3 低位	7EFEDAH	CCR3[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR4H	PWMA 比较捕获寄存器 4 高位	7EFEDBH	CCR4[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR4L	PWMA 比较捕获寄存器 4 低位	7EFEDCH	CCR4[7:0]								0000,0000
PWMA_BKR	PWMA 刹车寄存器	7EFEDDH	MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]		0000,000x
PWMA_DTR	PWMA 死区控制寄存器	7EFEDEH	DTG[7:0]								0000,0000
PWMA_OISR	PWMA 输出空闲状态寄存器	7EFEDFH	OIS4N	OIS4	OIS3N	OIS3	OIS2N	OIS2	OIS1N	OIS1	0000,0000
PWMB_CR1	PWMB 控制寄存器 1	7EFEE0H	ARPE	CMS[1:0]		DIR	OPM	URS	UDIS	CEN	0000,0000
PWMB_CR2	PWMB 控制寄存器 2	7EFEE1H	-	MMS[2:0]			-	COMS	-	CCPC	x000,x0x0
PWMB_SMCR	PWMB 从模式控制寄存器	7EFEE2H	MSM	TS[2:0]			-	SMS[2:0]			0000,x000
PWMB_ETR	PWMB 外部触发寄存器	7EFEE3H	ETP	ECE	ETPS[1:0]		ETF[3:0]				0000,0000
PWMB_IER	PWMB 中断使能寄存器	7EFEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE	0000,0000
PWMB_SR1	PWMB 状态寄存器 1	7EFEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF	0000,0000
PWMB_SR2	PWMB 状态寄存器 2	7EFEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-	xxx0,000x
PWMB_EGR	PWMB 事件发生寄存器	7EFEE7H	BG	TG	COMG	CC8G	CC7G	CC6G	CC5G	UG	0000,0000
PWMB_CCMR1	PWMB 捕获模式寄存器 1	7EFEE8H	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	OC5FE	CC5S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 1		IC5F[3:0]				IC5PSC[1:0]		CC5S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR2	PWMB 捕获模式寄存器 2	7EFEE9H	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	OC6FE	CC6S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 2		IC6F[3:0]				IC6PSC[1:0]		CC6S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR3	PWMB 捕获模式寄存器 3	7EFEEAH	OC7CE	OC7M[2:0]			OC7PE	OC7FE	CC7S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 3		IC7F[3:0]				IC7PSC[1:0]		CC7S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR4	PWMB 捕获模式寄存器 4	7EFEEBH	OC8CE	OC8M[2:0]			OC8PE	OC8FE	CC8S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 4		IC8F[3:0]				IC8PSC[1:0]		CC8S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCER1	PWMB 捕获比较使能寄存器 1	7EFEECH	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMB_CCER2	PWMB 捕获比较使能寄存器 2	7EFEEDH	-	-	CC8P	CC8E	-	-	CC7P	CC7E	xx00,xx00
PWMB_CNTRH	PWMB 计数器高字节	7EFEEEH	CNT[15:8]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
PWMB_CNTRL	PWMB 计数器低字节	7EFEEFH	CNT[7:0]								0000,0000
PWMB_PSCRH	PWMB 预分频高字节	7EFEF0H	PSC[15:8]								0000,0000
PWMB_PSCRL	PWMB 预分频低字节	7EFEF1H	PSC[7:0]								0000,0000
PWMB_ARRH	PWMB 自动重装寄存器高字节	7EFEF2H	ARR[15:8]								0000,0000
PWMB_ARRL	PWMB 自动重装寄存器低字节	7EFEF3H	ARR[7:0]								0000,0000
PWMB_RCR	PWMB 重复计数器寄存器	7EFEF4H	REP[7:0]								0000,0000
PWMB_CCR5H	PWMB 比较捕获寄存器 5 高位	7EFEF5H	CCR1[15:8]								0000,0000
PWMB_CCR5L	PWMB 比较捕获寄存器 5 低位	7EFEF6H	CCR1[7:0]								0000,0000
PWMB_CCR6H	PWMB 比较捕获寄存器 6 高位	7EFEF7H	CCR2[15:8]								0000,0000
PWMB_CCR6L	PWMB 比较捕获寄存器 6 低位	7EFEF8H	CCR2[7:0]								0000,0000
PWMB_CCR7H	PWMB 比较捕获寄存器 7 高位	7EFEF9H	CCR3[15:8]								0000,0000
PWMB_CCR7L	PWMB 比较捕获寄存器 7 低位	7EFEFAH	CCR3[7:0]								0000,0000
PWMB_CCR8H	PWMB 比较捕获寄存器 8 高位	7EFEFBH	CCR4[15:8]								0000,0000
PWMB_CCR8L	PWMB 比较捕获寄存器 8 低位	7EFEFCH	CCR4[7:0]								0000,0000
PWMB_BKR	PWMB 刹车寄存器	7EFEFDH	MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]	-	0000,000x
PWMB_DTR	PWMB 死区控制寄存器	7EFEFEH	DTG[7:0]								0000,0000
PWMB_OISR	PWMB 输出空闲状态寄存器	7EFEFFH	-	OIS8	-	OIS7	-	OIS6	-	OIS5	x0x0,x0x0

29.4　扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFD00-0x7EFDFF）

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	7EFD00H	P0INTE[7:0]								0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	7EFD01H	P1INTE[7:0]								0000,0000
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	7EFD02H	P2INTE[7:0]								0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	7EFD03H	P3INTE[7:0]								0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	7EFD04H	P4INTE[7:0]								0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	7EFD05H	P5INTE[7:0]								0000,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	7EFD06H	P6INTE[7:0]								0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	7EFD07H	P7INTE[7:0]								0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	7EFD10H	P0INTF[7:0]								0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	7EFD11H	P1INTF[7:0]								0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	7EFD12H	P2INTF[7:0]								0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	7EFD13H	P3INTF[7:0]								0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	7EFD14H	P4INTF[7:0]								0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	7EFD15H	P5INTF[7:0]								0000,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	7EFD16H	P6INTF[7:0]								0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	7EFD17H	P7INTF[7:0]								0000,0000
P0IM0	P0 口中断模式寄存器 0	7EFD20H	P0IM0[7:0]								0000,0000
P1IM0	P1 口中断模式寄存器 0	7EFD21H	P1IM0[7:0]								0000,0000
P2IM0	P2 口中断模式寄存器 0	7EFD22H	P2IM0[7:0]								0000,0000
P3IM0	P3 口中断模式寄存器 0	7EFD23H	P3IM0[7:0]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
P4IM0	P4 口中断模式寄存器 0	7EFD24H	P4IM0[7:0]								0000,0000
P5IM0	P5 口中断模式寄存器 0	7EFD25H	P5IM0[7:0]								0000,0000
P6IM0	P6 口中断模式寄存器 0	7EFD26H	P6IM0[7:0]								0000,0000
P7IM0	P7 口中断模式寄存器 0	7EFD27H	P7IM0[7:0]								0000,0000
P0IM1	P0 口中断模式寄存器 1	7EFD30H	P0IM1[7:0]								0000,0000
P1IM1	P1 口中断模式寄存器 1	7EFD31H	P1IM1[7:0]								0000,0000
P2IM1	P2 口中断模式寄存器 1	7EFD32H	P2IM1[7:0]								0000,0000
P3IM1	P3 口中断模式寄存器 1	7EFD33H	P3IM1[7:0]								0000,0000
P4IM1	P4 口中断模式寄存器 1	7EFD34H	P4IM1[7:0]								0000,0000
P5IM1	P5 口中断模式寄存器 1	7EFD35H	P5IM1[7:0]								0000,0000
P6IM1	P6 口中断模式寄存器 1	7EFD36H	P6IM1[7:0]								0000,0000
P7IM1	P7 口中断模式寄存器 1	7EFD37H	P7IM1[7:0]								0000,0000
P0WKUE	P0 口中断唤醒使能	7EFD40H	P0WKUE[7:0]								0000,0000
P1WKUE	P1 口中断唤醒使能	7EFD41H	P1WKUE[7:0]								0000,0000
P2WKUE	P2 口中断唤醒使能	7EFD42H	P2WKUE[7:0]								0000,0000
P3WKUE	P3 口中断唤醒使能	7EFD43H	P3WKUE[7:0]								0000,0000
P4WKUE	P4 口中断唤醒使能	7EFD44H	P4WKUE[7:0]								0000,0000
P5WKUE	P5 口中断唤醒使能	7EFD45H	P5WKUE[7:0]								0000,0000
P6WKUE	P6 口中断唤醒使能	7EFD46H	P6WKUE[7:0]								0000,0000
P7WKUE	P7 口中断唤醒使能	7EFD47H	P7WKUE[7:0]								0000,0000
CCAPM2	PCA 模块 2 模式控制寄存器	7EFD50H	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAP2L	PCA 模块 2 低字节	7EFD51H									0000,0000
CCAP2H	PCA 模块 2 高字节	7EFD52H									0000,0000
PCA_PWM2	PCA2 的 PWM 模式寄存器	7EFD53H	EBS2[1:0]		XCCAP2H[1:0]		XCCAP2L[1:0]		EPC2H	EPC2L	0000,0000
CCAPM3	PCA 模块 3 模式控制寄存器	7EFD54H	-	ECOM3	CCAPP3	CCAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CCAP3L	PCA 模块 3 低字节	7EFD55H									0000,0000
CCAP3H	PCA 模块 3 高字节	7EFD56H									0000,0000
PCA_PWM3	PCA3 的 PWM 模式寄存器	7EFD57H	EBS3[1:0]		XCCAP3H[1:0]		XCCAP3L[1:0]		EPC3H	EPC3L	0000,0000
CCAPM0	PCA 模块 0 模式控制寄存器	7EFD58H	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAP0L	PCA 模块 0 低字节	7EFD59H									0000,0000
CCAP0H	PCA 模块 0 高字节	7EFD5AH									0000,0000
PCA_PWM0	PCA0 的 PWM 模式寄存器	7EFD5BH	EBS0[1:0]		XCCAP0H[1:0]		XCCAP0L[1:0]		EPC0H	EPC0L	0000,0000
CCAPM1	PCA 模块 1 模式控制寄存器	7EFD5CH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAP1L	PCA 模块 1 低字节	7EFD5DH									0000,0000
CCAP1H	PCA 模块 1 高字节	7EFD5EH									0000,0000
PCA_PWM1	PCA1 的 PWM 模式寄存器	7EFD5FH	EBS1[1:0]		XCCAP1H[1:0]		XCCAP1L[1:0]		EPC1H	EPC1L	0000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	7EFD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	7EFD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
CCON	PCA 控制寄存器	7EFD64H	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,x000
CL	PCA 计数器低字节	7EFD65H									0000,0000
CH	PCA 计数器高字节	7EFD66H									0000,0000
CMOD	PCA 模式寄存器	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF	0000,0000
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	7EFD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	7EFD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR1TOTH	串口 1 接收超时长度寄存器	7EFD72H	TM[15:8]								0000,0000
UR1TOTL	串口 1 接收超时长度寄存器	7EFD73H	TM[7:0]								0000,0000
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	7EFD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	7EFD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOTH	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD76H	TM[15:8]								0000,0000
UR2TOTL	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD77H	TM[7:0]								0000,0000
UR3TOCR	串口 3 接收超时控制寄存器	7EFD78H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR3TOSR	串口 3 接收超时状态寄存器	7EFD79H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR3TOTH	串口 3 接收超时长度寄存器	7EFD7AH	TM[15:8]								0000,0000
UR3TOTL	串口 3 接收超时长度寄存器	7EFD7BH	TM[7:0]								0000,0000
UR4TOCR	串口 4 接收超时控制寄存器	7EFD7CH	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR4TOSR	串口 4 接收超时状态寄存器	7EFD7DH	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR4TOTH	串口 4 接收超时长度寄存器	7EFD7EH	TM[15:8]								0000,0000
UR4TOTL	串口 4 接收超时长度寄存器	7EFD7FH	TM[7:0]								0000,0000
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	7EFD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	7EFD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOTH	SPI 从机超时长度寄存器	7EFD82H	TM[15:8]								0000,0000
SPITOTL	SPI 从机超时长度寄存器	7EFD83H	TM[7:0]								0000,0000
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOTH	I2C 从机超时长度寄存器	7EFD86H	TM[15:8]								0000,0000
I2CTOTL	I2C 从机超时长度寄存器	7EFD87H	TM[7:0]								0000,0000
UR1TOTE	串口 1 接收超时长度寄存器	7EFD88H	TM[23:16]								0000,0000
UR2TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD89H	TM[23:16]								0000,0000
UR3TOTE	串口 3 接收超时长度寄存器	7EFD8AH	TM[23:16]								0000,0000
UR4TOTE	串口 4 接收超时长度寄存器	7EFD8BH	TM[23:16]								0000,0000
SPITOTE	SPI 接收超时长度寄存器	7EFD8CH	TM[23:16]								0000,0000
I2CTOTE	I2C 接收超时长度寄存器	7EFD8DH	TM[23:16]								0000,0000
I2SCR	I2S 控制寄存器	7EFD98H	TXEIE	RXNEIE	ERRIE	FRF	-	-	TXDMAEN	RXDMAEN	0000,xx00
I2SSR	I2S 状态寄存器	7EFD99H	-	FRE	BUY	OVR	UDR	CHSID	TXE	RXNE	x000,0000
I2SDRH	I2S 数据寄存器高字节	7EFD9AH	DR[15:8]								0000,0000
I2SDRL	I2S 数据寄存器低字节	7EFD9BH	DR[7:0]								0000,0000
I2SPRH	I2S 分频寄存器高字节	7EFD9CH	-	-	-	-	-	-	MCKOE	ODD	xxxx,xx00
I2SPRL	I2S 分频寄存器低字节	7EFD9DH	DIV[7:0]								0000,0000
I2SCFGH	I2S 配置寄存器高字节	7EFD9EH	-	-	-	-	-	I2SE	I2SCFG[1:0]		xxxx,x000
I2SCFGL	I2S 配置寄存器低字节	7EFD9FH	PCMSYNC	-	STD[1:0]		CKPOL	DATLEN[1:0]		CHLEN	0x00,0000
I2SMD	I2S 从模式控制寄存器	7EFDA0H	MODE[7:0]								0000,0000
I2SMCKDIV	I2S 主时钟分配器	7EFDA1H	DIV[7:0]								0000,0000
CRECR	CRE 控制寄存器	7EFDA8H	ENCRE	MONO	UPT[1:0]		CREHF	CREINC	CREDEC	CRERDY	0000,0000
CRECNTH	CRE 校准目标寄存器	7EFDA9H	CNT[15:8]								0000,0000
CRECNTL	CRE 校准目标寄存器	7EFDAAH	CNT[7:0]								0000,0000
CRERES	CRE 分辨率控制寄存器	7EFDABH	RES[7:0]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
S2CFG	串口 2 配置寄存器	7EFDB4H	-	S2MOD0	S2M0x6	-	-	-	-	W1	000x,xxx0
S2ADDR.	串口 2 从机地址寄存器	7EFDB5H									0000,0000
S2ADEN	串口 2 从机地址屏蔽寄存器	7EFDB6H									0000,0000
USARTCR1	串口 1 控制寄存器 1	7EFDC0H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA	0000,0000
USARTCR2	串口 1 控制寄存器 2	7EFDC1H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE	0000,0000
USARTCR3	串口 1 控制寄存器 3	7EFDC2H	IrDA_LPBAUD[7:0]								0000,0111
USARTCR4	串口 1 控制寄存器 4	7EFDC3H	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]		xxxx,0000
USARTCR5	串口 1 控制寄存器 5	7EFDC4H	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNC	0000,0000
USARTGTR	串口 1 保护时间寄存器	7EFDC5H									0000,0000
USARTBRH	串口 1 波特率寄存器	7EFDC6H	USARTBR[15:8]								0000,0000
USARTBRL	串口 1 波特率寄存器	7EFDC7H	USARTBR[7:0]								0000,0000
USART2CR1	串口 2 控制寄存器 1	7EFDC8H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA	0000,0000
USART2CR2	串口 2 控制寄存器 2	7EFDC9H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE	0000,0000
USART2CR3	串口 2 控制寄存器 3	7EFDCAH	IrDA_LPBAUD[7:0]								0000,0000
USART2CR4	串口 2 控制寄存器 4	7EFDCBH	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]		xxxx,0000
USART2CR5	串口 2 控制寄存器 5	7EFDCCH	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNCAN	0000,0000
USART2GTR	串口 2 保护时间寄存器	7EFDCDH									0000,0000
USART2BRH	串口 2 波特率寄存器	7EFDCEH	USART2BR[15:8]								0000,0000
USART2BRL	串口 2 波特率寄存器	7EFDCFH	USART2BR[7:0]								0000,0000
CHIPID0	硬件数字 ID00	7EFDE0H	全球唯一 ID 号（第 0 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID1	硬件数字 ID01	7EFDE1H	全球唯一 ID 号（第 1 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID2	硬件数字 ID02	7EFDE2H	全球唯一 ID 号（第 2 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID3	硬件数字 ID03	7EFDE3H	全球唯一 ID 号（第 3 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID4	硬件数字 ID04	7EFDE4H	全球唯一 ID 号（第 4 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID5	硬件数字 ID05	7EFDE5H	全球唯一 ID 号（第 5 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID6	硬件数字 ID06	7EFDE6H	全球唯一 ID 号（第 6 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID7	硬件数字 ID07	7EFDE7H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID8	硬件数字 ID08	7EFDE8H	内部 1.19V 参考信号源-BGV（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID9	硬件数字 ID09	7EFDE9H	32K 掉电唤醒定时器的频率（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID10	硬件数字 ID10	7EFDEAH	32K 掉电唤醒定时器的频率（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID11	硬件数字 ID11	7EFDEBH	22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID12	硬件数字 ID12	7EFDECH	24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID13	硬件数字 ID13	7EFDEDH	27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID14	硬件数字 ID14	7EFDEEH	30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID15	硬件数字 ID15	7EFDEFH	33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID16	硬件数字 ID16	7EFDF0H	35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID17	硬件数字 ID17	7EFDF1H	36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID18	硬件数字 ID18	7EFDF2H	40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID19	硬件数字 ID19	7EFDF3H	44.2368MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID20	硬件数字 ID20	7EFDF4H	48MHz 的 IRC 参数（44M 频段）								nnnn,nnnn
CHIPID21	硬件数字 ID21	7EFDF5H	6M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID22	硬件数字 ID22	7EFDF6H	10M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID23	硬件数字 ID23	7EFDF7H	27M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn

符号	描述	地址	位地址与符号	复位值
CHIPID24	硬件数字 ID24	7EFDF8H	44M 频段的 VRTRIM 参数	nnnn,nnnn
CHIPID25	硬件数字 ID25	7EFDF9H	00H	nnnn,nnnn
CHIPID26	硬件数字 ID26	7EFDFAH	用户程序空间结束地址（高字节）	nnnn,nnnn
CHIPID27	硬件数字 ID27	7EFDFBH	芯片测试时间（年）	nnnn,nnnn
CHIPID28	硬件数字 ID28	7EFDFCH	芯片测试时间（月）	nnnn,nnnn
CHIPID29	硬件数字 ID29	7EFDFDH	芯片测试时间（日）	nnnn,nnnn
CHIPID30	硬件数字 ID30	7EFDFEH	芯片封装形式编号	nnnn,nnnn
CHIPID31	硬件数字 ID31	7EFDFFH	5AH	nnnn,nnnn

29.5　扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFB00-0x7EFBFF）

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPIDX0	扩展硬件数字 ID00	7EFBD0H	33.8688MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX1	扩展硬件数字 ID01	7EFBD1H	33.8688MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX2	扩展硬件数字 ID02	7EFBD2H	40.96MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX3	扩展硬件数字 ID03	7EFBD3H	40.96MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX4	扩展硬件数字 ID04	7EFBD4H	42MHz 的 IRC 参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX5	扩展硬件数字 ID05	7EFBD5H	42MHz 的频段参数								nnnn,nnnn
CHIPIDX6	扩展硬件数字 ID06	7EFBD6H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX7	扩展硬件数字 ID07	7EFBD7H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX8	扩展硬件数字 ID08	7EFBD8H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX9	扩展硬件数字 ID09	7EFBD9H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX10	扩展硬件数字 ID10	7EFBDAH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX11	扩展硬件数字 ID11	7EFBDBH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX12	扩展硬件数字 ID12	7EFBDCH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX13	扩展硬件数字 ID13	7EFBDDH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX14	扩展硬件数字 ID14	7EFBDEH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX15	扩展硬件数字 ID15	7EFBDFH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX16	扩展硬件数字 ID16	7EFBE0H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX17	扩展硬件数字 ID17	7EFBE1H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX18	扩展硬件数字 ID18	7EFBE2H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX19	扩展硬件数字 ID19	7EFBE3H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX20	扩展硬件数字 ID20	7EFBE4H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX21	扩展硬件数字 ID21	7EFBE5H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX22	扩展硬件数字 ID22	7EFBE6H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX23	扩展硬件数字 ID23	7EFBE7H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX24	扩展硬件数字 ID24	7EFBE8H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX25	扩展硬件数字 ID25	7EFBE9H	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX26	扩展硬件数字 ID26	7EFBEAH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX27	扩展硬件数字 ID27	7EFBEBH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX28	扩展硬件数字 ID28	7EFBECH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX29	扩展硬件数字 ID29	7EFBEDH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX30	扩展硬件数字 ID30	7EFBEEH	保留								nnnn,nnnn
CHIPIDX31	扩展硬件数字 ID31	7EFBEFH	5AH								nnnn,nnnn
HSPWMA_CFG	高速 PWMA 配置寄存器	7EFBF0H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxx0,0001
HSPWMA_ADR	高速 PWMA 地址寄存器	7EFBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMA_DAT	高速 PWMA 数据寄存器	7EFBF2H	DATA[7:0]								0000,0000
HSPWMB_CFG	高速 PWMB 配置寄存器	7EFBF4H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxx0,0001
HSPWMB_ADR	高速 PWMB 地址寄存器	7EFBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMB_DAT	高速 PWMB 数据寄存器	7EFBF6H	DATA[7:0]								0000,0000
HSSPI_CFG	高速 SPI 配置寄存器	7EFBF8H	SS_HLD[3:0]				SS_SETUP[3:0]				0011,0011

HSSPI_CFG2	高速 SPI 配置寄存器 2	7EFBF9H	-	IOSW	HSSPIEN	FIFOEN	SS_DACT[3:0]				x000,0011
HSSPI_STA	高速 SPI 状态寄存器	7EFBFAH	-	-	-	-	TXFULL	TXEMPT	RXFULL	RXEMPT	xxxx,0000
HSSPI_PSCR	高速 SPI 时钟分配器	7EFBFBH	DIV[7:0]								0000,0000

29.6　扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EFA00-0x7EFAFF）

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]		0x00,0000
DMA_M2M_CR	M2M_DMA 控制寄存器	7EFA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	7EFA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_M2M_AMT	M2M_DMA 传输总字节数	7EFA03H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_DONE	M2M_DMA 传输完成字节数	7EFA04H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_TXAH	M2M_DMA 发送高地址	7EFA05H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_M2M_TXAL	M2M_DMA 发送低地址	7EFA06H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_RXAH	M2M_DMA 接收高地址	7EFA07H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_M2M_RXAL	M2M_DMA 接收低地址	7EFA08H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	7EFA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_ADC_CR	ADC_DMA 控制寄存器	7EFA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	7EFA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_AMT	ADC_DMA 传输总字节数	7EFA13H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_DONE	ADC_DMA 传输完成字节数	7EFA14H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_RXAH	ADC_DMA 接收高地址	7EFA17H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_ADC_RXAL	ADC_DMA 接收低地址	7EFA18H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_CFG2	ADC_DMA 配置寄存器 2	7EFA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]				xxxx,0000
DMA_ADC_CHSW0	ADC_DMA 通道使能	7EFA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0	0000,0001
DMA_ADC_CHSW1	ADC_DMA 通道使能	7EFA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	1000,0000
DMA_ADC_ITVH	ADC_DMA 时间间隔寄存器	7EFA1EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_ADC_ITVL	ADC_DMA 时间间隔寄存器	7EFA1FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]		000x,0000
DMA_SPI_CR	SPI_DMA 控制寄存器	7EFA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO	000x,xxx0
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	7EFA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_SPI_AMT	SPI_DMA 传输总字节数	7EFA23H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_DONE	SPI_DMA 传输完成字节数	7EFA24H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_TXAH	SPI_DMA 发送高地址	7EFA25H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_SPI_TXAL	SPI_DMA 发送低地址	7EFA26H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_RXAH	SPI_DMA 接收高地址	7EFA27H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_SPI_RXAL	SPI_DMA 接收低地址	7EFA28H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_CFG2	SPI_DMA 配置寄存器 2	7EFA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]		xxxx,x000
DMA_SPI_ITVH	SPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFA2EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_SPI_ITVL	SPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFA2FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1T_CR	UR1T_DMA 控制寄存器	7EFA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx

DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	7EFA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1T_AMT	UR1T_DMA 传输总字节数	7EFA33H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_DONE	UR1T_DMA 传输完成字节数	7EFA34H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_TXAH	UR1T_DMA 发送高地址	7EFA35H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR1T_TXAL	UR1T_DMA 发送低地址	7EFA36H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_CR	UR1R_DMA 控制寄存器	7EFA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	7EFA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR1R_AMT	UR1R_DMA 传输总字节数	7EFA3BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_DONE	UR1R_DMA 传输完成字节数	7EFA3CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_RXAH	UR1R_DMA 接收高地址	7EFA3DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR1R_RXAL	UR1R_DMA 接收低地址	7EFA3EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_CR	UR2T_DMA 控制寄存器	7EFA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	7EFA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR2T_AMT	UR2T_DMA 传输总字节数	7EFA43H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_DONE	UR2T_DMA 传输完成字节数	7EFA44H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_TXAH	UR2T_DMA 发送高地址	7EFA45H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR2T_TXAL	UR2T_DMA 发送低地址	7EFA46H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_CR	UR2R_DMA 控制寄存器	7EFA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	7EFA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2R_AMT	UR2R_DMA 传输总字节数	7EFA4BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_DONE	UR2R_DMA 传输完成字节数	7EFA4CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_RXAH	UR2R_DMA 接收高地址	7EFA4DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR2R_RXAL	UR2R_DMA 接收低地址	7EFA4EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_CR	UR3T_DMA 控制寄存器	7EFA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	7EFA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3T_AMT	UR3T_DMA 传输总字节数	7EFA53H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_DONE	UR3T_DMA 传输完成字节数	7EFA54H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_TXAH	UR3T_DMA 发送高地址	7EFA55H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR3T_TXAL	UR3T_DMA 发送低地址	7EFA56H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_CR	UR3R_DMA 控制寄存器	7EFA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	7EFA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3R_AMT	UR3R_DMA 传输总字节数	7EFA5BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_DONE	UR3R_DMA 传输完成字节数	7EFA5CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_RXAH	UR3R_DMA 接收高地址	7EFA5DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR3R_RXAL	UR3R_DMA 接收低地址	7EFA5EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_CR	UR4T_DMA 控制寄存器	7EFA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	7EFA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4T_AMT	UR4T_DMA 传输总字节数	7EFA63H	AMT[7:0]								0000,0000

DMA_UR4T_DONE	UR4T_DMA 传输完成字节数	7EFA64H	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_UR4T_TXAH	UR4T_DMA 发送高地址	7EFA65H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_UR4T_TXAL	UR4T_DMA 发送低地址	7EFA66H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_UR4R_CR	UR4R_DMA 控制寄存器	7EFA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	7EFA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4R_AMT	UR4R_DMA 传输总字节数	7EFA6BH	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_UR4R_DONE	UR4R_DMA 传输完成字节数	7EFA6CH	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_UR4R_RXAH	UR4R_DMA 接收高地址	7EFA6DH	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_UR4R_RXAL	UR4R_DMA 接收低地址	7EFA6EH	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_LCM_CFG	TFT 彩屏 DMA 配置寄存器	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_LCM_CR	TFT 彩屏 DMA 控制寄存器	7EFA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	-	0000,0xxx
DMA_LCM_STA	TFT 彩屏 DMA 状态寄存器	7EFA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_AMT	TFT 彩屏 DMA 传输总字节数	7EFA73H	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_LCM_DONE	TFT 彩屏 DMA 传输完成字节数	7EFA74H	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_LCM_TXAH	TFT 彩屏 DMA 发送高地址	7EFA75H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_LCM_TXAL	TFT 彩屏 DMA 发送低地址	7EFA76H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_LCM_RXAH	TFT 彩屏 DMA 接收高地址	7EFA77H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_LCM_RXAL	TFT 彩屏 DMA 接收低地址	7EFA78H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_LCM_ITVH	TFT 彩屏 DMA 时间间隔寄存器	7EFA7EH	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_LCM_ITVL	TFT 彩屏 DMA 时间间隔寄存器	7EFA7FH	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_M2M_AMTH	M2M_DMA 传输总字节数	7EFA80H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_M2M_DONEH	M2M_DMA 传输完成字节数	7EFA81H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_ADC_AMTH	ADC_DMA 传输总字节数	7EFA82H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_ADC_DONEH	ADC_DMA 传输完成字节数	7EFA83H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_SPI_AMTH	SPI_DMA 传输总字节数	7EFA84H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_SPI_DONEH	SPI_DMA 传输完成字节数	7EFA85H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_LCM_AMTH	TFT 彩屏 DMA 传输总字节数	7EFA86H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_LCM_DONEH	TFT 彩屏 DMA 传输完成字节数	7EFA87H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR1T_AMTH	UR1T_DMA 传输总字节数	7EFA88H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR1T_DONEH	UR1T_DMA 传输完成字节数	7EFA89H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR1R_AMTH	UR1R_DMA 传输总字节数	7EFA8AH	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR1R_DONEH	UR1R_DMA 传输完成字节数	7EFA8BH	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR2T_AMTH	UR2T_DMA 传输总字节数	7EFA8CH	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR2T_DONEH	UR2T_DMA 传输完成字节数	7EFA8DH	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR2R_AMTH	UR2R_DMA 传输总字节数	7EFA8EH	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR2R_DONEH	UR2R_DMA 传输完成字节数	7EFA8FH	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR3T_AMTH	UR3T_DMA 传输总字节数	7EFA90H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR3T_DONEH	UR3T_DMA 传输完成字节数	7EFA91H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR3R_AMTH	UR3R_DMA 传输总字节数	7EFA92H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR3R_DONEH	UR3R_DMA 传输完成字节数	7EFA93H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR4T_AMTH	UR4T_DMA 传输总字节数	7EFA94H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_UR4T_DONEH	UR4T_DMA 传输完成字节数	7EFA95H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_UR4R_AMTH	UR4R_DMA 传输总字节数	7EFA96H	AMT[15:8]							0000,0000

DMA_UR4R_DONEH	UR4R_DMA 传输完成字节数	7EFA97H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_I2CT_CFG	I2CT_DMA 配置寄存器	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_I2CT_CR	I2CT_DMA 控制寄存器	7EFA99H	ENI2CT	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_I2CT_STA	I2CT_DMA 状态寄存器	7EFA9AH	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2CTIF	xxxx,x0x0
DMA_I2CT_AMT	I2CT_DMA 传输总字节数	7EFA9BH	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_I2CT_DONE	I2CT_DMA 传输完成字节数	7EFA9CH	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_I2CT_TXAH	I2CT_DMA 发送高地址	7EFA9DH	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_I2CT_TXAL	I2CT_DMA 发送低地址	7EFA9EH	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_I2CR_CFG	I2CR_DMA 配置寄存器	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_I2CR_CR	I2CR_DMA 控制寄存器	7EFAA1H	ENI2CR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_I2CR_STA	I2CR_DMA 状态寄存器	7EFAA2H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2CRIF	xxxx,xx00
DMA_I2CR_AMT	I2CR_DMA 传输总字节数	7EFAA3H	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_I2CR_DONE	I2CR_DMA 传输完成字节数	7EFAA4H	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_I2CR_RXAH	I2CR_DMA 接收高地址	7EFAA5H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_I2CR_RXAL	I2CR_DMA 接收低地址	7EFAA6H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_I2CT_AMTH	I2CT_DMA 传输总字节数	7EFAA8H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_I2CT_DONEH	I2CT_DMA 传输完成字节数	7EFAA9H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_I2CR_AMTH	I2CR_DMA 传输总字节数	7EFAAAH	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_I2CR_DONEH	I2CR_DMA 传输完成字节数	7EFAABH	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_I2C_CR	I2C_DMA 控制寄存器	7EFAADH	RDSEL	-	-	-	-	ACKERR	INTEN	BMMEN	0xxx,x000
DMA_I2C_ST1	I2C_DMA 状态寄存器	7EFAAEH	COUNT[7:0]							0000,0000
DMA_I2C_ST2	I2C_DMA 状态寄存器	7EFAAFH	COUNT[15:8]							0000,0000
DMA_I2ST_CFG	I2ST_DMA 配置寄存器	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_I2ST_CR	I2ST_DMA 控制寄存器	7EFAB1H	ENI2ST	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_I2ST_STA	I2ST_DMA 状态寄存器	7EFAB2H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2STIF	xxxx,x0x0
DMA_I2ST_AMT	I2ST_DMA 传输总字节数	7EFAB3H	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_I2ST_DONE	I2ST_DMA 传输完成字节数	7EFAB4H	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_I2ST_TXAH	I2ST_DMA 发送高地址	7EFAB5H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_I2ST_TXAL	I2ST_DMA 发送低地址	7EFAB6H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_I2SR_CFG	I2SR_DMA 配置寄存器	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]	0xxx,0000
DMA_I2SR_CR	I2SR_DMA 控制寄存器	7EFAB9H	ENI2SR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_I2SR_STA	I2SR_DMA 状态寄存器	7EFABAH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2SRIF	xxxx,xx00
DMA_I2SR_AMT	I2SR_DMA 传输总字节数	7EFABBH	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_I2SR_DONE	I2SR_DMA 传输完成字节数	7EFABCH	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_I2SR_RXAH	I2SR_DMA 接收高地址	7EFABDH	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_I2SR_RXAL	I2SR_DMA 接收低地址	7EFABEH	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_I2ST_AMTH	I2ST_DMA 传输总字节数	7EFAC0H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_I2ST_DONEH	I2ST_DMA 传输完成字节数	7EFAC1H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_I2SR_AMTH	I2SR_DMA 传输总字节数	7EFAC2H	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_I2SR_DONEH	I2SR_DMA 传输完成字节数	7EFAC3H	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_I2C_ITVH	I2C_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC4H	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_I2C_ITVL	I2C_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC5H	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_I2S_ITVH	I2S_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC6H	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_I2S_ITVL	I2S_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC7H	ITV[7:0]							0000,0000

DMA_UR1_ITVH	UR1_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC8H	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_UR1_ITVL	UR1_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC9H	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_UR2_ITVH	UR2_DMA 时间间隔寄存器	7EFACAH	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_UR2_ITVL	UR2_DMA 时间间隔寄存器	7EFACBH	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_UR3_ITVH	UR3_DMA 时间间隔寄存器	7EFACCH	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_UR3_ITVL	UR3_DMA 时间间隔寄存器	7EFACDH	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_UR4_ITVH	UR4_DMA 时间间隔寄存器	7EFACEH	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_UR4_ITVL	UR4_DMA 时间间隔寄存器	7EFACFH	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_QSPI_CFG	QSPI_DMA 配置寄存器	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]	000x,0000
DMA_QSPI_CR	QSPI_DMA 控制寄存器	7EFAD1H	ENQSPI	TRIG_W	TRIG_R	-	-	-	CLRWFIFO	CLRRFIFO	000x,xx00
DMA_QSPI_STA	QSPI_DMA 状态寄存器	7EFAD2H	-	-	-	-	-	-	-	QSPIIF	xxxx,xxx0
DMA_QSPI_AMT	QSPI_DMA 传输总字节数	7EFAD3H	AMT[7:0]							0000,0000
DMA_QSPI_DONE	QSPI_DMA 传输完成字节数	7EFAD4H	DONE[7:0]							0000,0000
DMA_QSPI_TXAH	QSPI_DMA 发送高地址	7EFAD5H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_QSPI_TXAL	QSPI_DMA 发送低地址	7EFAD6H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_QSPI_RXAH	QSPI_DMA 接收高地址	7EFAD7H	ADR[15:0]							0000,0000
DMA_QSPI_RXAL	QSPI_DMA 接收低地址	7EFAD8H	ADR[7:0]							0000,0000
DMA_QSPI_AMTH	QSPI_DMA 传输总字节数	7EFADBH	AMT[15:8]							0000,0000
DMA_QSPI_DONEH	QSPI_DMA 传输完成字节数	7EFADCH	DONE[15:8]							0000,0000
DMA_QSPI_ITVH	QSPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFADEH	ITV[15:8]							0000,0000
DMA_QSPI_ITVL	QSPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFADFH	ITV[7:0]							0000,0000
DMA_P2P_CR1	P2P DMA 控制寄存器 1	7EFAF0H	SRC1[3:0]				DEST1[3:0]			0000,0000
DMA_P2P_CR2	P2P DMA 控制寄存器 2	7EFAF1H	SRC2[3:0]				DEST2[3:0]			0000,0000
DMA_ARB_CFG	DMA 总裁配置寄存器	7EFAF8H	WTRREN	-	-	-	STASEL[3:0]-			0xxx,0000
DMA_ARB_STA	DMA 总裁状态寄存器	7EFAF9H	STA[7:0]							0000,0000

29.7　扩展特殊功能寄存器列表（XFR：0x7EF900-0x7EF9FF）

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
QSPI_CR1	QSPI 控制寄存器 1	7EF900H	-	-	-	-	-	-	ABORT	EN	xxxx,xx00
QSPI_CR2	QSPI 控制寄存器 2	7EF901H	-	-	-	FTHRES[4:0]					xxx0,0000
QSPI_CR3	QSPI 控制寄存器 3	7EF902H	PMM	APMS	-	-	SMIE	FTIE	TCIE	TEIE	00xx,0000
QSPI_CR4	QSPI 控制寄存器 4	7EF903H	PSCR[7:0]								0000,0000
QSPI_DCR1	QSPI 器件配置寄存器 1	7EF904H	-	CSHT[2:0]			QSPI_IP[1:0]		-	CKMODE	x000,00x0
QSPI_DCR2	QSPI 器件配置寄存器 2	7EF905H	-	-	-	FSIZE[4:0]					0000,0000
QSPI_SR1	QSPI 状态寄存器 1	7EF906H	-	-	BUSY	-	SMF	FTF	TCF	TEF	xx0x,0100
QSPI_SR2	QSPI 状态寄存器 2	7EF907H	-	-	FLEVEL[5:0]						xx00,0000
QSPI_FCR	QSPI 标志清零寄存器	7EF908H	-	-	-	-	CSMF	-	CTCF	CTEF	xxxx,0x00
QSPI_HCR1	QSPI 控制寄存器 1	7EF909H	HLD1[7:0]								0000,0000
QSPI_HCR2	QSPI 控制寄存器 2	7EF90AH	HLD2[7:0]								0000,0000
QSPI_DLR1	QSPI 数据长度寄存器 1	7EF910H	DL[7:0]								0000,0000
QSPI_DLR2	QSPI 数据长度寄存器 2	7EF911H	DL[15:8]								0000,0000
QSPI_CCR1	QSPI 通信配置寄存器 1	7EF914H	INSTRUCTION[7:0]								0000,0000
QSPI_CCR2	QSPI 通信配置寄存器 2	7EF915H	ABMODE[1:0]		ADSIZE[1:0]		ADMODE[1:0]		IMODE[1:0]		0000,0000
QSPI_CCR3	QSPI 通信配置寄存器 3	7EF916H	-	DCYC[4:0]					ABSIZE[1:0]		x000,0000
QSPI_CCR4	QSPI 通信配置寄存器 4	7EF917H	-	-	-	SIOO	FMODE[1:0]		DMODE[1:0]		xxx0,0000
QSPI_AR1	QSPI 地址寄存器 1	7EF918H	ADR[7:0]								0000,0000
QSPI_AR2	QSPI 地址寄存器 2	7EF919H	ADR[15:8]								0000,0000
QSPI_AR3	QSPI 地址寄存器 3	7EF91AH	ADR[23:16]								0000,0000
QSPI_AR4	QSPI 地址寄存器 4	7EF91BH	ADR[31:24]								0000,0000
QSPI_ABR	QSPI 交替字节寄存器 1	7EF91CH	ALTERNATED[7:0]								0000,0000
QSPI_DR	QSPI 数据寄存器	7EF920H	DATA[7:0]								0000,0000
QSPI_PSMKR1	QSPI 状态屏蔽寄存器	7EF924H	MASK[7:0]								0000,0000
QSPI_PSMAR1	QSPI 状态匹配寄存器	7EF928H	MATCH[7:0]								0000,0000
QSPI_PIR1	QSPI 轮询间隔寄存器 1	7EF92CH	INTERVAL[7:0]								0000,0000
QSPI_PIR2	QSPI 轮询间隔寄存器 2	7EF92DH	INTERVAL[15:8]								0000,0000
PWMA_ENO2	PWMA 输出使能寄存器 2	7EF930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5	xxxx,x0x0
PWMA_IOAUX2	PWMA 输出附加寄存器 2	7EF931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX6	xxxx,x0x0
PWMA_CR3	PWMA 控制寄存器 3	7EF932H	MMS2[3:0]				-	OIS6	-	OIS5	0000,x0x0
PWMA_SR3	PWMA 状态寄存器 3	7EF933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF	xxxx,xx00
PWMA_CCER3	PWMA 捕获比较使能寄存器 3	7EF934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMA_CCMR1X	PWMA 捕获比较模式寄存器 1x	7EF938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR2X	PWMA 捕获比较模式寄存器 2x	7EF939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR3X	PWMA 捕获比较模式寄存器 3x	7EF93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR4X	PWMA 捕获比较模式寄存器 4x	7E93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]	0000,0000
PWMA_CCMR5	PWMA 捕获比较模式寄存器 5	7EF93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-	0000,0xxx
PWMA_CCMR5X	PWMA 捕获比较模式寄存器 5x	7EF93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]	xxxx,xxx0
PWMA_CCMR6	PWMA 捕获比较模式寄存器 6	7EF93EH	OC6CE	OC6M[2:0]	OC6PE	-	-	-	-	-	000x,xxxx

PWMA_CCMR6X	PWMA 捕获比较模式寄存器 6x	7EF93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCR5H	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF940H	CCR5[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR5L	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF941H	CCR5[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR5X	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-	000x,xxx
PWMA_CCR6H	PWMA 捕获比较寄存器 6	7EF943H	CCR6[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR6L	PWMA 捕获比较寄存器 6	7EF944H	CCR6[7:0]								0000,0000
PWMA_DER	PWMA_DMA 事件使能寄存器	7EF948H	-	TDE	COMDE	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE	0000,0000
PWMA_DBA	PWMA_DMA 基址寄存器	7EF949H	-	-	-	DBA[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DBL	PWMA_DMA 传输长度寄存器	7EF94AH	-	-	-	DBL[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DMACR	PWMA_DMA 控制寄存器	7EF94BH	-	-	-	DSKIP	DDIR	DMAEN	SIZE[1:0]		xxx0,0000
DMA_PWMAT_CFG	PWMAT_DMA 配置寄存器	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATMIP[1:0]		PWMATBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAT_CR	PWMAT_DMA 控制寄存器	7EF981H	ENPWMAT	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_PWMAT_STA	PWMAT_DMA 状态寄存器	7EF982H	RDOV	-	-	-	-	TXOVW	-	PWMATIF	0xxx,x0x0
DMA_PWMAT_AMTH	PWMAT_DMA 传输总字节数	7EF984H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_AMT	PWMAT_DMA 传输总字节数	7EF985H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAT_DONEH	PWMAT_DMA 传输完成字节数	7EF986H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_DONE	PWMAT_DMA 传输完成字节数	7EF987H	DONE [7:0]								0000,0000
DMA_PWMAT_TXAH	PWMAT_DMA 发送高地址	7EF988H	ADR[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_TXAL	PWMAT_DMA 发送低地址	7EF989H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_PWMA_ITVH	PWMAT_DMA 时间间隔寄存器	7EF98EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_PWMA_ITVL	PWMAT _DMA 时间间隔寄存器	7EF98FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_CFG	PWMAR_DMA 配置寄存器	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARMIP[1:0]		PWMARBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAR_CR	PWMAR_DMA 控制寄存器	7EF991H	ENPWMAR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_PWMAR_STA	PWMAR_DMA 状态寄存器	7EF992H	WROV	-	-	-	-	-	RXLOSS	PWMARIF	0xxx,xx00
DMA_PWMAR_AMTH	PWMAR_DMA 传输总字节数	7EF994H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_AMT	PWMAR_DMA 传输总字节数	7EF995H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_DONEH	PWMAR_DMA 传输完成字节数	7EF996H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_DONE	PWMAR_DMA 传输完成字节数	7EF997H	DONE [7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_RXAH	PWMAR_DMA 接收高地址	7EF998H	ADR[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_RXAL	PWMAR_DMA 接收低地址	7EF999H	ADR[7:0]								0000,0000

30　I/O 口

产品线	最多 I/O 口数量
Ai8051U 系列	**45**

Ai8051U 系列单片机所有的 I/O 口均有 4 种工作模式：准双向口/弱上拉（标准 8051 输出口模式）、推挽输出/强上拉、高阻输入（电流既不能流入也不能流出）、开漏模式。可使用软件对 I/O 口的工作模式进行容易配置。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口前必须先设置 IO 口模式

3、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

4、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 10K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

5、 当使用 P4.7 当作复位脚时，这个端口内部的 10K 上拉电阻会一直打开；但 P4.7 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 10K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P4.7 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

6、 内部上拉电阻和外部上拉电阻的部分区别：

外部上拉电阻随系统电源从 0V 上升到 MCU-VCC，到 3.3V 或 5V，这个时间是足够的长，系统上电复位后到初始化运行用户程序时，外部上拉电阻已将外部拉高到高电平。

内部上拉电阻是运行用户程序时才使能打开的，由于外部电路的分布电容效应，要等待 0.7RC 时间（R:电阻，C:电容）才能将外部拉高到 0.7MCU-VCC 高电平。建议将需要打开的内部上拉电阻使能后，直接多等待一会，如等待 1ms 后程序才认为外部已被拉高。

30.1　I/O 口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0	P0 端口	80H	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	1111,1111
P1	P1 端口	90H	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	1111,1111
P2	P2 端口	A0H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	1111,1111
P3	P3 端口	B0H	P37	P36	P35	P34	P33	P32	P31	P30	1111,1111
P4	P4 端口	C0H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	1111,1111
P5	P5 端口	C8H	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50	1111,1111
P6	P6 端口	E8H	P67	P66	P65	P64	P63	P62	P61	P60	1111,1111

P7	P7 端口	F8H	P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70	1111,1111
P0M1	P0 口配置寄存器 1	93H	P0M1[7:0]								1111,1111
P0M0	P0 口配置寄存器 0	94H	P0M0[7:0]								0000,0000
P1M1	P1 口配置寄存器 1	91H	P1M1[7:0]								1111,1111
P1M0	P1 口配置寄存器 0	92H	P1M0[7:0]								0000,0000
P2M1	P2 口配置寄存器 1	95H	P2M1[7:0]								1111,1111
P2M0	P2 口配置寄存器 0	96H	P2M0[7:0]								0000,0000
P3M1	P3 口配置寄存器 1	B1H	P3M1[7:0]								1111,1100
P3M0	P3 口配置寄存器 0	B2H	P3M0[7:0]								0000,0000
P4M1	P4 口配置寄存器 1	B3H	P4M1[7:0]								1111,1111
P4M0	P4 口配置寄存器 0	B4H	P4M0[7:0]								0000,0000
P5M1	P5 口配置寄存器 1	C9H	P5M1[7:0]								1111,1111
P5M0	P5 口配置寄存器 0	CAH	P5M0[7:0]								xx00,0000
P6M1	P6 口配置寄存器 1	CBH	P6M1[7:0]								1111,1111
P6M0	P6 口配置寄存器 0	CCH	P6M0[7:0]								0000,0000
P7M1	P7 口配置寄存器 1	E1H	P7M1[7:0]								1111,1111
P7M0	P7 口配置寄存器 0	E2H	P7M0[7:0]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0PU	P0 口上拉电阻控制寄存器	7EFE10H	P0PU[7:0]								0000,0000
P1PU	P1 口上拉电阻控制寄存器	7EFE11H	P1PU[7:0]								0000,0000
P2PU	P2 口上拉电阻控制寄存器	7EFE12H	P2PU[7:0]								0000,0000
P3PU	P3 口上拉电阻控制寄存器	7EFE13H	P3PU[7:0]								0000,0000
P4PU	P4 口上拉电阻控制寄存器	7EFE14H	P4PU[7:0]								0000,0000
P5PU	P5 口上拉电阻控制寄存器	7EFE15H	P5PU[7:0]								0000,0000
P6PU	P6 口上拉电阻控制寄存器	7EFE16H	P6PU[7:0]								0000,0000
P7PU	P7 口上拉电阻控制寄存器	7EFE17H	P7PU[7:0]								0000,0000
P0NCS	P0 口施密特触发控制寄存器	7EFE18H	P0NCS[7:0]								0000,0000
P1NCS	P1 口施密特触发控制寄存器	7EFE19H	P1NCS[7:0]								0000,0000
P2NCS	P2 口施密特触发控制寄存器	7EFE1AH	P2NCS[7:0]								0000,0000
P3NCS	P3 口施密特触发控制寄存器	7EFE1BH	P3NCS[7:0]								0000,0000
P4NCS	P4 口施密特触发控制寄存器	7EFE1CH	P4NCS[7:0]								0000,0000
P5NCS	P5 口施密特触发控制寄存器	7EFE1DH	P5NCS[7:0]								0000,0000
P6NCS	P6 口施密特触发控制寄存器	7EFE1EH	P6NCS[7:0]								0000,0000
P7NCS	P7 口施密特触发控制寄存器	7EFE1FH	P7NCS[7:0]								0000,0000
P0SR	P0 口电平转换速率寄存器	7EFE20H	P0SR[7:0]								1111,1111
P1SR	P1 口电平转换速率寄存器	7EFE21H	P1SR[7:0]								1111,1111
P2SR	P2 口电平转换速率寄存器	7EFE22H	P2SR[7:0]								1111,1111
P3SR	P3 口电平转换速率寄存器	7EFE23H	P3SR[7:0]								1111,1111
P4SR	P4 口电平转换速率寄存器	7EFE24H	P4SR[7:0]								1111,1111
P5SR	P5 口电平转换速率寄存器	7EFE25H	P5SR[7:0]								1111,1111
P6SR	P6 口电平转换速率寄存器	7EFE26H	P6SR[7:0]								1111,1111
P7SR	P7 口电平转换速率寄存器	7EFE27H	P7SR[7:0]								1111,1111

P0DR	P0 口驱动电流控制寄存器	7EFE28H	P0DR[7:0]	1111,1111
P1DR	P1 口驱动电流控制寄存器	7EFE29H	P1DR[7:0]	1111,1111
P2DR	P2 口驱动电流控制寄存器	7EFE2AH	P2DR[7:0]	1111,1111
P3DR	P3 口驱动电流控制寄存器	7EFE2BH	P3DR[7:0]	1111,1111
P4DR	P4 口驱动电流控制寄存器	7EFE2CH	P4DR[7:0]	1111,1111
P5DR	P5 口驱动电流控制寄存器	7EFE2DH	P5DR[7:0]	1111,1111
P6DR	P6 口驱动电流控制寄存器	7EFE2EH	P6DR[7:0]	1111,1111
P7DR	P7 口驱动电流控制寄存器	7EFE2FH	P7DR[7:0]	1111,1111
P0IE	P0 口输入使能控制寄存器	7EFE30H	P0IE[7:0]	1111,1111
P1IE	P1 口输入使能控制寄存器	7EFE31H	P1IE[7:0]	1111,1111
P2IE	P2 口输入使能控制寄存器	7EFE32H	P2IE[7:0]	1111,1111
P3IE	P3 口输入使能控制寄存器	7EFE33H	P3IE[7:0]	1111,1111
P4IE	P4 口输入使能控制寄存器	7EFE34H	P4IE[7:0]	1111,1111
P5IE	P5 口输入使能控制寄存器	7EFE35H	P5IE[7:0]	1111,1111
P6IE	P6 口输入使能控制寄存器	7EFE36H	P6IE[7:0]	1111,1111
P7IE	P7 口输入使能控制寄存器	7EFE37H	P7IE[7:0]	1111,1111
P0PD	P0 口下拉电阻控制寄存器	7EFE40H	P0PD[7:0]	0000,0000
P1PD	P1 口下拉电阻控制寄存器	7EFE41H	P1PD[7:0]	0000,0000
P2PD	P2 口下拉电阻控制寄存器	7EFE42H	P2PD[7:0]	0000,0000
P3PD	P3 口下拉电阻控制寄存器	7EFE43H	P3PD[7:0]	0000,0000
P4PD	P4 口下拉电阻控制寄存器	7EFE44H	P4PD[7:0]	0000,0000
P5PD	P5 口下拉电阻控制寄存器	7EFE45H	P5PD[7:0]	0000,0000
P6PD	P6 口下拉电阻控制寄存器	7EFE46H	P6PD[7:0]	0000,0000
P7PD	P7 口下拉电阻控制寄存器	7EFE47H	P7PD[7:0]	0000,0000
P0BP	P0 口模式用户控制寄存器	7EFE48H	P0BP[7:0]	1111,1111
P1BP	P1 口模式用户控制寄存器	7EFE49H	P1BP[7:0]	1111,1111
P2BP	P2 口模式用户控制寄存器	7EFE4AH	P2BP[7:0]	1111,1111
P3BP	P3 口模式用户控制寄存器	7EFE4BH	P3BP[7:0]	1111,1111
P4BP	P4 口模式用户控制寄存器	7EFE4CH	P4BP[7:0]	1111,1111
P5BP	P5 口模式用户控制寄存器	7EFE4DH	P5BP[7:0]	1111,1111
P6BP	P6 口模式用户控制寄存器	7EFE4EH	P6BP[7:0]	1111,1111
P7BP	P7 口模式用户控制寄存器	7EFE4FH	P7BP[7:0]	1111,1111

30.1.1 端口数据寄存器（Px）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0	80H	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
P1	90H	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
P2	A0H	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
P3	B0H	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0
P4	C0H	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0
P5	C8H	P5.7	P5.6	P5.5	P5.4	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0
P6	E8H	P6.7	P6.6	P6.5	P6.4	P6.3	P6.2	P6.1	P6.0
P7	F8H	P7.7	P7.6	P7.5	P7.4	P7.3	P7.2	P7.1	P7.0

读写端口状态

写 0：输出低电平到端口缓冲区

写 1：输出高电平到端口缓冲区

读：直接读端口管脚上的电平

30.1.2 端口模式配置寄存器（PxM0，PxM1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0M0	94H	P07M0	P06M0	P05M0	P04M0	P03M0	P02M0	P01M0	P00M0
P0M1	93H	P07M1	P06M1	P05M1	P04M1	P03M1	P02M1	P01M1	P00M1
P1M0	92H	P17M0	P16M0	P15M0	P14M0	P13M0	P12M0	P11M0	P10M0
P1M1	91H	P17M1	P16M1	P15M1	P14M1	P13M1	P12M1	P11M1	P10M1
P2M0	96H	P27M0	P26M0	P25M0	P24M0	P23M0	P22M0	P21M0	P20M0
P2M1	95H	P27M1	P26M1	P25M1	P24M1	P23M1	P22M1	P21M1	P20M1
P3M0	B2H	P37M0	P36M0	P35M0	P34M0	P33M0	P32M0	P31M0	P30M0
P3M1	B1H	P37M1	P36M1	P35M1	P34M1	P33M1	P32M1	P31M1	P30M1
P4M0	B4H	P47M0	P46M0	P45M0	P44M0	P43M0	P42M0	P41M0	P40M0
P4M1	B3H	P47M1	P46M1	P45M1	P44M1	P43M1	P42M1	P41M1	P40M1
P5M0	CAH	P57M0	P56M0	P55M0	P54M0	P53M0	P52M0	P51M0	P50M0
P5M1	C9H	P57M1	P56M1	P55M1	P54M1	P53M1	P52M1	P51M1	P50M1
P6M0	CCH	P67M0	P66M0	P65M0	P64M0	P63M0	P62M0	P61M0	P60M0
P6M1	CBH	P67M1	P66M1	P65M1	P64M1	P63M1	P62M1	P61M1	P60M1
P7M0	E2H	P77M0	P76M0	P75M0	P74M0	P73M0	P72M0	P71M0	P70M0
P7M1	E1H	P77M1	P76M1	P75M1	P74M1	P73M1	P72M1	P71M1	P70M1

配置端口的模式

PnM1.x	PnM0.x	Pn.x 口工作模式
0	0	准双向口
0	1	推挽输出
1	0	高阻输入
1	1	开漏模式

30.1.3 端口上拉电阻控制寄存器（PxPU）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PU	7EFE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU
P1PU	7EFE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
P2PU	7EFE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU
P3PU	7EFE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU
P4PU	7EFE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU
P5PU	7EFE15H	P57PU	P56PU	P55PU	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU
P6PU	7EFE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU
P7PU	7EFE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU

端口内部上拉电阻控制位（注：P3.0和P3.1口上的上拉电阻可能会略小一些）

0：禁止端口内部的上拉电阻

1：使能端口内部的上拉电阻

上拉电阻 / 电压	设计目标	实际测量
5.0V	4.0K	4.2K
3.3V	6.3K	5.8K

30.1.4 端口施密特触发控制寄存器（PxNCS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0NCS	7EFE18H	P07NCS	P06NCS	P05NCS	P04NCS	P03NCS	P02NCS	P01NCS	P00NCS
P1NCS	7EFE19H	P17NCS	P16NCS	P15NCS	P14NCS	P13NCS	P12NCS	P11NCS	P10NCS
P2NCS	7EFE1AH	P27NCS	P26NCS	P25NCS	P24NCS	P23NCS	P22NCS	P21NCS	P20NCS
P3NCS	7EFE1BH	P37NCS	P36NCS	P35NCS	P34NCS	P33NCS	P32NCS	P31NCS	P30NCS
P4NCS	7EFE1CH	P47NCS	P46NCS	P45NCS	P44NCS	P43NCS	P42NCS	P41NCS	P40NCS
P5NCS	7EFE1DH	P57NCS	P56NCS	P55NCS	P54NCS	P53NCS	P52NCS	P51NCS	P50NCS
P6NCS	7EFE1EH	P67NCS	P66NCS	P65NCS	P64NCS	P63NCS	P62NCS	P61NCS	P60NCS
P7NCS	7EFE1FH	P77NCS	P76NCS	P75NCS	P74NCS	P73NCS	P72NCS	P71NCS	P70NCS

端口施密特触发控制位

0：使能端口的施密特触发功能。（上电复位后默认使能施密特触发）

1：禁止端口的施密特触发功能。

30.1.5 端口电平转换速度控制寄存器（PxSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0SR	7EFE20H	P07SR	P06SR	P05SR	P04SR	P03SR	P02SR	P01SR	P00SR
P1SR	7EFE21H	P17SR	P16SR	P15SR	P14SR	P13SR	P12SR	P11SR	P10SR
P2SR	7EFE22H	P27SR	P26SR	P25SR	P24SR	P23SR	P22SR	P21SR	P20SR
P3SR	7EFE23H	P37SR	P36SR	P35SR	P34SR	P33SR	P32SR	P31SR	P30SR
P4SR	7EFE24H	P47SR	P46SR	P45SR	P44SR	P43SR	P42SR	P41SR	P40SR
P5SR	7EFE25H	P57SR	P56SR	P55SR	P54SR	P53SR	P52SR	P51SR	P50SR
P6SR	7EFE26H	P67SR	P66SR	P65SR	P64SR	P63SR	P62SR	P61SR	P60SR

P7SR	7EFE27H	P77SR	P76SR	P75SR	P74SR	P73SR	P72SR	P71SR	P70SR

控制端口电平转换的速度

0：电平转换速度快，相应的上下冲会比较大

1：电平转换速度慢，相应的上下冲比较小

30.1.6　端口驱动电流控制寄存器（PxDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0DR	7EFE28H	P07DR	P06DR	P05DR	P04DR	P03DR	P02DR	P01DR	P00DR
P1DR	7EFE29H	P17DR	P16DR	P15DR	P14DR	P13DR	P12DR	P11DR	P10DR
P2DR	7EFE2AH	P27DR	P26DR	P25DR	P24DR	P23DR	P22DR	P21DR	P20DR
P3DR	7EFE2BH	P37DR	P36DR	P35DR	P34DR	P33DR	P32DR	P31DR	P30DR
P4DR	7EFE2CH	P47DR	P46DR	P45DR	P44DR	P43DR	P42DR	P41DR	P40DR
P5DR	7EFE2DH	P57DR	P56DR	P55DR	P54DR	P53DR	P52DR	P51DR	P50DR
P6DR	7EFE2EH	P67DR	P66DR	P65DR	P64DR	P63DR	P62DR	P61DR	P60DR
P7DR	7EFE2FH	P77DR	P76DR	P75DR	P74DR	P73DR	P72DR	P71DR	P70DR

控制端口的驱动能力

0：增强驱动能力

1：一般驱动能力

30.1.7　端口数字信号输入使能控制寄存器（PxIE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0IE	7EFE30H	P07IE	P06IE	P05IE	P04IE	P03IE	P02IE	P01IE	P00IE
P1IE	7EFE31H	P17IE	P16IE	P15IE	P14IE	P13IE	P12IE	P11IE	P10IE
P2IE	7EFE32H	P27IE	P26IE	P25IE	P24IE	P23IE	P22IE	P21IE	P20IE
P3IE	7EFE33H	P37IE	P36IE	P35IE	P34IE	P33IE	P32IE	P31IE	P30IE
P4IE	7EFE34H	P47IE	P46IE	P45IE	P44IE	P43IE	P42IE	P41IE	P40IE
P5IE	7EFE35H	P57IE	P56IE	P55IE	P54IE	P53IE	P52IE	P51IE	P50IE
P6IE	7EFE36H	P67IE	P66IE	P65IE	P64IE	P63IE	P62IE	P61IE	P60IE
P7IE	7EFE37H	P77IE	P76IE	P75IE	P74IE	P73IE	P72IE	P71IE	P70IE

数字信号输入使能控制

0：禁止数字信号输入。若 I/O 被当作比较器输入口、ADC 输入口或者触摸按键输入口等模拟口时，进入主时钟停振/省电模式前，必须设置为 0，否则会有额外的耗电。

1：使能数字信号输入。若 I/O 被当作数字口时，必须设置为 1，否 MCU 无法读取外部端口的电平。

30.1.8　端口下拉电阻控制寄存器（PxPD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PD	7EFE40H	P07PD	P06PD	P05PD	P04PD	P03PD	P02PD	P01PD	P00PD
P1PD	7EFE41H	P17PD	P16PD	P15PD	P14PD	P13PD	P12PD	P11PD	P10PD
P2PD	7EFE42H	P27PD	P26PD	P25PD	P24PD	P23PD	P22PD	P21PD	P20PD
P3PD	7EFE43H	P37PD	P36PD	P35PD	P34PD	P33PD	P32PD	P31PD	P30PD
P4PD	7EFE44H	P47PD	P46PD	P45PD	P44PD	P43PD	P42PD	P41PD	P40PD
P5PD	7EFE45H	P57PD	P56PD	P55PD	P54PD	P53PD	P52PD	P51PD	P50PD
P6PD	7EFE46H	P67PD	P66PD	P65PD	P64PD	P63PD	P62PD	P61PD	P60PD
P7PD	7EFE47H	P77PD	P76PD	P75PD	P74PD	P73PD	P72PD	P71PD	P70PD

端口内部下拉电阻控制位

0：禁止端口内部的下拉电阻

1：使能端口内部的下拉电阻

下拉电阻 / 电压	设计目标	实际测量
5.0V	47K	46K
3.3V	32K	35K

30.1.9　端口模式用户控制寄存器（PxBP）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0BP	7EFE48H	P07BP	P06BP	P05BP	P04BP	P03BP	P02BP	P01BP	P00BP
P1BP	7EFE49H	P17BP	P16BP	P15BP	P14BP	P13BP	P12BP	P11BP	P10BP
P2BP	7EFE4AH	P27BP	P26BP	P25BP	P24BP	P23BP	P22BP	P21BP	P20BP
P3BP	7EFE4BH	P37BP	P36BP	P35BP	P34BP	P33BP	P32BP	P31BP	P30BP
P4BP	7EFE4CH	P47BP	P46BP	P45BP	P44BP	P43BP	P42BP	P41BP	P40BP
P5BP	7EFE4DH	P57BP	P56BP	P55BP	P54BP	P53BP	P52BP	P51BP	P50BP
P6BP	7EFE4EH	P67BP	P66BP	P65BP	P64BP	P63BP	P62BP	P61BP	P60BP
P7BP	7EFE4FH	P77BP	P76BP	P75BP	P74BP	P73BP	P72BP	P71BP	P70BP

端口模式用户控制位

0：外设模块对所用 I/O 的模式进行自动配置，忽略用户使用 PxM0/PxM1 对相应 I/O 进行的配置。

1：外设模块对所用 I/O 的模式不自动配置，需要用户使用 PxM0/PxM1 寄存器对 I/O 进行配置。

30.2　配置 I/O 口

每个 I/O 的配置都需要使用两个寄存器进行设置。

以 P0 口为例，配置 P0 口需要使用 P0M0 和 P0M1 两个寄存器进行配置，如下图所示：

即 P0M0 的第 0 位和 P0M1 的第 0 位组合起来配置 P0.0 口的模式
即 P0M0 的第 1 位和 P0M1 的第 1 位组合起来配置 P0.1 口的模式
其他所有 I/O 的配置都与此类似。

PnM0 与 PnM1 的组合方式如下表所示

PnM1	PnM0	I/O 口工作模式
0	0	准双向口（传统8051端口模式，弱上拉） 灌电流可达20mA，拉电流为270~150μA（存在制造误差）
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达20mA，要加限流电阻）
1	0	高阻输入（电流既不能流入也不能流出）
1	1	开漏模式（Open-Drain），内部上拉电阻断开 开漏模式既可读外部状态也可对外输出（高电平或低电平）。如要正确读外部状态或需要对外输出高电平，需外加上拉电阻，否则读不到外部状态，也对外输不出高电平。 **===【开漏工作模式】，对外设置输出为 1，等同于 【高阻输入】** **===【开漏工作模式】,【打开内部上拉电阻	或外部加上拉电阻】，简单等同于 【准双向口】**

注：n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

注意：

虽然每个 I/O 口在弱上拉（准双向口）/强推挽输出/开漏模式时都能承受 20mA 的灌电流（还是要加限流电阻，如 1K、560Ω、472Ω 等），在强推挽输出时能输出 20mA 的拉电流（也要加限流电阻），但整个芯片的工作电流推荐不要超过 90mA，即从 VCC 流入的电流建议不要超过 90mA，从 GND 流出电流建议不要超过 90mA，整体流入/流出电流建议都不要超过 90mA。

30.3 I/O 的结构图

30.3.1 准双向口（弱上拉）

准双向口（弱上拉）输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置端口输出状态。这是因为当端口输出为 1 时驱动能力很弱，允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时，它的驱动能力很强，可吸收相当大的电流。准双向口有 3 个上拉晶体管适应不同的需要。

在 3 个上拉晶体管中，有 1 个上拉晶体管称为“弱上拉”，当端口寄存器为 1 且引脚本身也为 1 时打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为 1。如果一个引脚输出为 1 而由外部装置下拉到低时，弱上拉关闭而“极弱上拉”维持开状态，为了把这个引脚强拉为低，外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压降到门槛电压以下。对于 5V 单片机，“弱上拉”晶体管的电流约 250uA；对于 3.3V 单片机，“弱上拉”晶体管的电流约 150uA。

第 2 个上拉晶体管，称为“极弱上拉”，当端口锁存为 1 时打开。当引脚悬空时，这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。对于 5V 单片机，“极弱上拉”晶体管的电流约 18uA；对于 3.3V 单片机，“极弱上拉”晶体管的电流约 5uA。

第 3 个上拉晶体管称为“强上拉”。当端口锁存器由 0 到 1 跳变时，这个上拉用来加快准双向口由逻辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时，强上拉打开约 2 个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

准双向口（弱上拉）带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。准双向口（弱上拉）读外部状态前,要先锁存为 ‘1’,才可读到外部正确的状态.

准双向口（弱上拉）输出如下图所示：



30.3.2 推挽输出

强推挽输出配置的下拉结构与开漏模式以及准双向口的下拉结构相同，但当锁存器为 1 时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

强推挽引脚配置如下图所示：



30.3.3　高阻输入

电流既不能流入也不能流出

输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路

高阻输入引脚配置如下图所示：



30.3.4　开漏模式

===【开漏工作模式】，对外设置输出为 1，等同于 【高阻输入】

===【开漏工作模式】,【打开内部上拉电阻 | 或外部加上拉电阻】，简单等同于 【准双向口】

开漏模式既可读外部状态也可对外输出（高电平或低电平）。如要正确读外部状态或需要对外输出高电平，需外加上拉电阻。

当端口锁存器为 0 时，开漏模式关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出高电平时，这种配置方式必须有外部上拉，一般通过电阻外接到 VCC。如果外部有上拉电阻，开漏的 I/O 口还可读外部状态，即此时被配置为开漏模式的 I/O 口还可作为输入 I/O 口。这种方式的下拉与准双向口相同。

开漏端口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

输出端口配置如下图所示：



30.3.5　新增 4K@5V/6.3K@3.3V 上拉电阻和 47K@5V/32K@3.3V 下拉电阻

Ai8051U 系列所有的 I/O 口内部均可使能一个 4K@5.0V/6.3K@3.3V 的上拉电阻和一个 47K@5V/32K@3.3V 的下拉电阻，由于制造原因，实际的电阻值可能有一定的误差



上拉电阻 / 电压	设计目标	实际测量
5.0V	4.0K	4.2K
3.3V	6.3K	5.8K

下拉电阻 / 电压	设计目标	实际测量
5.0V	47K	46K
3.3V	32K	35K

端口上拉电阻控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PU	7EFE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU
P1PU	7EFE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
P2PU	7EFE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU
P3PU	7EFE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU
P4PU	7EFE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU
P5PU	7EFE15H	P57PU	P56PU	P55PU	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU
P6PU	7EFE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU
P7PU	7EFE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU

端口内部10K上拉电阻控制位（注：P3.0和P3.1口上的上拉电阻可能会略小一些）

0：禁止端口内部的 10K 上拉电阻

1：使能端口内部的 10K 上拉电阻

端口下拉电阻控制寄存器（PxPD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PD	7EFE40H	P07PD	P06PD	P05PD	P04PD	P03PD	P02PD	P01PD	P00PD
P1PD	7EFE41H	P17PD	P16PD	P15PD	P14PD	P13PD	P12PD	P11PD	P10PD
P2PD	7EFE42H	P27PD	P26PD	P25PD	P24PD	P23PD	P22PD	P21PD	P20PD
P3PD	7EFE43H	P37PD	P36PD	P35PD	P34PD	P33PD	P32PD	P31PD	P30PD
P4PD	7EFE44H	P47PD	P46PD	P45PD	P44PD	P43PD	P42PD	P41PD	P40PD
P5PD	7EFE45H	P57PD	P56PD	P55PD	P54PD	P53PD	P52PD	P51PD	P50PD
P6PD	7EFE46H	P67PD	P66PD	P65PD	P64PD	P63PD	P62PD	P61PD	P60PD
P7PD	7EFE47H	P77PD	P76PD	P75PD	P74PD	P73PD	P72PD	P71PD	P70PD

端口内部10K下拉电阻控制位

0：禁止端口内部的 10K 下拉电阻

1：使能端口内部的 10K 下拉电阻

30.3.6　如何设置 I/O 口对外输出速度

当用户需要 I/O 口对外输出较快的频率时，可通过加大 I/O 口驱动电流以及增加 I/O 口电平转换速度以达到提高 I/O 口对外输出速度

设置 PxSR 寄存器，可用于控制 I/O 口电平转换速度，设置为 0 时相应的 I/O 口为快速翻转，设置为 1 时为慢速翻转。

设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小，设置为 1 时 I/O 输出为一般驱动电流，设置为 0 时为强驱动电流

30.3.7　如何设置 I/O 口电流驱动能力

若需要改变 I/O 口的电流驱动能力，可通过设置 PxDR 寄存器来实现

设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小，设置为 1 时 I/O 输出为一般驱动电流，设置为 0 时为强驱动电流

30.3.8　如何降低 I/O 口对外辐射

由于设置 PxSR 寄存器，可用于控制 I/O 口电平转换速度，设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小

当需要降低 I/O 口对外的辐射时，需要将 PxSR 寄存器设置为 1 以降低 I/O 口电平转换速度，同时需要将 PxDR 寄存器设为 1 以降低 I/O 驱动电流，最终达到降低 I/O 口对外辐射

30.4 AIapp-ISP | I/O 口配置工具

30.4.1 普通配置模式



普通模式可以配置所有 I/O 的 4 中模式：

准双向口模式
推挽输出模式
高阻输入模式
开漏模式

①：在下载软件中选择“I/O 口配置工具”功能页，进入 I/O 口配置界面
②：选择需要配置的 I/O 口组，支持 P0~P7
③：整组 I/O 进行设置（将整组 P0/P1/…/P7 设置为）准双向口模式、推挽输出模式等
④：选择使能配置每组 I/O 中的端口
⑤：复制当前组 I/O 的配置代码
⑥：复制 P0~P7 口的全部配置代码

30.4.2　高级配置模式



高级模式可以配置 I/O：

使能/关闭上拉电阻
使能/关闭下拉电阻
使能/关闭施密特触发功能
选择 I/O 转换速度
选择 I/O 口驱动电流
使能/关闭 I/O 的数组输入功能

①：在下载软件中选择“I/O 口配置工具”功能页，进入 I/O 口配置界面
②：点击界面中的“高级配置”按钮进入 I/O 口高级配置界面
③：选择需要配置的 I/O 口组，支持 P0~P7
④：选择需要的配置模式
⑤：选择使能配置每组 I/O 中的端口
⑥：复制当前组 I/O 的配置代码
⑦：复制 P0~P7 口的全部配置代码

30.5　典型发光二极管控制电路





I/O 口，不接限流电阻，直接驱动 LED 灯，网友说不管亮度，只要省成本
要省这个 1K 限流电阻，那就用内部粗糙的 4K 上拉电阻代替
AI8H/Ai8051U 系列 I/O 口 上电是【高阻输入 + 4K 上拉电阻关闭】
可 I/O 口直接接 LED 灯到地，保持高阻输入：
打开内部 4K 上拉电阻，灯亮；关闭内部 4K 上拉电阻，灯灭



有网友说不管亮度，只要省成本，I/O 口，不接限流电阻，直接驱动 LED 灯
要省外部这个 1K~5K 的限流电阻，那就用内部粗糙的 4K 上拉电阻代替外部的限流电阻

30.6　一种典型三极管控制电路



上图中，如果使用弱上拉控制，建议加上拉电阻 R1(3.3K~10K)，如果不加上拉电阻 R1(3.3K~10K)，建议 R2 的值在 15K 以上，或用强推挽输出。



上图中，不接限流电阻 R1，I/O 口直接控制 PNP 三级管，网友说只要省成本
要省这个 3.3K 限流电阻，那就用内部粗糙的 47K 下拉电阻代替
Ai8051U 的 I/O 口上电是:【高阻输入+ 4K 上拉电阻关闭+ 47K 下拉电阻关闭】
可 I/O 口直接控制 PNP 三级管，保持高阻输入：
===打开内部 47K 下拉电阻，PNP 三级管导通
===关闭内部 47K 下拉电阻，PNP 三级管关闭

30.7　混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连

宽电压单片机工作在 5V 时:

如需要直接连接 3.3V 器件时，为防止 3.3V 器件承受不了 5V，可将相应的单片机 I/O 口先串一个 330Ω 的限流电阻到 3.3V 器件 I/O 口，程序初始化时将单片机的 I/O 口设置成开漏工作模式，断开内部上拉电阻，相应的 3.3V 器件 I/O 口外部加 10K 上拉电阻到 3.3V 器件的 Vcc，这样高电平是 3.3V，低电平是 0V，输入输出一切正常。宽电压单片机 2.2V 以上肯定是高电平。



宽电压 MCU 如工作在 3.3V 时，如需要连接到 5V 器件:

1、如果对方 5V 器件可以工作在开漏模式:



2、如是连接到 5V 器件的高阻输入，则可以直接相连，或串个 300 欧电阻相连。工作在 3.3V 的宽电压单片机的 I/O 可以工作在强推挽输出模式，或者工作在准双向口/弱上拉模式。

3、如果对方是 5V 输出，我方可工作在高阻输入模式，打开内部上拉电阻，外部串接一个锗二极管隔离，隔离高压 5V。外部电压高于单片机工作电压时锗二极管截止，I/O 口因内部上拉到高电平，所以读 I/O 口状态是高电平；外部电压为低时隔离的锗二极管导通，I/O 口被钳位在 0.3V，小于 0.8V 时单片机读 I/O 口状态是低电平。锗二极管可以使用 1N5817/1N5819，不要使用硅二极管。2.2V 以上是高电平，0.8V 以下是低电平。



4、宽电压单片机工作在 3.3V 时，如需要控制 5V 器件，还可以用下图同相控制电路：



A端	B端
高阻输入	1
输出“1”	1
输出“0”	0

5、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下【三极管+二极管】双向电路：



从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0.1V

从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0.3V

6、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下 MOS 管双向电路：



从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0V

从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0V

30.8　如何让 I/O 口上电复位时为低电平

普通 8051 单片机上电复位时普通 I/O 口为弱上拉(准双向口)高电平输出，而很多实际应用要求上电时某些 I/O 口为低电平输出，否则所控制的系统(如马达)就会误动作，现 Ai8051U/8H/32G 系列单片机上电复位后 I/O 口为高阻输入。如外部加下拉电阻【20K－50K】，则上电后就是低电平。如外部加上拉电阻【20K－50K】，则上电后就是高电平。由于 I/O 口可以工作在准双向口/弱上拉，又可以工作在强推挽模式，后续可以很容易拉高或拉低，很简单的解决了这个问题。

如下图可在单片机 I/O 口上加一个下拉电阻(20K 左右)，这样上电复位时，除了下载口 P3.0 和 P3.1 为弱上拉(准双向口)外，其他 I/O 口均为高阻输入模式，而外部加下拉电阻，所以该 I/O 口上电复位时外部为低电平。如果要将此 I/O 口驱动为高电平，可将此 I/O 口设置为强推挽输出，而强推挽输出时，I/O 口驱动电流可达 20mA，故肯定可以将该口驱动为高电平输出。



30.9　I/O 口直接驱动 LED 数码管应用线路图



注：上图的 COM0 ～ COM7 公共端可以使用 I/O 口来控制（例如：P7.0~P7.7），不需要加限流电阻。段码限流电阻使用 470 欧 ～ 1K，大些好

30.10 利用 74HC595 驱动 8 个数码管(串行扩展,3 根线)，节省 I/O



30.11　利用 ADC 做按键扫描节省 I/O 口



30.12　范例程序

30.12.1　端口模式设置（适用于所有的 I/O）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;                        //设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xff;                        //设置 P1.0~P1.7 为推挽输出模式
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;                        //设置 P2.0~P2.7 为高阻输入模式
    P2M1 = 0xff;

    P3M0 = 0xcc;                        //设置 P3.0~P3.1 为双向口模式
    P3M1 = 0xf0;                        //设置 P3.2~P3.3 为推挽输出模式
                                        //设置 P3.4~P3.5 为高阻输入模式
                                        //设置 P3.6~P3.7 为开漏模式

    while (1);
}
```

30.12.2　双向口读写操作（适用于所有的 I/O）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P0M0 = 0x00;                    //设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
    P0M1 = 0x00;

    P0 = 0xff;                      //P0 口全部输出高电平
    _nop_();                        //
    _nop_();                        //
    P0 = 0x00;                      //P0 口全部输出低电平
    _nop_();                        //
    _nop_();                        //

    P00 = 1;                        //P0.0 口输出高电平
    _nop_();                        //
    _nop_();                        //
    P00 = 0;                        //P0.0 口输出低电平
    _nop_();                        //
    _nop_();                        //

    P00 = 1;                        //读取端口前先使能内部弱上拉电阻
    _nop_();                        //等待两个时钟
    _nop_();                        //
    CY = P00;                       //读取端口状态

    while (1);
}
```

30.12.3　打开 I/O 口内部上拉电阻（适用于所有的 I/O）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    P0PU = 0x0f;                                    //打开 P0.0~P0.3 口的内部上拉电阻

    P1PU = 0xf0;                                    //打开 P1.4~P1.7 口的内部上拉电阻

    while (1);
}
```

30.12.4　将端口设置成传统 8051 I/O 模式（适用于所有的 I/O）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;                                    //设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;                                    //设置 P1.0~P1.7 为双向口模式
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;                                    //设置 P2.0~P2.7 为双向口模式
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;                                    //设置 P3.0~P3.7 为双向口模式
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;                                    //设置 P4.0~P4.7 为双向口模式
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;                                    //设置 P5.0~P5.7 为双向口模式
    P5M1 = 0x00;

//  delay();                                        //如需要立即读取外部口的状态建议延时 1ms，否则
                                                    //如果外部口是浮空状态则可能无法正确读取状态

    while (1);
}
```

31 中断系统

中断系统是为使 CPU 具有对外界紧急事件的实时处理能力而设置的。

当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求，要求 CPU 暂停当前的工作，转而去处理这个紧急事件，处理完以后，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统，请示 CPU 中断的请求源称为中断源。微型机的中断系统一般允许多个中断源，当几个中断源同时向 CPU 请求中断，要求为它服务的时候，这就存在 CPU 优先响应哪一个中断源请求的问题。通常根据中断源的轻重缓急排队，优先处理最紧急事件的中断请求源，即规定每一个中断源有一个优先级别。CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求。

当 CPU 正在处理一个中断源请求的时候（执行相应的中断服务程序），发生了另外一个优先级比它还高的中断源请求。如果 CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序，转而去处理优先级更高的中断请求源，处理完以后，再回到原低级中断服务程序，这样的过程称为中断嵌套。这样的中断系统称为多级中断系统，没有中断嵌套功能的中断系统称为单级中断系统。

用户可以用关总中断允许位（EA/IE.7）或相应中断的允许位屏蔽相应的中断请求，也可以用打开相应的中断允许位来使 CPU 响应相应的中断申请，每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断状态，部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断，反之，低优先级的中断请求不可以打断高优先级的中断。当两个相同优先级的中断同时产生时，将由查询次序来决定系统先响应哪个中断。

31.1 Ai8051U 系列中断源

中断源	Ai8051U系列
外部中断 0 中断（INT0）	√
定时器 0 中断（Timer0）	√
外部中断 1 中断（INT1）	√
定时器 1 中断（Timer1）	√
串口 1 中断（UART1）	√
模数转换中断（ADC）	√
低压检测中断（LVD）	√
CCP/PCA/PWM 中断	√
串口 2 中断（UART2）	√
串行外设接口中断（SPI）	√
外部中断 2 中断（INT2）	√
外部中断 3 中断（INT3）	√
定时器 2 中断（Timer2）	√
外部中断 4 中断（INT4）	√
串口 3 中断（UART3）	√
串口 4 中断（UART4）	√
定时器 3 中断（Timer3）	√
定时器 4 中断（Timer4）	√

比较器中断（CMP）	√
I2C 总线中断	√
USB 中断	
PWMA	√
PWMB	√
RTC 中断	√
P0 口中断	√
P1 口中断	√
P2 口中断	√
P3 口中断	√
P4 口中断	√
P5 口中断	√
M2M_DMA 中断	√
ADC_DMA 中断	√
SPI_DMA 中断	√
串口 1 发送 DMA 中断	√
串口 1 接收 DMA 中断	√
串口 2 发送 DMA 中断	√
串口 2 接收 DMA 中断	√
串口 3 发送 DMA 中断	√
串口 3 接收 DMA 中断	√
串口 4 发送 DMA 中断	√
串口 4 接收 DMA 中断	√
TFT 彩屏 DMA 中断	√
TFT 彩屏中断	√
I2C 发送 DMA 中断	√
I2C 接收 DMA 中断	√
I2S 中断	√
I2S 发送 DMA 中断	√
I2S 接收 DMA 中断	√
QSPI_DMA 中断	√
QSPI 中断	√
定时器 11 中断（Timer11）	√
PWMA 发送 DMA 中断	√
PWMA 接收 DMA 中断	√

31.2 Ai8051U 中断及中断优先级结构图

注：高优先级中断可以打断正在执行中的低优先级中断，跟传统 STC89C52 一样



31.3 Ai8051U 系列中断向量地址及同级中断优先级中断查询次序表

(表 1)

中断源	中断向量		次序	优先级设置	优先级	中断请求位	中断允许位
	Ai8051U	AI8G/H					
INT0	FF0003H	0003H	0	PX0PX0H	0/1/2/3	IE0	EX0
Timer0	FF000BH	000BH	1	PT0,PT0H	0/1/2/3	TF0	ET0
INT1	FF0013H	0013H	2	PX1,PX1H	0/1/2/3	IE1	EX1
Timer1	FF001BH	001BH	3	PT1,PT1H	0/1/2/3	TF1	ET1
UART1	FF0023H	0023H	4	PS,PSH	0/1/2/3	RI || TI	ES
ADC	FF002BH	002BH	5	PADC,PADCH	0/1/2/3	ADC_FLAG	EADC
LVD	FF0033H	0033H	6	PLVD,PLVDH	0/1/2/3	LVDF	ELVD
PCA	FF003BH	003BH	7	PPCA,PPCAH	0/1/2/3	CF	ECF
						CCF0	ECCF0
						CCF1	ECCF1
						CCF2	ECCF2
UART2	FF0043H	0043H	8	PS2,PS2H	0/1/2/3	S2RI || S2TI	ES2
SPI	FF004BH	004BH	9	PSPI,PSPIH	0/1/2/3	SPIF	ESPI
INT2	FF0053H	0053H	10		0	INT2IF	EX2
INT3	FF005BH	005BH	11		0	INT3IF	EX3
Timer2	FF0063H	0063H	12		0	T2IF	ET2
INT4	FF0083H	0083H	16	PX4,PX4H	0/1/2/3	INT4IF	EX4
UART3	FF008BH	008BH	17	PS3,PS3H	0/1/2/3	S3RI || S3TI	ES3
UART4	FF0093H	0093H	18	PS4,PS4H	0/1/2/3	S4RI || S4TI	ES4
Timer3	FF009BH	009BH	19		0	T3IF	ET3
Timer4	FF00A3H	00A3H	20		0	T4IF	ET4
CMP	FF00ABH	00ABH	21	PCMP,PCMPH	0/1/2/3	CMPIF	PIE|NIE
I2C	FF00C3H	00C3H	24	PI2C,PI2CH	0/1/2/3	MSIF	EMSI
						STAIF	ESTAI
						RXIF	ERXI
						TXIF	ETXI
						STOIF	ESTOI
USB	FF00CBH	00CBH	25	PUSB,PUSBH	0/1/2/3	USB Events	EUSB
PWMA	FF00D3H	00D3H	26	PPWMA,PPWMAH	0/1/2/3	PWMA_SR	PWMA_IER
PWMB	FF00DBH	00DBH	27	PPWMB,PPWMBH	0/1/2/3	PWMB_SR	PWMB_IER

(表 2)

中断源	中断向量		次序	优先级设置	优先级	中断请求位	中断允许位
	Ai8051U	AI8G/H					
RTC	FF0123H	0123H	36	PRTC,PRTCH	0/1/2/3	ALAIF	EALAI
						DAYIF	EDAYI
						HOURIF	EHOURI
						MINIF	EMINI
						SECIF	ESECI
						SEC2IF	ESEC2I
						SEC8IF	ESEC8I
						SEC32IF	ESEC32I
P0 中断	FF012BH	012BH	37	PINIPL[0], PINIPH[0]	0/1/2/3	P0INTF	P0INTE
P1 中断	FF0133H	0133H	38	PINIPL[1], PINIPH[1]	0/1/2/3	P1INTF	P1INTE
P2 中断	FF013BH	013BH	39	PINIPL[2], PINIPH[2]	0/1/2/3	P2INTF	P2INTE
P3 中断	FF0143H	0143H	40	PINIPL[3], PINIPH[3]	0/1/2/3	P3INTF	P3INTE
P4 中断	FF014BH	014BH	41	PINIPL[4], PINIPH[4]	0/1/2/3	P4INTF	P4INTE
P5 中断	FF0153H	0153H	42	PINIPL[5], PINIPH[5]	0/1/2/3	P5INTF	P5INTE
P6 中断	FF015BH	015BH	43	PINIPL[6], PINIPH[6]	0/1/2/3	P6INTF	P6INTE
P7 中断	FF0163H	0163H	44	PINIPL[7], PINIPH[7]	0/1/2/3	P7INTF	P7INTE
DMA_M2M 中断	FF017BH	017BH	47	M2MIP[1:0]	0/1/2/3	M2MIF	M2MIE
DMA_ADC 中断	FF0183H	0183H	48	ADCIP[1:0]	0/1/2/3	ADCIF	ADCIE
DMA_SPI 中断	FF018BH	018BH	49	SPIIP[1:0]	0/1/2/3	SPIIF	SPIIE
DMA_UR1T 中断	FF0193H	0193H	50	UR1TIP[1:0]	0/1/2/3	UR1TIF	UR1TIE
DMA_UR1R 中断	FF019BH	019BH	51	UR1RIP[1:0]	0/1/2/3	UR1RIF	UR1RIE
DMA_UR2T 中断	FF01A3H	01A3H	52	UR2TIP[1:0]	0/1/2/3	UR2TIF	UR2TIE
DMA_UR2R 中断	FF01ABH	01ABH	53	UR2RIP[1:0]	0/1/2/3	UR2RIF	UR2RIE
DMA_UR3T 中断	FF01B3H	01B3H	54	UR3TIP[1:0]	0/1/2/3	UR3TIF	UR3TIE
DMA_UR3R 中断	FF01BBH	01BBH	55	UR3RIP[1:0]	0/1/2/3	UR3RIF	UR3RIE
DMA_UR4T 中断	FF01C3H	01C3H	56	UR4TIP[1:0]	0/1/2/3	UR4TIF	UR4TIE
DMA_UR4R 中断	FF01CBH	01CBH	57	UR4RIP[1:0]	0/1/2/3	UR4RIF	UR3RIE

(表 3)

中断源	中断向量		次序	优先级设置	优先级	中断请求位	中断允许位
	Ai8051U	AI8G/H					
TFT 彩屏 DMA 中断	FF01D3H	01D3H	58	LCMIP[1:0]	0/1/2/3	LCMIF	LCMIE
TFT 彩屏中断	FF01DBH	01DBH	59	LCMIFIP[1:0]	0/1/2/3	LCMIFIF	LCMIFIE
DMA_I2CT 中断	FF01E3H	01E3H	60	I2CTIP[1:0]	0/1/2/3	I2CTIF	I2CTIE
DMA_I2CR 中断	FF01EBH	01EBH	61	I2CRIP[1:0]	0/1/2/3	I2CRIF	I2CRIE
I2S 中断	FF01F3H	01F3H	62	PI2S,PI2SH	0/1/2/3	TXE	TXEIE
					0/1/2/3	RXNE	RXNEIE
					0/1/2/3	FRE	ERRIE
						OVR	
						UDR	
DMA_I2ST 中断	FF01FBH	01FBH	63	I2STIP[1:0]	0/1/2/3	I2STIF	I2STIE
DMA_I2SR 中断	FF0203H	0203H	64	I2SRIP[1:0]	0/1/2/3	I2SRIF	I2SRIE
DMA_QSPI 中断	FF020BH	020BH	65	QSPIIP[1:0]	0/1/2/3	QSPIIF	QSPIIE
QSPI中断	FF0213H	0213H	66	QSPI_IP[1:0]	0/1/2/3	SMF	SMIE
						FTF	FTIE
						TCF	TCIE
						TEF	TEIE
Timer11	FF021BH	021BH	67		0	T11IF	ET11I
DMA_PWMAT中断	FF0243H	0243H	72	PWMATIP[1:0]	0/1/2/3	PWMATIF	PWMATIE
DMA_PWMAR中断	FF024BH	024BH	73	PWMARIP[1:0]	0/1/2/3	PWMARIF	PWMARIE

在 C 语言中声明中断服务程序

```
void    INT0_Routine(void)      interrupt  0;
void    TM0_Rountine(void)      interrupt  1;
void    INT1_Routine(void)      interrupt  2;
void    TM1_Rountine(void)      interrupt  3;
void    UART1_Routine(void)     interrupt  4;
void    ADC_Routine(void)       interrupt  5;
void    LVD_Routine(void)       interrupt  6;
void    PCA_Routine(void)       interrupt  7;
void    UART2_Routine(void)     interrupt  8;
void    SPI_Routine(void)       interrupt  9;
void    INT2_Routine(void)      interrupt  10;
void    INT3_Routine(void)      interrupt  11;
void    TM2_Routine(void)       interrupt  12;
void    INT4_Routine(void)      interrupt  16;
void    UART3_Routine(void)     interrupt  17;
void    UART4_Routine(void)     interrupt  18;
void    TM3_Routine(void)       interrupt  19;
void    TM4_Routine(void)       interrupt  20;
void    CMP_Routine(void)       interrupt  21;
void    I2C_Routine(void)       interrupt  24;
void    USB_Routine(void)       interrupt  25;
void    PWMA_Routine(void)      interrupt  26;
void    PWMB_Routine(void)      interrupt  27;
```

中断号超过31的C语言中断服务程序不能直接用interrupt声明，请参考“开发环境的建立与ISP下载”章节中的“关于中断号大于31在Keil中编译出错的处理”小节的处理方法。汇编语言不受影响

31.4 中断相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IE	中断允许寄存器	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IE2	中断允许寄存器 2	AFH	EUSB	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2	0000,0000
IP	中断优先级控制寄存器	B8H	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x000,0000
IPH	高中断优先级控制寄存器	B7H	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	x000,0000
IP2	中断优先级控制寄存器 2	B5H	PUSB	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2	0000,0000
IP2H	高中断优先级控制寄存器 2	B6H	PUSBH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H	0000,0000
IP3	中断优先级控制寄存器 3	DFH	-	-	-	-	PI2S	PRTC	PS4	PS3	xxxx,0000
IP3H	高中断优先级控制寄存器 3	EEH	-	-	-	-	PI2SH	PRTCH	PS4H	PS3H	xxxx,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
AUXINTIF	扩展外部中断标志寄存器	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF	x000,x000
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0/FE	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	FDH	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				0000,0000
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES	0000,xx00

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCMIFCFG	TFT 彩屏接口配置寄存器	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80	0x00,0000
LCMIFSTA	TFT 彩屏接口状态寄存器	7EFE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
RTCIEN	RTC 中断使能寄存器	7EFE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I	0000,0000
RTCIF	RTC 中断请求寄存器	7EFE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF	0000,0000
T11CR	定时器 T11 控制寄存器	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
I2CMSCR	I²C 主机控制寄存器	7EFE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I²C 主机状态寄存器	7EFE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I²C 从机控制寄存器	7EFE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I²C 从机状态寄存器	7EFE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
PWMA_IER	PWMA 中断使能寄存器	7EFEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE	0000,0000
PWMA_SR1	PWMA 状态寄存器 1	7EFEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF	0000,0000
PWMA_SR2	PWMA 状态寄存器 2	7EFEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-	xxx0,000x
PWMB_IER	PWMB 中断使能寄存器	7EFEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE	0000,0000
PWMB_SR1	PWMB 状态寄存器 1	7EFEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF	0000,0000
PWMB_SR2	PWMB 状态寄存器 2	7EFEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-	xxx0,000x

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	7EFD00H	P0INTE[7:0]								0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	7EFD01H	P1INTE[7:0]								0000,0000
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	7EFD02H	P2INTE[7:0]								0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	7EFD03H	P3INTE[7:0]								0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	7EFD04H	P4INTE[7:0]								0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	7EFD05H	P5INTE[7:0]								0000,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	7EFD06H	P6INTE[7:0]								0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	7EFD07H	P7INTE[7:0]								0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	7EFD10H	P0INTF[7:0]								0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	7EFD11H	P1INTF[7:0]								0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	7EFD12H	P2INTF[7:0]								0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	7EFD13H	P3INTF[7:0]								0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	7EFD14H	P4INTF[7:0]								0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	7EFD15H	P5INTF[7:0]								0000,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	7EFD16H	P6INTF[7:0]								0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	7EFD17H	P7INTF[7:0]								0000,0000
CCAPM2	PCA 模块 2 模式控制寄存器	7EFD50H	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	PCA 模块 3 模式控制寄存器	7EFD54H	-	ECOM3	CCAPP3	CCAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CCAPM0	PCA 模块 0 模式控制寄存器	7EFD58H	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	PCA 模块 1 模式控制寄存器	7EFD5CH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	7EFD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	7EFD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
CCON	PCA 控制寄存器	7EFD64H	CF	CR	-	-	-	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,x000
CMOD	PCA 模式寄存器	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF	0xxx,0000
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	7EFD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	7EFD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	7EFD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	7EFD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR3TOCR	串口 3 接收超时控制寄存器	7EFD78H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR3TOSR	串口 3 接收超时状态寄存器	7EFD79H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR4TOCR	串口 4 接收超时控制寄存器	7EFD7CH	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR4TOSR	串口 4 接收超时状态寄存器	7EFD7DH	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	7EFD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	7EFD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2SCR	I2S 控制寄存器	7EFD98H	TXEIE	RXNEIE	ERRIE	FRF	-	-	TXDMAEN	RXDMAEN	0000,xx00
I2SSR	I2S 状态寄存器	7EFD99H	-	FRE	BUY	OVR	UDR	CHSID	TXE	RXNE	x000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]		0x00,0000
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	7EFA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	7EFA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	7EFA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]		000x,0000
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	7EFA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	7EFA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	7EFA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	7EFA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	7EFA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	7EFA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	7EFA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	7EFA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	7EFA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_CFG	TFT 彩屏 DMA 配置寄存器	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_LCM_STA	TFT 彩屏 DMA 状态寄存器	7EFA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00
DMA_I2CT_CFG	I2CT_DMA 配置寄存器	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2CT_STA	I2CT_DMA 状态寄存器	7EFA9AH	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2CTIF	xxxx,x0x0
DMA_I2CR_CFG	I2CR_DMA 配置寄存器	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2CR_STA	I2CR_DMA 状态寄存器	7EFAA2H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2CRIF	xxxx,xx00
DMA_I2ST_CFG	I2ST_DMA 配置寄存器	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2ST_STA	I2ST_DMA 状态寄存器	7EFAB2H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2STIF	xxxx,x0x0
DMA_I2SR_CFG	I2SR_DMA 配置寄存器	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2SR_STA	I2SR_DMA 状态寄存器	7EFABAH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2SRIF	xxxx,xx00
DMA_QSPI_CFG	QSPI_DMA 配置寄存器	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]		000x,0000
DMA_QSPI_STA	QSPI_DMA 状态寄存器	7EFAD2H	-	-	-	-	-	-	-	QSPIIF	xxxx,xxx0

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
QSPI_CR3	QSPI 控制寄存器 3	7EF902H	PMM	APMS	-	-	SMIE	FTIE	TCIE	TEIE	00xx,0000
QSPI_DCR1	QSPI 器件配置寄存器 1	7EF904H	-	CSHT[2:0]			QSPI_IP[1:0]		-	CKMODE	x000,00x0
QSPI_SR1	QSPI 状态寄存器 1	7EF906H	-	-	BUSY	-	SMF	FTF	TCF	TEF	xx0x,0100
DMA_PWMAT_CFG	PWMAT_DMA 配置寄存器	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATMIP[1:0]		PWMATBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAT_STA	PWMAT_DMA 状态寄存器	7EF982H	RDOV	-	-	-	-	TXOVW	-	PWMATTIF	0xxx,x0x0
DMA_PWMAR_CFG	PWMAR_DMA 配置寄存器	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARMIP[1:0]		PWMARBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAR_STA	PWMAR_DMA 状态寄存器	7EF992H	WROV	-	-	-	-	-	RXLOSS	PWMATRIF	0xxx,xx00

31.4.1　中断使能寄存器（中断允许位）

IE（中断使能寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA：总中断允许控制位。EA 的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受 EA 控制;其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

0：CPU 屏蔽所有的中断申请

1：CPU 开放中断

ELVD：低压检测中断允许位。

0：禁止低压检测中断

1：允许低压检测中断

EADC：A/D 转换中断允许位。

0：禁止 A/D 转换中断

1：允许 A/D 转换中断

ES：串行口 1 中断允许位。

0：禁止串行口 1 中断

1：允许串行口 1 中断

ET1：定时/计数器 T1 的溢出中断允许位。

0：禁止 T1 中断

1：允许 T1 中断

EX1：外部中断 1 中断允许位。

0：禁止 INT1 中断

1：允许 INT1 中断

ET0：定时/计数器 T0 的溢出中断允许位。

0：禁止 T0 中断

1：允许 T0 中断

EX0：外部中断 0 中断允许位。

0：禁止 INT0 中断

1：允许 INT0 中断

IE2（中断使能寄存器 2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE2	AFH	EUSB	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2

EUSB：USB 中断允许位。

0：禁止 USB 中断

1：允许 USB 中断

ET4：定时/计数器 T4 的溢出中断允许位。

0：禁止 T4 中断

1：允许 T4 中断

ET3：定时/计数器 T3 的溢出中断允许位。

0：禁止 T3 中断

1：允许 T3 中断

ES4：串行口 4 中断允许位。

0：禁止串行口 4 中断

1：允许串行口 4 中断

ES3：串行口 3 中断允许位。

0：禁止串行口 3 中断

1：允许串行口 3 中断

ET2：定时/计数器 T2 的溢出中断允许位。

0：禁止 T2 中断

1：允许 T2 中断

ESPI：SPI 中断允许位。

0：禁止 SPI 中断

1：允许 SPI 中断

ES2：串行口 2 中断允许位。

0：禁止串行口 2 中断

1：允许串行口 2 中断

INTCLKO（外部中断与时钟输出控制寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

EX4：外部中断 4 中断允许位。

0：禁止 INT4 中断

1：允许 INT4 中断

EX3：外部中断 3 中断允许位。

0：禁止 INT3 中断

1：允许 INT3 中断

EX2：外部中断 2 中断允许位。

0：禁止 INT2 中断

1：允许 INT2 中断

CMPCR1（比较器控制寄存器 1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES

PIE：比较器上升沿中断允许位。

0：禁止比较器上升沿中断

1：允许比较器上升沿中断

NIE：比较器下降沿中断允许位。

0：禁止比较器下降沿中断

1：允许比较器下降沿中断

RTC 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIEN	7EFE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I

EALAI：闹钟中断使能位

0：关闭闹钟中断

1：使能闹钟中断

EDAYI：一日（24 小时）中断使能位

0：关闭一日中断

1：使能一日中断

EHOURI：一小时（60 分钟）中断使能位

0：关闭小时中断

1：使能小时中断

EMINI：一分钟（60 秒）中断使能位

0：关闭分钟中断

1：使能分钟中断

ESECI：一秒中断使能位

0：关闭秒中断

1：使能秒中断

ESEC2I：1/2 秒中断使能位

0：关闭 1/2 秒中断

1：使能 1/2 秒中断

ESEC8I：1/8 秒中断使能位

0：关闭 1/8 秒中断

1：使能 1/8 秒中断

ESEC32I：1/32 秒中断使能位

0：关闭 1/32 秒中断

1：使能 1/32 秒中断

TFT 彩屏接口配置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIE：TFT彩屏接口中断允许位。

0：禁止 TFT 彩屏接口中断

1：允许 TFT 彩屏接口中断

T11 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

ET11I：T11中断允许位。

0：禁止 T11 中断

1：允许 T11 中断

I2C 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSCR	7EFE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]			
I2CSLCR	7EFE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST

EMSI：I^2C主机模式中断允许位。

0：禁止 I^2C 主机模式中断

1：允许 I^2C 主机模式中断

ESTAI：I^2C从机接收START事件中断允许位。

0：禁止 I^2C 从机接收 START 事件中断

1：允许 I^2C 从机接收 START 事件中断

ERXI：I^2C从机接收数据完成事件中断允许位。

0：禁止 I^2C 从机接收数据完成事件中断

1：允许 I^2C 从机接收数据完成事件中断

ETXI：I^2C从机发送数据完成事件中断允许位。

0：禁止 I^2C 从机发送数据完成事件中断

1：允许 I^2C 从机发送数据完成事件中断

ESTOI：I^2C从机接收STOP事件中断允许位。

0：禁止 I^2C 从机接收 STOP 事件中断

1：允许 I^2C 从机接收 STOP 事件中断

PWMA 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IER	7EFEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE

BIE：PWMA刹车中断允许位。

0：禁止 PWMA 刹车中断

1：允许 PWMA 刹车中断

TIE：PWMA触发中断允许位。

0：禁止 PWMA 触发中断

1：允许 PWMA 触发中断

COMIE：PWMA比较中断允许位。

0：禁止 PWMA 比较中断

1：允许 PWMA 比较中断

CC4IE：PWMA捕获比较通道4中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 4 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 4 中断

CC3IE：PWMA捕获比较通道3中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 3 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 3 中断

CC2IE：PWMA捕获比较通道2中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 2 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 2 中断

CC1IE：PWMA捕获比较通道1中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 1 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 1 中断

UIE：PWMA更新中断允许位。

0：禁止 PWMA 更新中断

1：允许 PWMA 更新中断

PWMB 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMB_IER	7EFEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE

BIE：PWMB刹车中断允许位。

0：禁止 PWMB 刹车中断

1：允许 PWMB 刹车中断

TIE：PWMB触发中断允许位。

0：禁止 PWMB 触发中断

1：允许 PWMB 触发中断

COMIE：PWMB比较中断允许位。

0：禁止 PWMB 比较中断

1：允许 PWMB 比较中断

CC8IE：PWMB捕获比较通道8中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 8 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 8 中断

CC7IE：PWMB捕获比较通道7中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 7 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 7 中断

CC6IE：PWMB捕获比较通道6中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 6 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 6 中断

CC5IE：PWMB捕获比较通道5中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 5 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 5 中断

UIE：PWMB更新中断允许位。

0：禁止 PWMB 更新中断

1：允许 PWMB 更新中断

端口中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTE	7EFD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE
P1INTE	7EFD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE
P2INTE	7EFD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE
P3INTE	7EFD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE
P4INTE	7EFD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE
P5INTE	7EFD05H	P57INTE	P56INTE	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE
P6INTE	7EFD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE
P7INTE	7EFD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE

PnINTE.x：端口中断使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断功能

1：使能 Pn.x 口中断功能

串 PCA/CCP/PWM 中断控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF
CCAPM0	7EFD58H	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0
CCAPM1	7EFD5CH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1
CCAPM2	7EFD50H	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2

ECF：PCA 计数器中断允许位。

0：禁止 PCA 计数器中断

1：允许 PCA 计数器中断

ECCF0：PCA 模块 0 中断允许位。

0：禁止 PCA 模块 0 中断

1：允许 PCA 模块 0 中断

ECCF1：PCA 模块 1 中断允许位。

0：禁止 PCA 模块 1 中断

1：允许 PCA 模块 1 中断

ECCF2：PCA 模块 2 中断允许位。

0：禁止 PCA 模块 2 中断

1：允许 PCA 模块 2 中断

口 1 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOCR	7EFD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口1接收超时中断允许位。

0：禁止串口 1 接收超时中断

1：允许串口 1 接收超时中断

串口 2 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOCR	7EFD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口2接收超时中断允许位。

0：禁止串口 2 接收超时中断

1：允许串口 2 接收超时中断

串口 3 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR3TOCR	7EFD78H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口3接收超时中断允许位。

0：禁止串口 3 接收超时中断

1：允许串口 3 接收超时中断

串口 4 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR4TOCR	7EFD7CH	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口4超时中断允许位。

0：禁止串口 4 接收超时中断

1：允许串口 4 接收超时中断

SPI 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOCR	7EFD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：SPI从机超时中断允许位。

0：禁止 SPI 从机超时中断

1：允许 SPI 从机超时中断

I2C 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOCR	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：I2C从机超时中断允许位。

0：禁止 I2C 从机超时中断

1：允许 I2C 从机超时中断

I2S 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SCR	7EFD98H	TXEIE	RXNEIE	ERRIE	FRF	-	-	TXDMAEN	RXDMAEN

TXEIE：I2S发送缓冲区空中断允许位。

0：禁止 I2S 发送缓冲区空中断

1：允许 I2S 发送缓冲区空中断

RXNEIE：I2S接收缓冲区非空中断允许位。

0：禁止 I2S 接收缓冲区非空中断

1：允许 I2S 接收缓冲区非空中断

ERRIE：I2S错误中断允许位。

0：禁止 I2S 错误中断

1：允许 I2S 错误中断

QSPI 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPICR3	7EF902H	PMM	APMS	-	-	SMIE	FTIE	TCIE	TEIE

SMIE：QSPI状态匹配中断允许位。

0：禁止 QSPI 状态匹配中断

1：允许 QSPI 状态匹配中断

FTIE：QSPI FIFO阈值中断允许位。

0：禁止 QSPI FIFO 阈值中断

1：允许 QSPI FIFO 阈值中断

TCIE：QSPI传输完成中断允许位。

0：禁止 QSPI 传输完成中断

1：允许 QSPI 传输完成中断

TEIE：QSPI传输错误中断允许位。

0：禁止 QSPI 传输错误中断

1：允许 QSPI 传输错误中断

DMA 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]	
DMA_ADC_CFG	7EFA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCPTY[1:0]	
DMA_SPI_CFG	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]	
DMA_UR1T_CFG	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]	
DMA_UR1R_CFG	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]	
DMA_UR2T_CFG	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]	
DMA_UR2R_CFG	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]	
DMA_UR3T_CFG	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]	
DMA_UR3R_CFG	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]	
DMA_UR4R_CFG	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]	
DMA_UR4R_CFG	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]	
DMA_LCM_CFG	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]	
DMA_I2CT_CFG	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]	
DMA_I2CR_CFG	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]	
DMA_I2ST_CFG	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]	
DMA_I2SR_CFG	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]	
DMA_QSPI_CFG	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]	
DMA_PWMAT_CFG	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATIP[1:0]		PWMATPTY[1:0]	
DMA_PWMAR_CFG	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARIP[1:0]		PWMARPTY[1:0]	

M2MIE： DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_M2M 中断

1：允许 DMA_M2M 中断

ADCIE：DMA_ADC（ADC DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_ADC 中断

1：允许 DMA_ADC 中断

SPIIE：DMA_SPI（SPI DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_SPI 中断

1：允许 DMA_SPI 中断

UR1TIE：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR1T 中断

1：允许 DMA_UR1T 中断

UR1RIE：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR1R 中断

1：允许 DMA_UR1R 中断

UR2TIE：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR2T 中断

1：允许 DMA_UR2T 中断

UR2RIE：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR2R 中断

1：允许 DMA_UR2R 中断

UR3TIE：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR3T 中断

1：允许 DMA_UR3T 中断

UR3RIE：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR3R 中断

1：允许 DMA_UR3R 中断

UR4TIE：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR4T 中断

1：允许 DMA_UR4T 中断

UR4RIE：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR4R 中断

1：允许 DMA_UR4R 中断

LCMIE：DMA_LCM（TFT彩屏接口DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_LCM 中断

1：允许 DMA_LCM 中断

I2CTIE：DMA_I2CT（I2C发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_I2CT 中断

1：允许 DMA_I2CT 中断

I2CRIE：DMA_I2CR（I2C接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_I2CR 中断

1：允许 DMA_I2CR 中断

I2STIE：DMA_I2ST（I2S发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_I2ST 中断

1：允许 DMA_I2ST 中断

I2SRIE：DMA_I2SR（I2S接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_I2SR 中断

1：允许 DMA_I2SR 中断

QSPIIE：DMA_QSPI（QSPI DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_QSPI 中断

1：允许 DMA_QSPI 中断

PWMATIE：DMA_PWMAT（PWMA发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_PWMAT 中断

1：允许 DMA_PWMAT 中断

PWMARIE：DMA_PWMAR（PWMA接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_PWMAR 中断

1：允许 DMA_PWMAR 中断

31.4.2　中断请求寄存器（中断标志位）

定时器控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TCON	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1：定时器1溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

TF0：定时器0溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

IE1：外部中断1中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

IE0：外部中断0中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

中断标志辅助寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXINTIF	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF

INT4IF：外部中断4中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

INT3IF：外部中断3中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

INT2IF：外部中断2中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

T4IF：定时器4溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

T3IF：定时器3溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

T2IF：定时器2溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

串口控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
S2CON	9AH	S2SM0/FE	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI
S3CON	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI
S4CON	FDH	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI

TI：串口1发送完成中断请求标志。需要软件清零。

RI：串口1接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S2TI：串口2发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S2RI：串口2接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S3TI：串口3发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S3RI：串口3接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S4TI：串口4发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S4RI：串口4接收完成中断请求标志。需要软件清零。

电源管理寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

LVDF：低压检测中断请求标志。需要软件清零。

ADC 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_CONTR	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]			

ADC_FLAG：ADC转换完成中断请求标志。需要软件清零。

SPI 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPSTAT	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-

SPIF：SPI数据传输完成中断请求标志。**需要软件写“1”清零**。

比较器控制寄存器 1

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES

CMPIF：比较器中断请求标志。需要软件清零。

TFT 彩屏接口状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFSTA	7EFE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF

LCMIFIF：TFT彩屏接口中断请求标志。需要软件清零。

RTC 中断请求标志寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIF	7EFE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF

ALAIF：闹钟中断请求位。需软件清零。

DAYIF：一日（24 小时）中断请求位。需软件清零。

HOURIF：一小时（60 分钟）中断请求位。需软件清零。

MINIF：一分钟（60 秒）中断请求位。需软件清零。

SECIF：一秒中断请求位。需软件清零。

SEC2IF：1/2 秒中断请求位。需软件清零

SEC8IF：1/8 秒中断请求位。需软件清零。

SEC32IF：1/32 秒中断请求位。需软件清零。

T11 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

T11IF：定时器T11溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

I2C 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSST	7EFE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO
I2CSLST	7EFE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO

MSIF：I²C主机模式中断请求标志。需要软件清零。

STAIF：I²C从机接收START事件中断请求标志。需要软件清零。

RXIF：I²C从机接收数据完成事件中断请求标志。需要软件清零。

TXIF：I²C从机发送数据完成事件中断请求标志。需要软件清零。

STOIF：I²C从机接收STOP事件中断请求标志。需要软件清零。

PWMA 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR1	7EFEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF
PWMA_SR2	7EFEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-

BIF：PWMA刹车中断请求标志。需要软件清零。

TIF：PWMA触发中断请求标志。需要软件清零。

COMIF：PWMA比较中断请求标志。需要软件清零。

CC4IF：PWMA通道4发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC3IF：PWMA通道3发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC2IF：PWMA通道2发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC1IF：PWMA通道1发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

UIF：PWMA更新中断请求标志。需要软件清零。

CC4OF：PWMA通道4发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC3OF：PWMA通道3发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC2OF：PWMA通道2发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC1OF：PWMA通道1发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

PWMB 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMB_SR1	7EFEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF
PWMB_SR2	7EFEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-

BIF：PWMB刹车中断请求标志。需要软件清零。

TIF：PWMB触发中断请求标志。需要软件清零。

COMIF：PWMB比较中断请求标志。需要软件清零。

CC8IF：PWMB通道8发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC7IF：PWMB通道7发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC6IF：PWMB通道6发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC5IF：PWMB通道5发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

UIF：PWMB更新中断请求标志。需要软件清零。

CC8OF：PWMB通道8发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC7OF：PWMB通道7发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC6OF：PWMB通道6发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC5OF：PWMB通道5发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

端口中断标志寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTF	7EFD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF
P1INTF	7EFD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF
P2INTF	7EFD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF
P3INTF	7EFD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF
P4INTF	7EFD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF
P5INTF	7EFD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF
P6INTF	7EFD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF
P7INTF	7EFD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF

PnINTF.x：端口中断请求标志位（n=0~7，x=0~7）

0：Pn.x 口没有中断请求

1：Pn.x 口有中断请求，若使能中断，则会进入中断服务程序。需要软件清零。

PCA 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCON	7EFD64H	CF	CR	-	-	-	CCF2	CCF1	CCF0

CF：PCA计数器中断请求标志。需要软件清零。

CCF2：PCA模块2中断请求标志。需要软件清零。

CCF1：PCA模块1中断请求标志。需要软件清零。

CCF0：PCA模块0中断请求标志。需要软件清零。

串口 1 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOSR	7EFD71H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口1超时中断请求标志。需要软件清零。

串口 2 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOSR	7EFD75H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口2超时中断请求标志。需要软件清零。

串口 3 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR3TOSR	7EFD79H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口3超时中断请求标志。需要软件清零。

串口 4 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR4TOSR	7EFD7DH	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口4超时中断请求标志。需要软件清零。

SPI 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOSR	7EFD81H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：SPI超时中断请求标志。需要软件清零。

I2C 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOSR	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：I2C超时中断请求标志。需要软件清零。

I2S 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SSR	7EFD99H	-	FRE	BUY	OVR	UDR	CHSID	TXE	RXNE

TXE：I2S发送缓冲区空中断中断请求标志。不需要软件清零。

RXNE：I2S接收缓冲区非空中断请求标志。不需要软件清零。

QSPI 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_SR1	7EF906H	-	-	BUSY	-	SMF	FTF	TCF	TEF

SMF：QSPI状态匹配中断请求标志。需要软件清零。

FTF：QSPI FIFO阈值中断请求标志。需要软件清零。

TCF：QSPI传输完成中断请求标志。需要软件清零。

TEF：QSPI传输错误中断请求标志。需要软件清零。

DMA 中断标志寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_STA	7EFA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF
DMA_ADC_STA	7EFA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF
DMA_SPI_STA	7EFA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF
DMA_UR1T_STA	7EFA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF
DMA_UR1R_STA	7EFA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF
DMA_UR2T_STA	7EFA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF
DMA_UR2R_STA	7EFA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF
DMA_UR3T_STA	7EFA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF
DMA_UR3R_STA	7EFA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF
DMA_UR4T_STA	7EFA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF
DMA_UR4R_STA	7EFA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF
DMA_LCM_STA	7EFA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF
DMA_I2CT_STA	7EFA9AH	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2CTIF
DMA_I2CR_STA	7EFAA2H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2CRIF
DMA_I2ST_STA	7EFAB2H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2STIF
DMA_I2SR_STA	7EFABAH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2SRIF
DMA_QSPI_STA	7EFAD2H	-	-	-	-	-	-	-	QSPIIF
DMA_PWMAT_STA	7EF982H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	PWMATTIF
DMA_PWMAR_STA	7EF992H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	PWMATRIF

M2MIF：　DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断请求标志。需要软件清零。

ADCIF：DMA_ADC（ADC DMA）中断请求标志。需要软件清零。

SPIIF：DMA_SPI（SPI DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR1TIF：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR1RIF：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR2TIF：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR2RIF：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR3TIF：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR3RIF：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR4TIF：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR4RIF：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

LCMIF：DMA_LCM（TFT彩屏接口DMA）中断请求标志。需要软件清零。

I2CTIF：DMA_I2CT（I2C发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

I2CRIF：DMA_I2CR（I2C接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

I2STIF：DMA_I2ST（I2S发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

I2SRIF：DMA_I2SR（I2S接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

QSPIIF：DMA_QSPI（QSPI DMA）中断请求标志。需要软件清零。

PWMATIF：DMA_PWMAT（PWMA发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

PWMARIF：DMA_PWMAR（PWMA接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

31.4.3 中断优先级寄存器

中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IP	B8H	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
IPH	B7H	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H
IP2	B5H	PUSB	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2
IP2H	B6H	PUSBH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H
IP3	DFH	-	-	-	-	PI2S	PRTC	PS4	PS3
IP3H	EEH	-	-	-	-	PI2SH	PRTCH	PS4H	PS3H

PX0H,PX0：外部中断0中断优先级控制位

00：INT0 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT0 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT0 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT0 中断优先级为 3 级（最高级）

PT0H,PT0：定时器0中断优先级控制位

00：定时器 0 中断优先级为 0 级（最低级）
01：定时器 0 中断优先级为 1 级（较低级）
10：定时器 0 中断优先级为 2 级（较高级）
11：定时器 0 中断优先级为 3 级（最高级）

PX1H,PX1：外部中断1中断优先级控制位

00：INT1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT1 中断优先级为 3 级（最高级）

PT1H,PT1：定时器1中断优先级控制位

00：定时器 1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：定时器 1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：定时器 1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：定时器 1 中断优先级为 3 级（最高级）

PSH,PS：串口1中断优先级控制位

00：串口 1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 1 中断优先级为 3 级（最高级）

PADCH,PADC：ADC中断优先级控制位

00：ADC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：ADC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：ADC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：ADC 中断优先级为 3 级（最高级）

PLVDH,PLVD：低压检测中断优先级控制位

00：LVD 中断优先级为 0 级（最低级）
01：LVD 中断优先级为 1 级（较低级）

10：LVD 中断优先级为 2 级（较高级）
11：LVD 中断优先级为 3 级（最高级）

PPCAH,PPCA：CCP/PCA/PWM中断优先级控制位

00：CCP/PCA/PWM 中断优先级为 0 级（最低级）
01：CCP/PCA/PWM 中断优先级为 1 级（较低级）
10：CCP/PCA/PWM 中断优先级为 2 级（较高级）
11：CCP/PCA/PWM 中断优先级为 3 级（最高级）

PS2H,PS2：串口2中断优先级控制位

00：串口 2 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 2 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 2 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 2 中断优先级为 3 级（最高级）

PS3H,PS3：串口3中断优先级控制位

00：串口 3 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 3 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 3 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 3 中断优先级为 3 级（最高级）

PS4H,PS4：串口4中断优先级控制位

00：串口 4 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 4 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 4 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 4 中断优先级为 3 级（最高级）

PSPIH,PSPI：SPI中断优先级控制位

00：SPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：SPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：SPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：SPI 中断优先级为 3 级（最高级）

PPWMAH,PPWMA：高级PWMA中断优先级控制位

00：高级 PWMA 中断优先级为 0 级（最低级）
01：高级 PWMA 中断优先级为 1 级（较低级）
10：高级 PWMA 中断优先级为 2 级（较高级）
11：高级 PWMA 中断优先级为 3 级（最高级）

PPWMBH,PPWMB：高级PWMB中断优先级控制位

00：高级 PWMB 中断优先级为 0 级（最低级）
01：高级 PWMB 中断优先级为 1 级（较低级）
10：高级 PWMB 中断优先级为 2 级（较高级）
11：高级 PWMB 中断优先级为 3 级（最高级）

PX4H,PX4：外部中断4中断优先级控制位

00：INT4 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT4 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT4 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT4 中断优先级为 3 级（最高级）

PCMPH,PCMP：比较器中断优先级控制位

00：CMP 中断优先级为 0 级（最低级）

01：CMP 中断优先级为 1 级（较低级）
10：CMP 中断优先级为 2 级（较高级）
11：CMP 中断优先级为 3 级（最高级）

PI2CH,PI2C：I2C中断优先级控制位
00：I2C 中断优先级为 0 级（最低级）
01：I2C 中断优先级为 1 级（较低级）
10：I2C 中断优先级为 2 级（较高级）
11：I2C 中断优先级为 3 级（最高级）

PUSBH,PUSB：USB中断优先级控制位
00：USB 中断优先级为 0 级（最低级）
01：USB 中断优先级为 1 级（较低级）
10：USB 中断优先级为 2 级（较高级）
11：USB 中断优先级为 3 级（最高级）

PRTCH,PRTC：RTC中断优先级控制位
00：RTC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：RTC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：RTC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：RTC 中断优先级为 3 级（最高级）

PI2SH,PI2S：I2S中断优先级控制位
00：I2S 中断优先级为 0 级（最低级）
01：I2S 中断优先级为 1 级（较低级）
10：I2S 中断优先级为 2 级（较高级）
11：I2S 中断优先级为 3 级（最高级）

TFT 彩屏接口配置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIP[1:0]：TFT彩屏接口中断优先级控制位
00：TFT 彩屏接口中断优先级为 0 级（最低级）
01：TFT 彩屏接口中断优先级为 1 级（较低级）
10：TFT 彩屏接口中断优先级为 2 级（较高级）
11：TFT 彩屏接口中断优先级为 3 级（最高级）

端口中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PINIPL	7EFD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP
PINIPH	7EFD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH

P0IPH,P0IP：P0口中断优先级控制位
00：P0 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P0 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P0 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P0 口中断优先级为 3 级（最高级）

P1IPH,P1IP：P1口中断优先级控制位

00：P1 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P1 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P1 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P1 口中断优先级为 3 级（最高级）

P2IPH,P2IP：P2口中断优先级控制位

00：P2 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P2 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P2 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P2 口中断优先级为 3 级（最高级）

P3IPH,P3IP：P3口中断优先级控制位

00：P3 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P3 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P3 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P3 口中断优先级为 3 级（最高级）

P4IPH,P4IP：P4口中断优先级控制位

00：P4 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P4 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P4 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P4 口中断优先级为 3 级（最高级）

P5IPH,P5IP：P5口中断优先级控制位

00：P5 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P5 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P5 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P5 口中断优先级为 3 级（最高级）

P6IPH,P6IP：P6口中断优先级控制位

00：P6 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P6 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P6 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P6 口中断优先级为 3 级（最高级）

P7IPH,P7IP：P7口中断优先级控制位

00：P7 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P7 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P7 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P7 口中断优先级为 3 级（最高级）

DMA 中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]	
DMA_ADC_CFG	7EFA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCPTY[1:0]	
DMA_SPI_CFG	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]	
DMA_UR1T_CFG	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]	
DMA_UR1R_CFG	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]	
DMA_UR2T_CFG	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]	
DMA_UR2R_CFG	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]	
DMA_UR3T_CFG	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]	
DMA_UR3R_CFG	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]	
DMA_UR4T_CFG	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]	
DMA_UR4R_CFG	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]	
DMA_LCM_CFG	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]	
DMA_I2CT_CFG	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]	
DMA_I2CR_CFG	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]	
DMA_I2ST_CFG	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]	
DMA_I2SR_CFG	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]	
DMA_QSPI_CFG	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]	
DMA_PWMAT_CFG	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATIP[1:0]		PWMATPTY[1:0]	
DMA_PWMAR_CFG	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARIP[1:0]		PWMARPTY[1:0]	

M2MIP： DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断优先级控制位

00：DMA_M2M 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_M2M 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_M2M 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_M2M 中断优先级为 3 级（最高级）

ADCIP：DMA_ADC（ADC DMA）中断优先级控制位

00：DMA_ADC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_ADC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_ADC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_ADC 中断优先级为 3 级（最高级）

SPIIP：DMA_SPI（SPI DMA）中断优先级控制位

00：DMA_SPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_SPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_SPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_SPI 中断优先级为 3 级（最高级）

UR1TIP：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR1T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR1T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR1T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR1T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR1RIP：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR1R 中断优先级为 0 级（最低级）

01：DMA_UR1R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR1R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR1R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR2TIP：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR2T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR2T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR2T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR2T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR2RIP：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR2R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR2R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR2R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR2R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR3TIP：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR3T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR3T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR3T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR3T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR3RIP：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR3R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR3R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR3R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR3R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR4TIP：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR4T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR4T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR4T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR4T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR4RIP：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断优先级控制位
00：DMA_UR4R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR4R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR4R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR4R 中断优先级为 3 级（最高级）

LCMIP：DMA_LCM（TFT彩屏接口DMA）中断优先级控制位
00：DMA_LCM 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_LCM 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_LCM 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_LCM 中断优先级为 3 级（最高级）

I2CTIP：DMA_I2CT（I2C发送DMA）中断优先级控制位
00：DMA_I2CT 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_I2CT 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_I2CT 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_I2CT 中断优先级为 3 级（最高级）

I2CRIP：DMA_I2CR（I2C接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_I2CR 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_I2CR 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_I2CR 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_I2CR 中断优先级为 3 级（最高级）

I2STIP：DMA_I2ST（I2S发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_I2ST 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_I2ST 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_I2ST 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_I2ST 中断优先级为 3 级（最高级）

I2SRIP：DMA_I2SR（I2S接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_I2SR 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_I2SR 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_I2SR 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_I2SR 中断优先级为 3 级（最高级）

QSPIIP：DMA_QSPI（QSPI DMA）中断优先级控制位

00：DMA_QSPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_QSPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_QSPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_QSPI 中断优先级为 3 级（最高级）

PWMATIP：DMA_PWMAT（PWMA发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_PWMAT 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_PWMAT 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_PWMAT 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_PWMAT 中断优先级为 3 级（最高级）

PWMARIP：DMA_PWMAR（PWMA接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_PWMAR 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_PWMAR 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_PWMAR 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_PWMAR 中断优先级为 3 级（最高级）

QSPI 器件配置寄存器 1

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_DCR1	7EF904H	-	CSHT[2:0]			QSPI_IP[1:0]		-	CKMODE

QSPI_IP[1:0]：QSPI中断优先级控制位

00：QSPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：QSPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：QSPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：QSPI 中断优先级为 3 级（最高级）

31.5 范例程序

31.5.1 INT0 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    if (P32)                                  //判断上升沿和下降沿
    {
        P10 = !P10;                           //测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                           //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT0 = 0;                                  //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
    EX0 = 1;                                  //使能 INT0 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.2 INT0 中断（下降沿）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT0 = 1;                                  //使能 INT0 下降沿中断
    EX0 = 1;                                  //使能 INT0 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.3 INT1 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    if (P33)                                  //判断上升沿和下降沿
    {
        P10 = !P10;                           //测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                           //测试端口
    }
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT1 = 0;                            //使能 INT1 上升沿和下降沿中断
    EX1 = 1;                            //使能 INT1 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.4　INT1 中断（下降沿）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT1 = 1;                                    //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;                                    //使能 INT1 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.5 INT2 中断（下降沿），只支持下降沿中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                           //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT2_Isr() interrupt 10
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    EX2 = ;                                     //使能 INT2 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.6　INT3 中断（下降沿），只支持下降沿中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT3_Isr() interrupt 11
{
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    EX3 = 1;                                  //使能 INT3 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.7　INT4 中断（下降沿），只支持下降沿中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT4_Isr() interrupt 16
{
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
```

```
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    EX4 = 1;                                        //使能 INT4 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.8　定时器 0 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    TMOD = 0x00;
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.9　定时器 1 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;
    TL1 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.10　定时器 2 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                               //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    T2R = 1;                                  //启动定时器
    ET2 = 1;                                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.11　定时器 3 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                   //测试端口
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                     //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T3R = 1;                        //启动定时器
    ET3 = 1;                        //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.12　定时器 4 中断

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4R = 1;                    //启动定时器
    ET4 = 1;                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.13　UART1 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void UART1_Isr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;                         //清中断标志
        P10 = !P10;                     //测试端口
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;                         //清中断标志
        P11 = !P11;                     //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    SCON = 0x50;
    T2L = 0xe8;                         //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    S1BRT = 1;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;                            //启动定时器
    ES = 1;                             //使能串口中断
    EA = 1;
    SBUF = 0x5a;                        //发送测试数据

    while (1);
}
```

31.5.14　UART2 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void UART2_Isr() interrupt 8
{
    if (S2TI)
    {
        S2TI = 0;                       //清中断标志
        P12 = !P12;                     //测试端口
    }
    if (S2RI)
    {
        S2RI = 0;                       //清中断标志
        P13 = !P13;                     //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    S2CON = 0x50;
    T2L = 0xe8;                         //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    T2x12 = 1; T2R = 1;                 //启动定时器
    ES2 = 1;                            //使能串口中断
    EA = 1;
    S2BUF = 0x5a;                       //发送测试数据

    while (1);
}
```

31.5.15　UART3 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void UART3_Isr() interrupt 17
{
    if (S3TI)
    {
        S3TI = 0;                       //清中断标志
        P12 = !P12;                     //测试端口
    }
    if (S3RI)
    {
        S3RI = 0;                       //清中断标志
        P13 = !P13;                     //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S3CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                         //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    T2x12 = 1; T2R = 1;                 //启动定时器
```

```
    ES3 = 1;                                    //使能串口中断
    EA = 1;
    S3BUF = 0x5a;                               //发送测试数据

    while (1);
}
```

31.5.16　UART4 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void UART4_Isr() interrupt 18
{
    if (S4TI)
    {
        S4TI = 0;                               //清中断标志
        P12 = !P12;                             //测试端口
    }
    if (S4RI)
    {
        S4RI = 0;                               //清中断标志
        P13 = !P13;                             //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S4CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                                 //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    T2x12 = 1; T2R = 1;                         //启动定时器
    ES4 = 1;                                    //使能串口中断
    EA = 1;
    S4BUF = 0x5a;                               //发送测试数据
```

```
    while (1);
}
```

31.5.17　ADC 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void ADC_Isr() interrupt 5
{
    ADC_FLAG = 0;                             //清中断标志
    P0 = ADC_RES;                             //测试端口
    P2 = ADC_RESL;                            //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    ADCCFG = 0x00;
    ADC_CONTR = 0xc0;                         //使能并启动 ADC 模块
    EADC = 1;                                 //使能 ADC 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.18　LVD 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
```

```
#define   ENLVR       0x40          //RSTCFG.6
#define   LVD2V2      0x00          //LVD@2.2V
#define   LVD2V4      0x01          //LVD@2.4V
#define   LVD2V7      0x02          //LVD@2.7V
#define   LVD3V0      0x03          //LVD@3.0V

void LVD_Isr() interrupt 6
{
    LVDF = 0;                       //清中断标志
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LVDF = 0;                       //上电需要清中断标志
    RSTCFG = LVD3V0;                //设置 LVD 电压为 3.0V
    ELVD = 1;                       //使能 LVD 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.19　比较器中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPIF = 0;                      //清中断标志
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
```

```
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPEN = 1;                      //使能比较器模块
    PIE = NIE = 1;                  //使能比较器边沿中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

31.5.20　SPI 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPIF = 1;                       //清中断标志
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPCTL = 0x50;                           //使能 SPI 主机模式
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志
    ESPI = 1;                               //使能 SPI 中断
    EA = 1;
    SPDAT = 0x5a;                           //发送测试数据

    while (1);
}
```

31.5.21　I2C 中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CMSST & 0x40)
    {
        I2CMSST &= ~0x40;                   //清中断标志
        P10 = !P10;                         //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xc0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSCR = 0x80;                         //使能 I2C 中断;

    EA = 1;
```

```
    I2CMSCR = 0x81;                                 //发送起始命令

    while (1);
}
```

32　普通 I/O 口均可中断，不是传统外部中断

产品线	I/O 中断	I/O 中断优先级	I/O 中断唤醒功能
Ai8051U 系列	●	4 级	●

Ai8051U 系列支持所有的 I/O 中断，且支持 4 种中断模式：下降沿中断、上升沿中断、低电平中断、高电平中断。每组 I/O 口都有独立的中断入口地址，且每个 I/O 可独立设置中断模式。

特别的，如果需要同时检测某个信号的上升沿和下降沿，可将此信号同时连接到两个 I/O，其中一个 I/O 检测此信号的上升沿、另外一个 I/O 检测此信号的下降沿即可。

32.1　I/O 口中断相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	7EFD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE	0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	7EFD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE	0000,0000
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	7EFD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE	0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	7EFD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE	0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	7EFD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE	0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	7EFD05H	P57INTE	P56INTE	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE	xx00,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	7EFD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE	0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	7EFD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE	0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	7EFD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF	0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	7EFD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF	0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	7EFD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF	0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	7EFD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF	0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	7EFD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF	0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	7EFD15H	P57INTF	P56INTF	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF	xx00,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	7EFD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF	0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	7EFD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF	0000,0000
P0IM0	P0 口中断模式寄存器 0	7EFD20H	P07IM0	P06IM0	P05IM0	P04IM0	P03IM0	P02IM0	P01IM0	P00IM0	0000,0000
P1IM0	P1 口中断模式寄存器 0	7EFD21H	P17IM0	P16IM0	P15IM0	P14IM0	P13IM0	P12IM0	P11IM0	P10IM0	0000,0000
P2IM0	P2 口中断模式寄存器 0	7EFD22H	P27IM0	P26IM0	P25IM0	P24IM0	P23IM0	P22IM0	P21IM0	P20IM0	0000,0000
P3IM0	P3 口中断模式寄存器 0	7EFD23H	P37IM0	P36IM0	P35IM0	P34IM0	P33IM0	P32IM0	P31IM0	P30IM0	0000,0000
P4IM0	P4 口中断模式寄存器 0	7EFD24H	P47IM0	P46IM0	P45IM0	P44IM0	P43IM0	P42IM0	P41IM0	P40IM0	0000,0000
P5IM0	P5 口中断模式寄存器 0	7EFD25H	P57IM0	P56IM0	P55IM0	P54IM0	P53IM0	P52IM0	P51IM0	P50IM0	xx00,0000
P6IM0	P6 口中断模式寄存器 0	7EFD26H	P67IM0	P66IM0	P65IM0	P64IM0	P63IM0	P62IM0	P61IM0	P60IM0	0000,0000
P7IM0	P7 口中断模式寄存器 0	7EFD27H	P77IM0	P76IM0	P75IM0	P74IM0	P73IM0	P72IM0	P71IM0	P70IM0	0000,0000
P0IM1	P0 口中断模式寄存器 1	7EFD30H	P07IM1	P06IM1	P05IM1	P04IM1	P03IM1	P02IM1	P01IM1	P00IM1	0000,0000
P1IM1	P1 口中断模式寄存器 1	7EFD31H	P17IM1	P16IM1	P15IM1	P14IM1	P13IM1	P12IM1	P11IM1	P10IM1	0000,0000
P2IM1	P2 口中断模式寄存器 1	7EFD32H	P27IM1	P26IM1	P25IM1	P24IM1	P23IM1	P22IM1	P21IM1	P20IM1	0000,0000

P3IM1	P3 口中断模式寄存器 1	7EFD33H	P37IM1	P36IM1	P35IM1	P34IM1	P33IM1	P32IM1	P31IM1	P30IM1	0000,0000
P4IM1	P4 口中断模式寄存器 1	7EFD34H	P47IM1	P46IM1	P45IM1	P44IM1	P43IM1	P42IM1	P41IM1	P40IM1	0000,0000
P5IM1	P5 口中断模式寄存器 1	7EFD35H	P57IM1	P56IM1	P55IM1	P54IM1	P53IM1	P52IM1	P51IM1	P50IM1	xx00,0000
P6IM1	P6 口中断模式寄存器 1	7EFD36H	P67IM1	P66IM1	P65IM1	P64IM1	P63IM1	P62IM1	P61IM1	P60IM1	0000,0000
P7IM1	P7 口中断模式寄存器 1	7EFD37H	P77IM1	P76IM1	P75IM1	P74IM1	P73IM1	P72IM1	P71IM1	P70IM1	0000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	7EFD40H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	7EFD41H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
P0WKUE	P0 口中断唤醒使能寄存器	7EFD42H	P07WKUE	P06WKUE	P05WKUE	P04WKUE	P03WKUE	P02WKUE	P01WKUE	P00WKUE	0000,0000
P1WKUE	P1 口中断唤醒使能寄存器	7EFD43H	P17WKUE	P16WKUE	P15WKUE	P14WKUE	P13WKUE	P12WKUE	P11WKUE	P10WKUE	0000,0000
P2WKUE	P2 口中断唤醒使能寄存器	7EFD44H	P27WKUE	P26WKUE	P25WKUE	P24WKUE	P23WKUE	P22WKUE	P21WKUE	P20WKUE	0000,0000
P3WKUE	P3 口中断唤醒使能寄存器	7EFD45H	P37WKUE	P36WKUE	P35WKUE	P34WKUE	P33WKUE	P32WKUE	P31WKUE	P30WKUE	0000,0000
P4WKUE	P4 口中断唤醒使能寄存器	7EFD46H	P47WKUE	P46WKUE	P45WKUE	P44WKUE	P43WKUE	P42WKUE	P41WKUE	P40WKUE	0000,0000
P5WKUE	P5 口中断唤醒使能寄存器	7EFD47H	P57WKUE	P56WKUE	P55WKUE	P54WKUE	P53WKUE	P52WKUE	P51WKUE	P50WKUE	xx00,0000
P6WKUE	P6 口中断唤醒使能寄存器	7EFD60H	P67WKUE	P66WKUE	P65WKUE	P64WKUE	P63WKUE	P62WKUE	P61WKUE	P60WKUE	0000,0000
P7WKUE	P7 口中断唤醒使能寄存器	7EFD61H	P77WKUE	P76WKUE	P75WKUE	P74WKUE	P73WKUE	P72WKUE	P71WKUE	P70WKUE	0000,0000

32.1.1　端口中断使能寄存器（PxINTE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTE	7EFD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE
P1INTE	7EFD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE
P2INTE	7EFD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE
P3INTE	7EFD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE
P4INTE	7EFD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE
P5INTE	7EFD05H	P57INTE	P56INTE	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE
P6INTE	7EFD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE
P7INTE	7EFD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE

PnINTE.x：端口中断使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断功能

1：使能 Pn.x 口中断功能

32.1.2　端口中断标志寄存器（PxINTF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTF	7EFD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF
P1INTF	7EFD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF
P2INTF	7EFD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF
P3INTF	7EFD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF
P4INTF	7EFD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF
P5INTF	7EFD15H	P57INTF	P56INTF	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF
P6INTF	7EFD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF
P7INTF	7EFD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF

PnINTF.x：端口中断请求标志位（n=0~7，x=0~7）

0：Pn.x 口没有中断请求

1：Pn.x 口有中断请求，若使能中断，则会进入中断服务程序。标志位需软件清 0。

32.1.3　端口中断模式配置寄存器（PxIM0，PxIM1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0IM0	7EFD20H	P07IM0	P06IM0	P05IM0	P04IM0	P03IM0	P02IM0	P01IM0	P00IM0
P0IM1	7EFD30H	P07IM1	P06IM1	P05IM1	P04IM1	P03IM1	P02IM1	P01IM1	P00IM1
P1IM0	7EFD21H	P17IM0	P16IM0	P15IM0	P14IM0	P13IM0	P12IM0	P11IM0	P10IM0
P1IM1	7EFD31H	P17IM1	P16IM1	P15IM1	P14IM1	P13IM1	P12IM1	P11IM1	P10IM1
P2IM0	7EFD22H	P27IM0	P26IM0	P25IM0	P24IM0	P23IM0	P22IM0	P21IM0	P20IM0
P2IM1	7EFD32H	P27IM1	P26IM1	P25IM1	P24IM1	P23IM1	P22IM1	P21IM1	P20IM1
P3IM0	7EFD23H	P37IM0	P36IM0	P35IM0	P34IM0	P33IM0	P32IM0	P31IM0	P30IM0
P3IM1	7EFD33H	P37IM1	P36IM1	P35IM1	P34IM1	P33IM1	P32IM1	P31IM1	P30IM1
P4IM0	7EFD24H	P47IM0	P46IM0	P45IM0	P44IM0	P43IM0	P42IM0	P41IM0	P40IM0
P4IM1	7EFD34H	P47IM1	P46IM1	P45IM1	P44IM1	P43IM1	P42IM1	P41IM1	P40IM1
P5IM0	7EFD25H	P57IM0	P56IM0	P55IM0	P54IM0	P53IM0	P52IM0	P51IM0	P50IM0
P5IM1	7EFD35H	P57IM1	P56IM1	P55IM1	P54IM1	P53IM1	P52IM1	P51IM1	P50IM1
P6IM0	7EFD26H	P67IM0	P66IM0	P65IM0	P64IM0	P63IM0	P62IM0	P61IM0	P60IM0
P6IM1	7EFD36H	P67IM1	P66IM1	P65IM1	P64IM1	P63IM1	P62IM1	P61IM1	P60IM1
P7IM0	7EFD27H	P77IM0	P76IM0	P75IM0	P74IM0	P73IM0	P72IM0	P71IM0	P70IM0
P7IM1	7EFD37H	P77IM1	P76IM1	P75IM1	P74IM1	P73IM1	P72IM1	P71IM1	P70IM1

配置端口的模式

PnIM1.x	PnIM0.x	Pn.x 口中断模式
0	0	下降沿中断
0	1	上升沿中断
1	0	低电平中断
1	1	高电平中断

32.1.4 端口中断优先级控制寄存器（PINIPL，PINIPH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PINIPL	7EFD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP
PINIPH	7EFD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH

PxIPH,PxIP：Px口中断优先级控制位

00：Px 口中断优先级为 0 级（最低级）

01：Px 口中断优先级为 1 级（较低级）

10：Px 口中断优先级为 2 级（较高级）

11：Px 口中断优先级为 3 级（最高级）

32.1.5 端口中断掉电唤醒使能寄存器（PxWKUE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0WKUE	7EFD40H	P07WKUE	P06WKUE	P05WKUE	P04WKUE	P03WKUE	P02WKUE	P01WKUE	P00WKUE
P1WKUE	7EFD41H	P17WKUE	P16WKUE	P15WKUE	P14WKUE	P13WKUE	P12WKUE	P11WKUE	P10WKUE
P2WKUE	7EFD42H	P27WKUE	P26WKUE	P25WKUE	P24WKUE	P23WKUE	P22WKUE	P21WKUE	P20WKUE
P3WKUE	7EFD43H	P37WKUE	P36WKUE	P35WKUE	P34WKUE	P33WKUE	P32WKUE	P31WKUE	P30WKUE
P4WKUE	7EFD44H	P47WKUE	P46WKUE	P45WKUE	P44WKUE	P43WKUE	P42WKUE	P41WKUE	P40WKUE
P5WKUE	7EFD45H	P57WKUE	P56WKUE	P55WKUE	P54WKUE	P53WKUE	P52WKUE	P51WKUE	P50WKUE
P6WKUE	7EFD46H	P67WKUE	P66WKUE	P65WKUE	P64WKUE	P63WKUE	P62WKUE	P61WKUE	P60WKUE
P7WKUE	7EFD47H	P77WKUE	P76WKUE	P75WKUE	P74WKUE	P73WKUE	P72WKUE	P71WKUE	P70WKUE

PnxWKUE：端口中断掉电唤醒使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断掉电唤醒功能

1：使能 Pn.x 口中断掉电唤醒功能

32.2 范例程序

32.2.1 P0 口下降沿中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P0IM0 = 0x00;                             //下降沿中断
    P0IM1 = 0x00;
    P0INTE = 0xff;                            //使能 P0 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;

    intf = P0INTF;
    if (intf)
    {
        P0INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                              //P0.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                              //P0.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
```

```
        {
                                                    //P0.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P0.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P0.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P0.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P0.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P0.7 口中断
        }
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG        AT 012BH            ;P0 口中断入口地址
            JMP         P0INT_ISR
P0INT_ISR:
            JMP         006BH               ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

32.2.2 P1 口上升沿中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1IM0 = 0xff;                                   //上升沿中断
    P1IM1 = 0x00;
    P1INTE = 0xff;                                  //使能 P1 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;

    intf = P1INTF;
    if (intf)
    {
        P1INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                                    //P1.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                                    //P1.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
        {
                                                    //P1.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P1.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P1.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P1.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P1.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P1.7 口中断
        }
```

```
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG    AT 0133H            ;P1 口中断入口地址
            JMP     P1INT_ISR
P1INT_ISR:
            JMP     006BH               ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

32.2.3 P2 口低电平中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P2IM0 = 0x00;                       //低电平中断
    P2IM1 = 0xff;
    P2INTE = 0xff;                      //使能 P2 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;
```

```
    intf = P2INTF;
    if (intf)
    {
        P2INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                                    //P2.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                                    //P2.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
        {
                                                    //P2.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P2.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P2.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P2.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P2.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P2.7 口中断
        }
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG        AT 013BH                ;P2 口中断入口地址
            JMP         P2INT_ISR
P2INT_ISR:
            JMP         006BH                   ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

32.2.4 P3 口高电平中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                             //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P3IM0 = 0xff;                                   //高电平中断
    P3IM1 = 0xff;
    P3INTE = 0xff;                                  //使能 P3 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;

    intf = P3INTF;
    if (intf)
    {
        P3INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                                    //P3.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                                    //P3.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
        {
                                                    //P3.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P3.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P3.4 口中断
```

```
            }
            if (intf & 0x20)
            {
                                                    //P3.5 口中断
            }
            if (intf & 0x40)
            {
                                                    //P3.6 口中断
            }
            if (intf & 0x80)
            {
                                                    //P3.7 口中断
            }
        }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

                CSEG        AT 0143H                ;P3 口中断入口地址
                JMP         P3INT_ISR
P3INT_ISR:
                JMP         006BH                   ;借用 13 号中断的入口地址
                END
```

33　定时器/计数器（24 位定时器，8 位预分频+16 位自动重装载）

产品线	定时器					
	T0	T1	T2	T3	T4	T11
Ai8051U 系列	●24	●24	●24	●24	●24	●24

●16：定时器支持 16 位模式

●24：定时器支持 24 位模式（8 位预分频+16 位定时）

Ai8051U 系列单片机内部设置了 6 个 24 位定时器/计数器（8 位预分频+16 位计数）。6 个 16 位定时器 T0、T1、T2、T3、T4 和 T11 都具有计数方式和定时方式两种工作方式。对定时器/计数器 T0 和 T1，用它们在特殊功能寄存器 TMOD 中相对应的控制位 C/T 来选择 T0 或 T1 为定时器还是计数器。对定时器/计数器 T2，用特殊功能寄存器 AUXR 中的控制位 T2_C/T 来选择 T2 为定时器还是计数器。对定时器/计数器 T3，用特殊功能寄存器 T4T3M 中的控制位 T3_C/T 来选择 T3 为定时器还是计数器。对定时器/计数器 T4，用特殊功能寄存器 T4T3M 中的控制位 T4_C/T 来选择 T4 为定时器还是计数器。对定时器/计数器 T11，用特殊功能寄存器 T11CR 中的控制位 T11_C/T 来选择 T11 为定时器还是计数器。定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器，其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同：如果计数脉冲来自系统时钟，则为定时方式，此时定时器/计数器每 12 个时钟或者每 1 个时钟得到一个计数脉冲，计数值加 1；如果计数脉冲来自单片机外部引脚，则为计数方式，每来一个脉冲加 1。

当定时器/计数器 T0、T1 及 T2 工作在定时模式时，特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12、T1x12 和 T2x12 分别决定是系统时钟/12 还是系统时钟/1（不分频）后让 T0、T1 和 T2 进行计数。当定时器/计数器 T3 和 T4 工作在定时模式时，特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T3x12 和 T4x12 分别决定是系统时钟/12 还是系统时钟/1（不分频）后让 T3 和 T4 进行计数。当定时器/计数器 T11 工作在定时模式时，特殊功能寄存器 T11CR 中的 T11x12 决定是系统时钟/12 还是系统时钟/1（不分频）后让 T11 进行计数。当定时器/计数器工作在计数模式时，对外部脉冲计数不分频。

定时器/计数器 0 有 4 种工作模式：模式 0（16 位自动重装载模式），模式 1（16 位不可重装载模式），模式 2（8 位自动重装模式），模式 3（不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式）。定时器/计数器 1 除模式 3 外，其他工作模式与定时器/计数器 0 相同。T1 在模式 3 时无效，停止计数。定时器 T2 的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。T2 可以当定时器使用，也可以当串口的波特率发生器和可编程时钟输出。定时器 3、定时器 4、定时器 11 与定时器 T2 一样，它们的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。T3/T4 可以当定时器使用，也可以当串口的波特率发生器和可编程时钟输出。定时器 11 的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。T11 可以当定时器使用，也可编程时钟输出。

33.1 定时器的相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	定时器模式寄存器	89H	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0	0000,0000
TL0	定时器 0 低 8 位寄存器	8AH									0000,0000
TL1	定时器 1 低 8 位寄存器	8BH									0000,0000
TH0	定时器 0 高 8 位寄存器	8CH									0000,0000
TH1	定时器 1 高 8 位寄存器	8DH									0000,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT	0000,0001
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
WKTCL	掉电唤醒定时器低字节	AAH									1111,1111
WKTCH	掉电唤醒定时器高字节	ABH	WKTEN								0111,1111
T4T3M	定时器 4/3 控制寄存器	DDH	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO	0000,0000
T4H	定时器 4 高字节	D2H									0000,0000
T4L	定时器 4 低字节	D3H									0000,0000
T3H	定时器 3 高字节	D4H									0000,0000
T3L	定时器 3 低字节	D5H									0000,0000
T2H	定时器 2 高字节	D6H									0000,0000
T2L	定时器 2 低字节	D7H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TM0PS	定时器 0 时钟预分频寄存器	7EFEA0H									0000,0000
TM1PS	定时器 1 时钟预分频寄存器	7EFEA1H									0000,0000
TM2PS	定时器 2 时钟预分频寄存器	7EFEA2H									0000,0000
TM3PS	定时器 3 时钟预分频寄存器	7EFEA3H									0000,0000
TM4PS	定时器 4 时钟预分频寄存器	7EFEA4H									0000,0000
T11CR	定时器 T11 控制寄存器	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
T11PS	定时器 T11 时钟预分频寄存器	7EFE79H									0000,0000
T11H	定时器 T11 高字节	7EFE7AH									0000,0000
T11L	定时器 T11 低字节	7EFE7BH									0000,0000

33.2 定时器 0/1

33.2.1 定时器 0/1 控制寄存器（TCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TCON	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1：T1溢出中断标志。T1被允许计数以后，从初值开始加1计数。当产生溢出时由硬件将TF1位置“1”，并向CPU请求中断，一直保持到CPU响应中断时，才由硬件清“0”（也可由查询软件清“0”）。

TR1：定时器T1的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.7）=0，TR1=1时就允许T1开始计数，TR1=0时禁止T1计数。当GATE（TMOD.7）=1，TR1=1且INT1输入高电平时，才允许T1计数。

TF0：T0溢出中断标志。T0被允许计数以后，从初值开始加1计数，当产生溢出时，由硬件置“1”TF0，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清0（也可由查询软件清0）。

TR0：定时器T0的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.3）=0，TR0=1时就允许T0开始计数，TR0=0时禁止T0计数。当GATE（TMOD.3）=1，TR0=1且INT0输入高电平时，才允许T0计数，TR0=0时禁止T0计数。

IE1：外部中断1请求源（INT1/P3.3）标志。IE1=1，外部中断向CPU请求中断，当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1。

IT1：外部中断源1触发控制位。IT1=0，上升沿或下降沿均可触发外部中断1。IT1=1，外部中断1程控为下降沿触发方式。

IE0：外部中断0请求源（INT0/P3.2）标志。IE0=1外部中断0向CPU请求中断，当CPU响应外部中断时，由硬件清“0”IE0（边沿触发方式）。

IT0：外部中断源0触发控制位。IT0=0，上升沿或下降沿均可触发外部中断0。IT0=1，外部中断0程控为下降沿触发方式。

33.2.2　定时器 0/1 模式寄存器（TMOD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TMOD	89H	T1_GATE	T1_C/T	T1_M1	T1_M0	T0_GATE	T0_C/T	T0_M1	T0_M0

T1_GATE：控制定时器1，置1时只有在INT1脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。

T0_GATE：控制定时器0，置1时只有在INT0脚为高及TR0控制位置1时才可打开定时器/计数器0。

T1_C/T：控制定时器1用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T1/P3.5外部脉冲进行计数）。

T0_C/T：控制定时器0用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T0/P3.4外部脉冲进行计数）。

T1_M1/T1_M0：定时器定时器/计数器1模式选择

T1_M1	T1_M0	定时器/计数器1工作模式
0	0	16位自动重载模式 当[TH1,TL1]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[TH1,TL1]中。
0	1	16位不自动重载模式 当[TH1,TL1]中的16位计数值溢出时，定时器1将从0开始计数
1	0	8位自动重载模式 当TL1中的8位计数值溢出时，系统会自动将TH1中的重载值装入TL1中。
1	1	T1停止工作

T0_M1/T0_M0：定时器定时器/计数器0模式选择

T0_M1	T0_M0	定时器/计数器0工作模式
0	0	16位自动重载模式 当[TH0,TL0]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[TH0,TL0]中。
0	1	16位不自动重载模式 当[TH0,TL0]中的16位计数值溢出时，定时器0将从0开始计数
1	0	8位自动重载模式 当TL0中的8位计数值溢出时，系统会自动将TH0中的重载值装入TL0中。
1	1	不可屏蔽中断的16位自动重载模式 与模式0相同，不可屏蔽中断，中断优先级最高，高于其他所有中断的优先级，并且不可关闭，可用作操作系统的系统节拍定时器，或者系统监控定时器。

33.2.3　定时器 0 模式 0（16 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 作为可自动重装载的 16 位计数器，如下图所示：



定时器/计数器 0 的模式 0：16 位自动重装载模式

当 GATE=0（TMOD.3）时，如 TR0=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT0 控制定时器 0，这样可实现脉宽测量。TR0 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T0 对内部系统时钟计数，T0 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.4/T0，即 T0 工作在计数方式。

单片机的定时器 0 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T0 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12 决定，如果 T0x12=0，T0 则工作在 12T 模式；如果 T0x12=1，T0 则工作在 1T 模式

定时器 0 有两个隐藏的寄存器 RL_TH0 和 RL_TL0。RL_TH0 与 TH0 共有同一个地址，RL_TL0 与 TL0 共有同一个地址。当 TR0=0 即定时器/计数器 0 被禁止工作时，对 TL0 写入的内容会同时写入 RL_TL0，对 TH0 写入的内容也会同时写入 RL_TH0。当 TR0=1 即定时器/计数器 0 被允许工作时，对 TL0 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 TL0 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TL0 中，对 TH0 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 TH0 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TH0，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 TH0 和 TL0 的内容时，所读的内容就是 TH0 和 TL0 的内容，而不是 RL_TH0 和 RL_TL0 的内容。

当定时器 0 工作在模式 0（TMOD[1:0]/[M1,M0]=00B）时，[TH0,TL0]的溢出不仅置位 TF0，而且会自动将[RL_TH0,RL_TL0]的内容重新装入[TH0,TL0]。

当 T0CLKO/INT_CLKO.0=1 时，P3.5/T1 管脚配置为定时器 0 的时钟输出 T0CLKO。输出时钟频率为 T0 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T0 对内部系统时钟计数，则：

T0 工作在 1T 模式（AUXR.7/T0x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM0PS+1)/(65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2

T0 工作在 12T 模式（AUXR.7/T0x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM0PS+1)/12/(65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T0 是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数，则：

输出时钟频率 = (T0_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2

33.2.4　定时器 0 模式 1（16 位不可重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 工作在 16 位不可重装载模式，如下图所示：



定时器/计数器 0 的模式 1：16 位不可重装载模式

此模式下，定时器/计数器 0 配置为 16 位不可重装载模式，由 TL0 的 8 位和 TH0 的 8 位所构成。TL0 的 8 位溢出向 TH0 进位，TH0 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TF0。

当 GATE=0(TMOD.3)时，如 TR0=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT0 控制定时器 0，这样可实现脉宽测量。TR0 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T0 对内部系统时钟计数，T0 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.4/T0，即 T0 工作在计数方式。

单片机的定时器 0 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T0 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12 决定，如果 T0x12=0，T0 则工作在 12T 模式；如果 T0x12=1，T0 则工作在 1T 模式。

33.2.5　定时器 0 模式 2（8 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 作为可自动重装载的 8 位计数器，如下图所示：



定时器/计数器 0 的模式 2：8 位自动重装载模式

TL0 的溢出不仅置位 TF0，而且将 TH0 的内容重新装入 TL0，TH0 内容由软件预置，重装时 TH0 内容不变。

当 T0CLKO/INT_CLKO.0=1 时，P3.5/T1 管脚配置为定时器 0 的时钟输出 T0CLKO。输出时钟频率为 T0 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T0 对内部系统时钟计数，则：

T0 工作在 1T 模式（AUXR.7/T0x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM0PS+1)/(256-TH0)/2

T0 工作在 12T 模式（AUXR.7/T0x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM0PS+1)/12/(256-TH0)/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T0 是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数，则：

输出时钟频率 = (T0_Pin_CLK) / (256-TH0)/2

33.2.6　定时器 0 模式 3（不可屏蔽中断 16 位自动重装载，实时操作系统节拍器）

对定时器/计数器 0，其工作模式模式 3 与工作模式 0 是一样的（下图定时器模式 3 的原理图，与工作模式 0 是一样的）。唯一不同的是：当定时器/计数器 0 工作在模式 3 时，只需允许 ET0/IE.1(定时器/计数器 0 中断允许位)，不需要允许 EA/IE.7(总中断使能位)就能打开定时器/计数器 0 的中断，此模式下的定时器/计数器 0 中断与总中断使能位 EA 无关，一旦工作在模式 3 下的定时器/计数器 0 中断被打开(ET0=1)，那么该中断是不可屏蔽的，该中断的优先级是最高的，即该中断不能被任何中断所打断，而且该中断打开后既不受 EA/IE.7 控制也不再受 ET0 控制，当 EA=0 或 ET0=0 时都不能屏蔽此中断。故将此模式称为不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式。



定时器/计数器 0 的模式 3：不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式

注意：当定时器/计数器 0 工作在模式 3(不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式)时，不需要允许 EA/IE.7(总中断使能位)，只需允许 ET0/IE.1(定时器/计数器 0 中断允许位)就能打开定时器/计数器 0 的中断，此模式下的定时器/计数器 0 中断与总中断使能位 EA 无关。一旦此模式下的定时器/计数器 0 中断被打开后，该定时器/计数器 0 中断优先级就是最高的，它不能被其它任何中断所打断(不管是比定时器/计数器 0 中断优先级低的中断还是比其优先级高的中断，都不能打断此时的定时器/计数器 0 中断)，而且该中断打开后既不受 EA/IE.7 控制也不再受 ET0 控制了，清零 EA 或 ET0 都不能关闭此中断。

33.2.7　定时器 1 模式 0（16 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 作为可自动重装载的 16 位计数器，如下图所示：



定时器/计数器 1 的模式 0：16 位自动重装载模式

当 GATE=0（TMOD.7）时，如 TR1=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT1 控制定时器 1，这样可实现脉宽测量。TR1 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T1 对内部系统时钟计数，T1 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.5/T1，即 T1 工作在计数方式。

单片机的定时器 1 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T1 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T1x12 决定，如果 T1x12=0，T1 则工作在 12T 模式；如果 T1x12=1，T1 则工作在 1T 模式

定时器 1 有两个隐藏的寄存器 RL_TH1 和 RL_TL1。RL_TH1 与 TH1 共有同一个地址，RL_TL1 与 TL1 共有同一个地址。当 TR1=0 即定时器/计数器 1 被禁止工作时，对 TL1 写入的内容会同时写入 RL_TL1，对 TH1 写入的内容也会同时写入 RL_TH1。当 TR1=1 即定时器/计数器 1 被允许工作时，对 TL1 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 TL1 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TL1 中，对 TH1 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 TH1 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TH1，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 TH1 和 TL1 的内容时，所读的内容就是 TH1 和 TL1 的内容，而不是 RL_TH1 和 RL_TL1 的内容。

当定时器 1 工作在模式 1（TMOD[5:4]/[M1,M0]=00B）时，[TH1,TL1]的溢出不仅置位 TF1，而且会自动将[RL_TH1,RL_TL1]的内容重新装入[TH1,TL1]。

当 T1CLKO/INT_CLKO.1=1 时，P3.4/T0 管脚配置为定时器 1 的时钟输出 T1CLKO。输出时钟频率为 T1 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T1 对内部系统时钟计数，则：

T1 工作在 1T 模式（AUXR.6/T1x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM1PS+1)/(65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2

T1 工作在 12T 模式（AUXR.6/T1x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM1PS+1)/12/(65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T1 是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数，则：

输出时钟频率 = (T1_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2

33.2.8　定时器 1 模式 1（16 位不可重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 工作在 16 位不可重装载模式，如下图所示：



定时器/计数器 1 的模式 1：16 位不可重装载模式

此模式下，定时器/计数器 1 配置为 16 位不可重装载模式，由 TL1 的 8 位和 TH1 的 8 位所构成。TL1 的 8 位溢出向 TH1 进位，TH1 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TF1。

当 GATE=0(TMOD.7)时，如 TR1=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT1 控制定时器 1，这样可实现脉宽测量。TR1 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T1 对内部系统时钟计数，T1 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.5/T1，即 T1 工作在计数方式。

单片机的定时器 1 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T1 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T1x12 决定，如果 T1x12=0，T1 则工作在 12T 模式；如果 T1x12=1，T1 则工作在 1T 模式。

33.2.9　定时器 1 模式 2（8 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 作为可自动重装载的 8 位计数器，如下图所示：



定时器/计数器 1 的模式 2：8 位自动重装载模式

TL1 的溢出不仅置位 TF1，而且将 TH1 的内容重新装入 TL1，TH1 内容由软件预置，重装时 TH1 内容不变。

当 T1CLKO/INT_CLKO.1=1 时，P3.4/T0 管脚配置为定时器 1 的时钟输出 T1CLKO。输出时钟频率为 T1 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T1 对内部系统时钟计数，则：

T1 工作在 1T 模式（AUXR.6/T1x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM1PS+1)/(256-TH1)/2

T1 工作在 12T 模式（AUXR.6/T1x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(TM1PS+1)/12/(256-TH1)/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T1 是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数，则：

输出时钟频率 = (T1_Pin_CLK) / (256-TH1)/2

33.2.10　定时器 0 计数寄存器（TL0，TH0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TL0	8AH								
TH0	8CH								

当定时器/计数器0工作在16位模式（模式0、模式1、模式3）时，TL0和TH0组合成为一个16位寄存器，TL0为低字节，TH0为高字节。若为8位模式（模式2）时，TL0和TH0为两个独立的8位寄存器。

33.2.11　定时器 1 计数寄存器（TL1，TH1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TL1	8BH								
TH1	8DH								

当定时器/计数器1工作在16位模式（模式0、模式1）时，TL1和TH1组合成为一个16位寄存器，TL1为低字节，TH1为高字节。若为8位模式（模式2）时，TL1和TH1为两个独立的8位寄存器。

33.2.12　辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT

T0x12：定时器0速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T1x12：定时器1速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

33.2.13　中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

T0CLKO：定时器0时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P3.5 口的是定时器 0 时钟输出功能

当定时器 0 计数发生溢出时，P3.5 口的电平自动发生翻转。

T1CLKO：定时器1时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P3.4 口的是定时器 1 时钟输出功能

当定时器 1 计数发生溢出时，P3.4 口的电平自动发生翻转。

33.2.14　定时器 0 的 8 位预分频寄存器（TM0PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM0PS	7EFEA0H								

定时器0的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM0PS + 1)

33.2.15　定时器 1 的 8 位预分频寄存器（TM1PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM1PS	7EFEA1H								

定时器1的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM1PS + 1)

33.2.16　定时器 0 计算公式

定时器模式	定时器速度	周期计算公式
模式0/3 （16位自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH0, TL0]}{SYSclk/(TM0PS+1)}$　（自动重载）
	12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH0, TL0]}{SYSclk/(TM0PS+1)} \times 12$　（自动重载）
模式1 （16位不自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH0, TL0]}{SYSclk/(TM0PS+1)}$　（需软件装载）
	12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH0, TL0]}{SYSclk/(TM0PS+1)} \times 12$　（需软件装载）
模式2 （8位自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{256 - TH0}{SYSclk/(TM0PS+1)}$　（自动重载）
	12T	定时器周期 = $\frac{256 - TH0}{SYSclk/(TM0PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.2.17　定时器 1 计算公式

定时器模式	定时器速度	周期计算公式
模式0 （16位自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH1, TL1]}{SYSclk/(TM1PS+1)}$　（自动重载）
	12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH1, TL1]}{SYSclk/(TM1PS+1)} \times 12$　（自动重载）
模式1 （16位不自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH1, TL1]}{SYSclk/(TM1PS+1)}$　（需软件装载）
	12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [TH1, TL1]}{SYSclk/(TM1PS+1)} \times 12$　（需软件装载）
模式2 （8位自动重载）	1T	定时器周期 = $\frac{256 - TH1}{SYSclk/(TM1PS+1)}$　（自动重载）
	12T	定时器周期 = $\frac{256 - TH1}{SYSclk/(TM1PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.3 定时器 2

33.3.1 辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT

T2R：定时器2的运行控制位

0：定时器 2 停止计数

1：定时器 2 开始计数

T2_C/T：控制定时器2用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T2/P1.0外部脉冲进行计数）。

T2x12：定时器2速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

33.3.2 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

T2CLKO：定时器2时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P1.3 口的是定时器 2 时钟输出功能

当定时器 2 计数发生溢出时，P1.1 口的电平自动发生翻转。

33.3.3 定时器 2 计数寄存器（T2L，T2H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T2L	D7H								
T2H	D6H								

定时器/计数器2的工作模式固定为16位重载模式，T2L和T2H组合成为一个16位寄存器，T2L为低字节，T2H为高字节。当[T2H,T2L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T2H,T2L]中。

33.3.4 定时器 2 的 8 位预分频寄存器（TM2PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM2PS	7EFEA2H								

定时器2的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM2PS + 1)

33.3.5　定时器 2 工作模式

定时器/计数器2的原理框图如下：



定时器/计数器 2 的工作模式：16 位自动重装载模式

T2R/AUXR.4 为 AUXR 寄存器内的控制位，AUXR 寄存器各位的具体功能描述见上节 AUXR 寄存器的介绍。

当 T2_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T2 对内部系统时钟计数，T2 工作在定时方式。当 T2_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T2，即 T2 工作在计数方式。

单片机的定时器 2 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T2 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T2x12 决定，如果 T2x12=0，T2 则工作在 12T 模式；如果 T2x12=1，T2 则工作在 1T 模式

定时器 2 有两个隐藏的寄存器 RL_T2H 和 RL_T2L。RL_T2H 与 T2H 共有同一个地址，RL_T2L 与 T2L 共有同一个地址。当 T2R=0 即定时器/计数器 2 被禁止工作时，对 T2L 写入的内容会同时写入 RL_T2L，对 T2H 写入的内容也会同时写入 RL_T2H。当 T2R=1 即定时器/计数器 2 被允许工作时，对 T2L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T2L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T2L 中，对 T2H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T2H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T2H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T2H 和 T2L 的内容时，所读的内容就是 T2H 和 T2L 的内容，而不是 RL_T2H 和 RL_T2L 的内容。

[T2H,T2L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T2IF），使 CPU 转去执行定时器 2 的中断程序，而且会自动将[RL_T2H,RL_T2L]的内容重新装入[T2H,T2L]。

33.3.6　定时器 2 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T2H, T2L]}{SYSclk/(TM2PS+1)}$　（自动重载）
12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T2H, T2L]}{SYSclk/(TM2PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.4 定时器 3/4

33.4.1 定时器 4/3 控制寄存器（T4T3M）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T4T3M	DDH	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO

T4R：定时器4的运行控制位

0：定时器 4 停止计数

1：定时器 4 开始计数

T4_C/T：控制定时器4用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T4/P0.6外部脉冲进行计数）。

T4x12：定时器4速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T4CLKO：定时器4时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P0.7 口的是定时器 4 时钟输出功能

当定时器 4 计数发生溢出时，P0.7 口的电平自动发生翻转。

T3R：定时器3的运行控制位

0：定时器 3 停止计数

1：定时器 3 开始计数

T3_C/T：控制定时器3用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T3/P0.4外部脉冲进行计数）。

T3x12：定时器3速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T3CLKO：定时器3时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P0.5 口的是定时器 3 时钟输出功能

当定时器 3 计数发生溢出时，P0.5 口的电平自动发生翻转。

33.4.2　定时器 3 计数寄存器（T3L，T3H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T3L	D5H								
T3H	D4H								

定时器/计数器3的工作模式固定为16位重载模式，T3L和T3H组合成为一个16位寄存器，T3L为低字节，T3H为高字节。当[T3H,T3L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T3H,T3L]中。

33.4.3　定时器 4 计数寄存器（T4L，T4H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T4L	D3H								
T4H	D2H								

定时器/计数器4的工作模式固定为16位重载模式，T4L和T4H组合成为一个16位寄存器，T4L为低字节，T4H为高字节。当[T4H,T4L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T4H,T4L]中。

33.4.4　定时器 3 的 8 位预分频寄存器（TM3PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM3PS	7EFEA3H								

定时器3的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM3PS + 1)

33.4.5　定时器 4 的 8 位预分频寄存器（TM4PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM4PS	7EFEA4H								

定时器4的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM4PS + 1)

33.4.6　定时器 3 工作模式

定时器/计数器3的原理框图如下：



定时器/计数器 3 的工作模式：16 位自动重装载模式

T3R/T4T3M.3 为 T4T3M 寄存器内的控制位，T4T3M 寄存器各位的具体功能描述见上节 T4T3M 寄存器的介绍。

当 T3_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T3 对内部系统时钟计数，T3 工作在定时方式。当 T3_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T3，即 T3 工作在计数方式。

单片机的定时器 3 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T3 的速率由特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T3x12 决定，如果 T3x12=0，T3 则工作在 12T 模式；如果 T3x12=1，T3 则工作在 1T 模式

定时器 3 有两个隐藏的寄存器 RL_T3H 和 RL_T3L。RL_T3H 与 T3H 共有同一个地址，RL_T3L 与 T3L 共有同一个地址。当 T3R=0 即定时器/计数器 3 被禁止工作时，对 T3L 写入的内容会同时写入 RL_T3L，对 T3H 写入的内容也会同时写入 RL_T3H。当 T3R=1 即定时器/计数器 3 被允许工作时，对 T3L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T3L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T3L 中，对 T3H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T3H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T3H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T3H 和 T3L 的内容时，所读的内容就是 T3H 和 T3L 的内容，而不是 RL_T3H 和 RL_T3L 的内容。

[T3H,T3L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T3IF），使 CPU 转去执行定时器 3 的中断程序，而且会自动将[RL_T3H,RL_T3L]的内容重新装入[T3H,T3L]。

33.4.7　定时器 4 工作模式

定时器/计数器 4 的原理框图如下：



定时器/计数器 4 的工作模式：16 位自动重装载模式

T4R/T4T3M.7 为 T4T3M 寄存器内的控制位，T4T3M 寄存器各位的具体功能描述见上节 T4T3M 寄存器的介绍。

当 T4_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T4 对内部系统时钟计数，T4 工作在定时方式。当 T4_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T4，即 T4 工作在计数方式。

单片机的定时器 4 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T4 的速率由特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T4x12 决定，如果 T4x12=0，T4 则工作在 12T 模式；如果 T4x12=1，T4 则工作在 1T 模式

定时器 4 有两个隐藏的寄存器 RL_T4H 和 RL_T4L。RL_T4H 与 T4H 共有同一个地址，RL_T4L 与 T4L 共有同一个地址。当 T4R=0 即定时器/计数器 4 被禁止工作时，对 T4L 写入的内容会同时写入 RL_T4L，对 T4H 写入的内容也会同时写入 RL_T4H。当 T4R=1 即定时器/计数器 4 被允许工作时，对 T4L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T4L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T4L 中，对 T4H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T4H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T4H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T4H 和 T4L 的内容时，所读的内容就是 T4H 和 T4L 的内容，而不是 RL_T4H 和 RL_T4L 的内容。

[T4H,T4L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T4IF），使 CPU 转去执行定时器 4 的中断程序，而且会自动将[RL_T4H,RL_T4L]的内容重新装入[T4H,T4L]。

33.4.8　定时器 3 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T3H, T3L]}{SYSclk/(TM3PS+1)}$　（自动重载）
12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T3H, T3L]}{SYSclk/(TM3PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.4.9　定时器 4 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T4H, T4L]}{SYSclk/(TM4PS+1)}$　（自动重载）
12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T4H, T4L]}{SYSclk/(TM4PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.5 定时器 T11（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）

33.5.1 定时器 T11 控制寄存器（T11CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	7EFE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

T11R：定时器T11的运行控制位

0：定时器 T11 停止计数

1：定时器 T11 开始计数

T11_C/T：控制定时器T11用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T11/P2.0外部脉冲进行计数）。

T11CLKO：定时器T11时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P1.5 口的是定时器 T11 时钟输出功能

当定时器 T11 计数发生溢出时，P2.1 口的电平自动发生翻转。

T11x12：定时器T11速度控制位

0：12T 模式，即 T11 时钟源 12 分频（T11CLK/12）

1：1T 模式，即 T11 时钟源不分频分频（T11CLK /1）

T11CS[1:0]：定时器T11时钟源（T11CLK）选择

T11CS[1:0]	定时器T11时钟源（T11CLK）
00	系统时钟SYSclk
01	内部高速IRC
10	外部32K晶振
11	内部低速IRC

特别说明：若定时器 T11 选择外部 32K 或者内部低速 IRC 作为时钟源，当 MCU 进入主时钟停振/省电模式时，定时器 T11 会继续工作，发送 T11 定时中断时可唤醒主时钟停振/省电模式

ET11I：定时/计数器 T11 的溢出中断允许位。

0：禁止 T11 中断

1：允许 T11 中断

T11IF：T11溢出中断标志。T11被允许计数以后，从初值开始加1计数，当产生溢出时，由硬件置“1”T11IF，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清0（也可由查询软件清0）。

33.5.2 定时器 T11 的 8 位预分频寄存器（T11PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11PS	7EFE79H								

定时器T11的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (T11PS + 1)

33.5.3 定时器 T11 计数寄存器（T11L，T11H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11L	7EFE7BH								
T11H	7EFE7AH								

定时器/计数器T11的工作模式固定为16位重载模式，T11L和T11H组合成为一个16位寄存器，T11L为低字节，T11H为高字节。当[T11H,T11L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T11H,T11L]中。

33.5.4　定时器 T11 工作模式

定时器/计数器 T11 的原理框图如下：



定时器/计数器 T11 的工作模式：16 位自动重装载模式

当 T11_C/T=0 时，多路开关连接到内部时钟 T11CLK，T11 对内部 T11CLK 时钟计数，T11 工作在定时方式。当 T11_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T11（P1.4.），即 T11 工作在计数方式。

单片机的定时器 T11 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T11 的速率由特殊功能寄存器 T11x12 决定，如果 T11x12=0，T11 则工作在 12T 模式；如果 T11x12=1，T11 则工作在 1T 模式

定时器 T11 有两个隐藏的寄存器 RL_T11H 和 RL_T11L。RL_T11H 与 T11H 共有同一个地址，RL_T11L 与 T11L 共有同一个地址。当 T11R=0 即定时器/计数器 T11 被禁止工作时，对 T11L 写入的内容会同时写入 RL_T11L，对 T11H 写入的内容也会同时写入 RL_T11H。当 T11R=1 即定时器/计数器 T11 被允许工作时，对 T11L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T11L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T11L 中，对 T11H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T11H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T11H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T11H 和 T11L 的内容时，所读的内容就是 T11H 和 T11L 的内容，而不是 RL_T11H 和 RL_T11L 的内容。

[T11H,T11L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T11IF），使 CPU 转去执行定时器 T11 的中断程序，而且会自动将[RL_T11H,RL_T11L]的内容重新装入[T11H,T11L]。

特别的，定时器 T11 的时钟源可通过 T11CS 寄存器进行选择，可选择：系统时钟、内部高速 IRC 时钟、外部 32K 晶振以及内部低速 IRC 时钟

33.5.5　定时器 T11 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T11H, T11L]}{T11CLK/(T11PS+1)}$　（自动重载）
12T	定时器周期 = $\frac{65536 - [T11H, T11L]}{T11CLK/(T11PS+1)} \times 12$　（自动重载）

33.6　AIapp-ISP | 定时器计算器工具



①：在下载软件中选择“定时器计算器”功能页，进定时器代码生成界面

②：设置系统工作频率（单位：MHz）

③：设置定时时间长度（单位：毫秒/微秒）

④：选择目标定时器，并设置定时器工作模式

⑤：选择是否需要使能定时器中断

⑥：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

33.7 范例程序

33.7.1 定时器 0（模式 0－16 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                        //模式 0
    TL0 = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                            //启动定时器
    ET0 = 1;                            //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.2 定时器 0（模式 1－16 位不自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
```

```
{
    TL0 = 0x66;                                 //重设定时参数
    TH0 = 0xfc;
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x01;                                //模式 1
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.3　定时器 0（模式 2—8 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x02;                    //模式 2
    TL0 = 0xf4;                     //256-11.0592M/12/76K
    TH0 = 0xf4;
    TR0 = 1;                        //启动定时器
    ET0 = 1;                        //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.4 定时器 0（模式 3－16 位自动重载不可屏蔽中断），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
```

```
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x03;                    //模式 3
    TL0 = 0x66;                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                        //启动定时器
    ET0 = 1;                        //使能定时器中断
//  EA = 1;                         //不受 EA 控制

    while (1);
}
```

33.7.5　定时器 0（外部计数一扩展 T0 为外部下降沿中断）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x04;                    //外部计数模式
    TL0 = 0xff;
    TH0 = 0xff;
    TR0 = 1;                        //启动定时器
    ET0 = 1;                        //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.6　定时器 0（测量脉宽－INT0 高电平宽度）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P0 = TL0;                                 //TL0 为测量值低字节
    P1 = TH0;                                 //TH0 为测量值高字节
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x00;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T0x12 = 1;                                //1T 模式
    TMOD = 0x08;                              //使能 GATE,INT0 为 1 时使能计时
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x00;
    while (P32);                              //等待 INT0 为低
    TR0 = 1;                                  //启动定时器
    IT0 = 1;                                  //使能 INT0 下降沿中断
    EX0 = 1;
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.7　定时器 0（模式 0），时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
```

```
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                        //模式 0
    TL0 = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                            //启动定时器
    T0CLKO = 1;                         //使能时钟输出

    while (1);
}
```

33.7.8　定时器 1（模式 0－16 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                   //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                    //模式 0
    TL1 = 0x66;                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                        //启动定时器
    ET1 = 1;                        //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.9　定时器 1（模式 1－16 位不自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    TL1 = 0x66;                     //重设定时参数
    TH1 = 0xfc;
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x10;                    //模式 1
    TL1 = 0x66;                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
```

```
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.10　定时器 1（模式 2—8 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x20;                                //模式 2
    TL1 = 0xf4;                                 //256-11.0592M/12/76K
    TH1 = 0xf4;
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.11　定时器 1（外部计数—扩展 T1 为外部下降沿中断）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x40;                              //外部计数模式
    TL1 = 0xff;
    TH1 = 0xff;
    TR1 = 1;                                  //启动定时器
    ET1 = 1;                                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.12　定时器 1（测量脉宽－INT1 高电平宽度）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P0 = TL1;                                 //TL1 为测量值低字节
    P1 = TH1;                                 //TH1 为测量值高字节
    TL1 = 0x00;
    TH1= 0x00;
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T1x12 = 1;                      //1T 模式
    TMOD = 0x80;                    //使能 GATE,INT1 为 1 时使能计时
    TL1 = 0x00;
    TH1 = 0x00;
    while (P33);                    //等待 INT1 为低
    TR1 = 1;                        //启动定时器
    IT1 = 1;                        //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.13　定时器 1（模式 0），时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                                    //模式 0
    TL1 = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                                        //启动定时器
    T1CLKO = 1;                                     //使能时钟输出

    while (1);
}
```

33.7.14　定时器 1（模式 0）做串口 1 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL                    //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 – (FOSC / 115200 + 2) / 4)

                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    S1BRT = 0;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
```

```
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.15　定时器 1（模式 2）做串口 1 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (256 - (FOSC / 115200+16) / 32)

                                              //加 16 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    S1BRT = 0;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
```

```
            UartSend(*p++);
        }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.16　定时器 2（16 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
```

```
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    T2R = 1;                                    //启动定时器
    ET2 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.17　定时器 2（外部计数—扩展 T2 为外部下降沿中断）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
```

```
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0xff;
    T2H = 0xff;
    T2_CT = 1; T2R = 1;                    //设置外部计数模式并启动定时器
    ET2 = 1;                               //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.18　定时器 2，时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                          //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                          //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                           //设置程序代码等待参数，
                                           //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                            //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    T2R = 1;                               //启动定时器
    T2CLKO = 1;                            //使能时钟输出

    while (1);
}
```

33.7.19　定时器 2 做串口 1 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
```

```
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL                  //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                  //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                  //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    S1BRT = 1;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                 //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                 //设置外部数据总线速度为最快
```

```
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.20　定时器 2 做串口 2 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL                  //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)

                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart2Isr() interrupt 8
{
    if (S2TI)
    {
        S2TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S2RI)
```

```
    {
        S2RI = 0;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart2Init()
{
    S2CON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart2Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S2BUF = dat;
}

void Uart2SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart2Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
    Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");
```

```
    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart2Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.21　定时器 2 做串口 3 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3TI)
    {
        S3TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S3RI)
    {
        S3RI = 0;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
```

```
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.22　定时器 2 做串口 4 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
```

```
#define   FOSC        11059200UL                  //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                  //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                  //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4TI)
    {
        S4TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S4RI)
    {
        S4RI = 0;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                 //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                 //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                  //设置程序代码等待参数，
                                                  //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.23　定时器 3（16 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    ET2             0x04
#define    ET3             0x20
#define    ET4             0x40
#define    T2IF            0x01
#define    T3IF            0x02
#define    T4IF            0x04

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                        //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
```

```
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x08;               //启动定时器
    IE2 = ET3;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.24　定时器 3（外部计数－扩展 T3 为外部下降沿中断）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   ET2           0x04
#define   ET3           0x20
#define   ET4           0x40
#define   T2IF          0x01
#define   T3IF          0x02
#define   T4IF          0x04

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                 //设置程序代码等待参数，
                                                 //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0xff;
    T3H = 0xff;
    T4T3M = 0x0c;                   //设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET3;                      //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.25　定时器 3，时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                             //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x09;                           //使能时钟输出并启动定时器

    while (1);
}
```

33.7.26　定时器 3 做串口 3 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC          11059200UL                     //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                       //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                       //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3TI)
    {
        S3TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S3RI)
    {
        S3RI = 0;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x50;
    T3L = BRT;
    T3H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0x0a;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80; //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                      //设置外部数据总线速度为最快
```

```
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.27　定时器 4（16 位自动重载），用作定时

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   ET2             0x04
#define   ET3             0x20
#define   ET4             0x40
#define   T2IF            0x01
#define   T3IF            0x02
#define   T4IF            0x04

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
```

```
                                        //赋值为0 可将CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x80;               //启动定时器
    IE2 = ET4;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.28　定时器 4（外部计数一扩展 T4 为外部下降沿中断）

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    ET2          0x04
#define    ET3          0x20
#define    ET4          0x40
#define    T2IF         0x01
#define    T3IF         0x02
#define    T4IF         0x04

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                 //设置程序代码等待参数，
                                                 //赋值为0 可将CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0xff;
    T4H = 0xff;
    T4T3M = 0xc0;                   //设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET4;                      //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

33.7.29　定时器 4，时钟分频输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                             //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x90;                           //使能时钟输出并启动定时器

    while (1);
}
```

33.7.30　定时器 4 做串口 4 波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)

                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4TI)
    {
        S4TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S4RI)
    {
        S4RI = 0;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa0;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

33.7.31 定时器 T11 应用范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        11059200UL
#define    T11MS12T         (65536 - MAIN_Fosc / 12 / 1000)
#define    T11MS1T          (65536 - MAIN_Fosc / 1000)

void tm11isr() interrupt 13                         //借用 13 号中断向量地址，在 isr.asm 进行中断映射
{
//  T11CR &= ~0x01;                                 //清中断标志 T11IF，进中断时硬件自动清除
    P10 = ~P10;
}

void main()
```

```
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;             //设置为准双向口

    //定时器(12T)
//  T11CR = 0x00;                           //做定时器关闭时钟输出,12T 模式,系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                              //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = T11MS12T;
//  T11H = T11MS12T >> 8;
//  T11CR |= 0x82;                          //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;

    //定时器(1T)
//  T11CR = 0x10;                           //做定时器，关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                              //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = T11MS1T;
//  T11H = T11MS1T >> 8;
//  T11CR |= 0x82;                          //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;

    //计数模式 - T11 脚(P14)输入脉冲计数
//  T11CR = 0x50;                           //做计数器，关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                              //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = 0xff;
//  T11H = 0xff;
//  T11CR |= 0x82;                          //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;


//  X32KCR = 0x80 + 0x40;                   //启动外部 32K 晶振，低增益+0x00，高增益+0x40.
//  while (!(X32KCR & 1));                  //等待时钟稳定

    //选择时钟源
//  T11CR = 0x10;                           //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
    T11CR = 0x1c;                           //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，
                                            //内部低速 IRC 做时钟源(自动启动内部低速 IRC)
//  T11CR = 0x18;                           //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，
                                            //外部 32K 晶振做时钟源
    T11PS = 0;                              //分频系数：(T11PS+1)分频
    T11L = T11MS1T;
    T11H = T11MS1T >> 8;
    T11CR |= 0x82;                          //定时器 11 开始计数，允许中断
    EA = 1;

    //时钟输出
    T11CR |= 0x20;                          //使能 P1.5 口定时器 11 时钟输出

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
```

```
            //唤醒 PD 休眠模式
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            PCON = 0x02;
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
}
```

34　超级简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，还可以 USB 不停电下载

34.1　USB-CDC 虚拟串口概述

当单片机需要和电脑之间进行数据交换时，首选一般都是串口通讯。Ai8051U 系列单片机内置 USB 控制器和收发器，当用户代码中嵌入 USB-CDC 代码后，使用 USB 线将单片机与电脑直接相连接，在电脑端就可识别出【USB-CDC 虚拟串口】,【USB-CDC 虚拟串口】就是【串口】。



USB-CDC 虚拟串口和传统串口相比有如下优点：

- **数据传输更快**：USB-CDC 虚拟串口忽略传统串口的波特率，传输速度的比特率即为全速 USB 的通讯速度 12MBPS（即每秒 12M 位）
- **使用更简单便捷**：USB-CDC 虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息
- **数据传输更可靠**：USB-CDC 虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制，USB-CDC 虚拟串口数据传输时有 USB 硬件 CRC 校验，以及校验出错重传机制，保证数据 100%正确
- **自动缓存数据**：USB-CDC 虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时，如果此时上位机又有新的数据下传，虚拟串口会自动将新的数据缓存，从而保证数据 100%不会丢失或被覆盖。

34.2 使用 C#/C++/VB 开发 USB-CDC 虚拟串口的应用程序与普通串口一样吗？

USB-CDC 虚拟串口/就是串口，网友问：

问题 1：使用 C#/C++/VB 编程开发上位机软件，直接调用普通的串口通讯控件与 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 串口通信可以吗 ？

回答 1：　＝＝USB-CDC 串口在 PC 端的使用和普通串口一模一样

＝＝C#/VB 的 MSCOMM 串口控件访问 USB-CDC 虚拟串口的方式和访问普通串口一样

＝＝C++的串口相关 API 函数访问 USB-CDC 虚拟串口的方式和访问普通串口一样

＝＝如果不使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则可以忽略【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数

问题 2：使用 C#/C++/VB 编程时，MSCOMM 串口控件或串口 API 如何设置波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数？

回答 2：　＝＝如果不使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则可以忽略【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数

＝＝如果需要使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则 USB-CDC 串口的【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数的设置方式和普通串口参数的设置方式相同

问题 3：AI32G12K128 系列的 USB-CDC 串口模式和 AI8H8K64U 系列一样吗？

回答 3：　＝＝一样

34.3　新建 Keil 项目并加入 CDC 模块

1、首选从官网下载 CDC 代码库（https://www.stcai.com/khs）

2、下载完成后，从压缩包中将“stc_usb_cdc_32g.lib”和“stc32_stc8_usb.h”解压到项目目录中



3、打开 Keil 软件，并新建项目





Database 请选择“AI MCU Database”
单片机型号选择“Ai8051U-32bit Series”



4、项目建立完成后，将下面的代码命名为 main.c 文件并保存到项目目录中

```
//测试工作频率为24MHz

#include “Ai8051U.H”                    //如已按照前面章节中介绍的方法安装型号头文件，
#include "AI_usb.h"                     //则Ai8051U.h 和AI-USB.h 都会自动复制到Keil 中
                                        //用最新的 【AIapp-ISP 软件 | KEIL 仿真设置 |
                                        //添加型号和头文件到Keil 中】就有这2 个头文件了，
                                        //包含进来后，直接使用，大家可以打开看下其中的内容
                                        //AI_usb.h 和stc32_stc8_usb.h 是相似的，
                                        //只需要用其中的1 个

#define     FOSC            24000000UL  //ISP 下载时需将工作频率设置为24MHz

char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";      //这里使用"@STCISP#"这个字符串当作不停电自动下载
                                        命令，用户只需要在这里定义好这个字符串，后面添加
                                        的库文件的 USB 中断程序会自动判断从电脑端下传的
                                        数据是否和这个字符串一样，如果一样则会自动软复位
                                        到系统区等待USB 下载，用户不需要进行额外的处理。

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
```

```
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;

    P3M0 &= ~0x03;                                  //P3.0/P3.1 和 USB 的 D-/D+共用 PIN 脚，
    P3M1 |= 0x03;                                   //需要将 P3.0/P3.1 设置为高阻输入模式

    IRC48MCR = 0x80;                                //使能内部 48M 的 USB 专用 IRC
    while (!(IRC48MCR & 0x01));
    USBCLK = 0x00;                                  //设置 USB 时钟源为内部 48M 的 USB 专用 IRC
    USBCON = 0x90;                                  //使能 USB 功能

    usb_init();                                     //调用 USB CDC 初始化库函数

    EUSB = 1;                                       //使能 USB 中断
    EA = 1;

    while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);     //等待 USB 完成配置

    while (1)
    {
        if (bUsbOutReady)                           //当硬件接收完成上位机通过串口助手发送数据后
                                                    //会自动将 bUsbOutReady 置 1
                                                    //接收的数据字节数保存在 OutNumber 变量中
                                                    //接收的数据保存在 UsbOutBuffer 缓冲区
        {
            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   //使用 USB_SendData 库函数可向上位机发送数据
                                                    //这里的测试代码为将接收数据原样返回
            usb_OUT_done();                         //处理完成接收的数据后
                                                    //调用 usb_OUT_done 准备接收下一笔数据
        }
    }
}
```

5、将项目目录下的“main.c”和“stc_usb_cdc_32.lib”加入到项目中







6、进行项目设置


C:\Users\Lenovo\Desktop\AI8051U-CDC\USB-CDC-Demo.uvproj - µVision
File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
Target 1
Project
Project: USB-CDC-Demo
Target 1
Source Group
main.c
AI8051
AI_usb
stc_usb_cd
1
2
Options for Target 'Target 1'... Alt+F7
Add Group...
Manage Project Items...
Open Map File
Open Build Log
Rebuild all target files
Build Target F7
Show Include File Dependencies
main.c
AI_usb.h
IRC48MCR = 0x80; //使能内部48M的USB专用IRC
//设置USB时钟源为内部48M的USB专用
//使能USB功能
//调用USB CDC初始化库函数
//使能USB中断
te != DEVSTATE_CONFIGURED); //等待USB完成配置
eady) //当硬件接收完成上位机通过串口助手
//会自动将bUsbOutReady置1
//接收的数据字节数保存在OutNumber
//接收的数据保存在UsbOutBuffer缓
{
USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber); //使用USB_SendData库
//这里的测试代码为将接收数据原样返
usb_OUT_done(); //处理完成接收的数据后
//调用usb_OUT_done准备接收下一笔
Build Output
Rebuild started: Project: USB-CDC-Demo
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=8.3 edata+hdata=306 xdata=192 const=44 code=3139
".\Objects\USB-CDC-Demo" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:00
Configure target options
Simulatic


Options for Target 'Target 1'
1
Device Target Output Listing User C251 A251 L251 Locate L251 Misc Debug Utilities
AI AI8051U-32Bit Series
2
Xtal: 35.0
CPU Mode: Source (251 native)
Memory Model: XSmall: near vars, far const, ptr-4
Code Rom Size: Large: 64K program
Use On-chip Code Rom
4 Byte Interrupt Frame Size
Treat far pointer as huge pointer
Data Threshold
data: 0
near: 0
xdata: 0
Code Banking
Start: End:
Banks: 2
Bank Area: 0x0000 0x10000
External Memory
Start: Size:
#1: RAM
#2: RAM
#3: RAM
#4: RAM
#5: RAM
#6: RAM
OK
Cancel
Defaults
Help





(注：有用户反馈此处设置 REMOVEUNUSED 后，部分项目可能会运行不正常，请谨慎设置)

设置完成后，编译通过即可生产目标 HEX 文件

7、使用最新的 ISP 下载软件将 HEX 下载到目标芯片



8、下载完成后，系统中就会出现一个 USB-CDC 串口



34.4　USB-CDC 虚拟串口与电脑进行数据传输

用 AIapp-ISP 软件中的串口助手打开 CDC 串口，即可进行数据收发测试



34.5 USB-CDC 虚拟串口实现不停电自动 ISP 下载

由于我们在代码中已经定义了不停电自动 ISP 下载命令

```
//测试工作频率为24MHz

#include "Ai8051U.H"                    //如已按照前面章节中介绍的方法安装型号头文件，
#include "AI_usb.h"                     //则Ai8051U.h 和AI-USB.h 都会自动复制到Keil 中
                                        //用最新的 【AIapp-ISP 软件 |KEIL 仿真设置 |
                                        //添加型号和头文件到Keil 中】就有这 2 个头文件了，
                                        //包含进来后，直接使用，大家可以打开看下其中的内容
                                        //AI_usb.h 和stc32_stc8_usb.h 是相似的，
                                        //只需要用其中的1 个

#define FOSC        24000000UL          //ISP 下载时需将工作频率设置为24MHz

char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";      //这里使用"@STCISP#"这个字符串当作不停电自动下载
                                        命令，用户只需要在这里定义好这个字符串，后面添加
                                        的库文件的 USB 中断程序会自动判断从电脑端下传的
                                        数据是否和这个字符串一样，如果一样则会自动软复位
                                        到系统区等待 USB 下载，用户不需要进行额外的处理。
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
```

我们只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”中的进行如下设置，即可实现不停电自动 ISP 下载功能了。



35　同步/异步串口通信（USART1、USART2）

产品线	同步/异步串口数量
Ai8051U 系列	**2（U1~U2）**

Ai8051U 系列单片机具有 2 个全双工同步/异步串行通信接口（USART1 和 USART2）。每个串行口由 2 个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成，可以同时发送和接收数据。

Ai8051U 系列单片机的串口 1、串口 2 均有 4 种工作方式，其中两种方式的波特率是可变的，另两种是固定的，以供不同应用场合选用。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理，使用十分灵活。

串口 1、串口 2 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口，从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。

35.1　串口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	**S1_S[1:0]**		-		SPI_S[1:0]		-	

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

S2_S：串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.2	P1.3
1	P4.2	P4.3

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW3	BBH	I2S_S		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]			

S2SPI_S[1:0]：USART2 的 SPI 功能脚选择位

S2SPI_S[1:0]	S2SS	S2MOSI	S2MISO	S2SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

S1SPI_S[1:0]：USART1 的 SPI 功能脚选择位

S1SPI_S[1:0]	S1SS	S1MOSI	S1MISO	S1SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

35.2 串口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	串口 1 数据寄存器	99H									0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0/FE	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S2BUF	串口 2 数据寄存器	9BH									0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT	0000,0001
SADDR	串口 1 从机地址寄存器	A9H									0000,0000
SADEN	串口 1 从机地址屏蔽寄存器	B9H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
S2CFG	串口 2 配置寄存器	7EFDB4H	-	S2MOD0	S2M0x6	-	-	-	-	W1	000x,xxx0
S2ADDR.	串口 2 从机地址寄存器	7EFDB5H									0000,0000
S2ADEN	串口 2 从机地址屏蔽寄存器	7EFDB6H									0000,0000
USARTCR1	串口 1 控制寄存器 1	7EFDC0H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA	0000,0000
USARTCR2	串口 1 控制寄存器 2	7EFDC1H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE	0000,0000
USARTCR3	串口 1 控制寄存器 3	7EFDC2H	IrDA_LPBAUD[7:0]								0000,0111
USARTCR4	串口 1 控制寄存器 4	7EFDC3H	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]		xxxx,0000
USARTCR5	串口 1 控制寄存器 5	7EFDC4H	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNC	0000,0000
USARTGTR	串口 1 保护时间寄存器	7EFDC5H									0000,0000
USARTBRH	串口 1 波特率寄存器	7EFDC6H	USARTBR[15:8]								0000,0000
USARTBRL	串口 1 波特率寄存器	7EFDC7H	USARTBR[7:0]								0000,0000
USART2CR1	串口 2 控制寄存器 1	7EFDC8H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA	0000,0000
USART2CR2	串口 2 控制寄存器 2	7EFDC9H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE	0000,0000
USART2CR3	串口 2 控制寄存器 3	7EFDCAH	IrDA_LPBAUD[7:0]								0000,0000
USART2CR4	串口 2 控制寄存器 4	7EFDCBH	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]		xxxx,0000
USART2CR5	串口 2 控制寄存器 5	7EFDCCH	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNCAN	0000,0000
USART2GTR	串口 2 保护时间寄存器	7EFDCDH									0000,0000
USART2BRH	串口 2 波特率寄存器	7EFDCEH	USART2BR[15:8]								0000,0000
USART2BRL	串口 2 波特率寄存器	7EFDCFH	USART2BR[7:0]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	7EFD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	7EFD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR1TOTH	串口 1 接收超时长度寄存器	7EFD72H	TM[15:8]								0000,0000
UR1TOTL	串口 1 接收超时长度寄存器	7EFD73H	TM[7:0]								0000,0000
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	7EFD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	7EFD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOTH	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD76H	TM[15:8]								0000,0000
UR2TOTL	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD77H	TM[7:0]								0000,0000
UR1TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD88H	TM[23:16]								0000,0000
UR2TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD89H	TM[23:16]								0000,0000

35.3　串口 1（同步/异步串口 USART）

35.3.1　串口 1 控制寄存器（SCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SM0/FE：当PCON寄存器中的SMOD0位为1时，该位为帧错误检测标志位。当UART在接收过程中检测到一个无效停止位时，通过UART接收器将该位置1，必须由软件清零。当PCON寄存器中的SMOD0位为0时，该位和SM1一起指定串口1的通信工作模式，如下表所示：

SM0	SM1	串口1工作模式	功能说明
0	0	模式0	同步移位串行方式
0	1	模式1	可变波特率8位数据方式
1	0	模式2	固定波特率9位数据方式
1	1	模式3	可变波特率9位数据方式

SM2：允许模式 2 或模式 3 多机通信控制位。当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，如果 SM2 位为 1 且 REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 RB8）来筛选地址帧，若 RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 SBUF，并使 RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 RI=0。在模式 2 或模式 3 中，如果 SM2 位为 0 且 REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态，不论收到的 RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 SBUF，并使 RI=1，此时 RB8 通常为校验位。模式 1 和模式 0 为非多机通信方式，在这两种方式时，SM2 应设置为 0。

REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

TB8：当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，TB8 为要发送的第 9 位数据，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

RB8：当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

TI：串口 1 发送中断请求标志位。在模式 0 中，当串口发送数据第 8 位结束时，由硬件自动将 TI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 TI 必须用软件清零。在其他模式中，则在停止位开始发送时由硬件自动将 TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 TI 必须用软件清零。

RI：串口 1 接收中断请求标志位。在模式 0 中，当串口接收第 8 位数据结束时，由硬件自动将 RI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 RI 必须用软件清零。在其他模式中，串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 RI 必须由软件清零。

35.3.2　串口 1 数据寄存器（SBUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SBUF	99H								

SBUF：串口 1 数据接收/发送缓冲区。SBUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 SBUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 SBUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

35.3.3　电源管理寄存器（PCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

SMOD：串口 1 波特率控制位

0：串口 1 的各个模式的波特率都不加倍

1：串口 1 模式 1（定时器 1 的模式 2 作为波特率发生器时有效）、模式 2、模式 3（定时器 1 的模式 2 作为波特率发生器时有效）的波特率加倍

SMOD0：帧错误检测控制位

0：无帧错检测功能

1：使能帧错误检测功能。此时 SCON 的 SM0/FE 为 FE 功能，即为帧错误检测标志位。

35.3.4　辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1BRT

UART_M0x6：串口 1 模式 0 的通讯速度控制

0：串口 1 模式 0 的波特率不加倍，固定为 Fosc/12

1：串口 1 模式 0 的波特率 6 倍速，即固定为 Fosc/12*6 ＝ Fosc/2

S1BRT：串口 1 波特率发射器选择位

0：选择定时器 1 作为波特率发射器

1：选择定时器 2 作为波特率发射器（**默认值**）

注意：串口 1 默认是使用定时器 2 做波特率发生器，不建议使用定时器 1。定时器 2 可同时共享作为串口 1、串口 2、串口 3 和串口 4 的波特率发生器

35.3.5　串口 1 模式 0，模式 0 波特率计算公式

当串口 1 选择工作模式为模式 0 时，串行通信接口工作在同步移位寄存器模式，当串行口模式 0 的通信速度设置位 UART_M0x6 为 0 时，其波特率固定为系统时钟时钟的 12 分频（SYSclk/12）；当设置 UART_M0x6 为 1 时，其波特率固定为系统时钟频率的 2 分频（SYSclk/2）。RxD 为串行通讯的数据口，TxD 为同步移位脉冲输出脚，发送、接收的是 8 位数据，低位在先。

模式 0 的发送过程：当主机执行将数据写入发送缓冲器 SBUF 指令时启动发送，串行口即将 8 位数据以 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）的波特率从 RxD 管脚输出(从低位到高位)，发送完中断标志 TI 置 1，TxD 管脚输出同步移位脉冲信号。当写信号有效后，相隔一个时钟，发送控制端 SEND 有效(高电平)，允许 RxD 发送数据，同时允许 TxD 输出同步移位脉冲。一帧(8 位)数据发送完毕时，各控制端均恢复原状态，只有 TI 保持高电平，呈中断申请状态。在再次发送数据前，必须用软件将 TI 清 0。

模式 0 的接收过程：首先将接收中断请求标志 RI 清零并置位允许接收控制位 REN 时启动模式 0 接收过程。启动接收过程后，RxD 为串行数据输入端，TxD 为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）。当接收完成一帧数据（8 位）后，控制信号复位，中断标志 RI 被置 1，呈中断申请状态。当再次接收时，必须通过软件将 RI 清 0



发送数据（串口1模式0）



接收数据（串口1模式0）

工作于模式 0 时，必须清 0 多机通信控制位 SM2，使之不影响 TB8 位和 RB8 位。由于波特率固定为 SYSclk/12 或 SYSclk/2，无需定时器提供，直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串口 1 模式 0 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

UART_M0x6	波特率计算公式
0	波特率 $= \frac{\text{SYSclk}}{12}$
1	波特率 $= \frac{\text{SYSclk}}{2}$

35.3.6　串口 1 模式 1，模式 1 波特率计算公式

当软件设置 SCON 的 SM0、SM1 为“01”时，串行口 1 则以模式 1 进行工作。此模式为 8 位 UART 格式，一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，即可根据需要进行设置波特率。TxD 为数据发送口，RxD 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

模式 1 的发送过程：串行通信模式发送时，数据由串行发送端 TxD 输出。当主机执行一条写 SBUF 的指令就启动串行通信的发送，写“SBUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第 9 位，并通知 TX 控制单元开始发送。移位寄存器将数据不断右移送 TxD 端口发送，在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置，紧跟其后的是第 9 位“1”，在它的左边各位全为“0”，这个状态条件，使 TX 控制单元作最后一次移位输出，然后使允许发送信号“SEND”失效，完成一帧信息的发送，并置位中断请求位 TI，即 TI=1，向主机请求中断处理。

模式 1 的接收过程：当软件置位接收允许标志位 REN，即 REN=1 时，接收器便对 RxD 端口的信号进行检测，当检测到 RxD 端口发送从“1”→“0”的下降沿跳变时就启动接收器准备接收数据，并立即复位波特率发生器的接收计数器，将 1FFH 装入移位寄存器。接收的数据从接收移位寄存器的右边移入，已装入的 1FFH 向左边移出，当起始位"0"移到移位寄存器的最左边时，使 RX 控制器作最后一次移位，完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件：

- RI=0；
- SM2=0 或接收到的停止位为 1。

则接收到的数据有效，实现装载入 SBUF，停止位进入 RB8，RI 标志位被置 1，向主机请求中断，若上述两条件不能同时满足，则接收到的数据作废并丢失，无论条件满足与否，接收器重又检测 RxD 端口上的"1"→"0"的跳变，继续下一帧的接收。接收有效，在响应中断后，RI 标志位必须由软件清 0。通常情况下，串行通信工作于模式 1 时，SM2 设置为"0"。



发送数据（串口1模式1）



接收数据（串口1模式1）

串口 1 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 1 或者定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 1 模式 1 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）

选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times4\times(65536 - 定时器重装数)}$
定时器1模式0	1T	定时器1重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器1重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times4\times(65536 - 定时器重装数)}$
定时器1模式2	1T	定时器1重载值 = $256 - \frac{2^{SMOD}\times SYSclk}{32\times波特率}$	波特率 = $\frac{2^{SMOD}\times SYSclk}{32\times(256 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器1重载值 = $256 - \frac{2^{SMOD}\times SYSclk}{12\times32\times波特率}$	波特率 = $\frac{2^{SMOD}\times SYSclk}{12\times32\times(256 - 定时器重装数)}$

下面为常用频率与常用波特率所对应定时器的重载值

频率 (MHz)	波特率	定时器 2		定时器 1 模式 0		定时器 1 模式 2			
						SMOD=1		SMOD=0	
		1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式
11.0592	115200	FFE8H	FFFEH	FFE8H	FFFEH	FAH	-	FDH	-
	57600	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	38400	FFB8H	FFFAH	FFB8H	FFFAH	EEH	-	F7H	-
	19200	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	9600	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
18.432	115200	FFD8H	-	FFD8H	-	F6H	-	FBH	-
	57600	FFB0H	-	FFB0H	-	ECH	-	F6H	-
	38400	FF88H	FFF6H	FF88H	FFF6H	E2H	-	F1H	-
	19200	FF10H	FFECH	FF10H	FFECH	C4H	FBH	E2H	-
	9600	FE20H	FFD8H	FE20H	FFD8H	88H	F6H	C4H	FBH
22.1184	115200	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	57600	FFA0H	FFF8H	FFA0H	FFF8H	E8H	FEH	F4H	FFH
	38400	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	19200	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
	9600	FDC0H	FFD0H	FDC0H	FFD0H	70H	F4H	B8H	FAH

35.3.7　串口 1 模式 2，模式 2 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 10 时，串行口 1 工作在模式 2。串行口 1 工作模式 2 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8（TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 2 的波特率固定为系统时钟的 64 分频或 32 分频（取决于 PCON 中 SMOD 的值）

串口 1 模式 2 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

SMOD	波特率计算公式
0	波特率 $= \frac{SYSclk}{64}$
1	波特率 $= \frac{SYSclk}{32}$

模式 2 和模式 1 相比，除波特率发生源略有不同，发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 2 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。



发送数据（串口1模式2）



接收数据（串口1模式2）

35.3.8　串口 1 模式 3，模式 3 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 11 时，串行口 1 工作在模式 3。串行通信模式 3 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8（TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 3 和模式 1 相比，除发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收‘发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

• RI=0

• SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 3 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。



发送数据（串口1模式3）



接收数据（串口1模式3）

串口 1 模式 3 的波特率计算公式与模式 1 是完全相同的。请参考模式 1 的波特率计算公式。

35.3.9　自动地址识别，从机地址控制寄存器（SADDR，SADEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SADDR	A9H								
SADEN	B9H								

SADDR：从机地址寄存器

SADEN：从机地址屏蔽位寄存器

自动地址识别功能典型应用在多机通讯领域，其主要原理是从机系统通过硬件比较功能来识别来自于主机串口数据流中的地址信息，通过寄存器 SADDR 和 SADEN 设置的本机的从机地址，硬件自动对从机地址进行过滤，当来自于主机的从机地址信息与本机所设置的从机地址相匹配时，硬件产生串口中断；否则硬件自动丢弃串口数据，而不产生中断。当众多处于空闲模式的从机链接在一起时，只有从机地址相匹配的从机才会从空闲模式唤醒，从而可以大大降低从机 MCU 的功耗，即使从机处于正常工作状态也可避免不停地进入串口中断而降低系统执行效率。

要使用串口的自动地址识别功能，首先需要将参与通讯的 MCU 的串口通讯模式设置为模式 2 或者模式 3（通常都选择波特率可变的模式 3，因为模式 2 的波特率是固定的，不便于调节），并开启从机的 SCON 的 SM2 位。对于串口模式 2 或者模式 3 的 9 位数据位中，第 9 位数据（存放在 RB8 中）为地址/数据的标志位，当第 9 位数据为 1 时，表示前面的 8 位数据（存放在 SBUF 中）为地址信息。当 SM2 被设置为 1 时，从机 MCU 会自动过滤掉非地址数据（第 9 位为 0 的数据），而对 SBUF 中的地址数据（第 9 位为 1 的数据）自动与 SADDR 和 SADEN 所设置的本机地址进行比较，若地址相匹配，则会将 RI 置“1”，并产生中断，否则不予处理本次接收的串口数据。

从机地址的设置是通过 SADDR 和 SADEN 两个寄存器进行设置的。SADDR 为从机地址寄存器，里面存放本机的从机地址。SADEN 为从机地址屏蔽位寄存器，用于设置地址信息中的忽略位，设置方法如下：

例如

SADDR ＝　　11001010

SADEN ＝　　10000001

则匹配地址为　　1xxxxxx0

即，只要主机送出的地址数据中的 bit0 为 0 且 bit7 为 1 就可以和本机地址相匹配

再例如

SADDR ＝　　11001010

SADEN ＝　　00001111

则匹配地址为　　xxxx1010

即，只要主机送出的地址数据中的低 4 位为 1010 就可以和本机地址相匹配，而高 4 为被忽略，可以为任意值。

主机可以使用广播地址（FFH）同时选中所有的从机来进行通讯。

35.3.10　串口 1 同步模式控制寄存器 1（USARTCR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR1	7EFDC0H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA

LINEN：LIN 模式使能位

0：禁止 LIN 模式

1：使能 LIN 模式

DORD：SPI 模式数据位发送/接收的顺序

0：先发送/接收数据的高位（MSB）

1：先发送/接收数据的低位（LSB）

CLKEN：SmartCard 模式时钟输出控制位

0：禁止时钟输出

1：使能时钟输出

SPMOD：SPI 模式使能位

0：禁止 SPI 模式

1：使能 SPI 模式

SPIEN：SPI 使能位

0：禁止 SPI 功能

1：使能 SPI 功能

当 USART1 需要工作在 SPI 模式时，必须先将 SPI 相关的模式寄存器、速度寄存器、时钟极性寄存器设置完成后，最后再设置 SPIEN 寄存器。

SPSLV：SPI 从机模式使能位

0：SPI 为主机模式

1：SPI 为从机模式

CPOL：SPI 时钟极性控制

0：SCLK 空闲时为低电平，SCLK 的前时钟沿为上升沿，后时钟沿为下降沿

1：SCLK 空闲时为高电平，SCLK 的前时钟沿为下降沿，后时钟沿为上升沿

CPHA：SPI 时钟相位控制

0：数据 SS 管脚为低电平驱动第一位数据并在 SCLK 的后时钟沿改变数据，前时钟沿采样数据

1：数据在 SCLK 的前时钟沿驱动，后时钟沿采样

35.3.11　串口 1 同步模式控制寄存器 2（USARTCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR2	7EFDC1H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE

IREN：IrDA 模式使能位

0：禁止 IrDA 模式

1：使能 IrDA 模式

IRLP：IrDA 低电模式控制位

0：IrDA 为普通模式

1：IrDA 为低电模式

SCEN：SmartCard 模式使能位

0：禁止 SmartCard 模式

1：使能 SmartCard 模式

NACK：SmartCard 模式 NACK 输出使能位

0：禁止输出 NACK 信号

1：使能输出 NACK 信号

HDSEL：单线半双工模式使能位

0：禁止单线半双工模式

1：使能单线半双工模式

PCEN：硬件自动产生校验位控制使能

0：禁止硬件自动产生校验位（串口的校验位为 TB8 设置的值）

1：使能硬件自动产生校验位

PS：硬件校验位模式选择

0：硬件根据 SBUF 的值自动产生偶校验位

1：硬件根据 SBUF 的值自动产生奇校验位

PE：校验位错误标志（必须软件清零）

0：无检验错误

1：有校验错误（串口接收 DMA 过程中如果发生接收数据校验位错误，DMA 不会停止，但校验位错误标志会一直保持直到 DMA 完成）

35.3.12　串口 1 同步模式控制寄存器 3（USARTCR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR3	7EFDC2H	IrDA_LPBAUD[7:0]							

IrDA_LPBAUD：IrDA 低电模式波特率控制寄存器

IrDA_LPBAUD[7:0]	IrDA 低电模式波特率
0	SYSclk/16/256
1	SYSclk/16/1
2	SYSclk/16/2
...	...
255	SYSclk/16/255

35.3.13　串口 1 同步模式控制寄存器 4（USARTCR4）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR4	7EFDC3H	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]	

SCCKS[1:0]：SmartCard 模式时钟选择

SCCKS[1:0]	SmartCard 模式时钟
00	SYSclk/64
01	SYSclk/32
10	SYSclk/16
11	SYSclk/8

SPICKS[1:0]：SPI 模式时钟选择

SPICKS[1:0]	SPI 模式时钟
00	SYSclk/4
01	SYSclk/8
10	SYSclk/16
11	SYSclk/2

35.3.14　串口 1 同步模式控制寄存器 5（USARTCR5）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR5	7EFDC4H	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNC

BRKDET：LIN 从模式间隔场（BREAK）检测标志

0：未检测到 LIN 间隔场

1：检测到 LIN 间隔场，需要软件清零

HDRER：LIN 从模式报文头（HEADER）错误

0：未检测到 LIN 报文头错误

1：检测到 LIN 报文头错误，需要软件清零

SLVEN：LIN 从机模式使能位

0：LIN 为主机模式

1：LIN 为从机模式

ASYNC：LIN 自动同步功能使能位

0：禁止自动同步

1：使能自动同步

TXCF：传输冲突标志位。单线半双工模式、LIN 模式和 SmartCard 模式有效

0：未检测到传输冲突（发送的数据与接收的数据相同）

1：检测到传输冲突（发送的数据与接收的数据不同）

SENDBK：发送间隔场。软件写 1 触发发送间隔场，发送完成后硬件自动清 0

HDRDET：LIN 从模式报文头（HEADER）检测标志

0：未检测到 LIN 报文头

1：检测到 LIN 报文头，需要软件清零

SYNC：LIN 从模式同步场检测标志。

正确分析到同步场后，硬件将 SYNC 标志为置 1。在接收标志符场时硬件会自动清零 SYNC

35.3.15 串口 1 同步模式保护时间寄存器（USARTGTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTGTR	7EFDC5H								

USARTGTR 寄存器仅在 SmartCard 模式有效。该寄存器是根据波特率时钟数给出保护时间值。TI 标志在 SmartCard 发送的数据位等于 USARTGTR 寄存器所设置的保护时间值时被硬件置 1。注：USARTGTR 寄存器的值应大于 11

35.3.16 串口 1 同步模式波特率寄存器（USARTBR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTBRH	7EFDC6H	USARTBR[15:8]							
USARTBRL	7EFDC7H	USARTBR[7:0]							

LIN 模式、IrDA 模式和 SmartCard 模式时的波特率计算公式

$$\text{同步波特率} = \frac{\text{SYSclk}}{16 * \text{USARTBR[15:0]}}$$

35.3.17　串口 1 接收超时控制寄存器（UR1TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOCR	7EFD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 1 接收超时功能控制位

0：禁止串口 1 接收超时功能

1：使能串口 1 接收超时功能

ENTOI：串口 1 接收超时中断控制位

0：禁止串口 1 接收超时中断

1：使能串口 1 接收超时中断

SCALE：串口 1 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

35.3.18　串口 1 超时状态寄存器（UR1TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOSR	7EFD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口 1 超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 1 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 1 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 1 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

35.3.19　串口 1 超时长度控制寄存器（UR1TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOTE	7EFD88H	TM[23:16]							
UR1TOTH	7EFD72H	TM[15:8]							
UR1TOTL	7EFD73H	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 1 超时时间控制位。

当串口 1 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 1 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR1TOTL、UR1TOTH、UR1TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR1TOTL 和 UR1TOTH，最后设置 UR1TOTE

2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

35.4　串口 2（同步/异步串口 USART2）

35.4.1　串口 2 控制寄存器（S2CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2CON	9AH	S2SM0/FE	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI

S2SM0/FE：当S2CFG寄存器中的S2MOD0位为1时，该位为帧错误检测标志位。当UART2在接收过程中检测到一个无效停止位时，通过UART2接收器将该位置1，必须由软件清零。当S2CFG寄存器中的S2MOD0位为0时，该位和S2SM1一起指定串口2的通信工作模式，如下表所示：

S2SM0	S2SM1	串口2工作模式	功能说明
0	0	模式0	同步移位串行方式
0	1	模式1	可变波特率8位数据方式
1	0	模式2	固定波特率9位数据方式
1	1	模式3	可变波特率9位数据方式

S2SM2：允许模式 2 或模式 3 多机通信控制位。当串口 2 使用模式 2 或模式 3 时，如果 S2SM2 位为 1 且 S2REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S2RB8）来筛选地址帧，若 S2RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S2BUF，并使 S2RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S2RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S2RI=0。在模式 2 或模式 3 中，如果 S2SM2 位为 0 且 S2REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态，不论收到的 S2RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S2BUF，并使 S2RI=1，此时 S2RB8 通常为校验位。模式 1 和模式 0 为非多机通信方式，在这两种方式时，S2SM2 应设置为 0。

S2REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S2TB8：当串口 2 使用模式 2 或模式 3 时，S2TB8 为要发送的第 9 位数据，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

S2RB8：当串口 2 使用模式 2 或模式 3 时，S2RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

S2TI：串口 2 发送中断请求标志位。在模式 0 中，当串口发送数据第 8 位结束时，由硬件自动将 S2TI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 S2TI 必须用软件清零。在其他模式中，则在停止位开始发送时由硬件自动将 S2TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S2TI 必须用软件清零。

S2RI：串口 2 接收中断请求标志位。在模式 0 中，当串口接收第 8 位数据结束时，由硬件自动将 S2RI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 S2RI 必须用软件清零。在其他模式中，串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S2RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S2RI 必须由软件清零。

35.4.2　串口 2 数据寄存器（S2BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2BUF	9BH								

S2BUF：串口 1 数据接收/发送缓冲区。S2BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S2BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S2BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

35.4.3　串口 2 配置寄存器（S2CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2CFG	7EFDB4H	S2MOD	S2MOD0	S2M0x6					W1

S2MOD：串口 2 波特率控制位

0：串口 2 之模式 0/1/2/3 的波特率都不加倍

1：串口 2 之模式 2 的波特率加倍

S2MOD0：帧错误检测控制位

0：无帧错检测功能

1：使能帧错误检测功能。此时 S2CON 的 S2SM0/FE 为 FE 功能，即为帧错误检测标志位。

S2M0x6：串口 2 模式 0 的通讯速度控制

0：串口 2 模式 0 的波特率不加倍，固定为 Fosc/12

1：串口 2 模式 0 的波特率 6 倍速，即固定为 Fosc/12*6 ＝ Fosc/2

W1：当需要使用串口 2 时，此位必须设置为“1”，否则可能会产生不可预期的错误。若不需使用串口 2，则不用特别设置 W1。

35.4.4　串口 2 模式 0，模式 0 波特率计算公式

当串口 2 选择工作模式为模式 0 时，串行通信接口工作在同步移位寄存器模式，当串行口模式 0 的通信速度设置位 S2M0x6 为 0 时，其波特率固定为系统时钟时钟的 12 分频（SYSclk/12）；当设置 S2M0x6 为 1 时，其波特率固定为系统时钟频率的 2 分频（SYSclk/2）。RxD2 为串行通讯的数据口，TxD2 为同步移位脉冲输出脚，发送、接收的是 8 位数据，低位在先。

模式 0 的发送过程：当主机执行将数据写入发送缓冲器 S2BUF 指令时启动发送，串行口即将 8 位数据以 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 S2M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）的波特率从 RxD2 管脚输出(从低位到高位)，发送完中断标志 S2TI 置 1，TxD2 管脚输出同步移位脉冲信号。当写信号有效后，相隔一个时钟，发送控制端 SEND 有效(高电平)，允许 RxD2 发送数据，同时允许 TxD2 输出同步移位脉冲。一帧(8 位)数据发送完毕时，各控制端均恢复原状态，只有 S2TI 保持高电平，呈中断申请状态。在再次发送数据前，必须用软件将 S2TI 清 0。

模式 0 的接收过程：首先将接收中断请求标志 S2RI 清零并置位允许接收控制位 S2REN 时启动模式 0 接收过程。启动接收过程后，RxD2 为串行数据输入端，TxD2 为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 S2M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）。当接收完成一帧数据（8 位）后，控制信号复位，中断标志 S2RI 被置 1，呈中断申请状态。当再次接收时，必须通过软件将 S2RI 清 0





工作于模式 0 时，必须清 0 多机通信控制位 S2SM2，使之不影响 S2TB8 位和 S2RB8 位。由于波特率固定为 SYSclk/12 或 SYSclk/2，无需定时器提供，直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串口 2 模式 0 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

S2M0x6	波特率计算公式
0	$\text{波特率} = \frac{\text{SYSclk}}{12}$
1	$\text{波特率} = \frac{\text{SYSclk}}{2}$

35.4.5　串口 2 模式 1，模式 1 波特率计算公式

当软件设置 S2CON 的 S2SM0、S2SM1 为“01”时，串行口 2 则以模式 1 进行工作。此模式为 8 位 UART 格式，一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，即可根据需要进行设置波特率。TxD2 为数据发送口，RxD2 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

模式 1 的发送过程：串行通信模式发送时，数据由串行发送端 TxD2 输出。当主机执行一条写 S2BUF 的指令就启动串行通信的发送，写“S2BUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第 9 位，并通知 TX 控制单元开始发送。移位寄存器将数据不断右移送 TxD 端口发送，在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置，紧跟其后的是第 9 位“1”，在它的左边各位全为“0”，这个状态条件，使 TX 控制单元作最后一次移位输出，然后使允许发送信号“SEND”失效，完成一帧信息的发送，并置位中断请求位 S2TI，即 S2TI=1，向主机请求中断处理。

模式 1 的接收过程：当软件置位接收允许标志位 S2REN，即 S2REN=1 时，接收器便对 RxD2 端口的信号进行检测，当检测到 RxD2 端口发送从“1”→“0”的下降沿跳变时就启动接收器准备接收数据，并立即复位波特率发生器的接收计数器，将 1FFH 装入移位寄存器。接收的数据从接收移位寄存器的右边移入，已装入的 1FFH 向左边移出，当起始位"0"移到移位寄存器的最左边时，使 RX 控制器作最后一次移位，完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件：

- S2RI=0；
- S2SM2=0 或接收到的停止位为 1。

则接收到的数据有效，实现装载入 S2BUF，停止位进入 S2RB8，S2RI 标志位被置 1，向主机请求中断，若上述两条件不能同时满足，则接收到的数据作废并丢失，无论条件满足与否，接收器重又检测 RxD2 端口上的"1"→"0"的跳变，继续下一帧的接收。接收有效，在响应中断后，S2RI 标志位必须由软件清 0。通常情况下，串行通信工作于模式 1 时，S2SM2 设置为"0"。





串口 2 的波特率是可变的，其波特率固定由定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 2 模式 1 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）

选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	定时器2重载值 = 65536 − $\frac{SYSclk}{4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器2重载值 = 65536 − $\frac{SYSclk}{12\times4\times波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times4\times(65536 - 定时器重装数)}$

下面为常用频率与常用波特率所对应定时器的重载值

频率 (MHz)	波特率	定时器 2	
		1T 模式	12T 模式
11.0592	115200	FFE8H	FFFEH
	57600	FFD0H	FFFCH
	38400	FFB8H	FFFAH
	19200	FF70H	FFF4H
	9600	FEE0H	FFE8H
18.432	115200	FFD8H	-
	57600	FFB0H	-
	38400	FF88H	FFF6H
	19200	FF10H	FFECH
	9600	FE20H	FFD8H
22.1184	115200	FFD0H	FFFCH
	57600	FFA0H	FFF8H
	38400	FF70H	FFF4H
	19200	FEE0H	FFE8H
	9600	FDC0H	FFD0H

35.4.6　串口 2 模式 2，模式 2 波特率计算公式

当 S2SM0、S2SM1 两位为 10 时，串行口 2 工作在模式 2。串行口 2 工作模式 2 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 S2CON 中的 S2TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 S2TB8（S2TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 S2CON 的 S2RB8。TxD2 为发送端口，RxD2 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 2 的波特率固定为系统时钟的 64 分频或 32 分频（取决于 S2CFG 中 S2MOD 的值）

串口 2 模式 2 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

SMOD	波特率计算公式
0	波特率 $= \frac{\text{SYSclk}}{64}$
1	波特率 $= \frac{\text{SYSclk}}{32}$

模式 2 和模式 1 相比，除波特率发生源略有不同，发送时由 S2TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

- S2RI=0
- S2SM2=0 或者 S2SM2=1 且接收到的第 9 数据位 S2RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 S2BUF 和 S2RB8 中，S2RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 S2RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD2 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 2 中，接收到的停止位与 S2BUF、S2RB8 和 S2RI 无关。

通过软件对 S2CON 中的 S2SM2、S2TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。



发送数据（串口2模式2）



接收数据（串口2模式2）

35.4.7　串口 2 模式 3，模式 3 波特率计算公式

当 S2SM0、S2SM1 两位为 11 时，串行口 2 工作在模式 3。串行通信模式 3 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 S2CON 中的 S2TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 S2TB8（S2TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 S2CON 的 S2RB8。TxD2 为发送端口，RxD2 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 3 和模式 1 相比，除发送时由 S2TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收‘发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

• S2RI=0

• S2SM2=0 或者 S2SM2=1 且接收到的第 9 数据位 S2RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 S2BUF 和 S2RB8 中，S2RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 S2RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD2 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 3 中，接收到的停止位与 S2BUF、S2RB8 和 S2RI 无关。

通过软件对 S2CON 中的 S2SM2、S2TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。





串口 2 模式 3 的波特率计算公式与模式 1 是完全相同的。请参考模式 1 的波特率计算公式。

35.4.8　串口 2 自动地址识别

35.4.9　串口 2 从机地址控制寄存器（S2ADDR，S2ADEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2ADDR	7EFDB5H								
S2ADEN	7EFDB6H								

S2ADDR：从机地址寄存器

S2ADEN：从机地址屏蔽位寄存器

自动地址识别功能典型应用在多机通讯领域，其主要原理是从机系统通过硬件比较功能来识别来自于主机串口 2 数据流中的地址信息，通过寄存器 S2ADDR 和 S2ADEN 设置的本机的从机地址，硬件自动对从机地址进行过滤，当来自于主机的从机地址信息与本机所设置的从机地址相匹配时，硬件产生串口 2 中断；否则硬件自动丢弃串口 2 数据，而不产生中断。当众多处于空闲模式的从机链接在一起时，只有从机地址相匹配的从机才会从空闲模式唤醒，从而可以大大降低从机 MCU 的功耗，即使从机处于正常工作状态也可避免不停地进入串口 2 中断而降低系统执行效率。

要使用串口 2 的自动地址识别功能，首先需要将参与通讯的 MCU 的串口 2 通讯模式设置为模式 1，并开启从机的 S2CON 的 S2SM2 位。对于串口 2 模式 1 的 9 位数据位中，第 9 位数据（存放在 S2RB8 中）为地址/数据的标志位，当第 9 位数据为 1 时，表示前面的 8 位数据（存放在 S2BUF 中）为地址信息。当 S2SM2 被设置为 1 时，从机 MCU 会自动过滤掉非地址数据（第 9 位为 0 的数据），而对 S2BUF 中的地址数据（第 9 位为 1 的数据）自动与 S2ADDR 和 S2ADEN 所设置的本机地址进行比较，若地址相匹配，则会将 S2RI 置“1”，并产生中断，否则不予处理本次接收的串口 2 数据。

从机地址的设置是通过 S2ADDR 和 S2ADEN 两个寄存器进行设置的。S2ADDR 为从机地址寄存器，里面存放本机的从机地址。S2ADEN 为从机地址屏蔽位寄存器，用于设置地址信息中的忽略位，设置方法如下：

例如

S2ADDR ＝　　11001010

S2ADEN ＝　　10000001

则匹配地址为　　1xxxxxx0

即，只要主机送出的地址数据中的 bit0 为 0 且 bit7 为 1 就可以和本机地址相匹配

再例如

S2ADDR ＝　　11001010

S2ADEN ＝　　00001111

则匹配地址为　　xxxx1010

即，只要主机送出的地址数据中的低 4 位为 1010 就可以和本机地址相匹配，而高 4 为被忽略，可以为任意值。

主机可以使用广播地址（FFH）同时选中所有的从机来进行通讯。

35.4.10　串口 2 同步模式控制寄存器 1（USART2CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR1	7EFDC8H	LINEN	DORD	CLKEN	SPMOD	SPIEN	SPSLV	CPOL	CPHA

LINEN：LIN 模式使能位

0：禁止 LIN 模式

1：使能 LIN 模式

DORD：SPI 模式数据位发送/接收的顺序

0：先发送/接收数据的高位（MSB）

1：先发送/接收数据的低位（LSB）

CLKEN：SmartCard 模式时钟输出控制位

0：禁止时钟输出

1：使能时钟输出

SPMOD：SPI 模式使能位

0：禁止 SPI 模式

1：使能 SPI 模式

SPIEN：SPI 使能位

0：禁止 SPI 功能

1：使能 SPI 功能

当 USART2 需要工作在 SPI 模式时，必须先将 SPI 相关的模式寄存器、速度寄存器、时钟极性寄存器设置完成后，最后再设置 SPIEN 寄存器。

SPSLV：SPI 从机模式使能位

0：SPI 为主机模式

1：SPI 为从机模式

CPOL：SPI 时钟极性控制

0：SCLK 空闲时为低电平，SCLK 的前时钟沿为上升沿，后时钟沿为下降沿

1：SCLK 空闲时为高电平，SCLK 的前时钟沿为下降沿，后时钟沿为上升沿

CPHA：SPI 时钟相位控制

0：数据 SS 管脚为低电平驱动第一位数据并在 SCLK 的后时钟沿改变数据，前时钟沿采样数据

1：数据在 SCLK 的前时钟沿驱动，后时钟沿采样

35.4.11　串口 2 同步模式控制寄存器 2（USART2CR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR2	7EFDC9H	IREN	IRLP	SCEN	NACK	HDSEL	PCEN	PS	PE

IREN：IrDA 模式使能位

0：禁止 IrDA 模式

1：使能 IrDA 模式

IRLP：IrDA 低电模式控制位

0：IrDA 为普通模式

1：IrDA 为低电模式

SCEN：SmartCard 模式使能位

0：禁止 SmartCard 模式

1：使能 SmartCard 模式

NACK：SmartCard 模式 NACK 输出使能位

0：禁止输出 NACK 信号

1：使能输出 NACK 信号

HDSEL：单线半双工模式使能位

0：禁止单线半双工模式

1：使能单线半双工模式

PCEN：硬件自动产生校验位控制使能

0：禁止硬件自动产生校验位（串口的校验位为 S2TB8 设置的值）

1：使能硬件自动产生校验位

PS：硬件校验位模式选择

0：硬件根据 S2BUF 的值自动产生偶校验位

1：硬件根据 S2BUF 的值自动产生奇校验位

PE：校验位错误标志（必须软件清零）

0：无检验错误

1：有校验错误（串口接收 DMA 过程中如果发生接收数据校验位错误，DMA 不会停止，但校验位错误标志会一直保持直到 DMA 完成）

35.4.12　串口 2 同步模式控制寄存器 3（USART2CR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR3	7EFDCAH	IrDA_LPBAUD[7:0]							

IrDA_LPBAUD：IrDA 低电模式波特率控制寄存器

IrDA_LPBAUD[7:0]	IrDA 低电模式波特率
0	SYSclk/16/256
1	SYSclk/16/1
2	SYSclk/16/2
...	...
255	SYSclk/16/255

35.4.13　串口 2 同步模式控制寄存器 4（USART2CR4）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR4	7EFDCBH	-	-	-	-	SCCKS[1:0]		SPICKS[1:0]	

SCCKS[1:0]：SmartCard 模式时钟选择

SCCKS[1:0]	SmartCard 模式时钟
00	SYSclk/64
01	SYSclk/32
10	SYSclk/16
11	SYSclk/8

SPICKS[1:0]：SPI 模式时钟选择

SPICKS[1:0]	SPI 模式时钟
00	SYSclk/4
01	SYSclk/8
10	SYSclk/16
11	SYSclk/2

35.4.14　串口 2 同步模式控制寄存器 5（USART2CR5）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR5	7EFDCCH	BRKDET	HDRER	SLVEN	ASYNC	TXCF	SENDBK	HDRDET	SYNC

BRKDET：LIN 从模式间隔场（BREAK）检测标志

0：未检测到 LIN 间隔场

1：检测到 LIN 间隔场，需要软件清零

HDRER：LIN 从模式报文头（HEADER）错误

0：未检测到 LIN 报文头错误

1：检测到 LIN 报文头错误，需要软件清零

SLVEN：LIN 从机模式使能位

0：LIN 为主机模式

1：LIN 为从机模式

ASYNC：LIN 自动同步功能使能位

0：禁止自动同步

1：使能自动同步

TXCF：传输冲突标志位。单线半双工模式、LIN 模式和 SmartCard 模式有效

0：未检测到传输冲突（发送的数据与接收的数据相同）

1：检测到传输冲突（发送的数据与接收的数据不同）

SENDBK：发送间隔场。软件写 1 触发发送间隔场，发送完成后硬件自动清 0

HDRDET：LIN 从模式报文头（HEADER）检测标志

0：未检测到 LIN 报文头

1：检测到 LIN 报文头，需要软件清零

SYNC：LIN 从模式同步场检测标志。

正确分析到同步场后，硬件将 SYNC 标志为置 1。在接收标志符场时硬件会自动清零 SYNC

35.4.15　串口 2 同步模式保护时间寄存器（USART2GTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2GTR	7EFDCDH								

USARTGTR 寄存器仅在 SmartCard 模式有效。该寄存器是根据波特率时钟数给出保护时间值。S2TI 标志在 SmartCard 发送的数据位等于 USARTGTR 寄存器所设置的保护时间值时被硬件置 1。注：USARTGTR 寄存器的值应大于 11

35.4.16　串口 2 同步模式波特率寄存器（USART2BR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2BRH	7EFDCEH	USART2BR[15:8]							
USART2BRL	7EFDCFH	USART2BR[7:0]							

LIN 模式、IrDA 模式和 SmartCard 模式时的波特率计算公式

$$同步波特率 = \frac{SYSclk}{16 * USART2BR[15:0]}$$

35.4.17　串口 2 接收超时控制寄存器（UR2TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOCR	7EFD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 2 接收超时功能控制位

0：禁止串口 2 接收超时功能

1：使能串口 2 接收超时功能

ENTOI：串口 2 接收超时中断控制位

0：禁止串口 2 接收超时中断

1：使能串口 2 接收超时中断

SCALE：串口 2 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

35.4.18　串口 2 超时状态寄存器（UR2TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOSR	7EFD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 2 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 2 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 2 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

35.4.19　串口 2 超时长度控制寄存器（UR2TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOTE	7EFD89H	TM[23:16]							
UR2TOTH	7EFD76H	TM[15:8]							
UR2TOTL	7EFD77H	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 2 超时时间控制位。

当串口 2 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 2 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR2TOTL、UR2TOTH、UR2TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR2TOTL 和 UR2TOTH，最后设置 UR2TOTE

2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

35.5 AIapp-ISP | 串口波特率计算器工具



①：在下载软件中选择“串口波特率计算器”功能页，进入串口代码生成界面

②：设置系统工作频率（单位：MHz）

③：设置串口波特率

④：选择目标串口，并设置串口模式、波特率发生器等参数

⑤：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

35.6　AIapp-ISP | 串口助手/USB-CDC

串口助手主界面



①：在下载软件中选择“USB-CDC/串口助手”功能页，进入串口助手界面
②：选择接收数据的显示格式
③：保存/复制接收的数据
④：设置接收数据自动存储到文件
⑤：选择发送数据的格式
⑥：“多字符串”控制界面
⑦：数据/文件发送按钮
⑧：设置重复下载的周期
⑨：选择串口号，设置串口参数
⑩：设置 ISP 下载完成后是否自动打开串口
⑪：设置发送完成数据后，是否自动发送结束符

多字符串设置界面



①：鼠标右键点击“自动循环发送”按钮，点击右键菜单“设置...”进入多字符串设置界面
②：设置多字符串循环发送顺序
③：设置多字符串循环发送间隔时间
④：设置多字符串循环发送的起始编号
⑤：设置是否需要用箭头指示当前正在发送的字符串
⑥：多字符串导出到文件或从文件导入

串口助手更多设置



①：点击“更多设置”按钮，进入串口助手更多设置界面

②：设置接收缓存大小（缓存越大，软件反应越慢）

③：设置 HEX 接收数据每行显示的数据个数

④：设置接收数据的汉字编码格式

支持如下汉字编码格式：

ANSI：GB2312 汉字编码

UTF8：UNICODE 互联网常用编码

UTF16-LE：小端 UTF16 编码

UTF16=BE：大端 UTF16 编码

⑤：设置是否显示发送的数据

⑥：设置数据是否自动分包显示

⑦：设置界面的显示颜色

⑧：设置接收窗口数据显示的前导字符

⑨：设置接收数据的换行显示模式

⑩：设置接收窗口是否自动换行

⑪：设置发送数据是否自动追加校验数据

支持如下校验格式：

ADD8：字节校验和

ADD8N：字节校验和补码

ADD16-LE：小端双字节校验和

ADD16-BE：大端双字节校验和

XOR8：字节异或

CRC16-MODBUS：MODBUS 协议的 CRC16

CRC16-USB：USB 协议的 CRC16

CRC16-XMODEM：XMODEM 协议的 CRC16

CRC32：32 位 CRC 校验

⑫：设置是否使能终端模式（终端模式：将光标定位到接收窗口，按下键盘按键实时发送相应的键码）

⑬：进入流控制设置界面

⑭：进入多字符串界面设置界面

35.7 范例程序

35.7.1 串口 1 使用定时器 2 做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)

                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    S1BRT = 1;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
```

```
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数,
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

35.7.2　串口 1 使用定时器 1（模式 0）做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL                    //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
```

```
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    S1BRT = 0;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

35.7.3　串口 1 使用定时器 1（模式 2）做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (256 - (FOSC / 115200+16) / 32)
                                              //加 16 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
```

```
{
    SCON = 0x50;
    S1BRT = 0;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT;
    TR1 = 1;
    T1x12 = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
```

```
        }
    }
}
```

35.7.4　串口 2 使用定时器 2 做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    FOSC        11059200UL                      //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define    BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                       //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                       //自动实现四舍五入运算

bit        busy;
char       wptr;
char       rptr;
char       buffer[16];

void Uart2Isr() interrupt 8
{
    if (S2TI)
    {
        S2TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S2RI)
    {
        S2RI = 0;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart2Init()
{
    P_SW2 = 0x80;
    S2CFG = 0x01;

    S2CON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart2Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
```

```
    S2BUF = dat;
}

void Uart2SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart2Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
    Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart2Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

35.7.5　使用 USART1 的 SPI 接口访问串行 FLASH（DMA 方式）

```
//测试工作频率为 24MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"


#define    FOSC    24000000UL                       //系统工作频率
```

```
#define     BAUD      (65536 - (FOSC/115200+2)/4)          //调试串口波特率
                                                           //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                           //自动实现四舍五入运算

typedef     bit                 BOOL;
typedef     unsigned char       BYTE;
typedef     unsigned int        WORD;
typedef     unsigned long       DWORD;

sbit   S1SS      =     P2^2;
sbit   S1MOSI    =     P2^3;
sbit   S1MISO    =     P2^4;
sbit   S1SCLK    =     P2^5;

void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart1_tx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat);
void usart1_rx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat);
BOOL flash_is_busy();
void flash_read_id();
void flash_read_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat);
void flash_write_enable();
void flash_write_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat);
void flash_erase_sector(DWORD addr);

BYTE xdata buffer1[256];                                   //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256];                                   //注意:如果需要使用 DMA 发送数据
                                                           //则缓冲区必须定义在 xdata 区域内

void main()
{
    int    i;

    sys_init();                                            //系统初始化
    usart1_spi_init();                                     //USART1 使能 SPI 模式初始化

    printf("\r\nUSART_SPI_DMA test !\r\n");
    flash_read_id();
    flash_read_data(0x0000, 0x80, buffer1);                //读取外挂 FLASH 的数据
    flash_erase_sector(0x0000);                            //擦除外挂 FLASH 的一个扇区
    flash_read_data(0x0000, 0x80, buffer1);
    for (i=0; i<128; i++)
        buffer2[i] = i;
    flash_write_data(0x0000, 0x80, buffer2);               //数据到外挂 FLASH
    flash_read_data(0x0000, 0x80, buffer1);

    while (1);
}

char putchar(char dat)
{
    while (!S2TI);
    S2TI = 0;
    S2BUF = dat;

    return dat;
}

void sys_init()
```

```
{
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    S2_S = 1;                                   //初始化串口 2,用于调试程序
    S2CON =  0x52;
    T2L  = BAUD;
    T2H  = BAUD >> 8;
    T2x12 =    1;
    T2R  = 1;
}

void usart1_spi_init()
{
    S1SPI_S0 = 1;                               //切换 S1SPI 到
                                                //P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK
    S1SPI_S1 = 0;
    SCON = 0x10;                                //使能接收,必须设置为串口模式 0

    USARTCR1 = 0x10;                            //使能 USART1 的 SPI 模式
//  USARTCR1 |=   0x40;                         //DORD=1
    USARTCR1 &= ~0x40;                          //DORD=0
//  USARTCR1 |=   0x04;                         //从机模式
    USARTCR1 &= ~0x04;                          //主机模式
    USARTCR1 |=   0x00;                         //CPOL=0, CPHA=0
//  USARTCR1 |=   0x01;                         //CPOL=0, CPHA=1
//  USARTCR1 |=   0x02 ;                        //CPOL=1, CPHA=0
//  USARTCR1 |=   0x03;                         //CPOL=1, CPHA=1
    USARTCR4 = 0x00;                            //SPI 速度为 SYSCLK/4
//  USARTCR4 = 0x01;                            //SPI 速度为 SYSCLK/8
//  USARTCR4 = 0x02;                            //SPI 速度为 SYSCLK/16
//  USARTCR4 = 0x03;                            //SPI 速度为 SYSCLK/2
    USARTCR1 |=   0x08;                         //使能 SPI 功能
}

BYTE usart1_spi_shift(BYTE dat)
{
    TI = 0;
    SBUF = dat;                                 //发送数据
    while (!TI);                                //TI 标志是主机模式发送/接收数据完成标志

    return SBUF;                                //读取接收的数据
}

BOOL flash_is_busy()
{
    BYTE dat;

    S1SS = 0;
```

```
    usart1_spi_shift(0x05);                         //发送读取状态寄存器命令
    dat = usart1_spi_shift(0);                      //读取状态寄存器

    S1SS = 1;

    return (dat & 0x01);                            //检测 FLASH 的忙标志
}

void flash_read_id()
{
    BYTE id[3];

    S1SS = 0;

    usart1_spi_shift(0x9f);                         //发送读取 FLASH    ID 命令
    id[0] = usart1_spi_shift(0);                    //读取 ID1
    id[1] = usart1_spi_shift(0);                    //读取 ID2
    id[2] = usart1_spi_shift(0);                    //读取 ID3

    S1SS = 1;

    printf("ReadID : ");
    printf("%02bx", id[0]);
    printf("%02bx", id[1]);
    printf("%02bx\r\n", id[2]);
}

void flash_read_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat)
{
    WORD sz;
    BYTE *ptr;

    while (flash_is_busy());

    S1SS = 0;

    usart1_spi_shift(0x03);                         //发送读取 FLASH 数据命令
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 16));
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 8));
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr));                 //设置目标地址

//  sz = size;
//  ptr = pdat;
//  while (sz--)
//      *ptr++ = usart1_spi_shift(0);               //寄存器方式读数据

    usart1_rx_dma(size, pdat);                      //DMA 方式读数据

    S1SS = 1;

    printf("ReadData : ");
    sz = size;
    ptr  = pdat;
    for  (sz=0; sz<size; sz++)
    {
        printf("%02bx ", *ptr++);                   //将读到的数据发送到串口,调试使用
        if ((sz% 16) == 15)
        {
```

```
                printf("\r\n                ");
            }
        }
        printf("\r\n");
}

void flash_write_enable()
{
        while (flash_is_busy());

        S1SS = 0;

        usart1_spi_shift(0x06);                                 //发送写使能命令

        S1SS = 1;
}

void flash_write_data(DWORD addr, WORD size, BYTE xdata *pdat)
{
        WORD sz;

        sz = size;
        while (sz)
        {
            flash_write_enable();

            S1SS = 0;

            usart1_spi_shift(0x02);                             //发送写数据命令
            usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 16));
            usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 8));
            usart1_spi_shift((BYTE)(addr));

//          do
//          {
//              usart1_spi_shift(*pdat++);                      //寄存器方式写数据
//              addr++;
//
//              if ((BYTE)(addr) == 0x00)
//                  break;
//          } while     (--sz);

            usart1_tx_dma(sz, pdat);                            //DMA 方式写数据(注意:数据必须在一个 page 之内)
            sz = 0;

            S1SS = 1;
        }

        printf("Program !\r\n");
}

void flash_erase_sector(DWORD addr)
{
        flash_write_enable();

        S1SS = 0;
        usart1_spi_shift(0x20);                                 //发送擦除命令
        usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 16));
        usart1_spi_shift((BYTE)(addr >> 8));
```

```
    usart1_spi_shift((BYTE)(addr));
    S1SS = 1;

    printf("Erase Sector !\r\n");
}

void usart1_tx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat)
{
    size--;                                     //DMA 传输字节数比实际少 1

    DMA_UR1T_CFG = 0x00;                        //关闭 DMA 中断
    DMA_UR1T_STA = 0x00;                        //清除 DMA 状态
    DMA_UR1T_AMT = size;                        //设置 DMA 传输字节数
    DMA_UR1T_AMTH = size >> 8;
    DMA_UR1T_TXAL = (BYTE)pdat;                 //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是 xdata 类型)
    DMA_UR1T_TXAH = (WORD)pdat >> 8;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                         //使能 DMA,触发串口 1 发送数据

    while (!(DMA_UR1T_STA & 0x01));             //等待 DMA 数据传输完成
    DMA_UR1T_STA = 0x00;                        //清除 DMA 状态
    DMA_UR1T_CR = 0x00;                         //关闭 DMA
}

void usart1_rx_dma(WORD size, BYTE xdata *pdat)
{
    size--;                                     //DMA 传输字节数比实际少 1

    DMA_UR1R_CFG = 0x00;                        //关闭 DMA 中断
    DMA_UR1R_STA = 0x00;                        //清除 DMA 状态
    DMA_UR1R_AMT = size;                        //设置 DMA 传输字节数
    DMA_UR1R_AMTH = size >> 8;
    DMA_UR1R_RXAL = (BYTE)pdat;                 //设置缓冲区地址(注意:缓冲区必须是 xdata 类型)
    DMA_UR1R_RXAH = (WORD)pdat >> 8;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                         //使能 DMA,清空接收 FIFO,触发串口 1 接收数据

                                                //!!!!!!!!!!!!!
    usart1_tx_dma(size+1, pdat);                //注意:接收数据时必须同时启动发送 DMA
                                                //!!!!!!!!!!!!!

    while (!(DMA_UR1R_STA & 0x01));             //等待 DMA 数据传输完成
    DMA_UR1R_STA = 0x00;                        //清除 DMA 状态
    DMA_UR1R_CR = 0x00;                         //关闭 DMA
}
```

35.7.6　USART1 和 USART2 的 SPI 接口相互传输数据（中断方式）

```
//测试工作频率为 24MHz

#include “Ai8051U.H”                            //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define    FOSC    24000000UL                   //系统工作频率

typedef    bit             BOOL;
typedef    unsigned char   BYTE;
```

```
typedef     unsigned int        WORD;
typedef     unsigned long       DWORD;

sbit S1SS       =   P2^2;
sbit S1MOSI     =   P2^3;
sbit S1MISO     =   P2^4;
sbit S1SCLK     =   P2^5;

sbit S2SS       =   P2^2;
sbit S2MOSI     =   P2^3;
sbit S2MISO     =   P2^4;
sbit S2SCLK     =   P2^5;

void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart2_spi_init();
void test();

BYTE xdata buffer1[256];                    //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256];                    //定义缓冲区
BYTE rptr;
BYTE wptr;
bit  over;

void main()
{
    int  i;

    sys_init();                             //系统初始化
    usart1_spi_init();                      //USART1 使能 SPI 主模式初始化
    usart2_spi_init();                      //USART2 使能 SPI 从模式初始化
    EA = 1;

    for  (i=0; i<128; i++)
    {
        buffer1[i] = i;                     //初始化缓冲区
        buffer2[i] = 0;
    }
    test();

    while (1);
}

void uart1_isr() interrupt UART1_VECTOR
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;

        if (rptr < 128)
        {
            SBUF = buffer1[rptr++];
        }
        else
        {
            over = 1;
        }
    }
```

```
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void uart2_isr() interrupt UART2_VECTOR
{
    if (S2TI)
    {
        S2TI = 0;
    }

    if (S2RI)
    {
        S2RI = 0;
        buffer2[wptr++] = S2BUF;
    }
}

void sys_init()
{
    WTST = 0x00;
    CKCON =  0x00;
    EAXFR =  1;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    P40 = 0;
    P6 = 0xff;
}

void usart1_spi_init()
{
    S1SPI_S0 = 1;                   //切换 S1SPI 到
                                    //P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK

    S1SPI_S1 = 0;
    SCON = 0x10;                    //使能接收,必须设置为串口模式 0

    USARTCR1 = 0x10;                //使能 USART1 的 SPI 模式
//  USARTCR1 |= 0x40;               //DORD=1
    USARTCR1 &= ~0x40;              //DORD=0
//  USARTCR1 |= 0x04;               //从机模式
    USARTCR1 &= ~0x04;              //主机模式
    USARTCR1 |= 0x00;               //CPOL=0, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x01;               //CPOL=0, CPHA=1
//  USARTCR1 |= 0x02 ;              //CPOL=1, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x03;               //CPOL=1, CPHA=1
    USARTCR4 = 0x00;                //SPI 速度为 SYSCLK/4
//  USARTCR4 = 0x01;                //SPI 速度为 SYSCLK/8
//  USARTCR4 = 0x02;                //SPI 速度为 SYSCLK/16
//  USARTCR4 = 0x03;                //SPI 速度为 SYSCLK/2
```

```
    USARTCR1 |= 0x08;                          //使能 SPI 功能

    ES = 1;
}

void usart2_spi_init()
{
    S2SPI_S0 = 1;                              //切换 S2SPI 到
                                               //P2.2/S2SS,P2.3/S2MOSI,P2.4/S2MISO,P2.5/S2SCLK
    S2SPI_S1 = 0;
    S2CON = 0x10;                              //使能接收,必须设置为串口模式 0

    USART2CR1 = 0x10;                          //使能 USART2 的 SPI 模式
//  USART2CR1 |= 0x40;                         //DORD=1
    USART2CR1 &= ~0x40;                        //DORD=0
    USART2CR1 |= 0x04;                         //从机模式
//  USART2CR1 &= ~0x04;                        //主机模式
    USART2CR1 |= 0x00;                         //CPOL=0, CPHA=0
//  USART2CR1 |= 0x01;                         //CPOL=0, CPHA=1
//  USART2CR1 |= 0x02 ;                        //CPOL=1, CPHA=0
//  USART2CR1 |= 0x03;                         //CPOL=1, CPHA=1
    USART2CR4 = 0x00;                          //SPI 速度为 SYSCLK/4
//  USART2CR4 = 0x01;                          //SPI 速度为 SYSCLK/8
//  USART2CR4 = 0x02;                          //SPI 速度为 SYSCLK/16
//  USART2CR4 = 0x03;                          //SPI 速度为 SYSCLK/2
    USART2CR1 |= 0x08;                         //使能 SPI 功能

    ES2 = 1;
}

void test()
{
    BYTE i;
    BYTE ret;

    wptr = 0;
    rptr = 0;
    over = 0;

    S1SS = 0;
    SBUF = buffer1[rptr++];                    //启动数据传输
    while (!over);                             //等待 128 个数据传输完成
    S1SS = 1;

    ret  = 0x5a;
    for  (i=0; i<128; i++)
    {
        if (buffer1[i] != buffer2[i])          //校验数据
        {
            ret  = 0xfe;
            break;
        }
    }
    P6 = ret;                                  //P6=0x5a 表示数据传输正确
}
```

35.7.7　串口多机通讯（主机模式）

```
/*************  功能说明    **************
本例程基于 AI32G 核心实验板（屠龙刀）进行编写测试。
串口多机通信-主机参考程序。
串口 1(P1.6,P1.7) 设置为可变波特率 9 位数据模式。第 9 位数据作为地址帧(1)，数据帧(0) 的标志。
通过 USB-CDC 接口向 MCU 发送数据，MCU 将收到的数据从串口 1 发送出去，其中第一个字节数据作为从机地址，其它作为数据内容。
SM2 置 1 后，只能接收地址帧内容，自动过滤数据帧内容。如果需要接收指定地址从机返回的数据，需要在收到指定地址帧后将 SM2 置 0。
用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
此外程序演示两种复位进入 USB 下载模式的方法：
1. 通过每 1 毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按 P3.2 口按键触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式。
   (如果不希望复位进入 USB 下载模式的话，可在复位代码里将　IAP_CONTR 的 bit6 清 0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_32g.lib”库函数，实现使用 AIapp-ISP 软件发送指令触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式并自动下载。 (注意：使用 CDC 接口触发 MCU 复位并自动下载功能，需要勾选端口设置：下次强制使用”USB Writer (HID1)”进行 ISP 下载)
下载时，选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "../../comm/AI32G.h"                   //包含此头文件后，不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../../comm/usb.h"                     //USB 调试及复位所需头文件

#define   MAIN_Fosc   22118400L                 //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define   Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))   //Timer 0 中断频率, 1000 次/秒

#define   Baudrate1   115200L
#define   UART1_BUF_LENGTH 64

bit B_1ms;                                      //1ms 标志
bit B_TX1_Busy;                                 //发送忙标志
u8 TX1_Cnt;                                     //发送计数
u8 RX1_Cnt;                                     //接收计数
u8 RX1_TimeOut;

u8 RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];                //接收缓冲

//USB 调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";              //设置自动复位到 ISP 区的用户接口命令

//P3.2 口按键复位所需变量
bit   Key_Flag;
u16   Key_cnt;

void Timer0_config(void);
void UART1_config(u8 brt);                      //选择波特率,   2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.

void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len);
void KeyResetScan(void);

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
```

```
// 备注:
//=====================================================================
void main(void)
{
    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数,
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    RSTFLAG|= 0x04;                             //设置硬件复位后需要检测 P3.2 的状态选择运行区域,
                                                //否则硬件复位后进入 USB 下载模式

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                //设置为准双向口

    usb_init();
    Timer0_config();
    UART1_config(1);                            //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    EUSB = 1        ;                           //IE2 相关的中断位操作使能后, 需要重新设置 EUSB
    EA = 1;                                     //允许总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            KeyResetScan();                     //P3.2 口按键触发软件复位, 进入 USB 下载模式,
                                                //不需要此功能可删除本行代码

            if(RX1_TimeOut > 0)                 //超时计数
            {
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                {
                    USB_SendData(RX1_Buffer,RX1_Cnt);       //把收到的数据通过 CDC 串口输出
                    RX1_Cnt   = 0;              //清除字节数
                }
            }
        }

        if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)  //等待 USB 完成配置
            continue;

        if (bUsbOutReady)
        {
            //UART1_Send(0x53,UsbOutBuffer,OutNumber);  //地址,数据,长度
            UART1_Send(UsbOutBuffer[0],&UsbOutBuffer[1],(u8)(OutNumber-1));       //地址,数据,长度

            //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);     //发送数据缓冲区,长度

            usb_OUT_done();                     //接收应答（固定格式）
        }
    }
```

```
}

void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
}

//========================================================================
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Timer0_config(void)
{
    TMOD &= 0xf0;                           //16 bits timer auto-reload
    T0x12 = 1;                              //Timer0 set as 1T
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                //Tiner0 run
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = dat;
    while(B_TX1_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
//========================================================================
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
{
    u8 i;

    TB8 = 1;                                //地址帧
    UART1_TxByte(addr);

    TB8 = 0;                                //数据帧
    For (i=0;i<len;i++)
    {
        UART1_TxByte(dat[i]);
    }
}

//========================================================================
```

```
//  函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
//  描述:  设置 Timer2 做波特率发生器。
//  参数: dat: Timer2 的重装值.
//  返回: none.
//  版本: VER1.0
//  备注:
//=========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)                         //选择波特率,    2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                        //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    T2R = 0;                                            //Timer stop
    T2_CT = 0;                                          //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;                                          //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;                                            //禁止中断
    T2R = 1;                                            //Timer run enable
}

//=========================================================================
//  函数: void UART1_config(u8 brt)
//  描述: UART1 初始化函数。
//  参数: brt: 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率, 其它值: 使用 Timer1 做波特率.
//  返回: none.
//  版本: VER1.0
//  备注:
//=========================================================================
void UART1_config(u8 brt)                               //选择波特率,    2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                        //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /**********  波特率使用定时器 2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        S1BRT = 1;                                      //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /**********  波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1  = 0;
        S1BRT = 0;                                      //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                                      //Timer1 set As    Timer
        T1x12 = 1;                                      //Timer1 set as    1T mode
        TMOD &=~0x30;                                   //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                        //禁止中断
        TR1 = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0xc0;                        //UART1 模式, 0x00: 同步移位输出,
                                                        //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                        //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                        //0xc0: 9 位数据,可变波特率
    SM2 = 1;                                            //允许多机通信
//  PS = 1;                                             //高优先级中断
    ES = 1;                                             //允许中断
```

```
    REN = 1;                                    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;                              //UART1    switch to, 0x00: P3.0 P3.1,
                                                //0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6      P1.7,
                                                //0xC0:      P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}


//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                        //防溢出
        RX1_TimeOut = 5;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数, 这里只支持 1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);                             //6T per loop
    }while(--ms);
}

//========================================================================
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2 口按键长按 1 秒触发软件复位，进入 USB 下载模式。
```

```
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//==========================================================================
void KeyResetScan(void)
{
    if(!P32)
    {
        if(!Key_Flag)
        {
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                 //连续 1000ms 有效按键检测
            {
                Key_Flag = 1;                   //设置按键状态，防止重复触发

                USBCON = 0x00;                  //清除 USB 设置
                USBCLK = 0x00;
                IRC48MCR = 0x00;

                delay_ms(10);
                IAP_CONTR = 0x60;               //触发软件复位，从 ISP 开始执行
                while (1);
            }
        }
    }
    else
    {
        Key_cnt = 0;
        Key_Flag = 0;
    }
}
```

35.7.8　串口多机通讯（从机模式）

```
/************ 功能说明 **************
本例程基于 AI32G 核心实验板（屠龙刀）进行编写测试。
串口多机通信-从机参考程序。
串口 1(P1.6,P1.7) 设置为可变波特率 9 位数据模式。第 9 位数据作为地址帧(1)，数据帧(0) 的标志。
通过 SADDR 从机地址寄存器设置本机的从机地址，其中 0xFF 是广播地址。
对 SADEN 从机屏蔽地址寄存器进行配置，SADEN 置 1 的位所对应的从机地址位与主机发送的地址帧进行对比，只有匹配的地址帧才能触发串口中断。
例如：SADDR=0x53, SADEN=0xf0, 那么只有高 4 位是"5" 的地址帧才会触发从机的串口接收中断。
从机将串口接收到的内容通过 USB-CDC 接口对外发送，可通过串口助手打开 CDC 串口打印接收到的数据。
SM2 置 1 后，只能接收地址帧内容，自动过滤数据帧内容。需要接收数据时需要将 SM2 置 0，收完后再置 1。
用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
此外程序演示两种复位进入 USB 下载模式的方法：
1. 通过每 1 毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按 P3.2 口按键触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式。
   (如果不希望复位进入 USB 下载模式的话，可在复位代码里将　IAP_CONTR 的 bit6 清 0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_32g.lib”库函数，实现使用 AIapp-ISP 软件发送指令触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式并自动下载。　(注意：使用 CDC 接口触发 MCU 复位并自动下载功能，需要勾选端口设置：下次强制使用”USB Writer (HID1)”进行 ISP 下载)
下载时，选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "../../comm/AI32G.h"                   //包含此头文件后，不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../../comm/usb.h"                     //USB 调试及复位所需头文件
```

```
#define     MAIN_Fosc    22118400L                  //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define     Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))    //Timer  0  中断频率,  1000 次/秒

#define     Baudrate1 115200L
#define     UART1_BUF_LENGTH 64

bit B_1ms;                                         //1ms 标志
bit B_TX1_Busy;                                    //发送忙标志
u8 TX1_Cnt;                                        //发送计数
u8 RX1_Cnt;                                        //接收计数
u8 RX1_TimeOut;

u8    RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];                //接收缓冲

//USB 调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                 //设置自动复位到 ISP 区的用户接口命令

//P3.2 口按键复位所需变量
bit    Key_Flag;
u16   Key_cnt;

void Timer0_config(void);
void UART1_config(u8 brt);                         //选择波特率,  2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                   //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len);
void KeyResetScan(void);

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void main(void)
{
    WTST = 0;                                      //设置程序指令延时参数,
                                                   //赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                                  //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                     //提高访问 XRAM 速度

    RSTFLAG |= 0x04;                               //设置硬件复位后需要检测 P3.2 的状态选择运行区域,
                                                   //否则硬件复位后进入 USB 下载模式

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;                    //设置为准双向口

    usb_init();
    Timer0_config();
```

```
    UART1_config(1);                                //  选择波特率, 2:  使用 Timer2 做波特率,
                                                    //其它值:  使用 Timer1 做波特率.
    EUSB = 1;                                       //IE2 相关的中断位操作使能后，需要重新设置 EUSB
    EA = 1;                                         //允许总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            KeyResetScan();                         //P3.2 口按键触发软件复位，进入 USB 下载模式，
                                                    //不需要此功能可删除本行代码

            if(RX1_TimeOut > 0)                     //超时计数
            {
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                {
                    SM2 = 1;                        //数据接收完毕，重新使能地址匹配
                    USB_SendData(RX1_Buffer,RX1_Cnt);       //把收到的数据通过 CDC 串口输出
                    RX1_Cnt   = 0;                  //清除字节数
                }
            }
        }

        if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)      //等待 USB 完成配置
            continue;

        if (bUsbOutReady)
        {
            //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);       //发送数据缓冲区，长度
            UART1_Send(UsbOutBuffer[0],&UsbOutBuffer[1],(u8)(OutNumber-1));//地址,数据,长度

            usb_OUT_done();                         //接收应答（固定格式）
        }
    }
}

void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
}

//========================================================================
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Timer0_config(void)
{
    TMOD &= 0xf0;                                   //16 bits timer auto-reload
    T0x12 = 1;                                      //Timer0 set as 1T
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                        //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                        //Tiner0 run
}
```

```
//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = dat;
    while(B_TX1_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
{
    u8 i;

    TB8 = 1;                                    //地址帧
    UART1_TxByte(addr);

    TB8 = 0;                                    //数据帧
    For (i=0;i<len;i++)
    {
        UART1_TxByte(dat[i]);
    }
}

//========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
// 描述: 设置 Timer2 做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2 的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u32 dat)                 //选择波特率,  2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    T2R = 0;                                    //Timer stop
    T2_CT = 0;                                  //Timer2 set As Timer
    T2x12 = 1;                                  //Timer2 set as 1T mode
    T2H = (u8)(dat / 256);
    T2L = (u8)(dat % 256);
    ET2 = 0;                                    //禁止中断
    T2R = 1;                                    //Timer run enable
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
```

```
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率, 其它值: 使用 Timer1 做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//==========================================================================
void UART1_config(u8 brt)                       //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        S1BRT =  1;                             //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1 = 0;
        S1BRT = 0;                              //S1 BRT Use Timer1;
        T1_CT = 0;                              //Timer1 set As Timer
        T1x12 = 1;                              //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~0x30;                          //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                //禁止中断
        TR1 = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0xc0;                //UART1 模式, 0x00: 同步移位输出,
                                                //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                //0xc0: 9 位数据,可变波特率
    SM2 = 1;                                    //允许多机通信
//  PS = 1;                                     //高优先级中断
    ES = 1;                                     //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
    SADDR = 0x53;                               //从机地址
    SADEN = 0xf0;                               //高 4 位匹配
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;                              //UART1   switch to, 0x00: P3.0 P3.1,
                                                //0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7,
                                                //0xC0: P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt  = 0;
}


//==========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
```

```
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        if(RB8) SM2 = 0;                                //收到匹配地址，SM2 置 0 后接收后续数据

        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                                //防溢出
        RX1_TimeOut = 5;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数,  这里只支持 1~255ms.  自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16   i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);                                     //6T per loop
    }while(--ms);
}

//========================================================================
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2 口按键长按 1 秒触发软件复位，进入 USB 下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void KeyResetScan(void)
{
    if(!P32)
    {
        if(!Key_Flag)
        {
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                         //连续 1000ms 有效按键检测
            {
                Key_Flag = 1;                           //设置按键状态，防止重复触发

                USBCON = 0x00;                          //清除 USB 设置
                USBCLK = 0x00;
```

```
                    IRC48MCR = 0x00;

                    delay_ms(10);
                    IAP_CONTR = 0x60;                   //触发软件复位，从 ISP 开始执行
                    while (1);
                }
            }
        }
        else
        {
            Key_cnt = 0;
            Key_Flag = 0;
        }
}
```

36　异步串口通信（UART3、UART4）

产品线	异步串口数量
Ai8051U 系列	**2（U3~U4）**

Ai8051U 系列单片机具有 2 个全双工异步串行通信接口（UART3 和 UART4）。每个串行口由 2 个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成，可以同时发送和接收数据。

Ai8051U 系列单片机的串口 3/串口 4 都有两种工作方式，这两种方式的波特率都是可变的。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理，使用十分灵活。

串口 3、串口 4 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口，从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。

36.1　串口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	**S4_S**	**S3_S**	**S2_S**

S4_S：串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S：串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

36.2 串口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S3BUF	串口 3 数据寄存器	ADH									0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	FDH	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
S4BUF	串口 4 数据寄存器	FEH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
UR3TOCR	串口 3 接收超时控制寄存器	7EFD78H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR3TOSR	串口 3 接收超时状态寄存器	7EFD79H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR3TOTH	串口 3 接收超时长度寄存器	7EFD7AH	TM[15:8]								0000,0000
UR3TOTL	串口 3 接收超时长度寄存器	7EFD7BH	TM[7:0]								0000,0000
UR4TOCR	串口 4 接收超时控制寄存器	7EFD7CH	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR4TOSR	串口 4 接收超时状态寄存器	7EFD7DH	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR4TOTH	串口 4 接收超时长度寄存器	7EFD7EH	TM[15:8]								0000,0000
UR4TOTL	串口 4 接收超时长度寄存器	7EFD7FH	TM[7:0]								0000,0000
UR3TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD8AH	TM[23:16]								0000,0000
UR4TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	7EFD8BH	TM[23:16]								0000,0000

36.3 串口 3（异步串口 UART3）

36.3.1 串口 3 控制寄存器（S3CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3CON	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI

S3SM0：指定串口3的通信工作模式，如下表所示：

S3SM0	串口3工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S3ST3：选择串口 3 的波特率发生器

0：选择定时器 2 为串口 3 的波特率发生器

1：选择定时器 3 为串口 3 的波特率发生器

S3SM2：允许串口 3 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时，如果 S3SM2 位为 1 且 S3REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S3RB8）来筛选地址帧：若 S3RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S3BUF，并使 S3RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S3RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S3RI=0。在模式 1 中，如果 S3SM2 位为 0 且 S3REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S3RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S3BUF，并使 S3RI=1，此时 S3RB8 通常为校验位。模式 0 为非多机通信方式，在这种方式时，要设置 S3SM2 应为 0。

S3REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S3TB8：当串口 3 使用模式 1 时，S3TB8 为要发送的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中，该位不用。

S3RB8：当串口 3 使用模式 1 时，S3RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中，该位不用。

S3TI：串口 3 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S3TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S3TI 必须用软件清零。

S3RI：串口 3 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S3RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S3RI 必须由软件清零。

36.3.2 串口 3 数据寄存器（S3BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3BUF	ADH								

S3BUF：串口 1 数据接收/发送缓冲区。S3BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S3BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S3BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

36.3.3　串口 3 接收超时控制寄存器（UR3TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR3TOCR	7EFD78H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 3 接收超时功能控制位

0：禁止串口 3 接收超时功能

1：使能串口 3 接收超时功能

ENTOI：串口 3 接收超时中断控制位

0：禁止串口 3 接收超时中断

1：使能串口 3 接收超时中断

SCALE：串口 3 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

36.3.4　串口 3 超时状态寄存器（UR3TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR3TOSR	7EFD79H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 3 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 3 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 3 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

36.3.5　串口 3 超时长度控制寄存器（UR3TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR3TOTE	7EFD8AH	TM[23:16]							
UR3TOTH	7EFD7AH	TM[15:8]							
UR3TOTL	7EFD7BH	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 3 超时时间控制位。

当串口 3 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 3 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR3TOTL、UR3TOTH、UR3TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR3TOTL 和 UR3TOTH，最后设置 UR3TOTE

2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

36.3.6　串口 3 模式 0，模式 0 波特率计算公式

串行口 3 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。



发送数据（串口3模式0）



接收数据（串口3模式0）

串口 3 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 2 或定时器 3 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 3 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）

选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times 4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times 4\times(65536 - 定时器重装数)}$
定时器3	1T	定时器3重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器3重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times 4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times 4\times(65536 - 定时器重装数)}$

36.3.7　串口 3 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 3 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。



发送数据（串口3模式1）



接收数据（串口3模式1）

串口 3 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

36.4　串口 4（异步串口 UART4）

36.4.1　串口 4 控制寄存器（S4CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4CON	FDH	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI

S4SM0：指定串口4的通信工作模式，如下表所示：

S4SM0	串口4工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S4ST4：选择串口 4 的波特率发生器

0：选择定时器 2 为串口 4 的波特率发生器

1：选择定时器 4 为串口 4 的波特率发生器

S4SM2：允许串口 4 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时，如果 S4SM2 位为 1 且 S4REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S4RB8）来筛选地址帧：若 S4RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S4BUF，并使 S4RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S4RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S4RI=0。在模式 1 中，如果 S4SM2 位为 0 且 S4REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S4RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S4BUF，并使 S4RI=1，此时 S4RB8 通常为校验位。模式 0 为非多机通信方式，在这种方式时，要设置 S4SM2 应为 0。

S4REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S4TB8：当串口 4 使用模式 1 时，S4TB8 为要发送的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中，该位不用。

S4RB8：当串口 4 使用模式 1 时，S4RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中，该位不用。

S4TI：串口 4 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S4TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S4TI 必须用软件清零。

S4RI：串口 4 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S4RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S4RI 必须由软件清零。

36.4.2　串口 4 数据寄存器（S4BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4BUF	FEH								

S4BUF：串口 1 数据接收/发送缓冲区。S4BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S4BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S4BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

36.4.3　串口 4 接收超时控制寄存器（UR4TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR4TOCR	7EFD7CH	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 4 接收超时功能控制位

0：禁止串口 4 接收超时功能

1：使能串口 4 接收超时功能

ENTOI：串口 4 接收超时中断控制位

0：禁止串口 4 接收超时中断

1：使能串口 4 接收超时中断

SCALE：串口 4 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

36.4.4　串口 4 超时状态寄存器（UR4TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR4TOSR	7EFD7DH	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 4 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 4 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 4 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

36.4.5　串口 4 超时长度控制寄存器（UR4TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR4TOTE	7EFD8BH	**TM[23:16]**							
UR4TOTH	7EFD7EH	TM[15:8]							
UR4TOTL	7EFD7FH	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 4 超时时间控制位。

当串口 4 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 4 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR4TOTL、UR4TOTH、UR4TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR4TOTL 和 UR4TOTH，最后设置 UR4TOTE

2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

36.4.6　串口 4 模式 0，模式 0 波特率计算公式

串行口 4 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口，RxD4 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。



发送数据（串口4模式0）



接收数据（串口4模式0）

串口 4 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 2 或定时器 4 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 4 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）

选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times 4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times 4\times(65536 - 定时器重装数)}$
定时器4	1T	定时器4重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{4\times(65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器4重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12\times 4\times 波特率}$	波特率 = $\frac{SYSclk}{12\times 4\times(65536 - 定时器重装数)}$

36.4.7　串口 4 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 4 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口，RxD4 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。



发送数据（串口4模式1）



接收数据（串口4模式1）

串口 4 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

36.5　串口注意事项

关于串口中断请求有如下问题需要注意：（串口 1、串口 2、串口 3、串口 4 均类似，下面以串口 1 为例进行说明）

8 位数据模式时，发送完成整个停止位后产生 TI 中断请求，如下图所示：



8 位数据模式时，接收完成一半个停止位后产生 RI 中断请求，如下图所示：



9 位数据模式时，发送完成整个第 9 位数据位后产生 TI 中断请求，如下图所示：



9 位数据模式时，接收完成一半个第 9 位数据位后产生 RI 中断请求，如下图所示：



36.6 范例程序

36.6.1 串口 3 使用定时器 2 做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)

                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3TI)
    {
        S3TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S3RI)
    {
        S3RI = 0;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
```

```
            Uart3Send(*p++);
        }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80; //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    ES3 = 1;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

36.6.2　串口 3 使用定时器 3 做波特率发生器

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL                    //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];
```

```
void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3TI)
    {
        S3TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S3RI)
    {
        S3RI = 0;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x50;
    T3L = BRT;
    T3H = BRT >> 8;
    T3x12 = 1;
    T3R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    ES3 = 1;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

36.6.3　串口 4 使用定时器 2 做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4TI)
    {
        S4TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S4RI)
    {
        S4RI = 0;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x10;
    T2L = BRT;
```

```
    T2H = BRT >> 8;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    ES4 = 1;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

36.6.4　串口 4 使用定时器 4 做波特率发生器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL              //定义为无符号长整型,避免计算溢出
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)

                                              //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                              //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4TI)
    {
        S4TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (S4RI)
    {
        S4RI = 0;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4x12 = 1;
    T4R = 1;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    ES4 = 1;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

37　比较器，掉电检测，内部固定比较电压

产品线	比较器（4P+2N）
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部集成了一个比较器。比较器的正极可以是 P4.6 端口、P5.0 端口、P5.1 端口或者 ADC 的模拟输入通道，而负极可以 P4.4 端口或者是内部 BandGap 经过 OP 后的 REFV 电压（内部固定比较电压）。通过多路选择器和分时复用可实现多个比较器的应用。

比较器内部有可程序控制的两级滤波：模拟滤波和数字滤波。模拟滤波可以过滤掉比较输入信号中的毛刺信号，数字滤波可以等待输入信号更加稳定后再进行比较。比较结果可直接通过读取内部寄存器位获得，也可将比较器结果正向或反向输出到外部端口。将比较结果输出到外部端口可用作外部事件的触发信号和反馈信号，可扩大比较的应用范围。

特别说明：由于 USB 的 UCAP 管脚占用了 P4.4 的 Pin 脚，所以目前的 LQFP48 和 LQFP44 脚都没有 P4.4 口，所以比较器的负端只能选择内部 1.19V 的参考电压

37.1　比较器内部结构图



37.2　比较器功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		**CMPO_S**	S4_S	S3_S	S2_S

CMPO_S：比较器输出脚选择位

CMPO_S	CMPO
0	P4.5
1	P4.1

37.3 比较器相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES	0000,xx00
CMPCR2	比较器控制寄存器 2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]						0000,0000
CMPEXCFG	比较器扩展配置寄存器	7EFEAEH	CHYS[1:0]		-	-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]		00xx,x000

37.3.1 比较器控制寄存器 1（CMPCR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	-	-	CMPOE	CMPRES

CMPEN：比较器模块使能位

0：关闭比较功能

1：使能比较功能

CMPIF：比较器中断标志位。当 PIE 或 NIE 被使能后，若产生相应的中断信号，硬件自动将 CMPIF 置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位必须用户软件清零。

PIE：比较器上升沿中断使能位。

0：禁止比较器上升沿中断。

1：使能比较器上升沿中断。使能比较器的比较结果由 0 变成 1 时产生中断请求。

NIE：比较器下降沿中断使能位。

0：禁止比较器下降沿中断。

1：使能比较器下降沿中断。使能比较器的比较结果由 1 变成 0 时产生中断请求。

CMPOE：比较器结果输出控制位

0：禁止比较器结果输出

1：使能比较器结果输出。比较器结果输出到 P4.5 或者 P4.1（由 P_SW2 中的 CMPO_S 进行设定）

CMPRES：比较器的比较结果。此位为只读。

0：表示 CMP+的电平低于 CMP-的电平

1：表示 CMP+的电平高于 CMP-的电平

CMPRES 是经过数字滤波后的输出信号，而不是比较器的直接输出结果。

37.3.2　比较器控制寄存器 2（CMPCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]					

INVCMPO：比较器结果输出控制

0：比较器结果正向输出。若 CMPRES 为 0，则 P4.5/P4.1 输出低电平，反之输出高电平。

1：比较器结果反向输出。若 CMPRES 为 0，则 P4.5/P4.1 输出高电平，反之输出低电平。

DISFLT：模拟滤波功能控制

0：使能 0.1us 模拟滤波功能

1：关闭 0.1us 模拟滤波功能，可略微提高比较器的比较速度。

LCDTY[5:0]：数字滤波功能控制

数字滤波功能即为数字信号去抖动功能。当比较结果发生上升沿或者下降沿变化时，比较器侦测变化后的信号必须维持 LCDTY 所设置的 CPU 时钟数不发生变化，才认为数据变化是有效的；否则将视同信号无变化。

注意：当使能数字滤波功能后，芯片内部实际的等待时钟需额外增加两个状态机切换时间，即若 LCDTY 设置为 0 时，为关闭数字滤波功能；若 LCDTY 设置为非 0 值 n（n=1~63）时，则实际的数字滤波时间为（n+2）个系统时钟



37.3.3　比较器扩展配置寄存器（CMPEXCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPEXCFG	7EFEAEH	CHYS[1:0]		-	-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]	

CHYS[1:0]：比较器 DC 迟滞输入选择

CHYS [1:0]	比较器 DC 迟滞输入选择
00	0mV
01	10mV
10	20mV
11	30mV

CMPNS：比较器负端输入选择

0：P4.4

1：选择内部 BandGap 经过 OP 后的电压 REFV 作为比较器负极输入源 （芯片在出厂时，内部参考电压调整为 **1.19V**）

CMPPS[1:0]：比较器正端输入选择

CMPPS[1:0]	比较器正端
00	P4.6
01	P5.0
10	P5.1
11	ADCIN

（注意 1：当比较器正极选择 ADC 输入通道时，请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位 ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS）

37.4 范例程序

37.4.1 比较器的使用（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPIF = 0;                                //清中断标志
    if (CMPRES)
    {
        P10 = !P10;                           //下降沿中断测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                           //上升沿中断测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                         //比较器 DC 迟滞输入选择
                                              //0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

    CMPEXCFG &= ~0x03;                        //P4.6 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                         //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                         //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                         //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;                        //P4.4 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;                         //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR2= 0x00;
    INVCMPO = 0;                              //比较器正向输出
//  INVCMPO = 1;                              //比较器反向输出
```

```
    DISFLT = 0;                     //使能 0.1us 滤波
//  DISFLT = 1;                     //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                 //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    PIE = NIE = 1;                  //使能比较器边沿中断
//  PIE = 0;                        //禁止比较器上升沿中断
//  PIE = 1;                        //使能比较器上升沿中断
//  NIE = 0;                        //禁止比较器下降沿中断
//  NIE = 1;                        //使能比较器下降沿中断
//  CMPOE = 0;                      //禁止比较器输出
    CMPOE = 1;                      //使能比较器输出
    CMPEN = 1;                      //使能比较器模块

    EA = 1;

    while (1);
}
```

37.4.2　比较器的使用（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;               //比较器 DC 迟滞输入选择
                                    //0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

    CMPEXCFG &= ~0x03;              //P4.6 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;               //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;               //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;               //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;              //P4.4 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;               //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚
```

```
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR2= 0x00;
    INVCMPO = 0;                    //比较器正向输出
//  INVCMPO = 1;                    //比较器反向输出
    DISFLT = 0;                     //使能 0.1us 滤波
//  DISFLT = 1;                     //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                 //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    PIE = NIE = 1;                  //使能比较器边沿中断
//  PIE = 0;                        //禁止比较器上升沿中断
//  PIE = 1;                        //使能比较器上升沿中断
//  NIE = 0;                        //禁止比较器下降沿中断
//  NIE = 1;                        //使能比较器下降沿中断
//  CMPOE = 0;                      //禁止比较器输出
    CMPOE = 1;                      //使能比较器输出
    CMPEN = 1;                      //使能比较器模块

    while (1)
    {
        P10 = CMPRES;               //读取比较器比较结果
    }
}
```

37.4.3　比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）

由于比较器的正极可以选择 ADC 的模拟输入通道，因此可以通过多路选择器和分时复用可实现多个比较器的应用。

注意：当比较器正极选择 ADC 输入通道时，请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位 ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                    //设置程序代码等待参数，
                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    P1M0 &= 0xfe;                                   //设置 P1.0 为输入口
    P1M1 |= 0x01;
    ADC_CONTR = 0x80;                               //使能 ADC 模块并选择 P1.0 为 ADC 输入脚

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG &= ~0x03;                              //P4.6 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                               //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                               //P5.1 为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG |= 0x03;                               //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;                              //P4.4 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;                               //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPOE = 1;                                      //使能比较器输出
    CMPEN = 1;                                      //使能比较器模块

    while (1);
}
```

37.4.4 比较器作外部掉电检测（掉电过程中应及时保存用户数据到 EEPROM 中）



上图中电阻 R1 和 R2 对稳压块 7805 的前端电压进行分压，分压后的电压作为比较器 CMP+的外部输入与内部 1.19V 参考信号源进行比较。

一般当交流电在 220V 时，稳压块 7805 前端的直流电压为 11V，但当交流电压降到 160V 时，稳压块 7805 前端的直流电压为 8.5V。当稳压块 7805 前端的直流电压低于或等于 8.5V 时，该前端输入的直流电压被电阻 R1 和 R2 分压到比较器正极输入端 CMP+，CMP+端输入电压低于内部 1.19V 参考信号源，此时可产生比较器中断，这样在掉电检测时就有充足的时间将数据保存到 EEPROM 中。当稳压块 7805

前端的直流电压高于 8.5V 时，该前端输入的直流电压被电阻 R1 和 R2 分压到比较器正极输入端 CMP+，CMP+端输入电压高于内部 1.19V 参考信号源，此时 CPU 可继续正常工作。

37.4.5　比较器检测工作电压（电池电压）



上图中，利用电阻分压的原理可以近似的测量出 MCU 的工作电压（选通的通道，MCU 的 IO 口输出低电平，端口电压值接近 Gnd，未选通的通道，MCU 的 IO 口输出开漏模式的高，不影响其他通道）。

比较器的负端选择内部 1.19V 参考信号源，正端选择通过电阻分压后输入到 CMP+管脚的电压值。

初始化时 P2.5~P2.0 口均设置为开漏模式，并输出高。首先 P2.0 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 2.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 2.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 2.5V，则将 P2.0 口输出高，P2.1 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 3.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 3.0V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 3.0V，则将 P2.1 口输出高，P2.2 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 3.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 3.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 3.5V，则将 P2.2 口输出高，P2.3 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 4.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 4.0V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 4.0V，则将 P2.3 口输出高，P2.4 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 4.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 4.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 4.5V，则将 P2.4 口输出高，P2.5 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 5.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 5.0V 则比较器的比较值为 1。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void delay ()
{
    char i;

    for (i=0; i<20; i++);
}

void main()
{
    unsigned char v;

    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数,
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P2M0 = 0x3f;                              //P2.5~P2.0 初始化为开漏模式
    P2M1 = 0x3f;
    P2 = 0xff;

    CMPEXCFG = 0x00;
    CMPEXCFG &= ~0x03;                        //P4.6 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                         //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                         //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                         //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG &= ~0x04;                        //P4.4 为 CMP-输入脚
    CMPEXCFG |= 0x04;                         //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR2 = 0x10;                            //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPEN = 1;                                //使能比较器模块

    while (1)
    {
        v = 0x00;                             //电压<2.5V
        P2 = 0xfe;                            //P2.0 输出 0
        delay();
        if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
        v = 0x01;                             //电压>2.5V
        P2 = 0xfd;                            //P2.1 输出 0
        delay();
        if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
        v = 0x03;                             //电压>3.0V
```

```
            P2 = 0xfb;                                  //P2.2 輸出 0
            delay();
            if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
            v = 0x07;                                   //电压>3.5V
            P2 = 0xf7;                                  //P2.3 輸出 0
            delay();
            if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
            v = 0x0f;                                   //电压>4.0V
            P2 = 0xef;                                  //P2.4 輸出 0
            delay();
            if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
            v = 0x1f;                                   //电压>4.5V
            P2 = 0xdf;                                  //P2.5 輸出 0
            delay();
            if (!(CMPRES)) goto ShowVol;
            v = 0x3f;                                   //电压>5.0V
ShowVol:
            P2 = 0xff;
            P0 = ~v;
        }
}
```

38 IAP/EEPROM

Ai8051U 系列单片机内部集成了大容量的 EEPROM。利用 ISP/IAP 技术可将内部 Data Flash 当 EEPROM，擦写次数在 10 万次以上。EEPROM 可分为若干个扇区，每个扇区包含 512 字节。

注意：EEPROM 的写操作只能将字节中的 1 写为 0，当需要将字节中的 0 写为 1，则必须执行扇区擦除操作。EEPROM 的读/写操作是以 1 字节为单位进行，而 EEPROM 擦除操作是以 1 扇区（512 字节）为单位进行，在执行擦除操作时，如果目标扇区中有需要保留的数据，则必须预先将这些数据读取到 RAM 中暂存，待擦除完成后再将保存的数据和需要更新的数据一起再写回 EEPROM/DATA-FLASH。

所以在使用 EEPROM 时，建议同一次修改的数据放在同一个扇区，不是同一次修改的数据放在不同的扇区，不一定要用满。数据存储器的擦除操作是按扇区进行的（每扇区 512 字节）。

EEPROM 可用于保存一些需要在应用过程中修改并且掉电不丢失的参数数据。在用户程序中，可以对 EEPROM 进行字节读/字节编程/扇区擦除操作。在工作电压偏低时，建议不要进行 EEPROM 操作，以免发送数据丢失的情况。

38.1 EEPROM 操作时间

- 读取 1 字节：4 个系统时钟（使用 MOVC 指令读取更方便快捷）
- 编程 1 字节：约 30~40us（实际的编程时间为 6~7.5us，但还需要加上状态转换时间和各种控制信号的 SETUP 和 HOLD 时间）
- 擦除 1 扇区（512 字节）：约 4~6ms

EEPROM 操作所需时间是硬件自动控制的，用户只需要正确设置 IAP_TPS 寄存器即可。

IAP_TPS＝系统工作频率/1000000（小数部分四舍五入进行取整）

例如：系统工作频率为 12MHz，则 IAP_TPS 设置为 12
系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22
系统工作频率为 5.5296MHz，则 IAP_TPS 设置为 6

38.2 关于 EEPROM 操作时是否需要关闭中断的问题

- 如果只有主循环的代码中或者只有中断代码中才使用 IAP 方式对 EEPROM 进行操作，则 EEPROM 操作时不需要关闭中断。
- 如果主循环代码和中断代码中都有使用 IAP 方式对 EEPROM 进行操作，则 EEPROM 操作时必须关闭中断。因为如果在主循环代码中设置完成 IAP 相关寄存器后在 IAP 触发前或 IAP 触发一半时，产生了中断，而在中断中进行 EEPROM 操作时，又对 IAP 相关寄存器进行重新设置，中断返回后 IAP 相关寄存器已经发生了改变，回到主循环中继续之前的 IAP 操作必然会出错。

38.3 EEPROM 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IAP_DATA	IAP 数据寄存器	C2H	DATA[7:0]								0000,0000
IAP_ADDRE	IAP 扩展地址寄存器	F6H	ADDR[23:16]								1111,1111
IAP_ADDRH	IAP 高地址寄存器	C3H	ADDR[15:8]								0000,0000
IAP_ADDRL	IAP 低地址寄存器	C4H	ADDR[7:0]								0000,0000
IAP_CMD	IAP 命令寄存器	C5H	-	-	-	-	-	CMD[2:0]			xxxx,x000
IAP_TRIG	IAP 触发寄存器	C6H									0000,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	SWBS2	-	-	-	0000,0xxx
IAP_TPS	IAP 等待时间控制寄存器	F5H	-	-	IAP_TPS[5:0]						xx00,0000

38.3.1 EEPROM 数据寄存器（IAP_DATA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_DATA	C2H	DATA[7:0]							

在进行 EEPROM 的读操作时，命令执行完成后读出的 EEPROM 数据保存在 IAP_DATA 寄存器中。在进行 EEPROM 的写操作时，在执行写命令前，必须将待写入的数据存放在 IAP_DATA 寄存器中，再发送写命令。擦除 EEPROM 命令与 IAP_DATA 寄存器无关。

38.3.2 EEPROM 地址寄存器（IAP_ADDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_ADDRE	F6H	ADDR[23:16]							
IAP_ADDRH	C3H	ADDR[15:8]							
IAP_ADDRL	C4H	ADDR[7:0]							

EEPROM 进行读、写、擦除操作的目标地址寄存器。IAP_ADDRH 保存地址的高字节，IAP_ADDRL 保存地址的低字节

38.3.3 EEPROM 命令寄存器（IAP_CMD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CMD	C5H	-	-	-	-	-	CMD[2:0]		

CMD[2:0]：发送EEPROM操作命令

000（CMD0）：空操作

001（CMD1）：读 EEPROM 字节命令。读取目标地址 ADDR[23:0]所在的 1 字节。

010（CMD2）：写 EEPROM 字节命令。写目标地址 ADDR[23:0]所在的 1 字节。

011（CMD3）：擦除 EEPROM 扇区。擦除目标地址 ADDR[23:9]所在的 1 扇区（512 字节）。

38.3.4 EEPROM 触发寄存器（IAP_TRIG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_TRIG	C6H								

设置完成 EEPROM 读、写、擦除的命令寄存器、地址寄存器、数据寄存器以及控制寄存器后，需要向触发寄存器 IAP_TRIG 依次写入 5AH、A5H（顺序不能交换）两个触发命令来触发相应的读、写、擦除操作。操作完成后，EEPROM 地址寄存器 IAP_ADDRE、IAP_ADDRH、IAP_ADDRL 和 EEPROM 命令寄存器 IAP_CMD 的内容不变。如果接下来要对下一个地址的数据进行操作，需手动更新地址寄存器 IAP_ADDRH 和寄存器 IAP_ADDRL 的值。

注意：每次 EEPROM 操作时，都要对 IAP_TRIG 先写入 5AH，再写入 A5H，相应的命令才会生效。写完触发命令后，CPU 会处于 IDLE 等待状态，直到相应的 IAP 操作执行完成后 CPU 才会从 IDLE 状态返回正常状态继续执行 CPU 指令。

38.3.5 EEPROM 控制寄存器（IAP_CONTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CONTR	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	SWBS2	-	-	-

IAPEN：EEPROM操作使能控制位

0：禁止 EEPROM 操作

1：使能 EEPROM 操作

CMD_FAIL：EEPROM操作失败状态位，需要软件清零

0：EEPROM 操作正确

1：EEPROM 操作失败

SWBS/SWBS2：软件复位启动选择

SWBS	SWBS2	复位	说明
0	0	软件复位后从用户程序区开始执行代码	用户数据区的数据保持不变
0	1	软件复位后从用户系统区开始执行代码	用户数据区的数据保持不变
1	x	软件复位后从系统 ISP 区开始执行代码	用户数据区的数据会被初始化

SWRST：软件复位触发位

0：对单片机无影响

1：触发软件复位

范例程序：

源程序区 （从此程序区）	目标程序区 （复位到此程序区）	代码
用户程序区	系统 ISP 区	IAP_CONTR = 0x60;
用户系统区		
用户程序区	用户系统区	IAP_CONTR = 0x28;
系统 ISP 区		
用户系统区	用户程序区	IAP_CONTR = 0x20;
系统 ISP 区		

38.3.6 EEPROM 擦除等待时间控制寄存器（IAP_TPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_TPS	F5H	-	-	IAP_TPS[5:0]					

需要根据工作频率进行设置

若工作频率为12MHz，则需要将IAP_TPS设置为12；若工作频率为24MHz，则需要将IAP_TPS设置为24，其他频率以此类推。

38.4　EEPROM 大小及地址

Ai8051U 系列单片机内部均有用于保存用户数据的 EEPROM。内部的 EEPROM 有 3 操作方式：读、写和擦除，其中擦除操作是以扇区为单位进行操作，每扇区为 512 字节，即每执行一次擦除命令就会擦除一个扇区，而读数据和写数据都是以字节为单位进行操作的，即每执行一次读或者写命令时只能读出或者写入一个字节。

Ai8051U 系列单片机内部的 EEPROM 的访问方式有两种：IAP 方式和 MOV 方式。IAP 方式可对 EEPROM 执行读、写、擦除操作，但 MOV 只能对 EEPROM 进行读操作，而不能进行写和擦除操作。无论是使用 IAP 方式还是使用 MOV 方式访问 EEPROM，首先都需要设置正确的目标地址。

38.4.1　Ai8051U 系列 EEPROM 操作

Ai8051U 的 EEPROM 大小是需要在 ISP 下载时进行设置的，如下图所示，将 EEPROM 设置为 16K



EEPROM 在 64K 的 Flash 存储空间中位于 FF:C000h~FF:FFFFh（注意：无论 EEPROM 设置为多少，Ai8051U 系列的 EEPROM 在 Flash 存储空间中结束地址始终为 FF:FFFFh，即 **EEPROM 总是从后向前进行规划的**），如下图所示：



对于 Ai8051U 系列，使用 IAP 方式时，地址数据为 EEPROM 的目标地址，地址从 0000 开始，若使用 MOV 指令读取 EEPROM 数据，则地址数据为：**基地址 FF:0000h+程序大小的偏移+EEPROM 的目标地址**。

例如：现在需要对 EEPROM 地址 1234h 的单元进行读、写、擦除时，若使用 IAP 方式进行访问时，设置的目标地址为 1234h，即 IAP_ADDRE 设置为 00h，IAP_ADDRH 设置 12h，IAP_ADDRL 设置 34h，然后设置相应的触发命令即可对 1234h 单元进行正确操作了。但若是使用 MOV 方式读取 EEPROM 的 1234h 单元，则目标地址为**基地址 FF0000h，**加上程序大小 0C000h，再加上 1234h，即必须将 32 位寄存器 DRx 设置为 FF:D234h，才能使用 MOV 指令正确读取。

下表列出了设置不同 EEPROM 大小时，IAP 方式和 MOV 方式访问 EEPROM 的情况

型号	EEPROM 大小	扇区数	IAP方式读/写/擦除		MOV读取	
			起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
Ai8051U	1K	2	0:0000h	0:03FFh	FF:FC00h	FF:FFFFh
	2K	4	0:0000h	0:07FFh	FF:F800h	FF:FFFFh
	4K	8	0:0000h	0:0FFFh	FF:F000h	FF:FFFFh
	8K	16	0:0000h	0:1FFFh	FF:E000h	FF:FFFFh
	16K	32	0:0000h	0:3FFFh	FF:C000h	FF:FFFFh
	32K	64	0:0000h	0:7FFFh	FF:8000h	FF:FFFFh

用户可用根据自己的需要在整个 FLASH 空间中规划出任意不超过 FLASH 大小的 EEPROM 空间，但需要注意：**EEPROM 总是从后向前进行规划的（与 AI32GH 系列类似）**。

38.5 范例程序

38.5.1 EEPROM 基本操作

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                            //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                              //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                             //清除触发寄存器
    IAP_ADDRE = 0x00;
    IAP_ADDRH = 0x00;
    IAP_ADDRL = 0x00;
}

char IapRead(unsigned long addr)
{
    char dat;
    bit flag;

    flag = EA;                                //保存 EA 状态
    EA = 0;                                   //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                         //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                             //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 1;                              //设置 IAP 读命令
    IAP_ADDRL = addr;                         //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                    //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                   //设置 IAP 最高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                          //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                          //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                           //读 IAP 数据
    IapIdle();                                //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                //恢复 EA 状态

    return dat;
}

void IapProgram(unsigned long addr, char dat)
{
    bit flag;

    flag = EA;                                //保存 EA 状态
    EA = 0;                                   //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                         //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                             //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 2;                              //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;                         //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                    //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                   //设置 IAP 最高地址
```

```
    IAP_DATA = dat;                             //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                  //恢复 EA 状态
}

void IapErase(unsigned long addr)
{
    bit flag;

    flag = EA;                                  //保存 EA 状态
    EA = 0;                                     //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 3;                                //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                     //设置 IAP 最高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();                                    //
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                  //恢复 EA 状态
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IapErase(0x0400);
    P0 = IapRead(0x0400);                       //P0=0xff
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    P1 = IapRead(0x0400);                       //P1=0x12

    while (1);
```

```
}
```

38.5.2　使用 MOV 读取 EEPROM（Ai8051U 系列）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    IAP_BASE          0xff0000
#define    ROM_OFFSET        0xc000                   //假设设置 16K 的 EEPROM，则程序区为（64K-16K），
                                                      //即为 48K（0xc000）

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                                    //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                                      //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                                     //清除触发寄存器
    IAP_ADDRE = 0x00;
    IAP_ADDRH = 0x00;
    IAP_ADDRL = 0x00;
}

unsigned char IapRead(unsigned long addr)
{
    Addr = (addr & 0xffff) + IAP_BASE + ROM_OFFSET;   //使用 MOV 读取 EEPROM 需要加上基地址和程序偏移
    return *( unsigned char far *)(addr);             //使用 MOV 读取数据
}

void IapProgram(unsigned long addr, unsigned char dat)
{
    bit flag;

    flag = EA;                                        //保存 EA 状态
    EA = 0;                                           //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                                 //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                                     //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 2;                                      //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;                                 //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                            //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                           //设置 IAP 最高地址
    IAP_DATA = dat;                                   //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                                  //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                                  //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                                        //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                        //恢复 EA 状态
}

void IapErase(unsigned long addr)
{
    bit flag;
```

```
    flag = EA;                                  //保存 EA 状态
    EA = 0;                                     //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 3;                                //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                     //设置 IAP 最高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();                                    //
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                  //恢复 EA 状态
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IapErase(0x0400);
    P0 = IapRead(0x0400);                       //P0=0xff
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    P1 = IapRead(0x0400);                       //P1=0x12

    while (1);
}
```

38.5.3　使用串口送出 EEPROM 数据

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                           //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define   FOSC          11059200UL
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
```

```
                                                    //自动实现四舍五入运算

void UartInit()
{
    SCON = 0x5a;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    S1BRT = 1;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (!TI);
    TI = 0;
    SBUF = dat;
}

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                                  //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRE = 0x00;
    IAP_ADDRH = 0x00;
    IAP_ADDRL = 0x00;
}

char IapRead(unsigned long addr)
{
    char dat;
    bit flag;

    flag = EA;                                      //保存 EA 状态
    EA = 0;                                         //关闭中断

    IAP_CONTR = 0x80;                               //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                                   //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 1;                                    //设置 IAP 读命令
    IAP_ADDRL = addr;                               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                          //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                         //设置 IAP 最高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                                 //读 IAP 数据
    IapIdle();                                      //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                      //恢复 EA 状态

    return dat;
}

void IapProgram(unsigned long addr, char dat)
{
    bit flag;
```

```
    flag = EA;                                  //保存 EA 状态
    EA = 0;                                     //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 2;                                //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                     //设置 IAP 最高地址
    IAP_DATA = dat;                             //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                  //恢复 EA 状态
}

void IapErase(unsigned long addr)
{
    bit flag;

    flag = EA;                                  //保存 EA 状态
    EA = 0;                                     //关闭中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能 IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数 12MHz
    IAP_CMD = 3;                                //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置 IAP 高地址
    IAP_ADDRE = addr >> 16;                     //设置 IAP 最高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();                                    //
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = flag;                                  //恢复 EA 状态
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
```

```
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    IapErase(0x0400);
    UartSend(IapRead(0x0400));
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    UartSend(IapRead(0x0400));

    while (1);
}
```

38.5.4　串口 1 读写 EEPROM-带 MOV 读

（main.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*      本程序经过测试完全正常，不提供电话技术支持，如不能理解，请自行补充相关基础。  */

/************ 本程序功能说明      **************
Ai8051U 系列 EEPROM 通用测试程序.
请先别修改程序，直接下载测试.，下载时选择主频 11.0592MHZ.
PC 串口设置：波特率 115200,8,n,1.
对 EEPROM 做扇区擦除、写入 64 字节、读出 64 字节的操作。

命令例子:
E 0       对 EEPROM 进行扇区擦除操作，E 表示擦除，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126，看具体 IC).
W 0       对 EEPROM 进行写入操作，W 表示写入，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126，看具体 IC). 从扇区的开始地址连续写 64 字节.
R 0       对 EEPROM 进行 IAP 读出操作，R 表示读出，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126，看具体 IC). 从扇区的开始地址连续读 64 字节.
M 0       对 EEPROM 进行 MOVC 读出操作(操作地址为扇区*512+偏移地址)，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126，看具体 IC). 从扇区的开始地址连续读 64 字节.


注意：为了通用，程序不识别扇区是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。

*****************************************/

#include    "config.H"
#include    "EEPROM.h"

#define     Baudrate1               115200L
#define     UART1_BUF_LENGTH        10
#define     EEADDR_OFFSET           0xff0000        //定义 EEPROM 用 MOV 访问时加的基地址,
#define     TimeOutSet1             5

/************ 本地常量声明    **************/
u8    code  T_Strings[]={"去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。"};

/************ 本地变量声明    **************/
u8    xdata tmp[70];
u8    xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];
u8    RX1_Cnt;
u8    RX1_TimeOut;
bit   B_TX1_Busy;
```

```
/************* 本地函数声明  **************/
void  UART1_config(void);
void  TX1_write2buff(u8 dat);                   //写入发送缓冲
void  PrintString1(u8 *puts);                   //发送一个字符串

/*************  外部函数和变量声明 *****************/

/*****************************************/

u8    CheckData(u8 dat)
{
    if((dat >= '0') && (dat <= '9'))    return (dat-'0');
    if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))    return (dat-'A'+10);
    if((dat >= 'a') && (dat <= 'f'))    return (dat-'a'+10);
    return 0xff;
}

u16   GetAddress(void)
{
    u16   address;
    u8    i;

    address = 0;
    if(RX1_Cnt <   3)       return 65535;           //error
    if(RX1_Cnt <= 5)                                //5 个字节以内是扇区操作，十进制,
                                                    //支持命令:     E 0, E 12, E 120
                                                    //                      W 0, W 12, W 120
                                                    //                      R 0, R 12, R 120
    {
        for(i=2; i<RX1_Cnt; i++)
        {
            if(CheckData(RX1_Buffer[i]) > 9)
                return 65535;                       //error
            address = address * 10 + CheckData(RX1_Buffer[i]);
        }
        if(address < 124)                           //限制在 0~123 扇区
        {
            address <<= 9;
            return (address);
        }
    }
    else if(RX1_Cnt == 8)                           //8 个字节直接地址操作，十六进制,
                                                    //支持命令: E 0x1234, W 0x12b3, R 0x0A00
    {
        if((RX1_Buffer[2] == '0') && ((RX1_Buffer[3] == 'x') || (RX1_Buffer[3] == 'X')))
        {
            for(i=4; i<8; i++)
            {
                if(CheckData(RX1_Buffer[i]) > 0x0F)
                    return 65535;                   //error
                address = (address << 4) + CheckData(RX1_Buffer[i]);
            }
            if(address < 63488)
                return (address);                   //限制在 0~123 扇区
        }
    }

     return     65535;                              //error
```

```
}

//========================================================================
// 函数: void    delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms 数,  这里只支持1~255ms.  自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void    delay_ms(u8 ms)
{
    u16 i;
    do
    {
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i)   ;
    }while(--ms);
}

//使用MOV 读EEPROM
void EEPROM_MOV_read_n(u16 EE_address, u8 *DataAddress, u16 number)
{
    u8    far *pc;

    pc = EE_address + EEADDR_OFFSET;
    do
    {
        *DataAddress = *pc;                                 //读出的数据
        DataAddress++;
        pc++;
    }while(--number);
}

/**********************  主函数  **************************/
void main(void)
{
    u8    i;
    u16 addr;

    UART1_config();                                         // 选择波特率, 2:  使用 Timer2 做波特率,
                                                            //其它值:  使用 Timer1 做波特率.
    EA = 1;                                                 //允许总中断

    PrintString1("AI MCU 用串口 1 测试 EEPROM 程序!\r\n"); //UART1 发送一个字符串

    while(1)
    {
        delay_ms(1);
        if(RX1_TimeOut > 0)                                 //超时计数
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0)
            {
                if(RX1_Buffer[1] == ' ')
                {
                    addr = GetAddress();
                    if(addr < 63488)                        //限制在 0~123 扇区
                    {
                        if(RX1_Buffer[0] == 'E')            //PC 请求擦除一个扇区
```

```
                {
                    EEPROM_SectorErase(addr);
                    PrintString1("扇区擦除完成!\r\n");
                }

                else if(RX1_Buffer[0] == 'W')      //PC 请求写入 EEPROM 64 字节数据
                {
                    EEPROM_write_n(addr,T_Strings,64);
                    PrintString1("写入操作完成!\r\n");
                }

                else if(RX1_Buffer[0] == 'R')      //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
                {
                    PrintString1("IAP 读出的数据如下：\r\n");
                    EEPROM_read_n(addr,tmp,64);
                    for(i=0; i<64; i++)
                        TX1_write2buff(tmp[i]);    //将数据返回给串口
                    TX1_write2buff(0x0d);
                    TX1_write2buff(0x0a);
                }
                else if(RX1_Buffer[0] == 'M')      //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
                {
                    PrintString1("MOVC 读出的数据如下：\r\n");
                    EEPROM_MOVC_read_n(addr,tmp,64);
                    for(i=0; i<64; i++)
                        TX1_write2buff(tmp[i]);    //将数据返回给串口
                    TX1_write2buff(0x0d);
                    TX1_write2buff(0x0a);
                }
                else   PrintString1("命令错误!\r\n");
            }
            else   PrintString1("命令错误!\r\n");
        }

        RX1_Cnt = 0;
    }
  }
 }
}
/*********************************************/

/***************  发送一个字节  *****************************/
void TX1_write2buff(u8 dat)                         //写入发送缓冲
{
    B_TX1_Busy = 1;                                 //标志发送忙
    SBUF = dat;                                     //发送一个字节
    while(B_TX1_Busy);                              //等待发送完毕
}

//========================================================================
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口 1 发送字符串函数。
// 参数: puts:   字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void PrintString1(u8 *puts)                         //发送一个字符串
{
```

```
    for (; *puts != 0;  puts++)                 //遇到停止符 0 结束
    {
        TX1_write2buff(*puts);
    }
}

//========================================================================
// 函数: void    UART1_config(void)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  UART1_config(void)
{
    TR1 = 0;
    AUXR &= ~0x01;                              //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |=  (1<<6);                            //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= ~(1<<6);                            //Timer1 set As Timer
    TMOD &= ~0x30;                              //Timer1_16bitAutoReload;
    TH1 = (u8)((65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) >> 8);
    TL1 = (u8)(65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    ET1 = 0;                                    // 禁止 Timer1 中断
    INT_CLKO &= ~0x02;                          // Timer1 不输出高速时钟
    TR1  = 1;                                   // 运行 Timer1

    S1_USE_P30P31();    P3n_standard(0x03);     //切换到 P3.0 P3.1
    //S1_USE_P36P37();  P3n_standard(0xc0);     //切换到 P3.6 P3.7
    //S1_USE_P16P17();  P1n_standard(0xc0);     //切换到 P1.6 P1.7

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                //UART1 模式, 0x00: 同步移位输出,
                                                //            0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                //            0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                //            0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                    //高优先级中断
    ES  = 1;                                    //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收

    B_TX1_Busy = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                        //防溢出
        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
```

```
            RX1_TimeOut = TimeOutSet1;
        }

        if(TI)
        {
            TI = 0;
            B_TX1_Busy = 0;
        }
}
```

（EEPROM.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

//      本程序是内置 EEPROM 读写程序。

#include "config.h"
#include "eeprom.h"

//=======================================================================
// 函数: void      IAP_Disable(void)
// 描述:  禁止访问 ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=======================================================================
void  DisableEEPROM(void)
{
    IAP_CONTR = 0;                          //禁止 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS   = 0;
    IAP_CMD   = 0;                          //去除 ISP/IAP 命令
    IAP_TRIG  = 0;                          //防止 ISP/IAP 命令误触发
    IAP_ADDRE = 0xff;                       //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRH = 0xff;                       //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRL = 0xff;                       //清 0 地址低字节，指向非 EEPROM 区，防止误操作
}

//=======================================================================
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述:  从指定 EEPROM 首地址读出 n 个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:   读出 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress:  读出数据放缓冲的首地址.
//       number:       读出的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=======================================================================
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;                                 //禁止中断
    IAP_CONTR = IAP_EN;                     //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
    IAP_READ();                             //送字节读命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    do
    {
        IAP_ADDRE = EE_address / 65536;     //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;   //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字节
        IAP_TRIG();                         //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                            //每次都需要如此
```

```
                                                    //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
                                                    //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        *DataAddress = IAP_DATA;                    //读出的数据送往
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);

    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                         //重新允许中断
}

/********************* 扇区擦除函数 *****************/
//=========================================================================
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 把指定地址的 EEPROM 扇区擦除.
// 参数: EE_address:  要擦除的扇区 EEPROM 的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
{
    EA = 0;                                         //禁止中断
                                                    //只有扇区擦除，没有字节擦除，512 字节/扇区。
                                                    //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
    IAP_ADDRE = EE_address / 65536;                 //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
    IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;           //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
    IAP_ADDRL = EE_address % 256;                   //送地址低字节
    IAP_CONTR = IAP_EN;                             //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);           //工作频率设置
    IAP_ERASE();                                    //送扇区擦除命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    IAP_TRIG();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                         //重新允许中断
}

//=========================================================================
// 函数: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的 n 个字节写入指定首地址的 EEPROM.
// 参数: EE_address:  写入 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;                                         //禁止中断

    IAP_CONTR = IAP_EN;                             //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);           //工作频率设置
    IAP_WRITE();                                    //送字节写命令，命令不需改变时，不需重新送命令
```

```
    do
    {
        IAP_ADDRE = EE_address / 65536;                 //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;           //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;                   //送地址低字节
        IAP_DATA  = *DataAddress;                       //送数据到IAP_DATA，只有数据改变时才需重新送
        IAP_TRIG();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);

    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                             //重新允许中断
}
```

38.5.5　口令擦除写入-多扇区备份-串口 1 操作

（main.c）

```
//测试工作频率为11.0592MHz

/*      本程序经过测试完全正常，不提供电话技术支持，如不能理解，请自行补充相关基础。  */

/************ 本程序功能说明       **************
Ai8051U 系列 EEPROM 通用测试程序，演示多扇区备份、有扇区错误则用正确扇区数据写入、全部扇区错误(比如第一次运行程序)则写入默认值.

每次写都写入 3 个扇区，即冗余备份.
每个扇区写一条记录，写入完成后读出保存的数据和校验值跟源数据和校验值比较，并从串口 1(P3.0  P3.1)返回结果(正确或错误提示).
每条记录自校验, 64 字节数据, 2 字节校验值，校验值 = 64 字节数据累加和 ^ 0x5555. ^0x5555 是为了保证写入的66 个数据不全部为0.
如果有扇区错误，则将正确扇区的数据写入错误扇区，如果3 个扇区都错误，则均写入默认值.
擦除、写入、读出操作前均需要设置口令，如果口令不对则退出操作，并且每次退出操作都会清除口令.

下载时选择主频 11.0592MHZ.

PC 串口设置：波特率 115200,8,n,1.
对 EEPROM 做扇区擦除、写入 64 字节、读出 64 字节的操作。

命令例子:
使用串口助手发单个字符，大小写均可.

发 E 或 e:   对 EEPROM 进行扇区擦除操作，E 表示擦除，会擦除扇区 0、1、2.

发 W 或 w:   对 EEPROM 进行写入操作，W 表示写入，会写入扇区 0、1、2，每个扇区连续写 64 字节，扇区 0 写入 0x0000~0x003f，扇区 1 写入 0x0200~0x023f，扇区 0 写入 0x0400~0x043f.

发 R 或 r:   对 EEPROM 进行读出操作，R 表示读出，会读出扇区 0、1、2，每个扇区连续读 64 字节，扇区 0 读出 0x0000~0x003f，扇区 1 读出 0x0200~0x023f，扇区 0 读出 0x0400~0x043f.

注意：为了通用，程序不识别扇区是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。
```

```
/*****************************************/

#include    "config.H"
#include    "EEPROM.h"

#define         Baudrate1               115200L

/************* 本地常量声明    **************/
u8    code  T_StringD[]={"去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。"};
u8    code  T_StringW[]={"横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。"};


/************* 本地变量声明    **************/
u8    xdata tmp[70];                                    //通用数据
u8    xdata SaveTmp[70];                                //要写入的数组

bit   B_TX1_Busy;
u8    cmd;                                              //串口单字符命令


/************* 本地函数声明    **************/
void  UART1_config(void);
void  TX1_write2buff(u8 dat);                           //写入发送缓冲
void  PrintString1(u8 *puts);                           //发送一个字符串


/*************   外部函数和变量声明 *****************/

/*************   读取 EEPROM 记录, 并且校验, 返回校验结果, 0 为正确, 1 为错误  *****************/
u8    ReadRecord(u16 addr)
{
      u8    i;
      u16   ChckSum;                                    //计算的累加和
      u16   j;                                          //读取的累加和

      for(i=0; i<66; i++)       tmp[i] = 0;             //清除缓冲
      PassWord = D_PASSWORD;                            //给定口令
      EEPROM_read_n(addr,tmp,66);                       //读出扇区 0
      for(ChckSum=0, i=0; i<64; i++)
            ChckSum += tmp[i];                          //计算累加和
      j = ((u16)tmp[64]<<8) + (u16)tmp[65];             //读取记录的累加和
      j ^= 0x5555;                                      //隔位取反, 避免全 0
      if(ChckSum != j)return 1;                         //累加和错误, 返回 1
      return      0;                                    //累加和正确, 返回 0
}

/*************   写入 EEPROM 记录, 并且校验, 返回校验结果, 0 为正确, 1 为错误  *****************/
u8    SaveRecord(u16 addr)
{
      u8    i;
      u16   ChckSum;                                    //计算的累加和

      for(ChckSum=0, i=0; i<64; i++)
            ChckSum += SaveTmp[i];                      //计算累加和
      ChckSum ^= 0x5555;                                //隔位取反, 避免全 0
      SaveTmp[64] = (u8)(ChckSum >> 8);
      SaveTmp[65] = (u8)ChckSum;

      PassWord = D_PASSWORD;                            //给定口令
```

```
    EEPROM_SectorErase(addr);                   //擦除一个扇区
    PassWord = D_PASSWORD;                      //给定口令
    EEPROM_write_n(addr, SaveTmp, 66);          //写入扇区

    for(i=0; i<66; i++)
        tmp[i] = 0;                             //清除缓冲
    PassWord = D_PASSWORD;                      //给定口令
    EEPROM_read_n(addr,tmp,66);                 //读出扇区0
    for(i=0; i<66; i++)                         //数据比较
    {
        if(SaveTmp[i] != tmp[i])
            return 1;                           //数据有错误, 返回1
    }
    return 0;                                   //累加和正确, 返回0
}

/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
{
    u8    i;
    u8    status;                               //状态

    UART1_config();                             //  选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    EA = 1;                                     //允许总中断

    PrintString1("AI32G-8H-8C 系列 MCU 用串口 1 测试 EEPROM 程序!\r\n");    //UART1 发送一个字符串

                                                //上电读取 3 个扇区并校验, 如果有扇区错误则将正确的
                                                //扇区写入错误区, 如果 3 个扇区都错误, 则写入默认值
    status = 0;
    if(ReadRecord(0x0000) == 0)                 //读扇区0
    {
        status |= 0x01;                         //正确则标记 status.0=1
        for(i=0; i<64; i++)
            SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
    }
    if(ReadRecord(0x0200) == 0)                 //读扇区1
    {
        status |= 0x02;                         //正确则标记 status.1=1
        for(i=0; i<64; i++)
            SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
    }
    if(ReadRecord(0x0400) == 0)                 //读扇区2
    {
        status |= 0x04;                         //正确则标记 status.2=1
        for(i=0; i<64; i++)
            SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
    }

    if(status == 0)                             //所有扇区都错误, 则写入默认值
    {
        for(i=0; i<64; i++)
            SaveTmp[i] = T_StringD[i];          //读取默认值
    }
    else PrintString1("上电读取 3 个扇区数据均正确!\r\n");    //UART1 发送一个字符串提示

    if((status & 0x01) == 0)                    //扇区0 错误, 则写入默认值
    {
```

```
        if(SaveRecord(0x0000) == 0)
            PrintString1("写入扇区 0 正确!\r\n");          //写入记录 0 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 0 错误!\r\n");          //写入记录 0 扇区错误
    }
    if((status & 0x02) == 0)                               //扇区 1 错误, 则写入默认值
    {
        if(SaveRecord(0x0200) == 0)
            PrintString1("写入扇区 1 正确!\r\n");          //写入记录 1 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 1 错误!\r\n");          //写入记录 1 扇区错误
    }
    if((status & 0x04) == 0)                               //扇区 2 错误, 则写入默认值
    {
        if(SaveRecord(0x0400) == 0)
            PrintString1("写入扇区 2 正确!\r\n");          //写入记录 2 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 2 错误!\r\n");          //写入记录 2 扇区错误
    }


    while(1)
    {
        if(cmd != 0)                                       //有串口命令
        {
            if((cmd >= 'a') && (cmd <= 'z'))
                cmd -= 0x20;                               //小写转大写

            if(cmd == 'E')                                 //PC 请求擦除一个扇区
            {
                PassWord = D_PASSWORD;                     //给定口令
                EEPROM_SectorErase(0x0000);                //擦除一个扇区
                PassWord = D_PASSWORD;                     //给定口令
                EEPROM_SectorErase(0x0200);                //擦除一个扇区
                PassWord = D_PASSWORD;                     //给定口令
                EEPROM_SectorErase(0x0400);                //擦除一个扇区
                PrintString1("扇区擦除完成!\r\n");
            }

            else if(cmd == 'W')                            //PC 请求写入 EEPROM 64 字节数据
            {
                for(i=0; i<64; i++)
                    SaveTmp[i] = T_StringW[i];             //写入数值
                if(SaveRecord(0x0000) == 0)
                    PrintString1("写入扇区 0 正确!\r\n");      //写入记录 0 扇区正确
                else
                    PrintString1("写入扇区 0 错误!\r\n");      //写入记录 0 扇区错误
                if(SaveRecord(0x0200) == 0)
                    PrintString1("写入扇区 1 正确!\r\n");      //写入记录 1 扇区正确
                else
                    PrintString1("写入扇区 1 错误!\r\n");      //写入记录 1 扇区错误
                if(SaveRecord(0x0400) == 0)
                    PrintString1("写入扇区 2 正确!\r\n");      //写入记录 2 扇区正确
                else
                    PrintString1("写入扇区 2 错误!\r\n");      //写入记录 2 扇区错误
            }

            else if(cmd == 'R')                            //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
            {
```

```
                    if(ReadRecord(0x0000) == 0)             //读出扇区 0 的数据
                    {
                        PrintString1("读出扇区 0 的数据如下：\r\n");
                        for(i=0; i<64; i++)
                            TX1_write2buff(tmp[i]);         //将数据返回给串口
                        TX1_write2buff(0x0d);               //回车换行
                        TX1_write2buff(0x0a);
                    }
                    else   PrintString1("读出扇区 0 的数据错误!\r\n");

                    if(ReadRecord(0x0200) == 0)             //读出扇区 1 的数据
                    {
                        PrintString1("读出扇区 1 的数据如下：\r\n");
                        for(i=0; i<64; i++)
                            TX1_write2buff(tmp[i]);         //将数据返回给串口
                        TX1_write2buff(0x0d);               //回车换行
                        TX1_write2buff(0x0a);
                    }
                    else   PrintString1("读出扇区 1 的数据错误!\r\n");

                    if(ReadRecord(0x0400) == 0)             //读出扇区 2 的数据
                    {
                        PrintString1("读出扇区 2 的数据如下：\r\n");
                        for(i=0; i<64; i++)
                            TX1_write2buff(tmp[i]);         //将数据返回给串口
                        TX1_write2buff(0x0d);               //回车换行
                        TX1_write2buff(0x0a);
                    }
                    else   PrintString1("读出扇区 2 的数据错误!\r\n");
                }
                else   PrintString1("命令错误!\r\n");
                cmd = 0;
            }
        }
    }
}
/*********************************************/

/***************  发送一个字节  *****************************/
void TX1_write2buff(u8 dat)                                 //写入发送缓冲
{
    B_TX1_Busy = 1;                                         //标志发送忙
    SBUF = dat;                                             //发送一个字节
    while(B_TX1_Busy);                                      //等待发送完毕
}

//========================================================================
//  函数: void PrintString1(u8 *puts)
//  描述:  串口 1 发送字符串函数。
//  参数: puts:    字符串指针.
//  返回: none.
//  版本: VER1.0
//  备注:
//========================================================================
void PrintString1(u8 *puts)                                 //发送一个字符串
{
    for (; *puts != 0;  puts++)                             //遇到停止符 0 结束
    {
        TX1_write2buff(*puts);
    }
```

```
}

//========================================================================
// 函数: void    UART1_config(void)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  UART1_config(void)
{
    TR1 = 0;
    AUXR &= ~0x01;                  //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |=  (1<<6);                //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= ~(1<<6);                //Timer1 set As Timer
    TMOD &= ~0x30;                  //Timer1_16bitAutoReload;
    TH1 = (u8)((65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) >> 8);
    TL1 = (u8)(65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    ET1 = 0;                        // 禁止 Timer1 中断
    INT_CLKO &= ~0x02;              // Timer1 不输出高速时钟
    TR1  = 1;                       // 运行 Timer1

    S1_USE_P30P31();    P3n_standard(0x03);     //切换到 P3.0 P3.1
    //S1_USE_P36P37();  P3n_standard(0xc0);     //切换到 P3.6 P3.7
    //S1_USE_P16P17();  P1n_standard(0xc0);     //切换到 P1.6 P1.7

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;    //UART1 模式,   0x00: 同步移位输出,
                                    //              0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                    //              0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                    //              0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                        //高优先级中断
    ES  = 1;                        //允许中断
    REN = 1;                        //允许接收

    B_TX1_Busy = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        cmd = SBUF;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
```

```
}
```

（EEPROM.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

//      本程序是内置 EEPROM 读写程序。

#include    "config.h"
#include    "EEPROM.h"

u32         PassWord;                                   //擦除 写入时需要的口令

//=========================================================================
// 函数: void      IAP_Disable(void)
// 描述:  禁止访问 ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void  DisableEEPROM(void)
{
    IAP_CONTR = 0;                                  //禁止 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS   = 0;
    IAP_CMD   = 0;                                  //去除 ISP/IAP 命令
    IAP_TRIG  = 0;                                  //防止 ISP/IAP 命令误触发
    IAP_ADDRE = 0xff;                               //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRH = 0xff;                               //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRL = 0xff;                               //清 0 地址低字节，指向非 EEPROM 区，防止误操作
}

//=========================================================================
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述:  从指定 EEPROM 首地址读出 n 个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:   读出 EEPROM 的首地址.
//          DataAddress:  读出数据放缓冲的首地址.
//          number:         读出的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void EEPROM_read_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)                      //口令正确才会操作 EEPROM
    {
        EA = 0;                                     //禁止中断
        IAP_CONTR = IAP_EN;                         //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);       //工作频率设置
        IAP_READ();                                 //送字节读命令，命令不需改变时，不需重新送命令
        do
        {
        IAP_ADDRE = EE_address / 65536;             //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;       //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;               //送地址低字节
            if(PassWord == D_PASSWORD)              //口令口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                    //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                                    //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                    //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                       //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
```

```
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            *DataAddress = IAP_DATA;                    //读出的数据送往
            EE_address++;
            DataAddress++;
        }while(--number);

        DisableEEPROM();
        EA = 1;                                         //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                                       //清除口令
}

/********************  扇区擦除函数  *****************/
//=========================================================================
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述:  把指定地址的EEPROM 扇区擦除.
// 参数: EE_address:    要擦除的扇区 EEPROM 的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void EEPROM_SectorErase(u32 EE_address)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)                          //口令正确才会操作EEPROM
    {
        EA = 0;                                         //禁止中断
                                                        //只有扇区擦除，没有字节擦除，512 字节/扇区。
                                                        //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
        IAP_ADDRE = EE_address / 65536;                 //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;           //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;                   //送地址低字节
        IAP_CONTR = IAP_EN;                             //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);           //工作频率设置
        IAP_ERASE();                                    //送扇区擦除命令，命令不需改变时，不需重新送命令
            if(PassWord == D_PASSWORD)                  //口令口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                        //先送 5AH，再送 A5H 到ISP/IAP 触发寄存器，
                                                        //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                        //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                           //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                                         //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                                       //清除口令
}

//=========================================================================
// 函数: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述:  把缓冲的 n 个字节写入指定首地址的 EEPROM.
// 参数: EE_address:    写入 EEPROM 的首地址.
//          DataAddress:  写入源数据的缓冲的首地址.
//          number:         写入的字节长度.
// 返回: non.
```

```
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void EEPROM_write_n(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)                  //口令正确才会操作 EEPROM
    {
        EA = 0;                                 //禁止中断

        IAP_CONTR = IAP_EN;                     //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
        IAP_WRITE();                            //送字节写命令，命令不需改变时，不需重新送命令
        do
        {
        IAP_ADDRE = EE_address / 65536;         //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRH = (EE_address / 256) % 256;   //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;           //送地址低字节
            IAP_DATA    = *DataAddress;         //送数据到 IAP_DATA，只有数据改变时才需重新送
            if(PassWord == D_PASSWORD)          //口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                                //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                   //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            EE_address++;
            DataAddress++;
        }while(--number);

        DisableEEPROM();
        EA = 1;                                 //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                               //清除口令
}
```

39　ADC 模数转换、传统 DAC 实现

产品线	ADC 分辨率	ADC 通道数	ADCEXCFG
Ai8051U 系列	**12 位**	**15 通道**	●

Ai8051U 系列单片机内部集成了一个 12 位高速 A/D 转换器。ADC 的时钟频率为系统频率 2 分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频（ADC 的时钟频率范围为 SYSclk/2/1~SYSclk/2/16）。

ADC 转换结果的数据格式有两种：左对齐和右对齐。可方便用户程序进行读取和引用。

注意：ADC 的第 15 通道是专门测量内部 1.19V 参考信号源的通道，参考信号源值出厂时校准为 1.19V，由于制造误差以及测量误差，导致实际的内部参考信号源相比 1.19V，大约有±1%的误差。如果用户需要知道每一颗芯片的准确内部参考信号源值，可外接精准参考信号源，然后利用 ADC 的第 15 通道进行测量标定。

39.1　ADC 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				0000,0000
ADC_RES	ADC 转换结果高位寄存器	BDH									0000,0000
ADC_RESL	ADC 转换结果低位寄存器	BEH									0000,0000
ADCCFG	ADC 配置寄存器	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]				xx0x,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
ADCTIM	ADC 时序控制寄存器	7EFEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]					0010,1010
ADCEXCFG	ADC 扩展配置寄存器	7EFEADH	ADCETR_PS[1:0]		ADCETRS[1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]			0000,x000

39.1.1　ADC 控制寄存器（ADC_CONTR），PWM 触发 ADC 控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_CONTR	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]			

ADC_POWER：ADC 电源控制位

0：关闭 ADC 电源

1：打开 ADC 电源。

建议进入空闲模式和掉电模式前将 ADC 电源关闭，以降低功耗

特别注意：

1、给 MCU 的 内部 ADC 模块电源打开后，需等待约 1ms, 等 MCU 内部的 ADC 电源稳定后再让 ADC 工作；

2、适当加长对外部信号的采样时间，就是对 ADC 内部采样保持电容的充电或放电时间,时间够，内部才能和外部电势相等。

ADC_START：ADC 转换启动控制位。写入 1 后开始 ADC 转换，转换完成后硬件自动将此位清零。

0：无影响。即使 ADC 已经开始转换工作，写 0 也不会停止 A/D 转换。

1：开始 ADC 转换，转换完成后硬件自动将此位清零。

ADC_FLAG：ADC 转换结束标志位。当 ADC 完成一次转换后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位必须软件清零。

ADC_EPWMT：使能 PWM 实时触发 ADC 功能。详情请参考 16 位高级 PWM 定时器章节

ADC_CHS[3:0]：ADC 模拟通道选择位

（注意：被选择为 ADC 输入通道的 I/O 口，必须设置 PxM0/PxM1 寄存器将 I/O 口模式设置为高阻输入模式。另外如果 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，仍需要使能 ADC 通道，则需要设置 PxIE 寄存器关闭数字输入通道，以防止外部模拟输入信号忽高忽低而产生额外的功耗）

ADC_CHS[3:0]	ADC 通道	ADC_CHS[3:0]	ADC 通道
0000	P1.0	1000	P0.0
0001	P1.1	1001	P0.1
0010	P1.2	1010	P0.2
0011	P1.3	1011	P0.3
0100	P1.4	1100	P0.4
0101	P1.5	1101	P0.5
0110	P1.6	1110	P0.6
0111	P1.7	1111	测试内部 1.19V

39.1.2　ADC 配置寄存器（ADCCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCCFG	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]			

RESFMT：ADC 转换结果格式控制位

0：转换结果左对齐。ADC_RES 保存结果的高 8 位，ADC_RESL 保存结果的低 4 位。格式如下：



1：转换结果右对齐。ADC_RES 保存结果的高 4 位，ADC_RESL 保存结果的低 8 位。格式如下：



SPEED[3:0]：设置 ADC 时钟｛FADC＝SYSclk/2/(SPEED+1)｝

SPEED[3:0]	ADC 时钟频率
0000	SYSclk/2/1
0001	SYSclk/2/2
0010	SYSclk/2/3
...	. . .
1101	SYSclk/2/14
1110	SYSclk/2/15
1111	SYSclk/2/16

39.1.3　ADC 转换结果寄存器（ADC_RES，ADC_RESL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_RES	BDH								
ADC_RESL	BEH								

当 A/D 转换完成后，转换结果会自动保存到 ADC_RES 和 ADC_RESL 中。保存结果的数据格式请参考 ADC_CFG 寄存器中的 RESFMT 设置。

39.1.4　ADC 时序控制寄存器（ADCTIM）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCTIM	7EFEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]				

CSSETUP：ADC 通道选择时间控制 Tsetup

CSSETUP	ADC 时钟数
0	**1（默认值）**
1	2

CSHOLD[1:0]：ADC 通道选择保持时间控制 Thold

CSHOLD[1:0]	ADC 时钟数
00	1
01	**2（默认值）**
10	3
11	4

SMPDUTY[4:0]：ADC 模拟信号采样时间控制 Tduty（**注意：SMPDUTY 一定不能设置小于 01010B**）

SMPDUTY[4:0]	ADC 时钟数
00000	1
00001	2
...	...
01010	**11（默认值）**
...	...
11110	31
11111	32

ADC 数模转换时间：$T_{convert}$

12 位 ADC 的转换时间固定为 12 个 ADC 工作时钟

一个完整的 ADC 转换时间为：　$T_{setup} + T_{duty} + T_{hold} + T_{convert}$，如下图所示



ADC整体转换时序图

39.1.5 ADC 扩展配置寄存器（ADCEXCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCEXCFG	7EFEADH	ADCETR_PS[1:0]		ADCETRS[1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]		

ADCETR_PS[1:0]：ADC 外部触发脚 ADC_ETR 功能脚选择

ADCETR_PS[1:0]	ADC_ETR
00	P4.7
01	P4.0
10	P2.0
11	-

ADCETRS[1:0]：ADC 外部触发脚 ADC_ETR 控制位

ADCETRS[1:0]	ADC_ETR 设置
0x	禁止 ETR 功能
10	使能 ADC_ETR 的上升沿触发 ADC
11	使能 ADC_ETR 的下降沿触发 ADC

注：使用此功能前，必须打开 ADC_CONTR 中的 ADC 电源开关，并设置好相应的 ADC 通道

CVTIMESEL[2:0]：ADC 自动转换次数选择

CVTIMESEL [2:0]	ADC 自动转换次数
0xx	转换 1 次
100	转换 2 次并取平均值
101	转换 4 次并取平均值
110	转换 8 次并取平均值
111	转换 16 次并取平均值

注：

1、当使能 ADC 自动转换多次功能后，ADC 中断标志只会在 ADC 自动转换到设置的次数后，才会被置 1（例如：设置 CVTIMESEL 为 101B，即 ADC 自动转换 4 次并取平均值，则 ADC 中断标志位每完成 4 次 ADC 转换才会被置 1）

2、当 ADC 处于 DMA 模式下时，ADCEXCFG 设置的多次转换次数无效。
ADCEXCFG 设置的重复转换次数只有在非 DMA 模式下才有效。

39.2 ADC 静态特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
RES	分辨率	-	12	-	Bits
E_T	整体误差	-	0.5	1	LSB
E_O	偏移误差	-	-0.1	1	LSB
E_G	增益误差	-	0	1	LSB
E_D	微分非线性误差	-	0.7	1.5	LSB
E_I	积分非线性误差	-	1	2	LSB
R_{AIN}	通道等效电阻	-	∞	-	ohm
R_{ESD}	采样保持电容前串接的抗静电电阻	-	700	-	ohm
C_{ADC}	内部采样保持电容	-	16.5	-	pF

39.3 ADC 相关计算公式

39.3.1 ADC 速度计算公式

ADC 的转换速度由 ADCCFG 寄存器中的 SPEED 和 ADCTIM 寄存器共同控制。转换速度的计算公式如下所示：

$$12\text{位ADC转换速度} = \frac{\text{MCU工作频率SYSclk}}{2\times(\text{SPEED[3:0]} + 1)\times[(\text{CSSETUP} + 1) + (\text{CSHOLD} + 1) + (\text{SMPDUTY} + 1) + 12]}$$

注意：

- 12 位 ADC 的速度不能高于 800KHz
- SMPDUTY 的值不能小于 10，建议设置为 15
- CSSETUP 可使用上电默认值 0
- CHOLD 可使用上电默认值 1（ADCTIM 建议设置为 3FH）

39.3.2 ADC 转换结果计算公式

$$12\text{位ADC转换结果} = 4096 \times \frac{\text{ADC被转换通道的输入电压Vin}}{\text{AVcc电压}}$$

39.3.3 反推 ADC 输入电压计算公式

$$\text{ADC被转换通道的输入电压Vin} = \text{AVcc电压} \times \frac{12\text{位ADC转换结果}}{4096}$$

39.3.4 反推工作电压计算公式

$$\text{MCU工作电压Vcc} = 4096 \times \frac{\text{ADC被转换通道的输入电压Vin}}{12\text{位ADC转换结果}}$$

39.4 ADC 应用参考线路图

39.4.1 ADC 参考线路图，输入信号与内部 1.19V 或外接 2.5V 辅助信号源进行比较，只需计算一次



此处请当ADC模拟地处理;
请将被测量信号源的模拟地直接接到本AGnd/VRef-/Gnd管脚再去系统地

注意：

1、最后必须将系统地和ADC模拟地用短而粗的走线相连接

2、假定2次采样转换期间【ADC_VREF+ = ADC_VCC = MCU_VCC】，电压不变
使用内部1.19V或外部2.5V辅助信号源，对外部采样转换一次就知道转换后的值
使用内部1.19V辅助信号源：当前已获取了内部参考信号源电压为BGV(单位:mV)，
从CHIPID中读取，或STC-ISP烧录时指定将重要参数烧录入程序Flash
内部参考信号源的ADC15测量值为resbg，对ADC15/1.19V采样转换一次就知道转换后的值，外部通道输入电压的ADCx测量值为resx,对ADCx的外部输入信号采样转换一次就知道转换后的值，转换公式如下：
【公式1】外部通道输入电压**Vx = BGV / resbg * resx**；（Vx单位：mV）
使用外部2.5V辅助信号源：分别对输入信号和2.5V进行两次ADC转换，
外部通道输入电压的ADCx测量值为resx,外部2.5V参考信号源的ADC测量值为res25，然后计算一次就可以知道转换后的值，转换公式如下：
【公式2】外部通道输入电压**Vx = 2500mV / res25 * resx**；（Vx单位：mV）

3、详细的使用方法请参考第22.6.4章节的参考代码

PCB 布线示意图



或者



39.5　AIapp-ISP | ADC 转换速度计算器工具



①：在下载软件中选择“ADC 转换速度计算器”功能页，进入 ADC 代码生成界面

②：选择“根据速度计算配置寄存器功能”还是“根据寄存器配置反推转换速度”

③：设置系统工作频率

④：设置 ADC 转换速度

⑤：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

39.6 范例程序

39.6.1 ADC 基本操作（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                        //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;

    ADCTIM = 0x3f;                      //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                      //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
    ADC_POWER = 1;                      //使能 ADC 模块

    while (1)
    {
        ADC_START = 1;                  //启动 AD 转换
        _nop_();
        _nop_();
        while (!ADC_FLAG);              //查询 ADC 完成标志
        ADC_FLAG = 0;                   //清完成标志
        P2 = ADC_RES;                   //读取 ADC 结果
    }
}
```

39.6.2　ADC 基本操作（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void ADC_Isr() interrupt 5
{
    ADC_FLAG = 0;                       //清中断标志
    P2 = ADC_RES;                       //读取 ADC 结果
    ADC_START = 1;                      //继续 AD 转换
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                        //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;

    ADCTIM = 0x3f;                      //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                      //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
    ADC_POWER =1;                       //使能 ADC 模块
    EADC = 1;                           //使能 ADC 中断
    EA = 1;
    ADC_START = 1;                      //启动 AD 转换

    while (1);
}
```

39.6.3　格式化 ADC 转换结果

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                              //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;

    ADCTIM = 0x3f;                            //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                            //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16
    ADC_POWER = 1;                            //使能 ADC 模块
    ADC_START = 1;                            //启动 AD 转换
    _nop_();
    _nop_();
    while (!ADC_FLAG);                        //查询 ADC 完成标志
    ADC_FLAG = 0;                             //清完成标志

    ADCCFG = 0x00;                            //设置结果左对齐
    ACC = ADC_RES;                            // A 存储 ADC 的 12 位结果的高 8 位
    B = ADC_RESL;                             // B[7:4]存储 ADC 的 12 位结果的低 4 位,B[3:0]为 0

//  ADCCFG = 0x20;                            //设置结果右对齐
//  ACC = ADC_RES;                            // A[3:0]存储 ADC 的 12 位结果的高 4 位,A[7:4]为 0
//  B = ADC_RESL;                             // B 存储 ADC 的 12 位结果的低 8 位

    while (1);
}
```

39.6.4　利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源，反推其他通道的输入电压或 VCC，只需计算一次

注意：这里的 1.19V 是 ADC15 通道的固定输入信号源，1.19V

Ai8051U 系列 ADC 的第 15 通道用于测量内部参考信号源，由于内部参考信号源很稳定，约为 1.19V，且不会随芯片的工作电压的改变而变化，所以可以通过测量内部 1.19V 参考信号源，然后通过 ADC 的值便可反推出外部电压或外部电池电压。下图为参考线路图:



此处请当ADC模拟地处理;
请将被测量信号源的模拟地直接接到本AGnd/VRef-/Gnd管脚再去系统地

注意：

1、最后必须将系统地和ADC模拟地用短而粗的走线相连接

2、假定2次采样转换期间【ADC_VREF+ = ADC_VCC = MCU_VCC】，电压不变
使用内部1.19V或外部2.5V辅助信号源，对外部采样转换一次就知道转换后的值
使用内部1.19V辅助信号源：当前已获取了内部参考信号源电压为BGV(单位:mV)，
从CHIPID中读取，或STC-ISP烧录时指定将重要参数烧录入程序Flash
内部参考信号源的ADC15测量值为resbg，对ADC15/1.19V采样转换一次就知道转换后的值，外部通道输入电压的ADCx测量值为resx,对ADCx的外部输入信号采样转换一次就知道转换后的值，转换公式如下：
【公式1】外部通道输入电压**Vx = BGV / resbg * resx**；（Vx单位：mV）
使用外部2.5V辅助信号源：分别对输入信号和2.5V进行两次ADC转换，
外部通道输入电压的ADCx测量值为resx,外部2.5V参考信号源的ADC测量值为res25，然后计算一次就可以知道转换后的值，转换公式如下：
【公式2】外部通道输入电压**Vx = 2500mV / res25 * resx**；（Vx单位：mV）

3、详细的使用方法请参考第22.6.4章节的参考代码

利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源！

反推其他 ADCx 通道的外部输入电压，ADC0 ~ ADC14

反推 VCC，【ADC_VREF+/ADC_AVCC/MCU_VCC】

采样转换二次，只需要计算一次

===1，假定 ADC 采样转换足够快

===2，假定 2 次 ADC 转换期间，【ADC_VREF+/ADC_VCC/MCU_VCC】不变，变的误差也可以接受

===3，应用场景，【ADC_VREF+/ADC_AVCC/MCU_VCC】 这 3 条重要的电源线直接接在一起

Ai8051U 系列单片机内部集成了一个 10 位/12 位高速 A/D 转换器。ADC 的时钟频率为系统频率 2 分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频（ADC 的工作时钟频率范围为 SYSclk/2/1 到 SYSclk/2/16）。
STC8H 系列的 ADC 最快速度：**12 位 ADC 为 800K**（每秒进行 **80** 万次 **ADC** 转换），**10 位 ADC 为 500K**（每秒进行 **50** 万次 **ADC** 转换）
ADC 转换结果的数据格式有两种：左对齐和右对齐。可方便用户程序进行读取和引用。

注意：**ADC 的第 15 通道是专门测量内部 1.19V 参考信号源的通道，参考信号源值出厂时校准为 1.19V，由于制造误差以及测量误差，导致实际的内部参考信号源相比 1.19V，大约有±1%的误差。如果用户需要知道每一颗芯片的准确内部参考信号源值，可外接精准参考信号源，然后利用 ADC 的第 15 通道进行测量标定。ADC_VRef+脚外接参考电源时，可利用 ADC 的第 15 通道可以反推 ADC_VRef+脚外接参考电源的电压；如将 ADC_VREF+短接到 MCU-VCC，就可以反推 MCU-VCC 的电压。**
如果芯片有 ADC 的外部参考电源管脚 ADC_VRef+，则一定不能浮空，必须接外部参考电源或者直接连到 VCC
==========
使用 ADC 的第 15 通道固定接的 1.19V 辅助信号源，反推外部通道输入电压，假设：
当前已获取了内部参考信号源电压为 BGV，从 CHIP 中读取，或 STC-ISP 烧录时指定将重要参数烧录入程序 Flash，
内部参考信号源 ADC15 测量值为 resbg，对 ADC15/1.19V 采样转换一次就知道转换后的值；
外部通道输入电压 ADCx 测量值为 resx，对 ADCx 的外部输入信号采样转换一次就知道转换后的值
则外部通道输入电压 **Vx＝BGV / resbg * resx**；
采样转换二次，只需要计算一次
注意，是假定 2 次采样转换期间 【ADC_VREF+ = ADC_VCC = MCU_VCC】不变
===所以对外部采样转换一次，也要对内部 ADC15 接的信号源立即采样转换一次

下面的范例使用的是内部 1.19V 作为辅助信号源，如果需要使用外部 2.5V 作为辅助信号源，计算方法可参考上图中的【公式 2】，程序代码请自行修改

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    FOSC            11059200UL
#define    BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                       //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                       //自动实现四舍五入运算

#define    VREFH_ADDR      CHIPID7
#define    VREFL_ADDR      CHIPID8

bit        busy;
int        BGV;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    T1x12 = 1;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void ADCInit()
{
    ADCTIM = 0x3f;                                     //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x2f;                                     //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x8f;                                  //使能 ADC 模块,并选择第 15 通道
}

int    ADCRead()
{
```

```
    int res;

    ADC_START = 1;                          //启动 AD 转换
    _nop_();
    _nop_();
    while (!ADC_FLAG);                      //查询 ADC 完成标志
    ADC_FLAG = 0;                           //清完成标志

    res = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;        //读取 ADC 结果

    return res;
}

void main()
{
    int res;
    int vcc;
    int i;

    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    BGV = (VREFH_ADDR << 8) + VREFL_ADDR;   //从 CHIPID 中读取内部参考电压值

    ADCInit();                              //ADC 初始化
    UartInit();                             //串口初始化

    ES = 1;
    EA = 1;

//  ADCRead();
//  ADCRead();                              //前两个数据建议丢弃

    res = 0;
    for (i=0; i<8; i++)
    {
        res += ADCRead();                   //读取 8 次数据
    }
    res >>= 3;                              //取平均值

    vcc = (int)(4096L * BGV / res);         //(12 位 ADC 算法)计算 VREF 管脚电压,即电池电压
                                            //注意,此电压的单位为毫伏(mV)
    UartSend(vcc >> 8);                     //输出电压值到串口
    UartSend(vcc);
```

```
    while (1);
}
```

上面的方法是使用 ADC 的第 15 通道反推外部电池电压的。在 ADC 测量范围内，ADC 的外部测量电压与 ADC 的测量值是成正比例的，所以也可以使用 ADC 的第 15 通道反推外部通道输入电压，假设当前已获取了内部参考信号源电压为 BGV，内部参考信号源的 ADC 测量值为 res_{bg}，外部通道输入电压的 ADC 测量值为 res_x，则外部通道输入电压 **V_x=BGV / res_{bg} * res_x**;

39.6.5 ADC 作按键扫描应用线路图



39.6.6 检测负电压参考线路图



39.6.7　常用加法电路在 ADC 中的应用



参照分压电路得到公式 1

公式 1：Vo = Vin + i_2 * R2

公式 2：i_2 = (Vcc - Vin) / (R1 + R2)｛条件：流向 Vo 的电流 ≈0｝

将 R1=R2 代入公式 2 得公式 3

公式 3：i_2 = (Vcc - Vin) / 2R2

将公式 3 代入公式 1 得公式 4

公式 4：Vo = (Vcc + Vin) / 2

根据公式 4，可以将以上电路看成加法电路。

在单片机的模数转换测量中，要求被测电压大于 0 并且小于 VCC。如果被测电压小于 0V，可以利用加法电路将被测电压提升到 0V 以上。此时对被测电压的变化范围有一定的要求：

把上述条件代入公式 4 可得到下面 2 式

(Vcc + Vin) / 2 > 0　　即 Vin > -Vcc

(Vcc + Vin) / 2 < Vcc　　即 Vin < Vcc

上面 2 式可以合起来：　**-Vcc < Vin < Vcc**

39.7　使用 I/O 和 R-2R 电阻分压实现 DAC 的经典线路图



39.8　利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图

Ai8051U 系列单片机的高级 PWM 定时器可输出 16 位的 PWM 波形，再经过两级低通滤波即可产生 16 位的 DAC 信号，通过调节 PWM 波形的高电平占空比即可实现 DAC 信号的改变。应用线路图如下图所示，输出的 DAC 信号可输入到 MCU 的 ADC 进行反馈测量。



40 PCA/CCP/PWM 应用

产品线	PCA
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部集成了 3 组可编程计数器阵列（PCA/CCP/PWM）模块，可用于软件定时器、外部脉冲捕获、高速脉冲输出和 PWM 脉宽调制输出。

特别提示：如果使能 Ai8051U 系列的 PCA 中断时，PCA 的中断优先级固定为最高优先级，软件不能设置 PPCA（IP.7）和 PPCAH（IPH.7）来调整 PCA 的中断优先级，否则会导致无法产生 PCA 中断。

PCA 内部含有一个特殊的 16 位计数器，3 组 PCA 模块均与之相连接。PCA 计数器的结构图如下：



PCA计数器结构图

40.1 PCA 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P1.2	P1.3	P1.4	P1.1
01	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4
10	P2.3	P2.0	P2.1	P2.2
11	-	-	-	-

40.2 PCA 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CCON	PCA 控制寄存器	7EFD64H	CF	CR	-	-	-	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,x000
CL	PCA 计数器低字节	7EFD65H									0000,0000
CH	PCA 计数器高字节	7EFD66H									0000,0000
CMOD	PCA 模式寄存器	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF	0xxx,0000
CCAPM0	PCA 模块 0 模式控制寄存器	7EFD58H	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAP0L	PCA 模块 0 低字节	7EFD59H									0000,0000
CCAP0H	PCA 模块 0 高字节	7EFD5AH									0000,0000
PCA_PWM0	PCA0 的 PWM 模式寄存器	7EFD5BH	EBS0[1:0]		XCCAP0H[1:0]		XCCAP0L[1:0]		EPC0H	EPC0L	0000,0000
CCAPM1	PCA 模块 1 模式控制寄存器	7EFD5CH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAP1L	PCA 模块 1 低字节	7EFD5DH									0000,0000
CCAP1H	PCA 模块 1 高字节	7EFD5EH									0000,0000
PCA_PWM1	PCA1 的 PWM 模式寄存器	7EFD5FH	EBS1[1:0]		XCCAP1H[1:0]		XCCAP1L[1:0]		EPC1H	EPC1L	0000,0000
CCAPM2	PCA 模块 2 模式控制寄存器	7EFD50H	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAP2L	PCA 模块 2 低字节	7EFD51H									0000,0000
CCAP2H	PCA 模块 2 高字节	7EFD52H									0000,0000
PCA_PWM2	PCA2 的 PWM 模式寄存器	7EFD53H	EBS2[1:0]		XCCAP2H[1:0]		XCCAP2L[1:0]		EPC2H	EPC2L	0000,0000

40.2.1　PCA 控制寄存器（CCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCON	7EFD64H	CF	CR	-	-	-	CCF2	CCF1	CCF0

CF：PCA 计数器溢出中断标志。当 PCA 的 16 位计数器计数发生溢出时，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位需要软件清零。

CR：PCA 计数器允许控制位。

0：停止 PCA 计数

1：启动 PCA 计数

CCFn（n=0,1,2）：PCA 模块中断标志。当 PCA 模块发生匹配或者捕获时，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位需要软件清零。

40.2.2　PCA 模式寄存器（CMOD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	7EFD67H	CIDL	CCP_S[1:0]		CPS[3:0]				ECF

CIDL：空闲模式下是否停止 PCA 计数。

0：空闲模式下 PCA 继续计数

1：空闲模式下 PCA 停止计数

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P1.2	P1.3	P1.4	P1.1
01	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4
10	P2.3	P2.0	P2.1	P2.2
11	-	-	-	-

CPS[3:0]：PCA 计数脉冲源选择位

CPS[3:0]	PCA 的输入时钟源	注意事项
0000	系统时钟/12	
0001	系统时钟/2	
0010	定时器 0 的溢出脉冲	
0011	ECI 脚的外部输入时钟	**外部时钟频率不能高于系统频率的 1/2**
0100	系统时钟	
0101	系统时钟/4	
0110	系统时钟/6	
0111	系统时钟/8	
1xxx	系统时钟/3	

ECF：PCA 计数器溢出中断允许位。

0：禁止 PCA 计数器溢出中断

1：使能 PCA 计数器溢出中断

40.2.3 PCA 计数器寄存器（CL，CH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CL	7EFD65H								
CH	7EFD66H								

由 CL 和 CH 两个字节组合成一个 16 位计数器，CL 为低 8 位计数器，CH 为高 8 位计数器。每个 PCA 时钟 16 位计数器自动加 1。

40.2.4 PCA 模块模式控制寄存器（CCAPMn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCAPM0	7EFD58H	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0
CCAPM1	7EFD5CH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1
CCAPM2	7EFD50H	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2

ECOMn：允许 PCA 模块 n 的比较功能

CCAPPn：允许 PCA 模块 n 进行上升沿捕获

CCAPNn：允许 PCA 模块 n 进行下降沿捕获

MATn：允许 PCA 模块 n 的匹配功能

TOGn：允许 PCA 模块 n 的高速脉冲输出功能

PWMn：允许 PCA 模块 n 的脉宽调制输出功能

ECCFn：允许 PCA 模块 n 的匹配/捕获中断

40.2.5 PCA 模块模式捕获值/比较值寄存器（CCAPnL，CCAPnH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCAP0L	7EFD59H								
CCAP0H	7EFD5AH								
CCAP1L	7EFD5DH								
CCAP1H	7EFD5EH								
CCAP2L	7EFD51H								
CCAP2H	7EFD52H								

当 PCA 模块捕获功能使能时，CCAPnL 和 CCAPnH 用于保存发生捕获时的 PCA 的计数值（CL 和 CH）；当 PCA 模块比较功能使能时，PCA 控制器会将当前 CL 和 CH 中的计数值与保存在 CCAPnL 和 CCAPnH 中的值进行比较，并给出比较结果；当 PCA 模块匹配功能使能时，PCA 控制器会将当前 CL 和 CH 中的计数值与保存在 CCAPnL 和 CCAPnH 中的值进行比较，看是否匹配（相等），并给出匹配结果。

40.2.6　PCA 模块 PWM 模式控制寄存器（PCA_PWMn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCA_PWM0	7EFD5BH	EBS0[1:0]		XCCAP0H[1:0]		XCCAP0L[1:0]		EPC0H	EPC0L
PCA_PWM1	7EFD5FH	EBS1[1:0]		XCCAP1H[1:0]		XCCAP1L[1:0]		EPC1H	EPC1L
PCA_PWM2	7EFD53H	EBS2[1:0]		XCCAP2H[1:0]		XCCAP2L[1:0]		EPC2H	EPC2L

EBSn[1:0]：PCA 模块 n 的 PWM 位数控制

EBSn[1:0]	PWM 位数	重载值	比较值
00	8 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[7:0]}	{EPCnL, CCAPnL[7:0]}
01	7 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[6:0]}	{EPCnL, CCAPnL[6:0]}
10	6 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[5:0]}	{EPCnL, CCAPnL[5:0]}
11	10 位 PWM	{EPCnH, XCCAPnH[1:0], CCAPnH[7:0]}	{EPCnL, XCCAPnL[1:0], CCAPnL[7:0]}

XCCAPnH[1:0]：10 位 PWM 的第 9 位和第 10 位的重载值

XCCAPnL[1:0]：10 位 PWM 的第 9 位和第 10 位的比较值

EPCnH：PWM 模式下，重载值的最高位（8 位 PWM 的第 9 位，7 位 PWM 的第 8 位，6 位 PWM 的第 7 位，10 位 PWM 的第 11 位）

EPCnL：PWM 模式下，比较值的最高位（8 位 PWM 的第 9 位，7 位 PWM 的第 8 位，6 位 PWM 的第 7 位，10 位 PWM 的第 11 位）

注意：在更新 10 位 PWM 的重载值时，必须先写高两位 XCCAPnH[1:0]，再写低 8 位 CCAPnH[7:0]。

40.3 PCA 工作模式

AI8 系列单片机共有 4 组 PCA 模块，每组模块都可独立设置工作模式。模式设置如下所示：

CCAPMn								模块功能
-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn	
-	0	0	0	0	0	0	0	无操作
-	1	0	0	0	0	1	0	6/7/8/10 位 PWM 模式，无中断
-	1	1	0	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生上升沿中断
-	1	0	1	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生下降沿中断
-	1	1	1	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生边沿中断
-	0	1	0	0	0	0	x	16 位上升沿捕获
-	0	0	1	0	0	0	x	16 位下降沿捕获
-	0	1	1	0	0	0	x	16 位边沿捕获
-	1	0	0	1	0	0	x	16 位软件定时器
-	1	0	0	1	1	0	x	16 位高速脉冲输出

40.3.1 捕获模式

要使一个 PCA 模块工作在捕获模式，寄存器 CCAPMn 中的 CAPNn 和 CAPPn 至少有一位必须置 1（也可两位都置 1）。PCA 模块工作于捕获模式时，对模块的外部 CCP0/CCP1/CCP2 管脚的输入跳变进行采样。当采样到有效跳变时，PCA 控制器立即将 PCA 计数器 CH 和 CL 中的计数值装载到模块的捕获寄存器中 CCAPnL 和 CCAPnH，同时将 CCON 寄存器中相应的 CCFn 置 1。若 CCAPMn 中的 ECCFn 位被设置为 1，将产生中断。由于所有 PCA 模块的中断入口地址是共享的，所以在中断服务程序中需要判断是哪一个模块产生了中断，并注意中断标志位需要软件清零。

PCA 模块工作于捕获模式的结构图如下图所示：



PCA模块捕获模式

40.3.2　软件定时器模式

通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOM 和 MAT 位，可使 PCA 模块用作软件定时器。PCA 计数器值 CL 和 CH 与模块捕获寄存器的值 CCAPnL 和 CCAPnH 相比较，当两者相等时，CCON 中的 CCFn 会被置 1，若 CCAPMn 中的 ECCFn 被设置为 1 时将产生中断。CCFn 标志位需要软件清零。

PCA 模块工作于软件定时器模式的结构图如下图所示：



40.3.3　高速脉冲输出模式

当 PCA 计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时,PCA 模块的 CCPn 输出将发生翻转转。要激活高速脉冲输出模式，CCAPMn 寄存器的 TOGn、MATn 和 ECOMn 位必须都置 1。

PCA 模块工作于高速脉冲输出模式的结构图如下图所示：



40.3.4 PWM 脉宽调制模式及频率计算公式

40.3.4.1 8 位 PWM 模式

脉宽调制是使用程序来控制波形的占空比、周期、相位波形的一种技术，在三相电机驱动、D/A 转换等场合有广泛的应用。AI8 系列单片机的 PCA 模块可以通过设定各自的 PCA_PWMn 寄存器使其工作于 8 位 PWM 或 7 位 PWM 或 6 位 PWM 或 10 位 PWM 模式。要使能 PCA 模块的 PWM 功能，模块寄存器 CCAPMn 的 PWMn 和 ECOMn 位必须置 1。

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 00 时，PCA 模块 n 工作于 8 位 PWM 模式，此时将{0,CL[7:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[7:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 8 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[7:0]}进行设置。当{0,CL[7:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[7:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[7:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[7:0]}时，输出为高电平。当 CL[7:0]的值由 FF 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[7:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[7:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$8\text{位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{256}$$

当EPCnH=0及CCAPnH=00H时，PWM固定输出高
当EPCnH=1及CCAPnH=FFH时，PWM固定输出低

PCA 模块工作于 8 位 PWM 模式的结构图如下图所示：



40.3.4.2　7 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 01 时，PCA 模块 n 工作于 7 位 PWM 模式，此时将{0,CL[6:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[6:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 7 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[6:0]}进行设置。当{0,CL[6:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[6:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[6:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[6:0]}时，输出为高电平。当 CL[6:0]的值由 7F 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[6:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[6:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$7\text{位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{128}$$

当EPCnH=0及CCAPnH=00H时，PWM固定输出高
当EPCnH=1及CCAPnH=FFH时，PWM固定输出低

PCA 模块工作于 7 位 PWM 模式的结构图如下图所示：



40.3.4.3　6 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 10 时，PCA 模块 n 工作于 6 位 PWM 模式，此时将{0,CL[5:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[5:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 6 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[5:0]}进行设置。当{0,CL[5:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[5:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[5:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[5:0]}时，输出为高电平。当 CL[5:0]的值由 3F 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[5:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[5:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$6\text{位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{64}$$

当EPCnH=0及CCAPnH=00H时，PWM固定输出高
当EPCnH=1及CCAPnH=FFH时，PWM固定输出低

PCA 模块工作于 6 位 PWM 模式的结构图如下图所示：



40.3.4.4　10 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 11 时，PCA 模块 n 工作于 10 位 PWM 模式，此时将{CH[1:0],CL[7:0]}与捕获寄存器{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 10 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}进行设置。当{CH[1:0],CL[7:0]}的值小于{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}时，输出为低电平；当{CH[1:0],CL[7:0]}的值等于或大于{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}时，输出为高电平。当{CH[1:0],CL[7:0]}的值由 3FF 变为 00 溢出时，{EPCnH,XCCAPnH[1:0],CCAPnH[7:0]}的内容重新装载到{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$10\text{位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{1024}$$

当EPCnH=0, XCCAP0H=0及CCAPnH=00H时，PWM固定输出高
当EPCnH=1, XCCAP0H=3及CCAPnH=FFH时，PWM固定输出低

PCA 模块工作于 10 位 PWM 模式的结构图如下图所示：



PCA模块10位PWM模式

40.3.4.5　如何控制 PWM 固定输出高电平/低电平

当 PCA_PWMn &= 0xC0，CCAPnH = 0x00 时，PWM 固定输出高电平
当 PCA_PWMn |= 0x3F，CCAPnH = 0xFF 时，PWM 固定输出低电平

40.4 范例程序

40.4.1 PCA 输出 PWM（6/7/8/10 位）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                        //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
//——6 位 PWM——
    CCAPM0 = 0x42;                      //PCA 模块 0 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM0 = 0x80;                    //PCA 模块 0 输出 6 位 PWM
    CCAP0L = 0x20;                      //PWM 占空比为 50%[(40H-20H)/40H]
    CCAP0H = 0x20;
//——7 位 PWM——
    CCAPM1 = 0x42;                      //PCA 模块 1 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM1 = 0x40;                    //PCA 模块 1 输出 7 位 PWM
    CCAP1L = 0x20;                      //PWM 占空比为 75%[(80H-20H)/80H]
    CCAP1H = 0x20;
//——8 位 PWM——
//  CCAPM2 = 0x42;                      //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
//  PCA_PWM2 = 0x00;                    //PCA 模块 2 输出 8 位 PWM
//  CCAP2L = 0x20;                      //PWM 占空比为 87.5%[(100H-20H)/100H]
//  CCAP2H = 0x20;
//——10 位 PWM——
    CCAPM2 = 0x42;                      //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM2 = 0xc0;                    //PCA 模块 2 输出 10 位 PWM
    CCAP2L = 0x20;                      //PWM 占空比为 96.875%[(400H-20H)/400H]
    CCAP2H = 0x20;
    CCON |= CR;                         //启动 PCA 计时器
```

```
    while (1);
}
```

40.4.2　PCA 捕获测量脉冲宽度

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

unsigned char       cnt;                     //存储 PCA 计时溢出次数
unsigned long       count0;                  //记录上一次的捕获值
unsigned long       count1;                  //记录本次的捕获值
unsigned long       length;                  //存储信号的时间长度

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    if (CCON & CF)
    {
        CCON &= ~CF;
        cnt++;                               //PCA 计时溢出次数+1
    }
    if (CCON & CCF0)
    {
        CCON &= ~CCF0;
        count0 = count1;                     //备份上一次的捕获值
        ((unsigned char *)&count1)[3] = CCAP0L;
        ((unsigned char *)&count1)[2] = CCAP0H;
        ((unsigned char *)&count1)[1] = cnt;
        ((unsigned char *)&count1)[0] = 0;
        length = count1 - count0;            //length 保存的即为捕获的脉冲宽度
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                            //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                            //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                             //设置程序代码等待参数，
                                             //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    cnt = 0;                                    //用户变量初始化
    count0 = 0;
    count1 = 0;
    length = 0;
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x09;                                //PCA 时钟为系统时钟,使能 PCA 计时中断
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x11;                              //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（下降沿捕获）
//  CCAPM0 = 0x21;                              //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（上升沿捕获）
//  CCAPM0 = 0x31;                              //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（边沿捕获）
    CCAP0L = 0x00;
    CCAP0H = 0x00;
    CCON |= CR;                                     //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

40.4.3　PCA 实现 16 位软件定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define     T50HZ               (11059200L / 12 / 2 / 50)

unsigned int                value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCON &= ~CCF0;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;

    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x00;                                    //PCA 时钟为系统时钟/12
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x49;                                  //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
    value = T50HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;
    CCON |= CR;                                     //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

40.4.4　PCA 实现 16 位软件定时（ECI 外部时钟模式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define     T50HZ               (11059200L / 12 / 2 / 50)

unsigned int                value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCON &= ~CCF0;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;

    P10 = !P10;                                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x06;                                    //PCA 时钟为从 ECI 端口输入的外部时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x49;                                  //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
    value = T50HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;
    CCON |= CR;                                     //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

40.4.5　PCA 输出高速脉冲

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define     T38K4HZ             (11059200L / 2 / 38400)

unsigned int                value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCON &= ~CCF0;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T38K4HZ;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                                    //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x4d;                                  //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式并使能脉冲输出
    value = T38K4HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T38K4HZ;
    CCON |= CR;                                         //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

40.4.6　PCA 扩展外部中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                 //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCON &= ~CCF0;
    P10 = !P10;
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                                    //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x11;                                  //扩展外部端口 CCP0 为下降沿中断口
//  CCAPM0 = 0x21;                                  //扩展外部端口 CCP0 为上升沿中断口
//  CCAPM0 = 0x31;                                  //扩展外部端口 CCP0 为边沿中断口
    CCAP0L = 0;
    CCAP0H = 0;
    CCON |= CR;                                         //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

41　同步串行外设接口（SPI）

产品线	SPI
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部集成了一种高速串行通信接口——SPI 接口。SPI 是一种全双工的高速同步通信总线。Ai8051U 系列集成的 SPI 接口提供了两种操作模式：主模式和从模式。

注：USART1 和 USART2 的 SPI 模式可支持两组完整的 SPI，详细情况请参考 USART 章节

41.1　SPI 的 MOSI 和 MISO 脚交换控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_CFG2	7EFBF9H	-	IOSW	HSSPIEN	FIFOEN	SS_DACT[3:0]			

IOSW：交换 MOSI 和 MISO 脚位（普通 SPI 模式和高速 SPI 模式通用）

0：不交换，维持上电默认脚位。

1：交换 MOSI 和 MISO 的脚位。

41.2　SPI 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		-		SPI_S[1:0]		-	

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW3	BBH	I2S_S		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]			

S2SPI_S[1:0]：USART2 的 SPI 功能脚选择位

S2SPI_S[1:0]	S2SS	S2MOSI	S2MISO	S2SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

S1SPI_S[1:0]：USART1 的 SPI 功能脚选择位

S1SPI_S[1:0]	S1SS	S1MOSI	S1MISO	S1SCLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
01	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
10	P4.0	P4.1	P4.2	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

41.3 SPI 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPCTL	SPI 控制寄存器	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]		0000,0100
SPDAT	SPI 数据寄存器	CFH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	7EFD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	7EFD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOTH	SPI 从机超时长度寄存器	7EFD82H	TM[15:8]								0000,0000
SPITOTL	SPI 从机超时长度寄存器	7EFD83H	TM[7:0]								0000,0000
SPITOTE	SPI 接收超时长度寄存器	7EFD8CH	TM[23:16]								0000,0000

41.3.1 SPI 状态寄存器（SPSTAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPSTAT	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-

SPIF：SPI 中断标志位。

当发送/接收完成 1 字节的数据后，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。当 SSIG 位被设置为 0 时，由于 SS 管脚电平的变化而使得设备的主/从模式发生改变时，此标志位也会被硬件自动置 1，以标志设备模式发生变化。

注意：此标志位必须用户通过软件方式向此位写 1 进行清零。

WCOL：SPI 写冲突标志位。

当 SPI 在进行数据传输的过程中写 SPDAT 寄存器时，硬件将此位置 1。

注意：此标志位必须用户通过软件方式向此位写 1 进行清零。

41.3.2　SPI 控制寄存器（SPCTL），SPI 速度控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPCTL	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]	

SSIG：SS 引脚功能控制位

0：SS 引脚确定器件是主机还是从机

1：忽略 SS 引脚功能，使用 MSTR 确定器件是主机还是从机

SPEN：SPI 使能控制位

0：关闭 SPI 功能

1：使能 SPI 功能

DORD：SPI 数据位发送/接收的顺序

0：先发送/接收数据的高位（MSB）

1：先发送/接收数据的低位（LSB）

MSTR：器件主/从模式选择位

设置主机模式：

若 SSIG＝0，则 SS 管脚必须为高电平且设置 MSTR 为 1

若 SSIG＝1，则只需要设置 MSTR 为 1（忽略 SS 管脚的电平）

设置从机模式：

若 SSIG＝0，则 SS 管脚必须为低电平（与 MSTR 位无关）

若 SSIG＝1，则只需要设置 MSTR 为 0（忽略 SS 管脚的电平）

CPOL：SPI 时钟极性控制

0：SCLK 空闲时为低电平，SCLK 的前时钟沿为上升沿，后时钟沿为下降沿

1：SCLK 空闲时为高电平，SCLK 的前时钟沿为下降沿，后时钟沿为上升沿

CPHA：SPI 时钟相位控制

0：数据 SS 管脚为低电平驱动第一位数据并在 SCLK 的后时钟沿改变数据，前时钟沿采样数据（必须 SSIG＝0）

1：数据在 SCLK 的前时钟沿驱动，后时钟沿采样

SPR[1:0]：SPI 时钟频率选择

SPR[1:0]	SCLK 频率
00	SPI 输入时钟/4
01	SPI 输入时钟/8
10	SPI 输入时钟/16
11	SPI 输入时钟/2

41.3.3　SPI 数据寄存器（SPDAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPDAT	CFH								

SPI 发送/接收数据缓冲器。

41.3.4　SPI 从机超时控制寄存器（SPITOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOCR	7EFD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：SPI 从机超时功能控制位

0：禁止 SPI 从机超时功能

1：使能 SPI 从机超时功能（**注：SPI 的主机模式不要使能接收超时功能**）

ENTOI：SPI 从机超时中断控制位

0：禁止 SPI 从机超时中断

1：使能 SPI 从机超时中断

SCALE：SPI 从机计数时钟源选择

0：1us 时钟（1MHz 时钟）。（注意：如需要使用此时钟源，用户必须先正确设置 IAP_TPS 寄存器。例如：若系统时钟为 12MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 12；若系统时钟为 22.1184MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 22；其他频率以此类推。特别注意，此 1us 的时钟并不是精准时间）

1：系统时钟

41.3.5　SPI 从机超时状态寄存器（SPITOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOSR	7EFD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除 SPI 超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：SPI 超时中断请求标志位。（只读）

当发生 SPI 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生 SPI 中断，中断入口地址为原 SPI 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

41.3.6　SPI 从机超时长度控制寄存器（SPITOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOTE	7EFD8CH	TM[23:16]							
SPITOTH	7EFD82H	TM[15:8]							
SPITOTL	7EFD83H	TM[7:0]							

TM[23:0]：SPI 超时时间控制位。

当 SPI 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当 SPI 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 SPITOTL、SPITOTH、SPITOTE 寄存器的设置必须先设置 SPITOTL 和 SPITOTH，最后设置 SPITOTE

2、必须设置 SPI 为从机模式才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

41.4 SPI 通信方式

SPI 的通信方式通常有 3 种：单主单从（一个主机设备连接一个从机设备）、互为主从（两个设备连接，设备和互为主机和从机）、单主多从（一个主机设备连接多个从机设备）

41.4.1 单主单从

两个设备相连，其中一个设备固定作为主机，另外一个固定作为从机。

主机设置：SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 1，固定为主机模式。主机可以使用任意端口连接从机的 SS 管脚，拉低从机的 SS 脚即可使能从机

从机设置：SSIG 设置为 0，SS 管脚作为从机的片选信号。

单主单从连接配置图如下所示：



单主单从配置

41.4.2　互为主从

两个设备相连，主机和从机不固定。

设置方法 1：两个设备初始化时都设置为 SSIG 设置为 0，MSTR 设置为 1，且将 SS 脚设置为双向口模式输出高电平。此时两个设备都是不忽略 SS 的主机模式。当其中一个设备需要启动传输时，可将自己的 SS 脚设置为输出模式并输出低电平，拉低对方的 SS 脚，这样另一个设备就被强行设置为从机模式了。

设置方法 2：两个设备初始化时都将自己设置成忽略 SS 的从机模式，即将 SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 0。当其中一个设备需要启动传输时，先检测 SS 管脚的电平，如果时候高电平，就将自己设置成忽略 SS 的主模式，即可进行数据传输了。

互为主从连接配置图如下所示：



互为主从配置

41.4.3　单主多从

多个设备相连，其中一个设备固定作为主机，其他设备固定作为从机。

主机设置：SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 1，固定为主机模式。主机可以使用任意端口分别连接各个从机的 SS 管脚，拉低其中一个从机的 SS 脚即可使能相应的从机设备

从机设置：SSIG 设置为 0，SS 管脚作为从机的片选信号。

单主多从连接配置图如下所示：



单主多从配置

41.5　配置 SPI

控制位			通信端口				说明
SPEN	SSIG	MSTR	SS	MISO	MOSI	SCLK	
0	x	x	x	输入	输入	输入	关闭 SPI 功能，SS/MOSI/MISO/SCLK 均为普通 IO
1	0	0	0	输出	输入	输入	**从机模式**，且被选中
1	0	0	1	高阻	输入	输入	**从机模式**，但未被选中
1	0	1→0	0	输出	输入	输入	**从机模式**，不忽略 SS 且 MSTR 为 1 的主机模式，当 SS 管脚被拉低时，MSTR 将被硬件自动清零，工作模式将被被动设置为从机模式
1	0	1	1	输入	高阻	高阻	**主机模式**，空闲状态
					输出	输出	**主机模式**，激活状态
1	1	0	x	输出	输入	输入	**从机模式**
1	1	1	x	输入	输出	输出	**主机模式**

从机模式的注意事项：

当 CPHA＝0 时，SSIG 必须为 0（即不能忽略 SS 脚）。在每次串行字节开始还发送前 SS 脚必须拉低，并且在串行字节发送完后须重新设置为高电平。SS 管脚为低电平时不能对 SPDAT 寄存器执行写操作，否则将导致一个写冲突错误。CPHA=0 且 SSIG=1 时的操作未定义。

当 CPHA＝1 时，SSIG 可以置 1（即可以忽略脚）。如果 SSIG＝0，SS 脚可在连续传输之间保持低有效（即一直固定为低电平）。这种方式适用于固定单主单从的系统。

主机模式的注意事项：

在 SPI 中，传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能（SPEN=1）并选择作为主机时，主机对 SPI 数据寄存器 SPDAT 的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位时间后，数据将出现在 MOSI 脚。写入主机 SPDAT 寄存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发送到主机的 MISO 脚。

传输完一个字节后，SPI 时钟发生器停止，传输完成标志（SPIF）置位，如果 SPI 中断使能则会产生一个 SPI 中断。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16 位循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时，数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中，主机和从机的数据相互交换。

通过 SS 改变模式

如果 SPEN=1，SSIG=0 且 MSTR=1，SPI 使能为主机模式，并将 SS 脚可配置为输入模式化或准双向口模式。这种情况下，另外一个主机可将该脚驱动为低电平，从而将该器件选择为 SPI 从机并向其发送数据。为了避免争夺总线，SPI 系统将该从机的 MSTR 清零，MOSI 和 SCLK 强制变为输入模式，而 MISO 则变为输出模式，同时 SPSTAT 的 SPIF 标志位置 1。

用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测，如果该位被一个从机选择动作而被动清零，而用户想继续将 SPI 作为主机，则必须重新设置 MSTR 位，否则将一直处于从机模式。

写冲突

SPI 在发送时为单缓冲，在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前，不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器 SPDAT 进行写操作时，WCOL 位将被置 1 以指示发生数据写冲突错误。在这种情况下，当前发送的数据继续发送，而新写入的数据将丢失。

当对主机或从机进行写冲突检测时，主机发生写冲突的情况是很罕见的，因为主机拥有数据传输的完全控制权。但从机有可能发生写冲突，因为当主机启动传输时，从机无法进行控制。

接收数据时，接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区，这样将释放移位寄存器以进行下一个数据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据，否则，前一个接收数据将丢失。

WCOL 可通过软件向其写入“1”清零。

41.6　数据模式

SPI 的时钟相位控制位 CPHA 可以让用户设定数据采样和改变时的时钟沿。时钟极性位 CPOL 可以让用户设定时钟极性。下面图例显示了不同时钟相位、极性设置下 SPI 通讯时序。



从机传输（CPHA=0）



从机传输（CPHA=1）



主机传输（CPHA=0）



主机传输（CPHA=1）

41.7 范例程序

41.7.1 SPI 单主单从系统主机程序（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;

bit     busy;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPIF = 1;                                 //清中断标志
    SS = 1;                                   //拉高从机的 SS 管脚
    busy = 0;
    LED = !LED;                               //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    SS = 1;
    busy = 0;

    SPCTL = 0x50;                             //使能 SPI 主机模式
    SPSTAT = 0xc0;                            //清中断标志
    ESPI = 1;                                 //使能 SPI 中断
    EA = 1;

    while (1)
    {
        while (busy);
        busy = 1;
        SS = 0;                               //拉低从机 SS 管脚
        SPDAT = 0x5a;                         //发送测试数据
```

```
    }
}
```

41.7.2 SPI 单主单从系统从机程序（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        LED             =     P1^1;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPIF = 1;                                          //清中断标志
    SPDAT = SPDAT;                                     //将接收到的数据回传给主机
    LED = !LED;                                        //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                      //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                      //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                       //设置程序代码等待参数，
                                                       //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPCTL = 0x40;                                      //使能 SPI 从机模式
    SPSTAT = 0xc0;                                     //清中断标志
    ESPI = 1;                                          //使能 SPI 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

41.7.3 SPI 单主单从系统主机程序（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                        //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x50;                                       //使能 SPI 主机模式
    SPSTAT = 0xc0;                                      //清中断标志

    while (1)
    {
        SS = 0;                                         //拉低从机 SS 管脚
        SPDAT = 0x5a;                                   //发送测试数据
        while (!SPIF);                                  //查询完成标志
        SPIF = 1;                                       //清中断标志
        SS = 1;                                         //拉高从机的 SS 管脚
        LED = !LED;                                     //测试端口
    }
}
```

41.7.4　SPI 单主单从系统从机程序（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    LED     =   P1^1;

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
```

```
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPCTL = 0x40;                                   //使能 SPI 从机模式
    SPSTAT = 0xc0;                                  //清中断标志

    while (1)
    {
        while (!SPIF);                              //查询完成标志
        SPIF = 1;                                   //清中断标志
        SPDAT = SPDAT;                              //将接收到的数据回传给主机
        LED = !LED;                                 //测试端口
    }
}
```

41.7.5　SPI 互为主从系统程序（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                               //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;
sbit    KEY     =   P0^0;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPIF = 1;                                       //清中断标志
    if (SPCTL & 0x10)
    {                                               //主机模式
        SS = 1;                                     //拉高从机的 SS 管脚
        SPCTL = 0x40;                               //重新设置为从机待机
    }
    else
    {                                               //从机模式
        SPDAT = SPDAT;                              //将接收到的数据回传给主机
    }
    LED = !LED;                                     //测试端口
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数,
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    KEY = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x40;                                   //使能 SPI 从机模式进行待机
    SPSTAT = 0xc0;                                  //清中断标志
    ESPI = 1;                                       //使能 SPI 中断
    EA = 1;

    while (1)
    {
        if (!KEY)                                   //等待按键触发
        {
            SPCTL = 0x50;                           //使能 SPI 主机模式
            SS = 0;                                 //拉低从机 SS 管脚
            SPDAT = 0x5a;                           //发送测试数据
            while (!KEY);                           //等待按键释放
        }
    }
}
```

41.7.6　SPI 互为主从系统程序（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;
sbit    KEY     =   P0^0;

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
```

```
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    KEY = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x40;                           //使能 SPI 从机模式进行待机
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志

    while (1)
    {
        if (!KEY)                           //等待按键触发
        {
            SPCTL = 0x50;                   //使能 SPI 主机模式
            SS = 0;                         //拉低从机 SS 管脚
            SPDAT = 0x5a;                   //发送测试数据
            while (!KEY);                   //等待按键释放
        }
        if (SPIF)
        {
            SPIF = 1;                       //清中断标志
            if (SPCTL & 0x10)
            {                               //主机模式
                SS = 1;                     //拉高从机的 SS 管脚
                SPCTL = 0x40;               //重新设置为从机待机
            }
            else
            {                               //从机模式
                SPDAT = SPDAT;              //将接收到的数据回传给主机
            }
            LED = !LED;                     //测试端口
        }
    }
}
```

42　高速 SPI（HSSPI）

产品线	HSSPI
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机为 SPI 提供了高速模式（HSSPI）。高速 SPI 是以普通 SPI 为基础，增加了高速模式。

当系统运行在较低工作频率时，高速 SPI 可工作在高达 144M 的频率下。从而可以达到降低内核功耗，提升外设性能的目的

42.1　相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
HSSPI_CFG	高速 SPI 配置寄存器	7EFBF8H	SS_HLD[3:0]				SS_SETUP[3:0]				0011,0011
HSSPI_CFG2	高速 SPI 配置寄存器 2	7EFBF9H	-	IOSW	HSSPIEN	FIFOEN	SS_DACT[3:0]				x000,0011
HSSPI_STA	高速 SPI 状态寄存器	7EFBFAH	-	-	-	-	TXFULL	TXEMPT	RXFULL	RXEMPT	xxxx,0000
HSSPI_PSCR	高速 SPI 时钟分配器	7EFBFBH	DIV[7:0]								0000,0000

42.1.1　高速 SPI 配置寄存器（HSSPI_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_CFG	7EFBF8H	SS_HLD[3:0]				SS_SETUP[3:0]			

SS_HLD[3:0]：高速模式时 SS 控制信号的 HOLD 时间

SS_SETUP[3:0]：高速模式时 SS 控制信号的 SETUP 时间

42.1.2　高速 SPI 配置寄存器 2（HSSPI_CFG2）（交换 MISO 和 MOSI）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_CFG2	7EFBF9H	-	IOSW	HSSPIEN	FIFOEN	SS_DACT[3:0]			

IOSW：交换 MOSI 和 MISO 脚位（普通 SPI 模式和高速 SPI 模式通用）

0：不交换，维持上电默认脚位。

1：交换 MOSI 和 MISO 的脚位。

HSSPIEN：高速 SPI 使能位

0：关闭高速模式。

1：使能高速模式。

当 SPI 速度为系统时钟/2（SPCTL.SPR＝3）时，必须设置使能高速模式

SPI+DMA 读取数据时，如果开启了 FIFO，也必须开启高速 SPI 模式

FIFOEN：高速 SPI 的 FIFO 模式使能位

0：关闭 FIFO 模式。

1：使能 FIFO 模式。

SPI 发送和接收的 FIFO 深度均为 4 字节。设置 FIFOEN 可以减少 SPI 数据收发间隔时间，提高 SPI 收发速度。FIFOEN 只有在使用 SPI+DMA 传输时才可以使能，使用普通 SPI 收发时需要关闭 FIFOEN 才能收到 SPIF 标志。

SS_DACT[3:0]：高速模式时 SS 控制信号的 DEACTIVE 时间

注：SS_HLD、SS_SETUP 和 SS_DACT 所设置的值只有在 SPI 主机模式的 DMA 才有意义，只有 SPI 在主机模式时，执行 DMA 数据传输时才需要硬件自动输出 SS 控制信号。当 SPI 速度为系统时钟/2（SPCTL.SPR＝3）时执行 DMA，SS_HLD、SS_SETUP 和 SS_DACT 都必须设置为大于 2 的值。



42.1.3　高速 SPI 状态寄存器（HSSPI_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_STA	7EFBFAH	-	-	-	-	TXFULL	TXEMPT	RXFULL	RXEMPT

TXFULL：发送数据 FIFO 满标志（只读）
TXEMPT：发送数据 FIFO 空标志（只读）
RXFULL：接收数据 FIFO 满标志（只读）
RXEMPT：接收数据 FIFO 空标志（只读）

42.1.4　高速 SPI 时钟分频器（HSSPI_PSCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_PSCR	7EFBFBH	DIV[7:0]							

DIV[7:0]：高速 SPI 时钟分频器
高速 SPI 工作时钟＝高速 SPI 输入时钟 / (HSSPI_PSCR[7:0] + 1)

42.2 范例程序

42.2.1 使能 SPI 的高速模式

```
//测试工作频率为 12MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    FOSC    12000000UL

#define    HSCK_MCLK       0
#define    HSCK_PLL        1
#define    HSCK_SEL        HSCK_PLL

#define    PLL_96M         0
#define    PLL_144M        1
#define    PLL_SEL         PLL_96M

#define    CKMS            0x80
#define    HSIOCK          0x40
#define    MCK2SEL_MSK     0x0c
#define    MCK2SEL_SEL1    0x00
#define    MCK2SEL_PLL     0x04
#define    MCK2SEL_PLLD2   0x08
#define    MCK2SEL_IRC48   0x0c
#define    MCKSEL_MSK      0x03
#define    MCKSEL_HIRC     0x00
#define    MCKSEL_XOSC     0x01
#define    MCKSEL_X32K     0x02
#define    MCKSEL_IRC32K   0x03

#define    ENCKM           0x80
#define    PCKI_MSK        0x60
#define    PCKI_D1         0x00
#define    PCKI_D2         0x20
#define    PCKI_D4         0x40
#define    PCKI_D8         0x60

void delay()
{
    int    i;

    for    (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;//设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;

    //选择 PLL 输出时钟
#if    (PLL_SEL == PLL_96M)
    CLKSEL &= ~CKMS;                                    //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
```

```
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
    CLKSEL |= CKMS;                         //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟
#else
    CLKSEL &= ~CKMS;                        //默认选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
#endif

    //选择 PLL 输入时钟分频,保证输入时钟为 12M
    USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if   (FOSC == 12000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D1;                      //PLL 输入时钟 1 分频
#elif (FOSC == 24000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D2;                      //PLL 输入时钟 2 分频
#elif (FOSC == 48000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D4;                      //PLL 输入时钟 4 分频
#elif (FOSC == 96000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D8;                      //PLL 输入时钟 8 分频
#else
    USBCLK |= PCKI_D1;                      //默认 PLL 输入时钟 1 分频
#endif

    //启动 PLL
    USBCLK |= ENCKM;                        //使能 PLL 倍频

    delay();                                //等待 PLL 锁频

    //选择 HSPWM/HSSPI 时钟
#if   (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
    CLKSEL |= HSIOCK;                       //HSPWM/HSSPI 选择 PLL 输出时钟为时钟源
#else
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //默认 HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#endif

    HSCLKDIV = 0;                           //HSPWM/HSSPI 时钟源不分频

    SPCTL = 0xd0;                           //设置 SPI 为主机模式,速度为 SPI 时钟/4
    HSSPI_CFG2 |= 0x20;                     //使能 SPI 高速模式

    P1M0 = 0x28;
    P1M1 = 0x00;

    while (1)
    {
        SPSTAT = 0xc0;
        SPDAT = 0x5a;
        while (!SPIF);
    }
}
```

43　四线 SPI（QSPI）

产品线	QSPI
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机集成了 QSPI 控制器。QSPI 是一种专用的通信接口，连接单线、双线或四线的 SPI Flash 存储介质。该接口可以在以下两种模式下工作：

- 间接模式：使用 QSPI 寄存器执行全部操作
- 状态轮询模式：周期性读取外部 Flash 状态寄存器，而且标志位置 1 时会产生中断（如擦除或烧写完成，会产生中断）

43.1　QSPI 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW4	BFH	-		-		-		QSPI_S[1:0]	

QSPI_S[1:0]：QSPI 功能脚选择位

QSPI_S[1:0]	QSPINCS	QSPIIO0	QSPIIO1	QSPIIO2	QSPIIO3	QSPICLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7
01	P4.0	P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3
10	P4.7	P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7
11	-	-	-	-	-	-

43.2　QSPI 主要特性

- 两种功能模式：间接模式和　　状态轮询模式
- 支持 SDR 模式
- 针对间接模式，完全可编程操作码
- 针对间接模式，完全可编程帧格式
- 集成 32 字节的 FIFO，用于发送和接收
- 支持 8 位数据访问
- 在达到 FIFO 阈值、超时、操作完成以及发生访问错误时产生中断

43.3 QSPI 功能说明

43.3.1 QSPI 框图



43.3.2 QSPI 应用注意事项

1、 当使能 QSPI 功能后，QSPI 相关的 6 个 I/O 口均会由 QSPI 模块进行托管，用户程序无法再对这些 I/O 进行输出控制，即使 QSPI 工作在单线模式（只使用 IO0 和 IO1 进行数据传输），用户程序也无法操作 IO2 和 IO3。

2、 QSPI 的 nCS 脚的有效信号是由硬件自动控制的，不能用普通的 I/O 口来代替 nCS 进行控制。

3、 一组硬件 QSPI 口只能用于控制一个 QSPI 设备，不能用类似普通 SPI 的方式采用多个普通 I/O 口来当作 nCS 片选多个设备。但可以使用分时复用的方法将整组 QSPI 切换到不同的 I/O 管脚，来控制多个 QSPI 设备。

QSPI_S[1:0]	QSPINCS	QSPIIO0	QSPIIO1	QSPIIO2	QSPIIO3	QSPICLK
00	P1.4	P1.5	P1.6	P1.3	P1.2	P1.7
01	P4.0	P4.1	P4.2	P5.2	P5.3	P4.3
10	P4.7	P2.5	P2.6	P4.6	P4.5	P2.7
11	-	-	-	-	-	-

4、 Ai8051U 的 QSPI 只有主机模式，没有从机模式。

5、 Ai8051U 的 QSPI 的工作模式可配置为兼容普通 SPI 的工作模式 0（空闲是 CLK 为低电平）和兼容普通 SPI 的工作模式 3（空闲是 CLK 为高电平），使用 QSPI_DCR1 寄存器中的 CKMODE 进行配置。

43.3.3 QSPI 命令序列

QSPI 通过命令与 Flash 通信每条命令包括指令、地址、交替字节、空指令和数据这五个阶段。任一阶段均可跳过，但至少要包含指令、地址、交替字节或数据阶段之一。

nCS 在每条指令开始前下降到低电平，在每条指令完成后再次上升为高电平。

（四线模式下的读命令示例）



指令阶段

这一阶段，将在 QSPI_CCR1 寄存器的 INSTRUCTION 字段中配置的一条 8 位指令发送到 Flash，指定待执行操作的类型。

尽管大多数 Flash 从 IO0/SO 信号（单线 SPI 模式）只能以一次 1 位的方式接收指令，但指令阶段可选择一次发送 2 位（在双线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1）或一次发送 4 位（在四线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1 / IO2 / IO3）。这可通过 QSPI_CCR2 寄存器中的 IMODE[1:0]字段进行配置。若 IMODE = 00，则跳过指令阶段，命令序列从地址阶段（如果存在）开始。

地址阶段

在地址阶段，将 1～4 字节地址发送到 Flash，指示操作地址。待发送的地址字节数在 QSPI_CCR2 寄存器的 ADSIZE[1:0]字段中进行配置。在间接模式和自动轮询模式下，待发送的地址字节在 QSPI_AR1～QSPI_AR4 寄存器的 ADDRESS[31:0]中指定。

地址阶段可一次发送 1 位（在单线 SPI 模式中通过 SO）、2 位（在双线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1）或 4 位（在四线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1 / IO2 / IO3）。这可通过 QSPI_CCR2 寄存器中的 ADMODE[1:0]字段进行配置。若 ADMODE = 00，则跳过地址阶段，命令序列直接进入下一阶段（如果存在）。

交替字节阶段

在交替字节阶段，将 1 字节发送到 Flash，一般用于控制操作模式。待发送的交替字节数在 QSPI_CCR3 寄存器的 ABSIZE[1:0]字段中进行配置。待发送的字节在 QSPI_ABR 寄存器中指定。

交替字节阶段可一次发送 1 位（在单线 SPI 模式中通过 S0）、2 位（在双线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1）或 4 位（在四线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1 / IO2 / IO3）。这可通过 QSPI_CCR2 寄存器中的 ABMODE[1:0]字段进行配置。若 ABMODE = 00,则跳过交替字节阶段，命令序列直接进入下

一阶段（如果存在）。

交替字节阶段存在仅需发送单个半字节而不是一个全字节的情况，比如采用双线模式并且仅使用两个周期发送交替字节时。在这种情况下，固件可采用四线模式（ABMODE = 11）并发送一个字节，方法是 ALTERNATE 的 Bit7 和 Bit3 置“1”（I03 保持高电平）且 Bit6 和 Bit2 置“0”（I02 线保持低电平）。此时，半字节的高 2 位存放在 ALTERNATE 的 Bit4 和 Bit3,低 2 位存放在位 1 和 0 中。例如，如果半字节 2（0010）通过 IO0/IO1 发送，则 ALTERNATE 应设置为 0x8A（1000_1010）。

空指令周期阶段

在空指令周期阶段，给定的 1-31 个周期内不发送或不接收任何数据，目的是当采用更高的时钟频率时，给 Flash 留出准备数据阶段的时间。这一阶段中给定的周期数在 QSPI_CCR3 寄存器的 DCYC[4:0]字段中指定。在 SDR 模式下，持续时间被指定为一定个数的全时钟周期。

若 DCYC 为零，则跳过空指令周期阶段，命令序列直接进入数据阶段（如果存在）。

空指令周期阶段的操作模式由 DMODE 确定。

为确保数据信号从输出模式转变为输入模式有足够的“周转”时间，使用双线和四线模式从 Flash 接收数据时，至少需要指定一个空指令周期。

数据阶段

在数据阶段，可从 Flash 接收或向其发送任意数量的字节。

在间接模式和自动轮询模式下，待发送/接收的字节数在 QSPI_DLR 寄存器中指定。

在间接写入模式下，发送到 Flash 的数据必须写入 QSPI_DR 寄存器。在间接读取模式下，通过读取 QSPI_DR 寄存器获得从 Flash 接收的数据。

数据阶段可一次发送/接收 1 位（在单线 SPI 模式中通过 SO）、2 位（在双线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1）或 4 位（在四线 SPI 模式中通过 IO0 / IO1 / IO2 / IO3）。这可通过 QSPI_CCR2 寄存器中的 ABMODE[1:0]字段进行配置。

若 DMODE = 00，则跳过数据阶段，命令序列在拉高 nCS 时立即完成。这一配置仅可用于仅间接写入模式。

43.3.4　QSPI 信号接口协议模式

单线 SPI 模式

传统 SPI 模式允许串行发送/接收单独的 1 位。在此模式下，数据通过 SO（IO0）信号发送到 Flash。从 Flash 接收到的数据通过 SI（IO1）送达。

通过将 QSPI_CCRn 寄存器中的 IMODE/ADMODE/ABMODE/DMODE 字段设置为 01，可对不同的命令阶段分别进行配置，以使用此单个位模式。

在每个已配置为单线模式的阶段中：

- IO0（SO）为输出模式
- IO1（SI）为高阻输入模式）

- IO2 为输出模式并强制置“1”（以禁止“写保护”功能）
- IO3 为输出模式并强制置“1”（以禁止“保持”功能）

若 DMODE = 01，这对于空指令阶段也同样如此。

双线 SPI 模式

在双线模式下，通过 IO0 / IO1 信号同时发送/接收两位。

通过将 QSPI_CCRn 寄存器中的 IMODE/ADMODE/ABMODE/DMODE 字段设置为 10,可对不同的命令阶段分别进行配置，以使用双线 SPI 模式。

在每个已配置为双线模式的阶段中：

- IO0/IO1 在数据阶段进行读取操作时处于高阻态（输入），在其他情况下为输出
- IO2 处于输出模式并强制置“1”
- IO3 处于输出模式并强制置“1”

在空指令阶段，若 DMODE = 01，则 IO0/IO1 始终保持高阻态。

四线 SPI 模式

在四线模式下，通过 IO0/IO1/IO2/IO3 信号同时发送/接收四位。

通过将 QSPI_CCRn 寄存器中的 IMODE/ADMODE/ABMODE/DMODE 字段设置为 11,可 对不同的命令阶段分别进行配置，以使用四线 SPI 模式。

在每个已配置为四线模式的阶段中，IO0/IO1/IO2/IO3 在数据阶段进行读取操作时均处于高 阻态（输入），在其他情况下为输出。

在空指令阶段中，若 DMODE = 11,则 IO0/IO1/IO2/IO3 均为高阻态。

I02 和 I03 仅用于 QSPI 模式如果未配置任何阶段使用四线 SPI 模式，即使 QSPI 激活，对应 IO2 和 I03 的引脚也可用于其他功能。

SDR 模式

默认情况下，QSPI 在单倍数据速率（SDR）模式下工作。

在 SDR 模式下，当 QSPI 驱动 IO0/SO、IO1、IO2、IO3 信号时，这些信号仅在 CLK 的下降沿发生转变。

在 SDR 模式下接收数据时，QSPI 假定 Flash 也通过 CLK 的下降沿发送数据。默认情 况下（SSHIFT = 0 时），将使用 CLK 后续的边沿（上升沿）对信号进行采样。

43.3.5 QSPI 间接模式

在间接模式下，通过写入 QSPI 寄存器来触发命令；并通过读写数据寄存器来传输数据，就如同对待其他通信外设那样。

若 FMODE = 00，则 QSPI 处于间接写入模式，字节在数据阶段中发送到 Flash。通过写入数据寄存器 QSPI_DR 的方式提供数据。

若 FMODE = 01，则 QSPI 处于间接读取模式，在数据阶段中从 Flash 接收字节。通过读取

QSPI_DR 来获取数据。

读取/写入的字节数在数据长度寄存器（QSPI_DLR）中指定。如果 QSPI_DLR = OxFFF_FFFF（全为“1”），则数据长度视为未定义，QSPI 将继续传输数据，直到到达（由 FSIZE 定义的）Flash 的结尾。如果不传输任何字节，DMODE 应设置为 00。

如果 QSPI_DLR = 0xFF，并且 FSIZE = 0x1F （最大值指示一个 4GB 的 Flash），在此特殊情况下，传输将无限继续下去，仅在出现终止请求或 QSPI 被禁止后停止。在读取最后一个存储器地址后（地址为 OxFFFF_FFFF），将从地址=0x0000_0000 开始继续读取。

当发送或接收的字节数达到编程设定值时，如果 TCIE = 1,则 TCF 置 1 并产生中断。在数据数量不确定的情况下，将根据 QSPI_CR 中定义的 Flash 大小，在达到外部 SPI 的限制时，TCF 置 1。

触发命令启动

从本质上讲，在固件给出命令所需的最后一点信息时，命令即会启动。根据 QSPI 的配 置，在间接模式下有三种触发命令启动的方式。在出现以下情形时，命令立即启动：

1、 对 INSTRUCTION[7:0] （QSPI_CCR1）执行写入操作，如果没有地址是必需的（当 ADMODE = 00）并且不需要固件提供数据（当 FMODE = 01 或 DMODE = 00）
2、 对 ADDRESS[31:0] （QSPI_AR）执行写入操作，如果地址是必需的（当 ADMODE = 00）并且不需要固件提供数据（当 FMODE = 01 或 DMODE = 00）
3、 对 DATA[7:0]（QSPI_DR）执行写入操作，如果地址是必需的（当 ADMODE != 00） 并且需要固件提供数据（当 FMODE = 00 并且 DMODE != 00）

写入交替字节寄存器（QSPI_ABR）始终不会触发命令启动。如果需要交替字节，必须预先进行编程。

如果命令启动，BUSY 位（QSPI_LSR 的位 5）将自动置 1。

FIFO 和数据管理

在间接模式中，数据将通过 QSPI 内部的一个 32 字节 FIFO。FLEVEL[5:0] （QSPI_SR2）指示 FIFO 目前保存了多少字节。

在间接写入模式下（FMODE = 00）,固件写入 QSPI_DR 时，将在 FIFO 中加入数据。 字写入将在 FIFO 中增加 4 个字节，半字写入增加 2 个转，而字节写入仅增加 1 个字节。

如果固件在 FIFO 中加入的数据过多（超过 DL[31:0]指示的值），将在写入操作结束（TCF 置 1）时从 FIFO 中清除超出的字节。

对 QSPI_DR 的字节/半字访问必须仅针对该 32 位寄存器的最低有效字节/半字。

FTHRES[3:0]用于定义 FIFO 的阈值如果达到阈值，FTF（FIFO 阈值标志）置 1 在间接读取模式下，从 FIFO 中读取的有效字节数超过阈值时，FTF 置 1。从 Flash 中读取最后一个字节后，如果 FIFO 中依然有数据，则无论 FTHRES 的设置为何，FTF 也都会置 1。在间接写入模式下，当 FIFO 中的空字节数超过阈值时，FTF 置 1。

如果 FTIE = 1,则 FTF 置 1 时产生中断。如果阈值条件不再为“真” （CPU 传输了足够的数据后），则 FTF 由 HW 清零。

在间接模式下，当 FIFO 已满，QSPI 将暂时停止从 Flash 读取字节以避免上溢。

43.3.6 QSPI 状态标志轮询模式

在自动轮询模式下，QSPI 周期性启动命令以读取一定数量的状态字节（最多 4 个）。 可屏蔽接收的字节以隔离一些状态位，从而在所选的位具有定义的值时可产生中断。

对 Flash 的访问最初与在间接读取模式下相同：如果不需要地址（AMODE = 00），则在写入 QSPI_CCR 时即开始访问。否则，如果需要地址，则在写入 QSPI_AR 时开始第一次访问。BUSY 在此时变为高电平，即使在周期性访问期间也保持不变。

在自动轮询模式下，MASK[7:0]（QSPI_PSMAR）的内容用于屏蔽来自 Flash 的数据。

如果 MASK[n] = 0，则屏蔽结果的位 n，从而不考虑该位。如果 MASK[n] = 1 并且位[n]的内 容与 MATCH[n] （QSPI_PSMAR）相同，说明存在位 n 匹配。

如果轮询匹配模式位（PMM， QSPI_CR3[7]）为 0，将激活“AND”匹配模式。这意味着状态匹配标志（SMF）仅在全部未屏蔽位均存在匹配时置 1。

如果 PMM = 1，则激活“OR”匹配模式。这意味着 SMF 在任意未屏蔽位存在匹配时置 1。

如果 SMIE = 1，则在 SMF 置 1 时调用一个中断。

如果自动轮询模式停止（APMS）位置 1，则操作停止并且 BUSY 位在检测到匹配时清零。否则，BUSY 位保持为“1”，在发生中止或禁止 QSPI（EN = 0）前继续进行周期性访问。

数据寄存器（QSPI_DR）包含最新接收的状态字节（FIFO 停用）。数据寄存器的内容不受匹配逻辑所用屏蔽方法的影响。FTF 状态位在新一次状态读取完成后置 1，并且 FTF 在数据读取后清零。

43.3.7 QSPI Flash 配置

设备配置寄存器（QSPI_DCR）可用于指定外部 SPI Flash 的特性。

FSIZE[4:0]字段使用下面的公式定义外部存储器的大小：

Flash 中的字节数=$2^{[FSIZE+1]}$

FSIZE+1 是对 Flash 寻址所需的地址位数。在间接模式下，Flash 容量最高可达 4GB （使用 32 位进行寻址）。

QSPI 连续执行两条命令时，它在两条命令之间将片选信号（nCS）置为高电平默认仅一个 CLK 周期时长。如果 Flash 需要命令之间的时间更长，可使用片选高电平时间（CSHT）字段指定 nCS 必须保持高电平的最少 CLK 周期数（最大为 8）。

时钟模式（CKMODE）位指示命令之间的 CLK 信号逻辑电平（nCS = 1 时）。

43.3.8 QSPI 延迟数据采样

默认情况下，QSPI 在 Flash 驱动信号后过半个 CLK 周期才对 Flash 驱动的数据采样。

43.3.9 QSPI 配置

QSPI 配置分两个阶段

- QSPI IP 配置
- QSPI Flash 配置

QSPI 在配置完毕并使能后，即可在间接模式和状态轮询模式这两种操作模式之一下工作。

QSPI IP 配置

通过 QSPI_CR 配置 QSPI IP 。用户应配置传入数据的时钟预分频器的分频系数以及采样移位设置。

DMA 请求通过 DMAEN 位置 1 使能。若是用于中断，则相关使能位也可在该阶段置 1。

生成 DMA 请求或生成中断的 FIFO 电平在 FTHRES 位中进行编程。

QSPI Flash 配置

与外部目标 Flash 相关的参数通过 QSPI_DCR 寄存器进行配置。用户应在 FSIZE 位中编程 Flash 的大小、在 CSHT 位中编程片选保持高电平的最短时间以及在 MODE 位中编程功能模式（模式 0 或模式 3）。

43.3.10　QSPI 的用法

使用 FMODE[1:0]（QSPI_CCR4）选择操作模式。

间接模式的操作步骤

FMODE 编程为 00 可选择间接写入模式，将数据发送到 Flash。
FMODE 编程为 01 可选择间接读取模式，读取 Flash 中的数据。

QSPI 用于间接模式时，采用以下方式构建帧：

- 在 QSPI_DLR 中指定待读取或写入的字节数
- 在 QSPI_CCR 中指定帧格式、模式和指令代码
- 在 QSPI_ABR 中指定要在地址阶段后立即发送的可选交替字节
- 在 QSPI_AR 中指定目标地址
- 通过 QSPI_DR 从 FIFO 读取数据/向 FIFO 写入数据

在写入控制寄存器（QSPI_CR）时，用户可指定以下设置：

- 使能位（EN）设置为“1”
- 超时计数器使能位（TCEN）
- FIFO 阈值（FTRHES），以指示 FTF 标志在何时置 1
- 中断使能
- 自动轮询模式参数：匹配模式和停止模式（在 FMODE = 11 时有效）
- 时钟预分频器

在写入通信配置寄存器（QSPI_CCRn）时，用户指定以下参数：

- 通过 INSTRUCTION 位指定指令字节
- 通过 IMODE 位指定指令发送方式（1/2/4 线）
- 通过 ADMODE 位指定地址发送方式（无/1/2/4 线）
- 通过 ADSIZE 位指定地址长度（8/16/24/32 位）
- 通过 ABMODE 位指定交替字节发送方式（无/1/2/4 线）
- 通过 ABSIZE 位指定交替字节数（1/2/3/4）
- 通过 DBMODE 位指定是否存在空指令字节
- 通过 DCYC 位指定空指令字节数
- 通过 DMODE 位指定数据发送/接收方式（无/1/2/4 线）

如果无需为某个命令更新地址寄存器（QSPI_ARn）与数据寄存器（QSPI_DR），则在写入 QSPI_CCR1 时，该命令序列便立即启动。在 ADMODE 和 DMODE 应为 00 时，或在间接读取模式（FMODE = 01）下仅 ADMODE = 00 时，便属于此情况。在需要地址（ADMODE 不为 00），但无需写入数据寄存器（FMODE = 01 或 DMODE = 00）时，通过写入 QSPI_AR 更新地址后，命令序列便立即启动。

在数据传输（FMODE = 00 并且 DMODE ! = 00）中，通过 QSPI_DR 写入 FIFO 触发通道启动。

状态标志轮询模式

将 FMODE 字段（QSPI_CCR4）设置为 10，使能状态标志轮询模式在此模式下，将发送编程的帧并周期性检素数据。

每帧中读取的最大数据量为 4 字节。如果 QSPI_DLR 请求更多的数据，则忽略多余的部分并仅读取 4 个字节。

在 QSPI_PISR 寄存器中指定周期性。

在检索到状态数据后，可在内部进行处理，以达到以下目的：

- 将状态匹配标志位置 1，如果使能，还将产生中断
- 自动停止周期性检索状态字节

接收到的值可通过存储于 QSPI_PSMKR 中的值进行屏蔽，并与存储在 QSPI_PSMAR 中的值进行或运算或与运算。

若是存在匹配，则状态匹配标志置 1，并且在使能了中断的情况下还将产生中断；如果 AMPS 位置 1，则 QSPI 自动停止。

在任何情况下，最新的检索值都在 QSPI_DR 中可用。

43.3.11 指令仅发送一次

一些 Flash （例如 Winbound）能够提供一种模式，指令在该模式中仅通过第一个命令序列进行发送，后续的命令根据地址直接启动。用户通过使用 SIOO 位可利用此功能的优势。

SIOO 对于所有功能模式（间接模式和状态轮询模式）均有效。如果 SIOO 位置 1，仅第一条命令发送指令，接着对 QSPI_CCRn 执行写入操作。后续命令序列都将跳过指令阶段，直到 QSPI_CCR 被写入为止。

IMODE = 00 （无指令）时，SIOO 不起作用。

43.3.12 QSPI 差错管理

在以下情况下可能产生错误：

- 在间接模式或状态标志轮询模式下，如果在 QSPI_AR 中编程了错误的地址（根据 QSPI_DCR 中 FSIZE[4:0]定义的 Flash 大小）：TEF 将置 1，如果使能，还将产生中断。
- 另外，在间接模式下，如果地址加数据的长度超过 Flash 的大小，TEF 将在访问被触发 时置 1。

43.3.13 QSPI 的繁忙位和中止功能

在 QSPI 启动对 Flash 的操作时，QSPI_SR 中的 BUSY 位自动置 1。

在间接模式下，在 QSPI 完成了请求的命令序列并且 FIFO 为空时，BUSY 位复位。

在自动轮询模式下，仅当最后一次周期性访问完成时（因 APMS = 1 时发生匹配，或因中止），BUSY 位才变为低电平。

任何操作都可通过将 QSPI_CR 中的 ABORT 位置 1 来中止。在完成中止时，BUSY 位和 ABORT 位自动复位，FIFO 淆空。

注: 如果中止对状态寄存器的写入操作，有些 Rash 可能发生错误行为。

43.3.14　nCS 行为

默认情况下，nCS 为高电平，取消选择外部 Flash。nCS 在操作开始前下降，在操作完成时立即上升。

当 CKMODE = 0 （“模式 0”，在未进行任何操作时 CLK 保持低电平）时，nCS 在操作首次升高 CLK 边沿时的一个 CLK 周期前降至低电平，在操作最后一次升高 CLK 边沿时的一个 CLK 周期后升至高电平，如下图所示：

CKMODE = 0 时的 nCS （T = CLK 周期）



当 CKMODE = 1（“模式 3”，在未进行任何操作时 CLK 升至高电平）且 DDRM = 0（SDR 模式）时，nCS 仍在操作首次升高 CLK 边沿时的一个 CLK 周期前降至低电平，在操作最后一次升高 CLK 边沿时的一个 CLK 周期后升至高电平，如下图所示：

SDR 模式下 CKMODE = 1 时的 nCS （T = CLK 周期）



若 FIFO 在读取操作中保持写满状态或在写入操作中保持为空，则在固件干预 FIFO 前，操作停止并且 CLK 保持低电平。若操作停止时发生中止，则 nCS 在请求中止后即升至高电平，CLK 则在半个周期后升至高电平，如下图所示：

CKMODE=1 且发生中止时的 nCS（T=CLK 周期）



43.4 QSPI 中断

发生如下事件时可生成中断:

- 状态匹配
- FIFO 阈值
- 传输完成

QSPI 中断请求

中断事件	事件标志	使能控制位
状态匹配	SMF	SMIE
FIFO 阈值	FTF	FTIE
传输完成	TCF	TCIE

43.5 QSPI 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
QSPI_CR1	QSPI 控制寄存器 1	7EF900H	-	-	-	-	-	-	ABORT	EN	xxxx,xx00
QSPI_CR2	QSPI 控制寄存器 2	7EF901H	-	-	-	FTHRES[4:0]					xxx0,0000
QSPI_CR3	QSPI 控制寄存器 3	7EF902H	PMM	APMS	-	-	SMIE	FTIE	TCIE	TEIE	00xx,0000
QSPI_CR4	QSPI 控制寄存器 4	7EF903H	PSCR[7:0]								0000,0000
QSPI_DCR1	QSPI 器件配置寄存器 1	7EF904H	-	CSHT[2:0]			QSPI_IP[1:0]		-	CKMODE	x000,00x0
QSPI_DCR2	QSPI 器件配置寄存器 2	7EF905H	-	-	-	FSIZE[4:0]					0000,0000
QSPI_SR1	QSPI 状态寄存器 1	7EF906H	-	-	BUSY	-	SMF	FTF	TCF	TEF	xx0x,0100
QSPI_SR2	QSPI 状态寄存器 2	7EF907H	-	-	FLEVEL[5:0]						xx00,0000
QSPI_FCR	QSPI 标志清零寄存器	7EF908H	-	-	-	-	CSMF	-	CTCF	CTEF	xxxx,0x00
QSPI_DLR1	QSPI 数据长度寄存器 1	7EF910H	DL[7:0]								0000,0000
QSPI_DLR2	QSPI 数据长度寄存器 2	7EF911H	DL[15:8]								0000,0000
QSPI_CCR1	QSPI 通信配置寄存器 1	7EF914H	INSTRUCTION[7:0]								0000,0000
QSPI_CCR2	QSPI 通信配置寄存器 2	7EF915H	ABMODE[1:0]		ADSIZE[1:0]		ADMODE[1:0]		IMODE[1:0]		0000,0000
QSPI_CCR3	QSPI 通信配置寄存器 3	7EF916H	-	DCYC[4:0]					ABSIZE[1:0]		x000,0000
QSPI_CCR4	QSPI 通信配置寄存器 4	7EF917H	-	-	-	SIOO	FMODE[1:0]		DMODE[1:0]		xxx0,0000
QSPI_AR1	QSPI 地址寄存器 1	7EF918H	ADR[7:0]								0000,0000
QSPI_AR2	QSPI 地址寄存器 2	7EF919H	ADR[15:8]								0000,0000
QSPI_AR3	QSPI 地址寄存器 3	7EF91AH	ADR[23:16]								0000,0000
QSPI_AR4	QSPI 地址寄存器 4	7EF91BH	ADR[31:24]								0000,0000
QSPI_ABR	QSPI 交替字节寄存器 1	7EF91CH	ALTERNATED[7:0]								0000,0000
QSPI_DR	QSPI 数据寄存器	7EF920H	DATA[7:0]								0000,0000
QSPI_PSMKR1	QSPI 状态屏蔽寄存器	7EF924H	MASK[7:0]								0000,0000
QSPI_PSMAR1	QSPI 状态匹配寄存器	7EF928H	MATCH[7:0]								0000,0000
QSPI_PIR1	QSPI 轮询间隔寄存器 1	7EF92CH	INTERVAL[7:0]								0000,0000
QSPI_PIR2	QSPI 轮询间隔寄存器 2	7EF92DH	INTERVAL[15:8]								0000,0000

43.5.1 QSPI 控制寄存器 1（QSPI_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CR1	7EF900H	-	-	-	-	-	-	ABORT	EN

ABORT：中止请求。该位中止执行中的命令序列。在中止完成时自动复位。该位可停止当前的传输。在轮询模式或内存映射模式下，该位也用以复位 APM 位或 DM 位。

0：不请求中止

1：请求中止

EN：QSPI 功能使能控制位

0：禁止 QSPI

1：使能 QSPI

43.5.2　QSPI 控制寄存器 2（QSPI_CR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CR2	7EF901H	-	-	-	FTHRES[4:0]				

FTHRES[4:0]：FIFO 阈值级别（FIFO threshold level）。

定义在间接模式下 FIFO 中将导致 FIFO 阈值标志 FTF 置 1 的字节数阈值。

在间接写入模式下（FMODE = 00）

0：如果 FIFO 中存在 1 个或更多空闲字节可供写入，则 FTF 置 1

1：如果 FIFO 中存在 2 个或更多空闲字节可供写入，则 FTF 置 1

…

31：如果 FIFO 中存在 32 个空闲字节可供写入，则 FTF 置 1

在间接读取模式下（FMODE = 01）

0：如果 FIFO 中存在 1 个或更多有效字节可供读取，则 FTF 置 1

1：如果 FIFO 中存在 2 个或更多有效字节可供读取，则 FTF 置 1

…

31：如果 FIFO 中存在 32 个有效字节可供读取，则 FTF 置 1

43.5.3　QSPI 控制寄存器 3（QSPI_CR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CR3	7EF902H	PMM	APMS	-	-	SMIE	FTIE	TCIE	TEIE

PMM：轮询匹配模式（Polling match mode）。

该位指示在自动轮询模式期间用来确定是否匹配的方法。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

0：AND 匹配模式。

如果从 Flash 接收的所有未屏蔽位均与匹配寄存器中的对应位相匹配，则 SMF 置 1。

1：OR 匹配模式。

如果从 Flash 接收的任意一个未屏蔽位与匹配寄存器中的对应位相匹配，则 SMF 置 1。

APMS：自动轮询模式停止（Automatic poll mode stop）

该位确定在匹配后自动轮询是否停止。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

0：仅通过中止或禁用 QSPI 停止自动轮询模式。

1：发生匹配时，自动轮询模式停止。

SMIE：状态匹配中断使能（Status match interrupt enabl）

0：禁止状态匹配中断

1：使能状态匹配中断

FTIE：FIFO 阈值中断使能（FIFO threshold interrupt enable）

0：禁止 FIFO 阈值中断

1：使能 FIFO 阈值中断

TCIE：传输完成中断使能（Transfer complete interrupt enable）

0：禁止传输完成中断

1：使能传输完成中断

TEIE：传输错误中断使能（Transfer error interrupt enable）

0：禁止传输错误中断

1：使能传输错误中断

43.5.4 QSPI 控制寄存器 4（QSPI_CR4）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CR4	7EF903H	PSCR[7:0]							

PSCR[7:0]：时钟预分频器（Clock prescaler）。

对于奇数时钟分频系数，CLK 的占空比并非 50%。时钟信号的高电平持续时间比低电平持续时间多一个周期。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

PSCR	QSPI 时钟频率
0	系统时钟/1
1	系统时钟/2
2	系统时钟/3
3	系统时钟/4
…	…
255	系统时钟/256

43.5.5 QSPI 器件配置寄存器 1（QSPI_DCR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_DCR1	7EF904H	-	CSHT[2:0]			QSPI_IP[1:0]		-	CKMODE

CSHT[2:0]：片选高电平时间（Chip select high time）。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

CSHT[2:0]	nCS 在 Flash 命令之间保持高电平时间
0	1 个周期
1	2 个周期
2	3 个周期
3	4 个周期
…	…
7	8 个周期

QSPI_IP[1:0]：QSPI 中断优先级

CKMODE：SPI 模式 0/模式 3（Mode 0 / mode 3）选择位。该位指示 CLK 在 nCS=1 时的电平。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

0：nCS 为高电平（片选释放）时，CLK 必须保持低电平。这称为模式 0。

1：nCS 为高电平（片选释放）时，CLK 必须保持高电平。这称为模式 3。

43.5.6 QSPI 器件配置寄存器 2（QSPI_DCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_DCR2	7EF905H	-	-	-	FSIZE[4:0]				

FSIZE[4:0]：配置外部 Flash 存储器的大小。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

Flash 中的字节数 $= 2^{[FSIZE+1]}$

FSIZE+1 是对 Flash 寻址所需的地址位数。在间接模式下，Flash 容量最高可达 4GB（使用 32 位进行寻址）。

43.5.7　QSPI 状态寄存器 1（QSPI_SR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_SR1	7EF906H	-	-	BUSY	-	SMF	FTF	TCF	TEF

BUSY：QSPI 忙标志位（只读位）

QSPI 操作进行时，该位置 1。在对 Flash 的操作完成并且 FIFO 为空时，该位自动清零。

SMF：状态匹配标志（Status match flag）

在自动轮询模式下，若未屏蔽的接收数据与匹配寄存器（QSPI_PSMAR）中的对应位相匹配，则该位置 1。向 CSMF 写入 1 可将该位清零。

FTF：FIFO 阈值标志（FIFO threshold flag）

在间接模式下，若达到 FIFO 阈值，或从 Flash 读取完成后，FIFO 中留有数据时，该位置 1。只要阈值条件不再为“真”，该位就自动清零。

在自动轮询模式下，每次读取状态寄存器时，该位即置 1；读取数据寄存器时，该位清零。

TCF：传输完成标志（Transfer complete flag）

在间接模式下，当传输的数据数量达到编程设定值，或在任何模式下传输中止时，该位置 1。向 CTCF 写入 1 时，该位清零。

TEF：传输错误标志（Transfer error flag）

在间接模式下访问无效地址时，该位置 1。向 CTEF 写入 1 可将该位清零。

43.5.8　QSPI 状态寄存器 2（QSPI_SR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_SR2	7EF907H	-	-	FLEVEL[5:0]					

FLEVEL[5:0]：FIFO 级别（FIFO level）

该字段给出 FIFO 中的有效字节数。FIFO 为空时 FLEVEL = 0；写满时 FLEVEL = 32

在自动状态轮询模式下，FLEVEL 为零。

43.5.9　QSPI 标志清零寄存器（QSPI_FCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_FCR	7EF908H	-	-	-	-	CSMF	-	CTCF	CTEF

CSMF：清除状态匹配标志（Clear status match flag）。

写入 1 可将 QSPI_SR1 寄存器中的 SMF 标志清零

CTCF：清除传输完成标志（Clear transfer complete flag）。

写入 1 可将 QSPI_SR1 寄存器中的 TCF 标志清零

CTEF：清除传输错误标志（Clear Transfer error flag）。

写入 1 可将 QSPI_SR1 寄存器中的 TEF 标志清零

43.5.10　QSPI 数据长度寄存器（QSPI_DLR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_DLR1	7EF910H	DL[7:0]							
QSPI_DLR2	7EF911H	DL[15:8]							

DL[15: 0]：QSPI 传输的数据长度

在间接模式和状态轮询模式下待检索的数据数量（值+1）。对状态轮询模式应使用不大于 3 的值（表示 4 字节）。在间接模式下，所有位置 1 表示未定义长度，QSPI 将继续传输数据直到到达由 FSIZE 定义的存储器末尾。

DL[15: 0]	传输的数据长度
0000H	传输 1 个字节
0001H	传输 2 个字节
0002H	传输 3 个字节
0003H	传输 4 个字节
…	…
FFFEH	传输 65535 个字节
FFFFH	未定义长度 传输所有字节直到到达由 FSIZE 定义的 Flash 的结尾

43.5.11　QSPI 通信配置寄存器 1（QSPI_CCR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CCR1	7EF914H	INSTRUCTION[7:0]							

INSTRUCTION[7:0]：指令(Instruction)。指定要发送到外部 SPI 设备的指令。该位指示在自动轮询模式期间用来确定是否匹配的方法。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

43.5.12　QSPI 通信配置寄存器 2（QSPI_CCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CCR2	7EF915H	ABMODE[1:0]		ADSIZE[1:0]		ADMODE[1:0]		IMODE[1:0]	

ABMODE[1:0]：交替字节模式。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

ABMODE[1:0]	交替字节模式
00	无交替字节
01	单线传输交替字节
10	双线传输交替字节
11	四线传输交替字节

ADSIZE[1:0]：地址长度。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

ABMODE[1:0]	地址长度
00	8 位地址
01	16 位地址
10	24 位地址
11	32 位地址

ADMODE[1:0]：地址模式。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

ADMODE[1:0]	地址模式
00	无地址
01	单线传输地址
10	双线传输地址
11	四线传输地址

IMODE[1:0]：指令模式。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

IMODE[1:0]	指令模式
00	无指令
01	单线传输指令
10	双线传输指令
11	四线传输指令

43.5.13　QSPI 通信配置寄存器 3（QSPI_CCR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CCR3	7EF916H	-	DCYC[4:0]					ABSIZE[1:0]	

DCYC[4:0]：空指令周期数（Number of dummy cycles）。该字段定义空指令阶段的持续时间。在 SDR 模式下，它指定 CLK 周期数(0-31)。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

ADSIZE[1:0]：交替字节长度。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

ABMODE[1:0]	交替字节长度
00	8 位交替字节
01	-
10	-
11	-

43.5.14　QSPI 通信配置寄存器 4（QSPI_CCR4）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_CCR4	7EF917H	-	-	-	SIOO	FMODE[1:0]		DMODE[1:0]	

SIOO：仅发送指令一次模式。IMODE = 00 时，该位不起作用。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

0：在每个事务中发送指令

1：仅为第一条命令发送指令

FMODE[1:0]：设置 QSPI 操作的功能模式。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

FMODE [1:0]	功能模式
00	间接写入模式
01	间接读取模式
10	自动轮询模式
11	-

DMODE[1:0]：数据模式。该字段还定义空指令阶段的操作模式。仅可在 BUSY = 0 时修改该位。

DMODE[1:0]	数据模式
00	无数据
01	单线传输数据
10	双线传输数据
11	四线传输数据

43.5.15　QSPI 地址寄存器（QSPI_AR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_AR1	7EF918H	ADR[7:0]							
QSPI_AR2	7EF919H	ADR[15:8]							
QSPI_AR3	7EF91AH	ADR[23:16]							
QSPI_AR4	7EF91BH	ADR[31:24]							

ADR[31:0]：设置要发送到外部 Flash 的地址。

必须先写 ADR 的 MSB，写完 LSB 后触发操作。

43.5.16　QSPI 交替字节寄存器（QSPI_ABR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_ABR	7EF91CH	ALTERNATED[7:0]							

ALTERNATE[31:0]：设置要在地址后立即发送到外部 SPI 设备的可选数据。仅可在 BUSY = 0 时可写入。

43.5.17　QSPI 数据寄存器（QSPI_DR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_DR	7EF920H	DATA[7:0]							

DATA[7:0]：设置要与外部 SPI 设备交换的数据。

在间接写入模式下，写入该寄存器的数据在数据阶段发送到 Flash，在此之前则存储于 FIFO，如果 FIFO 太满，将暂停写入，直到 FIFO 具有足够的空间接受要写入的数据才继续。字节写入将在 FIFO 中增加 1 个字节

在间接读取模式下，读取该寄存器可获得（通过 FIFO）已从 Flash 接收的数据。如果 FIFO 所含字节数比读取操作要求的字节数少并且 BUSY=1，将暂停读取，直到足够的数据出现或传输完成（不分先后）才继续。字节读取将移除 FIFO 中的 1 个字节。

在自动轮询模式下，该寄存器包含最后从 Flash 读取的数据（未进行屏蔽）。

43.5.18　QSPI 状态屏蔽寄存器（QSPI_PSMKR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_PSMKR1	7EF924H	MASK[7:0]							

MASK[7:0]：状态屏蔽。对在轮询模式下接收的状态字节进行屏蔽。仅可在 BUSY = 0 时可写入。

对于位 n：

0：屏蔽在自动轮询模式下所接收数据的位 n，在匹配逻辑中不考虑其值。

1：不屏蔽在自动轮询模式下所接收数据的位 n，在匹配逻辑中考虑其值。

43.5.19　QSPI 状态匹配寄存器（QSPI_PSMAR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_PSMAR1	7EF928H	MATCH[7:0]							

MATCH[7:0]：该值将与屏蔽状态寄存器比较以进行匹配。仅可在 BUSY = 0 时可写入。

43.5.20　QSPI 轮训间隔寄存器（QSPI_PIR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
QSPI_PIR1	7EF92CH	INTERVAL[7:0]							
QSPI_PIR2	7EF92DH	INTERVAL[15:8]							

INTERVAL[15: 0]：轮询间隔（Polling interval）。自动轮询阶段读取操作之间的 CLK 周期数。

仅可在 BUSY = 0 时可写入。

43.6 范例程序

43.6.1 使用 QSPI 直接读写串行 Flash

请参考：

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10762&extra=

43.6.2 使用 QSPI DMA 读写串行 Flash

请参考：

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10762&extra=

44　I2C 总线

产品线	I2C
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列的单片机内部集成了一个 I²C 串行总线控制器。I²C 是一种高速同步通讯总线，通讯使用 SCL（时钟线）和 SDA（数据线）两线进行同步通讯。对于 SCL 和 SDA 的端口分配，Ai8051U 系列的单片机提供了切换模式，可将 SCL 和 SDA 切换到不同的 I/O 口上，以方便用户将一组 I²C 总线当作多组进行分时复用。

与标准 I²C 协议相比较，忽略了如下两种机制：

- 发送起始信号（START）后不进行仲裁
- 时钟信号（SCL）停留在低电平时不进行超时检测

Ai8051U 系列的 I²C 总线提供了两种操作模式：主机模式（SCL 为输出口，发送同步时钟信号）和从机模式（SCL 为输入口，接收同步时钟信号）

44.1　I2C 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	**I2C_S[1:0]**		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

I2C_S[1:0]：I²C 功能脚选择位

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P2.4	P2.3
01	P1.5	P1.4
10	-	-
11	P3.2	P3.3

44.2 I2C 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
I2CCFG	I²C 配置寄存器	7EFE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[5:0]						0000,0000
I2CMSCR	I²C 主机控制寄存器	7EFE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I²C 主机状态寄存器	7EFE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I²C 从机控制寄存器	7EFE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I²C 从机状态寄存器	7EFE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
I2CSLADR	I²C 从机地址寄存器	7EFE85H	SLADR[6:0]							MA	0000,0000
I2CTXD	I²C 数据发送寄存器	7EFE86H									0000,0000
I2CRXD	I²C 数据接收寄存器	7EFE87H									0000,0000
I2CMSAUX	I²C 主机辅助控制寄存器	7EFE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA	xxxx,xxx0
I2CPSCR	I²C 主机时钟分频寄存器	7EFE89H	MSSPEED[13:6]								0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOTH	I2C 从机超时长度寄存器	7EFD86H	TM[15:8]								0000,0000
I2CTOTL	I2C 从机超时长度寄存器	7EFD87H	TM[7:0]								0000,0000
I2CTOTE	I2C 从机超时长度寄存器	7EFD8DH	TM[23:16]								0000,0000

44.3 I2C 主机模式

44.3.1 I2C 配置寄存器（I2CCFG），总线速度控制 1

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CCFG	7EFE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[5:0]					

ENI2C：I^2C 功能使能控制位

0：禁止 I^2C 功能

1：允许 I^2C 功能

MSSL：I^2C 工作模式选择位

0：从机模式

1：主机模式

MSSPEED[5:0]：I2C 总线速度控制的低 6 位，和 I2CPSCR 中的 MSSPEED[13:6]合并为 14 位分频器

44.3.2 I2C 主机时钟分频寄存器（I2CPSCR），总线速度控制 2

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CPSCR	7EFE889H	MSSPEED[13:6]							

MSSPEED[13:6]和 I2CCFG 中的 MSSPEED[5:0]合并为 14 位 MSSPEED[13:0]分频器

MSSPEED[13:0]：I^2C 总线速度（等待时钟数）控制，**I2C 总线速度＝SYSCLK / 2 / (MSSPEED * 2 + 4)**

（I2C 最快速度为 SYSCLK/8）

MSSPEED[13:0]	对应的时钟数
0	4
1	6
2	8
…	…
x	2x+4
…	…
62	128
63	130
…	…
16383	32770

只有当 I^2C 模块工作在主机模式时，MSSPEED 参数设置的等待参数才有效。此等待参数主要用于主机模式的以下几个信号：

T_{SSTA}：起始信号的建立时间（Setup Time of START）

T_{HSTA}：起始信号的保持时间（Hold Time of START）

T_{SSTO}：停止信号的建立时间（Setup Time of STOP）

T_{HSTO}：停止信号的保持时间（Hold Time of STOP）

T_{HCKL}：时钟信号的低电平保持时间（Hold Time of SCL Low）



例 1：当 MSSPEED＝10 时，T_{SSTA}＝T_{HSTA}＝T_{SSTO}＝T_{HSTO}＝T_{HCKL}＝24/FOSC

例 2：当 24MHz 的工作频率下需要 400K 的 I2C 总线速度时，

MSSPEED＝(24M / 400K / 2 - 4) / 2＝13

44.3.3　I2C 主机控制寄存器（I2CMSCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSCR	7EFE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]			

EMSI：主机模式中断使能控制位

0：关闭主机模式的中断

1：允许主机模式的中断

MSCMD[3:0]：主机命令

0000：待机，无动作。

0001：起始命令。

发送 START 信号。如果当前 I²C 控制器处于空闲状态，即 MSBUSY（I2CMSST.7）为 0 时，写此命令会使控制器进入忙状态，硬件自动将 MSBUSY 状态位置 1，并开始发送 START 信号；**若当前 I²C 控制器处于忙状态，写此命令可触发发送 START 信号**。发送 START 信号的波形如下图所示：



0010：发送数据命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟，并将 I2CTXD 寄存器里面数据按位送到 SDA 管脚上（先发送高位数据）。发送数据的波形如下图所示：



0011：接收 ACK 命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟，并将从 SDA 端口上读取的数据保存到 MSACKI（I2CMSST.1）。接收 ACK 的波形如下图所示：



0100：接收数据命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟，并将从 SDA 端口上读取的数据依次左移到 I2CRXD 寄存器（先接收高位数据）。接收数据的波形如下图所示：



0101：发送 ACK 命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟，并将 MSACKO（I2CMSST.0）中的数据发送到 SDA 端口。发送 ACK 的波形如下图所示：



0110：停止命令。

发送 STOP 信号。写此命令后，I^2C 总线控制器开始发送 STOP 信号。信号发送完成后，硬件自动将 MSBUSY 状态位清零。STOP 信号的波形如下图所示：



0111：保留。

1000：保留。

1001：起始命令+发送数据命令+接收 ACK 命令。

此命令为命令 0001、命令 0010、命令 0011 三个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这三个命令。

1010：发送数据命令+接收 ACK 命令。

此命令为命令 0010、命令 0011 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

1011：接收数据命令+发送 ACK(0)命令。

此命令为命令 0100、命令 0101 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

注意：此命令所返回的应答信号固定为 ACK（0），不受 MSACKO 位的影响。

1100：接收数据命令+发送 NAK(1)命令。

此命令为命令 0100、命令 0101 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

注意：此命令所返回的应答信号固定为 NAK（1），不受 MSACKO 位的影响。

44.3.4　I2C 主机辅助控制寄存器（I2CMSAUX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSAUX	7EFE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA

WDTA：主机模式时 I^2C 数据自动发送允许位

0：禁止自动发送

1：使能自动发送

若自动发送功能被使能，当 MCU 执行完成对 I2CTXD 数据寄存器的写操作后，I^2C 控制器会自动触发“1010”命令，即自动发送数据并接收 ACK 信号。

44.3.5　I2C 主机状态寄存器（I2CMSST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSST	7EFE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO

MSBUSY：主机模式时 I^2C 控制器状态位（只读位）

0：控制器处于空闲状态

1：控制器处于忙碌状态

当 I^2C 控制器处于主机模式时，在空闲状态下，发送完成 START 信号后，控制器便进入到忙碌状态，忙碌状态会一直维持到成功发送完成 STOP 信号，之后状态会再次恢复到空闲状态。

MSIF：主机模式的中断请求位（中断标志位）。当处于主机模式的 I^2C 控制器执行完成寄存器 I2CMSCR 中 MSCMD 命令后产生中断信号，硬件自动将此位 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 MSIF 位必须用软件清零。

MSACKI：主机模式时，发送“0011”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD 位后所接收到的 ACK 数据。（只读位）

MSACKO：主机模式时，准备将要发送出去的 ACK 信号。当发送“0101”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD 位后，控制器会自动读取此位的数据当作 ACK 发送到 SDA。

44.4 I2C 从机模式

44.4.1 I2C 从机控制寄存器（I2CSLCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLCR	7EFE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST

ESTAI：从机模式时接收到 START 信号中断允许位

0：禁止从机模式时接收到 START 信号时发生中断

1：使能从机模式时接收到 START 信号时发生中断

ERXI：从机模式时接收到 1 字节数据后中断允许位

0：禁止从机模式时接收到数据后发生中断

1：使能从机模式时接收到 1 字节数据后发生中断

ETXI：从机模式时发送完成 1 字节数据后中断允许位

0：禁止从机模式时发送完成数据后发生中断

1：使能从机模式时发送完成 1 字节数据后发生中断

ESTOI：从机模式时接收到 STOP 信号中断允许位

0：禁止从机模式时接收到 STOP 信号时发生中断

1：使能从机模式时接收到 STOP 信号时发生中断

SLRST：复位从机模式

44.4.2 I2C 从机状态寄存器（I2CSLST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLST	7EFE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	-	SLACKI	SLACKO

SLBUSY：从机模式时 I^2C 控制器状态位（只读位）

0：控制器处于空闲状态

1：控制器处于忙碌状态

当 I^2C 控制器处于从机模式时，在空闲状态下，接收到主机发送 START 信号后，控制器会继续检测之后的设备地址数据，若设备地址与当前 I2CSLADR 寄存器中所设置的从机地址像匹配时，控制器便进入到忙碌状态，忙碌状态会一直维持到成功接收到主机发送 STOP 信号，之后状态会再次恢复到空闲状态。

STAIF：从机模式时接收到 START 信号后的中断请求位。从机模式的 I^2C 控制器接收到 START 信号后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 STAIF 位必须用软件清零。STAIF 被置 1 的时间点如下图所示：



RXIF：从机模式时接收到 1 字节的数据后的中断请求位。从机模式的 I^2C 控制器接收到 1 字节的数据后，在第 8 个时钟的下降沿时硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 RXIF 位必须用软件清零。RXIF 被置 1 的时间点如下图所示：



TXIF：从机模式时发送完成 1 字节的数据后的中断请求位。从机模式的 I^2C 控制器发送完成 1 字节的数据并成功接收到 1 位 ACK 信号后，在第 9 个时钟的下降沿时硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 TXIF 位必须用软件清零。TXIF 被置 1 的时间点如下图所示：



STOIF：从机模式时接收到 STOP 信号后的中断请求位。从机模式的 I^2C 控制器接收到 STOP 信号后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 STOIF 位必须用软件清零。STOIF 被置 1 的时间点如下图所示：



SLACKI：从机模式时，接收到的 ACK 数据。

SLACKO：从机模式时，准备将要发送出去的 ACK 信号。



44.4.3　I2C 从机地址寄存器（I2CSLADR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLADR	7EFE85H	SLADR[6:0]							MA

SLADR[6:0]：从机设备地址

当 I^2C 控制器处于从机模式时，控制器在接收到 START 信号后，会继续检测接下来主机发送出的设备地址数据以及读/写信号。当主机发送出的设备地址与 SLADR[6:0]中所设置的从机设备地址相匹配时，控制器才会向 CPU 发出中断求，请求 CPU 处理 I^2C 事件；否则若设备地址不匹配，I^2C 控制器继续继续监控，等待下一个起始信号，对下一个设备地址继续匹配。

MA：从机设备地址匹配控制

0：设备地址必须与 SLADR[6:0]继续匹配

1：忽略 SLADR 中的设置，匹配所有的设备地址

44.4.4　I2C 数据寄存器（I2CTXD，I2CRXD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTXD	7EFE86H								
I2CRXD	7EFE87H								

I2CTXD 是 I^2C 发送数据寄存器，存放将要发送的 I^2C 数据

I2CRXD 是 I^2C 接收数据寄存器，存放接收完成的 I^2C 数据

44.4.5　I2C 从机超时控制寄存器（I2CTOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOCR	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：I2C 从机超时功能控制位

0：禁止 I2C 从机超时功能

1：使能 I2C 从机超时功能（**注：I2C 的主机模式不要使能接收超时功能**）

ENTOI：I2C 从机超时中断控制位

0：禁止 I2C 从机超时中断

1：使能 I2C 从机超时中断

SCALE：I2C 超时计数时钟源选择

0：1us 时钟（1MHz 时钟）。（注意：如需要使用此时钟源，用户必须先正确设置 IAP_TPS 寄存器。例如：若系统时钟为 12MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 12；若系统时钟为 22.1184MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 22；其他频率以此类推。特别注意，此 1us 的时钟并不是精准时间）

1：系统时钟

44.4.6　I2C 从机超时状态寄存器（I2CTOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOSR	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除 I2C 超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：I2C 超时中断请求标志位。（只读）

当发生 I2C 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生 I2C 中断，中断入口地址为原 I2C 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

44.4.7　I2C 从机超时长度控制寄存器（I2CTOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOTE	7EFD8DH	TM[23:16]							
I2CTOTH	7EFD86H	TM[15:8]							
I2CTOTL	7EFD87H	TM[7:0]							

TM[23:0]：I2C 超时时间控制位。

当 I2C 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当 I2C 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 I2CTOTL、I2CTOTH、I2CTOTE 寄存器的设置必须先设置 I2CTOTL 和 I2CTOTH，最后设置 I2CTOTE

2、必须使能 I2C 为从机模式才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

44.5 范例程序

44.5.1 I2C 主机模式访问 AT24C256（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit    SDA     =   P1^4;
sbit    SCL     =   P1^5;

bit     busy;

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CMSST & 0x40)
    {
        I2CMSST &= ~0x40;                               //清中断标志
        busy = 0;
    }
}

void Start()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x81;                                     //发送 START 命令
    while (busy);
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                                       //写数据到数据缓冲区
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x82;                                     //发送 SEND 命令
    while (busy);
}

void RecvACK()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x83;                                     //发送读 ACK 命令
    while (busy);
}

char RecvData()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x84;                                     //发送 RECV 命令
    while (busy);
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                                     //设置 ACK 信号
    busy = 1;
```

```
    I2CMSCR = 0x85;                         //发送 ACK 命令
    while (busy);
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                         //设置 NAK 信号
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x85;                         //发送 ACK 命令
    while (busy);
}

void Stop()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x86;                         //发送 STOP 命令
    while (busy);
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;
    EA = 1;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
```

```
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Delay();                                //等待设备写数据

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa1);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                        //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1);
}
```

44.5.2　I2C 主机模式访问 AT24C256（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =     P1^4;
sbit        SCL             =     P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                                     //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                                       //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                                     //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                                     //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                                     //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                                     //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                                     //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void Stop()
```

```
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Delay();                                //等待设备写数据

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
```

```
    SendData(0x00);                 //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                 //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    Start();                        //发送起始命令
    SendData(0xa1);                 //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                         //发送停止命令

    while (1);
}
```

44.5.3　I2C 主机模式访问 PCF8563

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =     P1^4;
sbit        SCL             =     P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                                     //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                                       //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                                     //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                                     //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                                     //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                                     //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                                     //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void Stop()
```

```
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数，
                                            //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa2);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x02);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //设置秒值
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //设置分钟值
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //设置小时值
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1)
    {
        Start();                            //发送起始命令
        SendData(0xa2);                     //发送设备地址+写命令
        RecvACK();
```

```
            SendData(0x02);                         //发送存储地址
            RecvACK();
            Start();                                //发送起始命令
            SendData(0xa3);                         //发送设备地址+读命令
            RecvACK();
            P0 = RecvData();                        //读取秒值
            SendACK();
            P2 = RecvData();                        //读取分钟值
            SendACK();
            P3 = RecvData();                        //读取小时值
            SendNAK();
            Stop();                                 //发送停止命令

            Delay();
        }
}
```

44.5.4　I2C 从机模式（中断方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =     P1^4;
sbit        SCL             =     P1^5;

bit         isda;                                       //设备地址标志
bit         isma;                                       //存储地址标志
unsigned char               addr;
unsigned char edata         buffer[32];

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CSLST & 0x40)
    {
        I2CSLST &= ~0x40;                               //处理 START 事件
        isda = 1;                                       //若为重复起始信号时必须作此设置
    }
    else if (I2CSLST & 0x20)
    {
        I2CSLST &= ~0x20;                               //处理 RECV 事件
        if (isda)
        {
            isda = 0;                                   //处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
        }
        else if (isma)
        {
            isma = 0;                                   //处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
            addr = I2CRXD;
            I2CTXD = buffer[addr];
        }
        else
        {
            buffer[addr++] = I2CRXD;                    //处理 RECV 事件（RECV DATA）
        }
    }
    else if (I2CSLST & 0x10)
    {
        I2CSLST &= ~0x10;                               //处理 SEND 事件
        if (I2CSLST & 0x02)
        {
            I2CTXD = 0xff;                              //接收到 NAK 则停止读取数据
        }
        else
        {
            I2CTXD = buffer[++addr];                    //接收到 ACK 则继续读取数据
        }
    }
    else if (I2CSLST & 0x08)
    {
        I2CSLST &= ~0x08;                               //处理 STOP 事件
        isda = 1;
        isma = 1;
```

```
    }
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0x81;                      //使能 I2C 从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                    //设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                        //即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                        //由于 MA 为0,主机发送的的设备地址必须与
                                        //I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                        //主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                        //主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x78;                     //使能从机模式中断
    EA = 1;

    isda = 1;                           //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    I2CTXD = buffer[addr];

    while (1);
}
```

44.5.5　I2C 从机模式（查询方式）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =     P1^4;
sbit        SCL             =     P1^5;

bit         isda;                               //设备地址标志
bit         isma;                               //存储地址标志
unsigned char               addr;
unsigned char edata         buffer[32];

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0x81;                              //使能 I2C 从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                            //设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                                //即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                                //由于 MA 为 0,主机发送的的设备地址必须与
                                                //I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                                //主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                                //主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x00;                             //禁止从机模式中断

    isda = 1;                                   //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    I2CTXD = buffer[addr];

    while (1)
    {
        if (I2CSLST & 0x40)
        {
            I2CSLST &= ~0x40;                   //处理 START 事件
            isda = 1;                           //若为重复起始信号时必须作此设置
        }
```

```
        else if (I2CSLST & 0x20)
        {
            I2CSLST &= ~0x20;                   //处理 RECV 事件
            if (isda)
            {
                isda = 0;                       //处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
            }
            else if (isma)
            {
                isma = 0;                       //处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
                addr = I2CRXD;
                I2CTXD = buffer[addr];
            }
            else
            {
                buffer[addr++] = I2CRXD;        //处理 RECV 事件（RECV DATA）
            }
        }
        else if (I2CSLST & 0x10)
        {
            I2CSLST &= ~0x10;                   //处理 SEND 事件
            if (I2CSLST & 0x02)
            {
                I2CTXD = 0xff;                  //接收到 NAK 则停止读取数据
            }
            else
            {
                I2CTXD = buffer[++addr];        //接收到 ACK 则继续读取数据
            }
        }
        else if (I2CSLST & 0x08)
        {
            I2CSLST &= ~0x08;                   //处理 STOP 事件
            isda = 1;
            isma = 1;
        }
    }
}
```

44.5.6　测试 I2C 从机模式代码的主机代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =     P1^4;
sbit        SCL             =     P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                                     //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                                       //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                                     //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                                     //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                                     //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                                     //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                                     //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                                     //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void Stop()
```

```
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数,
                                            //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5a);                         //发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5a);                         //发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5b);                         //发送设备地址(010_1101B)+读命令(1B)
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                        //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1);
}
```

45　16 位高级 PWM 定时器，支持正交编码

产品线	高级 PWM
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列的单片机内部集成了 8 通道 16 位高级 PWM 定时器，分成两组周期可不同的 PWM，分别命名为 PWMA 和 PWMB，可分别单独设置。第一组 PWM/PWMA 可配置成 4 组互补/对称/死区控制的 PWM 或捕捉外部信号，第二组 PWM/PWMB 可配置成 4 路 PWM 输出或捕捉外部信号。

第一组 PWM/PWMA 的时钟频率可以是系统时钟经过寄存器 PWMA_PSCRH 和 PWMA_PSCRL 进行分频后的时钟，分频值可以是 1~65535 之间的任意值。第二组 PWM/PWMB 的时钟频率可以是系统时钟经过寄存器 PWMB_PSCRH 和 PWMB_PSCRL 进行分频后的时钟，分频值可以是 1~65535 之间的任意值。两组 PWM 的时钟频率可分别独立设置。

第一组 PWM 定时器/PWMA 有 4 个通道（PWM1P/PWM1N、PWM2P/PWM2N、PWM3P/PWM3N、PWM4P/PWM4N），每个通道都可独立实现 PWM 输出（可设置带死区的互补对称 PWM 输出）、捕获和比较功能；第二组 PWM 定时器/PWMB 有 4 个通道（PWM5、PWM6、PWM7、PWM8），每个通道也可独立实现 PWM 输出、捕获和比较功能。两组 PWM 定时器唯一的区别是第一组可输出带死区的互补对称 PWM，而第二组只能输出单端的 PWM，其他功能完全相同。下面关于高级 PWM 定时器的介绍只以第一组为例进行说明。

当使用第一组 PWM 定时器输出 PWM 波形时，可单独使能 PWM1P/PWM2P/PWM3P/PWM4P 输出，也可单独使能 PWM1N/PWM2N/PWM3N/PWM4N 输出。例如：若单独使能了 PWM1P 输出，则 PWM1N 就不能再独立输出，除非 PWM1P 和 PWM1N 组成一组互补对称输出。PWMA 的 4 路输出是可分别独立设置的，例如：可单独使能 PWM1P 和 PWM2N 输出，也可单独使能 PWM2N 和 PWM3N 输出。若需要使用第一组 PWM 定时器进行捕获功能或者测量脉宽时，输入信号只能从每路的正端输入，即只有 PWM1P/PWM2P/PWM3P/PWM4P 才有捕获功能和测量脉宽功能。

两组高级 PWM 定时器对外部信号进行捕获时，可选择上升沿捕获或者下降沿捕获。如果需要同时捕获上升沿和下降沿，则可将输入信号同时接入到两路 PWM，使能其中一路捕获上升沿，另外一路捕获下降沿即可。**更强悍的是，将外部输入信号同时接入到两路 PWM 时，可同时捕获信号的周期值和占空比值**。

三种硬件 PWM 比较：

兼容传统 8051 的 PCA/CCP/PWM：可输出 PWM 波形、捕获外部输入信号以及输出高速脉冲。可对外输出 6 位/7 位/8 位/10 位的 PWM 波形，6 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/64；7 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/128；8 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/256；10 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/1024。捕获外部输入信号，可捕获上升沿、下降沿或者同时捕获上升沿和下降沿。

AI32G 系列的 15 位增强型 PWM：只能对外输出 PWM 波形，无输入捕获功能。对外输出 PWM 的频率以及占空比均可任意设置。通过软件干预，可实现多路互补/对称/带死区的 PWM 波形。有外部异常检测功能以及实时触发 ADC 转换功能。

AI32G/AI8H/Ai8051U 系列的 16 位高级 PWM 定时器：是目前功能最强的 PWM，可对外输出任意频率以及任意占空比的 PWM 波形。无需软件干预即可输出互补/对称/带死区的 PWM 波形。能捕获外部输入信号，可捕获上升沿、下降沿或者同时捕获上升沿和下降沿，测量外部波形时，可同时测量波形的周期值和占空比值。有正交编码功能、外部异常检测功能以及实时触发 ADC 转换功能。

下面的说明中，PWMA 代表第一组 PWM 定时器，PWMB 代表第二组 PWM 定时器

45.1 高级 PWM 定时器（PWMA）内部结构框图



TI1：外部时钟输入信号 1（PWM1P 管脚信号或者 PWM1P/PWM2P/PWM3P 相异或后的信号）
TI1F：经过 IC1F 数字滤波后的 TI1 信号
TI1FP：经过 CC1P/CC2P 边沿检测器后的 TI1F 信号
TI1F_ED：TI1F 的边沿信号
TI1FP1：经过 CC1P 边沿检测器后的 TI1F 信号
TI1FP2：经过 CC2P 边沿检测器后的 TI1F 信号
IC1：通过 CC1S 选择的通道 1 的捕获输入信号
OC1REF：输出通道 1 输出的参考波形（中间波形）
OC1：通道 1 的主输出信号（经过 CC1P 极性处理后的 OC1REF 信号）
OC1N：通道 1 的互补输出信号（经过 CC1NP 极性处理后的 OC1REF 信号）
CC1：通道 1 的捕获/比较寄存器

TI2：外部时钟输入信号 2（PWM2P 管脚信号）
TI2F：经过 IC2F 数字滤波后的 TI2 信号
TI2F_ED：TI2F 的边沿信号
TI2FP：经过 CC1P/CC2P 边沿检测器后的 TI2F 信号
TI2FP1：经过 CC1P 边沿检测器后的 TI2F 信号
TI2FP2：经过 CC2P 边沿检测器后的 TI2F 信号
IC2：通过 CC2S 选择的通道 2 的捕获输入信号

OC2REF：输出通道 2 输出的参考波形（中间波形）
OC2：通道 2 的主输出信号（经过 CC2P 极性处理后的 OC2REF 信号）
OC2N：通道 2 的互补输出信号（经过 CC2NP 极性处理后的 OC2REF 信号）
CC2：通道 2 的捕获/比较寄存器

TI3：外部时钟输入信号 3（PWM3P 管脚信号）
TI3F：经过 IC3F 数字滤波后的 TI3 信号
TI3F_ED：TI3F 的边沿信号
TI3FP：经过 CC3P/CC4P 边沿检测器后的 TI3F 信号
TI3FP3：经过 CC3P 边沿检测器后的 TI3F 信号
TI3FP4：经过 CC4P 边沿检测器后的 TI3F 信号
IC3：通过 CC3S 选择的通道 3 的捕获输入信号
OC3REF：输出通道 3 输出的参考波形（中间波形）
OC3：通道 3 的主输出信号（经过 CC3P 极性处理后的 OC3REF 信号）
OC3N：通道 3 的互补输出信号（经过 CC3NP 极性处理后的 OC3REF 信号）
CC3：通道 3 的捕获/比较寄存器

TI4：外部时钟输入信号 4（PWM4P 管脚信号）
TI4F：经过 IC4F 数字滤波后的 TI4 信号
TI4F_ED：TI4F 的边沿信号
TI4FP：经过 CC3P/CC4P 边沿检测器后的 TI4F 信号
TI4FP3：经过 CC3P 边沿检测器后的 TI4F 信号
TI4FP4：经过 CC4P 边沿检测器后的 TI4F 信号
IC4：通过 CC4S 选择的通道 4 的捕获输入信号
OC4REF：输出通道 4 输出的参考波形（中间波形）
OC4：通道 4 的主输出信号（经过 CC4P 极性处理后的 OC4REF 信号）
OC4N：通道 4 的互补输出信号（经过 CC4NP 极性处理后的 OC4REF 信号）
CC4：通道 4 的捕获/比较寄存器

ITR1：内部触发输入信号 1
ITR2：内部触发输入信号 2

TRC：固定为 TI1_ED
TRGI：经过 TS 多路选择器后的触发输入信号
TRGO：经过 MMS 多路选择器后的触发输出信号

ETR：外部触发输入信号（PWMETI1 管脚信号）
ETRP：经过 ETP 边沿检测器以及 ETPS 分频器后的 ETR 信号
ETRF：经过 ETF 数字滤波后的 ETRP 信号

BRK：刹车输入信号（PWMFLT）

CK_PSC：预分频时钟，PWMA_PSCR 预分频器的输入时钟
CK_CNT：PWMA_PSCR 预分频器的输出时钟，PWM 定时器的时钟

45.2 高级 PWM 定时器（PWMB）内部结构框图



TI5：外部时钟输入信号 5（PWM5 管脚信号或者 PWM5/PWM6/PWM7 相异或后的信号）
TI5F：经过 IC5F 数字滤波后的 TI5 信号
TI5FP：经过 CC5P/CC6P 边沿检测器后的 TI5F 信号
TI5F_ED：TI5F 的边沿信号
TI5FP5：经过 CC5P 边沿检测器后的 TI5F 信号
TI5FP6：经过 CC6P 边沿检测器后的 TI5F 信号
IC5：通过 CC5S 选择的通道 5 的捕获输入信号
OC5REF：输出通道 5 输出的参考波形（中间波形）
OC5：通道 5 的主输出信号（经过 CC5P 极性处理后的 OC5REF 信号）
CC5：通道 5 的捕获/比较寄存器

TI6：外部时钟输入信号 6（PWM6 管脚信号）
TI6F：经过 IC6F 数字滤波后的 TI6 信号
TI6F_ED：TI6F 的边沿信号
TI6FP：经过 CC5P/CC6P 边沿检测器后的 TI6F 信号
TI6FP5：经过 CC5P 边沿检测器后的 TI6F 信号
TI6FP6：经过 CC6P 边沿检测器后的 TI6F 信号
IC6：通过 CC6S 选择的通道 6 的捕获输入信号
OC6REF：输出通道 6 输出的参考波形（中间波形）

OC6：通道 6 的主输出信号（经过 CC6P 极性处理后的 OC6REF 信号）
CC6：通道 6 的捕获/比较寄存器

TI7：外部时钟输入信号 7（PWM7 管脚信号）
TI7F：经过 IC7F 数字滤波后的 TI7 信号
TI7F_ED：TI7F 的边沿信号
TI7FP：经过 CC7P/CC8P 边沿检测器后的 TI7F 信号
TI7FP7：经过 CC7P 边沿检测器后的 TI7F 信号
TI7FP8：经过 CC8P 边沿检测器后的 TI7F 信号
IC7：通过 CC7S 选择的通道 7 的捕获输入信号
OC7REF：输出通道 7 输出的参考波形（中间波形）
OC7：通道 7 的主输出信号（经过 CC7P 极性处理后的 OC7REF 信号）
CC7：通道 7 的捕获/比较寄存器

TI8：外部时钟输入信号 8（PWM8 管脚信号）
TI8F：经过 IC8F 数字滤波后的 TI8 信号
TI8F_ED：TI8F 的边沿信号
TI8FP：经过 CC7P/CC8P 边沿检测器后的 TI8F 信号
TI8FP7：经过 CC7P 边沿检测器后的 TI8F 信号
TI8FP8：经过 CC8P 边沿检测器后的 TI8F 信号
IC8：通过 CC8S 选择的通道 8 的捕获输入信号
OC8REF：输出通道 8 输出的参考波形（中间波形）
OC8：通道 8 的主输出信号（经过 CC8P 极性处理后的 OC8REF 信号）
CC8：通道 8 的捕获/比较寄存器

45.3 简介

PWMB 与 PWMA 唯一的区别是 PWMA 可输出带死区的互补对称 PWM，而 PWMB 则只能输出单端的 PWM，其他功能完全相同。下面关于高级 PWM 的介绍只以 PWMA 为例进行说明。

PWMA 由一个 16 位的自动装载计数器组成，它由一个可编程的预分频器驱动。

PWMA 适用于许多不同的用途：

- 基本的定时
- 测量输入信号的脉冲宽度（输入捕获）
- 产生输出波形（输出比较，PWM 和单脉冲模式）
- 对应与不同事件（捕获，比较，溢出，刹车，触发）的中断
- 与 PWMB 或者外部信号（外部时钟，复位信号，触发和使能信号）同步

PWMA 广泛的适用于各种控制应用中，包括那些需要中间对齐模式 PWM 的应用，该模 式支持互补输出和死区时间控制。

PWMA 的时钟源可以是内部时钟，也可以是外部的信号，可以通过配置寄存器来进行选择。

45.4 主要特性

PWMA 的特性包括：

- 16 位向上、向下、向上/下自动装载计数器
- 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
- 16 位可编程（可以实时修改）预分频器，计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值
- 同步电路，用于使用外部信号控制定时器以及定时器互联
- 多达 4 个独立通道可以配置成：
  - 输入捕获
  - 输出比较
  - PWM 输出（边缘或中间对齐模式）
  - 六步 PWM 输出
  - 单脉冲模式输出
  - 支持 4 个死区时间可编程的通道上互补输出
- 刹车输入信号（PWMFLT）可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个确定状态
- 外部触发输入引脚（PWMETI）
- 产生中断的事件包括：
  - 更新：计数器向上溢出/向下溢出，计数器初始化（通过软件或者内部/外部触发）
  - 触发事件（计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数）
  - 输入捕获
  - 输出比较
  - 刹车信号输入

45.5　时基单元

PWMA 的时基单元包含：

- 16 位向上/向下计数器
- 16 位自动重载寄存器
- 重复计数器
- 预分频器

PWMA 时基单元



16 位计数器、预分频器、自动重载寄存器和重复计数器寄存器都可以通过软件进行读写操作。

自动重载寄存器由预装载寄存器和影子寄存器组成。

可在在两种模式下写自动重载寄存器：

- 自动预装载已使能（PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位为 1）。

在此模式下，写入自动重载寄存器的数据将被保存在预装载寄存器中，并在下一个更新事件（UEV）时传送到影子寄存器。

- 自动预装载已禁止（PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位为 0）。

在此模式下，写入自动重载寄存器的数据将立即写入影子寄存器。

更新事件的产生条件：

- 计数器向上或向下溢出。
- 软件置位了 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位。
- 时钟/触发控制器产生了触发事件。

在预装载使能时（ARPE=1），如果发生了更新事件，预装载寄存器中的数值（PWMA_ARR）将写入影子寄存器中，并且 PWMA_PSCR 寄存器中的值将写入预分频器中。

置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位将禁止更新事件（UEV）。

预分频器的输出 CK_CNT 驱动计数器，而 CK_CNT 仅在 IM1_CR1 寄存器的计数器使能位（CEN）被置位时才有效。

注意：实际的计数器在 CEN 位使能的一个时钟周期后才开始计数。

45.5.1　读写 16 位计数器

写计数器的操作没有缓存，在任何时候都可以写 PWMA_CNTRH 和 PWMA_CNTRL 寄存器，因此为避免写入了错误的数值，一般建议不要在计数器运行时写入新的数值。

读计数器的操作带有 8 位的缓存。用户必须先读定时器的高字节，在用户读了高字节后，低字节将被自动缓存，缓存的数据将会一直保持直到 16 位数据的读操作完成。



45.5.2　16 位 PWMA_ARR 寄存器的写操作

预装载寄存器中的值将写入 16 位的 PWMA_ARR 寄存器中，此操作由两条指令完成，每条指令写 入 1 个字节。必须先写高字节，后写低字节。

影子寄存器在写入高字节时被锁定，并保持到低字节写完。

45.5.3　预分频器

预分频器的实现：

PWMA 的预分频器基于一个由 16 位寄存器（PWMA_PSCR）控制的 16 位计数器。由于这个控制寄存器带有缓冲器，因此它能够在运行时被改变。预分频器可以将计数器的时钟频率按 1 到 65536 之间的任意值分频。预分频器的值由预装载寄存器写入，保存了当前使用值的影子寄存器在低字节写入时被载入。由于需两次单独的写操作来写 16 位寄存器，因此必须保证高字节先写入。新的预分频器的值在下一次更新事件到来时被采用。对 PWMA_PSCR 寄存器的读操作通过预装载寄存器完成。

计数器的频率计算公式：$f_{CK_CNT} = f_{CK_PSC} / (PSCR[15:0] + 1)$

45.5.4　向上计数模式

在向上计数模式中，计数器从 0 计数到用户定义的比较值（PWMA_ARR 寄存器的值），然后重新从 0 开始计数并产生一个计数器溢出事件，此时如果 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位是 0，将会产生一个更新事件（UEV）。

向上计数模式的计数器



通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。

使用软件置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位，可以禁止更新事件，这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。在 UDIS 位被清除之前，将不产生更新事件。但是在应该产生更新事件时，计数器仍会被清 0，同时预分频器的计数也被清 0（但预分频器的数值不变）。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV，但硬件不设置 UIF 标志（即不产生中断请求）。这是为了避免在捕获模式下清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。

当发生一个更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位同时设置更新标志位（PWMA_SR 寄存器的 UIF 位）：

- 自动装载影子寄存器被重新置入预装载寄存器的值（PWMA_ARR）。
- 预分频器的缓存器被置入预装载寄存器的值（PWMA_PSC 寄存器的内容）。

下图给出一些例子，说明当 PWMA_ARR=0x36 时，计数器在不同时钟频率下的动作。图中预分频为 2，因此计数器的时钟（CK_CNT）频率是预分频时钟（CK_PSC）频率的一半。图中禁止了自动装载功能（ARPE=0），所以在计数器达到 0x36 时，计数器溢出，影子寄存器立刻被更新，同时产生一个更新事件。

当 ARPE=0（ARR 不预装载），预分频为 2 时的计数器更新：



下图的预分频为 1，因此 CK_CNT 的频率与 CK_PSC 一致。图中使能了自动重载（ARPE=1），所以在计数器达到 0xFF 产生溢出。0x36 将在溢出时被写入，同时产生一个更新事件。

ARPE=1(PWMA_ARR 预装载) 预分频为 1 时的计数器更新：



45.5.5　向下计数模式

在向下模式中，计数器从自动装载的值（PWMA_ARR 寄存器的值）开始向下计数到 0，然后再从自动装载的值重新开始计数，并产生一个计数器向下溢出事件。如果 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位被清除，还会产生一个更新事件（UEV）。

向下计数模式的计数器



通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。

置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位可以禁止 UEV 事件。这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。因此 UDIS 位清除之前不会产生更新事件。然而，计数器仍会从当前自动加载值重新开始计数，并且预分频器的计数器重新从 0 开始（但预分频器不能被修改）。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV 但不设置 UIF 标志（因此不产生中断），这是为了避免在发生捕获事件并清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。

当发生更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位同时设置更新标志位（PWMA_SR 寄存器的 UIF 位）：

- 自动装载影子寄存器被重新置入预装载寄存器的值（PWMA_ARR）。
- 预分频器的缓存器被置入预装载寄存器的值（PWMA_PSC 寄存器的内容）。

以下是一些当 PWMA_ARR=0x36 时，计数器在不同时钟频率下的图表。下图描述了在向下计数模式下，预装载不使能时新的数值在下个周期时被写入。

ARPE=0（ARR 不预装载），预分频为 2 时的计数器更新：



ARPE=1（ARR 预装载），预分频为 1 时的计数器更新



45.5.6　中间对齐模式（向上/向下计数）

在中央对齐模式，计数器从 0 开始计数到 PWMA_ARR 寄存器的值-1，产生一个计数器上溢事件，然后从 PWMA_ARR 寄存器的值向下计数到 1 并且产生一个计数器下溢事件；然后再从 0 开始重新计数。

在此模式下，不能写入 PWMA_CR1 中的 DIR 方向位。它由硬件更新并指示当前的计数方向。

中央对齐模式的计数器



如果定时器带有重复计数器，在重复了指定次数（PWMA_RCR[15:0]的值）的向上和向下溢出之后会产生更新事件（UEV）。否则每一次的向上向下溢出都会产生更新事件。

通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。此时，计数器重新从 0 开始计数，预分频器也重新从 0 开始计数。

设置 PWMA_CR1 寄存器中的 UDIS 位可以禁止 UEV 事件。这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。因此 UDIS 位被清为 0 之前不会产生更新事件。然而，计数器仍会根据当前自动重加载的值，继续向上或向下计数。如果定时器带有重复计数器，由于重复寄存器没有双重的缓冲，新的重复数值将立刻生效，因此在修改时需要小心。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV 但不设置 UIF 标志（因此不产生中断），这是为了避免在发生捕获事件并清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。

当发生更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位更新标志位（PWMA_SR 寄存器中的 UIF 位）：

- 预分频器的缓存器被加载为预装载（PWMA_PSC 寄存器）的值。
- 当前的自动加载寄存器被更新为预装载值（PWMA_ARR 寄存器中的内容）。

要注意到如果因为计数器溢出而产生更新，自动重装载寄存器将在计数器重载入之前被更新，因此下一个周期才是预期的值（计数器被装载为新的值）。

以下是一些计数器在不同时钟频率下的操作的例子：

内部时钟分频因子为 1，PWMA_ARR=0x6，ARPE＝1



使用中央对齐模式的提示：

- 启动中央对齐模式时，计数器将按照原有的向上/向下的配置计数。也就是说 PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 位将决定计数器是向上还是向下计数。此外，软件不能同时修改 DIR 位和 CMS 位的值。
- 不推荐在中央对齐模式下，计数器正在计数时写计数器的值，这将导致不能预料的后果。具体的说：
  - 向计数器写入了比自动装载值更大的数值时（PWMA_CNT>PWMA_ARR），但计数器的计数方向不发生改变。例如计数器已经向上溢出，但计数器仍然向上计数。
  - 向计数器写入了 0 或者 PWMA_ARR 的值，但更新事件不发生。
- 安全使用中央对齐模式的计数器的方法是在启动计数器之前先用软件（置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位）产生一个更新事件，并且不在计数器计数时修改计数器的值。

45.5.7　重复计数器

时基单元解释了计数器向上/向下溢出时更新事件（UEV）是如何产生的，然而事实上它只能在重复计数器的值达到 0 的时候产生。这个特性对产生 PWM 信号非常有用。

这意味着在每 N 次计数上溢或下溢时，数据从预装载寄存器传输到影子寄存器（PWMA_ARR 自动重载入寄存器，PWMA_PSC 预装载寄存器，还有在比较模式下的捕获/比较寄存器 PWMA_CCRx），N 是 PWMA_RCR[15:0]重复计数寄存器中的值。

重复计数器在下述任一条件成立时递减：

- 向上计数模式下每次计数器向上溢出时
- 向下计数模式下每次计数器向下溢出时
- 中央对齐模式下每次上溢和每次下溢时。

虽然这样限制了 PWM 的最大循环周期为 128，但它能够在每个 PWM 周期 2 次更新占空比。在中央对齐模式下，因为波形是对称的，如果每个 PWM 周期中仅刷新一次比较寄存器，则最大的分辨率为 2*tCK_PSC。

重复计数器是自动加载的，重复速率由 PWMA_RCR[15:0]寄存器的值定义。当更新事件由软件产生（通过设置 PWMA_EGR 中的 UG 位）或者通过硬件的时钟/触发控制器产生，则无论重复计数器的值是多少，立即发生更新事件，并且 PWMA_RCR[15:0]寄存器中的内容被重载入到重复计数器。

不同模式下更新速率的例子，及 PWMA_RCR[15:0]的寄存器设置



45.6　时钟/触发控制器

时钟/触发控制器允许用户选择计数器的时钟源，输入触发信号和输出信号，

45.6.1　预分频时钟（CK_PSC）

时基单元的预分频时钟（CK_PSC）可以由以下源提供：

- 内部时钟（fMASTER）
- 外部时钟模式 1：外部时钟输入（TIx）
- 外部时钟模式 2：外部触发输入 ETR
- 内部触发输入（ITRx）：使用一个定时器做为另一个定时器的预分频时钟。

45.6.2　内部时钟源（fMASTER）

如果同时禁止了时钟/触发模式控制器和外部触发输入（PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=000，PWMA_ETR 寄存器的 ECE＝0），则 CEN、DIR 和 UG 位是实际上的控制位，并且只能被软件修改（UG 位仍被自动清除）。一旦 CEN 位被写成 1，预分频器的时钟就由内部时钟提供。

下图描述了控制电路和向上计数器在普通模式下，不带预分频器时的操作。

普通模式下的控制电路，f_{MASTER} 分频因子为 1



45.6.3　外部时钟源模式 1

当 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111 时，此模式被选中。计数器可以在选定输入端的每个上升沿或下降沿计数。

TI2 外部时钟连接例子



例如，要配置向上计数器在 TI2 输入端的上升沿计数，使用下列步骤：

1. 配置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=01，使用通道 2 检测 TI2 输入
2. 配置 PWMA_CCMR2 寄存器的 IC2F[3:0]位，选择输入滤波器带宽（如果不需要滤波器，保持 IC2F=0000）注：捕获预分频器不用作触发，所以不需要对它进行配置，同样也不需要配置 TI2S 位，他们仅用来选择输入捕获源。
3. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P=0，选定上升沿极性
4. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111，配置计数器使用外部时钟模式 1
5. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，选定 TI2 作为输入源
6. 设置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器

当上升沿出现在 TI2，计数器计数一次，且触发标识位（PWMA_SR1 寄存器的 TIF 位）被置 1，如果使能了中断（在 PWMA_IER 寄存器中配置）则会产生中断请求。

在 TI2 的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于在 TI2 输入端的重新同步电路。

外部时钟模式 1 下的控制电路



45.6.4　外部时钟源模式 2

计数器能够在外部触发输入 ETR 信号的每一个上升沿或下降沿计数。将 PWMA_ETR 寄存器的 ECE 位写 1，即可选定此模式。

外部触发输入的总体框图：



例如，要配置计数器在 ETR 信号的每 2 个上升沿时向上计数一次，需使用下列步骤：

1. 本例中不需要滤波器，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETF[3:0]=0000
2. 设置预分频器，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETPS[1:0]=01
3. 选择 ETR 的上升沿检测，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETP=0
4. 开启外部时钟模式 2，配置 PWMA_ETR 寄存器中的 ECE=1
5. 启动计数器，写 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1

计数器在每 2 个 ETR 上升沿计数一次。

外部时钟模式 2 下的控制电路



45.6.5　触发同步

PWMA 的计数器使用三种模式与外部的触发信号同步：

- 标准触发模式
- 复位触发模式
- 门控触发模式

标准触发模式

计数器的使能（CEN）依赖于选中的输入端上的事件。

在下面的例子中，计数器在 TI2 输入的上升沿开始向上计数：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P＝0，选择 TI2 的上升沿做为触发条件。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110，选择计数器为触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，选择 TI2 作为输入源。

当 TI2 出现一个上升沿时，计数器开始在内部时钟驱动下计数，同时置位 TIF 标志。TI2 上升沿和计数器启动计数之间的延时取决于 TI2 输入端的重同步电路。

标准触发模式的控制电路



复位触发模式

在发生一个触发输入事件时，计数器和它的预分频器能够重新被初始化。同时，如果 PWMA_CR1 寄存器的 URS 位为低，还产生一个更新事件 UEV，然后所有的预装载寄存器（PWMA_ARR，PWMA_CCRx）都会被更新。

在以下的例子中，TI1 输入端的上升沿导致向上计数器被清零：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=0 来选择 TI1 的极性（只检测 TI1 的上升沿）。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=100，选择定时器为复位触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=101，选择 TI1 作为输入源。
3. 配置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器。

计数器开始依据内部时钟计数，然后正常计数直到 TI1 出现一个上升沿。此时，计数器被清零然后从 0 重新开始计数。同时，触发标志（PWMA_SR1 寄存器的 TIF 位）被置位，如果使能了中断（PWMA_IER 寄存器的 TIE 位），则产生一个中断请求。

下图显示当自动重装载寄存器 PWMA_ARR=0x36 时的动作。在 TI1 上升沿和计数器的实际复位之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。

复位触发模式下的控制电路



门控触发模式

计数器由选中的输入端信号的电平使能。

在如下的例子中，计数器只在 TI1 为低时向上计数：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=1 来确定 TI1 的极性（只检测 TI1 上的低电平）。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101，选择定时器为门控触发模式，配置 PWMA_SMCR 寄存器中 TS=101，选择 TI1 作为输入源。
3. 配置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器（在门控模式下，如果 CEN=0，则计数器不能启动，不论触发输入电平如何）。

只要 TI1 为低，计数器开始依据内部时钟计数，一旦 TI1 变高则停止计数。当计数器开始或停止时 TIF 标志位都会被置位。TI1 上升沿和计数器实际停止之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。

门控触发模式下的控制电路



外部时钟模式 2 联合触发模式

外部时钟模式 2 可以与另一个输入信号的触发模式一起使用。例如，ETR 信号被用作外部时钟的输入，另一个输入信号可用作触发输入（支持标准触发模式，复位触发模式和门控触发模式）。注意不能通过 PWMA_SMCR 寄存器的 TS 位把 ETR 配置成 TRGI。

在下面的例子中，一旦在 TI1 上出现一个上升沿，计数器即在 ETR 的每一个上升沿向上计数一次：

1. 通过 PWMA_ETR 寄存器配置外部触发输入电路。配置 ETPS=00 禁止预分频，配置 ETP=0 监测 ETR 信号的上升沿，配置 ECE=1 使能外部时钟模式 2。
2. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=0 来选择 TI1 的上升沿触发。
3. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110 来选择定时器为触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存器的

TS=101 来选择 TI1 作为输入源。

当 TI1 上出现一个上升沿时，TIF 标志被设置，计数器开始在 ETR 的上升沿计数。

TI1 信号的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。

ETR 信号的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于 ETRP 输入端的重同步电路。

外部时钟模式 2+触发模式下的控制电路



45.6.6　与 PWMB 同步

在芯片中，定时器在内部互相联结，用于定时器的同步或链接。当某个定时器配置成主模式时，可以输出触发信号（TRGO）到那些配置为从模式的定时器来完成复位操作、启动操作、停止操作或者作为那些定时器的驱动时钟。

使用 PWMB 的 TRGO 作为 PWMA 的预分频时钟

例如，用户可以配置 PWMB 作为 PWMA 的预分频时钟，需进行如下配置：

1. 配置 PWMB 为主模式，使得在每个更新事件（UEV）时输出周期性的触发信号。配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=010，使每个更新事件时 TRGO 能输出一个上升沿。
2. PWMB 输出的 TRGO 信号链接到 PWMA。PWMA 需要配置成触发从模式，使用 ITR2 作为输入触发信号。以上操作可以通过配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010 实现。
3. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111 将时钟/触发控制器设置为外部时钟模式 1。此操作将使 PWMB 输出的周期性触发信号 TRGO 的上升沿驱动 PWMA 的时钟。
4. 最后，置位 PWMB 的 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器中），使能两个 PWM。

主/触发从模式的定时器例子



使用 PWMB 使能 PWMA

在本例中，我们用 PWMB 的比较输出使能 PWMA。PWMA 仅在 PWMB 的 OC1REF 信号为高时按照自己的驱动时钟计数。两个 PWM 都使用 4 分频的 f_{MASTER} 为时钟（$f_{CK_CNT} = f_{MASTER}/4$）。

1. 配置 PWMB 为主模式，将比较输出信号（OC5REF）作为触发信号输出。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=100）。
2. 配置 PWMB 的 OC5REF 信号的波形（PWMB_CCMR1 寄存器）。
3. 配置 PWMA 把 PWMB 的输出作为自己的触发输入信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为门控触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101）。
5. 置位 CEN 位（PWMA_CR1 寄存器），使能 PWMA。
6. 置位 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器），使能 PWMB。

注意：两个 PWM 的时钟并不同步，但仅影响 PWMA 的使能信号。

PWMB 的输出门控触发 PWMA



上图中，PWMA 的计数器和预分频器都没有在启动前初始化，所以都是从现有值开始计数的。如果在启动 PWMB 之前复位两个定时器，用户就可以写入期望的数值到 PWMA 的计数器，使之从指定值开始计数。对 PWMA 的复位操作可以通过软件写 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位实现。

在下面这个例子中，我们使 PWMB 和 PWMA 同步。PWMB 为主模式并从 0 启动计数。PWMA 为触发从模式，并从 0xE7 启动计数。两个 PWM 采用相同的分频系数。当清除 PWMB_CR1 寄存器的 CEN 位时，PWMB 被禁止，同时 PWMA 停止计数。

1. 配置 PWMB 为主模式，将比较输出信号（OC5REF）作为触发信号输出。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=100）。
2. 配置 PWMB 的 OC5REF 信号的波形（PWMB_CCMR1 寄存器）。
3. 配置 PWMA 把 PWMB 的输出作为自己的触发输入信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为门控触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101）。
5. 通过对 UG 位（PWMB_EGR 寄存器）写 1，复位 PWMB。
6. 通过对 UG 位（PWMA_EGR 寄存器）写 1，复位 PWMA。
7. 将 0xE7 写入 PWMA 的计数器中（PWMA_CNTRL），初始化 PWMA。
8. 通过对 CEN 位（PWMA_CR1 寄存器）写 1，使能 PWMA。
9. 通过对 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）写 1，启动 PWMB。
10. 通过对 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）写 0，停止 PWMB。



使用 PWMB 启动 PWMA

在本例中，我们用 PWMB 的更新事件来启动 PWMA。

PWMA 在 PWMB 发生更新事件时按照 PWMA 自己的驱动时钟从它的现有值开始计数（可以是非 0 值）。PWMA 在收到触发信号后自动使能 CEN 位，并开始计数，一直持续到用户向 PWMA_CR1 寄存器的 CEN 位写 0。两个 PWM 都使用 4 分频的 f_{MASTER} 作为驱动时钟（$f_{CK_CNT} = f_{MASTER}/4$）。

1. 配置 PWMB 为主模式，输出更新信号（UEV）。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=010）。
2. 配置 PWMB 的周期（PWMB_ARR 寄存器）。
3. 配置 PWMA 用 PWMB 的输出作为输入的触发信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110）。
5. 置位 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）启动 PWMB。

PWMB 的更新事件（PWMB-UEV）触发 PWMA



如同前面的例子，用户也可以在启动计数器前对它们初始化。

用外部信号同步的触发两个 PWM

在本例中，使用 TI1 的上升沿使能 PWMB，并同时使能 PWMA。为了保持定时器的对齐，PWMB 需要配置成主/从模式（对于 TI1 信号为从模式，对于 PWMA 为主模式）。

1. 配置 PWMB 为主模式，以输出使能信号作为 PWMA 的触发（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=001）。
2. 配置 PWMB 为从模式，把 TI1 信号作为输入的触发信号（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 TS=100）。
3. 配置 PWMB 的触发模式（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 SMS=110）。
4. 配置 PWMB 为主/从模式（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 MSM=1）。
5. 配置 PWMA 以 PWMB 的输出为输入触发信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
6. 配置 PWMA 的触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110）。

当 TI1 上出现上升沿时，两个定时器同步的开始计数，并且 TIF 位都被置起。

注意：在本例中，两个定时器在启动前都进行了初始化（设置 UG 位），所以它们都从 0 开始计数，但是用户也可以通过修改计数器寄存器（PWMA_CNT）来插入一个偏移量，这样的话，在 PWMB 的 CK_PSC 信号和 CNT_EN 信号间会插入延时。

PWMB 的 TI1 信号触发 PWMB 和 PWMA



45.7　捕获/比较通道

PWM1P、PWM2P、PWM3P、PWM4P 可以用作输入捕获，PWM1P/PWM1N、PWM2P/PWM2N、PWM3P/PWM3N、PWM4P/PWM4N 可以输出比较，这个功能可以通过配置捕获/比较通道模式寄存器（PWMA_CCMRi）的 CCiS 通道选择位来实现，此处的 i 代表 1~4 的通道数。

每一个捕获/比较通道都是围绕着一个捕获/比较寄存器（包含影子寄存器）来构建的，包括捕获的输入部分（数字滤波、多路复用和预分频器）和输出部分（比较器和输出控制）。

捕获/比较通道 1 的主要电路（其他通道与此类似）



捕获/比较模块由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成。读写过程仅操作预装载寄存器。在捕获模式下，捕获发生在影子寄存器上，然后再复制到预装载寄存器中。在比较模式下，预装载寄存器的内容被复制到影子寄存器中，然后影子寄存器的内容和计数器进行比较。

当通道被配置成输出模式时（PWMA_CCMRi 寄存器的 CCiS=0），可以随时访问 PWMA_CCRi 寄存器。

当通道被配置成输入模式时，对 PWMA_CCRi 寄存器的读操作类似于计数器的读操作。当捕获发生时，计数器的内容被捕获到 PWMA_CCRi 影子寄存器，随后再复制到预装载寄存器中。在读操作进行中，预装载寄存器是被冻结的。



上图描述了 16 位的 CCRi 寄存器的读操作流程，被缓存的数据将保持不变直到读流程结束。

在整个读流程结束后，如果仅仅读了 PWMA_CCRiL 寄存器，返回计数器数值的低位（LS）。

如果在读了低位（LS）数据以后再读高位（MS）数据，将不再返回同样的低位数据。

45.7.1 16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写流程

16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写操作通过预装载寄存器完成。必需使用两条指令来完成整个流程，一条指令对应一个字节。必需先写高位字节（MS）。在写高位字节（MS）时，影子寄存器的更新被禁止直到低位字节（LS）的写操作完成。

45.7.2　输入模块

输入模块的框图



如图，输入部分对相应的 TIx 输入信号采样，并产生一个滤波后的信号 TIxF。然后，一个带极性选择的边缘监测器产生一个信号（TIxFPx），它可以作为触发模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该信号通过预分频后进入捕获寄存器（ICxPS）。



45.7.3 输入捕获模式

在输入捕获模式下，当检测到 ICi 信号上相应的边沿后，计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器（PWMA_CCRx）中。当发生捕获事件时，相应的 CCiIF 标志（PWMA_SR 寄存器）被置 1。

如果 PWMA_IER 寄存器的 CCiIE 位被置位，也就是使能了中断，则将产生中断请求。如果发生捕获事件时 CCiIF 标志已经为高，那么重复捕获标志 CCiOF（PWMA_SR2 寄存器）被置 1。写 CCiIF=0 或读取存储在 PWMA_CCRiL 寄存器中的捕获数据都可清除 CCiIF。写 CCiOF=0 可清除 CCiOF。

PWM 输入信号上升沿时捕获

以下例子说明如何在 TI1 输入的上升沿时捕获计数器的值到 PWMA_CCR1 寄存器中，步骤如下：

1. 选择有效输入端：例如 PWMA_CCR1 连接到 TI1 输入，所以写入 PWMA_CCMR1 寄存器中的 CC1S=01，此时通道被配置为输入，并且 PWMA_CCR1 寄存器变为只读。
2. 根据输入信号 TIi 的特点，可通过配置 PWMA_CCMRi 寄存器中的 ICiF 位来设置相应的输入滤波器的滤波时间。假设输入信号在最多 5 个时钟周期的时间内抖动，我们须配置滤波器的带宽长于 5 个时钟周期;因此我们可以连续采样 8 次,以确认在 TI1 上一次真实的边沿变换,即在 TIMi_CCMR1 寄存器中写入 IC1F=0011，此时，只有连续采样到 8 个相同的 TI1 信号，信号才为有效（采样频率为 f_{MASTER}）。
3. 选择 TI1 通道的有效转换边沿，在 PWMA_CCER1 寄存器中写入 CC1P=0（上升沿）。
4. 配置输入预分频器。在本例中，我们希望捕获发生在每一个有效的电平转换时刻，因此预分频器被禁止（写 PWMA_CCMR1 寄存器的 IC1PS=00）。
5. 设置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1，允许捕获计数器的值到捕获寄存器中。
6. 如果需要，通过设置 PWMA_IER 寄存器中的 CC1IE 位允许相关中断请求。

当发生一个输入捕获时：

- 当产生有效的电平转换时，计数器的值被传送到 PWMA_CCR1 寄存器。
- CC1IF 标志被设置。当发生至少 2 个连续的捕获时，而 CC1IF 未曾被清除时，CC1OF 也被置 1。
- 如设置了 CC1IE 位，则会产生一个中断。

为了处理捕获溢出事件（CC1OF 位），建议在读出重复捕获标志之前读取数据，这是为了避免丢失在读出捕获溢出标志之后和读取数据之前可能产生的重复捕获信息。

注意：设置 PWMA_EGR 寄存器中相应的 CCiG 位，可以通过软件产生输入捕获中断。

PWM 输入信号测量

该模式是输入捕获模式的一个特例，除下列区别外，操作与输入捕获模式相同：

- 两个 ICi 信号被映射至同一个 TIi 输入。
- 这两个 ICi 信号的有效边沿的极性相反。
- 其中一个 TIiFP 信号被作为触发输入信号，而触发模式控制器被配置成复位触发模式。



例如，你可以用以下方式测量 TI1 上输入的 PWM 信号的周期（PWMA_CCR1 寄存器）和占空比（PWMA_CCR2 寄存器）。（具体取决于 f_{MASTER} 的频率和预分频器的值）

1. 选择 PWMA_CCR1 的有效输入：置 PWMA_CCMR1 寄存器的 CC1S=01（选中 TI1）。
2. 选择 TI1FP1 的有效极性（用来捕获数据到 PWMA_CCR1 中和清除计数器）：置 CC1P=0（上升沿有效）。
3. 选择 PWMA_CCR2 的有效输入：置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=10（选中 TI1FP2）。
4. 选择 TI1FP2 的有效极性（捕获数据到 PWMA_CCR2）：置 CC2P=1（下降沿有效）。
5. 选择有效的触发输入信号：置 PWMA_SMCR 寄存器中的 TS=101（选择 TI1FP1）。
6. 配置触发模式控制器为复位触发模式：置 PWMA_SMCR 中的 SMS=100。
7. 使能捕获：置 PWMA_CCER1 寄存器中 CC1E=1，CC2E=1。

PWM 输入信号测量实例



45.7.4　输出模块

输出模块会产生一个用来做参考的中间波形，称为 OCiREF（高有效）。刹车功能和极性的处理都在模块的最后处理。

输出模块框图



通道 1 详细的带互补输出的输出模块框图（其他通道类似）



45.7.5 强制输出模式

在输出模式下，输出比较信号能够直接由软件强制为高或低状态，而不依赖于输出比较寄存器和计数器间的比较结果。

置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM=101，可强制 OCiREF 信号为高。
置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM=100，可强制 OCiREF 信号为低。
OCi/OCiN 的输出是高还是低则取决于 CCiP/CCiNP 极性标志位。

该模式下，在 PWMA_CCRi 影子寄存器和计数器之间的比较仍然在进行，相应的标志也会被修改，也仍然会产生相应的中断。

45.7.6 输出比较模式

此模式用来控制一个输出波形或者指示一段给定的的时间已经达到。

当计数器与捕获/比较寄存器的内容相匹配时，有如下操作：

- 根据不同的输出比较模式，相应的 OCi 输出信号：
  - 保持不变（OCiM=000）
  - 设置为有效电平（OCiM=001）
  - 设置为无效电平（OCiM=010）
  - 翻转（OCiM=011）
- 设置中断状态寄存器中的标志位（PWMA_SR1 寄存器中的 CCiIF 位）。
- 若设置了相应的中断使能位（PWMA_IER 寄存器中的 CCiIE 位），则产生一个中断。

PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM 位用于选择输出比较模式，而 PWMA_CCMRi 寄存器的 CCiP 位用于选择有效和无效的电平极性。PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiPE 位用于选择 PWMA_CCRi 寄存器是否需要使用预装载寄存器。在输出比较模式下，更新事件 UEV 对 OCiREF 和 OCi 输出没有影响。时间精度为计数器的一个计数周期。输出比较模式也能用来输出一个单脉冲。

输出比较模式的配置步骤：

1. 选择计数器时钟（内部、外部或者预分频器）。
2. 将相应的数据写入 PWMA_ARR 和 PWMA_CCRi 寄存器中。
3. 如果要产生一个中断请求，设置 CCiIE 位。
4. 选择输出模式步骤：
   1. 设置 OCiM=011，在计数器与 CCRi 匹配时翻转 OCiM 管脚的输出
   2. 设置 OCiPE = 0，禁用预装载寄存器
   3. 设置 CCiP = 0，选择高电平为有效电平
   4. 设置 CCiE = 1，使能输出
   5. 设置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN 位来启动计数器

PWMA_CCRi 寄存器能够在任何时候通过软件进行更新以控制输出波形，条件是未使用预装载寄存器（OCiPE=0），否则 PWMA_CCRi 的影子寄存器只能在发生下一次更新事件时被更新。

输出比较模式，翻转 OC1



45.7.7　PWM 模式

脉冲宽度调制（PWM）模式可以产生一个由 PWMA_ARR 寄存器确定频率，由 PWMA_CCRi 寄存器确定占空比的信号。

在 PWMA_CCMRi 寄存器中的 OCiM 位写入 110（PWM 模式 1）或 111（PWM 模式 2），能够独立地设置每个 OCi 输出通道产生一路 PWM。必须设置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiPE 位使能相应的预装载寄存器，也可以设置 PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位使能自动重装载的预装载寄存器（在向上计数模式或中央对称模式中）。

由于仅当发生一个更新事件的时候，预装载寄存器才能被传送到影子寄存器，因此在计数器开始计数之前，必须通过设置 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位来初始化所有的寄存器。

OCi 的极性可以通过软件在 PWMA_CCERi 寄存器中的 CCiP 位设置，它可以设置为高电平有效或低电平有效。OCi 的输出使能通过 PWMA_CCERi 和 PWMA_BKR 寄存器中的 CCiE、MOE、OISi、OSSR 和 OSSI 位的组合来控制。

在 PWM 模式（模式 1 或模式 2）下，PWMA_CNT 和 PWMA_CCRi 始终在进行比较，（依据计数器的计数方向）以确定是否符合 PWMA_CCRi≤PWMA_CNT 或者 PWMA_CNT≤PWMA_CCRi。

根据 PWMA_CR1 寄存器中 CMS 位域的状态，定时器能够产生边沿对齐的 PWM 信号或中央对齐的 PWM 信号。

PWM 边沿对齐模式

向上计数配置

当 PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 位为 0 时，执行向上计数。

下面是一个 PWM 模式 1 的例子。当 PWMA_CNT<PWMA_CCRi 时，PWM 参考信号 OCiREF 为高，否则为低。如果 PWMA_CCRi 中的比较值大于自动重装载值（PWMA_ARR），则 OCiREF 保持为’1’。如果比较值为 0，则 OCiREF 保持为’0’。

边沿对齐，PWM 模式 1 的波形（ARR=8）



向下计数的配置

当 PWMA_CR1 寄存器的 DIR 位为 1 时，执行向下计数。

在 PWM 模式 1 时，当 PWMA_CNT>PWMA_CCRi 时参考信号 OCiREF 为低，否则为高。如果 PWMA_CCRi 中的比较值大于 PWMA_ARR 中的自动重装载值，则 OCiREF 保持为'1'。该模式下不能产生 0%的 PWM 波形。

PWM 中央对齐模式

当 PWMA_CR1 寄存器中的 CMS 位不为'00'时为中央对齐模式（所有其他的配置对 OCiREF/OCi 信号都有相同的作用）。

根据不同的 CMS 位的设置，比较标志可以在计数器向上计数，向下计数，或向上和向下计数时被置 1。PWMA_CR1 寄存器中的计数方向位（DIR）由硬件更新，不要用软件修改它。

下面给出了一些中央对齐的 PWM 波形的例子：

- PWMA_ARR=8
- PWM 模式 1
- 标志位在以下三种情况下被置位：
  - 只有在计数器向下计数时（CMS=01）
  - 只有在计数器向上计数时（CMS=10）
  - 在计数器向上和向下计数时（CMS=11）
- 中央对齐的 PWM 波形（ARR=8）



单脉冲模式

单脉冲模式（OPM）是前述众多模式的一个特例。这种模式允许计数器响应一个激励，并在一个程序可控的延时之后产生一个脉宽可控的脉冲。

可以通过时钟/触发控制器启动计数器，在输出比较模式或者 PWM 模式下产生波形。设置 PWMA_CR1 寄存器的 OPM 位将选择单脉冲模式，此时计数器自动地在下一个更新事件 UEV 时停止。仅当比较值与计数器的初始值不同时，才能产生一个脉冲。启动之前（当定时器正在等待触发），必须如下配置：

- 向上计数方式：计数器 CNT < CCRi ≤ ARR，
- 向下计数方式：计数器 CNT > CCRi。

单脉冲模式图例



例如，在从 TI2 输入脚上检测到一个上升沿之后延迟 tDELAY，在 OC1 上产生一个 tPULSE 宽度的正脉冲：（假定 IC2 作为触发 1 通道的触发源）

- 置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=01，把 IC2 映射到 TI2。
- 置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P=0，使 IC2 能够检测上升沿。
- 置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，使 IC2 作为时钟/触发控制器的触发源（TRGI）。
- 置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110（触发模式），IC2 被用来启动计数器。OPM 的波形由写入比较寄存器的数值决定（要考虑时钟频率和计数器预分频器）。
- t_{DELAY} 由 PWMA_CCR1 寄存器中的值定义。
- t_{PULSE} 由自动装载值和比较值之间的差值定义（PWMA_ARR – PWMA_CCR1）。
- 假定当发生比较匹配时要产生从 0 到 1 的波形，当计数器达到预装载值时要产生一个从 1 到 0 的波形，首先要置 PWMA_CCMR1 寄存器的 OCiM=111，进入 PWM 模式 2，根据需要有选择的设置 PWMA_CCMR1 寄存器的 OC1PE=1，置位 PWMA_CR1 寄存器中的 ARPE，使能预装载寄存器，然后在 PWMA_CCR1 寄存器中填写比较值，在 PWMA_ARR 寄存器中填写自动装载值，设置 UG 位来产生一个更新事件，然后等待在 TI2 上的一个外部触发事件。

在这个例子中，PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 和 CMS 位应该置低。

因为只需要一个脉冲，所以设置 PWMA_CR1 寄存器中的 OPM=1，在下一个更新事件（当计数器从自动装载值翻转到 0）时停止计数。

OCx 快速使能（特殊情况）

在单脉冲模式下，对 TIi 输入脚的边沿检测会设置 CEN 位以启动计数器，然后计数器和比较值间的比较操作产生了单脉冲的输出。但是这些操作需要一定的时钟周期，因此它限制了可得到的最小延时 tDELAY。

如果要以最小延时输出波形，可以设置 PWMA_CCMRi 寄存器中的 OCiFE 位，此时强制 OCiREF（和 OCx）直接响应激励而不再依赖比较的结果，输出的波形与比较匹配时的波形一样。OCiFE 只在通道配

置为 PWMA 和 PWMB 模式时起作用。

互补输出和死区插入

PWMA 能够输出两路互补信号，并且能够管理输出的瞬时关断和接通，这段时间通常被称为死区，用户应该根据连接的输出器件和它们的特性（电平转换的延时、电源开关的延时等）来调整死区时间。

配置 PWMA_CCERi 寄存器中的 CCiP 和 CCiNP 位，可以为每一个输出独立地选择极性（主输出 OCi 或互补输出 OCiN）。

互补信号 OCi 和 OCiN 通过下列控制位的组合进行控制：PWMA_CCERi 寄存器的 CCiE 和 CCiNE 位，PWMA_BKR 寄存器中的 MOE、OISi、OISiN、OSSI 和 OSSR 位。特别的是，在转换到 IDLE 状态时（MOE 下降到 0）死区控制被激活。

同时设置 CCiE 和 CCiNE 位将插入死区，如果存在刹车电路，则还要设置 MOE 位。每一个通道都有一个 8 位的死区发生器。参考信号 OCiREF 可以产生 2 路输出 OCi 和 OCiN。

如果 OCi 和 OCiN 为高有效：

- OCi 输出信号与参考信号相同，只是它的上升沿相对于参考信号的上升沿有一个延迟。
- OCiN 输出信号与参考信号相反，只是它的上升沿相对于参考信号的下降沿有一个延迟。

如果延迟大于当前有效的输出宽度（OCi 或者 OCiN），则不会产生相应的脉冲。

下列几张图显示了死区发生器的输出信号和当前参考信号 OCiREF 之间的关系。（假设 CCiP=0、CCiNP=0、MOE=1、CCiE=1 并且 CCiNE=1）

带死区插入的互补输出



死区波形延迟大于负脉冲



死区波形延迟大于正脉冲



每一个通道的死区延时都是相同的，是由 PWMA_DTR 寄存器中的 DTG 位编程配置。

重定向 OCiREF 到 OCi 或 OCiN

在输出模式下（强制输出、输出比较或 PWM 输出），通过配置 PWMA_CCERi 寄存器的 CCiE 和 CCiNE 位，OCiREF 可以被重定向到 OCi 或者 OCiN 的输出。

这个功能可以在互补输出处于无效电平时，在某个输出上送出一个特殊的波形（例如 PWM 或者静态有效电平）。另一个作用是，让两个输出同时处于无效电平，或同时处于有效电平（此时仍然是带死区的互补输出）。

注：当只使能 OCiN（CCiE=0, CCiNE=1）时，它不会反相，而当 OCiREF 变高时立即有效。例如，如果 CCiNP=0，则 OCiN=OCiREF。另一方面，当 OCi 和 OCiN 都被使能时（CCiE=CCiNE=1），当 OCiREF 为高时 OCi 有效；而 OCiN 相反，当 OCiREF 低时 OCiN 变为有效。

针对马达控制的六步 PWM 输出

当在一个通道上需要互补输出时，预装载位有 OCiM、CCiE 和 CCiNE。在发生 COM 换相事件时，这些预装载位被传送到影子寄存器位。这样你就可以预先设置好下一步骤配置，并在同一个时刻同时修更改所有通道的配置。COM 可以通过设置 PWMA_EGR 寄存器的 COMG 位由软件产生，或在 TRGI 上升沿由硬件产生。

下图显示当发生 COM 事件时，三种不同配置下 OCx 和 OCxN 输出。

产生六步 PWM，使用 COM 的例子（OSSR=1）



45.7.8　使用刹车功能（PWMFLT）

刹车功能常用于马达控制中。当使用刹车功能时，依据相应的控制位（PWMA_BKR 寄存器中的 MOE、OSSI 和 OSSR 位），输出使能信号和无效电平都会被修改。

系统复位后，刹车电路被禁止，MOE 位为低。设置 PWMA_BKR 寄存器中的 BKE 位可以使能刹车功能。刹车输入信号的极性可以通过配置同一个寄存器中的 BKP 位选择。BKE 和 BKP 可以被同时修改。

MOE 下降沿相对于时钟模块可以是异步的，因此在实际信号（作用在输出端）和同步控制位（在 PWMA_BKR 寄存器中）之间设置了一个再同步电路。这个再同步电路会在异步信号和同步信号之间产生延迟。特别的，如果当它为低时写 MOE=1，则读出它之前必须先插入一个延时（空指令）才能读到正确的值。这是因为写入的是异步信号而读的是同步信号。

当发生刹车时（在刹车输入端出现选定的电平），有下述动作：

- MOE 位被异步地清除，将输出置于无效状态、空闲状态或者复位状态（由 OSSI 位选择）。这个特性在 MCU 的振荡器关闭时依然有效。
- 一旦 MOE=0，每一个输出通道输出由 PWMA_OISR 寄存器的 OISi 位设定的电平。如果 OSSI=0，则定时器不再控制输出使能信号，否则输出使能信号始终为高。
- 当使用互补输出时：
  - 输出首先被置于复位状态即无效的状态（取决于极性）。这是异步操作，即使定时器没有时钟时，此功能也有效。
  - 如果定时器的时钟依然存在，死区生成器将会重新生效，在死区之后根据 OISi 和 OISiN 位指示的电平驱动输出端口。即使在这种情况下，OCi 和 OCiN 也不能被同时驱动到有效的电平。注：因为重新同步 MOE，死区时间比通常情况下长一些（大约 2 个时钟周期）。
- 如果设置了 PWMA_IER 寄存器的 BIE 位，当刹车状态标志（PWMA_SR1 寄存器中的 BIF 位）为'1'时，则产生一个中断。
- 如果设置了 PWMA_BKR 寄存器中的 AOE 位，在下一个更新事件 UEV 时 MOE 位被自动置位。例如这可以用来进行波形控制，否则，MOE 始终保持低直到被再次置'1'。这个特性可以被用在

安全方面，你可以把刹车输入连到电源驱动的报警输出、热敏传感器或者其他安全器件上。

注：刹车输入为电平有效。所以，当刹车输入有效时，不能同时（自动地或者通过软件）设置 MOE。同时，状态标志 BIF 不能被清除。

刹车由 BRK 输入（BKIN）产生，它的有效极性是可编程的，且由 PWMA_BKR 寄存器的 BKE 位开启或禁止。除了刹车输入和输出管理，刹车电路中还实现了写保护以保证应用程序的安全。它允许用户冻结几个配置参数（OCi 极性和被禁止时的状态，OCiM 配置，刹车使能和极性）。用户可以通过 PWMA_BKR 寄存器的 LOCK 位，从三种级别的保护中选择一种。在 MCU 复位后 LOCK 位域只能被修改一次。

刹车响应的输出（不带互补输出的通道）



带互补输出的刹车响应的输出（PWMA 互补输出）



45.7.9　在外部事件发生时清除 OCiREF 信号

对于一个给定的通道，在 ETRF 输入端（设置 PWMA_CCMRi 寄存器中对应的 OCiCE 位为'1'）的高电平能够把 OCiREF 信号拉低，OCiREF 信号将保持为低直到发生下一次的更新事件 UEV。该功能只能用于输出比较模式和 PWM 模式，而不能用于强制模式。

例如，OCiREF 信号可以联到一个比较器的输出，用于控制电流。这时，ETR 必须配置如下：

1. 外部触发预分频器必须处于关闭：PWMA_ETR 寄存器中的 ETPS[1:0]=00。
2. 必须禁止外部时钟模式 2：PWMA_ETR 寄存器中的 ECE=0。
3. 外部触发极性（ETP）和外部触发滤波器（ETF）可以根据需要配置。

下图显示了当 ETRF 输入变为高时，对应不同 OCiCE 的值，OCiREF 信号的动作。

在这个例子中，定时器 PWMA 被置于 PWM 模式。

ETR 清除 PWMA 的 OCiREF



45.7.10　编码器接口模式

编码器接口模式一般用于马达控制。

选择编码器接口模式的方法是：

- 如果计数器只在 TI2 的边沿计数，则置 PWMA_SMCR 寄存器中的 SMS=001；
- 如果只在 TI1 边沿计数，则置 SMS=010；
- 如果计数器同时在 TI1 和 TI2 边沿计数，则置 SMS=011。

通过设置 PWMA_CCER1 寄存器中的 CC1P 和 CC2P 位，可以选择 TI1 和 TI2 极性；如果需要，还可以对输入滤波器编程。

两个输入 TI1 和 TI2 被用来作为增量编码器的接口。假定计数器已经启动（PWMA_CR1 寄存器中的 CEN=1），则计数器在每次 TI1FP1 或 TI2FP2 上产生有效跳变时计数。TI1FP1 和 TI2FP2 是 TI1 和 TI2 在通过输入滤波器和极性控制后的信号。如果没有滤波和极性变换，则 TI1FP1=TI1，TI2FP2=TI2。根据两个输入信号的跳变顺序，产生了计数脉冲和方向信号。依据两个输入信号的跳变顺序，计数器向上或向下计数，同时硬件对 PWMA_CR1 寄存器的 DIR 位进行相应的设置。不管计数器是依靠 TI1 计数、依

靠 TI2 计数或者同时依靠 TI1 和 TI2 计数，在任一输入端（TI1 或者 TI2）的跳变都会重新计算 DIR 位。

编码器接口模式基本上相当于使用了一个带有方向选择的外部时钟。这意味着计数器只在 0 到 PWMA_ARR 寄存器的自动装载值之间连续计数（根据方向，或是 0 到 ARR 计数，或是 ARR 到 0 计数）。所以在开始计数之前必须配置 PWMA_ARR。在这种模式下捕获器、比较器、预分频器、重复计数器、触发输出特性等仍工作如常。编码器模式和外部时钟模式 2 不兼容，因此不能同时操作。

编码器接口模式下，计数器依照增量编码器的速度和方向被自动的修改，因此计数器的内容始终指示着编码器的位置，计数方向与相连的传感器旋转的方向对应。

下表列出了所有可能的组合（假设 TI1 和 TI2 不同时变换）。

计数方向与编码器信号的关系

有效边沿	相对信号的电平 （TI1FP1 对应 TI2, TI2FP2 对应 TI1）	TI1FP1 信号		TI2FP2 信号	
		上升	下降	上升	下降
仅在 TI1 计数	高	向下计数	向上计数	不计数	不计数
	低	向上计数	向下计数	不计数	不计数
仅在 TI2 计数	高	不计数	不计数	向上计数	向下计数
	低	不计数	不计数	向下计数	向上计数
在 TI1 和 TI2 上计数	高	向下计数	向上计数	向上计数	向下计数
	低	向上计数	向下计数	向下计数	向上计数

一个外部的增量编码器可以直接与 MCU 连接而不需要外部接口逻辑。但是，一般使用比较器将编码器的差分输出转换成数字信号，这大大增加了抗噪声干扰能力。编码器输出的第三个信号表示机械零点，可以把它连接到一个外部中断输入并触发一个计数器复位。

下面是一个计数器操作的实例，显示了计数信号的产生和方向控制。它还显示了当选择了双边沿时，输入抖动是如何被抑制的；抖动可能会在传感器的位置靠近一个转换点时产生。在这个例子中，我们假定配置如下：

- CC1S=01（PWMA_CCMR1 寄存器，IC1FP1 映射到 TI1）
- CC2S=01（PWMA_CCMR2 寄存器，IC2FP2 映射到 TI2）
- CC1P=0（PWMA_CCER1 寄存器，IC1 不反相，IC1=TI1）
- CC2P=0（PWMA_CCER1 寄存器，IC2 不反相，IC2=TI2）
- SMS=011（PWMA_SMCR 寄存器，所有的输入均在上升沿和下降沿有效）.
- CEN=1（PWMA_CR1 寄存器，计数器使能）

编码器模式下的计数器操作实例



下图为当 IC1 极性反相时计数器的操作实例（CC1P=1，其他配置与上例相同）

IC1 反相的编码器接口模式实例



当定时器配置成编码器接口模式时，提供传感器当前位置的信息。使用另外一个配置在捕获模式下的定时器测量两个编码器事件的间隔，可以获得动态的信息（速度、加速度、减速度）。指示机械零点的编码器输出可被用做此目的。根据两个事件间的间隔，可以按照一定的时间间隔读出计数器。如果可能的话，你可以把计数器的值锁存到第三个输入捕获寄存器（捕获信号必须是周期的并且可以由另一个定时器产生）。

45.8　中断

PWMA/PWMB 各有 8 个中断请求源：

- 刹车中断
- 触发中断
- COM 事件中断
- 输入捕捉/输出比较 4 中断
- 输入捕捉/输出比较 3 中断

- 输入捕捉/输出比较 2 中断
- 输入捕捉/输出比较 1 中断
- 更新事件中断（如：计数器上溢，下溢及初始化）

为了使用中断特性，对每个被使用的中断通道，设置 PWMA_IER/PWMB_IER 寄存器中相应的中断使能位：即 BIE，TIE，COMIE，CCiIE，UIE 位。通过设置 PWMA_EGR/PWMB_EGR 寄存器中的相应位，也可以用软件产生上述各个中断源。

45.9 PWMA/PWMB 寄存器描述

45.9.1 功能脚切换（PWMx_PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PS	7EFEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]	
PWMA_PS2	7EFEB8H	-		-		AC6PS[1:0]		AC5PS[1:0]	
PWMB_PS	7EFEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]	

C1PS[1:0]：高级 PWM 通道 1 输出脚选择位

C1PS[1:0]	PWM1P	PWM1N
00	P1.0	P1.1
01	P0.0	P0.1
10	P2.0	P2.1
11	-	-

C2PS[1:0]：高级 PWM 通道 2 输出脚选择位

C2PS[1:0]	PWM2P	PWM2N
00	P1.2	P1.3
01	P0.2	P0.3
10	P2.2	P2.3
11	-	-

C3PS[1:0]：高级 PWM 通道 3 输出脚选择位

C3PS[1:0]	PWM3P	PWM3N
00	P1.4	P1.5
01	P0.4	P0.5
10	P2.4	P2.5
11	-	-

C4PS[1:0]：高级 PWM 通道 4 输出脚选择位

C4PS[1:0]	PWM4P	PWM4N
00	P1.6	P1.7
01	P0.6	P0.7
10	P2.6	P2.7
11	-	-

AC5PS[1:0]：高级 PWMA 通道 5 输出脚选择位

AC5PS[1:0]	PWMAPS5
00	P3.3
01	P4.4
10	P5.6
11	-

AC6PS[1:0]：高级 PWMA 通道 6 输出脚选择位

AC6PS[1:0]	PWMAPS6
00	P3.4
01	P4.7
10	P5.7
11	-

C5PS[1:0]：高级 PWM 通道 5 输出脚选择位

C5PS[1:0]	PWM5
00	P0.1
01	P1.1
10	P2.1
11	P5.0

C6PS[1:0]：高级 PWM 通道 6 输出脚选择位

C6PS[1:0]	PWM6
00	P0.3
01	P1.3
10	P2.3
11	P5.1

C7PS[1:0]：高级 PWM 通道 7 输出脚选择位

C7PS[1:0]	PWM7
00	P0.5
01	P1.5
10	P2.5
11	P5.2

C8PS[1:0]：高级 PWM 通道 8 输出脚选择位

C8PS[1:0]	PWM8
00	P0.7
01	P1.7
10	P2.7
11	P5.3

45.9.2　高级 PWM 功能脚选择寄存器（PWMx_ETRPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ETRPS	7EFEB0H					BRKAPS[1:0]		ETRAPS[1:0]	
PWMB_ETRPS	7EFEB4H					BRKBPS[1:0]		ETRBPS[1:0]	

ETRAPS[1:0]：高级 PWMA 的外部触发脚 ERI 选择位

ETRAPS [1:0]	PWMETI
00	P3.2
01	P4.1
10	P2.3
11	P1.2

ETRBPS[1:0]：高级 PWMB 的外部触发脚 ERIB 选择位

ETRBPS [1:0]	PWMETI2
00	P3.2
01	P4.1
10	P2.3
11	P1.2

BRKAPS：高级 PWMA 的刹车脚 PWMFLT 选择位

BRKAPS	PWMFLT
00	P3.5
01	比较器的输出
10	P0.6
11	-

BRKBPS：高级 PWMB 的刹车脚 PWMFLT2 选择位

BRKBPS	PWMFLT2
00	P3.5
01	比较器的输出
10	P0.6
11	P0.7

45.9.3　输出使能寄存器（PWMx_ENO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ENO	7EFEB1H	ENO4N	ENO4P	ENO3N	ENO3P	ENO2N	ENO2P	ENO1N	ENO1P
PWMB_ENO	7EFEB5H	-	ENO8P	-	ENO7P	-	ENO6P	-	ENO5P

ENO8P：PWM8 输出控制位
　　0：禁止 PWM8 输出
　　1：使能 PWM8 输出
ENO7P：PWM7 输出控制位
　　0：禁止 PWM7 输出
　　1：使能 PWM7 输出
ENO6P：PWM6 输出控制位
　　0：禁止 PWM6 输出
　　1：使能 PWM6 输出
ENO5P：PWM5 输出控制位
　　0：禁止 PWM5 输出
　　1：使能 PWM5 输出
ENO4N：PWM4N 输出控制位
　　0：禁止 PWM4N 输出
　　1：使能 PWM4N 输出
ENO4P：PWM4P 输出控制位
　　0：禁止 PWM4P 输出
　　1：使能 PWM4P 输出
ENO3N：PWM3N 输出控制位
　　0：禁止 PWM3N 输出
　　1：使能 PWM3N 输出
ENO3P：PWM3P 输出控制位
　　0：禁止 PWM3P 输出
　　1：使能 PWM3P 输出
ENO2N：PWM2N 输出控制位
　　0：禁止 PWM2N 输出
　　1：使能 PWM2N 输出
ENO2P：PWM2P 输出控制位
　　0：禁止 PWM2P 输出
　　1：使能 PWM2P 输出
ENO1N：PWM1N 输出控制位
　　0：禁止 PWM1N 输出
　　1：使能 PWM1N 输出
ENO1P：PWM1P 输出控制位
　　0：禁止 PWM1P 输出
　　1：使能 PWM1P 输出

45.9.4　输出附加使能寄存器（PWMx_IOAUX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IOAUX	7EFEB3H	AUX4N	AUX4P	AUX3N	AUX3P	AUX2N	AUX2P	AUX1N	AUX1P
PWMB_IOAUX	7EFEB7H	-	AUX8P	-	AUX7P	-	AUX6P	-	AUX5P

AUX8P：PWM8 输出附加控制位

0：PWM8 的输出直接由 ENO8P 控制

1：PWM8 的输出由 ENO8P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX7P：PWM7 输出附加控制位

0：PWM7 的输出直接由 ENO7P 控制

1：PWM7 的输出由 ENO7P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX6P：PWM6 输出附加控制位

0：PWM6 的输出直接由 ENO6P 控制

1：PWM6 的输出由 ENO6P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX5P：PWM5 输出附加控制位

0：PWM5 的输出直接由 ENO5P 控制

1：PWM5 的输出由 ENO5P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX4N：PWM4N 输出附加控制位

0：PWM4N 的输出直接由 ENO4N 控制

1：PWM4N 的输出由 ENO4N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX4P：PWM4P 输出附加控制位

0：PWM4P 的输出直接由 ENO4P 控制

1：PWM4P 的输出由 ENO4P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX3N：PWM3N 输出附加控制位

0：PWM3N 的输出直接由 ENO3N 控制

1：PWM3N 的输出由 ENO3N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX3P：PWM3P 输出附加控制位

0：PWM3P 的输出直接由 ENO3P 控制

1：PWM3P 的输出由 ENO3P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX2N：PWM2N 输出附加控制位

0：PWM2N 的输出直接由 ENO2N 控制

1：PWM2N 的输出由 ENO2N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX2P：PWM2P 输出附加控制位

0：PWM2P 的输出直接由 ENO2P 控制

1：PWM2P 的输出由 ENO2P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX1N：PWM1N 输出附加控制位

0：PWM1N 的输出直接由 ENO1N 控制

1：PWM1N 的输出由 ENO1N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX1P：PWM1P 输出附加控制位

0：PWM1P 的输出直接由 ENO1P 控制

1：PWM1P 的输出由 ENO1P 和 PWMA_BKR 共同控制

45.9.5 控制寄存器 1（PWMx_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR1	7EFEC0H	ARPEA	CMSA[1:0]		DIRA	OPMA	URSA	UDISA	CENA
PWMB_CR1	7EFEE0H	ARPEB	CMSB[1:0]		DIRB	OPMB	URSB	UDISB	CENB

ARPEn：自动预装载允许位（n=A,B）

0：PWMn_ARR 寄存器没有缓冲，它可以被直接写入

1：PWMn_ARR 寄存器由预装载缓冲器缓冲

CMSn[1:0]：选择对齐模式（n= A,B）

CMSn[1:0]	对齐模式	说明
00	边沿对齐模式	计数器依据方向位（DIR）向上或向下计数
01	中央对齐模式1	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向下计数时被置1。
10	中央对齐模式2	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向上计数时被置1。
11	中央对齐模式3	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)在计数器向上和向下计数时均被置1。

注 1：在计数器开启时（CEN=1），不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。

注 2：在中央对齐模式下，编码器模式（SMS=001，010，011）必须被禁止。

DIRn：计数器的计数方向（n= A,B）

0：计数器向上计数；

1：计数器向下计数。

注：当计数器配置为中央对齐模式或编码器模式时，该位为只读。

OPMn：单脉冲模式（n= A,B）

0：在发生更新事件时，计数器不停止；

1：在发生下一次更新事件时，清除 CEN 位，计数器停止。

URSn：更新请求源（n= A,B）

0：如果 UDIS 允许产生更新事件，则下述任一事件产生一个更新中断：

- 寄存器被更新（计数器上溢/下溢）
- 软件设置 UG 位
- 时钟/触发控制器产生的更新

1：如果 UDIS 允许产生更新事件，则只有当下列事件发生时才产生更新中断，并 UIF 置 1：

- 寄存器被更新（计数器上溢/下溢）

UDISn：禁止更新（n= A,B）

0：一旦下列事件发生，产生更新（UEV）事件：

- 计数器溢出/下溢
- 产生软件更新事件
- 时钟/触发模式控制器产生的硬件复位 被缓存的寄存器被装入它们的预装载值。

1：不产生更新事件，影子寄存器（ARR、PSC、CCRx）保持它们的值。如果设置了 UG 位或时钟/触发控制器发出了一个硬件复位，则计数器和预分频器被重新初始化。

CENn：允许计数器（n= A,B）

0：禁止计数器；

1：使能计数器。

注：在软件设置了 CEN 位后，外部时钟、门控模式和编码器模式才能工作。然而触发模式可以自动地通过硬件设置 CEN 位。

45.9.6　控制寄存器 2（PWMx_CR2），及实时触发 ADC

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR2	7EFEC1H	TI1S	MMSA[2:0]			-	COMSA	-	CCPCA
PWMB_CR2	7EFEE1H	TI5S	MMSB[2:0]			-	COMSB	-	CCPCB

TI1S：第一组 PWM/PWMA 的 TI1 选择

0：PWM1P 输入管脚连到 TI1（数字滤波器的输入）；

1：PWM1P、PWM2P 和 PWM3P 管脚经异或后连到第一组 PWM 的 TI1。

TI5S：第二组 PWM/PWMB 的 TI5 选择

0：PWM5 输入管脚连到 TI5（数字滤波器的输入）；

1：PWM5、PWM6 和 PWM7 管脚经异或后连到第二组 PWM 的 TI5。

MMSA[2:0]：主模式选择

MMSA[2:0]	主模式	说明
000	复位	PWMA_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO）。如果触发输入（时钟/触发控制器配置为复位模式）产生复位，则TRGO上的信号相对实际的复位会有一个延迟
001	使能	计数器使能信号被用于作为触发输出（TRGO）。其用于启动ADC，以便控制在一段时间内使能ADC。计数器使能信号是通过CEN控制位和门控模式下的触发输入信号的逻辑或产生。除非选择了主/从模式，当计数器使能信号受控于触发输入时，TRGO上会有一个延迟。 **注：当需要使用PWM触发ADC转换时，需要先设置ADC_CONTR寄存器中的ADC_POWER、ADC_CHS以及ADC_EPWMT，当PWM产生TRGO内部信号时，系统会自动设置ADC_START来启动AD转换。详细使用请参考范例程序“使用PWM的CEN启动PWMA定时器，实时触发ADC”**
010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO）
011	比较脉冲	一旦发生一次捕获或一次比较成功，当CC1IF标志被置1时，触发输出送出一个正脉冲（TRGO）
100	比较	OC1REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
101	比较	OC2REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
110	比较	OC3REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
111	比较	OC4REF信号被用于作为触发输出（TRGO）

MMSB[2:0]：主模式选择

MMSB[2:0]	主模式	说明
000	复位	PWMB_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO）。如果触发输入（时钟/触发控制器配置为复位模式）产生复位，则TRGO上的信号相对实际的复位会有一个延迟
001	使能	计数器使能信号被用于作为触发输出（TRGO）。其用于启动多个PWM，以便控制在一段时间内使能从PWM。计数器使能信号是通过CEN控制位和门控模式下的触发输入信号的逻辑或产生。除非选择了主/从模式，当计数器使能信号受控于触发输入时，TRGO上会有一个延迟。
010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO）
011	比较脉冲	一旦发生一次捕获或一次比较成功，当CC5IF标志被置1时，触发输出送出一个正脉冲（TRGO）
100	比较	OC5REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
101	比较	OC6REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
110	比较	OC7REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
111	比较	OC8REF信号被用于作为触发输出（TRGO）

注：只有第一组 PWM（PWMA）的 TRGO 可用于触发启动 ADC

注：只有第二组 PWM（PWMB）的 TRGO 可用于第一组 PWM（PWMA）的 ITR2

COMSn：捕获/比较控制位的更新控制选择（n=A,B）

0：当 CCPCn=1 时，只有在 COMG 位置 1 的时候这些控制位才被更新

1：当 CCPCn=1 时，只有在 COMG 位置 1 或 TRGI 发生上升沿的时候这些控制位才被更新

CCPCn：捕获/比较预装载控制位（n= A,B）

0：CCIE，CCINE，CCiP，CCiNP 和 OCIM 位不是预装载的

1：CCIE，CCINE，CCiP，CCiNP 和 OCIM 位是预装载的；设置该位后，它们只在设置了 COMG 位后被更新。

注：该位只对具有互补输出的通道起作用。

45.9.7　从模式控制寄存器(PWMx_SMCR)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SMCR	7EFEC2H	MSMA	TSA[2:0]			-	SMSA[2:0]		
PWMB_SMCR	7EFEE2H	MSMB	TSB[2:0]			-	SMSB[2:0]		

MSMn：主/从模式（n= A,B）

0：无作用

1：触发输入（TRGI）上的事件被延迟了，以允许 PWMn 与它的从 PWM 间的完美同步（通过 TRGO）

TSA[2:0]：触发源选择

TSA[2:0]	触发源
000	-
001	-
010	内部触发ITR2
011	-
100	TI1的边沿检测器（TI1F_ED）
101	滤波后的定时器输入1（TI1FP1）
110	滤波后的定时器输入2（TI2FP2）
111	外部触发输入（ETRF）

TSB[2:0]：触发源选择

TSB[2:0]	触发源
000	-
001	-
010	-
011	-
100	TI5的边沿检测器（TI5F_ED）
101	滤波后的定时器输入1（TI5FP5）
110	滤波后的定时器输入2（TI6FP6）
111	外部触发输入（ETRF）

注：这些位只能在 SMS=000 时被改变，以避免在改变时产生错误的边沿检测。

SMSA[2:0]：时钟/触发/从模式选择

SMSA[2:0]	功能	说明
000	内部时钟模式	如果CEN=1，则预分频器直接由内部时钟驱动
001	编码器模式1	根据TI1FP1的电平，计数器在TI2FP2的边沿向上/下计数
010	编码器模式2	根据TI2FP2的电平，计数器在TI1FP1的边沿向上/下计数
011	编码器模式3	根据另一个输入的电平，计数器在TI1FP1和TI2FP2的边沿向上/下计数
100	复位模式	在选中的触发输入（TRGI）的上升沿时重新初始化计数器，并且产生一个更新 寄存器的信号
101	门控模式	当触发输入（TRGI）为高时，计数器的时钟开启。一旦触发输入变为低，则计 数器停止（但不复位）。计数器的启动和停止都是受控的
110	触发模式	计数器在触发输入TRGI的上升沿启动（但不复位），只有计数器的启动是受控 的
111	外部时钟模式1	选中的触发输入（TRGI）的上升沿驱动计数器。 注：如果TI1F_ED被选为触发输入（TS=100）时，不要使用门控模式。这是因为TI1F_ED在每次TI1F变化时只是输出一个脉冲，然而门控模式是要检查触发输入的电平

SMSB[2:0]：时钟/触发/从模式选择

SMSB[2:0]	功能	说明
000	内部时钟模式	如果CEN=1，则预分频器直接由内部时钟驱动
001	编码器模式1	根据TI5FP5的电平，计数器在TI6FP6的边沿向上/下计数
010	编码器模式2	根据TI6FP6的电平，计数器在TI5FP5的边沿向上/下计数
011	编码器模式3	根据另一个输入的电平，计数器在TI5FP5和TI6FP6的边沿向上/下计数
100	复位模式	在选中的触发输入（TRGI）的上升沿时重新初始化计数器，并且产生一个更新 寄存器的信号
101	门控模式	当触发输入（TRGI）为高时，计数器的时钟开启。一旦触发输入变为低，则计 数器停止（但不复位）。计数器的启动和停止都是受控的
110	触发模式	计数器在触发输入TRGI的上升沿启动（但不复位），只有计数器的启动是受控 的
111	外部时钟模式1	选中的触发输入（TRGI）的上升沿驱动计数器。 注：如果TI5F_ED被选为触发输入（TS=100）时，不要使用门控模式。这是因为TI5F_ED在每次TI5F变化时只是输出一个脉冲，然而门控模式是要检查触发输入的电平

45.9.8　外部触发寄存器(PWMx_ETR)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ETR	7EFEC3H	ETP1	ECEA	ETPSA[1:0]		ETFA[3:0]			
PWMB_ETR	7EFEE3H	ETP2	ECEB	ETPSB[1:0]		ETFB[3:0]			

ETPn：外部触发 ETR 的极性（n= A,B）

0：高电平或上升沿有效

1：低电平或下降沿有效

ECEn：外部时钟使能（n= A,B）

0：禁止外部时钟模式 2

1：使能外部时钟模式 2，计数器的时钟为 ETRF 的有效沿。

注 1：ECE 置 1 的效果与选择把 TRGI 连接到 ETRF 的外部时钟模式 1 相同（PWMn_SMCR 寄存器中，SMS=111，TS=111）。

注 2：外部时钟模式 2 可与下列模式同时使用：触发标准模式；触发复位模式；触发门控模式。但是，此时 TRGI 决不能与 ETRF 相连（PWMn_SMCR 寄存器中，TS 不能为 111）。

注 3：外部时钟模式 1 与外部时钟模式 2 同时使能，外部时钟输入为 ETRF。

ETPSn：外部触发预分频器外部触发信号 EPRP 的频率最大不能超过 fMASTER/4。可用预分频器来降低 ETRP 的频率，当 EPRP 的频率很高时，它非常有用：（n= A,B）

00：预分频器关闭

01：EPRP 的频率/2

02：EPRP 的频率/4

03：EPRP 的频率/8

ETFn[3:0]：外部触发滤波器选择，该位域定义了 ETRP 的采样频率及数字滤波器长度。（n= A,B）

ETFn[3:0]	时钟数	ETF[3:0]	时钟数
0000	1	1000	48
0001	2	1001	64
0010	4	1010	80
0011	8	1011	96
0100	12	1100	128
0101	16	1101	160
0110	24	1110	192
0111	32	1111	256

45.9.9 中断使能寄存器(PWMx_IER)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IER	7EFEC4H	BIEA	TIEA	COMIEA	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIEA
PWMB_IER	7EFEE4H	BIEB	TIEB	COMIEB	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIEB

BIEn：允许刹车中断（n= A,B）

0：禁止刹车中断；

1：允许刹车中断。

TIE：触发中断使能（n= A,B）

0：禁止触发中断；

1：使能触发中断。

COMIE：允许 COM 中断（n= A,B）

0：禁止 COM 中断；

1：允许 COM 中断。

CCnIE：允许捕获/比较 n 中断（n=1,2,3,4,5,6,7,8）

0：禁止捕获/比较 n 中断；

1：允许捕获/比较 n 中断。

UIEn：允许更新中断（n= A,B）

0：禁止更新中断；

1：允许更新中断。

45.9.10 状态寄存器 1(PWMx_SR1)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR1	7EFEC5H	BIFA	TIFA	COMIFA	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIFA
PWMB_SR1	7EFEE5H	BIFB	TIFB	COMIFB	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIFB

BIFn：刹车中断标记。一旦刹车输入有效，由硬件对该位置 1。如果刹车输入无效，则该位可由软件清 0。（n= A,B）

0：无刹车事件产生

1：刹车输入上检测到有效电平

TIFn：触发器中断标记。当发生触发事件时由硬件对该位置 1。由软件清 0。（n= A,B）

0：无触发器事件产生

1：触发中断等待响应

COMIFn：COM 中断标记。一旦产生 COM 事件该位由硬件置 1。由软件清 0。（n= A,B）

0：无 COM 事件产生

1：COM 中断等待响应

CC8IF：捕获/比较8中断标记，参考CC1IF描述

CC7IF：捕获/比较7中断标记，参考CC1IF描述

CC6IF：捕获/比较6中断标记，参考CC1IF描述

CC5IF：捕获/比较5中断标记，参考CC1IF描述

CC4IF：捕获/比较4中断标记，参考CC1IF描述

CC3IF：捕获/比较3中断标记，参考CC1IF描述

CC2IF：捕获/比较2中断标记，参考CC1IF描述

CC1IF：捕获/比较1中断标记。

如果通道CC1配置为输出模式：

当计数器值与比较值匹配时该位由硬件置1，但在中心对称模式下除外。它由软件清0。

0：无匹配发生；

1：PWMA_CNT 的值与 PWMA_CCR1 的值匹配。

注：在中心对称模式下，当计数器值为 0 时，向上计数，当计数器值为 ARR 时，向下计数（它从 0 向上计数到 ARR-1，再由 ARR 向下计数到 1）。因此，对所有的 SMS 位值，这两个值都不置标记。但是，如果 CCR1>ARR，则当 CNT 达到 ARR 值时，CC1IF 置 1。

如果通道CC1配置为输入模式：

当捕获事件发生时该位由硬件置1，它由软件清0或通过读PWMA_CCR1L清0。

0：无输入捕获产生

1：计数器值已被捕获至 PWMA_CCR1

UIFn：更新中断标记 当产生更新事件时该位由硬件置 1。它由软件清 0。（n= A,B）

0：无更新事件产生

1：更新事件等待响应。当寄存器被更新时该位由硬件置 1

- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0，当计数器上溢或下溢时
- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0，当设置 PWMn_EGR 寄存器的 UG 位软件对计数器 CNT 重新初始化时
- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0，当计数器 CNT 被触发事件重新初始化时

45.9.11 状态寄存器 2(PWMx_SR2)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR2	7EFEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-
PWMB_SR2	7EFEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-

CC8OF：捕获/比较8重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC7OF：捕获/比较7重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC6OF：捕获/比较6重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC5OF：捕获/比较5重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC4OF：捕获/比较4重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC3OF：捕获/比较3重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC2OF：捕获/比较2重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC1OF：捕获/比较1重复捕获标记。仅当相应的通道被配置为输入捕获时，该标记可由硬件置1。写0可清除该位。

0：无重复捕获产生；

1：计数器的值被捕获到 PWMA_CCR1 寄存器时，CC1IF 的状态已经为 1。

45.9.12　事件产生寄存器（PWMx_EGR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_EGR	7EFEC7H	BGA	TGA	COMGA	CC4G	CC3G	CC2G	CC1G	UGA
PWMB_EGR	7EFEE7H	BGB	TGB	COMGB	CC8G	CC7G	CC6G	CC5G	UGB

BGn：产生刹车事件。该位由软件置 1，用于产生一个刹车事件，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：产生一个刹车事件。此时 MOE=0、BIF=1，若开启对应的中断（BIE=1），则产生相应的中断

TGn：产生触发事件。该位由软件置 1，用于产生一个触发事件，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：TIF=1，若开启对应的中断（TIE=1），则产生相应的中断

COMGn：捕获/比较事件，产生控制更新。该位由软件置 1，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：CCPC=1，允许更新 CCIE、CCINE、CCiP，CCiNP，OCIM 位。

注：该位只对拥有互补输出的通道有效

CC8G：产生捕获/比较 8 事件。参考 CC1G 描述

CC7G：产生捕获/比较 7 事件。参考 CC1G 描述

CC6G：产生捕获/比较 6 事件。参考 CC1G 描述

CC5G：产生捕获/比较 5 事件。参考 CC1G 描述

CC4G：产生捕获/比较 4 事件。参考 CC1G 描述

CC3G：产生捕获/比较 3 事件。参考 CC1G 描述

CC2G：产生捕获/比较 2 事件。参考 CC1G 描述

CC1G：产生捕获/比较 1 事件。产生捕获/比较 1 事件。该位由软件置 1，用于产生一个捕获/比较事件，由硬件自动清 0。

0：无动作；

1：在通道 CC1 上产生一个捕获/比较事件。

若通道 CC1 配置为输出：设置 CC1IF=1，若开启对应的中断，则产生相应的中断。

若通道 CC1 配置为输入：当前的计数器值被捕获至 PWMA_CCR1 寄存器，设置 CC1IF=1，若开启对应的中断，则产生相应的中断。若 CC1IF 已经为 1，则设置 CC1OF=1。

UGn：产生更新事件 该位由软件置 1，由硬件自动清 0。（n= A,B）

0：无动作；

1：重新初始化计数器，并产生一个更新事件。

注意预分频器的计数器也被清 0（但是预分频系数不变）。若在中心对称模式下或 DIR=0（向上计数）则计数器被清 0；若 DIR=1（向下计数）则计数器取 PWMn_ARR 的值。

45.9.13 捕获/比较模式寄存器 1（PWMx_CCMR1）

通道可用于输入（捕获模式）或输出（比较模式），通道的方向由相应的 CCnS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能，ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。因此必须注意，同一个位在输出模式和输入模式下的功能是不同的。

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1	7EFEC8H	OC1CE	OC1M[2:0]			OC1PE	OC1FE	CC1S[1:0]	
PWMB_CCMR1	7EFEE8H	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	OC5FE	CC5S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=1,5）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 n 模式。该 3 位定义了输出参考信号 OCnREF 的动作，而 OCnREF 决定了 OCn 的值。OCnREF 是高电平有效，而 OCn 的有效电平取决于 CCnP 位。（n=1,5）

OCnM[2:0]	模式	说明
000	冻结	PWMn_CCR1与PWMn_CNT间的比较对OCnREF不起作用
001	匹配时设置通道n的输出为有效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出高
010	匹配时设置通道n的输出为无效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出低
011	翻转	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，翻转OCnREF
100	强制为无效电平	强制OCnREF为低
101	强制为有效电平	强制OCnREF为高
110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中，只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时，OCnREF 电平才改变。

注 3：在有互补输出的通道上，这些位是预装载的。如果 PWMn_CR2 寄存器的 CCPC=1，OCM 位只有在 COM 事件发生时，才从预装载位取新值。

OCnPE：输出比较 n 预装载使能（n=1,5）

0：禁止 PWMn_CCR1 寄存器的预装载功能，可随时写入 PWMn_CCR1 寄存器，并且新写入的数值立即起作用。

1：开启 PWMn_CCR1 寄存器的预装载功能，读写操作仅对预装载寄存器操作，PWMn_CCR1 的预装载值在更新事件到来时被加载至当前寄存器中。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：为了操作正确，在 PWM 模式下必须使能预装载功能。但在单脉冲模式下（PWMn_CR1 寄存器的 OPM=1），它不是必须的。

注：OC1PE 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：OC5PE 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

OCnFE：输出比较 n 快速使能。该位用于加快 CC 输出对触发输入事件的响应。（n=1,5）

0：根据计数器与 CCRn 的值，CCn 正常操作，即使触发器是打开的。当触发器的输入有一个有效沿时，激活 CCn 输出的最小延时为 5 个时钟周期。

1：输入到触发器的有效沿的作用就象发生了一次比较匹配。因此，OC 被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和 CC1 输出间的延时被缩短为 3 个时钟周期。OCFE 只在通道被配置成 PWMA 或 PWMB 模式时起作用。

注：OC1FE 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：OC5FE 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

CC1S[1:0]：捕获/比较 1 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC1S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC1映射在TI1FP1上
10	输入	IC1映射在TI2FP1上
11	输入	IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWMA_SMCR寄存器的TS位选择）

CC5S[1:0]：捕获/比较 5 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC5S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC5映射在TI5FP5上
10	输入	IC5映射在TI6FP5上
11	输入	IC5映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWM5_SMCR寄存器的TS位选择）

注：CC1S 仅在通道关闭时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=0）才是可写的。

注：CC5S 仅在通道关闭时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=0）才是可写的。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1	7EFEC8H	IC1F[3:0]				IC1PSC[1:0]		CC1S[1:0]	
PWMB_CCMR1	7EFEE8H	IC5F[3:0]				IC5PSC[1:0]		CC5S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，该位域定义了 TIn 的采样频率及数字滤波器长度。（n=1,5）

ICnF[3:0]	时钟数	ICnF[3:0]	时钟数
0000	1	1000	48
0001	2	1001	64
0010	4	1010	80
0011	8	1011	96
0100	12	1100	128
0101	16	1101	160
0110	24	1110	192
0111	32	1111	256

注：即使对于带互补输出的通道，该位域也是非预装载的，并且不会考虑 CCPC（PWMn_CR2 寄存器）的值

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器。这两位定义了 CCn 输入（IC1）的预分频系数。（n=1,5）

00：无预分频器，捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获

01：每 2 个事件触发一次捕获

10：每 4 个事件触发一次捕获

11：每 8 个事件触发一次捕获

注：IC1PSC 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：IC5PSC 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

CC1S[1:0]：捕获/比较 1 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC1S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC1映射在TI1FP1上
10	输入	IC1映射在TI2FP1上
11	输入	IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWMA_SMCR寄存器的TS位选择）

CC5S[1:0]：捕获/比较 5 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC5S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC5映射在TI5FP5上
10	输入	IC5映射在TI6FP5上
11	输入	IC5映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWM5_SMCR寄存器的TS位选择）

注：CC1S 仅在通道关闭时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=0）才是可写的。

注：CC5S 仅在通道关闭时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=0）才是可写的。

PWMA_CCMR1 寄存器设置示例代码：

```
PWMA_CCER1 = 0x00;                  //必须关闭 CC1E 才能设置 CC1S
PWMA_CCMR1 = 0x01;                  //配置 CC1 为输入模式
PWMA_CCER1 |= 0x01;                 //设置 CC1E 为 1,使能 CC1 通道
PWMA_CCMR1 |= 0x04;                 //设置 IC1PSC, IC1PSC 必须在 CC1E 为 1 时才可写入
```

PWMA_CCMR2/PWMA_CCMR3/PWMA_CCMR4 以及 PWMB 组的
PWMB_CCMR1/PWMB_CCMR2/PWMB_CCMR3/PWMB_CCMR4 的设置方法与上面示例代码类似

45.9.14　捕获/比较模式寄存器 2（PWMx_CCMR2）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2	7EFEC9H	OC2CE	OC2M[2:0]			OC2PE	OC2FE	CC2S[1:0]	
PWMB_CCMR2	7EFEE9H	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	OC6FE	CC6S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=2,6）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 2 模式，参考 OC1M。（n=2,6）

OCnPE：输出比较 2 预装载使能，参考 OP1PE。（n=2,6）

CC2S[1:0]：捕获/比较 2 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC2S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC2映射在TI2FP2上
10	输入	IC2映射在TI1FP2上
11	输入	IC2映射在TRC上。

CC6S[1:0]：捕获/比较 6 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC6S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC6映射在TI6FP6上
10	输入	IC6映射在TI5FP6上
11	输入	IC6映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2	7EFEC9H	IC2F[3:0]				IC2PSC[1:0]		CC2S[1:0]	
PWMB_CCMR2	7EFEE9H	IC6F[3:0]				IC6PSC[1:0]		CC6S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=2,6）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=2,6）

CC2S[1:0]：捕获/比较 2 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC2S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC2映射在TI2FP2上
10	输入	IC2映射在TI1FP2上
11	输入	IC2映射在TRC上。

CC6S[1:0]：捕获/比较 6 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC6S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC6映射在TI6FP6上
10	输入	IC6映射在TI5FP6上
11	输入	IC6映射在TRC上。

45.9.15 捕获/比较模式寄存器 3（PWMx_CCMR3）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3	7EFECAH	OC3CE	OC3M[2:0]			OC3PE	OC3FE	CC3S[1:0]	
PWMB_CCMR3	7EFEEAH	OC7CE	OC7M[2:0]			OC7PE	OC7FE	CC7S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=3,7）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 3 模式，参考 OC1M。（n=3,7）

OCnPE：输出比较 3 预装载使能，参考 OP1PE。（n=3,7）

CC3S[1:0]：捕获/比较 3 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC3S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC3映射在TI3FP3上
10	输入	IC3映射在TI4FP3上
11	输入	IC3映射在TRC上。

CC7S[1:0]：捕获/比较 7 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC7S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC7映射在TI7FP7上
10	输入	IC7映射在TI8FP7上
11	输入	IC7映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3	7EFECAH	IC3F[3:0]				IC3PSC[1:0]		CC3S[1:0]	
PWMB_CCMR3	7EFEEAH	IC7F[3:0]				IC7PSC[1:0]		CC7S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=3,7）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=3,7）

CC3S[1:0]：捕获/比较 3 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC3S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC3映射在TI3FP3上
10	输入	IC3映射在TI4FP3上
11	输入	IC3映射在TRC上。

CC7S[1:0]：捕获/比较 7 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC7S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC7映射在TI7FP7上
10	输入	IC7映射在TI8FP7上
11	输入	IC7映射在TRC上。

45.9.16　捕获/比较模式寄存器 4（PWMx_CCMR4）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4	7EFECBH	OC4CE	OC4M[2:0]			OC4PE	OC4FE	CC4S[1:0]	
PWMB_CCMR4	7EFEEBH	OC8CE	OC8M[2:0]			OC8PE	OC8FE	CC8S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=4,8）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 n 模式，参考 OC1M。（n=4,8）

OCnPE：输出比较 n 预装载使能，参考 OP1PE。（n=4,8）

CC4S[1:0]：捕获/比较 4 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC4S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC4映射在TI4FP4上
10	输入	IC4映射在TI3FP4上
11	输入	IC4映射在TRC上。

CC8S[1:0]：捕获/比较 8 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC8S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC8映射在TI8FP8上
10	输入	IC8映射在TI7FP8上
11	输入	IC8映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4	7EFECBH	IC4F[3:0]				IC4PSC[1:0]		CC4S[1:0]	
PWMB_CCMR4	7EFEEBH	IC8F[3:0]				IC8PSC[1:0]		CC8S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=4,8）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=4,8）

CC4S[1:0]：捕获/比较 4 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC4S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC4映射在TI4FP4上
10	输入	IC4映射在TI3FP4上
11	输入	IC4映射在TRC上。

CC8S[1:0]：捕获/比较 8 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC8S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC8映射在TI8FP8上
10	输入	IC8映射在TI7FP8上
11	输入	IC8映射在TRC上。

45.9.17　捕获/比较使能寄存器 1（PWMx_CCER1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER1	7EFECCH	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E
PWMB_CCER1	7EFEECH	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E

CC6P：OC6 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC6E：OC6 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC5P：OC5 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC5E：OC5 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC2NP：OC2N（OC2 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP

CC2NE：OC2N（OC2 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE

CC2P：OC2（OC2 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC2E：OC2（OC2 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC1NP：OC1N（OC1 通道负极）比较输出极性

0：高电平有效；

1：低电平有效。

注 1：一旦 LOCK 级别（PWMA_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 3 或 2 且 CC1S=00（通道配置为输出），则该位不能被修改。

注 2：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1NP 位才从预装载位中取新值。

CC1NE：OC1N（OC1 通道负极）比较输出使能

0：关闭比较输出。

1：开启比较输出，其输出电平依赖于 MOE、OSSI、OSSR、OIS1、OIS1N 和 CC1E 位的值。

注：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1NE 位才从预装载位中取新值。

CC1P：OC1（OC1 通道正极）输入捕获/比较输出极性

CC1 通道配置为输出：

0：高电平有效

1：低电平有效

CC1 通道配置为输入或者捕获：

0：捕获发生在 TI1F 或 TI2F 的上升沿；

1：捕获发生在 TI1F 或 TI2F 的下降沿.

注 1：一旦 LOCK 级别（PWMA_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 3 或 2，则该位不能被修改。

注 2：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1P 位才从预装载位中取新值。

CC1E：OC1（OC1 通道正极）输入捕获/比较输出使能

0：关闭输入捕获/比较输出；

1：开启输入捕获/比较输出。

注：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1E 位才从预装载位中取新值。

带刹车功能的互补输出通道 OCi 和 OCiN 的控制位

控制位					输出状态	
MOE	OSSI	OSSR	CCiE	CCiNE	OCi 输出状态	OCiN 输出状态
1	X	0	0	0	输出禁止	输出禁止
		0	0	1	输出禁止	带极性的 OCiREF
		0	1	0	带极性的 OCiREF	输出禁止
		0	1	1	带极性和死区的 OCiREF	带极性和死区的反向 OCiREF
		1	0	0	输出禁止	输出禁止
		1	0	1	关闭状态 （输出使能且为无效电平） OCi=CCiP	带极性的 OCiREF
		1	1	0	带极性的 OCiREF	关闭状态 （输出使能且为无效电平） OCiN=CCiNP
		1	1	1	带极性和死区的 OCiREF	带极性和死区的反向 OCiREF
0	0	X	X	X	输出禁止	
	1				关闭状态（输出使能且为无效电平）异步地：OCi=CCiP，OCiN=CCiNP；然后，若时钟存在：经过一个死区时间后 OCi=OISi，OCiN=OISiN，假设 OISi 与 OISiN 并不都对应 OCi 和 OCiN 的有效电平。	

注：管脚连接到互补的 OCi 和 OCiN 通道的外部 I/O 管脚的状态，取决于 OCi 和 OCiN 通道状态和 GPIO 寄存器。

45.9.18 捕获/比较使能寄存器 2（PWMx_CCER2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER2	7EFECDH	CC4NP	CC4NE	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E
PWMB_CCER2	7EFEEDH	-	-	CC8P	CC8E	-	-	CC7P	CC7E

CC8P：OC8 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P
CC8E：OC8 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E
CC7P：OC7 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P
CC7E：OC7 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E
CC4NP：OC4N（OC4 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP
CC4NE：OC4N（OC4 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE
CC4P：OC4（OC4 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P
CC4E：OC4（OC4 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E
CC3NP：OC3N（OC3 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP
CC3NE：OC3N（OC3 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE
CC3P：OC3（OC3 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P
CC3E：OC3（OC3 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

45.9.19　计数器高 8 位（PWMx_CNTRH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CNTRH	7EFECEH	CNT1[15:8]							
PWMB_CNTRH	7EFEEEH	CNT2[15:8]							

CNTn[15:8]：计数器的高 8 位值（n= A,B）

45.9.20　计数器低 8 位（PWMx_CNTRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CNTRL	7EFECFH	CNT1[7:0]							
PWMB_CNTRL	7EFEEFH	CNT2[7:0]							

CNTn[7:0]：计数器的低 8 位值（n= A,B）

45.9.21　预分频器高 8 位（PWMx_PSCRH），输出频率计算公式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PSCRH	7EFED0H	PSC1[15:8]							
PWMB_PSCRH	7EFEF0H	PSC2[15:8]							

PSCn[15:8]：预分频器的高 8 位值。（n= A,B）

预分频器用于对 CK_PSC 进行分频。计数器的时钟频率（fCK_CNT）等于 fCK_PSC/（PSCR[15:0]+1）。PSCR 包含了当更新事件产生时装入当前预分频器寄存器的值（更新事件包括计数器被 TIM_EGR 的 UG 位清 0 或被工作在复位模式的从控制器清 0）。这意味着为了使新的值起作用，必须产生一个更新事件。

PWM 输出频率计算公式

PWMA 和 PWMB 两组 PWM 的输出频率计算公式相同，且每组可设置不同的频率。

对齐模式	PWM输出频率计算公式
边沿对齐	$\text{PWM输出频率} = \dfrac{\text{系统工作频率SYSclk}}{(\text{PWMx_PSCR} + 1) \times (\text{PWMx_ARR} + 1)}$
中间对齐	$\text{PWM输出频率} = \dfrac{\text{系统工作频率SYSclk}}{(\text{PWMx_PSCR} + 1) \times \text{PWMx_ARR} \times 2}$

45.9.22　预分频器低 8 位（PWMx_PSCRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PSCRL	7EFED1H	PSC1[7:0]							
PWMB_PSCRL	7EFEF1H	PSC2[7:0]							

PSCn[7:0]：预分频器的低 8 位值。（n= A,B）

45.9.23　自动重装载寄存器高 8 位（PWMx_ARRH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ARRH	7EFED2H	ARR1[15:8]							
PWMB_ARRH	7EFEF2H	ARR2[15:8]							

ARRn[15:8]：自动重装载高 8 位值（n= A,B）

ARR 包含了将要装载入实际的自动重装载寄存器的值。当自动重装载的值为 0 时，计数器不工作。

45.9.24　自动重装载寄存器低 8 位（PWMx_ARRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ARRL	7EFED3H	ARR1[7:0]							
PWMB_ARRL	7EFEF3H	ARR2[7:0]							

ARRn[7:0]：自动重装载低 8 位值（n= A,B）

45.9.25　重复计数器寄存器（PWMx_RCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_RCR	7EFED4H	REP1[7:0]							
PWMA_RCRH	7EFEB9H	REP1[15:8]							
PWMB_RCR	7EFEF4H	REP2[7:0]							
PWMB_RCRH	7EFEBAH	REP2[15:8]							

REPn[15:0]：重复计数器值（n= A,B）

开启了预装载功能后，这些位允许用户设置比较寄存器的更新速率（即周期性地从预装载寄存器 传输到当前寄存器）；如果允许产生更新中断，则会同时影响产生更新中断的速率。每次向下计数器 REP_CNT 达到 0，会产生一个更新事件并且计数器 REP_CNT 重新从 REP 值开 始计数。由于 REP_CNT 只有在周期更新事件 U_RC 发生时才重载 REP 值，因此对 PWMn_RCR 寄存器写入的新值只在下次周期更新事件发生时才起作用。这意味着在 PWM 模式中，（REP+1）对应着：

— 在边沿对齐模式下，PWM 周期的数目；

— 在中心对称模式下，PWM 半周期的数目。

45.9.26　捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1H	7EFED5H	CCR1[15:8]							
PWMB_CCR5H	7EFEF5H	CCR5[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=1,5）

若 CCn 通道配置为输出：CCRn 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWMn_CCMR1 寄存器（OCnPE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 n 寄存器中。当前比较值同计数器 PWMn_CNT 的值相比较，并在 OCn 端口上产生输出信号。

若 CCn 通道配置为输入：CCRn 包含了上一次输入捕获事件发生时的计数器值（此时该寄存器为只读）。

45.9.27 捕获/比较寄存器 1/5 低 8 位（PWMx_CCR1L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1L	7EFED6H	CCR1[7:0]							
PWMB_CCR5L	7EFEF6H	CCR5[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=1,5）

45.9.28 捕获/比较寄存器 2/6 高 8 位（PWMx_CCR2H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR2H	7EFED7H	CCR2[15:8]							
PWMB_CCR6H	7EFEF7H	CCR6[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=2,6）

45.9.29 捕获/比较寄存器 2/6 低 8 位（PWMx_CCR2L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR2L	7EFED8H	CCR2[7:0]							
PWMB_CCR6L	7EFEF8H	CCR6[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=2,6）

45.9.30 捕获/比较寄存器 3/7 高 8 位（PWMx_CCR3H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR3H	7EFED9H	CCR3[15:8]							
PWMB_CCR7H	7EFEF9H	CCR7[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=3,7）

45.9.31 捕获/比较寄存器 3/7 低 8 位（PWMx_CCR3L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR3L	7EFEDAH	CCR3[7:0]							
PWMB_CCR7L	7EFEFAH	CCR7[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=3,7）

45.9.32 捕获/比较寄存器 4/8 高 8 位（PWMx_CCR4H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR4H	7EFEDBH	CCR4[15:8]							
PWMB_CCR8H	7EFEFBH	CCR8[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=4,8）

45.9.33　捕获/比较寄存器 4/8 低 8 位（PWMx_CCR4L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR4L	7EFEDCH	CCR4[7:0]							
PWMB_CCR8L	7EFEFCH	CCR8[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=4,8）

45.9.34　刹车寄存器（PWMx_BKR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_BKR	7EFEDDH	MOEA	AOEA	BKPA	BKEA	OSSRA	OSSIA	LOCKA[1:0]	
PWMB_BKR	7EFEFDH	MOEB	AOEB	BKPB	BKEB	OSSRB	OSSIB	LOCKB[1:0]	

MOEn：主输出使能。一旦刹车输入有效，该位被硬件异步清 0。根据 AOE 位的设置值，该位可以由软件置 1 或被自动置 1。它仅对配置为输出的通道有效。（n= A,B）

0：禁止 OC 和 OCN 输出或强制为空闲状态

1：如果设置了相应的使能位（PWMn_CCERX 寄存器的 CCIE 位），则使能 OC 和 OCN 输出。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

AOEn：自动输出使能（n= A,B）

0：MOE 只能被软件置 1；

1：MOE 能被软件置 1 或在下一个更新事件被自动置 1（如果刹车输入无效）。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

BKPn：刹车输入极性（n= A,B）

0：刹车输入低电平有效

1：刹车输入高电平有效

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

BKEn：刹车功能使能（n= A,B）

0：禁止刹车输入（BRK）

1：开启刹车输入（BRK）

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改。

OSSRn：运行模式下“关闭状态”选择。该位在 MOE=1 且通道设为输出时有效（n= A,B）

0：当 PWM 不工作时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）；

1：当 PWM 不工作时，一旦 CCiE=1 或 CCiNE=1，首先开启 OC/OCN 并输出无效电平，然后置 OC/OCN 使能输出信号=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 2，则该位不能被修改。

OSSIn：空闲模式下“关闭状态”选择。该位在 MOE=0 且通道设为输出时有效。（n= A,B）

0：当 PWM 不工作时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）；

1：当 PWM 不工作时，一旦 CCiE=1 或 CCiNE=1，OC/OCN 首先输出其空闲电平，然后 OC/OCN 使能输出信号=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 2，则该位不能被修改。

LOCKn[1:0]：锁定设置。该位为防止软件错误而提供的写保护措施（n= A,B）

LOCKn[1:0]	保护级别	保护内容
00	无保护	寄存器无写保护
01	锁定级别1	不能写入PWMn_BKR寄存器的MOE、BKE、BKP、AOE位和PWMn_OISR寄存器的OISI位
10	锁定级别2	不能写入锁定级别1中的各位， 也不能写入CC极性位以及OSSR/OSSI位
11	锁定级别3	不能写入锁定级别2中的各位， 也不能写入CC控制位

注：由于 MOE、BKE、BKP、AOE、OSSR、OSSI 位可被锁定（依赖于 LOCK 位），因此在第一次写 PWMn_BKR 寄存器时必须对它们进行设置。

45.9.35　死区寄存器（PWMx_DTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DTR	7EFEDEH	DTGA[7:0]							
PWMB_DTR	7EFEFEH	DTGB[7:0]							

DTGn[7:0]：死区发生器设置。（n= A,B）

这些位定义了插入互补输出之间的死区持续时间。（t_{CK_PSC} 为 PWMn 的时钟脉冲）

DTGn[7:5]	死区时间
000	DTGn[7:0] * t_{CK_PSC}
001	
010	
011	
100	(64 + DTGn[6:0]) * 2 * t_{CK_PSC}
101	
110	(32 + DTGn[5:0]) * 8 * t_{CK_PSC}
111	(32 + DTGn[4:0]) * 16 * t_{CK_PSC}

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

45.9.36　输出空闲状态寄存器（PWMx_OISR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_OISR	7EFEDFH	OIS4N	OIS4	OIS3N	OIS3	OIS2N	OIS2	OIS1N	OIS1
PWMB_OISR	7EFEFFH	-	OIS8	-	OIS7	-	OIS6	-	OIS5

OIS8：空闲状态时 OC8 输出电平

OIS7：空闲状态时 OC7 输出电平

OIS6：空闲状态时 OC6 输出电平

OIS5：空闲状态时 OC5 输出电平

OIS4N：空闲状态时 OC4N 输出电平

OIS4：空闲状态时 OC4 输出电平

OIS3N：空闲状态时 OC3N 输出电平

OIS3：空闲状态时 OC3 输出电平

OIS2N：空闲状态时 OC2N 输出电平

OIS2：空闲状态时 OC2 输出电平

OIS1N：空闲状态时 OC1N 输出电平

0：当 MOE=0 时，则在一个死区时间后，OC1N=0；

1：当 MOE=0 时，则在一个死区时间后，OC1N=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

OIS1：空闲状态时 OC1 输出电平

0：当 MOE=0 时，如果 OC1N 使能，则在一个死区后，OC1=0；

1：当 MOE=0 时，如果 OC1N 使能，则在一个死区后，OC1=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

45.10　范例程序

45.10.1　PWMA+PWMB 实现 8 组定时器

```
//测试工作频率为 12MHz

/************ 功能说明 **************
本例程基于 AI32G12K128 为主控芯片的实验箱 9 进行编写测试.
利用高级 PWMA+PWMB 中断实现 8 组定时器功能.

PWMA 的时钟频率为 SYSclk/2
PWMA 通道 1：定时周期 1ms
PWMA 通道 2：定时周期 2ms
PWMA 通道 3：定时周期 4ms
PWMA 通道 4：定时周期 5ms

PWMB 的时钟频率为 SYSclk/10000
PWMB 通道 1：定时周期 1s
PWMB 通道 2：定时周期 2s
PWMB 通道 3：定时周期 3s
PWMB 通道 4：定时周期 4s

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include   “Ai8051U.H”
#include   "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc     24000000L          //定义主时钟

#define    PSCRA         2
#define    PWMA_T1       MAIN_Fosc/PSCRA/1000     //定时周期 1ms(1KHz)
#define    PWMA_T2       MAIN_Fosc/PSCRA/500      //定时周期 2ms(500Hz)
#define    PWMA_T3       MAIN_Fosc/PSCRA/250      //定时周期 4ms(250Hz)
#define    PWMA_T4       MAIN_Fosc/PSCRA/200      //定时周期 5ms(200Hz)

#define    PSCRB         10000
#define    PWMB_T5       MAIN_Fosc/PSCRB*1        //定时周期 1s
#define    PWMB_T6       MAIN_Fosc/PSCRB*2        //定时周期 2s
#define    PWMB_T7       MAIN_Fosc/PSCRB*3        //定时周期 3s
#define    PWMB_T8       MAIN_Fosc/PSCRB*4        //定时周期 4s

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************************************************************************/

void PWMA_Timer();
void PWMB_Timer();

u16 cnt1, cnt2, cnt3, cnt4, cnt5, cnt6, cnt7, cnt8;

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
```

```
    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0= 0x00;                 //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0= 0x00;                 //设置为准双向口

    PWMA_Timer();
    PWMB_Timer();

    P40  = 0;                                   //给 LED 供电
    EA = 1;                                     //打开总中断

    while (1);
}

//========================================================================
//  函数: void PWMA_Timer()
//  描述: PWMA 配置函数.
//========================================================================
void PWMA_Timer()
{
    PWMA_PSCRH = (PSCRA-1) >> 8;
    PWMA_PSCRL = (PSCRA-1);                     //设置预分频器
    PWMA_ARRH = 0xff;
    PWMA_ARRL =0xff;
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x00;
    PWMA_CCMR2 = 0x00;
    PWMA_CCMR3 = 0x00;
    PWMA_CCMR4 = 0x00;
    cnt1 = PWMA_T1;
    cnt2 = PWMA_T2;
    cnt3 = PWMA_T3;
    cnt4 = PWMA_T4;
    PWMA_CCR1H = cnt1 >> 8;
    PWMA_CCR1L = cnt1;
    PWMA_CCR2H = cnt2 >> 8;
    PWMA_CCR2L = cnt2;
    PWMA_CCR3H = cnt3 >> 8;
    PWMA_CCR3L = cnt3;
    PWMA_CCR4H = cnt4 >> 8;
    PWMA_CCR4L = cnt4;
    PWMA_IER = 0x1e;                            //  使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x81;                           //使能 ARR 预装载，开始计时

    cnt1 +=   PWMA_T1;
    cnt2 +=   PWMA_T2;
    cnt3 +=   PWMA_T3;
    cnt4 +=   PWMA_T4;
}
```

```
//========================================================================
// 函数: void PWMB_Timer()
// 描述: PWMB 配置函数.
//========================================================================
void PWMB_Timer()
{
    PWMB_PSCRH = (PSCRB-1) >> 8;
    PWMB_PSCRL = (PSCRB-1);                     //设置预分频器
    PWMB_ARRH = 0xff;
    PWMB_ARRL =0xff;
    PWMB_CCER1 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x00;
    PWMB_CCMR2 = 0x00;
    PWMB_CCMR3 = 0x00;
    PWMB_CCMR4 = 0x00;
    cnt5 = PWMB_T5;
    cnt6 = PWMB_T6;
    cnt7 = PWMB_T7;
    cnt8 = PWMB_T8;
    PWMB_CCR5H = cnt5 >> 8;
    PWMB_CCR5L = cnt5;
    PWMB_CCR6H = cnt6 >> 8;
    PWMB_CCR6L = cnt6;
    PWMB_CCR7H = cnt7 >> 8;
    PWMB_CCR7L = cnt7;
    PWMB_CCR8H = cnt8 >> 8;
    PWMB_CCR8L = cnt8;
    PWMB_IER = 0x1e;                            // 使能中断
    PWMB_CR1 |= 0x81;                           //使能 ARR 预装载，开始计时

    cnt5 +=  PWMB_T5;
    cnt6 +=  PWMB_T6;
    cnt7 +=  PWMB_T7;
    cnt8 +=  PWMB_T8;
}

//========================================================================
// 函数: PWMA_ISR()    interrupt 26
// 描述: PWMA 中断函数.
//========================================================================
void PWMA_ISR()  interrupt 26
{
    u8 sr;

    sr = PWMA_SR1;
    PWMA_SR1 = 0;

    if (sr & 0x02)
    {
        PWMA_CCR1H = cnt1 >> 8;                 //更新比较值
        PWMA_CCR1L = cnt1;
        cnt1 +=  PWMA_T1;                       //计算下一个比较值
        P60  = ~P60;
    }
    if (sr & 0x04)
    {
        PWMA_CCR2H = cnt2 >> 8;                 //更新比较值
        PWMA_CCR2L = cnt2;
        cnt2 +=  PWMA_T2;                       //计算下一个比较值
```

```
            P61   = ~P61;
        }
        if (sr & 0x08)
        {
            PWMA_CCR3H = cnt3 >> 8;                 //更新比较值
            PWMA_CCR3L = cnt3;
            cnt3 +=     PWMA_T3;                    //计算下一个比较值
            P62   = ~P62;
        }
        if (sr & 0x10)
        {
            PWMA_CCR4H = cnt4 >> 8;                 //更新比较值
            PWMA_CCR4L = cnt4;
            cnt4 +=     PWMA_T4;                    //计算下一个比较值
            P63   = ~P63;
        }
}

//========================================================================
// 函数: PWMB_ISR()        interrupt 27
// 描述: PWMB 中断函数.
//========================================================================
void PWMB_ISR()     interrupt 27
{
        u8 sr;

        sr = PWMB_SR1;
        PWMB_SR1 = 0;

        if (sr & 0x02)
        {
            PWMB_CCR5H = cnt5 >> 8;                 //更新比较值
            PWMB_CCR5L = cnt5;
            cnt5 +=     PWMB_T5;                    //计算下一个比较值
            P64   = ~P64;
        }
        if (sr & 0x04)
        {
            PWMB_CCR6H = cnt6 >> 8;                 //更新比较值
            PWMB_CCR6L = cnt6;
            cnt6 +=     PWMB_T6;                    //计算下一个比较值
            P65   = ~P65;
        }
        if (sr & 0x08)
        {
            PWMB_CCR7H = cnt7 >> 8;                 //更新比较值
            PWMB_CCR7L = cnt7;
            cnt7 +=     PWMB_T7;                    //计算下一个比较值
            P66   = ~P66;
        }
        if (sr & 0x10)
        {
            PWMB_CCR8H = cnt8 >> 8;                 //更新比较值
            PWMB_CCR8L = cnt8;
            cnt8 +=     PWMB_T8;                    //计算下一个比较值
            P67   = ~P67;
        }
}
```

45.10.2 高级 PWM 时钟输出应用（系统时钟分频输出）

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "Ai8051U.H"

#define     FOSC                24000000UL

//2 分频输出
#define     PWM_PERIOD          (2-1)           //定义 PWM 周期值
                                                //(频率=FOSC/(PWM_PERIOD+1)=12MHz)
#define     PWM_DUTY            (1)             //定义 PWM 的占空比值 50%

////3 分频输出
//#define   PWM_PERIOD          (3-1)           //定义 PWM 周期值
//                                              //(频率=FOSC/(PWM_PERIOD+1)=8MHz)
//#define   PWM_DUTY            (1)             //定义 PWM 的占空比值 33%

////4 分频输出
//#define   PWM_PERIOD          (4-1)           //定义 PWM 周期值
//                                              //(频率=FOSC/(PWM_PERIOD+1)=6MHz)
//#define   PWM_DUTY            (2)             //定义 PWM 的占空比值 50%

////N 分频输出
//#define   PWM_PERIOD          (N-1)           //定义 PWM 周期值
//                                              //(频率=FOSC/(PWM_PERIOD+1))
//#define   PWM_DUTY            (N/2)           //定义 PWM 的占空比值

void SYS_Init();
void PWM_Init();

void main()
{
    SYS_Init();
    PWM_Init();

    while (1);
}

void SYS_Init()
{
    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;
}

void PWM_Init()
```

```
{
    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //通道模式配置 PWM 模式 1
    PWMA_CCER1 = 0x01;                          //配置通道输出使能和极性
    PWMA_ARRH = (char)(PWM_PERIOD >> 8);        //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (char)(PWM_PERIOD);
    PWMA_CCR1H = (char)(PWM_DUTY >> 8);         //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (char)(PWM_DUTY);
    PWMA_ENO = 0x01;                            //使能 PWM 输出
    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x01;                            //开始计时
}
```

45.10.3　输出任意周期和任意占空比的波形

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                           //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCERx 关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //设置 CC1 为 PWMA 输出模式
    PWMA_CCER1 = 0x01;                          //使能 CC1 通道
    PWMA_CCR1H = 0x01;                          //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = 0x00;
    PWMA_ARRH = 0x02;                           //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0x00;
    PWMA_ENO = 0x01;                            //使能 PWM1P 端口输出
    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x01;                            //开始计时

    while (1);
}
```

45.10.4输出占空比为 100%和 0%的 PWM 波形的方法（以 PWM1P 为例）

45.10.4.1　方法 1：设置 PWMx_ENO 禁止输出 PWM

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_ENO &= ~0x01;                  //禁止 PWM1P 端口输出
                                        //此时 PWM1P 端口为 GPIO，可通过
                                        //直接操作 I/O 口寄存器强制输出高电平或者低电平

    while (1);
}
```

45.10.4.2　方法 2：设置 PWMx_CCMRn 寄存器强制输出有效/无效电平

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include “Ai8051U.H”                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
```

```
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 &= ~0x03;                    //CC1 为输出模式
    PWMA_CCMR1 |= 0x40;                     //CC1 强制输出无效电平（占空比 0%）
//  PWMA_CCMR1 |= 0x50;                     //CC1 强制输出有效电平（占空比 100%）
    PWMA_CCER1 |= 0x01;                     //使能 CC1 输出，且设置高电平为有效电平
    PWMA_ENO = 0x01;                        //使能 PWM1P 端口输出
    PWMA_BKR = 0x80;                        //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x01;                        //开始计时

    while (1);
}
```

45.10.5 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（软件方式）

```
//测试工作频率为 24MHz
/*************  功能说明  **************
高级 PWM 定时器实现高速 PWM 脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过 P6 口演示输出,每隔 10ms 输出一次 PWM,计数 10 个脉冲后停止输出.
定时器每 1ms 调整 PWM 周期.
下载时,选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include “Ai8051U.H”                       //头文件见下载软件
#include   "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        24000000L

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************************用户定义宏 ***********************************/

#define    Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))     //Timer0 中断频率,1000 次/秒

/******************************************************************************/

#define    PWM1_1           0x00                //P:P1.0   N:P1.1
#define    PWM1_2           0x01                //P:P2.0   N:P2.1
#define    PWM1_3           0x02                //P:P6.0   N:P6.1

#define    PWM2_1           0x00                //P:P1.2   N:P1.3
#define    PWM2_2           0x04                //P:P2.2   N:P2.3
#define    PWM2_3           0x08                //P:P6.2   N:P6.3

#define    PWM3_1           0x00                //P:P1.4   N:P1.5
#define    PWM3_2           0x10                //P:P2.4   N:P2.5
#define    PWM3_3           0x20                //P:P6.4   N:P6.5

#define    PWM4_1           0x00                //P:P1.6   N:P1.7
```

```
#define   PWM4_2          0x40                  //P:P2.6   N:P2.7
#define   PWM4_3          0x80                  //P:P6.6   N:P6.7
#define   PWM4_4          0xC0                  //P:P3.4   N:P3.3

#define   ENO1P           0x01
#define   ENO1N           0x02
#define   ENO2P           0x04
#define   ENO2N           0x08
#define   ENO3P           0x10
#define   ENO3N           0x20
#define   ENO4P           0x40
#define   ENO4N           0x80

/*************本地变量声明**************/
bit   B_1ms;                                    //1ms 标志
bit   PWM1_Flag;

u16   Period;
u8 Counter;
u8 msSecond;

void UpdatePwm(void);
void TxPulse(void);

/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;                 //设置为准双向口

    PWM1_Flag = 0;
    Counter = 0;
    Period = 0x1000;

    //Timer0 初始化
    AUXR = 0x80;                                //Timer0 set as 1T,16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                    //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                    //Tiner0 run

    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                          //使能输出

    PWMA_PS = 0x00;                             //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_3;                          //选择 PWM1_3 通道

    UpdatePwm();
```

```
    PWMA_BKR = 0x80;                                //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                               //开始计时

    P40 = 0;                                        //给 LED 供电
    EA = 1;                                         //打开总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 10)
            {
                msSecond = 0;
                TxPulse();                          //10ms 启动一次 PWM 输出
            }
        }
    }
}

/************* 发送脉冲函数 **************/
void TxPulse(void)
{
    PWMA_CCER1 = 0x00;                              //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE  关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                              //设置 PWM1 模式 1 输出
    PWMA_CCER1 = 0x01;                              //使能 CC1E 通道, 高电平有效
    PWMA_SR1 = 0;                                   //清标志位
    PWMA_CNTR = 0;                                  //清计数器
    PWMA_IER = 0x02;                                //使能捕获/比较 1 中断
}

/*********************       Timer0 1ms 中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
    if(PWM1_Flag)
    {
        Period++;                                   //周期递增
        if(Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
    }
    else
    {
        Period--;                                   //周期递减
        if(Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
    }
    UpdatePwm();                                    //设置周期、占空比
}

/****************** PWM 中断函数 ********************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        PWMA_SR1 &=~0X02;                           //清标志位

        Counter++;
        if(Counter >= 10)                           //计数 10 个脉冲后关闭 PWM 计数器
        {
```

```
            Counter = 0;
            PWMA_CCER1 = 0x00;                  //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE    关闭通道
            PWMA_CCMR1 = 0x40;                  //设置 PWM1 强制为无效电平
            PWMA_CCER1 = 0x01;                  //使能 CC1E 通道, 高电平有效
            PWMA_IER = 0x00;                    //关闭中断
        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新 PWM 周期占空比.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UpdatePwm(void)
{
    PWMA_ARR = Period;
    PWMA_CCR1 = (Period >> 1);              //设置占空比时间: Period/2
}
```

45.10.6 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（硬件方式）

```
//测试工作频率为 24MHz

/************* 功能说明 **************
本例程基于 AI32G 为主控芯片的实验箱进行编写测试。
高级 PWM 定时器实现高速 PWM 脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过 P6 口演示输出,每隔 10ms 输出一次 PWM,计数 10 个脉冲后停止输出.
使用单脉冲模式配合重复计数寄存器，纯硬件控制脉冲个数.
定时器每 1ms 调整 PWM 周期.
下载时,    选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include “Ai8051U.H”
#include "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        24000000L          //定义主时钟

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;               //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2

/****************************** 用户定义宏 ***********************************/

#define    Timer0_Reload  (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))    //Timer   0 中断频率, 1000 次/秒

#define    PWM1_0      0x00                   //P:P1.0   N:P1.1
#define    PWM1_1      0x01                   //P:P2.0   N:P2.1
#define    PWM1_2      0x02                   //P:P6.0   N:P6.1

#define    PWM2_0      0x00                   //P:P1.2   N:P1.3
#define    PWM2_1      0x04                   //P:P2.2   N:P2.3
```

```
#define   PWM2_2      0x08                    //P:P6.2   N:P6.3

#define   PWM3_0      0x00                    //P:P1.4   N:P1.5
#define   PWM3_1      0x10                    //P:P2.4   N:P2.5
#define   PWM3_2      0x20                    //P:P6.4   N:P6.5

#define   PWM4_0      0x00                    //P:P1.6   N:P1.7
#define   PWM4_1      0x40                    //P:P2.6   N:P2.7
#define   PWM4_2      0x80                    //P:P6.6   N:P6.7
#define   PWM4_3      0xC0                    //P:P3.4   N:P3.3

#define   ENO1P       0x01
#define   ENO1N       0x02
#define   ENO2P       0x04
#define   ENO2N       0x08
#define   ENO3P       0x10
#define   ENO3N       0x20
#define   ENO4P       0x40
#define   ENO4N       0x80

/*****************************************************************************/

/*************本地变量声明**************/
bit B_1ms;                                    //1ms 标志
bit PWM1_Flag;

u16 Period;
u8 msSecond;

void UpdatePwm(void);
void TxPulse(u8 rep);

/********************** 主函数 *************************/
void main(void)
{
    WTST = 0;                                 //设置程序指令延时参数，
                                              //赋值为0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                             //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                //提高访问 XRAM 速度

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;               //设置为准双向口

    PWM1_Flag = 0;
    Period = 0x1000;

                                              //Timer0 初始化
    AUXR = 0x80;                              //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                  //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                  //Tiner0 run
```

```
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                          //使能输出

    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE  关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x68;                          //设置 PWM1 模式 1 输出
//  PWMA_CCER1 = 0x01;                          //使能 CC1E 通道，高电平有效
    PWMA_CCER1 = 0x03;                          //使能 CC1E 通道，低电平有效

    PWMA_PS = 0x00;                             //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_2;                          //选择 PWM1_2 通道

    UpdatePwm();
    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
//      PWMA_CR1 |= 0x89;                       //使能 ARR 预装载，单脉冲模式，开始计时

    P40 = 0;                                    //给 LED 供电
    EA = 1;                                     //打开总中断

    while (1)
    {
        if (B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if (msSecond >= 10)                 //10ms 启动一次 PWM 输出
            {
                msSecond = 0;
                TxPulse(10);                    //输出 10 个脉冲
            }
        }
    }
}

/************* 发送脉冲函数 **************/
void TxPulse(u8 rep)
{
    if (rep == 0) return;
    rep -= 1;

    PWMA_RCR = rep;                             //重复计数寄存器，计数 rep 个脉冲后产生更新事件
    PWMA_CR1 |= 0x89;                           //使能 ARR 预装载，单脉冲模式，开始计时
}

/*********************** Timer0 1ms 中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
    if (PWM1_Flag)
    {
        Period++;                               //周期递增
        if (Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
    }
    else
    {
        Period--;                               //周期递减
        if (Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
    }
    UpdatePwm();                                //设置周期、占空比
}
```

```
//========================================================================
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新 PWM 周期占空比.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UpdatePwm(void)
{
    PWMA_ARRH = (u8)(Period >> 8);              //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)Period;
    PWMA_CCR1H = (u8)((Period >> 1) >> 8);      //设置占空比时间: Period/2
    PWMA_CCR1L = (u8)((Period >> 1));
}
```

45.10.7　PWM 端口做外部中断（下降沿中断或者上升沿中断）

特别注意：单个 PWM 口不能实现同时检测上升沿和下降沿信号，如果需要同时检测上升沿和下降沿，可将外部信号同时连接到两路 PWM，使用其中一路检测信号的上升沿，另外一路 PWM 检测信号的下降沿。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                           //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                           //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                            //设置程序代码等待参数,
                                            //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                      //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCER1 = 0x01;                      //使能 CC1 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                     //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
//  PWMA_CCER1 |= 0x02;                     //设置捕获极性为 CC1 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;
    PWMA_IER = 0x02;
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
```

```
            P37 = ~P37;
            PWMA_SR1 &=~0X02;
        }
}
```

45.10.8 输入捕获模式测量脉冲周期(捕获上升沿到上升沿或者下降沿到下降沿)

原理：使用高级 PWM 内部的某一通道的捕获模块 CCx，捕获外部的端口的上升沿或者下降沿，两个上升沿之间或者两个下降沿之间的时间即为脉冲的周期，也就是说，两次捕获计数值的差值即为周期值。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 捕获功能，捕获 PWM1P（P1.0）管脚上的上升沿，在中断中对前后两次的捕获值相减得到周期

注意：只有 PWM1P、PWM2P、PWM3P、PWM4P、PWM5、PWM6、PWM7、PWM8 这些管脚以及相应切换管脚才有捕获功能

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

int         cap;
int         cap_new;
int         cap_old;

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数,
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0x00;
    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;

/*配置成 TRGI 的 pin 需关掉 ENO 对应 bit 并配成 input*/
    PWMA_ENO = 0x00;                          //IO 输出 PWM
    PWMA_PS = 0x00;                           //00:PWM at P1

    PWMA_CCMR1 = 0x01;                        //配置成输入通道
    PWMA_SMCR = 0x56;
    PWMA_CCER1 = 0x01;                        //配置通道输出使能和极性

    PWMA_IER = 0x02;                          //使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x01;                         //使能计数器

    EA = 1;
    while (1);
}

/*通道 1 输入，捕获数据通过 PWMA_CCR1H / PWMA_CCR1L 读取 */
void PWMA_ISR() interrupt 26
```

```
{
    if(PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        cap_old = cap_new;
        cap_new = PWMA_CCR1H;                   //读取 CCR1H
        cap_new = (cap_new << 8) + PWMA_CCR1L;  //读取 CCR1L
        cap = cap_new - cap_old;
        PWMA_SR1 &= ~0x02;
    }
}
```

45.10.9　输入捕获模式测量脉冲高电平宽度（捕获上升沿到下降沿）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，然利用 CCx+1 的捕获值减去 CCx 的捕获值，其差值即为脉冲高电平的宽度。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，在中断中使用 CC2 的捕获值减去 CC1 的捕获值，其差值即为脉冲高电平的宽度。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC3+CC4、CC5+CC6、CC7+CC8 这 4 种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚；CC3+CC4 组合可以同时捕获 PWM3P 管脚，也可以同时捕获 PWM4P 管脚；CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚；CC7+CC8 组合可以同时捕获 PWM7 管脚，也可以同时捕获 PWM8 管脚

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数,
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                              //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                        //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                        //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                        //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                       //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                       //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x04;                          //使能 CC2 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;
    unsigned int cnt1;
    unsigned int cnt2;

    if (PWMA_SR1 & 0x04)
```

```
    {
        PWMA_SR1 &= ~0x04;

        cnt1 = (PWMA_CCR1H << 8) + PWMA_CCR1L;
        cnt2 = (PWMA_CCR2H << 8) + PWMA_CCR2L;
        cnt = cnt2 - cnt1;                          //差值即为高电平宽度
    }
}
```

45.10.10 输入捕获模式测量脉冲低电平宽度（捕获下降沿到上升沿）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的下降沿，CCx+1 捕获此管脚的上升沿，然利用 CCx+1 的捕获值减去 CCx 的捕获值，其差值即为脉冲低电平的宽度。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的下降沿，CC2 捕获 PWM1P 的上升沿，在中断中使用 CC2 的捕获值减去 CC1 的捕获值，其差值即为脉冲低电平的宽度。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC3+CC4、CC5+CC6、CC7+CC8 这 4 种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚；CC3+CC4 组合可以同时捕获 PWM3P 管脚，也可以同时捕获 PWM4P 管脚；CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚；CC7+CC8 组合可以同时捕获 PWM7 管脚，也可以同时捕获 PWM8 管脚

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数,
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
                                              //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                        //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                        //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                        //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                       //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                       //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x02;                          //使能 CC1 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;
    unsigned int cnt1;
    unsigned int cnt2;

    if (PWMA_SR1 & 0x02)
```

```
    {
        PWMA_SR1 &= ~0x02;

        cnt1 = (PWMA_CCR1H << 8) + PWMA_CCR1L;
        cnt2 = (PWMA_CCR2H << 8) + PWMA_CCR2L;
        cnt = cnt1 - cnt2;                          //差值即为低电平宽度
    }
}
```

45.10.11 输入捕获模式同时测量脉冲周期和高电平宽度（占空比）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，同时使能此管脚的上升沿信号为复位触发信号，CCx 的捕获值即为周期，CCx+1 的捕获值即为占空比。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，并设置 PWM1P 的上升沿信号为复位触发信号，CC1 的捕获值即为周期，CC2 的捕获值即为占空比。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC5+CC6 这两种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚； CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚

3、由于设置了复位触发信号，所以捕获值即为周期值和占空比值，无需再减前一次的捕获值。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数,
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                              //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
                                              //CC1 捕获周期宽度,CC2 捕获高电平宽度
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                        //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                        //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                        //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                       //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                       //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_SMCR = 0x54;                         //TS=TI1FP1,SMS=TI1 上升沿复位模式
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x06;                          //使能 CC1/CC2 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;
```

```
    if (PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        PWMA_SR1 &= ~0x02;

        cnt = (PWMA_CCR1H << 8) + PWMA_CCR1L;          //CC1 捕获周期宽度
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_SR1 &= ~0x04;

        cnt = (PWMA_CCR2H << 8) + PWMA_CCR2L;          //CC2 捕获占空比（高电平宽度）
    }
}
```

45.10.12 同时捕获 4 路输入信号的周期和高电平宽度（占空比）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，CCx 的两次捕获值的差值即为周期，CCx+1 的捕获值与 CCx 的前一次捕获值的差值即为占空比。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，CC1 的捕获值减去前一次捕获值即为周期，CC2 的捕获值减去 CC1 的前一次捕获值即为占空比。PWMB 的 CC5 和 CC6 同时捕获 PWM5（P2.0）、PWMB 的 CC7 和 CC8 同时捕获 PWM7（P2.2）、PWMA 的 CC3 和 CC4 同时捕获 PWM3P（P1.4）。另外使用定时器 0 在 P1.0 上产生波形、定时器 1 在 P1.4 上产生波形、定时器 3 在 P2.0 上产生波形、定时器 4 在 P2.2 上产生波形。捕获值通过串口送到 PC。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、由于没有设置复位触发信号，所以周期值和占空比值均需要作相应的减法运算才能得到。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define   FOSC        12000000UL
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                     //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                     //自动实现四舍五入运算
#define   T10K        (65536 - FOSC / 10000)
#define   T11K        (65536 - FOSC / 11000)
#define   T12K        (65536 - FOSC / 12000)
#define   T13K        (65536 - FOSC / 13000)

unsigned int ccr1;
unsigned int ccr3;
unsigned int ccr5;
unsigned int ccr7;

unsigned int cycle1;
unsigned int duty1;
unsigned int cycle2;
unsigned int duty2;
unsigned int cycle3;
unsigned int duty3;
unsigned int cycle4;
unsigned int duty4;

bit f1, f2, f3, f4;

void main()
{

    P_SW2 = 0X80;                                    //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                    //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                     //设置程序代码等待参数，
                                                     //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快


    P0M0 = 0x00;
```

```
P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;

AUXR |= 0x80;                   //定时器 0 使用 1T 模式
AUXR |= 0x40;                   //定时器 1 使用 1T 模式
TMOD = 0x00;                    //定时器 0/1 使用 16 位自动重载模式
TL0 = T10K;                     //定时器 0 周期 10K
TH0 = T10K >> 8;
TL1 = T11K;                     //定时器 1 周期 11K
TH1 = T11K >> 8;
TR0 = 1;                        //定时器 0 开始计数
TR1 = 1;                        //定时器 1 开始计数
ET0 = 1;                        //使能定时器 0 中断
ET1 = 1;                        //使能定时器 1 中断

T3L = T12K;                     //定时器 3 周期 12K
T3H = T12K >> 8;
T4L = T13K;                     //定时器 4 周期 13K
T4H = T13K >> 8;
T4T3M = 0xaa;                   //定时器 3/4 使用 1T 模式
IE2 |= 0x20;                    //使能定时器 3 中断
IE2 |= 0x40;                    //使能定时器 4 中断

SCON = 0x52;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR |= 0x15;

printf("PWM Test .\n");

PWMA_CCER1 = 0x00;
PWMA_CCMR1 = 0x01;              //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
PWMA_CCMR2 = 0x02;              //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
PWMA_CCER1 = 0x11;              //使能 CC1 上的捕获功能,使能 CC2 上的捕获功能
PWMA_CCER1 |= 0x00;             //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
PWMA_CCER1 |= 0x20;             //设置捕获极性为 CC2 的下降沿

PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR3 = 0x01;              //CC3 为输入模式,且映射到 TI3FP3 上
PWMA_CCMR4 = 0x02;              //CC4 为输入模式,且映射到 TI3FP4 上
PWMA_CCER2 = 0x11;              //使能 CC3 上的捕获功能,使能 CC4 上的捕获功能
PWMA_CCER2 |= 0x00;             //设置捕获极性为 CC3 的上升沿
PWMA_CCER2 |= 0x20;             //设置捕获极性为 CC4 的下降沿
PWMA_CR1 = 0x01;

PWMA_IER = 0x1e;                //使能 CC1/CC2/CC3/CC4 捕获中断

PWMB_CCER1 = 0x00;
PWMB_CCMR1 = 0x01;              //CC5 为输入模式,且映射到 TI5FP5 上
PWMB_CCMR2 = 0x02;              //CC6 为输入模式,且映射到 TI5FP6 上
PWMB_CCER1 = 0x11;              //使能 CC5 上的捕获功能,使能 CC6 上的捕获功能
PWMB_CCER1 |= 0x00;             //设置捕获极性为 CC5 的上升沿
```

```
    PWMB_CCER1 |= 0x20;                         //设置捕获极性为CC6 的下降沿

    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR3 = 0x01;                          //CC7 为输入模式,且映射到 TI7FP8 上
    PWMB_CCMR4 = 0x02;                          //CC8 为输入模式,且映射到 TI7FP8 上
    PWMB_CCER2 = 0x11;                          //使能 CC7 上的捕获功能,使能 CC8 上的捕获功能
    PWMB_CCER2 |= 0x00;                         //设置捕获极性为CC7 的上升沿
    PWMB_CCER2 |= 0x20;                         //设置捕获极性为CC8 的下降沿
    PWMB_CR1 = 0x01;

    PWMB_IER = 0x1e;                            //使能 CC5/CC6/CC7/CC8 捕获中断

    EA = 1;

    while (1)
    {
        if (f1)
        {
            f1 = 0;
            printf("cycle1 = %04x duty1 = %04x\n", cycle1, duty1);
        }
        if (f2)
        {
            f2 = 0;
            printf("cycle2 = %04x duty2 = %04x\n", cycle2, duty2);
        }
        if (f3)
        {
            f3 = 0;
            printf("cycle3 = %04x duty3 = %04x\n", cycle3, duty3);
        }
        if (f4)
        {
            f4 = 0;
            printf("cycle4 = %04x duty4 = %04x\n", cycle4, duty4);
        }
    }
}

void TMR0_ISR() interrupt TMR0_VECTOR           //产生 CC1 波形到 P1.0 口
{
    static unsigned int cnt = 0;

    cnt++;
    if (cnt == 10)
    {
        P10 = 0;
    }
    else if (cnt == 30)
    {
        P10 = 1;
        cnt = 0;
    }
}

void TMR1_ISR() interrupt TMR1_VECTOR           //产生 CC3 波形到 P1.4 口
{
    static unsigned int cnt = 0;
```

```
        cnt++;
        if (cnt == 10)
        {
            P14 = 0;
        }
        else if (cnt == 30)
        {
            P14 = 1;
            cnt = 0;
        }
}

void TMR3_ISR() interrupt TMR3_VECTOR                   //产生 CC5 波形到 P2.0 口
{
        static unsigned int cnt = 0;

        cnt++;
        if (cnt == 10)
        {
            P20 = 0;
        }
        else if (cnt == 30)
        {
            P20 = 1;
            cnt = 0;
        }
}

void TMR4_ISR() interrupt TMR4_VECTOR                   //产生 CC7 波形到 P2.2 口
{
        static unsigned int cnt = 0;

        cnt++;
        if (cnt == 10)
        {
            P22 = 0;
        }
        else if (cnt == 30)
        {
            P22 = 1;
            cnt = 0;
        }
}

void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
{
        unsigned int ccr;

        if (PWMA_SR1 & 0x02)                            //CC1 捕获中断
        {
            PWMA_SR1 &= ~0x02;

            ccr = (PWMA_CCR1H << 8) + PWMA_CCR1L;       //读取捕获值
            cycle1 = ccr - ccr1;                        //计算周期
            ccr1 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f1 = 1;                                     //波形 1 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMA_SR1 & 0x04)                            //CC2 捕获中断
        {
```

```
            PWMA_SR1 &= ~0x04;

            ccr = (PWMA_CCR2H << 8) + PWMA_CCR2L;       //读取捕获值
            duty1 = ccr - ccr1;                         //计算占空比
        }

        if (PWMA_SR1 & 0x08)                            //CC3 捕获中断
        {
            PWMA_SR1 &= ~0x08;

            ccr = (PWMA_CCR3H << 8) + PWMA_CCR3L;       //读取捕获值
            cycle2 = ccr - ccr3;                        //计算周期
            ccr3 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f2 = 1;                                     //波形 2 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMA_SR1 & 0x10)                            //CC4 捕获中断
        {
            PWMA_SR1 &= ~0x10;

            ccr = (PWMA_CCR4H << 8) + PWMA_CCR4L;       //读取捕获值
            duty2 = ccr - ccr3;                         //计算占空比
        }
}

void PWMB_ISR() interrupt PWMB_VECTOR
{
        unsigned int ccr;

        if (PWMB_SR1 & 0x02)                            //CC5 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 &= ~0x02;

            ccr = (PWMB_CCR5H << 8) + PWMB_CCR5L;       //读取捕获值
            cycle3 = ccr - ccr5;                        //计算周期
            ccr5 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f3 = 1;                                     //波形 3 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x04)                            //CC6 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 &= ~0x04;

            ccr = (PWMB_CCR6H << 8) + PWMB_CCR6L;       //读取捕获值
            duty3 = ccr - ccr5;                         //计算占空比
        }

        if (PWMB_SR1 & 0x08)                            //CC7 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 &= ~0x08;

            ccr = (PWMB_CCR7H << 8) + PWMB_CCR7L;       //读取捕获值
            cycle4 = ccr - ccr7;                        //计算周期
            ccr7 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f4 = 1;                                     //波形 4 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x10)                            //CC8 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 &= ~0x10;

            ccr = (PWMB_CCR8H << 8) + PWMB_CCR8L;       //读取捕获值
```

```
            duty4 = ccr - ccr7;                         //计算占空比
        }
}
```

45.10.13 带死区控制的 PWM 互补输出

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void main(void)
{
        P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
        CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

        P0M1 = 0x00;
        P0M0 = 0xFF;
        P1M1 = 0x00;
        P1M0 = 0xFF;

        PWMA_ENO = 0xFF;                                //IO 输出 PWM
        PWMA_PS = 0x00;                                 //00:PWM at P1

/*********************************************************
PWMx_duty = [CCRx/(ARR + 1)]*100
*********************************************************/
        PWMA_PSCRH = 0x00;                              //预分频寄存器
        PWMA_PSCRL = 0x00;
        PWMA_DTR = 0x10;                                //死区时间配置

        PWMA_CCMR1 = 0x68;                              //通道模式配置
        PWMA_CCMR2 = 0x68;
        PWMA_CCMR3 = 0x68;
        PWMA_CCMR4 = 0x68;

        PWMA_ARRH = 0x08;                               //自动重装载寄存器，计数器 overflow 点
        PWMA_ARRL = 0x00;

        PWMA_CCR1H = 0x04;                              //计数器比较值
        PWMA_CCR1L = 0x00;
        PWMA_CCR2H = 0x02;
        PWMA_CCR2L = 0x00;
        PWMA_CCR3H = 0x01;
        PWMA_CCR3L = 0x00;
        PWMA_CCR4H = 0x01;
        PWMA_CCR4L = 0x00;

        PWMA_CCER1 = 0x55;                              //配置通道输出使能和极性
        PWMA_CCER2 = 0x55;                              //配置通道输出使能和极性

        PWMA_BKR = 0x80;                                //主输出使能 相当于总开关
        PWMA_IER = 0x02;                                //使能中断
        PWMA_CR1 = 0x01;                                //使能计数器
```

```
    EA = 1;
    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        P03 = ~P03;
        PWMA_SR1 &=~0X02;
    }
}
```

45.10.14 利用 PWM 实现互补 SPWM

高级 PWM 定时器 PWM1P/PWM1N，PWM2P/PWM2N，PWM3P/PWM3N，PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现 PWM 输出，或者两两互补对称输出。演示使用 PWM1P，PWM1N 产生互补的 SPWM。主时钟选择 24MHZ，PWM 时钟选择 1T，PWM 周期 2400，死区 12 个时钟(0.5us)，正弦波表用 200 点，输出正弦波频率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ。

本程序仅仅是一个 SPWM 的演示程序，用户可以通过上面的计算方法修改 PWM 周期和正弦波的点数和幅度。本程序输出频率固定，如果需要变频，请用户自己设计变频方案。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        24000000L        //定义主时钟

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/****************************** 用户定义宏 ***********************************/

#define    PWMA_1           0x00             //P:P1.0   N:P1.1
#define    PWMA_2           0x01             //P:P2.0   N:P2.1
#define    PWMA_3           0x02             //P:P6.0   N:P6.1

#define    PWMB_1           0x00             //P:P1.2   N:P1.3
#define    PWMB_2           0x04             //P:P2.2   N:P2.3
#define    PWMB_3           0x08             //P:P6.2   N:P6.3

#define    PWM3_1           0x00             //P:P1.4   N:P1.5
#define    PWM3_2           0x10             //P:P2.4   N:P2.5
#define    PWM3_3           0x20             //P:P6.4   N:P6.5

#define    PWM4_1           0x00             //P:P1.6   N:P1.7
#define    PWM4_2           0x40             //P:P2.6   N:P2.7
#define    PWM4_3           0x80             //P:P6.6   N:P6.7
#define    PWM4_4           0xC0             //P:P3.4   N:P3.3

#define    ENO1P            0x01
```

```
#define   ENO1N       0x02
#define   ENO2P       0x04
#define   ENO2N       0x08
#define   ENO3P       0x10
#define   ENO3N       0x20
#define   ENO4P       0x40
#define   ENO4N       0x80

/*************  本地变量声明  **************/

unsigned int code T_SinTable[]=
{
    1220, 1256, 1292, 1328, 1364, 1400, 1435, 1471,
    1506, 1541, 1575, 1610, 1643, 1677, 1710, 1742,
    1774, 1805, 1836, 1866, 1896, 1925, 1953, 1981,
    2007, 2033, 2058, 2083, 2106, 2129, 2150, 2171,
    2191, 2210, 2228, 2245, 2261, 2275, 2289, 2302,
    2314, 2324, 2334, 2342, 2350, 2356, 2361, 2365,
    2368, 2369, 2370, 2369, 2368, 2365, 2361, 2356,
    2350, 2342, 2334, 2324, 2314, 2302, 2289, 2275,
    2261, 2245, 2228, 2210, 2191, 2171, 2150, 2129,
    2106, 2083, 2058, 2033, 2007, 1981, 1953, 1925,
    1896, 1866, 1836, 1805, 1774, 1742, 1710, 1677,
    1643, 1610, 1575, 1541, 1506, 1471, 1435, 1400,
    1364, 1328, 1292, 1256, 1220, 1184, 1148, 1112,
    1076, 1040, 1005,  969,  934,  899,  865,  830,
     797,  763,  730,  698,  666,  635,  604,  574,
     544,  515,  487,  459,  433,  407,  382,  357,
     334,  311,  290,  269,  249,  230,  212,  195,
     179,  165,  151,  138,  126,  116,  106,   98,
      90,   84,   79,   75,   72,   71,   70,   71,
      72,   75,   79,   84,   90,   98,  106,  116,
     126,  138,  151,  165,  179,  195,  212,  230,
     249,  269,  290,  311,  334,  357,  382,  407,
     433,  459,  487,  515,  544,  574,  604,  635,
     666,  698,  730,  763,  797,  830,  865,  899,
     934,  969, 1005, 1040, 1076, 1112, 1148, 1184,
};

u16 PWMA_Duty;
u8 PWM_Index;                                   //SPWM 查表索引

/*********************  主函数  *************************/
void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                //设置程序代码等待参数，
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P6M1 = 0;   P6M0 = 0;                       //设置为准双向口
    P7M1 = 0;   P7M0 = 0;                       //设置为准双向口
```

```
    PWMA_Duty = 1220;

    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //通道模式配置
//  PWMA_CCMR2 = 0x60;
//  PWMA_CCMR3 = 0x60;
//  PWMA_CCMR4 = 0x60;
    PWMA_CCER1 = 0x05;                          //配置通道输出使能和极性
//  PWMA_CCER2 = 0x55;

    PWMA_ARRH = 0x09;                               //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0x60;

    PWMA_CCR1H = (u8)(PWMA_Duty >> 8);          //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_Duty);

    PWMA_DTR = 0x0C;                            //设置死区时间

    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                          //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO1N;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO2P;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO2N;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO3P;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO3N;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO4P;                          //使能输出
//  PWMA_ENO |= ENO4N;                          //使能输出

    PWMA_PS = 0x00;                             //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWMA_3;                          //选择 PWMA_3 通道
//  PWMA_PS |= PWMB_3;                          //选择 PWMB_3 通道
//  PWMA_PS |= PWM3_3;                          //选择 PWM3_3 通道
//  PWMA_PS |= PWM4_3;                          //选择 PWM4_3 通道

    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_IER = 0x01;                            //使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x01;                           //开始计时

    EA = 1;                                     //打开总中断

    while (1)
    {
    }
}

/********************* 中断函数 ************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_SR1 &=~0x01;
        PWMA_Duty = T_SinTable[PWM_Index];
        if (++PWM_Index >= 200)
            PWM_Index = 0;

        PWMA_CCR1H = (u8)(PWMA_Duty >> 8);      //设置占空比时间
        PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_Duty);
    }
```

```
    PWMA_SR1 = 0;
}
```

45.10.15 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形（网友提供）

```
//测试工作频率为 24MHz

/*************************************************
主要功能: P2.0-P2.5 输出互补的三路相位差 120 度的 PWM
第 1 路 P2.0/P2.1 为 PWM 输出模式，第 2 路 P2.2/P2.3 和第 3 路 P2.4/P2.5 为比较输出模式
程序下载进目标芯片,输出 50hz 的 SPWM,占空比 25%
*************************************************/

#include "Ai8051U.H"

#define   FOSC              24000000UL

#define   PWM_PSC           (240-1)             //定义 PWM 时钟预分频系数
#define   PWM_PERIOD        2000                //定义 PWM 周期值
                                                //(频率=FOSC/(PWM_PSC+1)/PWM_PERIOD=50Hz)
#define   PWM_DUTY          500                 //定义 PWM 的占空比值
                                                //(占空比=PWM_DUTY/PWM_PERIOD*100%=25%)

void SYS_Init();
void PWM_Init();

void main()
{
    SYS_Init();
    PWM_Init();

    EA = 1;                                     //打开总中断

    while (1);
}

void SYS_Init()
{
    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数,
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;
}

void PWM_Init()
{
    PWMA_PSCRH = (char)(PWM_PSC >> 8);          //配置预分频系数
    PWMA_PSCRL = (char)(PWM_PSC);

    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
```

```
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                                  //通道模式配置 PWM 模式 1
    PWMA_CCMR2 = 0x30;                                  //通道模式配置输出比较模式
    PWMA_CCMR3 = 0x30;                                  //通道模式配置输出比较模式

    PWMA_CCER1 = 0x55;                                  //配置通道 1,2,3 输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x05;

    PWMA_ARRH = (char)(PWM_PERIOD >> 8);                //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (char)(PWM_PERIOD);

    PWMA_ENO = 0x3f;                                    //使能 PWM 输出
    PWMA_PS = 0x15;                                     //高级 PWM 通道输出脚选择 P2.0-P2.5

    PWMA_CCR1H = (char)(PWM_DUTY >> 8);                 //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (char)(PWM_DUTY);
    PWMA_CCR2H = (char)(PWM_PERIOD/3 >> 8);             //设置 OC2 起始翻转位
    PWMA_CCR2L = (char)(PWM_PERIOD/3);
    PWMA_CCR3H = (char)(PWM_PERIOD/3*2 >> 8);           //设置 OC3 起始翻转位
    PWMA_CCR3L = (char)(PWM_PERIOD/3*2);

    PWMA_IER = 0x0d;                                    //使能 OC2/OC3 比较中断,更新中断

    PWMA_BKR = 0x80;                                    //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                                   //开始计时
}

void PWMA_ISR()     interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_CCR2H = (char)(PWM_PERIOD/3 >> 8);         //设置占空比时间
        PWMA_CCR2L = (char)(PWM_PERIOD/3);
        PWMA_CCR3H = (char)(PWM_PERIOD/3*2 >> 8);       //设置占空比时间
        PWMA_CCR3L = (char)(PWM_PERIOD/3*2);
        PWMA_SR1 &= ~0x01;
    }
    else if (PWMA_SR1 &0x04)
    {
        PWMA_CCR2H = (char)((PWM_PERIOD/3+PWM_DUTY) >> 8);          //设置 0C2 结束翻转位
        PWMA_CCR2L = (char)(PWM_PERIOD/3+PWM_DUTY);
        PWMA_SR1 &= ~0x04;
    }
    else if (PWMA_SR1 &0x08)
    {
        PWMA_CCR3H = (char)((PWM_PERIOD/3*2+PWM_DUTY) >> 8);        //设置 0C3 结束翻转位
        PWMA_CCR3L = (char)(PWM_PERIOD/3*2+PWM_DUTY);
        PWMA_SR1 &= ~0x08;
    }
    else
    {
        PWMA_SR1 = 0;
    }
}
```

45.10.16 使用 PWM 的 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void delay()
{
    int i;
    for (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x01;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    ADC_CONTR = 0;                            //选择 P1.0 为 ADC 输入通道
    ADC_POWER = 1;
    ADC_EPWMT = 1;
    delay();                                  //等待 ADC 电源稳定
    EADC = 1;

    PWMA_CR2 = 0x10;                          //CEN 信号为 TRGO,可用于触发 ADC
    PWMA_ARRH = 0x13;
    PWMA_ARRL = 0x38;
    PWMA_IER = 0x01;
    PWMA_CR1 = 0x01;                          //设置 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC
    EA = 1;

    while (1);
}

void ADC_ISR() interrupt 5
{
    ADC_ FLAG = 0;
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_SR1 &=~0x01;
    }
}
```

45.10.17 PWM 周期重复触发 ADC

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

void delay()
{
    int i;
    for (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x01;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    ADC_CONTR = 0;                            //选择 P1.0 为 ADC 输入通道
    ADC_POWER = 1;
    ADC_EPWMT = 1;
    delay();                                  //等待 ADC 电源稳定
    EADC = 1;

    PWMA_CR2 = 0x20;                          //周期更新事件为 TRGO,用于周期触发 ADC
    PWMA_ARRH = 0x13;
    PWMA_ARRL = 0x38;
    PWMA_IER = 0x01;
    PWMA_CR1 = 0x01;                          //设置 CEN 启动 PWMA 定时器
    EA = 1;

    while (1);
}

void ADC_ISR() interrupt 5
{
    ADC_ FLAG = 0;
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_SR1 &=~0x01;
    }
}
```

45.11　利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图

Ai8051U 系列单片机的高级 PWM 定时器可输出 16 位的 PWM 波形，再经过两级低通滤波即可产生 16 位的 DAC 信号，通过调节 PWM 波形的高电平占空比即可实现 DAC 信号的改变。应用线路图如下图所示，输出的 DAC 信号可输入到 MCU 的 ADC 进行反馈测量。



45.11.1　正交编码器模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

unsigned char cnt_H, cnt_L;

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                             //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                              //设置程序代码等待参数，
                                              //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P1M1 = 0x0f;
    P1M0 = 0x00;

    PWMA_ENO = 0x00;                          //配置成 TRGI 的 pin 需关掉 ENO 对应 bit 并配成 input
    PWMA_PS = 0x00;                           //00:PWM at P1

    PWMA_PSCRH = 0x00;                        //预分频寄存器
```

```
    PWMA_PSCRL = 0x00;

    PWMA_CCMR1    = 0x21;                                   //通道模式配置为输入，接编码器,滤波器 4 时钟
    PWMA_CCMR2    = 0x21;                                   //通道模式配置为输入，接编码器,滤波器 4 时钟

    PWMA_SMCR     = 0x03;                                   //编码器模式 3

    PWMA_CCER1    = 0x55;                                   //配置通道使能和极性
    PWMA_CCER2    = 0x55;                                   //配置通道使能和极性

    PWMA_IER    = 0x02;                                     //使能中断

    PWMA_CR1 |= 0x01;                                       //使能计数器

    EA = 1;

    while (1);
}

/********************* PWM 中断读编码器计数值*************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        P03 = ~P03;
        cnt_H = PWMA_CCR1H;
        cnt_L = PWMA_CCR1L;
        PWMA_SR1 &= ~0X02;
    }
}
```

45.11.2使用高级 PWM 实现编码器

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                       //头文件见下载软件

#define     MAIN_Fosc     11059200L//定义主时钟

/*************  功能说明 **************

PWMA 模块工作于编码器模式. PWMA 模块只能接一个编码器.
串口 1(RXD-->P3.0    TXD-->P3.1) 返回读数结果,  串口设置 115200,8,n,1;
编码器 A 相输入: PWM1P (P1.0)
编码器 B 相输入: PWM2P (P1.2)

编码器模式,                模式 1:  每个脉冲两个边沿加减 2.
                           模式 2:  每个脉冲两个边沿加减 2.
                           模式 3:  每个脉冲两个边沿加减 4.

*****************************************/

unsigned int    pulse;                                      //编码器脉冲
bit             B_Change;                                   //编码器计数改变

bit             B_TX1_Busy;                                 // 发送忙标志
```

```
void        PWMA_config(void);
void        UART1_config(unsigned long brt);        // brt: 通信波特率
void        UART1_TxByte(unsigned char dat);


void main(void)
{
    unsigned int j;

    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数,
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快


    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;

    UART1_config(115200UL);                         // brt: 通信波特率

    EA = 1;

    PWMA_config();
    pulse = 10;

    while (1)
    {
        if(B_Change)
        {
            B_Change = 0;
            j = pulse;
            UART1_TxByte(j/10000+'0');              //转成十进制文本并发送
            UART1_TxByte((j%10000)/1000+'0');
            UART1_TxByte((j%1000)/100+'0');
            UART1_TxByte((j%100)/10+'0');
            UART1_TxByte( j%10+'0');
            UART1_TxByte(0x0d);
            UART1_TxByte(0x0a);
        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_config(void)
// 描述: PPWM 配置函数。
// 参数: noe.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
// 备注:
//========================================================================
void PWMA_config(void)
{
    PWMA_PSCR = 0;                                  //预分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0]+1),
                                                    //边沿对齐 PWM 频率 =SYSclk/((PSCR+1)*(ARR+1)),
                                                    //中央对齐频率 =SYSclk/((PSCR+1)*ARR*2).
    PWMA_ARR = 0xffff;                              //自动重装载寄存器,控制 PWM 周期
    PWMA_CNTR = 0;                                  //清零编码器计数器值
    PWMA_ENO = 0;                                   //IO 禁止输出 PWM
```

```
    PWMA_CCMR1 = 0x01+(10<<4);                  //通道 1 模式配置，配置成输入通道,
                                                //0~15 对应输入滤波时钟数:
                                                //1 2 4 8 12 16   24 32 48 64 80 96 128 160 192 256
    PWMA_CCMR2 = 0x01+(10<<4);                  //通道 2 模式配置，配置成输入通道,
                                                //0~15 对应输入滤波时钟数:
                                                //1 2 4 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 192 256
    PWMA_SMCR = 2;                              //编码器模式,模式 1 或模式 2:每个脉冲两个边沿加减 2.
                                                //模式 3:  每个脉冲四个边沿加减 4.
    PWMA_CCER1 = 0x55;                          //配置通道输入使能和极性，允许输入,下降沿
    PWMA_PS = 0;                                //IO 选择 P1.0 P1.2
    PWMA_IER = 0x02;                            //使能中断
    PWMA_CR1 = 0x01;                            //使能计数器，允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                //边沿对齐模式,      向上计数,
                                                //bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰),
                                                //     =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
// 描述: PWMA 中断处理程序.
// 参数: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void PWMA_ISR(void) interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x02)                         //编码器中断
    {
        pulse = PWMA_CNTR;                      //读取当前编码器计数值
        B_Change = 1;                           //标志已有捕捉值
    }
    PWMA_SR1 = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void    UART1_config(u32 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数:    brt:    通信波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_config(unsigned long brt)            // brt:  通信波特率
{
    Brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
    AUXR &= ~0x01;                              //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |= (1<<6);                             //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= 0x0f;                               //Timer1 16bits AutoReload;
    TH1 = (unsigned char)(brt >> 8);
    TL1 = (unsigned char)brt;
    TR1 = 1;                                    // 运行 Timer1
    P_SW1 &= ~0xc0;                             //串口 1 切换到 P3.0 P3.1
    SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);              // 8 位数据,1 位起始位,1 位停止位，无校验
    ES = 1;                                     //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
}

//========================================================================
```

```
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 串口1 查询发送一个字节函数.
// 参数: dat: 要发送的字节数据.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_TxByte(unsigned char dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;                 //标志发送忙
    SBUF = dat;                     //发一个字节
    while(B_TX1_Busy);              //等待发送完成
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int    (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口1 中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt  4
{
    if(RI)
        RI = 0;

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}
```

45.11.3　无 HALL 三相无刷电机驱动，电位器调速用



详细代码讲解及视频请上官网论坛：三相无刷电机驱动-AI8H-无 HALL，有视频讲解

C 语言代码

```
/************* 功能说明 **************

本程序试验使用 AI8H1K28-LQFP32 来驱动无传感器无刷三相直流电机.

P0.3 接的电位器控制转速, 逆时针旋转电位器电压降低电机减速, 顺时针旋转电位器电压升高电机加速.
关于无感三相无刷直流电机的原理, 用户自行学习了解, 本例不予说明.


*****************************************/

#define MAIN_Fosc        24000000L                  //定义主时钟

#include "Ai8051U.H"                                //头文件见下载软件


#define ADC_START  (1<<6)                           /*  自动清 0 */
#define ADC_FLAG   (1<<5)                           /*  软件清 0 */

#define    ADC_SPEED    1                           /* 0~15, ADC 时钟 = SYSclk/2/(n+1) */
#define    RES_FMT      (1<<5)

#define CSSETUP         (0<<7)
#define CSHOLD          (1<<5)
#define SMPDUTY         20

sbit PWM1   = P1^0;
sbit PWM1_L = P1^1;
sbit PWM2   = P1^2;
sbit PWM2_L = P1^3;
```

```
sbit PWM3   = P1^4;
sbit PWM3_L = P1^5;

u8   step;                                  //切换步骤
u8   PWM_Value;                             //  决定 PWM 占空比的值
bit  B_RUN;                                 //运行标志
u8   PWW_Set;                               //目标 PWM 设置
u16  adc11;
bit  B_4ms;                                 //4ms 定时标志

u8   TimeOut;                               //堵转超时
bit  B_start;                               //启动模式
bit  B_Timer3_OverFlow;

u8   TimeIndex;                             //换相时间保存索引
u16  PhaseTimeTmp[8];                       //8 个换相时间, 其 sum/16 就是 30 度电角度
u16  PhaseTime;                             //换相时间计数
u8   XiaoCiCnt;                             //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁


/*************************/

void  Delay_n_ms(u8 dly)                    // N ms 延时函数
{
    u16  j;
    do
    {
        j = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--j)  ;
    }while(--dly);
}

void delay_us(u8 us)   //N us 延时函数
{
    do
    {
        NOP(20);  //@24MHz
    }
    while(--us);
}

//========================================================================
//  函数: u16    Get_ADC10bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
//========================================================================
u16  Get_ADC10bitResult(u8 channel)         //channel = 0~15
{
    u8 i;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
    NOP(5);
//  while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)      ;//等待 ADC 结束
        i = 255;
        while(i != 0)
        {
            i--;
            if((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0) break;  //等待 ADC 结束
        }
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
```

```
    return      ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
}


void  Delay_500ns(void)
{
    NOP(6);
}

void StepMotor(void)                                    // 换相序列函数
{
    switch(step)
    {
    case 0:   // AB   PWM1, PWM2_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x01;                          // 打开 A 相的高端 PWM
              PWM2_L = 1;                               // 打开 B 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+10;                      // 选择 P0.2 作为 ADC 输入 即 C 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 1:   // AC   PWM1, PWM3_L=1
              PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM2_L=0;      // 打开 A 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM3_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+9;                       // 选择 P0.1 作为 ADC 输入 即 B 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;
    case 2:   // BC   PWM2, PWM3_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x04;                          // 打开 B 相的高端 PWM
              PWM3_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+8;                       // 选择 P0.0 作为 ADC 输入 即 A 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 3:   // BA   PWM2, PWM1_L=1
              PWMA_ENO = 0x04; PWM2_L=0; PWM3_L=0;      // 打开 B 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM1_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+10;                      // 选择 P0.2 作为 ADC 输入 即 C 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;
    case 4:   // CA   PWM3, PWM1_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x10;                          // 打开 C 相的高端 PWM
              PWM1_L = 1;                               // 打开 A 相的低端
              adc11 = ((adc11 *7)>>3) + Get_ADC10bitResult(11);
              ADC_CONTR = 0x80+9;                       // 选择 P0.1 作为 ADC 输入 即 B 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 5:   // CB   PWM3, PWM2_L=1
              PWMA_ENO = 0x10; PWM1_L=0; PWM3_L=0;      // 打开 C 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM2_L = 1;                               // 打开 B 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+8;                       // 选择 P0.0 作为 ADC 输入 即 A 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;
```

```
    default:
            break;
    }

    if(B_start)     CMPCR1 = 0x8C;                  // 启动时禁止下降沿和上升沿中断
}



void PWMA_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;      //SFR enable

    PWM1    = 0;
    PWM1_L = 0;
    PWM2    = 0;
    PWM2_L = 0;
    PWM3    = 0;
    PWM3_L = 0;
    P1n_push_pull(0x3f);

    PWMA_PSCR = 3;                                  //预分频寄存器,分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
                                                    //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                                    //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
    PWMA_DTR   = 24;                                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
                                                    //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                    //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                                    //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMA_ARR      = 255;                            // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMA_CCER1   = 0;
    PWMA_CCER2   = 0;
    PWMA_SR1      = 0;
    PWMA_SR2      = 0;
    PWMA_ENO      = 0;
    PWMA_PS       = 0;
    PWMA_IER      = 0;
//  PWMA_ISR_En = 0;

    PWMA_CCMR1   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR1    = 0;                               // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x05;                             // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS      |= 0;                              // 选择 IO, 0:P1.0 P1.1, 1:P2.0 P2.1, 2:P6.0 P6.1,
//  PWMA_IER     |= 0x02;                           // 使能中断

    PWMA_CCMR2   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR2    = 0;                               // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x50;                             // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS      |= (0<<2);                         // 选择 IO, 0:P1.2 P1.3, 1:P2.2 P2.3, 2:P6.2 P6.3,
//  PWMA_IER     |= 0x04;                           // 使能中断

    PWMA_CCMR3   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR3    = 0;                               // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER2 |= 0x05;                             // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS      |= (0<<4);                         // 选择 IO, 0:P1.4 P1.5, 1:P2.4 P2.5, 2:P6.4 P6.5,
//  PWMA_IER     |= 0x08;                           // 使能中断

    PWMA_BKR      = 0x80;                           // 主输出使能  相当于总开关
    PWMA_CR1      = 0x81;                           // 使能计数器,  允许自动重装载寄存器缓冲,
```

```
                                                    //边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载
                                                    //寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                                    //重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMA_EGR    = 0x01;                             //产生一次更新事件, 清除计数器和与分频计数器,
                                                    //装载预分频寄存器的值
//  PWMA_ISR_En = PWMA_IER;                         //设置标志允许通道 1~4 中断处理
}

void ADC_config(void)                               //ADC 初始化函数(为了使用 ADC 输入端做比较器信号,
                                                    //实际没有启动 ADC 转换)
{
    P1n_pure_input(0xc0);                           //设置为高阻输入
    P0n_pure_input(0x0f);                           //设置为高阻输入
    ADC_CONTR = 0x80 + 6;                           //ADC on + channel
    ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
    P_SW2 |=  0x80;                                 //访问 XSFR
    ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
}

void CMP_config(void)                               //比较器初始化程序
{
    CMPCR1 = 0x8C;                                  // 1000 1100  打开比较器，P3.6 作为比较器的反相
                                                    //输入端，ADC 引脚作为正输入端
    CMPCR2 = 60;                                    //60 个时钟滤波    比较结果变化延时周期数, 0~63
    P3n_pure_input(0x40);                           //CMP-(P3.6)设置为高阻.

    P_SW2 |= 0x80;                                  //SFR enable
//  CMPEXCFG |= (0<<6);                             //bit7 bit6:  比较器迟滞输入选择: 0: 0mV,
                                                    //1: 10mV, 2: 20mV, 3: 30mV
//  CMPEXCFG |= (0<<2);                             //bit2:  输入负极性选择, 0:  选择 P3.6 做输入,
                                                    //1:  选择内部 BandGap 电压 BGv 做负输入.
//  CMPEXCFG |=  0;                                 //bit1 bit0:  输入正极性选择, 0:  选择 P3.7 做输入,
                                                    //1:  选择 P5.0 做输入,  2:  选择 P5.1 做输入,
                                                    //3:  选择 ADC 输入(由 ADC_CHS[3:0]所选择的
                                                    //ADC 输入端做正输入).
//  CMPEXCFG = (0<<6)+(0<<2)+3;
}

void CMP_ISR(void) interrupt 21                     //比较器中断函数, 检测到反电动势过 0 事件
{
    u8  i;
    CMPCR1 &= ~0x40;                                //  需软件清除中断标志位

    if(XiaoCiCnt == 0)                              //消磁后才检测过 0 事件,    XiaoCiCnt=1:需要消磁,
                                                    // =2:正在消磁, =0 已经消磁
    {
        T4T3M &= ~(1<<3);                           // Timer3 停止运行
        if(B_Timer3_OverFlow)                       //切换时间间隔(Timer3)有溢出
        {
            B_Timer3_OverFlow = 0;
            PhaseTime = 8000;                       //换相时间最大 8ms, 2212 电机 12V 空转最高速 130us
                                                    //切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
        }
        else
        {
            PhaseTime = (((u16)T3H << 8) + T3L) >> 1;   //单位为 1us
            if(PhaseTime >= 8000) PhaseTime = 8000;     //换相时间最大 8ms, 2212 电机 12V 空转最高速 130us
                                                        //切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
        }
```

```
        T3H = 0;   T3L = 0;
        T4T3M |=   (1<<3);                          //Timer3 开始运行

        PhaseTimeTmp[TimeIndex] = PhaseTime;        //保存一次换相时间
        if(++TimeIndex >= 8) TimeIndex = 0;         //累加 8 次
        for(PhaseTime=0, i=0; i<8; i++) PhaseTime += PhaseTimeTmp[i];  //求 8 次换相时间累加和
        PhaseTime = PhaseTime >> 4;                 //求 8 次换相时间的平均值的一半, 即 30 度电角度
        if((PhaseTime >= 40) && (PhaseTime <= 1000)) TimeOut = 125;   //堵转 500ms 超时
        if( PhaseTime >= 60)  PhaseTime -= 40;      //修正由于滤波电容引起的滞后时间
        else  PhaseTime   = 20;

    //  PhaseTime = 20;                             //只给 20us, 则无滞后修正, 用于检测滤波电容
                                                    //引起的滞后时间
        T4T3M &= ~(1<<7);                           //Timer4 停止运行
        PhaseTime   = PhaseTime   << 1;             //2 个计数 1us
        PhaseTime = 0 - PhaseTime;
        T4H = (u8)(PhaseTime >> 8);                 //装载 30 度角延时
        T4L = (u8)PhaseTime;
        T4T3M |=   (1<<7);                          //Timer4 开始运行
        XiaoCiCnt = 1;                              //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
    }
}

void Timer0_config(void)                            //Timer0 初始化函数
{
    Timer0_16bitAutoReload();                       // T0 工作于 16 位自动重装
    Timer0_12T();
    TH0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) / 256; //4ms
    TL0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) % 256;
    TR0 = 1;                                        //  打开定时器 0

    ET0 = 1;                                        //  允许 ET0 中断
}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1                   //Timer0 中断函数, 20us
{
    B_4ms = 1;      //4ms 定时标志
}

//========================== timer3 初始化函数 ================================================
void  Timer3_Config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //SFR enable
    T4T3M &= 0xf0;                                  //停止计数, 定时模式, 12T 模式, 不输出时钟
    T3H = 0;
    T3L = 0;

    IE2   |=  (1<<5);                               //允许中断
    T4T3M |=  (1<<3);                               //开始运行
}

//========================== timer4 初始化函数 ================================================
void  Timer4_Config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //SFR enable
    T4T3M &= 0x0f;                                  //停止计数, 定时模式, 12T 模式, 不输出时钟
    T4H = 0;
    T4L = 0;
```

```
    IE2     |=   (1<<6);                          //允许中断
//  T4T3M |=   (1<<7);                            //开始运行
}

//========================== timer3 中断函数 ============================================
void timer3_ISR (void) interrupt TIMER3_VECTOR
{
    B_Timer3_OverFlow = 1;                        //溢出标志
}

//========================== timer4 中断函数 ============================================
void timer4_ISR (void) interrupt TIMER4_VECTOR
{
    T4T3M &= ~(1<<7);                             //Timer4 停止运行
    if(XiaoCiCnt == 1)                            //标记需要消磁. 每次检测到过 0 事件后第一次
                                                  //中断为 30 度角延时, 设置消磁延时.
    {
        XiaoCiCnt = 2;                            //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
        if(B_RUN)                                 //电机正在运行
        {
            if(++step >= 6)   step = 0;
            StepMotor();
        }
                                                  //消磁时间, 换相后线圈(电感)电流减小到 0 的过程中,
                                                  //出现反电动势, 电流越大消磁时间越长,
                                                  //过 0 检测要在这个时间之后
                                                  //100% 占空比时施加较重负载, 电机电流上升,
                                                  //可以示波器看消磁时间.
                                                  //只要在换相后延时几十 us 才检测过零, 就可以了
        T4H = (u8)((65536UL - 40*2) >> 8);        //装载消磁延时
        T4L = (u8)(65536UL - 40*2);
        T4T3M |=   (1<<7);                        //Timer4 开始运行
    }
    else if(XiaoCiCnt == 2)       XiaoCiCnt = 0;  //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
}


#define     D_START_PWM       30
/******************* 强制电机启动函数 ***************************/
void StartMotor(void)
{
    u16 timer,i;
    CMPCR1 = 0x8C;                                // 关比较器中断

    PWM_Value   = D_START_PWM;                    // 初始占空比, 根据电机特性设置
    PWMA_CCR1L = PWM_Value;
    PWMA_CCR2L = PWM_Value;
    PWMA_CCR3L = PWM_Value;
    step = 0;    StepMotor();     Delay_n_ms(50);     //Delay_n_ms(250);// 初始位置
    timer = 200;                                  //风扇电机启动

    while(1)
    {
        for(i=0; i<timer; i++)  delay_us(100);    //根据电机加速特性, 最高转速等等调整启动加速速度
        timer -= timer /16;
        if(++step >= 6)   step = 0;
        StepMotor();
        if(timer < 40)     return;
    }
```

```
}

/*******************************************/
void main(void)
{
    u8    i;
    u16   j;

    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数，
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    P2n_standard(0xf8);
    P3n_standard(0xbf);
    P5n_standard(0x10);

    adc11 = 0;

    PWMA_config();
    ADC_config();
    CMP_config();
    Timer0_config();                            // Timer0 初始化函数
    Timer3_Config();                            // Timer3 初始化函数
    Timer4_Config();                            // Timer4 初始化函数
    PWW_Set = 0;
    TimeOut = 0;

    EA   = 1; // 打开总中断


    while (1)
    {
        if(B_4ms)                               // 4ms 时隙
        {
            B_4ms = 0;

            if(TimeOut != 0)
            {
                if(--TimeOut == 0)              //堵转超时
                {
                    B_RUN   = 0;
                    PWM_Value = 0;
                    CMPCR1 = 0x8C;              // 关比较器中断
                    PWMA_ENO   = 0;
                    PWMA_CCR1L = 0; PWMA_CCR2L = 0; PWMA_CCR3L = 0;
                    PWM1_L=0; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                    Delay_n_ms(250);            //堵转时,延时一点时间再启动
                }
            }

            if(!B_RUN && (PWW_Set >= D_START_PWM)) // 占空比大于设定值，并且电机未运行，则启动电机
            {
                B_start = 1;                    //启动模式
                for(i=0; i<8; i++) PhaseTimeTmp[i] = 400;
                StartMotor();                   // 启动电机
                B_start = 0;
                XiaoCiCnt = 0;                  //初始进入时
                CMPCR1 &= ~0x40;                // 清除中断标志位
```

```
            if(step & 1)CMPCR1 = 0xAC;              //上升沿中断
            else        CMPCR1 = 0x9C;              //下降沿中断
            B_RUN = 1;
            Delay_n_ms(250);                        //延时一下，先启动起来
            Delay_n_ms(250);
            TimeOut = 125;                          //启动超时时间 125*4 = 500ms
        }

        if(B_RUN)//正在运行中
        {
            if(PWM_Value < PWW_Set) PWM_Value++;    //油门跟随电位器
            if(PWM_Value > PWW_Set) PWM_Value--;
            if(PWM_Value < (D_START_PWM-10))        // 停转，停转占空比 比 启动占空比 小 10/256
            {
                B_RUN = 0;
                PWM_Value = 0;
                CMPCR1 = 0x8C;                      // 关比较器中断
                PWMA_ENO   = 0;
                PWMA_CCR1L = 0; PWMA_CCR2L = 0; PWMA_CCR3L = 0;
                PWM1_L=0; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
            }
            else
            {
                PWMA_CCR1L = PWM_Value;
                PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                PWMA_CCR3L = PWM_Value;
            }
        }
        else
        {
            adc11 = ((adc11 *7)>>3) + Get_ADC10bitResult(11);
        }

        j = adc11;
        if(j != adc11)     j = adc11;
        PWW_Set = (u8)(j >> 5);                     //油门是 8 位的
    }
  }
}
```

45.11.4　带 HALL 三相无刷电机驱动，电位器调速，捕捉中断换相



详细代码讲解及视频请上官网论坛：三相无刷电机驱动-AI8H-带 HALL

C 语言代码

```
#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
/************ 功能说明 **************

本程序试验使用 AI8H1K28-LQFP32 来驱动带霍尔传感器的无刷三相直流电机.

PWM 的捕捉中断功能用来检测霍尔信号.
P0.3 接的电位器控制转速，处于中间位置为停止，逆时针旋转电位器电压降低电机为逆时针转，顺时针旋转电位器电压升高电机为顺时针转.
关于带霍尔传感器三相无刷直流电机的原理，用户自行学习了解，本例不予说明.

*****************************************/


#define MAIN_Fosc        24000000L                      //定义主时钟

#define ADC_START  (1<<6)                               /*  自动清 0 */
#define ADC_FLAG   (1<<5)                               /*  软件清 0 */

#define    ADC_SPEED    1
#define    RES_FMT      (1<<5)

#define CSSETUP         (0<<7)
#define SMPDUTY         20
```

```
sbit PWM1   = P1^0;
sbit PWM1_L = P1^1;
sbit PWM2   = P1^2;
sbit PWM2_L = P1^3;
sbit PWM3   = P1^4;
sbit PWM3_L = P1^5;

u8   step;                                          //切换步骤
u8   PWM_Value;                                     //  决定 PWM 占空比的值
bit  B_RUN;                                         //运行标志
u8   PWW_Set;                                       //目标 PWM 设置
u8   YouMen;                                        //油门
bit  B_direct;                                      //转向, 0 顺时针, 1 逆时针
bit  B_4ms;                                         //4ms 定时标志

//========================================================================
//  函数: u16     Get_ADC10bitResult(u8 channel)    //channel = 0~15
//========================================================================
u16  Get_ADC10bitResult(u8 channel)                 //channel = 0~15
{
    u8 i;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
    NOP(5);                                         //
    i = 255;                                        //超时限制
    while(i != 0)
    {
        i--;
        if((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0) break;      //等待 ADC 结束
    }
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
    return      ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
}


void  Delay_500ns(void)
{
    NOP(6);
}

void StepMotor(void)                                //  换相序列函数
{
    PWMB_IER    = 0;
    PWMB_CCER1 = 0;
    PWMB_CCER2 = 0;

    step = P2 & 0x07;                               //P2.0-HALL_A P2.1-HALL_B P2.2-HALL_C
    if(!B_direct)                                   //顺时针
    {
        switch(step)
        {
        case 2:  // 010, P2.0-HALL_A 下降沿   PWM3, PWM2_L=1       //顺时针
                 PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
                 Delay_500ns();
                 PWMA_ENO = 0x10;                   //  打开 C 相的高端 PWM
                 PWM2_L = 1;                        //  打开 B 相的低端
                 PWMB_CCER2 = (0x01+0x00);          //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                 PWMB_IER    = 0x08;                //P2.2  使能中断
```

```
            break;
        case 6:  // 110, P2.2-HALL_C 上升沿   PWM3, PWM1_L=1
            PWMA_ENO = 0x10; PWM2_L=0; PWM3_L=0;        // 打开 C 相的高端 PWM
            Delay_500ns();
            PWM1_L = 1;                                 // 打开 A 相的低端
            PWMB_CCER1 = (0x10+0x20);                   //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x04;                          //P2.1 使能中断
            break;
        case 4:  // 100, P2.1-HALL_B 下降沿   PWM2, PWM1_L=1
            PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
            Delay_500ns();
            PWMA_ENO = 0x04;                            // 打开 B 相的高端 PWM
            PWM1_L = 1;                                 // 打开 A 相的低端
            PWMB_CCER1 = (0x01+0x00);                   //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x02;                          //P2.0 使能中断
            break;
        case 5:  // 101, P2.0-HALL_A 上升沿   PWM2, PWM3_L=1
            PWMA_ENO = 0x04; PWM1_L=0; PWM2_L=0;  // 打开 B 相的高端 PWM
            Delay_500ns();
            PWM3_L = 1;                                 // 打开 C 相的低端
            PWMB_CCER2 = (0x01+0x02);                   //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x08;                          //P2.2 使能中断
            break;
        case 1:  // 001, P2.2-HALL_C 下降沿   PWM1, PWM3_L=1
            PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
            Delay_500ns();
            PWMA_ENO = 0x01;                            // 打开 A 相的高端 PWM
            PWM3_L = 1;                                 // 打开 C 相的低端
            PWMB_CCER1 = (0x10+0x00);                   //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x04;                          //P2.1 使能中断
            break;
        case 3:  // 011, P2.1-HALL_B 上升沿   PWM1, PWM2_L=1
            PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 A 相的高端 PWM
            Delay_500ns();
            PWM2_L = 1;                                 // 打开 B 相的低端
            PWMB_CCER1 = (0x01+0x02);                   //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x02;                          //P2.0 使能中断
            break;

        default:
            break;
        }
    }

    else  //逆时针
    {
        switch(step)
        {
        case 4:  // 100, P2.0-HALL_A 下降沿   PWM1, PWM2_L=1       //逆时针
            PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
            Delay_500ns();
            PWMA_ENO = 0x01;                            // 打开 A 相的高端 PWM
            PWM2_L = 1;                                 // 打开 B 相的低端
            PWMB_CCER1 = (0x10+0x00);                   //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
            PWMB_IER   = 0x04;                          //P2.1 使能中断
            break;
        case 6:  // 110, P2.1-HALL_B 上升沿   PWM1, PWM3_L=1
            PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM2_L=0;  // 打开 A 相的高端 PWM
            Delay_500ns();
```

```
                PWM3_L = 1;                             // 打开 C 相的低端
                PWMB_CCER2 = (0x01+0x02);               //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x08;                      //P2.2 使能中断
                break;
        case 2:  // 010, P2.2-HALL_C 下降沿   PWM2, PWM3_L=1
                PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x04;                        // 打开 B 相的高端 PWM
                PWM3_L = 1;                             // 打开 C 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x01+0x00);               //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x02;                      //P2.0 使能中断
                break;
        case 3:  // 011, P2.0-HALL_A 上升沿   PWM2, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x04; PWM2_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 B 相的高端 PWM
                Delay_500ns();
                PWM1_L = 1;                             // 打开 A 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x10+0x20);               //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x04;                      //P2.1 使能中断
                break;
        case 1:  // 001, P2.1-HALL_B 下降沿   PWM3, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x10;                        // 打开 C 相的高端 PWM
                PWM1_L = 1;                             // 打开 A 相的低端
                PWMB_CCER2 = (0x01+0x00);               //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x08;                      //P2.2 使能中断
                break;
        case 5:  // 101, P2.2-HALL_C 上升沿   PWM3, PWM2_L=1
                PWMA_ENO = 0x10; PWM1_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 C 相的高端 PWM
                Delay_500ns();
                PWM2_L = 1;                             // 打开 B 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x01+0x02);               //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x02;                      //P2.0 使能中断
                break;

        default:
                break;
        }
    }
}


void PWMA_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;          //SFR enable

    PWM1    = 0;
    PWM1_L = 0;
    PWM2    = 0;
    PWM2_L = 0;
    PWM3    = 0;
    PWM3_L = 0;
    P1n_push_pull(0x3f);

    PWMA_PSCR = 3;                                      // 预分频寄存器,
                                                        //分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
                                                        //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                                        //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
    PWMA_DTR   = 24;                                    // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
```

```
                                        //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                        //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                        //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMA_ARR    = 255;                  // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMA_CCER1  = 0;
    PWMA_CCER2  = 0;
    PWMA_SR1    = 0;
    PWMA_SR2    = 0;
    PWMA_ENO    = 0;
    PWMA_PS     = 0;
    PWMA_IER    = 0;
//  PWMA_ISR_En = 0;

    PWMA_CCMR1  = 0x68;                 // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR1   = 0;                    // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x05;                 // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= 0;                    // 选择 IO, 0:P1.0 P1.1, 1:P2.0 P2.1, 2:P6.0 P6.1,
//  PWMA_IER   |= 0x02;                 // 使能中断

    PWMA_CCMR2  = 0x68;                 // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR2   = 0;                    // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x50;                 // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= (0<<2);               // 选择 IO, 0:P1.2 P1.3, 1:P2.2 P2.3, 2:P6.2 P6.3,
//  PWMA_IER   |= 0x04;                 // 使能中断

    PWMA_CCMR3  = 0x68;                 // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR3   = 0;                    // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER2 |= 0x05;                 // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= (0<<4);               // 选择 IO, 0: P1.4 P1.5, 1: P2.4 P2.5, 2: P6.4 P6.5,
//  PWMA_IER   |= 0x08;                 // 使能中断

    PWMA_BKR    = 0x80;                 // 主输出使能  相当于总开关
    PWMA_CR1    = 0x81;                 // 使能计数器,  允许自动重装载寄存器缓冲,
                                        //边沿对齐模式,
                                        // 向上计数,   bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲
                                        //(本周期不会被打扰),
                                        //=0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMA_EGR    = 0x01;                 //产生一次更新事件,  清除计数器和与分频计数器,
                                        //装载预分频寄存器的值
//  PWMA_ISR_En = PWMA_IER;             //设置标志允许通道 1~4 中断处理
}


//========================================================================
// 函数: void PWMB_config(void)
// 描述: PPWM 配置函数。
// 参数: noe.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
// 备注:
//========================================================================
void PWMB_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //SFR enable

    PWMB_PSCR = 11;                     //预分频寄存器,分频  Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0]+1),
                                        //边沿对齐 PWM 频率  = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                        //中央对齐 PWM 频率  = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
    PWMB_DTR    = 0;                    // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
```

```
                                                //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                                //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMB_CCER1  = 0;
    PWMB_CCER2  = 0;
    PWMB_CR1    = 0;                            // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                //边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载
                                                //寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                                //重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMB_CR2    = 0;
    PWMB_SR1    = 0;
    PWMB_SR2    = 0;
    PWMB_ENO    = 0;
    PWMB_PS     = 0;
    PWMB_IER    = 0;

    PWMB_CCMR1  = 0x31;                         // 通道 5 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER1 |= (0x01+0x02);                  // 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
    PWMB_PS     |= 0;                           // 选择 IO, 0:P2.0, 1:P1.7, 2:P0.0, 3:P7.4,
//  PWMB_IER    |= 0x02;                        // 使能中断

    PWMB_CCMR2  = 0x31;                         // 通道 6 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER1 |= (0x10+0x20);                  // 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
    PWMB_PS     |= (0<<2);                      // 0:选择 P2.1, 1:选择 P5.4, 2:选择 P0.1, 3:选择 P7.5,
//  PWMB_IER    |= 0x04;                        // 使能中断

    PWMB_CCMR3  = 0x31;                         // 通道 7 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER2 |= (0x01+0x02);                  // 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
    PWMB_PS     |= (0<<4);                      // 选择 IO, 0:P2.2, 1:P3.3, 2:P0.2, 3:P7.6,
//  PWMB_IER    |= 0x08;                        // 使能中断

    PWMB_EGR    = 0x01;                         //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器,
                                                //装载预分频寄存器的值

    PWMB_SMCR   = 0x60;
    PWMB_BKR    = 0x00;                         //主输出使能 相当于总开关
    PWMB_CR1    |= 0x01;                        // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                //边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重
                                                //装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自
                                                //动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)

//  P2n_standard(0x07);                         //通道 5 6 7 输出 IO 设置为准双向口
}


//========================================================================
// 函数: void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
// 描述: PWMB 中断处理程序. 捕获数据通过 TIM1-> CCRnH / TIM1-> CCRnL 读取
// 参数: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
{
    PWMB_SR1 = 0;                               //清除中断标志
    PWMB_SR2 = 0;                               //清除中断标志

    if(B_RUN) StepMotor();                      //换相
}
```

```
void ADC_config(void)                           //ADC 初始化函数
{
    P1n_pure_input(0xc0);                       //P1.7 P1.6 设置为高阻输入
    P0n_pure_input(0x0f);                       //P0.3~P0.0 设置为高阻输入
    ADC_CONTR = 0x80 + 6;                       //ADC on + channel
    ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
    P_SW2 |=  0x80;                             //访问 XSFR
    ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
}


void Timer0_config(void)                        //Timer0 初始化函数
{
    Timer0_16bitAutoReload();                   // T0 工作于 16 位自动重装
    Timer0_12T();
    TH0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) / 256;    //4ms
    TL0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) % 256;
    TR0 = 1;                                    //  打开定时器 0

    ET0 = 1;                                    //  允许 ET0 中断
}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1               //Timer0 中断函数
{
    B_4ms = 1;                                  //4ms 定时标志
//  if(B_RUN) StepMotor();                      //换相, 增加定时器里换相可以保证启动成功.
}


/*********************************************/
void main(void)
{
    WTST = 0;                                   //设置程序指令延时参数,
                                                //赋值为 0 可将 CPU 执行指令的速度设置为最快
    P_SW2 = 0X80;                               //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0;                                  //提高访问 XRAM 速度

    P2n_standard(0xf8);
    P3n_standard(0xbf);
    P5n_standard(0x10);


    PWMA_config();
    PWMB_config();
    ADC_config();
    Timer0_config();      //Timer0 初始化函数
    PWW_Set = 0;

    EA   = 1; //  打开总中断

    while (1)
    {
        if(B_4ms)         // 4ms 时隙
        {
            B_4ms = 0;

            YouMen   = (u8)(Get_ADC10bitResult(11) >> 2);  //油门是 8 位的, P0.3 ADC11-->控制电位器输入
```

```
            if(YouMen >= 128) PWW_Set = YouMen - 128, B_direct = 0;  //顺时针
            else   PWW_Set = 127 - YouMen, B_direct = 1;      //逆时针
            PWW_Set *= 2;                                     //PWM 设置值 0~254

            if(!B_RUN && (PWW_Set >= 30))                     // PWM_Set >= 30, 并且电机未运行, 则启动电机
            {
                PWM_Value = 30;                               //启动电机的最低 PWM, 根据具体电机而定
                PWMA_CCR1L = PWM_Value;                       //输出 PWM
                PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                PWMA_CCR3L = PWM_Value;
                B_RUN = 1;                                    //标注运行
                StepMotor();                                  //启动换相
            }

            if(B_RUN)//正在运行中
            {
                if(PWM_Value < PWW_Set) PWM_Value++;//油门跟随电位器, 调速柔和
                if(PWM_Value > PWW_Set) PWM_Value--;
                if(PWM_Value < 20)                            // 停转
                {
                    B_RUN = 0;
                    PWMB_IER     = 0;
                    PWMB_CCER1 = 0;
                    PWMB_CCER2 = 0;
                    PWM_Value = 0;
                    PWMA_ENO    = 0;
                    PWMA_CCR1L = 0;
                    PWMA_CCR2L = 0;
                    PWMA_CCR3L = 0;
                    PWM1_L=0;
                    PWM2_L=0;
                    PWM3_L=0;
                }
                else
                {
                    PWMA_CCR1L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR3L = PWM_Value;
                }
            }
        }

    }
}
```

46 高级 PWM-硬件移相

产品线	高级 PWM 新增硬件移相功能
Ai8051U 系列	●

46.1.1 高级 PWM 硬件移相功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PS2	7EFEB8H	-		-		AC6PS[1:0]		AC5PS[1:0]	

AC5PS[1:0]：高级 PWMA 通道 5 输出脚选择位

AC5PS[1:0]	PWMAPS5
00	P3.3
01	P4.4
10	P5.6
11	-

AC6PS[1:0]：高级 PWMA 通道 6 输出脚选择位

AC6PS[1:0]	PWMAPS6
00	P3.4
01	P4.7
10	P5.7
11	-

46.2 相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMA_ENO2	PWMA 输出使能寄存器 2	7EF930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5	xxxx,x0x0
PWMA_IOAUX2	PWMA 输出附加寄存器 2	7EF931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX6	xxxx,x0x0
PWMA_CR3	PWMA 控制寄存器 3	7EF932H	MMS2[3:0]				-	OIS6	-	OIS5	0000,x0x0
PWMA_SR3	PWMA 状态寄存器 3	7EF933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF	xxxx,xx00
PWMA_CCER3	PWMA 捕获比较使能寄存器 3	7EF934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMA_CCMR1X	PWMA 捕获比较模式寄存器 1x	7EF938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR2X	PWMA 捕获比较模式寄存器 2x	7EF939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR3X	PWMA 捕获比较模式寄存器 3x	7EF93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR4X	PWMA 捕获比较模式寄存器 4x	7EF93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]	0000,0000
PWMA_CCMR5	PWMA 捕获比较模式寄存器 5	7EF93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-	0000,0xxx
PWMA_CCMR5X	PWMA 捕获比较模式寄存器 5x	7EF93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]	xxxx,xxx0
PWMA_CCMR6	PWMA 捕获比较模式寄存器 6	7EF93EH	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	-	-	-	000x,xxxx
PWMA_CCMR6X	PWMA 捕获比较模式寄存器 6x	7EF93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCR5H	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF940H	CCR5[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR5L	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF941H	CCR5[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR5X	PWMA 捕获比较寄存器 5	7EF942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-	000x,xxx
PWMA_CCR6H	PWMA 捕获比较寄存器 6	7EF943H	CCR6[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR6L	PWMA 捕获比较寄存器 6	7EF944H	CCR6[7:0]								0000,0000

46.2.1　输出使能寄存器 2（PWMA_ENO2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ENO2	7EF930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5

ENO6：PWMAPS6 输出控制位

0：禁止 PWMAPS6 输出

1：使能 PWMAPS6 输出

ENO5：PWMAPS5 输出控制位

0：禁止 PWMAPS5 输出

1：使能 PWMAPS5 输出

46.2.2　输出附加使能寄存器 2（PWMA_IOAUX2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IOAUX2	7EF931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX5

AUX6：PWMAPS6 输出附加控制位

0：PWMAPS6 的输出直接由 ENO6 控制

1：PWMAPS6 的输出由 ENO6 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX5：PWMAPS5 输出附加控制位

0：PWMAPS5 的输出直接由 ENO5 控制

1：PWMAPS5 的输出由 ENO5 和 PWMA_BKR 共同控制

46.2.3 控制寄存器 3（PWMA_CR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR3	7EF932H	MMS[3:0]				-	OIS6	-	OIS5

MMS[3:0]：主模式选择 2

MMS[3:0]	模式	说明
0000	复位	PWMA_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO2）。如果复位由触发输入生成（从模式控制器配置为复位模式），则TRGO2上的信号相比实际复位会有延迟。
0001	使能	计数器使能信号CNT_EN用作触发输出(TRGO2)。该触发输出可用于同时启动多个定时器，或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号由CEN控制位与门控模式下的触发输入的逻辑或运算组合而成。当计数器使能信号由触发输入控制时，TRGO2上会存在延迟，选择主/从模式时除外（请参见PWMA_SMCR寄存器中MSM位的说明）。
0010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO2）
0011	比较脉冲	CC1IF 标志置1时（即使已为高），只要发生捕获或比较匹配，触发输出(TRGO2)都会发送一个正脉冲。
0100	比较	OC1REF信号用作触发输出（TRGO2）
0101	比较	OC2REF信号用作触发输出（TRGO2）
0110	比较	OC3REF信号用作触发输出（TRGO2）
0111	比较	OC4REF信号用作触发输出（TRGO2）
1000	比较	OC5REF信号用作触发输出（TRGO2）
1001	比较	OC6REF信号用作触发输出（TRGO2）
1010	比较脉冲	OC4REF 上升沿或下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1011	比较脉冲	OC6REF 上升沿或下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1100	比较脉冲	OC4REF 或 OC6REF 上升沿时，TRGO2 上生成脉冲
1101	比较脉冲	OC4REF 上升沿或 OC6REF 下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1110	比较脉冲	OC5REF 或 OC6REF 上升沿时，TRGO2 上生成脉冲
1111	比较脉冲	OC5REF 上升沿或 OC6REF 下降沿时，TRGO2 上生成脉冲

注：必须先使能从定时器或 ADC 的时钟，才能从主定时器接收事件；并且从主定时器接收触发信号时，不得实时更改从定时器或 ADC 的时钟。

OIS6：空闲状态时 OC6 输出电平（请参见 OIS1 位）

OIS5：空闲状态时 OC5 输出电平（请参见 OIS1 位）

46.2.4 状态寄存器 3(PWMA_SR3)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR1	7EF933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF

CC6IF：比较6中断标记，参考CC1IF描述（注意：通道6只能配置为输出）

CC5IF：比较5中断标记，参考CC1IF描述（注意：通道5只能配置为输出）

46.2.5 捕获/比较使能寄存器 3（PWMA_CCER3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER3	7EF934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E

CC6P：OC6 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC6E：OC6 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC5P：OC5 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC5E：OC5 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

46.2.6　捕获/比较模式扩展寄存器 1（PWMA_CCMR1X）

通道可用于捕获输入模式或比较输出模式，通道的方向由相应的 CCnS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能，ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。因此必须注意，同一个位在输出模式和输入模式下的功能是不同的。

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1X	7EF938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]

OC1M[3]：和 PWMA_CCMR1 中的 OC1M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展

OCnM[3:0]	模式	说明
0000	冻结	PWMn_CCR1与PWMn_CNT间的比较对OCnREF不起作用
0001	匹配时设置通道n的输出为有效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出高
0010	匹配时设置通道n的输出为无效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出低
0011	翻转	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，翻转OCnREF
0100	强制为无效电平	强制OCnREF为低
0101	强制为有效电平	强制OCnREF为高
0110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
0111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低
1000	可再触发OPM模式1	在递增计数模式下，通道为有效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式1下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为有效状态。在递减计数模式下，通道为无效状态，直至（在TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式1下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。
1001	可再触发OPM模式2	在递增计数模式下，通道为无效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式2下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。在递减计数模式下，通道为有效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式2

		下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为有效状态。
1010	保留	
1011	保留	
1100	组合PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。OC1REFC是OC1REF 和OC2REF的逻辑或运算结果。
1101	组合PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。OC1REFC是OC1REF 和OC2REF的逻辑与运算结果。
1110	不对称PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC 输出OC2REF。
1111	不对称PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC 输出OC2REF。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中，只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时，OCnREF 电平才改变。

注 3：在有互补输出的通道上，这些位是预装载的。如果 PWMn_CR2 寄存器的 CCPC=1，OCM 位只有在 COM 事件发生时，才从预装载位取新值。

46.2.7　捕获/比较模式扩展寄存器 2（PWMA_CCMR2X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2X	7EF939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]

OC2M[3]：和 PWMA_CCMR2 中的 OC2M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

46.2.8　捕获/比较模式扩展寄存器 3（PWMA_CCMR3X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3X	7EF93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]

OC3M[3]：和 PWMA_CCMR3 中的 OC3M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

46.2.9　捕获/比较模式扩展寄存器 4（PWMA_CCMR4X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4X	7EF93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]

OC4M[3]：和 PWMA_CCMR4 中的 OC4M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

46.2.10 捕获/比较模式寄存器 5（PWMx_CCMR5）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR5	7EF93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-

OC5CE：输出比较 5 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 5 的输出信号（OC5REF）

0：OC5REF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OC5REF=0。

OC5M[2:0]：输出比较 5 模式，参考 OC1M。

OC5PE：输出比较 5 预装载使能，参考 OP5PE。

46.2.11 捕获/比较模式扩展寄存器 5（PWMA_CCMR5X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR5X	7EF93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]

OC5M[3]：和 PWMA_CCMR5 中的 OC5M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

46.2.12 捕获/比较模式寄存器 6（PWMx_CCMR6）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR6	7EF93EH	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	-	-	-

OC6CE：输出比较 6 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 6 的输出信号（OC6REF）

0：OC6REF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OC6REF=0。

OC6M[2:0]：输出比较 6 模式，参考 OC1M。

OC6PE：输出比较 6 预装载使能，参考 OP6PE。

46.2.13 捕获/比较模式扩展寄存器 6（PWMA_CCMR6X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR6X	7EF93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]

OC6M[3]：和 PWMA_CCMR6 中的 OC6M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

46.2.14 捕获/比较寄存器 5 高 8 位（PWMA_CCR5H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5H	7EF940H	CCR5[15:8]							

CCR5[15:8]：捕获/比较 5 的高 8 位值

CCR5 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWM5_CCMR1 寄存器（OC5PE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 5 寄存器中。当前比较值同计数器 PWM5_CNT 的值相比较，并在 OC5 端口上产生输出信号。

46.2.15 捕获/比较寄存器 5 低 8 位（PWMA_CCR5L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5L	7EF941H	CCR5[7:0]							

CCR5[7:0]：捕获/比较 5 的低 8 位值

46.2.16 捕获/比较扩展寄存器 5（PWMA_CCR5X）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5X	7EF942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-

GC5C3：通道 5 和通道 3 组（Group Channel 5 and Channel 3）。通道 3 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC3REFC 无影响；

1：OC3REFC 是 OC3REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR3 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

GC5C2：通道 5 和通道 2 组（Group Channel 5 and Channel 2）。通道 2 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC2REFC 无影响；

1：OC2REFC 是 OC2REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR2 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

GC5C1：通道 5 和通道 1 组（Group Channel 5 and Channel 1）。通道 1 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC1REFC 无影响；

1：OC1REFC 是 OC1REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR1 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

46.2.17 捕获/比较寄存器 6 高 8 位（PWMA_CCR6H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR6H	7EF943H	CCR6[15:8]							

CCR6[15:8]：捕获/比较 6 的高 8 位值

CCR6 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWM6_CCMR1 寄存器（OC6PE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 6 寄存器中。当前比较值同计数器 PWM6_CNT 的值相比较，并在 OC6 端口上产生输出信号。

46.2.18 捕获/比较寄存器 6 低 8 位（PWMA_CCR6L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR6L	7EF944H	CCR6[7:0]							

CCR6[7:0]：捕获/比较 6 的低 8 位值

46.3　移相 PWM 输出模式

46.3.1　不对称 PWM 模式

在不对称模式下，生成的两个中心对齐 PWM 信号间允许存在可编程相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和相移则由一对 PWMA_CCRx 寄存器确定。两个寄存器分别控制递增计数和递减计数期间的 PWM，这样每半个 PWM 周期便会调节一次 PWM：

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制

两个通道可以独立选择不对称 PWM 模式(每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出)，只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1110”（不对称 PWM 模式 1）或“1111”（不对称 PWM 模式 2）。

给定通道用作不对称 PWM 通道时，也可使用其互补通道。例如，如果通道 1 上产生 OC1REFC 信号（不对称 PWM 模式 1），则由于不对称 PWM 模式 1 的原因，通道 2 上可输出 OC2REF 信号或 OC2REFC 信号。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例（通道 1 到通道 4 在不对称 PWM 模式 1 下配置）。与死区发生器配合使用时，这可控制相移全桥直流到直流转换器。

（产生 2 个 50%占空比的相移 PWM 信号）



46.3.2　组合 PWM 模式

在组合 PWM 模式下，生成的两个边沿或中心对齐 PWM 信号的各个脉冲间允许存在可编程延时和相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和延时则由两个 PWMA_CCRx 寄存器确定。产生的信号 OCxREFC 由两个参考 PWM 的逻辑或运算或者逻辑与运算组合组成。

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制

两个通道可以独立选择组合 PWM 模式（每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出），只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1100”（组合 PWM 模式 1）或“1101”（组合 PWM 模式 2）。

当给定通道用作组合 PWM 通道时，其互补通道必须在相反的 PWM 模式下配置。例如，一个通道在组合 PWM 模式 1 下配置，另一个通道在组合 PWM 模式 2 下配置。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例，通过以下配置可获得这些信号：

- 通道 1 在组合 PWM 模式 2 下配置。
- 通道 2 在 PWM 模式 1 下配置。
- 通道 3 在组合 PWM 模式 2 下配置。
- 通道 4 在 PWM 模式 1 下配置。

（通道 1 和通道 3 上的组合 PWM 模式）



46.3.3　组合三相 PWM 模式

在组合三相 PWM 模式下，产生的一至三个中心对齐 PWM 信号与一个可编程信号间允许在脉冲中间进行逻辑与运算。OC5REF 信号用于定义产生的组合信号。凭借 PWMA_CCR5 中的 3 位 GC5C[3:1]，可以选择 OC5REF 与哪个参考信号组合。产生的信号 OCxREFC 由两个参考 PWM 的逻辑与运算组合组成。

- 如果 GC5C1 置 1，则 OC1REFC 由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR5 控制
- 如果 GC5C2 置 1，则 OC2REFC 由 PWMA_CCR2 和 PWMA_CCR5 控制
- 如果 GC5C3 置 1，则 OC3REFC 由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR5 控制

通道 1 到通道 3 可独立选择组合三相 PWM 模式，只需将 3 位 GC5C[3:1]中的至少一位置 1。

（三相组合 PWM 信号，每个周期多个触发脉冲）



（TRGO2 波形说明了如何根据给定的三相 PWM 信号同步 ADC）

46.4　PWM 硬件移相范例程序

请参考论坛如下的帖子

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4707&page=3#pid50750

46.5　利用不对称 PWM 实现高速正交编码信号输出（热心网友冲哥提供）

前言：

众所周知，早早的就出了带硬件移相的 PWM，但是好多人还不理解这个硬件移相 PWM 有什么作用，这篇帖子带大家仔细研究下这个硬件移相 PWM 的一部分——不对称 PWM。

一、普通 PWM 模式

常见的 PWM 模式如下图所示，通过一个 ARR 寄存器设定最大计数值（向上计数模式），CNT 表示当前的计数，当计数超过 ARR 的时候被清 0，当 CNT 数值小于当前通道的 CCRx 的时候输出低电平，反之输出高电平，这个是常规的 PWM 模式 2（不开启极性反相的时候！）。



再来看下手册这部分，可以看到 PWM 模式 1 其实就是 PWM 模式 2 的反过来的波形

110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低

当然上面的都是边沿计数，还有一种中心对齐的计数



但是这种模式就是只能生成中心对称的波形，如果单纯的只想做几路不同占空比输出的波形，那确实没一点问题。可以思考下，像上面的几种模式，总的规划出来就分为四大类：

1.前面高电平后面低电平
2.前面低电平后面高电平
3.两边低电平中间高电平
4.两边高电平中间低电平

上面 1 和 2 是同一种计数方式，3 和 4 是一种计数方式，同一时间只能选择一种计数方式。但是这时候，我们如果想要生成一个如下图的正交编码信号的 PWM 波形改如何实现的？



二、不对称互补 PWM

按照我个人的理解，不对称 PWM 的本质就是起始和结束电平不受约束，按照手册的说法他必须使用中心对齐计数模式，开始电平是可以在上升计数段里任意定义，结束电平实在下降计数段里任意定义的。在下面的图里，一个红色线和一个绿色线为一个中心计数模式的一个周期（从 0 计数到最大值 arr 再到 0 的过程），开始电平可以在红线里的任意位置，结束电平可以是绿线的任意位置，这样是不是就很好分配了。



再画个简单的示意图：



假设红色的是整个计数周期，将他对半的分为绿-橙区域和橙-蓝区域，开始的电平可以在这个绿-橙区域任意位置，结束电平也可以定义在这个橙-蓝区域的任意位置，此时你想要这个波形横移多少位置不就是分分钟的了。

当然在开始之前我们还需要了解一些基本知识：

24.3.1　不对称 PWM 模式

在不对称模式下，生成的两个中心对齐 PWM 信号间允许存在可编程相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和相移则由一对 PWMA_CCRx 寄存器确定。两个寄存器分别控制递增计数和递减计数期间的 PWM，这样每半个 PWM 周期便会调节一次 PWM：

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制

两个通道可以独立选择不对称 PWM 模式(每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出)，只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1110”（不对称 PWM 模式 1）或“1111”（不对称 PWM 模式 2）。

给定通道用作不对称 PWM 通道时，也可使用其互补通道。例如，如果通道 1 上产生 OC1REFC 信号（不对称 PWM 模式 1），则由于不对称 PWM 模式 1 的原因，通道 2 上可输出 OC2REF 信号或 OC2REFC 信号。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例（通道 1 到通道 4 在不对称 PWM 模式 1 下配置）。与死区发生器配合使用时，这可控制相移全桥直流到直流转换器。

（产生 2 个 50%占空比的相移 PWM 信号）



手册上关于这个模式的描述就这么一页，我给他归纳总结了一下：

1.需要在中心对齐计数模式下使用

2.必须手动设置为不对称模式才能使用这个输出（**切记这个寄存器的位置不连续，要重点注意**）

3.两个通道才能组合成为一个完整的不对称输出通道，且通道 1（又名 OC1REFC 或 OC2REFC）由 CCR1 和 CCR2 控制，通道 2（又名 OC3REFC 或 OC4REFC）由 CCR3 和 CCR4 控制。

4.1P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR1,结束时间点为 CCR2;　2P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR2,结束时间点为 CCR1;

5.别的配置都可以参考普通 PWM 的配置

6.一个通道会占用两个端口的 CCR 寄存器，其中一个作为不对称输出的时候，另一个还可以作为普通的 pwm 模式输出。

三、寄存器描述

1.设置为中心对齐计数

STC8H 系列技术手册　官方网站: www.STCAI.com　车规 MCU 设计公司　技术支持: 19864585985　选型顾问: 13922805190

23.9.4　控制寄存器 1（PWMx_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR1	FEC0H	ARPEA	CMSA[1:0]		DIRA	OPMA	URSA	UDISA	CENA
PWMB_CR1	FEE0H	ARPEB	CMSB[1:0]		DIRB	OPMB	URSB	UDISB	CENB

ARPEn：自动预装载允许位（n=A,B）

0：PWMn_ARR 寄存器没有缓冲，它可以被直接写入

1：PWMn_ARR 寄存器由预装载缓冲器缓冲

CMSn[1:0]：选择对齐模式（n= A,B）

CMSn[1:0]	对齐模式	说明
00	边沿对齐模式	计数器依据方向位（DIR）向上或向下计数
01	中央对齐模式1	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向下计数时被置1。
10	中央对齐模式2	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向上计数时被置1。
11	中央对齐模式3	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)在计数器向上和向下计数时均被置1。

注 1：在计数器开启时（CEN=1），不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。

2.手动使能不对称模式

		和OC2REF的逻辑与运算结果。
1110	不对称PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC输出OC2REF。
1111	不对称PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC输出OC2REF。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成

这里尤其要注意 OCxM[bit2:0]在 CCMx 寄存器，但是最高位 OCxM[bit3]在 CCMxX 寄存器（小写的 x 表示哪个端口）；

3.通道比较数值设置



23.9.25　捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1H	FED5H	CCR1[15:8]							
PWMB_CCR5H	FEF5H	CCR5[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=1,5）

若 CCn 通道配置为输出：CCRn 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWMn_CCMR1 寄存器（OCnPE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 n 寄存器中。当前比较值同计数器 PWMn_CNT 的值相比较，并在 OCn 端口上产生输出信号。

若 CCn 通道配置为输入：CCRn 包含了上一次输入捕获事件发生时的计数器值（此时该寄存器为只读）。

四、代码实战

首先我们可以看下来验证一下第二章里的第四点4.1P端口设置为不对称输出时起始电平时间点为CCR1,结束时间点为 CCR2;　2P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR2,结束时间点为 CCR1）是什么意思：

1）首先配置 1P 端口为不对称 PWM 模式 2 输出，2P 端口 PWM 模式 2 输出

```
PWM1_Duty = 3;
PWM2_Duty = 5;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x01;//端口 1:不对称 PWM2 模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x00;//端口 2:PWM2 模式
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00;　//高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择 PWM2_0 通道
```



效果图如上，黄色线条为 1P 端口，即不对称 PWM2 模式。蓝色线条为 2P 端口，即 PWM2 模式。下载选项和使用的硬件如下图所示





1.首先 PWM 频率 = 时钟/(分频+1)/ARR/2 = 24M / 256/8/2 ≈ 5.86Khz，和示波器测的的频率基本一致
2.按照我们的分析，实际上端口 1 应该在上升计数为 3 的时候变成高电平，下降计数为 5 的时候变为低电平，占空比为 50%。端口 2 应该在上升计数为 5 的时候变成高电平，下降计数为 5 的时候变为低电平，例如下图所示，可以看到最终测量到的结果和这个一致，可见这个分析是正确的。



2）首先配置 1P 端口为不对称 PWM 模式 2 输出，2P 端口 PWM 模式 2 输出

```
PWM1_Duty = 3;
PWM2_Duty = 5;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x00;//端口 1:称 PWM2 模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x01;//端口 2:不对 PWM2 模式
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择 PWM2_0 通道
```



我们下载进去实测一下：



可以看到这个波形就是我们预期的波形

3）最后我们来实现一下正交编码信号的波形。
通道 1 使用 PWM2 不对称模式，通道 3 使用不对称 PWM2 模式

```
PWM1_Duty = 0;
PWM2_Duty = 8;
PWM3_Duty = 4;
PWM4_Duty = 4;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x01;//通道 1:PWM2 不对称模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x00;//通道 2:PWM2 模式,极性反转
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCMR3X = 0x01;//通道 3:不对称 PWM2 模式
PWMA_CCMR3 = 0x70;
PWMA_CCMR4X = 0x00;//通道 4:PWM2 模式
PWMA_CCMR4 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO3P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
```

```
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择  PWM2_0  通道
PWMA_PS |= PWM3_0; //选择  PWM3_0  通道
PWMA_PS |= PWM4_0; //选择  PWM4_0  通道
```

最后下载到单片机看下最终的波形效果。



之所以这里要用硬件，就是频率可以很快，且不需要进中断即可实现。（代码里为了方便测量将 PSC 分频寄存器配置了 255，实际上这个改为 0，即不分频速度分分钟能到 Mhz 级别，效果如下）



47　高速高级 PWM（HSPWM），可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源

产品线	高速高级 PWM
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机为高级 PWMA 和高级 PWMB 提供了高速模式（HSPWMA 和 HSPWMB）。高速高级 PWM 是以高级 PWMA 和高级 PWMB 为基础，增加了高速模式。

当系统运行在较低工作频率时，高速高级 PWM 可工作在高达 144M 的频率下。从而可以达到降低内核功耗，提升外设性能的目的

47.1　相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
HSPWMA_CFG	高速 PWMA 配置寄存器	7EFBF0H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxx0,0001
HSPWMA_ADR	高速 PWMA 地址寄存器	7EFBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMA_DAT	高速 PWMA 数据寄存器	7EFBF2H	DATA[7:0]								0000,0000
HSPWMB_CFG	高速 PWMB 配置寄存器	7EFBF4H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxx0,0001
HSPWMB_ADR	高速 PWMB 地址寄存器	7EFBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMB_DAT	高速 PWMB 数据寄存器	7EFBF6H	DATA[7:0]								0000,0000

47.1.1 HSPWM 配置寄存器（HSPWMn_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_CFG	7EFBF0H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1
HSPWMB_CFG	7EFBF4H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1

ASYNCEN：异步控制模式使能位

0：关闭异步控制。

1：使能异步控制模式。

注：当关闭异步控制时，高级 PWMA/高级 PWMB 为传统模式，此时高级 PWM 会自动选择系统工作频率，PWM 工作频率与系统工作频率相同；若需要时 PWM 工作在高速模式，则需要使能异步控制模式，此时 PWM 时钟可选择主时钟（MCLK）或者 PLL 输出时钟

INTEN：异步模式中断使能位

0：关闭异步模式下的 PWM 中断。

1：使能异步模式下的 PWM 中断。

注：异步模式下，若需要响应高级 PWMA/高级 PWMB 的中断，则必须使能 INTEN 位

EXTN：间接寻址的基地址选择

0：间接寻址的基地址，BASE[15:7] = 0x1fd，间接寻址范围为 FE80H～FEFFH

1：间接寻址的基地址，BASE[15:7] = 0x1f2，间接寻址范围为 F900H～F97FH

47.1.2 HSPWM 地址寄存器（HSPWMn_AD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_ADR	7EFBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]						
HSPWMB_ADR	7EFBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]						

ADDR[6:0]：高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器地址低 7 位

RW/BUSY：读写控制位、状态位

写 0：异步方式写 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

写 1：异步方式读 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

读 0：异步读写已经完成

读 1：异步读写正在进行，处于忙状态

47.1.3　HSPWM 数据寄存器（HSPWMn_DAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_DAT	7EFBF2H	DATA[7:0]							
HSPWMB_DAT	7EFBF6H	DATA[7:0]							

DATA[7:0]：高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器数据

写：写数据到高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

读：从高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器读取数据。

异步读取 PWMA 的特殊功能寄存器步骤：（PWMB 类似）

1、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0，确定前一个异步读写已完成

2、将 PWMA 的特殊功能寄存器的低 7 位写入 HSPWMA_ADR，同时置“1”HSPWMA_ADR.7

3、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0

4、读取 HSPWMA_DAT

异步写 PWMA 的特殊功能寄存器步骤：（PWMB 类似）

1、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0，确定前一个异步读写已完成

2、将需要写入 PWMA 的特殊功能寄存器的数据写入 HSPWMA_DAT

3、将 PWMA 的特殊功能寄存器的低 7 位写入 HSPWMA_ADR，同时清“0”HSPWMA_ADR.7

4、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0。（可跳过此步继续执行其他代码，以提高系统效率）

特别注意：特殊功能寄存器 PWMA_PS 和 PWMB_PS 属于端口控制寄存器，不属于 PWMA 和 PWMB 寄存器组，所以无论是否启动 PWM 的异步控制模式，PWMA_PS 和 PWMB_PS 寄存器都只能使用普通同步模式进行读写

47.2　高速高级 PWM + DMA（组合使用）特别注意事项

Ai8051U 系列单片机的高级 PWMA 工作在普通模式和高速模式时，均支持 DMA 操作。

下表是 PWMA 进行 DMA 操作时的相关特殊功能寄存器。

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMA_DER	PWMA_DMA 事件使能寄存器	7EF948H	-	TDE	COMDE	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE	0000,0000
PWMA_DBA	PWMA_DMA 基址寄存器	7EF949H	-	-	-	DBA[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DBL	PWMA_DMA 基址长度寄存器	7EF94AH	-	-	-	DBL[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DMACR	PWMA_DMA 控制寄存器	7EF94BH	-	-	-	DSKIP	DDIR	DMAEN	SIZE[1:0]		xxx0,0000

当 PWMA 工作在普通模式（非高速模式）时：

PWMA 的所有相关寄存器均使用直接寻址方式读写，DMA 操作时，上表中的 PWMA 的 DMA 相关寄存器也使用直接寻址方式读写。

当 PWMA 工作在高速模式时：

PWMA 的所有相关寄存器均使用间接寻址方式读写，**DMA 操作时，上表中的 PWMA 的 DMA 相关寄存器也必须使用间接寻址的方式进行读写（这里需要特别注意）**。

47.3 范例程序

47.3.1 使能高级 PWM 的高速模式（异步模式）

```
//测试工作频率为 12MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

#define    FOSC    12000000UL

#define    HSCK_MCLK       0
#define    HSCK_PLL        1
#define    HSCK_SEL        HSCK_PLL

#define    PLL_96M         0
#define    PLL_144M        1
#define    PLL_SEL         PLL_144M

#define    CKMS            0x80
#define    HSIOCK          0x40
#define    MCK2SEL_MSK     0x0c
#define    MCK2SEL_SEL1    0x00
#define    MCK2SEL_PLL     0x04
#define    MCK2SEL_PLLD2   0x08
#define    MCK2SEL_IRC48   0x0c
#define    MCKSEL_MSK      0x03
#define    MCKSEL_HIRC     0x00
#define    MCKSEL_XOSC     0x01
#define    MCKSEL_X32K     0x02
#define    MCKSEL_IRC32K   0x03

#define    ENCKM           0x80
#define    PCKI_MSK        0x60
#define    PCKI_D1         0x00
#define    PCKI_D2         0x20
#define    PCKI_D4         0x40
#define    PCKI_D8         0x60

void delay()
{
    int    i;

    for    (i=0; i<100; i++);
}

char ReadPWMA(char addr)
{
    char dat;

    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                          //等待前一个异步读写完成
    HSPWMA_ADR = addr | 0x80;                           //设置间接访问地址,只需要设置原 XFR 地址的低 7 位
                                                        //HSPWMA_ADR 寄存器的最高位写 1,表示读数据
    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                          //等待当前异步读取完成
    dat    = HSPWMA_DAT;                                //读取异步数据
```

```
    return dat;
}

void WritePWMA(char addr, char dat)
{
    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                  //等待前一个异步读写完成
    HSPWMA_DAT = dat;                           //准备需要写入的数据
    HSPWMA_ADR = addr & 0x7f;                   //设置间接访问地址,只需要设置原 XFR 地址的低 7 位
                                                //HSPWMA_ADR 寄存器的最高位写 0,表示写数据
}

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                               //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                               //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;

    //选择 PLL 输出时钟
#if   (PLL_SEL == PLL_96M)
    CLKSEL &= ~CKMS;                            //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
    CLKSEL |= CKMS;                             //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟
#else
    CLKSEL &= ~CKMS;                            //默认选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
#endif

    //选择 PLL 输入时钟分频,保证输入时钟为 12M
    USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if   (FOSC == 12000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D1;                          //PLL 输入时钟 1 分频
#elif (FOSC == 24000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D2;                          //PLL 输入时钟 2 分频
#elif (FOSC == 48000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D4;                          //PLL 输入时钟 4 分频
#elif (FOSC == 96000000UL)
    USBCLK |= PCKI_D8;                          //PLL 输入时钟 8 分频
#else
    USBCLK |= PCKI_D1;                          //默认 PLL 输入时钟 1 分频
#endif

    //启动 PLL
    USBCLK |= ENCKM;                            //使能 PLL 倍频

    delay();                                    //等待 PLL 锁频

    //选择 HSPWM/HSSPI 时钟
#if   (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                          //HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
    CLKSEL |= HSIOCK;                           //HSPWM/HSSPI 选择 PLL 输出时钟为时钟源
#else
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                          //默认 HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#endif

    HSCLKDIV = 0;                               //HSPWM/HSSPI 时钟源不分频

    HSPWMA_CFG = 0x03;                          //使能 PWMA 相关寄存器异步访问功能
```

```
    //通过异步方式设置 PWMA 的相关寄存器
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x00);
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x00);                 //CC1 为输出模式
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x60);                 //OC1REF 输出 PWM1(CNT<CCR 时输出有效电平 1)
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x05);                 //使能 CC1/CC1N 上的输出功能
    WritePWMA((char)&PWMA_ENO, 0x03);                   //使能 PWM 信号输出到端口
    WritePWMA((char)&PWMA_BKR, 0x80);                   //使能主输出
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H, 200 >> 8);             //设置输出 PWM 的占空比
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L, 200);
    WritePWMA((char)&PWMA_ARRH, 1000 >> 8);             //设置输出 PWM 的周期
    WritePWMA((char)&PWMA_ARRL, 1000);
    WritePWMA((char)&PWMA_DTR, 10);                     //设置互补对称输出 PWM 的死区
    WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x01);                   //开始 PWM 计数

    P2M0 = 0;
    P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;
    P3M1 = 0;

    P2 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);                    //异步方式读取寄存器
    P3 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);

    while (1);
}
```

48　USB 2.0-FS 通用串行总线

产品线	USB
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部集成 USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区。

USB 模块共有 1280 字节的 FIFO，结构如下：



48.1 USB 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000
USBCON	USB 控制寄存器	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM	0000,0000
USBADR	USB 地址寄存器	ECH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]						0000,0000
USBDAT	USB 数据寄存器	FCH									0000,0000

48.1.1 USB 控制寄存器（USBCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCON	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM

ENUSB：USB 功能与 USB 时钟控制位

0：关闭 USB 功能与 USB 时钟

1：使能 USB 功能与 USB 时钟

ENUSBRST：USB 复位设置控制位

0：关闭 USB 复位设置

1：使能 USB 复位

PS2M：PS2 mode 功能控制位

0：关闭 PS2 mode 功能

1：使能 PS2 mode 功能

PUEN：DP/DM 端口上 1.5K 上拉电阻控制位

0：禁止上拉电阻

1：使能上拉电阻

PDEN：DP/DM 端口上 500K 下拉电阻控制位

0：禁止下拉电阻

1：使能下拉电阻

DFREC：差分接收状态位（只读）

0：当前 DP/DM 的差分状态为“0”

1：当前 DP/DM 的差分状态为“1”

DP：D+端口状态（PS2 为 0 时只读，PS2 为 1 时可读写）

0：当前 D+为逻辑 0 电平

1：当前 D+为逻辑 1 电平

DM：D-端口状态（PS2 为 0 时只读，PS2 为 1 时可读写）

0：当前 D-为逻辑 0 电平

1：当前 D-为逻辑 1 电平

48.1.2　USB 时钟控制寄存器（USBCLK）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCLK	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]	

ENCKM：PLL 倍频控制

0：禁止 PLL 倍频

1：使能 PLL 倍频

PCKI[1:0]：PLL 时钟选择

PCKI[1:0]	PLL 时钟源
00	/1
01	/2
10	/4
11	/8

CRE：时钟追频控制位

0：禁止时钟追频

1：使能时钟追频

TST_USB: USB 测试模式

0：禁止 USB 测试模式

1：使能 USB 测试模式

TST_PHY: PHY 测试模式

0：禁止 PHY 测试模式

1：使能 PHY 测试模式

PHYTST[1:0]：USB PHY 测试

PHYTST[1:0]	方式	DP	DM
00	方式 0：正常	x	x
01	方式 1：强制“1”	1	0
10	方式 2：强制“0”	0	1
11	方式 3：强制单端“0”	0	0

48.1.3　USB 间址地址寄存器（USBADR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBADR	FCH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]					

BUSY：USB 寄存器读忙标志位

写 0：无意义

写 1：启动 USB 间接寄存器的读操作，地址由 USBADR 设定

读 0：USBDAT 寄存器中的数据有效

读 1：USBDAT 寄存器中的数据无效，USB 正在读取间接寄存器

AUTORD：USB 寄存器自动读标志，用于 USB 的 FIFO 的块读取

写 0：每次读取间接 USB 寄存器都必须先写 BUSY 标志位

写 1：当软件读取 USBDAT 时，下一个 USB 间接寄存器的读取将自动启动（USBADR 不变）

UADR[5:0]：USB 间接寄存器的地址

48.1.4　USB 间址数据寄存器（USBDAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBDAT	ECH	UDAT[7:0]							

UDAT[7:0]：用于间接读写 USB 寄存器

48.2 USB 控制器寄存器（SIE）

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
30H	UTRKCTL	UTRKSTS						
28H								
20H	FIFO0	FIFO1	FIFO2	FIFO3	FIFO4	FIFO5		
18H								
10H	INMAXP	CSR0 INCSR1	INCSR2	OUTMAXP	OUTCSR1	OUTCSR2	COUNT0 OUTCOUNT1	OUTCOUNT2
08H		INTROUT1E		INTRUSBE	FRAME1	FRAME2	INDEX	
00H	FADDR	POWER	INTRIN1	-	INTROUT1	-	INTRUSB	INTRIN1E

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
FADDR	USB 功能地址寄存器	00H	UPDATE	UADDR[6:0]							0000,0000
POWER	USB 电源管理寄存器	01H	ISOUD	-	-	-	USBRST	USBRSU	USBSUS	ENSUS	0xxx,0000
INTRIN1	USB 端点 IN 中断标志位	02H	-	-	EP5INIF	EP4INIF	EP3INIF	EP2INIF	EP1INIF	EP0IF	xx00,0000
INTROUT1	USB 端点 OUT 中断标志位	04H	-	-	EP5OUTIF	EP4OUTIF	EP3OUTIF	EP2OUTIF	EP1OUTIF	-	xx00,000x
INTRUSB	USB 电源中断标志位	06H	-	-	-	-	SOFIF	RSTIF	RSUIF	SUSIF	xxxx,0000
INTRIN1E	USB 端点 IN 中断允许位	07H	-	-	EP5INIE	EP4INIE	EP3INIE	EP2INIE	EP1INIE	EP0IE	xx11,1111
INTROUT1E	USB 端点 OUT 中断允许位	09H	-	-	EP5OUTIE	EP4OUTIE	EP3OUTIE	EP2OUTIE	EP1OUTIE	-	xx11,111x
INTRUSBE	USB 电源中断允许位	0BH	-	-	-	-	SOFIE	RSTIE	RSUIE	SUSIE	xxxx,0110
FRAME1	USB 数据帧号低字节	0CH	FRAME[7:0]								0000,0000
FRAME2	USB 数据帧号高字节	0DH	-	-	-	-	-	FRAME[10:8]			xxxx,x000
INDEX	USB 端点索引寄存器	0EH	-	-	-	-	-	INDEX[2:0]			xxxx,x000
INMAXP	IN 端点的最大数据包大小	10H	INMAXP[7:0]								0000,0000
CSR0	端点 0 控制状态寄存器	11H	SSUEND	SOPRDY	SDSTL	SUEND	DATEND	STSTL	IPRDY	OPRDY	0000,0000
INCSR1	IN 端点控制状态寄存器 1	11H	-	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	UNDRUN	FIFONE	IPRDY	x000,0000
INCSR2	IN 端点控制状态寄存器 2	12H	AUTOSET	ISO	MODE	ENDMA	FCDT	-	-	-	0010,0xxx
OUTMAXP	OUT 端点的最大数据包大小	13H	OUTMAXP[7:0]								0000,0000
OUTCSR1	OUT 端点控制状态寄存器 1	14H	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	DATERR	OVRRUN	FIFOFUL	OPRDY	0000,0000
OUTCSR2	OUT 端点控制状态寄存器 2	15H	AUTOCLR	ISO	ENDMA	DMAMD	-	-	-	-	0000,xxxx
COUNT0	端点 0 的 OUT 长度	16H	-	OUTCNT0[6:0]							x000,0000
OUTCOUNT1	USB 端点 OUT 长度低字节	16H	OUTCNT[7:0]								0000,0000
OUTCOUNT2	USB 端点 OUT 长度高字节	17H	-	-	-	-	-	OUTCNT[10:8]			xxxx,x000
FIFO0	端点 0 的 FIFO 访问寄存器	20H	FIFO0[7:0]								0000,0000
FIFO1	端点 1 的 FIFO 访问寄存器	21H	FIFO1[7:0]								0000,0000
FIFO2	端点 2 的 FIFO 访问寄存器	22H	FIFO2[7:0]								0000,0000
FIFO3	端点 3 的 FIFO 访问寄存器	23H	FIFO3[7:0]								0000,0000
FIFO4	端点 4 的 FIFO 访问寄存器	24H	FIFO4[7:0]								0000,0000
FIFO5	端点 5 的 FIFO 访问寄存器	25H	FIFO5[7:0]								0000,0000
UTRKCTL	USB 跟踪控制寄存器	30H	FTM1	FTM0	INTV[1:0]		ENST5	RES[2:0]			1011,1011
UTRKSTS	USB 跟踪状态寄存器	31H	INTVCNT[3:0]				STS[1:0]		TST_UTRK	UTRK_RDY	1111,00x0

48.2.1　USB 功能地址寄存器（FADDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FADDR	00H	UPDATE	UADDR[6:0]						

UPDATE：更新 USB 功能地址

0：最后的 UADDR 地址已生效

1：最后的 UADDR 地址还未生效

UADDR[6:0]：保存 USB 的 7 位功能地址

48.2.2　USB 电源控制寄存器（POWER）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
POWER	01H	ISOUD	-	-	-	USBRST	USBRSU	USBSUS	ENSUS

ISOUD（ISO Update）：ISO 更新

0：当软件向 IPRDY 写“1”时，USB 在收到下一个 IN 令牌后发送数据包

1：当软件向 IPRDY 写“1”时，USB 在收到 SOF 令牌后发送数据包，如果 SOF 令牌之前收到 IN 令牌，则 USB 发送长度为 0 的数据包

USBRST（USB Reset）：USB 复位控制位

向此位写“1”，可强制产生异步 USB 复位。读取此位可以获得当前总线上的复位状态信息

0：总线上没有检测到复位信号

1：总线上检测到了复位信号

USBRSU（USB Resume）：USB 恢复控制位

以软件方式在总线上强制产生恢复信号，以便将 USB 设备从挂起方式进行远程唤醒。当 USB 处于挂起模式（USBSUS=1）时，向此位写“1”，将强制在 USB 总线上产生恢复信号，软件应在 10-15ms 后向此位写“0”，以结束恢复信号。软件向 USBRSU 写入“0”后将产生 USB 恢复中断，此时硬件会自动将 USBSUS 清“0”

USBSUS（USB Suspend）：USB 挂起控制位

当 USB 进入挂起方式时，此位被硬件置“1”。当以软件方式在总线上强制产生恢复信号后或者在总线上检测到恢复信号时且在读取了 INTRUSB 寄存器后，硬件自动将此位清“0”。

ENSUS（Enable Suspend Detection）：使能 USB 挂起方式检测

0：禁止挂起检测，USB 将忽略总线上的挂起信号

1：使能挂起检测，当检测到总线上的挂起信号，USB 将进入挂起方式

48.2.3　USB 端点 IN 中断标志位（INTRIN1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRIN1	02H	-	-	EP5INIF	EP4INIF	EP3INIF	EP2INIF	EP1INIF	EP0IF

EP5INIF：端点 5 的 IN 中断标志位
　　0：端点 5 的 IN 中断无效
　　1：端点 5 的 IN 中断有效
EP4INIF：端点 4 的 IN 中断标志位
　　0：端点 4 的 IN 中断无效
　　1：端点 4 的 IN 中断有效
EP3INIF：端点 3 的 IN 中断标志位
　　0：端点 3 的 IN 中断无效
　　1：端点 3 的 IN 中断有效
EP2INIF：端点 2 的 IN 中断标志位
　　0：端点 2 的 IN 中断无效
　　1：端点 2 的 IN 中断有效
EP1INIF：端点 1 的 IN 中断标志位
　　0：端点 1 的 IN 中断无效
　　1：端点 1 的 IN 中断有效
EP0IF：端点 0 的 IN/OUT 中断标志位
　　0：端点 0 的 IN/OUT 中断无效
　　1：端点 0 的 IN/OUT 中断有效
在软件读取 INTRIN1 寄存器后，硬件将自动清除 INTRIN1 中的所有的中断标志

48.2.4　USB 端点 OUT 中断标志位（INTROUT1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTROUT1	04H	-	-	EP5OUTIF	EP4OUTIF	EP3OUTIF	EP2OUTIF	EP1OUTIF	-

EP5OUTIF：端点 5 的 OUT 中断标志位
　　0：端点 5 的 OUT 中断无效
　　1：端点 5 的 OUT 中断有效
EP4OUTIF：端点 4 的 OUT 中断标志位
　　0：端点 4 的 OUT 中断无效
　　1：端点 4 的 OUT 中断有效
EP3OUTIF：端点 3 的 OUT 中断标志位
　　0：端点 3 的 OUT 中断无效
　　1：端点 3 的 OUT 中断有效
EP2OUTIF：端点 2 的 OUT 中断标志位
　　0：端点 2 的 OUT 中断无效
　　1：端点 2 的 OUT 中断有效
EP1OUTIF：端点 1 的 OUT 中断标志位
　　0：端点 1 的 OUT 中断无效
　　1：端点 1 的 OUT 中断有效
在软件读取 INTROUT1 寄存器后，硬件将自动清除 INTROUT1 中的所有的中断标志

48.2.5　USB 电源中断标志（INTRUSB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRUSB	06H	-	-	-	-	SOFIF	RSTIF	RSUIF	SUSIF

SOFIF：USB 帧起始信号中断标志

0：USB 帧起始信号中断无效

1：USB 帧起始信号中断有效

RSTIF：USB 复位信号中断标志

0：USB 复位信号中断无效

1：USB 复位信号中断有效

RSUIF：USB 恢复信号中断标志

0：USB 恢复信号中断无效

1：USB 恢复信号中断有效

SUSIF：USB 挂起信号中断标志

0：USB 挂起信号中断无效

1：USB 挂起信号中断有效

在软件读取 INTRUSB 寄存器后，硬件将自动清除 INTRUSB 中的所有的中断标志

48.2.6　USB 端点 IN 中断允许寄存器（INTRIN1E）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRIN1E	07H	-	-	EP5INIE	EP4INIE	EP3INIE	EP2INIE	EP1INIE	EP0IE

EP5INIE：端点 5 的 IN 中断控制位

0：禁止端点 5 的 IN 中断

1：允许端点 5 的 IN 中断

EP4INIE：端点 4 的 IN 中断控制位

0：禁止端点 4 的 IN 中断

1：允许端点 4 的 IN 中断

EP3INIE：端点 3 的 IN 中断控制位

0：禁止端点 3 的 IN 中断

1：允许端点 3 的 IN 中断

EP2INIE：端点 2 的 IN 中断控制位

0：禁止端点 2 的 IN 中断

1：允许端点 2 的 IN 中断

EP1INIE：端点 1 的 IN 中断控制位

0：禁止端点 1 的 IN 中断

1：允许端点 1 的 IN 中断

EP0IE：端点 0 的 IN/OUT 中断控制位

0：禁止端点 0 的 IN/OUT 中断

1：允许端点 0 的 IN/OUT 中断

48.2.7 USB 端点 OUT 中断允许寄存器（INTROUT1E）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTROUT1E	09H	-	-	EP5OUTIE	EP4OUTIE	EP3OUTIE	EP2OUTIE	EP1OUTIE	-

EP5OUTIE：端点 5 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 5 的 OUT 中断

1：允许端点 5 的 OUT 中断

EP4OUTIE：端点 4 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 4 的 OUT 中断

1：允许端点 4 的 OUT 中断

EP3OUTIE：端点 3 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 3 的 OUT 中断

1：允许端点 3 的 OUT 中断

EP2OUTIE：端点 2 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 2 的 OUT 中断

1：允许端点 2 的 OUT 中断

EP1OUTIE：端点 1 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 1 的 OUT 中断

1：允许端点 1 的 OUT 中断

48.2.8 USB 电源中断允许寄存器（INTRUSBE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRUSBE	0BH	-	-	-	-	SOFIE	RSTIE	RSUIE	SUSIE

SOFIE：USB 帧起始信号中断控制位

0：禁止 USB 帧起始信号中断

1：允许 USB 帧起始信号中断

RSTIE：USB 复位信号中断控制位

0：禁止 USB 复位信号中断

1：允许 USB 复位信号中断

RSUIE：USB 恢复信号中断控制位

0：禁止 USB 恢复信号中断

1：允许 USB 恢复信号中断

SUSIE：USB 挂起信号中断控制位

0：禁止 USB 挂起信号中断

1：允许 USB 挂起信号中断

48.2.9　USB 数据帧号寄存器（FRAMEn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FRAME1	0CH	FRAME[7:0]							
FRAME2	0DH	-	-	-	-	-	FRAME[10:8]		

FRAME[10:0]：用于保存最后接收到的数据帧的 11 位帧号

48.2.10　USB 端点索引寄存器（INDEX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INDEX	0EH	-	-	-	-	-	INDEX[2:0]		

INDEX[2:0]：选择 USB 端点

INDEX[2:0]	目标端点
000	端点 0
001	端点 1
010	端点 2
011	端点 3
100	端点 4
101	端点 5

48.2.11　IN 端点的最大数据包大小（INMAXP）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INMAXP	10H	INMAXP[7:0]							

INMAXP[7:0]：设置 USB 的 IN 端点最大数据包的大小（**注意：数据包是以 8 字节为单位。例如若需要将端点的数据包设置为 64 字节，则需要将此寄存器设置为 8**）

当需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0~5

48.2.12　USB 端点 0 控制状态寄存器（CSR0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CSR0	11H	SSUEND	SOPRDY	SDSTL	SUEND	DATEND	STSTL	IPRDY	OPRDY

SSUEND（Serviced Setup End）

SETUP 结束事件处理完成标志。当处理完成 SETUP 结束事件（SUEND）后，软件需要设置 SSUEND 标志位，硬件检测到 SSUEND 被写入“1”时自动将 SUEND 位清“0”。

SOPRDY（Serviced OPRDY）

OPRDY 事件处理完成标志。当处理完成从端点 0 接收到的数据包后，软件需要设置 SOPRDY 标志位，硬件检测到 SOPRDY 被写入“1”时自动将 OPRDY 位清“0”。

SDSTL（Send Stall）

当接收到错误的条件或者不支持的请求时，可以向此位写“1”来结束当前的数据传输。当 STALL 信号被发送后，硬件自动将此位清“0”。

SUEND（Setup End）

SETUP 安装包结束标志。当一次控制传输在软件向 DATAEND 位写“1”之前结束时，硬件将此只读位置“1”。当软件向 SSUEND 写‘1’后，硬件将该位清“0”。

DATEND（Data End）

数据结束。软件应在下列情况下将此位写“1”：

1、当发送最后一个数据包后，固件向 IPRDY 写“1”时；

2、当发送一个零长度数据包后，固件向 IPRDY 写“1”时；

3、当接收完最后一个数据包后，固件向 SOPRDY 写“1”时；

该位将被硬件自动清“0”

STSTL（Sent Stall）

STALL 信号发送完成标志。发送完成 STALL 信号后，硬件将该位置“1”。该位必须用软件清“0”。

IPRDY（IN Packet Ready）

IN 数据包准备完成标志。软件应在将一个要发送的数据包装入到端点 0 的 FIFO 后，将该位置“1”。在发生下列条件之一时，硬件将该位清“0”：

1、数据包已发送时；

2、数据包被一个 SETUP 包覆盖时；

3、数据包被一个 OUT 包覆盖时；

OPRDY（OUT Packet Ready）

OUT 数据包准备完成标志。当收到一个 OUT 数据包时，硬件将该只读位置“1”，并产生中断。该位只在软件向 SOPRDY 位写“1”时才被清“0”。

当需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0

48.2.13　IN 端点控制状态寄存器 1（INCSR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INCSR1	11H	-	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	UNDRUN	FIFONE	IPRDY

CLRDT（Clear Data Toggle）：复位 IN 数据切换位。

当 IN 端点由于被重新配置或者被 STALL 而需要将数据切换位复位到“0”时，软件需要向此数据位写“1”。

STSTL（Sent Stall）：STALL 信号发送完成标志。

当 STALL 信号被发送完成后，硬件会将该位置“1”（此时 FIFO 被清空，IPRDY 位被清“0”）。该标志必须用软件清“0”。

SDSTL（Send Stall）：STALL 信号发送请求位。

软件应向该位写“1”以产生 STALL 信号作为对一个 IN 令牌的应答。软件应向该位写“0”以结束 STALL 信号。该位对 ISO 方式没有影响。

FLUSH（FIFO Flush）：清除 IN 端点的 FIFO 的下一个数据包。

向该位写“1”将从 IN 端点 FIFO 中清除待发送的下一个数据包。FIFO 指针被复位，IPRDY 位被清“0”。如果 FIFO 中包含多个数据包，软件必须对每个数据包向 FLUSH 写“1”。当 FIFO 清空完成后，硬件将 FLUSH 位清“0”。

UNDRUN（Data Underrun）：数据不足。

该位的功能取决于 IN 端点的方式：

ISO 方式：在 IPRDY 为“0”且收到一个 IN 令牌后发送了一个零长度数据包时，该位被置“1”。

中断/批量方式：当使用 NAK 作为对一个 IN 令牌的应答时，该位被置“1”。

该位必须用软件清“0”。

FIFONE（FIFO Not Empty）：IN 端点的 FIFO 非空标志

0：IN 端点的 FIFO 为空

1：IN 端点的 FIFO 包含有一个或者多个数据包

IPRDY（IN Packet Ready）：IN 数据包准备完成标志。

软件应在将一个要发送的数据包装入到端点的 FIFO 后，将该位置“1”。在发生下列条件之一时，硬件将该位清“0”：

1、数据包已发送时；

2、自动设置被使能（AUTOSET = ‘1’）且端点 IN 的 FIFO 数据包达到 INMAXP 所设置的值；

3、如果端点处于同步方式且 ISOUD 为“1”，在收到下一个 SOF 之前 IPRDY 的读出值总是为 0。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.14　IN 端点控制状态寄存器 2（INCSR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INCSR2	12H	AUTOSET	ISO	MODE	ENDMA	FCDT	-	-	-

AUTOSET：自动设置 IPRDY 标志控制位。

0：禁止自动设置 IPRDY 标志

1：使能自动设置 IPRDY（必须向 IN FIFO 中装载的数据达到 INMAXP 所设置的值，否则 IPRDY 标志必须手动设置）

ISO：同步传输使能。

0：端点被配置为批量/中断传输方式

1：端点被配置为同步传输方式

MODE：端点方向选择位。

0：选择端点方向为 OUT

1：选择端点方向为 IN

ENDMA：IN 端点的 DMA 控制

0：禁止 IN 端点的 DMA 请求

1：使能 IN 端点的 DMA 请求

FCDT：强制 DATA0/DATA1 数据切换设置。

0：端点数据只在发送完一个数据包后且收到 ACK 时切换。

1：端点数据在每发送完一个数据包后被强制切换，不管是否收到 ACK。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.15　OUT 端点的最大数据包大小（OUTMAXP）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTMAXP	13H	OUTMAXP[7:0]							

OUTMAXP[7:0]：设置 USB 的 OUT 端点最大数据包的大小（**注意：数据包是以 8 字节为单位。例如若需要将端点的数据包设置为 64 字节，则需要将此寄存器设置为 8**）

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.16　OUT 端点控制状态寄存器 1（OUTCSR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCSR1	14H	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	DATERR	OVRRUN	FIFOFUL	OPRDY

CLRDT（Clear Data Toggle）：复位 OUT 数据切换位。

当 OUT 端点由于被重新配置或者被 STALL 而需要将数据切换位复位到“0”时，软件需要向此数据位写“1”。

STSTL（Sent Stall）：STALL 信号发送完成标志。

当 STALL 信号被发送完成后，硬件会将该位置“1”。该标志必须用软件清“0”。

SDSTL（Send Stall）：STALL 信号发送请求位。

软件应向该位写“1”以产生 STALL 信号作为对一个 OUT 令牌的应答。软件应向该位写“0”以结束 STALL 信号。该位对 ISO 方式没有影响。

FLUSH（FIFO Flush）：清除 OUT 端点的 FIFO 的下一个数据包。

向该位写“1”将从 OUT 端点 FIFO 中清除下一个数据包。FIFO 指针被复位，OPRDY 位被清“0”。如果 FIFO 中包含多个数据包，软件必须对每个数据包向 FLUSH 写“1”。当 FIFO 清空完成后，硬件将 FLUSH 位清“0”。

DATAERR（Data Error）：数据错误。

在 ISO 方式，如果接收到的数据包有 CRC 或位填充错误，该位被硬件置‘1’。当软件清除 OPRDY 时，该位被清‘0’。该位只在 ISO 方式有效

OVRRUN（Data Overrun）：数据溢出。

当一个输入数据包不能被装入到 OUT 端点 FIFO 时，该位被硬件置“1”。该位只在 ISO 方式有效。该位必须用软件清“0”。

0：无数据溢出

1：自该标志最后一次被清除以来，因 FIFO 已满导致数据包丢失

FIFOFUL（FIFO Full）：OUT 端点的 FIFO 数据满标志。

0：OUT 端点的 FIFO 未满

1：OUT 端点的 FIFO 已满

OPRDY（OUT Packet Ready）：OUT 数据包接收完成标志。

当有数据包可用时硬件将该位置“1”。软件应在将每个数据包从 OUT 端点 FIFO 卸载后将该位清‘0’。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.17　OUT 端点控制状态寄存器 2（OUTCSR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCSR2	15H	AUTOCLR	ISO	ENDMA	DMAMD	-	-	-	-

AUTOCLR：自动清除 OPRDY 标志控制位。

0：禁止自动清除 OPRDY 标志

1：使能自动清除 OPRDY（必须从 OUT FIFO 中下载的数据达到 OUTMAXP 所设置的值，否则 OPRDY 标志必须手动清除）

ISO：同步传输使能。

0：端点被配置为批量/中断传输方式

1：端点被配置为同步传输方式

ENDMA：OUT 端点的 DMA 控制

0：禁止 OUT 端点的 DMA 请求

1：使能 OUT 端点的 DMA 请求

DMAMD：设置 OUT 端点的 DMA 模式

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.18　USB 端点 0 的 OUT 长度（COUNT0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COUNT0	16H	-	OUTCNT0[6:0]						

OUTCNT0[6:0]：端点 0 的 OUT 字节长度

COUNT0 专用于保存端点 0 最后接收到的 OUT 数据包的数据长度（由于端点 0 数据包最长只能为 64 字节，所以只需要 7 位）。此长度值只在端点 0 的 OPRDY 位为“1”时才有效。

需要获取此长度信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0

48.2.19　USB 端点的 OUT 长度（OUTCOUNTn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCOUNT1	16H	OUTCNT[7:0]							
OUTCOUNT2	17H	-	-	-	-	-	OUTCNT[10:8]		

OUTCNT[10:0]：端点的 OUT 字节长度

OUTCOUNT1 和 OUTCOUNT2 联合组成一个 11 位的数，保存最后 OUT 数据包的数据长度，适用于端点 1~5。此长度值只在端点 1~5 的 OPRDY 位为“1”时才有效。

需要获取此长度信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

48.2.20　USB 端点的 FIFO 数据访问寄存器（FIFOn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FIFO0	20H	FIFO0[7:0]							
FIFO1	21H	FIFO1[7:0]							
FIFO2	22H	FIFO2[7:0]							
FIFO3	23H	FIFO3[7:0]							
FIFO4	24H	FIFO4[7:0]							
FIFO5	25H	FIFO5[7:0]							

FIFOn[7:0]：USB 各个端点的 IN/OUT 数据间接访问寄存器

48.2.21　USB 跟踪控制寄存器（UTRKCTL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UTRKCTL	30H	FTM1	FTM0	INTV[1:0]		ENST5	RES[2:0]		

FTM1：HFOSC 微调控制位

0：硬件使用粗调和微调为调整频率

1：硬件仅使用微调位调整 HFOSC

FTM0：FTM1 为 0 时有效

0：UTRK 使用全部 128 级微调

1：UTRK 禁止使用最大及最小 12 级之微调

INTV[1:0]：选择 UTRK 更新周期

INTV[1:0]	周期
00	2ms
01	4ms
10	8ms
11	16ms

ENST5：使能加 5 阶和减 5 阶

0：校准上下限为 10%

1：校准上下限为 20%

RES[2:0]：UTRK 自动调节分辨率设置

RES[2:0]	分辨率	调节值
000	8	0.067%
001	12	0.100%
010	16	0.133%
011	**24**	**0.200%**
100	28	0.233%
101	32	0.267%
110	48	0.4%
111	64	0.5%

48.2.22　USB 跟踪状态寄存器（UTRKSTS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UTRKSTS	31H	INTVCNT[3:0]				STS[1:0]		TST_UTRK	UTRK_RDY

INTVCNT[3:0]：USB 跟踪时的内部硬件计数器（软件只读）

STS[1:0]：UTRK 状态

STS[1:0]	状态
00	**INC 5**
01	DEC 5
10	INC 1
11	DEC 1

TST_UTRK：UTRK 测试模式控制

0：禁止 UTRK 测试模式

1：使能 UTRK 测试模式

UTRK_RDY：UTRK 校准完成状态位

48.3 USB 产品开发注意事项

每个 USB 产品都必须有自己唯一的 VID&PID 组合，才能被电脑正确识别。若两个不同的 USB 产品对应的 VID&PID 组合相同，则可能出现电脑对 USB 产品的识别出现异常，从而无法正常使用 USB 产品。为避免出现这种情况，VID 和 PID 均需通过正规途径进行统一规划和分配。

目前已通过 USB-IF 组织取得了专用 USB 设备的 VID 编号 13503（十六进制：34BF）。客户使用 USB 芯片开发自己的 USB 产品时，若您已通过其它途径获取了您自己的 VID，则相应的 PID 可自行规划。若您的 USB 产品需要使用官方 VID，则产品的 PID 务必请您向我司申请。

48.4　如何软复位到系统区启动【USB 直接下载，不管 P3.2】

如果当前用户程序正在运行 USB,
请先【在用户区先关闭 USB】
再软复位到系统区，就是等待 USB 下载

```
USBCON = 0x00;          //清除USB设置
USBCLK = 0x00;          //停止USB时钟
IRC48MCR = 0x00;        //停止48M IRC时钟

sleep_ms(10);           //等待USB总线复位

IAP_CONTR = 0x60;       //触发软件复位
```

48.5 范例程序

48.5.1 HID 人机接口设备范例

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

typedef    unsigned char    BYTE;
typedef    unsigned int     WORD;
typedef    unsigned long    DWORD;

#define    FADDR        0
#define    POWER        1
#define    INTRIN1      2
#define    EP5INIF      0x20
#define    EP4INIF      0x10
#define    EP3INIF      0x08
#define    EP2INIF      0x04
#define    EP1INIF      0x02
#define    EP0IF        0x01
#define    INTROUT1     4
#define    EP5OUTIF     0x20
#define    EP4OUTIF     0x10
#define    EP3OUTIF     0x08
#define    EP2OUTIF     0x04
#define    EP1OUTIF     0x02
#define    INTRUSB      6
#define    SOFIF        0x08
#define    RSTIF        0x04
#define    RSUIF        0x02
#define    SUSIF        0x01
#define    INTRIN1E     7
#define    EP5INIE      0x20
#define    EP4INIE      0x10
#define    EP3INIE      0x08
#define    EP2INIE      0x04
#define    EP1INIE      0x02
#define    EP0IE        0x01
#define    INTROUT1E    9
#define    EP5OUTIE     0x20
#define    EP4OUTIE     0x10
#define    EP3OUTIE     0x08
#define    EP2OUTIE     0x04
#define    EP1OUTIE     0x02
#define    INTRUSBE     11
#define    SOFIE        0x08
#define    RSTIE        0x04
#define    RSUIE        0x02
#define    SUSIE        0x01
#define    FRAME1       12
#define    FRAME2       13
#define    INDEX        14
#define    INMAXP       16
#define    CSR0         17
#define    SSUEND       0x80
```

```
#define  SOPRDY          0x40
#define  SDSTL           0x20
#define  SUEND           0x10
#define  DATEND          0x08
#define  STSTL           0x04
#define  IPRDY           0x02
#define  OPRDY           0x01
#define  INCSR1          17
#define  INCLRDT         0x40
#define  INSTSTL         0x20
#define  INSDSTL         0x10
#define  INFLUSH         0x08
#define  INUNDRUN        0x04
#define  INFIFONE        0x02
#define  INIPRDY         0x01
#define  INCSR2          18
#define  INAUTOSET       0x80
#define  INISO           0x40
#define  INMODEIN        0x20
#define  INMODEOUT       0x00
#define  INENDMA         0x10
#define  INFCDT          0x08
#define  OUTMAXP         19
#define  OUTCSR1         20
#define  OUTCLRDT        0x80
#define  OUTSTSTL        0x40
#define  OUTSDSTL        0x20
#define  OUTFLUSH        0x10
#define  OUTDATERR       0x08
#define  OUTOVRRUN       0x04
#define  OUTFIFOFUL      0x02
#define  OUTOPRDY        0x01
#define  OUTCSR2         21
#define  OUTAUTOCLR      0x80
#define  OUTISO          0x40
#define  OUTENDMA        0x20
#define  OUTDMAMD        0x10
#define  COUNT0          22
#define  OUTCOUNT1       22
#define  OUTCOUNT2       23
#define  FIFO0           32
#define  FIFO1           33
#define  FIFO2           34
#define  FIFO3           35
#define  FIFO4           36
#define  FIFO5           37
#define  UTRKCTL         48
#define  UTRKSTS         49

#define  EPIDLE          0
#define  EPSTATUS        1
#define  EPDATAIN        2
#define  EPDATAOUT       3
#define  EPSTALL         -1

#define  GET_STATUS              0x00
#define  CLEAR_FEATURE           0x01
#define  SET_FEATURE             0x03
#define  SET_ADDRESS             0x05
```

```
#define     GET_DESCRIPTOR          0x06
#define     SET_DESCRIPTOR          0x07
#define     GET_CONFIG              0x08
#define     SET_CONFIG              0x09
#define     GET_INTERFACE           0x0A
#define     SET_INTERFACE           0x0B
#define     SYNCH_FRAME             0x0C

#define     GET_REPORT              0x01
#define     GET_IDLE                0x02
#define     GET_PROTOCOL            0x03
#define     SET_REPORT              0x09
#define     SET_IDLE                0x0A
#define     SET_PROTOCOL            0x0B

#define     DESC_DEVICE             0x01
#define     DESC_CONFIG             0x02
#define     DESC_STRING             0x03
#define     DESC_HIDREPORT          0x22

#define     STANDARD_REQUEST        0x00
#define     CLASS_REQUEST           0x20
#define     VENDOR_REQUEST          0x40
#define     REQUEST_MASK            0x60

typedef struct
{
    BYTE    bmRequestType;
    BYTE    bRequest;
    BYTE    wValueL;
    BYTE    wValueH;
    BYTE    wIndexL;
    BYTE    wIndexH;
    BYTE    wLengthL;
    BYTE    wLengthH;
}SETUP;

typedef struct
{
    BYTE    bStage;
    WORD    wResidue;
    BYTE    *pData;
}EP0STAGE;

void UsbInit();
BYTE ReadReg(BYTE addr);
void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat);
BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat);
void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt);

char code DEVICEDESC[18];
char code CONFIGDESC[41];
char code HIDREPORTDESC[27];
char code LANGIDDESC[4];
char code MANUFACTDESC[8];
char code PRODUCTDESC[30];

SETUP Setup;
EP0STAGE Ep0Stage;
```

```
BYTE xdata HidFreature[64];
BYTE xdata HidInput[64];
BYTE xdata HidOutput[64];

void main()
{
    P_SW2 = 0X80;                                   //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UsbInit();

    EA = 1;

    while (1);
}

BYTE ReadReg(BYTE addr)
{
    BYTE dat;

    while (USBADR & 0x80);
    USBADR = addr | 0x80;
    while (USBADR & 0x80);
    dat = USBDAT;

    return dat;
}

void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat)
{
    while (USBADR & 0x80);
    USBADR = addr & 0x7f;
    USBDAT = dat;
}

BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat)
{
    BYTE cnt;
    BYTE ret;

    ret = cnt = ReadReg(COUNT0);
    while (cnt--)
    {
        *pdat++ = ReadReg(fifo);
```

```
    }

    return ret;
}

void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt)
{
    while (cnt--)
    {
        WriteReg(fifo, *pdat++);
    }
}

void DelayXns(WORD delayTime)
{
    while( delayTime-- );
}

void UsbInit()
{
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x03;

    P_SW2 |= 0x80;
    PLLCR = (1<<7)|(0<<5)|(1<<3)|(1<<1);          // enable PLL
    DelayXns(100);
    CLKSEL = 0x02;                                //选择系统时钟源为内部 pll 输出
    CLKDIV = 0;
    P_SW2 &= ~0x80;
    USBCLK = 0x90;
    USBCON = 0x90;

    WriteReg(FADDR, 0x00);
    WriteReg(POWER, 0x08);
    WriteReg(INTRIN1E, 0x3f);
    WriteReg(INTROUT1E, 0x3f);
    WriteReg(INTRUSBE, 0x00);
    WriteReg(POWER, 0x01);

    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
}

void usb_isr() interrupt 22
{
    BYTE intrusb;
    BYTE intrin;
    BYTE introut;
    BYTE csr;
    BYTE cnt;
    WORD len;

    intrusb = ReadReg(INTRUSB);
    intrin = ReadReg(INTRIN1);
    introut = ReadReg(INTROUT1);

    if (intrusb  & RSTIF)
    {
        WriteReg(INDEX, 1);
        WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
```

```
        WriteReg(INDEX, 1);
        WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
        Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
    }

    if (intrin & EP0IF)
    {
        WriteReg(INDEX, 0);
        csr = ReadReg(CSR0);
        if (csr & STSTL)
        {
            WriteReg(CSR0, csr & ~STSTL);
            Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
        }
        if (csr & SUEND)
        {
            WriteReg(CSR0, csr | SSUEND);
        }

        switch (Ep0Stage.bStage)
        {
        case EPIDLE:
            if (csr & OPRDY)
            {
                Ep0Stage.bStage = EPSTATUS;
                ReadFifo(FIFO0, (BYTE *)&Setup);
                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[0] = Setup.wLengthH;
                ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[1]= Setup.wLengthL;
                switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
                {
                case STANDARD_REQUEST:
                    switch (Setup.bRequest)
                    {
                    case SET_ADDRESS:
                        WriteReg(FADDR, Setup.wValueL);
                        break;
                    case SET_CONFIG:
                        WriteReg(INDEX, 1);
                        WriteReg(INCSR2, INMODEIN);
                        WriteReg(INMAXP, 8);
                        WriteReg(INDEX, 1);
                        WriteReg(INCSR2, INMODEOUT);
                        WriteReg(OUTMAXP, 8);
                        WriteReg(INDEX, 0);
                        break;
                    case GET_DESCRIPTOR:
                        Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
                        switch (Setup.wValueH)
                        {
                        case DESC_DEVICE:
                            Ep0Stage.pData = DEVICEDESC;
                            len = sizeof(DEVICEDESC);
                            break;
                        case DESC_CONFIG:
                            Ep0Stage.pData = CONFIGDESC;
                            len = sizeof(CONFIGDESC);
                            break;
                        case DESC_STRING:
                            switch (Setup.wValueL)
```

```
                {
                case 0:
                    Ep0Stage.pData = LANGIDDESC;
                    len = sizeof(LANGIDDESC);
                    break;
                case 1:
                    Ep0Stage.pData = MANUFACTDESC;
                    len = sizeof(MANUFACTDESC);
                    break;
                case 2:
                    Ep0Stage.pData = PRODUCTDESC;
                    len = sizeof(PRODUCTDESC);
                    break;
                default:
                    Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                    break;
                }
                break;
            case DESC_HIDREPORT:
                Ep0Stage.pData = HIDREPORTDESC;
                len = sizeof(HIDREPORTDESC);
                break;
            default:
                Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                break;
            }
            if (len < Ep0Stage.wResidue)
            {
                Ep0Stage.wResidue = len;
            }
            break;
        default:
            Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
            break;
        }
        break;
    case CLASS_REQUEST:
        switch (Setup.bRequest)
        {
        case GET_REPORT:
            Ep0Stage.pData = HidFreature;
            Ep0Stage.bStage = EPDATAIN;
            break;
        case SET_REPORT:
            Ep0Stage.pData = HidFreature;
            Ep0Stage.bStage = EPDATAOUT;
            break;
        case SET_IDLE:
            break;
        case GET_IDLE:
        case GET_PROTOCOL:
        case SET_PROTOCOL:
        default:
            Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
            break;
        }
        break;
    default:
        Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
```

```
                    break;
                }

                switch (Ep0Stage.bStage)
                {
                case EPDATAIN:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                    goto L_Ep0SendData;
                    break;
                case EPDATAOUT:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                    break;
                case EPSTATUS:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                    break;
                case EPSTALL:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | SDSTL);
                    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                    break;
                }
            }
            break;
        case EPDATAIN:
            if (!(csr & IPRDY))
            {
L_Ep0SendData:
                cnt = Ep0Stage.wResidue > 64 ? 64 : Ep0Stage.wResidue;
                WriteFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData, cnt);
                Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                Ep0Stage.pData += cnt;
                if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                {
                    WriteReg(CSR0, IPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                }
                else
                {
                    WriteReg(CSR0, IPRDY);
                }
            }
            break;
        case EPDATAOUT:
            if (csr & OPRDY)
            {
                cnt = ReadFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData);
                Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                Ep0Stage.pData += cnt;
                if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                {
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
                }
                else
                {
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                }
            }
            break;
```

```
        }
    }

    if (intrin & EP1INIF)
    {
        WriteReg(INDEX, 1);
        csr = ReadReg(INCSR1);
        if (csr & INSTSTL)
        {
            WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
        }
        if (csr & INUNDRUN)
        {
            WriteReg(INCSR1, 0);
        }
    }

    if (introut & EP1OUTIF)
    {
        WriteReg(INDEX, 1);
        csr = ReadReg(OUTCSR1);
        if (csr & OUTSTSTL)
        {
            WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
        }
        if (csr & OUTOPRDY)
        {
            ReadFifo(FIFO1, HidOutput);
            WriteReg(OUTCSR1, 0);

            WriteReg(INDEX, 1);
            WriteFifo(FIFO1, HidOutput, 64);
            WriteReg(INCSR1, INIPRDY);
        }
    }
}

char code DEVICEDESC[18] =
{
    0x12,                                   //bLength(18);
    0x01,                                   //bDescriptorType(Device);
    0x00,0x02,                              //bcdUSB(2.00);
    0x00,                                   //bDeviceClass(0);
    0x00,                                   //bDeviceSubClass0);
    0x00,                                   //bDeviceProtocol(0);
    0x40,                                   //bMaxPacketSize0(64);
    0xbf,0x34,                              //idVendor(34bf);
    0x80,0x43,                              //idProduct(4380);
    0x00,0x01,                              //bcdDevice(1.00);
    0x01,                                   //iManufacturer(1);
    0x02,                                   //iProduct(2);
    0x00,                                   //iSerialNumber(0);
    0x01,                                   //bNumConfigurations(1);
};

char code CONFIGDESC[41] =
{
    0x09,                                   //bLength(9);
    0x02,                                   //bDescriptorType(Configuration);
```

```
    0x29,0x00,                          //wTotalLength(41);
    0x01,                               //bNumInterfaces(1);
    0x01,                               //bConfigurationValue(1);
    0x00,                               //iConfiguration(0);
    0x80,                               //bmAttributes(BUSPower);
    0x32,                               //MaxPower(100mA);

    0x09,                               //bLength(9);
    0x04,                               //bDescriptorType(Interface);
    0x00,                               //bInterfaceNumber(0);
    0x00,                               //bAlternateSetting(0);
    0x02,                               //bNumEndpoints(2);
    0x03,                               //bInterfaceClass(HID);
    0x00,                               //bInterfaceSubClass(0);
    0x00,                               //bInterfaceProtocol(0);
    0x00,                               //iInterface(0);

    0x09,                               //bLength(9);
    0x21,                               //bDescriptorType(HID);
    0x01,0x01,                          //bcdHID(1.01);
    0x00,                               //bCountryCode(0);
    0x01,                               //bNumDescriptors(1);
    0x22,                               //bDescriptorType(HID Report);
    0x1b,0x00,                          //wDescriptorLength(27);

    0x07,                               //bLength(7);
    0x05,                               //bDescriptorType(Endpoint);
    0x81,                               //bEndpointAddress(EndPoint1 as      IN);
    0x03,                               //bmAttributes(Interrupt);
    0x40,0x00,                          //wMaxPacketSize(64);
    0x01,                               //bInterval(10ms);

    0x07,                               //bLength(7);
    0x05,                               //bDescriptorType(Endpoint);
    0x01,                               //bEndpointAddress(EndPoint1 as      OUT);
    0x03,                               //bmAttributes(Interrupt);
    0x40,0x00,                          //wMaxPacketSize(64);
    0x01,                               //bInterval(10ms);
};

char code HIDREPORTDESC[27] =
{
    0x05,0x0c,                          //USAGE_PAGE(Consumer);
    0x09,0x01,                          //USAGE(Consumer Control);
    0xa1,0x01,                          //COLLECTION(Application);
    0x15,0x00,                          //    LOGICAL_MINIMUM(0);
    0x25,0xff,                          //    LOGICAL_MAXIMUM(255);
    0x75,0x08,                          //    REPORT_SIZE(8);
    0x95,0x40,                          //    REPORT_COUNT(64);
    0x09,0x01,                          //    USAGE(Consumer Control);
    0xb1,0x02,                          //    FEATURE(Data,Variable);
    0x09,0x01,                          //    USAGE(Consumer Control);
    0x81,0x02,                          //    INPUT(Data,Variable);
    0x09,0x01,                          //    USAGE(Consumer Control);
    0x91,0x02,                          //    OUTPUT(Data,Variable);
    0xc0,                               //END_COLLECTION;
};

char code LANGIDDESC[4] =
```

```
{
    0x04,0x03,
    0x09,0x04,
};

char code MANUFACTDESC[8] =
{
    0x08,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
    'C',0,
};

char code PRODUCTDESC[30] =
{
    0x1e,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
    'C',0,
    ' ',0,
    'U',0,
    'S',0,
    'B',0,
    ' ',0,
    'D',0,
    'e',0,
    'v',0,
    'i',0,
    'c',0,
    'e',0,
};
```

48.5.2 HID(Human Interface Device)协议范例

将代码下载到实验箱后，可使用最新的 ISP 下载软件中的 HID 助手检测测试
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“69－HID(Human Interface Device)协议范例”

48.5.3 CDC(Communication Device Class)协议范例

WIN10 以下的操作系统需要安装 sys 目录中的驱动程序，WIN10 和 WIN11 免安装驱动
将代码下载到实验箱后，在 PC 端可识别为 USB 转串口的设备
使用实验箱上的 DB9 接口即可与其它串口进行通讯
串口的数据位只支持 8 位，停止位只支持 1 位
校验位可支持：无校验、奇校验、偶校验、1 校验和 0 校验
波特率最高可支持 460800，且支持自定义波特率
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“70－CDC(Communication Device Class)协议范例”

CDC 协议是通讯设备类的通用协议。官网上的 CDC 范例模拟的是 CDC 协议中的通讯接口类（02）和数据接口类（0a），在 PC 上的用户界面就是串口，设备挂载在 windows 的 “usbser.sys” 通用驱动程序上。使用普通串口助手，选择其中的“COMx”端口即可与 CDC 设备进行数据传输。

如果 CDC 设备当作 Bridge（USB 转串口桥接器），则上位机驱动传下来的波特率、校验位、停止位等参数均需要进行处理，然后将上位机传下来的数据再通过正确的波特率、校验位、停止位等格式将串口数据下传到第三方器件。

如果 CDC 设备只是作为普通的 USB 设备，直接 PC 进行数据传输，则可完全不用处理波特率、校验位、停止位等参数，此时 CDC 设备与 PC 之间的数据传输完全不会受到串口波特率的影响。实际测试的数据传输平均比特率可达 2~4MBPS。

48.5.4 基于 HID 协议的 USB 键盘范例

将代码下载到实验箱后即可实现 USB 键盘的基本功能
跑马灯中的 LED17 为 NumLock 灯、LED16 为 CapsLock 灯、LED15 为 ScrollLock 灯
矩阵按键中的 KEY0~KEY7 分别为键盘中的 1~8
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“71－基于 HID 协议的 USB 键盘范例”

48.5.5 基于 HID 协议的 USB 鼠标范例

将代码下载到实验箱后即可实现 USB 鼠标的基本功能
矩阵按键中的 KEY0 为鼠标左键，KEY1 为鼠标中键，KEY2 为鼠标右键
矩阵按键中的 KEY4 为左移，KEY5 为右移，KEY6 为上移，KEY7 为下移
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“72－基于 HID 协议的 USB 鼠标范例”

48.5.6　基于 HID 协议的 USB 鼠标+键盘二合一范例

请前往下面的官网地址下载完整参考范例
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=572&extra=

48.5.7　基于 WINUSB 协议的范例

WIN10 以下的操作系统需要安装 sys 目录中的驱动程序，WIN10 和 WIN11 免安装驱动
可使用 exe 目录下的"AI_WINUSB.exe"进行测试
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“73－基于 WINUSB 协议的范例”

48.5.8　MSC(Mass Storage Class)协议范例

将代码下载到实验箱后，在 PC 端可识别为一个 512K 的 U 盘
U 盘存储器为实验箱上的外挂 512K 的串行 FLASH
在没有外挂 FLASH 的实验箱上，也可以使用 AI32G12K128 内部的 EEPOM 当存储器
只需要在 config.h 文件中将存储器类型改为 MEMTYPE_INT
然后在 ISP 下载时，设置 EEPROM 大小为 64K，即可实现一个 64K 容量的 U 盘
详细代码请参考官网上的“AI32G 实验箱演示程序”包中的“74－MSC(Mass Storage Class)协议范例”

49　RTC 实时时钟，年/月/日/时/分/秒

产品线	RTC	支持星期	芯片复位时 RTC 寄存器不复位[1]
Ai8051U 系列	●		●

[1]：包括硬件复位和软件复位

Ai8051U 系列部分单片机内部集成一个实时时钟控制电路，主要有如下特性：

- 低功耗：RTC 模块工作电流低至 **2uA@VCC=3.3V、3uA@VCC=5.0V（典型值）**
- 长时间跨度：支持 2000 年~2099 年，并自动判断闰年
- 闹钟：支持一组闹钟设置
- 支持多个中断：
  - 一组闹钟中断（每天中断一次，中断的时间点为闹钟寄存器所设置的任意时/分/秒）
  - 日中断（每天中断一次，中断的时间点为每天的 0 时 0 分 0 秒）
  - 小时中断（每小时中断一次，中断的时间点为分/秒均为 0，即整点时）
  - 分钟中断（每分钟中断一次，中断的时间点为秒为 0，即分钟寄存器发生变化时）
  - 秒中断（每秒中断一次，中断的时间点为秒寄存器发生变化时）
  - 1/2 秒中断（每 1/2 秒中断一次）
  - 1/8 秒中断（每 1/8 秒中断一次）
  - 1/32 秒中断（每 1/32 秒中断一次）
- 支持掉电唤醒
- **特别注意：Ai8051U 系列单片机的 RTC 无星期功能**

49.1 RTC 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
RTCCR	RTC 控制寄存器	7EFE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC	xxxx,xxx0
RTCCFG	RTC 配置寄存器	7EFE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC	xxxx,xx00
RTCIEN	RTC 中断使能寄存器	7EFE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I	0000,0000
RTCIF	RTC 中断请求寄存器	7EFE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF	0000,0000
ALAHOUR	RTC 闹钟的小时值	7EFE64H	-	-	-						xxx0,0000
ALAMIN	RTC 闹钟的分钟值	7EFE65H	-	-							xx00,0000
ALASEC	RTC 闹钟的秒值	7EFE66H	-	-							xx00,0000
ALASSEC	RTC 闹钟的 1/128 秒值	7EFE67H	-								x000,0000
INIYEAR	RTC 年初始化	7EFE68H	-								x000,0000
INIMONTH	RTC 月初始化	7EFE69H	-	-	-	-					xxxx,0000
INIDAY	RTC 日初始化	7EFE6AH	-	-	-						xxx0,0000
INIHOUR	RTC 小时初始化	7EFE6BH	-	-	-						xxx0,0000
INIMIN	RTC 分钟初始化	7EFE6CH	-	-							xx00,0000
INISEC	RTC 秒初始化	7EFE6DH	-	-							xx00,0000
INISSEC	RTC1/128 秒初始化	7EFE6EH	-								x000,0000
INIWEEK WEEK	RTC 星期初始化 RTC 的星期计数值	7EFE6FH	-	-	-	-	-				xxxx,x000
YEAR	RTC 的年计数值	7EFE70H	-								x000,0000
MONTH	RTC 的月计数值	7EFE71H	-	-	-	-					xxxx,0000
DAY	RTC 的日计数值	7EFE72H	-	-	-						xxx0,0000
HOUR	RTC 的小时计数值	7EFE73H	-	-	-						xxx0,0000
MIN	RTC 的分钟计数值	7EFE74H	-	-							xx00,0000
SEC	RTC 的秒计数值	7EFE75H	-	-							xx00,0000
SSEC	RTC 的 1/128 秒计数值	7EFE76H	-								x000,0000

49.1.1 RTC 控制寄存器（RTCCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCCR	7EFE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC

RUNRTC：RTC 模块控制位

0：关闭 RTC，RTC 停止计数

1：使能 RTC，并开始 RTC 计数

49.1.2 RTC 配置寄存器（RTCCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCCFG	7EFE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC

RTCCKS：RTC 时钟源选择

0：选择外部 32.768KHz 时钟源（需先软件启动外部 32K 晶振）

1：选择内部 32K 时钟源（需先软件启动内部 32K 振荡器）

SETRTC：设置 RTC 初始值

写 0：无意义

写 1：触发 RTC 寄存器初始化。当 SETRTC 设置为 1 时，硬件会自动将寄存器 INIYEAR、INIMONTH、INIDAY、INIWEEK、INIHOUR、INIMIN、INISEC、INISSEC 中的值复制到寄存器 YEAR、MONTH、DAY、WEEK、HOUR、MIN、SEC、SSEC 中。初始完成后，硬件会自动将 SETRTC 位清 0。

读 0：设置 RTC 相关时间寄存器已完成

读 1：硬件正在进行设置 RTC，还未完成

注：等待初始化完成，需要在"RTC 使能"之后判断。设置 RTC 时间需要 32768Hz 的 1 个周期时间，大约 30.5us。由于同步，所以实际等待时间是 0~30.5us，如果不等待设置完成就睡眠，则 RTC 会由于设置没完成，停止计数，唤醒后才继续完成设置并继续计数，如果此时设置的是使用 RTC 中断进行唤醒，则会出现无法唤醒 MCU 的情况。

49.1.3　RTC 中断使能寄存器（RTCIEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIEN	7EFE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I

EALAI：闹钟中断使能位

0：关闭闹钟中断

1：使能闹钟中断

EDAYI：一日（24 小时）中断使能位

0：关闭一日中断

1：使能一日中断

EHOURI：一小时（60 分钟）中断使能位

0：关闭小时中断

1：使能小时中断

EMINI：一分钟（60 秒）中断使能位

0：关闭分钟中断

1：使能分钟中断

ESECI：一秒中断使能位

0：关闭秒中断

1：使能秒中断

ESEC2I：1/2 秒中断使能位

0：关闭 1/2 秒中断

1：使能 1/2 秒中断

ESEC8I：1/8 秒中断使能位

0：关闭 1/8 秒中断

1：使能 1/8 秒中断

ESEC32I：1/32 秒中断使能位

0：关闭 1/32 秒中断

1：使能 1/32 秒中断

49.1.4　RTC 中断请求寄存器（RTCIF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIF	7EFE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF

ALAIF：闹钟中断请求位。需软件写 0 清 0。
DAYIF：一日（24 小时）中断请求位。需软件写 0 清 0。
HOURIF：一小时（60 分钟）中断请求位。需软件写 0 清 0。
MINIF：一分钟（60 秒）中断请求位。需软件写 0 清 0。
SECIF：一秒中断请求位。需软件写 0 清 0。
SEC2IF：1/2 秒中断请求位。需软件写 0 清 0。
SEC8IF：1/8 秒中断请求位。需软件写 0 清 0。
SEC32IF：1/32 秒中断请求位。需软件写 0 清 0。

49.1.5　RTC 闹钟设置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ALAHOUR	7EFE64H	-	-	-					
ALAMIN	7EFE65H	-	-						
ALASEC	7EFE66H	-	-						
ALASSEC	7EFE67H	-							

ALAHOUR：设置每天闹钟的小时值。

注意：设置的值不是 BCD 码，而是 HEX 码，比如需要设置小时值 20 到 ALAHOUR，则需使用如下代码进行设置

```
MOV     WR6,#WORD0 ALAHOUR
MOV     WR4,#WORD2 ALAHOUR
MOV     A,#14H
MOV     @DR4,R11
```

ALAMIN：设置每天闹钟的分钟值。数字编码与 ALAHOUR 相同。
ALASEC：设置每天闹钟的秒值。数字编码与 ALAHOUR 相同。
ALASSEC：设置每天闹钟的 1/128 秒值。数字编码与 ALAHOUR 相同。

49.1.6　RTC 实时时钟初始值设置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INIYEAR	7EFE68H	-							
INIMONTH	7EFE69H								
INIDAY	7EFE6AH								
INIHOUR	7EFE6BH	-	-	-					
INIMIN	7EFE6CH	-	-						
INISEC	7EFE6DH	-	-						
INISSEC	7EFE6EH	-							
INIWEEK WEEK	7EFE6FH	-	-	-	-	-			

INIYEAR：设置当前实时时间的年值。有效值范围 00~99。对应 2000 年~2099 年

注意：设置的值不是 BCD 码，而是 HEX 码，比如需要设置 20 到 INIYEAR，则需使用如下代码进行设置

```
MOV     WR6,#WORD0 INIYEAR
MOV     WR4,#WORD2 INIYEAR
MOV     A,#14H
MOV     @DR4,R11
```

INIMONTH：设置当前实时时间的月值。有效值范围 1~12。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIDAY：设置当前实时时间的日值。有效值范围 1~31。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIHOUR：设置当前实时时间的小时值。有效值范围 00~23。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIMIN：设置当前实时时间的分钟值。有效值范围 00~59。数字编码与 INIYEAR 相同。

INISEC：设置当前实时时间的秒值。有效值范围 00~59。数字编码与 INIYEAR 相同。

INISSEC：设置当前实时时间的 1/128 秒值。有效值范围 00~127。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIWEEK：设置当前实时时间的星期。有效值范围 0~6。（星期计数值也从此寄存器读取）

当用户设置完成上面的初始值寄存器后，用户还需要向 SETRTC 位（RTCCFG.0）写 1 来触发硬件将初始值装载到 RTC 实时计数器中

另需注意：硬件不会对初始化数据的有效性进行检查，需要用户在设置初始值时，必须保证数据的有效性，不能超出其有效范围。

另需注意：硬件不会对初始化数据的有效性进行检查，需要用户在设置初始值时，必须保证数据的有效性，不能超出其有效范围。

49.1.7　RTC 实时时钟计数寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
YEAR	7EFE70H	-							
MONTH	7EFE71H								
DAY	7EFE72H								
HOUR	7EFE73H	-	-	-					
MIN	7EFE74H	-	-						
SEC	7EFE75H	-	-						
SSEC	7EFE76H	-							

YEAR：当前实时时间的年值。**注意：寄存器的值不是 BCD 码，而是 HEX 码**

MONTH：当前实时时间的月值。数字编码与 YEAR 相同。

DAY：当前实时时间的日值。数字编码与 YEAR 相同。

HOUR：当前实时时间的小时值。数字编码与 YEAR 相同。

MIN：当前实时时间的分钟值。数字编码与 YEAR 相同。

SEC：当前实时时间的秒值。数字编码与 YEAR 相同。

SSEC：当前实时时间的 1/128 秒值。数字编码与 YEAR 相同。

注意：YEAR、MONTH、DAY、HOUR、MIN、SEC 和 SSEC 均为只读寄存器，若需要对这些寄存器执行写操作，必须通过寄存器 INIYEAR、INIMONTlH、INIDAT、INIHOU、INIMIN、INISEC、INISSEC 和 SETRTC 来实现。

49.2 RTC 实战线路图



49.3 范例程序

49.3.1 串口打印 RTC 时钟范例

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define   MAIN_Fosc       22118400L
#define   Baudrate        115200L
#define   TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate+2)/4)

bit       B1S_Flag;
void RTC_config(void);

void UartInit(void)
{
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    S1BRT = 1;
    T2x12 = 1;
    T2R = 1;
}

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    SBUF = dat;
    while(TI==0);
    TI = 0;
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

void RTC_Isr() interrupt 13
{
    if(RTCIF & 0x08)        //判断是否秒中断
    {
        RTCIF &= ~0x08;                                 //清中断标志
        B1S_Flag = 1;
    }
}

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                        //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口
```

```
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口

    UartInit();
    RTC_config();
    EA = 1;
    printf("RTC Test Programme!\r\n");                  //UART 发送一个字符串

    while (1)
    {
        if(B1S_Flag)
        {
            B1S_Flag = 0;

            printf("Year=20%bd  ", YEAR);
            printf("Month=%bd  ", MONTH);
            printf("Day=%bd  ", DAY);
            printf("Hour=%bd  ", HOUR);
            printf("Minute=%bd  ", MIN);
            printf("Second=%bd  ", SEC);
            printf("\r\n");
        }
    }
}

void RTC_config(void)
{
//  选择内部低速 IRC
//  IRC32KCR = 0x80;                                    //启动内部低速 IRC 振荡器
//  while (!(IRC32KCR & 0x01));                         //等待时钟稳定
//  RTCCFG |= 0x02;                                     //选择内部低速 IRC 作为 RTC 时钟源

    //选择外部 32K
    X32KCR = 0xc0;                                      //启动外部 32K 晶振
    while (!(X32KCR & 0x01));                           //等待时钟稳定
    RTCCFG &= ~0x02;                                    //选择外部 32K 作为 RTC 时钟源

    INIYEAR = 21;                                       //Y:2021
    INIMONTH = 12;                                      //M:12
    INIDAY = 31;                                        //D:31
    INIHOUR = 23;                                       //H:23
    INIMIN = 59;                                        //M:59
    INISEC = 50;                                        //S:50
    INISSEC = 0;                                        //S/128:0
    RTCIF = 0;                                          //清中断标志
    RTCIEN = 0x08;                                      //使能 RTC 秒中断
    RTCCR = 0x01;                                       // RTC 使能
    RTCCFG |= 0x01;                                     //触发 RTC 寄存器初始化
    while(RTCCFG & 0x01);                               //等待初始化完成,需要在 "RTC 使能" 之后判断.
                                                        //设置 RTC 时间需要 32768Hz 的 1 个周期时间,
                                                        //大约 30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是 0~30.5us.
                                                            //如果不等待设置完成就睡眠, 则 RTC 会由于设置
没
                                                        //完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
}
```

汇编代码

```
;将以下代码保存为 ASM 格式文件，一起加载到项目里，例如：isr.asm

CSEG    AT  0123H
JMP         006BH
END
```

49.3.2 利用 ISP 软件的用户接口实现不停电下载保持 RTC 参数

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*************  功能说明  ***************************************************************************
现有单片机系列的 RTC 模块，在单片机复位后 RTC 相关的特殊功能寄存器也会复位
本例程主要用于解决 ISP 下载后用户的 RTC 参数丢失的问题

解决思路：ISP 下载前，先将 RTC 相关参数通过 ISP 下载软件的用户接口上传到 PC 保存，等待 ISP 下载完成后，下载
软件再将保存的相关参数写入到 FLASH 的指定地址（范例中指定的地址为 FE0000H）。ISP 下载完成后会立即运行用户
代码，用户程序在初始化 RTC 寄存器时，可从 FLASH 的指定地址中读取之前上传的 RTC 相关参数对 RTC 寄存器进行
初始化，即可实现不停电下载保持 RTC 参数的目的。

下载时，选择时钟 11.0592MHZ
*****************************************************************************************************/

#include “Ai8051U.H”
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define   FOSC            11059200UL
#define   BAUD            (65536 – (FOSC/115200+2)/4)

typedef   bit             BOOL;
typedef   unsigned char   BYTE;
typedef   unsigned int    WORD;

struct RTC_INIT
{
    BYTE  bValidTag;          //数据有效标志(0x5a)
    BYTE  bIniYear;           //年(RTC 初始化值)
    BYTE  bIniMonth;          //月
    BYTE  bIniDay;            //日
    BYTE  bIniHour;           //时
    BYTE  bIniMinute;         //分
    BYTE  bIniSecond;         //秒
    BYTE  bIniSSecond;        //次秒
    BYTE  bAlaHour;           //时(RTC 闹钟设置值)
    BYTE  bAlaMinute;         //分
    BYTE  bAlaSecond;         //秒
    BYTE  bAlaSSecond;        //次秒
};

struct RTC_INIT ecode InitBlock _at_ 0xfe0000;

void SysInit();
void UartInit();
void RTCInit();
void SendUart(BYTE dat);
void UnpackCmd(BYTE dat);
void IapProgram(WORD addr, BYTE dat);

BOOL fUartBusy;
BOOL fFetchRtc;
BOOL fReset2Isp;
BYTE bUartStage;
```

```
BYTE bDump[7];

void main()
{
    SysInit();                          //系统初始化
    UartInit();
    RTCInit();
    EA = 1;

    fUartBusy = 0;
    fFetchRtc = 0;
    fReset2Isp = 0;
    bUartStage = 0;

    while (1)
    {
        if (fFetchRtc)                  //获取 RTC 数据请求
        {
            fFetchRtc = 0;

            RTCCR = 0;                  //上传当前的 RTC 值时,必须临时停止 RTC
                                        //以免发生进位错误
            bDump[0] = YEAR;            //快速将当前的 RTC 值缓存,
                                        //以缩短 RTC 暂停的时间,减小误差
            bDump[1] = MONTH;
            bDump[2] = DAY;
            bDump[3] = HOUR;
            bDump[4] = MIN;
            bDump[5] = SEC;
            bDump[6] = SSEC;
            RTCCR = 1;

            SendUart(0x5a);             //上传 12 字节 RTC 参数
            SendUart(bDump[0]);
            SendUart(bDump[1]);
            SendUart(bDump[2]);
            SendUart(bDump[3]);
            SendUart(bDump[4]);
            SendUart(bDump[5]);
            SendUart(bDump[6]);
            SendUart(ALAHOUR);
            SendUart(ALAMIN);
            SendUart(ALASEC);
            SendUart(ALASSEC);
        }

        if (fReset2Isp)                 //重启请求
        {
            fReset2Isp = 0;

            IAP_CONTR = 0x60;           //软件触发复位到系统 ISP 区
        }
    }
}

void uart_isr() interrupt UART1_VECTOR
{
    BYTE dat;
```

```
    if (TI)
    {
        TI = 0;

        fUartBusy =     0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;

        dat = SBUF;
        switch (bUartStage++)                   //解析串口命令
        {
        default:
        case 0:
L_Check1st:
            if (dat == '@') bUartStage = 1;
            else bUartStage = 0;
            break;
        case 1:
            if (dat == 'F') bUartStage = 2;
            else if (dat == 'R') bUartStage = 7;
            else goto L_Check1st;
            break;
        case 2:
            if (dat != 'E') goto L_Check1st;
            break;
        case 3:
            if (dat != 'T') goto L_Check1st;
            break;
        case 4:
            if (dat != 'C') goto L_Check1st;
            break;
        case 5:
            if (dat != 'H') goto L_Check1st;
            break;
        case 6:
            if (dat != '#') goto L_Check1st;
            bUartStage = 0;
            fFetchRtc = 1;                      //当前命令序列为获取 RTC 数据命令:"@FETCH#"
            break;
        case 7:
            if (dat != 'E') goto L_Check1st;
            break;
        case 8:
            if (dat != 'B') goto L_Check1st;
            break;
        case 9:
        case 10:
            if (dat != 'O') goto L_Check1st;
            break;
        case 11:
            if (dat != 'T') goto L_Check1st;
            break;
        case 12:
            if (dat != '#') goto L_Check1st;
            bUartStage = 0;
            fReset2Isp = 1;                     //当前命令序列为重启命令:"@REBOOT#"
```

```
                break;
            }
        }
}

void rtc_isr() interrupt RTC_VECTOR                 //RTC 中断复位程序
{
    RTCIF = 0x00;                                   //清 RTC 中断标志

    P20 = !P20;                                     //P2.0 口每秒闪烁一次,测试用
}

void SysInit()
{
    WTST = 0;
    CKCON = 0;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
}

void UartInit()                                     //串口初始化函数
{
    SCON = 0x50;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
}

void RTCInit()                                      //RTC 初始化函数
{
//  IRC32KCR = 0x80;
//  while (!(IRC32KCR &0x01));
//  RTCCFG |= 0x02;                                 //选择内部低速 IRC 为 RTC 时钟源

    X32KCR = 0xc0;
    while (!(X32KCR & 0x01));
    RTCCFG &= ~0x02;                                //选择外部部 32K 为 RTC 时钟源

    if (InitBlock.bValidTag == 0x5a)
    {
        INIYEAR = InitBlock.bIniYear;               //如果初始化数据块有效,则使用数据块初始化 RTC
        INIMONTH = InitBlock.bIniMonth;
        INIDAY = InitBlock.bIniDay;
        INIHOUR = InitBlock.bIniHour;
        INIMIN = InitBlock.bIniMinute;
        INISEC = InitBlock.bIniSecond;
        INISSEC = InitBlock.bIniSSecond;
        ALAHOUR = InitBlock.bAlaHour;
```

```
            ALAMIN = InitBlock.bAlaMinute;
            ALASEC = InitBlock.bAlaSecond;
            ALASSEC = InitBlock.bAlaSSecond;

            IapProgram(0x0000, 0x00);                   //销毁初始化数据块,以免重复初始化
        }
        else
        {
            INIYEAR = 23;                               //否则初始化 RTC 为默认值
            INIMONTH = 1;
            INIDAY = 29;
            INIHOUR = 12;
            INIMIN = 0;
            INISEC = 0;
            INISSEC = 0;
            ALAHOUR = 0;
            ALAMIN = 0;
            ALASEC = 0;
            ALASSEC = 0;
        }
        RTCCFG |= 0x01;                                 //写入 RTC 初始值
        RTCCR = 0x01;                                   //RTC 开始运行
        while (RTCCFG & 0x01);                          //等待 RTC 初始化完成
        RTCIF = 0x00;
        RTCIEN = 0x08;                                  //使能 RTC 秒中断
}

void SendUart(BYTE dat)                                 //串口发送函数
{
        while (fUartBusy);
        SBUF = dat;
        fUartBusy = 1;
}

void IapProgram(WORD addr, BYTE dat)                    //EEPROM 编程函数
{
        IAP_CONTR = 0x80;
        IAP_TPS = 12;
        IAP_CMD = 2;
        IAP_ADDRL = addr;
        IAP_ADDRH = addr >> 8;
        IAP_DATA = dat;
        IAP_TRIG = 0x5a;
        IAP_TRIG = 0xa5;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();}
}
```

ISP 下载软件中“用户接口”的设置如下：**（注意，首次下载不能使能用户接口）**



49.3.3 内部 RTC 时钟低功耗休眠唤醒-比较器检测电压程序

```
/************* 本程序功能说明 **************
本例程基于 AI8H8K64U 为主控芯片的实验箱 9 进行编写测试，AI8H 系列带 RTC 模块的芯片可通用参考.
读写芯片内部集成的 RTC 模块.
电路连接参考规格书 RTC 章节-RTC 实战线路图.
用 RTC 定时唤醒 MCU，如 1 秒唤醒 1 次，唤醒后用比较器判断外部电压：1，正常，正常工作；2，如电压偏低，继续休眠，主时钟停止震荡，RTC 继续工作.
比较器正极通过电阻分压后输入到 P3.7 口，比较器负极使用内部 1.19V 参考电压.
该分压电路的地用 I/O(P3.5)控制，I/O 设置为开漏，不比较时，对外设置为 1，I/O 口浮空，省电；比较时，对外输出 0，就是地！

下载时，    选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include “Ai8051U.H”
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"

typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;

/****************************** 用户定义宏 ***********************************/

#define     MAIN_Fosc       24000000L           //定义主时钟
#define     PrintUart       2                   //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define     Baudrate        115200L
#define     TM              (65536 –(MAIN_Fosc/Baudrate+2)/4)

/*****************************************************************************/


/************* 本地常量声明 **************/

u8 code     ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

/************* 本地变量声明 **************/

bit     B_1s;
bit     B_Alarm;                                //闹钟标志
u8      ledIndex;

/************* 本地函数声明 **************/

void RTC_config(void);
void CMP_config(void);
void Ext_Vcc_Det(void);

/********************** 串口打印函数 ********************/
void UartInit(void)
{
#if(PrintUart == 1)
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= 0x40;                               //定时器时钟 1T 模式
    AUXR &= 0xFE;                               //串口 1 选择定时器 1 为波特率发生器
    TL1 = TM;
    TH1 = TM>>8;
```

```
    TR1 = 1;                                    //定时器 1 开始计时

//  SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//  T2L = TM;
//  T2H = TM>>8;
//  AUXR |= 0x15;                               //串口 1 选择定时器 2 为波特率发生器
#else
    P_SW2 |= 1;                                 //UART2   switch to: 0: P1.0 P1.1,   1: P4.6 P4.7
    S2CON &= ~(1<<7);                           //8 位数据, 1 位起始位, 1 位停止位, 无校验
    T2L = TM;
    T2H = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;                               //定时器 2 时钟 1T 模式,开始计时
#endif
}

void UartPutc(unsigned char dat)
{
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF = dat;
    while((S2CON & 2) == 0);
    S2CON &= ~2;                                //Clear Tx flag
#endif
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

/*********************************************/
void main(void)
{
    WTST = 0;
    CKCON = 0;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P3M1 = 0xa0;    P3M0 = 0x20;                //设置为准双向口
                                                // P3.5 设置开漏模式, P3.7 设置高阻输入
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                //设置为准双向口

    UartInit();
    CMP_config();
    RTC_config();
    EA = 1;                                     //打开总中断

    while(1)
    {
        if(B_1s)
```

```
        {
            B_1s = 0;
            printf("Year=20%bd,Month=%bd,Day=%bd,Hour=%bd,Minute=%bd,Second=%bd\r\n",
                YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MIN,SEC);

            Ext_Vcc_Det();                          //每秒钟检测一次外部电源，
                                                    //如果外部电源连接则工作，
                                                    外部电源断开则进入休眠模式
        }

        if(B_Alarm)
        {
            B_Alarm   = 0;
            printf("RTC      Alarm!\r\n");
        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void Ext_Vcc_Det(void)
// 描述: 外部电源检测函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void Ext_Vcc_Det(void)
{
    P35 = 0;                                        //比较时，对外输出 0，做比较电路的地线
    CMPCR1 |= 0x80;                                 //使能比较器模块
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(CMPCR1 & 0x01)                               //判断是否 CMP+ 电平高于 CMP-，外部电源连接
    {
        P40 = 0;                                    //LED Power    On
        P6 = ~ledNum[ledIndex];                     //输出低驱动
        ledIndex++;
        if(ledIndex > 7)
        {
            ledIndex = 0;
        }
    }
    else
    {
        CMPCR1 &= ~0x80;                            //关闭比较器模块
        P35 = 1;                                    //不比较时，对外设置为 1，I/O 口浮空，省电
        P40 = 1;                                    //LED Power Off
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                                //AI8H8K64U B 版本芯片使用内部 32K 时钟，
                                                    休眠无法唤醒
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
```

```
            _nop_();
        }
    }

//=========================================================================
// 函数: void CMP_config(void)
// 描述: 比较器初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void CMP_config(void)
{
    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                   //比较器 DC 迟滞输入选择，0:0mV;
                                        // 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

//  CMPEXCFG &=     ~0x04;              //P3.6 为 CMP-输入脚
    CMPEXCFG |=  0x04;                  //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPEXCFG &=     ~0x03;              //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |=  0x01;                  //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |=  0x02;                  //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |=  0x03;                  //ADC 输入脚为 CMP+输入脚


    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                    //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                     //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                    //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                     //禁止 0.1us 滤波
    CMPCR2 &= ~0x3f;                    //比较器结果直接输出
//  CMPCR2 |= 0x10;                     //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出

    CMPCR1 = 0x00;
//  CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                    //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                     //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                    //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                     //使能比较器下降沿中断

    CMPCR1 &= ~0x02;                    //禁止比较器输出
//  CMPCR1 |= 0x02;                     //使能比较器输出

    P_SW2 &= ~0x08;                     //选择 P3.4 作为比较器输出脚
//  P_SW2 |= 0x08;                      //选择 P4.1 作为比较器输出脚
    CMPCR1 |= 0x80;                     //使能比较器模块
}

void RTC_config(void)
{
    INIYEAR  = 21;                      //Y:2021
    INIMONTH = 12;                      //M:12
    INIDAY = 31;                        //D:31
    INIHOUR = 23;                       //H:23
    INIMIN = 59;                        //M:59
    INISEC = 50;                        //S:50
    INISSEC = 0;                        //S/128:0
```

```
    ALAHOUR = 0;                                    //闹钟小时
    ALAMIN = 0;                                     //闹钟分钟
    ALASEC = 0;                                     //闹钟秒
    ALASSEC = 0;                                    //闹钟 1/128 秒

//AI8H8K64U B 版本芯片使用内部低速 IRC 时钟，休眠无法唤醒
//  IRC32KCR = 0x80;                                //启动内部低速 IRC.
//  while (!(IRC32KCR & 1));                        //等待时钟稳定
//  RTCCFG = 0x03;                                  //选择内部低速 IRC 时钟源，触发 RTC 寄存器初始化

    X32KCR = 0x80 + 0x40;                           //启动外部 32K 晶振, 低增益+0x00,  高增益+0x40.
    while (!(X32KCR & 1));                          //等待时钟稳定
    RTCCFG = 0x01;                                  //选择外部 32K 时钟源，触发 RTC 寄存器初始化

    RTCIF = 0x00;                                   //清中断标志
    RTCIEN = 0x88;                                  //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断,
                                                    //0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2 秒中断,
                                                    //0x02:1/8 秒中断, 0x01:1/32 秒中断
    RTCCR = 0x01;                                   //RTC 使能

    while(RTCCFG & 0x01);                           //等待初始化完成,需要在 "RTC 使能" 之后判断.
                                                    //设置 RTC 时间需要 32768Hz 的 1 个周期时间,
                                                    //大约 30.5us./由于同步, 所以实际等待时间是 0~30.5us.
                                                    //如果不等待设置完成就睡眠,则 RTC 会由于设置没完成,
                                                    //停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
}

/******************** RTC 中断函数 ********************/
void RTC_Isr() interrupt 13
{
    if(RTCIF & 0x80)                                //闹钟中断
    {
//      P01 = !P01;
        RTCIF &= ~0x80;
        B_Alarm = 1;
    }

    if(RTCIF & 0x08)                                //秒中断
    {
//      P00 = !P00;
        RTCIF &= ~0x08;
        B_1s = 1;
    }
}
/**********************************************************************************/
//如果开启了比较器中断就需要编写对应的中断函数
void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPCR1 &= ~0x40;                                //清中断标志
//  P10 = CMPCR1 & 0x01;                            //中断方式读取比较器比较结果
}
```

50 TFT 彩屏接口接口（8/16 位 i8080/M6800 接口）

产品线	TFT 彩屏接口
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列的部分单片机内部集成了一个 TFT 彩屏接口控制器，可用于驱动目前流行的液晶显示屏模块。可驱动 i8080 接口和 M6800 接口彩屏，支持 8 位和 16 位数据宽度

50.1 TFT 彩屏接口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80
LCMIFCFG2	7EFE51H		LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]	

LCMIFCPS[1:0]：TFT 彩屏接口控制脚选择位

LCMIFCPS [1:0]	RS	i8080 的读信号 RD M6800 的使能信号 E	i8080 的写信号 WR M6800 的读写信号 RW
00	P4.5	P4.4	P4.2
01	P4.5	P3.7	P3.6
10	P4.0	P4.4	P4.2
11	P4.0	P3.7	P3.6

LCMIFDPS[1:0]：8 位数据位 LCM 接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据字节 DAT[7:0]
00	0	P2[7:0]
01	0	-
10	0	P2[7:0]
11	0	-

LCMIFDPS[1:0]：16 位数据位 TFT 彩屏接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据高字节 DAT[15:8]	数据低字节 DAT[7:0]
00	1	P2[7:0]	P0[7:0]
01	1	-	-
10	1	P2[7:0]	{P0[7:4],P4[7],P4[6],P4[3],P4[1]}
11	1	-	-

50.2 TFT 彩屏相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCMIFCFG	TFT 彩屏接口配置寄存器	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80	0x00,0000
LCMIFCFG2	TFT 彩屏接口配置寄存器 2	7EFE51H	-	LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]		x000,0000
LCMIFCR	TFT 彩屏接口控制寄存器	7EFE52H	ENLCMIF	-	-	ST_ENDIAN	-	CMD[2:0]			0xx0,x000
LCMIFSTA	TFT 彩屏接口状态寄存器	7EFE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
LCMIFDATL	TFT 彩屏接口低字节数据	7EFE54H	LCMIFDAT[7:0]								0000,0000
LCMIFDATH	TFT 彩屏接口高字节数据	7EFE55H	LCMIFDAT[15:8]								0000,0000
LCMIFPSCR	TFT 彩屏接口时钟预分频	7EFE56H	LCMIFPSCR[7:0]								0000,0000

50.2.1 TFT 彩屏接口配置寄存器（LCMIFCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	7EFE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIE：TFT 彩屏接口中断使能控制位

0：禁止 TFT 彩屏接口中断

1：允许 TFT 彩屏接口中断

LCMIFIP[1:0]：TFT 彩屏接口中断优先级控制位

LCMIFIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

LCMIFDPS[1:0]：TFT 彩屏接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据高字节 DAT[15:8]	数据低字节 DAT[7:0]
00	0	N/A	P2[7:0]
01	0	-	-
10	0	N/A	P2[7:0]
11	0	-	-
00	1	P2[7:0]	P0[7:0]
01	1	-	-
10	1	P2[7:0]	{P0[7:4],P4[7],P4[6],P4[3],P4[1]}
11	1	-	-

D16_D8：TFT 彩屏接口数据宽度控制位

0：8 位数据宽度

1：16 位数据宽度

M68_I80：TFT 彩屏接口模式选择位

0：i8080 模式

1：M6800 模式

50.2.2　TFT 彩屏接口配置寄存器 2（LCMIFCFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG2	7EFE51H	-	LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]	

LCMIFCPS[1:0]：TFT 彩屏接口控制脚选择位

LCMIFCPS [1:0]	RS	i8080 的读信号 RD M6800 的使能信号 E	i8080 的写信号 WR M6800 的读写信号 RW
00	P4.5	P4.4	P4.2
01	P4.5	P3.7	P3.6
10	P4.0	P4.4	P4.2
11	P4.0	P3.7	P3.6

SETUPT[2:0]：TFT 彩屏接口通讯的数据建立时间控制位（详见后续章节的时序图）

HOLDT[1:0]：TFT 彩屏接口通讯的数据保持时间控制位（详见后续章节的时序图）

50.2.3　TFT 彩屏接口控制寄存器（LCMIFCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCR	7EFE52H	ENLCMIF	-	-	ST_ENDIAN	-	CMD[2:0]		

ENLCMIF：TFT 彩屏接口使能控制位

0：禁止 TFT 彩屏接口功能

1：允许 TFT 彩屏接口功能

ST_ENDIAN：TFT_DMA 从 TFT 彩屏接口读取的 16 位命令或数据存储到 XRAM 的大小端顺序控制

0：大端模式（Big-Endian），即低地址存放高字节数据，高地址存放低字节数据

1：小端模式（Little-Endian），即低地址存放低字节数据，高地址存放高字节数据

注：此位仅在 DMA 对 TFT 进行读取操作时才有效，且必须是读取 16 位命令或数据（8 位数据不存在大小端的问题）

CMD[2:0]：TFT 彩屏接口触发命令

CMD[2:0]	触发命令
100	写命令
101	写数据
110	读命令/状态
111	读数据

50.2.4　TFT 彩屏接口状态寄存器（LCMIFSTA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFSTA	7EFE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF

LCMIFIF：TFT 彩屏接口中断请求标志，需软件清 0

50.2.5　TFT 彩屏接口数据寄存器（LCMIFDATL，LCMIFDATH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFDATL	7EFE54H	LCMIFDAT[7:0]							
LCMIFDATH	7EFE55H	LCMIFDAT[15:8]							

LCMIFDAT：TFT 彩屏接口数据寄存器。

当数据宽度为 8 位数据时，只有 LCMDATL 数据有效；
当数据宽度为 16 位数据时，由 LCMDATL 和 LCMDATH 共同组合成 16 位数据

50.2.6　TFT 彩屏接口时钟预分频（LCMIFPSCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFPSCR	7EFE56H	LCMIFPSCR[7:0]							

LCMIFPSCR[7:0]：LCMIF 预分频器。预分频器用于对系统时钟进行预分频，分频后的时钟提供给 LCMIF 模块。

LCMIF 时钟频率＝SYSclk /（LCMIFPSCR[7:0]+1）。

50.3 i8080/M6800 模式 TFT 彩屏接口时序图

注： T_{ready} ＝1 个系统时钟
T_{setup} ＝（SETUPT +1）个系统时钟
T_{hold} ＝（HOLDT+1）个系统时钟

50.3.1 i8080 模式



发送命令（CMD=100B）



发送数据（CMD=101B）



读取命令（CMD=110B）



读取数据（CMD=111B）

50.3.2　M6800 模式



发送命令（CMD=100B）



发送数据（CMD=101B）



读取命令（CMD=110B）



读取数据（CMD=111B）

51　DMA，支持解放 CPU 的外设到外设传输（P2P）

产品线	DMA
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机支持批量数据存储功能，即传统的 DMA。

支持如下几种 DMA 操作：

- M2M_DMA：XRAM 存储器到 XRAM 存储器的数据读写
- ADC_DMA：自动扫描使能的 ADC 通道并将转换的 ADC 数据自动存储到 XRAM 中
- SPI_DMA：自动将 XRAM 中的数据和 SPI 外设之间进行数据交换
- UR1T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 1 发送出去
- UR1R_DMA：自动将串口 1 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR2T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 2 发送出去
- UR2R_DMA：自动将串口 2 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR3T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 3 发送出去
- UR3R_DMA：自动将串口 3 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR4T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 4 发送出去
- UR4R_DMA：自动将串口 4 接收到的数据存储到 XRAM 中
- TFT 彩屏 DMA：自动将 XRAM 中的数据和 TFT 彩屏设备之间进行数据交换
- I2CT_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过 I2C 接口发送出去
- I2CR_DMA：自动将 I2C 接收到的数据存储到 XRAM 中
- I2ST_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过 I2S 发送出去
- I2SR_DMA：自动将 I2S 接收到的数据存储到 XRAM 中
- QSPI_DMA：自动将 XRAM 中的数据和 QSPI 外设之间进行数据交换
- PWMAT_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过 PWMA 接口发送出去
- PWMAR_DMA：自动将 PWMA 接收到的数据存储到 XRAM 中
- P2P：自动将源外设接收到的数据透传到目标外设（支持两组 P2P）

每次 DMA 数据传输最大数据量为 65535 字节,即将 AMT 设置为 0xFFFE；当将 AMT 设置为 0xFFFF 时，则 DMA 为无限循环模式。（存储器到存储器的 DMA 没有无限循环模式）

每种 DMA 对 XRAM 的读写操作都可设置 4 级访问优先级，硬件自动进行 XRAM 总线的访问仲裁，不会影响 CPU 的 XRAM 的访问。相同优先级下，不同 DMA 对 XRAM 的访问顺序如下：M2M_DMA，ADC_DMA，SPI_DMA，UR1R_DMA，UR1T_DMA，UR2R_DMA，UR2T_DMA，UR3R_DMA，UR3T_DMA，UR4R_DMA，UR4T_DMA，TFT 彩屏 DMA，I2CR_DMA，I2CT_DMA，I2SR_DMA，I2ST_DMA，QSPI_DMA，PWMAR_DMA，PWMAT_DMA

51.1　外设到外设（P2P）DMA 矩阵



51.2 存储器与存储器之间的数据读写（M2M_DMA）

51.2.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]		0x00,0000
DMA_M2M_CR	M2M_DMA 控制寄存器	7EFA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	7EFA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_M2M_AMT	M2M_DMA 传输总字节数	7EFA03H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_DONE	M2M_DMA 传输完成字节数	7EFA04H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_TXAH	M2M_DMA 发送高地址	7EFA05H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_M2M_TXAL	M2M_DMA 发送低地址	7EFA06H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_RXAH	M2M_DMA 接收高地址	7EFA07H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_M2M_RXAL	M2M_DMA 接收低地址	7EFA08H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_M2M_AMTH	M2M_DMA 传输总字节数	7EFA80H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_M2M_DONEH	M2M_DMA 传输完成字节数	7EFA81H	DONE[15:8]								0000,0000

51.2.2　M2M_DMA 配置寄存器（DMA_M2M_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	7EFA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MPTY[1:0]	

M2MIE：M2M_DMA 中断使能控制位

0：禁止 M2M_DMA 中断

1：允许 M2M_DMA 中断

TXACO：M2M_DMA 源地址（读取地址）改变方向

0：数据读取完成后地址自动递增

1：数据读取完成后地址自动递减

RXACO：M2M_DMA 目标地址（写入地址）改变方向

0：数据写入完成后地址自动递增

1：数据写入完成后地址自动递减

M2MIP[1:0]：M2M_DMA 中断优先级控制位

M2MIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

M2MPTY[1:0]：M2M_DMA 数据总线访问优先级控制位

M2MPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.2.3　M2M_DMA 控制寄存器（DMA_M2M_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CR	7EFA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENM2M：M2M_DMA 功能使能控制位

0：禁止 M2M_DMA 功能

1：允许 M2M_DMA 功能

TRIG：M2M_DMA 数据读写触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 M2M_DMA 操作，

51.2.4 M2M_DMA 状态寄存器（DMA_M2M_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_STA	7EFA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF

M2MIF：M2M_DMA 中断请求标志位，当 M2M_DMA 操作完成后，硬件自动将 M2MIF 置 1，若使能 M2M_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

51.2.5 M2M_DMA 传输总字节寄存器（DMA_M2M_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_AMT	7EFA03H	AMT[7:0]							
DMA_M2M_AMTH	7EFA80H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 不能设置为 FFFFH。

51.2.6 M2M_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_M2M_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_DONE	7EFA04H	DONE[7:0]							
DMA_M2M_DONEH	7EFA81H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经读写完成的字节数。

51.2.7 M2M_DMA 发送地址寄存器（DMA_M2M_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_TXAH	7EFA05H	ADDR[15:8]							
DMA_M2M_TXAL	7EFA06H	ADDR[7:0]							

DMA_M2M_TXA：设置进行数据读写时的源地址。执行 M2M_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.2.8 M2M_DMA 接收地址寄存器（DMA_M2M_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_RXAH	7EFA07H	ADDR[15:8]							
DMA_M2M_RXAL	7EFA08H	ADDR[7:0]							

DMA_M2M_RXA：设置进行数据读写时的目标地址。执行 M2M_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

51.3 ADC 数据自动存储（ADC_DMA）

51.3.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	7EFA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_ADC_CR	ADC_DMA 控制寄存器	7EFA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	7EFA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_AMT	ADC_DMA 传输总字节数	7EFA13H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_DONE	ADC_DMA 传输完成字节数	7EFA14H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_RXAH	ADC_DMA 接收高地址	7EFA17H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_ADC_RXAL	ADC_DMA 接收低地址	7EFA18H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_CFG2	ADC_DMA 配置寄存器 2	7EFA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]				xxxx,0000
DMA_ADC_CHSW0	ADC_DMA 通道使能	7EFA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0	0000,0001
DMA_ADC_CHSW1	ADC_DMA 通道使能	7EFA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	1000,0000
DMA_ADC_ITVH	ADC_DMA 时间间隔寄存器	7EFA1EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_ADC_ITVL	ADC_DMA 时间间隔寄存器	7EFA1FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_ADC_AMTH	ADC_DMA 传输总字节数	7EFA82H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_ADC_DONEH	ADC_DMA 传输完成字节数	7EFA83H	DONE[15:8]								0000,0000

51.3.2　ADC_DMA 配置寄存器（DMA_ADC_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CFG	7EFA10H	ADCIE	-			ADCIP[1:0]		ADCPTY[1:0]	

ADCIE：ADC_DMA 中断使能控制位

0：禁止 ADC_DMA 中断

1：允许 ADC_DMA 中断

ADCIP[1:0]：ADC_DMA 中断优先级控制位

ADCIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

ADCPTY[1:0]：ADC_DMA 数据总线访问优先级控制位

ADCPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.3.3　ADC_DMA 控制寄存器（DMA_ADC_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CR	7EFA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENADC：ADC_DMA 功能使能控制位

0：禁止 ADC_DMA 功能

1：允许 ADC_DMA 功能

TRIG：ADC_DMA 操作触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 ADC_DMA 操作，

51.3.4　ADC_DMA 状态寄存器（DMA_ADC_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_STA	7EFA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF

ADCIF：ADC_DMA 中断请求标志位，当 ADC_DMA 完成扫描所有使能的 ADC 通道后后，硬件自动将 ADCIF 置 1，若使能 ADC_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

51.3.5 ADC_DMA 循环扫描总次数寄存器（DMA_ADC_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_AMT	7EFA13H	AMT[7:0]							
DMA_ADC_AMTH	7EFA82H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要循环扫描 ADC 通道的总次数。

注：将 DMA_ADC_CHSW0 和 DMA_ADC_CHSW1 所使能的 ADC 通道全部扫描一遍为一次。实际扫描的次数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，扫描 1 次，当 AMT 设置 255 时，扫描 256 次。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环扫描模式。

51.3.6 ADC_DMA 完成扫描次数寄存器（DMA_ADC_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_DONE	7EFA14H	DONE[7:0]							
DMA_ADC_DONEH	7EFA83H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经完成 ADC 扫描的次数。

51.3.7 ADC_DMA 接收地址寄存器（DMA_ADC_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_RXAH	7EFA17H	ADDR[15:8]							
DMA_ADC_RXAL	7EFA18H	ADDR[7:0]							

DMA_ADC_RXA：设置进行 ADC_DMA 操作时 ADC 转换数据的存储地址。

51.3.8 ADC_DMA 配置寄存器 2（DMA_ADC_CFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CFG2	7EFA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]			

CVTIMESEL[3:0]：设置进行 ADC_DMA 操作时，对每个 ADC 通道进行 ADC 转换的次数

CVTIMESEL[3:0]	转换次数	CVTIMESEL[3:0]	转换次数
0xxx	1 次		
1000	2 次	1100	32 次
1001	4 次	1101	64 次
1010	8 次	1110	128 次
1011	16 次	1111	256 次

51.3.9 ADC_DMA 通道使能寄存器（DMA_ADC_CHSWx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CHSW0	7EFA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0
DMA_ADC_CHSW1	7EFA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8

CHn：设置 ADC_DMA 操作时，自动扫描的 ADC 通道。通道扫描总是从编号小的通道开始。

51.3.10　ADC_DMA 转换周期（DMA_ADC_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_ITVH	7EFA1EH	ITV[15:8]							
DMA_ADC_ITVL	7EFA1FH	ITV[7:0]							

DMA_ADC_ITV[15:0]：设置 ADC 转换的间隔时间（基于系统时钟）。

注：DMA_ADC_ITV 设置的是两次 ADC 转换之间的间隔时间。

51.3.11　ADC_DMA 的数据存储格式

注：ADC 转换速度和转换结果的对齐方式均由 ADC 相关寄存器进行设置

XRAM[DMA_ADC_RXA+0] = 使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+1] = 使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2] = 使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+3] = 使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n-2] = 使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n-1] = 使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n] = 第 1 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+1] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+2] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+3] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;

XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+0] = 使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+1] = 使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2] = 使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+3] = 使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n-2] = 使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n-1] = 使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n] = 第 2 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+1] = 第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+2] =第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+3] =第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+0] = 使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+1] = 使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2] = 使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+3] = 使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n-2] = 使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n-1] = 使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n] = 第 m 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+1] = 第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+2] =第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+3] =第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;

表格形式如下：

ADC 通道	偏移地址	数据
第 1 通道	0	使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	1	使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	2	使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	3	使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	2n-2	使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	2n-1	使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	2n	第 1 通道的 ADC 通道号
	2n+1	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	2n+2	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	2n+3	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节
第 2 通道	(2n+4) + 0	使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 1	使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	(2n+4) + 2	使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 3	使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	(2n+4) + 2n-2	使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 2n-1	使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	(2n+4) + 2n	第 2 通道的 ADC 通道号
	(2n+4) + 2n+1	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	(2n+4) + 2n+2	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	(2n+4) + 2n+3	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节
	...	...
第 m 通道	(m-1)(2n+4) + 0	使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 1	使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	(m-1)(2n+4) + 2	使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 3	使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	(m-1)(2n+4) + 2n-2	使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 2n-1	使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	(m-1)(2n+4) + 2n	第 m 通道的 ADC 通道号
	(m-1)(2n+4) + 2n+1	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	(m-1)(2n+4) + 2n+2	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	(m-1)(2n+4) + 2n+3	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节

51.4 SPI 与存储器之间的数据交换（SPI_DMA）

51.4.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]		000x,0000
DMA_SPI_CR	SPI_DMA 控制寄存器	7EFA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO	000x,xxx0
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	7EFA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_SPI_AMT	SPI_DMA 传输总字节数	7EFA23H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_DONE	SPI_DMA 传输完成字节数	7EFA24H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_TXAH	SPI_DMA 发送高地址	7EFA25H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_SPI_TXAL	SPI_DMA 发送低地址	7EFA26H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_RXAH	SPI_DMA 接收高地址	7EFA27H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_SPI_RXAL	SPI_DMA 接收低地址	7EFA28H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_CFG2	SPI_DMA 配置寄存器 2	7EFA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]		xxxx,x000
DMA_SPI_ITVH	SPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFA2EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_SPI_ITVL	SPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFA2FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_SPI_AMTH	SPI_DMA 传输总字节数	7EFA84H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_SPI_DONEH	SPI_DMA 传输完成字节数	7EFA85H	DONE[15:8]								0000,0000

51.4.2　SPI_DMA 配置寄存器（DMA_SPI_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CFG	7EFA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIPTY[1:0]	

SPIIE：SPI_DMA 中断使能控制位

0：禁止 SPI_DMA 中断

1：允许 SPI_DMA 中断

ACT_TX：SPI_DMA 发送数据控制位

0：禁止 SPI_DMA 发送数据。主机模式时，SPI 只发送时钟到 SCLK 端口，但不从 XRAM 读取数据，也不向 MOSI 端口上发送数据；从机模式时，SPI 不从 XRAM 读取数据，也不向 MISO 端口上发送数据

1：允许 SPI_DMA 发送数据。主机模式时，SPI 发送时钟到 SCLK 端口，同时从 XRAM 读取数据，并将数据发送到 MOSI 端口；从机模式时，SPI 从 XRAM 读取数据，并将数据发送到 MISO 端口

ACT_RX：SPI_DMA 接收数据控制位

0：禁止 SPI_DMA 接收数据。主机模式时，SPI 只发送时钟到 SCLK 端口，但不从 MISO 端口读取数据，也不向 XRAM 写数据；从机模式时，SPI 不从 MOSI 端口读取数据，也不向 XRAM 写数据。

1：允许 SPI_DMA 接收数据。主机模式时，SPI 发送时钟到 SCLK 端口，同时从 MISO 端口读取数据，并将数据写入 XRAM；从机模式时，SPI 从 MOSI 端口读取数据，并写入 XRAM。

SPIIP[1:0]：SPI_DMA 中断优先级控制位

SPIIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

SPIPTY[1:0]：SPI_DMA 数据总线访问优先级控制位

SPIPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.4.3 SPI_DMA 控制寄存器（DMA_SPI_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CR	7EFA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO

ENSPI：SPI_DMA 功能使能控制位

0：禁止 SPI_DMA 功能

1：允许 SPI_DMA 功能

TRIG_M：SPI_DMA 主机模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 SPI_DMA 主机模式操作，

TRIG_S：SPI_DMA 从机模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 SPI_DMA 从机模式操作，

CLRFIFO：清除 SPI_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 SPI_DMA 操作前，先清空 SPI_DMA 内置的 FIFO

51.4.4 SPI_DMA 状态寄存器（DMA_SPI_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_STA	7EFA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF

SPIIF：SPI_DMA 中断请求标志位，当 SPI_DMA 数据交换完成后，硬件自动将 SPIIF 置 1，若使能 SPI_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：SPI_DMA 接收数据丢弃标志位。SPI_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 SPI_DMA 的接收 FIFO 导致 SPI_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

TXOVW：SPI_DMA 数据覆盖标志位。SPI_DMA 正在数据传输过程中，主机模式的 SPI 写 SPDAT 寄存器再次触发 SPI 数据传输时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.4.5 SPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_SPI_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_AMT	7EFA23H	AMT[7:0]							
DMA_SPI_AMTH	7EFA84H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.4.6 SPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_SPI_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_DONE	7EFA24H	DONE[7:0]							
DMA_SPI_DONEH	7EFA85H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经传输完成的字节数。

51.4.7 SPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_SPI_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_TXAH	7EFA25H	ADDR[15:8]							
DMA_SPI_TXAL	7EFA26H	ADDR[7:0]							

DMA_SPI_TXA：设置进行数据传输时的源地址。执行 SPI_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.4.8 SPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_SPI_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_RXAH	7EFA27H	ADDR[15:8]							
DMA_SPI_RXAL	7EFA28H	ADDR[7:0]							

DMA_SPI_RXA：设置进行数据传输时的目标地址。执行 SPI_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

51.4.9 SPI_DMA 配置寄存器 2（DMA_SPI_CFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CFG2	7EFA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]	

WRPSS：SPI_DMA 过程中使能 SS 脚控制位

0：SPI_DMA 传输过程中，不自动控制 SS 脚

1：SPI_DMA 传输过程中，自动拉低 SS 脚，传输完成后，自动恢复原始状态

SSS[1:0]：SPI_DMA 过程中，自动控制 SS 选择位

SSS[1:0]	SS 脚
00	P1.4
01	P2.4
10	P4.0
11	P3.5

51.4.10 SPI_DMA 传输周期（DMA_SPI_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_ITVH	7EFA2EH	ITV[15:8]							
DMA_SPI_ITVL	7EFA2FH	ITV[7:0]							

DMA_SPI_ITV[15:0]：设置 SPI 传输的间隔时间（基于系统时钟）。

51.5 串口 1 与存储器之间的数据交换（UR1T_DMA，UR1R_DMA）

51.5.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1T_CR	UR1T_DMA 控制寄存器	7EFA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	7EFA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1T_AMT	UR1T_DMA 传输总字节数	7EFA33H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_DONE	UR1T_DMA 传输完成字节数	7EFA34H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_TXAH	UR1T_DMA 发送高地址	7EFA35H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR1T_TXAL	UR1T_DMA 发送低地址	7EFA36H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_CR	UR1R_DMA 控制寄存器	7EFA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	7EFA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR1R_AMT	UR1R_DMA 传输总字节数	7EFA3BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_DONE	UR1R_DMA 传输完成字节数	7EFA3CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR1R_RXAH	UR1R_DMA 接收高地址	7EFA3DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR1R_RXAL	UR1R_DMA 接收低地址	7EFA3EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR1T_AMTH	UR1T_DMA 传输总字节数	7EFA88H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR1T_DONEH	UR1T_DMA 传输完成字节数	7EFA89H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR1R_AMTH	UR1R_DMA 传输总字节数	7EFA8AH	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR1R_DONEH	UR1R_DMA 传输完成字节数	7EFA8BH	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR1_ITVH	UR1_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC8H	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_UR1_ITVL	UR1_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC9H	ITV[7:0]								0000,0000

51.5.2　UR1T_DMA 配置寄存器（DMA_UR1T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_CFG	7EFA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TPTY[1:0]	

UR1TIE：UR1T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR1T_DMA 中断

1：允许 UR1T_DMA 中断

UR1TIP[1:0]：UR1T_DMA 中断优先级控制位

UR1TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR1TPTY[1:0]：UR1T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR1TPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.5.3　UR1T_DMA 控制寄存器（DMA_UR1T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_CR	7EFA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR1T：UR1T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR1T_DMA 功能

1：允许 UR1T_DMA 功能

TRIG：UR1T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR1T_DMA 自动发送数据

51.5.4　UR1T_DMA 状态寄存器（DMA_UR1T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_STA	7EFA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF

UR1TIF：UR1T_DMA 中断请求标志位，当 UR1T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR1TIF 置 1，若使能 UR1T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR1T_DMA 数据覆盖标志位。UR1T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 SBUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.5.5　UR1T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_AMT	7EFA33H	AMT[7:0]							
DMA_UR1T_AMTH	7EFA88H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.5.6　UR1T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_DONE	7EFA34H	DONE[7:0]							
DMA_UR1T_DONEH	7EFA89H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.5.7　UR1T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR1T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_TXAH	7EFA35H	ADDR[15:8]							
DMA_UR1T_TXAL	7EFA36H	ADDR[7:0]							

DMA_UR1T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR1T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.5.8　UR1_DMA 传输周期（DMA_UR1_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1_ITVH	7EFAC8H	ITV[15:8]							
DMA_UR1_ITVL	7EFAC9H	ITV[7:0]							

DMA_UR1_ITV[15:0]：设置 UART1 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.5.9　UR1R_DMA 配置寄存器（DMA_UR1R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_CFG	7EFA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RPTY[1:0]	

UR1RIE：UR1R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR1R_DMA 中断

1：允许 UR1R_DMA 中断

UR1RIP[1:0]：UR1R_DMA 中断优先级控制位

UR1RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR1RPTY[1:0]：UR1R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR1RPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.5.10　UR1R_DMA 控制寄存器（DMA_UR1R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_CR	7EFA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR1R：UR1R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR1R_DMA 功能

1：允许 UR1R_DMA 功能

TRIG：UR1R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR1R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR1R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR1R_DMA 操作前，先清空 UR1R_DMA 内置的 FIFO

51.5.11　UR1R_DMA 状态寄存器（DMA_UR1R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_STA	7EFA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF

UR1RIF：UR1R_DMA 中断请求标志位，当 UR1R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR1RIF 置 1，若使能 UR1R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR1R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR1R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 UR1R_DMA 的接收 FIFO 导致 UR1R_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.5.12　UR1R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_AMT	7EFA3BH	AMT[7:0]							
DMA_UR1R_AMTH	7EFA8AH	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.5.13　UR1R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_DONE	7EFA3CH	DONE[7:0]							
DMA_UR1R_DONEH	7EFA8BH	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.5.14　UR1R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR1R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_RXAH	7EFA3DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR1R_RXAL	7EFA3EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR1R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR1R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.6 串口 2 与存储器之间的数据交换（UR2T_DMA，UR2R_DMA）

51.6.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_CR	UR2T_DMA 控制寄存器	7EFA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	7EFA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR2T_AMT	UR2T_DMA 传输总字节数	7EFA43H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_DONE	UR2T_DMA 传输完成字节数	7EFA44H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_TXAH	UR2T_DMA 发送高地址	7EFA45H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR2T_TXAL	UR2T_DMA 发送低地址	7EFA46H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_CR	UR2R_DMA 控制寄存器	7EFA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	7EFA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2R_AMT	UR2R_DMA 传输总字节数	7EFA4BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_DONE	UR2R_DMA 传输完成字节数	7EFA4CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR2R_RXAH	UR2R_DMA 接收高地址	7EFA4DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR2R_RXAL	UR2R_DMA 接收低地址	7EFA4EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR2T_AMTH	UR2T_DMA 传输总字节数	7EFA8CH	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR2T_DONEH	UR2T_DMA 传输完成字节数	7EFA8DH	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR2R_AMTH	UR2R_DMA 传输总字节数	7EFA8EH	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR2R_DONEH	UR2R_DMA 传输完成字节数	7EFA8FH	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR2_ITVH	UR2_DMA 时间间隔寄存器	7EFACAH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_UR2_ITVL	UR2_DMA 时间间隔寄存器	7EFACBH	ITV[7:0]								0000,0000

51.6.2　UR2T_DMA 配置寄存器（DMA_UR2T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_CFG	7EFA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TPTY[1:0]	

UR2TIE：UR2T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR2T_DMA 中断

1：允许 UR2T_DMA 中断

UR2TIP[1:0]：UR2T_DMA 中断优先级控制位

UR2TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR2TPTY[1:0]：UR2T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR2TPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.6.3　UR2T_DMA 控制寄存器（DMA_UR2T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_CR	7EFA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR2T：UR2T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR2T_DMA 功能

1：允许 UR2T_DMA 功能

TRIG：UR2T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR2T_DMA 自动发送数据

51.6.4　UR2T_DMA 状态寄存器（DMA_UR2T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_STA	7EFA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF

UR2TIF：UR2T_DMA 中断请求标志位，当 UR2T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR2TIF 置 1，若使能 UR2T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR2T_DMA 数据覆盖标志位。UR2T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S2BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.6.5　UR2T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_AMT	7EFA43H	AMT[7:0]							
DMA_UR2T_AMTH	7EFA8CH	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.6.6　UR2T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_DONE	7EFA44H	DONE[7:0]							
DMA_UR2T_DONEH	7EFA8DH	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.6.7　UR2T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR2T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_TXAH	7EFA45H	ADDR[15:8]							
DMA_UR2T_TXAL	7EFA46H	ADDR[7:0]							

DMA_UR2T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR2T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.6.8　UR2_DMA 传输周期（DMA_UR2_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2_ITVH	7EFACAH	ITV[15:8]							
DMA_UR2_ITVL	7EFACBH	ITV[7:0]							

DMA_UR2_ITV[15:0]：设置 UART2 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.6.9　UR2R_DMA 配置寄存器（DMA_UR2R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_CFG	7EFA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RPTY[1:0]	

UR2RIE：UR2R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR2R_DMA 中断

1：允许 UR2R_DMA 中断

UR2RIP[1:0]：UR2R_DMA 中断优先级控制位

UR2RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR2RPTY[1:0]：UR2R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR2RPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.6.10　UR2R_DMA 控制寄存器（DMA_UR2R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_CR	7EFA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR2R：UR2R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR2R_DMA 功能

1：允许 UR2R_DMA 功能

TRIG：UR2R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR2R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR2R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR2R_DMA 操作前，先清空 UR2R_DMA 内置的 FIFO

51.6.11　UR2R_DMA 状态寄存器（DMA_UR2R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_STA	7EFA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF

UR2RIF：UR2R_DMA 中断请求标志位，当 UR2R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR2RIF 置 1，若使能 UR2R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR2R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR2R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 UR2R_DMA 的接收 FIFO 导致 UR2R_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.6.12　UR2R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_AMT	7EFA4BH	AMT[7:0]							
DMA_UR2R_AMTH	7EFA8EH	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.6.13　UR2R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_DONE	7EFA4CH	DONE[7:0]							
DMA_UR2R_DONEH	7EFA8FH	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.6.14　UR2R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR2R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_RXAH	7EFA4DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR2R_RXAL	7EFA4EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR2R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR2R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.7 串口 3 与存储器之间的数据交换（UR3T_DMA，UR3R_DMA）

51.7.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_CR	UR3T_DMA 控制寄存器	7EFA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	7EFA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3T_AMT	UR3T_DMA 传输总字节数	7EFA53H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_DONE	UR3T_DMA 传输完成字节数	7EFA54H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_TXAH	UR3T_DMA 发送高地址	7EFA55H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR3T_TXAL	UR3T_DMA 发送低地址	7EFA56H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_CR	UR3R_DMA 控制寄存器	7EFA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	7EFA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3R_AMT	UR3R_DMA 传输总字节数	7EFA5BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_DONE	UR3R_DMA 传输完成字节数	7EFA5CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR3R_RXAH	UR3R_DMA 接收高地址	7EFA5DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR3R_RXAL	UR3R_DMA 接收低地址	7EFA5EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR3T_AMTH	UR3T_DMA 传输总字节数	7EFA90H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR3T_DONEH	UR3T_DMA 传输完成字节数	7EFA91H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR3R_AMTH	UR3R_DMA 传输总字节数	7EFA92H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR3R_DONEH	UR3R_DMA 传输完成字节数	7EFA93H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR3_ITVH	UR3_DMA 时间间隔寄存器	7EFACCH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_UR3_ITVL	UR3_DMA 时间间隔寄存器	7EFACDH	ITV[7:0]								0000,0000

51.7.2　UR3T_DMA 配置寄存器（DMA_UR3T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_CFG	7EFA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TPTY[1:0]	

UR3TIE：UR3T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR3T_DMA 中断

1：允许 UR3T_DMA 中断

UR3TIP[1:0]：UR3T_DMA 中断优先级控制位

UR3TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR3TPTY[1:0]：UR3T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR3TPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.7.3　UR3T_DMA 控制寄存器（DMA_UR3T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_CR	7EFA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR3T：UR3T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR3T_DMA 功能

1：允许 UR3T_DMA 功能

TRIG：UR3T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR3T_DMA 自动发送数据

51.7.4　UR3T_DMA 状态寄存器（DMA_UR3T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_STA	7EFA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF

UR3TIF：UR3T_DMA 中断请求标志位，当 UR3T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR3TIF 置 1，若使能 UR3T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR3T_DMA 数据覆盖标志位。UR3T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S3BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.7.5　UR3T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_AMT	7EFA53H	AMT[7:0]							
DMA_UR3T_AMTH	7EFA90H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.7.6　UR3T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_DONE	7EFA54H	DONE[7:0]							
DMA_UR3T_DONEH	7EFA91H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.7.7　UR3T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR3T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_TXAH	7EFA55H	ADDR[15:8]							
DMA_UR3T_TXAL	7EFA56H	ADDR[7:0]							

DMA_UR3T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR3T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.7.8　UR3_DMA 传输周期（DMA_UR3_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3_ITVH	7EFACCH	ITV[15:8]							
DMA_UR3_ITVL	7EFACDH	ITV[7:0]							

DMA_UR3_ITV[15:0]：设置 UART3 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.7.9　UR3R_DMA 配置寄存器（DMA_UR3R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_CFG	7EFA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RPTY[1:0]	

UR3RIE：UR3R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR3R_DMA 中断

1：允许 UR3R_DMA 中断

UR3RIP[1:0]：UR3R_DMA 中断优先级控制位

UR3RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR3RPTY[1:0]：UR3R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR3RPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.7.10　UR3R_DMA 控制寄存器（DMA_UR3R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_CR	7EFA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR3R：UR3R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR3R_DMA 功能

1：允许 UR3R_DMA 功能

TRIG：UR3R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR3R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR3R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR3R_DMA 操作前，先清空 UR3R_DMA 内置的 FIFO

51.7.11　UR3R_DMA 状态寄存器（DMA_UR3R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_STA	7EFA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF

UR3RIF：UR3R_DMA 中断请求标志位，当 UR3R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR3RIF 置 1，若使能 UR3R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR3R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR3R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 UR3R_DMA 的接收 FIFO 导致 UR3R_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.7.12　UR3R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_AMT	7EFA5BH	AMT[7:0]							
DMA_UR3R_AMTH	7EFA92H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.7.13　UR3R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_DONE	7EFA5CH	DONE[7:0]							
DMA_UR3R_DONEH	7EFA93H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.7.14　UR3R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR3R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_RXAH	7EFA5DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR3R_RXAL	7EFA5EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR3R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR3R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.8 串口 4 与存储器之间的数据交换（UR4T_DMA，UR4R_DMA）

51.8.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_CR	UR4T_DMA 控制寄存器	7EFA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	7EFA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4T_AMT	UR4T_DMA 传输总字节数	7EFA63H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR4T_DONE	UR4T_DMA 传输完成字节数	7EFA64H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR4T_TXAH	UR4T_DMA 发送高地址	7EFA65H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR4T_TXAL	UR4T_DMA 发送低地址	7EFA66H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4R_CR	UR4R_DMA 控制寄存器	7EFA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	7EFA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4R_AMT	UR4R_DMA 传输总字节数	7EFA6BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_UR4R_DONE	UR4R_DMA 传输完成字节数	7EFA6CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_UR4R_RXAH	UR4R_DMA 接收高地址	7EFA6DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_UR4R_RXAL	UR4R_DMA 接收低地址	7EFA6EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_UR4T_AMTH	UR4T_DMA 传输总字节数	7EFA94H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR4T_DONEH	UR4T_DMA 传输完成字节数	7EFA95H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR4R_AMTH	UR4R_DMA 传输总字节数	7EFA96H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_UR4R_DONEH	UR4R_DMA 传输完成字节数	7EFA97H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_UR4_ITVH	UR4_DMA 时间间隔寄存器	7EFACEH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_UR4_ITVL	UR4_DMA 时间间隔寄存器	7EFACFH	ITV[7:0]								0000,0000

51.8.2　UR4T_DMA 配置寄存器（DMA_UR4T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_CFG	7EFA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TPTY[1:0]	

UR4TIE：UR4T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR4T_DMA 中断

1：允许 UR4T_DMA 中断

UR4TIP[1:0]：UR4T_DMA 中断优先级控制位

UR4TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR4TPTY[1:0]：UR4T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR4TPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.8.3　UR4T_DMA 控制寄存器（DMA_UR4T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_CR	7EFA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR4T：UR4T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR4T_DMA 功能

1：允许 UR4T_DMA 功能

TRIG：UR4T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR4T_DMA 自动发送数据

51.8.4　UR4T_DMA 状态寄存器（DMA_UR4T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_STA	7EFA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF

UR4TIF：UR4T_DMA 中断请求标志位，当 UR4T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR4TIF 置 1，若使能 UR4T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR4T_DMA 数据覆盖标志位。UR4T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S4BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.8.5　UR4T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_AMT	7EFA63H	AMT[7:0]							
DMA_UR4T_AMTH	7EFA94H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.8.6　UR4T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_DONE	7EFA64H	DONE[7:0]							
DMA_UR4T_DONEH	7EFA95H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.8.7　UR4T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR4T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_TXAH	7EFA65H	ADDR[15:8]							
DMA_UR4T_TXAL	7EFA66H	ADDR[7:0]							

DMA_UR4T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR4T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.8.8　UR4_DMA 传输周期（DMA_UR4_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4_ITVH	7EFACEH	ITV[15:8]							
DMA_UR4_ITVL	7EFACFH	ITV[7:0]							

DMA_UR4_ITV[15:0]：设置 UART4 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.8.9　UR4R_DMA 配置寄存器（DMA_UR4R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_CFG	7EFA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RPTY[1:0]	

UR4RIE：UR4R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR4R_DMA 中断

1：允许 UR4R_DMA 中断

UR4RIP[1:0]：UR4R_DMA 中断优先级控制位

UR4RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR4RPTY[1:0]：UR4R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR4RPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.8.10　UR4R_DMA 控制寄存器（DMA_UR4R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_CR	7EFA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR4R：UR4R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR4R_DMA 功能

1：允许 UR4R_DMA 功能

TRIG：UR4R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR4R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR4R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR4R_DMA 操作前，先清空 UR4R_DMA 内置的 FIFO

51.8.11　UR4R_DMA 状态寄存器（DMA_UR4R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_STA	7EFA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF

UR4RIF：UR4R_DMA 中断请求标志位，当 UR4R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR4RIF 置 1，若使能 UR4R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR4R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR4R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 UR4R_DMA 的接收 FIFO 导致 UR4R_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.8.12　UR4R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_AMT	7EFA6BH	AMT[7:0]							
DMA_UR4R_AMTH	7EFA96H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.8.13　UR4R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_DONE	7EFA6CH	DONE[7:0]							
DMA_UR4R_DONEH	7EFA97H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.8.14　UR4R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR4R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_RXAH	7EFA6DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR4R_RXAL	7EFA6EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR4R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR4R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.9 TFT 彩屏与存储器之间的数据读写（LCM_DMA）

51.9.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_LCM_CFG	TFT 彩屏 DMA 配置寄存器	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_LCM_CR	TFT 彩屏 DMA 控制寄存器	7EFA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	-	0000,0xxx
DMA_LCM_STA	TFT 彩屏 DMA 状态寄存器	7EFA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_AMT	TFT 彩屏 DMA 传输总字节数	7EFA73H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_LCM_DONE	TFT 彩屏 DMA 传输完成字节数	7EFA74H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_LCM_TXAH	TFT 彩屏 DMA 发送高地址	7EFA75H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_LCM_TXAL	TFT 彩屏 DMA 发送低地址	7EFA76H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_LCM_RXAH	TFT 彩屏 DMA 接收高地址	7EFA77H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_LCM_RXAL	TFT 彩屏 DMA 接收低地址	7EFA78H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_LCM_ITVH	TFT 彩屏 DMA 时间间隔寄存器	7EFA7EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_LCM_ITVL	TFT 彩屏 DMA 时间间隔寄存器	7EFA7FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_LCM_AMTH	TFT 彩屏 DMA 传输总字节数	7EFA86H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_LCM_DONEH	TFT 彩屏 DMA 传输完成字节数	7EFA87H	DONE[15:8]								0000,0000

51.9.2　TFT 彩屏 DMA 配置寄存器（DMA_LCM_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_CFG	7EFA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMPTY[1:0]	

LCMIE：TFT 彩屏 DMA 中断使能控制位

0：禁止 TFT 彩屏 DMA 中断

1：允许 TFT 彩屏 DMA 中断

LCMIP[1:0]：TFT 彩屏 DMA 中断优先级控制位

LCMIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

LCMPTY[1:0]：TFT 彩屏 DMA 数据总线访问优先级控制位

LCMPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.9.3　TFT 彩屏 DMA 控制寄存器（DMA_LCM_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_CR	7EFA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	CLRFIFO

ENLCM：TFT 彩屏 DMA 功能使能控制位

0：禁止 TFT 彩屏 DMA 功能

1：允许 TFT 彩屏 DMA 功能

TRIGWC：TFT 彩屏 DMA 发送命令模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 TFT 彩屏 DMA 发送命令模式操作

TRIGWD：TFT 彩屏 DMA 发送数据模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 TFT 彩屏 DMA 发送数据模式操作

TRIGRC：TFT 彩屏 DMA 读取命令模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 TFT 彩屏 DMA 读取命令模式操作

TRIGRD：TFT 彩屏 DMA 读取数据模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 TFT 彩屏 DMA 读取数据模式操作

CLRFIFO：清除 TFT 彩屏 DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 TFT 彩屏 DMA 操作前，先清空内置的 FIFO

51.9.4　TFT 彩屏 DMA 状态寄存器（DMA_LCM_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_STA	7EFA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF

LCMIF：TFT 彩屏 DMA 中断请求标志位，当 TFT 彩屏 DMA 数据交换完成后，硬件自动将 LCMIF 置 1，若使能 TFT 彩屏 DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：TFT 彩屏 DMA 数据覆盖标志位。TFT 彩屏 DMA 正在数据传输过程中，LCMIF 写 LCMIFDATL 和 LCMIFDATH 寄存器时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.9.5　TFT 彩屏 DMA 传输总字节寄存器（DMA_LCM_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_AMT	7EFA73H	AMT[7:0]							
DMA_LCM_AMTH	7EFA86H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.9.6　TFT 彩屏 DMA 传输完成字节寄存器（DMA_LCM_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_DONE	7EFA74H	DONE[7:0]							
DMA_LCM_DONEH	7EFA87H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经传输完成的字节数。

51.9.7　TFT 彩屏 DMA 发送地址寄存器（DMA_LCM_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_TXAH	7EFA75H	ADDR[15:8]							
DMA_LCM_TXAL	7EFA76H	ADDR[7:0]							

DMA_LCM_TXA：设置进行数据传输时的源地址。执行 TFT 彩屏 DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.9.8　TFT 彩屏 DMA 接收地址寄存器（DMA_LCM_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_RXAH	7EFA77H	ADDR[15:8]							
DMA_LCM_RXAL	7EFA78H	ADDR[7:0]							

DMA_LCM_RXA：设置进行数据传输时的目标地址。执行 TFT 彩屏 DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

51.9.9　TFT 彩屏 DMA 传输周期（DMA_LCM_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_ITVH	7EFA7EH	ITV[15:8]							
DMA_LCM_ITVL	7EFA7FH	ITV[7:0]							

DMA_LCM_ITV[15:0]：设置数据传输时周期（基于系统时钟经过 LCMIFPSCR 分频器分频后的 LCMIF 时钟）。

51.10　I2C 与存储器之间的数据交换（I2CT_DMA，I2CR_DMA）

51.10.1　相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_I2CT_CFG	I2CT_DMA 配置寄存器	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2CT_CR	I2CT_DMA 控制寄存器	7EFA99H	ENI2CT	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_I2CT_STA	I2CT_DMA 状态寄存器	7EFA9AH	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2CTIF	xxxx,x0x0
DMA_I2CT_AMT	I2CT_DMA 传输总字节数	7EFA9BH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_I2CT_DONE	I2CT_DMA 传输完成字节数	7EFA9CH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_I2CT_TXAH	I2CT_DMA 发送高地址	7EFA9DH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_I2CT_TXAL	I2CT_DMA 发送低地址	7EFA9EH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_I2CR_CFG	I2CR_DMA 配置寄存器	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2CR_CR	I2CR_DMA 控制寄存器	7EFAA1H	ENI2CR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_I2CR_STA	I2CR_DMA 状态寄存器	7EFAA2H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2CRIF	xxxx,xx00
DMA_I2CR_AMT	I2CR_DMA 传输总字节数	7EFAA3H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_I2CR_DONE	I2CR_DMA 传输完成字节数	7EFAA4H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_I2CR_RXAH	I2CR_DMA 接收高地址	7EFAA5H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_I2CR_RXAL	I2CR_DMA 接收低地址	7EFAA6H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_I2CT_AMTH	I2CT_DMA 传输总字节数	7EFAA8H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_I2CT_DONEH	I2CT_DMA 传输完成字节数	7EFAA9H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_I2CR_AMTH	I2CR_DMA 传输总字节数	7EFAAAH	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_I2CR_DONEH	I2CR_DMA 传输完成字节数	7EFAABH	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_I2C_CR	I2C_DMA 控制寄存器	7EFAADH	RDSEL	-	-	-	-	ACKERR	INTEN	BMMEN	0xxx,x000
DMA_I2C_ST1	I2C_DMA 状态寄存器	7EFAAEH	COUNT[7:0]								0000,0000
DMA_I2C_ST2	I2C_DMA 状态寄存器	7EFAAFH	COUNT[15:8]								0000,0000
DMA_I2C_ITVH	I2C_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC4H	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_I2C_ITVL	I2C_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC5H	ITV[7:0]								0000,0000

51.10.2　I2CT_DMA 配置寄存器（DMA_I2CT_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_CFG	7EFA98H	I2CTIE	-	-	-	I2CTIP[1:0]		I2CTPTY[1:0]	

I2CTIE：I2CT_DMA 中断使能控制位

0：禁止 I2CT_DMA 中断

1：允许 I2CT_DMA 中断

I2CTIP[1:0]：I2CT_DMA 中断优先级控制位

I2CTIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

I2CTPTY[1:0]：I2CT_DMA 数据总线访问优先级控制位

I2CTPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.10.3　I2CT_DMA 控制寄存器（DMA_I2CT_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_CR	7EFA99H	ENI2CT	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENI2CT：I2CT_DMA 功能使能控制位

0：禁止 I2CT_DMA 功能

1：允许 I2CT_DMA 功能

TRIG：I2CT_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 I2CT_DMA 自动发送数据

51.10.4　I2CT_DMA 状态寄存器（DMA_I2CT_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_STA	7EFA9AH	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2CTIF

I2CTIF：I2CT_DMA 中断请求标志位，当 I2CT_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 I2CTIF 置 1，若使能 I2CT_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：I2CT_DMA 数据覆盖标志位。I2CT_DMA 正在数据传输过程中，写 I2C 数据寄存器 I2CTXD 时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.10.5　I2CT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2CT_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_AMT	7EFA9BH	AMT[7:0]							
DMA_I2CT_AMTH	7EFAA8H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.10.6　I2CT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2CT_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_DONE	7EFA9CH	DONE[7:0]							
DMA_I2CT_DONEH	7EFAA9H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.10.7　I2CT_DMA 发送地址寄存器（DMA_I2CT_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CT_TXAH	7EFA9DH	ADDR[15:8]							
DMA_I2CT_TXAL	7EFA9EH	ADDR[7:0]							

DMA_I2CT_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 I2CT_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.10.8　I2C_DMA 传输周期（DMA_I2C_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2C_ITVH	7EFAC4H	ITV[15:8]							
DMA_I2C_ITVL	7EFAC5H	ITV[7:0]							

DMA_I2C_ITV[15:0]：设置 I2C 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.10.9　I2CR_DMA 配置寄存器（DMA_I2CR_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_CFG	7EFAA0H	I2CRIE	-	-	-	I2CRIP[1:0]		I2CRPTY[1:0]	

I2CRIE：I2CR_DMA 中断使能控制位

0：禁止 I2CR_DMA 中断

1：允许 I2CR_DMA 中断

I2CRIP[1:0]：I2CR_DMA 中断优先级控制位

I2CRIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

I2CRPTY[1:0]：I2CR_DMA 数据总线访问优先级控制位

I2CRPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.10.10 I2CR_DMA 控制寄存器（DMA_I2CR_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_CR	7EFAA1H	ENI2CR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO

ENI2CR：I2CR_DMA 功能使能控制位

0：禁止 I2CR_DMA 功能

1：允许 I2CR_DMA 功能

TRIG：I2CR_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 I2CR_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 I2CR_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 I2CR_DMA 操作前，先清空 I2CR_DMA 内置的 FIFO

51.10.11 I2CR_DMA 状态寄存器（DMA_I2CR_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_STA	7EFAA2H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2CRIF

I2CRIF：I2CR_DMA 中断请求标志位，当 I2CR_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 I2CRIF 置 1，若使能 I2CR_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：I2CR_DMA 接收数据丢弃标志位。I2CR_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 I2CR_DMA 的接收 FIFO 导致 I2CR_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.10.12 I2CR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2CR_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_AMT	7EFAA3H	AMT[7:0]							
DMA_I2CR_AMTH	7EFAAAH	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.10.13 I2CR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2CR_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_DONE	7EFAA4H	DONE[7:0]							
DMA_I2CR_DONEH	7EFAABH	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.10.14 I2CR_DMA 接收地址寄存器（DMA_I2CR_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2CR_RXAH	7EFAA5H	ADDR[15:8]							
DMA_I2CR_RXAL	7EFAA6H	ADDR[7:0]							

DMA_I2CR_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 I2CR_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.10.15 I2C_DMA 控制寄存器（DMA_I2C_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2C_CR	7EFAADH	RDSEL	-	-	-	-	ACKERR	ERRIE	BMMEN

RDSEL：I2C_DMA_ST 寄存器读取功能选择

ACKERR：ACK 错误

0：发送数据后收到的应答是 ACK

1：发送数据后收到的应答是 NAK（需软件清零）

ERRIE：ACKERR 中断使能控制位

0：禁止 ACKERR 中断

1：允许 ACKERR 中断（ACKERR 中断入口地址为 I2C 中断入口）

BMMEN：I2C 的 DMA 功能使能位

0：禁止 I2C_DMA 功能

1：允许 I2C_DMA 功能

51.10.16 I2C_DMA 状态寄存器（DMA_I2C_ST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2C_ST1	7EFAAEH	COUNT[7:0]							
DMA_I2C_ST2	7EFAAFH	COUNT[15:8]							

COUNT：I2C_DMA 传输字节控制

写寄存器：设置 I2C_DMA 传输字节数

读寄存器：RDSEL＝0 时，COUNT 为需要传输的字节数

RDSEL＝1 时，COUNT 为已经传输完成的字节数

51.11　I2S 与存储器之间的数据交换（I2ST_DMA，I2SR_DMA）

51.11.1　相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_I2ST_CFG	I2ST_DMA 配置寄存器	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2ST_CR	I2ST_DMA 控制寄存器	7EFAB1H	ENI2ST	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_I2ST_STA	I2ST_DMA 状态寄存器	7EFAB2H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2STIF	xxxx,x0x0
DMA_I2ST_AMT	I2ST_DMA 传输总字节数	7EFAB3H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_I2ST_DONE	I2ST_DMA 传输完成字节数	7EFAB4H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_I2ST_TXAH	I2ST_DMA 发送高地址	7EFAB5H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_I2ST_TXAL	I2ST_DMA 发送低地址	7EFAB6H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_I2SR_CFG	I2SR_DMA 配置寄存器	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]		0xxx,0000
DMA_I2SR_CR	I2SR_DMA 控制寄存器	7EFAB9H	ENI2SR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_I2SR_STA	I2SR_DMA 状态寄存器	7EFABAH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2SRIF	xxxx,xx00
DMA_I2SR_AMT	I2SR_DMA 传输总字节数	7EFABBH	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_I2SR_DONE	I2SR_DMA 传输完成字节数	7EFABCH	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_I2SR_RXAH	I2SR_DMA 接收高地址	7EFABDH	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_I2SR_RXAL	I2SR_DMA 接收低地址	7EFABEH	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_I2ST_AMTH	I2ST_DMA 传输总字节数	7EFAC0H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_I2ST_DONEH	I2ST_DMA 传输完成字节数	7EFAC1H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_I2SR_AMTH	I2SR_DMA 传输总字节数	7EFAC2H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_I2SR_DONEH	I2SR_DMA 传输完成字节数	7EFAC3H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_I2S_ITVH	I2S_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC6H	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_I2S_ITVL	I2S_DMA 时间间隔寄存器	7EFAC7H	ITV[7:0]								0000,0000

51.11.2　I2ST_DMA 配置寄存器（DMA_I2ST_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_CFG	7EFAB0H	I2STIE	-	-	-	I2STIP[1:0]		I2STPTY[1:0]	

I2STIE：I2ST_DMA 中断使能控制位

0：禁止 I2ST_DMA 中断

1：允许 I2ST_DMA 中断

I2STIP[1:0]：I2ST_DMA 中断优先级控制位

I2STIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

I2STPTY[1:0]：I2ST_DMA 数据总线访问优先级控制位

I2STPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.11.3　I2ST_DMA 控制寄存器（DMA_I2ST_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_CR	7EFAB1H	ENI2ST	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENI2ST：I2ST_DMA 功能使能控制位

0：禁止 I2ST_DMA 功能

1：允许 I2ST_DMA 功能

TRIG：I2ST_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 I2ST_DMA 自动发送数据

51.11.4　I2ST_DMA 状态寄存器（DMA_I2ST_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_STA	7EFAB2H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	I2STIF

I2STIF：I2ST_DMA 中断请求标志位，当 I2ST_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 I2STIF 置 1，若使能 I2ST_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：I2ST_DMA 数据覆盖标志位。I2ST_DMA 正在数据传输过程中，写 I2S 数据寄存器 I2S_DRH 和 I2S_DRL 时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

51.11.5　I2ST_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2ST_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_AMT	7EFAB3H	AMT[7:0]							
DMA_I2ST_AMTH	7EFAC0H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.11.6　I2ST_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2ST_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_DONE	7EFAB4H	DONE[7:0]							
DMA_I2ST_DONEH	7EFAC1H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.11.7　I2ST_DMA 发送地址寄存器（DMA_I2ST_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2ST_TXAH	7EFAB5H	ADDR[15:8]							
DMA_I2ST_TXAL	7EFAB6H	ADDR[7:0]							

DMA_I2ST_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 I2ST_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.11.8　I2SR_DMA 配置寄存器（DMA_I2SR_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_CFG	7EFAB8H	I2SRIE	-	-	-	I2SRIP[1:0]		I2SRPTY[1:0]	

I2SRIE：I2SR_DMA 中断使能控制位

0：禁止 I2SR_DMA 中断

1：允许 I2SR_DMA 中断

I2SRIP[1:0]：I2SR_DMA 中断优先级控制位

I2SRIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

I2SRPTY[1:0]：I2SR_DMA 数据总线访问优先级控制位

I2SRPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.11.9　I2S_DMA 传输周期（DMA_I2S_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2S_ITVH	7EFAC6H	ITV[15:8]							
DMA_I2S_ITVL	7EFAC7H	ITV[7:0]							

DMA_I2S_ITV[15:0]：设置 I2S 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.11.10 I2SR_DMA 控制寄存器（DMA_I2SR_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_CR	7EFAB9H	ENI2SR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO

ENI2SR：I2SR_DMA 功能使能控制位

0：禁止 I2SR_DMA 功能

1：允许 I2SR_DMA 功能

TRIG：I2SR_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 I2SR_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 I2SR_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 I2SR_DMA 操作前，先清空 I2SR_DMA 内置的 FIFO

51.11.11 I2SR_DMA 状态寄存器（DMA_I2SR_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_STA	7EFABAH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	I2SRIF

I2SRIF：I2SR_DMA 中断请求标志位，当 I2SR_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 I2SRIF 置 1，若使能 I2SR_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：I2SR_DMA 接收数据丢弃标志位。I2SR_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 I2SR_DMA 的接收 FIFO 导致 I2SR_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

51.11.12 I2SR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_I2SR_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_AMT	7EFABBH	AMT[7:0]							
DMA_I2SR_AMTH	7EFAC2H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.11.13 I2SR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_I2SR_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_DONE	7EFABCH	DONE[7:0]							
DMA_I2SR_DONEH	7EFAC3H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.11.14 I2SR_DMA 接收地址寄存器（DMA_I2SR_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_I2SR_RXAH	7EFABDH	ADDR[15:8]							
DMA_I2SR_RXAL	7EFABEH	ADDR[7:0]							

DMA_I2SR_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 I2SR_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.12 QSPI 与存储器之间的数据交换（QSPI_DMA）

51.12.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_QSPI_CFG	QSPI_DMA 配置寄存器	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]		000x,0000
DMA_QSPI_CR	QSPI_DMA 控制寄存器	7EFAD1H	ENQSPI	TRIG_W	TRIG_R	-	-	-	CLRWFIFO	CLRRFIFO	000x,xx00
DMA_QSPI_STA	QSPI_DMA 状态寄存器	7EFAD2H	-	-	-	-	-	-	-	QSPIIF	xxxx,xxx0
DMA_QSPI_AMT	QSPI_DMA 传输总字节数	7EFAD3H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_QSPI_DONE	QSPI_DMA 传输完成字节数	7EFAD4H	DONE[7:0]								0000,0000
DMA_QSPI_TXAH	QSPI_DMA 发送高地址	7EFAD5H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_QSPI_TXAL	QSPI_DMA 发送低地址	7EFAD6H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_QSPI_RXAH	QSPI_DMA 接收高地址	7EFAD7H	ADR[15:0]								0000,0000
DMA_QSPI_RXAL	QSPI_DMA 接收低地址	7EFAD8H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_QSPI_AMTH	QSPI_DMA 传输总字节数	7EFADBH	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_QSPI_DONEH	QSPI_DMA 传输完成字节数	7EFADCH	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_QSPI_ITVH	QSPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFADEH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_QSPI_ITVL	QSPI_DMA 时间间隔寄存器	7EFADFH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_P2P_CR1	P2P DMA 控制寄存器 1	7EFAF0H	SRC1[3:0]				DEST1[3:0]				0000,0000
DMA_P2P_CR2	P2P DMA 控制寄存器 2	7EFAF1H	SRC2[3:0]				DEST2[3:0]				0000,0000
DMA_ARB_CFG	DMA 总裁配置寄存器	7EFAF8H	WTRREN	-	-	-	STASEL[3:0]-				0xxx,0000
DMA_ARB_STA	DMA 总裁状态寄存器	7EFAF9H	STA[7:0]								0000,0000

51.12.2　QSPI_DMA 配置寄存器（DMA_QSPI_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_CFG	7EFAD0H	QSPIIE	ACT_WR	ACT_RD	-	QSPIIP[1:0]		QSPIPTY[1:0]	

QSPIIE：QSPI_DMA 中断使能控制位

0：禁止 QSPI_DMA 中断

1：允许 QSPI_DMA 中断

ACT_WR：QSPI_DMA 写数据控制位

0：禁止 QSPI_DMA 写数据。

1：允许 QSPI_DMA 写数据。

ACT_RD：QSPI_DMA 读数据控制位

0：禁止 QSPI_DMA 读数据。

1：允许 QSPI_DMA 读数据。

QSPIIP[1:0]：QSPI_DMA 中断优先级控制位

QSPIIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

QSPIPTY[1:0]：QSPI_DMA 数据总线访问优先级控制位

QSPIPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.12.3　QSPI_DMA 控制寄存器（DMA_QSPI_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_CR	7EFA21H	ENQSPI	TRIG_W	TRIG_R	-	-	-	CLRWFIFO	CLRRFIFO

ENQSPI：QSPI_DMA 功能使能控制位

0：禁止 QSPI_DMA 功能

1：允许 QSPI_DMA 功能

TRIG_W：QSPI_DMA 触发写控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 QSPI_DMA 写操作，

TRIG_R：QSPI_DMA 触发读控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 QSPI_DMA 读操作，

CLRWFIFO：清除 QSPI_DMA 写 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 QSPI_DMA 操作前，先清空 QSPI_DMA 内置的 FIFO

CLRRFIFO：清除 QSPI_DMA 读 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 QSPI_DMA 操作前，先清空 QSPI_DMA 内置的 FIFO

51.12.4　QSPI_DMA 状态寄存器（DMA_QSPI_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_STA	7EFA22H	-	-	-	-	-	-	-	QSPIIF

QSPIIF：QSPI_DMA 中断请求标志位，当 QSPI_DMA 数据交换完成后，硬件自动将 QSPIIF 置 1，若使能 QSPI_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

51.12.5　QSPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_QSPI_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_AMT	7EFA23H	AMT[7:0]							
DMA_QSPI_AMTH	7EFA84H	AMT[15:8]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.12.6　QSPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_QSPI_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_DONE	7EFA24H	DONE[7:0]							
DMA_QSPI_DONEH	7EFA85H	DONE[15:8]							

DONE[15:0]：当前已经传输完成的字节数。

51.12.7　QSPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_QSPI_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_TXAH	7EFA25H	ADDR[15:8]							
DMA_QSPI_TXAL	7EFA26H	ADDR[7:0]							

DMA_QSPI_TXA：设置进行数据传输时的源地址。执行 QSPI_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.12.8　QSPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_QSPI_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_RXAH	7EFA27H	ADDR[15:8]							
DMA_QSPI_RXAL	7EFA28H	ADDR[7:0]							

DMA_QSPI_RXA：设置进行数据传输时的目标地址。执行 QSPI_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

51.12.9　QSPI_DMA 传输周期（DMA_QSPI_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_QSPI_ITVH	7EFA2EH	ITV[15:8]							
DMA_QSPI_ITVL	7EFA2FH	ITV[7:0]							

DMA_QSPI_ITV[15:0]：设置 QSPI 传输的间隔时间（基于系统时钟）。

51.13 PWMA 与存储器之间的数据交换（PWMAT_DMA，PWMAR_DMA）

51.13.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMA_DER	PWMA_DMA 事件使能寄存器	7EF948H	-	TDE	COMDE	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE	0000,0000
PWMA_DBA	PWMA_DMA 基址寄存器	7EF949H	-	-	-	DBA[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DBL	PWMA_DMA 基址长度寄存器	7EF94AH	-	-	-	DBL[4:0]					xxx0,0000
PWMA_DMACR	PWMA_DMA 控制寄存器	7EF94BH	-	-	-	DSKIP	DDIR	DMAEN	SIZE[1:0]		xxx0,0000
DMA_PWMAT_CFG	PWMAT_DMA 配置寄存器	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATMIP[1:0]		PWMATBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAT_CR	PWMAT_DMA 控制寄存器	7EF981H	ENPWMAT	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_PWMAT_STA	PWMAT_DMA 状态寄存器	7EF982H	RDOV	-	-	-	-	TXOVW	-	PWMATIF	0xxx,x0x0
DMA_PWMAT_AMTH	PWMAT_DMA 传输总字节数	7EF984H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_AMT	PWMAT_DMA 传输总字节数	7EF985H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAT_DONEH	PWMAT_DMA 传输完成字节数	7EF986H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_DONE	PWMAT_DMA 传输完成字节数	7EF987H	DONE [7:0]								0000,0000
DMA_PWMAT_TXAH	PWMAT_DMA 发送高地址	7EF988H	ADR[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAT_TXAL	PWMAT_DMA 发送低地址	7EF989H	ADR[7:0]								0000,0000
DMA_PWMA_ITVH	PWMAT_DMA 时间间隔寄存器	7EF98EH	ITV[15:8]								0000,0000
DMA_PWMA_ITVL	PWMAT _DMA 时间间隔寄存器	7EF98FH	ITV[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_CFG	PWMAR_DMA 配置寄存器	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARMIP[1:0]		PWMARBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_PWMAR_CR	PWMAR_DMA 控制寄存器	7EF991H	ENPWMAR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO	00xx,xxx0
DMA_PWMAR_STA	PWMAR_DMA 状态寄存器	7EF992H	WROV	-	-	-	-	-	RXLOSS	PWMARIF	0xxx,xx00
DMA_PWMAR_AMTH	PWMAR_DMA 传输总字节数	7EF994H	AMT[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_AMT	PWMAR_DMA 传输总字节数	7EF995H	AMT[7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_DONEH	PWMAR_DMA 传输完成字节数	7EF996H	DONE[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_DONE	PWMAR_DMA 传输完成字节数	7EF997H	DONE [7:0]								0000,0000
DMA_PWMAR_RXAH	PWMAR_DMA 接收高地址	7EF998H	ADR[15:8]								0000,0000
DMA_PWMAR_RXAL	PWMAR_DMA 接收低地址	7EF999H	ADR[7:0]								0000,0000

51.13.2　PWMAT_DMA 配置寄存器（DMA_PWMAT_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_CFG	7EF980H	PWMATIE	-	-	-	PWMATIP[1:0]		PWMATPTY[1:0]	

PWMATIE：PWMAT_DMA 中断使能控制位

0：禁止 PWMAT_DMA 中断

1：允许 PWMAT_DMA 中断

PWMATIP[1:0]：PWMAT_DMA 中断优先级控制位

PWMATIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

PWMATPTY[1:0]：PWMAT_DMA 数据总线访问优先级控制位

PWMATPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.13.3　PWMAT_DMA 控制寄存器（DMA_PWMAT_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_CR	7EF981H	ENPWMAT	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENPWMAT：PWMAT_DMA 功能使能控制位

0：禁止 PWMAT_DMA 功能

1：允许 PWMAT_DMA 功能

TRIG：PWMAT_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 PWMAT_DMA 自动发送数据

51.13.4　PWMAT_DMA 状态寄存器（DMA_PWMAT_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_STA	7EF982H	RDOV	-	-	-	-	TXOVW	-	PWMATIF

PWMATIF：PWMAT_DMA 中断请求标志位，当 PWMAT_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 PWMATIF 置 1，若使能 PWMAT_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：PWMAT_DMA 数据覆盖标志位。PWMAT_DMA 正在数据传输过程中，写 PWMA 数据寄存器 PWMATXD 时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

RDOV：当源 XRAM 地址超过当前 XRAM 所在地址的 64K 时，RDOV 被置 1。（只读位）

51.13.5　PWMAT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_PWMAT_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_AMTH	7EF984H	AMT[15:8]							
DMA_PWMAT_AMT	7EF985H	AMT[7:0]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.13.6　PWMAT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_PWMAT_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_DONEH	7EF9869H	DONE[15:8]							
DMA_PWMAT_DONE	7EF987H	DONE[7:0]							

DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

51.13.7　PWMAT_DMA 发送地址寄存器（DMA_PWMAT_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAT_TXAH	7EF988H	ADDR[15:8]							
DMA_PWMAT_TXAL	7EF989H	ADDR[7:0]							

DMA_PWMAT_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 PWMAT_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

51.13.8　PWMA_DMA 传输周期（DMA_PWMA_ITVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMA_ITVH	7EF98EH	ITV[15:8]							
DMA_PWMA_ITVL	7EF98FH	ITV[7:0]							

DMA_PWMA_ITV[15:0]：设置 PWMA 发送和接收的间隔时间（基于系统时钟）。

51.13.9　PWMAR_DMA 配置寄存器（DMA_PWMAR_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_CFG	7EF990H	PWMARIE	-	-	-	PWMARIP[1:0]		PWMARPTY[1:0]	

PWMARIE：PWMAR_DMA 中断使能控制位

0：禁止 PWMAR_DMA 中断

1：允许 PWMAR_DMA 中断

PWMARIP[1:0]：PWMAR_DMA 中断优先级控制位

PWMARIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

PWMARPTY[1:0]：PWMAR_DMA 数据总线访问优先级控制位

PWMARPTY [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

51.13.10　PWMAR_DMA 控制寄存器（DMA_PWMAR_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_CR	7EF991H	ENPWMAR	TRIG	-	-	-	-	-	CLRFIFO

ENPWMAR：PWMAR_DMA 功能使能控制位

0：禁止 PWMAR_DMA 功能

1：允许 PWMAR_DMA 功能

TRIG：PWMAR_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 PWMAR_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 PWMAR_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 PWMAR_DMA 操作前，先清空 PWMAR_DMA 内置的 FIFO

51.13.11 PWMAR_DMA 状态寄存器（DMA_PWMAR_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_STA	7EF992H	WROV	-	-	-	-	-	RXLOSS	PWMARIF

PWMARIF：PWMAR_DMA 中断请求标志位，当 PWMAR_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 PWMARIF 置 1，若使能 PWMAR_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：PWMAR_DMA 接收数据丢弃标志位。PWMAR_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，来不及清空 PWMAR_DMA 的接收 FIFO 导致 PWMAR_DMA 接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

WROV：当目标 XRAM 地址超过当前 XRAM 所在地址的 64K 时，WROV 被置 1。（只读位）

51.13.12 PWMAR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_PWMAR_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_AMTH	7EF994H	AMT[15:8]							
DMA_PWMAR_AMT	7EF995H	AMT[7:0]							

AMT[15:0]：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（AMT+1），即当 AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 AMT 设置 255 时，读写 256 字节。特别注意 AMT 设置为 FFFFH 时表示无限循环模式。

51.13.13 PWMAR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_PWMAR_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_DONEH	7EF996H	DONE[15:8]							
DMA_PWMAR_DONE	7EF997H	DONE[7:0]							

DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

51.13.14 PWMAR_DMA 接收地址寄存器（DMA_PWMAR_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_PWMAR_RXAH	7EF998H	ADDR[15:8]							
DMA_PWMAR_RXAL	7EF999H	ADDR[7:0]							

DMA_PWMAR_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 PWMAR_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

51.13.15 PWMA_DMA 事件使能寄存器（PWMA_DER）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DER	7EF948H	-	TDE	COMDE	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE

TDE：使能 PWMA 触发中断为 PWMA_DMA 触发事件

COMDE：使能 PWMA 的 COM 中断为 PWMA_DMA 触发事件

CC4DE：使能 PWMA 的捕获/比较 4 中断为 PWMA_DMA 触发事件

CC3DE：使能 PWMA 的捕获/比较 3 中断为 PWMA_DMA 触发事件

CC2DE：使能 PWMA 的捕获/比较 2 中断为 PWMA_DMA 触发事件

CC1DE：使能 PWMA 的捕获/比较 1 中断为 PWMA_DMA 触发事件

UDE：使能 PWMA 的更新中断为 PWMA_DMA 触发事件

51.13.16 PWMA_DMA 基址寄存器（PWMA_DBA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DBA	7EF949H	-	-	-	DBA[4:0]				

DBA[4:0]：设置 PWMA_DMA 的寄存器基址。

PWMA_DMA 基地址映射表

基地址	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
0x00	-	-	-	PWMA_CR1
0x01	-	PWMA_CR3	PWMA_OISR	PWMA_CR2
0x02	-	-	PWMA_ETR	PWMA_SMCR
0x03	-	-	PWMA_DER	PWMA_IER
0x04	-	PWMA_SR3	PWMA_SR2	PWMA_SR1
0x05	-	-	-	PWMA_EGR
0x06	PWMA_CCMR2X	PWMA_CCMR1X	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR1
0x07	PWMA_CCMR4X	PWMA_CCMR3X	PWMA_CCMR4	PWMA_CCMR3
0x08	-	PWMA_CCER3	PWMA_CCER2	PWMA_CCER1
0x09	-	-	PWMA_CNTH	PWMA_CNTL
0x0A	-	-	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL
0x0B	-	-	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL
0x0C	-	-	-	PWMA_RCR
0x0D	-	-	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L
0x0E	-	-	PWMA_CCR2H	PWMA_CCR2L
0x0F	-	-	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L
0x10	-	-	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L
0x11	-	-	PWMA_BKR	PWMA_DTR
0x12	-	-	PWMA_DBL	PWMA_DBA
0x13	-	-	-	-
0x14	-	-	-	-
0x15	PWMA_CCMR6X	PWMA_CCMR5X	PWMA_CCMR6	PWMA_CCMR5
0x16	PWMA_CCR5X	-	PWMA_CCR5H	PWMA_CCR5L
0x17	-	-	PWMA_CCR6H	PWMA_CCR6L
		-	-	-

51.13.17 PWMA_DMA 突发传输次数寄存器（PWMA_DBL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DBL	7EF94AH	-	-	-	DBL[4:0]				

DBL[4:0]：设置 PWMA_DMA 的突发传输（Burst transmission）次数

DBL[4:0]	长度
00H	1 次
01H	2 次
02H	3 次
…	…
1FH	32 次

51.13.18 PWMA_DMA 控制寄存器（PWMA_DMACR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DMACR	7EF948H	-	-	-	DSKIP	DDIR	DMAEN	SIZE[1:0]	

DSKIP：设置是否跳过保留的字节

0：不跳过

1：跳过

DDIR：PWMA_DMA 方向

0：XRAM 到 PWMA（输出）

1：PWMA 到 XRAM（输入）

DMAEN：PWMA_DMA 使能位

0：禁止 PWMA_DMA

1：使能 PWMA_DAM

SIZE[1:0]：PWMA DMA 读写字节数

00：读写 1 字节（Byte0）

01：读写 2 字节（Byte1，Byte0）

10：读写 3 字节（Byte2，Byte1，Byte0）

11：读写 4 字节（Byte3，Byte2，Byte1，Byte0）

例如：PWMA_DBA=0x06，PWMA_DBL=1，PWMA_DMACR.SIZE=3，DMA 缓冲区为字节数据 Data。

则当第 1 次 PWMA 的 DMA 更新请求时，

Data[0] 被传送到 PWMA_CCMR2X，

Data[1] 被传送到 PWMA_CCMR1X，

Data[2] 被传送到 PWMA_CCMR2，

Data[3] 被传送到 PWMA_CCMR1，

Data[4] 被传送到 PWMA_CCMR4X，

Data[5] 被传送到 PWMA_CCMR3X，

Data[6] 被传送到 PWMA_CCMR4，

Data[7] 被传送到 PWMA_CCMR3；

当第 2 次 PWMA 的 DMA 更新请求时，

Data[8] 被传送到 PWMA_CCMR2X，

Data[9] 被传送到 PWMA_CCMR1X，
Data[10] 被传送到 PWMA_CCMR2，
Data[11] 被传送到 PWMA_CCMR1，
Data[12] 被传送到 PWMA_CCMR4X，
Data[13] 被传送到 PWMA_CCMR3X，
Data[14] 被传送到 PWMA_CCMR4，
Data[15] 被传送到 PWMA_CCMR3

51.14 外设与外设之间的数据交换（P2P_DMA）

51.14.1 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_P2P_CR1	P2P DMA 控制寄存器 1	7EFAF0H	SRC1[3:0]				DEST1[3:0]				0000,0000
DMA_P2P_CR2	P2P DMA 控制寄存器 2	7EFAF1H	SRC2[3:0]				DEST2[3:0]				0000,0000

51.14.2 P2P_DMA 配置寄存器 1（DMA_P2P_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_P2P_CR1	7EFAF0H	SRC1[3:0]				DEST1[3:0]			

SRC1[3:0]：选择第一组 P2P_DMA 中的源外设（接收外设）

SRC1[3:0]	源外设
0	无外设
1	串口 1（接收）
2	串口 2（接收）
3	串口 3（接收）
4	串口 4（接收）
5	SPI（接收）
6	I2C（接收）
7	LCM（接收）
8	QSPI（接收）
9	ADC（接收）
10	I2S（接收）
11~15	保留

DEST1[3:0]：选择第一组 P2P_DMA 中的目标外设（发送外设）

DEST1[3:0]	目标外设
0	无外设
1	串口 1（发送）
2	串口 2（发送）
3	串口 3（发送）
4	串口 4（发送）
5	SPI（发送）
6	I2C（发送）
7	LCM（发送）
8	QSPI（发送）
9	ADC（发送）
10	I2S（发送）
11~15	保留

51.14.3　P2P_DMA 配置寄存器 2（DMA_P2P_CR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_P2P_CR2	7EFAF1H	SRC2[3:0]				DEST23:0]			

SRC2[3:0]：选择第二组 P2P_DMA 中的源外设（接收外设）

SRC2[3:0]	源外设
0	无外设
1	串口 1（接收）
2	串口 2（接收）
3	串口 3（接收）
4	串口 4（接收）
5	SPI（接收）
6	I2C（接收）
7	LCM（接收）
8	QSPI（接收）
9	ADC（接收）
10	I2S（接收）
11~15	保留

DEST2[3:0]：选择第二组 P2P_DMA 中的目标外设（发送外设）

DEST2[3:0]	目标外设
0	无外设
1	串口 1（发送）
2	串口 2（发送）
3	串口 3（发送）
4	串口 4（发送）
5	SPI（发送）
6	I2C（发送）
7	LCM（发送）
8	QSPI（发送）
9	ADC（发送）
10	I2S（发送）
11~15	保留

51.15　范例程序

51.15.1　串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 接收超时中断

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件

/**************  功能说明  **************
串口 1 全双工中断方式收发通讯程序。通过 PC 向 MCU 发送数据, MCU 将收到的数据自动存入 DMA 空间。当一次性接收的内容存满设置的 DMA 空间后，通过串口 1 的 DMA 自动发送功能把存储空间的数据输出。利用串口接收中断进行超时判断，超时没有收到新的数据，表示一串数据已经接收完毕，将已接收的内容输出，并清除 DMA 空间。用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
下载时, 选择时钟  22.1184MHz (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "stdio.h"

#define    MAIN_Fosc        22118400L          //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define    Baudrate1        115200L
#define    Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))

#define    DMA_AMT_LEN      255                //设置传输总字节数(0~255)：DMA_AMT_LEN+1

bit        B_1ms;                              //1ms 标志
bit        DMATxFlag;
bit        DMARxFlag;
bit        BusyFlag;
u8         Rx_cnt;
u8         RX1_TimeOut;

u8         xdata DMABuffer[256];

void UART1_config(u8 brt);
void DMA_Config(void);

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    BusyFlag = 1;
    SBUF = dat;
    while(BusyFlag);
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

void main(void)
{
    u16 i;
```

```
CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数,
                                                //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                    //设置为准双向口

for(i=0; i<256; i++)
{
    DMABuffer[i] = i;
}

AUXR = 0x80;                                    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
ET0 = 1;                                        //Timer0 interrupt enable
TR0 = 1;                                        //Tiner0 run

UART1_config(1);                                //使用 Timer1 做波特率.
DMA_Config();
EA = 1;                     //允许总中断

printf("UART1 DMA Timeout Programme!\r\n");     //UART1 发送一个字符串
DMATxFlag = 0;
DMARxFlag = 0;

while (1)
{
    if((DMATxFlag) && (DMARxFlag))              //判断发送完成标志与接收完成标志
    {
        Rx_cnt = 0;
        RX1_TimeOut = 0;
        printf("\r\nUART1 DMA FULL!\r\n");      //UART1 发送一个字符串
        DMATxFlag = 0;
        DMA_UR1T_CR = 0xc0;                     //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

        DMARxFlag = 0;
        DMA_UR1R_CR = 0xa1;                     //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                //bit0 1:清除 FIFO
    }

    if(B_1ms)                                   //1ms 到
    {
        B_1ms = 0;
        if(RX1_TimeOut > 0)                     //超时计数
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0)
            {
                DMA_UR1R_CR = 0x00;             //关闭 UART1_DMA
                printf("\r\nUART1 Timeout!\r\n");//UART1 发送一个字符串
```

```
                    for(i=0;i<Rx_cnt;i++) UartPutc(DMABuffer[i]);
                    printf("\r\n");

                    Rx_cnt = 0;
                    DMA_UR1R_CR = 0xa1;             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                    //bit0 1:清除 FIFO
                }
            }
        }
    }
}

void DMA_Config(void)
{
    P_SW2 = 0x80;
    DMA_UR1T_CFG = 0x80;                            //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    DMA_UR1T_AMT = DMA_AMT_LEN;                     //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1T_TXA = DMABuffer;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

    DMA_UR1R_CFG = 0x80;                            //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1R_STA = 0x00;
    DMA_UR1R_AMT = DMA_AMT_LEN;                     //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1R_RXA = DMABuffer;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                    //bit0 1:清除 FIFO
}

void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
{
    AUXR &= ~(1<<4);                                //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                                //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);                                //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);                                //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);                                //Timer run enable
}

void UART1_config(u8 brt)                           //选择波特率:
                                                    //2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                    //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 **********/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                               //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 **********/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                              //S1 BRT Use Timer1;
```

```
        AUXR |=  (1<<6);                        //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                        //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;                          //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                       //不输出时钟
        TR1  = 1;
    }
    /*********************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                //UART1 模式:
                                                //0x00:  同步移位输出,
                                                //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                //0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS = 1;                                     //高优先级中断
    ES = 1;                                     //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;                              //UART1 switch to:
                                                //0x00: P3.0 P3.1,
                                                //0x40: P3.6 P3.7,
                                                //0x80: P1.6 P1.7,
                                                //0xC0: P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
}

void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        Rx_cnt++;
        if(Rx_cnt >= DMA_AMT_LEN) Rx_cnt = 0;
        RX1_TimeOut = 5;                        //如果 5ms 没收到新的数据，判定一串数据接收完毕
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        BusyFlag = 0;
    }
}

void timer0 (void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;                                  //1ms 标志
}

void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_UR1T_STA & 0x01)                    //发送完成
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
        DMATxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1T_STA & 0x04)                    //数据覆盖
```

```
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
    }

    if (DMA_UR1R_STA & 0x01)                    //接收完成
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
        DMARxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1R_STA & 0x02)                    //数据丢弃
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
    }
}
```

//文件：ISR.ASM

//中断号大于 31 的中断，需要进行中断入口地址重映射处理

```
            CSEG    AT      012BH               ;P0INT_VECTOR
            JMP             P0INT_ISR
            CSEG    AT      0133H               ;P1INT_VECTOR
            JMP             P1INT_ISR
            CSEG    AT      013BH               ;P2INT_VECTOR
            JMP             P2INT_ISR
            CSEG    AT      0143H               ;P3INT_VECTOR
            JMP             P3INT_ISR
            CSEG    AT      014BH               ;P4INT_VECTOR
            JMP             P4INT_ISR
            CSEG    AT      0153H               ;P5INT_VECTOR
            JMP             P5INT_ISR
            CSEG    AT      015BH               ;P6INT_VECTOR
            JMP             P6INT_ISR
            CSEG    AT      0163H               ;P7INT_VECTOR
            JMP             P7INT_ISR
            CSEG    AT      016BH               ;P8INT_VECTOR
            JMP             P8INT_ISR
            CSEG    AT      0173H               ;P9INT_VECTOR
            JMP             P9INT_ISR
            CSEG    AT      017BH               ;M2MDMA_VECTOR
            JMP             M2MDMA_ISR
            CSEG    AT      0183H               ;ADCDMA_VECTOR
            JMP             ADCDMA_ISR
            CSEG    AT      018BH               ;SPIDMA_VECTOR
            JMP             SPIDMA_ISR
            CSEG    AT      0193H               ;U1TXDMA_VECTOR
            JMP             U1TXDMA_ISR
            CSEG    AT      019BH               ;U1RXDMA_VECTOR
            JMP             U1RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01A3H               ;U2TXDMA_VECTOR
            JMP             U2TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01ABH               ;U2RXDMA_VECTOR
            JMP             U2RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01B3H               ;U3TXDMA_VECTOR
            JMP             U3TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01BBH               ;U3RXDMA_VECTOR
            JMP             U3RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01C3H               ;U4TXDMA_VECTOR
            JMP             U4TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01CBH               ;U4RXDMA_VECTOR
```

```
                JMP         U4RXDMA_ISR
                CSEG    AT  01D3H                   ;LCMDMA_VECTOR
                JMP         LCMDMA_ISR
                CSEG    AT  01DBH                   ;LCMIF_VECTOR
                JMP         LCMIF_ISR

P0INT_ISR:
P1INT_ISR:
P2INT_ISR:
P3INT_ISR:
P4INT_ISR:
P5INT_ISR:
P6INT_ISR:
P7INT_ISR:
P8INT_ISR:
P9INT_ISR:
M2MDMA_ISR:
ADCDMA_ISR:
SPIDMA_ISR:
U1TXDMA_ISR:
U1RXDMA_ISR:
U2TXDMA_ISR:
U2RXDMA_ISR:
U3TXDMA_ISR:
U3RXDMA_ISR:
U4TXDMA_ISR:
U4RXDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
LCMIF_ISR:

                JMP         006BH

                END
```

51.15.2　串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 数据校验

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件

/**************  功能说明    **************
串口 1 全双工中断方式收发通讯程序。通过 PC 向 MCU 发送数据, MCU 将收到的数据自动存入 DMA 空间。数据包的最后两个字节作为校验位, 例程以 crc16_ccitt 算法进行校验。当 DMA 空间存满设置大小的内容后，对有效数据进行校验计算，然后与最后两位校验位进行对比。通过串口 1 的 DMA 自动发送功能把存储空间的数据输出。用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
下载时, 选择时钟  22.1184MHz (用户可自行修改频率)。
*****************************************/

#include "stdio.h"
#include "crc16.h"

#define     MAIN_Fosc       22118400L           //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
```

```
#define    Baudrate1          115200L

#define    DMA_AMT_LEN    255                    //设置传输总字节数(0~255)：DMA_AMT_LEN+1

bit        DMATxFlag;
bit        DMARxFlag;

u8         xdata DMABuffer[256];

void UART1_config(u8 brt);
void DMA_Config(void);

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

/*****CRC 计算函数*********/
u16 crc16_ccitt(u8 *pbuf, u16 len)
{
    unsigned short code crc16_ccitt_table[256] =
    {
        0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
        0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
        0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
        0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
        0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
        0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
        0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
        0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
        0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
        0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
        0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
        0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
        0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
        0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
        0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
        0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
        0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
        0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
        0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
        0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
        0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
        0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
        0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
        0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
        0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
        0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
        0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
```

```
        0x4A75,  0x5A54,  0x6A37,  0x7A16,  0x0AF1,  0x1AD0,  0x2AB3,  0x3A92,
        0xFD2E,  0xED0F,  0xDD6C,  0xCD4D,  0xBDAA,  0xAD8B,  0x9DE8,  0x8DC9,
        0x7C26,  0x6C07,  0x5C64,  0x4C45,  0x3CA2,  0x2C83,  0x1CE0,  0x0CC1,
        0xEF1F,  0xFF3E,  0xCF5D,  0xDF7C,  0xAF9B,  0xBFBA,  0x8FD9,  0x9FF8,
        0x6E17,  0x7E36,  0x4E55,  0x5E74,  0x2E93,  0x3EB2,  0x0ED1,  0x1EF0
    };

    u16 crc16 = 0x0000;
    u16 crc_h8, crc_l8;

    while( len-- ) {
        crc_h8 = (crc16 >> 8);
        crc_l8 = (crc16 << 8);
        crc16 = crc_l8 ^ crc16_ccitt_table[crc_h8 ^ *pbuf];
        pbuf++;
    }

    return crc16;
}

void main(void)
{
    u16 i;
    u16 CheckSum;

    CKCON = 0x00;                                   //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                    //设置程序代码等待参数，
                                                    //赋值为0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                    //设置为准双向口

    for(i=0; i<256; i++)
    {
        DMABuffer[i] = i;
    }

    P_SW2 = 0x80;
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    UART1_config(1);
    printf("UART1 DMA CRC Programme!\r\n");

    DMA_Config();
    EA = 1;                                         //允许总中断

    DMATxFlag = 0;
    DMARxFlag = 0;

    while (1)
    {
        if((DMATxFlag) && (DMARxFlag))
        {
            CheckSum = crc16_ccitt(DMABuffer,DMA_AMT_LEN-1);
```

```
            if(((u8)CheckSum == DMABuffer[DMA_AMT_LEN-1]) &&
            ((u8)(CheckSum>>8) == DMABuffer[DMA_AMT_LEN]))
            {
                printf("\r\nOK! CheckSum = %04x\r\n",CheckSum);
            }
            else
            {
                printf("\r\nERROR! CheckSum = %04x\r\n",CheckSum);
            }
            DMATxFlag = 0;
            DMA_UR1T_CR = 0xc0;                 //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

            DMARxFlag = 0;
            DMA_UR1R_CR = 0xa1;                 //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                //bit0 1:清除 FIFO
        }
    }
}

void DMA_Config(void)
{
    P_SW2 = 0x80;
    DMA_UR1T_CFG = 0x80;                        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    DMA_UR1T_AMT = DMA_AMT_LEN;                 //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1T_TXA = DMABuffer;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                         //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

    DMA_UR1R_CFG = 0x80;                        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1R_STA = 0x00;
    DMA_UR1R_AMT = DMA_AMT_LEN;                 //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1R_RXA = DMABuffer;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                         //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
}

void SetTimer2Baudraye(u16 dat)                 //选择波特率:
                                                //2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    AUXR &= ~(1<<4);                            //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                            //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);                            //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);                            //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);                            //Timer run enable
}

void UART1_config(u8 brt)                       //选择波特率:
                                                //2: 使用 Timer2 做波特率
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /**********  波特率使用定时器 2 **********/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                           //S1 BRT Use Timer2;
```

```
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                          //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=  (1<<6);                        //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                        //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;                          //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                       //不输出时钟
        TR1  = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                //UART1 模式,
                                                //0x00: 同步移位输出,
                                                //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                //0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                    //高优先级中断
//  ES  = 1;                                    //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;
}

void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_UR1T_STA & 0x01)                    //发送完成
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
        DMATxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1T_STA & 0x04)                    //数据覆盖
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
    }

    if (DMA_UR1R_STA & 0x01)                    //接收完成
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
        DMARxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1R_STA & 0x02)                    //数据丢弃
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
    }
}
```

//文件：ISR.ASM
//中断号大于 31 的中断，需要进行中断入口地址重映射处理

```
        CSEG    AT      012BH                   ;P0INT_VECTOR
        JMP             P0INT_ISR
```

```
        CSEG    AT      0133H           ;P1INT_VECTOR
        JMP             P1INT_ISR
        CSEG    AT      013BH           ;P2INT_VECTOR
        JMP             P2INT_ISR
        CSEG    AT      0143H           ;P3INT_VECTOR
        JMP             P3INT_ISR
        CSEG    AT      014BH           ;P4INT_VECTOR
        JMP             P4INT_ISR
        CSEG    AT      0153H           ;P5INT_VECTOR
        JMP             P5INT_ISR
        CSEG    AT      015BH           ;P6INT_VECTOR
        JMP             P6INT_ISR
        CSEG    AT      0163H           ;P7INT_VECTOR
        JMP             P7INT_ISR
        CSEG    AT      016BH           ;P8INT_VECTOR
        JMP             P8INT_ISR
        CSEG    AT      0173H           ;P9INT_VECTOR
        JMP             P9INT_ISR
        CSEG    AT      017BH           ;M2MDMA_VECTOR
        JMP             M2MDMA_ISR
        CSEG    AT      0183H           ;ADCDMA_VECTOR
        JMP             ADCDMA_ISR
        CSEG    AT      018BH           ;SPIDMA_VECTOR
        JMP             SPIDMA_ISR
        CSEG    AT      0193H           ;U1TXDMA_VECTOR
        JMP             U1TXDMA_ISR
        CSEG    AT      019BH           ;U1RXDMA_VECTOR
        JMP             U1RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01A3H           ;U2TXDMA_VECTOR
        JMP             U2TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01ABH           ;U2RXDMA_VECTOR
        JMP             U2RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01B3H           ;U3TXDMA_VECTOR
        JMP             U3TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01BBH           ;U3RXDMA_VECTOR
        JMP             U3RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01C3H           ;U4TXDMA_VECTOR
        JMP             U4TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01CBH           ;U4RXDMA_VECTOR
        JMP             U4RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01D3H           ;LCMDMA_VECTOR
        JMP             LCMDMA_ISR
        CSEG    AT      01DBH           ;LCMIF_VECTOR
        JMP             LCMIF_ISR

P0INT_ISR:
P1INT_ISR:
P2INT_ISR:
P3INT_ISR:
P4INT_ISR:
P5INT_ISR:
P6INT_ISR:
P7INT_ISR:
P8INT_ISR:
P9INT_ISR:
M2MDMA_ISR:
ADCDMA_ISR:
SPIDMA_ISR:
U1TXDMA_ISR:
```

```
U1RXDMA_ISR:
U2TXDMA_ISR:
U2RXDMA_ISR:
U3TXDMA_ISR:
U3RXDMA_ISR:
U4TXDMA_ISR:
U4RXDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
LCMIF_ISR:

        JMP     006BH

        END
```

代码测试方法

使用 ISP 软件的串口助手进行功能测试，在串口助手“更多设置”里面开启发送的数据包结尾增加校验数据功能，并选择校验数据格式（协议）为：CRC16-XMODEM



根据预定义的 DMA 数据包长度（例如：256 字节），通过串口工具发送一包数据（254 字节），串口助手自动在最后加上 2 个字节的 CRC16 校验码：



MCU 收到整包数据（256 字节）之后对前面 254 字节数据进行 CRC16 校验，得出来的校验码与最后两个字节进行比较，如果数值相等，打印“OK!”以及计算出来的校验码，然后输出 DMA 空间收取的内容。



如果校验码数值不相等，打印“ERROR!”以及计算出来的校验码。

51.15.3　使用 SPI_DMA+TFT 彩屏 DMA 双缓冲对 TFT 刷屏

```
//测试工作频率为 35MHz

/*************  功能说明    **************
使用 SPI 的 DMA 方式对外挂的串行 FLASH 进行读取数据，并将数据存储在 XDATA 的缓冲区中，然后使用 LCM 的 DMA 方式将该缓冲区的数据写入到 TFT 彩屏。
整个过程采样双缓冲 Ping-Pang 模式：
1、SPI_DMA 从 FLASH 读取数据到缓冲区 1
2、上一步的 SPI_DMA 完成后，启动 TFT 彩屏 DMA 将缓冲区 1 的数据送彩屏，同时 SPI_DMA 从 FLASH 读取数据到缓冲区 2
3、上一步的 SPI_DMA 完成后，启动 TFT 彩屏 DMA 将缓冲区 2 的数据送彩屏，同时 SPI_DMA 从 FLASH 读取数据到缓冲区
4、重复步骤 2 和步骤 3
本测试代码在实验箱 9.4B 上测试通过。使用 DMA 中断加双缓冲可极大提高 CPU 效率，实测数据如下：
```

DMA 缓冲区大小	中断周期	中断代码执行时间	DMA 中断处理程序的 CPU 占有率
3K	7.5ms	1.6us	0.021%
2K	5.0ms	1.6us	0.032%
1K	2.49ms	1.6us	0.064%
512	1.25ms	1.6us	0.128%
256	610us	1.6us	0.262%
128	310us	1.6us	0.516%

```
*****************************************/

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "stdio.h"

#define   FOSC              35000000UL              //系统工作频率
#define   BAUD              (65536 - (FOSC/115200+2)/4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算
#define   T2S               (65536 - FOSC*2/12/128)

#define   SCREENCX          320                     //TFT 彩屏的宽度(横向像素)
#define   SCREENCY          240                     //TFT 彩屏的高度(纵向像素)

#define   IMG1_ADDR         0x00000000              //第 1 幅图片在 FLASH 中的起始地址
#define   IMG2_ADDR         0x00025800              //第 2 幅图片在 FLASH 中的起始地址
#define   IMG3_ADDR         0x0004b000              //第 3 幅图片在 FLASH 中的起始地址

#define   HIBYTE(w)         (BYTE)(((WORD)(w)) >> 8)
#define   LOBYTE(w)         (BYTE)(w)

#define   RGB565(r, g, b)   ((((r) & 0x1f) << 11) |(((g) & 0x3f) << 5) | ((b) & 0x1f))

#define   WHITE             RGB565(31, 63, 31)      //白色
#define   BLACK             RGB565(0, 0, 0)         //黑色
#define   GRAY              RGB565(16, 32, 16)      //灰色
#define   RED               RGB565(31, 0, 0)        //红色
#define   GREEN             RGB565(0, 63, 0)        //绿色
```

```
#define   BLUE              RGB565(0, 0, 31)          //蓝色
#define   CYAN              RGB565(0, 63, 31)         //青色
#define   MAGENTA           RGB565(31, 0, 31)         //紫色
#define   YELLOW            RGB565(31, 63, 0)         //黄色

#define   DMA_BUFSIZE       (3*1024)                  //DMA 缓冲区大小
                                                      //320*240 的彩屏一屏的图片数据为 150KB
                                                      //DMA 缓冲区设置为 3K 比较好
typedef   bit               BOOL;
typedef   unsigned char     BYTE;
typedef   unsigned int      WORD;
typedef   unsigned long     DWORD;

sbit SPI_SS         =   P2^2;
sbit SPI_MOSI       =   P2^3;
sbit SPI_MISO       =   P2^4;
sbit SPI_SCLK       =   P2^5;

sbit LCM_CS         =   P3^4;
sbit LCM_RST        =   P4^3;
sbit LCM_RS         =   P4^5;
sbit LCM_RD         =   P4^4;
sbit LCM_WR         =   P4^2;
#define LCM_DB          P6

#define   LCM_WRDB(d)       LCM_WR = 0;\
                            LCM_DB = (d);\
                            _nop_();\
                            LCM_WR = 1

void delay_ms(WORD n);
void delay_us(WORD n);
void sys_init();
void lcm_init();
void lcm_write_cmd(BYTE  cmd);
void lcm_write_dat(BYTE  dat);
void lcm_write_dat2(WORD dat);
void lcm_set_window(int x0, int x1, int  y0, int y1);
void lcm_clear_screen();
void lcm_show_next_image();

BYTE xdata buffer1[DMA_BUFSIZE];                      //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[DMA_BUFSIZE];                      //注意:如果需要使用 DMA 发送数据,
                                                      //则缓冲区必须定义在 xdata 区域内
BYTE image;
BYTE stage;

BOOL f2s;                                             //2 秒标志位

void main()
{
    sys_init();                                       //系统初始化
    lcm_init();

    f2s   = 1;
    while (1)
    {
        if (f2s)
        {
```

```
            f2s    = 0;
            lcm_show_next_image();                  //每 2 秒自动显示下一幅图片
        }
    }
}

void tm0_isr() interrupt 1
{
    f2s    = 1;                                     //设置 2 秒标志
}

void common_isr(void) interrupt  13
{
    if (DMA_LCM_STA & 0x01)
    {
        DMA_LCM_STA = 0;
        if (stage >= 2L*SCREENCY*SCREENCX/DMA_BUFSIZE)
        {
            LCM_CS = 1;
        }
    }

    if (DMA_SPI_STA & 0x01)
    {
        DMA_SPI_STA = 0;

        if (!(stage & 1))
        {
            DMA_LCM_TXAL = (BYTE)&buffer1;          //设置 DMA 缓冲区起始地址
            DMA_LCM_TXAH = (WORD)&buffer1 >> 8;
            DMA_LCM_CR = 0xa1;                      //启动 DMA 开始发送数据
        }
        else
        {
            DMA_LCM_TXAL = (BYTE)&buffer2;          //设置 DMA 缓冲区起始地址
            DMA_LCM_TXAH = (WORD)&buffer2 >> 8;
            DMA_LCM_CR = 0xa1;                      //启动 DMA 开始发送数据
        }

        if (stage < 2L*SCREENCY*SCREENCX/DMA_BUFSIZE)
        {
            if (!(stage & 1))
            {
                DMA_SPI_RXAL = (BYTE)&buffer2;      //设置 DMA 缓冲区起始地址
                DMA_SPI_RXAH = (WORD)&buffer2 >> 8;
                DMA_SPI_CR = 0xc1;                  //启动 DMA 开始接收数据
            }
            else
            {
                DMA_SPI_RXAL = (BYTE)&buffer1;      //设置 DMA 缓冲区起始地址
                DMA_SPI_RXAH = (WORD)&buffer1 >> 8;
                DMA_SPI_CR = 0xc1;                  //启动 DMA 开始接收数据
            }
            stage++;
        }
        else
        {
            SPI_SS = 1;
        }
```

```
    }
}

void delay_ms(WORD n)
{
    while (n--)
        delay_us(1000);
}

void delay_us(WORD n)
{
    while (n--)                                     //每个循环 24 个时钟
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();

        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void sys_init()
{
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x10; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x3c; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0xff; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    TM0PS = 127;                                    //设置定时器 0 时钟预分频系统为 128(127+1)
    TMOD = 0x00;
    T0x12 = 0;
    TL0 = T2S;                                      //设置定时器 0 的定时周期为 2 秒
    TH0 = T2S >> 8;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
```

```
    SPI_S0 = 1;                                 //P2.2(SS_2)/P2.3(MOSI_2)/P2.4(MISO_2)/P2.5(SCLK_2)
    SPI_S1 = 0;
    SPI_SS = 1;
    SPCTL = 0xd0;                               //初始化 SPI 模块(主模式,CPHA=CPOL=0)
    SPIF = 1;

    f3s = 0;
    image = 0;
}

void lcm_init()
{
    static BYTE code INIT[]     =               //TFT 彩屏初始化命令
    {
        4,    0xcf,     0x00, 0xc1, 0x30,
        5,    0xed,     0x64, 0x03, 0x12, 0x81,
        4,    0xe8,     0x85, 0x10, 0x7a,
        6,    0xcb,     0x39, 0x2c, 0x00, 0x34, 0x02,
        2,    0xf7,     0x20,
        3,    0xea,     0x00, 0x00,
        2,    0xc0,     0x1b,
        2,    0xc1,     0x01,
        3,    0xc5,     0x30, 0x30,
        2,    0xc7,     0xb7,
        2,    0x36,     0x28,
        2,    0x3a,     0x55,
        3,    0xb1,     0x00, 0x1a,
        3,    0xb6,     0x0a, 0xa2,
        2,    0xf2,     0x00,
        2,    0x26,     0x01,
        16,   0xe0,     0x0f, 0x2a, 0x28, 0x08, 0x0e, 0x08, 0x54,
              0xa9,     0x43, 0x0a, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        16,   0xe1,     0x00, 0x15, 0x17, 0x07, 0x11, 0x06, 0x2b,
              0x56,     0x3c, 0x05, 0x10, 0x0f, 0x3f, 0x3f, 0x0f,
        5,    0x2b,     0x00, 0x00, HIBYTE(SCREENCY-1), LOBYTE(SCREENCY-1),
        5,    0x2a,     0x00, 0x00, HIBYTE(SCREENCX-1), LOBYTE(SCREENCX-1),
        1,    0x11,
        0
    };
    BYTE i, j;

    LCM_DB = 0xff;
    LCM_RS = 1;
    LCM_CS = 1;
    LCM_WR = 1;
    LCM_RD = 1;
    LCM_RST = 0;                                //复位 TFT 彩屏
    delay_ms(50);
    LCM_RST = 1;
    delay_ms(50);

    i = 0;
    while (INIT[i])
    {
        j = INIT[i++] - 1;
        lcm_write_cmd(INIT[i++]);
        while (j--)
        {
            lcm_write_dat(INIT[i++]);
```

```
            }
        }

        lcm_clear_screen();
        lcm_write_cmd(0x29);                    //打开显示
}

void lcm_write_cmd(BYTE cmd)                    //写命令到彩屏
{
        LCM_RS = 0;
        LCM_CS = 0;
        LCM_WRDB(cmd);
        LCM_CS = 1;
}

void lcm_write_dat(BYTE dat)                    //写 8 位数据到彩屏
{
        LCM_RS = 1;
        LCM_CS = 0;
        LCM_WRDB(dat);
        LCM_CS = 1;
}

void lcm_write_dat2(WORD dat)                   //写 16 位数据到彩屏
{
        LCM_RS = 1;
        LCM_CS = 0;
        LCM_WRDB(dat >> 8);
        LCM_WRDB(dat);
        LCM_CS = 1;
}

BYTE spi_shift(BYTE dat)                        //使用 SPI 读写 FLASH 数据
{
        SPIF = 1;
        SPDAT = dat;
        while (!SPIF);

        return SPDAT;
}

void lcm_set_window(int x0, int x1, int y0, int y1)     //在 TFT 彩屏中定义窗口大小
{
        lcm_write_cmd(0x2a);
        lcm_write_dat2(x0);
        lcm_write_dat2(x1);
        lcm_write_cmd(0x2b);
        lcm_write_dat2(y0);
        lcm_write_dat2(y1);
}

void lcm_clear_screen()                         //清屏(使用白色填充全屏)
{
        int i, j;

        lcm_set_window(0, SCREENCX - 1, 0, SCREENCY - 1);

        lcm_write_cmd(0x2c);                    //设置写显示数据命令
        LCM_RS = 1;
```

```
    LCM_CS = 0;
    for (i=SCREENCY; i; i--)
    {
        for (j=SCREENCX; j; j--)
        {
            LCM_WRDB(WHITE >> 8);
            LCM_WRDB(WHITE);
        }
    }
    LCM_CS = 1;
}

void lcm_show_next_image()
{
    DWORD addr;

    switch (image++)                                    //获取图片在 Flash 中的起始地址
    {
    default:    image = 1;
    case 0:     addr = IMG1_ADDR; break;
    case 1:     addr = IMG2_ADDR; break;
    case 2:     addr = IMG3_ADDR; break;
    }

    SPI_SS = 0;

    spi_shift(0x03);                                    //发送读取 FLASH 数据命令
    spi_shift((BYTE)(addr >> 16));                      //设置目标地址
    spi_shift((BYTE)(addr >> 8));
    spi_shift((BYTE)(addr));

    lcm_set_window(0, SCREENCX - 1, 0, SCREENCY - 1);

    lcm_write_cmd(0x2c);                                //设置写显示数据命令
    LCM_RS = 1;
    LCM_CS = 0;

    LCMIFCFG = 0x04;                                    //设置 LCM 接口为 8 位数据位,i8080 接口,数据口为 P6
    LCMIFCFG2 = 0x09;                                   //配置 LCM 时序
    LCMIFSTA = 0x00;                                    //清除 LCM 状态
    LCMIFCR = 0x80;                                     //使能 LCM 接口
    DMA_LCM_CFG = 0x80;                                 //使能 LCM 发送 DMA 功能,使能 DMA 中断
    DMA_LCM_STA = 0x00;                                 //清除 DMA 状态
    DMA_LCM_AMT = (DMA_BUFSIZE - 1);                    //设置 DMA 传输数据长度
    DMA_LCM_AMTH = (DMA_BUFSIZE - 1) >> 8;
    DMA_SPI_CFG = 0xa0;                                 //使能 SPI 接收 DMA 功能,使能 DMA 中断
    DMA_SPI_STA = 0x00;                                 //清除 DMA 状态
    DMA_SPI_AMT = (DMA_BUFSIZE - 1);                    //设置 DMA 传输数据长度
    DMA_SPI_AMTH = (DMA_BUFSIZE - 1) >> 8;
    DMA_SPI_CFG2 = 0x00;                                //DMA 传输过程中不控制 SS 脚
    DMA_SPI_RXAL = (BYTE)&buffer1;                      //设置 DMA 缓冲区起始地址
    DMA_SPI_RXAH = (WORD)&buffer1 >> 8;
    DMA_SPI_CR = 0xc1;                                  //启动 DMA 开始接收数据

    stage = 0;
}
```

//文件：ISR.ASM

//中断号大于 31 的中断，需要进行中断入口地址重映射处理

```
            CSEG    AT      018BH                   ;SPIDMA_VECTOR
            JMP             SPIDMA_ISR
            CSEG    AT      01D3H                   ;LCMDMA_VECTOR
            JMP             LCMDMA_ISR

SPIDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
            JMP             006BH

            END
```

52　I2S 音频总线，可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源

产品线	I2S
Ai8051U 系列	●

Ai8051U 系列单片机内部集成 I2S 音频总线功能单元。

52.1　I2S 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW3	BBH	I2S_S		S2SPI_S[1:0]		S1SPI_S[1:0]		CAN2_S[1:0]	

I2S_S[1:0]：I2S 功能脚选择位

I2S_S[1:0]	I2SBCK	I2SMCK	I2SData	I2SLRCK
00	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5
01	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4
10	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
11	P4.3	P1.6	P4.1	P4.0

52.2　I2S 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
I2SCR	I2S 控制寄存器	7EFD98H	TXEIE	RXNEIE	ERRIE	FRF	-	-	TXDMAEN	RXDMAEN	0000,xx00
I2SSR	I2S 状态寄存器	7EFD99H	-	FRE	BUY	OVR	UDR	CHSID	TXE	RXNE	x000,0000
I2SDRH	I2S 数据寄存器高字节	7EFD9AH	DR[15:8]								0000,0000
I2SDRL	I2S 数据寄存器低字节	7EFD9BH	DR[7:0]								0000,0000
I2SPRH	I2S 分频寄存器高字节	7EFD9CH	-	-	-	-	-	-	MCKOE	ODD	xxxx,xx00
I2SPRL	I2S 分频寄存器低字节	7EFD9DH	DIV[7:0]								0000,0000
I2SCFGH	I2S 配置寄存器高字节	7EFD9EH	-	-	-	-	-	I2SE	I2SCFG[1:0]		xxxx,x000
I2SCFGL	I2S 配置寄存器低字节	7EFD9FH	PCMSYNC	-	STD[1:0]		CKPOL	DATLEN[1:0]		CHLEN	0x00,0000
I2SMD	I2S 从模式控制寄存器	7EFDA0H	MODE[7:0]								0000,0000
I2SMCKDIV	I2S 主时钟分配器	7EFDA1H	DIV[7:0]								0000,0000

52.2.1 I2S 控制寄存器（I2SCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SCR	7EFD98H	TXEIE	RXNEIE	ERRIE	FRF	-	-	TXDMAEN	RXDMAEN

TXEIE：输发送缓冲区空中断允许位。

0：禁止发缓冲区空中断

1：允许发送缓冲区空中断

RXNEIE：接收缓冲区非空中断允许位。

0：禁止接收缓冲区非空中断

1：允许接收缓冲区非空中断

ERRIE：错误中断允许位。

0：禁止错误中断

1：允许错误中断

FRF：帧格式

0：Motorola 格式

1：TI 格式

TXDMAEN：发送DMA控制

0：禁止发送 DMA

1：使能发送 DMA

RXDMAEN：接收DMA控制

0：禁止接收 DMA

1：使能接收 DMA

52.2.2 I2S 状态寄存器（I2SSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SSR	7EFD99H	-	FRE	BUY	OVR	UDR	CHSID	TXE	RXNE

FRE：帧格式错误

BUY：I2S忙状态。（正在通讯中或者发送缓冲区非空）

OVR：发生上溢

UDR：发生下溢

CHSID：通道选择标志

0：左通道正在发送或接收数据

1：右通道正在发送或接收数据

TXE：发送缓冲区空标志位

RXNE：接收缓冲区非空标志位

52.2.3　I2S 数据寄存器（I2SDRH、I2SDRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SDRH	7EFD9AH	DR[15:8]							
I2SDRL	7EFD9BH	DR[7:0]							

DR[15:0]：接收或发送的数据。写数据寄存器时应先写高字节I2SDRH，后写I2SDRL。读数据寄存器时应先读高字节I2SDRH，后读I2SDRL。

52.2.4　I2S 分频寄存器高字节（I2SPRH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SPRH	7EFD9CH	-	-	-	-	-	-	MCKOE	ODD

MCKOE：I2S主时钟输出控制

0：禁止 I2S 主时钟输出

1：使能 I2S 主时钟输出

ODD：预分频器的奇数因子控制

0：实际分频值＝DIV*2

1：实际分频值＝DIV*2+1

52.2.5　I2S 分频寄存器低字节（I2SPRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SPRL	7EFD9DH	DIV[7:0]							

DIV[7:0]：I2S的时钟预分频器。DIV不可设置为0或者1。

I2S 比特率＝每个通道的比特数×通道数×音频采样频率(FS)

对于 16 位音频、左声道和右声道，I2S 比特率计算如下：I2S 比特率＝16×2×FS

对于 32 位宽度的数据包长度，I2S 比特率＝32×2×FS。

当 I2S 主时钟输出使能时（MCKOE 设置为 1）：

当信道帧宽度为 16 位时，音频采样频率 FS＝I2S 时钟÷[(16×2)×(2×DIV+ODD)×8)]

当信道帧宽度为 32 位时，音频采样频率 FS＝I2S 时钟÷[(32×2)×(2×DIV+ODD)×4)]

当 I2S 主时钟输出被禁用时（MCKOE 设置为 0）：

当信道帧宽度为 16 位时，音频采样频率 FS＝I2S 时钟÷[(16×2)×(2×DIV+ODD)]

当信道帧宽度为 32 位时，音频采样频率 FS＝I2S 时钟÷[(32×2)×(2×DIV+ODD)]

上述 I2S 时钟为系统时钟或 PLL 时钟

52.2.6　I2S 配置寄存器高字节（I2SCFGH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SCFGH	7EFD9EH	-	-	-	-	-	I2SE	I2SCFG[1:0]	

I2SE：I2S模块控制

0：禁止 I2S 功能

1：使能 I2S 功能

I2SCFG[1:0]：I2S模式配置

00：从机发送模式

01：从机接收模式

10：主机发送模式

11：主机接收模式

52.2.7　I2S 分频寄存器低字节（I2SCFGL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SCFGL	7EFD9FH	PCMSYNC	-	STD[1:0]		CKPOL	DATLEN[1:0]		CHLEN

PCMSYNC：PCM帧同步

0：短帧同步

1：长帧同步

STD[1:0]：I2S标准选择

00：I2S 飞利浦标准

01：MSB 左对齐标准

10：LSB 右对齐标准

11：PCM 标准

CKPOL：稳态时钟极性

0：I2S 时钟稳定状态为低电平

1：I2S 时钟稳定状态为高电平

DATLEN[1:0]：数据长度

00：16 位

01：24 位

10：32 位

11：保留

CHLEN：通道长度（每个音频通道的位数）

0：16 位

1：32 位

52.2.8　I2S 从模式控制寄存器（I2SMD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SMD	7EFDA0H	MODE[7:0]							

内部测试用，若用户需要使用 I2S 的从机模式，则需要将此寄存器设置为 FFH

52.2.9　I2S 主时钟分频寄存器（I2SMCKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2SMCKDIV	7EFDA1H								

I2SMCKDIV：I2S 主时钟分频系数。

I2SMCKDIV	I2S 主时钟频率
0	高速 I/O 时钟源/1
1	高速 I/O 时钟源/1
2	高速 I/O 时钟源/2
3	高速 I/O 时钟源/3
…	…
255	高速 I/O 时钟源/255

52.3 范例程序

52.3.1 输出 2 路三角波

```
//测试工作频率为 45.1584MHz

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

//#define  FOSC        24576000UL                     //定义主时钟
//#define  SampleRate  8000                           //定义采样率

//#define  FOSC        32768000UL                     //定义主时钟
//#define  SampleRate  32000                          //定义采样率

//#define  FOSC        33868800UL                     //定义主时钟
#define  FOSC        45158400UL                     //定义主时钟
#define  SampleRate  44100                          //定义采样率

#define  MCKOE       1                              //I2S 主时钟输出控制
                                                    //0:禁止 I2S 主时钟输出
                                                    //1:允许 I2S 主时钟输出

#define  I2SEN       0x04                           //I2S 模块使能
                                                    //0x00:禁止
                                                    //0x04:允许

#define  I2S_MODE    2                              //I2S 模式
                                                    //0:从机发送模式
                                                    //1:从机接收模式
                                                    //2:主机发送模式
                                                    //3:主机接收模式

#define  PCMSYNC     0                              //PCM 帧同步
                                                    //0:短帧同步
                                                    //1:长帧同步

#define  STD_MODE    1                              //I2S 标准选择
                                                    //0: I2S 飞利浦标准
                                                    //1: MSB 左对齐标准
                                                    //2:LSB 右对齐标准
                                                    //3:PCM 标准

#define  CKPOL       0                              //I2S 稳态时钟极性
                                                    //0:时钟稳定状态为低电平
                                                    //1:时钟稳定状态为高电平

#define  DATLEN      0                              //数据长度
                                                    //0:16 位
                                                    //1:24 位
                                                    //2:32 位
                                                    //3:保留

#define  CHLEN       0                              //通道长度(每个音频通道的位数)
                                                    //0:16 位
                                                    //1: 32 位
```

```
#if (MCKOE == 1)                                    //允许主时钟输出
    #define   I2SDIV    FOSC/(16*2*8*SampleRate)    //对于双声道允许主时钟输出 16bit 256fs
                                                    //则 2*DIV + ODD = I2S 时钟 / 256fs
                                                    //必要需要 DIV >= 2, 即分频系数 >=4.
#endif
#if (MCKOE == 0)                                    //禁止主时钟输出
    #define   I2SDIV    FOSC/(16*2*SampleRate)      //对于双声道禁止主时钟输出 16bit
                                                    //则 2*DIV + ODD = I2S 时钟 / 32fs
                                                    //必要需要 DIV >= 2, 即分频系数 >=4.
#endif

Typedef unsigned char u8;

u8 dac_index;                                       //输出计数索引
bit B_rise;

void main(void)
{
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;

    I2SMD = 0xff;                                   //内部保留字节,需设置为 FFH
    I2SCR = 0x80;                                   //使能发送缓冲区空中断(0x80)
    I2SPRH = (MCKOE << 1) + (I2SDIV & 1);           //设置 I2S 主时钟输出(I2SMCK), 设置 ODD
    I2SPRL = I2SDIV/2;                              //设置 I2S 时钟分频
    I2SCFGH = I2S_MODE;                             //设置 I2S 模式为主机发送模式
    I2SCFGL = (PCMSYNC << 7) + (STD_MODE << 4) + (CKPOL    << 3) + (DATLEN << 1) + CHLEN;
    P_SW3 = (P_SW3 & 0x3f) | (0<<6);                //I2S 端口切换
                                                    //0: P3.2(BCLK) P3.4(SD) P5.4(MCLK) P3.5(WS)
                                                    //1: P1.5(BCLK) P1.3(SD) P1.6(MCLK) P5.4(WS)
                                                    //2: P2.5(BCLK) P2.3(SD) P5.4(MCLK) P2.2(WS)
                                                    //3: P4.3(BCLK) P4.0(SD) P1.6(MCLK) P5.4(WS)
    I2SCFGH |= I2SEN;                               //使能 I2S 模块

    EA = 1;

    dac_index = 0;
    B_rise = 1;

    while (1);
}

void I2S_ISR(void) interrupt 62                     //输出 2 个三角波
{
    u8 i;

    if (I2SSR & 0x02)                               //发送缓冲区空
    {
        if (I2SSR & 0x04)                           //右声道
        {
            i = dac_index + 0x80;                   //单极性转成双极性(无符号转有符号)
```

```
                I2SDRH = i;                             //发送下一帧音频数据
                I2SDRL = 0;
                if(B_rise)
                {
                    if(++dac_index == 255)
                        B_rise = 0;
                }
                else
                {
                    if(--dac_index == 0)
                        B_rise = 1;
                }
            }
            else                                        //左声道
            {
                i = dac_index + 0x80;                   //单极性转成双极性(无符号转有符号)
                I2SDRH = i;                             //发送下一帧音频数据
                I2SDRL = 0;
            }
        }
    }
```

52.3.2　输出 2 路正弦波

```
//测试工作频率为 45.1584MHz

#include “Ai8051U.H”                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

//#define   FOSC        24576000UL                    //定义主时钟
//#define   SampleRate  8000                          //定义采样率

//#define   FOSC        32768000UL                    //定义主时钟
//#define   SampleRate  32000                         //定义采样率

//#define   FOSC        33868800UL                    //定义主时钟
#define     FOSC        45158400UL                    //定义主时钟
#define     SampleRate  44100                         //定义采样率

#define     MCKOE       1                             //I2S 主时钟输出控制
                                                      //0:禁止 I2S 主时钟输出
                                                      //1:允许 I2S 主时钟输出

#define     I2SEN       0x04                          //I2S 模块使能
                                                      //0x00:禁止
                                                      //0x04:允许

#define     I2S_MODE    2                             //I2S 模式
                                                      //0:从机发送模式
                                                      //1:从机接收模式
                                                      //2:主机发送模式
                                                      //3:主机接收模式

#define     PCMSYNC     0                             //PCM 帧同步
                                                      //0:短帧同步
                                                      //1:长帧同步

#define     STD_MODE    1                             //I2S 标准选择
                                                      //0: I2S 飞利浦标准
                                                      //1: MSB 左对齐标准
                                                      //2:LSB 右对齐标准
                                                      //3:PCM 标准

#define     CKPOL       0                             //I2S 稳态时钟极性
                                                      //0:时钟稳定状态为低电平
                                                      //1:时钟稳定状态为高电平

#define     DATLEN      0                             //数据长度
                                                      //0:16 位
                                                      //1:24 位
                                                      //2:32 位
                                                      //3:保留

#define     CHLEN       0                             //通道长度(每个音频通道的位数)
                                                      //0:16 位
                                                      //1: 32 位

#if (MCKOE == 1)                                      //允许主时钟输出
    #define     I2SDIV      FOSC/(16*2*8*SampleRate)  //对于双声道允许主时钟输出 16bit 256fs
```

```
                                                    //则 2*DIV + ODD = I2S 时钟 / 256fs
                                                    //必要需要 DIV >= 2, 即分频系数 >=4.
#endif
#if (MCKOE == 0)                                    //禁止主时钟输出
    #define   I2SDIV    FOSC/(16*2*SampleRate)      //对于双声道禁止主时钟输出 16bit
                                                    //则 2*DIV + ODD = I2S 时钟 / 32fs
                                                    //必要需要 DIV >= 2, 即分频系数 >=4.
#endif

typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;

u16 code T_SINE_L[32];
u16 code T_SINE_R[32];

u8 dac_index;                                       //输出计数索引

void main(void)
{
    WTST = 0x00;
    CKCON = 0x00;
    P_SW2 = 0X80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;

    I2SMD = 0xff;                                   //内部保留字节,需设置为 FFH
    I2SCR = 0x80;                                   //使能发送缓冲区空中断(0x80)
    I2SPRH = (MCKOE << 1) + (I2SDIV & 1);           //设置 I2S 主时钟输出(I2SMCK), 设置 ODD
    I2SPRL = I2SDIV/2;                              //设置 I2S 时钟分频
    I2SCFGH = I2S_MODE;                             //设置 I2S 模式为主机发送模式
    I2SCFGL = (PCMSYNC << 7) + (STD_MODE << 4) + (CKPOL << 3) + (DATLEN << 1) + CHLEN;
    P_SW3 = (P_SW3 & 0x3f) | (0<<6);                //I2S 端口切换
                                                    //0: P3.2(BCLK) P3.4(SD) P5.4(MCLK) P3.5(WS)
                                                    //1: P1.5(BCLK) P1.3(SD) P1.6(MCLK) P5.4(WS)
                                                    //2: P2.5(BCLK) P2.3(SD) P5.4(MCLK) P2.2(WS)
                                                    //3: P4.3(BCLK) P4.0(SD) P1.6(MCLK) P5.4(WS)
    I2SCFGH |= I2SEN;                               //使能 I2S 模块

    dac_index = 0;
    EA = 1;

    while (1);
}

void I2S_ISR(void) interrupt 62                     //输出 2 个正弦波
{
    u16 j;

    if (I2SSR & 0x02)                               //发送缓冲区空
    {
        if (I2SSR & 0x04)                           //右声道
        {
            j = T_SINE_R[dac_index] + 32768;        //单极性转成双极性(无符号转有符号)
            I2SDRH = (u8)(j /256);                  //发送下一帧音频数据
```

```
                I2SDRL = (u8)(j %256) & 0xfe;
                dac_index++;
                dac_index &= 31;
            }
            Else                                        //左声道
            {
                j = T_SINE_L[dac_index] + 32768;        //单极性转成双极性(无符号转有符号)
                I2SDRH = (u8)(j /256);                  //发送下一帧音频数据
                I2SDRL = (u8)(j %256) & 0xfe;
            }
        }
}

u16 code T_SINE_L[]=                                    //4 点一个正弦波
{
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
    32768, 64768, 32768, 768,
};

u16 code T_SINE_R[]=                                    //16 点一个正弦波
{
    32768, 45014, 55395, 62332, 64768, 62332, 55395, 45014,
    32768, 20522, 10141, 3204,  768,     3204,    10141, 20522,
    32768, 45014, 55395, 62332, 64768, 62332, 55395, 45014,
    32768, 20522, 10141, 3204,  768,     3204,    10141, 20522,
};
```

53　32 位硬件乘除单元（MDU32）

产品线	MDU32
Ai8051U 系列	●

乘法和除法单元（称为 MDU32）提供快速的 32 位算术运算。MDU32 支持无符号和补码有符号整数操作数。MDU32 由专用的直接内存访问控制模块（称为 DMA）。所有 MDU32 算术操作都是通过向 DMA 控件写入 DMA 指令来启动的寄存器 DMAIR。MDU32 模块执行的所有算术运算的操作数和结果位于寄存器 R0-R7。

注意：

1、DMA 模块执行算术运算所需的执行时间，包括：

- 操作数从 DR0-DR4 寄存器加载到 MDU32 模块
- MDU32 算术运算
- 从 MDU32 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储

2、处理器执行 C 编译算术函数所需的执行时间，包括：

- DMA 指令写入 DMAIR 寄存器
- 操作数从 DR0-DR4 寄存器加载到 MDU32 模块
- MDU32 算术运算
- 从 MDU32 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储
- 从函数返回（RET 指令）

3、MDU32 执行乘除法运算时，单片机会自动切换到 IDLE 模式，即 CPU 停止时钟指令，其它外设仍继续工作。运算完成后，单片机自动切换到正常工作模式

53.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMAIR	DMA 指令寄存器	EDH	DMAIR[7:0]								0000,0000

注：向 DMAIR 寄存器写入指令码，只能使用立即数寻址方式的指令“MOV DMAIR,#N”，使用其它指令会无法正常触发计算。

53.2 运算执行时间表

MDU 运算	DMA 指令码		执行时钟数
	HEX	DEC	
32 位乘法	0x02	2	3
32 位无符号除法	0x04	4	19
32 位有符号除法	0x06	6	21

53.3 MDU32 算术运算

53.3.1 32 位乘法

32 位乘法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。

结果				=	被乘数				×	乘数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	×	R0	R1	R2	R3

DMA 指令码：　0x02

执行时间：　3clk

53.3.2 32 位无符号除法

对两个无符号整数参数执行 32 位无符号除法运算。第一个参数“被除数”是位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

DMA 指令码：　0x04

执行时间：　19clk

53.3.3 32 位有符号除法

对两个有符号的补码参数执行 32 位有符号除法运算。第一个参数“被除数”位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

DMA 指令码：　0x06

执行时间：　21clk

53.4　范例程序

当要使用 32 位硬件乘除单元时，只要在 keil 项目中加入库文件“Ai8051U_32_MDU32_V1.0.LIB”即可。



添加库文件到项目：



```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include “Ai8051U.H”                                    //头文件见下载软件
#include "intrins.h"

volatile unsigned long int near uint1, uint2, xuint;\
volatile long int sint1, sint2, xsint;

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                                       //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                                        //设置程序代码等待参数，
                                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P6M1 = 0;   P6M0 = 0;                               //设置为准双向口
    P7M1 = 0;   P7M0 = 0;                               //设置为准双向口

    P10 = 0;
    sint1 = 0x31030F05;
    sint2 = 0x00401350;
    xsint = sint1 * sint2;

    uint1 =   5;
    uint2 =   50;
    xuint = uint1 * uint2;

    uint1 = 528745;
    uint2 = 654689;
    xuint = uint1 / uint2;

    sint1 = 2000000000;
    sint2 = 2134135177;
    xsint = sint1 / sint2;

    sint1 = -2000000000;
    sint2 = -2134135177;
    xsint = sint1 / sint2;

    sint1 = -2000000000;
    sint2 = 2134135177;
    xsint = sint1 / sint2;
    P10 = 1;

    while(1);
}
```

54　TFPU（三角函数+单精度浮点运算器），可以使用 PLL 高速时钟作为时钟源

产品线	TFPU
Ai8051U 系列	●

54.1　TFPU 浮点运算器简介

单精度浮点运算器（TFPU）提供了快速的单精度浮点算术运算。TFPU 支持单精度浮点数的加、减、乘、除、开方、比较和三角函数（正弦、余弦、正切和反正切）。同时支持整数类型和单精度浮点数之间的转换。输入的浮点数字格式符合 IEEE-754 标准。TFPU 由专用直接内存访问 DMA 控制。所有算术运算都是通过将运算指令写入称为 DMAIR 控制寄存器来启动的。TFPU 模块执行的所有算术运算的操作数（或其指针）和结果（或其指针）位于当前组的寄存器 R0-R7 中。

54.2　相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMAIR	DMA 指令寄存器	EDH	DMAIR[7:0]								0000,0000

注：向 DMAIR 寄存器写入指令码，只能使用立即数寻址方式的指令“MOV DMAIR,#N”，使用其它指令会无法正常触发计算。

54.3 运算执行时间表

TFPU 运算	DMA 指令码		执行时钟数
	HEX	DEC	
浮点数加法	0x1C	28	31 ~ 40
浮点数减法	0x1D	29	31 ~ 40
浮点数乘法	0x1E	30	26 ~ 34
浮点数除法	0x1F	31	58 ~ 67
浮点数开方	0x20	32	50 ~ 54
浮点数比较	0x21	33	18
浮点数检测	0x22	34	15
正弦函数	0x2D	45	32 ~ 270
余弦函数	0x2E	46	32 ~ 270
正切函数	0x2F	47	58 ~ 258
反正切函数	0x30	48	62 ~ 175
浮点数转 8 位整数	0x23	35	19 ~ 30
浮点数转 16 位整数	0x24	36	19 ~ 30
浮点数转 32 位整数	0x25	37	23 ~ 39
8 位整数转浮点数	0x27	39	23 ~ 33
16 位整数转浮点数	0x28	40	23 ~ 33
32 位整数转浮点数	0x29	41	24 ~ 33
初始化协处理器	0x31	49	2
清除异常	0x32	50	4
读状态寄存器	0x33	51	4
写状态寄存器	0x34	52	4
读控制寄存器	0x35	53	4
写控制寄存器	0x36	54	4
TFPU 选择系统时钟	**0x3E**	**62**	**-**
TFPU 选择 PLL 高速时钟	**0x3F**	**63**	**-**

注：当使用 0x3E 和 0x3F 命令选择 TFPU 的时钟源后，再向 DMAIR 寄存器中写入其他运算指令不会改变 TFPU 的时钟源

54.4 TFPU 基本算术运算

本小节描述了 TFPU 模块使用 DMA 控制器可以执行的所有算术运算。所有操作数必须位于数据内存中。操作结果也存储在由 PSW（0xD0）位选择的 R0-R7 当前组的数据存储器空间中。

54.4.1 浮点数加法（+）

对两个浮点数进行加法运算。加数 BR 位于 R0~R3 寄存器中，被加数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果和保存到 R4~R7 寄存器

和				=	被加数 AR				+	加数 BR			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	+	R0	R1	R2	R3

指令码　0x1C(28)

执行时间（时钟数）　31 ~ 40

54.4.2 浮点数减法（－）

对两个浮点数进行减法运算。减数 BR 位于 R0~R3 寄存器中，被减数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果差保存到 R4~R7 寄存器

差				=	被减数 AR				－	减数 BR			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	－	R0	R1	R2	R3

指令码　0x1D(29)

执行时间（时钟数）　31 ~ 40

54.4.3 浮点数乘法（×）

对两个浮点数进行乘运算。乘数 BR 位于 R0~R3 寄存器中，被乘数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果积保存到 R4~R7 寄存器

积				=	被乘数 AR				×	乘数 BR			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	×	R0	R1	R2	R3

指令码　0x1E(30)

执行时间（时钟数）　26 ~ 34、

54.4.4　浮点数除法（÷）

对两个浮点数进行除运算。除数 BR 位于 R0~R3 寄存器中，被除数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果商保存到 R4~R7 寄存器

商				=	被除数 AR				÷	除数 BR			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

指令码　0x1F(31)

执行时间（时钟数）　58 ~ 67

54.4.5　浮点数开方/平方根（sqrt）

对 1 个浮点数进行开方运算。被开方数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果平方根保存到 R4~R7 寄存器

平方根				= sqrt	浮点数 AR			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	= sqrt	R4	R5	R6	R7

指令码　0x20(32)

执行时间（时钟数）　50 - 54

54.4.6　浮点数比较（comp）

对两个浮点数进行算术比较运算。比较数 BR 位于 R0~R3 寄存器中，被比较数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，比较结果保存到 R7 寄存器

R7.3	R7.2	R7.1	R7.0	比较结果	结果描述
0	0	0	0	0x0001	AR > BR
1	0	0	0	0x0000	AR = BR
0	0	0	1	0xFFFF	AR < BR
1	1	0	1	unchanged	Unordered

比较结果				=	被比较数 AR				?	比较数 BR			
			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
—	—	—	R7	=	R0	R1	R2	R3	?	R4	R5	R6	R7

指令码　0x21(33)

执行时间（时钟数）　18

54.4.7　浮点数检测（check）

对 1 个浮点数进行检测。被检测数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，检测结果保存到 R7 寄存器

R7[7:4]	R7.3	R7.2	R7.1	R7.0	结果描述
0000	0	0	0	0	正非浮点数（+NaN）
0000	0	0	1	1	负非浮点数（-NaN）
0000	0	1	0	0	正规范浮点数
0000	0	1	1	0	负规范浮点数
0000	0	1	0	1	正无穷（+INF）
0000	0	1	1	1	负无穷（-INF）
0000	1	0	0	0	正零
0000	1	0	1	0	负零
0000	1	1	0	0	正非规范浮点数
0000	1	1	1	0	负非规范浮点数



指令码　0x22(34)

执行时间（时钟数）　15

54.5 TFPU 三角函数

注：所有三角函数的角度参数类型均为弧度。弧度与角度的转换公式：

$$角度 = \frac{180^\circ}{\pi} \times 弧度 \qquad 弧度 = \frac{\pi}{180^\circ} \times 角度$$

54.5.1 正弦函数（sin）

求一个单精度弧度浮点数的正弦值。弧度数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果保存到 R4~R7 中

结果				= sin	弧度 AR			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	= sin	R4	R5	R6	R7

指令码　0x2D(45)

执行时间（时钟数）　32 - 270 clk

54.5.2 余弦函数（cos）

求一个单精度弧度浮点数的余弦值。弧度数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果保存到 R4~R7 中

结果				= cos	弧度 AR			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	= cos	R4	R5	R6	R7

指令码　0x2E(46)

执行时间（时钟数）　32 - 270

54.5.3 正切函数（tan）

求一个单精度弧度浮点数的正切值。弧度数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果保存到 R4~R7 中

结果				= tan	弧度 AR			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	= tan	R4	R5	R6	R7

指令码　0x2F(47)

执行时间（时钟数）　58 - 258

54.5.4 反正切函数（arctan）

求一个单精度弧度浮点数的反正切值。弧度数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，计算结果保存到 R4~R7 中

result				= arctan	弧度 AR			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	= arctan	R4	R5	R6	R7

指令码　0x30(48)

执行时间（时钟数）　62 - 175

54.6 TFPU 数据转换操作

54.6.1 浮点数转 8 位整数（float → char）

将浮点数转换为 8 位整数（字符型 char）。浮点数位于 R4~R7 寄存器中，8 位整数保存到 R7 中



指令码　0x23(35)

执行时间（时钟数）　19 - 30

54.6.2 浮点数转 16 位整数（float → short）

将浮点数转换为 16 位整数（短整型 short）。浮点数位于 R4~R7 寄存器中，16 位整数保存到 R6~R7 中



指令码　0x24(36)

执行时间（时钟数）　19 - 30

54.6.3 浮点数转 32 位整数（float → long）

将浮点数转换为 32 位整数（长整型 long）。浮点数 AR 位于 R4~R7 寄存器中，32 位整数保存到 R4~R7 中



指令码　0x25(37)

执行时间（时钟数）　23 - 39

54.6.4 8 位整数转浮点数（char → float）

将 8 位整数（字符型 char）转换为浮点数。8 位整数位于 R7 寄存器中，浮点数保存到 R4~R7 中



指令码　0x27(39)

执行时间（时钟数）　23 - 33

54.6.5　16 位整数转浮点数（short → float）

将 16 位整数（短整型 short）转换为浮点数。16 位整数位于 R6~R7 寄存器中，浮点数保存到 R4~R7 中

float				=	short			
MSB			LSB				MSB	LSB
R4	R5	R6	R7	=	—	—	R6	R7

指令码　0x28(40)

执行时间（时钟数）　23 - 33

54.6.6　32 位整数转浮点数（long → float）

将 32 位整数（长整型 long）转换为浮点数。32 位整数位于 R4~R7 寄存器中，浮点数保存到 R4~R7 中

float				=	long			
MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7

指令码　0x29(41)

执行时间（时钟数）　24 - 33

54.7 TFPU 协处理器控制操作

54.7.1 初始化协处理器

初始化 TFPU 协处理器，初始化完成后会产生一个异常状态，需要软件清除。

指令码 0x31(49)

执行时间（时钟数） 2

54.7.2 清除异常

清除所有的异常状态

指令码 0x32(50)

执行时间（时钟数） 4

54.7.3 读状态寄存器

读取协处理器的状态寄存器。结果保存到 R7 中

指令码 0x33(51)

执行时间（时钟数） 4

54.7.4 写状态寄存器

写协处理器的状态寄存器。待写入的值位于 R7 寄存器中，完成后新的状态寄存器值保存到 R7 中

指令码 0x34(52)

执行时间（时钟数） 4

54.7.5 读控制寄存器

读取协处理器的控制寄存器。结果保存到 R7 中

指令码 0x35(53)

执行时间（时钟数） 4

54.7.6 写控制寄存器

写协处理器的控制寄存器。待写入的值位于 R7 寄存器中，完成后新的控制寄存器值保存到 R7 中

指令码 0x36(54)

执行时间（时钟数） 4

54.8 如何选择 TFPU 的时钟源

Ai8051U 系列的 TFPU 可选择和 CPU 时钟同频，也可选择和 CPU 时钟异步且频率更高的 PLL 时钟源作为 TFPU 的运算时钟

54.8.1 选择系统时钟（和 CPU 时钟同步）作为 TFPU 时钟源

```
DMAIR = 0x3E;                    //此语句可放在系统初始化的地方
```

54.8.2 选择 PLL 时钟（和 CPU 时钟异步）作为 TFPU 时钟源

```
DMAIR = 0x3F;                    //此语句可放在系统初始化的地方
```

54.9　范例程序

当要使用硬件浮点时，只要在 keil 项目中加入
库文件“Ai8051U_32_TFPU_V1.0.LIB”



添加库文件到项目：



```
//测试工作频率为 52MHz

#include “Ai8051U.H”                          //头文件见下载软件
#include "intrins.h"
#include <math.h>

float data cfl1=3.9;
float data cfl2=5.1;
float data cfl3;

void main(void)
{
    P_SW2 = 0X80;                             //使能访问 XFR,没有冲突不用关闭
                                              //CKCON 上电初始值为 0，无需设置
                                              //WTST 在 ISP 下载时已自动设置，也无需设置

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P6M1 = 0;   P6M0 = 0;                     //设置为准双向口
    P7M1 = 0;   P7M0 = 0;                     //设置为准双向口

    P10 = 0;
    cfl3 = cfl1*cfl2;
    cfl3 = cfl1/cfl2-cfl3;
    cfl3 = cfl1*cfl2+cfl3;
    cfl3 = cfl1/cfl2*sin(cfl3);
    cfl3 = cfl1/cfl2*cos(cfl3);
    cfl3 = cfl1/cfl2*tan(cfl3);
    cfl3 = cfl1/cfl2*sqrt(cfl3);
    cfl3 = cfl1/cfl2*atan(cfl3);
    P10 = 1;

    while(1);
}
```

55　DPU32（DSP 指令，32 位及 64 位整数运算器）

注：DPU32 中的所有 32 位的乘法，结果一律为 64 位。（例如：64 位的乘加运算是两个 32 位整数相乘得到 64 位的积，然后和 64 位整数相加最后得到 64 位的结果）

产品线	DPU32
Ai8052U 系列	●

55.1　相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DPUST	DPU32 状态寄存器	86H	Z	DBZ	SC[5:0]						0000,0000
DPUOP	DPU32 指令寄存器	EDH	OPCODE[7:0]								0000,0000
DPUCFG	DPU32 配置寄存器	-	-	-	-	-	-	CDRS[2:0]			xxxx,x101

DPU32 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPUST	86H	Z	DBZ	SC[5:0]					

Z：零状态。

0：计算结果不为 0

1：计算结果为 0

DBZ：除数为0状态

0：除数不为 0

1：除数为 0

SC[5:0]：规格化时移动的位数。

运算过程中如果产生了进位标志和溢出标志，会直接修改到PSW中的CY和OV

DPU32 指令寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPUOP	EDH	OP[7:0]							

DPU32的运算需要软件向寄存器DPUOP写入相应的指令码进行触发

DPU32 配置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPUCFG	-	-	-	-	-	-	CDRS[2:0]		

CDRS[2:0]：ECX和EDX寄存器组选择（详情参见：DPU32操作寄存器说明）

DPUCFG寄存器的修改方法：先将需要修改的值写入ACC寄存器中，然后DPUOP触发寄存器中写入0x80，触发硬件自动将ACC的值写入DPUCFG寄存器中。

55.2 DPU32 操作寄存器说明

PSW[5:4] / EAX/EBX		00	01	10	11	80251
EBX	BX2	DATA[0]	DATA[8]	DATA[10]	DATA[18]	DR0
		DATA[1]	DATA[9]	DATA[11]	DATA[19]	
	BX	DATA[2]	DATA[A]	DATA[12]	DATA[1A]	
		DATA[3]	DATA[B]	DATA[13]	DATA[1B]	
EAX	AX2	DATA[4]	DATA[C]	DATA[14]	DATA[1C]	DR4
		DATA[5]	DATA[D]	DATA[15]	DATA[1D]	
	AX	DATA[6]	DATA[E]	DATA[16]	DATA[1E]	
		DATA[7]	DATA[F]	DATA[17]	DATA[1F]	

CDRS[2:0] / ECX/RDX		000	001	010	011	101	110
EDX	DX2	DATA[0]	DATA[8]	DATA[10]	DATA[18]	DR16	DR24
		DATA[1]	DATA[9]	DATA[11]	DATA[19]		
	DX	DATA[2]	DATA[A]	DATA[12]	DATA[1A]		
		DATA[3]	DATA[B]	DATA[13]	DATA[1B]		
ECX	CX2	DATA[4]	DATA[C]	DATA[14]	DATA[1C]	DR20	DR28
		DATA[5]	DATA[D]	DATA[15]	DATA[1D]		
	CX	DATA[6]	DATA[E]	DATA[16]	DATA[1E]		
		DATA[7]	DATA[F]	DATA[17]	DATA[1F]		

55.3 运算执行时间表

DPU32 运算	指令码		执行时钟数	标志位			
	HEX	DEC		CY	OV	Z	DBZ
FILL_DPUCFG	0x80	128	1	–	–	–	–
BIN2BCD	0x81	129	36	–	–	–	–
BCD2BIN	0x82	130	13	–	–	–	–
NRM_BX	0x83	131	6	–	–	–	–
NRM_EBX	0x84	132	7	–	–	–	–
NRM_EABX	0x85	133	9	–	–	–	–
SWAP_EAB	0x86	134	3	–	–	–	–
SWAP_ECD	0x87	135	3	–	–	–	–
SWAP_EAC	0x88	136	3	–	–	–	–
SWAP_EBD	0x89	137	3	–	–	–	–
ADDC_EABX	0x90	144	3	✓	✓	✓	–
ADDC_ABX	0x91	145	3	✓	✓	✓	–
ADD_EABX	0x92	146	3	✓	✓	✓	–
ADD_ABX	0x93	147	3	✓	✓	✓	–
SUBB_EABX	0x94	148	3	✓	✓	✓	–
SUBB_ABX	0x95	149	3	✓	✓	✓	–
SUB_EABX	0x96	150	3	✓	✓	✓	–
SUB_ABX	0x97	151	3	✓	✓	✓	–
CMP_EABX	0x98	152	3	✓	✓	✓	–
CMP_ABX	0x99	153	3	✓	✓	✓	–
MULU_EABX	0x9A	154	8	–	–	–	–
MULS_EABX	0x9B	155	10	–	–	–	–
MULU_ABX	0x9C	156	3	–	–	–	–
MULS_ABX	0x9D	157	4	–	–	–	–
MULX_KEIL16	0x9E	158	3	–	–	–	–
DIVU_EABX	0x9F	159	19	–	–	–	✓
DIVS_EABX	0xA0	160	21	–	–	–	✓
DIVU_ABX	0xA1	161	11	–	–	–	✓
DIVU_KEIL16	0xA2	162	10	–	–	–	✓
DIVS_ABX	0xA3	163	13	–	–	–	✓
DIVS_KEIL16	0xA4	164	12	–	–	–	✓
DIVU_EABXD	0xA5	165	36	–	–	–	✓
DIVU_EAXB	0xA6	166	19	–	–	–	✓
SET0_EAX	0xB0	176	2	–	–	–	–
SET1_EAX	0xB1	177	2	–	–	–	–
SET0_EBX	0xB2	178	2	–	–	–	–
SET1_EBX	0xB3	179	2	–	–	–	–
SET0_ECX	0xB4	180	2	–	–	–	–
SET1_ECX	0xB5	181	2	–	–	–	–

DPU32 运算	指令码		执行时钟数	标志位			
	HEX	DEC		CY	OV	Z	DBZ
SET0_EDX	0xB6	182	2	–	–	–	–
SET1_EDX	0xB7	183	2	–	–	–	–
NEGS_EAX	0xB8	184	2	–	–	–	–
NEGS_EBX	0xB9	185	2	–	–	–	–
NEGS_AX	0xBA	186	2	–	–	–	–
NEGS_BX	0xBB	187	2	–	–	–	–
INC1_EAX	0xC0	192	3	✓	–	✓	–
INC1_EBX	0xC1	193	3	✓	–	✓	–
INC4_EAX	0xC2	194	3	✓	–	✓	–
INC4_EBX	0xC3	195	3	✓	–	✓	–
INC1_AX	0xC4	196	3	✓	–	✓	–
INC1_BX	0xC5	197	3	✓	–	✓	–
INC2_AX	0xC6	198	3	✓	–	✓	–
INC2_BX	0xC7	199	3	✓	–	✓	–
DEC1_EAX	0xC8	200	3	✓	–	✓	–
DEC1_EBX	0xC9	201	3	✓	–	✓	–
DEC4_EAX	0xCA	202	3	✓	–	✓	–
DEC4_EBX	0xCB	203	3	✓	–	✓	–
DEC1_AX	0xCC	204	3	✓	–	✓	–
DEC1_BX	0xCD	205	3	✓	–	✓	–
DEC2_AX	0xCE	206	3	✓	–	✓	–
DEC2_BX	0xCF	207	3	✓	–	✓	–
BAND_EABX	0xD0	208	3	–	–	✓	–
BAND_ABX	0xD1	209	3	–	–	✓	–
BOR_EABX	0xD2	210	3	–	–	✓	–
BOR_ABX	0xD3	211	3	–	–	✓	–
BXOR_EABX	0xD4	212	3	–	–	✓	–
BXOR_ABX	0xD5	213	3	–	–	✓	–
BCPL_EAX	0xD6	214	2	–	–	✓	–
BCPL_EBX	0xD7	215	2	–	–	✓	–
SHL_EAX	0xE0	224	7	✓	–	–	–
SHL_EBX	0xE1	225	7	✓	–	–	–
SHL_AX	0xE2	226	6	✓	–	–	–
SHL_BX	0xE3	227	6	✓	–	–	–
SHRU_EAX	0xE4	228	7	✓	–	–	–
SHRU_EBX	0xE5	229	7	✓	–	–	–
SHRU_AX	0xE6	230	6	✓	–	–	–
SHRU_BX	0xE7	231	6	✓	–	–	–
SHRS_EAX	0xE8	232	7	✓	–	–	–
SHRS_EBX	0xE9	233	7	✓	–	–	–
SHRS_AX	0xEA	234	6	✓	–	–	–

DPU32 运算	指令码		执行时钟数	标志位			
	HEX	DEC		CY	OV	Z	DBZ
SHRS_BX	0xEB	235	6	✓	–	–	–
ROR_EAX	0xEC	236	7	–	–	–	–
ROR_EBX	0xED	237	7	–	–	–	–
ROR_AX	0xEE	238	6	–	–	–	–
ROR_BX	0xEF	239	6	–	–	–	–
MMD32_EABX	0xF0	240	43	–	–	–	✓
MMD16_ABX	0xF1	241	21	–	–	–	✓
LTC32_EAX	0xF2	242	44	✓	✓	–	✓
LTC16_AX	0xF3	243	22	✓	✓	–	✓
MA32_EDX	0xF4	244	5	✓	✓	–	–
MA64_ECDX	0xF5	245	12	✓	✓	–	–

55.4 DPU32 指令说明

配置 DPU（FILL_DPUCFG）

FILL_DPUCFG

指令操作: DPUCFG[7:0] = ACC[7:0]

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 80H

时钟数: 1

BIN 转 BCD（BIN2BCD）

BIN2BCD

指令操作: { EAX, EBX } <= BCD(EBX)

指令说明: 将 EBX 中的 BIN 码转换为 BCD 码后写入{ EAX, EBX }

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 81H

时钟数: 36

BCD 转 BIN（BCD2BIN）

BCD2BIN

指令操作: EAX <= BIN({EAX[6:0], EBX})

指令说明: 将{EAX[6:0], EBX}中的 BCD 码转换为 BIN 码后写入 EAX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 82H

时钟数: 13

16 位 AX 规格化（NRM_BX）

NRM_BX

指令操作: BX=NRM(BX); SC[5:0] <= Shifted#

指令说明: 规格化过程中移动的位数存放在 SC[5:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	-	-

[指令码] 83H

时钟数: 6

32 位 EBX 规格化（NRM_EBX）

NRM_EBX

指令操作: EBX=NRM(EBX); SC[5:0] <= Shifted#

指令说明: 规格化过程中移动的位数存放在 SC[5:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	-	-

[指令码] 84H

时钟数: 7

64 位｛EAX, EBX｝规格化（NRM_EABX）

NRM_EABX

指令操作: {EAX,EBX}=NRM({EAX,EBX}); SC[5:0] <= Shifted#

指令说明: 规格化过程中移动的位数存放在 SC[5:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	-	-

[指令码] 85H

时钟数: 8

EAX 与 EBX 内容互换（SWAP_EAB）

SWAP_EAB

指令操作: (EAX) ↔(EBX)

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 86H

时钟数: 3

ECX 与 EDX 内容互换（SWAP_ECD）

SWAP_ECD

指令操作: (ECX) ↔(EDX)

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 87H

时钟数: 3

EAX 与 ECX 内容互换（SWAP_EAC）

SWAP_EAC

指令操作: (EAX) ↔(ECX)

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 88H

时钟数: 3

EBX 与 EDX 内容互换（SWAP_EBD）

SWAP_EBD

指令操作: (EBX) ↔(EDX)

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 89H

时钟数: 3

32 位带进位加法（ADDC_EABX）

ADDC_EABX

指令操作: EAX=EAX + EBX+CY

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 90H

时钟数: 3

16 位带进位加法（ADDC_ABX）

ADDC_ABX

指令操作: AX= AX+ BX + CY

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 91H

时钟数: 3

32 位加法（ADD_EABX）

ADD_EABX

指令操作: EAX=EAX + EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 92H

时钟数: 3

16 位加法（ADD_ABX）

ADD_ABX

指令操作: AX=AX + BX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 93H

时钟数: 3

32 位带借位减法（SUBB_EABX）

SUBB_EABX

指令操作: EAX=EAX – EBX - CY

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 94H

时钟数: 3

16 位带借位减法（SUBB_ABX）

SUBB_ABX

指令操作: AX=AX – BX - CY

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 95H

时钟数: 3

32 位减法（SUB_EABX）

SUB_EABX

指令操作: EAX=EAX – EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 96H

时钟数: 3

16 位减法（SUB_ABX）

SUB_ABX

指令操作: AX=AX – BX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 97H

时钟数: 3

32 位比较（CMP_EABX）

CMP_EABX

指令操作: EAX – EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 98H

时钟数: 3

16 位比较（CMP_ABX）

CMP_ABX

指令操作: AX – BX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	✓	-

[指令码] 99H

时钟数: 3

32 位无符号数乘法（MULU_EABX）

MULU_EABX

指令操作: { EDX, EAX } = EAX * EBX

指令说明: 结果 64 位，高 32 位在 EDX，低 32 位在 EAX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 9AH

时钟数: 8

32 位有符号数乘法（MULS_EABX）

MULS_EABX

指令操作: { EDX, EAX } = EAX * EBX

指令说明: 结果 64 位，高 32 位在 EDX，低 32 位在 EAX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 9BH

时钟数: 10

16 位无符号数乘法（MULU_ABX）

MULU_ABX

指令操作: EAX = AX * BX

指令说明: 结果 32 位，乘积低 16 位在 AX,高 16 位在 AX2,合并为 EAX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 9CH

时钟数: 3

16 位有符号数乘法（MULS_ABX）

MULS_ABX

指令操作: EAX = AX * BX

指令说明: 结果 32 位，乘积低 16 位在 AX,高 16 位在 AX2,合并为 EAX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 9DH

时钟数: 4

兼容 KEIL 编译器的 16 位无符号数乘法（MULX_KEIL16）

MULX_KEIL16

指令操作: AX=AX2 * AX

指令说明: 结果 16 位在 AX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] 9EH

时钟数: 3

32 位无符号除法（DIVU_EABX）

DIVU_EABX

指令操作: EAX=EAX / EBX ;

EBX=EAX % EBX

指令说明: 结果 32 位商在 EAX，32 位余数在 EBX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] 9FH

时钟数: 19

32 位有符号除法（DIVS_EABX）

DIVS_EABX

指令操作: EAX=EAX / EBX ;

EBX=EAX % EBX

指令说明: 结果 32 位商在 EAX，32 位余数在 EBX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A0H

时钟数: 21

16 位无符号除法（DIVU_ABX）

DIVU_ABX

指令操作: AX=AX / BX ;

BX=AX % BX

指令说明: 结果 16 位商在 AX，16 位余数在 BX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A1H

时钟数: 11

兼容 KEIL 编译器的 16 位无符号除法（DIVU_KEIL16）

DIVU_KEIL16

指令操作: AX=AX / AX2 ;

AX2=AX % AX2

指令说明: 结果 16 位商在 AX，16 位余数在 AX2

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A2H

时钟数: 10

16 位有符号除法（DIVS_ABX）

DIVS_ABX

指令操作: AX=AX / BX ;

BX=AX % BX

指令说明: 结果 16 位商在 AX，16 位余数在 BX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A3H

时钟数: 13

兼容 KEIL 编译器的 16 位有符号除法（DIVS_KEIL16）

DIVS_KEIL16

指令操作: AX=AX / AX2 ;

AX2=AX % AX2

指令说明: 结果 16 位商在 AX，16 位余数在 AX2

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A4H

时钟数: 12

64 位无符号除法（DIVU_EABXD）（64 位除以 32 位）

DIVU_EABXD

指令操作: {EAX, EBX} = ({EAX, EBX} / EDX)

EDX = ({EAX, EBX} % EDX)

指令说明: 结果 64 位商在{EAX, EBX}，32 位余数在 EDX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A5H

时钟数: 36

32 位无符号除法（DIVU_EBXA）（32 位除以 16 位）

DIVU_EAXB

指令操作: EAX = (EAX / BX)

BX = (EAX % BX)

指令说明: 结果 32 位商在 EAX，16 位余数在 BX

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	✓

[指令码] A6H

时钟数: 19

清零 32 位 EAX（SET0_EAX）

SET0_EAX

指令操作: EAX=0

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B0H

时钟数: 2

置位 32 位 EAX（SET1_EAX）

SET1_EAX

指令操作: EAX=0xFFFFFFFF

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B1H

时钟数: 2

清零 32 位 EBX（SET0_EBX）

SET0_EBX

指令操作: EBX=0

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B2H

时钟数: 2

置位 32 位 EBX（SET1_EBX）

SET1_EBX

指令操作: EBX=0xFFFFFFFF

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B3H

时钟数: 2

清零 32 位 ECX（SET0_ECX）

SET0_ECX

指令操作: ECX=0

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B4H

时钟数: 2

置位 32 位 ECX（SET1_ECX）

SET1_ECX

指令操作: ECX=0xFFFFFFFF

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B5H

时钟数: 2

清零 32 位 EDX（SET0_EDX）

SET0_EDX

指令操作: EDX=0

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B6H

时钟数: 2

置位 32 位 EDX（SET1_EDX）

SET1_EDX

指令操作: EDX=0xFFFFFFFF

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B7H

时钟数: 2

32 位 EAX 取负数（NEGS_EAX）

NEGS_EAX

指令操作: EAX=-EAX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B8H

时钟数: 2

32 位 EBX 取负数（NEGS_EBX）

NEGS_EBX

指令操作: EBX=-EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] B9H

时钟数: 2

16 位 AX 取负数（NEGS_AX）

NEGS_AX

指令操作: AX=-AX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] BAH

时钟数: 2

16 位 BX 取负数（NEGS_BX）

NEGS_BX

指令操作: BX=-BX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
-	-	-	-

[指令码] BBH

时钟数: 2

32 位 EAX 加 1 运算（INC1_EAX）

INC1_EAX

指令操作: EAX=EAX+1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	-	✓	-

[指令码] C0H

时钟数: 3

32 位 EBX 加 1 运算（INC1_EBX）

INC1_EBX

指令操作: EBX=EBX+1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	-	✓	-

[指令码] C1H

时钟数: 3

32 位 EAX 加 4 运算（INC4_EAX）

INC4_EAX

指令操作: EAX=EAX+4

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	-	✓	-

[指令码] C2H

时钟数: 3

32 位 EBX 加 4 运算（INC4_EBX）

INC4_EBX

指令操作: EBX=EBX+4

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	-	✓	-

[指令码] C3H

时钟数: 3

16 位 AX 加 1 运算（INC1_AX）

INC1_AX

指令操作: AX=AX+1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C4H

时钟数: 3

16 位 BX 加 1 运算（INC1_BX）

INC1_BX

指令操作: BX=BX+1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C5H

时钟数: 3

16 位 AX 加 2 运算（INC2_AX）

INC2_AX

指令操作: AX=AX+2

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C6H

时钟数: 3

16 位 BX 加 2 运算（INC2_BX）

INC2_BX

指令操作: BX=BX+2

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C7H

时钟数: 3

32 位 EAX 减 1 运算（DEC1_EAX）

DEC1_EAX

指令操作: EAX=EAX-1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C8H

时钟数: 3

32 位 EBX 减 1 运算（DEC1_EBX）

DEC1_EBX

指令操作: EBX=EBX-1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] C9H

时钟数: 3

32 位 EAX 减 4 运算（DEC4_EAX）

DEC4_EAX

指令操作: EAX=EAX-4

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CAH

时钟数: 3

32 位 EBX 减 4 运算（DEC4_EBX）

DEC4_EBX

指令操作: EBX=EBX-4

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CBH

时钟数: 3

16 位 AX 减 1 运算（DEC1_AX）

DEC1_AX

指令操作: AX=AX-1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CCH

时钟数: 3

16 位 BX 减 1 运算（DEC1_BX）

DEC1_BX

指令操作: BX=BX-1

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CDH

时钟数: 3

16 位 AX 减 2 运算（DEC2_AX）

DEC2_AX

指令操作: AX=AX-2

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CEH

时钟数: 3

16 位 BX 减 2 运算（DEC2_BX）

DEC2_BX

指令操作: BX=BX-2

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	✓	-

[指令码] CFH

时钟数: 3

32 位与运算（BAND_EABX）

BAND_EABX

指令操作: EBX=EBX & EAX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D0H

时钟数: 3

16 位与运算（BAND_ABX）

BAND_ABX

指令操作: BX=BX & AX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D1H

时钟数: 3

32 位或运算（BOR_EABX）

BOR_EABX

指令操作: EBX=EBX | EAX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D2H

时钟数: 3

16 位或运算（BOR_ABX）

BOR_ABX

指令操作: BX=BX | AX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D3H

时钟数: 3

32 位异或运算（BXOR_EABX）

BXOR_EABX

指令操作: EBX=EBX ^ EAX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D4H

时钟数: 3

16 位异或运算（BXOR_ABX）

BXOR_ABX

指令操作: BX=BX ^ AX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D5H

时钟数: 3

32 位取反运算（BCPL_EAX）

BCPL_EAX

指令操作: EAX=~EAX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D6H

时钟数: 2

32 位取反运算（BCPL_EBX）

BCPL_EBX

指令操作: EBX=~EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	✓	-

[指令码] D7H

时钟数: 2

32 位 EAX 逻辑左移 n 位（SHL_EAX）

SHL_EAX

指令操作: {CY, EAX}=EAX << ACC[4:0]

指令说明: 需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,低位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E0H

时钟数: 7

32 位 EBX 逻辑左移 n 位（SHL_EBX）

SHL_EBX

指令操作: (CY, EBX)=EBX << ACC[4:0]

指令说明: 需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,低位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E1H

时钟数: 7

16 位 AX 逻辑左移 n 位（SHL_AX）

SHL_AX

指令操作: {CY, AX}=AX << ACC[3:0]

指令说明: 需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,低位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E2H

时钟数: 6

16 位 BX 逻辑左移 n 位（SHL_BX）

SHL_BX

指令操作: {CY, BX}=BX << ACC[3:0]

指令说明: 需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,低位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E3H

时钟数: 6

32 位 EAX 逻辑右移 n 位（SHRU_EAX）

SHRU_EAX

指令操作: {EAX, CY}=EAX >> ACC[4:0]

指令说明: 无符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,高位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E4H

时钟数: 7

32 位 EBX 逻辑右移 n 位（SHRU_EBX）

SHRU_EBX

指令操作: {EBX, CY}=EBX >> ACC[4:0]

指令说明: 无符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,高位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E5H

时钟数: 7

16 位 AX 逻辑右移 n 位（SHRU_AX）

SHRU_AX

指令操作: {AX, CY}=AX >> ACC[3:0]

指令说明: 无符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,高位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E6H

时钟数: 6

16 位 BX 逻辑右移 n 位（SHRU_BX）

SHRU_BX

指令操作: {BX, CY}=BX >> ACC[3:0]

指令说明: 无符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,高位填充 0

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E7H

时钟数: 6

32 位 EAX 算术右移 n 位（SHRS_EAX）

SHRS_EAX

指令操作: {EAX, CY}=EAX >> ACC[4:0]

指令说明: 有符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,高位填充符号位位

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E8H

时钟数: 7

32 位 EBX 算术右移 n 位（SHRS_EBX）

SHRS_EBX

指令操作: {EBX, CY}=EBX >> ACC[4:0]

指令说明: 有符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中,高位填充符号位位

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] E9H

时钟数: 7

16 位 AX 算术右移 n 位（SHRS_AX）

SHRS_AX

指令操作: {AX, CY}=AX >> ACC[3:0]

指令说明: 有符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,高位填充符号位位

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] EAH

时钟数: 6

16 位 BX 算术右移 n 位（SHRS_BX）

SHRS_BX

指令操作: {BX, CY}=BX >> ACC[3:0]

指令说明: 有符号整数右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中,高位填充符号位位

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	–	–	-

[指令码] EBH

时钟数: 6

32 位 EAX 循环右移 n 位（ROR_EAX）

ROR_EAX

指令操作: EAX=EAX >> ACC[4:0]

指令说明: 无符号整数循环右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	-

[指令码] ECH

时钟数: 7

32 位 EBX 循环右移 n 位（ROR_EBX）

ROR_EBX

指令操作: EBX=EBX >> ACC[4:0]

指令说明: 无符号整数循环右移，需要移动位数存放在 ACC[4:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	-

[指令码] EDH

时钟数: 7

16 位 AX 循环右移 n 位（ROR_AX）

ROR_AX

指令操作: AX=AX >> ACC[3:0]

指令说明: 无符号整数循环右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	-

[指令码] EEH

时钟数: 6

16 位 BX 循环右移 n 位（ROR_BX）

ROR_BX

指令操作: BX=BX >> ACC[3:0]

指令说明: 无符号整数循环右移，需要移动位数存放在 ACC[3:0]中

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	-

[指令码] EFH

时钟数: 6

32 位乘除运算（MMD32_EABX）

MMD32_EABX

指令操作: {ECX,EAX}=EAX*EBX/EDX

指令说明: EAX、EBX、EDX 均为有符号数

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	✓

[指令码] F0H

时钟数: 43

16 位乘除运算（MMD16_ABX）

MMD16_ABX

指令操作: EAX=AX*BX/DX

指令说明: AX、BX、DX 均为有符号数

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
–	–	–	✓

[指令码] F1H

时钟数: 21

32 位线性标定（LTC32_EAX）

LTC32_EAX

指令操作: {ECX, EAX}=(EAX-EBX)*ECX/EDX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	–	✓

[指令码] F2H

时钟数: 44

16 位线性标定（LTC16_AX）

LTC16_AX

指令操作: EAX=(AX-BX)*CX/DX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	–	✓

[指令码] F3H

时钟数: 22

32 位乘加运算（MA32_EDX）

MA32_EDX

指令操作: EDX=EDX+AX*BX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	–	–

[指令码] F4H

时钟数: 5

64 位乘加运算（MA64_EDX）

MA64_ECDX

指令操作: { ECX, EDX }={ECX, EDX}+EAX*EBX

指令说明:

影响标志位:

CY	OV	Z	DBZ
✓	✓	–	–

[指令码] F5H

时钟数: 12

附录A 如何让传统的 8051 单片机学习板可仿真

传统的 8051 单片机学习板不具有仿真功能，让传统的 8051 单片机学习板可仿真需要借助转换板，转换板的实物图如下图所示，转换后的引脚排布与传统 8051 的脚位基本一致，从而可以实现标准 8051 学习板的仿真功能。

下图是转换板的原理图和 PCB 板图





该转换板可进行 Ai8051U 系列 LQFP48 转 STC12C5A60S2 系列仿真用。

注意：

- ✓ 由于内置高精准 R/C 时钟，因此不需要外部晶振，XTAL1 和 XTAL2 是空的。
- ✓ WR 和 RD 是传统的(WR/P3.6 和 RD/P3.7)。
- ✓ 由于 Ai8051U 系列 MCU 是低电平复位，与传统 8051 的高电平复位不兼容，用转换板上的复位按键加复位电路取代。

附录B 编译器（汇编器）/仿真器/头文件使用指南

A：STC 单片机应使用何种编译器/汇编器？

Q：任何老式的 8051 编译器/汇编器都可以支持，现流行使用 Keil C51

A：Keil 环境中，应如何包含头文件

Q：按照下面图示的步骤安装完驱动和头文件后，新建项目时选择 STC 相应的单片机型号，在源文件中直接使用“#include <stc8h.h>”即可完成头文件的包含。如果新建项目时选择的 Intel 的 8052/87C52/87C54/87C58 或 Philips 的 P87C52/P87C54/P87C58 编译，头文件包含<reg51.h>即可，不过 STC 新增的特殊功能寄存器则需要用户自己声明。

1、安装 Keil 版本的仿真驱动



如上图，首先选择“Keil 仿真设置”页面，点击“添加 MCU 型号到 Keil 中”，在出现的如下的目录选择窗口中，定位到 Keil 的安装目录(一般可能为“C:\Keil\”)，“确定”后出现下图中右边所示的提示信息，表示安装成功。添加头文件的同时也会安装 STC 的 Monitor51 仿真驱动 STCMON51.DLL，驱动与头文件的的安装目录如上图所示。



2、在 Keil 中创建项目

若第一步的驱动安装成功，则在 Keil 中新建项目时选择芯片型号时，便会有“STC MCU Database”的选择项，如下图



然后从列表中选择响应的 MCU 型号，我们在此选择“STC8H8K64U”的型号，点击“确定”完成选择

附录C 一个 I/O 口驱动发光二极管并扫描按键





利用 STC12C5A60S2 系列单片机的 I/O 口可设置成弱上拉，强上拉(推挽)输出，仅为输入(高阻)，开漏四种模式的特性，可以利用 STC12C5A60S2 系列单片机的 I/O 口同时作为发光二极管驱动及按键检测用，可以大幅节省 I/O 口。

当驱动发光二极管时，将该 I/O 口设置成强推挽输出，输出高即可点亮发光二极管。

当检测按键时，将该 I/O 口设置成弱上拉输入，再读外部口的状态，即可检测按键。

附录D Ai8051U 系列单片机取代 STC12C5A60S2 系列的注意事项

■ 单片机指令

Ai8051U-8Bit 系列的指令码与 STC12C5A60S2 系列是完全一致的，所以 STC12C5A60S2 系列的代码移植到 Ai8051U 上，运行依然正确，但 Ai8051U-8Bit 系列的指令速度比 STC12C5A60S2 系列要快，Ai8051U-8Bit 系列的大部分指令执行都只需要一个 CPU 时钟。如果用户代码中有指令延时的代码，则需要进行调整。有个每条指令的对比可参考 STC 下载软件的指令表，如下图：



■ I/O 口

Ai8051U-8Bit 系列单片机上电后，I/O 的模式与 STC12C5A60S2 系列不一样。STC12C5A60S2 系列单片机所有 I/O 口上电后都是 8051 的准双向口模式，而 Ai8051U-8Bit 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有 I/O 口在上电后都是高阻输入模式。传统的 8051 和 STC12C5A60S2 系列单片机上电后即为准双向口模式并输出高电平，经常有客户的系统中使用 I/O 驱动马达或者 LED 灯，因此会出现单片机上电的瞬间马达会动一下或者 LED 会闪一下。Ai8051U-8Bit 系列的 I/O 上电后为高阻输入模式，就可避免马达和 LED 的这种误动作。

由于 Ai8051U-8Bit 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有 I/O 口在上电后都是高阻输入模式，所以当用户需要 Ai8051U-8Bit 系列的 I/O 口向外输出信号前，必须先使用 PxM0 和 PxM1 两个寄存器对 I/O 的工作模式进行设置。

■ 复位脚

Ai8051U-8Bit 系列的复位脚一般情况下是当作普通 I/O 口 P4.7 使用的，当用户在 ISP 下载时关

闭了复位脚当作 I/O 口使用时，P4.7 口则为单片机的复位脚（RESET 脚）。而 STC12C5A60S2 系列的复位脚则固定为复位脚。复位脚配置方式如下图：



关于复位脚的复位电平，Ai8051U-8Bit 系列和 STC12C5A60S2 系列也不一样。STC12C5A60S2 系列复位脚为高电平时单片机处于复位状态，低电平时单片机解除复位状态。而 Ai8051U-8Bit 系列与 STC89 系列的复位电平是向反的，即对于 Ai8051U-8Bit 系列，复位脚为低电平时，单片机处于复位状态，高电平时单片机解除复位状态。

所以当用户使能 P4.7 口的复位脚功能是需要注意复位电平的问题。

■ ADC

Ai8051U-8Bit 系列和 STC15 系列的 ADC_CONTR 寄存器定义、ADC_RES、ADC_RESL3 个寄存器地址相同的。但 STC8H 系列另外新增加了两个寄存器：ADCCFG 和 ADCTIM。

STC15 系列开始 ADC 转换位 ADC_START 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT3，而 STC8H 系列的位于 ADC_CONTR 的 BIT6

STC15 系列 ADC 转换完成标志位 ADC_FLAG 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT4，而 STC8H 系列的位于 ADC_CONTR 的 BIT5

STC15 系列 ADC 速度控制为 ADC_SPEED 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT6-BIT5，而 STC8H 系列的位于 ADCCFG 的 BIT3-BIT0

STC15 系列 ADC 转换结果的对齐控制位 ADRJ 位于寄存器 CLK_DIV 的 BIT5，而 STC8H 系列的对齐控制位 RESFMT 位于 ADCCFG 的 BIT5

STC8H 系列新增了更为精准的 ADC 转换时序控制机制，通过寄存器 ADCTIM 进行设置

■ EEPROM

Ai8051U-8Bit 系列的 EEPROM 操作寄存器与 STC12C5A60S2 系列的 EEPROM 操作寄存器地

址不一样。EEPROM 擦除和编程操作的等待时间设置也不一样。STC12C5A60S2 系列的 EEPROM 擦除和编程的等待时间用寄存器 IAP_CONTR 的 Bit2-Bit0 设置，设置的只是一个大概的频率范围值，Ai8051U-8Bit 系列新增了一个寄存器 IAP_TPS（SFR 地址：0F5H），专用于设置 EEPROM 擦除和编程的等待时间，且用户不需要去计算，只需要根据当前 CPU 的工作频率，直接填入 IAP_TPS 即可，硬件会自动计算等待时间。（比如：当前 CPU 的工作频率为 24MHz，则只需要向 IAP_TPS 填入 24 即可）

■ 定时器

Ai8051U-8Bit 系列的定时器 0 的模式 0 为 16 位自动重载模式，STC12C5A60S2 系列的定时器 0 的模式 0 为 13 位模式；

Ai8051U-8Bit 系列的定时器 0 的模式 3 为 16 位自动重载模式且为不可屏蔽中断，STC12C5A60S2 系列的定时器 0 的模式 3 为双 8 位模式；

Ai8051U-8Bit 系列的定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式，STC12C5A60S2 系列的定时器 1 的模式 0 为 13 位模式；

■ 串口 2

STC12C5A60S2 系列的串口 2 有专用波特率发生器，Ai8051U-8Bit 系列的无专用波特率发生器，Ai8051U-8Bit 系列的串口 2 可以使用定时器 2 当作波特率发生器。Ai8051U-8Bit 系列的串口 2 波特率计算公式与 STC12C5A60S2 系列的串口 2 计算公式不一样。

■ SPI

Ai8051U-8Bit 系列的 SPI 速度与 STC12C5A60S2 系列的 SPI 的速度不兼容。Ai8051U-8Bit 系列的 SPI 速度分别为系统时钟/4/8/16/2，STC12C5A60S2 系列的 SPI 速度分别为系统时钟/4/16/64/128。

附录E STC12C5A60S2 系列单片机取代传统 8051 单片机注意事项

STC12C5A60S2 系列单片机的定时器 0/定时器 1/串行口与传统 8051 完全兼容，上电复位后，定时器部分缺省还是除 12 再计数的，而串口由定时器 1 控制速度，所以，定时器/串口完全兼容。

增加了独立波特率发生器，省去了传统 8052 的定时器 2，如是用 T2 做波特率的，请改用独立波特率发生器做波特率发生器。

传统 8051 的 111 条指令执行速度全面提速，最快的指令快 24 倍，最慢的指令快 3 倍.靠软件延时实现精确延时的程序需要调整。

其它需注意的细节：

ALE:

传统 8051 单片机的 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出，可对外提供时钟，STC12C5A60S2 系列不对外输出时钟，如果传统设计利用 ALE 脚对外输出时钟，请利用 STC12C5A60S2 系列的可编程时钟输出脚对外输出时钟(CLKOUT0/CLKOUT1/CLKOUT2)或 XTAL2 脚串一个 200 欧姆电阻对外输出时钟。

传统 8051 单片机时钟频率较高时，ALE 脚是一个干扰源，所以 STC89 系列单片机增加了 AUXR 特殊功能寄存器，其中的 Bit0/ALEOFF 位允许禁止 ALE 对系统时钟分频输出。而 STC12C5A60S2 系列单片机直接禁止 ALE 脚对系统时钟进行 6 分频输出，彻底清除此干扰源.也有利于系统的抗干扰设计.请自行比较如下的寄存器.

PSEN:

传统 8031/8032 有 PSEN 信号可以跑外部程序，可以外扩外部程序存储器.现在 STC11/10xx 系列单片机由于是系统晶片概念，内部有大容量程序存储器，不需外扩外部程序存储器，所以直接将 PSEN 信号去除，可以当普通 I/O 口使用。

普通 I/O 口既作为输入又作为输出:

传统 8051 单片机执行 I/O 口操作，由高变低或由低变高，以及读外部状态都是 12 个时钟，而现在 STC11/10xx 系列单片机执行相应的操作是 4 个时钟。传统 8051 单片机如果对外输出为低，直接读外部状态是读不对的。必须先将 I/O 口置高才能够读对，而传统 8051 单片机由低变高的指令是 12 个时钟，该指令执行完成后，该 I/O 口也确实已变高。故可以紧跟着由低变高的指令后面，直接执行读该 I/O 口状态指令.而 STC11/10xx 系列单片机由于执行由低变高的指令是 4 个时钟，太快了，相应的指令执行完以后，I/O 口还没有变高，要再过一个时钟之后，该 I/O 口才可以变高.故建议此状况下增加 2 个空操作延时指令再读外部口的状态。

P4 口

最新 STC11/10xx 系列单片机 P4 口地址在 C0H，有完整的 P4 口(P4.0-P4.7)，未扩展外部 INT2/INT3 中断传统 STC89 系列单片机的 P4 口地址在 E8H，P4 口只有一半(P4.0-P4.3)，P4 有扩展外部 INT2/INT3 中断如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能，又需要在 P4 口上增加 2 个外部中断，请使用 STC12C5A60S2 系列单片机。

I/O 口驱动能力:

最新 STC11/10xx 系列单片机 I/O 口的灌电流是 20mA，驱动能力超强，驱动大电流时，不容易烧坏。

传统 STC89Cxx 系列单片机 I/O 口的灌电流是 6mA，驱动能力不够强，不能驱动大电流，建议使用 STC11/10xx 系列

中断优先级:

最新 STC11/10xx 系列单片机中断优先级是 2 级，兼容传统 8051 传统 STC89 系列增强型单片机中断优先级是 4 级，增加了 IPH 寄存器，与 IPH 寄存器组合使用，支持 4 级优先级如需要 STC11/10 系列单片机的高速性能，又需要 4 级中断优先级，请使用 STC12C5A60S2 系列单片机。

看门狗:

最新 STC11/10xx 系列单片机的看门狗寄存器 WDT_CONTR 的地址在 C1H，增加了看门狗复位标志位。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_CONTR	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

传统 STC89 系列增强型单片机看门狗寄存器 WDT_CONTR 的地址在 E1H，没有看门狗复位标志位。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	-	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

最新 STC12C5A60S2 系列单片机的看门狗在 ISP 烧录程序可设置上电复位后直接启动看门狗，而传统 STC89 系列单片机无此功能。故最新 STC11/10xx 系列单片机看门狗更可靠。

EEPROM

STC12C5A60S2 单片机 ISP/IAP 控制寄存器地址和 STC89xx 系列单片机 ISP/IAP 控制寄存器地址不同如下：

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
STC12C5A60S2 系列 IAP_DATA STC89xx 系列 ISP_DATA	C2h E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
STC12C5A60S2 系列 IAP_ADDRH STC89xx 系列 ISP_ADDRH	C3h E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
STC12C5A60S2 系列 IAP_ADDRL STC89xx 系列 ISP_ADDRL	C4h E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
STC12C5A60S2 系列 IAP_CMD STC89xx 系列 ISP_CMD	C5h E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	-	MS1	MS0	xxxx,xx00
STC12C5A60S2 系列 IAP_TRIG STC89xx 系列 ISP_TRIG	C6h E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
STC12C5A60S2 系列 IAP_CONTR STC89xx 系列 ISP_CONTR	C7h E7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000,x000

ISP/IAP_TRIG 寄存器有效启动 IAP 操作，需顺序送入的数据不一样：

- STC12C5A60S2 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效，要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 5Ah，再送 A5h 方可。
- STC89xx 系列单片机的 ISP/IAP 命令要生效，要对 IAP_TRIG 寄存器按顺序先送 46h，再送 B9h 方可。

EEPROM 起始地址不一样:

- STC12C5A60S2 系列单片机的 EEPROM 起始地址全部从 0000h 开始，每个扇区 512 字节
- STC89xx 系列单片机的 EEPROM 起始地址分别有从 1000h/2000h/4000h/8000h 开始的，程序兼容性不够好。

外部时钟和内部时钟:

最新 STC12C5A60S2 系列单片机有内部 R/C 振荡器作为系统时钟，一般情况下，44/40 脚封装单片机出厂时的设置是使用外部时钟，20/18/16 脚封装单片机出厂时的设置是使用内部 R/C 振荡器作为系统时钟，用户可在 ISP 烧录用户程序时任意选择使用内部 R/C 时钟或外部晶体/时钟。

传统 STC89 系列单片机只能使用外部晶体或时钟作为系统时钟。

功耗:

功耗由 2 部分组成，晶体振荡器放大电路的功耗和单片机的数字电路功耗组成，

晶体振荡器放大电路的功耗：最新 STC12C5A60S2 系列单片机比 STC89xx 系列低。

单片机的数字电路功耗：时钟频率越高，功耗越大，最新 STC12C5A60S2 系列单片机在相同工作频率下，指令执行速度比传统 STC89 系列单片机快 3-24 倍，故可用较低的时钟频率工作，这样功耗更低。建议低功耗设计系统外接 4-6MHz 的晶体或用内部 R/C 振荡器作为系统时钟，并利用内部的时钟分频器对时钟进行分频，以较低的频率工作，这样单片机的功耗更低

掉电唤醒:

最新 STC12C5A60S2 系列单片机支持外部中断模式是下降沿就下降沿唤醒，是低电平就低电平唤醒，传统 STC89 系列单片机是外部中断口只要是低电平就唤醒，另最新 STC11xx 系列还有内部专用掉电唤醒定时器可唤醒，另外，STC12C5A60S2 系列掉电唤醒延时时间可选：32768/16384/8192/4096 个时钟，STC89 系列固定是 1024 个时钟

附录F 关于回流焊前是否要烘烤

根据国际湿气敏感性等级 3（MSL3）规范的要求，贴片元器件在拆开真空包装后，168 小时内，7 天内，必须回流焊贴片完成，如未完成，必须再次高温烘烤。

SOP/TSSOP 塑料管耐不了 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，否则回流焊前去除耐不了 100 度以上高温的塑料管，放到金属托盘中，重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以。

LQFP/QFN/DFN 托盘能耐 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，否则回流焊前必须重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以。

附录G 如何使用万用表检测芯片 I/O 口好坏

根据国际湿气敏感性等级 3（MSL3）规范的要求，贴片元器件在拆开真空包装后，168 小时内，7 天内，必须回流焊贴片完成，如未完成，必须再次高温烘烤。如果没有高温烘烤的流程，直接进行回流焊，则可能由于芯片内外受热不均导致芯片内部金属线被拉断，最终出现的现象是芯片 I/O 口损坏。

STC 的单片机在芯片设计时，每个 I/O 口都有两个分别接到 VCC 和 GND 的保护二极管，用万用表的二极管检测档可以进行测量。可使用此方法简单判断 I/O 管脚的好坏情况。使用万用表测量方法如下（注：这里使用的是数字万用表）

首先将万用表调到二极管检测档，被测芯片不要供电，将万用表的**红表笔**连接到被测芯片的**GND 管脚**，**黑表笔**依次测量每个 I/O 口，如果万用表显示的参数为 0.45～0.75V 左右，则表示芯片的内部 I/O 到 GND 的保护二极管正常，即打线也是完好的，若显示的参数为开路/断开的状态，则表示芯片内部的打线已断路。

上面是检测芯片内部的打线情况的方法。

另外，如果用户板上，单片机的管脚没有加保护电路，一旦出现过流或者过压都可能导致 I/O 烧坏。为了检测管脚是否被烧坏，除了使用上面的方法检测 I/O 口到 GND 的保护二极管外，还需要检测 I/O 口到 VCC 的保护二极管。使用万用表检测 I/O 口到 VCC 的保护二极管的方法如下：

首先将万用表调到二极管检测档，被测芯片不要供电，将万用表的**黑表笔**连接到被测芯片的**VCC 管脚**，**红表笔**依次测量每个 I/O 口，如果万用表显示的参数为 0.45～0.75V 左右，则表示芯片的内部 I/O 到 VCC 的保护二极管正常，若显示的参数为开路/断开的状态，则表示芯片此端口已被损坏。

附录H AIapp-ISP 下载软件高级应用

H.1 发布项目程序

发布项目程序功能主要是，将用户的程序代码与相关的选项设置打包成为一个可以直接对目标芯片进行下载编程的超级简单的用户自己定制界面的可执行文件。

关于界面，用户可以自己进行定制（用户可以自行修改发布项目程序的标题、按钮名称以及帮助信息），同时用户还可以指定目标电脑的硬盘号和目标芯片的 ID 号，指定目标电脑的硬盘号后，便可以控制发布应用程序只能在指定的电脑上运行（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走,如通过网络发走,如通过U盘烤走,防不胜防,当然盗走你的电脑那就没办法那,所以 STC 的脱机下载工具比电脑烧录安全,能限制可烧录芯片数量,让前台文员小姐烧,让老板娘烧都可以），拷贝到其它电脑，应用程序不能运行。同样的，当指定了目标芯片的 ID 号后，那么用户代码只能下载到具有相应 ID 号的目标芯片中（对于一台设备要卖几千万的产品特别有用---坦克,可以发给客户自己升级,不需冒着生命危险跑到战火纷飞的伊拉克升级软件啦），对于 ID 号不一致的其它芯片，不能进行下载编程。

发布项目程序详细的操作步骤如下：（以 STC8H8K64U 为例）

1、首先选择目标芯片的型号（以 STC8H8K64U 为例）

2、打开程序代码文件

3、设置好相应的硬件选项



4、试烧一下芯片，并记下目标芯片的 ID 号，如下图所示，该芯片的 ID 号即为“F784C000001364”（如不需要对目标芯片的 ID 号进行校验，可跳过此步）



5、设置自动增量（如不需要自动增量，可跳过此步）



6、设置 RS485 控制信息（如不需要 RS485 控制，可跳过此步）



7、点击界面上的“读取本机硬盘号”按钮，并记下目标电脑的硬盘号（如不需要对目标电脑的硬盘号进行校验，可跳过此步）



8、点击“发布项目程序”按钮，进入发布应用程序的设置界面。

9、根据各自的需要，修改发布软件的标题、下载按钮的名称、重复下载按钮的名称、自动增量的名称以及帮助信息

10、若需要校验目标电脑的硬盘号,则需要勾选上“校验硬盘号”，并在后面的文本框内输入前面所记

下的目标电脑的硬盘号

11、若需要校验目标芯片的 ID 号，则需要勾选上“校验芯片 ID 号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标芯片的 ID 号



12、最后点击发布按钮，将项目发布程序保存，即可得到相应的可执行文件。发布的项目程序打界面如下图



H.2 用户自定义下载（实现不停电下载）

将用户的目标程序下载到STC单片机是通过执行单片机内部的ISP系统代码和上位机进行串口或者USB通讯来实现的。但STC单片机内部的ISP系统代码只有在每次重新停电再上电时才会被执行，这就要求用户每次需要对目标单片机更新程序时就必须重新上电，而USB模式的ISP，处理需要重新对目标芯片上电外，还需要在上电时将P3.2口下拉到GND。对于处于开发阶段的项目，需要频繁的修改代码、更新代码，每次下载都需要重新上电会导致操作非常麻烦。

STC单片机在硬件设计时，增加了一个软复位寄存器（IAP_CONTR），让用户可以通过设置此寄存器来决定CPU复位后重新执行用户代码还是复位到ISP区执行ISP系统代码。当向IAP_CONTR寄存器写入0x20时，CPU复位后重新执行用户代码；当向IAP_CONTR寄存器写入0x60时，CPU复位后复位到ISP区执行ISP系统代码。

要实现不停电进行ISP下载，用户可以在程序中设计一段代码，例如检测一个特殊的按键、或者监控串口等待一个特殊的串口命令，当检测到满足下载条件时，就通过软件触发软复位寄存器复位到ISP区执行ISP系统代码，从而实现不停电ISP下载。当触发条件是外部按键时，则在用户代码中实时监控按键状态即可。若要实现AIapp-ISP软件和用户触发软复位完全同步，则需要使用AIapp-ISP软件中所提供的“收到用户命令后复位到ISP监控程序区”这个功能。（以STC8H8K64U为例）



实现不停电 ISP 下载的步骤如下：

1、编写用户代码，并在用户代码中添加串口命令监控程序
（参考代码如下，测试单片机型号为 STC8H8K64U）

```
#include "stc8h.h"

#define     FOSC        11059200UL
#define     BAUD        (65536 - (FOSC/115200+2)/4)
                                        //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                        //自动实现四舍五入运算

char code *STCISPCMD = "@STCISP#";      //自定义下载命令
char index;

void uart_isr()   interrupt 4
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;                    //接收串口数据

        if (dat == STCISPCMD[index])    //判断接收的数据和当前的命令字符是否匹配
        {
            index++;                    //若匹配则索引+1
            if (STCISPCMD[index] == '\0')   //判断命令是否配完成
                IAP_CONTR = 0x60;       //若匹配完成则软复位到 ISP
        }
        else
        {
            index = 0;                  //若不匹配,则需要从头开始
            if (dat == STCISPCMD[index])
                index++;
        }
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
```

```
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                    //串口初始化
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TL1 = BAUD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    index = 0;                      //初始化命令

    while (1);
}
```

2、按下图所示的步骤进行设置自定义下载命令（范例使用 STC 默认命令“@STCISP#”）



3、第一次下载时需要对目标单片机重新上电，之后的每次更新只需要点击下载软件中的“下载/编程”按钮，下载软件自动将下载命令发送给目标单片机，目标单片机接收到命令后自动复位到系统 ISP 区，即可实现不停电更新用户代码。

4、AIapp-ISP 还可实现项目开发阶段，完全自动下载功能，即当下载软件侦测到目标代码被更新了，就会自动发送下载命令。要实现这个功能只需要勾选下图中的两个选项中的任意一个即可



附录I 如何测试 I/O 口



测试 I/O 口步骤：

1、选择单片机型号

2、打开“范例程序”页

3、选择“STC12C5A 系列-I/O 口-ASM”程序

4、点击页面中的“直接下载 Hex”

下载完成后，会对所有的 I/O 口执行流水灯程序，此时可在 I/O 口接 LED 或者用示波器即可看到波形。

附录J 运行用户程序时收到用户命令后自动启动 ISP 下载(不停电)

“用户自定义下载”与“用户自定义加密下载”是两种完全不同功能。相对用户自定义加密下载的功能而言，用户自定义下载的功能要简单一些。

具体的功能为：电脑或脱机下载板在开始发送真正的 ISP 下载编程握手命令前，先发送用户自定义的一串命令（关于这一串串口命令，用户可以根据自己在应用程序中的串口设置来设置波特率、校验位以及停止位），然后再立即发送 ISP 下载编程握手命令。

“用户自定义下载”这一功能主要是在项目的早期开发阶段，实现不断电（不用给目标芯片重新上电）即可下载用户代码。具体的实现方法是：用户需要在自己的程序中加入一段检测自定义命令的代码，当检测到后，执行一句“MOV IAP_CONTR,#60H”的汇编代码或者“IAP_CONTR = 0x60;”的 C 语言代码，MCU 就会自动复位到 ISP 区域执行 ISP 代码。

如下图所示，将自定义命令设置为波特率为 115200、无校验位、一位停止位的命令序列：0x12、0x34、0x56、0xAB、0xCD、0xEF、0x12。当勾选上“每次下载前都先发送自定义命令”的选项后，即可实现自定义下载功能



点击“发送自定义下载命令”或者点击界面左下角的“下载/编程”按钮，应用程序便会发送相应的串口数据

附录K 用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法（不停电）

当项目处于开发阶段时，需要反复的下载用户代码到目标芯片中进行代码验证，而 STC 的单片机进行正常的 ISP 下载都需要对目标芯片进行重新上电，从而会使得项目在开发阶段比较繁琐。为此 STC 单片机增加了一个特殊功能寄存器 IAP_CONTR，当用户向此寄存器写入 0x60，即可实现软件复位到系统区，进而实现不停电就可进行 ISP 下载。

但是用户如何判断是否正在进行 ISP 下载？何时向寄存器 IAP_CONTR 写 0x60 触发软复位？就这两个问题，下面分别介绍四种判断方法：

使用 P3.0 口检测串口起始信号

STC 单片机的串口 ISP 固定使用 P3.0 和 P3.1 两个端口，当 ISP 下载软件开始下载时，会发送握手命令到单片机的 P3.0 口。若用户的 P3.0 和 P3.1 只是专门用于 ISP 下载，则可使用 P3.0 口检测串口的起始信号来判断 ISP 下载。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P30 = 1;

    while (1)
    {
        if (!P30) IAP_CONTR = 0x60;         //P3.0 的低电平即为串口起始信号
                                            //软件复位到系统区

        ...                                 //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/INT4 口的下降沿中断，检测串口起始信号

方法 B 与方法 A 类似，不同在于方法 A 使用的是查询方式，方法 B 使用中断方式。因为 STC 单片机的 P3.0 口为 INT4 的中断口。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void Int4Isr() interrupt 16                     //INT4 中断服务程序
{
    IAP_CONTR = 0x60;                           //串口起始信号触发 INT4 中断
                                                //软件复位到系统区
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    INTCLKO |= 0x40;                            //使能 INT4 中断
    EA = 1;

    while (1)
    {
        ...                                     //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/RxD 口的串口接收，检测 ISP 下载软件发送的 7F

方法 A 与方法 B 都非常简单，但容易受干扰，如果 P3.0 口有任何一个干扰信号，都会触发软件复位，所以方法 C 是对串口数据进行校验。

STC 的 ISP 下载软件进行 ISP 下载时，首先都会使用最低波特率（一般是 2400）+偶校验 9+1 位停止位连续发送握手命令 7F，因此用户可以在程序中，将串口设置为 9 位数据位+2400 波特率，然后持续检测 7F，比如连续检测到 8 个 7F 表示可确定需要进行 ISP 下载，此时再触发软件复位。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    FOSC         11059200UL
#define    BR2400       (65536 - FOSC / 4 / 2400)

char cnt7f;

void UartIsr() interrupt 4                      //串口中断服务程序
{
    if (TI)
```

```
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        if ((SBUF == 0x7f) && (RB8 == 1))          //ISP 下载软件发送的握手命令 7F
                                                   //7F 的偶校验位为 1
        {
            if (++cnt7f == 8)                      //当连续检测到 8 个 7F 后
                IAP_CONTR = 0x60;                  //复位到系统区
        }
        else
        {
            cnt7f = 0;
        }
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                 //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    SCON = 0xd0;                                   //设置串口为 9 位数据位
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x40;
    TH1 = BR2400 >> 8;                             //设置串口波特率为 2400
    TL1 = BR2400;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    cnt7f = 0;

    while (1)
    {
        ...                                        //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/RxD 串口接收，检测 ISP 下载软件发送的用户下载命令

如果用户代码中需要使用串口进行通信，则上面的 3 种方法可能都不太适用，此时可以使用 STC 的 ISP 下载软件提供的接口，定制一组专用的用户下载命令（可指定波特率、校验位和停止位），若使能此功能，ISP 下载软件在进行 ISP 下载前，会使用用户指定的波特率、校验位和停止位发送用户下载命令，然后再发送握手命令。用户只需要在自己的代码中监控串口命令序列，当检测到有正确的用户下载命令时，软件复位到系统区即可实现不停电进行 ISP 功能。

下面假设用户下载命令为字符串“STCISP$”，串口设置为波特率 115200，无校验位和 1 位停止位。ISP 下载软件中的设置如下图：



用户示例代码如下：

C 语言代码

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    FOSC         11059200UL
#define    BR115200     (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                        //加2 操作是为了让 Keil 编译器
                                        //自动实现四舍五入运算

char stage;

void UartIsr() interrupt 4              //串口中断服务程序
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;

        dat = SBUF;
        switch (stage)
        {
```

```
            case 0:
            default:
L_Check1st:
                    if (dat == 'S') stage = 1;
                    else stage = 0;
                    break;
            case 1:
                    if (dat == 'T') stage = 2;
                    else goto L_Check1st;
                    break;
            case 2:
                    if (dat == 'C') stage = 3;
                    else goto L_Check1st;
                    break;
            case 3:
                    if (dat == 'I') stage = 4;
                    else goto L_Check1st;
                    break;
            case 4:
                    if (dat == 'S') stage = 5;
                    else goto L_Check1st;
                    break;
            case 5:
                    if (dat == 'P') stage = 6;
                    else goto L_Check1st;
                    break;
            case 6:
                    if (dat == '$')                         //当检测到正确的用户下载命令时
                        IAP_CONTR = 0x60;                   //复位到系统区
                    else goto L_Check1st;
            break;
            }
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                                            //设置用户串口模式为 8 位数据位
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x40;
    TH1 = BR2400 >> 8;                                      //设置串口波特率为 115200
    TL1 = BR2400;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    stage = 0;

    while (1)
    {
        ...                                                 //用户代码
    }
}
```

附录L 使用第三方应用程序调用 STC 发布项目程序对单片机进行 ISP 下载

使用 STC 的 ISP 下载软件生成的发布项目程序为可执行的 EXE 格式文件，用户可直接双击发布的项目程序运行进行 ISP 下载，也可在第三方的应用程序中调用发布项目程序进行 ISP 下载。下面介绍两种调用的方法。

简单调用

在第三方应用程序中只是简单创建发布项目程序的进程，其他的所有下载操作均在发布项目程序中进行，第三方应用程序此时只需要等待发布项目程序操作完成后，清理现场即可。

VC 代码

```
BOOL IspProcess()
{
    //定义相关变量
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;
    CString path;

    //发布项目程序的完整路径
    path = _T("D:\\Work\\Upgrade.exe");

    //变量初始化
    memset(&si, 0, sizeof(STARTUPINFO));
    memset(&pi, 0, sizeof(PROCESS_INFORMATION));

    //设置启动变量
    si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    GetStartupInfo(&si);
    si.wShowWindow = SW_SHOWNORMAL;
    si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;

    //创建发布项目程序进程
    if (CreateProcess(NULL, (LPTSTR)(LPCTSTR)path, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi))
    {
        //等待发布项目程序操作完成
        //由于此处会阻塞主进程，所以建议新建工作进程，在工作进程中进行等待
        WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);

        //清理工作
        CloseHandle(pi.hThread);
        CloseHandle(pi.hProcess);

        return TRUE;
    }
    else
    {
        AfxMessageBox(_T("创建进程失败 !"));

        return FALSE;
    }
}
```

高级调用

在第三方应用程序创建发布项目程序的进程，并在第三方应用程序中进行包括选择串口、开始 ISP 编程、停止 ISP 编程以及关闭发布项目程序等的全部 ISP 下载操作，而不需要在发布项目程序中进行界面互动。

VC 代码

```
//定义回调函数参数的数据结构
struct CALLBACK_PARAM
{
    DWORD dwProcessId;                          //主进程 ID
    HWND hMainWnd;                              //主窗口句柄
};

//枚举窗口的回调函数，用于获取主窗口句柄
BOOL CALLBACK EnumWindowCallBack(HWND hWnd, LPARAM lParam)
{
    CALLBACK_PARAM *pcp = (CALLBACK_PARAM *)lParam;
    DWORD id;

    GetWindowThreadProcessId(hWnd, &id);
    if ((pcp->dwProcessId == id) && (GetParent(hWnd) == NULL))
    {
        pcp->hMainWnd = hWnd;
        return FALSE;
    }
    return TRUE;
}

BOOL IspProcess()
{
    //定义相关变量
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;
    CALLBACK_PARAM cp;
    CString path;

    //发布项目程序中部分控件的 ID
    const UINT ID_PROGRAM       = 1013;
    const UINT ID_STOP          = 1012;
    const UINT ID_COMPORT       = 1001;
    const UINT ID_PROGRESS      = 1000;

    //发布项目程序的完整路径
    path = _T("D:\\Work\\Upgrade.exe");

    //变量初始化
    memset(&si, 0, sizeof(STARTUPINFO));
    memset(&pi, 0, sizeof(PROCESS_INFORMATION));
    memset(&cp, 0, sizeof(CALLBACK_PARAM));

    //设置启动变量
    si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    GetStartupInfo(&si);
    si.wShowWindow = SW_SHOWNORMAL;             //此处若设置为SW_HIDE,就不会显示发布项目程序
                                                //的操作界面,所有的 ISP 操作都可在后台进行
    si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
```

```
    //创建发布项目程序进程
    if (CreateProcess(NULL, (LPTSTR)(LPCTSTR)path, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi))
    {
        //等待发布项目程序进程初始化完成
        WaitForInputIdle(pi.hProcess, 5000);

        //获取发布项目程序的主窗口句柄
        cp.dwProcessId = pi.dwProcessId;
        cp.hMainWnd = NULL;
        EnumWindows(EnumWindowCallBack, (LPARAM)&cp);

        if (cp.hMainWnd != NULL)
        {
            HWND hProgram;
            HWND hStop;
            HWND hPort;

            //获取发布项目程序主窗口中部分控件句柄
            hProgram = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_PROGRAM);
            hStop = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_STOP);
            hPort = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_COMPORT);

            //设置发布项目程序中的串口号, 第3 个参数为0:COM1, 1:COM2, 2:COM3, ...
            ::SendMessage(hPort, CB_SETCURSEL, 0, 0);

            //触发编程按钮开始 ISP 编程
            ::SendMessage(hProgram, BM_CLICK, 0, 0);

            //等待编程完成,
            //由于此处会阻塞主进程，所以建议新建工作进程，在工作进程中进行等待
            while (!::IsWindowEnabled(hProgram));

            //编程完成后关闭发布项目程序
            ::SendMessage(cp.hMainWnd, WM_CLOSE, 0, 0);
        }

        //等待进程结束
        WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);

        //清理工作
        CloseHandle(pi.hThread);
        CloseHandle(pi.hProcess);

        return TRUE;
    }
    else
    {
        AfxMessageBox(_T("创建进程失败 !"));

        return FALSE;
    }
}
```

附录M 如何使用 AIapp-ISP 下载软件制作和编辑 EEPROM 文件

打开任意版本 AIapp-ISP 下载软件，选择“EEPROM”页面，单击数据窗口，如下所示（以 STC8A8K64D4 为例）



当出现黑色长方形的光标时，即可手动输入 16 进制数据，包括数字 0~9、字母 A~F（大小写通用）数据输入完成后，点击“保存数据”按钮即可保存 EEPROM 数据



附录N 单片机电源系统最简易自我保护电路



I/O 的内部结构图



附录O 单片机电源控制电路

O.1 三极管控制电路



O.2 MOS 管控制电路



附录P　在 Keil 中建立多文件项目的方法

在 Keil 中，一般比较小的项目都只有一个源文件，但对于一些稍微复杂的项目往往需要多个源文件建立多文件项目的方法如下：

1、首先打开 Keil，在菜单“Project”中选择“New uVision Project ...”



即可完成一个空项目的建立

2、在空项目的项目树中，鼠标右键单击“Source Group 1”，并选择右键菜单中的“Add Existing Files to Group "Source Group 1" ...”



3、在弹出的文件对话框中，多次添加源文件



如下图所示即可完成多文件项目的建立



附录Q 关于 Keil 软件中 0xFD 问题的说明

众所周知，Keil 软件的 8051 和 80251 编译器的所有版本都有一个叫做 0xFD 的问题，主要表现在字符串中不能含有带 0xFD 编码的汉字，否则 Keil 软件在编译时会跳过 0xFD 而出现乱码。

关于这个问题，Keil 官方的回应是：0xfd、0xfe、0xff 这 3 个字符编码被 Keil 编译器内部使用，所以代码中若包含有 0xfd 的字符串时，0xfd 会被编译器自动跳过。

Keil 官方提供的解决方法：在带有 0xfd 编码的汉字后增加一个 0xfd 即可。例如：

```
printf("数学");                    //Keil 编译后打印会显示乱码
printf("数\xfd 学");               //显示正常
```

这里的“\xfd”是标准 C 代码中的转义字符，“\x”表示其后的 1~2 个字符为 16 进制数。“\xfd”表示将 16 进制数 0xfd 插入到字符串中。

由于“数”的汉字编码是 0xCAFD，Keil 在编译时会将 FD 跳过，而只将 CA 编译到目标文件中，后面通过转义字符手动再补一个 0xfd 到目标文件中，就形成完整的 0xCAFD，从而可正常显示。

关于 0xFD 的补丁网上有很多，基本只对旧版本的 Keil 软件有效。打补丁的方法均是在可执行文件中查找关键代码[80 FB FD]，并修改为[80 FB FF]，这种修改方法查找的关键代码过于简单，很容易修改到其它无关的地方，导致编译出来的目标文件运行时出现莫名其妙的问题。所以，代码中的字符串有包含如下的汉字时，建议使用 Keil 官方提供的解决方法进行解决

GB2312 中，包含 0xfd 编码的汉字如下：

褛饼昌除待谍洱俘庚过糊积箭烬君魁
例笼慢谬凝琵讫驱三升数她听妄锡淆
旋妖引育札正铸　佚冽邶埤荤蔟摭啐
帻猃恺泯潺妪纨琮絮辇挲臊忑睚铨稞
瘕颀螨簏酏觚鳊鼾

另外，Keil 项目路径名的字符中也不能含有带 0xFD 编码的汉字，否则 Keil 软件会无法正确编译此项目。

附录R 大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分原件贴错，部分原件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

测试，大批量生产，必须有测试架/下面接上我们的脱机烧录工具 U8W/U8W-Mini/STC-USB Link1D，还要接上其他控制部分

通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架

操作流程：

1、 将你的 STC MCU 控制板 卡到测试架 1 上
2、 将你的 STC MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、 测试 测试架 1 上的 STC 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、 给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、 测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、 循环步骤 3 到步骤 5

========不需要安排烧录人员

附录S 单片机是否可以提供裸芯

Q：单片机是否可以提供裸芯？

A：暂不提供裸芯。若需要芯片面积小，可使用用 DFN8、QFN20、QFN32、QFN48 等小体积封装

附录T 开源汇编语言调用 USB-CDC 库文件实现 USB-CDC 虚拟串口通信

51 开源 只会汇编的 老专家 | USB 福音 | 不懂C语言照样用C语言的USB库

1，STC8H8K64U汇编程序调用USB-CDC库，产生USB-CDC**虚拟串口**通信程序

2，STC32G12K128汇编程序调用USB-CDC库，产生USB-CDC**虚拟串口**通信程序

用汇编实现USB-CDC虚拟串口通信|取代传统的串口，供需要的老专家参考

STC官网｜库函数 页面也已添加：https://www.stcai.com/khs

示例代码链接地址 ：

stc8h_cdc_demo_asm.zip

stc32g_cdc_demo_asm.zip

附录U 更新记录

- **2025/01/13**

1. STC12C5A60S2 全面更新